

TTP		Trat' 716A
<b>Ustanovení místního významu</b>		
Začátek trati:	<b>Rožmitál pod Třemšínem</b> (km 0,145)	
Konec trati:	<b>Březnice</b> (km 54,403)	
Úsek trati, km, dopravní stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
<b>Březnice</b>	<b>Oznámení, že vlak dojel celý</b> U osobních vlaků a u nákladních vlaků s obsluhou vlaku, ohlásí člen doprovodu vlaku telekomunikačním zařízením výpravčímu, že vlak dojel celý.	

X