

TTP			Trať 716A			X
Dovolené zatížení tratě (části tratě) svislými účinky-související traťové třídy zatížení s přidruženou rychlostí, přechodnost hnacích vozidel podle příčných účinků na železniční svršek. Průjezdny průřez jednotlivých úseků, popř. vybraných ŽST podle zásad uvedených v ČSN 73 6320.						
Začátek trati: Rožmitál pod Třemšínem (km 0,145)				Konec trati: Březnice (km 54,403)		
Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v tabulce 1j předpisu ČD D2/1.						
Poznámka.: Nejvyšší traťová rychlost je uvedena v tab. 06a a 06b (Traťovou třídu zatížení a přidruženou rychlost uvedenou ve sl.2 je třeba považovat za jednotku sdružené veličiny.)						
Trať (úsek tratě)	Max. TTZ s přidruženou rychlostí	TTZ s maximální přidruženou rychlostí	Skupina přechodností	Průjezdny průřez	Poznámka	
1	2	3	4	5	6	
Rožmitál pod Třemš. - km 6,695	A/50		1	GC	V traťovém úseku nejsou přechodná HV řady 710,730.	
km 6,695 - Přední Poříčí	A/75		1			
Přední Poříčí - Březnice	C3/75		3		V traťovém úseku nejsou přechodná ani jednoduše HV řady 710,770,771,781.	