

Rozhodný spád/řídicí sklon od Z do K trati	TTP						Trať 716A					
	Traťové poměry, rozhodující o traťové rychlosti											
	Začátek trati: Rožmitál pod Třemšínem (km 0,145)						Konec trati: Břežnice (km 54,403)					
	Platí pro kolej Platí pro kolej traťovou											
	Platí pro jízdu oběma směry											
	Zábrzdňá vzdálenost v úseku:											
	Rožmitál p.Třemš.				km 6,695		400		m			
	km 6,695				Břežnice		700		m			
	Největší povolená délka vlaku						97		metry			
	Normativ délky N (vlaku nákladní dopravy)						97		metry			
	Normativ délky O (vlaky dálkové dopravy)						55		metry			
	Normativ délky O (vlaky zastávkové)						40		metry			
	Jednotlivé úseky tratě:						Nejvyšší traťová rychlost v úseku		Délka nákladního vlaku v úseku (m)			
	Rožmitál p.Třemš.		-		km 6,695		50		km.h ⁻¹		125	
	km 6,695		-		Břežnice		75		km.h ⁻²		-	
Jako rozhodný spád pro jízdu PMD v daném úseku se určí vyšší hodnota sklonu bez ohledu na směr jízdy. (Tabulky potřebné brzdící váhy jsou umístěny na Portálu.)												
	rychl R příp. jiné omezení	rychl N	rychl 3	<40 km.h ⁻¹		<40 km.h ⁻¹	rychl 3	rychl N	rychl R příp. jiné omezení			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
15V	místní poměry	(30)		(30)	Rožmitál p.Třemš.							
		50			0,460	30		30	místní poměry			
					6,860			50				
		75			6,939=56,630							
					Břežnice			(75)				

Rozhodný spád/třída sklonu od Z do K trati

X
X

7/X