



ČESKÉ DRÁHY, a.s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315

pro tratě

Olomouc hl.n. – Nezamyslice

Přerov – Brno hl.n. – (Brno-Maloměřice)

Holubice – Blažovice – **(Brno hl.n.)**
(Brno-Maloměřice)

Platí od 11. prosince 2005

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 59 961/2005-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil
1.	26. února 2006	Ing. V. Procházka

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratek a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	11
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	15
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	19
	Tabelární jízdní řady	21

Vysvětlení zkratky a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdní řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp“ se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy bud' značkou „pp“ (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . .“ při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraňujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- | | |
|----------|--|
| ☒ | = pracovní dny |
| † | = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky) |
| ① | = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ② | = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ③ | = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ④ | = čtvrtok (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑤ | = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑥ | = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |
| ⑦ | = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek) |

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

- E = spojené a napájené žluté plnící potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC
- C = spojené a napájené žluté plnící potrubí, spojený kabel UIC
- I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnícím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnící potrubí a spojit kabel UIC)
- e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravný, stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stíhne vlak číslo
			min.					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

- :** = vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
- x** = vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
- Vyh** = výhybna
- Hr** = hradlo
- Hl** = hláska
- Odb** = odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

- n** = nákladiště
- nz** = nákladiště a zastávka
- z** = zastávka
- z¹** = zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
- = sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
- = výprava vlaků s přepravou cestujících návštěv hlavního návěstidla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidla s rýchlosní návěstná soustavou
- P = dopravná, ve ktorej sú všetkina vjezdová a cestová návestidla závislá
- † = povinnost jednat v dopravne D3 ako vlak druhý
- ⌚ = jízda na návěst omezujucí rýchlosť na 40 km/h rýchlosť 30 km/h
- = stanica s mechanickými dvouramennými návestidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidlom
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návestidly
- ☒ = ohlašovací povinnosť zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárnych jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadrují číslice u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárnych jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadrují číslice u vlaků zastavujúcich pro výstup a nástup cestujúcich čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdná doba“

Sloupec 5 „příjezd”:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◆ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- ✗ = vlak zastaví jen na znamení
- = vlak zastavuje jen pro vystupování
- = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt”:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd”**Sloupec 8 „r/%”:**

- r = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlosť vlaku v km/h
- % = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R”, popř. „R + Mg” nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R”, popř. „Brzdy v poloze R + Mg” v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P”.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umisťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, je nutno zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo”:

V tomto sloupci jsou v dopravnách D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních rádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
430	21	1422	54	3817	73	4025	92
431	22	1444	55	3818	73	4026	93
				3819	74	4027	93
530	23	1538	56	3820	74	4028	94
531	24	1539	57	3821	75	4029	94
				3822	75	4030	95
662	25	1640	58	3823	76	4031	95
663	26	1641	58	3824	76	4032	96
		1642	59	3825	77	4033	96
730	27	1643	59	3826	77	4034	97
731	28	1644	60	3827	78	4035	97
732	29	1645	60	3830	78	4036	98
733	30	1646	61	3831	79	4037	98
734	31	1647	61	3832	79	4038	99
735	32	1648	62	3833	80	4039	99
736	33	1649	62	3834	80	4040	100
737	34			3835	81	4041	100
738	35	3305	63	3836	81	4043	101
739	36	3330	63	3837	82	4052	101
740	37	3333	64	3891	82	4054	102
741	38					4055	102
		3800	64	4000	83	4071	102
924	39	3801	65	4001	83	4090	103
925	40	3802	65	4002	84	4091	103
928	41	3803	66	4003	84	4092	104
929	42	3804	66	4004	85	4094	104
930	43	3805	67	4005	85		
931	44	3806	67	4006	86	4701	105
932	45	3807	68	4007	86	4702	105
933	46	3808	68	4008	87	4703	106
934	47	3809	69	4010	87	4704	106
935	48	3810	69	4018	88	4705	107
936	49	3811	70	4019	89	4706	107
937	50	3812	70	4020	90	4707	108
938	51	3813	71	4021	90	4708	108
939	52	3814	71	4022	91	4709	109
		3815	72	4023	91	4710	109
1402	53	3816	72	4024	92	4711	110

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4712	110	47352	121			62560	151
4713	111			60260	140		
4714	111	47500	122			62940	151
4716	112	47504	123	61061	141	62941	152
4721	112	47507	124	61063	141		
4722	112	47515	125			81100	152
4724	113	47532	126	61168	141	81101	153
4725	113	47535	127			81102	153
4730	114	47536	128	61200	142	81103	154
4731	114	47539	129	61202	143		
4733	115	47541	130			81150	154
4735	115	47542	131	61938	144	81151	154
4736	116	47544	132				
4737	116	47547	133	62061	145	82090	155
4739	117						
4740	117	50190	134	62101	146	82220	155
4741	117	50192	134	62103	147	82221	156
4742	118						
4743	118	50230	135	62236	148	91070	156
4745	119	50262	136a	62237	148		
4752	119	52031	136	62238	149	91120	157
4756	119	52033	137	62239	149	91121	157
4759	120	52061	138	62260	150		
4760	120	53031	136b	62261	150	92240	157
		55261	139			92241	157

T a b u l k a 3
Ustanovení místního významu

A. Olomouc hl.n.

Nákladní vlaky do a ze směru Blatec mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. na osobním nádraží. Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku. Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel.

Rychlosť a potřebná brzdící procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku. Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně 5 minut. V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

(Na základě čl. 542 ČD D2 povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava, č.j. 1527/05 - RCP)

B. Přerov

Nákladní vlaky do a ze směru Věžky mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, t.j. na osobním nádraží. Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku. Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel.

Rychlosť a potřebná brzdící procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku. Jízdní doba z přednádraží na osobní nádraží a opačně 5 minut. V těchto případech nemusí být strojvedoucí informován o jízdě po objízdné trase.

(Na základě čl. 542 ČD D2 povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava, č.j. 1527/05 - RCP)

C. Brno

a) Místní ustanovení pro ŽST Brno hl.n.:

U některých expresních vlaků a rychlíků je pod tabelárním jízdním řádem uvedena poznámka určující místo zastavení vlaku v daném sektoru nástupiště ŽST Brno hl.n.

Vlak zastaví čelem prvního vozu soupravy v úrovni poslední tabulky s písmenem sektoru uvedeným v poznámce pod tabelárním jízdním řádem. Tabulky s bílým písmenem na modrému podkladě vymezující jednotlivé sektory jsou opakováně umístěny pod střechou nástupiště, mimo zastřešení na sloupech vedle příslušné kolejce. Ve směru Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice jsou sektory v abecedním pořadí G až A, ve směru Odb Brno-Židenice – Brno-Horní Heršpice v opačném pořadí A až G.

b) Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovaže se toto sunutí za mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizuju:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.

T a b u l k a 3 - p o k r a č o v a n í

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

- O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně,
 - u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně.

(Povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Brno)

c) Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Chrlice - Brno.hl.n.	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	C 1	
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	C 1	
Holubice - Chrlice - Brno.hl.n.	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.	C 2	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - - Brno hl.n.	C 2	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	Holubice - Chrlice - Brno.hl.n.	C 3	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách

Vysvětlivka ke sloupcům 8 tabelárních jízdních řádů:

brzdicí procenta platí pro vlak do 60 náprav

**C1. Holubice - Brno hl.n. přes Blažovice a po „komárovské spojce“
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. po „komárovské spojce“**

8	3	2		1		2	3	8
70/37		0		Holubice		0	4	
80/66	4	0		x Blažovice ●	x	0	5	70/48
	4	0		x Šlapanice	x	0	3	
	3 ⁵	0		x Brno-Slatina	x	0	3 ⁵	
70/42	3	0		x Odb Brno-Černovice	x	0	7 ⁵	80/68
	7 ⁵	PS		Brno hl.n.		PS		70/39

T a b u l k a 3 - p o k r a č o v á n í

C2. Holubice - Brno hl.n. přes Blažovice a Odb Brno-Židenice z
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přes Odb Brno-Židenice z

8	3	2		1		2	3	8
70/37		0		Holubice		0	4	
80/66	4	0		x Blažovice ●	x	0	5	70/48
	4	0		x Šlapanice	x	0	3	
	3 ⁵	0	↓	x Brno-Slatina	x	0	3 ⁵	
60/33		0		x Odb Brno-Černovice	x	0	1	80/68
	1	0		x Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská	x	0	2	
30/13	2	0		x Odb Brno-Židenice z	x	0	6	60/30
	6	PS		x Brno hl.n.	x	PS		30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**

C 3. Holubice - Brno hl.n. přes Chrlice

8	3	2		1		2	3	8
100/91		0		Holubice		0	3 ⁵	
90/70	3	0	↓	Křenovice horní nádraží		0	6	100/85
100/91	6	0		Sokolnice-Telnice		0	4 ⁵	90/64
90/70	4 ⁵	0		Chrlice		0	9	100/91
	8 ⁵	PS		Brno hl.n.		PS		90/70

d) Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice - Chrlice - Brno hl.n.; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice - Brno hl.n.	N 21	C
Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 22	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	-	N 31
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	-	N 32
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	-	N 33
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	-	N 34

Poznámky : c ... v úseku a ve směru Brno-Maloměřice - Brno hl.n. doplňte číslo vlaku písemným indexem „z“ zařazeným za číslo vlaku

Tabuľka 3 - pokračovanie

**Jízdní doby, stanovené rychlosťmi a normatyvy výmery brzdicích percent
pro vlaky bez prepravy cestujúcich pri objízdných trasách****Poznámka k údajom o jízdních dobách :**

- v jízdních dobách sú zapracované pŕirážky na rozjezd (zastavení) pouze u ŽST Brno-Maloměřice a v dopravných, kde dochádzí k úvratí
- v ostatných prípadech sú jízdné doby platné pro prújezd vlaku danou dopravnou; pŕirážka na zastavení činí u všetkých dopraven 1 minuta, pŕirážka na rozjezd 2 minuty, kromě ŽST Brno dolní n. smreom k Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská, kde pŕirážka na rozjezd činí 3 minuty

N 21. Holubice - Brno-Maloměřice pres Blažovice a Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice pres Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská

8	3	2		1		2	3	8
70/44		0	↓	Holubice	↑	0	7	
65/49	10	0		Blažovice		0	9	60/43
	8	0		Šlapanice		0	5	65/44
60/47	9	0		Brno-Slatina		0	8	60/48
	5	0		Odb Brno-Černovice		0	1	70/41
	1	0		Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská		0	2	
	2	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
	5	0		Brno-Maloměřice		0		60/35

N 22. Holubice - Brno-Maloměřice pres Blažovice a po „komárovské spojce“
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spojce“

8	3	2		1		2	3	8
70/44		0	↓	Holubice	↑	0	7	
65/49	10	0		Blažovice		0	9	60/43
	8	0		Šlapanice		0	5	65/44
60/47	9	0		Brno-Slatina		0	8	60/48
65/43	5	0		Odb Brno-Černovice		0	10	
70/41	10	PS		Brno hl.n.		PS	5	
60/26	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	70/50
	5	0		Brno-Maloměřice		0		60/33

N 23. Holubice - Brno-Maloměřice pres Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8
70/48		0	↓	Holubice	↑	0	5	
	5	0		Křenovice horní nádraží		0	9	
	9	0		Sokolnice-Telnice		0	7	
	7	0		Chrlice		0	12	
	10	PS		Brno hl.n.		PS	5	
60/26	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	70/50
	5	0		Brno-Maloměřice		0		60/33

T a b u l k a 3 - p o k r a č o v á n í

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/33		0		^x Odb Brno-Židenice z	^x	0	5	
	5	0		^x Brno-Maloměřice	^x	0	2	
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/33		0		^x Odb Brno-Židenice z	^x	0	5	
	5	0		^x Brno-Maloměřice	^x	0	4	
	4	0		Brno-Maloměřice St. 6		0		60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťové kolejí T1A , T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41		0		^x Odb Brno-Židenice z	^x	0	3	
	3	0		^x Brno-Maloměřice St. 3	^x	0		65/41

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťové kolejí T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/46		0		[:] Odb Brno-Židenice z	[:]	0	5	
	5	0		[:] Brno-Maloměřice St. 6	[:]	0		80/46

T a b u l k a 4

**Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel**

Přehled technických normativů hmotnosti Vn vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích:

Ú s e k	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	162, 163 181, 182	362, 363	230	2 x 230 2 x 240	
Brno-Maloměřice - - Blažovice - Přerov	U 900*	U 900	U 900**	U 1800**	* z Nezamyslic ** do Ivanovic na Hané
Přerov - Blažovice - - Brno-Maloměřice	U 900*	U 900	U 900**	U 1800**	* do Nezamyslic ** z Ivanovic na Hané

Tabuľka 4 - pokračovanie

Prehľad technických normatívov hmotnosti Rn a Pn vlaků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
	110, 111	130	162, 163*	181, 182	362, 363	
Trat: Olomouc hl.n. – Nezamyslice						
Olomouc předn. - - Nezamyslice	S 1400 T 1400	S 1600 T 1800	S 1600 T 1800	S 2000 T 2270**	S 1600 T 1800	** = T ₄ 2500
Nezamyslice - - Olomouc předn.	S 1400 T 1400	S 1600 T 1800	S 1600 T 1800	S 2000 T 2270**	S 1600 T 1800	** = T ₄ 2500
Trat: Přerov – Brno hl.n.						
Přerov - Nezamyslice	S 1500 T 1700	S 1900 T 2200	S 1900 T 2150	S 2500 T 2800	S 1900 T 2150	* = T ₄ 2400, platí při zaručeném průjezdu u vjezd. náv. žst Přerov
Nezamyslice - Kojetín	S 1350 T 1400	S 1600 T 1800	S 1600 T 1800	S 2200 T 2500	S 1600 T 1800	
Kojetín - Přerov	S 1350 T 1400	S 1600 T 1800	S 1600 T 1800*	S 2200 T 2500	S 1600 T 1800	
Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámka
		230	2 x 230	2 x 240	362, 363	
Trat: Přerov – Brno hl.n.						
Nezamyslice - Brno hl.n.- (- Brno-Maloměřice)		S 1800* T 2050*	S 2700* T 2800*	S 2600* T 2700*	S 1800 T 2050	* z Ivanovic na Hané
(Brno-Maloměřice -) Brno hl.n. - Nezamyslice		S 1600* T 1800*	S 2500* T 2600*	S 2400* T 2500*	S 1600 T 1800	* do Ivanovic na Hané
Trat: Holubice – Blažovice (- Brno-Maloměřice)						
Holubice - Blažovice		S 1000 T 1130	S 1900 T 2100	S 1800 T 2000	S 1000 T 1130	
Blažovice - Brno-Slatina		S 900 T 1000	S 1700 T 2000	S 1600 T 1900*	S 900 T 1000	* = T ₄ 2000
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice		S 2200 T 2500	S 3000 T 3000	S 2900 T 3000	S 2200 T 2500	
Brno-Maloměřice - - Blažovice		S 1000 T 1130	S 1900 T 2100	S 1800 T 2000	S 1000 T 1130*	* = T ₄ 1200
Blažovice - Holubice		S 2300 T 2600	S 3000 T 3000	S 3000 T 3000	S 2300 T 2600	

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy.

Nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen dvounápravový vůz,
- nejdou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Tabulka 4 - pokračování

Přehled technických normativů hmotnosti Mn a Vleč vleků pro jednu činnou lokomotivu na jednotlivých úsecích:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	110 111	140	130, 163 182	731 742	

Trať: Olomouc hl.n. - Nezamyslice

Olomouc předn. - Prostějov hl.n.	S 1400	S 1000	S 1400	S 1000	
Prostějov hl.n. - Nezamyslice	S 1400	S 1100	S 1400	S 1000	
Nezamyslice - Prostějov hl.n.	S 1400	S 1100	S 1400	S 1000	
Prostějov hl.n. - Olomouc předn.	S 1400	S 1000	S 1400	S 1000	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	110, 111 130	210	708	731 742	

Trať: Přerov – Brno hl.n. (- Brno-Maloměřice)

Směr: Přerov – Brno hl.n. (- Brno-Maloměřice)

Přerov - Nezamyslice	S 1600				
Nezamyslice - Vyškov na Moravě		S 1400*	S 700	S 1000	* z Ivanovic na Hané
Vyškov na Moravě - Brno-Maloměřice	-	S 1400		S 1000	

Směr: (Brno-Maloměřice -) Brno hl.n. – Přerov

Brno-Maloměřice - Vyškov na Moravě	-	S 1100		S 1000	
Vyškov na Moravě - Nezamyslice		S 1100*	S 800	S 1000	* do Ivanovic na Hané
Nezamyslice - Kojetín	S 1600				
Kojetín - Přerov	S 1400				

Trať: Holubice – Blažovice (- Brno-Maloměřice)

Holubice - Blažovice		S 800		S 700	
Blažovice - Brno-Maloměřice		S 600		S 550	
Brno-Maloměřice - Blažovice		S 800		S 700	
Blažovice - Holubice		S 1400		S 1100	

Tabulka 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	110 111	130	162 163	181 182	362 363	Poznámka
Olomouc hl.n. - -Nezamyslice	S 1450 T 1500	S 1800 T 1900	S 1700 T 1850	S 2300 T 2400	S 1700 T 1850	
Nezamyslice - - Olomouc hl.n.	S 1450 T 1500	S 1800 T 1900	S 1700 T 1850	S 2300 T 2400	S 1700 T 1850	
Přerov - Nezamyslice	S 1700 T 1900	S 2100 T 2300	S 2000 T 2270	S 2700 T 3000	S 2000 T 2270	
Nezamyslice - Kojetín	S 1600 T 1800	S 1800 T 2000	S 1700 T 1900	S 2300 T 2600	S 1700 T 1900	
Kojetín - Přerov	S 1400 T 1500	S 1700 T 1900	S 1700 T 1900	S 2300 T 2600	S 1700 T 1900	

Úsek	230	2 x 230	2 x 240	362 363		
Nezamyslice - Brno hl.n.- (- Brno-Maloměřice)	S 2300* T 2600*	S 3200 T 3300	S 3100 T 3200	S 2300 T 2600		* = z Ivanovic na Hané
(Brno-Maloměřice -) Brno hl.n. - Nezamyslice	S 1600* T 1800*	S 2800 T 3100	S 2700 T 3000	S 1650 T 1850		* = do Ivanovic na Hané
Holubice - Blažovice	S 1100 T 1250	S 2200 T 2400	S 2100 T 2300	S 1050 T 1200		
Blažovice - Holubice	S 2400 T 2700	S 3200 T 3500	S 3100 T 3400	S 2800 T 3100		
Blažovice - Brno-Slatina	S 1000 T 1130	S 2000 T 2260	S 1900 T 2200	S 1000 T 1130		
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	S 2200 T 2500	S 3200 T 3500	S 3100 T 3400	S 2200 T 2500		
Brno-Maloměřice - - Blažovice	S 1100 T 1250	S 2100 T 2200	S 2000 T 2100	S 1100 T 1250		

T a b u l k a 5
Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravny a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/47		0S	Přerov přednádraží		0S	1
		1	Přerov St. 9		0	4
		4	Věžky		0	5
		5	Chropyně		0	5
80/48	5	0	Kojetín		0	5
		5	Němčice nad Hanou		0	4
		4	Nezamyslice		0	6
		6	Ivanovice na Hané		0	6
75/49	6	00	Vyškov na Moravě		00	6
		6	Luleč		0	4
		4	Komořany u Vyškova		0	3
		3	Rousínov		0	3
		3	Holubice		0	4
		4	Křenovice horní n.		0	7
		7	Sokolnice-Telnice		0	5
		5	Chrlice		0	9
		9	Brno hl.n.	x	POS	3
60/24	3	0	x Odb Brno-Židenice	x	0	3
		3	x Brno-Maloměřice	x	0	60/29



○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Přerov přednádraží - Brno hl.n. a zpět čísla 72300 až 72303

Přerov přednádraží - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72310 až 72313

Vyškov na Moravě - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72320 a 72321

Nezamyslice - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72330 až 72333

Přerov přednádraží - Nezamyslice a zpět čísla 72360 až 72365

Nezamyslice - Vyškov na Moravě a zpět čísla 72380 a 72381

Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72390 až 72393

Tabuľka 5 - pokračovanie

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravný a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
75/47		0	Olomouc hl.n.		0	8
	8	0	Blatec		0	4
	4	0	Vrbátky		0	8
	8	00	Prostějov hl.n.		00	5
	5	0	Bedihošť		0	6
	6	0	Pivín		0	8
	8	0	Nezamyslice		0	75/47

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Olomouc hl.n. - Nezamyslice a zpět čísla 72370 až 72375

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravný a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/37		0	Holubice		0	4
70/47	4	0	x Blažovice	x	0	6
75/44	6	0	x Šlapanice	x	0	4
65/44	4	0	x Brno-Slatina	x	0	4
60/33	4	0	x Odb Brno-Černovice	x	0	1
	1	0	x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	x	0	1
	1	0	x Odb Brno-Židenice	x	0	3
	3	0	x Brno-Maloměřice	x	0	60/30

Přerov předmáraží - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72310 až 72313

Vyškov na Moravě - Holubice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět 72320 a 72321

Nezamyslice - Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72330 až 72333

Holubice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 72340 až 72351

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravný a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
70/42		0	↓ Odb Brno-Černovice		↑ 0	8
	8	PS	Brno hl.n.		PS	70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vyškov na Moravě - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět čísla 72320 a 72321

R 430
"Kysuca"

Žilina - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		9 58		10 02	100/94
Přerov St. 9	0	3				05
Věžky	0	3				08
Chropyně	0	3 ⁵				11 ⁵
Kojetín	0	4 ⁵	10 16	1		17
Němčice nad Hanou	0	5 ⁵				22 ⁵
Nezamyslice	0	3 ⁵				26
Ivanovice na Hané	0	5 ⁵				31 ⁵
Vyškov na Moravě	0	6 ⁵	38	2		40
Luleč	0	5 ⁵				45 ⁵
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵				49
Rousínov....	0	3				52
Holubice	0	2 ⁵				54 ⁵
x Blažovice ●	0	3 ⁵				58
x Šlapanice	0	4 ⁵			11 02 ⁵	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵				06
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵				08 ⁵
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	11 17			
Úhrnem ...	72		+	3	= 1 h 15 min	

R 431
"Kysuca"

Brno hl.n. - Přerov os.n. - Žilina

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 700 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				12 43	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7				50
x Brno-Slatina	0	4				54
x Šlapanice	0	3				57
x Blažovice ●	0	5			13 02	
Holubice	0	3				05
Rousínov	0	2 ⁵				07 ⁵
Komořany u Vyškova	0	3				10 ⁵
Luleč	0	3 ⁵				14
Vyškov na Moravě	0	5	13 19	1		20
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵				26 ⁵
Nezamyslice	0	5				31 ⁵
Němčice nad Hanou	0	3 ⁵				35
Kojetín	0	5	40	2		42
Chropyně	0	4				46
Věžky	0	3 ⁵				49 ⁵
Přerov St. 9	0	2 ⁵				52
Přerov os.n.	0	3	13 55			13 58
Úhrnem ...	69	+		3	= 1 h 12 min	

Ex 530

"Moravan"

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		7 59		8 02	100/94
Přerov St. 9	0	3			05	
Věžky	0	3			08	
Chropyně	0	3 ⁵			11 ⁵	
Kojetín	0	4			15 ⁵	
Němčice nad Hanou	0	4 ⁵			20	
Nezamyslice	0	3 ⁵			23 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	5			28 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	6 ⁵			35	
Luleč	0	4 ⁵			39 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			43	
Rousínov....	0	3			46	
Holubice	0	2 ⁵			48 ⁵	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			52	
x Šlapanice	0	4 ⁵			56 ⁵	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			9 00	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			02 ⁵	
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	9 11			
Úhrnem ...	69		+ 0	= 1 h 09 min		

Ex 531

"Moravan"

Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				15 42	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			49	
x Brno-Slatina	0	4			53	
x Šlapanice	0	3			56	
x Blažovice ●.....	0	5			16 01	
Holubice	0	3			04	100/92
Rousínov	0	3			07	
Komořany u Vyškova	0	3			10	
Luleč.....	0	3 ⁵			13 ⁵	
Vyškov na Moravě.....	0	4 ⁵			18	
Ivanovice na Hané	0	6			24	
Nezamyslice.....	0	5			29	
Němčice nad Hanou.....	0	3			32	
Kojetín	0	4 ⁵			36 ⁵	
Chropyně.....	0	3			39 ⁵	
Věžky	0	3 ⁵			43	
Přerov St. 9	0	2			45	
Přerov os.n.....	0	3	16 48		16 50	
Úhrnem ...	66	+	0		= 1 h 06 min	

R 662

"Rožmberk"

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		5 36		5 46	100/94
Přerov St. 9	0	3			49	
Věžky	0	3 ⁵			52 ⁵	
Chropyně	0	6			58 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	6 03	2	6 05	
Němčice nad Hanou	0	6			11	
Nezamyslice	0	4 ⁵	15 ⁵	1 ⁵	17	
Ivanovice na Hané	0	6			23	
Vyškov na Moravě	0	8	31	4	35	
Luleč	0	6			41	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			44 ⁵	
Rousínov	0	3			47 ⁵	
Holubice	0	2 ⁵			50	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			53 ⁵	
x Šlapanice	0	4 ⁵			58	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			7 01 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	3			04 ⁵	
Brno hl.n.	PS ☆	8 ⁵	7 13		7 25	
Úhrnem ...	79⁵	+	7 ⁵	= 1 h 27 min		

☆ vlak zastaví v sektoru A - viz tab. 3

R 663

"Rožmberk"

Plzeň hl.n.os.n. - Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS		20 34		21 00	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			07	
x Brno-Slatina	0	4			11	
x Šlapanice	0	3			14	
x Blažovice ●.....	0	5			19	
Holubice	0	3			22	100/92
Rousínov	0	2 ⁵			24 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3			27 ⁵	
Luleč.....	0	3 ⁵			31	
Vyškov na Moravě.....	0	5	21 36	2	38	
Ivanovice na Hané	0	7			45	
Nezamyslice.....	0	5	50	1	51	
Němčice nad Hanou.....	0	4			55	
Kojetín	0	5	22 00	1	22 01	
Chropyně.....	0	4 ⁵			05 ⁵	
Věžky	0	3 ⁵			09	
Přerov St. 9	0	2			11	
Přerov os.n.....	0	3	22 14		22 24	
Úhrnem ...	70		+	4	= 1 h 14 min	

R 730

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		6 59		7 10	100/94
Přerov St. 9	0	3			13	
Věžky	0	3			16	
Chropyně	0	3 ⁵			19 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	7 24	2	26	
Němčice nad Hanou	0	6	+ 32	6	38	
Nezamyslice	0	5			43	
Ivanovice na Hané	0	6			49	
Vyškov na Moravě	0	7	56	3	59	
Luleč	0	5 ⁵			8 04 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			08	
Rousínov	0	3			11	
Holubice	0	2 ⁵			13 ⁵	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			17	
x Šlapanice	0	4 ⁵			21 ⁵	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			25	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			27 ⁵	
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	8 36			
Úhrnem ...	75	+	11	= 1 h 26 min		

R 731**Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.**Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.....	PS				8 41	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	+ 8 46	3	49	60/30
x Odb Brno-Čer.zhl.Táb	0	1⁵			50⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			51	80/68
x Brno-Slatina	0	4			55	
x Šlapanice	0	3			58	
x Blažovice ●.....	0	5			9 03	
Holubice	0	3			06	100/92
Rousínov	0	2⁵			08⁵	
Komořany u Vyškova	0	3			11⁵	
Luleč.....	0	3⁵			15	
Vyškov na Moravě.....	0	5	9 20	1	21	
Ivanovice na Hané	0	6⁵			27⁵	
Nezamyslice	0	5			32⁵	
Němčice nad Hanou.....	0	3⁵			36	
Kojetín	0	5	41	1	42	
Chropyně.....	0	4			46	
Věžky	0	3⁵			49⁵	
Přerov St. 9	0	2⁵			52	
Přerov os.n.....	0	3	9 55		9 58	
Úhrnem ...	69	+	5	= 1 h 14 min		

R 732

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		11 59		12 02	100/94
Přerov St. 9	0	3			05	
Věžky	0	3			08	
Chropyně	0	3 ⁵			11 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	12 16	1	17	
Němčice nad Hanou	0	5 ⁵			22 ⁵	
Nezamyslice	0	3 ⁵			26	
Ivanovice na Hané	0	5 ⁵			31 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	6 ⁵	38	2	40	
Luleč	0	5 ⁵			45 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			49	
Rousínov	0	3			52	
Holubice	0	2 ⁵			54 ⁵	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			58	
x Šlapanice	0	4 ⁵			13 02 ⁵	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			06	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			08 ⁵	
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	13 17			
Úhrnem ...	72	+		3	= 1 h 15 min	

R 733**Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				10 44	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7				51
x Brno-Slatina	0	4				55
x Šlapanice	0	3				58
x Blažovice ●.....	0	5			11 03	
Holubice	0	3				06
Rousínov	0	2 ⁵				08⁵
Komořany u Vyškova	0	3				11⁵
Luleč.....	0	3 ⁵				15
Vyškov na Moravě.....	0	5	11 20	1		21
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵				27⁵
Nezamyslice.....	0	5				32⁵
Němčice nad Hanou.....	0	3 ⁵				36
Kojetín	0	5	41	1		42
Chropyně.....	0	4				46
Věžky	0	3 ⁵				49⁵
Přerov St. 9	0	2 ⁵				52
Přerov os.n.....	0	3	11 55			11 58
Úhrnem ...		69	+	2	= 1 h 11 min	

R 734

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		13 59		14 02	100/94
Přerov St. 9	0	3			05	
Věžky	0	3			08	
Chropyně	0	3 ⁵			11 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	14 16	1	17	
Němčice nad Hanou	0	5 ⁵			22 ⁵	
Nezamyslice	0	3 ⁵			26	
Ivanovice na Hané	0	5 ⁵			31 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	6 ⁵	38	2	40	
Luleč	0	5 ⁵			45 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			49	
Rousínov	0	3			52	
Holubice	0	2 ⁵			54 ⁵	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			58	
x Šlapanice	0	4 ⁵			15 02 ⁵	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			06	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			08 ⁵	
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	15 17			
Úhrnem ...	72	+	3	= 1 h 15 min		

R 735**Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				14 43	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7				50
x Brno-Slatina	0	4				54
x Šlapanice	0	3				57
x Blažovice ●.....	0	5			15 02	
Holubice	0	3				05
Rousínov	0	2 ⁵				07⁵
Komořany u Vyškova	0	3				10⁵
Luleč.....	0	3 ⁵				14
Vyškov na Moravě.....	0	5	15 19	2		21
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵				27⁵
Nezamyslice.....	0	5				32⁵
Němčice nad Hanou.....	0	3 ⁵				36
Kojetín	0	5	41	1		42
Chropyně.....	0	4				46
Věžky	0	3 ⁵				49⁵
Přerov St. 9	0	2 ⁵				52
Přerov os.n.....	0	3	15 55		15 58	
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

R 736

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		15 59		16 02	100/94
Přerov St. 9	0	3			05	
Věžky	0	3			08	
Chropyně	0	3 ⁵			11 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	16 16	1	17	
Němčice nad Hanou	0	6			23	
Nezamyslice	0	4	+ 27	3	30	
Ivanovice na Hané	0	5 ⁵			35 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	6 ⁵	42	1	43	
Luleč	0	5			48	
Komořany u Vyškova	0	3			51	
Rousínov	0	2 ⁵			53 ⁵	
Holubice	0	2 ⁵			56	80/66
x Blažovice ●	0	3			59	
x Šlapanice	0	5			17 04	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			07 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			10	
Brno hl.n.	PS	8	17 18			
Úhrnem ...	71	+	5	= 1 h 16 min		

R 737**Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				16 43	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7				50
x Brno-Slatina	0	4				54
x Šlapenice	0	3				57
x Blažovice ●.....	0	5			17 02	
Holubice	0	3				05
Rousínov	0	2 ⁵				07⁵
Komořany u Vyškova	0	3				10⁵
Luleč.....	0	3 ⁵				14
Vyškov na Moravě.....	0	5	17 19	2		21
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵				27⁵
Nezamyslice.....	0	5				32⁵
Němčice nad Hanou.....	0	3 ⁵				36
Kojetín	0	5	41	1		42
Chropyně.....	0	4				46
Věžky	0	3 ⁵				49⁵
Přerov St. 9	0	2 ⁵				52
Přerov os.n.....	0	3	17 55			17 58
Úhrnem ...		69	+	3	= 1 h 12 min	

R 738

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		17 59		18 11	100/94
Přerov St. 9	0	3			14	
Věžky	0	3			17	
Chropyně	0	3 ⁵			20 ⁵	
Kojetín	0	4	18 24 ⁵	1	25 ⁵	
Němčice nad Hanou	0	6			31 ⁵	
Nezamyslice	0	3 ⁵			35	
Ivanovice na Hané	0	5			40	
Vyškov na Moravě	0	7	47	1	48	
Luleč	0	6			54	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			57 ⁵	
Rousínov	0	3			19 00 ⁵	
Holubice	0	3 ⁵			04	80/66
x Blažovice ●	0	3 ⁵			07 ⁵	
x Šlapanice	0	4 ⁵			12	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			15 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			18	
Brno hl.n.	PS	8	19 26			
Úhrnem ...	73	+		2	= 1 h 15 min	

R 739**Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				18 40	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			47	
x Brno-Slatina	0	4			51	
x Šlapanice	0	3			54	
x Blažovice ●.....	0	5			59	
Holubice	0	3 + 19 02		3 ⁵	19 05⁵	100/92
Rousínov	0	4			09 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3			12 ⁵	
Luleč.....	0	3 ⁵			16	
Vyškov na Moravě.....	0	5	21	1	22	
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵			28 ⁵	
Nezamyslice.....	0	5			33 ⁵	
Němčice nad Hanou.....	0	3			36 ⁵	
Kojetín	0	5 ⁵	42	1	43	
Chropyně.....	0	4			47	
Věžky	0	3 ⁵			50 ⁵	
Přerov St. 9	0	2 ⁵			53	
Přerov os.n.....	0	3	19 56		19 59	
Úhrnem ...		70⁵	+	5 ⁵	= 1 h 16 min	

R 740

"Slezan"

Bohumín os.n. - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		19 59		20 02	100/94
Přerov St. 9	0	3				05
Věžky	0	3				08
Chropyně	0	4				12
Kojetín	0	5	20 17	1		18
Němčice nad Hanou	0	5 ⁵				23 ⁵
Nezamyslice	0	3 ⁵	27	1		28
Ivanovice na Hané	0	5				33
Vyškov na Moravě	0	6	39	2		41
Luleč	0	5 ⁵				46 ⁵
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵				50
Rousínov	0	3				53
Holubice	0	2 ⁵				55 ⁵
x Blažovice ●	0	3 ⁵				59
x Šlapanice	0	5			21 04	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵				07 ⁵
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵				10
Brno hl.n.	PS	8	21 18			
Úhrnem ...	72		+	4	= 1 h 16 min	

R 741
"Slezan"

Brno hl.n. - Přerov os.n. - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS	9			6 37	100/92
Chrlice	0	9			46	
Sokolnice-Telnice	0	4⁵			50⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			57	
Holubice	0	3			7 00	
Rousínov	0	3			03	
Komořany u Vyškova	0	4			07	
Luleč.....	0	4			11	
Vyškov na Moravě.....	0	6	7 17	2	19	
Ivanovice na Hané	0	7			26	
Nezamyslice	0	6			32	
Němčice nad Hanou.....	0	4			36	
Kojetín	0	5	41	1	42	
Chropyně.....	0	4			46	
Věžky	0	3⁵			49⁵	
Přerov St. 9	0	2⁵			52	
Přerov os.n.....	0	3	7 55		7 58	
Úhrnem ...	75	+	3		= 1 h 18 min	

R 924

"Praděd"

Jeseník - Olomouc hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	17 52		18 07		100/94
Blatec	0	8			15	
Vrbátky	0	4			19	
Prostějov hl.n.	0	6	18 25	1	26	
Bedihošť	0	4⁵				30⁵
Pivín	0	5				35⁵
Nezamyslice	0	4⁵	40	1	41	
Ivanovice na Hané	0	6	47	0 ⁵	47⁵	
Vyškov na Moravě	0	7⁵	55	1	56	
Luleč	0	5⁵				19 01⁵
Komořany u Vyškova	0	3⁵				05
Rousínov	0	3	19 08	2 ⁵	10⁵	
Holubice	0	4				14⁵
^x Blažovice ●	0	3⁵			18	
^x Šlapanice	0	4			22	
^x Brno-Slatina	0	3⁵				25⁵
^x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			28	
Brno hl.n.	PS	8	19 36			
Úhrnem ...	83	+	6	= 1 h 29 min		

R 925

"Praděd"

Brno hl.n. - Olomouc hl.n. - Jeseník

V ① a 27.XII., 18.IV., 2., 9.V., kromě 26.XII., 17.IV., 1., 8.V. Brno hl.n. - Nezamyslice přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				5 55	100/92
Chrlice	0	8⁵			6 03⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5			08⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			15	
Holubice	0	3			18	
Rousínov	0	2⁵	6 20⁵	0 ⁵	21	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			24⁵	
Luleč.....	0	3			27⁵	
Vyškov na Moravě.....	0	5⁵	33	1 ⁵	34⁵	
Ivanovice na Hané	0	7	41⁵	1	42⁵	
Nezamyslice	0	6⁵	49	4	53	
Pivín	0	6⁵			59⁵	
Bedihošť.....	0	4			7 03⁵	
Prostějov hl.n.....	0	3⁵	7 07	2	09	
Vrbátky	0	5⁵			14⁵	
Blatec	0	3⁵			18	
Olomouc hl.n.....	0	7	7 25		7 33	
Úhrnem ...	81		+	9	= 1 h 30 min	

R 928

"Bradlo"

Šumperk - Olomouc hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	9	7 24		7 39	100/94
Blatec	0	3⁵			48	
Vrbátky	0	4⁵	7 56	1	57	
Prostějov hl.n.	0	4			8 01	
Bedihošť	0	5			06	
Pivín	0	5	8 11	0 ⁵	11⁵	
Nezamyslice	0	6⁵	23	1	16⁵	
Ivanovice na Hané	0	5			24	
Vyškov na Moravě	0	5⁵			29⁵	
Luleč	0	3⁵			33	
Komořany u Vyškova	0	3			37	
Rousínov	0	3	36	1	40	80/66
Holubice	0	3			43⁵	
^x Blažovice ●	0	4⁵			48	
^x Šlapanice	0	3⁵			51⁵	
^x Brno-Slatina	0	2⁵			54	
^x Odb Brno-Černovice						
Brno hl.n.	PS	8	9 02			
Úhrnem ...	79⁵	+	3 ⁵	= 1 h 23 min		

R 929

"Bradlo"

Brno hl.n. - Olomouc hl.n. - Šumperk

v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI. Brno hl.n. - Nezamyslice
vložená ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 600 tun

Brzdy v poloze R, Brno hl.n. - Nezamyslice I v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII.,
28.IX., 28.X., 17.XI.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS	8⁵			14 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			15 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	4⁵			07	
Křenovice horní nádraží	0	6			13	
Holubice	0	3			16	
Rousínov	0	2⁵	15 18⁵	0 ⁵	19	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			22⁵	
Luleč.....	0	3⁵			26	
Vyškov na Moravě.....	0	5	31	1	32	
Ivanovice na Hané	0	7	39	0 ⁵	39⁵	
Nezamyslice	0	5⁵	45	2	47	
Pivín	0	6			53	
Bedihošť	0	4			57	
Prostějov hl.n.....	0	3⁵	16 00⁵	4 ⁵	16 05	
Vrbátky	0	5⁵			10⁵	
Blatec	0	3⁵			14	
Olomouc hl.n.....	0	8	16 22		16 34	
Úhrnem ...	79⁵	+	8⁵	= 1 h 28 min		

R 930

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				5 31	100/94
Blatec	0	8			39	
Vrbátky	0	3⁵			42⁵	
Prostějov hl.n.	0	4⁵	5 47	1	48	
Bedihošť	0	4			52	
Pivín	0	5			57	
Nezamyslice	0	5⁵	6 02⁵	1	6 03⁵	
Ivanovice na Hané	0	6	09⁵	1	10⁵	
Vyškov na Moravě	0	7⁵	18	1	19	
Luleč	0	6	25	3⁵	28⁵	
Komořany u Vyškova	0	4			32⁵	
Rousínov	0	3	35⁵	1	36⁵	
Holubice	0	3			39⁵	
Křenovice horní nádraží	0	3			42⁵	
Sokolnice-Telnice	0	6	+ 48⁵	4	52⁵	
Chrlice	0	5			57⁵	
Brno hl.n.	PS	8⁵	7 06			
Úhrnem ...		82⁵	+	12⁵	= 1 h 35 min	

R 931

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
 Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				8 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			9 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5			07⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			14	
Holubice	0	3			17	
Rousínov	0	2⁵	9 19⁵	0⁵	20	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			23⁵	
Luleč.....	0	3⁵			27	
Vyškov na Moravě.....	0	5	32	2	34	
Ivanovice na Hané	0	6⁵			40⁵	
Nezamyslice.....	0	5	45⁵	0⁵	46	
Pivín	0	6⁵			52⁵	
Bedihošť	0	4			56⁵	
Prostějov hl.n.....	0	3⁵	10 00	5	10 05	
Vrbátky	0	5⁵			10⁵	
Blatec	0	3⁵			14	
Olomouc hl.n.....	0	8	10 22			
Úhrnem ...	80	+	8		= 1 h 28 min	

R 932

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				9 40	100/94
Blatec	0	8			48	
Vrbátky	0	3⁵			51⁵	
Prostějov hl.n.	0	5⁵	9 57	5	10 02	
Bedihošť	0	4⁵			06⁵	
Pivín	0	5			11⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	10 16	0 ⁵	16⁵	
Ivanovice na Hané	0	5⁵			22	
Vyškov na Moravě	0	6⁵	28⁵	1	29⁵	
Luleč	0	6			35⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			39	
Rousínov	0	3	42	1	43	
Holubice	0	3			46	80/66
x Blažovice ●	0	3⁵			49⁵	
x Šlapanice	0	4⁵			54	
x Brno-Slatina	0	3⁵			57⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			11 00	
Brno hl.n.	POS	8	11 08			
Úhrnem ...	80⁵	+		7⁵	= 1 h 28 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 933

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
 Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				10 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			11 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5			07⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			14	
Holubice	0	3			17	
Rousínov	0	2⁵	11 19⁵	0 ⁵	20	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			23⁵	
Luleč.....	0	3⁵			27	
Vyškov na Moravě.....	0	5	32	2	34	
Ivanovice na Hané	0	6⁵			40⁵	
Nezamyslice	0	5	45⁵	0 ⁵	46	
Pivín	0	6⁵			52⁵	
Bedihošť	0	4			56⁵	
Prostějov hl.n.	0	3⁵	12 00	5	12 05	
Vrbátky	0	5⁵			10⁵	
Blatec	0	3⁵			14	
Olomouc hl.n.	0	8	12 22			
Úhrnem ...	80	+	8	= 1 h 28 min		

R 934

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
Brzdy v poloze R, I

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				11 40	100/94
Blatec	0	8			48	
Vrbátky	0	3⁵			51⁵	
Prostějov hl.n.	0	5⁵	11 57	5	12 02	
Bedihošť	0	4⁵			06⁵	
Pivín	0	5			11⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	12 16	0 ⁵	16⁵	
Ivanovice na Hané	0	5⁵			22	
Vyškov na Moravě	0	6⁵	28⁵	1	29⁵	
Luleč	0	6			35⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			39	
Rousínov	0	3	42	1	43	
Holubice	0	3			46	80/66
x Blažovice ●	0	3⁵			49⁵	
x Šlapanice	0	4⁵			54	
x Brno-Slatina	0	3⁵			57⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			13 00	
Brno hl.n.	PS	8	13 08			
Úhrnem ...	80⁵	+		7⁵	= 1 h 28 min	

R 935**Brno hl.n. - Olomouc hl.n. - Krnov**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 500 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				12 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			13 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5				07⁵
Křenovice horní nádraží	0	6⁵				14
Holubice	0	3				17
Rousínov	0	2⁵	13 19⁵	0 ⁵		20
Komořany u Vyškova	0	3⁵				23⁵
Luleč.....	0	3⁵				27
Vyškov na Moravě.....	0	5	32	2		34
Ivanovice na Hané	0	6⁵				40⁵
Nezamyslice	0	5	45⁵	0 ⁵		46
Pivín	0	6⁵				52⁵
Bedihošť	0	4				56⁵
Prostějov hl.n.	0	3⁵	14 00	5	14 05	
Vrbátky	0	5⁵				10⁵
Blatec	0	3⁵				14
Olomouc hl.n.	0	8	14 22			14 37
Úhrnem ...	80	+	8			= 1 h 28 min

R 936

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				13 40	100/94
Blatec	0	8			48	
Vrbátky	0	3⁵			51⁵	
Prostějov hl.n.	0	5⁵	13 57	5	14 02	
Bedihošť	0	4⁵			06⁵	
Pivín	0	5			11⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	14 16	0 ⁵	16⁵	
Ivanovice na Hané	0	5⁵			22	
Vyškov na Moravě	0	6⁵	28⁵	1	29⁵	
Luleč	0	6			35⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			39	
Rousínov	0	3	42	1	43	
Holubice	0	3			46	80/66
x Blažovice ●	0	3⁵			49⁵	
x Šlapanice	0	4⁵			54	
x Brno-Slatina	0	3			57	
x Odb Brno-Černovice	0	3			15 00	
Brno hl.n.	PS	8	15 08			
Úhrnem ...	80⁵	+		7⁵	= 1 h 28 min	

R 937

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
 Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				16 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			17 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5			07⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			14	
Holubice	0	3			17	
Rousínov	0	2⁵	17 19⁵	0⁵	20	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			23⁵	
Luleč.....	0	3⁵			27	
Vyškov na Moravě.....	0	5	32	2	34	
Ivanovice na Hané	0	6⁵			40⁵	
Nezamyslice.....	0	5	45⁵	0⁵	46	
Pivín	0	6⁵			52⁵	
Bedihošť	0	4			56⁵	
Prostějov hl.n.....	0	3⁵	18 00	3	18 03	
Vrbátky	0	5⁵			08⁵	
Blatec	0	4	+ 12⁵	3⁵	16	
Olomouc hl.n.	0	9	18 25			
Úhrnem ...	81⁵	+		9⁵	= 1 h 31 min	

R 938

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				15 40	100/94
Blatec	0	8			48	
Vrbátky	0	3⁵			51⁵	
Prostějov hl.n.	0	5⁵	15 57	5	16 02	
Bedihošť	0	4⁵			06⁵	
Pivín	0	5			11⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	16 16	0 ⁵	16⁵	
Ivanovice na Hané	0	5⁵	22	3	25	
Vyškov na Moravě	0	7	32	1	33	
Luleč	0	5			38	
Komořany u Vyškova	0	3			41	
Rousínov	0	3	44	0 ⁵	44⁵	
Holubice	0	3			47⁵	80/66
^x Blažovice ●	0	3			50⁵	
^x Šlapanice	0	4⁵			55	
^x Brno-Slatina	0	3			58	
^x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			17 00⁵	
Brno hl.n.	PS	8⁵	17 09			
Úhrnem ...	79	+		10	= 1 h 29 min	

R 939

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun
 Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				18 54	100/92
Chrlice	0	8⁵			19 02⁵	
Sokolnice-Telnice	0	5			07⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			14	
Holubice	0	3			17	
Rousínov	0	2⁵	19 19⁵	0 ⁵	20	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			23⁵	
Luleč.....	0	3⁵			27	
Vyškov na Moravě.....	0	5	32	1	33	
Ivanovice na Hané	0	8	41	0 ⁵	41⁵	
Nezamyslice.....	0	5⁵	47	1	48	
Pivín	0	6			54	
Bedihošť	0	4			58	
Prostějov hl.n.....	0	4	20 02	4	20 06	
Vrbátky	0	5⁵			11⁵	
Blatec	0	3⁵			15	
Olomouc hl.n.....	0	8	20 23			
Úhrnem ...	82	+	7	= 1 h 29 min		

Rušící R 1402 §

Zavádějte v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Jeseník - Olomouc hl.n. - Nezamyslice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0		18 53		18 55	100/92
Blatec	0	8			19 03	
Vrbátky	0	3 ⁵			06 ⁵	
Prostějov hl.n.	0	5 ⁵	19 12	2	14	
Bedihošť	0	4			18	
Pivín	0	4 ⁵			22 ⁵	
Nezamyslice	0	5 ⁵	19 28			
Úhrnem ...	31	+	2		= 33 min	

§ jede-li rušící vlak 1402, čeká vlak 81151 v Blatci, vlak 81103 v Bedihošti

Rušící R 1422 §

Zaváděje v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Opava východ - Olomouc hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0		20 36		20 54	100/94
Blatec	0	8			21 02	
Vrbátky	0	3⁵			05⁵	
Prostějov hl.n.	0	5	21 10⁵	1	11⁵	
Bedihošť	0	4			15⁵	
Pivín	0	4⁵			20	
Nezamyslice	0	5⁵	25⁵	1	26⁵	
Ivanovice na Hané	0	5⁵			32	
Vyškov na Moravě	0	7	39	1	40	
Luleč	0	5⁵			45⁵	
Komořany u Vyškova	0	3			48⁵	
Rousínov	0	3			51⁵	
Holubice	0	2⁵			54	80/66
^x Blažovice ●	0	3⁵			57⁵	
^x Šlapenice	0	4⁵			22 02	
^x Brno-Slatina	0	3⁵			05⁵	
^x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			08	
Brno hl.n.	PS	8	22 16			
Úhrnem ...		79	+	3	= 1 h 22 min	

§ jede-li rušící vlak 1422, čeká vlak 3825 v Blatci, vlak 663 ve Vyškově na Moravě

Rušící R 1444 §

Zaváděje v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Ostrava uhelné n. - Kojetín - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín	0	19 32		19 45		100/94
Němčice nad Hanou	0	6			51	
Nezamyslice	0	3 ⁵			54 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	4 ⁵			59	
Vyškov na Moravě	0	7	20 06	2	20 08	
Luleč	0	5			13	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			16 ⁵	
Rousínov	0	3			19 ⁵	
Holubice	0	2 ⁵			22	
Křenovice horní nádraží	0	3			25	
Sokolnice-Telnice	0	6			31	
Chrlice	0	4 ⁵			35 ⁵	
Brno hl.n.	PS	8 ⁵	20 44			
Úhrnem ...	57	+	2	=	59 min	

§ jede-li rušící vlak 4019, nesmí jet rušící vlak 1444

§ jede-li rušící vlak 1444, nesmí jet vlak 4713

§ jede-li rušící vlak 1444, čeká vlak 61202 ve Vyškově na Moravě

Rušící R 1538 §

Zaváděje v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Český Těšín - Přerov os.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0		18 57		19 05	95/81
Přerov St. 9	0	3			08	
Věžky	0	3			11	
Chropyně.....	0	4 ⁵			15 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	19 20	2	22	100/85
Němčice nad Hanou.....	0	5 ⁵			27 ⁵	
Nezamyslice.....	0	3 ⁵	31	3 ⁵	34 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵	41	1 ⁵	42 ⁵	
Vyškov na Moravě.....	0	7 ⁵	50	1	51	95/83
Luleč.....	0	5 ⁵			56 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3 ⁵			20 00	
Rousínov	0	2 ⁵			02 ⁵	
Holubice	0	2 ⁵			05	80/66
x Blažovice ●.....	0	3 ⁵			08 ⁵	
x Šlapenice	0	4 ⁵			13	
x Brno-Slatina	0	3 ⁵			16 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			19	
Brno hl.n.....	PS	8	20 27			
Úhrnem ...		74	+	8	= 1 h 22 min	

§ jede-li rušící vlak 1538, nesmí jet vlak 4151

§ jede-li rušící vlak 1538, čeká vlak 50192 v Přerově os.n., vlak 62103 v Němčicích nad Hanou, vlak 47539 v Nezamyslicích, vlak 62061 v Holubicích

Rušící R 1539 §

Zavádějte v ⑥ a 22.XII., 4.VII., 27.IX., 16.XI., kromě 23.XII., 7.VII., 29.IX., 17.XI.

Vyškov na Moravě - Přerov os.n. - Český Těšín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				14 18	95/80
Ivanovice na Hané	0	6 ⁵				24 ⁵
Nezamyslice	0	5	14 29 ⁵	1 ⁵		31
Němčice nad Hanou	0	3 ⁵				34 ⁵
Kojetín	0	5 ⁵	40	2		42
Chropyně	0	4				46
Věžky	0	3 ⁵				49 ⁵
Přerov St. 9	0	2 ⁵				52
Přerov os.n.	0	3	14 55		14 57	
Úhrnem ...	33 ⁵	+		3 ⁵	= 37 min	

§ jede-li rušící vlak 1539, čeká vlak 936 v Ivanovicích na Hané, vlak 734 v Nezamyslicích

Sp 1640

Frýdek-Místek - Kojetín - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín	0		7 09		7 18	100/94
Němčice nad Hanou.....	0	6	7 24	1	25	
Nezamyslice.....	0	4 ⁵	29 ⁵	3	32 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	6	38 ⁵	0 ⁵	39	
Vyškov na Moravě.....	0	7 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Luleč.....	0	6	53 ⁵	0 ⁵	54	
Komořany u Vyškova	0	4			58	
Rousínov	0	3	8 01	1	8 02	
Holubice	0	3			05	80/66
^x Blažovice ●.....	0	3 ⁵			08 ⁵	
^x Šlapenice	0	4 ⁵			13	
^x Brno-Slatina	0	3 ⁵			16 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice	0	2 ⁵			19	
Brno hl.n.....	POs	8	8 27			
Úhrnem ...	62		+	7	= 1 h 09 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1641

Nezamyslice - Kojetín - Ostrava uhelné n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice.....	0				15 50	100/90
Němčice nad Hanou.....	0	4	15 54	0 ⁵	54 ⁵	
Měřovice nad Hanou z		2 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	16 02		16 11	
Úhrnem ...	11		+	1	= 12 min	

Rušící Sp 1642

Zavádějte v †, kromě 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

"Radhošt"

Frýdek-Místek - Kojetín - Brno hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín.....	0		15 38		15 48	100/94
Němčice nad Hanou	0	6	15 54	1	55	
Nezamyslice	0	4	59	1	16 00	
Ivanovice na Hané	0	5 ⁵	16 05 ⁵	1	06 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	7 ⁵	14	6	20	
Luleč	0	6	26	1	27	
Komořany u Vyškova	0	4			31	
Rousínov	0	3	34	1	35	
Holubice	0	3			38	80/66
xBlažovice ●	0	3 ⁵			41 ⁵	
xŠlapanice	0	4 ⁵			46	
xBrno-Slatina	0	3 ⁵			49 ⁵	
xOdb Brno-Černovice	0	2 ⁵			52	
Brno hl.n.	Pos	8	17 00			
Úhrnem ...	61		+	11	= 1 h 12 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Sp 1643

Zavádějte v ⑥ a 17.XI., kromě 18.XI.

"Radhošt"

Nezamyslice - Kojetín - Ostrava uhelné n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				7 05	100/90
Němčice nad Hanou	0	5	7 10	1	11	
Kojetín.....	0	6	7 17		7 18	
Úhrnem ...	11		+	1	= 12 min	

Sp 1644

Lok. ř. 230, 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				5 15	100/94
Luleč.....	0	5⁵	5 20⁵	0 ⁵	21	
Komořany u Vyškova	0	4			25	
Rousínov	0	3	28	1	29	
Holubice	0	3			32	80/66
x Blažovice ●.....	0	3⁵			35⁵	
x Šlapanice	0	4⁵			40	
x Brno-Slatina	0	4	+ 44	2	46	
x Odb Brno-Černovice	0	3			49	
Brno hl.n.....	PS	9	5 58			
Úhrnem ...	39⁵	+		3 ⁵	= 43 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1645

Lok. ř. 242, 363. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				13 31	100/92
Chrlice	0	9	13 40	1	41	
Sokolnice-Telnice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			54	
Holubice	0	3			57	
Rousínov	0	2⁵	59⁵	1	14 00⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			04	
Luleč.....	0	3⁵	14 07⁵	0 ⁵	08	
Vyškov na Moravě	0	6	14 14			
Úhrnem ...	39⁵	+		3 ⁵	= 43 min	

Sp 1646

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				7 22	100/94
Luleč	0	5⁵	7 27⁵	0 ⁵	28	
Komořany u Vyškova	0	4			32	
Rousínov	0	3	35	1	36	
Holubice	0	3			39	
Křenovice horní nádraží	0	3			42	
Sokolnice-Telnice	0	6⁵	48⁵	1	49⁵	
Chrlice	0	5⁵	55	1	56	
Brno hl.n.	POS	9	8 05			
Úhrnem ...	39⁵	+	3 ⁵	= 43 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / Sp 1647**Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Vyškov na Moravě**

Lok. ř. 230, 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				15 16	60/29
x Odb Brno-Židenice z	0	3			19	85/63
x Brno hl.n.	PS	4	15 23	8	31	100/92
Chrlice	0	9	40	1	41	
Sokolnice-Telnice	0	5⁵	46⁵	1	47⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			54	
Holubice	0	3			57	
Rousínov	0	2⁵	59⁵	1	16 00⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			04	
Luleč	0	3⁵	16 07⁵	0 ⁵	08	
Vyškov na Moravě	0	6	16 14			
Úhrnem ...	46⁵	+	11 ⁵	= 58 min		

Sp 1648

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				15 44	100/94
Luleč.....	0	5⁵	15 49⁵	0 ⁵	50	
Komořany u Vyškova	0	4			54	
Rousínov	0	4	58	10	16 08	
Holubice	0	3			11	
Křenovice horní nádraží	0	3			14	
Sokolnice-Telnice	0	6⁵	16 20⁵	4	24⁵	
Chrlice	0	5⁵			30	
Brno hl.n.....	PS	8	16 38			
Úhrnem ...	39⁵	+		14⁵	= 54 min	

Sp 1649

Lok. ř. 230, 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				17 33	100/92
Chrlice	0	9	17 42	1	43	
Sokolnice-Telnice.....	0	5⁵	48⁵	1	49⁵	
Křenovice horní nádraží	0	6⁵			56	
Holubice	0	3			59	
Rousínov	0	2⁵	18 01⁵	1	18 02⁵	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			06	
Luleč.....	0	3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Vyškov na Moravě	0	6	18 16			
Úhrnem ...	39⁵	+		3⁵	= 43 min	

Os 3305

Nezamyslice - Přerov os.n. - Český Těšín

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				5 19	100/90
Němčice nad Hanou	0	4	5 23	⁰ ⁵	23 ⁵	
Měrovice nad Hanou z		2 ⁵	26	⁰ ⁵	26 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	31	7	38	
Chropyně	0	4 ⁵	42 ⁵	¹ ⁵	44	
Věžky	0	5	49	4	53	
Přerov St. 9	0	3			56	
Přerov os.n.	0	3	5 59		6 00	
Úhrnem ...		26 ⁵	+	13 ⁵	= 40 min	

Os 3330

Vsetín - Přerov os.n. - Nezamyslice

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0		5 15		5 17	100/92
Přerov St. 9	0	3			20	
Věžky	0	3	5 23	▲	23	
Chropyně	0	4 ⁵	27 ⁵	⁰ ⁵	28	
Kojetín	0	4 ⁵	32 ⁵	⁰ ⁵	33	
Měrovice nad Hanou z		3 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Němčice nad Hanou	0	2 ⁵	39	⁰ ⁵	39 ⁵	
Nezamyslice	0	4 ⁵	5 44			
Úhrnem ...		25 ⁵	+	1 ⁵	= 27 min	

Os 3333

Nezamyslice - Přerov os.n. - Vsetín

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				6 35	100/90
Němčice nad Hanou.....	0	4	6 39	1	40	
Měřovice nad Hanou z		2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Kojetín	0	4	47	1	48	
Chropyně.....	0	4	52	1	53	
Věžky	0	4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Přerov St. 9	0	3			7 01	
Přerov os.n.....	0	3	7 04		7 06	
Úhrnem ...	25	+	4	= 29 min		

Os 3800

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				4 45	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	4 48⁵	0 ⁵	49	
Nemilany z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Kožušany z.....		2	53⁵	0 ⁵	54	
Blatec	0	2	56	1	57	
Vrbátky	0	4⁵	5 01⁵	2	5 03⁵	
Kraličky z.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Vrahovice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Prostějov hl.n.	0	3⁵	13	5	18	100/91
Bedihošť	0	4	22	0 ⁵	22⁵	
Čelčice z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Pivín	0	2⁵	29	0 ⁵	29⁵	95/81
Doloplazy z.....		4	33⁵	0 ⁵	34	
Nezamyslice	0	3	5 37			
Úhrnem ...	39⁵	+	12 ⁵	= 52 min		

Os 3801

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				4 55	95/81
Doloplazy z		3⁵	4 58⁵	0⁵	59	
Pivín	0	4	5 03	0⁵	5 03⁵	
Čelčice z		2⁵	06	0⁵	06⁵	100/90
Bedihošť	0	3⁵	10	0⁵	10⁵	
Prostějov hl.n.	0	4⁵	15	17	32	95/81
Vrahovice z		2⁵	34⁵	0⁵	35	
Kraličky z		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Vrbátky	0	3	41	5	46	
Blatec	0	4⁵	50⁵	4	54⁵	
Kožušany z		2⁵	57	0⁵	57⁵	
Nemilany z		2	59⁵	0⁵	6 00	
Olomouc-Nové Sady z		2	6 02	0⁵	02⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	6 06			
Úhrnem ...		40⁵	+	30⁵	= 1 h 11 min	

Os 3802

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				5 42	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	5 45⁵	0⁵	46	
Nemilany z		2	48	0⁵	48⁵	
Kožušany z		2	50⁵	0⁵	51	
Blatec	0	2	53	0⁵	53⁵	
Vrbátky	0	4	57⁵	1	58⁵	
Kraličky z		2	6 00⁵	0⁵	6 01	
Vrahovice z		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Prostějov hl.n.	0	3	07	7	14	100/91
Bedihošť	0	4	18	0⁵	18⁵	
Čelčice z		3⁵	22	▲	22	
Pivín	0	2⁵	24⁵	0⁵	25	95/81
Doloplazy z		4	29	▲	29	
Nezamyslice	0	3	6 32			
Úhrnem ...		38	+	12	= 50 min	

Os 3803

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				5 47	95/81
Doloplazy z.....		3⁵	5 50⁵	0⁵	51	
Pivín	0	4⁵	55⁵	2⁵	58	
Čelčice z.....		3	6 01	0⁵	6 01⁵	100/90
Bedihošť	0	3⁵	05	0⁵	05⁵	
Prostějov hl.n.	0	4⁵	10	7	17	95/81
Vrahovice z		2⁵	19⁵	0⁵	20	
Kraličky z.....		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Vrbátky	0	2	25	1	26	
Blatec	0	4⁵	30⁵	2	32⁵	
Kožušany z.....		2⁵	35	0⁵	35⁵	
Nemilany z		2	37⁵	0⁵	38	
Olomouc-Nové Sady z		2	40	0⁵	40⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	6 44			
Úhrnem ...		40⁵	+	16⁵	= 57 min	

Os 3804

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				6 54	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	6 57⁵	0⁵	58	
Nemilany z		2	7 00	0⁵	7 00⁵	
Kožušany z.....		2	02⁵	0⁵	03	
Blatec	0	2⁵	05⁵	2⁵	08	
Vrbátky	0	4⁵	12⁵	3	15⁵	
Kraličky z.....		2⁵	18	0⁵	18⁵	
Vrahovice z		2⁵	21	0⁵	21⁵	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	24	9	33	100/91
Bedihošť	0	4	37	0⁵	37⁵	
Čelčice z.....		3⁵	41	0⁵	41⁵	
Pivín	0	2⁵	44	0⁵	44⁵	95/81
Doloplazy z.....		4	48⁵	0⁵	49	
Nezamyslice	0	3	7 52			
Úhrnem ...		39	+	19	= 58 min	

Os 3805

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				7 01	95/81
Doloplazy z		3⁵	7 04⁵	0 ⁵	05	
Pivín	0	4	09	0 ⁵	09⁵	
Čelčice z		2⁵	12	0 ⁵	12⁵	100/90
Bedihošť	0	3	15⁵	0 ⁵	16	
Prostějov hl.n.	0	5	21	11 ⁵	32⁵	95/81
Vrahovice z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Kraličky z		2⁵	38	▲	38	
Vrbátky	0	2	40	0 ⁵	40⁵	
Blatec	0	4⁵	45	4	49	
Kožušany z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Nemilany z		2	53⁵	0 ⁵	54	
Olomouc-Nové Sady z		2	56	0 ⁵	56⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	8 00			
Úhrnem ...	39		+	20	= 59 min	

Os 3806

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				8 18	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	8 21⁵	0 ⁵	22	
Nemilany z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Kožušany z		2	26⁵	▲	26⁵	
Blatec	0	2	28⁵	0 ⁵	29	
Vrbátky	0	4	33	0 ⁵	33⁵	
Kraličky z		2	35⁵	▲	35⁵	
Vrahovice z		2⁵	38	▲	38	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	40⁵	1	41⁵	100/91
Bedihošť	0	4	45⁵	0 ⁵	46	
Čelčice z		3⁵	49⁵	▲	49⁵	
Pivín	0	2⁵	52	0 ⁵	52⁵	95/81
Doloplazy z		4	56⁵	0 ⁵	57	
Nezamyslice	0	3	9 00			
Úhrnem ...	37⁵		+	4 ⁵	= 42 min	

Os 3807

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0	3 ⁵	8 16⁵	0 ⁵	8 13	95/81
Doloplazy z.....					17	
Pivín	0	4	21	0 ⁵	21⁵	
Čelčice z.....		2 ⁵	24	0 ⁵	24⁵	100/90
Bedihošť	0	3 ⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Prostějov hl.n.	0	4 ⁵	33	10	43	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Kraličky z.....		3	49	▲	49	
Vrbátky	0	2	51	1	52	
Blatec	0	4	56	1	57	
Kožušany z.....		2	59	0 ⁵	59⁵	
Nemilany z	2	9 01⁵	0 ⁵		9 02	
Olomouc-Nové Sady z	2	04	0 ⁵		04⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	9 08			
Úhrnem ...	39	+	16	= 55 min		

Os 3808

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵			10 01	95/81
Olomouc-Nové Sady z			10 04⁵	0 ⁵	05	
Nemilany z	2	07		0 ⁵	07⁵	
Kožušany z.....	2	09⁵		0 ⁵	10	
Blatec	0	2 ⁵	12⁵	2 ⁵	15	
Vrbátky	0	4	19	1	20	
Kraličky z.....	2	22	0 ⁵		22⁵	
Vrahovice z	3	25⁵	0 ⁵		26	
Prostějov hl.n.	0	3	29	6	35	100/91
Bedihošť	0	4	39	0 ⁵	39⁵	
Čelčice z.....		3 ⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Pivín	0	2 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	95/81
Doloplazy z.....		4	50⁵	0 ⁵	51	
Nezamyslice	0	3	10 54			
Úhrnem ...	39	+	14	= 53 min		

Os 3809

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				9 08	95/81
Doloplazy z		3⁵	9 11⁵	0 ⁵	12	
Pivín	0	4	16	0 ⁵	16⁵	
Čelčice z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	100/90
Bedihošť	0	3	22⁵	0 ⁵	23	
Prostějov hl.n.	0	4	27	6	33	95/81
Vrahovice z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kraličky z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Vrbátky	0	2	41	1	42	
Blatec	0	4⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kožušany z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Nemilany z		2	53⁵	0 ⁵	54	
Olomouc-Nové Sady z		2	56	0 ⁵	56⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	10 00			
Úhrnem ...		38	+	14	= 52 min	

Os 3810

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				12 01	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	12 04⁵	0 ⁵	05	
Nemilany z		2	07	0 ⁵	07⁵	
Kožušany z		2	09⁵	0 ⁵	10	
Blatec	0	2⁵	12⁵	2 ⁵	15	
Vrbátky	0	4	19	1	20	
Kraličky z		2	22	▲	22	
Vrahovice z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	28	1	29	100/91
Bedihošť	0	4	33	0 ⁵	33⁵	
Čelčice z		3⁵	37	▲	37	
Pivín	0	2⁵	39⁵	0 ⁵	40	95/81
Doloplazy z		4	44	0 ⁵	44⁵	
Nezamyslice	0	2⁵	12 47			
Úhrnem ...		38	+	8	= 46 min	

Os 3811

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				11 04	95/81
Doloplazy z.....		3 ⁵	11 07⁵	0 ⁵	08	
Pivín	0	4	12	0 ⁵	12 ⁵	
Čelčice z.....		2 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	100/90
Bedihošť	0	3	18⁵	0 ⁵	19	
Prostějov hl.n.	0	4	23	4	27	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Kraličky z.....		2 ⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Vrbátky	0	3	36	4	40	
Blatec	0	5	45	4	49	
Kožušany z.....		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Nemilany z		2	53⁵	0 ⁵	54	
Olomouc-Nové Sady z		2	56	0 ⁵	56⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	12 00			
Úhrnem ...	39⁵	+	16⁵	= 56 min		

Os 3812

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				12 45	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3 ⁵	12 48⁵	0 ⁵	49	
Nemilany z		2	51	0 ⁵	51 ⁵	
Kožušany z.....		2 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Blatec	0	2	56⁵	3	59⁵	
Vrbátky	0	4	13 03⁵	1	13 04⁵	
Kraličky z.....		2	06⁵	0 ⁵	07	
Vrahovice z		2 ⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Prostějov hl.n.	0	3	13	12	25	100/91
Bedihošť	0	4	29	0 ⁵	29 ⁵	
Čelčice z.....		3 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Pivín	0	2 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	95/81
Doloplazy z.....		4	40⁵	0 ⁵	41	
Nezamyslice	0	3	13 44			
Úhrnem ...	38⁵	+	20⁵	= 59 min		

Os 3813

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				13 03	95/81
Doloplazy z		3⁵	13 06⁵	0 ⁵	07	
Pivín	0	4	11	0 ⁵	11⁵	
Čelčice z		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	100/90
Bedihošť	0	3	17⁵	0 ⁵	18	
Prostějov hl.n.	0	4	22	11	33	95/81
Vrahovice z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kraličky z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Vrbátky	0	2	41	1	42	
Blatec	0	4⁵	46⁵	2 ⁵	49	
Kožušany z		2	51	0 ⁵	51⁵	
Nemilany z		2	53⁵	0 ⁵	54	
Olomouc-Nové Sady z		2	56	0 ⁵	56⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	14 00			
Úhrnem ...		38	+	19	= 57 min	

Os 3814

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				14 01	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	14 04⁵	0 ⁵	05	
Nemilany z		2	07	0 ⁵	07⁵	
Kožušany z		2	09⁵	0 ⁵	10	
Blatec	0	2⁵	12⁵	2 ⁵	15	
Vrbátky	0	4	19	1	20	
Kraličky z		2	22	▲ ⁵	22	
Vrahovice z		3	25	0 ⁵	25⁵	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	28	5	33	100/91
Bedihošť	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Čelčice z		3⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Pivín	0	2⁵	44	0 ⁵	44⁵	95/81
Doloplazy z		4	48⁵	0 ⁵	49	
Nezamyslice	0	3	14 52			
Úhrnem ...		38⁵	+	12 ⁵	= 51 min	

Os 3815

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0	3 ⁵	14 04⁵	0 ⁵	14 01	95/81
Doloplazy z.....					05	
Pivín	0	4 ⁵	09⁵	3	12⁵	
Čelčice z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	100/90
Bedihošť	0	3 ⁵	19⁵	1	20⁵	
Prostějov hl.n.	0	4	24⁵	5	29⁵	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Kraličky z.....		2 ⁵	35	▲	35	
Vrbátky	0	2	37	1	38	
Blatec	0	4	42	1	43	
Kožušany z.....		2	45	0 ⁵	45⁵	
Nemilany z		2	47⁵	0 ⁵	48	
Olomouc-Nové Sady z		2	50	0 ⁵	50⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	14 54			
Úhrnem ...	39	+	14	= 53 min		

Os 3816

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	15 04⁵	0 ⁵	15 01	95/81
Olomouc-Nové Sady z					05	
Nemilany z	2	07		0 ⁵	07⁵	
Kožušany z.....	2	09 ⁵		0 ⁵	10	
Blatec	0	2	12	0 ⁵	12⁵	
Vrbátky	0	4	16⁵	1	17⁵	
Kraličky z.....		2	19⁵	▲	19⁵	
Vrahovice z		2 ⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Prostějov hl.n.	0	2 ⁵	25	1	26	100/91
Bedihošť	0	4	30	0 ⁵	30⁵	
Čelčice z.....		3 ⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Pivín	0	2 ⁵	37	0 ⁵	37⁵	95/81
Doloplazy z.....		4	41⁵	▲	41⁵	
Nezamyslice	0	2 ⁵	15 44			
Úhrnem ...	37	+	6	= 43 min		

Os 3817

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0	3⁵	15 05⁵	0⁵	15 02	95/81
Doloplazy z					06	
Pivín	0	4	10	0⁵	10⁵	
Čelčice z		2⁵	13	0⁵	13⁵	100/90
Bedihošť	0	3	16⁵	0⁵	17	
Prostějov hl.n.	0	4	21	12	33	95/81
Vrahovice z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Kraličky z		2⁵	38⁵	0⁵	39	
Vrbátky	0	2	41	1	42	
Blatec	0	4⁵	46⁵	2⁵	49	
Kožušany z		2	51	0⁵	51⁵	
Nemilany z		2	53⁵	0⁵	54	
Olomouc-Nové Sady z		2	56	0⁵	56⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	16 00			
Úhrnem ...	38		+	20	= 58 min	

Os 3818

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	3⁵	16 04⁵	0⁵	16 01	95/81
Olomouc-Nové Sady z					05	
Nemilany z		2	07	0⁵	07⁵	
Kožušany z		2	09⁵	0⁵	10	
Blatec	0	2⁵	12⁵	2⁵	15	
Vrbátky	0	4	19	1	20	
Kraličky z		2	22	▲⁵	22	
Vrahovice z		3	25	0⁵	25⁵	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	28	5	33	100/91
Bedihošť	0	4	37	0⁵	37⁵	
Čelčice z		3⁵	41	0⁵	41⁵	
Pivín		2⁵	44	0⁵	44⁵	95/81
Doloplazy z		4	48⁵	0⁵	49	
Nezamyslice	0	3	16 52			
Úhrnem ...	38⁵		+	12⁵	= 51 min	

Os 3819

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				16 02	95/81
Doloplazy z.....		3 ⁵	16 05⁵		▲ 05 ⁵	
Pivín	0	4 ⁵	10	2 ⁵	12⁵	
Čelčice z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	100/90
Bedihošť	0	3 ⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Prostějov hl.n.	0	4	24	8	32	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Kraličky z.....		2 ⁵	37⁵	▲	37⁵	
Vrbátky	0	2	39⁵	0 ⁵	40	
Blatec	0	4	44	1	45	
Kožušany z.....		2	47	0 ⁵	47⁵	
Nemilany z		2	49⁵	0 ⁵	50	
Olomouc-Nové Sady z		2	52	0 ⁵	52⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	16 56			
Úhrnem ...		39	+	15	= 54 min	

Os 3820

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				16 57	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3 ⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
Nemilany z	2	03		0 ⁵	03⁵	
Kožušany z.....		2	05⁵	0 ⁵	06	
Blatec	0	2	08	0 ⁵	08⁵	
Vrbátky	0	4	12⁵	1	13⁵	
Kraličky z.....		2	15⁵	▲	15⁵	
Vrahovice z		2 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Prostějov hl.n.	0	2 ⁵	21	4	25	100/91
Bedihošť	0	4	29	0 ⁵	29⁵	
Čelčice z.....		3 ⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Pivín	0	2 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	95/81
Doloplazy z.....		4 ⁵	41	▲	41	
Nezamyslice	0	3	17 44			
Úhrnem ...		38	+	9	= 47 min	

Os 3821

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				17 03	95/81
Doloplazy z		3⁵	17 06⁵	0⁵	07	
Pivín	0	4	11	0⁵	11⁵	
Čelčice z		2⁵	14	0⁵	14⁵	100/90
Bedihošť	0	3	17⁵	0⁵	18	
Prostějov hl.n.	0	4	22	2	24	95/81
Vrahovice z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Kraličky z		2⁵	29⁵	▲	29⁵	
Vrbátky	0	2	31⁵	0⁵	32	
Blatec	0	4	36	0⁵	36⁵	
Kožušany z		2	38⁵	▲	38⁵	
Nemilany z		2	40⁵	0⁵	41	
Olomouc-Nové Sady z		2	43	0⁵	43⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	17 47			
Úhrnem ...		37⁵	+	6⁵	= 44 min	

Os 3822

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				17 50	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	17 53⁵	0⁵	54	
Nemilany z		2	56	0⁵	56⁵	
Kožušany z		2⁵	59	0⁵	59⁵	
Blatec	0	2	18 01⁵	1	18 02⁵	
Vrbátky	0	4	06⁵	3	09⁵	
Kraličky z		2	11⁵	0⁵	12	
Vrahovice z		2⁵	14⁵	0⁵	15	
Prostějov hl.n.	0○	2⁵	17⁵	15⁵	33	100/91
Bedihošť	0	4⁵	37⁵	0⁵	38	
Čelčice z		3⁵	41⁵	0⁵	42	
Pivín	0	2⁵	44⁵	0⁵	45	95/81
Doloplazy z		4	49	▲	49	
Nezamyslice	0	3	18 52			
Úhrnem ...		38⁵	+	23⁵	= 1 h 02 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 3823

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0	3 ⁵	18 04⁵	0 ⁵	18 01	95/81
Doloplazy z.....					05	
Pivín	0	4	09	0 ⁵	09 ⁵	
Čelčice z.....		2 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	100/90
Bedihošť	0	3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Prostějov hl.n.	0	4	20	6 ⁵	26 ⁵	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Kraličky z.....		2 ⁵	32	▲	32	
Vrbátky	0	2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Blatec	0	4	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kožušany z.....		2	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Nemilany z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Olomouc-Nové Sady z		2	46	0 ⁵	46 ⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	18 50			
Úhrnem ...	38	+ 11	= 49 min			

Os 3824

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	19 42⁵	0 ⁵	19 39	95/81
Olomouc-Nové Sady z					43	
Nemilany z		2	45	0 ⁵	45 ⁵	
Kožušany z.....		2 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Blatec	0	2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vrbátky	0	4	55	1	56	
Kraličky z.....		2	58	▲	58	
Vrahovice z		2 ⁵	20 00 ⁵	0 ⁵	20 01	
Prostějov hl.n.	0	3	04	1	05	100/91
Bedihošť	0	4 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Čelčice z.....		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Pivín	0	2 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	95/81
Doloplazy z.....		4	21	▲	21	
Nezamyslice	0	3	20 24			
Úhrnem ...	39	+ 6	= 45 min			

Os 3825

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				20 30	95/81
Doloplazy z		2⁵	20 32⁵	▲ 0 ⁵	32⁵	
Pivín	0	4	36⁵		37	
Čelčice z		2⁵	39⁵	▲ 0 ⁵	39⁵	100/90
Bedihošť	0	3	42⁵	0 ⁵	43	
Prostějov hl.n.	0	4	47	1	48	95/81
Vrahovice z		2⁵	50⁵	▲ 0 ⁵	50⁵	
Kraličky z		2	52⁵	▲ 0 ⁵	52⁵	
Vrbátky	0	2	54⁵	0 ⁵	55	
Blatec	0	4	59	0 ⁵	59⁵	
Kožušany z		2	21 01⁵	0 ⁵	21 02	
Nemilany z	1 ⁵		03⁵	▲ 0 ⁵	03⁵	
Olomouc-Nové Sady z		2	05⁵	▲ 0 ⁵	05⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	21 09			
Úhrnem ...		35⁵	+	3⁵	= 39 min	

Os 3826

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				21 41	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	21 44⁵	0 ⁵	45	
Nemilany z	2		47	0 ⁵	47⁵	
Kožušany z	2		49⁵	0 ⁵	50	
Blatec	0	2	52	0 ⁵	52⁵	
Vrbátky	0	4	56⁵	1	57⁵	
Kraličky z	2		59⁵	▲ 0 ⁵	59⁵	
Vrahovice z		2⁵	22 02	0 ⁵	22 02⁵	
Prostějov hl.n.	0	2⁵	05	23 ⁵	28⁵	100/91
Bedihošť	0	4	32⁵	0 ⁵	33	
Čelčice z	3 ⁵		36⁵	0 ⁵	37	
Pivín	0	2⁵	39⁵	0 ⁵	40	95/81
Doloplazy z		4	44	▲ 0 ⁵	44	
Nezamyslice	0	3	22 47			
Úhrnem ...		37⁵	+	28⁵	= 1 h 06 min	

Os 3827

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				21 53	95/81
Doloplazy z.....		3	21 56	▲	56	
Pivín	0	4	22 00	0 ⁵	22 00⁵	
Čelčice z.....		2 ⁵	03	▲	03	100/90
Bedihošť	0	3	06	0 ⁵	06⁵	
Prostějov hl.n.	0	4	10⁵	17 ⁵	28	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	30⁵	▲	30⁵	
Kraličky z.....		2	32⁵	▲	32⁵	
Vrbátky	0	2	34⁵	0 ⁵	35	
Blatec	0	4	39	0 ⁵	39⁵	
Kožušany z.....		2	41⁵	0 ⁵	42	
Nemilany z	1 ⁵		43⁵	▲	43⁵	
Olomouc-Nové Sady z		2	45⁵	▲	45⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	22 49			
Úhrnem ...		36	+	20	= 56 min	

Os 3830

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				6 20	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3 ⁵	6 23⁵	0 ⁵	24	
Nemilany z		2	26	0 ⁵	26⁵	
Kožušany z.....		2	28⁵	0 ⁵	29	
Blatec	0	2	31	1	32	
Vrbátky	0	4	36	0 ⁵	36⁵	
Kraličky z.....		2	38⁵	0 ⁵	39	
Vrahovice z		2 ⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Prostějov hl.n.	0	3	6 45			
Úhrnem ...		21	+	4	= 25 min	

Os 3831

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.	0				4 54	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	4 56 ⁵	0 ⁵	57	
Kraličky z.....		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Vrbátky.....	0	2	5 02	1	03	
Blatec.....	0	4	07	1	08	
Kožušany z		2	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nemilany z		2	12 ⁵	0 ⁵	13	
Olomouc-Nové Sady z		2	15	0 ⁵	15 ⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	5 19			
Úhrnem ...	20 ⁵	+ 4 ⁵		= 25 min		

Os 3832

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				11 21	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3 ⁵	11 24 ⁵	0 ⁵	25	
Nemilany z		2	27	0 ⁵	27 ⁵	
Kožušany z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Blatec.....	0	2	32 ⁵	0 ⁵	33	
Vrbátky.....	0	4	37	1	38	
Kraličky z.....		2	40	0 ⁵	40 ⁵	
Vrahovice z		2 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Prostějov hl.n.	0	2 ⁵	11 46			
Úhrnem ...	21	+ 4		= 25 min		

Os 3833

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.	0				6 53	95/81
Vrahovice z		2⁵	6 55⁵	0⁵	56	
Kraličky z		2⁵	58⁵	0⁵	59	
Vrbátky	0	2	7 01	1	7 02	
Blatec	0	4	06	1	07	
Kožušany z		2	09	0⁵	09⁵	
Nemilany z		2	11⁵	0⁵	12	
Olomouc-Nové Sady z		2	14	0⁵	14⁵	
Olomouc hl.n.	0	3⁵	7 18			
Úhrnem ...	20⁵	+	4⁵	= 25 min		

Os 3834

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0				14 31	95/81
Olomouc-Nové Sady z		3⁵	14 34⁵	0⁵	35	
Nemilany z		2	37	0⁵	37⁵	
Kožušany z		2	39⁵	0⁵	40	
Blatec	0	2⁵	42⁵	1⁵	44	
Vrbátky	0	4	48	1	49	
Kraličky z		2	51	0⁵	51⁵	
Vrahovice z		3	54⁵	0⁵	55	
Prostějov hl.n.	0○	3	14 58			
Úhrnem ...	22	+	5	= 27 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 3835

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.....	0				12 45	95/81
Vrahovice z.....		2 ⁵	12 47 ⁵	0 ⁵	48	
Kraličky z.....		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Vrbátky.....	0	2	53	1	54	
Blatec.....	0	4	58	1	59	
Kožušany z.....		2	13 01	0 ⁵	13 01 ⁵	
Nemilany z.....		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Olomouc-Nové Sady z.....		2	06	0 ⁵	06 ⁵	
Olomouc hl.n.....	0	3 ⁵	13 10			
Úhrnem ...	20 ⁵	+		4 ⁵	= 25 min	

Os 3836

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.....	0				22 57	95/81
Olomouc-Nové Sady z.....		3 ⁵	23 00 ⁵	▲	23 00 ⁵	
Nemilany z.....		2	02 ⁵	▲	02 ⁵	
Kožušany z.....		2	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Blatec.....	0	2	06 ⁵	0 ⁵	07	
Vrbátky.....	0	4	11	0 ⁵	11 ⁵	
Kraličky z.....		2	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Vrahovice z.....		2 ⁵	16	▲	16	
Prostějov hl.n.....	0○	3	23 19			
Úhrnem ...	21	+		1	= 22 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 3837

Elektrická jednotka ř. 451

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.	0				15 07	95/81
Vrahovice z		2 ⁵	15 09⁵	0 ⁵	10	
Kraličky z		2 ⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Vrbátky	0	3	16	2	18	
Blatec	0	4	22	1	23	
Kožušany z		2	25	0 ⁵	25⁵	
Nemilany z		2	27⁵	0 ⁵	28	
Olomouc-Nové Sady z		2	30	0 ⁵	30⁵	
Olomouc hl.n.	0	3 ⁵	15 34			
Úhrnem ...	21⁵	+		5 ⁵	= 27 min	

Rušící Sv 3891 §

Zaváděje v †, kromě 24., 25.XII., 16., 30.IV., 7.V., 5., 6.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				19 56	100/92
Pivín	0	6 ⁵			20 02⁵	
Bedihošť	0	5	20 07⁵	3 ⁵	11	
Prostějov hl.n.	0	4			15	
Vrbátky	0	5			20	
Blatec	0	3 ⁵			23⁵	
Olomouc hl.n.	0	7 ⁵	20 31			
Úhrnem ...	31⁵	+		3 ⁵	= 35 min	

§ jede-li rušící vlak 3891, čeká vlak 81103 v Prostějově hl.n.

Os 4000

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0	3	4 26	0 ⁵	4 23	80/54
Zbýšov z.....		3	29 ⁵	0 ⁵	26 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	33 ⁵	0 ⁵	30	
Újezd u Brna z	3 ⁵	35 ⁵		0 ⁵	34	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Chrlice.....	0	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Brno hl.n.	PS	9 ⁵	4 53			
Úhrnem ...	26 ⁵	+	3 ⁵	= 30 min		

Os 4001

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 450 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				3 29	80/54
Chrlice.....	0	9			38	
Sokolnice-Telnice.....	0	5			43	
Křenovice horní nádraží.....	0	7	3 50	8	58	100/92
Holubice	0	4			4 02	
Rousínov.....	0	3	4 05	0 ⁵	05 ⁵	
Komořany u Vyškova	0	3			08 ⁵	
Luleč	0	4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Vyškov na Moravě.....	0	6	4 19			
Úhrnem ...	41	+	9	= 50 min		

Os 4002

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun
 Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				5 25	100/91
Zbýšov z		2⁵	5 27⁵	0⁵	28	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Újezd u Brna z		3⁵	34⁵	0⁵	35	
Sokolnice-Telnice	0	1⁵	36⁵	1	37⁵	
Chrlice	0	5⁵	43	1	44	
Brno hl.n.....	PS	9	5 53			
Úhrnem ...		24⁵	+	3⁵	= 28 min	

Os 4003

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun
 Brzdy v poloze R
 Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				4 18	100/91
Chrlice	0	9	4 27	0⁵	27⁵	
Sokolnice-Telnice	0	6⁵	34	4	38	
Újezd u Brna z		1⁵	39⁵	0⁵	40	
Hostěrádky-Rešov z		3⁵	43⁵	0⁵	44	
Zbýšov z		2⁵	46⁵	0⁵	47	
Křenovice horní nádraží	0	2	4 49			
Úhrnem ...		25	+	6	= 31 min	

Os 4004

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				7 57	
Zbýšov z.....		2 ⁵	7 59 ⁵	0 ⁵	8 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	8 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice.....	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.....	PS	9	8 27			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4005

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				4 55	
Chrlice.....	0	8 ⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	5 04	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Zbýšov z.....		2 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Křenovice horní nádraží	0	2 ⁵	5 22			
Úhrnem ...	24	+	3	= 27 min		

Os 4006

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				9 57	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	9 59 ⁵	0 ⁵	10 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	10 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z.....		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	10 27			
Úhrnem ...	24⁵	+	5⁵	= 30 min		

Os / Sv 4007**Brno hl.n. - Křenovice horní n. / Křenovice horní n. - Holubice**

Motorový vůz ř. 842, 843. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				22 41	100/91
Chrlice	0	9	22 50	1	51	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Újezd u Brna z.....		1 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	23 02 ⁵	0 ⁵	23 03	
Zbýšov z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Křenovice horní nádraží	0	3	09	3	12	
Holubice	0	4	23 16			
Úhrnem ...	28⁵	+	6⁵	= 35 min		

Os 4008

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				20 57	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	20 59 ⁵	0 ⁵	21 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	21 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	Pos	9	21 27			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4010

Elektrická jednotka ř. 560
Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				21 59	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	22 01 ⁵	0 ⁵	22 02	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Újezd u Brna z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	10	1	11	
Chrlice	0	6	17	1	18	
Brno hl.n.	PS	9	22 27			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Rušící Os 4018 § pp

Bystřice pod Hostýnem - Kojetín - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín	0		3 42		3 44	100/94
Němčice nad Hanou.....	0	6⁵	3 50⁵	0 ⁵	51	
Nezamyslice.....	0	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Ivanovice na Hané	0	6⁵	4 02⁵	0 ⁵	4 03	
Vyškov na Moravě.....	0	8	11	1	12	
Luleč.....	0	6			18	
Komořany u Vyškova	0	3⁵			21⁵	
Rousínov	0	2⁵			24	
Holubice	0	3			27	
Křenovice horní nádraží	0	3			30	
Sokolnice-Telnice	0	6			36	
Chrlice	0	4⁵			40⁵	
Brno hl.n.	PS	8⁵	4 49			
Úhrnem ...	62⁵	+		2⁵	= 1 h 05 min	

§ jede-li rušící vlak 4018, nesmí jet vlaky 4001, 4091 a 4000

§ jede-li rušící vlak 4018, čeká vlak 47547 ve Vyškově na Moravě

Rušící Os 4019 §

Zaveděte 31.XII.

Brno hl.n. - Kojetín - Bystřice pod Hostýnem

Motorový vůz ř. 843. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				20 10	100/92
Chrlice	0	8			18	
Sokolnice-Telnice	0	4⁵			22⁵	
Újezd u Brna z		1	20 23⁵	⁰ ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3⁵	27⁵	¹	28⁵	
Křenovice horní nádraží	0	4⁵	33	⁰ ⁵	33⁵	
Holubice	0	4			37⁵	
Rousínov	0	2⁵	40	⁰ ⁵	40⁵	
Komořany u Vyškova	0	4			44⁵	
Luleč	0	3⁵	48	⁰ ⁵	48⁵	
Vyškov na Moravě	0	6	54⁵	¹	55⁵	
Ivanovice na Hané	0	7⁵	21 03	⁰ ⁵	21 03⁵	
Nezamyslice	0	6	09⁵	⁰ ⁵	10	
Němčice nad Hanou	0	4⁵	14⁵	⁰ ⁵	15	
Kojetín	0	6	21 21		21 23	
Úhrnem ...		65⁵	+	5⁵	= 1 h 11 min	

§ jede-li rušící vlak 4019, nesmí jet vlak 4713, rušící vlak 1444 a vlak 740

§ jede-li rušící vlak 4019, čeká vlak 4724 v Chrlicích

Os 4020

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				4 22	100/92
Přerov St. 9	0	3			25	
Věžky	0	3 ⁵	4 28 ⁵	▲	28 ⁵	
Chropyně.....	0	4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Měřovice nad Hanou z		3 ⁵	42	▲	42	
Němčice nad Hanou.....	0	3	45	3	48	
Nezamyslice.....	0	4	52	2	54	
Chvalkovice na Hané z		4	58	0 ⁵	58 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	5 01	1	5 02	
Hoštice-Heroltice z		2 ⁵	04 ⁵	0 ⁵	05	
Vyškov na Moravě	0	6	5 11			
Úhrnem ...	41	+	8	= 49 min		

Os 4021

Lok. ř. 163, 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				4 26	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	4 31 ⁵	▲	31 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Nezamyslice.....	0	3 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Němčice nad Hanou.....	0	4	46	1	47	
Měřovice nad Hanou z		2 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Kojetín	0	4	54	1	55	
Chropyně.....	0	4	59	1	5 00	
Věžky	0	4 ⁵	5 04 ⁵	0 ⁵	05	
Přerov St. 9	0	3			08	
Přerov os.n.	0	3	5 11			
Úhrnem ...	39⁵	+	5 ⁵	= 45 min		

Os 4022

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				6 10	100/92
Přerov St. 9	0	3			13	
Věžky	0	3	6 16	0 ⁵	16⁵	
Chropyně	0	5⁵	22	4	26	
Kojetín	0	4⁵	30⁵	1	31⁵	
Měrovice nad Hanou z		3⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Němčice nad Hanou	0	3	38⁵	2 ⁵	41	
Nezamyslice	0	5	46	12	58	
Chvalkovice na Hané z		4⁵	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
Ivanovice na Hané	0	2⁵	05⁵	1	06⁵	
Hoštice-Heroltice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Vyškov na Moravě	0	5⁵	7 15			
Úhrnem ...	42⁵	+	22⁵	= 1 h 05 min		

Os 4023

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				5 27	100/91
Hoštice-Heroltice z		5⁵	5 32⁵	0 ⁵	33	
Ivanovice na Hané	0	3	36	0 ⁵	36⁵	
Chvalkovice na Hané z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	44	21	6 05	
Němčice nad Hanou	0	4	6 09	3	12	
Měrovice nad Hanou z		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Kojetín	0	4	19	1	20	
Chropyně	0	4	24	1	25	
Věžky	0	4⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Přerov St. 9	0	3			33	
Přerov os.n.	0	3	6 36			
Úhrnem ...	40⁵	+	28⁵	= 1 h 09 min		

Os 4024

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				8 28	100/92
Přerov St. 9	0	3			31	
Věžky	0	3	8 34	0 ⁵	34⁵	
Chropyně.....	0	4⁵	39	1	40	
Kojetín	0	5	45	1	46	
Měřovice nad Hanou z	3 ⁵	49⁵	0 ⁵		50	
Němčice nad Hanou.....	0	2⁵	52⁵	1	53⁵	
Nezamyslice.....	0	4⁵	58	5	9 03	
Chvalkovice na Hané z	4	9 07	0 ⁵		07⁵	
Ivanovice na Hané	0	2⁵	10	1	11	
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵	13⁵	▲		13⁵	
Vyškov na Moravě	0	5⁵	9 19			
Úhrnem ...	40⁵	+	10 ⁵	= 51 min		

Os 4025

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				6 40	100/91
Hoštice-Heroltice z		5⁵	6 45⁵	0 ⁵	46	
Ivanovice na Hané	0	3	49	1	50	
Chvalkovice na Hané z		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Nezamyslice.....	0	3⁵	56⁵	1	57⁵	
Němčice nad Hanou.....	0	4	7 01⁵	1	7 02⁵	
Měřovice nad Hanou z		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Kojetín	0	4⁵	10	2	12	
Chropyně.....	0	5	17	4	21	
Věžky	0	5⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Přerov St. 9	0	3			30	
Přerov os.n.	0	3	7 33			
Úhrnem ...	42	+	11	= 53 min		

Os 4026

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				10 18	100/92
Přerov St. 9	0	3			21	
Věžky	0	3	10 24	4 ⁵	28 ⁵	
Chropyně	0	5	33 ⁵	1	34 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	39	1	40	
Měřovice nad Hanou z		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Němčice nad Hanou	0	2 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵	
Nezamyslice	0	4 ⁵	52	8	11 00	
Chvalkovice na Hané z		4	11 04	0 ⁵	04 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	07	1	08	
Hoštice-Heroltice z		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Vyškov na Moravě	0	6	11 17			
Úhrnem ...	41		+	18	= 59 min	

Os 4027

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				8 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	8 46 ⁵	0 ⁵	47	
Ivanovice na Hané	0	3	50	1	51	
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nezamyslice	0	4	58	6	9 04	
Němčice nad Hanou	0	4	9 08	1	09	
Měřovice nad Hanou z		2 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Kojetín	0	4	16	1	17	
Chropyně	0	4	21	1	22	
Věžky	0	4 ⁵	26 ⁵	0 ⁵	27	
Přerov St. 9	0	3			30	
Přerov os.n.	0	3	9 33			
Úhrnem ...	40		+	12	= 52 min	

Os 4028

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				12 28	100/92
Přerov St. 9	0	3				31
Věžky	0	3	12 34		▲	34
Chropyně.....	0	4⁵	38⁵	0 ⁵		39
Kojetín	0	4	43	1 ⁵		44⁵
Měrovice nad Hanou z	3 ⁵	48		0 ⁵		48⁵
Němčice nad Hanou.....	0	3	51⁵	4 ⁵		56
Nezamyslice.....	0	4	13 00	1	13 01	
Chvalkovice na Hané z	4	05		0 ⁵		05⁵
Ivanovice na Hané	0	2⁵	08	1		09
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵	11⁵		0 ⁵		12
Vyškov na Moravě	0	6	13 18			
Úhrnem ...	40	+	10	= 50 min		

Os 4029

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				10 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5⁵	10 46⁵	0 ⁵		47
Ivanovice na Hané	0	3	50	1		51
Chvalkovice na Hané z		2⁵	53⁵	0 ⁵		54
Nezamyslice.....	0	4	58	3	11 01	
Němčice nad Hanou.....	0	4	11 05	1		06
Měrovice nad Hanou z		2⁵	08⁵	0 ⁵		09
Kojetín	0	4	13	1		14
Chropyně.....	0	4	18	1		19
Věžky	0	4⁵	23⁵	0 ⁵		24
Přerov St. 9	0	3				27
Přerov os.n.....	0	3	11 30			
Úhrnem ...	40	+	9	= 49 min		

Os 4030

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				13 20	100/92
Přerov St. 9	0	3			23	
Věžky	0	3	13 26	0 ⁵	26 ⁵	
Chropyně	0	4 ⁵	31	1	32	
Kojetín	0	5	37	7	44	
Měrovice nad Hanou z	4		48	0 ⁵	48 ⁵	
Němčice nad Hanou	0	2 ⁵	51	1	52	
Nezamyslice	0	5	57	2	59	
Chvalkovice na Hané z	4		14 03	0 ⁵	14 03 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	06	1	07	
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵		09 ⁵	0 ⁵	10	
Vyškov na Moravě	0	6	14 16			
Úhrnem ...	42		+	14	= 56 min	

Os 4031

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				12 11	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	12 16 ⁵	0 ⁵	17	
Ivanovice na Hané	0	3	20	13	33	
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Nezamyslice	0	4	40	10	50	
Němčice nad Hanou	0	4	54	1	55	
Měrovice nad Hanou z		2 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Kojetín	0	3 ⁵	13 01 ⁵	1	13 02 ⁵	
Chropyně	0	4	06 ⁵	0 ⁵	07	
Věžky	0	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Přerov St. 9	0	3			15	
Přerov os.n.	0	3	13 18			
Úhrnem ...	39 ⁵		+	27 ⁵	= 1 h 07 min	

Os 4032

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				14 23	100/92
Přerov St. 9	0	3				26
Věžky	0	3	14 29	0 ⁵		29 ⁵
Chropyně.....	0	5	34 ⁵	1		35 ⁵
Kojetín	0	4 ⁵	40	1		41
Měrovice nad Hanou z	4	45		0 ⁵		45 ⁵
Němčice nad Hanou.....	0	2 ⁵	48	1		49
Nezamyslice.....	0	4	53	7	15 00	
Chvalkovice na Hané z	4	15 04		0 ⁵		04 ⁵
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	07	1		08
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵	10 ⁵		0 ⁵		11
Vyškov na Moravě	0	6	15 17			
Úhrnem ...	41	+	13	= 54 min		

Os 4033

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				12 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	12 46 ⁵	0 ⁵		47
Ivanovice na Hané	0	3	50	1		51
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵		54
Nezamyslice.....	0	4	58	6	13 04	
Němčice nad Hanou.....	0	4	13 08	0 ⁵		08 ⁵
Měrovice nad Hanou z		2 ⁵	11	0 ⁵		11 ⁵
Kojetín	0	3 ⁵	15	1		16
Chropyně.....	0	4	20	1		21
Věžky	0	4 ⁵	25 ⁵	0 ⁵		26
Přerov St. 9	0	3				29
Přerov os.n.....	0	3	13 32			
Úhrnem ...	39 ⁵	+	11 ⁵	= 51 min		

Os 4034

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				14 58	100/92
Přerov St. 9	0	3			15 01	
Věžky	0	3	15 04	0 ⁵	04 ⁵	
Chropyně	0	4 ⁵	09	1	10	
Kojetín	0	4	14	3	17	
Měřovice nad Hanou z	3 ⁵	20 ⁵		0 ⁵	21	
Němčice nad Hanou	0	2 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Nezamyslice	0	4 ⁵	29	18 ⁵	47 ⁵	
Chvalkovice na Hané z	4 ⁵	52		0 ⁵	52 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Hoštice-Heroltice z	3	58 ⁵		0 ⁵	59	
Vyškov na Moravě	0	6	16 05			
Úhrnem ...	41	+	26	= 1 h 07 min		

Os 4035

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				13 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	13 46 ⁵	0 ⁵	47	
Ivanovice na Hané	0	3	50	1	51	
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nezamyslice	0	4	58	2	14 00	
Němčice nad Hanou	0	4	14 04	1	05	
Měřovice nad Hanou z		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Kojetín	0	5	13	5	18	
Chropyně	0	4	22	1	23	
Věžky	0	4 ⁵	27 ⁵	2 ⁵	30	
Přerov St. 9	0	3			33	
Přerov os.n.	0	3	14 36			
Úhrnem ...	41	+	14	= 55 min		

Os 4036

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				16 25	100/92
Přerov St. 9	0	3				28
Věžky	0	3	16 31	0 ⁵		31⁵
Chropyně.....	0	5	36⁵	4 ⁵		41
Kojetín	0	5	46	1		47
Měřovice nad Hanou z	4		51	0 ⁵		51⁵
Němčice nad Hanou.....	0	2⁵	54	1		55
Nezamyslice.....	0	4	59	2	17 01	
Chvalkovice na Hané z	4		17 05	0 ⁵		05⁵
Ivanovice na Hané	0	2⁵	08	1		09
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵		11⁵	▲		11⁵
Vyškov na Moravě	0	5⁵	17 17			
Úhrnem ...	41	+	11	= 52 min		

Os 4037

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				14 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5⁵	14 46⁵	0 ⁵		47
Ivanovice na Hané	0	3	50	1		51
Chvalkovice na Hané z		2⁵	53⁵	0 ⁵		54
Nezamyslice.....	0	4	58	3	15 01	
Němčice nad Hanou.....	0	4	15 05	1		06
Měřovice nad Hanou z		2⁵	08⁵	0 ⁵		09
Kojetín	0	4	13	3		16
Chropyně.....	0	4	20	1		21
Věžky	0	4⁵	25⁵	0 ⁵		26
Přerov St. 9	0	3				29
Přerov os.n.	0	3	15 32			
Úhrnem ...	40	+	11	= 51 min		

Os 4038

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				18 30	100/92
Přerov St. 9	0	3			33	
Věžky	0	3	18 36	2 ⁵	38 ⁵	
Chropyně	0	4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Kojetín	0	4 ⁵	48	1	49	
Měrovice nad Hanou z	3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵		53	
Němčice nad Hanou	0	2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nezamyslice	0	4	19 00	1	19 01	
Chvalkovice na Hané z	4	05	0 ⁵		05 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Hoštice-Heroltice z	3	11 ⁵	0 ⁵		12	
Vyškov na Moravě	0	6	19 18			
Úhrnem ...	40 ⁵	+	7 ⁵	= 48 min		

Os 4039

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				16 44	100/91
Hoštice-Heroltice z		5	16 49	0 ⁵	49 ⁵	
Ivanovice na Hané	0	3	52 ⁵	1	53 ⁵	
Chvalkovice na Hané z	2 ⁵	56	0 ⁵		56 ⁵	
Nezamyslice	0	4	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
Němčice nad Hanou	0	4	05 ⁵	1	06 ⁵	
Měrovice nad Hanou z	2 ⁵	09	0 ⁵		09 ⁵	
Kojetín	0	4	13 ⁵	1 ⁵	15	
Chropyně	0	4	19	1	20	
Věžky	0	4 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Přerov St. 9	0	3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Přerov os.n.	0	3 ⁵	17 32			
Úhrnem ...	40	+	8	= 48 min		

Os 4040

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				21 17	100/92
Přerov St. 9	0	3			20	
Věžky	0	3	21 23	0 ⁵	23 ⁵	
Chropyně.....	0	4 ⁵	28	1	29	
Kojetín	0	5	34	1	35	
Měřovice nad Hanou z	3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵		39	
Němčice nad Hanou.....	0	2 ⁵	41 ⁵	1	42 ⁵	
Nezamyslice.....	0	4 ⁵	47	5	52	
Chvalkovice na Hané z	4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵		57	
Ivanovice na Hané	0	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	22 00	
Hoštice-Heroltice z	2 ⁵	22 02 ⁵	▲		02 ⁵	
Vyškov na Moravě	0	5 ⁵	22 08			
Úhrnem ...	41	+	10	= 51 min		

Os 4041

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				17 41	100/91
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵	17 46 ⁵	0 ⁵	47	
Ivanovice na Hané	0	3	50	1	51	
Chvalkovice na Hané z		2 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nezamyslice	0	4	58	10	18 08	
Němčice nad Hanou.....	0	4	18 12	1	13	
Měřovice nad Hanou z		2 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Kojetín	0	4	20	6	26	
Chropyně.....	0	5	31	1	32	
Věžky	0	5 ⁵	37 ⁵	0 ⁵	38	
Přerov St. 9	0	3			41	
Přerov os.n.	0	3	18 44			
Úhrnem ...	42	+	21	= 1 h 03 min		

Os 4043

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				20 08	100/91
Hoštice-Heroltice z		5	20 13	⁰ ₅	13⁵	
Ivanovice na Hané	0	3	16⁵	¹	17⁵	
Chvalkovice na Hané z		2⁵	20	⁰ ₅	20⁵	
Nezamyslice	0	5	25⁵	³ ₅	29	
Němčice nad Hanou	0	4	33	¹	34	
Měřovice nad Hanou z		2⁵	36⁵	⁰ ₅	37	
Kojetín	0	4	41	¹	42	
Chropyně		4	46	¹	47	
Věžky	0	4⁵	51⁵	⁰ ₅	52	
Přerov St. 9	0	3				55
Přerov os.n.	0	3	20 58			
Úhrnem ...	40⁵	+		⁹ ₅	= 50 min	

Os 4052

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				7 19	100/92
Přerov St. 9	0	3			22	
Věžky	0	3	7 25	² ₅	27⁵	
Chropyně	0	4⁵	32	¹	33	
Kojetín	0	5	38	¹⁰	48	
Měřovice nad Hanou z		3⁵	51⁵	⁰ ₅	52	
Němčice nad Hanou	0	2⁵	54⁵	¹	55⁵	
Nezamyslice	0	4⁵	8 00			
Úhrnem ...	26	+		15	= 41 min	

Os 4054

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0				22 51	100/92
Přerov St. 9	0	3			54	
Věžky	0	3	22 57	0 ⁵	57 ⁵	
Chropyně.....	0	4 ⁵	23 02	0 ⁵	23 02 ⁵	
Kojetín	0	4	06 ⁵	0 ⁵	07	
Měrovice nad Hanou z		3 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Němčice nad Hanou.....	0	2 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Nezamyslice.....	0	5	23 19			
Úhrnem ...	25 ⁵	+	2 ⁵	= 28 min		

Os 4055

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 250 tun
Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice.....	0				10 01	100/90
Němčice nad Hanou.....	0	4	10 05	1	06	
Měrovice nad Hanou z		2 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Kojetín	0	4 ⁵	13 ⁵	4 ⁵	18	
Chropyně.....	0	4 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Věžky	0	4	27 ⁵	0 ⁵	28	
Přerov St. 9	0	3			31	
Přerov os.n.....	0	3	10 34			
Úhrnem ...	25 ⁵	+	7 ⁵	= 33 min		

Os 4071

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				14 37	100/91
Chrlice	0	9	14 46	1	47	
Sokolnice-Telnice	0	6	14 53			
Úhrnem ...	15	+	1	= 16 min		

Sv 4090

Lok. ř. 230, 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.....	PS				14 10	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3				13
x Brno-Maloměřice	0	4	14 17			60/24
Úhrnem ...	7	+		0	= 07 min	

Sv 4091

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS				4 03	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7				10
x Brno-Slatina	0	4				14
x Šlapanice	0	3				17
x Blažovice.....	0	5				22
Holubice	0	3				25
Rousínov.....	0	3				28
Komořany u Vyškova	0	3				31
Luleč	0	4	4 35	7		42
Vyškov na Moravě.....	0	6	4 48			
Úhrnem ...	38	+		7	= 45 min	

Sv 4092

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				17 05	100/94
Luleč.....	0	6⁵	17 11⁵	29⁵	41	
Komořany u Vyškova	0	4			45	
Rousínov	0	3			48	
Holubice	0	2⁵			50⁵	80/66
^x Blažovice	0	3⁵			54	
^x Šlapanice	0	4⁵			58⁵	
^x Brno-Slatina	0	4⁵	18 03	44	18 47	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			50	
Brno hl.n.....	PS	7	18 57			
Úhrnem ...	38⁵	+	73⁵	= 1 h 52 min		

Sv 4094

Motorový vůz ř. 842, 843. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Holubice	0				23 21	80/66
^x Blažovice	0	3⁵			24⁵	
^x Šlapanice	0	4⁵			29	
^x Brno-Slatina	0	3⁵			32⁵	
^x Odb Brno-Černovice	0	2⁵			35	
Brno hl.n.....	PS	8	23 43			
Úhrnem ...	22	+	0	= 22 min		

Os 4701

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		8 02		8 07	100/91
Chrlice	0	9	8 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	8 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4702

Vyškov na Moravě - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				4 35	100/94
Luleč	0	5 ⁵	4 40 ⁵	0 ⁵	41	
Komořany u Vyškova	0	4			45	
Rousínov.....	0	3	48	1	49	
Holubice	0	3			52	
Křenovice horní nádraží	0	4	56	1	57	
Zbýšov z.....		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	5 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	2	08 ⁵	2 ⁵	11	
Chrlice	0	6	17	1	18	
Brno hl.n.	PS	9	5 27		5 32	
Úhrnem ...	44 ⁵	+	7 ⁵	= 52 min		

Os 4703

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS		10 02		10 07	100/91
Chrlice	0	9	10 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z.....		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	10 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4704

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				7 00	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	03	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Újezd u Brna z.....		3	09	0 ⁵	09 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	1 ⁵	11	1	12	
Chrlice	0	6	18	1	19	
Brno hl.n.....	PS	9	7 28		7 32	
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4705

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		12 00		12 07	100/91
Chrlice	0	9	12 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	12 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4706

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				8 54	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	8 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Újezd u Brna z		3	9 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	05	4	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	9 27		9 32	
Úhrnem ...	24 ⁵	+	8 ⁵	= 33 min		

Os 4707

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		14 02		14 07	100/91
Chrlice	0	9	14 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z.....		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	14 35			
Úhrnem ...	24⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4708

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				10 54	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	10 56⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	11 00	
Újezd u Brna z.....		3	11 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	1 ⁵	05	4	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PoS	9	11 27		11 32	
Úhrnem ...	24⁵	+	8 ⁵	= 33 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4709

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		16 02		16 07	100/91
Chrlice	0	9	16 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	16 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4710

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				12 53	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	12 55 ⁵	0 ⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Újezd u Brna z		3	13 02	0 ⁵	13 02 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	2	04 ⁵	4 ⁵	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	13 27		13 30	
Úhrnem ...	25	+	9	= 34 min		

Os 4711

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS		18 02		18 07	100/91
Chrlice	0	9	18 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z.....		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	18 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4712

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				14 53	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	14 55 ⁵	0 ⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Újezd u Brna z.....		3	15 02	0 ⁵	15 02 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	2	04 ⁵	4 ⁵	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.....	PS	9	15 27		15 32	
Úhrnem ...	25	+	9	= 34 min		

Os 4713

Česká Třebová - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		20 00		20 07	100/91
Chrlice	0	9	20 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	20 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4714

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun
Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				16 53	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	16 55 ⁵	0 ⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Újezd u Brna z		3	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	2	04 ⁵	4 ⁵	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	17 27		17 32	
Úhrnem ...	25	+	9	= 34 min		

Os 4716

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Česká Třebová

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				18 53	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	18 55 ⁵	0 ⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Újezd u Brna z		3	19 02	0 ⁵	19 02 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	2	04 ⁵	4 ⁵	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n..	PS	9	19 27		19 32	
Úhrnem ...	25	+	9	= 34 min		

Os 4721

Březová nad Svitavou - Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.....	PS		5 30		5 33	100/91
Chrlice	0	9	5 42	3	45	
Sokolnice-Telnice	0	6	5 51			
Úhrnem ...	15	+	3	= 18 min		

Os 4722

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Březová nad Svitavou

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				17 57	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	17 59 ⁵	0 ⁵	18 00	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	18 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.....	PS	9	18 27		18 32	
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4724

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Březová nad Svitavou

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				19 57	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	19 59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	20 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	POS	9	20 27		20 32	
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4725

Březová nad Svitavou - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		7 02		7 08	100/91
Chrlice	0	9	7 17	3	20	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Zbýšov z		2 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Křenovice horní nádraží	0	3	7 38			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4730

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Letovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				5 55	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	5 57 ⁵	0 ⁵	58	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	6 00 ⁵	0 ⁵	6 01	
Újezd u Brna z		3	04	0 ⁵	04 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	2	06 ⁵	4 ⁵	11	
Chrlice	0	6	17	1	18	
Brno hl.n.	PS	9	6 27		6 32	
Úhrnem ...	25		+	7	= 32 min	

Os 4731

Březová nad Svitavou - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		6 02		6 07	100/91
Chrlice	0	9	6 16	3	19	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	24 ⁵	1	25 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Zbýšov z		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Křenovice horní nádraží	0	3	6 37			
Úhrnem ...	24 ⁵		+	5 ⁵	= 30 min	

Os 4733

Letovice - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		9 02		9 07	100/91
Chrlice	0	9	9 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Újezd u Brna z		1⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Hostěrádky-Rešov z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	9 35			
Úhrnem ...	24⁵	+		3⁵	= 28 min	

Os 4735

Letovice - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		11 02		11 07	100/91
Chrlice	0	9	11 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Újezd u Brna z		1⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Hostěrádky-Rešov z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	11 35			
Úhrnem ...	24⁵	+		3⁵	= 28 min	

Os 4736

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Letovice

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				11 57	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	11 59 ⁵	0 ⁵	12 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	12 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice.....	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	12 27		12 32	
Úhrnem ...	24⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4737Letovice - **Brno hl.n.** - Křenovice horní nádraží

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		13 02		13 07	100/91
Chrlice	0	9	13 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	13 35			
Úhrnem ...	24⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4739

Letovice - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		15 02		15 07	100/91
Chrlice	0	9	15 16	1	17	
Sokolnice-Telnice....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	15 35			
Úhrnem ...	24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4740

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Letovice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				13 57	100/91
Zbýšov z.....		2 ⁵	13 59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	14 02 ⁵	0 ⁵	03	
Újezd u Brna z		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	14 27		14 32	
Úhrnem ...	24 ⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4741

Letovice - Brno hl.n. - Sokolnice-Telnice

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		16 32		16 40	100/91
Chrlice	0	9	16 49	1	50	
Sokolnice-Telnice	0	6	16 56			
Úhrnem ...	15	+	1	= 16 min		

Os 4742

Křenovice horní nádraží - Brno hl.n. - Letovice

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní nádraží	0				15 57	100/91
Zbýšov z.....	2 ⁵	15 59 ⁵	0 ⁵	16 00		
Hostěrádky-Rešov z.....	2 ⁵	16 02 ⁵	0 ⁵	03		
Újezd u Brna z.....	3	06	0 ⁵	06 ⁵		
Sokolnice-Telnice.....	0	1 ⁵	08	1	09	
Chrlice	0	6	15	3	18	
Brno hl.n.	PS	9	16 27		16 32	
Úhrnem ...	24⁵	+	5 ⁵	= 30 min		

Os 4743

Letovice - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		17 02		17 07	100/91
Chrlice	0	9	17 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Újezd u Brna z.....		1 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z		2 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	17 35			
Úhrnem ...	24⁵	+	3 ⁵	= 28 min		

Os 4745

Letovice - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Lok. ř. 263. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		19 02		19 07	100/91
Chrlice	0	9	19 16	1	17	
Sokolnice-Telnice.....	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Újezd u Brna z		1⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Hostěrádky-Rešov z		3	28⁵	0 ⁵	29	
Zbýšov z.....		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	19 35			
Úhrnem ...	24⁵	+		3⁵	= 28 min	

Os 4752

Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. - Rájec-Jestřebí

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	0				6 37	100/91
Chrlice	0	6	6 43	5	48	
Brno hl.n.	PS	9	6 57		7 01	
Úhrnem ...	15	+		5	= 20 min	

Os 4756

Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. - Skalice nad Svitavou

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	0				15 33	100/91
Chrlice	0	6	15 39	9	48	
Brno hl.n.	PS	9	15 57		16 02	
Úhrnem ...	15	+		9	= 24 min	

Os 4759

Skalice nad Svitavou - Brno hl.n. - Křenovice horní nádraží

Elektrická jednotka ř. 560

Motorový vůz ř. 842, 843

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS		21 02		21 07	100/91
Chrlice	0	9	21 16	1	17	
Sokolnice-Telnice	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Újezd u Brna z.....		1⁵	25	0⁵	25⁵	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	28⁵	0⁵	29	
Zbýšov z.....		2⁵	31⁵	0⁵	32	
Křenovice horní nádraží	0	3	21 35			
Úhrnem ...		24⁵	+	3⁵	= 28 min	

Os 4760

Sokolnice-Telnice - Brno hl.n. - Skalice nad Svitavou

Elektrická jednotka ř. 560

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	0				17 35	100/91
Chrlice	0	6	17 41	3	44	
Brno hl.n.	PS	9	17 53		18 02	
Úhrnem ...		15	+	3	= 18 min	

Pn 47352 pp
Blažovice - Brno-Maloměřice - DB

Přípěž ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				18 48	65/49
x Šlapanice	0	7			55	70/44
x Brno-Slatina	0	4			59	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			19 03	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			04	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			05	
Brno-Maloměřice	0	4	19 09		20 41	
Úhrnem ...	21	+ 0			= 21 min	

Pn 47500 pp

Karviná-Doly - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	08		4 06		4 12	70/50
Přerov St. 9	0	1			13	
Věžky	0	6			19	
Chropyně	0	7	4 26	16	42	
Kojetín	0	8	50	6	56	75/51
Němčice nad Hanou.....	0	8			5 04	
Nezamyslice	0	4			08	
Ivanovice na Hané	0	6			14	
Vyškov na Moravě.....	0	8			22	70/52
Luleč.....	0	6			28	
Komořany u Vyškova	0	4			32	
Rousínov	0	4			36	
Holubice	0	5	5 41	10	51	
x Blažovice	0	6			57	65/49
x Šlapanice	0	6			6 03	70/44
x Brno-Slatina	0	4			07	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			11	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			12	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			13	
x Brno-Maloměřice	0	4	6 17		6 56	
Úhrnem ...	93	+	32	= 2 h 05 min		

Pn 47504

Karviná-Doly - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Lok. ř. 363 Přerov přednádraží - Luleč. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Luleč - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží	08		8 36		8 50	70/50
Přerov St. 9	0	1			51	
Věžky	0	6			57	
Chropyně	0	6			9 03	
Kojetín	0	6	9 09	34	43	75/51
Němčice nad Hanou	0	8			51	
Nezamyslice	0	4			55	
Ivanovice na Hané	0	6			10 01	
Vyškov na Moravě	0	7			08	70/52
Luleč	0	8	10 16	84	11 40	
Komořany u Vyškova	0	5			45	
Rousínov	0	4			49	
Holubice	0	4			53	
x Blažovice	0	4			57	65/49
x Šlapanice	0	6			12 03	70/44
x Brno-Slatina	0	4			07	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			11	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			12	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			13	
x Brno-Maloměřice	0	4	12 17		12 35	
Úhrnem ...		89	+	118	= 3 h 27 min	

Vn 47507 pp

ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Karviná-Doly

Lok. ř. 2 x 240 Brno-Maloměřice - Ivanovice na Hané. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ivanovice na Hané - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		6 37		7 05	60/30
x Odb Brno-Židenice z	0	3			08	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			09⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			10	80/68
x Brno-Slatina	0	5			15	
x Šlapnice	0	4			19	
x Blažovice	0	5			24	70/48
Holubice	0	4	7 28	13	41	95/74
Rousínov	0	5			46	90/71
Komořany u Vyškova	0	5	51	19	8 10	
Luleč.....	0	6	8 16	25	41	
Vyškov na Moravě.....	0	7			48	
Ivanovice na Hané	0	9	57	67	10 04	
Nezamyslice.....	0	7			11	
Němcice nad Hanou.....	0	5	10 16	8	24	
Kojetín	0	8	32	14	46	
Chropyně.....	0	6			52	
Věžky	0	4			56	
Přerov St. 9	0	4			11 00	
Přerov přednádraží.....	S	3	11 03		11 23	
Úhrnem ...	92	+	146	= 3 h 58 min		

Vn 47515 pp

ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Karviná-Doly

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0	5 37		6 18	60/30	
x Odb Brno-Židenice z	0	3			21	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			23	80/68
x Brno-Slatina	0	5			28	
x Šlapanice	0	4			32	
x Blažovice	0	6			38	70/48
Holubice	0	4	6 42	10	52	95/74
Rousínov	0	4			56	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			59	
Luleč	0	4			7 03	
Vyškov na Moravě	0	6	7 09	16	25	
Ivanovice na Hané	0	10	35	27	8 02	
Nezamyslice	0	8	8 10	74	9 24	
Němčice nad Hanou	0	5			29	
Kojetín	0	5			34	
Chropyně	0	4			38	
Věžky	0	4			42	
Přerov St. 9	0	4			46	
Přerov přednádraží	S	3	9 49		10 46	
Úhrnem ...	84	+	127	= 3 h 31 min		

Pn 47532

Důl ČSM sever - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Lok. ř. 363 Přerov přednádraží - Ivanovice na Hané. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Lok. ř. 2 x 240 Ivanovice na Hané - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	08		16 22		17 14	70/50
Přerov St. 9	0	1				15
Věžky	0	7	17 22	4		26
Chropyně.....	0	7				33
Kojetín	0	7	40	8		48
Němčice nad Hanou.....	0	9				57
Nezamyslice	0	4			18 01	
Ivanovice na Hané	0	7	18 08	18		26
Vyškov na Moravě.....	0	9				35
Luleč.....	0	6				41
Komořany u Vyškova	0	4				45
Rousínov	0	4				49
Holubice	0	4				53
^x Blažovice	0	4				57
^x Šlapnice	0	7			19 04	70/44
^x Brno-Slatina	0	5				09
^x Odb Brno-Černovice	0	4				13
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1				14
^x Odb Brno-Židenice z	0	1				15
^x Brno-Maloměřice	0	4	19 19		19 29	
Úhrnem ...	95	+		30	= 2 h 05 min	

Vn 47535**ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Důl ČSM sever**

Lok. ř. 2 x 240 Brno-Maloměřice - Luleč. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Luleč - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0	3	7 37		8 35	60/30
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			38	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	0 ⁵			39 ⁵	
x Brno-Slatina	0	5			40	80/68
x Šlapanice	0	4			45	
x Blažovice	0	6	8 55	12	9 07	70/48
Holubice	0	4			11	95/74
Rousínov	0	3			14	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			17	
Luleč	0	5	9 22	89	10 51	
Vyškov na Moravě	0	6			57	
Ivanovice na Hané	0	8	11 05	4	11 09	
Nezamyslice	0	7			16	
Němčice nad Hanou	0	4			20	
Kojetín	0	5			25	
Chropyně	0	4			29	
Věžky	0	4			33	
Přerov St. 9	0	4			37	
Přerov přednádraží	S	3	11 40		11 44	
Úhrnem ...	80		+	105	= 3 h 05 min	

Pn 47536

Karviná-Doly - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	08		22 41		22 44	70/50
Přerov St. 9	0	1				45
Věžky	0	5				50
Chropyně	0	5				55
Kojetín	0	5			23 00	
Němčice nad Hanou.....	0	6				06
Nezamyslice	0	4				10
Ivanovice na Hané	0	6				16
Vyškov na Moravě.....	0	8				24
Luleč.....	0	7				31
Komořany u Vyškova	0	5				36
Rousínov	0	4				40
Holubice	0	4	23 44	9		53
x Blažovice	0	6				59
x Šlapanice	0	6			0 05	70/44
x Brno-Slatina	0	4				09
x Odb Brno-Černovice	0	4				13
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1				14
x Odb Brno-Židenice z	0	1				15
x Brno-Maloměřice	0	4	0 19			0 33
Úhrnem ...	86	+	9	= 1 h 35 min		

Vn 47539**ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Karviná-Doly**

Lok. ř. 2 x 240 Brno-Maloměřice - Ivanovice na Hané. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Ivanovice na Hané - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0	15 50		16 10	60/30	
x Odb Brno-Židenice z	0	3			13	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			14 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			15	80/68
x Brno-Slatina	0	5			20	
x Šlapаницe	0	5			25	
x Blažovice	0	5			30	70/48
Holubice	0	5	16 35	51	17 26	95/74
Rousínov	0	4			30	90/71
Komořany u Vyškova	0	4			34	
Luleč	0	5			39	
Vyškov na Moravě	0	8			47	
Ivanovice na Hané	0	10	17 57	79	19 16	
Nezamyslice	0	7			23	
Němčice nad Hanou	0	4			27	
Kojetín	0	5			32	
Chropyně	0	4			36	
Věžky	0	4			40	
Přerov St. 9	0	4			44	
Přerov přednádraží	S	3	19 47		20 29	
Úhrnem ...	87	+	130	= 3 h 37 min		

Vn 47541

ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Důl Paskov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		23 21		0 51	60/30
x Odb Brno-Židenice z	0	3			54	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			55 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			56	80/68
x Brno-Slatina	0	5			1 01	
x Šlapance	0	4			05	
x Blažovice	0	5			10	70/48
Holubice	0	4			14	95/74
Rousínov	0	3			17	90/71
Komořany u Vyškova	0	3			20	
Luleč	0	4			24	
Vyškov na Moravě	0	5			29	
Ivanovice na Hané	0	7			36	
Nezamyslice	0	5			41	
Němčice nad Hanou	0	4			45	
Kojetín	0	5			50	
Chropyně	0	4			54	
Věžky	0	4			58	
Přerov St. 9	0	4			2 02	
Přerov přednádraží	S	3	2 05		2 23	
Úhrnem ...	74	+	0	= 1 h 14 min		

Pn 47542

Důl Paskov - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Lok. ř. 363 Přerov přednádraží - Holubice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Holubice - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží	08		2 10		2 19	70/50
Přerov St. 9	0	1				20
Věžky	0	6				26
Chropyně	0	5				31
Kojetín	0	6	2 37	5		42
Němčice nad Hanou	0	9				51
Nezamyslice	0	4				55
Ivanovice na Hané	0	6			3 01	
Vyškov na Moravě	0	8				09
Luleč	0	7				16
Komořany u Vyškova	0	4				20
Rousínov	0	3				23
Holubice	0	4	3 27	18		45
x Blažovice	0	6				51
x Šlapanice	0	6				57
x Brno-Slatina	0	4			4 01	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4				05
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1				06
x Odb Brno-Židenice z	0	1				07
x Brno-Maloměřice	0	4	4 11			4 21
Úhrnem ...		89	+	23	= 1 h 52 min	

Pn 47544

Karviná-Doly - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice - ÖBB

Lok. ř. 363 Přerov přednádraží - Ivanovice na Hané. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 2 x 240 Ivanovice na Hané - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	08		8 30		8 41	70/50
Přerov St. 9	0	1			42	
Věžky	0	6			48	
Chropyně.....	0	5			53	
Kojetín	0	5			58	
Němčice nad Hanou.....	0	7	9 05	5	9 10	
Nezamyslice.....	0	8			18	
Ivanovice na Hané	0	7	25	27	52	
Vyškov na Moravě.....	0	10			10 02	
Luleč.....	0	7			09	65/43
Komořany u Vyškova	0	5			14	
Rousínov	0	4			18	70/50
Holubice	0	4			22	
x Blažovice	0	4			26	65/49
x Šlapenice	0	6			32	70/44
x Brno-Slatina	0	4			36	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			40	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			41	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			42	
x Brno-Maloměřice	0	4	10 46		11 36	
Úhrnem ...	93	+	32	= 2 h 05 min		

Vn 47547**ÖBB - Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Karviná-Doly**

Lok. ř. 2 x 240 Brno-Maloměřice - Holubice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Holubice - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0	3	2 40		2 45	60/30
x Odb Brno-Židenice z	0	1 ⁵			48	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	0 ⁵			49⁵	
x Brno-Slatina	0	5			50	80/68
x Šlapаницe	0	5			55	
x Blažovice	0	6			3 00	
Holubice	0	5	3 11	37	06	70/48
Rousínov	0	4			48	95/74
Komořany u Vyškova	0	3			52	90/71
Luleč	0	4			55	
Vyškov na Moravě	0	5			59	
Ivanovice na Hané	0	6			4 04	
Nezamyslice	0	5			10	
Němčice nad Hanou	0	4			15	
Kojetín	0	5			19	
Chropyně	0	6	4 30	5	24	
Věžky	0	6			35	
Přerov St. 9	0	4			41	
Přerov přednádraží	S	3	4 48		45	
Úhrnem ...	81		+	42	= 2 h 03 min	

Vn 50190

Ostrava-Kunčice - Přerov přednádraží - Kojetín

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	0S		10 22		10 33	80/72
Přerov St. 9	0	1				34
Věžky	0	5				39
Chropyně.....	0	7	10 46	8		54
Kojetín	0	7	11 01			
Úhrnem ...	20	+	8		= 28 min	

Vn 50192

Výh Polanka nad Odrou - Přerov os.n. - Kojetín

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.....	0		19 04		19 07	80/72
Přerov St. 9	0	4				11
Věžky	0	4				15
Chropyně.....	0	5				20
Kojetín	0	6	19 26			
Úhrnem ...	19	+	0		= 19 min	

Rn 50230

Ostrava levé nádraží - Přerov os.n. - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				22 29	75/60
Přerov St. 9	0	3			32	
Věžky	0	4			36	
Chropyně	0	5			41	
Kojetín	0	5			46	
Němčice nad Hanou	0	6			52	
Nezamyslice	0	4			56	
Ivanovice na Hané	0	6			23 02	
Vyškov na Moravě	0	8			10	
Luleč	0	6			16	70/52
Komořany u Vyškova	0	4			20	
Rousínov	0	4			24	75/60
Holubice	0	4	23 28	10	38	70/59
x Blažovice	0	8			46	
x Šlapanice	0	5			51	75/55
x Brno-Slatina	0	4			55	65/55
x Odb Brno-Černovice	0	3			58	60/40
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			59	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			0 00	
x Brno-Maloměřice	0	4	0 04			
Úhrnem ...		85	+	10	= 1 h 35 min	

Rn 52031**Brno-Maloměřice - Přerov os.n. - Ostrava hl.n. OMH**

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				1 25	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			28	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			29 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			30	75/51
x Brno-Slatina	0	5			35	65/56
x Šlapenice	0	4			39	70/53
x Blažovice	0	6	1 45	9	54	65/51
Holubice	0	5			59	75/60
Rousínov	0	4			2 03	
Komořany u Vyškova	0	4			07	
Luleč	0	4			11	
Vyškov na Moravě	0	6			17	
Ivanovice na Hané	0	7			24	
Nezamyslice	0	6			30	
Němčice nad Hanou	0	4			34	
Kojetín	0	6			40	
Chropyně	0	4			44	
Věžky	0	5			49	
Přerov St. 9	0	3			52	
Přerov os.n.	0	4	2 56		3 03	
Úhrnem ...	82	+	9	= 1 h 31 min		

Rušící Vn 50262 § pp

BIOCEL Paskov závod - Přerov os.n. - Brno-Maloměřice - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov os.n.	0				18 18	80/72
Přerov St. 9	0	3			21	
Věžky	0	4			25	
Chropyně	0	5	18 30	3	33	
Kojetín	0	6			39	85/82
Němčice nad Hanou	0	5			44	
Nezamyslice	0	4			48	
Ivanovice na Hané	0	5			53	
Vyškov na Moravě	0	8			19 01	
Luleč	0	7	19 08	20	28	80/74
Komořany u Vyškova	0	4			32	
Rousínov	0	3			35	
Holubice	0	3			38	70/44
x Blažovice	0	4			42	80/83
x Šlapanice	0	6			48	
x Brno-Slatina	0	4			52	75/76
x Odb Brno-Černovice	0	3			55	60/40
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			56	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			57	
x Brno-Maloměřice	0	4	20 01		21 25	
Úhrnem ...		80	+	23	= 1 h 43 min	

§ jede-li rušící vlak 50262, čeká vlak 61202 v Nezamyslicích

Rn 53031 pp

Ždírec nad Doubravou - Brno-Maloměřice - Přerov os.n. - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		23 16		23 40	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			43	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			44⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			45	70/41
x Brno-Slatina	0	5			50	60/48
x Šlapanice	0	5			55	65/44
x Blažovice	0	7			0 02	60/43
Holubice	0	4			06	70/50
Rousínov	0	4			10	
Komořany u Vyškova	0	4			14	
Luleč.....	0	4			18	
Vyškov na Moravě.....	0	7			25	
Ivanovice na Hané	0	8			33	
Nezamyslice.....	0	6			39	
Němcice nad Hanou.....	0	4			43	
Kojetín	0	6			49	
Chropyně.....	0	5			54	
Věžky	0	5			59	
Přerov St. 9	0	4			1 03	
Přerov os.n.....	0	4	1 07		1 24	
Úhrnem ...	87	+	0	=	1 h 27 min	

Rn 52033**Brno-Maloměřice - Přerov os.n. - Ostrava hl.n. OMH**

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				10 50	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3				53
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵				54⁵
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵				55
x Brno-Slatina	0	5			11 00	65/56
x Šlapanice	0	5				05
x Blažovice	0	6	11 11	10	21	65/51
Holubice	0	5				26
Rousínov	0	4				30
Komořany u Vyškova	0	4				34
Luleč	0	4				38
Vyškov na Moravě	0	7				45
Ivanovice na Hané	0	8				53
Nezamyslice	0	6				59
Němcice nad Hanou	0	4				12 03
Kojetín	0	8	12 11	8		19
Chropyně	0	7				26
Věžky	0	6	32	4		36
Přerov St. 9	0	6				42
Přerov os.n.	0	4	12 46			12 49
Úhrnem ...	94	+	22		= 1 h 56 min	

Vn 52061 pp
Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Třinec

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				5 39	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			42	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			43⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			44	80/62
x Brno-Slatina	0	5			49	75/78
x Šlapanice	0	4			53	80/76
x Blažovice	0	6			59	70/61
Holubice	0	4			6 03	85/76
Rousínov	0	3			06	
Komořany u Vyškova	0	3			09	
Luleč.....	0	5	6 14	29	43	80/72
Vyškov na Moravě.....	0	7			50	85/85
Ivanovice na Hané	0	9	59	9	7 08	
Nezamyslice.....	0	9	7 17	28	45	
Němcice nad Hanou.....	0	6	51	5	56	
Kojetín	0	6			8 02	
Chropyně.....	0	6	8 08	5	13	
Věžky	0	6			19	
Přerov St. 9	0	4			23	
Přerov přednádraží.....	S	3	8 26		10 33	
Úhrnem ...	91	+	76	= 2 h 47 min		

Vn 55261

Beroun seř.n. - Brno-Maloměřice - Blažovice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0		20 53		21 11	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			14	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1 ⁵			15 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			16	80/62
x Brno-Slatina	0	4			20	75/78
x Šlapanice	0	4			24	80/76
x Blažovice	0	6	21 30			
Úhrnem ...	19	+	0	= 19 min		

Pn 60260 pp

Třinec - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 163 Přerov přednádraží - Nezamyslice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Nezamyslice - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	0S		4 14		4 32	70/50
Přerov St. 9	0	1			33	
Věžky	0	6	4 39	4	43	
Chropyně.....	0	9	52	10	5 02	
Kojetín	0	7	5 09	4	13	
Němčice nad Hanou.....	0	8	21	4	25	
Nezamyslice.....	0	9	34	19	53	
Ivanovice na Hané	0	9 ⁵			6 02⁵	
Vyškov na Moravě.....	0	7 ⁵			10	
Luleč.....	0	7			17	65/43
Komořany u Vyškova	0	5	6 22	3	25	
Rousínov	0	5			30	70/50
Holubice	0	5	35	41	7 16	
x Blažovice	0	5			21	65/49
x Šlapanice	0	6			27	70/44
x Brno-Slatina	0	4			31	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			35	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			36	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			37	
x Brno-Maloměřice	0	4	7 41			
Úhrnem ...	104	+	85	= 3 h 09 min		

Pn 61061

Kojetín - Přerov přednádraží - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín	0				12 53	
Chropyně	0	7			13 00	
Věžky	0	5			05	
Přerov St. 9	0	4			09	
Přerov přednádraží	S	3	13 12		15 17	
Úhrnem ...	19	+ 0		= 19 min		

Pn 61063

Kojetín - Přerov přednádraží - Výh Polanka nad Odrou

Lok. ř. 181. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín	0				20 32	
Chropyně	0	7			39	
Věžky	0	5			44	
Přerov St. 9	0	4			48	
Přerov přednádraží	S	3	20 51		22 30	
Úhrnem ...	19	+ 0		= 19 min		

Pn 61168 pp

Prosenice - Olomouc hl.n. - Prostějov hl.n.

Lok. ř. 163. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc hl.n.	0		2 46		3 08	
Blatec	0	11			19	
Vrbátky	0	4			23	
Prostějov hl.n.	0	9	3 32			
Úhrnem ...	24	+ 0		= 24 min		

Pn 61200

Valašské Meziříčí - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 110 Přerov přednádraží - Kojetín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Kojetín - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží.....	0S		1 55		4 02	70/50
Přerov St. 9	0	1			03	
Věžky	0	6			09	
Chropyně.....	0	6			15	
Kojetín	0	7	4 22	79	5 41	
Němčice nad Hanou.....	0	9	5 50	30	6 20	
Nezamyslice.....	0	7	6 27	83	7 50	
Ivanovice na Hané	0	10			8 00	
Vyškov na Moravě.....	0	9	8 09	41	50	
Luleč.....	0	11			9 01	65/43
Komořany u Vyškova	0	5	9 06	19	25	
Rousínov	0	5			30	70/50
Holubice	0	5	35	10	45	
x Blažovice	0	6			51	65/49
x Šlapanice	0	6			57	70/44
x Brno-Slatina	0	4			10 01	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			05	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			06	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			07	
x Brno-Maloměřice	0	4	10 11			
Úhrnem ...	107	+	262	= 6 h 09 min		

Pn 61202

Valašské Meziříčí - Přerov přednádraží - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 110 Přerov přednádraží - Nezamyslice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Nezamyslice - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží	08		13 34		15 05	70/50
Přerov St. 9	0	1			06	
Věžky	0	6			12	
Chropyně	0	7	15 19	31	50	
Kojetín	0	9	59	77	17 16	
Němčice nad Hanou	0	11	17 27	20	47	
Nezamyslice	0	8	55	55	18 50	
Ivanovice na Hané	0	10			19 00	
Vyškov na Moravě	0	10	19 10	50	20 00	
Luleč	0	11			11	65/43
Komořany u Vyškova	0	4			15	
Rousínov	0	4			19	70/50
Holubice	0	5	20 24	13	37	
x Blažovice	0	6			43	65/49
x Šlapanice	0	6			49	70/44
x Brno-Slatina	0	4			53	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			57	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			58	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			59	
x Brno-Maloměřice	0	4	21 03			
Úhrnem ...	112	+		246	= 5 h 58 min	

Pn 61938 pp

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží	0 S				3 15	70/50
Přerov St. 9	0	1				16
Věžky	0	6				22
Chropyně.....	0	6				28
Kojetín	0	5				33
Němčice nad Hanou.....	0	9				42
Nezamyslice	0	7	3 49			
Úhrnem ...	34	+	0	= 34 min		

Pn 62061 pp

Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				19 28	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			31	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			32⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			33	70/41
x Brno-Slatina	0	6			39	60/48
x Šlapanice	0	5			44	65/44
x Blažovice	0	8	19 52	5	57	60/43
Holubice	0	5			20 02	70/50
Rousínov	0	4			06	
Komořany u Vyškova	0	5	20 11	8	19	
Luleč	0	9			28	
Vyškov na Moravě	0	8	36	6	42	
Ivanovice na Hané	0	10			52	
Nezamyslice	0	6			58	
Němčice nad Hanou	0	4			21 02	
Kojetín	0	6			08	
Chropyně	0	5			13	
Věžky	0	6	21 19	6	25	
Přerov St. 9	0	6			31	
Přerov přednádraží	S	3	21 34		22 48	
Úhrnem ...	101		+	25	= 2 h 06 min	

Pn 62101**Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Valašské Meziříčí**

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Kojetín. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 110 Kojetín - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				1 55	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			58	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			59 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			2 00	70/41
x Brno-Slatina	0	5			05	60/48
x Šlapenice	0	5			10	65/44
x Blažovice	0	8	2 18	10	28	60/43
Holubice	0	5			33	70/50
Rousínov	0	4			37	
Komořany u Vyškova	0	4			41	
Luleč	0	5			46	
Vyškov na Moravě	0	8	54	27	3 21	
Ivanovice na Hané	0	10			31	
Nezamyslice	0	9	3 40	41	4 21	
Němčice nad Hanou	0	6			27	
Kojetín	0	9	4 36	90	6 06	
Chropyně	0	9	6 15	16	31	
Věžky	0	9			40	
Přerov St. 9	0	4			44	
Přerov přednádraží	8	3	6 47		8 34	
Úhrnem ...	108		+	184	= 4 h 52 min	

Pn 62103

Brno-Maloměřice - Přerov přednádraží - Valašské Meziříčí

Brno-Maloměřice - Blažovice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363 Brno-Maloměřice - Nezamyslice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 110 Nezamyslice - Přerov přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				14 32	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			35	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			36⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			37	70/41
x Brno-Slatina	0	5			42	60/48
x Šlapanice	0	5			47	65/44
x Blažovice	0	7	14 54	23	15 17	60/43
Holubice	0	5			22	70/50
Rousínov	0	4			26	
Komořany u Vyškova	0	4			30	
Luleč	0	4			34	
Vyškov na Moravě	0	7	15 41	69	16 50	
Ivanovice na Hané	0	12	17 02	8	17 10	
Nezamyslice	0	10	20	109	19 09	
Němčice nad Hanou	0	7			16	
Kojetín	0	9	19 25	55	20 20	
Chropyně	0	9			29	
Věžky	0	7			36	
Přerov St. 9	0	4			40	
Přerov přednádraží	S	3	20 43		21 50	
Úhrnem ...	107	+	264	= 6 h 11 min		

Pn 62236 pp

Veselí nad Moravou - Blažovice - Brno-Maloměřice

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0		13 47		15 12	65/49
x Šlapanice	0	7			19	70/44
x Brno-Slatina	0	4			23	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	4			27	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1			28	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			29	
x Brno-Maloměřice	0	4	15 33			
Úhrnem ...	21	+	0	= 21 min		

Pn 62237 pp

Brno-Maloměřice - Blažovice - Veselí nad Moravou

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				14 13	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			16	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			17⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			18	70/41
x Brno-Slatina	0	5			23	60/48
x Šlapanice	0	5			28	65/44
x Blažovice	0	7	14 35		15 08	
Úhrnem ...	22	+	0	= 22 min		

Pn 62238**Veselí nad Moravou - Blažovice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0		23 29		0 07	65/49
x Šlapanice	0	7				14
x Brno-Slatina	0	4				18
x Odb Brno-Černovice	0	4				22
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1				23
x Odb Brno-Židenice z	0	1				24
x Brno-Maloměřice	0	4	0 28			
Úhrnem ...	21	+ 0		= 21 min		

Pn 62239**Brno-Maloměřice - Blažovice - Veselí nad Moravou**

V ⑦ přípřež ř. 754

Lok. ř. 2 x 230, 754. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				23 10	60/35
x Odb Brno-Židenice z.....	0	3				13
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵				14⁵
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵				15
x Brno-Slatina.....	0	5				20
x Šlapanice	0	4				24
x Blažovice	0	8	23 32		0 10	
Úhrnem ...	22	+ 0		= 22 min		

Pn 62260

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				9 19	65/49
x Šlapanice	0	7			26	70/44
x Brno-Slatina	0	4			30	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	3			33	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			34	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			35	
x Brno-Maloměřice.....	0	4	9 39			
Úhrnem ...	20	+ 0	= 20 min			

Pn 62261

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				7 52	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3			55	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1 ⁵			56 ⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			57	70/41
x Brno-Slatina	0	5			8 02	60/48
x Šlapanice	0	5			07	65/44
x Blažovice	0	7	8 14			
Úhrnem ...	22	+ 0	= 22 min			

Pn 62560**Blažovice - Brno-Maloměřice - Beroun seř.n.**

Přípřež ř. 230

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice	0				18 00	65/49
x Šlapanice	0	8			08	70/44
x Brno-Slatina	0	5			13	60/47
x Odb Brno-Černovice	0	3			16	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			17	
x Odb Brno-Židenice z	0	1			18	
Brno-Maloměřice	0	4	18 22		19 34	
Úhrnem ...	22	+	0	= 22 min		

Pn 62940 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Holubice	0				8 32	70/48
Křenovice horní nádraží	0	6			38	
Sokolnice-Telnice	0	8			46	
Chrlice	0	8	8 54	36	9 30	
x Brno hl.n.	PS	12			42	
x Odb Brno-Židenice z	0	5			47	
Brno-Maloměřice	0	4	9 51			60/26
Úhrnem ...	43	+	36	= 1 h 19 min		

Pn 62941 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				11 46	60/33
x Odb Brno-Židenice z	0	3			49	70/50
x Brno hl.n.	PS	4			53	
Chrlice	0	11	12 04	25	12 29	
Sokolnice-Telnice	0	9			38	
Křenovice horní nádraží	0	7			45	
Holubice	0	5	12 50			
Úhrnem ...	39	+	25	= 1 h 04 min		

Mn 81100

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc předn.	0				3 18	70/50
Olomouc hl.n.	0	4			22	
Blatec	0	13			35	
Vrbátky	0	5			40	
Prostějov hl.n.	0	10	3 50	52	4 42	
Bedihošť	0	8			50	
Pivín	0	8	4 58	6	5 04	
Nezamyslice	0	13	5 17			
Úhrnem ...	61	+	58	= 1 h 59 min		

Mn 81101

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice	0				6 08	70/50
Pivín	0	14	6 22	4	26	
Bedihošť	0	9			35	
Prostějov hl.n.	0	6	41	132	8 53	
Vrbátky	0	11			9 04	
Blatec	0	5			09	
Olomouc hl.n.	0	11			20	
Olomouc předn.	0	3	9 23			
Úhrnem ...		59	+	136	= 3 h 15 min	

Mn 81102

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc předn.	0				10 53	70/50
Olomouc hl.n.	0	4			57	
Blatec	0	13			11 10	
Vrbátky	0	5			15	
Prostějov hl.n.	0	10	11 25	164	14 09	
Bedihošť	0	9	14 18	3	21	
Pivín	0	12			33	
Nezamyslice	0	11	14 44			
Úhrnem ...		64	+	167	= 3 h 51 min	

Mn 81103

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice.....	0				18 54	70/50
Pivín	0	13			19 07	
Bedihošť	0	7			14	
Prostějov hl.n.....	0	6	19 20	54	20 14	
Vrbátky	0	11			25	
Blatec	0	5			30	
Olomouc hl.n.	0	11			41	
Olomouc předn.....	0	3	20 44			
Úhrnem ...	56	+	54	= 1 h 50 min		

Mn 81150

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc předn.....	0				16 21	70/50
Olomouc hl.n.	0	3			24	
Blatec	0	12	16 36	20	56	
Vrbátky	0	7	17 03	30	17 33	
Prostějov hl.n.....	0	10	17 43			
Úhrnem ...	32	+	50	= 1 h 22 min		

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 81151

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.....	0				18 37	70/50
Vrbátky	0	11			48	
Blatec	0	5			53	
Olomouc hl.n.	0	11			19 04	
Olomouc předn.....	0	3	19 07			
Úhrnem ...	30	+	0	= 30 min		

Vleč 82090 pp

Sokolnice-Telnice - vlečka v km 12.924 sune

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice	0				11 29	30/10
vlečka v km 12.924		6	11 35	15	50	50/20
Sokolnice	0	5	11 55			
Úhrnem ...	11	+		15	= 26 min	

Mn 82220

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané	0				14 53	70/46
Vyškov na Moravě	0	12	15 05	105	16 50	
Luleč	0	9			59	65/43
Komořany u Vyškova	0	6	17 05	6	17 11	
Rousínov	0	6	17	15	32	70/50
Holubice	0	6	38	26	18 04	
Křenovice horní nádraží	0	6			10	
Sokolnice-Telnice	0	10	18 20	30	50	
Chrlice	0	9	59	32	19 31	
x Brno hl.n.	PS	12			43	
x Odb Brno-Židenice z	0	4			47	60/26
x Brno-Maloměřice	0	4	19 51			
Úhrnem ...	84	+		214	= 4 h 58 min	

Mn 82221

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				8 00	60/35
x Odb Brno-Židenice z	0	3				03
x Odb Brno-Černovice zhl. Táboršká	0	2				05
x Odb Brno-Černovice	0	1				06
x Brno-Slatina	0	7				13
x Šlapenice	0	5				18
x Blažovice	0	7				25
Holubice	0	5	8 30	27	57	70/50
Rousínov	0	6	9 03	57	10 00	
Komořany u Vyškova	0	7	10 07	45		52
Luleč	0	6				58
Vyškov na Moravě	0	8	11 06	164	13 50	
Ivanovice na Hané	0	11	14 01			
Úhrnem ...	68	+	293	= 6 h 01 min		

Mn 91070

Lok. ř. 110. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Přerov přednádraží	0S				9 16	70/50
Přerov St. 9	0	1				17
Věžky	0	7	9 24	4		28
Chropyně	0	8	9 36			
Úhrnem ...	16	+	4	= 20 min		

Mn 91120 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Prostějov hl.n.	0				12 18	70/48
Bedihošť	0	7	12 25			

Mn 91121 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bedihošť	0				12 55	70/41
Prostějov hl.n.	0	7	13 02			

Mn 92240

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané	0				10 11	70/41
Vyškov na Moravě	0	12	10 23			

Mn 92241

Lok. ř. 708. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	0				9 39	70/48
Ivanovice na Hané	0	11	9 50			