



České dráhy

JEN PRO SLUŽEBNÍ POTŘEBU

OBSLUHOVACÍ ŘÁD
PRO ZÁVORÁŘSKÉ STANOVISŤE
KRÁSNÁ LÍPA MĚSTO

Účinnost od 1. 7. 2002

Ivan Hrdlička v.r.

.....
přednosta stanice

Václav Červenka v.r.

.....
dopravní kontrolor

Schválil: č.j. 1792/2002-S dne 17. 6. 2002

Ing. Jiří Kolář Ph. D.

.....
Ředitel OPŘ Ústí nad Labem

Počet stran: 7

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH ¹⁾

| Číslo změny | Účinnost od | Týká se ustanovení článku | Opravit | | Poznámky (č. j., pod kterým byla změna schválena) |
|-------------|--------------|--|---------|--------|--|
| | | | dne | podpis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 14. 12. 2003 | Rozsah znalostí, čl. 4, 8, 9, 10, 11, 14 | | | 3313/2003-S |
| 2 | 30. 04. 2004 | Rozsah znalostí, čl. 1, 14 | | | 1120/2004-S |
| 3 | 08. 05. 2006 | Rozsah znalostí, čl. 1, 2, 4, 8, 9, 14 | | | 507/2006 |
| | | | | | |

¹⁾ Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je staniční řád uložen.

Rozdělovník OŘ

| Pořadové číslo | Čistopis / opis | Počet | Místo uložení (org. jednotka, pracoviště) | Poznámka |
|----------------|-----------------|-------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | čistopis | 1 | ŽST Rumburk - originály SŘ | |
| 2 | opis | 1 | ČD RCP Ústí n. L. - skupina 11/14-1 | tištěný opis |
| 3 | opis | 1 | SDC Ústí nad Labem | elektronická verze |
| 4 | opis | 1 | DKV Ústí nad Labem | elektronická verze |
| 5 | opis | 1 | Zv Krásná Lípa město - služební místnost | tištěný opis |
| 6 | opis | 1 | ŽST Rybníště - Příloha č. 3 SŘ | tištěný opis |
| 7 | opis | 1 | ŽST Krásná Lípa - Příloha č. 3 SŘ | tištěný opis |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

ROZSAH ZNALOSTÍ

| Pracovní zařazení | Znalost |
|---|-----------------------------|
| 1 | 2 |
| vrchní přednosta UŽST, náměstek vrchního přednosta UŽST, IŽD, dozorčí, systémový inženýr | úplná |
| výpravčí sousedních stanic | úplná |
| závorář | úplná |
| komandující, obsluha vlaku | čl. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14 |
| posunová četa | čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14 |
| ostatní zaměstnanci UŽST Rumburk: odborný ekonom, personalista, skladový referent, skladník, nákladní pokladník | čl. 1, 4, 7, 8, 9, 14 |
| strojvedoucí a vozmistr DKV | čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9 |
| Řidič drážního speciálního hnacího vozidla SHV Řidič drážního speciálního vozidla - traťový strojník | čl. 1, 3, 4, 7, 8, 9 |
| Vedoucí posunu - zaměstnanec pro řízení sledu Člen obsluhy nákladních vlaků - posunové čety | čl. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 |
| Zaměstnanci SSZT, ST, SEE | čl. 2, 3, 4, 8 |

C. HRADLA, HLÁSKY, ZÁVORÁŘSKÁ STANOVIŠTĚ NA ŠIRÉ TRATI

1. Umístění hradla, hlásky, závorářského stanoviště

Závorářské stanoviště **KRÁSNÁ LÍPA město** leží

- v km **83,020** mezi stanicemi Rybniště a Krásná Lípa v trati Benešov nad Ploučnicí - Rumburk;

Sousední dopravní a stanoviště:

ŽST Rybniště v km 80,087

ŽST Krásná Lípa v km 84,980

Závorářské stanoviště je přiděleno Uzlové železniční stanici Rumburk, která je i sídlem vrchního přednosty UŽST.

Kontrolní činnost v celém atrakčním obvodu uzlové ŽST Rumburk vykonává vrchní přednost uzlové ŽST, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorcí, inženýr železniční dopravy a systémový inženýr. Všichni jmenovaní jsou vedoucími zaměstnanci UŽST Rumburk. Povinnosti vedoucích zaměstnanců vyplývají z ustanovení příslušných předpisů.

2. Traťové zabezpečovací zařízení

V mezistaničním úseku Rybniště - Krásná Lípa je dle TNŽ 34 2620 zabezpečovací zařízení 2. kategorie - reléový poloautoblok typu AŽD 71.

3. Přejezdové zabezpečovací zařízení

Poznámky:

PZM 2 - mechanické závory bez světelné výstrahy obsluhované na místě

Trať Rybniště - Krásná Lípa - Rumburk

| Poloha (km) | Druh komunikace | Typ a kategorie PZZ | Poznámka |
|--|-----------------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sousední stanice: R y b n i š t ě km 80,087 (=0,000) | | | |
| Zastávka: K r á s n á L í p a město km 83,020 | | | |
| 83,040 | IV. | PZM 2 | obsluha - ručně, závorář Krásná Lípa město |
| Sousední stanice: K r á s n á L í p a km 84,890 (= 5,407) | | | |

4. Telekomunikační zařízení

- traťový telefonní okruh
- v mezistaničním úseku Rybniště – Krásná Lípa

Volací znaky pro telefonní spojení

| Dopravní, stanoviště | Volací znaky |
|------------------------------------|--------------|
| Krásná Lípa - výpravčí | - . |
| Rybniště - výpravčí | . - . |
| ZV 830 Krásná Lípa město - závorář | . - - . |

- účastnický telefonní okruh
- automatická ústředna Rumburk

V případě poruchy traťového příp. účastnického telefonního spojení závorář použije mimodrážní spojení.

| dopravna, stanoviště | Místní telefonní síť ČD (Ústecký kraj) | Spojení z jiné ústředny ČD, příp. telefonní síť mimo ČD | Služební mobilní telefony |
|----------------------|--|---|---------------------------|
| ŽST Rybníště | 34 625 | 972 434 625 | 724 807 483 |
| ŽST Krásná Lípa | 34 624 | 972 434 624 | 724 807 484 |
| Zv Krásná Lípa město | 35 025 | 972 435 025 | |

5. Elektrické zařízení

- Osvětlení vnitřních a venkovních železničních prostranství, prostor pro cestující je výbojkové a zářivkové.
- Napájení zastávky je z rozvodu SČE 3 PEN 230/400V 50Hz TN-C.
- Rozvaděč RO 1 je umístěn ve služební místnosti. Obsluhu rozvaděče provádí závorář dle časového plánu osvětlování.
- Osvětlení zastávky - 5 ks perónních stožárků, 1 ks zářivkové svítidlo a 1 ks žárovkové svítidlo (výbojky RVL 250W, SHC 70W, zářivka 40W, žárovka 60W) obsluhuje závorář.
- Elektrické zařízení v obvodu Zv Krásná Lípa město udržují zaměstnanci SDC Ústí nad Labem – obvodová elektrodílna Rybníště služ. tel. č. 473.
- Během noční VSDZ jsou na zastávce Krásná Lípa město v provozu osvětlovací stožáry č. 4 a 5.

6. Nástupiště

U traťové koleje je nástupiště s pevnou hranou v délce 116 metrů.

7. Přístupové cesty

Přístupová cesta pro zaměstnance Zv Krásná Lípa město je stanovena stezkou na místní komunikaci.

8. Opatření při úrazech

- Ve služební místnosti je umístěna skříňka první pomoci.

Přehled zdravotnických zařízení:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| • záchranná služba | telefon 155 |
| • nejbližší nemocnice - Rumburk | 412 332 551 |
| • železniční lékař Rumburk | 412 333 056 |

9. Opatření při požáru a havárii

Umístění ručních hasicích přístrojů – služební místnost - 1 ks sněhový, 1 ks práškový

Hasičské útvary

- tísňové volání - tel. č. **150**
- Krásná Lípa - tel. **412 383 336**
- Varnsdorf - městský hasičský sbor - tel. **412 372 150, 412 372 222, 412 372 221**
- Železniční hasičský útvar Liberec: služ. tel. **972 365 058**

10. Zajištění služební místnosti při opuštění pracoviště

Služební místnost, pokud není pod dozorem, musí při opuštění pracoviště závorář uzamknout.

Souhlas k opuštění pracoviště si závorář musí vyžádat alespoň od jednoho výpravčího sousední stanice.

11. Vzor odevzdávky dopravní služby

| Údaje odevzdávky služby | Závorář |
|--|---------|
| 1 | 2 |
| 1. Vlaky zavedené | / |
| 2. Vlaky odřeknuté | / |
| O 3. Nedojele vlaky a jejich zpoždění | / |
| 4. Ohlášené předvídané odjezdy vlaků | / |
| 5. Jízdy PMD | / |
| 6. Náskok | / |
| 7. Výluky | / |
| O 8. Vypnutí zabezpečovacího zařízení | / |
| O 9. Stav zabezpečovacího zařízení včetně plomb na šňůrce a čísel počítačů | / |
| O 10. Stav telekomunikačního zařízení | / |
| O 11. Stav PZZ, včetně bezpečnostních závěrů | / |
| O 12. Náhradní klíče a klíček od skříňky | / |
| O 13. Jiné důležité údaje týkající se výkonu dopravní služby | / |
| O 14. Pomůcky k výkonu dopravní služby | / |
| 15. Různé | / |

„O“ - o těchto údajích je zaměstnanec přejímající dopravní službu se povinen vždy předsvědčit

13. Hlášení předvídaného odjezdu

Předvídaný a skutečný odjezd může v ŽST Krásná Lípa ohlašovat a přijímat pouze výpravčí.

Závoráři Zv Krásná Lípa město ohlašuje předvídaný odjezd výpravčí ŽST Krásná Lípa příp. Rybníště samostatným hlášením.

Zavedení a zrušení telefonického dorozumívání oznámí závoráři výpravčí ŽST Rybníště. Při zavedeném telefonickém dorozumívání ohlašuje výpravčí ŽST Rybníště předvídaný odjezd výpravčímu ŽST Krásná Lípa a závorářskému stanovišti Zv Krásná Lípa město nabídkou vlaku. V opačném směru ohlašuje předvídaný odjezd nabídkou vlaku výpravčí ŽST Krásná Lípa.

14. Opatření vzhledem k místním poměrům

Rozsah znalostí předpisu ČD Z 2 - příl. č. 1 čl. 1-7.

Nejkratší doba pro poznání místních poměrů - 1 denní a 1 noční směna.

Krásná Lípa město je zastávka s výpravním oprávněním pro cestující a cestovní zavazadla.

Zařízení v přepravním provozu

Řízením a kontrolou osobní přepravy jsou pověřeni vrchní přednosta uzlové železniční stanice, náměstek vrchního přednosty UŽST, dozorcí. Jejich povinnosti vyplývají z platných předpisů, pracovního zařazení a pracovní smlouvy.

- **Informace pro cestující** – ve výdejně jízdenek jsou umístěny vývěsné jízdní řady a prosklené skříňky s informačními vývěskami; vývěsky dodává a kontroluje dozorcí Rumburk/D3, za jejich aktuálnost zodpovídá závorář. Informace o vlakových spojích podává cestujícím závorář.
- **Osobní pokladna** – ve výdejně jízdenek je umístěno okénko do osobní pokladny. Pokladnu obsluhuje závorář. Prodej jízdenek je zajišťován pomocí výpočetní techniky typu UNIPOK.
- **Reklamace z osobní přepravy** – místem příslušným pro příjem a vyřizování reklamací jízdních dokladů je osobní pokladna.
- **Kniha přání a stížností** – je uložena u závoráře v osobní pokladně; případný zápis závorář oznámí dozorcímu Rybníště k zaevidování na pracoviště sekretariátu Vrchní-

ho přednosty UŽST Rumburk. Odpovědnost za sledování má dozorčí pro D3, zápis vyřizuje náměstek VP U ŽST.

- **Prodejní automat** – zn. „Merona“ je umístěn ve výdejně jízdenek. Umožňuje prodej jízdních dokladů do vzdálenosti 80 km. Návod na obsluhu zařízení je umístěn přímo na prodejním automatu. Za činnost prodejního automatu je zodpovědný závorář.
- **Nalezené věci** – odevzdávají se závoráři do osobní pokladny. Pro manipulaci s nalezenými věcmi platí ustanovení předpisu ČD KC 1.
- **Úklid veřejných prostor** – za úklid výdejny jízdenek, nástupiště a přístupové cesty odpovídá závorář. Úklid závorář provádí nejméně 1 x denně ve vhodné vlakové přešávce.
- **Místa určená k ochraně cestujících před povětrnostními vlivy** - cestujícím slouží pro ochranu před povětrnostními vlivy kryté nástupiště.
- **Osvětlování prostor pro cestující** - osvětlení zapíná a vypíná dle osvětlovacího plánu závorář, který je také za osvětlování prostor pro cestující a nahlašování případných závad odpovědný.
- **Bezbariérový přístup pro cestující** - je možný od příjezdové komunikace k zastávce, stezky pro nevidomé nejsou na zastávce zřízeny.

Telefonní čísla pracovišť v osobní přepravě

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| • výpravčí Krásná Lípa | (972 4) 34 624 |
| • závorář Krásná Lípa město | (972 4) 35 025 |
| • dozorčí pro D3 | (972 4) 34 481 |
| • výběrčí tržeb Rumburk | (972 4) 34 488 |
| • nákladní pokladna Rybníště | (972 4) 34 470 |
| • sekretariát Vrchního přednosty UŽST | (972 4) 34 491 |

Vodovody a hydranty

Vodovod s pitnou vodou a odpadem je zaveden ve všech provozních místnostech hlásky.

Poruchy

Podle druhu hlásit buď SDC Ústí nad Labem - Elektrodílna Rybníště tel. č. **34 473** nebo Stavební okrsek (SBBH) tel. č. **34 485**.