

TRAŤ 505**OPATOVICE NAD LABEM - ODB PLAČICE****NÁZEV SÍTĚ:**

sít' radiodispečerská (SRD)

a) Použití síťe:

organizování a řízení dopravy na tratích

Pardubice hl. n. - Jaroměř**Choceň - Týniště nad Orlicí - Chotovice (mimo)****b) Použitý kmitočet:**

nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72 nebo 65

72C = 467,6750 MHz**72D** = 457,6250 MHz**65A** = 467,9500 MHz**65D** = 458,0000 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Opatovice nad Labem	72C	---	výpravčí Opatovice
Praskačka	65A	---	výpravčí Praskačka
strojvedoucí vlaku	72D 65D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Hradec Králové	72D	---	strojmistr Hradec
provozní dispečer	72 65	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit z libovolného místa na trati volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Hradec Králové hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření :

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 92**.