

TRAŤ 505**PARDUBICE HL. N. - JAROMĚŘ**

- NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)
- a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratích
Pardubice hl. n. - Jaroměř
Jaroměř - Trutnov hl. n.
- b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72
- 72A = 467,5750 MHz
72B = 467,6250 MHz
72C = 467,6750 MHz
72D = 457,6250 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Pardubice hl. n.	72A	---	výpravčí Pardubice
Pardubice-Rosice nad Labem	72A	---	výpravčí Rosice
Stéblová	72B	---	výpravčí Stéblová
Opatovice nad Labem	72C	---	výpravčí Opatovice
Hradec Králové hl. n.	72A	---	výpravčí Hradec
Předměřice nad Labem	72A	---	výpravčí Předměřice
Smiřice	72B	---	výpravčí Smiřice
Jaroměř	72C	---	výpravčí Jaroměř
strojvedoucí vlaku	72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Pardubice	72D	---	strojmistr Pardubice
strojmistr Hradec Králové	72D	---	strojmistr Hradec
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit z libovolného místa na trati volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Pardubice hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Hradec Králové hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.