

**TRAŤ 506****MEZIMĚSTÍ - OTOVICE ZASTÁVKA**

**NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)

**a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na trati

**Meziměstí - Otovice zastávka**

**b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 70

**70A** = 467,4250 MHz

**70C** = 467,5250 MHz

**70D** = 457,4750 MHz

**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
<b>Meziměstí</b>	70C	---	výpravčí Meziměstí
<b>Broumov</b>	70A	---	výpravčí Broumov
<b>strojvedoucí vlaku</b>	70D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
<b>strojmistr Meziměstí</b>	70D	---	strojmistr Meziměstí

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Meziměstí, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Meziměstí volbou funkce **RETRANSLACE**.

**h) Technologická opatření :**

V úseku tratě Meziměstí - Hynčice lze uskutečnit rádiové spojení a zastavit vlak pouze na kanálu č. 70. Na tomto kanálu pracuje ovládací skříňka dispečera, která je umístěna na pracovišti výpravčího ŽST Police nad Metují, a ovládací skříňky výpravčích ŽST Meziměstí a ŽST Broumov. Navazuje-li v tomto úseku spojení s vlakem výpravčí **ŽST Police nad Metují**, na vozidlové rádiové stanici je indikováno volání **DISPEČEREM**. Pokud chce v tomto úseku strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s výpravčím **ŽST Police nad Metují**, volá strojvedoucí **DISPEČERA**.