

TRAŤ 507

HAVLÍČKŮV BROD - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM

NÁZEV SÍTĚ: síť radiodispečerská (SRD)

a) Použití sítě: organizování a řízení dopravy na tratích

Ždírec nad Doubravou (mimo) - Pardubice-Rosice nad Labem
Pardubice hl. n. - Jaroměř

b) Použitý kmitočet: nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72

72A = 467,5750 MHz

72C = 467,6750 MHz

72D = 457,6250 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Chrudim	72C	---	výpravčí Chrudim
Pardubice-Rosice nad Labem	72A	---	výpravčí Rosice
strojvedoucí vlaku	72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Pardubice	72D	---	strojmistr Pardubice
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Pardubice hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.