

**TRAŤ 509****JAROMĚŘ - TRUTNOV HL. N.**

- NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)
- a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na trati  
**Jaroměř - Trutnov hl. n.**
- b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72
- 72A = 467,5750 MHz  
72B = 467,6250 MHz  
72C = 467,6750 MHz  
72D = 457,6250 MHz

**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Jaroměř	72C	---	výpravčí Jaroměř
Česká Skalice	72A	---	výpravčí Skalice
Starkoč	72A	---	výpravčí Starkoč
Červený Kostelec	72B	---	výpravčí Kostelec
Malé Svatoňovice	72C	---	výpravčí Svatoňovice
Trutnov Poříčí	72A	---	výpravčí Poříčí
Trutnov střed	72A	---	výpravčí Střed
Trutnov hl. n.	72B	---	výpravčí Trutnov
strojvedoucí vlaku	72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Trutnov	72D	---	strojmistr Trutnov
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Trutnov, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Trutnov hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

**h) Technologická opatření:**

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.

**V prostoru zastávky Rychnovek je možno navázat rádiové spojení pouze s výpravčím zadní stanice podle směru jízdy.**

**V prostoru tunelu mezi ŽST Malé Svatoňovice a ŽST Trutnov Poříčí nelze navázat rádiové spojení ani zastavit vlak.**