

TRAŤ 509**TEPLICE NAD METUJÍ - TRUTNOV STŘED****NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)**a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na tratíchTýniště nad Orlicí - Meziměstí
Jaroměř - Trutnov hl. n.**b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 70 nebo 72

70B = 467,4750 MHz

70D = 457,4750 MHz

72A = 467,5750 MHz

72D = 457,6250 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Teplice nad Metují	70B	---	výpravčí Teplice
Trutnov střed	72A	---	výpravčí Střed
strojvedoucí vlaku	70D 72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
strojmistr Meziměstí	70D	---	strojmistr Meziměstí
strojmistr Trutnov	72D	---	strojmistr Trutnov
provozní dispečer	72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Trutnov Poříčí volbou funkce **DISPEČER**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Meziměstí, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Meziměstí volbou funkce **RETRANSLACE**.

Rádiové spojení se strojmistrem DKV Česká Třebová, PJ Trutnov, může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnové rádiové stanice ŽST Trutnov hl. n. volbou funkce **RETRANSLACE**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.

Navazuje-li v úseku tratě Teplice nad Metují - Teplice nad Metují skály spojení s vlakem výpravčí **ŽST Police nad Metují**, na vozidlové rádiové stanici je indikováno volání **DISPEČEREM**. Pokud chce v těchto úsecích strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s výpravčím **ŽST Police nad Metují**, volá strojvedoucí **DISPEČERA**.