

TRAŤ 511**HNĚVČEVES - SMÍŘICE****NÁZEV SÍTĚ:**

sít' radiodispečerská (SRD)

a) Použití sítě:

organizování a řízení dopravy na tratích

Hradec Králové hl. n. - Jičín - Turnov
Pardubice hl. n. - Jaroměř**b) Použitý kmitočet:**nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = **61** nebo **72****61B** = 467,5500 MHz**61D** = 457,5500 MHz**72B** = 467,6250 MHz**72D** = 457,6250 MHz**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Hněvčeves	61B	---	výpravčí Hněvčeves
Smířice	72B	---	výpravčí Smířice
strojvedoucí vlaku	61D 72D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
provozní dispečer	61 72	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit z libovolného místa na trati volbou funkce **DISPEČER**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonním čísle **972 32 50 93**.