

TRAŤ 517

CHrudim - BORohrádek

NÁZEV SÍTĚ: síť radiodispečerská (SRD)

a) Použití sítě: organizování a řízení dopravy na tratích

Ždírec nad Doubravou (mimo) - Pardubice-Rosice nad Labem
Choceň - Týniště nad Orlicí - Chotovice (mimo)

b) Použitý kmitočet: nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 72 nebo 65

72C = 467,6750 MHz

72D = 457,6250 MHz

65B = 468,0000 MHz

65D = 458,0000 MHz

c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
Chrudim	72C	---	výpravčí Chrudim
Chrudim město	72C	---	výpravčí Chrudim město
Borohrádek	65B	---	výpravčí Borohrádek
strojvedoucí vlaku	72D 65D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku
provozní dispečer	72 65	DISPEČER	dispečer Třebová

Rádiové spojení s provozním dispečerem v České Třebové může strojvedoucí uskutečnit pouze v dosahu základnových rádiových stanic ŽST Chrudim a ŽST Borohrádek volbou funkce **DISPEČER**.

h) Technologická opatření:

Provozní dispečer může strojvedoucímu zprostředkovat hovor s účastníkem železniční telefonní sítě.

Účastník železniční telefonní sítě může být spojen se strojvedoucí na telefonních číslech:

972 32 50 93 v okolí ŽST Chrudim a ŽST Chrudim město nebo

972 32 50 92 v okolí ŽST Borohrádek.