

## TRAŤ 517

## PRACHOVICE - PŘELOUČ

- NÁZEV SÍTĚ:** síť radiodispečerská (SRD)
- a) Použití sítě:** organizování a řízení dopravy na trati  
**Prachovice - Přelouč**
- b) Použitý kmitočet:** nastavení kanálu v režimu „STUHA“ = 78
- 78A** = 468,0250 MHz  
**78B** = 468,0750 MHz  
**78C** = 468,1250 MHz  
**78D** = 458,0750 MHz

**c) Rozdělení rádiových stanic, volací značky, kombinace selektivní volby:**

Účastník	Kanál	Selektivní volba	Volací značka
<b>Prachovice</b>	78C	---	výpravčí Prachovice
<b>Heřmanův Městec</b>	78A	DISPEČER	výpravčí Městec
<b>Choltice (vykrývací)</b>	78B	DISPEČER	výpravčí Městec
<b>Přelouč</b>	78C	---	výpravčí Přelouč
<b>strojvedoucí vlaku</b>	78D	ČD Z11	strojvedoucí vlaku + číslo vlaku

**h) Technologická opatření:**

Navazuje-li v úseku tratě Prachovice - Přelouč spojení s vlakem výpravčí **ŽST Heřmanův Městec**, na vozidlové rádiové stanici je indikováno volání **DISPEČEREM**. Pokud chce v tomto úseku strojvedoucí uskutečnit rádiové spojení s výpravčím **ŽST Heřmanův Městec**, volá strojvedoucí **DISPEČERA**.