TTP				Trať 312F
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků				
Začátek trati: **Zlaté Hory** *(km 8,822)*		Konec trati: **Mikulovice** *(km 48,947)*		

Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Zlaté Hory					
7,214; IL./457	PZS 3SBI	Mikulovice DK			(7,214)
P 4406					
6,635; ÚK	k				
P 4405					
Ondřejovice zast. z.					
5,683; ÚK	k				
P 4404					
4,816; ÚK	k				
P 4402					
4,686; ÚK	k				
P 4401					
Ondřejovice z.					
3,613; ÚK	k				
P 4400					
3,403; ÚK	k				
P 4399					
3,233; ÚK	k				
P 4398					
2,924; ÚK	k				
P 4397					
2,208; ÚK	k				
P 4396					
1,702; ÚK	k				
P 4395					
1,100; ÚK	k				
P 4394					
0,645; IL./457	PZS 3SBI	Mikulovice DK			(0,645)
P 4393					*)↑
0,481; ÚK	k				
P 4392					
0,132; IL./457	PZS 3SNI	Mikulovice DK			(0,132=49,079) trati
P 4325					TTP 311A
					*)↓↑
Mikulovice					