TTP		Trať513A
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	**Letohrad** *(km 89,953)*	
Konec trati:	**Týniště nad Orlicí** *(km 49,782)*	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování elektrickou energií	
	st/22 Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování elektrickou energií	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování elektrickou energií bez omezení	
	st/50Hz	
	V celé trati je zakázáno centrální zasobování elektrickou energií	