TTP		Trať 543B

Podmínky přechodnosti nehodových jeřábových jednotek .
(nehodová jeřábová jednotka vždy pouze 1x, při řazení dvojmo nutno projednat jako MZ)

Začátek tratě:	Konec trati: V**ojtanov st.hr.** *(km 51,325)* -
Františkovy Lázně *(km 67,840)*	*- (Bad Brambach (km 49,900))*

X

Zatřídění hnacích vozidel podle svislých účinků na trať a hodnota příčných účinků hnacích vozidel na železniční svršek je stanovena v předpisu SŽDC (ČD) D2/81.

Trať (úsek tratě)	Typ NPP	Povolená rychlost	Omezující podmínky
1	2	3	4
Františkovy Lázně - Vojtanov	EDK 750; EDK 300; EDK 300/5	**30/20**	**Jeřáb oddělte od lokomotivy dvěma dvounápravovými vozy o max. hmotnosti 3,8 t/bm**
		20	**přes most v km 63,713**
	EDK 1000		

/ /