TTP		Trať 716B X
	Návěsti pro elektrický provoz	
Začátek trati:	**Březnice** *(km 54,403)*	
Konec trati:	**Strakonice** *(km 272,557)*	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
	Netýká se této trati	