



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/316/320/326 nákladní

pro tratě

Nezamyslice – Blažovice – (Brno)

Holubice – Brno

Nedakonice – Břeclav

Hodonín – Holíč nad Moravou

Kúty – Brno – Svitavy

(Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)

Hustopeče u Brna – Šakvice

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	9
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	29
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	38
	Tabelární jízdní řády	68

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40501	68	42005	88	44738	103	46304	119
40502	68	42006	89	44739	103	46305	119
40505	69			44750	104	46385	120
40506	69			44772	105	46394	120
		42338	90	44773	105		
				44774	106		
40736	70			44775	106	46721	121
40737	71	43041	91	44776	107	46722	121
40738	72			44777	107	46726	122
						46729	122
		43400	92			46730	123
41340	73	43401	92	44801	108	46735	123
41345	74	43410	93			46736	124
41349	75	43411	93			46738	124
				45000	109	46741	125
				45004	109	46746	125
41720	76	43500	94	45008	110	46749	126
41721	76	43501	94	45023	110	46753	126
41730	77	43502	95	45027	111	46754	127
41731	78	43503	95	45043	112	46765	127
41732	79			45047	112	46771	128
41733	80					46773	128
41734	81	44002	96			46774	129
41735	82	44008	96	45306	113	46777	129
41752	83	44050	97			46778	130
41753	84	44051	97				
				45963	114		
				45964	115	46820	130
41800	84	44354	98	45965	116	46821	131
41807	85	44355	98	45966	117	46852	131
41844	85			45969	118	46880	132
41845	86					46881	132
		44725	99			46882	133
		44727	100	46163	118	46883	133
42001	86	44730	101			46884	134
42002	87	44733	102			46885	135

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
46886	136	47025	157	47821	172	49072	189
46887	136	47026	158	47823	173		
46888	137	47041	158	47824	173		
46889	138	47042	159	47825	173	49400	189
46890	138	47045	159	47826	173	49413	190
46891	139	47046	160			49415	191
46892	139	47049	160			49416	192
46893	140	47050	161	48041	174	49417	193
46894	140	47061	161	48042	174	49418	193
46895	141	47062	162	48070	175		
46896	142	47063	162	48071	175		
46897	143			48072	176	49963	194
				48073	176		
		47315	163	48074	177		
46970	143			48075	177	50228	195
46971	144					50230	195
46973	144	47742	163			50232	196
46974	145	47743	164	48105	178		
46978	145	47744	164	48106	178		
46980	146	47745	164			52029	196
46981	146	47748	165			52031	197
46982	147	47749	166	48302	179	52033	198
46983	148	47754	166	48305	180		
46984	149	47760	167	48308	180		
46985	150	47761	167	48309	181	56201	198
46986	151	47762	168	48320	181		
46987	152	47763	168	48321	181		
46988	153	47770	169	48322	182	57201	199
46989	154	47771	170	48323	183		
46994	154	47772	170	48325	184		
46995	155	47773	171	48332	185	60260	199
		47774	171	48333	186		
		47775	171	48336	187		
47001	155	47776	171	48370	188	61200	200
47002	156	47777	172			61202	200
47005	156					61210	201
47006	157			49071	188	61230	201

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
62061	202	66287	206	82325	209	82824	212
						82825	212
						82827	213
62101	202	72000	206	82422	210		
62103	203	72001	206	82423	210		
62111	203					82940	213
62121	204					82941	213
		79000	206	82521	210	82942	213
		79001	207			82943	213
62300	204	79012	207			82944	214
		79013	207	82640	211	82945	214
62502	205						
		82220	208	82726	211	83121	214
		82221	208			83122	214
62600	205						
				82820	211		
		82320	209	82821	212		

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně.
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.
- **Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.**

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 22	a
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	Modřice - Brno jih - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	N 24	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z -(trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St.3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St.6	N 34	
Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice - (trať. kolej 3) - Brno hl.n.	N 35	a
Vých Hrušky - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Vých Hrušky	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín - Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží - Podivín	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Lanzhot - Břeclav os.n.	Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. - Lanzhot	Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Tabulka 3 - pokračování

7

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdnych trasách

**N 21. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

8	3	2	1		2	3	8	
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			x Šlapanice		x	5	65/44
60/47	9			x Brno-Slatina		x	8	60/48
	5			x Odb Brno-Černovice		x	1	70/41
65/48	1			x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		x	2	60/35
70/41	2			x Odb Brno-Židenice z		x	5	65/43
	5			x Brno-Maloměřice		x		70/50

**N 22. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“**

8	3	2	1		2	3	8	
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			x Šlapanice		x	5	65/44
60/47	9			x Brno-Slatina		x	8	60/48
	5			x Odb Brno-Černovice		x	10	
70/41	10	P		x Brno hl.n.		x	P	5
	5			x Odb Brno-Židenice z		x	5	
	5			x Brno-Maloměřice		x		70/50

N 23. Holubice - Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2	1		2	3	8	
70/48			↓	Holubice	↑		5	
	5			Křenovice horní n.			9	
	9			Sokolnice-Telnice			7	
	7			Brno-Chrlice			12	
	10	P		x Brno hl.n.		x	P	5
	5			x Odb Brno-Židenice z		x	5	
	5			x Brno-Maloměřice		x		70/50

N 24. Modřice - H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

8	3	2	1		2	3	8	
50/13			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/13

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2	1		2	3	8	
80/42			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1	
	2			x Brno-Horní Heršpice		x	4	
70/41	4	P		x Brno hl.n.		x	P	5
	5			x Odb Brno-Židenice z		x		70/50

Tabulka 3 - pokračování

N 27. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8	
80/48				H.Heršpice modř.zhl.	x		1 ⁵		
	1 ⁵		↓	H.Heršpice výh.č.651	x		0 ⁵		
65/48	1 ⁵			Brno dolní n.	x		4	80/39	
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x		2		
	2			Odb Brno-Židenice z	x	↑			65/43

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41				Odb Brno-Židenice z	x		5	
60/33	5		↓	Brno-Maloměřice	x		2	70/50
	3			Brno-Maloměřice St.3		↑		

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
70/41				Odb Brno-Židenice z	x		5	
60/33	5		↓	Brno-Maloměřice	x		4	70/50
	4			Brno-Maloměřice St.6		↑		

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejkách T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
70/41				Odb Brno-Židenice z	x		3	
	3		↓	Brno-Maloměřice St.3	x			65/43

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejkách T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/46				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice St.6		↑		80/46

N 35. Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/29				Brno-Horní Heršpice			3) 5	
	5	P	↓	Brno hl.n.		↑	P	60/29

N 70. Břeclav os.n. - Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*				Břeclav os.n.			5	
	5		↓	Břeclav přednádraží		↑		*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

B. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	183.7 186,189 386,1216		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1500	T ₄ 2500	T ₄ 2500	T ₄ 2600	T ₄ 2600		
	T 1400	T 2200	T 2200	T 2400	T 2450		
	S 1300	S 2000	S 2000	S 2200	S 2300		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 1900	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2600	T ₄ 2600		
	T 1850	T 2300	T 2300	T 2450	T 2450		
	S 1800	S 2000	S 2000	S 2150	S 2150		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1250	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2300	T ₄ 2300		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 1200	T 2000	T 2000	T 2150	T 2150		
	S 1150	S 1800	S 1800	S 2000	S 2000		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
	T ₄ 1200	T ₄ 1900	T ₄ 1900	T ₄ 2100	T ₄ 2100		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
	T 1150	T 1800	T 1800	T 2000	T 2000		
	S 1100	S 1600	S 1600	S 1900	S 1900		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2600	T ₄ 2650		
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2000	S 2000	S 2100	S 2100		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2100	T ₄ 2650	T ₄ 2650	T ₄ 2750	T ₄ 2750		
	T 2000	T 2600	T 2600	T 2700	T 2700		
	S 1800	S 2300	S 2300	S 2350	S 2350		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650	T ₄ 2650		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300	S 2300		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
	T ₄ 1200	T ₄ 1900	T ₄ 1900	T ₄ 2150	T ₄ 2100		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
	T 1150	T 1800	T 1800	T 2050	T 2000		
	S 1100	S 1600	S 1600	S 1950	S 1900		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650	T ₄ 2650		
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300	S 2300		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	183.7 186,189 386,1216	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 230 2 x 240	2 x 363.5				
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět						
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000				
Břeclav os.n. - - Brno hl.n. - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000				
Brno-Maloměřice - Brno hl.n. - Brno dolní n. - Břeclav os.n.	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000				
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210★	230★ 240★,242★	362 ^x 363	363.5	183.7 186,189 386,1216	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět						
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2000 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2000 S 2000 U 1300	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	

★ normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

* pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 230★ 2 x 240★	2 x 363.5				
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět						
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000				
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000				

★ normativy hmotnosti platí z / do Březové nad Svitavou

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2000 T 1700 S 1500 U 1000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2350 S 2100 U 1200			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1000 T 970 S 850 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100			Platí při rozjezdu
	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 850	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1050	T ₄ 1900 T 1850 S 1650 U 1100			Platí při průjezdu u vjezd. náv. žst Hodonín

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240,242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	2 x 363.5	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 1600	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2950 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3000 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1660	T ₄ 2900 T 2300 S 2000 U 1650	T ₄ 3100 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210*	230*	240* 242*	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět								
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 500	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1600 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 850 T 800 S 800 U 700	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 500	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 950 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 600	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 700	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	

* normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240,242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2200 T 1750 S 1500 U 700	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotností tunáčů pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240,242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 600	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2450 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1950 T 1750 S 1650 U 1000	T ₄ 2000 T 1750 S 1650 U 1000	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 600	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1750 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunáčů pro lokomotivu řady							Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2 x 363.5					
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230*	2 x 240*	2x363.5				
Trat': Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2900	T ₄ 2800	T ₄ 3000				
	T 2800	T 2700	T 2900				
	S 2700	S 2600	S 2800				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Holubice - - Blažovice	T ₄ 2200	T ₄ 2100	T ₄ 2400				
	T 2100	T 2000	T 2300				
	S 1900	S 1800	S 2200				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 2050	T ₄ 2000	T ₄ 2200				
	T 2000	T 1900	T 2100				
	S 1800	S 1800	S 2000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 2200	T ₄ 2100	T ₄ 2400				
	T 2100	T 2000	T 2300				
	S 1900	S 1800	S 2100				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2700	T ₄ 2600	T ₄ 3000				
	T 2600	T 2500	T 2900				
	S 2500	S 2400	S 2800				
	U 1800	U 1800	U 1800				

* normativy hmotnosti platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2x363.5				
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 2900	T 3000				
	S 2700	S 2600	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1400	T ₄ 1700	T ₄ 1800	T ₄ 1900	T ₄ 2000		
	T 1350	T 1600	T 1700	T 1800	T 1900		
	S 1300	S 1500	S 1600	S 1700	S 1800		
	U 900	U 1000	U 1000	U 1000	U 1100		
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2400		
	T 2050	T 2050	T 2050	T 2100	T 2200		
	S 1800	S 1850	S 1900	S 2000	S 2000		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1000		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1200	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1600	T 1900		
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1500	S 1800		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
	T 1000	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800		
	S 900	S 1100	S 1150	S 1200	S 1600		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000		
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900		
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1250	S 1800		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2350	T ₄ 2400	T ₄ 2500		
	T 2100	T 2200	T 2250	T 2300	T 2400		
	S 1800	S 2000	S 2050	S 2100	S 2200		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenicez	T ₄ 1400	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 1350	T 1550	T 1550	T 1600	T 1900		
	S 1200	S 1500	S 1500	S 1550	S 1800		
	U 800	U 950	U 900	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Židenicez	T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
	T 970	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800		
	S 850	S 1100	S 1150	S 1200	S 1600		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000		
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900		
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1250	S 1800		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2340 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100	Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100	Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět						
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900		
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 1900		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1800	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1900		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100		Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno dolní n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100		
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100		Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100		Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100		
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1050	T ₄ 1250	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1400	T ₄ 1500	
	T 1030	T 1200	T 1200	T 1250	T 1300	T 1470	
	S 1000	S 1100	S 1150	S 1200	S 1250	S 1300	
	U 650	U 750	U 950	U 950	U 1050	U 1100	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000	T ₄ 2000	
	T 1280	T 1470	T 1500	T 1550	T 1900	T 1900	
	S 1250	S 1450	S 1450	S 1500	S 1800	S 1800	
	U 700	U 900	U 950	U 950	U 1050	U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 2000	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2500			
	T 1960	T 2300	T 2300	T 2400			
	S 1900	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1200	U 1400	U 1500	U 1500			
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2600	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2460	T 2840	T 2900	T 3000			
	S 2400	S 2800	S 2800	S 2900			
	U 1300	U 1500	U 1500	U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky	
	708	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754	752.6 753.7 755			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět								
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 850	T ₄ 1650	T ₄ 1750	T ₄ 1800	T ₄ 1900			
	T 800	T 1600	T 1700	T 1750	T 1800			
	S 700	S 1400	S 1500	S 1600	S 1650			
	U 600	U 900	U 1000	U 1100	U 1100			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 450	T ₄ 830	T ₄ 900	T ₄ 900	T ₄ 950		Platí při průjezdu	
	T 430	T 800	T 850	T 850	T 900			
	S 380	S 750	S 800	S 800	S 850			
		U 350	U 700	U 750	U 750	U 800		
		T ₄ 430	T ₄ 800	T ₄ 850	T ₄ 850	T ₄ 900		Platí při rozejzdu
		T 400	T 750	T 800	T 800	T 850		
	S 350	S 700	S 780	S 780	S 800			
	U 330	U 650	U 750	U 750	U 780			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1800 T 1600 S 1500 U 1400			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	730 731	740	741 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740	2 x 741 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 [◊] U 900	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1450 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1600 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		◊ pro lok. ř. 708 v úseku Nezamyslice - - Vyškov platí S 700 tun * pro lok. ř. 740 platí S 800 tun
Holubice - - Blažovice	T ₄ 800 T 750 S 700 U 500	T ₄ 800 T 750 S 700* U 600	T ₄ 850 T 830 S 800 U 650	T ₄ 900 T 850 S 830 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1000 U 800		
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650 T 620 S 600 U 450	T ₄ 680 T 660 S 650 U 500	T ₄ 700 T 680 S 650 U 550	T ₄ 720 T 700 S 680 U 600	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 700		
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 950	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 670 T 650 S 650 U 450	T ₄ 750 T 730 S 700 U 500	T ₄ 780 T 750 S 730 U 550	T ₄ 830 T 780 S 750 U 600	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 700		◊ pro lok. ř. 708 v úseku Vyškov - - Nezamyslice platí S 800 tun
Blažovice - - Holubice	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1200	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 2000 T 1950 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2150 S 2100 U 1400		
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 [◊] U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 1000	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1050	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1050		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Brno hl.n. - - Odb. Brno-Černovice	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 850	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 900		
Odb. Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1850 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 900		

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 900	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1000		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 700	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 950	T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U 1000		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 900	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2350 S 2150 U 1000		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1550 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 742	2 x 730 2 x 731	2 x 740 2 x 742			
Velké Opatovice - - Boskovice	S 400	S 400	S 700	S 700			
Boskovice - - Skalice nad Svitavou	S 700	S 700	S 1300	S 1300			
Skalice nad Svitavou - - Šebetov	S 400	S 400	S 700	S 700			
Šebetov - - Velké Opatovice	S 800	S 800	S 1500	S 1500			

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1500	T ₄ 2700 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2800 T 2600 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 2700 S 2500 U 1500			
Holubice - - Blažovice	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100	T ₄ 1600 T 1560 S 1500 U 1200	T ₄ 1700 T 1600 S 1560 U 1300			
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 1200 T 1140 S 1100 U 800	T ₄ 1260 T 1220 S 1200 U 900	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1000	T ₄ 1340 T 1300 S 1260 U 1100			
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1800	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1800	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1900			
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 1240 T 1200 S 1200 U 800	T ₄ 1400 T 1360 S 1300 U 900	T ₄ 1460 T 1400 S 1360 U 1000	T ₄ 1560 T 1460 S 1400 U 1100			
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1500	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	704	730 731	740 - - 742				
Hustopeče u Brna - - Šakvice	S 600	S 600	S 600				
Šakvice - - Hustopeče u Brna	S 500	S 550	S 600				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět						
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Brno hl.n. - - Odb. Brno-Černovice	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500		
Odb. Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500		

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy.

Nelze ho použít v případech :

- je-li ve vlaku řazen byt' i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy,
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Tabulka 4 - pokračování

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 1900 T 1700 S 1650	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 2350 T 2050 S 2000	T ₄ 2450 T 2050 S 2000	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2850 T 2750 S 2450	T ₄ 2900 T 2750 S 2450	

* platí do / z Březové nad Svitavou

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	Poznámky
Trať: Břeclav os.n. - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2630 S 2300	T ₄ 3030 T 2650 S 2350	T ₄ 3050 T 2650 S 2350	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2950 T 2400 S 2100	T ₄ 3150 T 2600 S 2300	T ₄ 3250 T 2650 S 2350	T ₄ 3250 T 2650 S 2350	

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5		Poznámky
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2650 S 2350		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1350 T 1300 S 1130	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 1650 T 1600 S 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2000 T 1900 S 1700		

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	Poznámky
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice zpět							
Kúty - - Břeclav os.n.	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	
Břeclav os.n. - - Brno dolní n.	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2700 T 2200 S 2050	T ₄ 2650 T 2200 S 2050	
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	
Brno hl.n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Brno-Maloměřice - - Brno dolní n. - - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Břeclav os.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Břeclav os.n. - - Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	Poznámky
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 680 T 650 S 630	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 950 T 930 S 800	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2200 T 2150 S 2050	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 2900 T 2850 S 2600	T ₄ 3100 T 3050 S 2800	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1900 T 1830 S 1630	T ₄ 1750 T 1650 S 1450	T ₄ 1950 T 1850 S 1650	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2100 T 2050 S 1900	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	

* platí z / do Ivanovic na Hané

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183.7 186,189 386,1216	Poznámky
Trať: Komárovská spojka							
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 1980 S 1750	T ₄ 2300 T 1800 S 1550	T ₄ 2500 T 2000 S 1750	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		100	
Potřebná brzdicí procenta:		11		37		49		57		63	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x	Nedakonice		40/11		80/37		90/49		95/54		100/63
x	Moravský Písek		11		6		5		5	100/57	5
x	Bzenec přívoz		9		5		4		3	95/56	3
x	Rohatec		13		7		6		5 ⁵		5 ⁵
x	Hodonín	3)	12		6		6		5		5
x	Lužice		8		4		4		3 ⁵	100/57	3 ⁵
x	Moravská Nová Ves		8		4		3 ⁵		3	95/56	3
x	Vých Hrušky		6		5		4 ⁵		4		4
x	Břeclav přednádraží		8		4		3 ⁵		3		3
x	Břeclav os.n.		3		3		3		3		3

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		120		140		160					
Potřebná brzdicí procenta:		98		¹⁴¹ 98		¹⁹² 141					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x	Nedakonice		120/98		140/ ¹⁴¹ 98		160/ ¹⁹² 141				
x	Moravský Písek		4		3 ⁵		3				
x	Bzenec přívoz		3		2 ⁵		2				
x	Rohatec		4 ⁵		4		3 ⁵				
x	Hodonín	3)	4 ⁵		4		4				
x	Lužice		3		3		2 ⁵				
x	Moravská Nová Ves		2 ⁵		2		2				
x	Vých Hrušky		3		3		2 ⁵				
x	Břeclav přednádraží		3		3		3				
x	Břeclav os.n.		3		3		3				

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		100	
Potřebná brzdicí procenta:		11		37		49		57		63	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			40/11		80/37		90/49		100/57		100/63
^x Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
^x Vých Hrušky		8		4		3 ⁵		3	95/56	3	
^x Moravská Nová Ves		7		5		4 ⁵		4		4	
^x Lužice		8		4		3 ⁵		3		3	
^x Hodonín	3)	8		4		4		3 ⁵		3 ⁵	
^x Rohatec		12		6		6		5		5	
^x Bzenec přívoz		13		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
^x Moravský Písek		9		5		4		3		3	
^x Nedakonice		11		6		5		5		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		120		140		160					
Potřebná brzdicí procenta:		98		141 98		192 141					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			120/98		140/ ¹⁴¹ ₉₈		160/ ¹⁹² ₁₄₁				
^x Břeclav přednádraží		3		3		3					
^x Vých Hrušky		3		3		3					
^x Moravská Nová Ves		3		3		2 ⁵					
^x Lužice		2 ⁵		2		2					
^x Hodonín	3)	3		3		2 ⁵					
^x Rohatec		4 ⁵		4		4					
^x Bzenec přívoz		4 ⁵		4		3 ⁵					
^x Moravský Písek		3		2 ⁵		2					
^x Nedakonice		4		3 ⁵		3					

ČD-CARGO:

Břeclav přednádraží – Nedakonice – Otrokovice číslo 72701

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		57		73		94	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nezamyslice			40/24		60/38		80/57		90/73		100/94
Ivanovice na Hané			12		8		6		5 ^s		5 ^s
Vyškov na Moravě	o		14		10		6		6 ^s		6 ^s
Luleč			11		8		6		5 ^s		5 ^s
Komořany u Vyškova	o		7		5		4		3 ^s		3 ^s
Rousínov			6		4		3		3 ^s		3 ^s
Holubice			6		4		3		70/37		3
Blažovice			5		4		4		75/55		3 ^s
^x Šlapanice			10		7		6		80/66		3 ^s
^x Brno-Slatina			8		5		4		80/51		6
^x Odb Brno-Černovice			5		4		4		70/51		4
^x Odb Brno-Černovice			5		4		4		60/33		4
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2		2		1		75/53		1
^x Odb Brno-Židenice z			1		1		1		80/61		1
^x Brno-Maloměřice			5		4		3		80/48		1
			5		4		3		3		3

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		28		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Holubice			40/15		60/28		80/54		90/70		100/91
Křenovice horní n.			8		5		4		3 ^s		3 ^s
Sokolnice-Telnice			14		10		8		6 ^s		6 ^s
Brno-Chrlice			11		7		6		5 ^s		5
Brno hl.n.	PO		15		11		9		8 ^s		8 ^s
^x Odb Brno-Židenice z			5		4		3		85/56		3
^x Brno-Maloměřice			4		3		3		3		3

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/51		40/24		↓	Odb Brno-Černovice	↑	12		8	
	8		12	PO	Brno hl.n.		P		40/21	70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		25		40		55		71		92	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice			40/25		60/40		75/49		80/57		80/57
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
^x Odb Brno-Černovice		1		1		1	80/48	1	80/68	1	80/68
^x Brno-Slatina		5		4		4	70/53	4		4	
^x Šlapanice		8		5		4	75/50	4		4	
^x Blažovice		10		7		6	70/48	6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4	80/55	3 ⁵	90/71	3 ⁵	100/92
Rousínov		6		4		3		3		3	
Komofany u Vyškova	○	6		4		3		3 ⁵		3 ⁵	
Luleč		7		5		4		3 ⁵		3 ⁵	
Vyškov na Moravě	○	11		8		6		5 ⁵		5 ⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		6		6 ⁵		6 ⁵	
Nezamyslice		12		8		6		5 ⁵		5 ⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Vlkov u Tišnova – Brno-Maloměřice – Holubice číslo 73117

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		55		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice			40/16		60/29		80/55		85/63		85/63
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	PO	5		4		3		3	90/70	3	100/91
Brno-Chrlice		15		11		9		c ⁵		8 ⁵	
Sokolnice-Telnice		11		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Křenovice horní n.		14		10		8		6 ⁵		6 ⁵	
Holubice		8		5		4		3 ⁵		3 ⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		48	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Lanžhot			40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
^x Břeclav os.n.		13		9		8		6		6	
^x Břeclav přednádraží		4		3		3		3		3	
^x Podivín		15		10		9		8		7	
^x Zaječí		12		9		8		7		6	
^x Šakvice		10		7		6		6		5	
^x Vranovice		15		10		9		8		7^s	
^x Hrušovany u Brna		13		9		8		7		6^s	
^x Modřice		18		14		11		9		8^s	
^x H. Heršpice modř.zhl.		4		3		2		2		2	
^x Brno-Horní Heršpice	○	2		2		2		2		2	
^s Brno hl.n.	PO	5		4		4		4		4	80/48
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
^x Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		120		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		56		60		94		137 94		188 137	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Lanžhot			90/46		100/60		120/94		140¹³⁷/₉₄		160¹⁸⁸/₁₃₇
^x Břeclav os.n.		6		6		6		6		6	
^x Břeclav přednádraží		3		3		2		2		2	
^x Podivín		7		6		5^s		5		5	
^x Zaječí		6		6		5		5		5	
^x Šakvice		5		4^s		4		4		4	
^x Vranovice		7		6^s		6		6		6	
^x Hrušovany u Brna		6		5^s		5		5		5	
^x Modřice		8		8		6^s		6		6	
^x H. Heršpice modř.zhl.		2		1^s		1^s		1^s		1^s	
^x Brno-Horní Heršpice	○	2		1^s		1		1		1	
^s Brno hl.n.	PO	4	85/56	4	85/56	4	85/56	4	85/56	4	85/56
^x Odb Brno-Židenice z		3		3		3		3		3	
^x Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		40		47		47	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice			40/16		60/29		70/40		75/47		75/47
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	PO	5		4		3		3	80/35	3	90/47
^x Brno-Horní Heršpice	O	5		4		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1		1	
^x Modřice		5		4		3		3		3	
^x Hrušovany u Brna		18		14		11		9		8 ⁵	
^x Vranovice		13		9		8		7		6 ⁵	
^x Šakvice		15		10		9		8		7 ⁵	
^x Zaječí		10		7		6		6		5	
^x Podivín		12		9		8		7		6	
^x Břeclav přednádraží		15		10		9		8		7	
^x Břeclav os.n.		4		3		3		3		3	
^x Lanžhot		13		9		8		6		6	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		90		100		120		140		160	
Potřebná brzdicí procenta:		55		63		96		139/96		190/139	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice			80/55		85/63		85/63		85/63		85/63
^x Odb Brno-Židenice z		3		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	PO	3	90/47	3	100/61	3	120/96	3	140/139/96	3	160/139/139
^x Brno-Horní Heršpice	O	4		4		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1		1	
^x Modřice		2 ⁵		2		2		2		2	
^x Hrušovany u Brna		8		8		6 ⁵		6		6	
^x Vranovice		6		5 ⁵		5		5		5	
^x Šakvice		7		6 ⁵		6		6		6	
^x Zaječí		5		4 ⁵		4		4		4	
^x Podivín		6		6		5		5		5	
^x Břeclav přednádraží		7		6		5 ⁵		5		5	
^x Břeclav os.n.		3		3		2		2		2	
^x Lanžhot		6		6		6		6		6	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/29		40/17			Brno-Maloměřice St.6		2		2	
75/49	2		2		x Brno-Maloměřice x		4		3	60/29
	3		4		x Odb Brno-Židenice z x		2		1	80/48
	1		2		x Odb B.-Čern.zhl.Táb. x		4		3	70/45
80/34	3		4		x Brno dolní n. x		2		1	75/49
	1		2		x H.Heršpice výh.č.651 x		2		1	
50/10	1		2		x H.Heršpice modř.zhl. x		1		1	80/39
	3		3		Brno jih		4		4	
	4		4		Modřice			40/20		50/10

ČD-CARGO:

Břeclav přednádraží – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice číslo 72100

Modřice – Brno dolní n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 73120 a 73121

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/26		40/13		P	Brno hl.n.	↑	P	5	4	
	4		5	3)O	Brno-Horní Heršpice			40/13		60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

10	8b	8a	3	2a	2	1	2	2a	3	8a	8b	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!												
	60/50	40/19			Ⓜ	Hustopeče u Brna	↑	Ⓜ	12			
			12		↓	Šakvice				40/22	60/55	

KATALOGOVÉ TRASY:

Hustopeče u Brna – Šakvice a zpět čísla 76556 – 76559

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		50		57		64	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46		95/53		100/60
x Brno hl.n.	Po	5		4		4	80/48	4	85/56	4	85/56
x Odb Brno-Židenice z		4		3		3	90/50	3	95/57	3	100/64
x Brno-Maloměřice St.6		4		2		2		2	100/57	2	
x Adamov		16		9		9		9		9	
x Blansko		12		7		7		7		7	
x Rájec-Jestřebí		9		6		6		6		6	
x Skalice nad Svitavou		14		8		8		8		8	
x Letovice	o	16		8		8		8		8	
x Březová nad Svitavou		16		8		8		8		8	
x Svitavy	o	25		13		13		13		13	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		100		¹⁴³ 100							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Brno-Horní Heršpice			100/60		100/60						
x Brno hl.n.	Po	4	85/56	4	85/56						
x Odb Brno-Židenice z		3	120/100	3	140/¹⁴³₁₀₀						
x Brno-Maloměřice St.6		2		2							
x Adamov		9		9							
x Blansko		7		7							
x Rájec-Jestřebí		6		6							
x Skalice nad Svitavou		8		8							
x Letovice	o	8		8							
x Březová nad Svitavou		8		8							
x Svitavy	o	13		13							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		50		52	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Svitavy			40/16		80/40		80/55		85/45		90/52
x Březová nad Svitavou		25		13		13		13	90/50	13	
x Letovice	o	16		8		8		8		8	
x Skalice nad Svitavou		16		8		8		8		8	
x Rájec-Jestřebí		14		8		8		8		8	
x Blansko		9		6		6		6		6	
x Adamov		12		7		7		7		7	
x Brno-Maloměřice St.6		16		9		9		9		9	
x Odb Brno-Židenice z		4		2	75/47	2		2	75/47	2	75/47
x Brno hl.n.	PO	4		3	80/34	3		3	90/46	3	90/46
x Brno-Horní Heršpice	o	5		4		4		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		$\frac{146}{103}$					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Svitavy			100/67		120/103		140/$\frac{146}{103}$				
x Březová nad Svitavou		13		13		13					
x Letovice	o	8		8		8					
x Skalice nad Svitavou		8		8		8					
x Rájec-Jestřebí		8		8		8					
x Blansko		6		6		6					
x Adamov		7		7		7					
x Brno-Maloměřice St.6		9		9		9					
x Odb Brno-Židenice z		2	85/63	2	85/63	2	85/63				
x Brno hl.n.	PO	3	100/60	3	100/60	3	100/60				
x Brno-Horní Heršpice	o	4		4		4					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Normativ hmotnosti: viz tab. 4
vlak 501 až 700 m

8	3	2		1		2	3	8
45/41		3)	↓	Hodonín	↑	3)	14	
	14	B		Holíč nad Moravou		N		50/39

Hodonín – Holíč nad Moravou a zpět čísla 44700 – 44723

Normativ hmotnosti: viz tab. 4
vlak 501 až 700 m

8	3	2		1		2	3	8	
90/60			↓	Břeclav přednádraží	↑		3		
	4			x Břeclav os.n.		x		7	
	7			x Lanžhot		x		12	
	11			x Kúty		x			90/60

Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 44780 – 44799, 47780 – 47889

HU – Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 47880 – 47889, 49890 – 49895

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51		49		57	
Nezamyslice			40/24		60/38		70/51		75/49		80/57
Ivanovice na Hané		11		8		8		7		7	
Vyškov na Moravě		15		10		9		8		8	
Luleč		11		8		7		6		6	
Komořany u Vyškova		7		5		5		4		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4	70/37	4	70/51
Blažovice		6		4		4		4	65/44	4	
^x Šlapanice		9		7		6		5		5	
^x Brno-Slatina		7		5		5		4		4	
^x Odb Brno-Černovice		5		3		3	60/33	3	60/33	3	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	70/45	1	70/45	1	75/53
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		66		73		94					
Nezamyslice			80/57		90/73		100/94				
Ivanovice na Hané		7		6		5					
Vyškov na Moravě		8		7		7					
Luleč		6		5		5					
Komořany u Vyškova		4		4		4					
Rousínov		4		4		4					
Holubice		4	70/37	4	70/37	4	70/37				
Blažovice		4	80/66	4	80/66	4	80/66				
^x Šlapanice		5		5		5					
^x Brno-Slatina		4		4		4					
^x Odb Brno-Černovice		3	60/33	3	60/33	3	60/33				
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	80/61	1	80/61	1	80/61				
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1					
^x Brno-Maloměřice		3		3		3					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		53		49		55	
x Brno-Maloměřice			40/25		60/40		70/42		75/49		75/49
x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
x Odb Brno-Černovice		1		1		1	70/53	1	65/46	1	70/53
x Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
x Šlapanice		8		5		5		4		4	
Blažovice		11		7		6		6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4		4	75/47	4	80/55
Rousínov		6		4		4		3		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		4	
Luleč		7		5		4		4		4	
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		6	
Ivanovice na Hané		14		10		9		7		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		7	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90		100					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		68		71		92					
x Brno-Maloměřice			80/57		80/57		80/57				
x Odb Brno-Židenice z		3		3		3					
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	60/30	1	60/30	1	60/30				
x Odb Brno-Černovice		1	80/68	1	80/68	1	80/68				
x Brno-Slatina		5		5		5					
x Šlapanice		4		4		4					
Blažovice		6	70/48	6	70/48	6	70/48				
Holubice		4	80/55	4	90/71	4	100/92				
Rousínov		3		3		3					
Komořany u Vyškova		3⁵		3⁵		3⁵					
Luleč		4		3		3					
Vyškov na Moravě		6		5⁵		5⁵					
Ivanovice na Hané		7		7		7					
Nezamyslice		6		5⁵		5⁵					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		28		39		54		70	
Holubice			40/15		60/28		70/39		80/54		90/70
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	85/56
^x Odb Brno-Židnice z		5		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		55		70	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		70/40		80/55		85/63
^x Odb Brno-Židnice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	90/70
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51					
Odb Brno-Černovice			40/24		60/38		70/51				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		28		39					
Brno hl.n.	P		40/21		60/28		70/39				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Nedakonice			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
^x ^x	Moravský Písek		11		8		7		6		5
^x ^x	Bzenec přívoz		9		6		5 ⁵		5		4
^x ^x	Rohatec		13		9		8		7		6
^x ^x	Hodonín	3)	12		8		7		6		6
^x ^x	Lužice		8		6		5		4		4
^x ^x	Moravská Nová Ves		8		5		4 ⁵		4		3 ⁵
^x ^x	Vých Hrušky		6		6		5 ⁵		5		4 ⁵
^x ^x	Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3 ⁵
	Břeclav os.n.		3		3		3		3		3

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		$\frac{141}{98}$		$\frac{192}{141}$			
Nedakonice			100/63		120/98		140/$\frac{141}{98}$		160/$\frac{192}{141}$		
^x ^x	Moravský Písek		5		4		3 ⁵		3		
^x ^x	Bzenec přívoz		3		3		2 ⁵		2		
^x ^x	Rohatec		5 ⁵		4 ⁵		4		3 ⁵		
^x ^x	Hodonín	3)	5		4 ⁵		4		4		
^x ^x	Lužice		3 ⁵		3		3		2 ⁵		
^x ^x	Moravská Nová Ves		3		2 ⁵		2		2		
^x ^x	Vých Hrušky		4		3		3		2 ⁵		
^x ^x	Břeclav přednádraží		3		3		3		3		
	Břeclav os.n.		3		3		3		3		

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Břeclav os.n.			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
^x ^x Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
^x ^x Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
^x ^x Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
^x ^x Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
^x ^x Rohatec		12		8		7		6		6	
^x ^x Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
^x ^x Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
^x ^x Nedakonice		11		8		7		6		5	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		$\frac{141}{98}$		$\frac{192}{141}$			
Břeclav os.n.			100/63		120/98		140/$\frac{141}{98}$		160/$\frac{192}{141}$		
Břeclav přednádraží		3		3		3		3			
^x ^x Vých Hrušky		3		3		3		3			
^x ^x Moravská Nová Ves		4		3		3		2⁵			
^x ^x Lužice		3		2⁵		2		2			
^x ^x Hodonín	3)	3⁵		3		3		2⁵			
^x ^x Rohatec		5		4⁵		4		4			
^x ^x Bzenec přívoz		3		3		2⁵		2			
^x ^x Moravský Písek		3		3		2⁵		2			
^x ^x Nedakonice		5		4		3⁵		3			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		50	
^x Lanžhot			40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
^x Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
^x Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
^x Podivín		15		10		9⁵		8⁵		8	
^x Zaječí		12		9		7⁵		6⁵		5⁵	
^x Šakvice		10		7		6		5		4⁵	
^x Vranovice		15		10		8⁵		8		7	
^x Hrušovany u Brna		13		9		7⁵		6⁵		6	
^x Modřice		19		12		10⁵		9		8⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.		3		2⁵		2		2		2	
^x Brno-Horní Heršpice		2		1⁵		1		1		1	
^x Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	80/48
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		120		140		160	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		56		60		94		137 94		188 137	
^x Lanžhot			90/46		100/60		120/94		140¹³⁷/₉₄		160¹⁸⁸/₁₃₇
^x Břeclav os.n.		11		11		11		11		11	
^x Břeclav přednádraží		4		3⁵		3⁵		3⁵		3⁵	
^x Podivín		8		7⁵		7⁵		7⁵		7⁵	
^x Zaječí		5⁵		5⁵		4		3⁵		3	
^x Šakvice		4⁵		4		3⁵		3		2⁵	
^x Vranovice		7		6		5		4		3⁵	
^x Hrušovany u Brna		6		5⁵		4		3⁵		3	
^x Modřice		8⁵		7⁵		5⁵		5		4⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		2		1⁵		1⁵		1⁵	
^x Brno-Horní Heršpice		1		1		1		1		1	
^x Brno hl.n.	P	4	85/56	4	85/56	4	85/56	4	85/56	4	85/56
^x Odb Brno-Židenice z		4		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		80	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		40		47		55	
^x Brno-Maloměřice			40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/35	6	
^x Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵	
^x Modřice		6		4		3		3		3	
^x Hrušovany u Brna		19		13		11		10		10	
^x Vranovice		13		9		8		7		7	
^x Šakvice		15		10		9		8		8	
^x Zaječí		11		7		6		5		5	
^x Podivín		13		9		8		7		7	
^x Břeclav přednádraží		15		11		9		8 ⁵		8 ⁵	
^s Břeclav os.n.		4		4		4		4		4	
^x Lanžhot		15		11		10		9		9	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		90		100		120		140		160	
Potřebná brzdicí procenta:		47		63		96		139 96		190 139	
^x Brno-Maloměřice			75/47		85/63		85/63		85/63		85/63
^x Odb Brno-Židenice z		3		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6	90/47	6	100/61	6	120/96	6	140/ ¹³⁹ / ₉₆	6	160/ ¹⁹⁰ / ₁₃₉
^x Brno-Horní Heršpice		4		4		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵		0 ⁵	
^x Modřice		3		2 ⁵		2 ⁵		2 ⁵		2 ⁵	
^x Hrušovany u Brna		8		8		7		6		6	
^x Vranovice		6		5 ⁵		4		3 ⁵		3	
^x Šakvice		7		6 ⁵		5		4		3 ⁵	
^x Zaječí		4 ⁵		4 ⁵		3 ⁵		3		2 ⁵	
^x Podivín		5 ⁵		5 ⁵		4		3 ⁵		3	
^x Břeclav přednádraží		8		7		5		4		4	
^s Břeclav os.n.		3 ⁵		3 ⁵		3		3		3	
^x Lanžhot		9		9		8		8		5 ⁵	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		42		49		57	
Brno-Maloměřice St.6			40/17		60/30		60/29		60/29		60/29
Brno-Maloměřice		2		2		2	70/42	2	75/49	2	80/57
^x ^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
^x ^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1		1			
^x ^x Brno dolní n.		4		4		3		3	80/34		
^x ^x H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
^x ^x H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/10	2	50/10	2	50/10	2	50/10
Brno jih		3		3		3		3		3	
Modřice		4		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		45		49		61	
Modřice			40/20		50/10		50/10		50/10		50/10
Brno jih		4		4		4		4		4	
^x ^x H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/33	1	70/45	1	80/39	1	80/61
^x ^x H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
^x ^x Brno dolní n.		2		1		1		1	75/49		
^x ^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3		3	70/45		
^x ^x Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1	80/48		
^x ^x Brno-Maloměřice		4		4		4	60/29	4	60/29		
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		50	
x Brno hl.n.	P		40/13		60/24		70/33		80/48		80/48
x Odb Brno-Židenice z		4		3⁵		3⁵		3⁵		3	90/50
x Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4⁵		4⁵		4⁵		4⁵	
x Adamov		16⁵		11⁵		11		11		11	
x Blansko		12⁵		8⁵		8⁵		8⁵		8⁵	
x Rájec-Jestřebí		10⁵		7⁵		6⁵		6⁵		6⁵	
x Skalice nad Svitavou		16⁵		12⁵		12		12		12	
x Letovice		16⁵		13		12		12		12	
x Březová nad Svitavou		16⁵		10⁵		10⁵		10⁵		10⁵	
x Svitavy		26		19		19		19		19	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		64		100		143 100					
x Brno hl.n.	P		85/56		85/56		85/56				
x Odb Brno-Židenice z		3	100/64	3	120/100	3	140/¹⁴³100				
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵		4⁵		4⁵					
x Adamov		11		11		11					
x Blansko		8⁵		8⁵		8⁵					
x Rájec-Jestřebí		6⁵		6⁵		6⁵					
x Skalice nad Svitavou		12		12		12					
x Letovice		12		12		12					
x Březová nad Svitavou		10⁵		10⁵		10⁵					
x Svitavy		19		19		19					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		55		63	
^x Svitavy			40/16		60/29		70/40		80/55		90/52
^x Březová nad Svitavou		26		18		16⁵		14		13	
^x Letovice		16		10⁵		9⁵		7		7	
^x Skalice nad Svitavou		17		11		9		8⁵		6⁵	
^x Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		6⁵	
^x Blansko		10		7		5⁵		5		5	
^x Adamov		12⁵		8⁵		7⁵		6⁵		6⁵	
^x Brno-Maloměřice St.6		14⁵		9⁵		9		9		9	
^x Odb Brno-Židenice z		6		5		5		5		4	85/63
^x Brno hl.n.	P	5		4		4		4		4	

vlak do 500 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		146 103					
^x Svitavy			100/67		120/103		140/¹⁴³₁₀₀				
^x Březová nad Svitavou		12⁵		12⁵		12⁵					
^x Letovice		7		7		7					
^x Skalice nad Svitavou		6⁵		6⁵		6⁵					
^x Rájec-Jestřebí		6⁵		6⁵		6⁵					
^x Blansko		4		4		4					
^x Adamov		6⁵		6⁵		6⁵					
^x Brno-Maloměřice St.6		9		9		9					
^x Odb Brno-Židenice z		4	85/63	4	85/63	4	85/63				
^x Brno hl.n.	P	4		4		4					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		44		46		60		50	
Nezamyslice			40/23		60/44		70/46		70/60		80/50
Ivanovice na Hané		11		8		8		8		7	
Vyškov na Moravě		15		10		9		9		8	70/46
Luleč		11		8		7		7		6	
Komořany u Vyškova		7		5		5		5		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4		4	
Blažovice		6		4		4	65/46	4		4	65/46
^x Šlapanice		9		7		6		6		5	
^x Brno-Slatina		7		5		5	60/44	5		4	60/44
^x Odb Brno-Černovice		5		3		3		3	60/37	3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	65/44	1	70/52	1	65/44
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		80		90		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		54		80		70		85		93	
Nezamyslice			80/50		80/63		90/70		90/85		100/93
Ivanovice na Hané		7		7		6		6		5	
Vyškov na Moravě		8	75/54	8		7	80/63	7		7	90/85
Luleč		6		6		5		5		5	
Komořany u Vyškova		4		4		4		4		4	
Rousínov		4		4		4		4		4	
Holubice		4	70/54	4	70/38	4	70/38	4	70/38	4	70/38
Blažovice		4		4	80/80	4	75/70	4	80/80	4	80/80
^x Šlapanice		5		5		5		5		5	
^x Brno-Slatina		4	65/52	4		4		4		4	
^x Odb Brno-Černovice		3	60/37	3	60/37	3	60/37	3	60/37	3	60/37
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	70/52	1	80/70	1	80/70	1	80/70	1	80/70
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		46		48		63		50	
Brno-Maloměřice			40/24		60/46		70/46		70/46		70/46
^x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/46	1	60/32	1	60/46
^x Odb Brno-Černovice		1		1		1		1	70/63	1	
^x Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
^x Šlapanice		8		5		5		5		4	
Blažovice		11		7		6	65/48	6		6	65/48
Holubice		5		4		4	70/44	4		4	80/50
Rousínov		6		4		4		4		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		4	
Luleč		7		5		4		4		4	70/44
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		6	
Ivanovice na Hané		14		10		9		9		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		6	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		80		90		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		61		82		70		83		94	
Brno-Maloměřice			75/54		80/63		80/63		80/63		80/63
^x Odb Brno-Židenice z		3		3		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	60/32	1	60/32	1	60/32	1	60/32	1	60/32
^x Odb Brno-Černovice		1	65/54	1	80/82	1	70/63	1	80/82	1	80/82
^x Brno-Slatina		5		5		5		5		5	
^x Šlapanice		4		4		4		4		4	
Blažovice		6	70/56	6	70/56	6	70/56	6	70/56	6	70/56
Holubice		4	80/61	4	80/61	4	90/70	4	90/83	4	100/93
Rousínov		3		3		3		3		3	
Komořany u Vyškova		4		4		3⁵		3⁵		3⁵	
Luleč		4		4		4	80/61	4		3	95/94
Vyškov na Moravě		6		6		6		6		5⁵	
Ivanovice na Hané		7		7		7		7		7	
Nezamyslice		6		7		6		6		5⁵	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		29		42		59		80	
Holubice			40/12		60/29		70/42		80/59		90/80
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	85/60
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		31		44		61		80	
Brno-Maloměřice			40/13		60/31		70/44		80/61		80/61
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	90/80
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		44		60					
Odb Brno-Černovice			40/23		60/44		70/60				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		42					
Brno hl.n.	P		40/18		60/29		70/42				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		22		31		43		57	
Nedakonice			40/10		60/22		70/31		80/43		90/57
^x ^x	Moravský Písek		11		8		7		6		5
^x ^x	Bzenec přívoz		9		6		5 ⁵		5		4
^x ^x	Rohatec		13		9		8		7		6
^x ^x	Hodonín	3)	12		8		7		6		6
^x ^x	Lužice		8		6		5		4		4
^x ^x	Moravská Nová Ves		8		5		4 ⁵		4		3 ⁵
^x ^x	Vých Hrušky		6		6		5 ⁵		5		4 ⁵
^x ^x	Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3 ⁵
	Břeclav os.n.		3		3		3		3		3

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		74									
Nedakonice			100/74								
^x ^x	Moravský Písek		5								
^x ^x	Bzenec přívoz		3								
^x ^x	Rohatec		5 ⁵								
^x ^x	Hodonín	3)	5								
^x ^x	Lužice		3 ⁵								
^x ^x	Moravská Nová Ves		3								
^x ^x	Vých Hrušky		4								
^x ^x	Břeclav přednádraží		3								
	Břeclav os.n.		3								

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		22		31		43		57	
Břeclav os.n.			40/10		60/22		70/31		80/43		90/57
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
^x Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
^x Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
^x Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
^x Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
^x Rohatec		12		8		7		6		6	
^x Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
^x Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
^x Nedakonice		11		8		7		6		5	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		74									
Břeclav os.n.			100/74								
Břeclav přednádraží		3									
^x Vých Hrušky		3									
^x Moravská Nová Ves		4									
^x Lužice		3									
^x Hodonín	3)	3⁵									
^x Rohatec		5									
^x Bzenec přívoz		3									
^x Moravský Písek		3									
^x Nedakonice		5									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		34		50		52	
Lanžhot			40/10		60/23		70/34		80/50		90/52
x Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
x Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
x Podivín		15		10		9⁵		8⁵		8	
x Zaječí		12		9		7⁵		6⁵		5⁵	
x Šakvice		10		7		6		5		4⁵	
x Vranovice		15		10		8⁵		8		7	
x Hrušovany u Brna		13		9		7⁵		6⁵		6	
x Modřice		19		12		10⁵		9		8⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		3		2⁵		2		2		2	
x Brno-Horní Heršpice		2		1⁵		1		1		1	
x Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	80/50
x Odb Brno-Židenice z		5		4		4		4		4	
x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

vlak do 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		69							
Lanžhot			90/52		100/69						
x Břeclav os.n.		11		11							
x Břeclav přednádraží		4		3⁵							
x Podivín		8		7⁵							
x Zaječí		5⁵		5⁵							
x Šakvice		4⁵		4							
x Vranovice		7		6							
x Hrušovany u Brna		6		5⁵							
x Modřice		8⁵		7⁵							
x H.Heršpice modř.zhl.		2		2							
x Brno-Horní Heršpice		1		1							
x Brno hl.n.	P	4	85/60	4	85/60						
x Odb Brno-Židenice z		4		4							
x Brno-Maloměřice		4		4							

vlak do 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		31		44		52		61	
Brno-Maloměřice			40/13		60/31		70/44		75/52		80/61
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/40		6
^x Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4			4
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		0⁵		0⁵		0⁵			0⁵
^x Modřice		6		4		3		3			3
^x Hrušovany u Brna		19		13		11		10			10
^x Vranovice		13		9		8		7			7
^x Šakvice		15		10		9		8			8
^x Zaječí		11		7		6		5			5
^x Podivín		13		9		8		7			7
^x Břeclav přednádraží		15		11		9		8⁵			8⁵
^x Břeclav os.n.		4		4		4		4			4
^x Lanžhot		15		11		10		9			9

vlak do 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		54		71							
Brno-Maloměřice			75/52		80/61						
^x Odb Brno-Židenice z		3		3							
^x Brno hl.n.	P	6	90/54	6	100/71						
^x Brno-Horní Heršpice		4		4							
^x H.Heršpice modř.zhl.		0⁵		0⁵							
^x Modřice		3		2⁵							
^x Hrušovany u Brna		8		8							
^x Vranovice		6		5⁵							
^x Šakvice		7		6⁵							
^x Zaječí		4⁵		4⁵							
^x Podivín		5⁵		5⁵							
^x Břeclav přednádraží		8		7							
^x Břeclav os.n.		3⁵		3⁵							
^x Lanžhot		9		9							

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		32		46		54		63	
Brno-Maloměřice St.6			40/15		60/32		60/31		60/31		60/31
Brno-Maloměřice		2		2		2	70/46	2	75/54	2	80/63
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		2		2		2	
^x Brno dolní n.		6		5		5		4	80/35	4	
^x H.Heršpice výh.č.651		1		1		1		1		1	
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/12	2	50/12	2	50/12	2	50/12
Brno jih		3		3		3		3		3	
Modřice		4		4		4		4		4	

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		37		52		52		70	
Modřice			40/18		50/12		50/12		50/12		50/12
Brno jih		4		4		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/37	1	70/52	1	80/47	1	80/70
^x H.Heršpice výh.č.651		3		3		3		3		3	
^x Brno dolní n.		3		2		2		2	70/52	2	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		4		4		4	
^x Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		5		4		4	60/31	4	60/31		60/31
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		23		34		50		60	
Brno hl.n.	P		40/11		60/23		70/34		80/50		85/60
^x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	90/60
^x Brno-Maloměřice St.6		5 ⁵		4		4		4		3	
^x Adamov		17		11 ⁵		10 ⁵		10		10	
^x Blansko		12 ⁵		9		7		7		7	
^x Rájec-Jestřebí		10		6 ⁵		6		5		5	
^x Skalice nad Svitavou		15		9 ⁵		8 ⁵		7 ⁵		7	
^x Letovice		15 ⁵		11		9		8 ⁵		8	
^x Březová nad Svitavou		16		10 ⁵		9 ⁵		8		8	
^x Svitavy		27		18		15 ⁵		14 ⁵		14 ⁵	

Tabulka 5a - pokračování

57

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		77									
Brno hl.n.	P		85/60								
^x Odb Brno-Židenice z		3	100/77								
^x Brno-Maloměřice St.6		3									
^x Adamov		10									
^x Blansko		7									
^x Rájec-Jestřebí		5									
^x Skalice nad Svitavou		7									
^x Letovice		6⁵									
^x Březová nad Svitavou		7⁵									
^x Svitavy		14⁵									

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		31		44		49		61	
Svitavy			40/13		60/31		70/44		80/49		80/61
^x Březová nad Svitavou		27⁵		17⁵		16		13⁵		13⁵	
^x Letovice		16		10⁵		9⁵		8		8	
^x Skalice nad Svitavou		15⁵		10⁵		9		8⁵		8⁵	
^x Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		7⁵	
^x Blansko		10		7		5⁵		5		5	
^x Adamov		12⁵		8⁵		7		7		7	
^x Brno-Maloměřice St.6		14⁵		10		9		8⁵		8⁵	
^x Odb Brno-Židenice z		6		6		5		4	70/44	4	
Brno hl.n.	P	6		5		5		5		5	

vlak 501 až 700 m

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		61		64		72		81			
Svitavy			85/56		90/64		90/64		100/81		
^x Březová nad Svitavou		13	90/60	13		13		13			
^x Letovice		7⁵		7⁵		7⁵		7			
^x Skalice nad Svitavou		7		7		7		6⁵			
^x Rájec-Jestřebí		6⁵		6⁵		6⁵		6⁵			
^x Blansko		5		5		5		5			
^x Adamov		7		7		7		7			
^x Brno-Maloměřice St.6		8⁵		8⁵		8⁵		8⁵			
^x Odb Brno-Židenice z		4	80/61	4	80/61	4	85/72	4	85/72		
Brno hl.n.	P	5		5		5		5			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		70	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		47		52		65	
Nezamyslice			40/25		60/47		70/46		70/52		70/65
Ivanovice na Hané		11		8		8		8		8	
Vyškov na Moravě		15		10		9		9		9	
Luleč		11		8		7	60/47	7		7	
Komořany u Vyškova		7		5		5		5		5	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4		4	
Blažovice		6		4		4		4	60/47	4	
^x Šlapanice		9		7		6		6		6	
^x Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
^x Odb Brno-Černovice		5		3		3		3		3	60/40
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1	65/48	1	70/57
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		80		90					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		81		93					
Nezamyslice			80/67		80/74		90/93				
Ivanovice na Hané		7		7		6					
Vyškov na Moravě		8		8		7	85/89				
Luleč		6	75/62	6		5					
Komořany u Vyškova		4		4		4					
Rousínov		4		4		4					
Holubice		4	70/65	4	70/44	4	70/44				
Blažovice		4		4	75/76	4	80/89				
^x Šlapanice		5		5		5					
^x Brno-Slatina		4		4		4					
^x Odb Brno-Černovice		3	60/40	3	60/40	3	60/40				
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	70/57	1	80/81	1	80/81				
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1					
^x Brno-Maloměřice		3		3		3					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		56		66		66	
Brno-Maloměřice			40/26		60/48		70/52		70/52		75/52
x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/35	1	60/35	1	60/35
x Odb Brno-Černovice		1		1		1	65/56	1	70/66	1	70/66
x Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
x Šlapanice		8		5		5		5		4	
Blažovice		11		7		6		6		6	
Holubice		5		4		4	70/50	4		4	80/62
Rousínov		6		4		4		4		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		4	
Luleč		7		5		4		4		4	75/60
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		6	
Ivanovice na Hané		14		10		9		9		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		80		90							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		91		93							
Brno-Maloměřice			80/74		80/74						
x Odb Brno-Židenice z		3		3							
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1	60/35	1	60/35						
x Odb Brno-Černovice		1	80/91	1	80/91						
x Brno-Slatina		5		5							
x Šlapanice		4		4							
Blažovice		6	70/61	6	70/61						
Holubice		4	80/72	4	90/93						
Rousínov		3		3							
Komořany u Vyškova		4		4							
Luleč		4		3	85/87						
Vyškov na Moravě		6		6							
Ivanovice na Hané		7		7							
Nezamyslice		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		32		48		70		85	
Holubice			40/12		60/32		70/48		80/70		85/85
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72		93	
Brno-Maloměřice			40/13		60/33		70/50		80/72		85/87
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	90/93
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		65					
Odb Brno-Černovice			40/25		60/47		70/65				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		32		48					
Brno hl.n.	P		40/18		60/32		70/48				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		10		23		33		45		61	
Nedakonice			40/10		60/23		70/33		80/45		90/61
x	Moravský Písek		11	8	7	6	5				
x	Bzenec přívoz		9	6	5 ⁵	5	4				
x	Rohatec		13	9	8	7	6				
x	Hodonín	3)	12	8	7	6	6				
x	Lužice		8	6	5	4	4				
x	Moravská Nová Ves		8	5	4 ⁵	4	3 ⁵				
x	Výh Hrušky		6	6	5 ⁵	5	4 ⁵				
x	Břeclav přednádraží		8	6	5	4	3 ⁵				
	Břeclav os.n.		3	3	3	3	3				

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		100									
Potřebná brzdicí procenta:		82									
Nedakonice			100/82								
x	Moravský Písek		5								
x	Bzenec přívoz		3								
x	Rohatec		5 ⁵								
x	Hodonín	3)	5								
x	Lužice		3 ⁵								
x	Moravská Nová Ves		3								
x	Výh Hrušky		4								
x	Břeclav přednádraží		3								
	Břeclav os.n.		3								

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		33		45		61	
Břeclav os.n.			40/10		60/23		70/33		80/45		90/61
^x Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
^x Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
^x Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
^x Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
^x Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
^x Rohatec		12		8		7		6		6	
^x Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
^x Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
^x Nedakonice		11		8		7		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		82									
Břeclav os.n.			100/82								
^x Břeclav přednádraží		3									
^x Vých Hrušky		3									
^x Moravská Nová Ves		4									
^x Lužice		3									
^x Hodonín	3)	3⁵									
^x Rohatec		5									
^x Bzenec přívoz		3									
^x Moravský Písek		3									
^x Nedakonice		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		41		51		62	
^x Lanžhot		40/10		60/26		70/41		80/42		80/62	
^x Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
^x Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
^x Podivín		15		10		9 ^s		8 ^s		8 ^s	
^x Zaječí		12		9		7 ^s		6 ^s		6 ^s	
^x Šakvice		10		7		6		5		5	
^x Vranovice		15		10		8 ^s		8		8	
^x Hrušovany u Brna		13		9		7 ^s		6 ^s		6 ^s	
^x Modřice		19		12		10 ^s		9		9	
^x H. Heršpice modř.zhl.		3		2 ^s		2		2		2	
^x Brno-Horní Heršpice		2		1 ^s		1		1		1	
^x Brno hl.n.	P	5		5		4		4	75/51	4	
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		4		4		4	
^x Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		78							
^x Lanžhot			90/57		100/78						
^x Břeclav os.n.		11		11							
^x Břeclav přednádraží		4		3 ^s							
^x Podivín		8		7 ^s							
^x Zaječí		5 ^s		5 ^s							
^x Šakvice		4 ^s		4							
^x Vranovice		7		6							
^x Hrušovany u Brna		6		5 ^s							
^x Modřice		8 ^s		7 ^s							
^x H. Heršpice modř.zhl.		2		2							
^x Brno-Horní Heršpice		1		1							
^x Brno hl.n.	P	4	75/51	4	85/76						
^x Odb Brno-Židenice z		4		4							
^x Brno-Maloměřice		4		4							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		50		72	
^x Brno-Maloměřice			40/13		60/33		70/50		70/50		80/72
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/43	6	
^x Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		0⁵		0⁵		0⁵		0⁵	
^x Modřice		6		4		3		3		3	
^x Hrušovany u Brna		19		13		11		10		10	
^x Vranovice		13		9		8		7		7	
^x Šakvice		15		10		9		8		8	
^x Zaječí		11		7		6		5		5	
^x Podivín		13		9		8		7		7	
^x Břeclav přednádraží		15		11		9		8⁵		8⁵	
^x Břeclav os.n.		4		4		4		4		4	
^x Lanžhot		15		11		10		9		9	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		59		80							
^x Brno-Maloměřice			70/50		80/72						
^x Odb Brno-Židenice z		3		3							
^x Brno hl.n.	P	6	90/59	6	100/80						
^x Brno-Horní Heršpice		4		4							
^x H.Heršpice modř.zhl.		0⁵		0⁵							
^x Modřice		3		2⁵							
^x Hrušovany u Brna		8		8							
^x Vranovice		6		5⁵							
^x Šakvice		7		6⁵							
^x Zaječí		4⁵		4⁵							
^x Podivín		5⁵		5⁵							
^x Břeclav přednádraží		8		7							
^x Břeclav os.n.		3⁵		3⁵							
^x Lanžhot		9		9							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		35		52		62		74	
Brno-Maloměřice St.6			40/15		60/35		60/33		60/33		60/33
Brno-Maloměřice		2		2			70/52		75/62		80/74
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		2		2		2	
^x Brno dolní n.		6		5		5		4	80/39	4	
^x H.Heršpice výh.č.651		1		1		1		1		1	
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/13	2	50/13	2	50/13	2	50/13
Brno jih		3		3		3		3		3	
Modřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		40		57		57		68	
Modřice			40/19		50/13		50/13		50/13		50/13
Brno jih		4		4		4		4		4	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/40	1	70/57	1	80/48	1	80/48
^x H.Heršpice výh.č.651		3		3		3		3		3	
^x Brno dolní n.		3		2		2		2	70/57	2	75/68
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		4		4		4	
^x Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1		1	80/62
^x Brno-Maloměřice		5		4		4	60/33	4	60/33		60/33
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		26		41		62		76	
x Brno hl.n.	P		40/11		60/26		70/41		80/62		85/76
x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	90/63
x Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4		4		4		3	
x Adamov		17		11⁵		10⁵		10		10	
x Blansko		12⁵		9		7		7		7	
x Rájec-Jestřebí		10		6⁵		6		5		5	
x Skalice nad Svitavou		15		9⁵		8⁵		7⁵		7	
x Letovice		15⁵		11		9		8⁵		8	
x Březová nad Svitavou		16		10⁵		9⁵		8		8	
x Svitavy		27		18		15⁵		14⁵		14⁵	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		84									
x Brno hl.n.	P		85/76								
x Odb Brno-Židenice z		3	100/84								
x Brno-Maloměřice St.6		3									
x Adamov		10									
x Blansko		7									
x Rájec-Jestřebí		5									
x Skalice nad Svitavou		7									
x Letovice		6⁵									
x Březová nad Svitavou		7⁵									
x Svitavy		14⁵									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72		87	
Svitavy		40/13		60/33		70/50		80/72		90/67	
^x Březová nad Svitavou		27⁵		17⁵		16		13⁵		13	
^x Letovice		16		10⁵		9⁵		8		7⁵	
Skalice nad Svitavou		15⁵		10⁵		9		8⁵		7	
^x Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		6⁵	
^x Blansko		10		7		5⁵		5		5	
^x Adamov		12⁵		8⁵		7		7		7	
^x Brno-Maloměřice St.6		14⁵		10		9		8⁵		8⁵	
^x Odb Brno-Židenice z		6		6		5		4		4	85/87
Brno hl.n.	P	6		5		5		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		88									
Svitavy		100/88									
^x Březová nad Svitavou		13									
^x Letovice		7									
Skalice nad Svitavou		6⁵									
^x Rájec-Jestřebí		6⁵									
^x Blansko		5									
^x Adamov		7									
^x Brno-Maloměřice St.6		8⁵									
^x Odb Brno-Židenice z		4	85/87								
Brno hl.n.	P	5									

Nex 40501

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					11 37	95/62
x Moravský Písek		5			42	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			46	95/65
x Rohatec		6			52	
x Hodonín	3)	5			57	
x Lužice.....		4			12 01	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			04	95/65
x Vých Hrušky.....		5			09	
x Břeclav přednádraží		5	12 14		13 27	

Nex 40502

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			12 56		14 53	100/71
x Vých Hrušky.....		5			58	
x Moravská Nová Ves.....		5			15 03	95/65
x Lužice.....		3			06	
x Hodonín	3)	4			10	100/71
x Rohatec		5			15	
x Bzenec přívoz.....		6			21	95/65
x Moravský Písek		3⁵			24⁵	100/69
x Nedakonice		6⁵	15 31		15 48	

Nex 40505

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					6 10	95/62
x Moravský Písek		5			15	100/63
x Bzenec přívoz		4			19	95/65
x Rohatec		6			25	
x Hodonín	3)	5			30	
x Lužice		4			34	100/63
x Moravská Nová Ves		3			37	95/65
x Vých Hrušky		5			42	
x Břeclav přednádraží		5	6 47		8 29	

Nex 40506

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			12 17		14 05	95/65
x Vých Hrušky		5			10	
x Moravská Nová Ves		5			15	
x Lužice		3			18	
x Hodonín	3)	4			22	
x Rohatec		5			27	
x Bzenec přívoz		6			33	
x Moravský Písek		4			37	100/69
x Nedakonice		5			14 42	

Nex 40736

HU - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			7 56		8 10	95/68
x Lanžhot		11			21	100/69
x Břeclav os.n.		8	8 29	3	32	
x Břeclav přednádraží		3			35	
x Podivín		7			42	
x Zaječí		6			48	
x Šakvice		4			52	
x Vranovice		6 ⁵			58 ⁵	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			9 04	
x Modřice		9 ⁵	9 13 ⁵	5 ⁵	19	
x H.Heršpice modř.zhl.		4			23	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			25 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			28	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			31	
x Odb Brno-Židenice z.		1			32	
x Brno-Maloměřice		4	9 36		10 14	

Nex 40737

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 05		17 25	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			28	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			29 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			34	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			34 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			36 ⁵	100/69
x Modřice.....		3 ⁵			40	95/62
x Hrušovany u Brna		8 ⁵	17 48 ⁵	9 ⁵	58	
x Vranovice		8			18 06	
x Šakvice		7			13	
x Zaječí		5			18	
x Podivín.....		6			24	100/69
x Břeclav přednádraží		7			31	
x Břeclav os.n.		3	18 34	3	37	
x Lanžhot.....		8			45	95/68
x Kúty		10	18 55		19 21	

Nex 40738

HU - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 03		5 13	95/68
x Lanžhot		11			24	100/69
x Břeclav os.n.		8	5 32	3	35	
x Břeclav přednádraží		3			38	
x Podivín		7			45	
x Zaječí		6			51	
x Šakvice		4			55	
x Vranovice		7			6 02	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			07 ⁵	
x Modřice		8 ⁵			16	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			19	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			21	
x Brno dolní n.		2			23	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			26	
x Odb Brno-Židenice z.		1			27	
x Brno-Maloměřice		4	6 31		7 04	

Nex 41340

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 07		18 27	95/68
x Lanžhot.....		11			38	100/69
x Břeclav os.n.		7	18 45	3	48	
x Břeclav přednádraží		3			51	
x Podivín.....		7			58	
x Zaječí		5			19 03	
x Šakvice		4			07	
x Vranovice		6			13	
x Hrušovany u Brna		5			18	
x Modřice.....		8			26	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			31	
x Brno dolní n.		2			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			36	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	
x Brno-Maloměřice		4	19 41		20 37	

Nex 41345

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			7 23		7 48	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			52 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			57	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			57 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			59 ⁵	100/69
x Modřice		4 ⁵			8 04	95/62
x Hrušovany u Brna.....		9			13	
x Vranovice		6			19	
x Šakvice		7			26	
x Zaječí		4			30	
x Podivín		8	8 38	11	49	100/69
x Břeclav přednádraží		10			59	
x Břeclav os.n.		3	9 02	3	9 05	
x Lanžhot		8			13	95/68
x Kúty		10	9 23		9 29	

Nex 41349

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice			14 35		14 58	80/63
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			15 01	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			02 ⁵	
^x Brno dolní n.		4 ⁵			07	
^x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			07 ⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			09	100/69
^x Modřice.....		4			13	95/62
^x Hrušovany u Brna		8 ⁵			21 ⁵	
^x Vranovice		5 ⁵			27	
^x Šakvice		6 ⁵			33 ⁵	
^x Zaječí		5 ⁵	15 39	13	52	
^x Podivín.....		8			16 00	100/69
^x Břeclav přednádraží		7			07	
^x Břeclav os.n.		3	16 10	3	13	
^x Lanžhot.....		9			22	95/68
^x Kúty		10	16 32		16 56	

Nex 41720

SK - Kúty - Nedakonice - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 25		2 42	95/68
x Lanžhot		11			53	100/69
x Břeclav os.n.		7	3 00	11	3 11	
x Břeclav přednádraží		3			14	
x Vých Hrušky		5			19	95/65
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			24 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			28	
x Hodonín	3)	4			32	
x Rohatec		5			37	
x Bzenec přívoz		6			43	
x Moravský Písek		4			47	100/69
x Nedakonice		5			3 52	

Nex 41721

Havířov - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					21 02	95/62
x Moravský Písek		5			07	100/63
x Bzenec přívoz		4			11	95/65
x Rohatec		6			17	
x Hodonín	3)	5			22	
x Lužice		4			26	100/63
x Moravská Nová Ves		3			29	95/65
x Vých Hrušky		5			34	
x Břeclav přednádraží		5			39	100/69
x Břeclav os.n.		3	21 42	3	45	
x Lanžhot		8			53	95/68
x Kúty		10	22 03		22 28	

Nex 41730

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			9 26		9 46	95/68
x Lanžhot.....		10 ⁵			56 ⁵	100/69
x Břeclav os.n.....		7 ⁵	10 04	7	10 11	
x Břeclav přednádraží		3			14	
x Podivín.....		7			21	
x Zaječí		5			26	
x Šakvice		4			30	
x Vranovice		6			36	
x Hrušovany u Brna		6			42	
x Modřice.....		8			50	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			53	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			55 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			11 01	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			02	
x Brno-Maloměřice.....		4	11 06	44	50	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			53	100/63
x Adamov		10			12 03	
x Blansko.....		7			10	
x Rájec-Jestřebí		5			15	
x Skalice nad Svitavou		6 ⁵			21 ⁵	
x Letovice		6 ⁵			28	
x Březová nad Svitavou		7 ⁵			35 ⁵	
x Svitavy		14 ⁵			12 50	

Nex 41731

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 30	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			43	95/68
x Letovice.....		8			51	
x Skalice nad Svitavou		7			58	
x Rájec-Jestřebí.....		6			4 04	
x Blansko.....		5			09	
x Adamov.....		8			17	
x Brno-Maloměřice St.6.....		9			26	60/31
x Brno-Maloměřice		4	4 30	15	45	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			49⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			54	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			54⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			56	100/69
x Modřice.....		4			5 00	95/62
x Hrušovany u Brna.....		8			08	
x Vranovice.....		5⁵			13⁵	
x Šakvice		6⁵			20	
x Zaječí		4⁵			24⁵	
x Podivín.....		5⁵			30	100/69
x Břeclav přednádraží		7			37	
x Břeclav os.n.		3	5 40	3	43	
x Lanžhot.....		8			51	95/68
x Kúty		10	6 01		6 15	

Nex 41732

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			23 33		23 47	95/68
x Lanžhot.....		10			57	100/69
x Břeclav os.n.		8	0 05	3	0 08	
x Břeclav přednádraží		3			11	
x Podivín.....		7			18	
x Zaječí		7	25	8	33	
x Šakvice		6			39	
x Vranovice		6			45	
x Hrušovany u Brna		6			51	
x Modřice.....		8			59	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			1 02	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			04 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			07	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			10	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			11	
x Brno-Maloměřice		4	1 15	5	20	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			23	100/63
x Adamov		10			33	
x Blansko.....		7			40	
x Rájec-Jestřebí		4 ⁵			44 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6 ⁵			51	
x Letovice		6 ⁵			57 ⁵	
x Březová nad Svitavou.....		7			2 04 ⁵	
x Svitavy		13 ⁵			2 18	

Nex 41733

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					18 15	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			28	95/68
x Letovice.....		7			35	
x Skalice nad Svitavou		5			40	
x Rájec-Jestřebí.....		7			47	
x Blansko.....		5			52	
x Adamov.....		7			59	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8			19 07	60/31
x Brno-Maloměřice		5	19 12	83	20 35	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			38	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			39⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			44	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			44⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			46	100/69
x Modřice.....		4			50	95/62
x Hrušovany u Brna.....		8⁵			58⁵	
x Vranovice.....		5⁵			21 04	
x Šakvice		6⁵			10⁵	
x Zaječí.....		4⁵			15	
x Podivín.....		5			20	100/69
x Břeclav přednádraží		5			25	
x Břeclav os.n.		3	21 28	3	31	
x Lanžhot.....		8			39	95/68
x Kúty		10	21 49		21 54	

Nex 41734

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			14 33		14 40	100/77
x Lanžhot.....		11			51	
x Břeclav os.n.		6	14 57	3	15 00	
x Břeclav přednádraží		3			03	
x Podivín.....		8	15 11	8	19	
x Zaječí		8			27	
x Šakvice		5			32	
x Vranovice		7			39	
x Hrušovany u Brna		7			46	
x Modřice.....		9			55	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			58	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			16 00	
x Brno dolní n.		2			02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			06	
x Brno-Maloměřice		4	16 10	5	15	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			18	100/63
x Adamov		10			28	
x Blansko.....		7 ⁵	35 ⁵	3	38 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		9 ⁵	48	4 ⁵	52 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		10			17 02 ⁵	
x Letovice		7 ⁵	17 10	8 ⁵	18 ⁵	
x Březová nad Svitavou		10 ⁵			29	
x Svitavy		13			17 42	

Nex 41735

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					23 08	95/72
x Březová nad Svitavou.....		13			21	100/77
x Letovice.....		7			28	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			34⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		6			40⁵	
x Blansko.....		4			44⁵	
x Adamov.....		7			51⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			0 00	60/31
x Brno-Maloměřice		5	0 05	15	20	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			23	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			24⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			29	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			29⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			31	100/77
x Modřice.....		4			35	
x Hrušovany u Brna.....		9			44	
x Vranovice.....		5			49	
x Šakvice		6			55	
x Zaječí		4			59	
x Podivín.....		5⁵			1 04⁵	
x Břeclav přednádraží		6⁵			11	
x Břeclav os.n.		3	1 14	3	17	
x Lanžhot.....		8			25	
x Kúty		10	1 35		1 45	

Nex 41752

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - Mělník

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 07		18 27	95/68
x Lanžhot.....		11			38	100/69
x Břeclav os.n.		7	18 45	3	48	
x Břeclav přednádraží		3			51	
x Podivín.....		7			58	
x Zaječí		5			19 03	
x Šakvice		4			07	
x Vranovice		6			13	
x Hrušovany u Brna		5			18	
x Modřice.....		8			26	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			31	
x Brno dolní n.		2			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			36	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	
x Brno-Maloměřice		4	19 41		20 37	

Nex 41753

Mělník - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 29		0 56	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			59	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			1 00 ⁵	
x Brno dolní n.....		5			05 ⁵	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			06	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			08	100/69
x Modřice		4			12	95/62
x Hrušovany u Brna.....		9			21	
x Vranovice.....		6			27	
x Šakvice		7			34	
x Zaječí		4			38	
x Podivín		6			44	100/69
x Břeclav přednádraží		7			51	
x Břeclav os.n.		3	1 54	3	57	
x Lanžhot		8			2 05	95/68
x Kúty		10	2 15		2 27	

Nex 41800

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			16 42		17 13	100/77
x Lanžhot		11			24	
x Břeclav os.n.		6			30	
Břeclav přednádraží		3	17 33			

Nex 41807

Mělník - Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			17 05		17 25	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			28	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			29 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			34	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			34 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			36 ⁵	100/69
x Modřice.....		3 ⁵			40	95/62
x Hrušovany u Brna.....		8 ⁵	17 48 ⁵	9 ⁵	58	
x Vranovice.....		8			18 06	
x Šakvice		7			13	
x Zaječí		5			18	
x Podivín.....		6			24	100/69
x Břeclav přednádraží		7			31	
x Břeclav os.n.		3	18 34	3	37	
x Lanžhot.....		8			45	95/68
x Kúty		10	18 55		19 21	

Nex 41844

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 761. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 35		21 05	95/68
x Lanžhot.....		11			16	100/69
x Břeclav os.n.		8	21 24	17	41	
x Břeclav přednádraží		3			44	
x Výh Hrušky.....		5	49	30	22 19	95/65
x Moravská Nová Ves.....		9			28	
x Lužice.....		4			32	
x Hodonín	3)	4			36	
x Rohatec		6			42	
x Bzenec přívoz.....		7			49	
x Moravský Písek		4			53	100/69
x Nedakonice		5			22 58	

Nex 41845Petrovice u Karviné - **Nedakonice** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 761. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 09	95/62
x Moravský Písek		5			14	100/63
x Bzenec přívoz		5			19	95/65
x Rohatec		7			26	
x Hodonín	3)	6			32	
x Lužice		3⁵			35⁵	100/63
x Moravská Nová Ves		3⁵			39	95/65
x Výh Hrušky		5			44	
x Břeclav přednádraží		5			49	100/69
x Břeclav os.n.		3	13 52	3	55	
x Lanžhot		9			14 04	95/68
x Kúty		11	14 15		14 21	

Pn 42001Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice** - **Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			21 26		21 35	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			38	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			39⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			44	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			44⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			46	100/61
x Modřice		4			50	
x Hrušovany u Brna		8			58	
x Vranovice		5			22 03	
x Šakvice		6⁵			09⁵	
x Zaječí		4⁵			14	
x Podivín		5⁵			19⁵	
x Břeclav přednádraží		8⁵	22 28		0 50	

Pn 42002

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			22 46		23 25	100/60
x Podivín.....		8			33	
x Zaječí		6			39	
x Šakvice		4			43	
x Vranovice		7			50	
x Hrušovany u Brna		5			55	
x Modřice.....		8			0 03	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			06	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		2			08	
x Brno dolní n.		2			10	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			13	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			14	
x Brno-Maloměřice		4	0 18		2 17	

Nex 42005

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					4 51	95/72
x Březová nad Svitavou.....		13			5 04	100/77
x Letovice.....		7			11	
x Skalice nad Svitavou		6⁵			17⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		8	5 25⁵	4⁵	30	
x Blansko.....		6⁵			36⁵	
x Adamov.....		7			43⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			52	60/31
x Brno-Maloměřice		4	56	60	6 56	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			59	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			7 00⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			05	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			05⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			07	100/71
x Modřice.....		4⁵			11⁵	
x Hrušovany u Brna.....		8			19⁵	
x Vranovice.....		4⁵			24	
x Šakvice		6⁵			30⁵	
x Zaječí		4			34⁵	
x Podivín.....		5⁵			40	
x Břeclav přednádraží		8	7 48		8 07	

Nex 42006

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			21 26		21 36	100/69
x Podivín.....		9			45	
x Zaječí		5			50	
x Šakvice		4			54	
x Vranovice		7			22 01	
x Hrušovany u Brna		5			06	
x Modřice.....		8			14	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			17	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			19	
x Brno dolní n.		2			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			24	
x Odb Brno-Židenice z		1			25	
x Brno-Maloměřice.....		4	22 29	6	35	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			38	100/63
x Adamov		10			48	
x Blansko.....		7			55	
x Rájec-Jestřebí		5			23 00	
x Skalice nad Svitavou		6			06	
x Letovice		6 ⁵			12 ⁵	
x Březová nad Svitavou		7			19 ⁵	
x Svitavy		13			23 32 ⁵	

Nex 42338

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			1 57		2 07	90/60
x Lanžhot		10			17	95/60
x Břeclav os.n.		8	2 25	3	28	
x Břeclav přednádraží		3			31	
x Podivín		7			38	
x Zaječí		5 ⁵			43 ⁵	
x Šakvice		4 ⁵			48	
x Vranovice		6 ⁵			54 ⁵	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			3 00	
x Modřice		8			08	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			11	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2			13	
x Brno dolní n.		2			15	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			18	75/61
x Odb Brno-Židenice z.		1			19	80/50
x Brno-Maloměřice		4	3 23	5	28	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			31 ⁵	100/63
x Adamov		10			41 ⁵	
x Blansko		6 ⁵			48	
x Rájec-Jestřebí		4 ⁵			52 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6			58 ⁵	
x Letovice		6 ⁵			4 05	
x Březová nad Svitavou		7			12	
x Svitavy		12			4 24	

Pn 43041

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			2 45		4 16	100/69
x Podivín.....		10			26	
x Zaječí		6			32	
x Šakvice		4			36	
x Vranovice		6			42	
x Hrušovany u Brna		6			48	
x Modřice.....		8			56	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			59	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			5 01	
x Brno dolní n.		2			03	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			06	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			07	
x Brno-Maloměřice.....		4	5 11	7	18	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			21 ⁵	100/63
x Adamov		10 ⁵			32	
x Blansko.....		7			39	
x Rájec-Jestřebí		6			45	
x Skalice nad Svitavou		8 ⁵			53 ⁵	
x Letovice		7 ⁵			6 01	
x Březová nad Svitavou		8			09	
x Svitavy		14			6 23	

Nex 43400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			3 19		4 55	100/63
x Vých Hrušky		5			5 00	
x Moravská Nová Ves		5			05	
x Lužice		3			08	
x Hodonín	3)	4			12	
x Rohatec		5			17	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			22 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			26	
x Nedakonice		6	5 32		5 51	

Nex 43401

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 15	100/63
x Moravský Písek		5			20	
x Bzenec přívoz		3 ⁵			23 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			29	
x Hodonín	3)	5			34	
x Lužice		3			37	
x Moravská Nová Ves		3			40	
x Vých Hrušky		5			45	
x Břeclav přednádraží		5	2 50		3 59	

Nex 43410

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			17 45		19 03	100/63
x Výh Hrušky		5			08	
x Moravská Nová Ves		5			13	
x Lužice		3			16	
x Hodonín	3)	4			20	
x Rohatec		6	19 26	7	33	
x Bzenec přívoz		7			40	
x Moravský Písek		4			44	
x Nedakonice		5			19 49	

Nex 43411

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					19 18	100/63
x Moravský Písek		5			23	
x Bzenec přívoz		4			27	
x Rohatec		6			33	
x Hodonín	3)	5			38	
x Lužice		4			42	
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			45 ⁵	
x Výh Hrušky		5 ⁵			51	
x Břeclav přednádraží		5	19 56		20 42	

Nex 43500

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Paskov (AWT)

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			21 42		22 50	90/57
x Vých Hrušky		5			55	
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			23 00 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			04	
x Hodonín	3)	4			08	
x Rohatec		5 ⁵			13 ⁵	
x Bzenec přívoz		6 ⁵			20	
x Moravský Písek		4			24	95/60
x Nedakonice		5			23 29	

Nex 43501

Paskov (AWT) - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 26	90/54
x Moravský Písek		6			32	95/55
x Bzenec přívoz		4			36	90/57
x Rohatec		6 ⁵			42 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			48	
x Lužice		3 ⁵			51 ⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			55	90/57
x Vých Hrušky		5			23 00	
x Břeclav přednádraží		5	23 05		1 19	

Nex 43502

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Paskov (AWT)

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			20 45		22 10	90/57
x Vých Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			20 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			24	
x Hodonín	3)	4			28	
x Rohatec		5 ⁵			33 ⁵	
x Bzenec přívoz		6 ⁵			40	
x Moravský Písek		4			44	95/60
x Nedakonice		5			22 49	

Nex 43503

Paskov (AWT) - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 26	90/54
x Moravský Písek		6			32	95/55
x Bzenec přívoz		4			36	90/57
x Rohatec		6 ⁵			42 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			48	
x Lužice		3 ⁵			51 ⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3 ⁵			55	90/57
x Vých Hrušky		5			23 00	
x Břeclav přednádraží		5	23 05		2 02	

Pn 44002

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			11 06		13 05	95/65
x Vých Hrušky		5			10	
x Moravská Nová Ves		6			16	
x Lužice		3 ⁵			19 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			23	
x Rohatec		6			29	
x Bzenec přívoz		6			35	
x Moravský Písek		4			39	
x Nedakonice		5			13 44	

Pn 44008

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			0 14		1 51	95/65
x Vých Hrušky		5			56	
x Moravská Nová Ves		6			2 02	
x Lužice		3 ⁵			05 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			09	
x Rohatec		6			15	
x Bzenec přívoz		6			21	
x Moravský Písek		4			25	
x Nedakonice		5			2 30	

Pn 44050

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			22 20		0 04	90/52
x Podivín.....		10			14	
x Zaječí		6			20	
x Šakvice		4 ⁵			24 ⁵	
x Vranovice		7			31 ⁵	
x Hrušovany u Brna		7	0 38 ⁵	4	42 ⁵	
x Modřice.....		10 ⁵			53	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			56	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			58 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			1 01	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			04	70/52
x Odb Brno-Židenice z		1			05	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 09			

Pn 44051

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice.....					2 49	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			54	
x Brno dolní n.		5			59	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			59 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			3 01	90/47
x Modřice.....		4			05	
x Hrušovany u Brna		8			13	
x Vranovice		6			19	
x Šakvice		7			26	
x Zaječí		5			31	
x Podivín.....		6			37	
x Břeclav přednádraží		10	3 47		5 07	

Pn 44354

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					19 02	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			07	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			08	80/62
x Brno-Maloměřice		4	19 12		20 12	

Pn 44355

DE - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			14 35		14 58	80/74
x Odb Brno-Židenice z.....		3			15 01	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			02⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	15 07			

Pn 44725

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Kúty** - SK

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzici procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					0 31⁵	85/56
x Březová nad Svitavou		13			44⁵	90/60
x Letovice		7			51⁵	
x Skalice nad Svitavou		7			58⁵	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			1 05	
x Blansko		5			10	
x Adamov		7			17	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			25⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	1 30	359	7 29	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			33⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			38	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			38⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			40	90/60
x Modřice		4			44	
x Hrušovany u Brna		9			53	
x Vranovice		6			59	
x Šakvice		7			8 06	
x Zaječí		5			11	
x Podivín		7	8 18	3	21	
x Břeclav přednádraží		11	32	66	9 38	
x Břeclav os.n.		4			42	
x Lanžhot		7			49	
x Kúty		11	10 00		10 10	

Pn 44727

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					13 14	85/56
x Březová nad Svitavou.....		13			27	90/60
x Letovice.....		7⁵			34⁵	
x Skalice nad Svitavou		7⁵			42	
x Rájec-Jestřebí.....		8⁵	13 50⁵	10⁵	14 01	
x Blansko.....		6⁵			07⁵	
x Adamov.....		7			14⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			23	60/31
x Brno-Maloměřice		4	14 27	90	15 57	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			16 00	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			01⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			06	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			06⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			08	90/60
x Modřice.....		4			12	
x Hrušovany u Brna.....		8⁵			20⁵	
x Vranovice.....		6			26⁵	
x Šakvice		7			33⁵	
x Zaječí		4⁵			38	
x Podivín.....		7	16 45	6	51	
x Břeclav přednádraží		10	17 01	67	18 08	
x Břeclav os.n.		4			12	
x Lanžhot.....		9			21	
x Kúty		11	18 32		18 48	

Pn 44730

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 54		6 16	90/60
x Lanžhot.....		10			26	
x Břeclav os.n.		7			33	
x Břeclav přednádraží		3	6 36	77	7 53	
x Podivín.....		10			8 03	
x Zaječí		6			09	
x Šakvice		6	8 15	6	21	
x Vranovice		10			31	
x Hrušovany u Brna		6			37	
x Modřice.....		8			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			48	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			50 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			53	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			56	70/52
x Odb Brno-Židenice z.....		1			57	80/50
x Brno-Maloměřice		4	9 01			

Pn 44733

Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 12	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			15	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			16⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			21	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			21⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			23	90/60
x Modřice		4			27	
x Hrušovany u Brna.....		9			36	
x Vranovice		6			42	
x Šakvice		7			49	
x Zaječí		5			54	
x Podivín		6			3 00	
x Břeclav přednádraží		7			07	
x Břeclav os.n.		3	3 10	3	13	
x Lanžhot		9			22	
x Kúty		10	3 32		3 37	

Pn 44738

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					3 02	90/60
x Lanžhot.....		13	3 15	5	20	
x Břeclav os.n.		10			30	
x Břeclav přednádraží		3	33	69	4 42	
x Podivín.....		10			52	
x Zaječí		7			59	
x Šakvice		5			5 04	
x Vranovice		8			12	
x Hrušovany u Brna		7			19	
x Modřice.....		9			28	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			31	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2⁵			33⁵	
x Brno dolní n.		2⁵			36	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3⁵			39⁵	70/52
x Odb Brno-Židenice z.....		1			40⁵	80/50
x Brno-Maloměřice		4⁵	5 45			

Pn 44739

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					23 29	75/54
x Odb Brno-Židenice z.....		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2⁵			34⁵	
x Brno dolní n.		5			39⁵	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			40	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			42	90/60
x Modřice.....		4			46	
x Hrušovany u Brna		9			55	
x Vranovice		6			0 01	
x Šakvice		7			08	
x Zaječí		5			13	
x Podivín.....		6			19	
x Břeclav přednádraží		9	0 28	53	1 21	
x Břeclav os.n.		4			25	
x Lanžhot.....		8	1 33	20	53	
x Kúty		12	2 05			

Pn 44750

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			14 07		15 40	90/60
x Lanžhot		12			52	
x Břeclav os.n.		7			59	
x Břeclav přednádraží		3	16 02	49	16 51	
x Podivín		11			17 02	
x Zaječí		6			08	
x Šakvice		6	17 14	10	24	
x Vranovice		10			34	
x Hrušovany u Brna		6			40	
x Modřice		9			49	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			52	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			54 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			57	75/54
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4			18 01	70/52
x Odb Brno-Židenice z.		1			02	80/50
x Brno-Maloměřice		4	18 06			

Pn 44772

SK - Kúty - Svitavy - Nymburk vjezd.n.

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			13 59		15 04	90/50
x Lanžhot.....		11			15	
x Břeclav os.n.		7			22	
x Břeclav přednádraží		3	15 25	33	58	
x Podivín.....		11	16 09	9	16 18	
x Zaječí		9			27	
x Šakvice		5			32	
x Vranovice		8			40	
x Hrušovany u Brna		7			47	
x Modřice.....		11			58	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			17 01	80/57
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			03 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵	17 06	7	13	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		6			19	75/53
x Odb Brno-Židenice z.		1			20	80/48
x Brno-Maloměřice		4	24	118	19 22	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			25 ⁵	90/43
x Adamov		10			35 ⁵	
x Blansko.....		7			42 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		5			47 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	19 55	3	58	
x Letovice		11 ⁵			20 09 ⁵	
x Březová nad Svitavou		8 ⁵	20 18	6	24	
x Svitavy		20			20 44	

Pn 44773

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					13 45	100/69
x Břeclav os.n.		4			49	
x Lanžhot.....		7			56	95/68
x Kúty		11	14 07		15 21	

Pn 44774

SK - Kúty - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 33		1 24	90/50
x Lanžhot		12			36	
x Břeclav os.n.		8			44	
x Břeclav přednádraží		3	1 47	19	2 06	
x Vých Hrušky		5			11	
x Moravská Nová Ves		6			17	
x Lužice		3 ⁵			20 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			24	
x Rohatec		5			29	
x Bzenec přívoz		6			35	
x Moravský Písek		3 ⁵			38 ⁵	
x Nedakonice		5 ⁵			2 44	

Pn 44775

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Nedakonice - Břeclav přednádraží platí brzdící procenta pro vlak do 500 m

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdící procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 31	100/63
x Moravský Písek		5			36	
x Bzenec přívoz		4			40	
x Rohatec		5 ⁵			45 ⁵	
x Hodonín	3)	4 ⁵			50	
x Lužice		3			53	
x Moravská Nová Ves		3			56	
x Vých Hrušky		5			10 01	
x Břeclav přednádraží		5	10 06	84	11 30	100/69
x Břeclav os.n.		4			34	
x Lanžhot		6			40	95/68
x Kúty		10	11 50		12 55	

Pn 44776

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			11 33		13 00	90/50
x Lanžhot		12			12	
x Břeclav os.n.		8			20	
x Břeclav přednádraží		3	13 23	83	14 46	
x Vých Hrušky		5			51	
x Moravská Nová Ves		6			57	
x Lužice		4			15 01	
x Hodonín	3)	4			05	
x Rohatec		5			10	
x Bzenec přívoz		8	15 18	24	42	
x Moravský Písek		6			48	
x Nedakonice		7	15 55		16 12	

Pn 44777

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					23 38	100/71
x Moravský Písek		5			43	
x Bzenec přívoz		4			47	95/65
x Rohatec		6			53	
x Hodonín	3)	5			58	
x Lužice		4			0 02	100/63
x Moravská Nová Ves		3			05	95/65
x Vých Hrušky		5			10	
x Břeclav přednádraží		5			15	100/69
x Břeclav os.n.		3	0 18	8	26	
x Lanžhot		8			34	95/68
x Kúty		11	0 45		1 20	

Pn 44801

Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží platí brzdicí procenta pro vlak do 500 m

Břeclav přednádraží - Kúty platí brzdicí procenta pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					2 02	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			05	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			06⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			11	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			11⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			13	100/61
x Modřice		4			17	
x Hrušovany u Brna		9			26	
x Vranovice		6			32	
x Šakvice		7			39	
x Zaječí		4⁵			43⁵	
x Podivín		5⁵			49	
x Břeclav přednádraží		9	2 58	55	3 53	95/60
x Břeclav os.n.		4			57	
x Lanžhot		7			4 04	90/60
x Kúty		10	4 14		4 19	

Pn 45000

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			2 26		5 50	95/60
x Podivín.....		10			6 00	
x Zaječí		6			06	
x Šakvice		5			11	
x Vranovice		9	6 20	6	26	
x Hrušovany u Brna		8			34	
x Modřice.....		9			43	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			46	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			48 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			54	75/61
x Odb Brno-Židenice z		1			55	80/50
x Brno-Maloměřice.....		4	6 59			

Pn 45004

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			11 51		13 12	95/60
x Podivín.....		10			22	
x Zaječí		6			28	
x Šakvice		4			32	
x Vranovice		7			39	
x Hrušovany u Brna		5			44	
x Modřice.....		9			53	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			56	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			58 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			14 01	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			04	75/61
x Odb Brno-Židenice z		1			05	80/50
x Brno-Maloměřice.....		4	14 09			

Pn 45008

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			23 37		0 56	95/60
x Podivín		10			1 06	
x Zaječí		6			12	
x Šakvice		5			17	
x Vranovice		6			23	
x Hrušovany u Brna		5			28	
x Modřice		8			36	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			39	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			41 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			47	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			48	80/50
x Brno-Maloměřice		4	1 52			

Pn 45023

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230,363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					21 59	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			22 02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			03 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			08	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			08 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			10	95/62
x Modřice		4			14	
x Hrušovany u Brna		9			23	
x Vranovice		6			29	
x Šakvice		7			36	
x Zaječí		5			41	
x Podivín		6			47	
x Břeclav přednádraží		9	22 56		1 40	

Pn 45027

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363, 363.5 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svítavy					7 19⁵	85/56
x Březová nad Svítavou		13⁵	7 33	9	42	90/60
x Letovice		8⁵			50⁵	
x Skalice nad Svítavou		6⁵			57	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			8 03⁵	
x Blansko		5⁵	8 09	3	12	
x Adamov		8⁵			20⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			29	60/31
x Brno-Maloměřice		5	34	76	9 50	75/54
x Odb Brno-Židenice z		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			54⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			59	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			59⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			10 01	90/54
x Modřice		4			05	
x Hrušovany u Brna		9			14	
x Vranovice		6			20	
x Šakvice		7			27	
x Zaječí		4⁵			31⁵	
x Podivín		5⁵			37	95/58
x Břeclav přednádraží		10	10 47		13 35	

Pn 45043

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					11 06	90/49
x Moravský Písek		5			11	
x Bzenec přívoz		4			15	
x Rohatec		6			21	
x Hodonín	3)	6			27	
x Lužice		3⁵			30⁵	
x Moravská Nová Ves		3⁵			34	
x Výh Hrušky		5			39	
x Břeclav přednádraží		5	11 44		13 43	

Pn 45047

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 11	90/54
x Moravský Písek		5			16	95/55
x Bzenec přívoz		4			20	85/50
x Rohatec		6			26	
x Hodonín	3)	6			32	
x Lužice		3⁵			35⁵	95/55
x Moravská Nová Ves		3⁵			39	85/50
x Výh Hrušky		5			44	
x Břeclav přednádraží		5	22 49		1 10	

Nex 45306

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 09		2 27	90/60
x Lanžhot.....		11			38	95/60
x Břeclav os.n.		8	2 46	3	49	
x Břeclav přednádraží		3			52	
x Podivín.....		8			3 00	
x Zaječí		6 ⁵			06 ⁵	
x Šakvice		4 ⁵			11	
x Vranovice		7			18	
x Hrušovany u Brna		6			24	
x Modřice.....		8			32	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			35	80/47
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			37 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			40	75/61
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			43	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			44	80/50
x Brno-Maloměřice		4	3 48		6 37	

Nex 45963

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			6 05		6 42	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			45	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			46 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			51	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			51 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			53	100/69
x Modřice		4			57	95/62
x Hrušovany u Brna.....		10	7 07	6	7 13	
x Vranovice		6 ⁵			19 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵			26	
x Zaječí		4 ⁵			30 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			36	100/69
x Břeclav přednádraží		7			43	
x Břeclav os.n.		3	46	3	49	
x Lanžhot		7			56	95/68
x Kúty		10	8 06		8 19	

Nex 45964

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 56		20 22	95/68
x Lanžhot.....		11			33	100/69
x Břeclav os.n.		7	20 40	8	48	
x Břeclav přednádraží		3			51	
x Podivín.....		6			57	
x Zaječí		5 ⁵			21 02 ⁵	
x Šakvice		4			06 ⁵	
x Vranovice		6 ⁵			13	
x Hrušovany u Brna		5			18	
x Modřice.....		8			26	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			31	
x Brno dolní n.		2			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			36	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	
x Brno-Maloměřice		4	21 41		22 12	

Nex 45965

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			2 20		2 39	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			42	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			43 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			48	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			48 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			50	100/69
x Modřice		4			54	95/62
x Hrušovany u Brna.....		9			3 03	
x Vranovice		6			09	
x Šakvice		7			16	
x Zaječí		4 ⁵			20 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			26	100/69
x Břeclav přednádraží		7			33	
x Břeclav os.n.		3	3 36	3	39	
x Lanžhot		7			46	95/68
x Kúty		10	3 56		4 10	

Nex 45966

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			19 56		20 22	95/68
x Lanžhot.....		11			33	100/69
x Břeclav os.n.		7	20 40	8	48	
x Břeclav přednádraží		3			51	
x Podivín.....		6			57	
x Zaječí		5 ⁵			21 02 ⁵	
x Šakvice		4			06 ⁵	
x Vranovice		6 ⁵			13	
x Hrušovany u Brna		5			18	
x Modřice.....		8			26	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			29	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			31	
x Brno dolní n.		2			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			36	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	
x Brno-Maloměřice		4	21 41		22 12	

Nex 45969

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			4 40		4 58	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			5 01	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			02 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			07	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			07 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			09	100/69
x Modřice		4			13	95/62
x Hrušovany u Brna.....		8			21	
x Vranovice.....		5			26	
x Šakvice		6 ⁵			32 ⁵	
x Zaječí		4 ⁵			37	
x Podivín		5 ⁵			42 ⁵	100/69
x Břeclav přednádraží		6 ⁵			49	
x Břeclav os.n.		3	5 52	5	57	
x Lanžhot		8			6 05	95/68
x Kúty		10	6 15		7 10	

Pn 46163

SE - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					8 10	90/54
x Moravský Písek		5			15	95/55
x Bzenec přívoz.....		4			19	85/50
x Rohatec		8	8 27	7	34	
x Hodonín	3)	9			43	
x Lužice.....		4			47	95/55
x Moravská Nová Ves.....		4			51	85/50
x Výh Hrušky.....		5			56	
x Břeclav přednádraží		5	9 01		10 45	

Pn 46304

SK - Kúty - Nedakonice - DE

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			14 58		20 29	95/57
x Lanžhot.....		10			39	100/61
x Břeclav os.n.		8	20 47	8	55	
x Břeclav přednádraží		3			58	
x Vých Hrušky.....		5			21 03	
x Moravská Nová Ves.....		4			07	95/56
x Lužice		3			10	
x Hodonín	3)	4			14	100/61
x Rohatec		5			19	
x Bzenec přívoz		6			25	95/56
x Moravský Písek		4			29	100/60
x Nedakonice		7	21 36		22 41	

Pn 46305

DE - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 06	90/61
x Moravský Písek		6			12	
x Bzenec přívoz		4			16	
x Rohatec		6 ⁵			22 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵			28	
x Lužice		3 ⁵			31 ⁵	
x Moravská Nová Ves.....		3 ⁵			35	
x Vých Hrušky.....		6	5 41	9	50	
x Břeclav přednádraží		5			55	
x Břeclav os.n.		3	58	3	6 01	
x Lanžhot.....		9			10	85/54
x Kúty		11	6 21		7 57	

Nex 46385

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					7 04	95/62
x Moravský Písek		5			09	100/63
x Bzenec přívoz.....		3⁵			12⁵	95/65
x Rohatec		5⁵			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice.....		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			30	95/65
x Vých Hrušky.....		6	7 36	23	59	
x Břeclav přednádraží		6	8 05		9 22	

Nex 46394

FR - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			14 50		16 10	100/71
x Vých Hrušky.....		5			15	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			19⁵	95/65
x Lužice.....		3			22⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			26	100/71
x Rohatec		5			31	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			36⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			40	100/69
x Nedakonice		5			16 45	

Nex 46721

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					6 10	100/63
^x Moravský Písek		5			15	
^x Bzenec přívoz		4			19	
^x Rohatec		6			25	
^x Hodonín	3)	5			30	
^x Lužice		4			34	
^x Moravská Nová Ves		3			37	
^x Vých Hrušky		5			42	
^x Břeclav přednádraží		5	6 47		8 29	

Nex 46722

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Břeclav přednádraží			18 17		19 48	100/63
^x Vých Hrušky		5			53	
^x Moravská Nová Ves		4⁵			57⁵	
^x Lužice		3			20 00⁵	
^x Hodonín	3)	3⁵			04	
^x Rohatec		5			09	
^x Bzenec přívoz		5⁵			14⁵	
^x Moravský Písek		3⁵			18	
^x Nedakonice		5			20 23	

Nex 46726

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			18 17		19 48	100/63
x Vých Hrušky		5			53	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			57 ⁵	
x Lužice		3			20 00 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			04	
x Rohatec		5			09	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			14 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			18	
x Nedakonice		5			20 23	

Nex 46729

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					10 28	100/63
x Moravský Písek		5			33	
x Bzenec přívoz		3 ⁵			36 ⁵	
x Rohatec		5 ⁵			42	
x Hodonín	3)	5			47	
x Lužice		4			51	
x Moravská Nová Ves		3			54	
x Vých Hrušky		5			59	
x Břeclav přednádraží		5	11 04		12 59	

Nex 46730

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			8 23		9 45	100/63
x Vých Hrušky		5			50	
x Moravská Nová Ves		5			55	
x Lužice		3			58	
x Hodonín	3)	4			10 02	
x Rohatec		5			07	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			12 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			16	
x Nedakonice		5			10 21	

Nex 46735

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 47	95/54
x Moravský Písek		5			52	100/57
x Bzenec přívoz		3 ⁵			55 ⁵	95/56
x Rohatec		6			4 01 ⁵	
x Hodonín	3)	5			06 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			10	100/57
x Moravská Nová Ves		3			13	95/56
x Vých Hrušky		5			18	
x Břeclav přednádraží		5	4 23		6 37	

Nex 46736

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			10 19		12 47	95/56
x Vých Hrušky		5			52	
x Moravská Nová Ves		5			57	
x Lužice		3			13 00	
x Hodonín	3)	4			04	
x Rohatec		5			09	
x Bzenec přívoz		6			15	
x Moravský Písek		6	13 21	8	29	100/60
x Nedakonice		7			13 36	

Nex 46738

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			19 24		21 15	100/71
x Vých Hrušky		5			20	
x Moravská Nová Ves		5			25	95/65
x Lužice		3			28	
x Hodonín	3)	3 ⁵			31 ⁵	100/71
x Rohatec		5			36 ⁵	
x Bzenec přívoz		6			42 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			46	100/69
x Nedakonice		5			21 51	

Nex 46741

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					0 59	95/62
^x Moravský Písek		5			1 04	100/63
^x Bzenec přívoz		3⁵			07⁵	95/65
^x Rohatec		5⁵			13	
^x Hodonín	3)	5			18	
^x Lužice		3			21	100/63
^x Moravská Nová Ves		3			24	95/65
^x Vých Hrušky		5			29	
^x Břeclav přednádraží		5	1 34		3 45	

Nex 46746

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Břeclav přednádraží			22 18		23 58	100/71
^x Vých Hrušky		5			0 03	
^x Moravská Nová Ves		4⁵			07⁵	95/65
^x Lužice		3			10⁵	
^x Hodonín	3)	3⁵			14	100/71
^x Rohatec		5			19	
^x Bzenec přívoz		5⁵			24⁵	95/65
^x Moravský Písek		5⁵	0 30	16	46	100/69
^x Nedakonice		6			0 52	

Nex 46749

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 46	95/62
x Moravský Písek		5			51	100/63
x Bzenec přívoz		4			55	95/65
x Rohatec		6			23 01	
x Hodonín	3)	5			06	
x Lužice		4			10	100/63
x Moravská Nová Ves		3⁵			13⁵	95/65
x Vých Hrušky		5⁵			19	
x Břeclav přednádraží		5	23 24		1 19	

Nex 46753

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					0 59	95/62
x Moravský Písek		5			1 04	100/63
x Bzenec přívoz		3⁵			07⁵	95/65
x Rohatec		5⁵			13	
x Hodonín	3)	5			18	
x Lužice		3			21	100/63
x Moravská Nová Ves		3			24	95/65
x Vých Hrušky		5			29	
x Břeclav přednádraží		5	1 34		3 45	

Nex 46754

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			12 56		14 53	100/71
x Vých Hrušky		5			58	
x Moravská Nová Ves		5			15 03	95/65
x Lužice		3			06	
x Hodonín	3)	4			10	100/71
x Rohatec		5			15	
x Bzenec přívoz		6			21	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			24 ⁵	100/69
x Nedakonice		6 ⁵	15 31		15 48	

Nex 46765

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 56	95/62
x Moravský Písek		5			23 01	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			04 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			10	
x Hodonín	3)	5			15	
x Lužice		3			18	100/63
x Moravská Nová Ves		3			21	95/65
x Vých Hrušky		5			26	
x Břeclav přednádraží		5	23 31		1 30	

Nex 46771

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					7 04	95/62
x Moravský Písek		5			09	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			12 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves		3			30	95/65
x Výh Hrušky		6	7 36	23	59	
x Břeclav přednádraží		6	8 05		9 22	

Nex 46773

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					22 56	95/62
x Moravský Písek		5			23 01	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			04 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			10	
x Hodonín	3)	5			15	
x Lužice		3			18	100/63
x Moravská Nová Ves		3			21	95/65
x Výh Hrušky		5			26	
x Břeclav přednádraží		5	23 31		1 30	

Nex 46774

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			14 50		16 10	100/71
x Výň Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			19 ⁵	95/65
x Lužice		3			22 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			26	100/71
x Rohatec		5			31	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			36 ⁵	95/65
x Moravský Písek		3 ⁵			40	100/69
x Nedakonice		5			16 45	

Nex 46777

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					7 04	95/62
x Moravský Písek		5			09	100/63
x Bzenec přívoz		3 ⁵			12 ⁵	95/65
x Rohatec		5 ⁵			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves		3			30	95/65
x Výň Hrušky		6	7 36	23	59	
x Břeclav přednádraží		6	8 05		9 22	

Nex 46778

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			14 50		16 10	100/71
x Výh Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		4⁵			19⁵	95/65
x Lužice		3			22⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			26	100/71
x Rohatec		5			31	
x Bzenec přívoz		5⁵			36⁵	95/65
x Moravský Písek		3⁵			40	100/69
x Nedakonice		5			16 45	

Nex 46820

RS - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			23 27		0 40	90/60
x Lanžhot		10			50	95/60
x Břeclav os.n.		7			57	
x Břeclav přednádraží		3	1 00	60	2 00	
x Výh Hrušky		5			05	90/57
x Moravská Nová Ves		4⁵			09⁵	
x Lužice		3⁵			13	
x Hodonín	3)	4			17	
x Rohatec		5			22	
x Bzenec přívoz		6			28	
x Moravský Písek		4			32	95/60
x Nedakonice		5			2 37	

Nex 46821

PL - Nedakonice - Kúty - RS

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					23 53	90/54
^x Moravský Písek		5⁵			58⁵	95/55
^x Bzenec přívoz		3⁵			0 02	90/57
^x Rohatec		6			08	
^x Hodonín	3)	5⁵			13⁵	
^x Lužice		3⁵			17	95/55
^x Moravská Nová Ves		3			20	90/57
^x Výh Hrušky		6	0 26	3	29	
^x Břeclav přednádraží		6	35	59	1 34	95/60
^x Břeclav os.n.		3			37	
^x Lanžhot		6			43	90/60
^x Kúty		10	1 53		2 15	

Nex 46852

RO - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Kúty			10 24		10 54	95/68
^x Lanžhot		10			11 04	100/69
^x Břeclav os.n.		8			12	
Břeclav přednádraží		3	11 15			

Nex 46880

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 20		2 32	90/60
x Lanžhot		12			44	
x Břeclav os.n.....		8	2 52	8	3 00	
x Břeclav přednádraží		4			04	
x Výň Hrušky.....		5			09	
x Moravská Nová Ves		6			15	
x Lužice		3 ⁵			18 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			22	
x Rohatec		5			27	
x Bzenec přívoz.....		6			33	
x Moravský Písek.....		4			37	
x Nedakonice		5			3 42	

Nex 46881

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					15 16	90/60
x Moravský Písek.....		5 ⁵			21 ⁵	
x Bzenec přívoz.....		4 ⁵			26	
x Rohatec		6			32	
x Hodonín.....	3)	5 ⁵			37 ⁵	
x Lužice.....		3 ⁵			41	
x Moravská Nová Ves		4			45	
x Výň Hrušky.....		5			50	
x Břeclav přednádraží		5			55	
x Břeclav os.n.....		3	15 58	46	16 44	
x Lanžhot		9			53	
x Kúty		10	17 03		17 47	

Nex 46882

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 02		18 13	90/60
x Lanžhot.....		12			25	
x Břeclav os.n.		8	18 33	9	42	
x Břeclav přednádraží		4			46	
x Vých Hrušky.....		5			51	
x Moravská Nová Ves.....		6			57	
x Lužice		3 ⁵			19 00 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			04	
x Rohatec		5			09	
x Bzenec přívaz		7	19 16	49	20 05	
x Moravský Písek		6			11	
x Nedakonice		5			20 16	

Nex 46883

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					20 08	90/60
x Moravský Písek		6			14	
x Bzenec přívaz		4			18	
x Rohatec		6			24	
x Hodonín	3)	8	20 32	10	42	
x Lužice		7			49	
x Moravská Nová Ves.....		4			53	
x Vých Hrušky.....		5			58	
x Břeclav přednádraží		5			21 03	
x Břeclav os.n.		3	21 06	32	38	
x Lanžhot.....		9			47	
x Kúty		10	21 57		22 36	

Nex 46884

SK - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			21 00		21 27	90/60
x Lanžhot		11 ⁵			38 ⁵	
x Břeclav os.n.		7 ⁵	21 46	3	49	
x Břeclav přednádraží		4			53	
x Podivín		8			22 01	
x Zaječí		6			07	
x Šakvice		4			11	
x Vranovice		7			18	
x Hrušovany u Brna		6			24	
x Modřice		9			33	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			36	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			38	
x Brno dolní n.		2			40	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			43	
x Odb Brno-Židenice z.		1			44	
x Brno-Maloměřice		4	22 48	10	58	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			23 01	90/48
x Adamov		11			12	
x Blansko		7			19	
x Rájec-Jestřebí		5			24	
x Skalice nad Svitavou		7			31	
x Letovice		7			38	
x Březová nad Svitavou		7 ⁵			45 ⁵	
x Svitavy		17 ⁵			0 03	

Nex 46885

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					16 11	90/64
x Březová nad Svitavou		13			24	
x Letovice		7⁵			31⁵	
x Skalice nad Svitavou		7			38⁵	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			45	
x Blansko		5			50	
x Adamov		7			57	
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			17 05⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	17 10	48	58	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			18 01	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			02⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			07	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			07⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			09	90/60
x Modřice		4			13	
x Hrušovany u Brna		9			22	
x Vranovice		6			28	
x Šakvice		7	18 35	9	44	
x Zaječí		7			51	
x Podivín		5⁵			56⁵	
x Břeclav přednádraží		7⁵			19 04	
x Břeclav os.n.		3	19 07	3	10	
x Lanžhot		9			19	
x Kúty		10	19 29		20 02	

Nex 46886

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 02		2 16	90/60
x Lanžhot		11			27	
x Břeclav os.n.		7	2 34	17	51	
x Břeclav přednádraží		4			55	
x Vých Hrušky		5			3 00	
x Moravská Nová Ves		5 ⁵			05 ⁵	
x Lužice		3			08 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			12	
x Rohatec		5			17	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			22 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			26	
x Nedakonice		5			3 31	

Nex 46887

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					3 08	90/60
x Moravský Písek		5			13	
x Bzenec přívoz		4			17	
x Rohatec		6			23	
x Hodonín	3)	5			28	
x Lužice		4			32	
x Moravská Nová Ves		3			35	
x Vých Hrušky		5			40	
x Břeclav přednádraží		5			45	
x Břeclav os.n.		4	3 49	13	4 02	
x Lanžhot		8			10	
x Kúty		11	4 21		4 35	

Nex 46888

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 33		15 54	90/60
^x Lanžhot.....		10			16 04	
^x Břeclav os.n.....		7	16 11	13	24	
Břeclav přednádraží		3			27	
^x Podivín.....		8			35	
^x Zaječí.....		6			41	
^x Šakvice.....		6	47	16	17 03	
^x Vranovice.....		9			12	
^x Hrušovany u Brna.....		6			18	
^x Modřice.....		8 ⁵			26 ⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		2 ⁵			29	80/70
^x H.Heršpice výh.č.651		2			31	
^x Brno dolní n.....		2			33	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			36	
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			37	
^x Brno-Maloměřice		3	17 40		17 52	

Nex 46889Děčín východ dol.n. - **Brno-Maloměřice - Kúty** - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			18 54		19 16	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			19	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			20 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			25	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			25 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵	19 27	1 ⁵	28 ⁵	90/60
x Modřice		4			32 ⁵	
x Hrušovany u Brna		8 ⁵			41	
x Vranovice		6			47	
x Šakvice		8 ⁵	55 ⁵	7	20 02 ⁵	
x Zaječí		6 ⁵			09	
x Podivín		5 ⁵			14 ⁵	
x Břeclav přednádraží		7 ⁵			22	
x Břeclav os.n.		3	20 25	3	28	
x Lanžhot		8			36	
x Kúty		10	20 46		21 21	

Nex 46890SK - **Kúty - Nedakonice** - Petrovice u KarvinéLok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			7 40		7 52	90/60
x Lanžhot		10 ⁵			8 02 ⁵	
x Břeclav os.n.		7 ⁵	8 10	3	13	
x Břeclav přednádraží		4			17	
x Výh Hrušky.....		5			22	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			26 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			30	
x Hodonín	3)	4			34	
x Rohatec		5			39	
x Bzenec přívoz		6			45	
x Moravský Písek		4			49	
x Nedakonice		6			8 55	

Nex 46891

Petrovice u Karviné - **Nedakonice** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					7 14	90/60
^x Moravský Písek		5			19	
^x Bzenec přívoz		4			23	
^x Rohatec		6			29	
^x Hodonín	3)	4⁵			33⁵	
^x Lužice		3⁵			37	
^x Moravská Nová Ves		3			40	
^x Výh Hrušky		5			45	
^x Břeclav přednádraží		5			50	
^x Břeclav os.n.		4	7 54	8	8 02	
^x Lanžhot		9			11	
^x Kúty		9	8 20		8 51	

Nex 46892

SK - **Kúty** - **Nedakonice** - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Kúty			23 03		23 27	90/60
^x Lanžhot		11			38	
^x Břeclav os.n.		7	23 45	3	48	
^x Břeclav přednádraží		4			52	
^x Výh Hrušky		5			57	
^x Moravská Nová Ves		4⁵			0 01⁵	
^x Lužice		3⁵			05	
^x Hodonín	3)	4			09	
^x Rohatec		5			14	
^x Bzenec přívoz		6			20	
^x Moravský Písek		4			24	
^x Nedakonice		7	0 31		0 39	

Nex 46893Petrovice u Karviné - **Nedakonice** - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					13 18	90/60
x Moravský Písek		5⁵			23⁵	
x Bzenec přívoz.....		4⁵			28	
x Rohatec		6			34	
x Hodonín	3)	5⁵			39⁵	
x Lužice.....		3⁵			43	
x Moravská Nová Ves.....		4			47	
x Výh Hrušky.....		5			52	
x Břeclav přednádraží		5			57	
x Břeclav os.n.		3	14 00	13	14 13	
x Lanžhot.....		8			21	
x Kúty		10	14 31		14 53	

Nex 46894

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			4 34		4 39	90/60
x Lanžhot.....		11			50	
x Břeclav os.n.		7	4 57	3	5 00	
x Břeclav přednádraží		4			04	
x Podivín.....		7			11	
x Zaječí		6			17	
x Šakvice		4			21	
x Vranovice.....		7			28	
x Hrušovany u Brna.....		6			34	
x Modřice.....		9⁵			43⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			46	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			48	
x Brno dolní n.....		2	5 50	2	52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			56	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			57	
x Brno-Maloměřice		4	6 01			

Nex 46895

Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					13 59	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			14 02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			08	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			10	90/60
x Modřice.....		4			14	
x Hrušovany u Brna		8⁵			22⁵	
x Vranovice		6			28⁵	
x Šakvice		6⁵			35	
x Zaječí		6	14 41	5	46	
x Podivín.....		7			53	
x Břeclav přednádraží		7			15 00	
x Břeclav os.n.		3	15 03	12	15	
x Lanžhot.....		8			23	
x Kúty		10	15 33		16 04	

Nex 46896

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			13 46		14 25	90/60
x Lanžhot		10			35	
x Břeclav os.n.		8	14 43	3	46	
x Břeclav přednádraží		3			49	
x Podivín		8			57	
x Zaječí		6 ⁵			15 03 ⁵	
x Šakvice		6 ⁵	15 10	11	21	
x Vranovice		9			30	
x Hrušovany u Brna		6			36	
x Modřice		8 ⁵			44 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2 ⁵			47	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			49	
x Brno dolní n.		2			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			54	
x Odb Brno-Židenice z.		1			55	
x Brno-Maloměřice		4	15 59			

Nex 46897

Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					20 55	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			59⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			21 04	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			04⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			06	90/60
x Modřice.....		4			10	
x Hrušovany u Brna.....		9			19	
x Vranovice.....		6			25	
x Šakvice		7			32	
x Zaječí		4			36	
x Podivín.....		7	21 43	5	48	
x Břeclav přednádraží		9			57	
x Břeclav os.n.		3	22 00	3	22 03	
x Lanžhot.....		8			11	
x Kúty		9	22 20		22 50	

Nex 46970

BA - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			15 07		16 00	85/52
x Lanžhot.....		10			10	90/54
x Břeclav os.n.		8			18	
x Břeclav přednádraží		3	16 21	49	17 10	
x Výh Hrušky.....		5			15	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			19⁵	85/50
x Lužice.....		3⁵			23	
x Hodonín	3)	4			27	90/54
x Rohatec		5			32	
x Bzenec přívoz.....		6			38	85/50
x Moravský Písek		4			42	90/52
x Nedakonice		6			17 48	

Nex 46971

PL - Nedakonice - Kúty - BA

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					1 18	90/54
x Moravský Písek.....		6			24	
x Bzenec přívoz.....		4			28	85/50
x Rohatec.....		7			35	
x Hodonín.....	3)	6			41	
x Lužice.....		4			45	90/48
x Moravská Nová Ves.....		4			49	85/50
x Vých Hrušky.....		5			54	
x Břeclav přednádraží.....		5	1 59	55	2 54	90/52
x Břeclav os.n.....		3			57	
x Lanžhot.....		6			3 03	85/52
x Kúty.....		11	3 14		3 55	

Pn 46973

Ostrava-Kunčice - Nedakonice - Kúty - BA

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice.....					17 12	90/54
x Moravský Písek.....		5			17	95/55
x Bzenec přívoz.....		4			21	85/50
x Rohatec.....		7	17 28	5	33	
x Hodonín.....	3)	7			40	
x Lužice.....		4			44	95/55
x Moravská Nová Ves.....		3			47	85/50
x Vých Hrušky.....		6	53	39	18 32	
x Břeclav přednádraží.....		6	18 38	42	19 20	90/52
x Břeclav os.n.....		4	19 24	7	31	
x Lanžhot.....		6⁵			37⁵	85/52
x Kúty.....		9⁵	19 47		19 57	

Pn 46974

BA - Kúty - Nedakonice - Ostrava-Bartovice

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			2 59		3 17	90/50
x Lanžhot.....		10			27	
x Břeclav os.n.....		8	3 35	3	38	
x Břeclav přednádraží		3			41	
x Vých Hrušky.....		5			46	
x Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			50 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			54	
x Hodonín	3)	4			58	
x Rohatec		5			4 03	
x Bzenec přívoz		6			09	
x Moravský Písek.....		4			13	
x Nedakonice		7	4 20		4 38	

Pn 46978

BA - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			21 07		21 17	90/50
x Lanžhot.....		10			27	
x Břeclav os.n.....		7			34	
Břeclav přednádraží		3	21 37			

Nex 46980

SK - Kúty - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			20 27		20 59	90/60
x Lanžhot		12			21 11	
x Břeclav os.n.....		8	21 19	16	35	
x Břeclav přednádraží		3			38	
x Vých Hrušky.....		5			43	
x Moravská Nová Ves		6			49	
x Lužice		3 ⁵			52 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			56	
x Rohatec		5			22 01	
x Bzenec přívoz.....		6			07	
x Moravský Písek.....		4			11	
x Nedakonice		6			22 17	

Nex 46981

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					9 16	90/60
x Moravský Písek.....		5			21	
x Bzenec přívoz.....		4			25	
x Rohatec		6			31	
x Hodonín.....	3)	5			36	
x Lužice.....		4			40	
x Moravská Nová Ves		3			43	
x Vých Hrušky.....		5			48	
x Břeclav přednádraží		5			53	
x Břeclav os.n.....		4	9 57	3	10 00	
x Lanžhot		9			09	
x Kúty		11	10 20		10 52	

Nex 46982

SK - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			2 38		2 48	90/60
x Lanžhot.....		11			59	
x Břeclav os.n.		7	3 06	3	3 09	
x Břeclav přednádraží		4			13	
x Podivín.....		7			20	
x Zaječí		6			26	
x Šakvice		4			30	
x Vranovice		7			37	
x Hrušovany u Brna		6			43	
x Modřice.....		9			52	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			55	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			57 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			4 00	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			03	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			04	
x Brno-Maloměřice		4	4 08	12	20	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			23	90/48
x Adamov		10			33	
x Blansko.....		7			40	
x Rájec-Jestřebí		5			45	
x Skalice nad Svitavou		7	52	3	55	
x Letovice		9			5 04	
x Březová nad Svitavou.....		7			11	
x Svitavy		12			5 23	

Nex 46983

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					3 08⁵	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			21⁵	
x Letovice.....		7⁵			29	
x Skalice nad Svitavou		7			36	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			42⁵	
x Blansko.....		5			47⁵	
x Adamov.....		7			54⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			4 03	60/31
x Brno-Maloměřice		4	4 07	22	29	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			33⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			38	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			38⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			40	90/60
x Modřice.....		4			44	
x Hrušovany u Brna.....		9			53	
x Vranovice.....		6			59	
x Šakvice		9	5 08	17	5 25	
x Zaječí		6			31	
x Podivín.....		6			37	
x Břeclav přednádraží		7			44	
x Břeclav os.n.		3	47	4	51	
x Lanžhot.....		9			6 00	
x Kúty		10	6 10		6 49	

Nex 46984

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			7 09		7 18	90/60
^x Lanžhot.....		9 ⁵			27 ⁵	
^x Břeclav os.n.....		7 ⁵	7 35	7	42	
Břeclav přednádraží		3			45	
^x Podivín.....		7 ⁵			52 ⁵	
^x Zaječí.....		6			58 ⁵	
^x Šakvice.....		4 ⁵			8 03	
^x Vranovice.....		7			10	
^x Hrušovany u Brna.....		6			16	
^x Modřice.....		9			25	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		3			28	80/70
^x H.Heršpice výh.č.651.....		2			30	
^x Brno dolní n.....		2			32	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			35	
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			36	
^x Brno-Maloměřice.....		4	8 40		9 10	

Nex 46985Děčín východ dol.n. - **Brno-Maloměřice - Kúty** - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			7 51		8 04	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			07	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			08 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵	8 13	13	26	
x H.Heršpice výh.č.651		1			27	
x H.Heršpice modř.zhl.		2			29	90/60
x Modřice		4			33	
x Hrušovany u Brna		8			41	
x Vranovice		6			47	
x Šakvice		7			54	
x Zaječí		4 ⁵			58 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			9 04	
x Břeclav přednádraží		7			11	
x Břeclav os.n.		3	9 14	3	17	
x Lanžhot		7			24	
x Kúty		9	9 33		10 04	

Nex 46986

SK - Kúty - Svitavy - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			11 28		11 45	90/60
x Lanžhot.....		11			56	
x Břeclav os.n.		8	12 04	7	12 11	
x Břeclav přednádraží		3			14	
x Podivín.....		8			22	
x Zaječí		5 ⁵			27 ⁵	
x Šakvice		4 ⁵			32	
x Vranovice		6 ⁵			38 ⁵	
x Hrušovany u Brna		6			44 ⁵	
x Modřice.....		9 ⁵	54	8	13 02	
x H.Heršpice modř.zhl.		4			06	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			08	
x Brno dolní n.		2			10	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			13	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			14	
x Brno-Maloměřice		4	13 18	43	14 01	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			04	90/48
x Adamov		10			14	
x Blansko.....		7			21	
x Rájec-Jestřebí		5 ⁵			26 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6 ⁵			33	
x Letovice		8	14 41	3	44	
x Březová nad Svitavou		10 ⁵			54 ⁵	
x Svitavy		13 ⁵			15 08	

Nex 46987

Děčín hl.n.nákl.n. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					9 03	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			16	
x Letovice.....		7⁵			23⁵	
x Skalice nad Svitavou		7			30⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			37	
x Blansko.....		5			42	
x Adamov.....		7			49	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			57⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	10 02	8	10 10	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			13	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			14⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			19	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			19⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			21	90/60
x Modřice.....		4	25	6	31	
x Hrušovany u Brna.....		9			40	
x Vranovice.....		6			46	
x Šakvice		7			53	
x Zaječí		4⁵			57⁵	
x Podivín.....		5⁵			11 03	
x Břeclav přednádraží		7			10	
x Břeclav os.n.		3	11 13	3	16	
x Lanžhot.....		7			23	
x Kúty		10	11 33		12 02	

Nex 46988

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - Děčín východ dol.n.

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 26		14 02	90/60
^x Lanžhot.....		9⁵			11⁵	
^x Břeclav os.n.....		7⁵	14 19	3	22	
Břeclav přednádraží		3			25	
^x Podivín.....		7			32	
^x Zaječí.....		6			38	
^x Šakvice.....		6	44	19 ⁵	15 03⁵	
^x Vranovice.....		8⁵			12	
^x Hrušovany u Brna.....		6			18	
^x Modřice.....		9			27	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			29⁵	80/70
^x H.Heršpice výh.č.651		2⁵			32	
^x Brno dolní n.....		2	15 34	3	37	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			41	
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			42	
^x Brno-Maloměřice		4	15 46		16 50	

Nex 46989

Děčín východ dol.n. - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			11 45		12 10	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			13	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1 ⁵			14 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			19	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			19 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			21	90/60
x Modřice		4	12 25	6	31	
x Hrušovany u Brna		9			40	
x Vranovice		6			46	
x Šakvice		7			53	
x Zaječí		4 ⁵			57 ⁵	
x Podivín		5 ⁵			13 03	
x Břeclav přednádraží		7			10	
x Břeclav os.n.		3	13 13	3	16	
x Lanžhot		7			23	
x Kúty		10	13 33		13 48	

Pn 46994

HR - Kúty - Nedakonice - Třinec

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			21 36		21 43	90/50
x Lanžhot		10			53	
x Břeclav os.n.		8			22 01	
x Břeclav přednádraží		3	22 04	25	29	
x Výh Hrušky.....		5			34	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			38 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			42	
x Hodonín	3)	4			46	
x Rohatec		5			51	
x Bzenec přívoz		6			57	
x Moravský Písek		4			23 01	
x Nedakonice		6			23 07	

Nex 46995

Třinec - Nedakonice - Kúty - HR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					19 06	90/50
^x Moravský Písek		5			11	
^x Bzenec přívoz		4			15	
^x Rohatec		6			21	
^x Hodonín	3)	6			27	
^x Lužice		4			31	
^x Moravská Nová Ves		3⁵			34⁵	
^x Vých Hrušky		5⁵			40	
^x Břeclav přednádraží		5	19 45	46	20 31	
^x Břeclav os.n.		4			35	
^x Lanžhot		8			43	
^x Kúty		11	20 54		21 01	

Pn 47001

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					3 14	95/54
^x Moravský Písek		5			19	
^x Bzenec přívoz		4			23	90/49
^x Rohatec		6			29	
^x Hodonín	3)	5⁵			34⁵	
^x Lužice		3⁵			38	95/50
^x Moravská Nová Ves		3			41	90/49
^x Vých Hrušky		7	3 48	8	56	
^x Břeclav přednádraží		6	4 02		4 57	

Pn 47002

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			6 31		6 55	95/65
x Vyh Hrušky		5			7 00	
x Moravská Nová Ves		5			05	
x Lužice		3			08	
x Hodonín	3)	4			12	
x Rohatec		5			17	
x Bzenec přívoz		6			23	
x Moravský Písek		3 ⁵			26 ⁵	100/69
x Nedakonice		6 ⁵	7 33		7 46	

Pn 47005

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 23	95/54
x Moravský Písek		5			28	
x Bzenec přívoz		4			32	90/49
x Rohatec		6			38	
x Hodonín	3)	5 ⁵			43 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			47	95/50
x Moravská Nová Ves		3			50	90/49
x Vyh Hrušky		6			56	
x Břeclav přednádraží		5	6 01		7 30	

Pn 47006

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			9 16		10 10	95/65
x Vých Hrušky		5			15	
x Moravská Nová Ves		5			20	
x Lužice		3			23	
x Hodonín	3)	3⁵			26⁵	
x Rohatec		5			31⁵	
x Bzenec přívoz		6			37⁵	
x Moravský Písek		3⁵			41	100/69
x Nedakonice		5			10 46	

Pn 47025

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					5 45	90/47
x Moravský Písek		5			50	95/50
x Bzenec přívoz		4			54	90/49
x Rohatec		8	6 02	11	6 13	
x Hodonín	3)	9			22	
x Lužice		4			26	95/50
x Moravská Nová Ves		3			29	90/49
x Vých Hrušky		5			34	
x Břeclav přednádraží		5	6 39		7 05	

Pn 47026

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			15 43		16 04	100/63
x Vých Hrušky		5			09	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			13 ⁵	
x Lužice		3			16 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			20	
x Rohatec		5			25	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			30 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			34	
x Nedakonice		5			16 39	

Pn 47041

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					20 32	95/54
x Moravský Písek		5			37	100/57
x Bzenec přívoz		4			41	95/56
x Rohatec		6			47	
x Hodonín	3)	5	20 52	4	56	
x Lužice		4			21 00	100/57
x Moravská Nová Ves		3			03	95/56
x Vých Hrušky		6			09	
x Břeclav přednádraží		5	21 14		22 00	

Pn 47042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			0 26		0 49	95/65
x Vých Hrušky		5			54	
x Moravská Nová Ves		4⁵			58⁵	
x Lužice		3			1 01⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			05	
x Rohatec		5			10	
x Bzenec přívoz		5⁵			15⁵	
x Moravský Písek		3⁵			19	100/69
x Nedakonice		5			1 24	

Pn 47045

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					11 30	90/54
x Moravský Písek		5			35	95/55
x Bzenec přívoz		4			39	90/57
x Rohatec		6			45	
x Hodonín	3)	5			50	
x Lužice		4			54	95/55
x Moravská Nová Ves		3			57	90/57
x Vých Hrušky		5			12 02	
x Břeclav přednádraží		5	12 07		14 30	

Pn 47046

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			18 55		20 04	95/65
x Vyh Hrušky		5			09	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			13 ⁵	
x Lužice		3			16 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			20	
x Rohatec		5			25	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			30 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			34	
x Nedakonice		5			20 39	

Pn 47049

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 17	95/54
x Moravský Písek		5			22	100/57
x Bzenec přívoz		4			26	95/56
x Rohatec		8	17 34	10	44	
x Hodonín	3)	8			52	
x Lužice		4			56	100/57
x Moravská Nová Ves		3			59	95/56
x Vyh Hrušky		5			18 04	
x Břeclav přednádraží		5	18 09		18 31	

Pn 47050

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			21 06		21 57	95/65
x Vých Hrušky		5			22 02	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			06 ⁵	
x Lužice		3			09 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			13	
x Rohatec		5			18	
x Bzenec přívoz		6			24	
x Moravský Písek		4			28	100/69
x Nedakonice		5			22 33	

Pn 47061

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 17	90/54
x Moravský Písek		5			22	95/55
x Bzenec přívoz		4			26	90/57
x Rohatec		8	17 34	10	44	
x Hodonín	3)	8			52	
x Lužice		4			56	95/55
x Moravská Nová Ves		3			59	90/57
x Vých Hrušky		5			18 04	
x Břeclav přednádraží		5	18 09		18 31	

Pn 47062

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			0 49		1 20	95/62
x Vých Hrušky		5			25	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			29 ⁵	90/57
x Lužice		3			32 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			36	95/62
x Rohatec		5			41	
x Bzenec přívoz		6			47	90/57
x Moravský Písek		4			51	95/60
x Nedakonice		5			1 56	

Pn 47063

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			8 17		8 29	95/54
x Moravský Písek		7			36	100/57
x Bzenec přívoz		4			40	95/56
x Rohatec		6			46	
x Hodonín	3)	4 ⁵			50 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			54	100/57
x Moravská Nová Ves		3			57	95/56
x Vých Hrušky		5			9 02	
x Břeclav přednádraží		5	9 07		9 31	

Nex 47315

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 183.7, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					14 43	90/64
x Březová nad Svitavou		13⁵	14 56⁵	4	15 00⁵	
x Letovice		8⁵			09	
x Skalice nad Svitavou		8	15 17	8	25	
x Rájec-Jestřebí		8⁵			33⁵	
x Blansko		5			38⁵	
x Adamov		7			45⁵	95/65
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			54	60/31
x Brno-Maloměřice		4	58	21	16 19	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			22	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			23⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			28	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			28⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			30	95/62
x Modřice		4			34	
x Hrušovany u Brna		8⁵			42⁵	
x Vranovice		5⁵			48	
x Šakvice		6⁵			54⁵	
x Zaječí		4⁵			59	
x Podivín		5			17 04	
x Břeclav přednádraží		6			10	
x Břeclav os.n.		3	17 13	3	16	
x Lanžhot		7			23	90/60
x Kúty		10	17 33		17 56	

Nex 47742

SK - Kúty - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 55		23 53	90/60
x Lanžhot		13	0 06			

Nex 47743

Lanžhot - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot					22 25	90/60
x Kúty		13	22 38		23 39	

Pn 47744

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					4 32	90/60
x Lanžhot		11			43	95/60
x Břeclav os.n.....		8			51	
Břeclav přednádraží		3	4 54			

Pn 47745

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					1 49	100/69
x Břeclav os.n.....		4			53	
x Lanžhot		7			2 00	95/68
x Kúty		10	2 10		2 41	

Nex 47748

Kúty - Svitavy - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....					15 28	95/57
x Lanžhot.....		11			39	100/60
x Břeclav os.n.....		8	15 47	3	50	
x Břeclav přednádraží		3			53	
x Podivín.....		9			16 02	
x Zaječí		6			08	
x Šakvice		6	16 14	7	21	
x Vranovice		10			31	
x Hrušovany u Brna		6			37	
x Modřice.....		11			48	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			51	80/61
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			53 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4 ⁵			17 00 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			02	
x Brno-Maloměřice.....		4	17 06	10	16	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			18 ⁵	100/57
x Adamov		11			29 ⁵	
x Blansko.....		8 ⁵			38	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵	44 ⁵	7 ⁵	52	
x Skalice nad Svitavou		12	18 04	8 ⁵	18 12 ⁵	
x Letovice		12			24 ⁵	
x Březová nad Svitavou		10 ⁵			35	
x Svitavy		19			18 54	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy.....					0 48	95/60
x Březová nad Svitavou.....		12 ⁵			1 00 ⁵	
x Letovice.....		7			07 ⁵	
x Skalice nad Svitavou.....		6 ⁵			14	
x Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵			20 ⁵	
x Blansko.....		4			24 ⁵	
x Adamov.....		6 ⁵			31	
x Brno-Maloměřice St.6.....		9			40	60/29
x Brno-Maloměřice.....		4	1 44	5	49	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			53 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			58	
x H.Heršpice výh.č.651.....		0 ⁵			58 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			2 00	100/61
x Modřice.....		4			04	
x Hrušovany u Brna.....		9			13	
x Vranovice.....		5			18	
x Šakvice.....		6 ⁵			24 ⁵	
x Zaječí.....		4 ⁵			29	
x Podivín.....		6			35	
x Břeclav přednádraží.....		7			42	
x Břeclav os.n.....		3	2 45	3	48	
x Lanžhot.....		10			58	95/57
x Kúty.....		11	3 09		3 28	

Pn 47754

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			2 53		5 11	100/64
x Lanžhot.....		9			20	
x Břeclav os.n.....		7			27	
Břeclav přednádraží.....		3	5 30			

Pn 47760

Kúty - Nedakonice - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....					13 41	70/32*
x Lanžhot.....		15			56	
x Břeclav os.n.....		10	14 06	3	14 09	
x Břeclav přednádraží		4			13	
x Výh Hrušky.....		5			18	
x Moravská Nová Ves.....		9			27	
x Lužice		5			32	
x Hodonín	3)	5			37	
x Rohatec		9			46	
x Bzenec přívoz		9			55	
x Moravský Písek.....		5			15 00	
x Nedakonice		7			15 07	

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 80/45

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Nedakonice - Kúty

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					4 53	70/32*
x Moravský Písek.....		7			5 00	
x Bzenec přívoz		6			06	
x Rohatec		8			14	
x Hodonín	3)	9	5 23	8	31	
x Lužice		7			38	
x Moravská Nová Ves.....		6			44	
x Výh Hrušky.....		8	52	12	6 04	
x Břeclav přednádraží		5			09	
x Břeclav os.n.....		3	6 12	3	15	
x Lanžhot.....		12			27	
x Kúty.....		13	6 40			

* pro hnací vozidlo schválené pro rychlost nad 70 km/h platí 80/45

Pn 47762

SK - Kúty - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			21 28		22 33	90/60
x Lanžhot		12	22 45			

Pn 47763

Lanžhot - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot					20 15	90/60
x Kúty		12	20 27		21 32	

Nex 47770

SK - Kúty - Svitavy - Ústí n.L.hl.n.sever

H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice, Brno-Maloměřice St.6 - Svitavy zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 42		18 08	95/68
^x Lanžhot.....		10			18	
^x Břeclav os.n.....		8	18 26	29	55	
Břeclav přednádraží		3			58	
^x Podivín.....		7			19 05	
^x Zaječí.....		5⁵			10⁵	
^x Šakvice.....		5⁵	19 16	5	21	
^x Vranovice.....		9			30	
^x Hrušovany u Brna.....		5⁵			35⁵	
^x Modřice.....		8⁵			44	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		3			47	80/63
^x H.Heršpice výh.č.651.....		2			49	
^x Brno dolní n.....		2			51	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			54	75/61
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			55	80/50
^x Brno-Maloměřice.....		4	59	30	20 29	60/31
^x Brno-Maloměřice St.6.....		3			32	100/63
^x Adamov.....		10			42	
^x Blansko.....		7			49	
^x Rájec-Jestřebí.....		5⁵			54⁵	
^x Skalice nad Svitavou.....		6⁵			21 01	
^x Letovice.....		7			08	
^x Březová nad Svitavou.....		8	21 16	9	25	
^x Svitavy.....		16			21 41	

Nex 47771

Ústí n.L.hl.n.sever - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy.....					23 23	90/64
x Březová nad Svitavou.....		12 ⁵			35 ⁵	95/68
x Letovice.....		7 ⁵			43	
x Skalice nad Svitavou.....		6			49	
x Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵			55 ⁵	
x Blansko.....		4			59 ⁵	
x Adamov.....		6 ⁵			0 06	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8			14	60/31
x Brno-Maloměřice.....		5	0 19	10	29	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			32	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			33 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			38	
x H.Heršpice výh.č.651.....		0 ⁵			38 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			40	95/62
x Modřice.....		4			44	
x Hrušovany u Brna.....		9			53	
x Vranovice.....		6			59	
x Šakvice.....		7			1 06	
x Zaječí.....		5			11	
x Podivín.....		6			17	100/66
x Břeclav přednádraží.....		6			23	95/68
x Břeclav os.n.....		3	1 26	3	29	
x Lanžhot.....		8			37	
x Kúty.....		10	1 47		2 47	

Nex 47772

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			16 36		16 54	85/54
x Lanžhot.....		10 ⁵			17 04 ⁵	90/57
x Břeclav os.n.....		7 ⁵			12	
Břeclav přednádraží.....		3	17 15			

Nex 47773

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					22 50	90/57
^x Břeclav os.n.....		4			54	
^x Lanžhot.....		6			23 00	85/54
^x Kúty.....		11	23 11		0 18	

Nex 47774

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
^x Kúty.....			6 06		6 29	85/54
^x Lanžhot.....		11			40	90/57
^x Břeclav os.n.....		8			48	
Břeclav přednádraží		3	6 51			

Nex 47775

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					9 10	90/57
^x Břeclav os.n.....		3			13	
^x Lanžhot.....		6			19	85/54
^x Kúty.....		10	9 29		10 25	

Nex 47776

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Kúty.....			20 07		20 12	90/50
^x Lanžhot.....		9			21	
^x Břeclav os.n.....		6			27	
Břeclav přednádraží		3	20 30			

Nex 47777

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					7 38	90/50
x Břeclav os.n.		3			41	
x Lanžhot		7			48	
x Kúty		10	7 58		8 05	

Pn 47821

Nádraží Washington - Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			23 11		23 52	75/52
x Odb Brno-Židenice z.....		4			56	70/46
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	
x Brno dolní n.....		5			0 02⁵	80/35
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			03	
x H.Heršpice modř.zhl.....		2			05	90/52
x Modřice		4			09	85/47
x Hrušovany u Brna.....		9			18	
x Vranovice		6			24	
x Šakvice		8			32	
x Zaječí		5			37	
x Podivín		7			44	90/52
x Břeclav přednádraží		8			52	
x Břeclav os.n.		3	0 55	3	58	
x Lanžhot		9			1 07	85/52
x Kúty		11	1 18		1 28	

Pn 47823

Lanžhot - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot.....					16 34	95/57
x Kúty.....		13	16 47		17 22	

Pn 47824

SK - Kúty - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			22 26		22 39	95/57
x Lanžhot.....		13	22 52			

Pn 47825

Lanžhot - Kúty - HU

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Lanžhot.....					22 16	95/57
x Kúty.....		13	22 29		23 15	

Pn 47826

HU - Kúty - Lanžhot

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty.....			4 40		4 45	95/57
x Lanžhot.....		13	4 58			

Pn 48041

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					2 03	95/54
x Moravský Písek		5			08	100/57
x Bzenec přívoz.....		4			12	95/56
x Rohatec		6			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice.....		4			27	100/57
x Moravská Nová Ves.....		3⁵			30⁵	95/56
x Výh Hrušky.....		4⁵			35	
x Břeclav přednádraží		5	2 40		4 10	

Pn 48042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			2 35		4 15	100/63
x Výh Hrušky.....		5			20	
x Moravská Nová Ves.....		4⁵			24⁵	
x Lužice.....		3			27⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			31	
x Rohatec		5			36	
x Bzenec přívoz.....		7	4 43	14	57	
x Moravský Písek		5			5 02	
x Nedakonice		5			5 07	

Pn 48070

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			5 14		7 00	95/65
x Vých Hrušky		6	7 06	14	20	
x Moravská Nová Ves		6			26	
x Lužice		3			29	
x Hodonín	3)	3 ⁵			32 ⁵	
x Rohatec		5			37 ⁵	
x Bzenec přívoz		6			43 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			47	
x Nedakonice		5			7 52	

Pn 48071

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice			3 30		3 36	95/54
x Moravský Písek		7 ⁵			43 ⁵	
x Bzenec přívoz		3 ⁵			47	90/49
x Rohatec		6			53	
x Hodonín	3)	5 ⁵			58 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			4 02	95/50
x Moravská Nová Ves		3			05	90/49
x Vých Hrušky		5			10	
x Břeclav přednádraží		5	4 15		6 00	

Pn 48072

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			20 16		21 51	95/65
x Vých Hrušky		5			56	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			22 00 ⁵	
x Lužice		3			03 ⁵	
x Hodonín	3)	3 ⁵			07	
x Rohatec		4 ⁵			11 ⁵	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			17	
x Moravský Písek		4			21	100/69
x Nedakonice		5			22 26	

Pn 48073

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 48	90/47
x Moravský Písek		5 ⁵			53 ⁵	95/50
x Bzenec přívoz		3 ⁵			57	90/49
x Rohatec		6			18 03	
x Hodonín	3)	8	18 11	31	42	
x Lužice		6			48	95/50
x Moravská Nová Ves		3			51	90/49
x Vých Hrušky		5			56	
x Břeclav přednádraží		5	19 01		20 50	

Pn 48074

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Ostrava levé n.

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			13 19		14 59	95/65
x Výň Hrušky		5			15 04	
x Moravská Nová Ves		4 ⁵			08 ⁵	
x Lužice		3			11 ⁵	
x Hodonín	3)	5 ⁵	15 17	31	48	
x Rohatec		7			55	
x Bzenec přívoz		5 ⁵			16 00 ⁵	
x Moravský Písek		3 ⁵			04	
x Nedakonice		5			16 09	

Pn 48075

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					12 08	90/47
x Moravský Písek		5 ⁵			13 ⁵	95/50
x Bzenec přívoz		3 ⁵			17	90/49
x Rohatec		6			23	
x Hodonín	3)	8	12 31	9	40	
x Lužice		6			46	95/50
x Moravská Nová Ves		3			49	90/49
x Výň Hrušky		5			54	
x Břeclav přednádraží		5	12 59		14 02	

Pn 48105Dobrá u F-M kolej 90 - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 03	95/62
x Moravský Písek		5			08	100/63
x Bzenec přívoz.....		4			12	95/65
x Rohatec		6			18	
x Hodonín	3)	5			23	
x Lužice.....		4			27	100/63
x Moravská Nová Ves.....		3			30	95/65
x Vých Hrušky.....		5			35	
x Břeclav přednádraží		5	1 40		3 45	

Pn 48106IT - **Břeclav přednádraží** - **Nedakonice** - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			8 23		9 58	95/65
x Vých Hrušky.....		5			10 03	
x Moravská Nová Ves.....		5			08	
x Lužice.....		3			11	
x Hodonín	3)	4			15	
x Rohatec		5			20	
x Bzenec přívoz.....		5⁵			25⁵	
x Moravský Písek		3⁵			29	100/69
x Nedakonice		5			10 34	

Nex 48302

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			18 42		18 56	95/68
x Lanžhot.....		10			19 06	100/69
x Břeclav os.n.		8	19 14	3	17	
x Břeclav přednádraží		3			20	
x Podivín.....		7			27	
x Zaječí		5			32	
x Šakvice		4			36	
x Vranovice		5 ⁵			41 ⁵	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			47	
x Modřice.....		8			55	
x H.Heršpice modř.zhl.		2 ⁵			57 ⁵	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			20 00	
x Brno dolní n.		2			02	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			06	
x Brno-Maloměřice		4	20 10		20 28	

Nex 48305

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			0 42		0 47	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			50	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			51 ⁵	
x Brno dolní n.....		4 ⁵			56	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			56 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			58	100/71
x Modřice		4			1 02	
x Hrušovany u Brna.....		8			10	
x Vranovice.....		5			15	
x Šakvice		6			21	
x Zaječí		4			25	
x Podivín		5			30	
x Břeclav přednádraží		7			37	
x Břeclav os.n.		3	1 40	3	43	
x Lanžhot		7			50	95/68
x Kúty		10	2 00		2 10	

Pn 48308

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					11 25	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			30	75/68
x Odb Brno-Židenice z.....		1			31	80/62
x Brno-Maloměřice		4	11 35		12 42	

Pn 48309

DE - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			7 23		7 43	80/74
x Odb Brno-Židenice z		3			46	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			47⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	7 52			

Pn 48320

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno dolní n.					21 15	80/74
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		5			20	75/68
x Odb Brno-Židenice z		1			21	80/62
x Brno-Maloměřice		4	21 25		22 40	

Pn 48321

DE - Brno-Maloměřice - Brno dolní n.

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			18 16		18 49	80/74
x Odb Brno-Židenice z		3			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			53⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	18 58			

Nex 48322

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 183.7, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			22 47		22 57	90/60
x Lanžhot		10			23 07	95/60
x Břeclav os.n.		7	23 14	3	17	
x Břeclav přednádraží		3			20	
x Podivín		7			27	
x Zaječí		6			33	
x Šakvice		4			37	
x Vranovice		6			43	
x Hrušovany u Brna		6			49	
x Modřice		8			57	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			0 00	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2			02	
x Brno dolní n.		2			04	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			07	75/61
x Odb Brno-Židenice z.		1			08	80/50
x Brno-Maloměřice		4	0 12	21	33	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			35 ⁵	100/63
x Adamov		10			45 ⁵	
x Blansko		6 ⁵			52	
x Rájec-Jestřebí		4 ⁵			56 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6			1 02 ⁵	
x Letovice		6 ⁵			09	
x Březová nad Svitavou		7			16	
x Svitavy		12			1 28	

Nex 48323

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzdicí procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			12 40		12 45	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			49 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵			54	
x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			54 ⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			56	100/71
x Modřice.....		4			13 00	
x Hrušovany u Brna		8			08	
x Vranovice		5			13	
x Šakvice		6			19	
x Zaječí		4			23	
x Podivín.....		5 ⁵			28 ⁵	
x Břeclav přednádraží		6 ⁵			35	
x Břeclav os.n.		3	13 38	3	41	
x Lanžhot.....		7			48	95/68
x Kúty		10	13 58		14 11	

Nex 48325

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 183.7, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					20 11	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			24	
x Letovice.....		7⁵			31⁵	
x Skalice nad Svitavou		7			38⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			45	
x Blansko.....		5			50	
x Adamov.....		7			57	95/65
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			21 05⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	21 10	30	40	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			43	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			44⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			49	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			49⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			51	95/62
x Modřice.....		4			55	
x Hrušovany u Brna.....		8⁵			22 03⁵	
x Vranovice.....		5⁵			09	
x Šakvice		6⁵			15⁵	
x Zaječí		4⁵			20	
x Podivín.....		5⁵			25⁵	
x Břeclav přednádraží		5⁵			31	
x Břeclav os.n.		3	22 34	3	37	
x Lanžhot.....		7			44	90/60
x Kúty		10	22 54		23 04	

Nex 48332

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 183.7, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			11 08		11 28	90/60
x Lanžhot.....		10			38	95/60
x Břeclav os.n.		8	11 46	3	49	
x Břeclav přednádraží		3			52	
x Podivín.....		7			59	
x Zaječí		6			12 05	
x Šakvice		6	12 11	10	21	
x Vranovice		9			30	
x Hrušovany u Brna		6			36	
x Modřice.....		9			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			48	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2			50	
x Brno dolní n.		2			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			55	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			56	80/50
x Brno-Maloměřice		4	13 00	29	13 29	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			32	100/63
x Adamov		10			42	
x Blansko.....		6 ⁵			48 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		4 ⁵			53	
x Skalice nad Svitavou		7	14 00	15	14 15	
x Letovice		9			24	
x Březová nad Svitavou		7			31	
x Svitavy		12 ⁵	14 43 ⁵		14 49 ⁵	

Nex 48333

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 183.7, 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					5 16	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			29	
x Letovice.....		7			36	
x Skalice nad Svitavou		8	5 44	22	6 06	
x Rájec-Jestřebí.....		8⁵			14⁵	
x Blansko.....		5⁵	6 20	4	24	
x Adamov.....		8			32	95/65
x Brno-Maloměřice St.6.....		8			40	60/31
x Brno-Maloměřice		4	44	34	7 18	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			21	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			22⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			27	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			27⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			29	95/62
x Modřice.....		4			33	
x Hrušovany u Brna.....		10			43	
x Vranovice.....		5⁵			48⁵	
x Šakvice		6⁵			55	
x Zaječí		4⁵			59⁵	
x Podivín.....		5⁵			8 05	
x Břeclav přednádraží		6			11	
x Břeclav os.n.		3	8 14	7	21	
x Lanžhot.....		8			29	90/60
x Kúty		10	8 39		8 59	

Nex 48336

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			5 13		5 38	95/68
x Lanžhot.....		10			48	100/69
x Břeclav os.n.		8	5 56	3	59	
x Břeclav přednádraží		3			6 02	
x Podivín.....		9	6 11	4	15	
x Zaječí		8			23	
x Šakvice		4			27	
x Vranovice		6			33	
x Hrušovany u Brna		6			39	
x Modřice.....		9			48	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			51	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2 ⁵			53 ⁵	
x Brno dolní n.		2 ⁵			56	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			59	
x Odb Brno-Židenice z.....		1			7 00	
x Brno-Maloměřice		4	7 04		7 21	

Nex 48370

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty			11 40		11 57	95/68
x Lanžhot		10			12 07	100/69
x Břeclav os.n.		7	12 14	3	17	
x Břeclav přednádraží		3			20	
x Podivín		7			27	
x Zaječí		5 ⁵			32 ⁵	
x Šakvice		4			36 ⁵	
x Vranovice		6 ⁵			43	
x Hrušovany u Brna		6			49	
x Modřice		9			58	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			13 01	80/70
x H.Heršpice výh.č.651		2			03	
x Brno dolní n.		2			05	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			08	
x Odb Brno-Židenice z.		1			09	
x Brno-Maloměřice		4	13 13		13 37	

Pn 49071

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					17 39	90/47
x Moravský Písek		5 ⁵			44 ⁵	95/50
x Bzenec přívoz		3 ⁵			48	90/49
x Rohatec		6			54	
x Hodonín	3)	5 ⁵			59 ⁵	
x Lužice		3 ⁵			18 03	95/50
x Moravská Nová Ves		3			06	90/49
x Výh Hrušky		5	18 11	38	49	
x Břeclav přednádraží		6	18 55		20 50	

Pn 49072

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			13 19		15 05	90/49
x Vých Hrušky		6	15 11	42	53	
x Moravská Nová Ves		9			16 02	
x Lužice		3⁵			05⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			09	
x Rohatec		5			14	
x Bzenec přívoz		6			20	
x Moravský Písek		3⁵			23⁵	
x Nedakonice		5⁵			16 29	

Pn 49400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			5 35		7 56	100/63
x Vých Hrušky		5			8 01	
x Moravská Nová Ves		5			06	
x Lužice		3			09	
x Hodonín	3)	3⁵			12⁵	
x Rohatec		5			17⁵	
x Bzenec přívoz		5⁵			23	
x Moravský Písek		4			27	
x Nedakonice		5			8 32	

Pn 49413Týniště nad Orlicí - **Svitavy** - **Břeclav přednádraží** - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					1 08	90/64
x Březová nad Svitavou.....		13			21	
x Letovice.....		7			28	
x Skalice nad Svitavou		7			35	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			41⁵	
x Blansko.....		5⁵			47	
x Adamov.....		7			54	95/65
x Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			2 02⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	2 07	10	17	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			21⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			26	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			26⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			28	95/62
x Modřice.....		4			32	
x Hrušovany u Brna.....		9			41	
x Vranovice.....		6			47	
x Šakvice		6⁵			53⁵	
x Zaječí		4⁵			58	
x Podivín.....		6			3 04	
x Břeclav přednádraží		9	3 13		5 30	

Pn 49415Týniště nad Orlicí - **Svitavy** - **Břeclav přednádraží** - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy					1 08	90/64
x Březová nad Svitavou		13			21	
x Letovice		7			28	
x Skalice nad Svitavou		7			35	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			41⁵	
x Blansko		5⁵			47	
x Adamov		7			54	95/65
x Brno-Maloměřice St.6		8⁵			2 02⁵	60/31
x Brno-Maloměřice		4⁵	2 07	10	17	80/63
x Odb Brno-Židenice z		3			20	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			21⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			26	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			26⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			28	95/62
x Modřice		4			32	
x Hrušovany u Brna		9			41	
x Vranovice		6			47	
x Šakvice		6⁵			53⁵	
x Zaječí		4⁵			58	
x Podivín		6			3 04	
x Břeclav přednádraží		9	3 13		5 30	

Pn 49416

SI - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží			21 57		23 10	95/60
x Podivín		7			17	
x Zaječí		4			21	
x Šakvice		4			25	
x Vranovice		6			31	
x Hrušovany u Brna		5 ⁵			36 ⁵	
x Modřice		8 ⁵			45	
x H.Heršpice modř.zhl.		3			48	80/63
x H.Heršpice výh.č.651		2			50	
x Brno dolní n.....		2			52	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			55	75/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			56	80/50
x Brno-Maloměřice		4	24 00	20	0 20	60/31
x Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			22 ⁵	100/63
x Adamov		9 ⁵			32	
x Blansko		6 ⁵			38 ⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		4			42 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6			48 ⁵	
x Letovice		6 ⁵			55	
x Březová nad Svitavou.....		7			1 02	
x Svitavy		12			1 14	

Pn 49417Jestřebí - **Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží** - SI

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			3 32		4 36	80/57
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			39	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			40 ⁵	
^x Brno dolní n.....		4 ⁵			45	
^x H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			45 ⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			47	100/61
^x Modřice.....		4			51	
^x Hrušovany u Brna.....		8			59	
^x Vranovice.....		5			5 04	
^x Šakvice		6 ⁵			10 ⁵	
^x Zaječí		4 ⁵			15	
^x Podivín.....		5 ⁵			20 ⁵	
^x Břeclav přednádraží		9 ⁵	5 30		6 37	

Pn 49418SI - **Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice** - Jestřebí

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			5 35		6 52	100/60
^x Podivín.....		8			7 00	
^x Zaječí		6			06	
^x Šakvice		6	7 12	10	22	
^x Vranovice.....		8			30	
^x Hrušovany u Brna.....		6			36	
^x Modřice.....		8			44	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		3			47	80/61
^x H.Heršpice výh.č.651		2			49	
^x Brno dolní n.....		2			51	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			54	
^x Odb Brno-Židenice z.....		1			55	
^x Brno-Maloměřice		4	7 59		9 23	

Nex 49963

BE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			<i>0 10</i>		1 03	80/63
x Odb Brno-Židenice z.....		3			06	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			07⁵	
x Brno dolní n.....		4⁵			12	
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			12⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			14	100/69
x Modřice		4			18	95/62
x Hrušovany u Brna.....		9			27	
x Vranovice		6			33	
x Šakvice		7			40	
x Zaječí		4⁵			44⁵	
x Podivín		5⁵			50	100/69
x Břeclav přednádraží		7			57	
x Břeclav os.n.		2	1 59	4	2 03	
x Lanžhot		8			11	95/68
x Kúty		10	2 21		3 00	

Nex 50228

BIOCEL Paskov závod - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					20 55	90/73
Ivanovice na Hané		6			21 01	
Vyškov na Moravě		6⁵			07⁵	
Luleč		5			12⁵	
Komořany u Vyškova		3⁵			16	
Rousínov		5	21 21	7	28	95/81
Holubice		5			33	70/37
^x Blažovice		4			37	80/66
^x Šlapanice.....		5			42	
^x Brno-Slatina.....		4			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			50	80/61
^x Odb Brno-Židenice z		1			51	
^x Brno-Maloměřice		4	21 55		23 30	

Pn 50230

Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			9 51		10 21	85/56
Ivanovice na Hané		7			28	
Vyškov na Moravě		7			35	80/57
Luleč		6			41	
Komořany u Vyškova		4			45	
Rousínov		3			48	
Holubice		3			51	70/37
^x Blažovice		4			55	75/55
^x Šlapanice.....		6			11 01	80/51
^x Brno-Slatina.....		4			05	75/58
^x Odb Brno-Černovice		4			09	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			10	75/53
^x Odb Brno-Židenice z		1			11	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	11 15			

Pn 50232Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					22 24	85/60
Ivanovice na Hané		6			30	
Vyškov na Moravě		8			38	80/57
Luleč		6			44	75/54
Komořany u Vyškova		5	22 49	17	23 06	
Rousínov		4			10	
Holubice		4⁵			14⁵	70/54
Blažovice		4⁵			19	
^x Šlapanice		6			25	80/54
^x Brno-Slatina		4			29	70/60
^x Odb Brno-Černovice		4			33	60/37
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			34	70/52
^x Odb Brno-Židenice z		1			35	80/50
^x Brno-Maloměřice		4	23 39			

Nex 52029Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - BIOCEL Paskov závodLok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			22 53		23 24	80/57
^x Odb Brno-Židenice z		3			27	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			28⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice		0⁵			29	80/68
^x Brno-Slatina		5			34	
^x Šlapanice		4			38	
^x Blažovice		5			43	70/48
Holubice		4			47	95/74
Rousínov		3			50	90/71
Komořany u Vyškova		3			53	
Luleč		3			56	
Vyškov na Moravě		6			0 02	
Ivanovice na Hané		7			09	
Nezamyslice		7			0 16	

Pn 52031**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV**

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					1 55	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			59⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			2 00	80/48
x Brno-Slatina.....		4			04	75/60
x Šlapanice.....		4			08	80/58
x Blažovice		7	2 15	9	24	70/48
Holubice		4			28	85/56
Rousínov.....		4			32	
Komořany u Vyškova.....		4			36	
Luleč.....		4			40	80/55
Vyškov na Moravě.....		5			45	
Ivanovice na Hané.....		8			53	
Nezamyslice		6			2 59	

Pn 52033**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV**

Brno-Maloměřice - Blažovice příprěž ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					12 31	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			34	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			35⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			36	80/48
x Brno-Slatina		5			41	75/60
x Šlapanice		4			45	80/58
x Blažovice		6	12 51	10	13 01	70/48
Holubice		4			05	85/56
Rousínov		4			09	
Komořany u Vyškova		3			12	
Luleč		4			16	80/55
Vyškov na Moravě		6			22	
Ivanovice na Hané		9			31	
Nezamyslice		8	13 39		13 41	

Nex 56201

Ústí nad Labem západ - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 13	90/49
x Moravský Písek		6			19	
x Bzenec přívoz		4			23	
x Rohatec		6			29	
x Hodonín	3)	5⁵			34⁵	
x Lužice		3⁵			38	
x Moravská Nová Ves		4			42	
x Výh Hrušky		5			47	
x Břeclav přednádraží		5	10 52			

Pn 57201Cheb - **Brno-Maloměřice** - Brno dolní n.

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice			6 21		7 01	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			04	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			05 ⁵	
x Brno dolní n.		4 ⁵	7 10			

Pn 60260Třinec - **Nezamyslice** - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípřež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					3 22	70/46
Ivanovice na Hané.....		7	3 29	4	33	
Vyškov na Moravě.....		11			44	
Luleč.....		6 ⁵			50 ⁵	65/43
Komořany u Vyškova.....		5 ⁵	56	20	4 16	
Rousínov.....		5			21	70/50
Holubice		4			25	
x Blažovice		5	4 30	5	35	65/49
x Šlapanice.....		8			43	70/44
x Brno-Slatina.....		4			47	60/47
x Odb Brno-Černovice.....		4			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			52	65/48
x Odb Brno-Židenice z.....		1			53	70/41
x Brno-Maloměřice		4	4 57			

Pn 61200

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					5 18	85/56
Ivanovice na Hané		8	5 26	1 ⁵	27⁵	
Vyškov na Moravě		10⁵	38	69	6 47	80/57
Luleč		7			54	
Komořany u Vyškova		4			58	
Rousínov		3			7 01	
Holubice		4			05	70/37
^x Blažovice		4	7 09	11	20	75/55
^x Šlapanice		6			26	80/51
^x Brno-Slatina		4			30	75/58
^x Odb Brno-Černovice		4			34	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			35	75/53
^x Odb Brno-Židenice z		1			36	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	7 40			

Pn 61202

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			17 51		18 27	85/56
Ivanovice na Hané		7			34	
Vyškov na Moravě		9	18 43	3	46	80/57
Luleč		7			53	
Komořany u Vyškova		4			57	
Rousínov		4			19 01	
Holubice		4			05	70/37
^x Blažovice		5	19 10	5	15	75/55
^x Šlapanice		7			22	80/51
^x Brno-Slatina		4			26	75/58
^x Odb Brno-Černovice		3			29	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			30	75/53
^x Odb Brno-Židenice z		1			31	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	19 35			

Pn 61210

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					4 52⁵	85/56
Ivanovice na Hané		6⁵			59	
Vyškov na Moravě		7			5 06	80/57
Luleč		6			12	
Komořany u Vyškova		5	5 17	14	31	
Rousínov		4			35	
Holubice		3⁵			38⁵	70/37
^x Blažovice		3⁵			42	75/55
^x Šlapanice.....		6			48	80/51
^x Brno-Slatina.....		4			52	75/58
^x Odb Brno-Černovice		4			56	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			57	75/53
^x Odb Brno-Židenice z		1			58	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	6 02			

Pn 61230

Olomouc přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Nedakonice					21 30	90/49
^x Moravský Písek		5			35	
^x Bzenec přívoz		4			39	
^x Rohatec		6			45	
^x Hodonín	3)	5⁵			50⁵	
^x Lužice		3⁵			54	
^x Moravská Nová Ves		4			58	
^x Výh Hrušky		5			22 03	
^x Břeclav přednádraží		5	22 08			

Pn 62061**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ**

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					17 09	75/49
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			12	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			13⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			14	80/48
^x Brno-Slatina		5			19	70/53
^x Šlapanice		4			23	75/50
^x Blažovice		7	17 30	79	18 49	70/48
Holubice		5			54	80/48
Rousínov.....		5	18 59	3	19 02	
Komořany u Vyškova.....		5			07	
Luleč.....		4			11	75/47
Vyškov na Moravě		7	19 18	2	20	80/54
Ivanovice na Hané.....		9			29	
Nezamyslice		8	19 37		20 09	

Pn 62101**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 44	80/57
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			47	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			48⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			49	80/48
^x Brno-Slatina		5			54	75/60
^x Šlapanice		4			58	80/58
^x Blažovice		6			3 04	70/48
Holubice		4			08	85/56
Rousínov.....		3			11	
Komořany u Vyškova.....		3			14	
Luleč.....		4			18	80/55
Vyškov na Moravě		6			24	
Ivanovice na Hané.....		8			32	
Nezamyslice		6⁵			3 38⁵	

Pn 62103

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 44	80/57
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			47	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			48⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			49	80/48
^x Brno-Slatina.....		5			54	75/60
^x Šlapanice.....		4			58	80/58
^x Blažovice		7	14 05	50	14 55	70/48
Holubice		5			15 00	85/56
Rousínov.....		3			03	
Komořany u Vyškova.....		3			06	
Luleč.....		4			10	80/55
Vyškov na Moravě.....		7	15 17	64	16 21	
Ivanovice na Hané.....		9			30	
Nezamyslice		8	16 38		18 40	

Pn 62111

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 22	80/57
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			25	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			26⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		1			27⁵	80/48
^x Brno-Slatina.....		5			32⁵	75/60
^x Šlapanice.....		4			36⁵	80/58
^x Blažovice		5⁵			42	70/48
Holubice		3⁵			45⁵	85/56
Rousínov.....		3			48⁵	
Komořany u Vyškova.....		3⁵			52	
Luleč.....		3⁵			55⁵	80/55
Vyškov na Moravě.....		5⁵			3 01	
Ivanovice na Hané.....		7⁵			08⁵	
Nezamyslice		6⁵			3 15	

Pn 62121**Břeclav přednádraží - Nedakonice - Olomouc přednádraží**Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Břeclav přednádraží					0 19	90/57
x Vyh Hrušky		5			24	
x Moravská Nová Ves		6			30	
x Lužice		3⁵			33⁵	
x Hodonín	3)	3⁵			37	
x Rohatec		5			42	
x Bzenec přívoz		6			48	
x Moravský Písek		3⁵			51⁵	
x Nedakonice		5⁵			0 57	

Pn 62300**Brno-Maloměřice - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.**Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak 501 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 30	60/31
x Brno-Maloměřice St.6		3			33	90/48
x Adamov		10			43	
x Blansko		7			50	
x Rájec-Jestřebí		5			55	
x Skalice nad Svitavou		7			11 02	
x Letovice		7			09	
x Březová nad Svitavou		8	11 17	7	24	
x Svitavy		17			11 41	

Pn 62502**Brno-Maloměřice - Svitavy - Praha-Libeň**

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 53	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			56	80/31
x Adamov		10			22 06	
x Blansko.....		7			13	
x Rájec-Jestřebí		5			18	
x Skalice nad Svitavou		7			25	
x Letovice		7			32	
x Březová nad Svitavou.....		7			39	
x Svitavy		14			22 53	

Pn 62600**Brno-Maloměřice - Svitavy - Most n.n. příjezd**

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					16 50	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			53	90/43
x Adamov		10			17 03	
x Blansko.....		7			10	
x Rájec-Jestřebí		5			15	
x Skalice nad Svitavou		7			22	
x Letovice		7			29	
x Březová nad Svitavou.....		7			36	
x Svitavy		12			17 48	

Pn 66287

Doly Bílina-UUL - Nedakonice - Hodonín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice					1 41	90/49
x Moravský Písek		5			46	
x Bzenec přívoz		4			50	
x Rohatec		6			56	
x Hodonín	3)	8	2 04			

Lv 72000

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					4 04	90/50
x Lanžhot		9			13	
x Břeclav os.n.		7			20	
Břeclav přednádraží		3	4 23			

Lv 72001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					4 14	90/50
x Břeclav os.n.		3			17	
x Lanžhot		7			24	
x Kúty		9	4 33			

Lv 79000

1	2	3	5	6	7	8
x Kúty					20 18	100/64
x Lanžhot		7			25	
x Břeclav os.n.		6			31	
Břeclav přednádraží		3	20 34			

Lv 79001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					18 19	100/64
^x Břeclav os.n.		3			22	
^x Lanžhot.....		5			27	
^x Kúty.....		8	18 35			

Lv 79012

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

1	2	3	5	6	7	8
^x Kúty.....			8 04		8 20	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
^x Lanžhot.....		7			27	
^x Břeclav os.n.		5			32	
Břeclav přednádraží		3	8 35			

Lv 79013

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					17 40	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
^x Břeclav os.n.		3			43	
^x Lanžhot.....		5			48	
^x Kúty.....		8	17 56		18 03	

Mn 82220

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Ivanovice na Hané					15 17	80/48
Vyškov na Moravě		10	15 27	58	16 25	75/49
Luleč		9	16 34	6	40	
Komořany u Vyškova		5⁵			45⁵	
Rousínov		4⁵	50	20	17 10	
Holubice		6	17 16	45	18 01	70/47
x Blažovice		5			06	
x Šlapanice		6			12	75/44
x Brno-Slatina		4			16	65/44
x Odb Brno-Černovice		4			20	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			21	70/45
x Odb Brno-Židenice z		1			22	80/48
x Brno-Maloměřice		4	18 26			

Mn 82221

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 42	75/47
x Odb Brno-Židenice z		3			45	
x Brno hl.n.	P	5	8 50	2	52	
Brno-Chrlice		12	9 04	31	9 35	
Sokolnice-Telnice		9	44	55	10 39	80/48
Křenovice horní n.		10	10 49	3	52	
Holubice		7	59	16	11 15	
Rousínov		6	11 21	30	51	
Komořany u Vyškova		5			56	
Luleč		5	12 01	8	12 09	75/47
Vyškov na Moravě		9	18	129	14 27	
Ivanovice na Hané		11	14 38			

Mn 82320

Lok. ř. 731 Modřice - Brno dolní n.. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno dolní n. - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 731 Brno-Maloměřice - Velké Opatovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					5 35	80/39
x H.Heršpice modř.zhl.		4			39	
x H.Heršpice výh.č.651		2⁵			41⁵	
x Brno dolní n.		2⁵	5 44	24	6 08	75/49
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			11	70/45
x Odb Brno-Židenice z.....		1			12	80/48
x Brno-Maloměřice		4	6 16	414	13 10	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		3			13	80/31
x Adamov		16	13 29	90	14 59	
x Blansko.....		15	15 14	23	15 37	
x Rájec-Jestřebí		10	47	100	17 27	
x Skalice nad Svitavou		15	17 42	86	19 08	50/33
Boskovice		14	19 22	27	49	45/45
Šebetov		21	20 10	20	20 30	50/49
Velké Opatovice	B	15	20 45			

Mn 82325

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brdzící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Velké Opatovice	B				21 15	50/36
Šebetov		16	21 31	18	49	45/49
Boskovice		17	22 06	15	22 21	
x Skalice nad Svitavou		9	30	23	53	80/38
x Rájec-Jestřebí		13	23 06	14	23 20	
x Blansko.....		9	29	19	48	
x Adamov		10	58	21	0 19	
x Brno-Maloměřice St.6		11			30	60/29
x Brno-Maloměřice		4	0 34	196	3 50	75/49
x Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			55	
x Brno dolní n.		6			4 01	80/34
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			01⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			04	
x Modřice		6	4 10			

Mn 82422

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Blažovice					9 55	70/47
x Šlapanice		7			10 02	75/44
x Brno-Slatina		4			06	65/44
x Odb Brno-Černovice		4			10	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1			11	70/45
x Odb Brno-Židenice z		1			12	80/48
x Brno-Maloměřice		4	10 16			

Mn 82423

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 11	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			14	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			15⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			16	80/48
x Brno-Slatina		5			21	65/46
x Šlapanice		4			25	75/50
x Blažovice		7	8 32			

Mn 82521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Vranovice					2 58	80/37
x Šakvice		11	3 09	53	4 02	
x Zaječí		8	4 10	10	20	
x Podivín		10	30	18	48	
x Břeclav přednádraží		13	5 01	76	6 17	
x Výh Hrušky		6	6 23	19	42	
x Moravská Nová Ves		11	53	14	7 07	
x Lužice		8	7 15	25	40	
x Hodonín	3)	7	47	78	9 05	
x Rohatec		13	9 18	79	10 37	
x Bzenec přívoz		12	10 49			

Mn 82640

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Bzenec přívoz					11 20	80/37
x Rohatec		11	11 31	72	12 43	
x Hodonín	3)	11	12 54	86	14 20	
x Lužice		8	14 28	15	43	
x Moravská Nová Ves		8	51	9	15 00	
x Výh Hrušky		8			08	
x Břeclav přednádraží		5	15 13	439	22 32	
x Podivín		12	22 44	14	58	
x Zaječí		10	23 08	15	23 23	
x Šakvice		8	31	73	0 44	
x Vranovice		12	0 56			

Mn 82726

Brno-Maloměřice - Brno dolní n. - Náměšť nad Oslavou

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z		3			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	5 50		8 57	

Mn 82820

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z					9 40	50/16
x Brno-Maloměřice		4	9 44			

Mn 82821

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					8 25	50/21
x Odb Brno-Židenice z		3	8 28			

Mn 82824

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Modřice					8 50	80/39
x H.Heršpice modř.zhl.		4			54	
x H.Heršpice výh.č.651		2			56	
x Brno dolní n.		2			58	75/49
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			9 01	70/45
x Odb Brno-Židenice z.		1			02	80/48
x Brno-Maloměřice		4	9 06			

Mn 82825

Lok. ř. 2 x 753. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					5 41	75/49
x Odb Brno-Židenice z.		3			44	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
x Brno dolní n.		4⁵			50	80/34
x H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			53	
x Modřice		6	5 59			

Mn 82827

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
 Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
^x Brno-Maloměřice.....					3 50	75/49
^x Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
^x Brno dolní n.....		6			4 01	80/34
^x H.Heršpice výh.č.651.....		0⁵			01⁵	
^x H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			04	
^x Modřice.....		6	4 10			

Mn 82940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					1 00	50/40	
Šakvice.....			13	1 13				

Mn 82941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice.....						0 20	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	0 32				

Mn 82942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna.....	☎					3 30	50/40	
Šakvice.....			13	3 43				

Mn 82943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice.....						2 30	50/45	
Hustopeče u Brna.....	☎		12	2 42				

Mn 82944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hustopeče u Brna	☎					22 30	50/40	
Šakvice			13	22 43				

Mn 82945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šakvice						22 00	50/45	
Hustopeče u Brna	☎		12	22 12				

Mn 83121

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Březová nad Svitavou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			5 50		6 10	80/40
x Březová nad Svitavou		17	6 27			

Mn 83122

Březová nad Svitavou - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					7 26	80/31
x Svitavy		21	7 47		15 12	