



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/316/320/326 nákladní

pro tratě

Nezamyslice – Blažovice – (Brno)

Holubice – Brno

Nedakonice – Břeclav

Hodonín – Holíč nad Moravou

Kúty – Brno – Svitavy

(Velké Opatovice – Skalice nad Svitavou)

Platí od 11. prosince 2016

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 35660/2016-SŽDC-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	6
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	31
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	39
	Tabelární jízdni řády	56

Tabulka 2

Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
40501	56	41752	77	44727	91	46302	103
40502	56	41753	78	44730	92	46303	104
40513	57			44733	92		
40514	57			44738	93		
		41807	79	44739	93	46433	105
				44750	94	46435	105
40736	58					46440	105
40737	59	42005	80				
40738	60	42006	81	44801	94		
		42008	82			46600	106
						46601	107
40872	60			45000	95	46603	108
		42510	82	45004	95		
		42511	83	45008	96		
41340	61	42513	83	45023	96	46721	108
41358	62			45027	97	46722	109
41359	62			45043	97	46729	109
41364	63	43040	84	45047	98	46730	109
41365	63	43041	85			46735	110
41374	64	43043	86			46736	110
41375	64			45220	98	46738	110
				45222	98	46749	111
		43400	86			46750	111
41720	65	43401	87			46751	111
41721	65	43402	87	45306	99	46753	112
41730	66	43404	87			46754	112
41731	67	43405	88			46756	112
41732	68	43406	88	45796	99	46757	113
41733	69	43407	88	45797	100	46761	113
41734	70					46765	113
41735	71					46767	114
41736	72	44050	89	46163	100	46771	114
41737	73	44051	89			46773	114
41738	74					46774	115
41739	75			46268	101	46777	115
41751	76	44725	90	46269	102		

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
46800	116	47324	129	48043	142	49303	155
46801	116	47325	130	48044	142	49304	156
46840	117			48047	143	49307	157
46841	117			48070	143	49308	158
46842	118	47700	130	48071	143		
46843	118	47701	131	48072	144		
46880	118	47742	131	48073	144	49400	158
46881	118	47743	131	48074	144	49404	159
46882	119	47744	131	48075	145	49405	159
46883	120	47745	132			49413	160
46884	120	47748	132			49415	161
46885	121	47749	133	48105	145	49416	162
46886	121	47754	133	48106	145	49417	162
46887	121	47760	134	48117	146	49418	163
46888	122	47761	134	48138	147	49419	163
46889	123	47770	135	48146	148		
		47771	136	48147	149		
		47772	136	48151	149	60200	164
46973	123	47773	137	48152	150	60201	164
46974	124	47774	137	48155	150	60202	164
		47775	137	48156	150	60203	165
		47776	137			60206	165
47001	124	47777	138				
47002	124			48302	151		
47005	125			48303	151	60404	165
47006	125	47821	138	48305	152	60405	166
47025	125	47825	138	48323	152	60406	166
47026	126	47826	139	48336	153	60407	166
47041	126	47854	139	48370	153		
47042	126	47855	140				
47045	127	47856	140			61520	167
47046	127			48404	154	61521	167
47049	127						
47050	128	48038	141				
47053	128	48039	141	49071	154	62000	168
47069	128	48041	141	49072	155	62001	168
		48042	142			62002	169

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
62003	169	65521	178	69292	185	82521	189
		65522	178	69293	185		
		65523	179				
62100	170					82640	190
62101	170			72000	186		
62102	170	66021	179	72001	186		
62130	171					82726	190
62170	171						
62171	172	68004	179	79000	186		
62172	172	68006	180	79001	186	82820	190
62173	173	68007	180			82821	190
62174	173					82822	191
62175	174			82220	187	82823	191
62176	174	68200	180	82221	187	82824	191
62177	175					82825	191
						82827	192
		69100	181	82320	188	82829	192
64300	175	69101	181	82325	188		
						83121	192
64421	176	69222	182	82422	189	83122	192
		69223	183	82423	189		
		69290	184				
65520	177	69291	184				

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdými trasami

Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- po objízdné trase v ŽST Břeclav,
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejkách č. 1K, 2K a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejkách č. 1, 2 a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno jih – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Modřice – Brno-Horní Heršpice modř. zhl. a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3.

Objízdné trasy pro vlaky nákladní dopravy

Trasa vlaku dle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 22	a
Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Odb B-Čern.zhl.Táb. – Brno-Maloměřice	Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 23	a
Modřice – H.Heršpice modř.zhl.	Modřice – Brno jih – H.Heršpice modř.zhl.	N 24	
Holubice – Blažovice – Odb Brno-Černovice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	Holubice – Brno-Chrlice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice	N 23	a
H.Heršpice modř.zhl. – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	H.Heršpice modř.zhl. – Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	N 26	a
H.Heršpice modř.zhl. – Brno hl.n. – Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice – Brno dolní n. – Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1, 2) – Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6	N 32	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	N 33	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1, 2) – Brno-Maloměřice St.6	N 34	
Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n.	Brno-Horní Heršpice – (trať. kolej 3) – Brno hl.n.	N 35	a
Modřice – Brno jih – H.Heršpice modř.zhl.	Modřice – H.Heršpice modř.zhl.	N 36	
Výh Hrušky – Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží – Výh Hrušky	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Podivín – Břeclav přednádraží	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	
Břeclav přednádraží – Podivín	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Lanzhot – Břeclav os.n.	Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží	N 70	
Břeclav os.n. – Lanzhot	Břeclav přednádraží – Břeclav os.n.	N 70	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent stanovené pro jízdu vlaku nákladní dopravy objíždnou trasou

**N 21. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

8	3	2		1		2	3	8
70/47				Holubice			7	
	10			Blažovice			9	70/48
75/44	8			Šlapanice			5	75/50
65/44	9		↓	Brno-Slatina	↑		8	65/46
60/33	5			Odb Brno-Černovice			1	80/48
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				60/30

**N 22. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“**

8	3	2		1		2	3	8	
70/47				Holubice			7		
	10			Blažovice			9	70/48	
75/44	8			Šlapanice			5	75/50	
65/44	9		↓	Brno-Slatina	↑		8	65/46	
70/51	5			Odb Brno-Černovice			10	80/48	
80/48	10	P		Brno hl.n.			P	5	70/39
60/24	5			Odb Brno-Židenice z				5	75/47
	5			Brno-Maloměřice					60/29

N 23. Holubice – Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8	
75/46				Holubice			5		
	5			Křenovice horní n.			9		
	9			Sokolnice-Telnice			7	80/48	
	7		↓	Brno-Chrlice	↑		12		
80/48	10	P		Brno hl.n.			P	5	
60/24	5			Odb Brno-Židenice z				5	75/47
	5			Brno-Maloměřice					60/29

N 24. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

8	3	2		1		2	3	8
50/10				Modřice			4	
	4		↓	Brno jih	↑		3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/10

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2		1		2	3	8	
80/48				H.Heršpice modř.zhl.			1		
	2		↓	Brno-Horní Heršpice	↑		4		
	4	P		Brno hl.n.			P	5	80/34
	5			Odb Brno-Židenice z					75/47

N 27. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8
80/39				H.Heršpice modř.zhl.			1 ^s	
	1 ^s		↓	H.Heršpice výh.č.651			0 ^s	
60/33	1 ^s			Brno dolní n.			4	80/31
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/30

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice			2	
	3			Brno-Maloměřice St.3				60/29

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice			4	
	4			Brno-Maloměřice St.6				60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31				Odb Brno-Židenice z			3	
	3		↓	Brno-Maloměřice St.3				80/39

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích 1, 2

8	3	2		1		2	3	8
80/38				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice St.6				80/38

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
60/26				Brno-Horní Heršpice			3) P	5
	5	P	↓	Brno hl.n.				60/26

N 36. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. po 1. a 2. traťové koleji

8	3	2		1		2	3	8
90/46				Modřice			3	
	2		↓	H.Heršpice modř.zhl.				90/46

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

8	3	2		1		2	3	8
*				Břeclav os.n.			5	
	5		↓	Břeclav přednádraží				*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

N 70. Břeclav os.n. – Břeclav přednádraží

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
*				Břeclav os.n.			5	
	5		↓	Břeclav přednádraží				*

* platí údaj v tabelárním jízdním řádu příslušného vlaku

**N 21. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			Šlapanice			5	65/44
60/47	9			Brno-Slatina			8	60/48
	5			Odb Brno-Černovice			1	70/41
	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				60/35

**N 22. Holubice – Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice – Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/44			↓	Holubice	↑		7	
65/49	10			Blažovice			9	60/43
70/44	8			Šlapanice			5	65/44
60/47	9			Brno-Slatina			8	60/48
	5			Odb Brno-Černovice			10	70/41
70/41	10	P		Brno hl.n.			P	5
60/26	5			Odb Brno-Židenice z			5	70/50
	5			Brno-Maloměřice				60/33

N 23. Holubice – Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
70/48			↓	Holubice	↑		5	
	5			Křenovice horní n.			9	
	9			Sokolnice-Telnice			7	
	7			Brno-Chrlice			12	
	10	P		Brno hl.n.			P	5
60/26	5			Odb Brno-Židenice z			5	70/50
	5			Brno-Maloměřice				60/33

N 24. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. přes Brno jih

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
50/13			↓	Modřice	↑		4	
	4			Brno jih			3	
	1			H.Heršpice modř.zhl.				50/13

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8	
80/42			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1		
	2			Brno-Horní Heršpice			4		
70/41	4	P		Brno hl.n.			P	5	80/42
	5			Odb Brno-Židenice z				70/50	

N 27. H.Heršpice modř.zhl. – Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/48				H.Heršpice modř.zhl.			1 ⁵	
	1 ⁵		↓	H.Heršpice výh.č.651	↑		0 ⁵	
60/40	1 ⁵			Brno dolní n.			4	80/39
	4			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	
	2			Odb Brno-Židenice z				60/35

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/33				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice	↑		2	
	3			Brno-Maloměřice St.3				60/33

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/33				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice	↑		4	
	4			Brno-Maloměřice St.6				60/33

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/39				Odb Brno-Židenice z			3	
	3		↓	Brno-Maloměřice St.3	↑			80/48

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích 1, 2

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/46				Odb Brno-Židenice z			5	
	5		↓	Brno-Maloměřice St.6	↑			80/46

N 35. Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. po 3. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
60/29				Brno-Horní Heršpice			3) 5	
	5	P	↓	Brno hl.n.	↑	P		60/29

N 36. Modřice – H.Heršpice modř.zhl. po 1. a 2. traťové koleji

II. způsob brzdění

8	3	2		1		2	3	8
80/42				Modřice			3	
	2		↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑			80/42

B. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návštěveno hlavními návštěvnicemi podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků
a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216		
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1500	T ₄ 2500	T ₄ 2500	T ₄ 2600	T ₄ 2600		
	T 1400	T 2200	T 2200	T 2400	T 2450		
	S 1300	S 2000	S 2000	S 2200	S 2300		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Břeclav přednádraží - (Brno jih) - Brno dolní n.	T ₄ 1900	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2600	T ₄ 2600		
	T 1850	T 2300	T 2300	T 2450	T 2450		
	S 1800	S 2000	S 2000	S 2150	S 2150		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1250	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2300	T ₄ 2300		Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 1200	T 2000	T 2000	T 2150	T 2150		
	S 1150	S 1800	S 1800	S 2000	S 2000		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
	T ₄ 1200	T ₄ 1900	T ₄ 1900	T ₄ 2100	T ₄ 2100		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
	T 1150	T 1800	T 1800	T 2000	T 2000		
	S 1100	S 1600	S 1600	S 1900	S 1900		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2600	T ₄ 2650		
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2000	S 2000	S 2100	S 2100		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2100	T ₄ 2650	T ₄ 2650	T ₄ 2750	T ₄ 2750		
	T 2000	T 2600	T 2600	T 2700	T 2700		
	S 1800	S 2300	S 2300	S 2350	S 2350		
	U 900	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650	T ₄ 2650		Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300	S 2300		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
	T ₄ 1200	T ₄ 1900	T ₄ 1900	T ₄ 2150	T ₄ 2100		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
	T 1150	T 1800	T 1800	T 2050	T 2000		
	S 1100	S 1600	S 1600	S 1950	S 1900		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250	T ₄ 2550	T ₄ 2550	T ₄ 2650	T ₄ 2650		
	T 1200	T 2500	T 2500	T 2600	T 2600		
	S 1150	S 2200	S 2200	S 2300	S 2300		
	U 800	U 1100	U 1100	U 1200	U 1200		

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1200	
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1100	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	T ₄ 2750 T 2700 S 2350 U 1200	
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 900	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2400 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2270 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	Platí při průjezdu
	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2000 T 1980 S 1750 U 1100	T ₄ 2100 T 2050 S 1900 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1200	Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - Břeclav přednádraží	T ₄ 1900 T 1850 S 1800 U 900	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 900	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2500 T 2250 S 2200 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2300 U 1200	T ₄ 2600 T 2450 S 2300 U 1200	

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230 2 x 240	2 x 363 2 x 363.5					
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav přednádraží - (Brno jih) - <u>Brno hl.n.</u> Brno dolní n. - Brno-Maloměřice	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Brno-Maloměřice - <u>Brno hl.n.</u> Brno dolní n. - (Brno jih) - Břeclav přednádraží	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3200 T 3100 S 3000 U 2000					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210★	230★ 240★,242★	362 ^x 363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216		
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1200 T 1100 S 1000 U 800	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 1850 T 1800 S 1700 U 1100	T ₄ 2300 T 2000 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2000 S 2000 U 1300		
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1400 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1400	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 1500	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600	T ₄ 2800 T 2650 S 2350 U 1600		

★ normativy hmotnosti platí z/do Březové nad Svitavou

x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230★ 2 x 240★	2 x 363 2 x 363.5					
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000					

★ normativy hmotnosti platí z/do Březové nad Svitavou

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	210	230 240,242	362 ^x 363	363.5			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2000 T 1700 S 1500 U 1000	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2300 T 2270 S 2000 U 1100	T ₄ 2400 T 2350 S 2100 U 1200			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1000 T 970 S 850 U 800	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1250 T 1200 S 1050 U 1000	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1100			Platí při rozjezdu
	T ₄ 1300 T 1250 S 1100 U 850	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1000	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 1050	T ₄ 1900 T 1850 S 1650 U 1100			Platí při průjezdu u vjezd. náv. žst Hodonín

^x pro lok. ř. 362 platí normativ hmotnosti snížený o 200 tun

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240,242	362	363	363.5	183.7, 186,189 193,383 386,1216	2 x 363 2 x 363.5	
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2650 T 2600 S 2300 U 1600	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 1600	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 1600	T ₄ 2950 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3000 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2000 T 1900 S 1750 U 1300	T ₄ 2500 T 2200 S 2100 U 1660	T ₄ 2900 T 2300 S 2000 U 1650	T ₄ 3100 T 2500 S 2200 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3200 T 2550 S 2250 U 1650	T ₄ 3400 T 3200 S 3200 U 2500	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210*	230*	240* 242*	362	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět								
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 500	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1600 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 950	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 850 T 620 S 600 U 500	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 900	T ₄ 850 T 800 S 800 U 700	T ₄ 1050 T 1000 S 1000 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 900	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 500	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2650 S 2300 U 900	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 850 T 820 S 800 U 500	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1200 T 1130 S 950 U 900	T ₄ 1000 T 930 S 800 U 700	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100 U 900	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2100 T 2050 S 2000 U 600	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2500 T 2400 S 2100 U 700	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	T ₄ 2800 T 2750 S 2400 U 900	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 600	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1850 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2050 T 1950 S 1700 U 900	

* normativy hmotnosti platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky	
	210	230	240,242	362	363	363.5		183,7,186 189,193 383,386 1216
Brno hl.n. - Odb Brno- Černovice	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2200 T 1750 S 1500 U 700	T ₄ 2400 T 1950 S 1700 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	T ₄ 2500 T 2050 S 2000 U 900	
Odb Brno- Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2400 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2600 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	T ₄ 2800 T 2600 S 2300 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230	240,242	362	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 600	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2450 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2650 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	T ₄ 2700 T 2550 S 2250 U 900	
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1400 U 700	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 900	T ₄ 1950 T 1750 S 1650 U 1000	T ₄ 2000 T 1750 S 1650 U 1000	Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 650	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 700	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2100 T 2000 S 1800 U 800	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2350 T 2300 S 2000 U 900	T ₄ 2550 T 2500 S 2200 U 900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1000	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 600	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 2050 T 2000 S 1850 U 900	T ₄ 1900 T 1850 S 1750 U 700	T ₄ 2100 T 2050 S 1950 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 900	

Úsek	Technický normativ hmotností tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2 x 363.5					
Trať: Nezamyslice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět								
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1800					

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230*	2 x 240*	2x363.5				
Trať: Nezamyslice - Blažovice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2900	T ₄ 2800	T ₄ 3000				
	T 2800	T 2700	T 2900				
	S 2700	S 2600	S 2800				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Holubice - - Blažovice	T ₄ 2200	T ₄ 2100	T ₄ 2400				
	T 2100	T 2000	T 2300				
	S 1900	S 1800	S 2200				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 2050	T ₄ 2000	T ₄ 2200				
	T 2000	T 1900	T 2100				
	S 1800	S 1800	S 2000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 2200	T ₄ 2100	T ₄ 2400				
	T 2100	T 2000	T 2300				
	S 1900	S 1800	S 2100				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2700	T ₄ 2600	T ₄ 3000				
	T 2600	T 2500	T 2900				
	S 2500	S 2400	S 2800				
	U 1800	U 1800	U 1800				

* normativy hmotnosti platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 230	2 x 240	2x363.5				
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 2900	T 3000				
	S 2700	S 2600	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000				
	T 3000	T 3000	T 3000				
	S 3000	S 3000	S 3000				
	U 1800	U 1800	U 1800				

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky	
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016			
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět								
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1400	T ₄ 1700	T ₄ 1800	T ₄ 1900	T ₄ 2000			
	T 1350	T 1600	T 1700	T 1800	T 1900			
	S 1300	S 1500	S 1600	S 1700	S 1800			
	U 900	U 1000	U 1000	U 1000	U 1100			
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2100	T ₄ 2100	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2400			
	T 2050	T 2050	T 2050	T 2100	T 2200			
	S 1800	S 1850	S 1900	S 2000	S 2000			
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1000			
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1200	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně dolním n.	
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1600	T 1900			
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1500	S 1800			
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100			
		T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
		T 1000	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800		
		S 900	S 1100	S 1150	S 1200	S 1600		
		U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000			
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900			
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1250	S 1800			
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100			
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2350	T ₄ 2400	T ₄ 2500			
	T 2100	T 2200	T 2250	T 2300	T 2400			
	S 1800	S 2000	S 2050	S 2100	S 2200			
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1400	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000		Platí při průjezdu v Brně hl.n.	
	T 1350	T 1550	T 1550	T 1600	T 1900			
	S 1200	S 1500	S 1500	S 1550	S 1800			
	U 800	U 950	U 900	U 1000	U 1100			
		T ₄ 1050	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1900		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
		T 970	T 1150	T 1200	T 1250	T 1800		
		S 850	S 1100	S 1150	S 1200	S 1600		
		U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000			
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900			
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1250	S 1800			
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100		
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2100 U 1100	T ₄ 2600 T 2400 S 2200 U 1100		
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 1050	T ₄ 2340 T 2250 S 2050 U 1050	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1100	T ₄ 2550 T 2400 S 2200 U 1100		
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 1100		Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100		
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1050	T ₄ 1400 T 1350 S 1250 U 1000	T ₄ 1650 T 1550 S 1500 U 1100	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1100		Platí při průjezdu
	T ₄ 1150 T 1100 S 1000 U 900	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1050	T ₄ 1350 T 1300 S 1200 U 1000	T ₄ 1470 T 1400 S 1350 U 1100	T ₄ 2000 T 1900 S 1700 U 1100		Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1050	T ₄ 2200 T 2050 S 2000 U 1000	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1100	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1100		
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 1000	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 1000	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1100		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2700	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3100			
	T 2600	T 3000	T 3000	T 3000			
	S 2500	S 2900	S 3000	S 3000			
	U 1700	U 1900	U 1900	U 1900			
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2500	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3100			
	T 2400	T 3000	T 3000	T 3000			
	S 2300	S 3000	S 3000	S 3000			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2300	T ₄ 2500	T ₄ 2600	T ₄ 3100			Platí při průjezdu v Brně dolním n.
	T 2160	T 2300	T 2400	T 3000			
	S 1900	S 2200	S 2300	S 2900			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
	T ₄ 2000	T ₄ 2300	T ₄ 2400	T ₄ 2500			Platí při rozjezdu v Brně dolním n.
	T 1900	T 2200	T 2300	T 2400			
	S 1700	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300	T ₄ 2400	T ₄ 2500	T ₄ 2600			
	T 2160	T 2300	T 2400	T 2500			
	S 1900	S 2200	S 2300	S 2400			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Brno-Horní Heršpice modřická zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2500	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2400	T 3000	T 3000	T 3000			
	S 2300	S 3000	S 3000	S 3000			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2500	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3100			Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T 2400	T 3000	T 3000	T 3000			
	S 2300	S 2900	S 3000	S 3000			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
	T ₄ 2000	T ₄ 2300	T ₄ 2400	T ₄ 2500			Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
	T 1840	T 2200	T 2300	T 2400			
	S 1600	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300	T ₄ 2400	T ₄ 2500	T ₄ 2600			
	T 2160	T 2300	T 2400	T 2500			
	S 1900	S 2200	S 2300	S 2400			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Brno-Maloměřice - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Odb Brno-Židenice z - - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2400 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100			Platí při rozjezdu
Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - - Brno dolní n.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100			
Brno dolní n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 2900 U 2100			Platí při průjezdu
	T ₄ 2200 T 2100 S 1900 U 1500	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 2000	T ₄ 2840 T 2700 S 2600 U 2100			Platí při rozjezdu
Brno-Horní Heršpice modřické zhl. - (Brno jih) - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 2100			
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 2600 T 2500 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1900	T ₄ 3100 T 3000 S 3000 U 1900			

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1050	T ₄ 1250	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1400	T ₄ 1500	
	T 1030	T 1200	T 1200	T 1250	T 1300	T 1470	
	S 1000	S 1100	S 1150	S 1200	S 1250	S 1300	
	U 650	U 750	U 950	U 950	U 1050	U 1100	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1350	T ₄ 1600	T ₄ 1600	T ₄ 1650	T ₄ 2000	T ₄ 2000	
	T 1280	T 1470	T 1500	T 1550	T 1900	T 1900	
	S 1250	S 1450	S 1450	S 1500	S 1800	S 1800	
	U 700	U 900	U 950	U 950	U 1050	U 1100	

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 2000	T ₄ 2400	T ₄ 2400	T ₄ 2500			
	T 1960	T 2300	T 2300	T 2400			
	S 1900	S 2100	S 2200	S 2300			
	U 1200	U 1400	U 1500	U 1500			
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2600	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2460	T 2840	T 2900	T 3000			
	S 2400	S 2800	S 2800	S 2900			
	U 1300	U 1500	U 1500	U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	708	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754	752.6 753.7 755		
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 850	T ₄ 1650	T ₄ 1750	T ₄ 1800	T ₄ 1900		
	T 800	T 1600	T 1700	T 1750	T 1800		
	S 700	S 1400	S 1500	S 1600	S 1650		
	U 600	U 900	U 1000	U 1100	U 1100		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 450	T ₄ 830	T ₄ 900	T ₄ 900	T ₄ 950		
	T 430	T 800	T 850	T 850	T 900		Platí při průjezdu
	S 380	S 750	S 800	S 800	S 850		
	U 350	U 700	U 750	U 750	U 800		
	T ₄ 430	T ₄ 800	T ₄ 850	T ₄ 850	T ₄ 900		
	T 400	T 750	T 800	T 800	T 850		Platí při rozjezdu
	S 350	S 700	S 780	S 780	S 800		
	U 330	U 650	U 750	U 750	U 780		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1500 T 1400 S 1300 U 1000	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1600 T 1500 S 1460 U 1400	T ₄ 1800 T 1600 S 1500 U 1400			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							
	730 731	740	741 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016	770 771	783
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět								
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1700
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1900 T 1800 S 1600 U 800	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 900	T ₄ 2050 T 1900 S 1800 U 850	T ₄ 2200 T 2000 S 1900 U 1250	T ₄ 2300 T 2100 S 2000 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1300	T ₄ 2500 T 2400 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2400 U 1700

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky	
	2 x 730 2 x 731	2 x 740	2 x 741 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755		
Trať: Břeclav - Nedakonice a zpět							
Břeclav přednádraží - - Nedakonice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		
Nedakonice - - Břeclav přednádraží	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1700	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1600	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2000		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trat': Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1250	T ₄ 1400	T ₄ 1450	T ₄ 1600	T ₄ 2000		◊ pro lok. ř. 708 v úseku Nezamyslice - - Vyškov platí S 700 tun ↑ pro lok. ř. 740 platí S 800 tun
	T 1200	T 1300	T 1350	T 1400	T 1900		
	S 1100 [◊]	S 1200	S 1250	S 1300	S 1800		
	U 900	U 1000	U 1050	U 1100	U 1100		
Holubice - - Blažovice	T ₄ 800	T ₄ 800	T ₄ 850	T ₄ 900	T ₄ 1200		
	T 750	T 750	T 830	T 850	T 1150		
	S 700	S 700*	S 800	S 830	S 1000		
	U 500	U 600	U 650	U 700	U 800		
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 650	T ₄ 680	T ₄ 700	T ₄ 720	T ₄ 1050		
	T 620	T 660	T 680	T 700	T 1000		
	S 600	S 650	S 650	S 680	S 1000		
	U 450	U 500	U 550	U 600	U 700		
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1350	T ₄ 2000		
	T 1130	T 1200	T 1250	T 1300	T 1900		
	S 1000	S 1150	S 1200	S 1250	S 1800		
	U 800	U 950	U 950	U 1000	U 1100		
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 670	T ₄ 750	T ₄ 780	T ₄ 830	T ₄ 1100		
	T 650	T 730	T 750	T 780	T 1050		
	S 650	S 700	S 730	S 750	S 1000		
	U 450	U 500	U 550	U 600	U 700		
Blažovice - - Holubice	T ₄ 1800	T ₄ 1800	T ₄ 1900	T ₄ 2000	T ₄ 2200		
	T 1700	T 1700	T 1800	T 1950	T 2150		
	S 1600	S 1600	S 1700	S 1900	S 2100		
	U 1200	U 1400	U 1400	U 1400	U 1400		
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1100	T ₄ 1150	T ₄ 1200	T ₄ 1300	T ₄ 2000		
	T 1050	T 1100	T 1150	T 1250	T 1800		
	S 1000 [◊]	S 1050	S 1100	S 1200	S 1600		
	U 900	U 1000	U 1000	U 1050	U 1050		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1050	T ₄ 1250	T ₄ 1250	T ₄ 1300	T ₄ 1600		
	T 1030	T 1200	T 1200	T 1250	T 1500		
	S 1000	S 1150	S 1150	S 1200	S 1400		
	U 700	U 850	U 850	U 900	U 900		
Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 1800	T ₄ 2000	T ₄ 2000	T ₄ 2050	T ₄ 2300		
	T 1700	T 1900	T 1900	T 1950	T 2200		
	S 1600	S 1800	S 1800	S 1850	S 2100		
	U 900	U 900	U 900	U 900	U 900		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	730 731	740 - 742	742.7 749 - 754 ST 45	752.6 753.7, 755 ST 44	223 DB BB 475 761,2016		
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1700 T 1650 S 1600 U 900	T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 900	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 900	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1000		
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 1400 T 1350 S 1200 U 700	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		Platí při přujezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 1050 T 970 S 850 U 700	T ₄ 1200 T 1150 S 1100 U 900	T ₄ 1300 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1400 T 1350 S 1300 U 950	T ₄ 1900 T 1700 S 1500 U 1000		Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1200 T 1130 S 1000 U 700	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1150 U 900	T ₄ 1300 T 1250 S 1200 U 950	T ₄ 2000 T 1800 S 1600 U 1000		
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 1800 U 900	T ₄ 2300 T 2200 S 2000 U 900	T ₄ 2350 T 2250 S 2050 U 950	T ₄ 2400 T 2300 S 2100 U 1000	T ₄ 2500 T 2350 S 2150 U 1000		
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1400 U 900	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 900	T ₄ 1600 T 1550 S 1500 U 900	T ₄ 1700 T 1600 S 1550 U 900	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1000		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady					Poznámky
	730 731	740 742	2 x 730 2 x 731	2 x 740 2 x 742		
Velké Opatovice - - Boskovice	S 400	S 400	S 700	S 700		
Boskovice - - Skalice nad Svitavou	S 700	S 700	S 1300	S 1300		
Skalice nad Svitavou - - Šebetov	S 400	S 400	S 700	S 700		
Šebetov - - Velké Opatovice	S 800	S 800	S 1500	S 1500		

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 2400	T ₄ 2700	T ₄ 2800	T ₄ 3000			
	T 2300	T 2500	T 2600	T 2700			
	S 2100	S 2300	S 2400	S 2500			
	U 1500	U 1500	U 1500	U 1500			
Holubice - - Blažovice	T ₄ 1500	T ₄ 1500	T ₄ 1600	T ₄ 1700			
	T 1400	T 1400	T 1560	T 1600			
	S 1300	S 1300	S 1500	S 1560			
	U 900	U 1100	U 1200	U 1300			
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 1200	T ₄ 1260	T ₄ 1300	T ₄ 1340			
	T 1140	T 1220	T 1260	T 1300			
	S 1100	S 1200	S 1200	S 1260			
	U 800	U 900	U 1000	U 1100			
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300	T ₄ 2400	T ₄ 2500	T ₄ 2600			
	T 2160	T 2300	T 2400	T 2500			
	S 1900	S 2200	S 2300	S 2400			
	U 1500	U 1800	U 1800	U 1900			
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 1240	T ₄ 1400	T ₄ 1460	T ₄ 1560			
	T 1200	T 1360	T 1400	T 1460			
	S 1200	S 1300	S 1360	S 1400			
	U 800	U 900	U 1000	U 1100			
Blažovice - - Holubice	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000	T ₄ 3000			
	T 2900	T 3000	T 3000	T 3000			
	S 2800	S 3000	S 3000	S 3000			
	U 1500	U 1500	U 1500	U 1500			
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 2100	T ₄ 2200	T ₄ 2300	T ₄ 2500			
	T 2000	T 2100	T 2200	T 2400			
	S 1900	S 2000	S 2100	S 2300			
	U 1500	U 1500	U 1500	U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Trať: Holubice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět							
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Židenice z	T ₄ 2700 T 2600 S 2300 U 1300	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			Platí při průjezdu v Brně hl.n.
	T ₄ 2000 T 1840 S 1600 U 1300	T ₄ 2300 T 2200 S 2100 U 1500	T ₄ 2500 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500			Platí při rozjezdu v Brně hl.n.
Odb Brno-Židenice z - - Brno-Maloměřice	T ₄ 2300 T 2160 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500			
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2800 T 2700 S 2600 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 2700 T 2600 S 2500 U 1500	T ₄ 3000 T 2900 S 2800 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 2900 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky
	2 x 730 2 x 731	2 x 740 - - 2 x 742	2 x 742.7 2 x 749 - - 2 x 754	2 x 752.6 2 x 753.7 2 x 755			
Brno hl.n. - - Odb Brno-Černovice	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1300	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2400 T 2300 S 2200 U 1500	T ₄ 2500 T 2400 S 2300 U 1500			
Odb Brno-Černovice - - Brno hl.n.	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 1500			

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy (U₄ pro prázdné podvozkové vozy), nelze jej použít v těchto případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz,
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy (pro U₄ jsou-li řazeny ložené vozy),
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h,
- v úseku, který je zdoláván náběhem, je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Technický normativ hmotnosti T_4 se použije také pro ložené kontejnerové vlaky sestavené z podvozkových vozů.

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Brno-Maloměřice - Svitavy a zpět							
Brno-Maloměřice - - Svitavy	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 1900 T 1700 S 1650	T ₄ 2100 T 1900 S 1850	T ₄ 2350 T 2050 S 2000	T ₄ 2450 T 2050 S 2000	
Svitavy - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1600 T 1500 S 1400	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2850 T 2750 S 2450	T ₄ 2900 T 2750 S 2450	

* platí do/z Březové nad Svitavou

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Břeclav os.n. - Nedakonice a zpět							
Břeclav os.n. - - Nedakonice	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2630 S 2300	T ₄ 3030 T 2650 S 2350	T ₄ 3050 T 2650 S 2350	
Nedakonice - - Břeclav os.n.	T ₄ 2030 T 1950 S 1800	T ₄ 2700 T 2630 S 2330	T ₄ 2950 T 2400 S 2100	T ₄ 3150 T 2600 S 2400	T ₄ 3250 T 2650 S 2450	T ₄ 3250 T 2650 S 2450	

Úsek	210	230 240,242	362	363	363.5		Poznámky
Trať: Hodonín - Holíč nad Moravou a zpět							
Hodonín - - Holíč nad Moravou	T ₄ 2100 T 2000 S 1900	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2400 T 2300 S 2000	T ₄ 2600 T 2500 S 2200	T ₄ 2800 T 2650 S 2350		
Holíč nad Moravou - - Hodonín	T ₄ 1350 T 1300 S 1130	T ₄ 1850 T 1800 S 1600	T ₄ 1650 T 1600 S 1400	T ₄ 1900 T 1800 S 1600	T ₄ 2000 T 1900 S 1700		

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183,7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Kúty - Brno-Maloměřice a zpět							
Kúty - - Břeclav přednádraží	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2130 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	
Břeclav přednádraží - - (Brno jih) - - Brno dolní n.	T ₄ 2000 T 1950 S 1900	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2450 T 2400 S 2100	T ₄ 2650 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2400	
Brno dolní n. - - Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2300 T 1850 S 1630	T ₄ 2500 T 2050 S 1830	T ₄ 2700 T 2200 S 2050	T ₄ 2650 T 2200 S 2050	
Odb Brno-Černovice zhl. Táborská - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modřická zhl. - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	T ₄ 2800 T 2750 S 2450	
Brno-Maloměřice - - Brno hl.n.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2250	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	T ₄ 2800 T 2700 S 2400	
Brno hl.n. - - Brno-Horní Heršpice modřická zhl.	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2500 T 2450 S 2200	T ₄ 2700 T 2650 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Brno-Maloměřice - - Brno dolní n. - - Brno-Horní Heršpice modřická zhl.	T ₄ 1350 T 1300 S 1250	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2350 T 2300 S 2050	T ₄ 2550 T 2500 S 2250	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	T ₄ 2700 T 2650 S 2350	
Brno-Horní Heršpice modř. zhl. - (Brno jih) – Břeclav přednádraží	T ₄ 2200 T 2100 S 2000	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2550 T 2500 S 2200	T ₄ 2750 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2400	T ₄ 2900 T 2850 S 2500	
Břeclav přednádraží - - Kúty	T ₄ 1700 T 1600 S 1500	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2350 T 2100 S 2050	T ₄ 2550 T 2300 S 2250	T ₄ 2700 T 2450 S 2300	T ₄ 2700 T 2500 S 2300	

Úsek	210*	230* 240* 242*	362	363	363.5	183.7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Nezamyslice - Brno-Maloměřice a zpět							
Nezamyslice - - Holubice	T ₄ 1550 T 1500 S 1450	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	T ₄ 2800 T 2650 S 2300	
Holubice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1350 T 1250 S 1200	
Blažovice - - Brno-Slatina	T ₄ 680 T 650 S 630	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 950 T 930 S 800	T ₄ 1150 T 1130 S 1030	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	T ₄ 1200 T 1150 S 1100	
Brno-Slatina - - Brno-Maloměřice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2400 T 2350 S 2030	T ₄ 2600 T 2550 S 2230	T ₄ 2750 T 2700 S 2330	T ₄ 2750 T 2700 S 2350	
Brno-Maloměřice - - Blažovice	T ₄ 880 T 850 S 830	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1050 T 1000 S 900	T ₄ 1250 T 1200 S 1100	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	T ₄ 1300 T 1250 S 1150	
Blažovice - - Holubice	T ₄ 2200 T 2150 S 2050	T ₄ 2800 T 2700 S 2600	T ₄ 2900 T 2850 S 2600	T ₄ 3100 T 3050 S 2800	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	T ₄ 3200 T 3100 S 2850	
Holubice - - Nezamyslice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 1900 T 1830 S 1630	T ₄ 1750 T 1650 S 1450	T ₄ 1950 T 1850 S 1650	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	T ₄ 2100 T 2000 S 1800	
Holubice - - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	T ₄ 2750 T 2650 S 2350	
Brno hl.n. - - Holubice	T ₄ 1650 T 1600 S 1550	T ₄ 2100 T 2050 S 1900	T ₄ 2000 T 1950 S 1800	T ₄ 2200 T 2150 S 2000	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	T ₄ 2400 T 2200 S 2050	

* platí z/do Ivanovic na Hané

Úsek	210	230 240 242	362	363	363.5	183.7,186 189,193 383,386 1216	Poznámky
Trať: Komárovská spojka							
Brno hl.n. - Odb Brno-Černovice	T ₄ 1300 T 1250 S 1200	T ₄ 2500 T 1980 S 1750	T ₄ 2300 T 1800 S 1550	T ₄ 2500 T 2000 S 1750	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	T ₄ 2700 T 2150 S 2050	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	T ₄ 2050 T 2000 S 1900	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2500 T 2400 S 2100	T ₄ 2700 T 2600 S 2300	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	T ₄ 2900 T 2700 S 2400	

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		28		37		49		57	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			40/11		70/28		80/37		90/49		95/54
Moravský Písek		11		7		6		5		5	100/57
Bzenec přívoz		9		6		5		4		3	95/56
Rohatec		13		8		7		6		5⁵	
Hodonín	3)	12		7		6		6		5	
Lužice		8		5		4		4		3⁵	100/57
Moravská Nová Ves		8		5		4		3⁵		3	95/56
Vých Hrušky		6		6		5		4⁵		4	
Břeclav přednádraží		8		5		4		3⁵		3	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		$\frac{141}{98}$		$\frac{192}{141}$			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nedakonice			100/63		120/98		140/$\frac{141}{98}$		160/$\frac{192}{141}$		
Moravský Písek		5		4		3⁵		3			
Bzenec přívoz		3		3		2⁵		2			
Rohatec		5⁵		4⁵		4		3⁵			
Hodonín	3)	5		4⁵		4		4			
Lužice		3⁵		3		3		2⁵			
Moravská Nová Ves		3		2⁵		2		2			
Vých Hrušky		4		3		3		2⁵			
Břeclav přednádraží		3		3		3		3			
Břeclav os.n.		3		3		3		3			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		28		37		49		57	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			40/11		70/28		80/37		90/49		100/57
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		5		4		3⁵		3	95/56
Moravská Nová Ves		7		6		5		4⁵		4	
Lužice		8		5		4		3⁵		3	
Hodonín	3)	8		5		4		4		3⁵	
Rohatec		12		7		6		6		5	
Bzenec přívóz		13		8		7		6		5⁵	
Moravský Písek		9		6		5		4		3	
Nedakonice		11		7		6		5		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		98		141 98		192 141			
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Břeclav os.n.			100/63		120/98		140/¹⁴¹₉₈		160/¹⁹²₁₄₁		
Břeclav přednádraží		3		3		3		3			
Vých Hrušky		3		3		3		3			
Moravská Nová Ves		4		3		3		2⁵			
Lužice		3		2⁵		2		2			
Hodonín	3)	3⁵		3		3		2⁵			
Rohatec		5		4⁵		4		4			
Bzenec přívóz		5⁵		4⁵		4		3⁵			
Moravský Písek		3		3		2⁵		2			
Nedakonice		5		4		3⁵		3			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		51		57		74		94	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nezamyslice			40/24		70/51		80/57		90/73		100/94
Ivanovice na Hané		12		8		6		5⁵		5⁵	
Vyškov na Moravě	○	14		10		6		6⁵		6⁵	
Luleč		11		8		6		5⁵		5⁵	
Komořany u Vyškova	○	7		5		4		3⁵		3⁵	
Rousínov		6		4		3		3⁵		3⁵	
Holubice		6		4		3	70/37	3	70/37	3	70/37
Blažovice		5		4		4	75/55	3⁵	85/74	3⁵	95/93
Šlapanice		10		7		6	80/51	6		6	
Brno-Slatina		8		5		4	70/51	4		4	
Odb Brno-Černovice		5		4	60/33	4	60/33	4	60/33	4	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		5		4		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		39		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Holubice			40/15		70/39		80/54		90/70		100/91
Křenovice horní n.		8		5		4		3⁵		3⁵	
Sokolnice-Telnice		14		10		8		6⁵		6⁵	
Brno-Chrlice		11		7		6		5⁵		5	
Brno hl.n.	PO	15		11		9		8⁵		8⁵	95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/51		40/24		↓	Odb Brno-Černovice	↑	12		8	
	8		12	PO	Brno hl.n.		P		40/21	70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		70		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		25		53		55		76		94	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/25		60/30		60/30		60/30		60/30
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1	70/53	1	80/48	1	85/76	1	95/94
Brno-Slatina		5		4		4	70/53	4		4	
Šlapanice		8		5		4	75/50	4		4	
Blažovice		10		7		6	70/48	6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4	80/55	3 ⁵	90/71	3 ⁵	100/92
Rousínov		6		4		3		3		3	
Komořany u Vyškova	o	6		4		3		3 ⁵		3 ⁵	
Luleč		7		5		4		3 ⁵		3 ⁵	
Vyškov na Moravě	o	11		8		6		5 ⁵		5 ⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		6		6 ⁵		6 ⁵	
Nezamyslice		12		8		6		5 ⁵		5 ⁵	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Vlkov u Tišnova – **Brno-Maloměřice** – **Holubice** číslo 73117

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		70		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		16		40		55		71		91	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3	70/40	3	80/55	3	90/71	3	95/81
Brno hl.n.	PO	5		4		3		3		3	100/91
Brno-Chrlice		15		11		9		c ⁵		8 ⁵	
Sokolnice-Telnice		11		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Křenovice horní n.		14		10		8		6 ⁵		6 ⁵	
Holubice		8		5		4		3 ⁵		3 ⁵	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		48		48		56	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			40/13		70/33		80/48		90/46		90/46
Břeclav os.n.		13		8		6		6		6	
Břeclav přednádraží		4		3		3		3		3	
Podivín		15		9		8		7		7	
Zaječí		12		8		7		6		6	
Šakvice		10		6		6		5		5	
Vranovice		15		9		8		7⁵		7	
Hrušovany u Brna		13		8		7		6⁵		6	
Modřice		18		11		9		8⁵		8	
H.Heršpice modř.zhl.		4		2		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice	○	2		2		2		2		2	
Brno hl.n.	PO	5		4		4		4	80/48	4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60		94		137 94		188 137			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Lanžhot			100/60		120/94		140¹³⁷/₉₄		160¹⁸⁸/₁₃₇		
Břeclav os.n.		6		6		6		6			
Břeclav přednádraží		3		2		2		2			
Podivín		6		5⁵		5		5			
Zaječí		6		5		5		5			
Šakvice		4⁵		4		4		4			
Vranovice		6⁵		6		6		6			
Hrušovany u Brna		5⁵		5		5		5			
Modřice		8		6⁵		6		6			
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵			
Brno-Horní Heršpice	○	1⁵		1		1		1			
Brno hl.n.	PO	4	85/56	4	95/74	4	95/74	4	95/74		
Odb Brno-Židenice z		3	60/24	3	60/24	3	60/24	3	60/24		
Brno-Maloměřice		3		3		3		3			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/26		40/13		P	Brno hl.n.		PO	5		4
	4		5	3 ○	Brno-Horní Heršpice				40/13	60/26

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		40		47		47		55	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3	70/40	3	75/47	3	75/47	3	80/55
Brno hl.n.	PO	5		3		3	80/35	3	90/47	3	90/47
Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1		1	
Modřice		5		3		3		3		2⁵	
Hrušovany u Brna		18		11		9		8⁵		8	
Vranovice		13		8		7		6⁵		6	
Šakvice		15		9		8		7⁵		7	
Zaječí		10		6		6		5		5	
Podivín		12		8		7		6		6	
Břeclav přednádraží		15		9		8		7		7	
Břeclav os.n.		4		3		3		3		3	
Lanžhot		13		8		6		6		6	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140		160			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63		96		¹³⁹ 96		¹⁹⁰ 139			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		3	85/63	3	95/81	3	95/81	3	95/81		
Brno hl.n.	PO	3	100/61	3	120/96	3	140¹³⁹/₉₆	3	160¹⁹⁰/₁₃₉		
Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1		1		1			
Modřice		2		2		2		2			
Hrušovany u Brna		8		6⁵		6		6			
Vranovice		5⁵		5		5		5			
Šakvice		6⁵		6		6		6			
Zaječí		4⁵		4		4		4			
Podivín		6		5		5		5			
Břeclav přednádraží		6		5⁵		5		5			
Břeclav os.n.		3		2		2		2			
Lanžhot		6		6		6		6			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		50		57		64	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46		95/53		100/60
Brno hl.n.	Po	5		4		4	80/48	4	85/56	4	90/64
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	90/50	3	95/57	3	100/64
Brno-Maloměřice St.6		4		2		2		2	100/57	2	
Adamov		16		9		9		9		9	
Blansko		12		7		7		7		7	
Rájec-Jestřebí		9		6		6		6		6	
Skalice nad Svitavou		14		8		8		8		8	
Letovice	o	16		8		8		8		8	
Březová nad Svitavou		16		8		8		8		8	
Svitavy	o	25		13		13		13		13	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		100		¹⁴³ 100							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Horní Heršpice			100/60		100/60						
Brno hl.n.	Po	4	95/74	4	95/74						
Odb Brno-Židenice z		3	120/100	3	140¹⁴³/₁₀₀						
Brno-Maloměřice St.6		2		2							
Adamov		9		9							
Blansko		7		7							
Rájec-Jestřebí		6		6							
Skalice nad Svitavou		8		8							
Letovice	o	8		8							
Březová nad Svitavou		8		8							
Svitavy	o	13		13							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
60/30		40/17			↓	Brno-Maloměřice St.6		2		2	
	2		2			Brno-Maloměřice		4		3	
	3		4			Odb Brno-Židenice z		2		1	
	1		2			Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		3	
80/31	3		4			Brno dolní n.		2		1	60/33
	1		2			H.Heršpice vých.č.651		2		1	
50/10	1		2			H.Heršpice modř.zhl.		1		1	80/39
	3		3			Brno jih		4		4	
	4		4			Modřice				40/20	50/10

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		50		52	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			40/16		80/40		80/55		85/45		90/52
Březová nad Svitavou		25		13		13		13	90/50	13	
Letovice	○	16		8		8		8		8	
Skalice nad Svitavou		16		8		8		8		8	
Rájec-Jestřebí		14		8		8		8		8	
Blansko		9		6		6		6		6	
Adamov		12		7		7		7		7	
Brno-Maloměřice St.6		16		9		9		9		9	
Odb Brno-Židenice z		4		2	75/47	2		2	75/47	2	75/47
Brno hl.n.	Po	4		3	80/34	3		3	90/46	3	90/46
Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		$\frac{146}{103}$					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Svitavy			100/67		120/103		140/$\frac{146}{103}$				
Březová nad Svitavou		13		13		13					
Letovice	○	8		8		8					
Skalice nad Svitavou		8		8		8					
Rájec-Jestřebí		8		8		8					
Blansko		6		6		6					
Adamov		7		7		7					
Brno-Maloměřice St.6		9		9		9					
Odb Brno-Židenice z		2	85/63	2	95/81	2	95/81				
Brno hl.n.	Po	3	100/60	3	100/60	3	100/60				
Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

Lok. ř. 210. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
55/50		3)	↓	Hodonín	↑	3)	14	
	14	B		Holíč nad Moravou		N		60/49

Hodonín – Holíč nad Moravou a zpět čísla 44700 – 44723

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
90/50			↓	Břeclav přednádraží	↑		3	
	4			Břeclav os.n.			7	
	7			Lanžhot			12	
	11			Kúty				90/50

Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 44780 – 44799, 46890 – 46899, 47780 – 47799,
HU – Kúty – Břeclav přednádraží a zpět čísla 47880 – 47889, 49890 – 49895

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		90
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			15		28		39		54		70
Holubice			40/15		60/28		70/39		80/54		90/70
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/24	4	60/24	4	60/24
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		90
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			16		29		40		55		71
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/40	3	80/55	3	90/71
Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51		57		83	
Nezamyslice			40/24		60/38		70/51		80/57		90/73
Ivanovice na Hané		11		8		8		7		6	
Vyškov na Moravě		15		10		9		8		7	
Luleč		11		8		7		6		5	
Komořany u Vyškova		7		5		5		4		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4	70/37	4	70/37
Blažovice		6		4		4		4	75/55	4	90/83
Šlapanice		9		7		6		5	80/51	5	
Brno-Slatina		7		5		5		4	70/51	4	
Odb Brno-Černovice		5		3		3	60/33	3	60/33	3	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		94									
Nezamyslice			100/94								
Ivanovice na Hané		6									
Vyškov na Moravě		7									
Luleč		5									
Komořany u Vyškova		4									
Rousínov		4									
Holubice		4	70/37								
Blažovice		4	95/93								
Šlapanice		5									
Brno-Slatina		4									
Odb Brno-Černovice		3	60/33								
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1									
Odb Brno-Židenice z		1									
Brno-Maloměřice		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51					
Odb Brno-Černovice			40/24		60/38		70/51				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		53		55		85	
Brno-Maloměřice			40/25		60/40		60/30		60/30		60/30
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1		1	70/53	1	80/48	1	90/85
Brno-Slatina		7		5		5		5	70/53	5	
Šlapanice		8		5		5		4	75/50	4	
Blažovice		11		7		6		6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4		4	80/55	4	90/71
Rousínov		6		4		4		3		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		3⁵	
Luleč		7		5		4		4		3	
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		5⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		9		7		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		5⁵	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		92									
Brno-Maloměřice			60/30								
Odb Brno-Židenice z		3									
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1									
Odb Brno-Černovice		1	90/85								
Brno-Slatina		5									
Šlapanice		4									
Blažovice		6	70/48								
Holubice		4	100/92								
Rousínov		3									
Komořany u Vyškova		3⁵									
Luleč		3									
Vyškov na Moravě		5⁵									
Ivanovice na Hané		7									
Nezamyslice		5⁵									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		28		39					
Brno hl.n.	P		40/21		60/28		70/39				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Nedakonice			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
Moravský Písek		11		8		7		6		5	
Bzenec přívoz		9		6		5⁵		5		4	
Rohatec		13		9		8		7		6	
Hodonín	3)	12		8		7		6		6	
Lužice		8		6		5		4		4	
Moravská Nová Ves		8		5		4⁵		4		3⁵	
Výh Hrušky		6		6		5⁵		5		4⁵	
Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3⁵	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Nedakonice			100/63								
Moravský Písek		5									
Bzenec přívoz		3									
Rohatec		5⁵									
Hodonín	3)	5									
Lužice		3⁵									
Moravská Nová Ves		3									
Výh Hrušky		4									
Břeclav přednádraží		3									
Břeclav os.n.		3									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		19		28		37		49	
Břeclav os.n.			40/11		60/19		70/28		80/37		90/49
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
Rohatec		12		8		7		6		6	
Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
Nedakonice		11		8		7		6		5	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Břeclav os.n.			100/63								
Břeclav přednádraží		3									
Vých Hrušky		3									
Moravská Nová Ves		4									
Lužice		3									
Hodonín	3)	3⁵									
Rohatec		5									
Bzenec přívoz		5⁵									
Moravský Písek		3									
Nedakonice		5									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		56	
Lanžhot			40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
Podivín		15		10		9^s		8^s		8	
Zaječí		12		9		7^s		6^s		5^s	
Šakvice		10		7		6		5		4^s	
Vranovice		15		10		8^s		8		7	
Hrušovany u Brna		13		9		7^s		6^s		6	
Modřice		19		12		10^s		9		8^s	
H.Heršpice modř.zhl.		3		2^s		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice		2		1^s		1		1		1	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/24	4	60/24	4	60/24
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		60									
Lanžhot			100/60								
Břeclav os.n.		11									
Břeclav přednádraží		3^s									
Podivín		7^s									
Zaječí		5^s									
Šakvice		4									
Vranovice		6									
Hrušovany u Brna		5^s									
Modřice		7^s									
H.Heršpice modř.zhl.		2									
Brno-Horní Heršpice		1									
Brno hl.n.	P	4	85/56								
Odb Brno-Židenice z		4	60/24								
Brno-Maloměřice		4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		47	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		60/29
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/40	3	75/47	3	75/47
Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/35	6	90/47
Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		0⁵		0⁵		0⁵		0⁵	
Modřice		6		4		3		3		3	
Hrušovany u Brna		19		13		11		10		8	
Vranovice		13		9		8		7		6	
Šakvice		15		10		9		8		7	
Zaječí		11		7		6		5		4⁵	
Podivín		13		9		8		7		5⁵	
Břeclav přednádraží		15		11		9		8⁵		8	
Břeclav os.n.		4		4		4		4		3⁵	
Lanžhot		15		11		10		9		9	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		63									
Brno-Maloměřice			60/29								
Odb Brno-Židenice z		3	85/63								
Brno hl.n.	P	6	100/61								
Brno-Horní Heršpice		4									
H.Heršpice modř.zhl.		0⁵									
Modřice		2⁵									
Hrušovany u Brna		8									
Vranovice		5⁵									
Šakvice		6⁵									
Zaječí		4⁵									
Podivín		5⁵									
Břeclav přednádraží		7									
Břeclav os.n.		3⁵									
Lanžhot		9									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		33		39			
Modřice			40/20		50/10		50/10		50/10		
Brno jih		4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/33	1	70/30	1	80/39		
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
Brno dolní n.		2		1		1	60/33	1	60/33		
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3		3			
Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		4		4		4		4			
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		50	
Brno hl.n.	P		40/13		60/24		70/33		80/48		80/48
Odb Brno-Židenice z		4		3⁵		3⁵		3⁵		3	90/50
Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4⁵		4⁵		4⁵		4⁵	
Adamov		16⁵		11⁵		11		11		11	
Blansko		12⁵		8⁵		8⁵		8⁵		8⁵	
Rájec-Jestřebí		10⁵		7⁵		6⁵		6⁵		6⁵	
Skalice nad Svitavou		16⁵		12⁵		12		12		12	
Letovice		16⁵		13		12		12		12	
Březová nad Svitavou		16⁵		10⁵		10⁵		10⁵		10⁵	
Svitavy		26		19		19		19		19	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57									
Brno hl.n.	P		85/56								
Odb Brno-Židenice z		3	95/57								
Brno-Maloměřice St.6		4⁵	100/57								
Adamov		11									
Blansko		8⁵									
Rájec-Jestřebí		6⁵									
Skalice nad Svitavou		12									
Letovice		12									
Březová nad Svitavou		10⁵									
Svitavy		19									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		63	
Svitavy		40/16		60/29		70/40		80/40		90/52	
Březová nad Svítavou		26		18		16⁵		14		13	
Letovice		16		10⁵		9⁵		7		7	
Skalice nad Svítavou		17		11		9		8⁵		6⁵	
Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		6⁵	
Blansko		10		7		5⁵		5		5	
Adamov		12⁵		8⁵		7⁵		6⁵		6⁵	
Brno-Maloměřice St.6		14⁵		9⁵		9		9		9	
Odb Brno-Židenice z		6		5		5		5	75/47	4	85/63
Brno hl.n.	P	5		4		4		4		4	

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67									
Svitavy		100/67									
Březová nad Svítavou		12⁵									
Letovice		7									
Skalice nad Svítavou		6⁵									
Rájec-Jestřebí		6⁵									
Blansko		4									
Adamov		6⁵									
Brno-Maloměřice St.6		9									
Odb Brno-Židenice z		4	85/63								
Brno hl.n.	P	4									

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		30		31			
Brno-Maloměřice St.6		40/17		60/30		60/30		60/30			
Brno-Maloměřice		2		2		2		2			
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1		1			
Brno dolní n.		4		4		3	70/23	3	80/31		
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/10	2	50/10	2	50/10		
Brno jih		3		3		3		3			
Modřice		4		4		4		4			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		47		52		67	
Nezamyslice			40/25		60/47		70/46		70/52		80/67
Ivanovice na Hané		11		8		8		8		7	
Vyškov na Moravě		15		10		9		9		8	
Luleč		11		8		7	60/47	7		6	75/62
Komořany u Vyškova		7		5		5		5		4	
Rousínov		6		4		4		4		4	
Holubice		6		4		4		4		4	70/65
Blažovice		6		4		4		4	60/47	4	
Šlapanice		9		7		6		6		5	
Brno-Slatina		7		5		5		5		4	
Odb Brno-Černovice		5		3		3		3		3	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		56		66		66	
Brno-Maloměřice			40/26		60/48		60/35		60/35		60/35
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1		1		1	
Odb Brno-Černovice		1		1		1	65/56	1	70/66	1	70/66
Brno-Slatina		7		5		5		5		5	
Šlapanice		8		5		5		5		4	
Blažovice		11		7		6		6		6	
Holubice		5		4		4	70/50	4		4	80/62
Rousínov		6		4		4		4		3	
Komořany u Vyškova		7		4		4		4		4	
Luleč		7		5		4		4		4	75/60
Vyškov na Moravě		11		7		6		6		6	
Ivanovice na Hané		14		10		9		9		7	
Nezamyslice		11		8		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		12		32		48		70		85	
Holubice		40/12		60/32		70/48		80/70		85/85	
Křenovice horní n.		8		7		6		6		5	
Sokolnice-Telnice		16		10		9		9		7	
Brno-Chrlice		12		8		7		7		6	
Brno hl.n.	P	16		12		11		10		9	
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/26	4	60/26	4	60/26
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		85	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		72		76	
Brno-Maloměřice		40/13		60/33		60/33		60/33		60/33	
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/50	3	80/72	3	80/72
Brno hl.n.	P	6		6		6		6		6	
Brno-Chrlice		16		12		11		10		10	
Sokolnice-Telnice		12		8		7		7		6	85/76
Křenovice horní n.		15		11		9		9		8	
Holubice		8		6		6		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		47		65					
Odb Brno-Černovice		40/25		60/47		70/65					
Brno hl.n.	P	12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		32		48					
Brno hl.n.	P	40/18		60/32		70/48					
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		33		45		61	
Nedakonice			40/10		60/23		70/33		80/45		90/61
Moravský Písek		11		8		7		6		5	
Bzenec přívoz		9		6		5 ⁵		5		4	
Rohatec		13		9		8		7		6	
Hodonín	3)	12		8		7		6		6	
Lužice		8		6		5		4		4	
Moravská Nová Ves		8		5		4 ⁵		4		3 ⁵	
Výh Hrušky		6		6		5 ⁵		5		4 ⁵	
Břeclav přednádraží		8		6		5		4		3 ⁵	
Břeclav os.n.		3		3		3		3		3	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		82									
Nedakonice			100/82								
Moravský Písek		5									
Bzenec přívoz		3									
Rohatec		5 ⁵									
Hodonín	3)	5									
Lužice		3 ⁵									
Moravská Nová Ves		3									
Výh Hrušky		4									
Břeclav přednádraží		3									
Břeclav os.n.		3									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		23		33		45		61	
Břeclav os.n.		40/10		60/23		70/33		80/45		90/61	
Břeclav přednádraží		3		3		3		3		3	
Vých Hrušky		8		6		5		4		3⁵	
Moravská Nová Ves		6		6		5⁵		5		4⁵	
Lužice		8		5		4⁵		4		3⁵	
Hodonín	3)	8		6		5		4		4	
Rohatec		12		8		7		6		6	
Bzenec přívoz		13		9		8		7		6	
Moravský Písek		9		6		5⁵		5		4	
Nedakonice		11		8		7		6		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		82									
Břeclav os.n.		100/82									
Břeclav přednádraží		3									
Vých Hrušky		3									
Moravská Nová Ves		4									
Lužice		3									
Hodonín	3)	3⁵									
Rohatec		5									
Bzenec přívoz		5⁵									
Moravský Písek		3									
Nedakonice		5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		10		26		41		42		57	
Lanžhot			40/10		60/26		70/41		80/42		90/57
Břeclav os.n.		15		12		11		11		11	
Břeclav přednádraží		4		4		4		4		4	
Podivín		15		10		9^s		8^s		8	
Zaječí		12		9		7^s		6^s		5^s	
Šakvice		10		7		6		5		4^s	
Vranovice		15		10		8^s		8		7	
Hrušovany u Brna		13		9		7^s		6^s		6	
Modřice		19		12		10^s		9		8^s	
H.Heršpice modř.zhl.		3		2^s		2		2		2	
Brno-Horní Heršpice		2		1^s		1		1		1	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4	70/41	4	75/51
Odb Brno-Židenice z		5		4		4	60/26	4	60/26	4	60/26
Brno-Maloměřice		4		4		4		4		4	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		78									
Lanžhot			100/78								
Břeclav os.n.		11									
Břeclav přednádraží		3^s									
Podivín		7^s									
Zaječí		5^s									
Šakvice		4									
Vranovice		6									
Hrušovany u Brna		5^s									
Modřice		7^s									
H.Heršpice modř.zhl.		2									
Brno-Horní Heršpice		1									
Brno hl.n.	P	4	85/76								
Odb Brno-Židenice z		4	60/26								
Brno-Maloměřice		4									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		50		59	
Brno-Maloměřice			40/13		60/33		60/33		60/33		60/33
Odb Brno-Židenice z		4		3		3	70/50	3	70/50	3	70/50
Brno hl.n.	P	6		6		6		6	80/43	6	90/59
Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	
H.Heršpice modř.zhl.		1		0⁵		0⁵		0⁵		0⁵	
Modřice		6		4		3		3		3	
Hrušovany u Brna		19		13		11		10		8	
Vranovice		13		9		8		7		6	
Šakvice		15		10		9		8		7	
Zaječí		11		7		6		5		4⁵	
Podivín		13		9		8		7		5⁵	
Břeclav přednádraží		15		11		9		8⁵		8	
Břeclav os.n.		4		4		4		4		3⁵	
Lanžhot		15		11		10		9		9	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		80									
Brno-Maloměřice			60/33								
Odb Brno-Židenice z		3	80/72								
Brno hl.n.	P	6	100/80								
Brno-Horní Heršpice		4									
H.Heršpice modř.zhl.		0⁵									
Modřice		2⁵									
Hrušovany u Brna		8									
Vranovice		5⁵									
Šakvice		6⁵									
Zaječí		4⁵									
Podivín		5⁵									
Břeclav přednádraží		7									
Břeclav os.n.		3⁵									
Lanžhot		9									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		40		40		48			
Modřice			40/19		50/13		50/13		50/13		
Brno jih		4		4		4		4			
H.Heršpice modř.zhl.		1		1	60/40	1	70/36	1	80/48		
H.Heršpice výh.č.651		3		3		3		3			
Brno dolní n.		3		2		2	60/40	2	60/40		
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		4		4			
Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		5		4		4		4			
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		11		26		41		62		63	
Brno hl.n.	P		40/11		60/26		70/41		80/62		80/62
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	90/63
Brno-Maloměřice St.6		5^s		4		4		4		3	
Adamov		17		11^s		10^s		10		10	
Blansko		12^s		9		7		7		7	
Rájec-Jestřebí		10		6^s		6		5		5	
Skalice nad Svitavou		15		9^s		8^s		7^s		7	
Letovice		15^s		11		9		8^s		8	
Březová nad Svitavou		16		10^s		9^s		8		8	
Svitavy		27		18		15^s		14^s		14^s	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		84									
Brno hl.n.	P		85/76								
Odb Brno-Židenice z		3	100/84								
Brno-Maloměřice St.6		3									
Adamov		10									
Blansko		7									
Rájec-Jestřebí		5									
Skalice nad Svitavou		7									
Letovice		6^s									
Březová nad Svitavou		7^s									
Svitavy		14^s									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		33		50		50		67	
Svitavy		40/13		60/33		70/50		80/50		90/67	
Březová nad Svítavou		27⁵		17⁵		16		13⁵		13	
Letovice		16		10⁵		9⁵		8		7⁵	
Skalice nad Svítavou		15⁵		10⁵		9		8⁵		7	
Rájec-Jestřebí		15		10		8⁵		7⁵		6⁵	
Blansko		10		7		5⁵		5		5	
Adamov		12⁵		8⁵		7		7		7	
Brno-Maloměřice St.6		14⁵		10		9		8⁵		8⁵	
Odb Brno-Židenice z		6		6		5		4	70/50	4	75/60
Brno hl.n.	P	6		5		5		5		5	

II. způsob brzdění

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100									
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		88									
Svitavy		100/88									
Březová nad Svítavou		13									
Letovice		7									
Skalice nad Svítavou		6⁵									
Rájec-Jestřebí		6⁵									
Blansko		5									
Adamov		7									
Brno-Maloměřice St.6		8⁵									
Odb Brno-Židenice z		4	85/87								
Brno hl.n.	P	5									

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		35		35		39			
Brno-Maloměřice St.6		40/15		60/35		60/35		60/35			
Brno-Maloměřice		2		2		2		2			
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		2		2			
Brno dolní n.		6		5		5	70/27	4	80/39		
H.Heršpice výh.č.651		1		1		1		1			
H.Heršpice modř.zhl.		2		2	50/13	2	50/13	2	50/13		
Brno jih		3		3		3		3			
Modřice		4		4		4		4			

Nex 40501

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					16 09	95/54
Moravský Písek		5			14	100/57
Bzenec přívoz.....		4			18	95/56
Rohatec		6			24	
Hodonín	3)	5			29	
Lužice.....		4			33	100/57
Moravská Nová Ves.....		3			36	95/56
Vých Hrušky.....		5			41	
Břeclav přednádraží		5	16 46		19 59	

Nex 40502

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 50		21 05	95/56
Vých Hrušky.....		5			10	
Moravská Nová Ves.....		4⁵			14⁵	
Lužice.....		3			17⁵	
Hodonín	3)	3⁵			21	
Rohatec		5			26	
Bzenec přívoz.....		6			32	
Moravský Písek		3⁵			35⁵	100/60
Nedakonice		6⁵	21 42		22 01	

Nex 40513

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					16 03	100/63
Moravský Písek		5			08	
Bzenec přívoz.....		4			12	
Rohatec		6			18	
Hodonín	3)	5			23	
Lužice		4			27	
Moravská Nová Ves		3			30	
Výh Hrušky		6	16 36	25	17 01	
Břeclav přednádraží		6	17 07		2 27	

Nex 40514

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			1 20		2 00	100/63
Výh Hrušky		5			05	
Moravská Nová Ves		5			10	
Lužice		3			13	
Hodonín	3)	4			17	
Rohatec		5			22	
Bzenec přívoz.....		6			28	
Moravský Písek		4			32	
Nedakonice		5			2 37	

Nex 40736

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			5 37		5 50	95/73
Lanžhot		11			6 01	100/78
Břeclav os.n.		8	6 09	10	19	
Břeclav přednádraží		4			23	
Podivín		7			30	
Zaječí		7	37	8 ⁵	45⁵	
Šakvice		6⁵			52	
Vranovice		7			59	
Hrušovany u Brna		6			7 05	
Modřice		10	7 15	5	20	
H.Heršpice modř.zhl.		4			24	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			26⁵	
Brno dolní n.....		2⁵			29	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5			34	
Odb Brno-Židenice z.....		2			36	
Brno-Maloměřice		4	40	68	8 48	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			51⁵	100/74
Adamov		11			9 02⁵	
Blansko		7			09⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			14⁵	
Skalice nad Svitavou		7			21⁵	
Letovice.....		7			28⁵	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			36	
Svitavy		14⁵			9 50⁵	

Nex 40737

DE - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 00	95/77
Březová nad Svitavou		14⁵			14⁵	
Letovice		7⁵			22	
Skalice nad Svitavou		6⁵			28⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			35	
Blansko		4			39	
Adamov		7			46	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			54⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	15 59	24	16 23	
Odb Brno-Židenice z		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.		4⁵			32	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/80
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna		10	16 47	7	54	
Vranovice.....		8			17 02	
Šakvice		6⁵			08⁵	
Zaječí		4			12⁵	
Podivín.....		5⁵			18	
Břeclav přednádraží		6			24	
Břeclav os.n.		3	17 27	3	30	
Lanžhot.....		9			39	95/73
Kúty		10	17 49		17 56	

Nex 40738

HU - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			3 04		3 14	95/73
Lanžhot		11			25	100/78
Břeclav os.n.		8	3 33	3	36	
Břeclav přednádraží		4			40	
Podivín		8			48	
Zaječí		6			54	
Šakvice		4			58	
Vranovice		6 ⁵			4 04 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			10	
Modřice		8			18	
H.Heršpice modř.zhl.		2			20	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			21 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			23	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			26	
Odb Brno-Židenice z.....		2			28	
Brno-Maloměřice		4	4 32	20	52	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			55 ⁵	100/74
Adamov		11			5 06 ⁵	
Blansko		7			13 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			18 ⁵	
Skalice nad Svitavou		7			25 ⁵	
Letovice.....		7			32 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7 ⁵			40	
Svitavy		14 ⁵			5 54 ⁵	

Nex 40872

GR - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 43		17 51	100/64
Lanžhot		11			18 02	
Břeclav os.n.		6			08	
Břeclav přednádraží		3	18 11			

Nex 41340

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			18 08		18 27	95/73
Lanžhot.....		11			38	100/78
Břeclav os.n.		7	18 45	3	48	
Břeclav přednádraží		3			51	
Podivín.....		7			58	
Zaječí		5			19 03	
Šakvice		4			07	
Vranovice.....		6			13	
Hrušovany u Brna.....		5			18	
Modřice.....		8			26	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			28	80/48
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			29 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			31	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			34	
Odb Brno-Židenice z.....		2			36	
Brno-Maloměřice		4	19 40	16	56	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			59	100/74
Adamov.....		10			20 09	
Blansko.....		7			16	
Rájec-Jestřebí.....		5			21	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			27 ⁵	
Letovice.....		6 ⁵			34	
Březová nad Svitavou.....		7			41	
Svitavy		13			20 54	

Nex 41358

Brno jih - Svitavy - DE

Lok. ř. 2 x 750 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363.5 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					21 00	50/13
H.Heršpice modř.zhl.....		2			02	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			04⁵	
Brno dolní n.....		2⁵			07	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			10	
Odb Brno-Židenice z.....		2			12	
Brno-Maloměřice		4	21 16	61	22 17	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			20⁵	100/74
Adamov.....		10⁵			31	
Blansko.....		7			38	
Rájec-Jestřebí.....		6	22 44	2	46	
Skalice nad Svitavou		11			57	
Letovice.....		8			23 05	
Březová nad Svitavou.....		9			14	
Svitavy		13⁵			23 27⁵	

Nex 41359

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 363.5 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					13 19⁵	95/77
Březová nad Svitavou.....		13			32⁵	
Letovice.....		7⁵			40	
Skalice nad Svitavou		6⁵			46⁵	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	13 55	10 ⁵	14 05⁵	
Blansko.....		6⁵			12	
Adamov.....		7			19	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			27⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	14 32	27	59	
Odb Brno-Židenice z.....		3			15 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			03⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			08	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			10	50/13
Brno jih		4	15 14			

Nex 41364

Brno jih - Svitavy - DE

Lok. ř. 2 x 750 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363.5 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					21 00	50/13
H.Heršpice modř.zhl.....		2			02	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			04⁵	
Brno dolní n.		2⁵			07	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			10	
Odb Brno-Židenice z		2			12	
Brno-Maloměřice		4	21 16	133	23 29	
Brno-Maloměřice St.6		3⁵			32⁵	100/74
Adamov.....		10⁵			43	
Blansko		7			50	
Rájec-Jestřebí		5			55	
Skalice nad Svitavou		6⁵			0 01⁵	
Letovice		6⁵			08	
Březová nad Svitavou		7			15	
Svitavy		13			0 28	

Nex 41365

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 363.5 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					19 23	95/77
Březová nad Svitavou		15	19 38	6	44	
Letovice		9⁵			53⁵	
Skalice nad Svitavou		7⁵	20 01	3	20 04	
Rájec-Jestřebí		9⁵			13⁵	
Blansko		4⁵			18	
Adamov.....		7			25	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			33⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	38	20	58	
Odb Brno-Židenice z		3			21 01	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			02⁵	
Brno dolní n.		4⁵			07	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			07⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			09	50/13
Brno jih		4	21 13			

Nex 41374

Brno jih - Svitavy - DE

Lok. ř. 2 x 750 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 363.5 Brno-Maloměřice - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					10 24	50/13
H.Heršpice modř.zhl.....		2			26	80/48
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			28⁵	
Brno dolní n.....		2⁵			31	60/40
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			34	
Odb Brno-Židenice z.....		2			36	
Brno-Maloměřice		4	10 40	76	11 56	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			59⁵	100/74
Adamov.....		10⁵			12 10	
Blansko.....		7			17	
Rájec-Jestřebí.....		5			22	
Skalice nad Svitavou		6⁵			28⁵	
Letovice.....		6⁵			35	
Březová nad Svitavou.....		7			42	
Svitavy		13			12 55	

Nex 41375

DE - Svitavy - Brno jih

Lok. ř. 363.5 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 2 x 750 Brno-Maloměřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					4 50	95/77
Březová nad Svitavou.....		13			5 03	
Letovice.....		7⁵			10⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			17	
Rájec-Jestřebí.....		8⁵	5 25⁵	7⁵	33	
Blansko.....		6⁵			39⁵	
Adamov.....		7			46⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			55	60/35
Brno-Maloměřice		5	6 00	125	8 05	
Odb Brno-Židenice z.....		3			08	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			09⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			14	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			14⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			16	50/13
Brno jih		4	8 20			

Nex 41720

SK - Kúty - Nedakonice - Havířov

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 25		2 35	100/64
Lanžhot		11			46	
Břeclav os.n.		7	2 53	3	56	
Břeclav přednádraží		3			59	
Výh Hrušky		5			3 04	
Moravská Nová Ves		6			10	
Lužice		3			13	
Hodonín	3)	4			17	
Rohatec		5			22	
Bzenec přívoz		6			28	
Moravský Písek		4			32	
Nedakonice		5			3 37	

Nex 41721

Havířov - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			20 41		20 50	100/64
Moravský Písek		7⁵			57⁵	
Bzenec přívoz		4			21 01⁵	
Rohatec		5⁵			07	
Hodonín	3)	5			12	
Lužice		4			16	
Moravská Nová Ves		3			19	
Výh Hrušky		5			24	
Břeclav přednádraží		5			29	
Břeclav os.n.		3	21 32	4	36	
Lanžhot		8			44	
Kúty		10	21 54		22 10	

Nex 41730

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			9 27		9 32	100/64
Lanžhot		10			42	
Břeclav os.n.		7	9 49	3	52	
Břeclav přednádraží		3			55	
Podivín		7			10 02	
Zaječí		6			08	
Šakvice		6	10 14	7	21	
Vranovice		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.....		1⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	59	48	11 47	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			50⁵	100/57
Adamov		10⁵			12 01	
Blansko		7			08	
Rájec-Jestřebí.....		5			13	
Skalice nad Svitavou		7			20	
Letovice.....		7⁵			27⁵	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			35	
Svitavy		14			12 49	

Nex 41731

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					3 36	100/67
Březová nad Svitavou		13			49	
Letovice		7			56	
Skalice nad Svitavou		6⁵			4 02⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			09	
Blansko		4			13	
Adamov		7			20	
Brno-Maloměřice St.6		9			29	60/30
Brno-Maloměřice		4	4 33	15	48	
Odb Brno-Židenice z		3			51	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			52⁵	
Brno dolní n.		4⁵			57	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			57⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			59	100/64
Modřice		3			5 02	
Hrušovany u Brna		7⁵			09⁵	
Vranovice.....		5⁵			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín.....		6			32	
Břeclav přednádraží		6			38	
Břeclav os.n.		2	5 40	3	43	
Lanžhot.....		8			51	
Kúty		10	6 01		6 26	

Nex 41732

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			23 01		23 06	100/64
Lanžhot		11			17	
Břeclav os.n.		7	23 24	3	27	
Břeclav přednádraží		3			30	
Podivín		7			37	
Zaječí		6			43	
Šakvice		4			47	
Vranovice		7			54	
Hrušovany u Brna		5⁵			59⁵	
Modřice		7⁵			0 07	
H.Heršpice modř.zhl.		2			09	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			10⁵	
Brno dolní n.....		1⁵			12	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			15	
Odb Brno-Židenice z.....		2			17	
Brno-Maloměřice		4	0 21	14	35	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			38	100/57
Adamov		10⁵			48⁵	
Blansko		7			55⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			1 00⁵	
Skalice nad Svitavou		7			07⁵	
Letovice.....		7⁵			15	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			22⁵	
Svitavy		14			1 36⁵	

Nex 41733

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 52⁵	100/67
Březová nad Svitavou		14⁵	17 07	7 ⁵	17 14⁵	
Letovice		9⁵			24	
Skalice nad Svitavou		6⁵			30⁵	
Rájec-Jestřebí		8⁵	39	4	43	
Blansko		7			50	
Adamov		7			57	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			18 05⁵	60/30
Brno-Maloměřice		3⁵	18 09	14	23	
Odb Brno-Židenice z		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/64
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna		9	46	5	51	
Vranovice.....		8			59	
Šakvice		7	19 06	7	19 13	
Zaječí		7			20	
Podivín.....		6			26	
Břeclav přednádraží		5			31	
Břeclav os.n.		3	34	3	37	
Lanžhot.....		8			45	
Kúty		10	19 55		20 10	

Nex 41734

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 58		14 08	100/64
Lanžhot		10			18	
Břeclav os.n.		8	14 26	5	31	
Břeclav přednádraží		3			34	
Podivín		7			41	
Zaječí		6			47	
Šakvice		4			51	
Vranovice		7			58	
Hrušovany u Brna		7	15 05	8	15 13	
Modřice		11			24	
H.Heršpice modř.zhl.		2			26	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			27 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			29	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			32	
Odb Brno-Židenice z.....		2			34	
Brno-Maloměřice		4	38	18	56	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			59	100/57
Adamov		10			16 09	
Blansko		7			16	
Rájec-Jestřebí.....		6	16 22	11	33	
Skalice nad Svitavou		10			43	
Letovice.....		6 ⁵			49 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7 ⁵			57	
Svitavy		12 ⁵			17 09 ⁵	

Nex 41735

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					23 06⁵	100/67
Březová nad Svitavou		13			19⁵	
Letovice		7			26⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			33	
Rájec-Jestřebí		6⁵			39⁵	
Blansko		4			43⁵	
Adamov		6⁵			50	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			58⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 03	5	0 08	
Odb Brno-Židenice z		3			11	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			12⁵	
Brno dolní n.		4⁵			17	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			17⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			19	100/64
Modřice		3			22	
Hrušovany u Brna		7			29	
Vranovice.....		5			34	
Šakvice		6			40	
Zaječí		4			44	
Podivín.....		6			50	
Břeclav přednádraží		6			56	
Břeclav os.n.		3	59	3	1 02	
Lanžhot.....		8			10	
Kúty		10	1 20		1 29	

Nex 41736

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			9 27		9 32	100/64
Lanžhot		10			42	
Břeclav os.n.		7	9 49	3	52	
Břeclav přednádraží		3			55	
Podivín		7			10 02	
Zaječí		6			08	
Šakvice		6	10 14	7	21	
Vranovice		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.....		1⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		2			55	
Brno-Maloměřice		4	59	48	11 47	
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			50⁵	100/57
Adamov		10⁵			12 01	
Blansko		7			08	
Rájec-Jestřebí.....		5			13	
Skalice nad Svitavou		7			20	
Letovice.....		7⁵			27⁵	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			35	
Svitavy		14			12 49	

Nex 41737

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					3 36	100/67
Březová nad Svitavou		13			49	
Letovice		7			56	
Skalice nad Svitavou		6⁵			4 02⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			09	
Blansko		4			13	
Adamov		7			20	
Brno-Maloměřice St.6		9			29	60/30
Brno-Maloměřice		4	4 33	15	48	
Odb Brno-Židenice z		3			51	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			52⁵	
Brno dolní n.		4⁵			57	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			57⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			59	100/64
Modřice		3			5 02	
Hrušovany u Brna		7⁵			09⁵	
Vranovice.....		5⁵			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín.....		6			32	
Břeclav přednádraží		6			38	
Břeclav os.n.		2	5 40	3	43	
Lanžhot.....		8			51	
Kúty		10	6 01		6 26	

Nex 41738

SK - Kúty - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			23 01		23 06	100/64
Lanžhot		11			17	
Břeclav os.n.		7	23 24	3	27	
Břeclav přednádraží		3			30	
Podivín		7			37	
Zaječí		6			43	
Šakvice		4			47	
Vranovice		7			54	
Hrušovany u Brna		5⁵			59⁵	
Modřice		7⁵			0 07	
H.Heršpice modř.zhl.		2			09	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			10⁵	
Brno dolní n.....		1⁵			12	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			15	
Odb Brno-Židenice z.....		2			17	
Brno-Maloměřice		4	0 21	14	35	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			38	100/57
Adamov		10⁵			48⁵	
Blansko		7			55⁵	
Rájec-Jestřebí.....		5			1 00⁵	
Skalice nad Svitavou		7			07⁵	
Letovice.....		7⁵			15	
Březová nad Svitavou.....		7⁵			22⁵	
Svitavy		14			1 36⁵	

Nex 41739

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 52⁵	100/67
Březová nad Svitavou		14⁵	17 07	7 ⁵	17 14⁵	
Letovice		9⁵			24	
Skalice nad Svitavou		6⁵			30⁵	
Rájec-Jestřebí		8⁵	39	4	43	
Blansko		7			50	
Adamov		7			57	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			18 05⁵	60/30
Brno-Maloměřice		3⁵	18 09	14	23	
Odb Brno-Židenice z		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/64
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna		9	46	5	51	
Vranovice.....		8			59	
Šakvice		7	19 06	7	19 13	
Zaječí		7			20	
Podivín.....		6			26	
Břeclav přednádraží		5			31	
Břeclav os.n.		3	34	3	37	
Lanžhot.....		8			45	
Kúty		10	19 55		20 10	

Nex 41751

Mělník - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 00	100/67
Březová nad Svitavou.....		14⁵			14⁵	
Letovice.....		7⁵			22	
Skalice nad Svitavou		6⁵			28⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			35	
Blansko		4			39	
Adamov		7			46	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			54⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	15 59	24	16 23	
Odb Brno-Židenice z.....		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			34	100/64
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna.....		10	16 47	7	54	
Vranovice		8			17 02	
Šakvice		6⁵			08⁵	
Zaječí		4			12⁵	
Podivín		5⁵			18	
Břeclav přednádraží		6			24	
Břeclav os.n.		3	17 27	3	30	
Lanžhot		9			39	
Kúty		10	17 49		17 56	

Nex 41752

SK - Kúty - Svitavy - Mělník

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			18 08		18 27	100/64
Lanžhot.....		11			38	
Břeclav os.n.		7	18 45	3	48	
Břeclav přednádraží		3			51	
Podivín.....		7			58	
Zaječí		5			19 03	
Šakvice		4			07	
Vranovice.....		6			13	
Hrušovany u Brna.....		5			18	
Modřice.....		8			26	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			28	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			29⁵	
Brno dolní n.		1⁵			31	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			34	
Odb Brno-Židenice z.....		2			36	
Brno-Maloměřice		4	19 40	16	56	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			59	100/57
Adamov.....		10			20 09	
Blansko.....		7			16	
Rájec-Jestřebí.....		5			21	
Skalice nad Svitavou		6⁵			27⁵	
Letovice.....		6⁵			34	
Březová nad Svitavou.....		7			41	
Svitavy		13			20 54	

Nex 41753

Mělník - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					23 20	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			32⁵	
Letovice.....		7			39⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			46	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			52⁵	
Blansko		4			56⁵	
Adamov		7			0 03⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		9			12⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 17	6	23	
Odb Brno-Židenice z.....		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			34	100/64
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna.....		8			45	
Vranovice		5			50	
Šakvice		6			56	
Zaječí		4			1 00	
Podivín		5			05	
Břeclav přednádraží		7			12	
Břeclav os.n.		3	1 15	3	18	
Lanžhot		8			26	
Kúty		10	1 36		1 43	

Nex 41807

Mělník - Svitavy - Kúty - HU

Lok. ř. 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 00	100/67
Březová nad Svitavou		14⁵			14⁵	
Letovice		7⁵			22	
Skalice nad Svitavou		6⁵			28⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			35	
Blansko		4			39	
Adamov		7			46	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			54⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	15 59	24	16 23	
Odb Brno-Židenice z		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/64
Modřice		3			37	
Hrušovany u Brna		10	16 47	7	54	
Vranovice.....		8			17 02	
Šakvice		6⁵			08⁵	
Zaječí		4			12⁵	
Podivín.....		5⁵			18	
Břeclav přednádraží		6			24	
Břeclav os.n.		3	17 27	3	30	
Lanžhot.....		9			39	
Kúty		10	17 49		17 56	

Nex 42005

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					5 20⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			33	
Letovice.....		7			40	
Skalice nad Svitavou		7			47	
Rájec-Jestřebí.....		9	5 56	6⁵	6 02⁵	
Blansko		7			09⁵	
Adamov		7⁵			17	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			25⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	6 30	11	41	
Odb Brno-Židenice z.....		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			52	100/61
Modřice		3			55	
Hrušovany u Brna.....		10	7 05	2	7 07	
Vranovice		8			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín		6			32	
Břeclav přednádraží		9	7 41		8 00	

Nex 42006

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			21 17		21 27	100/60
Podivín		10			37	
Zaječí		5			42	
Šakvice		4			46	
Vranovice		7			53	
Hrušovany u Brna		5			58	
Modřice		8			22 06	
H.Heršpice modř.zhl.		2			08	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			09 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			11	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			14	
Odb Brno-Židenice z		1			15	
Brno-Maloměřice		4	22 19	18	37	
Brno-Maloměřice St.6		3			40	100/57
Adamov		10			50	
Blansko		7			57	
Rájec-Jestřebí		4			23 01	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			07 ⁵	
Letovice		7			14 ⁵	
Březová nad Svitavou		6 ⁵			21	
Svitavy		12			23 33	

Nex 42008

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Praha-Uhřetěves

Lok. ř. 386. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			19 57		20 12	100/60
Podivín		9			21	
Zaječí		5			26	
Šakvice		4			30	
Vranovice		6 ⁵			36 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			42	
Modřice		8			50	
H.Heršpice modř.zhl.		2			52	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			54	
Brno dolní n.		2			56	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			59	
Odb Brno-Židenice z.		2			21 01	
Brno-Maloměřice		4	21 05	8	13	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			16 ⁵	100/57
Adamov		11			27 ⁵	
Blansko		7 ⁵	35	7	42	
Rájec-Jestřebí		10			52	
Skalice nad Svitavou		7			59	
Letovice		6 ⁵			22 05 ⁵	
Březová nad Svitavou		7			12 ⁵	
Svitavy		13			22 25 ⁵	

Nex 42510

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Paskov (AWT)

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			2 19		4 24	100/63
Vých Hrušky		5			29	
Moravská Nová Ves		5 ⁵			34 ⁵	
Lužice		3 ⁵			38	
Hodonín	3)	3 ⁵			41 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			47	
Bzenec přívoz		6			53	
Moravský Písek		4			57	
Nedakonice		5			5 02	

Nex 42511

Paskov (AWT) - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					0 48	100/63
Moravský Písek		5			53	
Bzenec přívoz.....		4			57	
Rohatec		6			1 03	
Hodonín	3)	5			08	
Lužice		3⁵			11⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			15	
Výh Hrušky		5			20	
Břeclav přednádraží		5	1 25		3 30	

Nex 42513

Paskov (AWT) - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 58	100/63
Moravský Písek		5			23 03	
Bzenec přívoz.....		4			07	
Rohatec		6			13	
Hodonín	3)	5			18	
Lužice		3⁵			21⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			25	
Výh Hrušky		5			30	
Břeclav přednádraží		5	23 35		1 01	

Pn 43040Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 51	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			8 03⁵	
Letovice.....		7			10⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			17	
Rájec-Jestřebí.....		9	8 26	13	39	
Blansko		7			46	
Adamov		7			53	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			9 01⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	9 06	5	11	
Odb Brno-Židenice z.....		3			14	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			15⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			20	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			20⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			22	100/61
Modřice		4	26	5	31	
Hrušovany u Brna.....		11			42	
Vranovice		6			48	
Šakvice		7			55	
Zaječí		4			59	
Podivín		5			10 04	
Břeclav přednádraží		9	10 13		11 23	

Pn 43041

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			2 45		4 21	100/60
Podivín		10			31	
Zaječí		6			37	
Šakvice		4			41	
Vranovice		6			47	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			52 ⁵	
Modřice		8 ⁵			5 01	
H.Heršpice modř.zhl.		2			03	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			04 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			06	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			09	
Odb Brno-Židenice z		2			11	
Brno-Maloměřice		4	5 15	6	21	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			24 ⁵	100/57
Adamov		10 ⁵			35	
Blansko		7			42	
Rájec-Jestřebí		5			47	
Skalice nad Svitavou		7			54	
Letovice		7 ⁵			6 01 ⁵	
Březová nad Svitavou		7 ⁵			09	
Svitavy		15 ⁵	6 24 ⁵		6 30	

Pn 43043

AT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			4 15		5 25	100/60
Podivín		8 ⁵			33 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			39	
Šakvice		5 ⁵	5 44 ⁵	3 ⁵	48	
Vranovice		9 ⁵			57 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			6 03	
Modřice		8			11	
H.Heršpice modř.zhl.		2			13	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			14 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			16	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			19	
Odb Brno-Židenice z.		2			21	
Brno-Maloměřice		4	6 25	5	30	
Brno-Maloměřice St.6		3 ⁵			33 ⁵	100/57
Adamov		10 ⁵			44	
Blansko		7			51	
Rájec-Jestřebí		6 ⁵	57 ⁵	6 ⁵	7 04	
Skalice nad Svitavou		10 ⁵			14 ⁵	
Letovice		8			22 ⁵	
Březová nad Svitavou		7 ⁵			30	
Svitavy		14			7 44	

Nex 43400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 19		4 57	100/63
Vých Hrušky		6	5 03	14	5 17	
Moravská Nová Ves		8			25	
Lužice		3			28	
Hodonín	3)	4			32	
Rohatec		5			37	
Bzenec přívoz		5 ⁵			42 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			46	
Nedakonice		5			5 51	

Nex 43401

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 08	100/63
Moravský Písek		5			13	
Bzenec přívoz.....		4			17	
Rohatec		6			23	
Hodonín	3)	5			28	
Lužice		4			32	
Moravská Nová Ves		3			35	
Vých Hrušky		5			40	
Břeclav přednádraží		5	22 45		3 59	

Nex 43402

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 50		4 57	100/63
Vých Hrušky		6	5 03	14	5 17	
Moravská Nová Ves		8			25	
Lužice		3			28	
Hodonín	3)	4			32	
Rohatec		5			37	
Bzenec přívoz.....		5⁵			42⁵	
Moravský Písek		3⁵			46	
Nedakonice		5			5 51	

Nex 43404

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			15 58		16 13	100/63
Vých Hrušky		5			18	
Moravská Nová Ves		5			23	
Lužice		3			26	
Hodonín	3)	3⁵			29⁵	
Rohatec		5			34⁵	
Bzenec přívoz.....		5⁵			40	
Moravský Písek		4			44	
Nedakonice		5			16 49	

Nex 43405

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					5 52	100/63
Moravský Písek		5			57	
Bzenec přívoz		3⁵			6 00⁵	
Rohatec		5⁵			06	
Hodonín	3)	8	6 14	14	28	
Lužice		6			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky		5			42	
Břeclav přednádraží		5	6 47		7 44	

Nex 43406

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Paskov (AWT)

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			4 29		6 23	100/63
Vých Hrušky		5			28	
Moravská Nová Ves		6			34	
Lužice		3⁵			37⁵	
Hodonín	3)	3⁵			41	
Rohatec		6			47	
Bzenec přívoz		6			53	
Moravský Písek		4			57	
Nedakonice		5			7 02	

Nex 43407

Paskov (AWT) - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 37	100/63
Moravský Písek		5			42	
Bzenec přívoz		5			47	
Rohatec		6			53	
Hodonín	3)	5⁵			58⁵	
Lužice		3⁵			23 02	
Moravská Nová Ves		4			06	
Vých Hrušky		5			11	
Břeclav přednádraží		5	23 16		1 30	

Pn 44050

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			22 20		0 03	90/46
Podivín		9			12	
Zaječí		6			18	
Šakvice		4⁵			22⁵	
Vranovice		7			29⁵	
Hrušovany u Brna		6			35⁵	
Modřice		8⁵			44	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			46	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			48	
Brno dolní n.		2			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	
Odb Brno-Židenice z		2			55	
Brno-Maloměřice		4	0 59			

Pn 44051

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 47	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			50	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			51⁵	
Brno dolní n.		4⁵			56	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			56⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			58	90/47
Modřice		3			3 01	
Hrušovany u Brna		8			09	
Vranovice		6			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		5			27	
Podivín		6			33	
Břeclav přednádraží		9	3 42		5 07	

Nex 44725

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy** - **Kúty** - SK

Lok. ř. 363 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230, 363 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					0 31	95/60
Březová nad Svítavou.....		13			44	
Letovice.....		7			51	
Skalice nad Svítavou		6⁵			57⁵	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			1 04	
Blansko		5			09	
Adamov		7			16	
Brno-Maloměřice St.6.....		9			25	60/30
Brno-Maloměřice		4	1 29	376	7 45	
Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			49⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			54	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			54⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			57	100/61
Modřice		3			8 00	
Hrušovany u Brna.....		8			08	
Vranovice		5⁵			13⁵	
Šakvice		6⁵			20	
Zaječí		5			25	
Podivín		6			31	
Břeclav přednádraží		9	8 40	60	9 40	
Břeclav os.n		4			44	
Lanžhot		7			51	95/57
Kúty		10	10 01		10 10	

Nex 44727

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 363 Svitavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					13 10	95/60
Březová nad Svitavou		13			23	
Letovice		7			30	
Skalice nad Svitavou		6⁵			36⁵	
Rájec-Jestřebí		8			44⁵	
Blansko		5⁵			50	
Adamov		7			57	
Brno-Maloměřice St.6		9			14 06	60/30
Brno-Maloměřice		4	14 10	151	16 41	
Odb Brno-Židenice z		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	100/61
Modřice		3			55	
Hrušovany u Brna		10⁵			17 05⁵	
Vranovice		7⁵	17 13	5	18	
Šakvice		9			27	
Zaječí		4			31	
Podivín		6			37	
Břeclav přednádraží		9	46	58	18 44	
Břeclav os.n.		4			48	
Lanžhot		7			55	95/57
Kúty		10	19 05		19 21	

Nex 44730

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 42		15 49	95/57
Lanžhot		11			16 00	100/60
Břeclav os.n.		7			07	
Břeclav přednádraží		3	16 10	100	17 50	
Podivín		11			18 01	
Zaječí		6			07	
Šakvice		6	18 13	15	28	
Vranovice		10			38	
Hrušovany u Brna		6			44	
Modřice		8			52	
H.Heršpice modř.zhl.		2			54	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			55 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			57	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			19 01	
Odb Brno-Židenice z.....		2			03	
Brno-Maloměřice		4	19 07			

Nex 44733

Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 12	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			15	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			16 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			21	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			21 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			23	100/61
Modřice		3			26	
Hrušovany u Brna		8			34	
Vranovice		5 ⁵			39 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			46	
Zaječí		4 ⁵			50 ⁵	
Podivín		5 ⁵			56	
Břeclav přednádraží		6			3 02	
Břeclav os.n.		3	3 05	3	08	
Lanžhot		8			16	95/57
Kúty		10	3 26		3 40	

Pn 44738

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					3 12	90/50
Lanžhot.....		11			23	
Břeclav os.n.		7			30	
Břeclav přednádraží		3	3 33	73	4 46	
Podivín.....		11			57	
Zaječí		6			5 03	
Šakvice		4⁵			07⁵	
Vranovice.....		7⁵			15	
Hrušovany u Brna.....		6			21	
Modřice.....		8			29	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			31	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			32⁵	60/33
Brno dolní n.		2			34⁵	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			38	
Odb Brno-Židenice z.....		2			40	
Brno-Maloměřice		4	5 44			

Pn 44739

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					23 26	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			29	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			31	
Brno dolní n.		5			36	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			36⁵	90/50
H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			39	
Modřice.....		3			42	
Hrušovany u Brna.....		9			51	
Vranovice.....		6			57	
Šakvice		7			0 04	
Zaječí		5			09	
Podivín.....		6			15	
Břeclav přednádraží		9	0 24	56	1 20	
Břeclav os.n.		4			24	
Lanžhot.....		7			31	
Kúty		10	1 41			

Nex 44750

SK - Kúty - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			14 09		15 40	95/57
Lanžhot		12			52	100/60
Břeclav os.n.		7			59	
Břeclav přednádraží		3	16 02	51	16 53	
Podivín		10			17 03	
Zaječí		6			09	
Šakvice		6	17 15	11	26	
Vranovice		11			37	
Hrušovany u Brna		6			43	
Modřice		9			52	
H.Heršpice modř.zhl.		2			54	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			56	
Brno dolní n.....		2			58	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		4			18 02	
Odb Brno-Židenice z.....		1			03	
Brno-Maloměřice		4	18 07			

Nex 44801

Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					2 05	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			08	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			09 ⁵	
Brno dolní n.....		4 ⁵			14	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			14 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			16	100/61
Modřice		3			19	
Hrušovany u Brna		8			27	
Vranovice		5 ⁵			32 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			39	
Zaječí		4 ⁵			43 ⁵	
Podivín		5 ⁵			49	
Břeclav přednádraží		9	2 58	55	3 53	
Břeclav os.n.		4			57	
Lanžhot		7			4 04	95/57
Kúty		10	4 14		4 19	

Pn 45000

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			3 10		10 50	100/60
Podivín.....		10 ⁵			11 00 ⁵	
Zaječí		6			06 ⁵	
Šakvice		6 ⁵	11 13	8	21	
Vranovice.....		10			31	
Hrušovany u Brna		6			37	
Modřice		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		2			50 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3 ⁵			54	
Odb Brno-Židenice z		2			56	
Brno-Maloměřice		4	12 00			

Pn 45004

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			11 51		14 55	100/60
Podivín.....		11			15 06	
Zaječí		7	15 13	5	18	
Šakvice		6			24	
Vranovice.....		7			31	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			36 ⁵	
Modřice		8 ⁵			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		2			50 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3 ⁵			54	
Odb Brno-Židenice z		2			56	
Brno-Maloměřice		4	16 00			

Pn 45008

AT - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			23 37		5 05	100/60
Podivín		10			15	
Zaječí		5⁵			20⁵	
Šakvice		4⁵			25	
Vranovice		6			31	
Hrušovany u Brna		5⁵			36⁵	
Modřice		8⁵			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.		1⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			53	
Odb Brno-Židenice z.		2			55	
Brno-Maloměřice		4	5 59			

Pn 45023

Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 59	60/30
Odb Brno-Židenice z.		3			22 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
Brno dolní n.		4⁵			08	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			10	95/54
Modřice		3			13	
Hrušovany u Brna		8			21	
Vranovice		6			27	
Šakvice		7			34	
Zaječí		5			39	
Podivín		6			45	
Břeclav přednádraží		10	22 55		1 40	

Pn 45027

Č.Třebová odj.sk. - **Svitavy - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363 Svítavy - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					7 18	90/52
Březová nad Svitavou		13			31	
Letovice		8			39	
Skalice nad Svitavou		7			46	
Rájec-Jestřebí		9	7 55	10	8 05	
Blansko		6⁵			11⁵	
Adamov		7			18⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			27	60/30
Brno-Maloměřice		4	8 31	78	9 49	
Odb Brno-Židenice z		3			52	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			53⁵	
Brno dolní n.		4⁵			58	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			58⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			10 00⁵	50/10
Brno jih.....		2⁵			03	
Modřice		3			06	95/54
Hrušovany u Brna		9			15	
Vranovice.....		5⁵			20⁵	
Šakvice		6⁵			27	
Zaječí		4⁵			31⁵	
Podivín.....		5⁵			37	
Břeclav přednádraží		10	10 47		13 34	

Pn 45043

Ostrava levé n. - **Nedakonice - Břeclav přednádraží** - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 37	90/49
Moravský Písek		5			42	
Bzenec přívoz.....		4			46	
Rohatec		6			52	
Hodonín	3)	6			58	
Lužice		3⁵			10 01⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			05	
Výh Hrušky		5			10	
Břeclav přednádraží		5	10 15		13 42	

Pn 45047

Ostrava levé n. - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 43	95/56
Moravský Písek		5			48	
Bzenec přívoz.....		4			52	
Rohatec		6			58	
Hodonín	3)	5			22 03	
Lužice.....		3⁵			06⁵	
Moravská Nová Ves.....		3⁵			10	
Vých Hrušky.....		6	22 16	8	24	
Břeclav přednádraží		6	22 30		1 10	

Pn 45220

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					11 20	100/63
Vých Hrušky.....		5			25	
Moravská Nová Ves.....		6			31	
Lužice.....		3⁵			34⁵	
Hodonín	3)	4⁵	11 39	13	52	
Rohatec		8			12 00	
Bzenec přívoz.....		6			06	
Moravský Písek		4			10	
Nedakonice		5			12 15	

Pn 45222

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					0 57	100/63
Vých Hrušky.....		5			1 02	
Moravská Nová Ves.....		6			08	
Lužice.....		3⁵			11⁵	
Hodonín	3)	3⁵			15	
Rohatec		5			20	
Bzenec přívoz.....		6			26	
Moravský Písek		4			30	
Nedakonice		5			1 35	

Nex 45306

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 10		2 45	95/57
Lanžhot.....		11			56	100/60
Břeclav os.n.		7	3 03	3	3 06	
Břeclav přednádraží		3			09	
Podivín.....		7			16	
Zaječí		6			22	
Šakvice		4			26	
Vranovice.....		7			33	
Hrušovany u Brna.....		6			39	
Modřice.....		8			47	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			49	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			50 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			52	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			55	
Odb Brno-Židenice z.....		2			57	
Brno-Maloměřice		4	4 01		6 36	

Nex 45796

Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					2 30	100/63
Výh Hrušky.....		5			35	
Moravská Nová Ves.....		4 ⁵			39 ⁵	
Lužice.....		3			42 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			46	
Rohatec		4 ⁵			50 ⁵	
Bzenec přívaz.....		5 ⁵			56	
Moravský Písek		4			3 00	
Nedakonice		5			3 05	

Nex 45797

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			1 26		1 29	100/63
Moravský Písek		7			36	
Bzenec přívoz.....		3 ⁵			39 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			45	
Hodonín	3)	5			50	
Lužice.....		3			53	
Moravská Nová Ves.....		3			56	
Vých Hrušky.....		5			2 01	
Břeclav přednádraží		5	2 06			

Pn 46163

SE - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 38	95/56
Moravský Písek		5			43	
Bzenec přívoz.....		4			47	
Rohatec		6			53	
Hodonín	3)	5			58	
Lužice.....		4			8 02	
Moravská Nová Ves.....		3			05	
Vých Hrušky.....		5			10	
Břeclav přednádraží		5	8 15		10 45	

Nex 46268

SK - Kúty - Svitavy - BE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			16 56		17 10	100/64
Lanžhot.....		9			19	
Břeclav os.n.		7	17 26	5	31	
Břeclav přednádraží		3			34	
Podivín.....		6			40	
Zaječí		6			46	
Šakvice		4			50	
Vranovice.....		6			56	
Hrušovany u Brna.....		7	18 03	9	18 12	
Modřice.....		9			21	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			23	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			24 ⁵	
Brno dolní n.		2			26 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			29 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			31	
Brno-Maloměřice		4	35	12	47	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			49 ⁵	100/57
Adamov.....		11 ⁵	19 01	13	19 14	
Blansko.....		9 ⁵			23 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			28	
Skalice nad Svitavou		7	35	2	37	
Letovice.....		8 ⁵			45 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			52 ⁵	
Svitavy		12			20 04 ⁵	

Nex 46269

BE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					12 57⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		13			13 10⁵	
Letovice.....		8			18⁵	
Skalice nad Svitavou		8⁵			27	
Rájec-Jestřebí.....		7⁵			34⁵	
Blansko.....		5			39⁵	
Adamov.....		7			46⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			55	60/30
Brno-Maloměřice		4	13 59	24	14 23	
Odb Brno-Židenice z.....		3			26	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			27⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			32	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			32⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			34	100/61
Modřice.....		3			37	
Hrušovany u Brna.....		9⁵	14 46⁵	8 ⁵	55	
Vranovice.....		7			15 02	
Šakvice		6			08	
Zaječí		4			12	
Podivín.....		6	15 18	5	23	
Břeclav přednádraží		7			30	
Břeclav os.n.		3	33	7	40	
Lanžhot.....		8			48	80/38*
Kúty		10	15 58		16 03	

* z km 11,475 platí **100/64**

Nex 46302

SK - Kúty - Svitavy - NL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			19 31		20 22	100/64
Lanžhot.....		10			32	
Břeclav os.n.		8	20 40	5	45	
Břeclav přednádraží		3			48	
Podivín.....		6			54	
Zaječí		6			21 00	
Šakvice		4			04	
Vranovice.....		7			11	
Hrušovany u Brna.....		6			17	
Modřice.....		8			25	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			27	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			28 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			30	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			33	
Odb Brno-Židenice z.....		3			36	
Brno-Maloměřice		4	21 40	5	45	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			47 ⁵	100/57
Adamov.....		9 ⁵			57	
Blansko.....		7			22 04	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			08 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6			14 ⁵	
Letovice.....		6 ⁵			21	
Březová nad Svitavou.....		7			28	
Svitavy		12			22 40	

Nex 46303

NL - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 14	100/67
Březová nad Svitavou.....		15			29	
Letovice.....		8⁵			37⁵	
Skalice nad Svitavou		8⁵			46	
Rájec-Jestřebí.....		9	17 55	7	18 02	
Blansko.....		6⁵			08⁵	
Adamov.....		8	18 16⁵	3 ⁵	20	
Brno-Maloměřice St.6.....		9⁵			29⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	34	5	39	
Odb Brno-Židenice z.....		3			42	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			43⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			48	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			48⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			50	100/61
Modřice.....		4	54	14	19 08	
Hrušovany u Brna.....		9			17	
Vranovice.....		5			22	
Šakvice		6			28	
Zaječí		4			32	
Podivín.....		8	19 40	9	49	
Břeclav přednádraží		8			57	
Břeclav os.n.		3	20 00	3	20 03	
Lanžhot.....		7			10	80/38*
Kúty		10	20 20		20 31	

* z km 11,475 platí **100/64**

Nex 46433

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 18	100/63
Moravský Písek		5			23	
Bzenec přívoz.....		4			27	
Rohatec		6			33	
Hodonín	3)	5			38	
Lužice		4			42	
Moravská Nová Ves		3			45	
Vých Hrušky		5			50	
Břeclav přednádraží		5	1 55		3 30	

Nex 46435

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - FR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 11	100/63
Moravský Písek		5			16	
Bzenec přívoz.....		3⁵			19⁵	
Rohatec		5⁵			25	
Hodonín	3)	5			30	
Lužice		4			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky		6			43	
Břeclav přednádraží		5	7 48		9 19	

Nex 46440

FR - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			15 52		17 11	100/63
Vých Hrušky		5			16	
Moravská Nová Ves		5			21	
Lužice		3			24	
Hodonín	3)	4			28	
Rohatec		4⁵			32⁵	
Bzenec přívoz.....		5⁵			38	
Moravský Písek		6	17 44	16	18 00	
Nedakonice		6			18 06	

Nex 46600

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 240 Kúty - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Lanžhot - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			19 26		19 42	100/64
Lanžhot		11	19 53	192	23 05	
Břeclav os.n.		9	23 14	3	17	
Břeclav přednádraží		3			20	
Podivín		8			28	
Zaječí		5			33	
Šakvice		4			37	
Vranovice		7			44	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			49 ⁵	
Modřice		7 ⁵			57	
H.Heršpice modř.zhl.		2			59	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			0 00 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2 ⁵			04 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			06	
Brno-Maloměřice		4	0 10	20	30	
Brno-Maloměřice St.6.....		2			32	100/57
Adamov		9 ⁵			41 ⁵	
Blansko		6 ⁵			48	
Rájec-Jestřebí.....		4			52	
Skalice nad Svitavou		6			58	
Letovice.....		6 ⁵			1 04 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			11 ⁵	
Svitavy		12			1 23 ⁵	

Nex 46601

NL - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Lanžhot - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 21	95/60
Březová nad Svitavou		13			34	100/64
Letovice		8	15 42	8	50	
Skalice nad Svitavou		9			59	
Rájec-Jestřebí		8⁵	16 07⁵	3	16 10⁵	
Blansko		9	19⁵	3⁵	23	
Adamov		9			32	
Brno-Maloměřice St.6		8			40	60/30
Brno-Maloměřice		4	44	14	58	
Odb Brno-Židenice z		3			17 01	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			02⁵	
Brno dolní n.		4⁵			07	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			07⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2⁵			10	100/64
Modřice		3			13	
Hrušovany u Brna		9			22	
Vranovice		6⁵			28⁵	
Šakvice		8⁵	17 37	71	18 48	
Zaječí		7			55	
Podivín		6			19 01	
Břeclav přednádraží		7			08	
Břeclav os.n.		3	19 11	3	14	
Lanžhot		10	24	104	21 08	
Kúty		14	21 22		21 49	

Nex 46603

NL - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Lanžhot. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 240 Lanžhot - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					5 20⁵	95/60
Březová nad Svitavou.....		12⁵			33	100/64
Letovice.....		7			40	
Skalice nad Svitavou		7			47	
Rájec-Jestřebí.....		9	5 56	6⁵	6 02⁵	
Blansko.....		7			09⁵	
Adamov.....		7⁵			17	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			25⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	6 30	11	41	
Odb Brno-Židenice z.....		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	100/64
Modřice.....		3			55	
Hrušovany u Brna.....		10	7 05	2	7 07	
Vranovice.....		8			15	
Šakvice		7			22	
Zaječí		4			26	
Podivín.....		8	34	684	18 58	
Břeclav přednádraží		10			19 08	
Břeclav os.n.		3	19 11	3	14	
Lanžhot.....		10	24	104	21 08	
Kúty		14	21 22		21 49	

Nex 46721

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					6 10	100/63
Moravský Písek		5			15	
Bzenec přívoz.....		4			19	
Rohatec		8	6 27	5	32	
Hodonín	3)	6			38	
Lužice.....		3			41	
Moravská Nová Ves.....		3			44	
Výh Hrušky.....		5			49	
Břeclav přednádraží		5	6 54		8 32	

Nex 46722

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 20		19 54	100/63
Vých Hrušky		5			59	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			20 03 ⁵	
Lužice		3			06 ⁵	
Hodonín	3)	3 ⁵			10	
Rohatec		5			15	
Bzenec přívoz		5 ⁵			20 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			24	
Nedakonice		5			20 29	

Nex 46729

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 08 ⁵	100/63
Moravský Písek		5 ⁵			14	
Bzenec přívoz		3 ⁵			17 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			23	
Hodonín	3)	5			28	
Lužice		3			31	
Moravská Nová Ves		3			34	
Vých Hrušky		5			39	
Břeclav přednádraží		5	10 44		13 00	

Nex 46730

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			8 23		9 51	100/63
Vých Hrušky		5			56	
Moravská Nová Ves		5			10 01	
Lužice		3			04	
Hodonín	3)	4			08	
Rohatec		5			13	
Bzenec přívoz		5 ⁵			18 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			22	
Nedakonice		5			10 27	

Nex 46735

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					0 59	100/63
Moravský Písek		5			1 04	
Bzenec přívoz.....		3⁵			07⁵	
Rohatec		5⁵			13	
Hodonín	3)	5			18	
Lužice.....		3			21	
Moravská Nová Ves.....		3			24	
Vých Hrušky.....		5			29	
Břeclav přednádraží		5	1 34		3 10	

Nex 46736

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			12 21		14 52	100/63
Vých Hrušky.....		5			57	
Moravská Nová Ves.....		5			15 02	
Lužice.....		3			05	
Hodonín	3)	4			09	
Rohatec		5			14	
Bzenec přívoz.....		6			20	
Moravský Písek		4			24	
Nedakonice		7	15 31		16 08	

Nex 46738

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			16 19		18 12	100/63
Vých Hrušky.....		5			17	
Moravská Nová Ves.....		5			22	
Lužice.....		3			25	
Hodonín	3)	3⁵			28⁵	
Rohatec		5			33⁵	
Bzenec přívoz.....		6			39⁵	
Moravský Písek		3⁵			43	
Nedakonice		5			18 48	

Nex 46749

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 50	100/63
Moravský Písek		5			55	
Bzenec přívoz.....		4			59	
Rohatec		6			23 05	
Hodonín	3)	5			10	
Lužice		4			14	
Moravská Nová Ves		3⁵			17⁵	
Výh Hrušky		5⁵			23	
Břeclav přednádraží		5	23 28		1 19	

Pn 46750

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 02		1 50	100/63
Výh Hrušky		5			55	
Moravská Nová Ves		4⁵			59⁵	
Lužice		3			2 02⁵	
Hodonín	3)	3⁵			06	
Rohatec		5			11	
Bzenec přívoz.....		5⁵			16⁵	
Moravský Písek		3⁵			20	
Nedakonice		5			2 25	

Pn 46751

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 47	100/63
Moravský Písek		5			52	
Bzenec přívoz.....		4			56	
Rohatec		6			3 02	
Hodonín	3)	5			07	
Lužice		4			11	
Moravská Nová Ves		3			14	
Výh Hrušky		5			19	
Břeclav přednádraží		5	3 24		5 30	

Nex 46753

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 50	100/63
Moravský Písek		5			55	
Bzenec přívoz.....		4			59	
Rohatec		6			23 05	
Hodonín	3)	5			10	
Lužice.....		4			14	
Moravská Nová Ves.....		3⁵			17⁵	
Vých Hrušky.....		5⁵			23	
Břeclav přednádraží		5	23 28		1 19	

Nex 46754

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			12 21		14 52	100/63
Vých Hrušky.....		5			57	
Moravská Nová Ves.....		5			15 02	
Lužice.....		3			05	
Hodonín	3)	4			09	
Rohatec		5			14	
Bzenec přívoz.....		6			20	
Moravský Písek		4			24	
Nedakonice		7	15 31		16 08	

Pn 46756

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 02		1 50	100/63
Vých Hrušky.....		5			55	
Moravská Nová Ves.....		4⁵			59⁵	
Lužice.....		3			2 02⁵	
Hodonín	3)	3⁵			06	
Rohatec		5			11	
Bzenec přívoz.....		5⁵			16⁵	
Moravský Písek		3⁵			20	
Nedakonice		5			2 25	

Pn 46757

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 38	100/63
Moravský Písek		5			43	
Bzenec přívoz.....		4			47	
Rohatec		6			53	
Hodonín	3)	5			58	
Lužice		4			8 02	
Moravská Nová Ves		3			05	
Výh Hrušky		5			10	
Břeclav přednádraží		5	8 15		11 02	

Nex 46761

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 41	90/49
Moravský Písek		5			46	
Bzenec přívoz.....		4			50	
Rohatec		6			56	
Hodonín	3)	5			3 01	
Lužice		4			05	
Moravská Nová Ves		3			08	
Výh Hrušky		5			13	
Břeclav přednádraží		5	3 18		4 43	

Nex 46765

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 05	100/63
Moravský Písek		5			10	
Bzenec přívoz.....		4			14	
Rohatec		6			20	
Hodonín	3)	5			25	
Lužice		4			29	
Moravská Nová Ves		3			32	
Výh Hrušky		5			37	
Břeclav přednádraží		5	23 42		1 30	

Nex 46767

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 10	100/63
Moravský Písek		5			15	
Bzenec přívoz		4			19	
Rohatec		6			25	
Hodonín	3)	5			30	
Lužice		4			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky		5			42	
Břeclav přednádraží		5	1 47		3 20	

Nex 46771

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 11	100/63
Moravský Písek		5			16	
Bzenec přívoz		3⁵			19⁵	
Rohatec		5⁵			25	
Hodonín	3)	5			30	
Lužice		4			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky		6			43	
Břeclav přednádraží		5	7 48		9 19	

Nex 46773

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 05	100/63
Moravský Písek		5			10	
Bzenec přívoz		4			14	
Rohatec		6			20	
Hodonín	3)	5			25	
Lužice		4			29	
Moravská Nová Ves		3			32	
Vých Hrušky		5			37	
Břeclav přednádraží		5	23 42		1 30	

Nex 46774

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			14 51		15 58	100/63
Vých Hrušky		5			16 03	
Moravská Nová Ves		5			08	
Lužice		3			11	
Hodonín	3)	4	16 15	31	46	
Rohatec		6 ⁵			52 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			58	
Moravský Písek		4			17 02	
Nedakonice		5			17 07	

Nex 46777

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					7 11	100/63
Moravský Písek		5			16	
Bzenec přívoz		3 ⁵			19 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			25	
Hodonín	3)	5			30	
Lužice		4			34	
Moravská Nová Ves		3			37	
Vých Hrušky		6			43	
Břeclav přednádraží		5	7 48		9 19	

Pn 46800

HR - Kúty - Nedakonice - Třinec

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			20 37		21 17	90/50
Lanžhot		10			27	
Břeclav os.n.		6			33	
Břeclav přednádraží		3	21 36	34	22 10	
Vých Hrušky		5			15	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			19 ⁵	
Lužice		3 ⁵			23	
Hodonín	3)	4			27	
Rohatec		5			32	
Bzenec přívoz		6			38	
Moravský Písek		4			42	
Nedakonice		6			22 48	

Pn 46801

Třinec - Nedakonice - Kúty - HR

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					19 15	90/50
Moravský Písek		5			20	
Bzenec přívoz		4			24	
Rohatec		6			30	
Hodonín	3)	5 ⁵			35 ⁵	
Lužice		3 ⁵			39	
Moravská Nová Ves		3 ⁵			42 ⁵	
Vých Hrušky		5 ⁵			48	
Břeclav přednádraží		5	19 53	87	21 20	
Břeclav os.n.		4			24	
Lanžhot		7			31	
Kúty		10	21 41		22 02	

Nex 46840

RO - Kúty - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 230 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Břeclav přednádraží - Nedakonice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			3 16		4 01	100/64
Lanžhot		11			12	
Břeclav os.n.		6			18	
Břeclav přednádraží		3	4 21	45	5 06	
Výh Hrušky		6	5 12	15	27	
Moravská Nová Ves		6			33	
Lužice		3			36	
Hodonín	3)	4	40	9	49	
Rohatec		7			56	
Bzenec přívoz		5 ⁵			6 01 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			05	
Nedakonice		5			6 10	

Pn 46841

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Kúty - RO

Lok. ř. 363 Nedakonice - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					15 04	90/50
Moravský Písek		5			09	
Bzenec přívoz		4			13	
Rohatec		6			19	
Hodonín	3)	5 ⁵			24 ⁵	
Lužice		3 ⁵			28	
Moravská Nová Ves		3 ⁵			31 ⁵	
Výh Hrušky		6 ⁵	15 38	13	51	
Břeclav přednádraží		6	57	80	17 17	
Břeclav os.n.		4			21	
Lanžhot		9			30	
Kúty		10	17 40		18 17	

Nex 46842

RO - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 06		17 28	100/64
Lanžhot		10			38	
Břeclav os.n.		6			44	
Břeclav přednádraží		3	17 47			

Pn 46843

Břeclav přednádraží - Kúty - RO

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					12 38	80/38
Břeclav os.n.		4			42	
Lanžhot		7			49	
Kúty		11	13 00		13 20	

Nex 46880

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Přípřež ř. 240

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 16		2 30	90/50
Lanžhot		11			41	
Břeclav os.n.		7			48	
Břeclav přednádraží		3	2 51			

Nex 46881

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 240. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					16 39	90/50
Břeclav os.n.		4			43	
Lanžhot		8			51	
Kúty		10	17 01		17 21	

Nex 46882

HU - Kúty - Svitavy - Praha-Libeň

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 40		2 55	90/50
Lanžhot		11			3 06	
Břeclav os.n.		7			13	
Břeclav přednádraží		3	3 16	3	19	
Podivín		9			28	
Zaječí		5 ⁵			33 ⁵	
Šakvice		4 ⁵			38	
Vranovice		6 ⁵			44 ⁵	
Hrušovany u Brna		6			50 ⁵	
Modřice		8 ⁵			59	
H.Heršpice modř.zhl.		2			4 01	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			02 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			04	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			07	
Odb Brno-Židenice z		2			09	
Brno-Maloměřice		4	4 13	6	19	
Brno-Maloměřice St.6		3			22	90/43
Adamov		10			32	
Blansko		6 ⁵			38 ⁵	
Rájec-Jestřebí		5			43 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			50	
Letovice		6			56	
Březová nad Svitavou		7			5 03	
Svitavy		13	5 16		5 18	

Nex 46883

Praha-Libeň - Svitavy - Kúty - HU

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					16 19	90/52
Březová nad Svitavou.....		13			32	
Letovice.....		7			39	
Skalice nad Svitavou		10	16 49	16	17 05	
Rájec-Jestřebí.....		9			14	
Blansko.....		5⁵	17 19⁵	4 ⁵	24	
Adamov.....		8			32	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			40⁵	60/30
Brno-Maloměřice		3⁵	44	14	58	
Odb Brno-Židenice z.....		3			18 01	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			02⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			07	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			07⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			09	90/50
Modřice.....		3			12	
Hrušovany u Brna.....		8			20	
Vranovice.....		6			26	
Šakvice		7			33	
Zaječí		6	18 39	7	46	
Podivín.....		7			53	
Břeclav přednádraží		10	19 03	3	19 06	
Břeclav os.n.		4			10	
Lanžhot.....		6			16	
Kúty		10	19 26		19 50	

Nex 46884

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			1 02		1 12	95/57
Lanžhot.....		10			22	100/60
Břeclav os.n.		7			29	
Břeclav přednádraží		3	1 32			

Nex 46885

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					2 30	100/60
Břeclav os.n.		4			34	
Lanžhot.....		6			40	95/57
Kúty		10	2 50		3 25	

Nex 46886

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			1 34		2 09	100/64
Lanžhot.....		10			19	
Břeclav os.n.		7			26	
Břeclav přednádraží		3	2 29			

Nex 46887

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					9 56	100/64
Břeclav os.n.		4			10 00	
Lanžhot.....		6			06	
Kúty		10	10 16		10 52	

Nex 46888

HU - Kúty - Svitavy - Praha-Libeň

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 58		16 05	90/50
Lanžhot		11			16	
Břeclav os.n.		7			23	
Břeclav přednádraží		3	16 26	19	45	
Podivín		9 ⁵			54 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			17 00	
Šakvice		4 ⁵			04 ⁵	
Vranovice		6 ⁵			11	
Hrušovany u Brna		6			17	
Modřice		8			25	
H.Heršpice modř.zhl.		2			27	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			28 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			30	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			33	
Odb Brno-Židenice z.....		2			35	
Brno-Maloměřice		4	17 39	17	56	
Brno-Maloměřice St.6.....		3			59	90/43
Adamov		10			18 09	
Blansko		7			16	
Rájec-Jestřebí.....		6	18 22	5 ⁵	27 ⁵	
Skalice nad Svitavou		9 ⁵			37	
Letovice.....		6 ⁵			43 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			50 ⁵	
Svitavy		13 ⁵	19 04		19 06	

Nex 46889

Praha-Libeň - Svitavy - Kúty - HU

Příprež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					17 22	90/52
Březová nad Svitavou		13			35	
Letovice		8⁵	17 43⁵	6⁵	50	
Skalice nad Svitavou		10	18 00	5	18 05	
Rájec-Jestřebí		8⁵			13⁵	
Blansko		6⁵	20	4⁵	24⁵	
Adamov		7			31⁵	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			40	60/30
Brno-Maloměřice		5	45	14	59	
Odb Brno-Židenice z		3			19 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
Brno dolní n.		4⁵			08	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			08⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			10	90/50
Modřice		3			13	
Hrušovany u Brna		8			21	
Vranovice		6			27	
Šakvice		7			34	
Zaječí		6	19 40	7	47	
Podivín		7			54	
Břeclav přednádraží		10	20 04	7	20 11	
Břeclav os.n.		4			15	
Lanžhot		7			22	
Kúty		10	20 32		20 50	

Pn 46973

Břeclav přednádraží - Kúty - BA

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					19 27	90/50
Břeclav os.n.		4			31	
Lanžhot		6			37	
Kúty		10	19 47		19 57	

Pn 46974

BA - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 31		2 40	90/50
Lanžhot		11			51	
Břeclav os.n.		8			59	
Břeclav přednádraží		3	3 02			

Pn 47001

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					15 09	100/63
Moravský Písek		5			14	
Bzenec přívoz		4			18	
Rohatec		6			24	
Hodonín	3)	5 ⁵			29 ⁵	
Lužice		3 ⁵			33	
Moravská Nová Ves		3			36	
Vých Hrušky		7	15 43	18	16 01	
Břeclav přednádraží		5	16 06		17 09	

Pn 47002

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			19 22		20 19	100/63
Vých Hrušky		5			24	
Moravská Nová Ves		5			29	
Lužice		3			32	
Hodonín	3)	3 ⁵			35 ⁵	
Rohatec		4 ⁵			40	
Bzenec přívoz		6			46	
Moravský Písek		4			50	
Nedakonice		5			20 55	

Pn 47005

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					5 12	100/63
Moravský Písek		5			17	
Bzenec přívoz.....		4			21	
Rohatec		6			27	
Hodonín	3)	5			32	
Lužice		4			36	
Moravská Nová Ves		3			39	
Výh Hrušky		5			44	
Břeclav přednádraží		5	5 49		7 30	

Pn 47006

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			9 18		9 57	100/63
Výh Hrušky		5			10 02	
Moravská Nová Ves		5			07	
Lužice		3			10	
Hodonín	3)	3⁵			13⁵	
Rohatec		5			18⁵	
Bzenec přívoz.....		6			24⁵	
Moravský Písek		3⁵			28	
Nedakonice		5			10 33	

Pn 47025

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					4 26	100/63
Moravský Písek		5			31	
Bzenec přívoz.....		4			35	
Rohatec		6			41	
Hodonín	3)	5⁵			46⁵	
Lužice		3⁵			50	
Moravská Nová Ves		4			54	
Výh Hrušky		5			59	
Břeclav přednádraží		5	5 04		6 38	

Pn 47026

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			15 42		16 07	100/63
Vých Hrušky.....		5			12	
Moravská Nová Ves		4⁵			16⁵	
Lužice.....		3			19⁵	
Hodonín	3)	3⁵			23	
Rohatec		5			28	
Bzenec přívoz		5⁵			33⁵	
Moravský Písek		3⁵			37	
Nedakonice		5			16 42	

Nex 47041

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					19 21	100/63
Moravský Písek		5			26	
Bzenec přívoz		4			30	
Rohatec		5⁵			35⁵	
Hodonín	3)	4⁵			40	
Lužice.....		6	19 46	9	55	
Moravská Nová Ves		7			20 02	
Vých Hrušky.....		5			07	
Břeclav přednádraží		5	20 12		22 00	

Pn 47042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 26		0 45	100/63
Vých Hrušky.....		5			50	
Moravská Nová Ves		4⁵			54⁵	
Lužice.....		3			57⁵	
Hodonín	3)	3⁵			1 01	
Rohatec		5			06	
Bzenec přívoz		5⁵			11⁵	
Moravský Písek		3⁵			15	
Nedakonice		5			1 20	

Pn 47045

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			11 28		11 41	100/63
Moravský Písek		7 ⁵			48 ⁵	
Bzenec přívoz.....		3 ⁵			52	
Rohatec		7			59	
Hodonín	3)	8	12 07	33	12 40	
Lužice		6			46	
Moravská Nová Ves		4			50	
Výh Hrušky		5			55	
Břeclav přednádraží		5	13 00		14 30	

Pn 47046

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			18 42		19 00	100/63
Výh Hrušky		5			05	
Moravská Nová Ves		5			10	
Lužice		3			13	
Hodonín	3)	4	19 17	11	28	
Rohatec		7			35	
Bzenec přívoz.....		5 ⁵			40 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			44	
Nedakonice		7	19 51		20 35	

Pn 47049

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					15 47	100/63
Moravský Písek		5			52	
Bzenec přívoz.....		4			56	
Rohatec		8	16 04	31	16 35	
Hodonín	3)	8			43	
Lužice		4			47	
Moravská Nová Ves		3			50	
Výh Hrušky		5			55	
Břeclav přednádraží		5	17 00		18 35	

Pn 47050

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			21 42		22 00	100/63
Vých Hrušky.....		5			05	
Moravská Nová Ves		4⁵			09⁵	
Lužice.....		3			12⁵	
Hodonín	3)	3⁵			16	
Rohatec		5			21	
Bzenec přívoz		6			27	
Moravský Písek		4			31	
Nedakonice		5			22 36	

Pn 47053

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 1216. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 05	100/63
Moravský Písek		5			10	
Bzenec přívoz		4			14	
Rohatec		6			20	
Hodonín	3)	5			25	
Lužice.....		4			29	
Moravská Nová Ves		3			32	
Vých Hrušky.....		5			37	
Břeclav přednádraží		5	21 42		22 59	

Pn 47069

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					14 44	90/49
Moravský Písek		5			49	
Bzenec přívoz		5	14 54	45	15 39	
Rohatec		9			48	
Hodonín	3)	5⁵			53⁵	
Lužice.....		3⁵			57	
Moravská Nová Ves		3⁵			16 00⁵	
Vých Hrušky.....		6⁵			07	
Břeclav přednádraží		5	16 12		19 15	

Pn 47324

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 240 Kúty - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 189 Břeclav přednádraží - Svitavy. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			21 10		23 11	90/50
Lanžhot		10			21	
Břeclav os.n.		7			28	
Břeclav přednádraží		3	23 31	79	0 50	
Podivín		9			59	
Zaječí		6			1 05	
Šakvice		4			09	
Vranovice		7			16	
Hrušovany u Brna		6			22	
Modřice		8			30	
H.Heršpice modř.zhl.		2			32	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			33 ⁵	
Brno dolní n.		2			35 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			38 ⁵	
Odb Brno-Židenice z		1 ⁵			40	
Brno-Maloměřice		4	1 44	12	56	
Brno-Maloměřice St.6		3			59	90/43
Adamov		9 ⁵			2 08 ⁵	
Blansko		6 ⁵			15	
Rájec-Jestřebí		5			20	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			26 ⁵	
Letovice		7			33 ⁵	
Březová nad Svitavou		7			40 ⁵	
Svitavy		12 ⁵			2 53	

Pn 47325

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189 Svitavy - Břeclav přednádraží. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

Lok. ř. 240 Břeclav přednádraží - Kúty. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					19 23	85/58
Březová nad Svitavou.....		15	19 38	6	44	
Letovice.....		9⁵			53⁵	
Skalice nad Svitavou		7⁵	20 01	3	20 04	
Rájec-Jestřebí.....		9⁵			13⁵	
Blansko.....		4⁵			18	
Adamov.....		7			25	90/61
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			33⁵	60/35
Brno-Maloměřice		4⁵	38	17	55	
Odb Brno-Židenice z.....		3			58	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			59⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			21 04	80/39
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			04⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			06	90/59
Modřice.....		3			09	
Hrušovany u Brna.....		8			17	
Vranovice.....		6			23	
Šakvice		7			30	
Zaječí		5			35	
Podivín.....		6	21 41	9	50	
Břeclav přednádraží		10	22 00	118	23 58	
Břeclav os.n.		4			0 02	
Lanžhot.....		7			09	85/54
Kúty		10	0 19		2 54	

Nex 47700

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					11 00	85/54
Lanžhot.....		11			11	90/57
Břeclav os.n.		7			18	
Břeclav přednádraží		3	11 21			

Nex 47701

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					8 10	90/57
Břeclav os.n.		4			14	
Lanžhot.....		8			22	85/54
Kúty		10	8 32			

Pn 47742

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			22 26		23 49	95/57
Lanžhot.....		11			0 00	100/60
Břeclav os.n.		8			08	
Břeclav přednádraží		3	0 11			

Pn 47743

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					22 05	100/60
Břeclav os.n.		4			09	
Lanžhot.....		7			16	95/57
Kúty		10	22 26		23 26	

Pn 47744

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			3 32		4 32	95/57
Lanžhot.....		11			43	100/60
Břeclav os.n.		8			51	
Břeclav přednádraží		3	4 54			

Pn 47745

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					2 05	100/64
Břeclav os.n.		4			09	
Lanžhot		7			16	
Kúty		10	2 26		2 59	

Nex 47748

SK - Kúty - Svitavy - Most n.n. odjezd

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			12 08		12 54	95/57
Lanžhot		10			13 04	100/60
Břeclav os.n.		8	13 12	6	18	
Břeclav přednádraží		3			21	
Podivín		7			28	
Zaječí		5			33	
Šakvice		4			37	
Vranovice		7			44	
Hrušovany u Brna		5			49	
Modřice		8			57	
H.Heršpice modř.zhl.		2			59	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			14 01	
Brno dolní n.....		2			03	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			06	
Odb Brno-Židenice z.....		2			08	
Brno-Maloměřice		4	14 12	17	29	
Brno-Maloměřice St.6.....		2⁵			31⁵	100/57
Adamov		11			42⁵	
Blansko		8⁵			51	
Rájec-Jestřebí.....		7	58	15⁵	15 13⁵	
Skalice nad Svitavou		12⁵	15 26	7	33	
Letovice.....		11⁵			44⁵	
Březová nad Svitavou.....		10			54⁵	
Svitavy		19			16 13⁵	

Nex 47749

Most n.n. odjezd - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					0 18⁵	95/60
Březová nad Svitavou		12⁵			31	
Letovice		7			38	
Skalice nad Svitavou		6⁵			44⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			51	
Blansko		4			55	
Adamov		7			1 02	
Brno-Maloměřice St.6		9			11	60/30
Brno-Maloměřice		4	1 15	5	20	
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			24⁵	
Brno dolní n.		5			29⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			30	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			32	100/61
Modřice		3			35	
Hrušovany u Brna		9			44	
Vranovice.....		5			49	
Šakvice		7			56	
Zaječí		5⁵			2 01⁵	
Podivín.....		6⁵			08	
Břeclav přednádraží		6			14	
Břeclav os.n.		3	2 17	4	21	
Lanžhot.....		9			30	95/57
Kúty		10	2 40		3 05	

Pn 47754

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 53		5 10	90/50
Lanžhot.....		10			20	
Břeclav os.n.		7			27	
Břeclav přednádraží		3	5 30			

Pn 47760

Kúty - Nedakonice - Děčín hl.n.nákl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					16 28	90/50
Lanžhot		12			40	
Břeclav os.n.		8	16 48	12	17 00	
Břeclav přednádraží		3			03	
Vých Hrušky		5			08	
Moravská Nová Ves		6			14	
Lužice		3⁵			17⁵	
Hodonín	3)	4			21⁵	
Rohatec		5⁵			27	
Bzenec přívoz		7			34	
Moravský Písek		4			38	
Nedakonice		7	17 45		18 33	

Pn 47761

Děčín hl.n.nákl.n. - Nedakonice - Kúty

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice			6 02		7 19	90/50
Moravský Písek		8			27	
Bzenec přívoz		4			31	
Rohatec		6⁵			37⁵	
Hodonín	3)	5⁵			43	
Lužice		3⁵			46⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			50	
Vých Hrušky		5			55	
Břeclav přednádraží		5			8 00	
Břeclav os.n.		3	8 03	3	06	
Lanžhot		9			15	
Kúty		10	8 25			

Nex 47770

SK - Kúty - Svitavy - Ústí n.L.-Střekov

H.Heršpice modř.zhl. - Brno-Maloměřice, Brno-Maloměřice St.6 - Svitavy zavěšený postrk ř. 761

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 38		18 08	100/64
Lanžhot		10			18	
Břeclav os.n.		8	18 26	5	31	
Břeclav přednádraží		3			34	
Podivín		7			41	
Zaječí		5			46	
Šakvice		4			50	
Vranovice		6			56	
Hrušovany u Brna		7	19 03	9	19 12	
Modřice		9			21	
H.Heršpice modř.zhl.		2			23	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			24 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			26	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			29	
Odb Brno-Židenice z		2			31	
Brno-Maloměřice		4	35	16	51	
Brno-Maloměřice St.6		3			54	100/57
Adamov		10			20 04	
Blansko		7			11	
Rájec-Jestřebí		5			16	
Skalice nad Svitavou		6			22	
Letovice		6 ⁵			28 ⁵	
Březová nad Svitavou		7			35 ⁵	
Svitavy		11 ⁵			20 47	

Nex 47771

Ústí n.L.-Střekov - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					22 36	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			48⁵	
Letovice.....		7			55⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			23 02	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			08⁵	
Blansko		4			12⁵	
Adamov		6⁵			19	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			27⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	23 32	10	42	
Odb Brno-Židenice z.....		3			45	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			46⁵	
Brno dolní n.....		5			51⁵	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			52	
H.Heršpice modř.zhl.		2			54	100/64
Modřice		3			57	
Hrušovany u Brna.....		8			0 05	
Vranovice		5⁵			10⁵	
Šakvice		6⁵			17	
Zaječí		4⁵			21⁵	
Podivín		5⁵			27	
Břeclav přednádraží		7			34	
Břeclav os.n.		3	0 37	3	40	
Lanžhot		7			47	
Kúty		10	0 57		1 53	

Nex 47772

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			16 59		17 05	85/54
Lanžhot		10			15	90/57
Břeclav os.n.		7			22	
Břeclav přednádraží		3	17 25			

Nex 47773

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....					21 45	90/57
Břeclav os.n.		4			49	
Lanžhot.....		6			55	85/54
Kúty.....		10	22 05		22 21	

Nex 47774

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Kúty.....			5 52		6 11	85/54
Lanžhot.....		10			21	90/57
Břeclav os.n.		7			28	
Břeclav přednádraží.....		3	6 31			

Nex 47775

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží.....					9 10	90/57
Břeclav os.n.		3			13	
Lanžhot.....		7			20	85/54
Kúty.....		10	9 30		9 38	

Nex 47776

SK - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty.....			21 04		21 12	95/57
Lanžhot.....		10			22	100/60
Břeclav os.n.		7			29	
Břeclav přednádraží.....		3	21 32			

Nex 47777

Břeclav přednádraží - Kúty - SK

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					7 35	100/60
Břeclav os.n.		3			38	
Lanžhot		7			45	95/57
Kúty		11	7 56		8 05	

Pn 47821

Nádraží Washington - Brno-Maloměřice - Kúty - HU

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			22 12		22 54	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			57	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			59	
Brno dolní n.....		5			23 04	80/31
H.Heršpice výh.č.651		1			05	
H.Heršpice modř.zhl.		2			07	90/50
Modřice		3			10	
Hrušovany u Brna.....		9			19	
Vranovice		6			25	
Šakvice		7			32	
Zaječí		5			37	
Podivín		5^s			42^s	
Břeclav přednádraží		7^s			50	
Břeclav os.n.		3	23 53	3	56	
Lanžhot		8			0 04	
Kúty		10	0 14		0 21	

Pn 47825

Břeclav přednádraží - Kúty - HU

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					23 02	100/60
Břeclav os.n.		4			06	
Lanžhot		8			14	95/57
Kúty		10	23 24		23 55	

Pn 47826

HU - Kúty - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			4 07		4 39	95/57
Lanžhot.....		11			50	100/60
Břeclav os.n.		7			57	
Břeclav přednádraží		3	5 00			

Nex 47854

SK - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			7 59		10 03	95/57
Lanžhot.....		11			14	100/60
Břeclav os.n.		7	10 21	50	11 11	
Břeclav přednádraží		3			14	
Výh Hrušky.....		5			19	95/56
Moravská Nová Ves.....		5			24	
Lužice.....		3			27	
Hodonín	3)	4			31	
Rohatec		5			36	
Bzenec přívoz.....		6			42	
Moravský Písek		4			46	100/60
Nedakonice		5			11 51	

Nex 47855

PL - Nedakonice - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					10 56	100/64
Moravský Písek		5			11 01	
Bzenec přívoz.....		3⁵			04⁵	
Rohatec		5⁵			10	
Hodonín	3)	4⁵			14⁵	
Lužice.....		3⁵			18	
Moravská Nová Ves.....		3			21	
Vých Hrušky.....		5			26	
Břeclav přednádraží		5			31	
Břeclav os.n.		3	11 34	5	39	
Lanžhot.....		7			46	
Kúty		9	11 55		13 59	

Nex 47856

SK - Kúty - Nedakonice - PL

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			13 38		15 15	95/57
Lanžhot.....		11			26	100/60
Břeclav os.n.		7	15 33	8	41	
Břeclav přednádraží		3			44	
Vých Hrušky.....		5			49	95/56
Moravská Nová Ves.....		5			54	
Lužice.....		3⁵			57⁵	
Hodonín	3)	4⁵	16 02	8	16 10	
Rohatec		9			19	
Bzenec přívoz.....		6			25	
Moravský Písek		4			29	100/60
Nedakonice		5			16 34	

Nex 48038

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			22 25		3 08	100/63
Výh Hrušky		5			13	
Moravská Nová Ves		5			18	
Lužice		3			21	
Hodonín	3)	4			25	
Rohatec		5			30	
Bzenec přívoz		6			36	
Moravský Písek		4			40	
Nedakonice		5			3 45	

Nex 48039

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					16 32	100/63
Moravský Písek		5			37	
Bzenec přívoz		5			42	
Rohatec		6			48	
Hodonín	3)	6			54	
Lužice		3⁵			57⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			17 01	
Výh Hrušky		6	17 07	3	10	
Břeclav přednádraží		6	17 16		21 04	

Pn 48041

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 36	95/54
Moravský Písek		5			41	100/57
Bzenec přívoz		4			45	95/56
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	5			56	
Lužice		4			2 00	100/57
Moravská Nová Ves		3⁵			03⁵	95/56
Výh Hrušky		4⁵			08	
Břeclav přednádraží		5	2 13		4 10	

Pn 48042

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			2 35		4 32	100/63
Vých Hrušky		5			37	
Moravská Nová Ves		4⁵			41⁵	
Lužice		3			44⁵	
Hodonín	3)	3⁵			48	
Rohatec		5			53	
Bzenec přívoz		5⁵			58⁵	
Moravský Písek		3⁵			5 02	
Nedakonice		5			5 07	

Pn 48043

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 12	90/49
Moravský Písek		5			17	
Bzenec přívoz		4			21	
Rohatec		6			27	
Hodonín	3)	5			32	
Lužice		3⁵			35⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			39	
Vých Hrušky		5			44	
Břeclav přednádraží		5	9 49		21 40	

Pn 48044

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			0 59		2 51	90/49
Vých Hrušky		5			56	
Moravská Nová Ves		4⁵			3 00⁵	
Lužice		3⁵			04	
Hodonín	3)	3⁵			07⁵	
Rohatec		5⁵			13	
Bzenec přívoz		6			19	
Moravský Písek		3⁵			22⁵	
Nedakonice		5⁵			3 28	

Pn 48047

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 36	95/54
Moravský Písek		5			41	100/57
Bzenec přívoz.....		4			45	95/56
Rohatec		6			51	
Hodonín	3)	5			56	
Lužice		4			2 00	100/57
Moravská Nová Ves		3⁵			03⁵	95/56
Vých Hrušky		4⁵			08	
Břeclav přednádraží		5	2 13		4 10	

Pn 48070

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Ostrava levé n.

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			5 03		7 06	100/63
Vých Hrušky		6	7 12	8	20	
Moravská Nová Ves		6			26	
Lužice		3			29	
Hodonín	3)	4			33	
Rohatec		5			38	
Bzenec přívoz.....		6			44	
Moravský Písek		5	49	9	58	
Nedakonice		6			8 04	

Pn 48071

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					2 54	95/54
Moravský Písek		5			59	
Bzenec přívoz.....		4			3 03	90/49
Rohatec		6			09	
Hodonín	3)	5⁵			14⁵	
Lužice		3⁵			18	95/50
Moravská Nová Ves		3			21	90/49
Vých Hrušky		6			27	
Břeclav přednádraží		5	3 32		6 02	

Pn 48072

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			20 17		21 53	100/63
Vých Hrušky.....		5			58	
Moravská Nová Ves		4⁵			22 02⁵	
Lužice.....		3			05⁵	
Hodonín	3)	3⁵			09	
Rohatec		4⁵			13⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			19	
Moravský Písek		4			23	
Nedakonice		5			22 28	

Pn 48073

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					18 07	95/54
Moravský Písek		5⁵			12⁵	
Bzenec přívoz		3⁵			16	90/49
Rohatec		6			22	
Hodonín	3)	8	18 30	10	40	
Lužice.....		5⁵			45⁵	95/50
Moravská Nová Ves		3⁵			49	90/49
Vých Hrušky.....		5			54	
Břeclav přednádraží		5	18 59		20 50	

Pn 48074

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Karviná-Doly

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 19		14 59	100/63
Vých Hrušky.....		5			15 04	
Moravská Nová Ves		4⁵			08⁵	
Lužice.....		3			11⁵	
Hodonín	3)	5⁵	15 17	12	29	
Rohatec		7			36	
Bzenec přívoz		5⁵			41⁵	
Moravský Písek		5⁵	47	21	16 08	
Nedakonice		6			16 14	

Pn 48075

Karviná-Doly - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 183.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					12 07	95/54
Moravský Písek		5⁵			12⁵	
Bzenec přívoz.....		3⁵			16	90/49
Rohatec		6			22	
Hodonín	3)	5⁵			27⁵	
Lužice		3⁵			31	95/50
Moravská Nová Ves		3			34	90/49
Vých Hrušky		6			40	
Břeclav přednádraží		5	12 45		14 39	

Pn 48105

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 25	100/63
Moravský Písek		5			30	
Bzenec přívoz.....		3⁵			33⁵	
Rohatec		5⁵			39	
Hodonín	3)	4⁵			43⁵	
Lužice		3			46⁵	
Moravská Nová Ves		3			49⁵	
Vých Hrušky		4⁵			54	
Břeclav přednádraží		5	21 59		3 45	

Pn 48106

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			9 27		10 30	100/63
Vých Hrušky		5			35	
Moravská Nová Ves		5			40	
Lužice		3			43	
Hodonín	3)	4			47	
Rohatec		4⁵			51⁵	
Bzenec přívoz.....		5⁵			57	
Moravský Písek		4			11 01	
Nedakonice		5			11 06	

Nex 48117

Kolín seř.n. - Svitavy - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					9 13⁵	100/67
Březová nad Svitavou.....		13			26⁵	
Letovice.....		7			33⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			40	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			46⁵	
Blansko.....		4⁵			51	
Adamov.....		7			58	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			10 06⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	10 11	31	42	
Odb Brno-Židenice z.....		3			45	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			46⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			51	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			51⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			53	100/61
Modřice.....		3			56	
Hrušovany u Brna.....		9			11 05	
Vranovice.....		6			11	
Šakvice		7			18	
Zaječí		5			23	
Podivín.....		6			29	
Břeclav přednádraží		9	11 38		14 05	

Nex 48138

IT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Kolín seř.n.

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			11 42		13 33	100/60
Podivín		10			43	
Zaječí		7			50	
Šakvice		5			55	
Vranovice		8			14 03	
Hrušovany u Brna		7			10	
Modřice		9			19	
H.Heršpice modř.zhl.		2			21	80/39
H.Heršpice vých.č.651		2			23	
Brno dolní n.		2			25	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			28	
Odb Brno-Židenice z		2			30	
Brno-Maloměřice		4	14 34	10	44	
Brno-Maloměřice St.6		3			47	100/57
Adamov		10			57	
Blansko		8	15 05	3	15 08	
Rájec-Jestřebí		8 ⁵	16 ⁵	9 ⁵	26	
Skalice nad Svitavou		11	37	6	43	
Letovice		11			54	
Březová nad Svitavou		9			16 03	
Svitavy		16 ⁵			16 19 ⁵	

Nex 48146

IT - Břeclav přednádraží - Svitavy - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			9 59		11 30	100/60
Podivín		11			41	
Zaječí		7			48	
Šakvice		4 ⁵			52 ⁵	
Vranovice		7			59 ⁵	
Hrušovany u Brna		6			12 05 ⁵	
Modřice		9 ⁵			15	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			17	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			19	
Brno dolní n.....		2			21	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3 ⁵			24 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵			26	
Brno-Maloměřice		4	12 30	14	44	
Brno-Maloměřice St.6.....		3 ⁵			47 ⁵	100/57
Adamov		12 ⁵			13 00	
Blansko		10 ⁵			10 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		7 ⁵	13 18	8	26	
Skalice nad Svitavou		12			38	
Letovice.....		11 ⁵			49 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		11 ⁵			14 01	
Svitavy		23	14 24		14 30	

Nex 48147

Kralupy nad Vltavou - Svitavy - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			6 26 ⁵		6 33	100/67
Březová nad Svitavou		14⁵			47⁵	
Letovice		7			54⁵	
Skalice nad Svitavou		8⁵	7 03	3	7 06	
Rájec-Jestřebí		10⁵			16⁵	
Blansko		7⁵			24	
Adamov		7	31	4	35	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			43⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	48	7	55	
Odb Brno-Židenice z		3			58	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			59⁵	
Brno dolní n.		4⁵			8 04	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			04⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			06	100/61
Modřice		3			09	
Hrušovany u Brna		8⁵			17⁵	
Vranovice		5⁵			23	
Šakvice		7			30	
Zaječí		5			35	
Podivín		8	8 43	6	49	
Břeclav přednádraží		11	9 00		10 35	

Nex 48151

SK - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					22 17	100/63
Moravský Písek		5			22	
Bzenec přívoz.....		4			26	
Rohatec		5⁵			31⁵	
Hodonín	3)	4⁵			36	
Lužice		3			39	
Moravská Nová Ves		3			42	
Výh Hrušky		6	22 48	15	23 03	
Břeclav přednádraží		6	23 09		1 19	

Pn 48152

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			8 23		9 51	100/63
Vých Hrušky.....		5			56	
Moravská Nová Ves		5			10 01	
Lužice.....		3			04	
Hodonín	3)	4			08	
Rohatec		5			13	
Bzenec přívoz		5 ⁵			18 ⁵	
Moravský Písek		3 ⁵			22	
Nedakonice		5			10 27	

Nex 48155

Bohumín-Vrbice - Nedakonice - Břeclav přednádraží - IT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					5 21	100/63
Moravský Písek		5			26	
Bzenec přívoz		3 ⁵			29 ⁵	
Rohatec		5 ⁵			35	
Hodonín	3)	4 ⁵			39 ⁵	
Lužice.....		3 ⁵			43	
Moravská Nová Ves		3			46	
Vých Hrušky.....		5			51	
Břeclav přednádraží		5	5 56		9 11	

Nex 48156

IT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Bohumín-Vrbice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			9 27		10 30	100/63
Vých Hrušky.....		5			35	
Moravská Nová Ves		5			40	
Lužice.....		3			43	
Hodonín	3)	4			47	
Rohatec		4 ⁵			51 ⁵	
Bzenec přívoz		5 ⁵			57	
Moravský Písek		4			11 01	
Nedakonice		5			11 06	

Nex 48302

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			17 55		18 00	100/64
Lanžhot.....		12	18 12	32	44	
Břeclav os.n.		10	54	3	57	
Břeclav přednádraží		3			19 00	
Podivín.....		7			07	
Zaječí		7	19 14	4	18	
Šakvice		6			24	
Vranovice.....		7			31	
Hrušovany u Brna.....		6			37	
Modřice.....		8			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			50	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			53	
Odb Brno-Židenice z.....		1			54	
Brno-Maloměřice		4	19 58		20 16	

Pn 48303

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			5 52		5 57	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			6 00	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			01 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			06	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			06 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			08	100/61
Modřice.....		3			11	
Hrušovany u Brna.....		7			18	
Vranovice.....		5			23	
Šakvice		6			29	
Zaječí		6	6 35	18	53	
Podivín.....		8			7 01	
Břeclav přednádraží		7			08	
Břeclav os.n.		3	7 11	4	15	
Lanžhot.....		8			23	80/38*
Kúty		10	7 33		7 39	

* z km 11,475 platí 100/64

Pn 48305

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			0 40		0 45	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			49⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			54	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			54⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			56	100/61
Modřice		3			59	
Hrušovany u Brna		7			1 06	
Vranovice		5			11	
Šakvice		6			17	
Zaječí		4			21	
Podivín		5⁵			26⁵	
Břeclav přednádraží		6⁵			33	
Břeclav os.n.		3	1 36	3	39	
Lanžhot		7			46	80/38*
Kúty		10	1 56		2 16	

* z km 11,475 platí 100/64

Pn 48323

DE - Brno-Maloměřice - Kúty - SK

Lok. ř. 383, 193. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			12 40		12 45	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			48	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			49⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			54	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			54⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			56	100/61
Modřice		3			59	
Hrušovany u Brna		7			13 06	
Vranovice		5			11	
Šakvice		6			17	
Zaječí		4			21	
Podivín		5⁵			26⁵	
Břeclav přednádraží		6⁵			33	
Břeclav os.n.		3	13 36	5	41	
Lanžhot		7			48	80/38*
Kúty		10	13 58		14 19	

* z km 11,475 platí 100/64

Nex 48336

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			5 10		5 39	100/64
Lanžhot.....		10			49	
Břeclav os.n.		7	5 56	3	59	
Břeclav přednádraží		3			6 02	
Podivín.....		8 ⁵	6 10 ⁵	4 ⁵	15	
Zaječí		8			23	
Šakvice		4			27	
Vranovice.....		6			33	
Hrušovany u Brna.....		6			39	
Modřice.....		8			47	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			49	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			51	
Brno dolní n.		2			53	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			56	
Odb Brno-Židenice z.....		2			58	
Brno-Maloměřice		4	7 02		7 47	

Nex 48370

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			11 42		11 57	100/64
Lanžhot.....		10			12 07	
Břeclav os.n.		8	12 15	4	19	
Břeclav přednádraží		3			22	
Podivín.....		7			29	
Zaječí		5			34	
Šakvice		4			38	
Vranovice.....		6 ⁵			44 ⁵	
Hrušovany u Brna.....		5 ⁵			50	
Modřice.....		7			57	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			59	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			13 00 ⁵	
Brno dolní n.		1 ⁵			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			05	
Odb Brno-Židenice z.....		2			07	
Brno-Maloměřice		4	13 11		13 37	

Nex 48404

SK - Kúty - Brno-Maloměřice - DE

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			2 50		3 04	100/64
Lanžhot		10			14	
Břeclav os.n.		8	3 22	3	25	
Břeclav přednádraží		3			28	
Podivín		6 ⁵			34 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			40	
Šakvice		4			44	
Vranovice		7			51	
Hrušovany u Brna		5			56	
Modřice		8			4 04	
H.Heršpice modř.zhl.		2			06	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			07 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			09	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			12	
Odb Brno-Židenice z.....		2			14	
Brno-Maloměřice		4	4 18		4 55	

Pn 49071

PL - Nedakonice - Břeclav přednádraží - AT

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					12 07	95/54
Moravský Písek		5 ⁵			12 ⁵	
Bzenec přívoz		3 ⁵			16	90/49
Rohatec		6			22	
Hodonín	3)	5 ⁵			27 ⁵	
Lužice.....		3 ⁵			31	95/50
Moravská Nová Ves		3			34	90/49
Výh Hrušky.....		6			40	
Břeclav přednádraží		5	12 45		14 39	

Pn 49072

AT - Břeclav přednádraží - Nedakonice - PL

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 19		14 59	90/49
Vých Hrušky		5			15 04	
Moravská Nová Ves		4 ⁵			08 ⁵	
Lužice		3			11 ⁵	
Hodonín	3)	5 ⁵	15 17	12	29	
Rohatec		7			36	
Bzenec přívoz		5 ⁵			41 ⁵	
Moravský Písek		5 ⁵	47	21	16 08	
Nedakonice		6			16 14	

Nex 49303

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					20 10 ⁵	95/60
Březová nad Svitavou		13			23 ⁵	100/64
Letovice		7			30 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			37	
Rájec-Jestřebí		6			43	
Blansko		4			47	
Adamov		7			54	
Brno-Maloměřice St.6		8			21 02	60/30
Brno-Maloměřice		4	21 06	23	29	
Odb Brno-Židenice z		3			32	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			33 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			38	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			38 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			40	100/64
Modřice		3			43	
Hrušovany u Brna		8			51	
Vranovice		5			56	
Šakvice		7	22 03	2	22 05	
Zaječí		5			10	
Podivín		7			17	
Břeclav přednádraží		8			25	
Břeclav os.n.		3	28	3	31	
Lanžhot		7			38	
Kúty		10	22 48		23 12	

Nex 49304

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			1 40		2 00	100/64
Lanžhot		10			10	
Břeclav os.n.		7	2 17	3	20	
Břeclav přednádraží		3			23	
Podivín		6			29	
Zaječí		6			35	
Šakvice		4			39	
Vranovice		7			46	
Hrušovany u Brna		6			52	
Modřice		8			3 00	
H.Heršpice modř.zhl.		2			02	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			03 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			05	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			08	
Odb Brno-Židenice z.....		2			10	
Brno-Maloměřice		4	3 14	6	20	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			22 ⁵	100/57
Adamov		10			32 ⁵	
Blansko		7			39 ⁵	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			44	
Skalice nad Svitavou		6			50	
Letovice.....		6 ⁵			56 ⁵	
Březová nad Svitavou.....		7			4 03 ⁵	
Svitavy		12			4 15 ⁵	

Nex 49307

DE - Svitavy - Kúty - SK

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					5 30	95/60
Březová nad Svitavou		13			43	100/64
Letovice		7			50	
Skalice nad Svitavou		7⁵	5 57⁵	2⁵	6 00	
Rájec-Jestřebí		8			08	
Blansko		5⁵			13⁵	
Adamov		7⁵			21	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			29⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	6 34	22	56	
Odb Brno-Židenice z		3			59	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			7 00⁵	
Brno dolní n.		4⁵			05	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			05⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			07	100/64
Modřice		3			10	
Hrušovany u Brna		8			18	
Vranovice.....		5			23	
Šakvice		7			30	
Zaječí		4			34	
Podivín.....		6			40	
Břeclav přednádraží		6			46	
Břeclav os.n.		3	7 49	3	52	
Lanžhot.....		7			59	
Kúty		10	8 09		8 19	

Nex 49308

SK - Kúty - Svitavy - DE

Lok. ř. 189. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kúty			15 01		15 08	100/64
Lanžhot		10			18	
Břeclav os.n.		7	15 25	6	31	
Břeclav přednádraží		2 ⁵			33 ⁵	
Podivín		6 ⁵			40	
Zaječí		6			46	
Šakvice		4			50	
Vranovice		6 ⁵			56 ⁵	
Hrušovany u Brna		6 ⁵	16 03	9	16 12	
Modřice		10			22	
H.Heršpice modř.zhl.		2			24	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			25 ⁵	
Brno dolní n.....		1 ⁵			27	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		3			30	
Odb Brno-Židenice z.....		2			32	
Brno-Maloměřice		4	36	15	51	
Brno-Maloměřice St.6.....		2 ⁵			53 ⁵	100/57
Adamov		11	17 04 ⁵	8 ⁵	17 13	
Blansko		10			23	
Rájec-Jestřebí.....		4 ⁵			27 ⁵	
Skalice nad Svitavou		8 ⁵	36	6	42	
Letovice.....		10			52	
Březová nad Svitavou.....		7			59	
Svitavy		12			18 11	

Pn 49400

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			13 43		15 50	100/63
Výh Hrušky.....		5			55	
Moravská Nová Ves		5			16 00	
Lužice.....		3			03	
Hodonín	3)	3 ⁵			06 ⁵	
Rohatec		5			11 ⁵	
Bzenec přívoz.....		5 ⁵			17	
Moravský Písek		4			21	
Nedakonice		7	16 28		17 13	

Pn 49404

SI - Břeclav přednádraží - Nedakonice - Dobrá u F-M kolej 90

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			14 22		16 47	100/63
Vých Hrušky		5			52	
Moravská Nová Ves		6			58	
Lužice		4			17 02	
Hodonín	3)	4			06	
Rohatec		5⁵			11⁵	
Bzenec přívoz		7			18⁵	
Moravský Písek		4⁵			23	
Nedakonice		6			17 29	

Pn 49405

Dobrá u F-M kolej 90 - Nedakonice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					1 45	100/63
Moravský Písek		5			50	
Bzenec přívoz		3⁵			53⁵	
Rohatec		5⁵			59	
Hodonín	3)	5			2 04	
Lužice		3			07	
Moravská Nová Ves		3			10	
Vých Hrušky		5			15	
Břeclav přednádraží		5	2 20		4 32	

Pn 49413

Týniště nad Orlicí - Svitavy - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 42	100/67
Březová nad Svitavou.....		12⁵			54⁵	
Letovice.....		7			2 01⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			08	
Rájec-Jestřebí.....		6⁵			14⁵	
Blansko.....		4⁵			19	
Adamov.....		7			26	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			34⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	2 39	13	52	
Odb Brno-Židenice z.....		3			55	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			56⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			3 01	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			01⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			03	100/61
Modřice.....		3			06	
Hrušovany u Brna.....		8			14	
Vranovice.....		6			20	
Šakvice		6⁵			26⁵	
Zaječí		4⁵			31	
Podivín.....		7	3 38	4	42	
Břeclav přednádraží		10	3 52		5 38	

Pn 49415

Týniště nad Orlicí - Svitavy - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 42	100/67
Březová nad Svitavou		12⁵			54⁵	
Letovice		7			2 01⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			08	
Rájec-Jestřebí		6⁵			14⁵	
Blansko		4⁵			19	
Adamov		7			26	
Brno-Maloměřice St.6		8⁵			34⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	2 39	13	52	
Odb Brno-Židenice z		3			55	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			56⁵	
Brno dolní n.		4⁵			3 01	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			01⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			03	100/61
Modřice		3			06	
Hrušovany u Brna		8			14	
Vranovice.....		6			20	
Šakvice		6⁵			26⁵	
Zaječí		4⁵			31	
Podivín.....		7	3 38	4	42	
Břeclav přednádraží		10	3 52		5 38	

Pn 49416

SI - Břeclav přednádraží - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			21 56		23 03	100/60
Podivín		8			11	
Zaječí		5			16	
Šakvice		4			20	
Vranovice		6 ⁵			26 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			32	
Modřice		7			39	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			40 ⁵	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			42	
Brno dolní n.		1 ⁵			43 ⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			46 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.		1 ⁵			48	
Brno-Maloměřice		4	23 52	5	57	
Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			59 ⁵	100/57
Adamov		9 ⁵			0 09	
Blansko		6 ⁵			15 ⁵	
Rájec-Jestřebí		4			19 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			26	
Letovice		6 ⁵			32 ⁵	
Březová nad Svitavou		7			39 ⁵	
Svitavy		11 ⁵			0 51	

Pn 49417

Jestřebí - Brno-Maloměřice - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			3 48		4 37	60/30
Odb Brno-Židenice z.		3			40	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			41 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			46	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			46 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1 ⁵			48	100/61
Modřice		3			51	
Hrušovany u Brna		8			59	
Vranovice		5 ⁵			5 04 ⁵	
Šakvice		6 ⁵			11	
Zaječí		4 ⁵			15 ⁵	
Podivín		5 ⁵			21	
Břeclav přednádraží		9	5 30		7 02	

Pn 49418

SI - Břeclav přednádraží - Brno-Maloměřice - Jestřebí

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží			5 37		6 55	100/60
Podivín		7 ⁵			7 02 ⁵	
Zaječí		5 ⁵			08	
Šakvice		6	7 14	9	23	
Vranovice		7 ⁵			30 ⁵	
Hrušovany u Brna		5 ⁵			36	
Modřice		9			45	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		1 ⁵			48 ⁵	
Brno dolní n.		2 ⁵	51	2	53	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			56	
Odb Brno-Židenice z		2			58	
Brno-Maloměřice		4	8 02		8 38	

Pn 49419

Týniště nad Orlicí - Svitavy - Břeclav přednádraží - SI

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 42	100/67
Březová nad Svitavou		12 ⁵			54 ⁵	
Letovice		7			2 01 ⁵	
Skalice nad Svitavou		6 ⁵			08	
Rájec-Jestřebí		6 ⁵			14 ⁵	
Blansko		4 ⁵			19	
Adamov		7			26	
Brno-Maloměřice St.6		8 ⁵			34 ⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4 ⁵	2 39	13	52	
Odb Brno-Židenice z		3			55	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1 ⁵			56 ⁵	
Brno dolní n.		4 ⁵			3 01	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0 ⁵			01 ⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1 ⁵			03	100/61
Modřice		3			06	
Hrušovany u Brna		8			14	
Vranovice		6			20	
Šakvice		6 ⁵			26 ⁵	
Zaječí		4 ⁵			31	
Podivín		7	3 38	4	42	
Břeclav přednádraží		10	3 52		5 38	

Nex 60200

Brno jih - Brno-Maloměřice - Cheb

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					15 30	50/10
H.Heršpice modř.zhl.		2			32	80/39
H.Heršpice výh.č.651		3			35	
Brno dolní n.....		3	15 38	20	58	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5⁵			16 03⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			05	
Brno-Maloměřice		5	16 10		18 11	

Nex 60201

Cheb - Brno-Maloměřice - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			6 22		7 01	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			04	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			05⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			10	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			10⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			12	50/10
Brno jih		4	7 16			

Nex 60202

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Cheb

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					17 55	100/61
Výh Hrušky.....		5			18 00	
Moravská Nová Ves		4⁵			04⁵	95/56
Lužice.....		3			07⁵	
Hodonín	3)	3⁵			11	100/61
Rohatec		4⁵			15⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			21	95/56
Moravský Písek		4			25	100/60
Nedakonice		5			18 30	

Nex 60203

Cheb - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					9 25	100/61
Moravský Písek		5			30	
Bzenec přívoz.....		4			34	95/56
Rohatec		6			40	
Hodonín	3)	5			45	
Lužice		4			49	100/57
Moravská Nová Ves		4			53	95/56
Výh Hrušky		5			58	
Břeclav přednádraží		5	10 03			

Nex 60206

Brno-Maloměřice - Svitavy - Praha-Libeň

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 58	60/29
Brno-Maloměřice St.6		2⁵			22 00⁵	100/57
Adamov.....		9⁵			10	
Blansko		7			17	
Rájec-Jestřebí		4⁵			21⁵	
Skalice nad Svitavou		6			27⁵	
Letovice		6⁵			34	
Březová nad Svitavou		7			41	
Svitavy		11⁵			22 52⁵	

Nex 60404

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					8 50	100/61
Moravský Písek		5			55	
Bzenec přívoz.....		4			59	95/56
Rohatec		6			9 05	
Hodonín	3)	5			10	
Lužice		4			14	100/57
Moravská Nová Ves		4			18	95/56
Výh Hrušky		5			23	
Břeclav přednádraží		5	9 28			

Nex 60405

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					10 57	100/61
Vých Hrušky.....		5			11 02	
Moravská Nová Ves		5			07	95/56
Lužice.....		3			10	
Hodonín	3)	3⁵			13⁵	100/61
Rohatec		5			18⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			24	95/56
Moravský Písek		4			28	100/60
Nedakonice		6	11 34		11 43	

Nex 60406

Přerov přednádraží - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					0 39	100/61
Moravský Písek		5			44	
Bzenec přívoz		4			48	95/56
Rohatec		6			54	
Hodonín	3)	5			59	
Lužice.....		4			1 03	100/57
Moravská Nová Ves		4			07	95/56
Vých Hrušky.....		5			12	
Břeclav přednádraží		5	1 17			

Nex 60407

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					18 52	100/61
Vých Hrušky.....		5			57	
Moravská Nová Ves		5			19 02	95/56
Lužice.....		3			05	
Hodonín	3)	3⁵			08⁵	100/61
Rohatec		5			13⁵	
Bzenec přívoz		5⁵			19	95/56
Moravský Písek		4			23	100/60
Nedakonice		7	19 30		20 02	

Nex 61520

BIOCEL Paskov závod - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice** - Ždírec nad Doubravou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					20 45⁵	100/90
Ivanovice na Hané		5			50⁵	
Vyškov na Moravě		6⁵			57	
Luleč		4⁵			21 01⁵	95/83
Komořany u Vyškova		3⁵			05	
Rousínov		3			08	
Holubice		3⁵			11⁵	100/88
Blažovice		4			15⁵	95/89
Šlapanice		4⁵			20	100/88
Brno-Slatina		3⁵			23⁵	90/83
Odb Brno-Černovice		3			26⁵	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			28	
Odb Brno-Židenice z		2			30	
Brno-Maloměřice		4	21 34		23 30	

Nex 61521

Ždírec nad Doubravou - **Brno-Maloměřice - Nezamyslice** - BIOCEL Paskov závod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			22 54		23 31	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			35⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			36	95/74
Brno-Slatina		5			41	85/76
Šlapanice		4			45	90/75
Blažovice		5			50	85/72
Holubice		3⁵			53⁵	95/74
Rousínov		3			56⁵	
Komořany u Vyškova		3⁵			0 00	
Luleč		3⁵			03⁵	90/71
Vyškov na Moravě		5⁵			09	95/80
Ivanovice na Hané		7			16	
Nezamyslice		6			0 22	

Pn 62000

Ostrava levé n. - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			9 45		10 20	85/56
Ivanovice na Hané		7			27	
Vyškov na Moravě		7			34	80/57
Luleč		6			40	
Komořany u Vyškova		4			44	
Rousínov		3⁵			47⁵	
Holubice		3⁵			51	85/59
Blažovice		4			55	75/55
Šlapanice		6			11 01	85/59
Brno-Slatina		4			05	75/58
Odb Brno-Černovice		3			08	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			09⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			11	
Brno-Maloměřice		4	11 15			

Pn 62001

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV

Brno-Maloměřice - Blažovice příprěž ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					1 58	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			2 01	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			02⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			03	85/56
Brno-Slatina		4			07	75/60
Šlapanice		4			11	80/58
Blažovice		7	2 18	9	27	75/56
Holubice		4			31	85/56
Rousínov		4			35	
Komořany u Vyškova		4			39	
Luleč		4			43	80/55
Vyškov na Moravě		6			49	
Ivanovice na Hané		8			57	
Nezamyslice		6			3 03	

Pn 62002Ostrava levé n. - **Nezamyslice - Brno-Maloměřice**

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					22 19	85/56
Ivanovice na Hané		6			25	
Vyškov na Moravě		8			33	80/57
Luleč		6			39	
Komořany u Vyškova		5	22 44	18	23 02	
Rousínov		5			07	
Holubice		5			12	85/59
Blažovice		4			16	75/55
Šlapanice		6			22	85/59
Brno-Slatina		4			26	75/58
Odb Brno-Černovice		3			29	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			30⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			32	
Brno-Maloměřice		4	23 36			

Pn 62003**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Ostrava hl.n. ONV**

Brno-Maloměřice - Blažovice příprež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					12 31	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			35⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			36	85/56
Brno-Slatina		4⁵			40⁵	75/60
Šlapanice		4			44⁵	80/58
Blažovice		5⁵	12 50	10	13 00	75/56
Holubice		4			04	85/56
Rousínov		3⁵			07⁵	
Komořany u Vyškova		3⁵			11	
Luleč		4			15	80/55
Vyškov na Moravě		5⁵			20⁵	
Ivanovice na Hané		8⁵			29	
Nezamyslice		9	13 38		14 06	

Pn 62100

Brno-Maloměřice - Svitavy - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 28	60/29
Brno-Maloměřice St.6.....		3⁵			31⁵	90/43
Adamov		10⁵			42	
Blansko		7			49	
Rájec-Jestřebí.....		5			54	
Skalice nad Svitavou		7			11 01	
Letovice.....		6			07	
Březová nad Svitavou.....		8⁵	11 15⁵	5⁵	21	
Svitavy		17			11 38	

Pn 62101

Č.Třebová odj.sk. - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					21 15	90/49
Moravský Písek		5			20	
Bzenec přívoz.....		4			24	
Rohatec		8	21 32	11	43	
Hodonín	3)	8			51	
Lužice.....		3⁵			54⁵	
Moravská Nová Ves		3⁵			58	
Vých Hrušky.....		6			22 04	
Břeclav přednádraží		5	22 09			

Pn 62102

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Č.Třebová vjezd.sk.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					0 19	90/49
Vých Hrušky.....		5			24	
Moravská Nová Ves		5⁵			29⁵	
Lužice.....		3⁵			33	
Hodonín	3)	3⁵			36⁵	
Rohatec		5⁵			42	
Bzenec přívoz		6			48	
Moravský Písek		3⁵			51⁵	
Nedakonice		5⁵			0 57	

Pn 62130

Brno-Maloměřice - Svitavy - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					16 44	60/29
Brno-Maloměřice St.6		3			47	90/43
Adamov		9⁵			56⁵	
Blansko		7⁵	17 04	2	17 06	
Rájec-Jestřebí		7⁵			13⁵	
Skalice nad Svitavou		8			21⁵	
Letovice		6⁵			28	
Březová nad Svitavou		7			35	
Svitavy		12⁵			17 47⁵	

Pn 62170

Olomouc přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			11 11		12 20	85/56
Ivanovice na Hané		7			27	
Vyškov na Moravě		8	12 35	63	13 38	80/57
Luleč		8	13 46	3	49	
Komořany u Vyškova		5			54	
Rousínov		4			58	
Holubice		4			14 02	85/59
Blažovice		4			06	75/55
Šlapanice		6			12	85/59
Brno-Slatina		4			16	75/58
Odb Brno-Černovice		3			19	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			20⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			22	
Brno-Maloměřice		4	14 26			

Pn 62171

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					3 36	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			39	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			40⁵	
Odb Brno-Černovice.....		0⁵			41	85/56
Brno-Slatina		5			46	75/60
Šlapanice		4			50	80/58
Blažovice		5			55	75/56
Holubice		4			59	85/56
Rousínov.....		3			4 02	
Komořany u Vyškova.....		4			06	
Luleč.....		4			10	80/55
Vyškov na Moravě		6			16	
Ivanovice na Hané.....		8			24	
Nezamyslice		7	4 31		5 57	

Pn 62172

Valašské Meziříčí - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Komořany u Vyškova - Brno-Maloměřice přípež ř. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			17 22		18 20	85/56
Ivanovice na Hané.....		8			28	
Vyškov na Moravě		9	18 37	2	39	80/57
Luleč.....		11	50	44	19 34	
Komořany u Vyškova.....		7	19 41	15	56	
Rousínov.....		4			20 00	
Holubice		4			04	85/59
Blažovice		5	20 09	11	20	75/55
Šlapanice		7			27	85/59
Brno-Slatina		4			31	75/58
Odb Brno-Černovice.....		3			34	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			35⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			37	
Brno-Maloměřice		4	20 41			

Pn 62173

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 41	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			46	85/56
Brno-Slatina		5			51	75/60
Šlapanice		4			55	80/58
Blažovice		7	14 02	53	14 55	75/56
Holubice		4			59	85/56
Rousínov		3			15 02	
Komořany u Vyškova		3			05	
Luleč		3			08	80/55
Vyškov na Moravě		7	15 15	64	16 19	
Ivanovice na Hané		9			28	
Nezamyslice		8	16 36		18 36	

Pn 62174

Olomouc přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			10 47		10 50	85/56
Ivanovice na Hané		7			57	
Vyškov na Moravě		7			11 04	80/57
Luleč		6			10	
Komořany u Vyškova		5	11 15	30	45	
Rousínov		5			50	
Holubice		4			54	85/59
Blažovice		4			58	75/55
Šlapanice		6			12 04	85/59
Brno-Slatina		4			08	75/58
Odb Brno-Černovice		3			11	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			12⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			14	
Brno-Maloměřice		4	12 18			

Pn 62175

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 31	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			34	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			35⁵	
Odb Brno-Černovice.....		0⁵			36	85/56
Brno-Slatina		5			41	75/60
Šlapanice		4⁵			45⁵	80/58
Blažovice		5⁵			51	75/56
Holubice		4			55	85/56
Rousínov		3			58	
Komořany u Vyškova.....		3			6 01	
Luleč.....		4			05	80/55
Vyškov na Moravě		7	6 12	14	26	
Ivanovice na Hané		9			35	
Nezamyslice		9	6 44		6 56	

Pn 62176

Přerov přednádraží - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					2 21	85/56
Ivanovice na Hané		5			26	
Vyškov na Moravě		7⁵			33⁵	80/57
Luleč.....		7⁵	2 41	4	45	
Komořany u Vyškova.....		5⁵			50⁵	
Rousínov		3⁵			54	
Holubice		4			58	85/59
Blažovice		4			3 02	75/55
Šlapanice		6			08	85/59
Brno-Slatina		4			12	75/58
Odb Brno-Černovice.....		3			15	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			16⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			18	
Brno-Maloměřice		4	3 22			

Pn 62177

Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Přerov přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					22 59	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			23 02	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			03⁵	
Odb Brno-Černovice		0⁵			04	85/56
Brno-Slatina		5			09	75/60
Šlapanice		4			13	80/58
Blažovice		6			19	75/56
Holubice		4			23	85/56
Rousínov		3			26	
Komořany u Vyškova		3			29	
Luleč		3⁵			32⁵	80/55
Vyškov na Moravě		5⁵			38	
Ivanovice na Hané		8			46	
Nezamyslice		6			23 52	

Pn 64300

Třinec - Nezamyslice - Brno-Maloměřice

Holubice - Brno-Maloměřice přípeř ž. 230

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			2 56		3 04	70/46
Ivanovice na Hané		9			13	
Vyškov na Moravě		8			21	
Luleč		6⁵			27⁵	65/43
Komořany u Vyškova		4⁵			32	
Rousínov		3			35	70/50
Holubice		4	3 39	10	49	
Blažovice		5	54	6	4 00	65/49
Šlapanice		8			08	70/44
Brno-Slatina		4⁵			12⁵	60/47
Odb Brno-Černovice		3⁵			16	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			17⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			19	
Brno-Maloměřice		4	4 23			

Pn 64421**Brno-Maloměřice - Nezamyslice - Třinec kol. TŽ**

Přípřež ř. 363

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					17 09	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			12	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			13⁵	
Odb Brno-Černovice.....		0⁵			14	80/48
Brno-Slátina		5			19	70/53
Šlapanice		4			23	75/50
Blažovice		7	17 30	80	18 50	70/48
Holubice		5			55	80/48
Rousínov.....		4			59	
Komořany u Vyškova.....		3			19 02	
Luleč.....		4			06	75/47
Vyškov na Moravě		7	19 13	6	19	80/54
Ivanovice na Hané		9			28	
Nezamyslice		7	19 35		20 05	

Pn 65520

Břeclav přednádraží - Svitavy - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					15 58	90/46
Podivín		11	16 09	6	16 15	
Zaječí		7			22	
Šakvice		4			26	
Vranovice		7			33	
Hrušovany u Brna		6			39	
Modřice		8			47	
H.Heršpice modř.zhl.		2			49	80/39
H.Heršpice vých.č.651		1⁵			50⁵	
Brno dolní n.		1⁵			52	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4	56	2	58	
Odb Brno-Židenice z		3			17 01	
Brno-Maloměřice		4	17 05	108	18 53	
Brno-Maloměřice St.6		3			56	90/43
Adamov		9⁵			19 05⁵	
Blansko		7			12⁵	
Rájec-Jestřebí		5			17⁵	
Skalice nad Svitavou		7			24⁵	
Letovice		7			31⁵	
Březová nad Svitavou		7⁵			39	
Svitavy		13⁵			19 52⁵	

Pn 65521

Plzeň hl.n.os.n. - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 363.5. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					20 36	90/52
Březová nad Svitavou.....		12⁵			48⁵	
Letovice.....		7			55⁵	
Skalice nad Svitavou		6⁵			21 02	
Rájec-Jestřebí.....		7⁵	21 09⁵	1⁵	11	
Blansko.....		5⁵			16⁵	
Adamov.....		7			23⁵	
Brno-Maloměřice St.6.....		8⁵			32	60/30
Brno-Maloměřice		4	36	5	41	
Odb Brno-Židenice z.....		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	90/47
Modřice.....		3			55	
Hrušovany u Brna.....		8			22 03	
Vranovice.....		6			09	
Šakvice		7			16	
Zaječí		4⁵			20⁵	
Podivín.....		5⁵			26	
Břeclav přednádraží		9	22 35			

Pn 65522

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Petrovice u Karviné

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					14 07	90/49
Vých Hrušky.....		5			12	
Moravská Nová Ves.....		5⁵			17⁵	
Lužice.....		3⁵			21	
Hodonín	3)	4			25	
Rohatec		5			30	
Bzenec přívoz.....		6			36	
Moravský Písek		4			40	
Nedakonice		6			14 46	

Pn 65523

Petrovice u Karviné - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 53	90/49
Moravský Písek		5			58	
Bzenec přívoz.....		4			0 02	
Rohatec		6			08	
Hodonín	3)	5⁵			13⁵	
Lužice		3⁵			17	
Moravská Nová Ves		4			21	
Vých Hrušky		5			26	
Břeclav přednádraží		6	0 32			

Pn 66021

Doly Bílina-UUL - Nedakonice - Hodonín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					3 02	90/49
Moravský Písek		5			07	
Bzenec přívoz.....		4			11	
Rohatec		6			17	
Hodonín	3)	8	3 25			

Nex 68004

Brno-Maloměřice - Svitavy - Kralupy nad Vltavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					21 58	60/29
Brno-Maloměřice St.6		2⁵			22 00⁵	100/57
Adamov.....		9⁵			10	
Blansko		7			17	
Rájec-Jestřebí		4⁵			21⁵	
Skalice nad Svitavou		6			27⁵	
Letovice		6⁵			34	
Březová nad Svitavou		7			41	
Svitavy		11⁵			22 52⁵	

Nex 68006

Brno jih - Brno-Maloměřice - Cheb

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					15 30	50/10
H.Heršpice modř.zhl.		2			32	80/39
H.Heršpice výh.č.651		3			35	
Brno dolní n.....		3	15 38	20	58	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		5⁵			16 03⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		1⁵			05	
Brno-Maloměřice		5	16 10		18 11	

Nex 68007

Cheb - Brno-Maloměřice - Brno jih

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice			6 22		7 01	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			04	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			05⁵	
Brno dolní n.....		4⁵			10	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			10⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		1⁵			12	50/10
Brno jih		4	7 16			

Pn 68200

Brno-Maloměřice - Svitavy - Most n.n. příjezd

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					16 44	60/29
Brno-Maloměřice St.6.....		3			47	90/43
Adamov		9⁵			56⁵	
Blansko		7⁵	17 04	2	17 06	
Rájec-Jestřebí.....		7⁵			13⁵	
Skalice nad Svitavou		8			21⁵	
Letovice.....		6⁵			28	
Březová nad Svitavou.....		7			35	
Svitavy		12⁵			17 47⁵	

Nex 69100

Břeclav přednádraží - Nedakonice - Děčín-Prostřed. Žleb

Zavěšený postrk ř. 783

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					10 04	90/59
Vých Hrušky		5			09	
Moravská Nová Ves		7			16	85/53
Lužice		4			20	
Hodonín	3)	4			24	90/59
Rohatec		5			29	
Bzenec přívoz		6			35	85/53
Moravský Písek		4			39	90/57
Nedakonice		6			10 45	

Nex 69101

Děčín-Prostřed. Žleb - Nedakonice - Břeclav přednádraží

Zavěšený postrk ř. 783

Lok. ř. 186. Normativ hmotnosti: viz tab. 4, II. způsob brzdění.

1	2	3	5	6	7	8
Nedakonice					23 11	90/59
Moravský Písek		5			16	
Bzenec přívoz		4			20	85/53
Rohatec		6⁵			26⁵	
Hodonín	3)	5⁵			32	
Lužice		4			36	90/54
Moravská Nová Ves		3⁵			39⁵	85/53
Vých Hrušky		5⁵			45	
Břeclav přednádraží		5	23 50			

Pn 69222

Břeclav přednádraží - Svitavy - Děčín-Prostřed. Žleb

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					13 51	100/60
Podivín		11⁵			14 02⁵	
Zaječí		6			08⁵	
Šakvice		6⁵	14 15	5	20	
Vranovice		10⁵			30⁵	
Hrušovany u Brna		6			36⁵	
Modřice		8⁵			45	
H.Heršpice modř.zhl.		2			47	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			49	
Brno dolní n.		2	51	4	55	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		5			15 00	
Odb Brno-Židenice z.		2			02	
Brno-Maloměřice		4	15 06	22	28	
Brno-Maloměřice St.6		3			31	100/57
Adamov		11⁵			42⁵	
Blansko		8⁵			51	
Rájec-Jestřebí		7	58	6	16 04	
Skalice nad Svitavou		11			15	
Letovice		9⁵			24⁵	
Březová nad Svitavou		10⁵			35	
Svitavy		19⁵			16 54⁵	

Pn 69223

Děčín-Prostřed. Žleb - Svitavy - Břeclav přednádraží

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					1 33⁵	95/60
Březová nad Svitavou		12⁵			46	
Letovice		7			53	
Skalice nad Svitavou		6⁵			59⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			2 06	
Blansko		4			10	
Adamov		6⁵			16⁵	
Brno-Maloměřice St.6		9			25⁵	60/30
Brno-Maloměřice		3⁵	2 29	12	41	
Odb Brno-Židenice z		3			44	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			45⁵	
Brno dolní n.		4⁵			50	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			52⁵	100/60
Modřice		3⁵			56	95/54
Hrušovany u Brna		8⁵			3 04⁵	
Vranovice.....		5⁵			10	
Šakvice		7			17	
Zaječí		4⁵			21⁵	
Podivín.....		5⁵			27	100/59
Břeclav přednádraží		10	3 37			

Pn 69290

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					13 57	100/60
Podivín		13	14 10	5	14 15	
Zaječí		10			25	
Šakvice		5⁵			30⁵	
Vranovice		8⁵			39	
Hrušovany u Brna		8			47	
Modřice		9⁵			56⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2			58⁵	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2			15 00⁵	
Brno dolní n.		1⁵			02	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3			05	
Odb Brno-Židenice z.		2			07	
Brno-Maloměřice		4	15 11			

Pn 69291

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					18 44	60/30
Odb Brno-Židenice z.		3			47	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			48⁵	
Brno dolní n.		4⁵			53	80/31
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			53⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵	18 56	4	19 00	100/60
Modřice		4			04	95/54
Hrušovany u Brna		9			13	
Vranovice		6			19	
Šakvice		8			27	
Zaječí		5			32	
Podivín		6			38	100/59
Břeclav přednádraží		9	19 47			

Pn 69292

Brno-Maloměřice - Svitavy - Kolín seř.n.

Lok. ř. 2 x 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					17 54	60/29
Brno-Maloměřice St.6		3			57	100/57
Adamov		12			18 09	
Blansko		10⁵			19⁵	
Rájec-Jestřebí		6⁵			26	
Skalice nad Svitavou		9⁵			35⁵	
Letovice		11⁵			47	
Březová nad Svitavou		12			59	
Svitavy		21⁵			19 20⁵	

Pn 69293

Kolín seř.n. - Svitavy - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 753.7. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy					15 21	95/60
Březová nad Svitavou		13			34	
Letovice		8	15 42	8	50	
Skalice nad Svitavou		9			59	
Rájec-Jestřebí		8⁵	16 07⁵	3	16 10⁵	
Blansko		9	19⁵	3⁵	23	
Adamov		9			32	
Brno-Maloměřice St.6		8			40	60/29
Brno-Maloměřice		4	16 44			

Lv 72000

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					4 15	80/38
Lanžhot		9			24	
Břeclav os.n.		6			30	
Břeclav přednádraží		3	4 33			

Lv 72001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					4 04	80/38
Břeclav os.n.		3			07	
Lanžhot		6			13	
Kúty		10	4 23			

Lv 79000

1	2	3	5	6	7	8
Kúty					20 41	100/64
Lanžhot		7			48	
Břeclav os.n.		6			54	
Břeclav přednádraží		3	20 57			

Lv 79001

1	2	3	5	6	7	8
Břeclav přednádraží					7 22	100/64
Břeclav os.n.		3			25	
Lanžhot		5			30	
Kúty		8	7 38			

Mn 82220

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě					16 22	75/49
Luleč		9	16 31	3	34	
Komořany u Vyškova		6			40	
Rousínov		5	45	20	17 05	
Holubice		6	17 11	48	59	
Blažovice		5			18 04	70/47
Šlapanice.....		6⁵			10⁵	75/44
Brno-Slatina.....		3⁵			14	65/44
Odb Brno-Černovice		3			17	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			18⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			20	
Brno-Maloměřice		4	18 24			

Mn 82221

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 42	60/29
Odb Brno-Židenice z		3			45	75/47
Brno hl.n.	P	5	8 50	2	52	
Brno-Chrlice.....		12	9 04	31	9 35	
Sokolnice-Telnice.....		9	44	55	10 39	80/48
Křenovice horní n.		9			48	
Holubice		5	10 53	20	11 13	
Rousínov		6	11 19	30	49	
Komořany u Vyškova		5			54	
Luleč		5	59	8	12 07	75/47
Vyškov na Moravě		8	12 15			

Mn 82320

Lok. ř. 731 Modřice - Brno dolní n. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 230 Brno dolní n. - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 731 Brno-Maloměřice - Velké Opatovice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					5 34	80/39
H.Heršpice modř.zhl.		4			38	
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			40⁵	
Brno dolní n.		2⁵	5 43	24	6 07	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		3⁵			10⁵	
Odb Brno-Židenice z.		1⁵			12	
Brno-Maloměřice		4	6 16	412	13 08	
Brno-Maloměřice St.6.		2⁵			10⁵	80/31
Adamov		16⁵	13 27	57	14 24	
Blansko		15	14 39	42	15 21	
Rájec-Jestřebí		10	15 31	133	17 44	
Skalice nad Svitavou		15	17 59	69	19 08	50/33
Boskovice		14	19 22	27	49	45/45
Šebetov		21	20 10	20	20 30	50/49
Velké Opatovice	B	15	20 45			

Mn 82325

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Velké Opatovice	B				21 15	50/36
Šebetov		16	21 31	18	49	45/49
Boskovice		17	22 06	15	22 21	
Skalice nad Svitavou		9	30	19	49	80/38
Rájec-Jestřebí		15	23 04	20	23 24	
Blansko		9	33	14	47	
Adamov		10	57	18	0 15	
Brno-Maloměřice St.6.		10⁵			25⁵	60/30
Brno-Maloměřice		4⁵	0 30	200	3 50	
Odb Brno-Židenice z.		3			53	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			55	
Brno dolní n.		6			4 01	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			01⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			04	
Modřice		6	4 10			

Mn 82422

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Blažovice					9 55	70/47
Šlapanice		7			10 02	75/44
Brno-Slatina		4			06	65/44
Odb Brno-Černovice		4			10	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1⁵			11⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			13	
Brno-Maloměřice		4	10 17			

Mn 82423

Lok. ř. 2 x 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 06	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			09	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		1			10	
Odb Brno-Černovice		1	8 11	1⁵	12⁵	80/48
Brno-Slatina		5⁵			18	65/46
Šlapanice		5			23	75/50
Blažovice		7	8 30			

Mn 82521

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vranovice					2 58	80/37
Šakvice		11	3 09	53	4 02	
Zaječí		8	4 10	15	25	
Podivín		9			34	
Břeclav přednádraží		11	45	115	6 40	
Výh Hrušky		5			45	
Moravská Nová Ves		9			54	
Lužice		7	7 01	40	7 41	
Hodonín	3)	8	49	117	9 46	
Rohatec		12	9 58	44	10 42	
Bzenec přívoz		12	10 54			

Mn 82640

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec přívoz					11 33	80/37
Rohatec		11	11 44	51	12 35	
Hodonín	3)	12	12 47	94	14 21	
Lužice		8	14 29	21	50	
Moravská Nová Ves		8			58	
Vých Hrušky		7			15 05	
Břeclav přednádraží		5	15 10	456	22 46	
Podivín		11			57	
Zaječí		8	23 05	17	23 22	
Šakvice		9	31	73	0 44	
Vranovice		12	0 56			

Mn 82726**Brno-Maloměřice - Brno dolní n. - Náměšť nad Oslavou**

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 40	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			43	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			45	
Brno dolní n.		5	5 50		8 58	

Mn 82820

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Odb Brno-Židenice z					9 40	50/16
Brno-Maloměřice		4	9 44			

Mn 82821

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					8 25	50/21
Odb Brno-Židenice z		3	8 28			

Mn 82822

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno jih					8 30	50/10
H.Heršpice modř.zhl.....		1			31	80/39
H.Heršpice výh.č.651		4			35	
Brno dolní n.		3	8 38			

Mn 82823

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno dolní n.					7 37	80/31
H.Heršpice výh.č.651		2			39	
H.Heršpice modř.zhl.....		2			41	50/10
Brno jih		4	7 45			

Mn 82824

Lok. ř. 2 x 750 Modřice - Brno jih. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Lok. ř. 363 Brno jih - Brno-Maloměřice. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Modřice					7 00	50/10
Brno jih.....		4	7 04	76	8 20	
H.Heršpice modř.zhl.....		1			21	80/39
H.Heršpice výh.č.651		2⁵			23⁵	
Brno dolní n.		2⁵			26	60/33
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2⁵			28⁵	
Odb Brno-Židenice z		1⁵			30	
Brno-Maloměřice		4	8 34			

Mn 82825

Lok. ř. 2 x 750. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					5 40	60/30
Odb Brno-Židenice z		3			43	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2			45	
Brno dolní n.		5			50	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			50⁵	
H.Heršpice modř.zhl.....		1⁵			52	
Modřice		6	5 58			

Mn 82827

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					3 50	60/30
Odb Brno-Židenice z.....		3			53	
Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
Brno dolní n.....		6			4 01	80/34
H.Heršpice výh.č.651		0⁵			01⁵	
H.Heršpice modř.zhl.		2⁵			04	
Modřice		6	4 10			

Mn 82829

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Brno dolní n.					14 37	80/31
H.Heršpice výh.č.651		2			39	
H.Heršpice modř.zhl.		2			41	50/10
Brno jih		4	14 45			

Mn 83121

Č.Třebová odj.sk. - Svitavy - Březová nad Svitavou

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			5 49		6 09	80/40
Březová nad Svitavou		18	6 27			

Mn 83122

Březová nad Svitavou - Svitavy - Borová u Poličky

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Březová nad Svitavou					7 26	80/31
Svitavy		21	7 47		8 20	