


9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.		
1	2	3	4	5a	5b	6	7		
<div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div>	PZS S	Lanžhot st.hr.	11,475	80	100	Změna soustavy staničení	5/III-IV		
		62,911	74,386 ≡ 11,475						
		Začátek GSM-R (CZ)	74,220						
			73,252						
			72,224	120	120	1., 2. kolej			
			11,395						
			11,395						
		2-109	10,850						
		P8348	9,990	160	160				
			9,925						
			9,919						
			km 9,900 -0,022					9,900	
		2-99	9,840						
		1-99	9,840						
		IHL, INJ, IHO	9,708					v 2TK, vyh. jednotka v ŽST Břeclav a CDP Přerov	
		2L	1L		8,800				
Vypněte čistící zař.		8,150							

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.		
1	2	3	4	5a	5b	6	7		
3AB	DOZ PZZ Z	Vypněte čistící zař. Zapněte čistící zař. Zapněte čistící zař. Lanžhot P8346	8,150 6,870 6,870 7,827 6,543			VZ kol.: 3,1,2,4	2/II		
		↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	2-53 P8345 2-41 2-31 Vypněte čistící zař. Vypněte čistící zař. 2-21	1-53 1-41 1-31 1-21	5,238 4,983 4,900 4,900 4,188 3,161 2,961 2,961 2,155 2,143 2,143			130 85	∩ ∩
3AB	DOZ	2L  -83,111	1L 1,093 0,850 0,013 ≡ 83,124 82,750 82,750	80	120	Změna soustavy staničení			
		Břeclav os.n.	83,131						
			84,635						
			84,635					120	
3AB	DOZ	Břeclav přednádraží	85,318			VZ kol.: 207,205,203,201,202,204			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			86,135		R120	viz.tab.3a	2/II
↕			86,135		160	viz.tab.3a	
↕			86,137	R120		viz tab.3a	
↕			86,137	160		viz tab.3a	
↕		⬇	86,355				
↕		⬇	86,530				
↕			86,745		160		
↕			86,745	160			
↕		2-869 1-869	87,010				
↕		2-885 1-885	88,557				
↕		2-899 1-899	89,915				
↕		Konec nástupiště	90,780			1. kolej	
↕		Ladná z	90,812				
↕		Konec nástupiště	90,950			2. kolej	
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		2-911 1-911	91,234				
↕		2-923 1-923	92,370				
3AB	PZS Z DOZ	2L 1L	93,399				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		P6794	93,970				
		Podivín	94,207			VZ kol.: 7,5,3,1,2,6	
↕		2-965 1-965	96,488			v 1. TK, vyh. zař. v ŽST Břeclav a CDP Přerov	2/III
↕		INJ, IHL, IHO	97,041				
↕		2-975 1-975	97,613				
↕		Konec nástupiště	98,243			1. kolej	
↕		Rakvice z	98,252				
↕		Konec nástupiště	98,410			2. kolej	
↕		2-989 1-989	98,921				
↕		2-1001 1-1001	100,156				
3AB	DOZ	2L 1L	101,187			VZ kol.: 3,1,2,4,6,6a	
		Zaječí	102,208				
		Zapněte čisticí zař.	103,080				
		Zapněte čisticí zař.	103,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-1043	1-1043	104,287				2/II
↕		2-1053	1-1053	105,421				
↕		P6795		105,959				
↕		2-1063	1-1063	106,448				
3AB		2L	1L	107,453	100	100		
				107,453				
				107,453				
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Šakvice		108,274				
↕				109,594	160	160	1. kolej 2. kolej	2/II-III
↕				109,594				
↕		2-1105	1-1105	110,625				
↕		Popice z		111,296				
↕		Konec nástupiště		111,320				
↕		Konec nástupiště		111,478				
↕		2-1117	1-1117	111,787				
↕		◊		112,420				
↕		◊		112,420				
↕		◊		112,580				
↕		2-1131	1-1131	113,183				
↕		2-1145	1-1145	114,506				
↕		Pouzdřany z		114,725				
↕		Konec nástupiště		114,762				
↕		Konec nástupiště		114,972				
↕		2-1157	1-1157	115,714				
3AB	DOZ PZS Z	2L	1L	116,725			VZ kol.	
		Vranovice		117,902				
		P6796		118,280				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				
↕		Vypněte čisticí zař.		118,496			1. kolej 2. kolej	2/II-III
		2-1199	1-1199	119,868				
		2-1211	1-1211	121,178				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		2-1225	1-1225	122,518				
		Konec nástupiště		123,071				
		Konec nástupiště		123,222				
		Žabčice z		123,235				
		2-1235	1-1235	123,540				
		2L	1L	124,540				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820			VZ kol.: 5b,5,3,1,2,4,6a,6		
↕		2-1275 1-1275	127,645			1. kolej 2. kolej v 2.TK, vyh. zař. v ŽST Brno-Horní Heršpice	2/II-III	
↕		Konec nástupiště	128,289					
↕		Vojkovice n.Svrat. z	128,293					
↕		Konec nástupiště	128,459					
↕		INJ, IHL, IHO	128,780					
↕		2-1293 1-1293	129,300					
↕		2-1309 1-1309	130,994					
↕		Konec nástupiště	131,479					
↕		Rajhrad z	131,634					
↕		Konec nástupiště	131,649					
↕		2-1321 1-1321	132,180					
↕		2-1333 1-1333	133,320					
↕		Konec nástupiště	133,580					
↕		Popovice u Rajhr. z	133,597					
↕		Konec nástupiště	133,750					
↕		2-1349 1-1349	134,980					
3AB	DOZ	2L 1L Modřice Zapněte čistící zař. Zapněte čistící zař.	135,998 137,023 137,798 137,798			VZ kol.		
↕	PZS Z	P6797	138,180				2/II	
↕		2-1383 1-1383	138,429					
↕			138,649					
↕			138,810					
↕		2L 1L	139,429	120				
		Vypněte čistící zař.	139,622					
		Vypněte čistící zař.	139,664					
			139,664					
↕		H.Heršpice modř.zhl.	139,670	120				
↕			139,800					
↕			140,138					
			140,138	100		ž.sv.		
				100		ž.sv.		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736				140,100 ≡ 140,060 (TTP 320A)	
			140,879		80		ž.sv.	



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7	
↕ ↕ ↕	DOZ DOZ	2L	1L	3L	140,879	80	50	40	ž.sv.		
					141,892	50			∩		
					142,031				∩		
					142,107						
		Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.			142,365	40	120	40	ž.sv.		
					142,365						
					142,400						
					142,484						
					143,496						
					143,074	30	30	30	ž.sv., ∩		
					143,079				∩		
					143,079				∩		




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N DOLNÍ a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Lanžhot st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	%/Tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
↕ ↕ ↕ ↕					143,079 143,079 143,079	40		40		≥ 4,6
	DOZ	Brno hl.n. Brno hl.n. přednadr.			143,496		50	60		
	DOZ				142,484					
					142,400					
					142,365					
					142,365					
			3S	1S	2S	142,107	80			
		142,107								
		141,651								
		140,879								
		140,879								
		VZ 7			140,858	100	100			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3			4	5a	5b	6		7
3AH		Brno-Horní Heršpice			140,736					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓		H.Heršpice modř.zhl.	140,138 140,138 139,800 139,670 139,670	120 160 160	120 160		
		Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	139,664 139,664				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z	1-1390 2-1390   P6797	139,030 138,810 138,649 138,180				2/II
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	138,027 137,798 137,798				
3AB	DOZ	Modřice	137,023				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1350 2-1350 Popovice u Rajhr. z 1-1334 2-1334 1-1322 2-1322 Rajhrad z 1-1310 2-1310 1-1294 2-1294 INJ, IHL, IHO Vojkovice n.Svrat. z 1-1276 2-1276	134,980 133,597 133,320 132,180 131,634 130,994 129,300 128,780 128,293 127,645				3/II
		1S 2S	126,641				
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1236 2-1236 Žabčice z 1-1226 2-1226 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 1-1212 2-1212 1-1200 2-1200	123,540 123,235 122,518 121,378 121,378 121,178 119,868				3/II
		1S 2S Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	118,858 118,496 118,496				
3AB	PZS Z DOZ	P6796 Vranovice	118,280 117,902				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1158 2-1158 Pouzdřany z 1-1146 2-1146 1-1132 2-1132    1-1118 2-1118 Popice z 1-1106 2-1106	115,714 114,725 114,506 113,183 112,580 112,580 112,420 111,787 111,296 110,625 109,594 109,594				3/II
				100	100		
3AB		1S 2S Šakvice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	109,594 108,274 107,945 107,945 107,453 107,453	160	160		
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-1064 2-1064 P6795 1-1054 2-1054 1-1044 2-1044	106,448 105,959 105,421 104,287				
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Zaječí	103,284 103,080 103,080 102,208				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1004 2-1004 1-990 2-990 Rakvice z 1-976 2-976 INJ, IHL, IHO 1-966 2-966	100,410 98,921 98,252 97,613 97,041 96,488				
3AB	DOZ PZS Z	1S 2S Podivín P6794 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	95,470 94,207 93,970 93,720 93,720				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓		1-924 2-924	92,370				
↑↓		1-912 2-912	91,234				
↑↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑↓		Ladná z	90,812				
↑↓		1-900 2-900	89,915				
↑↓		1-886 2-886	88,557				
↑↓		1-870 2-870	87,010				
↑↓			86,745	R120		viz tab.3a	
↑↓			86,745		R120	viz tab.3a	
↑↓		⚠	86,530				
↑↓		⚠	86,355				
↑↓			86,150	120		⌋	
↑↓			86,150		120	⌋	
3AB	DOZ	1S 2S Břeclav přednádraží	86,000 85,318	120			
			84,635		120		
			84,635	80			
3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,610 83,131	85	85		
			82,750				
			82,750		85		
		-83,111	0,013 ≡ 83,124	85		⌋	
			0,745				
			0,822	85		⌋	
		⚠	0,850				
↑↓		2-18	1,740				
↑↓		1-18	1,774				
↑↓			2,143	130		⌋	
↑↓			2,143		130	⌋	
↑↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑↓		1-32 2-32	3,161				
↑↓		1-42 2-42	4,188				
↑↓			4,900	160			
↑↓			4,900		160		
↑↓	PZS Z	P8345	4,983				
↑↓		1-52 2-52	5,238				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	PZS Z DOZ	1S	6,520				
		P8346	6,543				
		Lanžhot	7,827				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
↕	PZS S	IHL, INJ, IHO	9,708				
↕		1-98	9,840				
↕		km 9,900 -0,022	9,900				
↕			9,919	120		ž.sv.	
↕			9,925		120	ž.sv.	
↕		P8348	9,990				
↕		1-110	10,850				
↕		Konec GSM-R	11,392				
↕			11,395	80			
↕			11,395		120		
↕			73,252		100		
↕			74,220	120			
↕			74,386 ≡				
↕		62,911	11,475				
↕		Lanžhot st.hr.	11,475				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU


Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**

Začátek trati:	Lanžhot st.hr.	(km 11,475)
Konec trati:	Brno hl.n.	(km 143,496)
Platí pro úsek:	Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1., 2. . traťovou	(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)
	3., 1., 2. . traťovou	(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)
<hr/>		
Rozhodný spád ve směru Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.:	5 ‰	
Nejvyšší traťová rychlost:	160 km/h	(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)
	100 km/h	(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)
Zábrzdná vzdálenost:	1000 m	(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)
	700 m	(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)
Provozní směr:	Pravostranný	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		




Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)	720 m
Největší povolená délka vlaku (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)	356 m



Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)
Zákaz rekuperace:	Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n. (km 11,475 - km 0,850)
Rádiové spojení základní: GSM-R (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	
Rádiové spojení nouzové: GSM (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); VOS - S12 (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Lanžhot st.hr.	11,475				5/III-IV
		62,911	74,386 ≡ 11,475			Změna soustavy staničení	
			74,220	(80)	(100)		
		Začátek GSM-R (CZ)	73,252		(120)		
			72,224			1., 2. kolej	
			11,395		(120)		
			11,395	(120)			
		2-109	10,850				
		1-109					
		P8348	9,990				
			9,925		(160)		
			9,919	(160)			
		km 9,900 -0,022	9,900				
		2-99	1-99				
		IHL, INJ, IHO	9,708			v 2TK, vyh. jednotka v ŽST Břeclav a CDP Přerov	
		2L	1L	8,800			
		Vypněte čistící zař.	8,150				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ PZS Z	Vypněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Lanžhot P8346	8,150 6,870 6,870 7,827 6,543			VZ kol.: 3,1,2,4	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z	2-53 P8345 2-41 2-31 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. 2-21	1-53 1-41 1-31 1-21	5,238 4,983 4,900 4,900 4,188 3,161 2,961 2,961 2,155 2,143 2,143	 140 90 90	∩ ∩	2/11
3AB	DOZ	2L  -83,111	1L 1,093 0,850 0,013 ≡ 83,124 82,750 82,750	 85	 130	Změna soustavy staničení VZ kol.: 7,7c,5,5b,1,2,8,14b ∩ ∩	
3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,131 84,635 84,635	 130	 130	VZ kol.: 207,205,203,201,202,204	
3AB	DOZ	Břeclav přednádraží	85,318				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
⇕				86,135		R120	viz.tab.3a	2/II
⇕				86,135		(160)	viz.tab.3a	
⇕				86,137	R120		viz tab.3a	
⇕				86,137	(160)		viz tab.3a	
⇕		☺		86,355				
⇕		☹		86,530				
⇕				86,745		(160)		
⇕				86,745	(160)			
⇕		2-869	1-869	87,010				
⇕		2-885	1-885	88,557				
⇕		2-899	1-899	89,915				
⇕		Konec nástupiště		90,780			1. kolej	
⇕		Ladná z		90,812				
⇕		Konec nástupiště		90,950			2. kolej	
⇕		Zapněte čisticí zař.		91,030				
⇕		Zapněte čisticí zař.		91,030				
⇕		2-911	1-911	91,234				
⇕		2-923	1-923	92,370				
3AB	PZS Z DOZ	2L	1L	93,399				
		Zapněte čisticí zař.		93,720				
		Zapněte čisticí zař.		93,720				
		P6794		93,970				
		Podivín		94,207			VZ kol.: 7,5,3,1,2,6	
⇕		2-965	1-965	96,488			v 1. TK, vyh. zař. v ŽST Břeclav a CDP Přerov	2/III
⇕		INJ, IHL, IHO		97,041				
⇕		2-975	1-975	97,613				
⇕		Konec nástupiště		98,243				
⇕		Rakvice z		98,252				
⇕		Konec nástupiště		98,410				
⇕		2-989	1-989	98,921				
⇕		2-1001	1-1001	100,156				
3AB	DOZ	2L	1L	101,187			VZ kol.: 3,1,2,4,6,6a	
		Zaječí		102,208				
		Zapněte čisticí zař.		103,080				
		Zapněte čisticí zař.		103,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-1043	1-1043	104,287				2/II
↕		2-1053	1-1053	105,421				
↕		P6795		105,959				
↕		2-1063	1-1063	106,448				
	3AB	2L	1L	107,453				
				107,453		(100)		
				107,453	(100)			
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Šakvice		108,274				
↕				109,594		(160)		2/II-III
↕				109,594	(160)			
↕		2-1105	1-1105	110,625				
↕		Popice z		111,296				
↕		Konec nástupiště		111,320			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		111,478			2. kolej	
↕		2-1117	1-1117	111,787				
↕				112,420				
↕				112,420				
↕				112,580				
↕		2-1131	1-1131	113,183				
↕		2-1145	1-1145	114,506				
↕		Pouzdřany z		114,725				
↕		Konec nástupiště		114,762			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		114,972			2. kolej	
↕		2-1157	1-1157	115,714				
	3AB DOZ PZS Z	2L	1L	116,725				VZ kol.
		Vranovice		117,902				
		P6796		118,280				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				
↕		2-1199	1-1199	119,868				2/II-III
↕		2-1211	1-1211	121,178				
↕		Vypněte čisticí zař.		121,378				
↕		Vypněte čisticí zař.		121,378				
↕		2-1225	1-1225	122,518				
↕		Konec nástupiště		123,071			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		123,222			2. kolej	
↕		Žabčice z		123,235				
↕		2-1235	1-1235	123,540				
		2L	1L	124,540				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky		% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	6		7	
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820			VZ kol.: 5b,5,3,1,2,4,6a,6			
↕		2-1275 1-1275	127,645			1. kolej		2/II-III	
↕		Konec nástupiště	128,289						
↕		Vojkovice n.Svrat. z	128,293						
↕		Konec nástupiště	128,459						
↕		INJ, IHL, IHO	128,780			2. kolej			
↕		2-1293 1-1293	129,300			v 2.TK, vyh. zař. v ŽST Brno-Horní Heršpice			
↕		2-1309 1-1309	130,994						
↕		Konec nástupiště	131,479			1. kolej			
↕		Rajhrad z	131,634			2. kolej			
↕		Konec nástupiště	131,649						
↕		2-1321 1-1321	132,180			1. kolej			
↕		2-1333 1-1333	133,320						
↕		Konec nástupiště	133,580			1. kolej			
↕		Popovice u Rajhr. z	133,597			2. kolej			
↕		Konec nástupiště	133,750						
↕		2-1349 1-1349	134,980						
3AB	DOZ	2L 1L Modřice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	135,998 137,023 137,798 137,798			VZ kol.			
↕	PZS Z	P6797	138,180					2/II	
↕		2-1383 1-1383	138,429						
↕			138,649						
↕			138,810						
↕		2L 1L	139,429	(120)	(120)				
		Vypněte čisticí zař.	139,622						
		Vypněte čisticí zař.	139,664						
		Vypněte čisticí zař.	139,664						
↕			139,670	(100)	(100)	Ž.sv. Ž.sv.			
↕		H.Heršpice modř.zhl.	139,800						
↕			140,138						
			140,138	(100)					
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7	
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736				140,100 ≡ 140,060 (TTP 320A)		
			140,879		(80)		Ž.sv.		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
		2L	1L	3L	140,879 141,892 142,031 142,107 142,365 142,365 142,400 142,484 143,496	(80) (50) (50) (40) (40) (120)			ž.sv. ∩ ∩ ž.sv.	
	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.						(40)		
↕ ↕ ↕					143,074 143,079 143,079		(30)	(30)	ž.sv., ∩ ∩ ∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **N HORNÍ a R**



Začátek trati:	Lanžhot st.hr.	(km 11,475)
Konec trati:	Brno hl.n.	(km 143,496)
Platí pro úsek:	Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1., 2. . traťovou	(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)
	3., 1., 2. . traťovou	(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)




Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Lanžhot st.hr.: 5 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	160 km/h	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	100 km/h	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Zábrzdná vzdálenost:	1000 m	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	700 m	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Provozní směr:	Pravostranný	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)	720 m
Největší povolená délka vlaku (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)	356 m

Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC	(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)
Zákaz rekuperace:	Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.	(km 11,475 - km 0,850)
Rádiové spojení základní: GSM-R (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)		
Rádiové spojení náhradní: Nevybaveno (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)		
Rádiové spojení nouzové: GSM (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); VOS - S12 (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)		

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↑ ↓ ↑ ↓ ↑			143,079 143,079 143,079	(40)	(40)	(40)		-\$7,4,6
	DOZ DOZ	Brno hl.n. Brno hl.n. přednadr.	143,496 142,484 142,400 142,365 142,365 142,107 142,107		(50) (50) (80)	(60)		
		3S 1S 2S	141,651 140,879 140,879 140,858	(100)	(80) (100)			
		VZ 7						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6		7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕		H.Heršpice modř.zhl.	140,138 140,138 139,800 139,670 139,670 Zapněte čisticí zař. 139,664 Zapněte čisticí zař. 139,664	(120) (160) (160)			
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-1390 2-1390   P6797	139,030 138,810 138,649 138,180				2/I
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	138,027 137,798 137,798				
3AB	DOZ	Modřice	137,023				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1350 2-1350 Popovice u Rajhr. z 1-1334 2-1334 1-1322 2-1322 Rajhrad z 1-1310 2-1310 1-1294 2-1294 INJ, IHL, IHO Vojkovice n.Svrat. z 1-1276 2-1276	134,980 133,597 133,320 132,180 131,634 130,994 129,300 128,780 128,293 127,645				3/I
		1S 2S	126,641				
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1236 2-1236 Žabčice z 1-1226 2-1226 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 1-1212 2-1212 1-1200 2-1200	123,540 123,235 122,518 121,378 121,378 121,178 119,868				3/I
		1S 2S	118,858				
		Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	118,496 118,496				
	PZS Z	P6796	118,280				
3AB	DOZ	Vranovice	117,902				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
⇅		1-1158 2-1158	115,714				3/II
⇅		Pouzdřany z	114,725				
⇅		1-1146 2-1146	114,506				
⇅		1-1132 2-1132	113,183				
⇅			112,580				
⇅			112,580				
⇅			112,420				
⇅		1-1118 2-1118	111,787				
⇅		Popice z	111,296				
⇅		1-1106 2-1106	110,625				
⇅			109,594	(100)			
⇅			109,594		(100)		
3AB		1S 2S	109,594				
		Šakvice	108,274				
		Zapněte čisticí zař.	107,945				
		Zapněte čisticí zař.	107,945				
			107,453	(160)			
			107,453		(160)		
⇅	PZS Z	1-1064 2-1064	106,448				3/II
⇅		P6795	105,959				
⇅		1-1054 2-1054	105,421				
⇅		1-1044 2-1044	104,287				
		1S 2S	103,284				
		Vypněte čisticí zař.	103,080				
		Vypněte čisticí zař.	103,080				
3AB	DOZ	Zaječí	102,208				
⇅		1-1004 2-1004	100,410				3/II
⇅		1-990 2-990	98,921				
⇅		Rakvice z	98,252				
⇅		1-976 2-976	97,613				
⇅		INJ, IHL, IHO	97,041				
⇅		1-966 2-966	96,488				
3AB	DOZ	1S 2S	95,470				
	PZS Z	Podivín	94,207				
		P6794	93,970				
		Vypněte čisticí zař.	93,720				
		Vypněte čisticí zař.	93,720				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓		1-924	2-924	92,370			
↑↓		1-912	2-912	91,234			
↑↓		Vypněte čisticí zař.		91,030			
↑↓		Vypněte čisticí zař.		91,030			
↑↓		Ladná z		90,812			
↑↓		1-900	2-900	89,915			
↑↓		1-886	2-886	88,557			
↑↓		1-870	2-870	87,010			
↑↓				86,745	R120	viz tab.3a	
↑↓				86,745	R120	viz tab.3a	
↑↓				86,530			
↑↓				86,355			
↑↓				86,150	130	n	
↑↓				86,150	130	n	
	3AB	1S	2S	86,000			
		Břeclav přednádraží		85,318			
				84,635	(120)		
				84,635		(120)	
	3AB	Břeclav os.n.		83,610	85		
				83,131			
				82,750	(85)		
				82,750		(85)	
		-83,111		0,013 ≡			
				83,124			
				0,745	(85)	n	
				0,822		n	
				0,850	(85)		
↑↓			2-18	1,740			
↑↓		1-18		1,774			
↑↓				2,143	135	n	
↑↓				2,143		n	
↑↓		Zapněte čisticí zař.		2,961			
↑↓		Zapněte čisticí zař.		2,961	135		
↑↓		1-32	2-32	3,161			
↑↓		1-42	2-42	4,188			
↑↓				4,900	(160)		
↑↓				4,900		(160)	
↑↓	PZS Z	P8345		4,983			
↑↓		1-52	2-52	5,238			

1/II

2/II-II


TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	PZS Z DOZ	1S	6,520				
		P8346	6,543				
		Lanžhot	7,827				
		Vypněte čistící zař.	6,870				
		Vypněte čistící zař.	6,870				
		Zapněte čistící zař.	8,150				
		Zapněte čistící zař.	8,150				
↕	PZS S	IHL, INJ, IHO	9,708				
↕		1-98	9,840				
↕		km 9,900 -0,022	9,900				
↕			9,919	(120)		ž.sv.	
↕			9,925		(120)	ž.sv.	
↕		P8348	9,990				
↕		1-110	10,850				
↕		Konec GSM-R	11,392				
↕			11,395	(80)			
↕			11,395		(120)		
↕			73,252		(100)		
↕			74,220	(120)			
↕			74,386 ≡				
↕		62,911	11,475				
		Lanžhot st.hr.	11,475				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Lanžhot st.hr.	11,475	30	30 30	Změna soustavy staničení	5/III-IV
		62,911	74,386 ≡ 11,475				
		Začátek GSM-R (CZ)	74,220				
			73,252				
			72,224				
			11,395		(120)		
			11,395		(120)		
		2-109	10,850				
		P8348	9,990				
			9,925		(160)		
			9,919		(160)		
		km 9,900 -0,022	9,900				
		2-99	9,840				
		1-99	9,840				
		IHL, INJ, IHO	9,708		v 2TK, vyh. jednotka v ŽST Břeclav a CDP Přerov		
		2L	8,800				
		1L	8,800				
					Vypněte čistící zař.	8,150	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/ Tř.		
1	2	3		4	5a	5b	6	7		
3AB	DOZ PZS Z	Vypněte čistící zař. Zapněte čistící zař. Zapněte čistící zař. Lanžhot P8346		8,150 6,870 6,870 7,827 6,543			VZ kol.: 3,1,2,4			
		↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	2-53 P8345 2-41 2-31 Vypněte čistící zař. Vypněte čistící zař. 2-21	1-53 1-41 1-31 1-21	5,238	(130)			(130)	∩ ∩
					4,983					
					4,900					
					4,900					
4,188										
3,161										
2,961										
2,961										
2,155										
2,143										
2,143	70	70								
3AB	DOZ	2L  -83,111		1,093 0,850 0,013 ≡ 83,124 82,750 82,750	(80)	(120)	Změna soustavy staničení			
		Břeclav os.n.	83,131							
			84,635							
			84,635							
3AB	DOZ	Břeclav přednádraží		85,318			VZ kol.: 207,205,203,201,202,204			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			86,135		R120	viz.tab.3a	2/II
↕			86,135		(160)	viz.tab.3a	
↕			86,137	R120		viz tab.3a	
↕			86,137	(160)		viz tab.3a	
↕		⬇	86,355				
↕		⬇	86,530				
↕			86,745		(160)		
↕			86,745	(160)			
↕		2-869 1-869	87,010				
↕		2-885 1-885	88,557				
↕		2-899 1-899	89,915				
↕		Konec nástupiště	90,780			1. kolej	
↕		Ladná z	90,812				
↕		Konec nástupiště	90,950			2. kolej	
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		2-911 1-911	91,234				
↕		2-923 1-923	92,370				
3AB	PZS Z DOZ	2L 1L	93,399				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		P6794	93,970				
		Podivín	94,207			VZ kol.: 7,5,3,1,2,6	
↕		2-965 1-965	96,488			v 1. TK, vyh. zař. v ŽST Břeclav a CDP Přerov	2/III
↕		INJ, IHL, IHO	97,041				
↕		2-975 1-975	97,613				
↕		Konec nástupiště	98,243			1. kolej	
↕		Rakvice z	98,252				
↕		Konec nástupiště	98,410			2. kolej	
↕		2-989 1-989	98,921				
↕		2-1001 1-1001	100,156				
3AB	DOZ	2L 1L	101,187				
		Zaječí	102,208				
		Zapněte čisticí zař.	103,080				
		Zapněte čisticí zař.	103,080			VZ kol.: 3,1,2,4,6,6a	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-1043	1-1043	104,287				2/II
↕		2-1053	1-1053	105,421				
↕		P6795		105,959				
↕		2-1063	1-1063	106,448				
3AB		2L	1L	107,453				
				107,453		(100)		
		Vypněte čisticí zař.		107,453	(100)			
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Šakvice		108,274				
↕				109,594		(160)		2/II-III
↕				109,594	(160)			
↕		2-1105	1-1105	110,625				
↕		Popice z		111,296				
↕		Konec nástupiště		111,320			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		111,478			2. kolej	
↕		2-1117	1-1117	111,787				
↕		⬇		112,420				
↕		⬇		112,420				
↕		⬇		112,580				
↕		2-1131	1-1131	113,183				
↕		2-1145	1-1145	114,506				
↕		Pouzdřany z		114,725				
↕		Konec nástupiště		114,762			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		114,972			2. kolej	
↕		2-1157	1-1157	115,714				
3AB	DOZ	2L	1L	116,725				VZ kol.
	PZS Z	Vranovice		117,902				
		P6796		118,280				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				2/II-III
		2-1199	1-1199	119,868				
		2-1211	1-1211	121,178				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		2-1225	1-1225	122,518				
		Konec nástupiště		123,071			1. kolej	
		Konec nástupiště		123,222			2. kolej	
		Žabčice z		123,235				
		2-1235	1-1235	123,540				
		2L	1L	124,540				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820			VZ kol.: 5b,5,3,1,2,4,6a,6		
↕		2-1275 1-1275	127,645			1. kolej 2. kolej v 2.TK, vyh. zař. v ŽST Brno-Horní Heršpice	2/II-III	
↕		Konec nástupiště	128,289					
↕		Vojkovice n.Svrat. z	128,293					
↕		Konec nástupiště	128,459					
↕		INJ, IHL, IHO	128,780					
↕		2-1293 1-1293	129,300					
↕		2-1309 1-1309	130,994					
↕		Konec nástupiště	131,479					
↕		Rajhrad z	131,634					
↕		Konec nástupiště	131,649					
↕		2-1321 1-1321	132,180					
↕		2-1333 1-1333	133,320					
↕		Konec nástupiště	133,580					
↕		Popovice u Rajhr. z	133,597					
↕		Konec nástupiště	133,750					
↕		2-1349 1-1349	134,980					
3AB	DOZ	2L 1L Modřice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	135,998 137,023 137,798 137,798			VZ kol.		
↕	PZS Z	P6797	138,180				2/II	
↕		2-1383 1-1383	138,429					
↕			138,649					
↕			138,810					
↕		2L 1L Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. H.Heršpice modř.zhl.	139,429 139,622 139,664 139,664 139,670 139,800 140,138 140,138	(120) (120) (100) (100)	 ž.sv. ž.sv.			
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736 140,879		(80)		140,100 ≡ 140,060 (TTP 320A) ž.sv.	



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
		2L	1L	3L	140,879 141,892 142,031 142,107 142,365 142,365 142,400 142,484 143,496	(80) (50) (50) (40) 30			ž.sv. n n ž.sv.	
↕ ↕ ↕	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.			143,074 143,079 143,079		(30)	(30)	ž.sv., n n n	




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků 3 a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Lanžhot st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdňá vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↑ ↓ ↑ ↓			143,079 143,079 143,079	(40)	(40)			-\$\nabla\$ 4,6
	DOZ DOZ	Brno hl.n. Brno hl.n. přednádr.	143,496 142,484 142,400 142,365 142,365 142,107 142,107 141,651 140,879 140,879 140,858		(50) (50) (80) (80) (100) (100)	(60)		
		3S 1S 2S VZ 7						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1		Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b		6	7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓		H.Heršpice modř.zhl.	140,138 140,138 139,800 139,670 139,670 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 139,664 139,664	(120) (160) (160)	(120) (160)		
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z	1-1390 2-1390   P6797	139,030 138,810 138,649 138,180				2/II
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Modřice	138,027 137,798 137,798 137,023				
3AB	DOZ						
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1350 2-1350 Popovice u Rajhr. z 1-1334 2-1334 1-1322 2-1322 Rajhrad z 1-1310 2-1310 1-1294 2-1294 INJ, IHL, IHO Vojkovice n.Svrat. z 1-1276 2-1276	134,980 133,597 133,320 132,180 131,634 130,994 129,300 128,780 128,293 127,645				3/II
		1S 2S Hrušovany u Brna	126,641 125,820				
3AB	DOZ						
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1236 2-1236 Žabčice z 1-1226 2-1226 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 1-1212 2-1212 1-1200 2-1200	123,540 123,235 122,518 121,378 121,378 121,178 119,868				3/II
		1S 2S Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. P6796 Vranovice	118,858 118,496 118,496 118,280 117,902				
3AB	DOZ						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1158 2-1158 Pouzdřany z 1-1146 2-1146 1-1132 2-1132    1-1118 2-1118 Popice z 1-1106 2-1106	115,714 114,725 114,506 113,183 112,580 112,580 112,420 111,787 111,296 110,625 109,594 109,594				3/II
3AB		1S 2S Šakvice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	109,594 108,274 107,945 107,945 107,453 107,453				
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-1064 2-1064 P6795 1-1054 2-1054 1-1044 2-1044	106,448 105,959 105,421 104,287				3/II
3AB	DOZ	1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Zaječí	103,284 103,080 103,080 102,208				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1004 2-1004 1-990 2-990 Rakvice z 1-976 2-976 INJ, IHL, IHO 1-966 2-966	100,410 98,921 98,252 97,613 97,041 96,488				3/II
3AB	DOZ PZS Z	1S 2S Podivín P6794 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	95,470 94,207 93,970 93,720 93,720				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑		1-924	2-924	92,370			
↓		1-912	2-912	91,234			
↑ ↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑ ↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑ ↓		Ladná z	90,812				
↑		1-900	2-900	89,915			
↑		1-886	2-886	88,557			
↑		1-870	2-870	87,010			
↑ ↓			86,745	R120		viz tab.3a	
↑ ↓			86,745		R120	viz tab.3a	
↑ ↓		⚠	86,530				
↑ ↓		⚠	86,355				
↑ ↓			86,150	(120)		n	
↑ ↓			86,150		(120)	n	
	3AB	DOZ	1S	2S	86,000		
		Břeclav přednádraží	85,318				
			84,635	(120)			
			84,635		(120)		
			83,610	(80)			
	3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,131			
			82,750	(85)			
			82,750		(85)		
			0,013 ≡				
		-83,111	83,124				
			0,745	70		n	
			0,822		70	n	
		⚠	0,850				
↑			2-18	1,740			
↑		1-18	1,774				
↑ ↓			2,143	(130)		n	
↑ ↓			2,143		(130)	n	
↑ ↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑ ↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑		1-32	2-32	3,161			
↑		1-42	2-42	4,188			
↑ ↓			4,900	(160)			
↑ ↓			4,900		(160)		
↑ ↓	PZS Z	P8345	4,983				
↑		1-52	2-52	5,238			

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	PZS Z DOZ	1S	6,520				
		P8346	6,543				
		Lanžhot	7,827				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	IHL, INJ, IHO	9,708				
		1-98	9,840				
		2S	9,840				
		km 9,900 -0,022	9,900				
			9,919	(120)		ž.sv.	
			9,925		(120)	ž.sv.	
		P8348	9,990				
		1-110	10,850				
		2-110	11,392				
		Konec GSM-R	11,395	30		1., 2. kolej	
			11,395		30		
			73,252		30		
			74,220	30			
			74,386 ≡				
		62,911	11,475				
		Lanžhot st.hr.	11,475				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**

Začátek trati:	Lanžhot st.hr.	<i>(km 11,475)</i>
Konec trati:	Brno hl.n.	<i>(km 143,496)</i>
Platí pro úsek:	Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od začátku ke konci trati	
Platí pro koleje:	1., 2. . traťovou	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	3., 1., 2. . traťovou	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
<hr/>		
Rozhodný spád ve směru Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.:	5 ‰	
Nejvyšší traťová rychlost:	160 km/h	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	100 km/h	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Zábrzdná vzdálenost:	1000 m	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	700 m	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Provozní směr:	Pravostranný	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku	(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)	720 m
Největší povolená délka vlaku	(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)	356 m



Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC	(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)
Zákaz rekuperace:	Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.	(km 11,475 - km 0,850)
Rádiové spojení základní:	GSM-R (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	
Rádiové spojení nouzové:	GSM (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); VOS - S12 (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	Lanžhot st.hr.	11,475	(80)	(100) (120) (120) (120) (160) (160)	Změna soustavy staničení 1., 2. kolej v 2TK, vyh. jednotka v ŽST Břeclav a CDP Přerov	5/III-IV
		62,911	74,386 ≡ 11,475				
		Začátek GSM-R (CZ)	74,220				
			73,252				
		2-109	72,224				
			11,395				
		P8348	11,395				
			10,850				
		km 9,900 -0,022	9,990				
			9,925				
			9,919				
		2-99	9,840				
		1-99	9,840				
		IHL, INJ, IHO	9,708				
		2L	8,800				
		1L	8,150				
		Vypněte čistící zař.	8,150				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ PZS Z	Vypněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. Lanžhot P8346	8,150 6,870 6,870 7,827 6,543			VZ kol.: 3,1,2,4	
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z	2-53 P8345 2-41 2-31 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. 2-21	1-53 1-41 1-31 1-21	5,238 5,082 5,082 4,983 4,188 3,161 2,961 2,961 2,155 2,143 2,143	 160 90 90		2/11
3AB	DOZ	2L ⚠ -83,111	1L 1,093 0,850 0,013 ≡ 83,124 82,750 82,750	 85	 130	Změna soustavy staničení VZ kol.: 7,7c,5,5b,1,2,8,14b ∩ ∩	
3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,131 84,635 84,635	 130	 130	VZ kol.: 207,205,203,201,202,204	
3AB	DOZ	Břeclav přednádraží	85,318				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
⇕				86,135		R120	viz.tab.3a	2/II
⇕				86,135		160	viz.tab.3a	
⇕				86,137	R120		viz tab.3a	
⇕				86,137	160		viz tab.3a	
⇕			⬇	86,355				
⇕			⬇	86,530				
⇕				86,745		160		
⇕				86,745	160			
⇕		2-869	1-869	87,010				
⇕		2-885	1-885	88,557				
⇕		2-899	1-899	89,915				
⇕		Konec nástupiště		90,780			1. kolej	
⇕		Ladná z		90,812				
⇕		Konec nástupiště		90,950			2. kolej	
⇕		Zapněte čisticí zař.		91,030				
⇕		Zapněte čisticí zař.		91,030				
⇕		2-911	1-911	91,234				
⇕		2-923	1-923	92,370				
3AB	PZS Z DOZ	2L	1L	93,399				
		Zapněte čisticí zař.		93,720				
		Zapněte čisticí zař.		93,720				
		P6794		93,970				
		Podivín		94,207			VZ kol.: 7,5,3,1,2,6	
⇕		2-965	1-965	96,488			v 1. TK, vyh. zař. v ŽST Břeclav a CDP Přerov	2/III
⇕		INJ, IHL, IHO		97,041				
⇕		2-975	1-975	97,613				
⇕		Konec nástupiště		98,243				
⇕		Rakvice z		98,252				
⇕		Konec nástupiště		98,410				
⇕		2-989	1-989	98,921				
⇕		2-1001	1-1001	100,156				
3AB	DOZ	2L	1L	101,187			VZ kol.: 3,1,2,4,6,6a	
		Zaječí		102,208				
		Zapněte čisticí zař.		103,080				
		Zapněte čisticí zař.		103,080				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%o/ Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	2-1043 1-1043	104,287				2/I-I
		2-1053 1-1053	105,421				
		P6795	105,959				
		2-1063 1-1063	106,448				
3AB		2L 1L	107,453	100	100		
			107,453				
		Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	107,945 107,945				
		Šakvice	108,274				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕			109,594	160		1. kolej 2. kolej	2/I-II-III
			109,594				
		2-1105 1-1105	110,625				
		Popice z	111,296				
		Konec nástupiště	111,320				
		Konec nástupiště	111,478				
		2-1117 1-1117	111,787				
		⬇	112,420				
		⬇	112,420				
		⬇	112,580				
		2-1131 1-1131	113,183				
		2-1145 1-1145	114,506				
		Pouzdřany z	114,725				
Konec nástupiště	114,762						
Konec nástupiště	114,972						
2-1157 1-1157	115,714						
3AB	DOZ PZS Z	2L 1L	116,725			VZ kol.	
	Vranovice	117,902					
	P6796	118,280					
	Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	118,496 118,496					
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		2-1199 1-1199	119,868			1. kolej 2. kolej	2/II-III
		2-1211 1-1211	121,178				
		Vypněte čisticí zař.	121,378				
		Vypněte čisticí zař.	121,378				
		2-1225 1-1225	122,518				
		Konec nástupiště	123,071				
		Konec nástupiště	123,222				
Žabčice z	123,235						
2-1235 1-1235	123,540						
		2L 1L	124,540				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820			VZ kol.: 5b,5,3,1,2,4,6a,6		
↕		2-1275 1-1275	127,645			1. kolej 2. kolej v 2.TK, vyh. zař. v ŽST Brno-Horní Heršpice	2/II-III	
↕		Konec nástupiště	128,289					
↕		Vojkovice n.Svrat. z	128,293					
↕		Konec nástupiště	128,459					
↕		INJ, IHL, IHO	128,780					
↕		2-1293 1-1293	129,300					
↕		2-1309 1-1309	130,994					
↕		Konec nástupiště	131,479					
↕		Rajhrad z	131,634					
↕		Konec nástupiště	131,649					
↕		2-1321 1-1321	132,180					
↕		2-1333 1-1333	133,320					
↕		Konec nástupiště	133,580					
↕		Popovice u Rajhr. z	133,597					
↕		Konec nástupiště	133,750					
↕		2-1349 1-1349	134,980					
3AB	DOZ	2L 1L Modřice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	135,998 137,023 137,798 137,798			VZ kol.		
↕	PZS Z	P6797	138,180				2/II	
↕		2-1383 1-1383	138,429					
↕			138,649					
↕			138,810					
↕		2L 1L Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. H.Heršpice modř.zhl.	139,429 139,622 139,664 139,664 139,670 139,800 140,138 140,138	120 120 100 100		Ž.sv. Ž.sv.		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736 140,879		80		140,100 ≡ 140,060 (TTP 320A) Ž.sv.	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
		2L	1L	3L	140,879 141,892 142,031 142,107 142,365 142,365 142,400 142,484 143,496	80 50 50 40 (120)			ž.sv. ∩ ∩ ž.sv.	
	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.						(40)		
↕ ↕ ↕					143,074 143,079 143,079		30	(30)	ž.sv., ∩ ∩ ∩	

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU

Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků **NS a R**



Začátek trati:	Lanžhot st.hr.	<i>(km 11,475)</i>
Konec trati:	Brno hl.n.	<i>(km 143,496)</i>
Platí pro úsek:	Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.	
Platí pro jízdu:	od konce k začátku trati	
Platí pro koleje:	1., 2. . traťovou	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	3., 1., 2. . traťovou	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>




Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Lanžhot st.hr.: 5 ‰		
Nejvyšší traťová rychlost:	160 km/h	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	100 km/h	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Zábrzdná vzdálenost:	1000 m	<i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>
	700 m	<i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>
Provozní směr:	Pravostranný	
Organizování drážní dopravy dle:	SŽDC D1	
Dispečerská pracoviště:		

Největší povolená délka vlaku <i>(Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)</i>	720 m
Největší povolená délka vlaku <i>(Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)</i>	356 m

Trakční soustava:	25 kV/50 Hz AC <i>(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)</i>
Zákaz rekuperace:	Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n. <i>(km 11,475 - km 0,850)</i>
Rádiové spojení základní:	GSM-R <i>(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)</i>
Rádiové spojení náhradní:	Nevybaveno <i>(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)</i>
Rádiové spojení nouzové:	GSM <i>(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); VOS - S12</i> <i>(Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)</i>

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
↑ ↓ ↑ ↓			143,079 143,079 143,079	(40)	(40)	(40)		-\$7,4,6
	DOZ DOZ	Brno hl.n. Brno hl.n. přednadr.	143,496 142,484 142,400 142,365 142,365 142,107 142,107		(50) (50) (80)	(60)		
		3S 1S 2S	141,651 140,879 140,879 140,858	(100)	(80) (100)			
		VZ 7						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6		7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736					

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕		H.Heršpice modř.zhl.	140,138 140,138 139,800 139,670 139,670 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 139,664 139,664	(120) (160) (160)	(120) (160)		
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-1390 2-1390   P6797	139,030 138,810 138,649 138,180				2/II
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Modřice	138,027 137,798 137,798 137,023				
3AB	DOZ						
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1350 2-1350 Popovice u Rajhr. z 1-1334 2-1334 1-1322 2-1322 Rajhrad z 1-1310 2-1310 1-1294 2-1294 INJ, IHL, IHO Vojkovice n.Svrat. z 1-1276 2-1276	134,980 133,597 133,320 132,180 131,634 130,994 129,300 128,780 128,293 127,645				3/II
		1S 2S Hrušovany u Brna	126,641 125,820				
3AB	DOZ						
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1236 2-1236 Žabčice z 1-1226 2-1226 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 1-1212 2-1212 1-1200 2-1200	123,540 123,235 122,518 121,378 121,378 121,178 119,868				3/II
		1S 2S Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. P6796 Vranovice	118,858 118,496 118,496 118,280 117,902				
3AB	DOZ						

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅		1-1158 2-1158 Pouzdřany z 1-1146 2-1146 1-1132 2-1132    1-1118 2-1118 Popice z 1-1106 2-1106	115,714 114,725 114,506 113,183 112,580 112,580 112,420 111,787 111,296 110,625 109,594 109,594				3/II
3AB		1S 2S Šakvice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	109,594 108,274 107,945 107,945 107,453 107,453				
⇅ ⇅ ⇅ ⇅	PZS Z	1-1064 2-1064 P6795 1-1054 2-1054 1-1044 2-1044	106,448 105,959 105,421 104,287				3/II
3AB	DOZ	1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Zaječí	103,284 103,080 103,080 102,208				
⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅ ⇅		1-1004 2-1004 1-990 2-990 Rakvice z 1-976 2-976 INJ, IHL, IHO 1-966 2-966	100,410 98,921 98,252 97,613 97,041 96,488				3/II
3AB	DOZ PZS Z	1S 2S Podivín P6794 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	95,470 94,207 93,970 93,720 93,720				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		1-924	2-924	92,370			
↕		1-912	2-912	91,234			
↕		Vypněte čisticí zař.		91,030			
↕		Vypněte čisticí zař.		91,030			
↕		Ladná z		90,812			
↕		1-900	2-900	89,915			
↕		1-886	2-886	88,557			
↕		1-870	2-870	87,010			
↕				86,745	()	viz tab.3a	
↕				86,745	R120	viz tab.3a	
↕				86,745	()	viz tab.3a	
↕				86,745	R120	viz tab.3a	
↕		⚠		86,530			
↕		⚠		86,355			
↕				86,150	(130)	∩	
↕				86,150	(130)	∩	
3AB	DOZ	1S 2S Břeclav přednádraží	86,000 85,318				
			84,635	(120)			
			84,635		(120)		
			83,610	(85)			
3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,131				
			82,750	(85)			
			82,750		(85)		
		-83,111	0,013 ≡				
			83,124				
			0,745	(85)		∩	
			0,822		(85)	∩	
		⚠	0,850				


TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕		2-18	1,740				
↕		1-18	1,774				
↕			2,143	(135)		∩	
↕			2,143		(135)	∩	
↕		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↕		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↕		1-32 2-32	3,161				
↕		1-42 2-42	4,188				
↕			4,900	(160)			
↕			4,900		(160)		
↕	PZS Z	P8345	4,983				
↕		1-52 2-52	5,238				
		1S 2S	6,520				
	PZS Z	P8346	6,543				
3AB	DOZ	Lanžhot	7,827				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
↕		IHL, INJ, IHO	9,708				
↕		1-98 2-98	9,840				
↕		km 9,900 -0,022	9,900	(120)		ž.sv.	
↕			9,919		(120)	ž.sv.	
↕			9,925				
↕		P8348	9,990				
↕	PZS S	1-110 2-110	10,850				
↕		Konec GSM-R	11,392			1., 2. kolej	
↕			11,395	(80)			
↕			11,395		(120)		
↕			73,252		(100)		
↕			74,220	(120)			
↕			74,386 ≡				
		62,911	11,475				
		Lanžhot st.hr.	11,475				

9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od začátku ke konci trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
<div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕</div> <div>↕ </div> <div>↕</div> <div>↕ </div> </div>	PZS S	Lanžhot st.hr.	11,475			Změna soustavy staničení 1., 2. kolej v 2TK, vyh. jednotka v ŽST Břeclav a CDP Přerov	5/III-IV
		62,911	74,386 ≡ 11,475				
			74,220	(80)	(100)		
			73,252		(120)		
		Začátek GSM-R (CZ)	72,224				
			11,395		(120)		
			11,395	(120)			
		2-109 1-109	10,850				
		P8348	9,990				
			9,925		(160)		
			9,919	(160)			
		km 9,900 -0,022	9,900				
		2-99 1-99	9,840				
		IHL, INJ, IHO	9,708				
		2L 1L	8,800				
		Vypněte čistící zař.	8,150				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
3AB	DOZ PZZ Z	Vypněte čistící zař.		8,150			VZ kol.: 3,1,2,4	
		Zapněte čistící zař.		6,870				
		Zapněte čistící zař.		6,870				
		Lanžhot		7,827				
		P8346		6,543				
↕	PZZ Z	2-53	1-53	5,238	(140)	(140)	∩ ∩	2/II
↕		P8345		4,983				
↕				4,900				
↕				4,900				
↕		2-41	1-41	4,188				
↕		2-31	1-31	3,161				
↕		Vypněte čistící zař.		2,961				
↕		Vypněte čistící zař.		2,961				
↕		2-21	1-21	2,155				
↕				2,143				
↕				2,143				
↕								
↕								
↕								
3AB	DOZ	2L	1L	1,093	(85)	(130)	Změna soustavy staničení	
				0,850				
		-83,111		0,013 ≡				
				83,124				
				82,750				
3AB	DOZ	Břeclav os.n.		82,750	(130)	(130)	VZ kol.: 7,7c,5,5b,1,2,8,14b ∩ ∩	
				83,131				
				84,635				
3AB	DOZ	Břeclav přednádraží		84,635	(130)		VZ kol.: 207,205,203,201,202,204	
				85,318				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕			86,135		R120	viz.tab.3a	2/II
↕			86,135		(160)	viz.tab.3a	
↕			86,137	R120		viz tab.3a	
↕			86,137	(160)		viz tab.3a	
↕		⬇	86,355				
↕		⬇	86,530				
↕			86,745		(160)		
↕			86,745	(160)			
↕		2-869 1-869	87,010				
↕		2-885 1-885	88,557				
↕		2-899 1-899	89,915				
↕		Konec nástupiště	90,780			1. kolej	
↕		Ladná z	90,812				
↕		Konec nástupiště	90,950			2. kolej	
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		Zapněte čisticí zař.	91,030				
↕		2-911 1-911	91,234				
↕		2-923 1-923	92,370				
3AB	PZS Z DOZ	2L 1L	93,399				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		Zapněte čisticí zař.	93,720				
		P6794	93,970				
		Podivín	94,207			VZ kol.: 7,5,3,1,2,6	
↕		2-965 1-965	96,488			v 1. TK, vyh. zař. v ŽST Břeclav a CDP Přerov	2/III
↕		INJ, IHL, IHO	97,041				
↕		2-975 1-975	97,613				
↕		Konec nástupiště	98,243			1. kolej	
↕		Rakvice z	98,252				
↕		Konec nástupiště	98,410			2. kolej	
↕		2-989 1-989	98,921				
↕		2-1001 1-1001	100,156				
3AB	DOZ	2L 1L	101,187				
		Zaječí	102,208				
		Zapněte čisticí zař.	103,080				
		Zapněte čisticí zař.	103,080			VZ kol.: 3,1,2,4,6,6a	

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...		km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3		4	5a	5b	6	7
↕	PZS Z	2-1043	1-1043	104,287				2/II
↕		2-1053	1-1053	105,421				
↕		P6795		105,959				
↕		2-1063	1-1063	106,448				
3AB		2L	1L	107,453				
				107,453		(100)		
		Vypněte čisticí zař.		107,453	(100)			
		Vypněte čisticí zař.		107,945				
		Šakvice		108,274				
↕				109,594		(160)		2/II-III
↕				109,594	(160)			
↕		2-1105	1-1105	110,625				
↕		Popice z		111,296				
↕		Konec nástupiště		111,320			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		111,478			2. kolej	
↕		2-1117	1-1117	111,787				
↕		⬇		112,420				
↕		⬇		112,420				
↕		⬇		112,580				
↕		2-1131	1-1131	113,183				
↕		2-1145	1-1145	114,506				
↕		Pouzdřany z		114,725				
↕		Konec nástupiště		114,762			1. kolej	
↕		Konec nástupiště		114,972			2. kolej	
↕		2-1157	1-1157	115,714				
3AB	DOZ	2L	1L	116,725				VZ kol.
	PZS Z	Vranovice		117,902				
		P6796		118,280				
		Vypněte čisticí zař.		118,496				
↕		Vypněte čisticí zař.		118,496				2/II-III
		2-1199	1-1199	119,868				
		2-1211	1-1211	121,178				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		Vypněte čisticí zař.		121,378				
		2-1225	1-1225	122,518				
		Konec nástupiště		123,071			1. kolej	
		Konec nástupiště		123,222			2. kolej	
		Žabčice z		123,235				
		2-1235	1-1235	123,540				
		2L	1L	124,540				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.	
1	2	3	4	5a	5b	6	7	
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820			VZ kol.: 5b,5,3,1,2,4,6a,6		
↕		2-1275 1-1275	127,645			1. kolej 2. kolej v 2.TK, vyh. zař. v ŽST Brno-Horní Heršpice	2/II-III	
↕		Konec nástupiště	128,289					
↕		Vojkovice n.Svrat. z	128,293					
↕		Konec nástupiště	128,459					
↕		INJ, IHL, IHO	128,780					
↕		2-1293 1-1293	129,300					
↕		2-1309 1-1309	130,994					
↕		Konec nástupiště	131,479					
↕		Rajhrad z	131,634					
↕		Konec nástupiště	131,649					
↕		2-1321 1-1321	132,180					
↕		2-1333 1-1333	133,320					
↕		Konec nástupiště	133,580					
↕		Popovice u Rajhr. z	133,597					
↕		Konec nástupiště	133,750					
↕		2-1349 1-1349	134,980					
3AB	DOZ	2L 1L Modřice Zapněte čistící zař. Zapněte čistící zař.	135,998 137,023 137,798 137,798			VZ kol.		
↕	PZS Z	P6797	138,180				2/II	
↕		2-1383 1-1383	138,429					
↕			138,649					
↕			138,810					
↕		2L 1L Vypněte čistící zař. Vypněte čistící zař. H.Heršpice modř.zhl.	139,429 139,622 139,664 139,664 139,670 139,800 140,138 140,138	(120) (120) (100) (100)		ž.sv. ž.sv.		
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	5c	6	7
3AH		Brno-Horní Heršpice	140,736 140,879		(80)		140,100 ≡ 140,060 (TTP 320A) ž.sv.	



TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	% /Tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
		2L	1L	3L	140,879 141,892 142,031 142,107 142,365 142,365 142,400 142,484 143,496	(80) (50) (50) (40) (40) (120)			ž.sv. n n ž.sv.	
↕ ↕ ↕	DOZ DOZ	Brno hl.n. přednádr. Brno hl.n.			143,074 143,079 143,079		(30)	(30)	ž.sv., n n n	




9. ZÁKLADNÍ PROVOZNÍ ÚDAJE PRO JÍZDU VLAKU**Platí pro vlaky jedoucí podle rychlostníků N HORNÍ (18t) a R**Začátek trati: **Lanžhot st.hr.** (km 11,475)Konec trati: **Brno hl.n.** (km 143,496)Platí pro úsek: **Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**Platí pro jízdu: **od konce k začátku trati**Platí pro koleje: **1., 2. . traťovou** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**3., 1., 2. . traťovou** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Rozhodný spád ve směru Brno hl.n. - Lanžhot st.hr.: **5 ‰**Nejvyšší traťová rychlost: **160 km/h** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**100 km/h** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Zábrzdna vzdálenost: **1000 m** (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**700 m** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)Provozní směr: **Pravostranný**Organizování drážní dopravy dle: **SŽDC D1**

Dispečerská pracoviště:

Největší povolená délka vlaku (Lanžhot st.hr. - Brno-Horní Heršpice)**720 m****Největší povolená délka vlaku** (Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n.)**356 m**Trakční soustava: **25 kV/50 Hz AC** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Zákaz rekuperace: **Lanžhot st.hr. - Břeclav os.n.** (km 11,475 - km 0,850)Rádiové spojení základní: **GSM-R** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení náhradní: **Nevybaveno** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)Rádiové spojení nouzové: **GSM** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.); **VOS - S12** (Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.)

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Kolej 3	Poznámky	%/Tř.
1	2	3			4	5a	5b	5c	6	7
↕					143,079			(40)		-SŽ 4,6
↕					143,079	(40)				
↕					143,079		(40)			
	DOZ	Brno hl.n.			143,496					
	DOZ	Brno hl.n. přednadr.			142,484					
					142,400		(50)			
					142,365			(60)		
					142,365	(50)				
					142,107	(80)				
					142,107		(80)			
		3S	1S	2S	141,651					
					140,879	(100)				
					140,879		(100)			
					140,858					
				VZ 7						
TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...			km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky		%/Tř.
1	2	3			4	5a	5b	6		7
3AH		Brno-Horní Heršpice			140,736	3AH				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓ ↑↓ ↑↓		H.Heršpice modř.zhl.	140,138 140,138 139,800 139,670 139,670 Zapněte čisticí zař. 139,664 Zapněte čisticí zař. 139,664	(120) (160) (160)			
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓	PZS Z	1-1390 2-1390   P6797	139,030 138,810 138,649 138,180				2/II
		1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	138,027 137,798 137,798				
3AB	DOZ	Modřice	137,023				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1350 2-1350 Popovice u Rajhr. z 1-1334 2-1334 1-1322 2-1322 Rajhrad z 1-1310 2-1310 1-1294 2-1294 INJ, IHL, IHO Vojkovice n.Svrat. z 1-1276 2-1276	134,980 133,597 133,320 132,180 131,634 130,994 129,300 128,780 128,293 127,645				3/II
		1S 2S	126,641				
3AB	DOZ	Hrušovany u Brna	125,820				
↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓		1-1236 2-1236 Žabčice z 1-1226 2-1226 Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař. 1-1212 2-1212 1-1200 2-1200	123,540 123,235 122,518 121,378 121,378 121,178 119,868				3/II
		1S 2S	118,858				
		Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	118,496 118,496				
3AB	PZS Z DOZ	P6796 Vranovice	118,280 117,902				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	%/Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1158 2-1158 Pouzdřany z 1-1146 2-1146 1-1132 2-1132    1-1118 2-1118 Popice z 1-1106 2-1106	115,714 114,725 114,506 113,183 112,580 112,580 112,420 111,787 111,296 110,625 109,594 109,594				3/II
	3AB	1S 2S Šakvice Zapněte čisticí zař. Zapněte čisticí zař.	109,594 108,274 107,945 107,945 107,453 107,453	(100)	(100)		
↕ ↕ ↕ ↕	PZS Z	1-1064 2-1064 P6795 1-1054 2-1054 1-1044 2-1044	106,448 105,959 105,421 104,287				
	3AB	1S 2S Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař. Zaječí	103,284 103,080 103,080 102,208				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕		1-1004 2-1004 1-990 2-990 Rakvice z 1-976 2-976 INJ, IHL, IHO 1-966 2-966	100,410 98,921 98,252 97,613 97,041 96,488				
	3AB	1S 2S Podivín P6794 Vypněte čisticí zař. Vypněte čisticí zař.	95,470 94,207 93,970 93,720 93,720				

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /Tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
↑↓		1-924 2-924	92,370				
↑↓		1-912 2-912	91,234				
↑↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑↓		Vypněte čisticí zař.	91,030				
↑↓		Ladná z	90,812				
↑↓		1-900 2-900	89,915				
↑↓		1-886 2-886	88,557				
↑↓		1-870 2-870	87,010				
↑↓			86,745	R120		viz tab.3a	1/II
↑↓			86,745		R120	viz tab.3a	
↑↓		⚠	86,530				
↑↓		⚠	86,355				
↑↓			86,150	(130)		n	
↑↓			86,150		(130)	n	
	3AB DOZ	1S 2S Břeclav přednádraží	86,000 85,318				
			84,635	(120)			
			84,635		(120)		
			83,610	(85)			
3AB	DOZ	Břeclav os.n.	83,131	(85)			
			82,750	(85)			
			82,750		(85)		
		-83,111	0,013 ≡				
			83,124				
			0,745	(85)		n	
			0,822		(85)	n	
		⚠	0,850				
↑↓		2-18	1,740				
↑↓		1-18	1,774				
↑↓			2,143	(135)		n	
↑↓			2,143		(135)	n	
↑↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑↓		Zapněte čisticí zař.	2,961				
↑↓		1-32 2-32	3,161				
↑↓		1-42 2-42	4,188				
↑↓			4,900	(160)			
↑↓			4,900		(160)		
↑↓	PZS Z	P8345	4,983				
↑↓		1-52 2-52	5,238				2/II-III

TZZ/ VZ	SZZ/ PZZ	Zařízení, místo, ...	km	Kolej 2	Kolej 1	Poznámky	% /tř.
1	2	3	4	5a	5b	6	7
3AB	PZS Z DOZ	1S	6,520				
		P8346	6,543				
		Lanžhot	7,827				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Vypněte čisticí zař.	6,870				
		Zapněte čisticí zař.	8,150				
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕	PZS S	IHL, INJ, IHO	9,708				
		1-98	9,840				
		km 9,900 -0,022	9,900				
			9,919	(120)		ž.sv.	
			9,925		(120)	ž.sv.	
		P8348	9,990				
		1-110	10,850				
		2-110	11,392				
		Konec GSM-R	11,395	(80)			
			11,395		(120)		
			73,252		(100)		
			74,220	(120)			
			74,386 ≡				
		62,911	11,475				
		Lanžhot st.hr.	11,475				