



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

Z O Š I T O V Ý C E S T O V N Ý P O R I A D O K 128

pre trate:

Leopoldov – Galanta (128A)

Sereď – Trnava (128B)

Trnava – Kúty (128C)

Brezová pod Bradlom – Jablonica (128D)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ...	14
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	17
	Tabelárne cestovné poriadky:	19
	Príloha 1 k ZCP 128 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ľ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky
- S = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálného ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min		min		
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovištia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			r / %
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovištia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min		min			
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stípcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovištia a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x
x
x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- |** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stípci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⚡ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ∅ = stanica (výhybňa) s rýchlostnou návestnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlostnej návestnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stĺpec 3 "jazdný čas"**Stĺpec 5** "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◊ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdienia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnym cestovným poriadkom.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdienia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdienia P.

Stípec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stípci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stípci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stípec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
2600	19	3070	40	46200	49	54890	55
2601	20	3071	41			54892	55
2602	21	3072	41	47700	50		
2603	22	3074	42	47701	50		
2604	23						
2605	24	4551	42	47754	51	57511	56
2606	25	4552	42	47756	51		
2607	26	4555	43	47757	52	57891	57
2608	27					57893	58
2609	28	4560	43	47780	53	57897	58
		4561	43	47781	53	57899	59
2610	29	4562	44				
2611	30	4563	44	47843	54	58010	59
2612	31					58011	59
2613	32	4565	44				
2614	33	4566	45			58040	60
2615	34	4567	45	48232	54	58041	61
2616	35	4568	45	48233	54		
2618	36	4569	46				
2619	37					58491	61
						58493	62
2621	38	4570	46				
		4572	46			58740	62
		4573	47			58741	63
		4574	47				
		4575	47			58790	63
2650	39	4576	48			58792	64
2651	40	4577	48				
		4578	48			58796	64
		4579	49			58798	65
		4640	49			59084	65
						59085	65

T a b u l' k a 2 - pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
65730	66	77700	69	87830	73		
		77706	69	87831	73		
67531	66	77707	69	87832	74		
				87833	74		
67860	67	77952	70				
				88840	74		
67861	68	77953	70	88841	75		
		77954	71	88850	75		
		77955	71	88851	75		
		77958	71				
		77959	71	88870	76		
				88871	76		
		78990	72				
		78991	72				

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Trat': **Sered' – Trnava – Kúty**

Výh Buková je dočasne uzavretá.

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatífov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:							Poznámky
	210	230 240	263 363	742	751 752	753	2016 ER20	
Galanta – Leopoldov	S 1600 T 1700	S 2100 T 2400	S 2100 T 2400	S 1700 T 1800				
Sereď – Trnava	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 1900 T 2050	S 1300 T 1400				
Trnava – Smolenice	S 1200 T 1300	S 1900* T 2050*	S 1900* T 2050*	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 2000 T 2100	* Pri rozjazde v úseku Boleráz – Smolenice: S 1600 t, T 1700 t, pozri tab. 6 B.
Smolenice – km 28.0	S 750 T 800	S 950 T 1000	S 950 T 1000	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Kúty	S 1400 T 1500	S 1800 T 2050	S 1750 T 1950	S 1200 T 1300	S 1300 T 1400	S 1200 T 1300	S 2100 T 2200	
Kúty – Jablonica	S 1400 # T 1500 #	S 1900 \$ T 2050 \$	S 1900 \$ T 2050 \$	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 2000 T 2100	Pri rozjazde od odchod. náv. ŽST Šaštín-Stráže: # S 1200, T 1300 t, \$ S 1550, T 1650 t.
Jablonica – km 28.0	S 750 T 800	S 950 T 1000	S 950 T 1000	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Trnava	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 1900 T 2050	S 1700 T 1800	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	
Trnava – Sereď	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 1900 T 2050	S 1300 T 1400				
Leopoldov – Galanta	S 1600 T 1700	S 2100 T 2400	S 2100 T 2400	S 1700 T 1800				

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

T a b u l' k a 6 – pokračovanie

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Pri doprave nakladných vlakov viac ako jedným činným elektrickým rušňom, je celková hmotnosť vlaku s ohľadom na súčasný stav pevných trakčných zariadení na tratiach ŽSR s napätím 25 kV, 50 Hz v párnom i nepárnom smere maximálne T 2600, S 2400 ton.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak, vezený HDV radu 240, 263, 363 pri vchodovom návěstidla ŽST Smolenice v smere Trnava – Kúty, s hmotnosťou vyššou ako T 1600 / S 1700 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípravného alebo postrkového HDV, ktoré si rušňovodič telefonicky vyžiada u výpravcu ŽST Jablonica.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosti cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpci 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Osobitné opatrenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %	Pravidelný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Leopoldov – Galanta											
Leopoldov	0		30/6		40/8		50/10		60/17		80/34
Siladice	0	16		12		10		8,5		7,5	
Sereď	0	19,5		14,5		12		10		7,5	
Gáň	0	12,5		9,5		7,5		6,5		5	
Galanta	0	12,5		9,5		7,5		6,5		5	
Trať: Galanta – Leopoldov											
Galanta	0		30/6		40/6		50/10		60/16		80/33
Gáň	0	12,5		9,5		8		7		6	
Sereď	0	13		9,5		8		6,5		5	
Siladice	0	19		14,5		11,5		9,5		7,5	
Leopoldov	0	16		12		10		8,5		7	
Trať: Trnava – Sereď											
Trnava	0		30/13		40/15		50/20		60/28		80/54
Križovany nad Dudv.	0	15,5		11,5		9,5		8		6,5	
Sereď	0	14		10,5		8,5		7,5		6	
Trať: Sereď – Trnava											
Sereď	0		30/13		40/16		50/21		60/29		80/55
Križovany nad Dudv.	0	14		10,5		8,5		7,5		6,5	
Trnava	0	15		11,5		9		7,5		6	

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovištia	Oso- bitné opa- trenia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Trnava – Kúty											
↳ Trnava	0		30/18		40/21		50/26		60/35		80/50
↳ Šelpice	0	19		14,5		9,5		11,5		8	
↳ Boleráz	0	11,5		8,5		7		6		4,5	
↳ Smolenice	0	13,5		10		8,5		7		5,5	70/47
↳ Výh Buková z	0⊗	7,5		5,5		4,5		4		3,5	
↳ Výh Dúbrava	0	9,5		7		6		5		5	
↳ Jablonica	0	12		9		7,5		6,5		6	
↳ Senica	0	19,5		14,5		11,5		9,5		9,5	80/57
↳ Výh Šajd.Humence z	0	11,5		8,5		7		6		4,5	
↳ Šaštín – Stráže	0	19,5		14,5		12		10		7,5	
↳ Kúty	0	16,5		12,5		10		8,5		7	
Trať: Kúty – Trnava											
↳ Kúty	0		30/18		40/21		50/26		60/35		80/57
↳ Šaštín – Stráže	0	16,5		12,5		10		8,5		7	
↳ Výh Šajd.Humence z	0	20		15		12		10		7,5	
↳ Senica	0	11,5		8,5		7		6		4,5	70/47
↳ Jablonica	0	19		14,5		11,5		9,5		9,5	
↳ Výh Dúbrava	0	11,5		8,5		7,5		6,5		6,5	
↳ Výh Buková z	0⊗	9,5		7,5		6		5,5		5	
↳ Smolenice	0	7,5		5,5		4,5		4		3,5	80/57
↳ Boleráz	0	13,5		10,5		8,5		7		5,5	
↳ Šelpice	0	11,5		9		7		6		4,5	
↳ Trnava	0	19,5		14,5		12		10		8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trať: Brezová pod Bradlom – Jablonica											
Brezová pod Bradlom			30/19		40/27		50/40				
Jablonica	0	25,5		19,5		17					
Trať: Jablonica – Brezová pod Bradlom											
Jablonica	0		30/19		40/25		50/38				
Brezová pod Bradlom		25,5		19,5		17					

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Kúty – Trnava - Sereď	97830 - 97859
Leopoldov – Galanta	97876 - 97879
Jablonica – Brezová pod Bradlom	97872 - 97875
Galanta – Trnava	97820 - 97821

Jazdy Služ vlakov pre prehladku trakčného vedenia.

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 60 km/h.

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Traf: Leopoldov – Galanta			
Leopoldov	0		60/17
Siladice	0	50	
Sereď	0	60	
Gáň	0	40	
Galanta	0	40	
Traf: Trnava – Sereď			
Sereď	0		60/29
Križovany nad Dudváhom	0	50	
Trnava	0	50	
Traf: Trnava – Kúty			
Trnava	0		60/35
Šelpice	0	60	
Boleráz	0	40	
Smolenice	0	40	
Vých Dúbrava	0	60	
Jablonica	0	40	
Senica	0	40	
Vých Šajdikove Humence z	0	40	
Šaštín Stráže	0	60	
Kúty	0	50	

Dopravné a stanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r / %
		min.	
1	2	3	4
Traf: Galanta – Leopoldov			
Galanta	0		60/16
Gáň	0	40	
Sereď	0	40	
Siladice	0	60	
Leopoldov	0	50	
Traf: Sereď – Trnava			
Trnava	0		60/28
Križovany nad Dudváhom	0	50	
Sereď	0	50	
Traf: Kúty – Trnava			
Kúty	0		60/35
Šaštín Stráže	0	50	
Vých Šajdikove Humence z	0	60	
Senica	0	40	
Jablonica	0	40	
Vých Dúbrava	0	40	
Smolenice	0	60	
Boleráz	0	40	
Šelpice	0	40	
Trnava	0	60	

Za prehladacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehladku trakčného vedenia:

Kúty – Trnava - Sereď
Leopoldov – Galanta

90740 - 90741
90750 - 90753

Os 2600 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				4 15	80/50
Trnava predmestie z.....		5	4 20	0 ⁵	20⁵	
Šelpice	0	5	25⁵	1	26⁵	
Kličovany z.....		3⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	33	1	34	
Bířovce z.....		4	38	0 ⁵	38⁵	
Smolenice	0	3	41⁵	2	43⁵	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	47⁵	0 ⁵	48	
Vých Dúbrava.....	0	5			53	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Jablonica	0	2⁵	5 00⁵	1	5 01⁵	
Senica	0	9	10⁵	2	12⁵	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	6	18⁵	3	21⁵	
Borský Mikuláš z.....		5	26⁵	0 ⁵	27	
Šaštín - Stráže.....	0	4	31	1	32	
Kuklov z.....		5	37	0 ⁵	37⁵	
Kúty	0	3⁵	5 41			
Spolu ...		71⁵	+	14⁵	= 1 h 26 min	

Os 2601 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiače percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				5 01	80/57
Kuklov z		3⁵	5 04⁵	0⁵	05	
Šaštín - Stráže	0	5	10	1	11	
Borský Mikuláš z		4	15	0⁵	15⁵	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5	20⁵	1	21⁵	
Senica	0	5⁵	27	1	28	70/47
Jablonica	0	9	37	1	38	
Cerová - Lieskové z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			46	
Vých Buková z	0⊗	4⁵			50⁵	
Smolenice	0	3⁵	54	1	55	80/57
Bíňovce z		3	58	0⁵	58⁵	
Boleráz.....	0	4	6 02⁵	1	6 03⁵	
Klčovany z.....		3	06⁵	0⁵	07	
Šelpice	0	3⁵	10⁵	1	11⁵	
Trnava predmestie z.....		5	16⁵	0⁵	17	
Trnava	0	5	6 22			
Spolu ...		71	+	10	= 1 h 21 min	

Os 2602 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				6 34	80/50
Trnava predmestie z.....		5	6 39	0 ⁵	39⁵	
Šelpice	0	5	44⁵	1	45⁵	
Kličovany z.....		3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	52	1	53	
Bířovce z.....		4	57	0 ⁵	57⁵	
Smolenice	0	3	7 00⁵	1	7 01⁵	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	05⁵	0 ⁵	06	
Vých Dúbrava.....	0	5			11	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Jablonica	0	2⁵	18⁵	1	19⁵	
Senica	0	9	28⁵	1 ⁵	30	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	35⁵	1	36⁵	
Borský Mikuláš z.....		5	41⁵	0 ⁵	42	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	46⁵	1	47⁵	
Kuklov z.....		5	52⁵	0 ⁵	53	
Kúty	0	4	7 57			
Spolu ...		72	+	11	= 1 h 23 min	

Os 2603 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 03	80/57
Kuklov z		4	6 07	0 ⁵	07⁵	
Šaštín - Stráže	0	5	12⁵	1	13⁵	
Borský Mikuláš z		4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vých Šajdkove Humence z	0	5⁵	24	1	25	
Senica	0	5⁵	30⁵	1	31⁵	70/47
Jablonica	0	9	40⁵	1	41⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3	44⁵	0 ⁵	45	
Vých Dúbrava	0	4⁵			49⁵	
Vých Buková z	0⊗	5	54⁵	0 ⁵	55	
Smolenice	0	3⁵	58⁵	3	7 01⁵	80/57
Bíňovce z		3	7 04⁵	0 ⁵	05	
Boleráz.....	0	4	09	1	10	
Klčovany z.....		2⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Šelpice	0	3	16	1	17	
Trnava predmestie z.....		5	22	0 ⁵	22⁵	
Trnava	0⇄	4⁵	27	31	58	
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	8 05	0 ⁵	8 05⁵	
Sereď	0	6⁵	12	1	13	100/60
Gáň	0	5	18	0 ⁵	18⁵	
Galanta	0	5⁵	8 24			
Spolu ...		95⁵	+	45⁵	= 2 h 21 min	

Os 2604 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				8 35	80/50
Trnava predmestie z.....		5	8 40	0 ⁵	40⁵	
Šelpice	0	5	45⁵	1	46⁵	
Kličovany z.....		3⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	53	1	54	
Bířovce z.....		4	58	0 ⁵	58⁵	
Smolenice	0	3	9 01⁵	1	9 02⁵	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	06⁵	0 ⁵	07	
Vých Dúbrava.....	0	5 +	12	0 ⁵	12⁵	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Jablonica	0	2⁵	20	1	21	
Senica	0	8⁵	29⁵	1	30⁵	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	36	1	37	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	47⁵	1	48⁵	
Kuklov z.....		5	53⁵	0 ⁵	54	
Kúty	0	4	9 58			
Spolu ...		72	+	11	= 1 h 23 min	

Os 2605 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0:4				7 02	80/57
Kuklov z		3⁵	7 05⁵	0⁵	06	
Šaštín - Stráže	0	5	11	1	12	
Borský Mikuláš z		4⁵	16⁵	0⁵	17	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	22⁵	1	23⁵	
Senica	0	5⁵	29	1	30	70/47
Jablonica	0	9	39	1	40	
Cerová - Lieskové z		3	43	0⁵	43⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵+	48	0⁵	48⁵	
Vých Buková z	0⊗	5			53⁵	
Smolenice	0	3⁵	57	1	58	80/57
Bíňovce z		3	8 01	0⁵	8 01⁵	
Boleráz	0	4	05⁵	1	06⁵	
Klčovany z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Šelpice	0	3	12⁵	1	13⁵	
Trnava predmestie z		5	18⁵	0⁵	19	
Trnava	0	5	8 24			
Spolu ...		71⁵	+	10⁵	= 1 h 22 min	

Os 2606 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Galanta - Trnava R 200 ton

Trnava - Kúty R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 59	100/59
Gáň	0	5 ⁵	12 04 ⁵	0 ⁵	12 05	
Sered'	0	5	10	1	11	80/55
Križovany nad Dudváhom	0	6 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0↔	7	25	19	44	
Trnava predmestie z		5	49	0 ⁵	49 ⁵	
Šelpice	0	5	54 ⁵	1	55 ⁵	
Kličovany z		3 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Boleráz	0	3	13 02 ⁵	1	13 03 ⁵	
Bíňovce z		4	07 ⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16 ⁵	
Vých Dúbrava	0	6			22 ⁵	
Cerová - Lieskové z		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Jablonica	0	3	29 ⁵	1	30 ⁵	
Senica	0	8 ⁵	39	1	40	80/57
Vých Šajdíkove Humence z	0	5 ⁵	45 ⁵	1	46 ⁵	
Borský Mikuláš z		5 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Šaštín - Stráže	0	4 ⁵	57	3 ⁵	14 00 ⁵	
Kuklov z		5	14 05 ⁵	0 ⁵	06	
Kúty	0	4	14 10			
Spolu ...		97	+	34	= 2 h 11 min	

Os 2607 ZSSKHolíč nad Moravou - **Kúty - Galanta**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Trnava R 150 ton

Trnava - Galanta R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄		8 39		9 01	80/57
Kuklov z		4	9 05	0 ⁵	05⁵	
Šaštín - Stráže	0	5	10⁵	1	11⁵	
Borský Mikuláš z		4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Šajdíkovce Humence z	0	5⁵	22	1	23	
Senica	0	5⁵	28⁵	2	30⁵	70/47
Jablonica	0	8⁵	39	1	40	
Cerová - Lieskové z.....		3	43	0 ⁵	43⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			48	
Vých Buková z	0⊗	4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Smolenice	0	3⁵	56⁵	1	57⁵	80/57
Bířovce z		3	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Boleráz.....	0	4	05	1	06	
Klčovany z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Šelpice	0	3⁵	12⁵	1	13⁵	
Trnava predmestie z.....		5	18⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0⇄	5	24	16	40	
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	47	0 ⁵	47⁵	
Sereď	0	6⁵	54	1	55	100/60
Gáň	0	5	11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Galanta	0	5⁵	11 06			
Spolu ...		95⁵	+	29 ⁵	= 2 h 05 min	

Os 2608 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				13 44	80/50
Trnava predmestie z.....		5	13 49	0 ⁵	49⁵	
Šelpice	0	5	54⁵	1	55⁵	
Kličovany z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Boleráz.....	0	3	14 02⁵	1	14 03⁵	
Bířovce z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	6			22⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	3	29⁵	1	30⁵	
Senica	0	8⁵	39	1	40	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	45⁵	1	46⁵	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	57	3 ⁵	15 00⁵	
Kuklov z.....		5	15 05⁵	0 ⁵	06	
Kúty	0	4	15 10			
Spolu ...		73	+	13	= 1 h 26 min	

Os 2609 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiače percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0:4				11 55	80/57
Kuklov z		4	11 59	0 ⁵	59⁵	
Šaštín - Stráže	0	5⁵	12 05	1	12 06	
Borský Mikuláš z		4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	16⁵	1	17⁵	
Senica	0	5⁵	23	1	24	70/47
Jablonica	0	8⁵	32⁵	1	33⁵	
Cerová - Lieskové z		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			41	
Vých Buková z	0⊗	5	46	0 ⁵	46⁵	
Smolenice	0	4	50⁵	1	51⁵	80/57
Bíňovce z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Boleráz	0	4	59	5 ⁵	13 04⁵	
Klčovany z		3	13 07⁵	0 ⁵	08	
Šelpice	0	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Trnava predmestie z		5	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	5	13 23			
Spolu ...		73	+	15	= 1 h 28 min	

Os 2610 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				14 44	80/50
Trnava predmestie z.....		5	14 49	0 ⁵	49⁵	
Šelpice	0	5	54⁵	1	55⁵	
Kličovany z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Boleráz.....	0	3	15 02⁵	1	15 03⁵	
Bířovce z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	6			22⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	3	29⁵	1	30⁵	
Senica	0	8⁵	39	1	40	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	45⁵	1	46⁵	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	57	3 ⁵	16 00⁵	
Kuklov z.....		5	16 05⁵	0 ⁵	06	
Kúty	0	4	16 10			
Spolu ...		73	+	13	= 1 h 26 min	

Os 2611 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0:4				13 49	80/57
Kuklov z		4	13 53	0 ⁵	53⁵	
Šaštín - Stráže	0	5⁵	59	1	14 00	
Borský Mikuláš z		4⁵	14 04⁵	0 ⁵	05	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Senica	0	5⁵	17	1	18	70/47
Jablonica	0	8⁵	26⁵	6	32⁵	
Cerová - Lieskové z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			40	
Vých Buková z	0:8	5	45	0 ⁵	45⁵	
Smolenice	0	4	49⁵	1	50⁵	80/57
Bíňovce z		3	53⁵	0 ⁵	54	
Boleráz	0	4	58	6 ⁵	15 04⁵	
Klčovany z		3	15 07⁵	0 ⁵	08	
Šelpice	0	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Trnava predmestie z		5	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	5	15 23			
Spolu ...		73	+	21	= 1 h 34 min	

Os 2612 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				15 44	80/50
Trnava predmestie z.....		5	15 49	0 ⁵	49⁵	
Šelpice	0	5	54⁵	1	55⁵	
Kličovany z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Boleráz.....	0	3	16 02⁵	1	16 03⁵	
Bířovce z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	6			22⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	3	29⁵	1	30⁵	
Senica	0	8⁵	39	1	40	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	45⁵	1	46⁵	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Kuklov z.....		5	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
Kúty	0	4	17 07			
Spolu ...		73	+	10	= 1 h 23 min	

Os 2613 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0:4				14 49	80/57
Kuklov z		4	14 53	0 ⁵	53⁵	
Šaštín - Stráže	0	5⁵	59	1	15 00	
Borský Mikuláš z		4⁵	15 04⁵	0 ⁵	05	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Senica	0	5⁵	17	1	18	70/47
Jablonica	0	8⁵	26⁵	6	32⁵	
Cerová - Lieskové z		3	35⁵	0 ⁵	36	
Vých Dúbrava	0	4			40	
Vých Buková z	0:0	5	45	0 ⁵	45⁵	
Smolenice	0	4	49⁵	1	50⁵	80/57
Bíňovce z		3	53⁵	0 ⁵	54	
Boleráz	0	4	58	6 ⁵	16 04⁵	
Klčovany z		3	16 07⁵	0 ⁵	08	
Šelpice	0	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Trnava predmestie z		5	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	5	16 23			
Spolu ...		73	+	21	= 1 h 34 min	

Os 2614 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				16 44	80/50
Trnava predmestie z.....		5	16 49	0 ⁵	49⁵	
Šelpice	0	5	54⁵	1	55⁵	
Kličovany z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Boleráz.....	0	3	17 02⁵	1	17 03⁵	
Bířovce z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	6			22⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	3	29⁵	1	30⁵	
Senica	0	8⁵	39	1	40	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	45⁵	1	46⁵	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	57	3 ⁵	18 00⁵	
Kuklov z.....		5	18 05⁵	0 ⁵	06	
Kúty	0	4	18 10			
Spolu ...		73	+	13	= 1 h 26 min	

Os 2615 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0:4				15 49	80/57
Kuklov z		4	15 53	0 ⁵	53⁵	
Šaštín - Stráže	0	5⁵	59	1	16 00	
Borský Mikuláš z		4⁵	16 04⁵	0 ⁵	05	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Senica	0	5⁵	17	1	18	70/47
Jablonica	0	8⁵	26⁵	6	32⁵	
Cerová - Lieskové z		3	35⁵	0 ⁵	36	
Vých Dúbrava	0	4			40	
Vých Buková z	0:0	5	45	0 ⁵	45⁵	
Smolenice	0	4	49⁵	1	50⁵	80/57
Bíňovce z		3	53⁵	0 ⁵	54	
Boleráz	0	4	58	6 ⁵	17 04⁵	
Klčovany z		3	17 07⁵	0 ⁵	08	
Šelpice	0	3⁵	11⁵	1	12⁵	
Trnava predmestie z		5	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	5	17 23			
Spolu ...		73	+	21	= 1 h 34 min	

Os 2616 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				17 44	80/50
Trnava predmestie z.....		5	17 49	0 ⁵	49⁵	
Šelpice	0	5	54⁵	1	55⁵	
Kličovany z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Boleráz.....	0	3	18 02⁵	1	18 03⁵	
Bířovce z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	6			22⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	3	29⁵	1	30⁵	
Senica	0	8⁵	39	1 ⁵	40⁵	80/57
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	46	1	47	
Borský Mikuláš z.....		5⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Šaštín - Stráže.....	0	4⁵	57⁵	1	58⁵	
Kuklov z.....		5	19 03⁵	0 ⁵	19 04	
Kúty	0	4	19 08			
Spolu ...		73	+	11	= 1 h 24 min	

Os 2618 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0:4				18 37	80/50
Trnava predmestie z.....		5	18 42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	5	47⁵	1	48⁵	
Klčovany z.....		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Boleráz.....	0	3	55⁵	4 ⁵	19 00	
Bíňovce z		4	19 04	0 ⁵	04⁵	
Smolenice	0	3	07⁵	1	08⁵	70/47
Vých Buková z	0⊗	4			12⁵	
Vých Dúbrava	0	5			17⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jablonica	0	3	24⁵	1	25⁵	
Senica	0	8⁵	34	1	35	80/57
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	40⁵	1	41⁵	
Borský Mikuláš z		5⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Šaštín - Stráže	0	4⁵	52	1	53	
Kuklov z		5⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Kúty	0	4	20 03			
Spolu ...		72⁵	+	13⁵	= 1 h 26 min	

Os 2619 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				17 49	80/57
Kuklov z.....		4	17 53	0 ⁵	53⁵	
Šaštín - Stráže.....	0	5⁵	59	1	18 00	
Borský Mikuláš z.....		4⁵	18 04⁵	0 ⁵	05	
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Senica	0	5⁵	17	1	18	70/47
Jablonica	0	8⁵	26⁵	6 ⁵	33	
Cerová - Lieskové z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			40⁵	
Vých Buková z	0⊗	5	45⁵	0 ⁵	46	
Smolenice	0	4	50	1	51	80/57
Bíňovce z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Boleráz	0	4	58⁵	1	59⁵	
Kličovany z.....		3	19 02⁵	0 ⁵	19 03	
Šelpice	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	
Trnava predmestie z.....		5	12⁵	0 ⁵	13	
Trnava	0	5	19 18			
Spolu ...		73	+	16	= 1 h 29 min	

Os 2621 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiače percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				20 05	80/57
Kuklov z		4	20 09	0 ⁵	09⁵	
Šaštín - Stráže	0	5⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Borský Mikuláš z		4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Vých Šajdíkove Humence z	0	5⁵	26	1	27	
Senica	0	5⁵	32⁵	1	33⁵	70/47
Jablonica	0	9	42⁵	1	43⁵	
Cerová - Lieskové z.....		3	46⁵	0 ⁵	47	
Vých Dúbrava	0	4⁵			51⁵	
Vých Buková z	0⊗	4⁵			56	
Smolenice	0	3⁵	59⁵	2 ⁵	21 02	80/57
Bíňovce z		3	21 05	0 ⁵	05⁵	
Boleráz.....	0	4	09⁵	1	10⁵	
Klčovany z.....		2⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Šelpice	0	3	16⁵	1	17⁵	
Trnava predmestie z.....		5	22⁵	0 ⁵	23	
Trnava	0	5	21 28			
Spolu ...		72	+	11	= 1 h 23 min	

Os 2650 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				20 34	80/50
Trnava predmestie z.....		5	20 39	0 ⁵	39⁵	
Šelpice	0	5	44⁵	1	45⁵	
Kličovany z.....		3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Boleráz	0	2⁵	52	1	53	
Bířovce z.....		4	57	0 ⁵	57⁵	
Smolenice	0	3	21 00⁵	1	21 01⁵	70/47
Vých Buková z	0⊗	4	05⁵	0 ⁵	06	
Vých Dúbrava.....	0	5			11	
Cerová - Lieskové z.....		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Jablonica	0	2⁵	18⁵	1	19⁵	
Senica	0	8⁵	21 28			
Spolu ...		47⁵	+	6⁵	= 54 min	

Os 2651 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				4 14	70/47
Jablonica	0	9	4 23	1	24	
Cerová - Lieskové z.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			32	
Vých Buková z	0⊗	5	37	0 ⁵	37⁵	
Smolenice	0	4⁵	42	1	43	80/57
Bíňovce z		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Boleráz.....	0	4⁵	51⁵	1	52⁵	
Kľčovany z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Šelpice	0	3⁵	59⁵	1	5 00⁵	
Trnava predmestie z.....		5	5 05⁵	0 ⁵	06	
Trnava	0↔	5	11	15	26	
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	33	0 ⁵	33⁵	
Sereď	0	6⁵	40	1	41	100/60
Gáň	0	5	46	0 ⁵	46⁵	
Galanta	0	5⁵	5 52			
Spolu ...		74⁵	+	23 ⁵	= 1 h 38 min	

Os 3070 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				4 59	100/59
Gáň	0	5⁵	5 04⁵	0 ⁵	5 05	
Sereď	0	5	10	1	11	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0↔	7	5 25	14	5 39	
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 3071 ZSSK

Bratislava-N. Mesto - **Trnava** - Galanta

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		16 39		16 43	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	16 50	0 ⁵	50⁵	
Sereď	0	6 ⁵	57	1	58	100/60
Gáň.....	0	5	17 03	0 ⁵	17 03⁵	
Galanta	0	5 ⁵	17 09			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 3072 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				5 58	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	6 03⁵	0 ⁵	6 04	
Sereď	0	5	09	1	10	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6 ⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Trnava	0⇄	7	6 24	15	6 39	
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 3074 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-N. Mesto

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 58	100/59
Gáň	0	5⁵	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Sereď	0	5	09	1	10	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Trnava	0⇄	7	7 24	15	7 39	
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4551 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				4 26	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	4 33	0 ⁵	33⁵	
Sereď	0	6⁵	40	1	41	100/60
Gáň	0	5	46	0 ⁵	46⁵	
Galanta	0	5⁵	4 52			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4552 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				5 29	100/59
Gáň	0	5⁵	5 34⁵	0 ⁵	35	
Sereď	0	5	40	1	41	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Trnava	0	7	5 55			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4555 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				6 40	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	6 47	0 ⁵	47⁵	
Sereď	0	6⁵	54	1	55	100/60
Gáň.....	0	5	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Galanta	0	5⁵	7 06			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4560 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 01	100/59
Gáň.....	0	5⁵	8 06⁵	0 ⁵	07	
Sereď	0	5	12	1	13	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Trnava	0	7	8 27			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4561 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				11 40	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	11 47	0 ⁵	47⁵	
Sereď	0	6⁵	54	1	55	100/60
Gáň.....	0	5	12 00	0 ⁵	12 00⁵	
Galanta	0	5⁵	12 06			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4562 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 58	100/59
Gáň.....	0	5⁵	9 03⁵	0 ⁵	9 04	
Sereď	0	5	09	1	10	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Trnava	0	7	9 24			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4563 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				12 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	12 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň.....	0	5	13 02	0 ⁵	13 02⁵	
Galanta	0	5⁵	13 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4565 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				13 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	13 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň.....	0	5	14 02	0 ⁵	14 02⁵	
Galanta	0	5⁵	14 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4566 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 00	100/59
Gáň	0	5 ⁵	13 05 ⁵	0 ⁵	06	
Sereď	0	5	11	1	12	80/55
Križovany nad Dudváhom	0	6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0	7	13 26			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4567 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0↔				14 42	80/54
Križovany nad Dudváhom	0	7	14 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6 ⁵	56	1	57	100/60
Gáň	0	5	15 02	0 ⁵	15 02⁵	
Galanta	0	5 ⁵	15 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4568 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				14 00	100/59
Gáň	0	5 ⁵	14 05 ⁵	0 ⁵	06	
Sereď	0	5	11	1	12	80/55
Križovany nad Dudváhom	0	6 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0	7	14 26			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4569 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0↔				15 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	15 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň	0	5	16 02	0 ⁵	16 02⁵	
Galanta	0	5⁵	16 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4570 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				15 00	100/59
Gáň	0	5⁵	15 05⁵	0 ⁵	06	
Sereď	0	5	11	1	12	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0	7	15 26			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4572 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				16 00	100/59
Gáň	0	5⁵	16 05⁵	0 ⁵	06	
Sereď	0	5	11	1	12	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0	7	16 26			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4573 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				17 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	17 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň.....	0	5	18 02	0 ⁵	18 02⁵	
Galanta	0	5⁵	18 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4574 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				17 01	100/59
Gáň.....	0	5⁵	17 06⁵	0 ⁵	07	
Sereď	0	5	12	1	13	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Trnava	0	7	17 27			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4575 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				18 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	18 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň.....	0	5	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
Galanta	0	5⁵	19 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4576 ZSSK

HDV r.240. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				18 00	100/59
Gáň.....	0	5⁵	18 05⁵	0 ⁵	06	
Sereď	0	5	11	1	12	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Trnava	0	7	18 26			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4577 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0↔				20 35	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	20 42	0 ⁵	42⁵	
Sereď	0	6⁵	49	1	50	100/60
Gáň.....	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Galanta	0	5⁵	21 01			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4578 ZSSK

HDV r.560.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				20 38	100/59
Gáň.....	0	5⁵	20 43⁵	0 ⁵	44	
Sereď	0	5	49	1	50	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Trnava	0	7	21 04			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4579 ZSSK

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				22 42	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7	22 49	0 ⁵	49⁵	
Sereď	0	6⁵	56	1	57	100/60
Gáň.....	0	5	23 02	0 ⁵	23 02⁵	
Galanta	0	5⁵	23 08			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Os 4640 ZSSK

Komárno - Galanta - Trnava

HDV r.560.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		19 26		19 27	100/59
Gáň.....	0	5⁵	19 32⁵	0 ⁵	33	
Sereď	0	5	38	1	39	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	6⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Trnava	0	7	19 53			
Spolu ...		24	+	2	= 26 min	

Nex 46200 ZSCS

Esztergom HU - Galanta - Leopoldov - Maleszewicze PL

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				10 10	100/66
Gáň.....	0	6			16	
Sereď	0	6	10 22	10	32	
Siladice.....	0	8			40	
Leopoldov	0	8	10 48	42	11 30	
Spolu ...		28	+	10	= 38 min	

Pn 47700 AWT pp

Trnava - Kúty - Břeclav přednádraží CZ

HDV r.2x740. Normativní hmotnosti: U 800 ton

Vlak brzděný v režimě G

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				23 30	70/59
Šelpice	0	11			41	
Boleráz	0	7			48	
Smolenice	0	6			54	
Vých Buková z	0⊗	6			0 00	
Vých Důbrava	0	7			07	
Jablonica	0	6			13	
Senica	0	8			21	
Vých Šajdíkové Humence z	0	6			27	
Šaštín - Stráže	0	9			36	
Kúty	0	10	0 46	41	1 27	
Spolu ...		76	+	0	= 1 h 16 min	

Pn 47701 AWT pp

Břeclav přednádraží CZ - Kúty - Trnava

HDV r.2x740. Normativní hmotnosti: S 1100 ton

Vlak brzděný v režimě G

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		18 31		19 20	70/42
Šaštín - Stráže	0	11			31	65/43
Vých Šajdíkové Humence z	0	9	19 40	3	43	70/44
Senica	0	8			51	
Jablonica	0	8			59	
Vých Důbrava	0	11			20 10	65/49
Vých Buková z	0⊗	8			18	
Smolenice	0	5			23	
Boleráz	0	6			29	
Šelpice	0	7	20 36	12	48	70/48
Trnava	0	12	21 00			
Spolu ...		85	+	15	= 1 h 40 min	

Pn 47754 ZSCS pp

Vých Š. Humence nz - Kúty - Břeclav přednádraží CZ

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1440 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Šajdíkove Humence z	0				2 28	80/57
Šaštín - Stráže.....	0	10			38	
Kúty	0	10	2 48	126	4 54	
Spolu ...		20	+	0	= 20 min	

Pn 47756 EXTRA pp

Leopoldov - Trnava - Kúty - Ústí n.L.-Střekov CZ

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		16 17		16 24	80/52
Šelpice	0	10			34	
Boleráz	0	8			42	
Smolenice	0	7	16 49	3	52	70/54
Vých Buková z	0⊗	6			58	
Vých Dúbrava.....	0	5			17 03	
Jablonica	0	7	17 10	3	13	
Senica	0	10			23	75/54
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	6			29	
Šaštín - Stráže.....	0	9			38	
Kúty	0	10	17 48	97	19 25	
Spolu ...		78	+	6	= 1 h 24 min	

Pn 47757 EXTRA ppÚstí n.L.-Střekov CZ - **Kúty - Trnava** - Leopoldov

Kúty - Jablonica HDV na službu pohotové

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica T 1600 ton
 Jablonica - km 28,0 T 1000 ton
 km 28,0 - Trnava T 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		3 43		4 31	80/52
Šaštín - Stráže	0	10			41	75/54
Vých Šajdíkové Humence z	0	9			50	80/54
Senica	0	6	4 56	16	5 12	70/54
Jablonica	0	10			22	
Vých Dúbrava	0	6			28	
Vých Buková z	0⊗	5			33	
Smolenice	0	4			37	75/54
Boleráz	0	6			43	
Šelpice	0	5			48	80/59
Trnava	0	10	5 58	48	6 46	
Spolu ...		71	+	16	= 1 h 27 min	

Pn 47780 pp

Trnava - Kúty - Děčín východ CZ

Trnava - Smolenice HDV na službu pohotové

Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.230. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				22 11	80/52
Šelpice	0	10			21	
Boleráz	0	6			27	
Smolenice	0	5			32	70/54
Výh Buková z	0 [⊗]	5			37	
Výh Dúbrava.....	0	5			42	
Jablonica	0	7			49	
Senica	0	10			59	75/54
Výh Šajdíkove Humence z.....	0	5			23 04	
Šaštin - Stráže.....	0	9			13	
Kúty	0	10	23 23	49	0 12	
Spolu ...		72	+	0	= 1 h 12 min	

Pn 47781 pp

Děčín východ CZ - Kúty - Trnava

HDV r.230. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		1 08		1 43	80/52
Šaštin - Stráže.....	0	9			52	75/54
Výh Šajdíkove Humence z.....	0	9			2 01	80/54
Senica	0	5			06	70/54
Jablonica	0	8			14	
Výh Dúbrava.....	0	6			20	
Výh Buková z	0 [⊗]	5			25	
Smolenice	0	4			29	75/54
Boleráz	0	5			34	
Šelpice	0	5			39	80/59
Trnava	0	11	2 50			
Spolu ...		67	+	0	= 1 h 07 min	

Pn 47843 ZSCS pp

Chalupki PL - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HDV r.363. Normatív hmotnosti: T 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		10 39		10 50	90/52
Siladice	0	10			11 00	
Sered'	0	8			08	
Gáň	0	7			15	
Galanta	0	7	11 22	3	11 25	
Spolu ...		32	+	0	= 32 min	

Pn 48232 ZSCS pp

Dunai Finomtó HU - Galanta - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 26	90/50
Gáň	0	6			32	
Sered'	0	6	6 38	10	48	
Siladice	0	9			57	
Leopoldov	0	8	7 05			
Spolu ...		29	+	10	= 39 min	

Pn 48233 ZSCS pp

Leopoldov - Galanta - Dunai Finomtó HU

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				16 19	90/52
Siladice	0	9			28	
Sered'	0	7			35	
Gáň	0	5			40	
Galanta	0	6			16 46	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Nex 54890 ZSCS

Želiezovce - Galanta - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				14 48	100/66
Gáň	0	6			54	
Sereď	0	7	15 01			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Nex 54892 ZSCS

Želiezovce - Galanta - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		3 02		3 05	100/66
Gáň	0	7			12	
Sereď	0	7	3 19			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Pn 57511 pp**Vých Š. Humence nz - Trnava - Trenčianska Teplá**

Vých Š. Humence nz - Jablonica HDV na službu pohotovú

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vých Šajdíkove Humence z	0				20 10	80/54
Senica	0	7			17	70/54
Jablonica	0	8			25	
Vých Dúbrava	0	6⁵			31⁵	
Vých Buková z	0⊗	5⁵			37	
Smolenice	0	4			41	75/54
Boleráz	0	6	20 47	7	54	
Šelpice	0	7	21 01	29	21 30	80/59
Trnava	0	12	21 42	40	22 22	
Spolu ...		56	+	36	= 1 h 32 min	

Nex 57891 ZSCS

Skalica na Slovensku - **Kúty - Sereď**

Kúty - Jablonica HDV na službu pohotovú

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		8 24		12 55	80/63
Šaštín - Stráže	0	10			13 05	
Výh Šajdíkove Humence z	0	8			13	
Senica	0	5			18	70/54
Jablonica	0	9	13 27	21	48	
Výh Dúbrava	0	9			57	
Výh Buková z	0 [⊗]	6			14 03	
Smolenice	0	5	14 08	9	17	80/63
Boleráz	0	7			24	
Šelpice	0	4⁵			28⁵	
Trnava	0	8⁵	37	50	15 27	
Križovany nad Dudváhom	0	8			35	
Sereď	0	8	15 43			
Spolu ...		88	+	80	= 2 h 48 min	

Nex 57893 ZSCSSkalica na Slovensku - **Kúty - Sered'**

Kúty - Jablonica HDV na službu pohotovú

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		19 48		23 36	80/63
Šaštín - Stráže	0	10			46	
Výh Šajdíkove Humence z	0	9			55	
Senica	0	5			0 00	70/54
Jablonica	0	9	0 09	5	14	
Výh Dúbrava	0	9			23	
Výh Buková z	0⊗	6			29	
Smolenice	0	4			33	80/63
Boleráz	0	5			38	
Šelpice	0	5			43	
Trnava	0	9	52	11	1 03	
Križovany nad Dudváhom	0	7			10	
Sered'	0	8	1 18			
Spolu ...		86	+	16	= 1 h 42 min	

Nex 57897 ZSCSMalacky - **Trnava - Sered'**

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		15 43		15 51	80/59
Križovany nad Dudváhom	0	8			59	
Sered'	0	8	16 07			
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Nex 57899 ZSCS

Malacky - Trnava - Sereď

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		23 07		23 32	80/59
Križovany nad Dudváhom.....	0	10			42	
Sereď	0	9	23 51			
Spolu ...		19	+	0	= 19 min	

Pn 58010 pp

Leopoldov - Galanta - Komárno

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 12	90/52
Siladice.....	0	8			20	
Sereď	0	7			27	
Gáň.....	0	4			31	
Galanta	0	7	7 38	2	7 40	
Spolu ...		26	+	0	= 26 min	

Pn 58011 pp

Komárno - Galanta - Leopoldov

HDV r.240. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				23 23	90/50
Gáň.....	0	7			30	
Sereď	0	5			35	
Siladice.....	0	7			42	
Leopoldov	0	8	23 50			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 58040 pp

Trnava - Smolenice HDV na službu pohotovú

Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Kúty HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				16 40	90/50
Gáň	0	7			47	
Sereď	0	6	16 53	32	17 25	80/50
Križovany nad Dudváhom.....	0	9			34	75/52
Trnava	0	7	17 41	29	18 10	80/52
Šelpice	0	11			21	
Boleráz.....	0	7			28	
Smolenice	0	7	18 35	16	51	70/54
Výh Buková z	0⊗	5			56	
Výh Dúbrava	0	5			19 01	
Jablonica	0	6			07	
Senica	0	8			15	75/54
Výh Šajdíkové Humence z	0	5			20	
Šaštín - Stráže	0	9	19 29	3	32	
Kúty	0	11	19 43			
Spolu ...		103	+	80	= 3 h 03 min	

Pn 58041 pp

Kúty - Jablonica HDV na službu pohotovú

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				2 59	80/52
Šaštín - Stráže.....	0	10			3 09	75/54
Vých Šajdíkove Humence z.....	0	9			18	80/54
Senica	0	5			23	70/54
Jablonica	0	9	3 32	11	43	
Vých Dúbrava.....	0	9			52	
Vých Buková z	0 [⊗]	6			58	
Smolenice	0	5			4 03	75/54
Boleráz	0	7			10	
Šelpice	0	7	4 17	10	27	80/59
Trnava	0	11	38	8	46	
Križovany nad Dudváhom.....	0	9			55	
Sereď	0	8	5 03	21	5 24	90/52
Gáň	0	7			31	
Galanta	0	6	5 37			
Spolu ...		108	+	50	= 2 h 38 min	

Nex 58491 ZSCS

Sereď - Galanta - Želiezovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				8 40	100/69
Gáň	0	6			46	
Galanta	0	6	8 52	49	9 41	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Nex 58493 ZSCS

Sereď - Galanta - Železovce

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				22 45	100/69
Gáň.....	0	6			51	
Galanta	0	6	22 57	11	23 08	
Spolu ...		12	+	0	= 12 min	

Pn 58740 pp

Zemianske Kostolány - Trnava - Kúty

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0		2 51		2 54	80/52
Šelpice.....	0	10			3 04	
Boleráz.....	0	6			10	
Smolenice.....	0	6			16	70/54
Výh Buková z.....	0⊗	5			21	
Výh Dúbrava.....	0	5			26	
Jablonica	0	7	3 33	5	38	
Senica.....	0	9			47	80/63
Výh Šajdíkove Humence z.....	0	5			52	
Šaštín - Stráže.....	0	9			4 01	
Kúty	0	10	4 11			
Spolu ...		72	+	5	= 1 h 17 min	

Pn 58741 pp

Kúty - Trnava - Zemianske Kostolány

Príprahové HDV

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				9 15	80/52
Šaštín - Stráže	0	10			25	75/54
Výh Šajdíkove Humence z	0	10	9 35	5	40	80/54
Senica	0	8			48	70/54
Jablonica	0	9	57	3	10 00	
Výh Dúbrava	0	9			09	
Výh Buková z	0⊗	6			15	
Smolenice	0	5			20	75/54
Boleráz	0	7			27	
Šelpice	0	6	10 33	13	46	80/59
Trnava	0	11	10 57	10	11 07	
Spolu ...		81	+	21		= 1 h 42 min

Nex 58790 ZSCS

Sereď - Kúty - Skalica na Slovensku

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				8 30	80/61
Križovany nad Dudváhom	0	8			38	
Trnava	0	7	8 45	62	9 47	
Šelpice	0	9			56	
Boleráz	0	8	10 04	5	10 09	
Smolenice	0	8	17	8	25	70/54
Výh Buková z	0⊗	6			31	
Výh Dúbrava	0	5			36	
Jablonica	0	7	43	16	59	
Senica	0	9			11 08	80/63
Výh Šajdíkove Humence z	0	5			13	
Šaštín - Stráže	0	8			21	
Kúty	0	9	11 30	210	15 00	
Spolu ...		89	+	91		= 3 h 0 min

Nex 58792 ZSCS

Sereď - Kúty - Skalica na Slovensku

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				20 12	80/61
Križovany nad Dudváhom.....	0	8			20	
Trnava	0	7	20 27	38	21 05	
Šelpice	0	11	21 16	7	23	
Boleráz.....	0	7			30	
Smolenice	0	6			36	70/54
Výh Buková z	0⊗	5			41	
Výh Dúbrava	0	5			46	
Jablonica	0	6			52	
Senica	0	8			22 00	80/63
Výh Šajdíkové Humence z	0	6			06	
Šaštín - Stráže	0	8			14	
Kúty	0	9	22 23	437	5 40	
Spolu ...		86	+	45	= 2 h 11 min	

Nex 58796 ZSCS

Sereď - Trnava - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				8 40	80/61
Križovany nad Dudváhom.....	0	8			48	
Trnava	0	8	8 56	96	10 32	
Spolu ...		16	+	0	= 16 min	

Nex 58798 ZSCS

Sered' - Trnava - Malacky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: U 600 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sered'	0				20 00	80/61
Križovany nad Dudváhom	0	8			08	
Trnava	0	9	20 17	55	21 12	
Spolu ...		17	+	0	= 17 min	

Pn 59084 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sered'	0				0 11	90/52
Gáň	0	6			17	
Galanta	0	7	0 24			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 59085 pp

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				20 20	90/50
Gáň	0	7			27	
Sered'	0	6	20 33			
Spolu ...		13	+	0	= 13 min	

Pn 65730 pp

Žilina zriad'.st. - Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		2 18		2 55	90/52
Siladice	0	9⁵			3 04⁵	
Sered'	0	7			11⁵	
Gáň	0	4			15⁵	
Galanta	0	6⁵	3 22	28	3 50	
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Pn 67531 pp

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Žilina zriad'.st.

HDV r.240. Normatív hmotnosti: S 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		18 17		18 32	90/50
Gáň	0	9			41	
Sered'	0	5			46	
Siladice	0	7			53	
Leopoldov	0	8	19 01	54	19 55	
Spolu ...		29	+	0	= 29 min	

Pn 67860 pp

Trnava - Smolenice HDV na službu pohotové

Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Kúty HDV na službu pohotové

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 19	90/50
Gáň	0	9			28	
Sereď	0	6			34	80/50
Križovany nad Dudváhom	0	7			41	75/52
Trnava	0	8	9 49	39	10 28	80/52
Šelpice	0	11			39	
Boleráz	0	7			46	
Smolenice	0	7			53	70/54
Výh Buková z	0 [⊗]	5			58	
Výh Dúbrava	0	5			11 03	
Jablonica	0	7	11 10	5	15	
Senica	0	10			25	75/54
Výh Šajdíkove Humence z	0	6			31	
Šaštín - Stráže	0	11			42	
Kúty	0	10	11 52			
Spolu ...		109	+	44	= 2 h 33 min	

Pn 67861 pp

Kúty - Šaštín - Stráže HDV na službu pohotovú

Šaštín - Stráže - Výh Š. Humence nz privesené postrkové HDV

Výh Š. Humence nz - Jablonica HDV na službu pohotovú

Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HDV

km 28,0 - Trnava HDV na službu pohotovú

HDV r.240. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				5 11	80/52
Šaštín - Stráže	0	11	5 22	10	32	75/54
Výh Šajdíkové Humence z	0	12			44	80/54
Senica	0	5			49	70/54
Jablonica	0	8			57	
Výh Dúbrava	0	6			6 03	
Výh Buková z	0⊗	5			08	
Smolenice	0	4			12	75/54
Boleráz.....	0	5			17	
Šelpice	0	7	6 24	22	46	80/59
Trnava	0	11	57	39	7 36	
Križovany nad Dudváhom.....	0	10			46	
Sereď	0	7			53	90/52
Gáň	0	6			59	
Galanta	0	7	8 06			
Spolu ...		104	+	71	= 2 h 55 min	

Rv 77700 ZSCS

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		4 22		4 25	80/33
Gáň	0	6			31	
Sered'	0	5			36	
Siladice	0	8			44	
Leopoldov	0	8	4 52			
Spolu ...	27		+	0	= 27 min	

Rv 77706 pp

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				2 20	80/33
Gáň	0	6			26	
Sered'	0	5			31	
Siladice	0	8			39	
Leopoldov	0	8	2 47			
Spolu ...	27		+	0	= 27 min	

Rv 77707 pp

Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				0 20	80/34
Siladice	0	7			27	
Sered'	0	8			35	
Gáň	0	5			40	
Galanta	0	7	0 47	3	0 50	
Spolu ...	27		+	0	= 27 min	

Rv 77952 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				5 22	80/50
Šelpice	0	10			32	
Boleráz	0	5	5 37	7	44	
Smolenice	0	7	51	23	6 14	70/47
Výh Buková z	0⊗	5			19	
Výh Dúbrava	0	5			24	
Jablonica	0	6	6 30	12	42	
Senica	0	10			52	80/57
Výh Šajdíkove Humence z	0	6			58	
Šaštín - Stráže	0	9	7 07	12	7 19	
Kúty	0	10	7 29			
Spolu ...		73	+	54	= 2 h 07 min	

Rv 77953 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				8 12	80/57
Šaštín - Stráže	0	8			20	
Výh Šajdíkove Humence z	0	8			28	
Senica	0	5			33	70/47
Jablonica	0	8			41	
Výh Dúbrava	0	7			48	
Výh Buková z	0⊗	5			53	
Smolenice	0	4	8 57	8	9 05	80/57
Boleráz	0	7			12	
Šelpice	0	5			17	
Trnava	0	9	9 26			
Spolu ...		66	+	8	= 1 h 14 min	

Rv 77954 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				2 50	80/55
Križovany nad Dudváhom.....	0	7			57	
Trnava	0	7	3 04			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rv 77955 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				0 53	80/54
Križovany nad Dudváhom.....	0	7			1 00	
Sereď	0	7	1 07			
Spolu ...		14	+	0	= 14 min	

Rv 77958 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>					9 10	50/40	
Jablonica ◊.....	0		20	9 30				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 77959 pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
< Jablonica ◊.....	0					8 10	50/38	
< Brezová pod Bradlom	<input checked="" type="checkbox"/>		20	8 30				

◻ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78990 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				2 50	80/33
Gáň	0	6			56	
Sered'	0	5			3 01	
Siladice	0	8			09	
Leopoldov	0	8	3 17			
Spolu ...		27	+	0	= 27 min	

Rv 78991 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				1 20	80/34
Siladice	0	7			27	
Sered'	0	8	1 35	3	38	
Gáň	0	5			43	
Galanta	0	7	1 50			
Spolu ...		27	+	3	= 30 min	

Mn 87830 ZSCS

Brezová pod Bradlom - Senica pp

HDV r.742 Brezová pod Bradlom - Jablonica. Normatív hmotnosti: S 700 ton

HDV r.210 Jablonica - Kúty. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brezová pod Bradlom - Jablonica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Jablonica - Kúty platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	☑					13 10	45/33	
Hradište pod Vrátnom.....			11	13 21	6	27		
< Jablonica ○.....	∅		13	40	20	14 00	60/32	
∫ Senica	∅		15	14 15	130	16 25		
∫ Výh Š. Humence nz.....	∅		10	16 35	106	18 21		
∫ Šaštín - Stráže.....	∅		14	18 35	8	43		
< Kúty	∅		12	18 55				
Spolu ...			75	+	270	= 5 h 45 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87831 ZSCS

Senica - Brezová pod Bradlom pp

HDV r.210 Kúty - Jablonica. Normatív hmotnosti: S 1400 ton*

HDV r.742 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Normatív hmotnosti: S 650 ton

Kúty - Jablonica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

Jablonica - Brezová pod Bradlom platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
< Kúty	∅					6 17	60/32	
∫ Šaštín - Stráže.....	∅		14	6 31	5	36		
∫ Výh Š. Humence nz.....	∅		16	52	80	8 12		
∫ Senica	∅		10	8 22	186	11 28		
∫ Jablonica ○.....	∅		13	11 41	27	12 08	45/31	
< Brezová pod Bradlom	☑		25	12 33				
Spolu ...			78	+	298	= 6 h 16 min		

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

*= pozri tab. 6

Mn 87832 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				12 59	60/32
Výh Šajdíkove Humence z	0	10	13 09	9	13 18	
Šaštín - Stráže	0	14			32	
Kúty	0	12	13 44			
Spolu ...		36	+	9	= 45 min	

Mn 87833 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				10 45	60/32
Šaštín - Stráže	0	12			57	
Výh Šajdíkove Humence z	0	11	11 08	25	11 33	
Senica	0	10	11 43			
Spolu ...		33	+	25	= 58 min	

Mn 88840 ZSCS

Siladice - Sered' pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Siladice - Sered' S 1700 ton

Sered' - Trnava S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Siladice					11 20	60/29
Sered'	0	17	11 37	104	13 21	
Križovany nad Dudváhom	0	13	13 34	22	56	
Trnava	0	15	14 11			
Spolu ...		45	+	126	= 2 h 51 min	

Mn 88841 ZSCS

Sereď - Siladice pp

HDV r.742. Normatív hmotnosti: Trnava - Sereď S 1300 ton
Sereď - Siladice S 1700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				6 25	60/28
Križovany nad Dudváhom.....	0	12			37	
Sereď	0	9	6 46	204	10 10	
Siladice		19	10 29			
Spolu ...		40	+	204	= 4 h 04 min	

Mn 88850 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				12 20	60/26
Šelpice.....	0	15			35	
Boleráz.....	0	10	12 45	54	13 39	
Smolenice	0	12	13 51			
Spolu ...		37	+	54	= 1 h 31 min	

Mn 88851 ZSCS

HDV r.210. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Smolenice	0				16 14	60/32
Boleráz.....	0	10	16 24	51	17 15	
Šelpice.....	0	11			26	
Trnava	0	14	17 40			
Spolu ...		35	+	51	= 1 h 26 min	

Mn 88870 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				7 42	60/26
Nemčanka n.....		10	7 52	33	8 25	
Šelpice	0	8	8 33			
Spolu ...		18	+	33	= 51 min	

Mn 88871 ZSCS

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šelpice	0				11 13	60/29
Trnava	0	17	11 30			

Príloha 1 k ZCP 128

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú uvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

2601	nejde v ⑦
2603	Kúty - Trnava: ide v ✂ Trnava - Galanta: ide v ✂ a ⑥
2607	Holíč nad Moravou - Kúty: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
2608	ide v ✂
2612	ide v ✂
2613	ide v ✂
2616	nejde v ⑥
2650	nejde 24.,25.,31.XII.
2651	Senica - Trnava: nejde 25., 26.XII., 1.I. Trnava - Galanta: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3070	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3071	Bratislava-N. Mesto - Trnava: ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
3072	ide v ✂
3074	Galanta - Trnava: ide v ✂ a ⑥ Trnava - Bratislava-N. Mesto: ide v ✂
4551	ide v ✂
4563	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
4567	nejde v ⑦
4568	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I., 1.VII.- 31.VIII.
4569	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
4570	nejde v ⑦
4574	ide v ✂, nejde 24.XII.- 8.I.
4640	Komárno - Galanta: ide v ✂
46200	ide ②
54890	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
54892	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11.XII.

57891	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
57893	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
57897	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
57899	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58491	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58493	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
58790	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58792	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
58796	ide 11.XII.-31.I., 1.X.-10.XII.
58798	ide 11./12.XII.-31.I./1.II., 1./2.X.-10./11XII.
87830	Senica - Kúty: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
87831	Kúty - Senica: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
87832	Ide: ⑥ okr 24., 31.XII.
87833	Ide: ⑥ okr 24., 31.XII.
88840	Sereď - Trnava: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
88841	Trnava - Sereď: Ide: ✕ okr 27.XII., 2.I.
88850	Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 30.XII., 2.I.
88851	Ide: ①, ③, ⑤ okr S a 30.XII., 2.I.
88870	Ide: ✕ okr 27., 30.XII., 2.I.
88871	Ide: ✕ okr 27., 30.XII., 2.I.