



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

536/543 nákladní

pro tratě

**Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n.
Karlovy Vary dolní n. – Johannegeorgenstadt
Chodov – Nová Role
Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – (Karlovy Vary)
(Karlovy Vary) – Dalovice – Merklín
Cheb – Hranice v Čechách
(Cheb) – Tršnice – Bad Brambach
Tršnice – Luby u Chebu**

Platí od 9. prosince 2012

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40165/2012-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravil

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	9
5a	Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků	12
	Tabelární jízdní řády	13

P ř e c h o d n á u s t a n o v e n í k T a b u l c e 1

ve smyslu Pokynu provozovatele dráhy pro zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 3/2012

- Sloupec 1 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊙ a ● se neuvádí
 - nově se uvádí značka ⇄ s významem „stanice, kde je prováděna výprava vlaků s přepravou cestujících návštěví **Odjezd**“
- Sloupec 2 tabelárního jízdního řádu:
 - značky ⊖, S a ▣ se neuvádí
 - nově se zavádí značka N s významem „stanice nebo výhybna s nezávislými vjezdovými a cestovými návštěvnicemi“
 - nově se zavádí značka B s významem „stanice nebo výhybna bez odjezdových návštěvnic“
 - nově se zavádí značka 🚋 s významem „dopravná D3 (popř. přílehlá stanice po dobu výluky služby výpravčího), ve které je strojvedoucímu příslušného vlaku nařizována ohlašovací povinnost“

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
67934	13			87903	19	87950	22
67935	13	87300	16	87920	19	87951	22
		87301	16	87921	20	87952	23
87000	13	87303	16	87922	20	87953	23
87001	14	87310	17	87923	20	87970	23
87002	14	87311	17	87941	21	87971	23
87003	14	87390	17	87942	21	87972	24
87050	15			87944	21	87973	24
87051	15	87900	17	87945	21	87978	24
87080	15	87901	18	87946	22		
87084	16	87902	18	87947	22		

Tabulka 3
Ustanovení místního významu

Trať: Krásný Jez - Nové Sedlo u Lokte - (Chodov)

Objízdné trasy dle čl. 23 předpisu SŽDC (ČD) D2

ŽST Chodov a ŽST Nové Sedlo u Lokte

Vlaky, které mají SJŘ předepsanou traťovou kolej Chodov - Nové Sedlo u Lokte, mohou být vedeny z Chodova do Nového Sedla u Lokte a opačně objízdnou trasou po **1. a 2. traťové koleji** trati Karlovy Vary - Cheb pod stejným číslem, při dodržení **jízdních dob, stanovené rychlosti a předepsaných brzdících procent** dle následující tabulky platné pro obě koleje:

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/39			↓	x Chodov zhlaví x	x ↑		4 ⁵	
	7 ⁵			x Nové Sedlo u Lokte x				80/41

T a b u l k a 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

1) Vlaký Nex, Rn, Pn:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242 363	730 731	742	2x742	232 DB	2x230	
Cheb - - Františkovy Lázně	T 740 S 650	T 1130 S 1000	T 740 S 650	T 850 S 750	T 1600 S 1400	T 1130 ¹ S 1000	T 2150 S 1850	¹ T ₄ =1470 ² T ₄ =1620 ³ T ₄ =2600 ⁴ T ₄ =2200
Františkovy Lázně - Aš			T 570 S 500	T 620 S 550				
Aš - Františkovy Lázně			T 2200 S 1950	T 2200 S 1950				
Františkovy Lázně - - Cheb	T 740 S 650	T 1130 S 1000	T 680 S 600	T 740 S 650	T 1470 S 1300	T 1130 ¹ S 1000	T 2150 S 1850	Platí při rozjezdu kdekoli v úseku
	T 800 S 700	T 1250 S 1100	T 800 S 700	T 800 S 700	T 1600 S 1400	T 1250 ² S 1100	T 2400 S 2000	Platí při průjezdu úseku Františkovy Lázně až vj.náv. ŽST Cheb
Cheb - Tršnice	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2270 S 2000	T 2270 S 2000	T 2600 S 2300	T 2270 ³ S 2000	T 2600 S 2400	<i>SJŘ 533 nákladní</i>
Tršnice - - Františkovy Lázně	T 1200 S 1050	T 1700 S 1500	T 1020 S 900	T 1020 S 900	T 2050 S 1800	T 1700 ⁴ S 1500	T 2600 S 2400	
Františkovy Lázně - - Vojtanov	T 680 S 600	T 1020 S 900	T 620 S 550	T 680 S 600	T 1350 S 1200	T 1130 ¹ S 1000	T 1950 S 1650	
Vojtanov - - Bad Brambach			T 800 S 700	T 800 S 700		T 1130 ¹ S 1000		¹ T ₄ =1470 ² T ₄ =2700 ³ T ₄ =1770
Bad Brambach - - Vojtanov			T 2200 S 1950	T 2200 S 1950		T 2500 ² S 2200		
Vojtanov - - Františkovy Lázně	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2200 S 1950	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2500 ² S 2200	T 2600 S 2400	
Františkovy Lázně - - Tršnice	T 2400 S 2100	T 2400 S 2100	T 2150 S 1900	T 2270 S 2000	T 2600 S 2400	T 2500 ² S 2200	T 2600 S 2400	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady							Poznámky
	210	230 240 242 363	730 731	742	2x742	232 DB	2x230	
Tršnice - Cheb	T 740 S 650	T 1150 S 1050	T 680 S 600	T 680 S 600	T 1600 S 1400	T 1350 ³ S 1200	T 2150 S 1900	Platí při průjezdu celým úsekem
	T 680 S 600	T 1100 S 1000	T 630 S 570	T 630 S 570	T 1470 S 1300	T 1130 ¹ S 1000	T 2000 S 1800	Platí při rozjezdu kdekoliv v úseku

2) Vlaky Mn, Vleč:

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	714	731 742			
Mariánské Lázně - Ovesné Kladruby	S 350	S 400			
Ovesné Kladruby - Teplá	S 2000	S 2200			
Teplá - Poutnov	S 2100	S 2400			
Poutnov - Bečov nad Teplou	S 1500	S 1700			
Bečov nad Teplou - Krásný Jez	S 2000	S 2200			
Krásný Jez - Karlovy Vary-Březová	S 600	S 700			
Karlovy Vary-Březová - Karlovy Vary d.n.	S 1500	S 1700			
Karlovy Vary d.n. - Karlovy Vary-Březová	S 300	S 350			
Karlovy Vary-Březová - Krásný Jez	S 600	S 700			
Krásný Jez - Bečov nad Teplou	S 450	S 500			
Bečov nad Teplou - Poutnov	S 350	S 400			
Poutnov - Teplá	S 700	S 800			
Teplá - Ovesné Kladruby	S 450	S 550			
Ovesné Kladruby - Mariánské Lázně	S 1600	S 1700			
Karlovy Vary dolní n. - Karlovy Vary	S 250	S 300			
Karlovy Vary - Stará Role	S 2000	S 2000			
Stará Role - Nejdek	S 300	S 350			
Nejdek - Pernink	S 200	S 250			
Pernink - Potůčky	S 1000	S 1000			
Potůčky - Pernink	S 200	S 250			
Pernink - Nejdek	S 600	S 700			
Nejdek - Stará Role	S 1200	S 1200			
Stará Role - Karlovy Vary	S 550	S 700			
Karlovy Vary - Karlovy Vary dolní n.	S 1200	S 1200			
Chodov - Nová Role	S 400	S 450			
Nová Role - km 3.200	S 1000	S 1000			
km 3.200 - Chodov	S 300	S 400			
Krásný Jez - Horní Slavkov	S 200	S 300			
Horní Slavkov - Loket předměstí z	S 1000	S 1100			
Loket předměstí z - Loket nz	S 2000	S 2000			
Loket nz - Nové Sedlo u Lokte	S 300	S 350			

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámky
	714	731 742			
Nové Sedlo u Lokte - Chodov	S 450	S 600			<i>SJŘ 533 nákladní</i>
Chodov - Karlovy Vary	S 500	S 700			
Karlovy Vary - Chodov	S 600	S 800			
Chodov - Nové Sedlo u Lokte	S 550	S 700			
Nové Sedlo u Lokte - Loket nz	S 600	S 700			
Loket nz - Loket předměstí z	S 1600	S 1700			
Loket předměstí z - Horní Slavkov	S 200	S 300			
Horní Slavkov - Krásný Jez	S 300	S 350			
Karlovy Vary - Dalovice		S 1600			
					<i>SJŘ 533 nákladní</i>
Dalovice - Sadov	S 450	S 500			
Sadov - Hroznětín	S 300	S 350			
Hroznětín - Merklín	S 200	S 250			
Merklín - Hroznětín	S 1000	S 1000			
Hroznětín - Sadov	S 400	S 500			
Sadov - Dalovice	S 1200	S 1200			
Dalovice - Karlovy Vary		S 2000			
					<i>SJŘ 533 nákladní</i>

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámky	
	210	714	730, 731	742	2x742	2x232 DB		
Cheb - Františkovy Lázně	S 650	S 600	S 650	S 700	S 1300			
Františkovy Lázně - Aš		S 550	S 500	S 700				
Aš - Aš město		S 250	S 350	S 250				
Aš město - Hranice v Čechách		S 450	S 500	S 450				
Hranice v Čechách - Aš město		S 250	S 300	S 300				
Aš město - Aš		S 1400	S 1450	S 1400				
Aš - Hazlov		S 1600	S 1600	S 2200				
Hazlov - Františkovy Lázně		S 2000	S 2000	S 2400				
Františkovy Lázně - Cheb	S 650	S 600	S 750	S 700	S 1300			
Cheb - Tršnice	S 2000	S 2000	S 2000	S 2000				<i>SJŘ 533 nákladní</i>
Tršnice - Františkovy Lázně	S 1050	S 950	S 950	S 1100				
Františkovy Lázně - Vojtanov	S 600	S 550	S 600	S 650	S 1200			
Vojtanov - Bad Brambach		S 550	S 600	S 650		S 1800		
Bad Brambach - Vojtanov		S 1900	S 1900	S 2200		S 2200		
Vojtanov - Tršnice	S 2100	S 2000	S 2000	S 2400	S 2400			
Tršnice - Cheb	S 600	S 550	S 600	S 650			<i>SJŘ 533 nákladní</i>	
Tršnice - Skalná		S 450	S 450	S 550				
Skalná - Velký Luh		S 400	S 400	S 450				
Velký Luh - Luby u Chebu		S 250	S 300	S 325				
Luby u Chebu - Velký Luh		S 300	S 350	S 350				
Velký Luh - Skalná		S 1500	S 1600	S 1700				
Skalná - Tršnice		S 550	S 550	S 600				

T a b u l k a 4 - pokračování

Maximální přípustná hmotnost pro jednu činnou elektrickou lokomotivu:

Úsek	Maximální hmotnost v tunách pro lok. řady				Poznámky
	230 240 242	363			
Cheb - Františkovy Lázně	T 1200 ¹ S 1050	T 1200 ¹ S 1050			¹ T ₄ =1350 ² T ₄ =1400
Františkovy Lázně - Cheb	T 1250 ² S 1100	T 1250 ² S 1100			Platí při průjezdu úsekem Františkovy Lázně až vj. náv. ŽST Cheb
Cheb - Tršnice	T 2500 S 2200	T 2500 S 2200			<i>SJŘ 533 nákladní</i>
Tršnice - Františkovy Lázně	T 1750 S 1550	T 1750 S 1550			
Františkovy Lázně - Vojtanov	T 1130 S 1000	T 1130 S 1000			
Vojtanov - Františkovy Lázně	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300			
Františkovy Lázně - Tršnice	T 2600 S 2300	T 2600 S 2300			
Tršnice - Cheb	T 1300 S 1150	T 1300 S 1150			<i>SJŘ 533 nákladní</i>

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jen jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti platný při rozjezdu vlaku se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/h;
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem;
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návěstí aj.) na méně než 30 km/h, pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
	60/49				Mariánské Lázně			10		
		10			Vlkovice			7		
	50/50	7			Ovesné Kladruby			9	45/50	
	55/48	9	⌘		Teplá			8		
	50/56	8	⌘		Poutnov			11		
	55/56	11	N→		Bečov nad Teplou		N→	6		
		6	⌘		Krásný Jez			5	60/50	
		5			Teplička u Karlových Varů		⌘	9		
	45/52	9			Karlovy Vary-Březová			8	55/52	
	40/36	8	PO		Karlovy Vary dolní n.		PO	5	60/46	
	55/50	5	○		Karlovy Vary		○	5	40/48	
	45/30	5			Stará Role			8	60/46	
	55/52	8			Nová Role			10	45/48	
		10			Nejdek			13	50/56	
		13			Nové Hamry			16		
	40/50	16			Pernink			4	40/53	
		4			Horní Blatná			13		
		13	⌘		Potůčky		⌘		60/46	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Mariánské Lázně - Karlovy Vary a zpět čísla 78660 a 78661

Karlovy Vary - Potůčky a zpět čísla 78670 a 78671

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
40/41			Chodov		2	
	2		Chodov-úvrať km 0.4		12	
	12		Nová Role			40/36

KATALOGOVÉ TRASY:

Chodov - Nová Role a zpět čísla 78680 a 78681

T a b u l k a 5 - pokračování

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
30/31*				Loket předměstí z			10	
80/41	10			Nové Sedlo u Lokte	x		3	45/49**
70/47***	3		↓	Chodov zhlaví	x	↑	5	80/39
	5			Odb Karlovy Vary-Dvory nz	x		5	
	5	○		Karlovy Vary	x			70/47***

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* z km 17,500 platí **60/55**

** z km 17,500 platí **30/31**

*** pro motorovou lokomotivu platí **75/55**

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/33				Nové Sedlo u Lokte	x		5	
70/45**	5		↓	Chodov	x	↑	1	60/35
	1			Chodov zhlaví	x			70/47*

* pro motorovou lokomotivu platí **75/55**

** pro motorovou lokomotivu platí **75/53**

10	8	3	2a	2		1		2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	80/51					Karlovy Vary	x		○	3		
	50/50	3			↓	Dalovice	x	↑		5	80/51	
		5				Sadov				8		
		8				Hroznětín				5	50/56	
		5				Merklín					40/52	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/48				Tršnice	x		5	
	5		↓	Cheb	x	↑		65/44

ČD-CARGO:

Cheb - Tršnice - Nové Sedlo u Lokte - Dalovice - Ústí nad Labem hl.n.os.n. a zpět čísla 74200 - 74213

KATALOGOVÉ TRASY:

Cheb - Tršnice - Nové Sedlo u Lokte - Dalovice - Chomutov a zpět čísla 78050 - 78053

Loket předměstí z - Nové Sedlo u Lokte a zpět čísla 78690 a 78691

Dalovice - Merklín a zpět čísla 78060 a 78061

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
70/48					Cheb				8	
		8			Františkovy Lázně				14	
		14			Hazlov				12	
40/45	12				Aš				4	70/48
		4			Aš město				20	
		20			Hranice v Čechách					40/45

KATALOGOVÉ TRASY:

Cheb - Hranice v Čechách a zpět čísla 78380 a 78381

8	3	2	1	2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující						
60/24			Tršnice			6
	6		Františkovy Lázně			10
	10		Vojtanov			60/36

KATALOGOVÉ TRASY:

Tršnice - Vojtanov a zpět čísla 78382 - 78385

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující										
55/53					Tršnice				10	
60/50	10				Skalná				7	55/56
45/52	7				Velký Luh				15	50/53
		15			Luby u Chebu					45/53

KATALOGOVÉ TRASY:

Tršnice - Luby u Chebu a zpět čísla 78390 a 78391

Tabulka 5a

Jízdy vybraných katalogových vlaků, kromě Lv vlaků

Nákladní vlaky podle tabulky 5a jsou vlaky podle potřeby.

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

10	8	3	2a	2		1		2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující												
	40/50			⚡	↓	Potůčky		↑	⚡		4	
		4				Johannegeorgenstadt			B			60/46

Potůčky - Johannegeorgenstadt a zpět čísla 47374 - 47377, 95994 - 95997

Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
60/35			↓	Vojtanov		↑		17
	17			Bad Brambach				60/36

Vojtanov - Bad Brambach a zpět čísla 47368 - 47371

Vlaky dle tabulky 5a jsou nabídkové trasy provozovatele dráhy. Při zavedení trasy musí být přidělena kapacita dopravní cesty v souladu s platným Prohlášením o dráze vydaným SŽDC, s.o.

Pn 67934 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Cheb					13 05	60/43
Františkovy Lázně		11	13 16	3	19	
Vojtanov		12	13 31			

Pn 67935 pp

Lok. ř. 230. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vojtanov					14 30	60/43
Františkovy Lázně		12	14 42	6	48	65/49
Cheb		11	14 59			

Mn 87000

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Teplá	⚡	1				11 30	55/48	
Poutnov	⚡	2	10	11 40	5	45	45/48	7105
Bečov nad Teplou	N→		16	12 01	32	12 33	50/47	
Krásný Jez	⚡	2	9	42	3	45	55/50	
Teplička u Karlových Varů		1	5			50		
Karlovy Vary-Březová	⚡	3	12	13 02	6	13 08	40/45	7107
Karlovy Vary dolní n.	PO		10	18	5	23		
Karlovy Vary	O		10	13 33				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87001

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Karlovy Vary						8 05	40/48	
Karlovy Vary dolní n.	PO		8	8 13	14	27	60/46	
Karlovy Vary-Březová.....	☎	3	10	37	6	43	50/43	7124
Teplička u Karlových Varů.....	☎	1	14	57	2	59		
Krásný Jez.....		1	8			9 07	60/50	
Bečov nad Teplou	N→		9	9 16	39	55		
Poutnov	☎	1	18	10 13	3	10 16		
Teplá	☎★	1	12	10 28				7104

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* Do Teplé vyjíždíte se zřetelem na předchozí vlak číslo 7103 podle rozhledových poměrů.

Mn 87002

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Karlovy Vary dolní n.	P				14 36	40/36
Karlovy Vary	O	10	14 46			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87003

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Karlovy Vary					14 08	40/48
Karlovy Vary dolní n.	PO	10	14 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87050

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Karlovy Vary					15 20	55/50
Stará Role		8	15 28	5	33	45/30
Nová Role		13	46	5	51	55/36
Nejdek		15	16 06			

Mn 87051

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Nejdek					16 46	45/48
Nová Role		14	17 00	5	17 05	
Stará Role		11	16	5	21	60/46
Karlovy Vary	○	7	17 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Vleč 87080

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Chodov					7 54	40/41*
Chodov-úvrať km 0.4		2	7 56	3	59	
vlečka v km 3,158		8	8 07	20	8 27	
Božičany nz		3	30	25	55	
Chodov-úvrať km 0.4		9	9 04	3	9 07	
Chodov		2	9 09			

* pro sunutý vlak platí **30/30**

Vleč 87084

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Chodov					14 55	40/41*
Chodov-úvrať km 0.4.....		2	14 57	3	15 00	
vlečka v km 3,158.....		8	15 08	20	28	
Božičany nz.....		3	31	25	56	
Chodov-úvrať km 0.4.....		9	16 05	3	16 08	
Chodov		2	16 10			

* pro sunutý vlak platí 30/30

Mn 87301 / 87300

Cheb - Tršnice / Tršnice - Aš

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
x Cheb					5 20	65/44
x Tršnice		9	5 29	118	7 27	60/24
Františkovy Lázně		8	7 35	7	42	70/33
Hazlov		22	8 04	3	8 07	
Aš		19	8 26			

Mn 87303

Aš - Tršnice - Kynšperk nad Ohří

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdicí procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Aš					10 28	70/48
Hazlov		12	10 40	20	11 00	
Františkovy Lázně		13	11 13	2	15	60/30
Tršnice		8	11 23		12 30	

Mn 87310

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice						5 47	50/44	
Skalná	☎	2	13	6 00				27203

Mn 87311

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skalná	☎	2				7 04	50/47	27204
Tršnice			12	7 16				

Vleč 87390vlečka v km 8,168 - Skalná **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Vlak brzděn I. způsobem brzdění

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Skalná	☎	2				6 20	60/50	
vlečka v km 8,168			2	6 22	20	42	30/28	
Skalná	☎	2	3	6 45				

Mn 87900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Dalovice						11 00	50/39	
Sadov			9			09	45/50	
Hroznětín.....			16	11 25	3	28	50/44	
Merklín			13	11 41				

Mn 87901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Merklín						12 30	30/44	
Hroznětín.....			10			40	40/47	
Sadov.....			15			55	45/46	
Dalovice			8	13 03				

Mn 87902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mariánské Lázně						17 15	50/39	
Vlkovice.....			15			30		
Ovesné Kladruby.....			10			40	45/50	
Teplá.....	☎		13	17 53	27	18 20	50/48	
Poutnov.....	☎		10	18 30	3	33	40/47	
Bečov nad Teplou	N		16	49	101	20 30	45/47	
Krásný Jez.....	☎		9	20 39	2	41		
Teplička u Karlových Varů.....			6			47		
Karlovy Vary-Březová.....			12			59	35/43	
Karlovy Vary dolní n.	PO		10	21 09	19	21 28	40/39	
Karlovy Vary	O		10	21 38				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Karlovy Vary						3 02	35/46	
Karlovy Vary dolní n.	PO		8	3 10	5	15	55/47	
Karlovy Vary-Březová			10			25	45/43	
Teplička u Karlových Varů	☎		13	38	3	41		
Krásný Jez			9			50	50/40	
Bečov nad Teplou	N→		9	59	5	4 04	55/47	
Poutnov			16			20		
Teplá			11			31		
Ovesné Kladruby.....			11	4 42	3	45	40/50	
Vlkovice.....			10			55		
Mariánské Lázně			14	5 09				

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87920 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Karlovy Vary						3 05	45/41	
Stará Role			8	3 13	10	23		
Nová Role			11	34	10	44	55/47	
Nejdek			15	59	15	4 14		
Nové Hamry			17			31	45/45	
Pernink			25	4 56	8	5 04	35/50	
Horní Blatná			6			10		
Potůčky	☎		15	5 25				

Mn 87921 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Potůčky	☎					3 05	55/47	
Horní Blatná			18			23		
Pernink			6			29	30/45	
Nové Hamry			23			52		
Nejdek			15	4 07	10	4 17	40/47	
Nová Role			15	32	13	45		
Stará Role			11	56	9	5 05	55/47	
Karlovy Vary	○		7	5 12				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87922 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Karlovy Vary						7 35	45/41	
Stará Role			8	7 43	22	8 05		
Nová Role			11	8 16	17	33	55/47	
Nejdek			15	48	5	53		
Nové Hamry			17	9 10	5	9 15	45/45	
Pernink			25	40	8	48	35/50	
Horní Blatná			6			54		
Potůčky	☎		15	10 09				

Mn 87923 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Potůčky	☎					19 55	55/47	
Horní Blatná			18			20 13		
Pernink			5	20 18	5	23	30/45	
Nové Hamry			23	46	5	51		
Nejdek			15	21 06	49	21 55	40/47	
Nová Role			15			22 10		
Stará Role			11			21	55/47	
Karlovy Vary	○		7	22 28				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Mn 87941 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						8 02	35/45	
Velký Luh			21			23	40/44	
Skalná			11	8 34	10	44	45/47	
Tršnice			12	56	16	9 12	60/26	
Františkovy Lázně			8	9 20				

Mn 87942 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Františkovy Lázně						2 55	60/35	
Tršnice			8	3 03	12	3 15	45/44	
Skalná			14	29	3	32	50/40	
Velký Luh			11			43	35/43	
Luby u Chebu			22	4 05				

Mn 87944 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice						13 45	45/44	
Skalná			14	13 59	5	14 04	50/40	
Velký Luh			11			15	35/43	
Luby u Chebu			22	14 37				

Mn 87945 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						15 45	35/45	
Velký Luh			22			16 07	40/44	
Skalná			11	16 18	12	30	45/47	
Tršnice			12	16 42				

Mn 87946 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice						19 00	45/44	
Skalná			14	19 14	26	40	50/40	
Velký Luh.....			11			51	35/43	
Luby u Chebu			22	20 13				

Mn 87947 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Luby u Chebu						22 10	35/45	
Velký Luh.....			22			32	40/44	
Skalná			11	22 43	22	23 05	45/47	
Tršnice			12	23 17				

Mn 87950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Františkovy Lázně						4 12	70/41	
Hazlov			18	4 30	31	5 01		
Aš			14	5 15	3	18	40/36	
Aš město			6	24	3	27	35/43	
Hranice v Čechách			28	5 55				

Mn 87951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hranice v Čechách						9 15	40/36	
Aš město			29	9 44	3	47	35/43	
Aš			5	52	3	55	60/43	
Hazlov			13	10 08	10	10 18		
Františkovy Lázně			15	10 33				

Mn 87952 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Tršnice						16 16	60/26	
Františkovy Lázně			8	16 24	27	51	70/41	
Hazlov			18	17 09	12	17 21		
AŠ			14	35	3	38	40/36	
AŠ město			6	44	3	47	35/43	
Hranice v Čechách			28	18 15				

Mn 87953 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Hranice v Čechách						19 29	40/36	
AŠ město			29	19 58	3	20 01	35/43	
AŠ			5	20 06	3	09	60/43	
Hazlov			13	22	17	39		
Františkovy Lázně			15	54	10	21 04		
Tršnice			8	21 12				

Mn 87970 pp

Chodov - Chodov-úvrať km 0.4 **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8	
Chodov						4 15	30/19
Chodov-úvrať km 0.4		2	4 17	3	20	40/47	
Nová Role		17	4 37				

Mn 87971 pp

Chodov-úvrať km 0.4 - Chodov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nová Role					6 40	40/41
Chodov-úvrať km 0.4		17	6 57	3	7 00	30/19
Chodov		2	7 02			

Mn 87972 ppChodov - Chodov-úvrať km 0.4 **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Chodov					17 30	30/19
Chodov-úvrať km 0.4.....		2	17 32	3	35	40/47
Nová Role		17	17 52			

Mn 87973 ppChodov-úvrať km 0.4 - Chodov **sune**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nová Role					20 55	40/41
Chodov-úvrať km 0.4.....		17	21 12	3	21 15	30/19
Chodov		2	21 17			

Mn 87978 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Nové Sedlo u Lokte					3 10	40/49*
Loket nz.....		11	3 21	20	41	30/34**
Nové Sedlo u Lokte		11	3 52			

* z km 17,500 platí **30/34**** z km 17,500 platí **50/45**