



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

304 nákladní

pro tratě

Valašské Meziříčí – Kojetín

Zborovice – Kroměříž

Kojetín – Tovačov

(Vlářský průsmyk)

(Slavičín)

– Bylnice – Horní Lideč

Velké Karlovice – Vsetín

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	9
	Tabelární jízdní řády.....	14

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
48706	14	80914	16	81122	19	81930	22
		80915	17	81125	19	81931	22
80900	14			81126	20	81932	22
80901	14	81051	17	81130	20	81933	23
80902	14	81053	17	81134	20	81934	23
80903	15	81087	18	81140	20	81935	23
80904	15	81090	18	81141	21	81960	23
80905	15	81091	18	81160	21	81961	24
80910	15	81093	18	81161	21	81962	24
80911	16	81095	18	81170	21	81963	24
80912	16			81171	22		
80913	16	81121	19			82109	24

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

1. Vlaky Nex, Pn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady								Poznámka
	730, 731	740	741, 742	749 – 754	752.6, 753.7, 755	2x740	2x741, 2x742	2x752.6, 2x753.7, 2x755	
Trať: Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět									
Valašské Meziříčí - - Osíčko	T ₄ 500 T 490 S 480 U 350	T ₄ 640 T 620 S 600 U 480	T ₄ 540 T 520 S 500 U 480	T ₄ 550 T 530 S 520 U 480	T ₄ 650 T 630 S 620 U 550	T ₄ 1200 T 1140 S 1100 U 860	T ₄ 1000 T 1000 S 1000 U 860	T ₄ 1200 T 1160 S 1140 U 1000	
Osíčko - - Hulín	T ₄ 1350 T 1300 S 1250 U 800	T ₄ 1550 T 1500 S 1450 U 1300	T ₄ 1500 T 1450 S 1400 U 1250	T ₄ 1600 T 1500 S 1400 U 1300	T ₄ 1650 T 1600 S 1550 U 1350	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	
Hulín - - Kroměříž	T ₄ 500 T 500 S 500 U 350	T ₄ 670 T 660 S 650 U 580	T ₄ 630 T 620 S 600 U 550	T ₄ 650 T 640 S 630 U 580	T ₄ 680 T 660 S 650 U 600	T ₄ 1240 T 1220 S 1200 U 1060	T ₄ 1200 T 1140 S 1100 U 1000	T ₄ 1260 T 1220 S 1200 U 1060	
Kroměříž - - Kojetín	T ₄ 1600 T 1450 S 1400 U 900	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1430	T ₄ 1750 T 1700 S 1650 U 1400	T ₄ 1800 T 1750 S 1700 U 1430	T ₄ 1900 T 1800 S 1750 U 1500	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 2400	
Kojetín - - Kroměříž	T ₄ 2200 T 2200 S 2200 U 1000	T ₄ 2400 T 2400 S 2400 U 1800	T ₄ 2400 T 2400 S 2400 U 1800	T ₄ 2400 T 2400 S 2400 U 1800	T ₄ 2400 T 2400 S 2400 U 1800	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 2500	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 2500	T ₄ 2600 T 2600 S 2600 U 2500	
Kroměříž - - Hulín	T ₄ 660 T 650 S 600 U 500	T ₄ 830 T 800 S 750 U 650	T ₄ 730 T 720 S 700 U 600	T ₄ 830 T 800 S 750 U 650	T ₄ 850 T 810 S 800 U 700	T ₄ 1560 T 1500 S 1400 U 1200	T ₄ 1360 T 1340 S 1300 U 1100	T ₄ 1600 T 1520 S 1500 U 1300	
Hulín - - Holešov	T ₄ 900 T 850 S 800 U 500	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 850	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 850	T ₄ 1030 T 1000 S 950 U 850	T ₄ 1080 T 1030 S 1000 U 900	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1600	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1600	T ₄ 2060 T 1960 S 1900 U 1700	
Holešov - - Osíčko	T ₄ 500 T 470 S 450 U 300	T ₄ 630 T 620 S 600 U 500	T ₄ 570 T 560 S 550 U 500	T ₄ 600 T 570 S 560 U 500	T ₄ 630 T 620 S 600 U 550	T ₄ 1100 T 1100 S 1100 U 1000	T ₄ 1040 T 1020 S 1000 U 1000	T ₄ 1160 T 1140 S 1100 U 1000	
Osíčko - - Valašské Meziříčí	T ₄ 900 T 850 S 800 U 500	T ₄ 1050 T 1030 S 1000 U 800	T ₄ 1000 T 950 S 900 U 800	T ₄ 1030 T 1000 S 950 U 800	T ₄ 1080 T 1030 S 1000 U 850	T ₄ 2000 T 1960 S 1900 U 1500	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1500	T ₄ 2060 T 1960 S 1900 U 1700	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady									Poznámka
	730, 731	740	741, 742	749 – 754	752.6, 753.7, 755, 770*	2x740	2x741, 2x742	2x749- 2x754	2x752.6, 2x753.7, 2x755	
Trať: Vlárský průsmyk / Slavičín – Bylnice – Horní Lideč a zpět										
Vlárský průsmyk - Bylnice	T ₄ 900 T 850 S 800 U 750	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 1050 T 1000 S 950 U 850	T ₄ 1100 T 1050 S 1000 U 900	T ₄ 1150 T 1100 S 1050 U 1000	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1700	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1600	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1700	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1900	
Slavičín - Bylnice	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1300	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	
Bylnice - Valašské Klobouky	T ₄ 600 T 570 S 550 U 350	T ₄ 700 T 680 S 650 U 600	T ₄ 650 T 630 S 600 U 650	T ₄ 700 T 680 S 650 U 650	T ₄ 750 T 730 S 700 U 700	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T ₄ 1200 T 1160 S 1100 U 1100	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1200	T ₄ 1400 T 1360 S 1300 U 1300	
Valašské Klobouky - Horní Lideč	T ₄ 600 T 570 S 550 U 400	T ₄ 700 T 680 S 650 U 600	T ₄ 650 T 630 S 600 U 600	T ₄ 700 T 680 S 650 U 650	T ₄ 750 T 730 S 700 U 700	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1100	T ₄ 1200 T 1160 S 1100 U 1100	T ₄ 1300 T 1260 S 1200 U 1200	T ₄ 1400 T 1360 S 1300 U 1300	
Horní Lideč-Valašské Klobouky	T ₄ 700 T 650 S 600 U 400	T ₄ 830 T 800 S 780 U 600	T ₄ 770 T 750 S 730 U 600	T ₄ 830 T 800 S 780 U 650	T ₄ 850 T 830 S 800 U 700	T ₄ 1560 T 1500 S 1460 U 1100	T ₄ 1440 T 1400 S 1360 U 1100	T ₄ 1560 T 1500 S 1460 U 1200	T ₄ 1600 T 1560 S 1500 U 1300	
Valašské Klobouky - Bylnice	T ₄ 1700 T 1600 S 1500 U 400	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 600	T ₄ 1800 T 1700 S 1600 U 600	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1400	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 700	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 1100	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 1100	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 1200	T ₄ 2500 T 2500 S 2500 U 1300	
Bylnice - Vlárský průsmyk	T ₄ 1900 T 1800 S 1700 U 1200	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2000 T 1900 S 1800 U 1300	T ₄ 2100 T 2000 S 1900 U 1400	T ₄ 2200 T 2100 S 2000 U 1500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	T ₄ 3000 T 3000 S 3000 U 2500	
Bylnice - Slavičín	T ₄ 500 T 480 S 450 U 300	T ₄ 600 T 580 S 550 U 500	T ₄ 580 T 550 S 500 U 450	T ₄ 580 T 550 S 530 U 500	T ₄ 630 T 620 S 600 U 550	T ₄ 1100 T 1060 S 1000 U 900	T ₄ 1060 T 1000 S 900 U 800	T ₄ 1060 T 1000 S 960 U 900	T ₄ 1160 T 1140 S 1100 U 1000	

2. Vlaky Mn, Vleč

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	730, 731	740, 741, 742	749 – 754	
Trať: Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět				
Valašské Meziříčí - Branky na Moravě	S 600	S 600	S 600	
Branky na Moravě - Kunovice-Loučka	S 480	S 500	S 520	
Kunovice-Loučka - Osíčko	S 600	S 600	S 600	
Osíčko - Hulín	S 1250	S 1400	S 1400	
Hulín - Km 15,500	S 500	S 600	S 630	
Km 15,500 - Kroměříž	S 2000	S 2400	S 2400	
Kroměříž - Kojetín	S 1400	S 1650	S 1700	

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	730, 731	740, 741, 742	749 – 754	
Trat': Valašské Meziříčí – Kojetín a zpět				
Kojetín - Kroměříž	S 2200	S 2400	S 2400	* S 800 tun, platí při zajištění průjezdu v Km 15,500 + S 1050 tun, platí při zajištění průjezdu v Km 15,500
Kroměříž - Km 15,500	S 600*	S 700*	S 750*	
Km 15,500 - Hulín	S 2100	S 2400	S 2400	
Hulín - Všetuly nz	S 1200	S 1200	S 1200	
Všetuly nz - Holešov	S 900	S 900	S 950	
Holešov - Bystřice pod Hostýn.	S 500	S 550	S 560	
Bystřice pod Hostýn. - Osíčko	S 450	S 520	S 560	
Osíčko - Kunovice-Loučka	S 800	S 900	S 950	
Kunovice-Loučka - Valašské Meziříčí	S 1100	S 1100	S 1100	
Trat': Zborovice – Kroměříž a zpět				
Zborovice - Kroměříž	S 650	S 650	S 650	
Kroměříž - vl. v km 2,575	S 1200	S 1200	S 1200	
vl. v km 2,575 - Zdounky	S 600	S 600	S 600	
Zdounky - Zborovice	S 500	S 500	S 500	
Trat': Vlárský průsmyk / Slavičín – Bylnice – Horní Lideč a zpět				
Vlárský průsmyk - Bylnice	S 800	S 950*	S 1000	* pro lok. ř. 740 platí S 1000 tun + pro lok. ř. 740 platí S 1900 tun
Slavičín - Bylnice	S 1700	S 1800 ⁺	S 1900	
Bylnice - Horní Lideč	S 550	S 600	S 650	
Horní Lideč - Valašské Klobouky	S 600	S 730	S 780	* pro lok. ř. 740 platí S 1900 tun + pro lok. ř. 740 platí S 550 tun
Valašské Klobouky - Bylnice	S 1500	S 1500	S 1500	
Bylnice - Vlárský průsmyk	S 1700	S 1800*	S 1900	
Bylnice - Slavičín	S 450	S 500 ⁺	S 530	
Trat': Velké Karlovice – Vsetín a zpět				
Velké Karlovice - Halenkov	S 500	S 500	S 600	
Halenkov - Vsetín	S 900	S 900	S 1000	
Vsetín - Halenkov	S 500	S 700	S 700	
Halenkov - Velké Karlovice	S 400	S 450	S 450	
Trat': Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí a zpět				
Rožnov pod Radhoštěm - - Valašské Meziříčí	S 1000	S 1000	S 1000	
Valašské Meziříčí - - Rožnov pod Radhoštěm	S 700	S 750	S 800	

T a b u l k a 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady						Poznámka
	730, 731	740,741, 742	740*,741*, 742*	2 x 740, 2 x 742	750 – 754	770, 771	
Trať: Kojetín – Tovačov n a zpět							
Kojetín - (vl. v km 8,231) - Tovačov n	S 700 U 650	S 750 U 750		S 1400 U 1400	S 750 U 750	S 1200 U 800	
Tovačov n - (vl. v km 8,231) - Km 2,800	T ₄ 780 S 700	T ₄ 1080 S 750	T ₄ 600 S 550	T ₄ 2050 S 1400	T ₄ 1200 S 750	T ₄ 1300 S 1200	※ platí při zajištění průjezdu u vjezd. náv. ŽST Kojetín
Km 2,800 - Kojetín	T ₄ 2000※ S 700	T ₄ 2160※ S 750	T ₄ 2160※ S 550	T ₄ 2800 S 2700	T ₄ 2400※ S 750	T ₄ 2500※ S 2000	

※ platí při spolupráci s lok. ř. 750 - 754

Technický normativ hmotnosti T₄ platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen byt i jeden dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Technický normativ hmotnosti, platný při rozjezdu vlaku, se musí uplatnit ve všech případech, kdy:

- stanovená rychlost vlaku je nižší než 50 km/hod.,
- je zavedena pomalá jízda o rychlosti nižší, než stanovená rychlost vlaku v úseku, který je zdoláván náběhem,
- je omezena rychlost vlaku (pomalou jízdou, návštějí aj.) na méně než 30 km/hod., pokud pro některou řadu lokomotiv a traťový úsek není stanoveno jinak.

Ve výše uvedených případech nerozhoduje, zda vlak příslušným místem nebo úsekem projede nebo zda se v něm rozjíždí.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
70/55		40/27				Valašské Meziříčí			9		6	
	6		9			Branky na Moravě			12		7	
	7		12			Kunovice-Loučka			10		7	
	7		10			Osíčko			12		8	
	8		12	B		Bystřice pod Hostýn.		P	19		11	
	11		19	P	↓	Holešov		P	6		4	
	4		6			Třebětice			6		4	
	4		6			Hulín			12		8	
	8		12			Kroměříž			16		10	
	10		16			Kojetín				40/27		70/55

10	8b	3b	8a	3a	2a	2		1		2	2a	3a	8a	3b	8b	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!																
	60/64		40/30			⌘		Zborovice		⌘		8		8		
		8		8		⌘	↓	Zdounky		⌘		20		16		
		16		20				Kroměříž					40/28		60/61	

KATALOGOVÉ TRASY:

Zborovice – Kroměříž a zpět čísla 76210 - 76213

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
50/41		40/28				Kojetín			13		11	
	11		13			vl. v km 8,231			5		4	
	4		5			Tovačov n				40/30		50/44

10	8b	3b	8a	3a	2a	2		1		2	2a	3a	8a	3b	8b	10
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!																
	70/50		40/23					Vláský průmysk				9		5		
		5		9			↓	Bylnice				9		6		
		6		9		⌘		Brumov				11		8		
		8		11				Valašské Klobouky		⌘		12		7		
		7		12				Horní Lideč					40/23		70/50	

KATALOGOVÉ TRASY:

Bylnice – Horní Lideč a zpět čísla 76214 - 76217

T a b u l k a 5 - pokračování

10	8b	3b	8a	3a	2a	2	1	2	2a	3a	8a	3b	8b	10	
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!															
	50/55		40/40			⚡	↓	Velké Karlovice		⚡	8		7		
		7		8		⚡		Karolinka		⚡	14		11		
		11		14		P		Halenkov		P	13		11		
		11		13		⚡		Hovězí		⚡	12		10		
		10		12				Vsetín				40/29		50/32	

KATALOGOVÉ TRASY:

Velké Karlovice – Vsetín a zpět čísla 76220 - 76223

10	8b	3b	8a	3a	2a	2	1	2	2a	3a	8a	3b	8b	10	
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!															
	60/64		40/30			B	↓	Rožnov pod Radhoštěm		B	9		7		
		7		9		⚡		Sťfitež nad Bečvou		⚡	13		12		
		12		13		⚡		Valašské Meziříčí				40/21		60/46	

KATALOGOVÉ TRASY:

Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí a zpět čísla 76076 - 76079

T a b u l k a 5 a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy**Vzorové trasy**

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
Valašské Meziříčí			40/27		60/42		70/45		70/55		80/70
Branky na Moravě		11		10		10		10		10	
Kunovice-Loučka		17		17		17		17		17	
Osíčko		13		11		11	65/48	11		11	
Jednejte jako vlak pravidelně zastavující!											
Bystřice pod Hostýn.	B	13		11		11		11		11	
Holešov	P	20		16		16	70/45	16		16	
Třebětice		7		6		6		6		6	
Hulín		7		6		6	65/46	6		6	70/53
Kroměříž		15		12		12	70/33	12		12	
Kojetín		19		15		15		15		15	

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		42		48		55		70	
Kojetín			40/27		60/42		70/39		70/55		70/53
Kroměříž		19		15		15	65/46	15		15	
Hulín		14		11		11	70/47	11		11	80/70
Třebětice		7		6		6		6		6	
Holešov	P	6		5		5		5		5	
Bystřice pod Hostýn.	P	20		16		16		16		16	
Osíčko		17		15		15		15		15	
Kunovice-Loučka		13		10		10	65/48	10		10	
Branky na Moravě		12		9		9		9		9	
Valašské Meziříčí		10		7		7		7		7	

vlak do 500 m

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
50/41		40/28			Kojetín		15		14	
	13		15	↓	vl. v km 8,231	↑	6		5	
	6		6		Tovačov n			40/30		50/44

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		24		33					
Vlářský průmysk			40/23		60/24		70/33				
Bylnice		10		9		9					
Bohuslavice n. Vláfí		18		13		13					
Slavičín		10		9		9					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		47		54			
Slavičín			40/26		60/41		65/47		70/54		
Bohuslavice n. Vláfí		10		9		9	70/43	9			
Bylnice		18		13		13		13			
Vlářský průmysk		10		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		23		34					
Vlářský průsmyk			40/20		60/23		70/34				
Bylnice		10		9		9					
Bohuslavice n. Vlářů		18		13		13					
Slavičín		10		9		9					

vlak 501 až 700 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		48		48		65			
Slavičín			40/26		60/48		60/48		70/65		
Bohuslavice n. Vlářů		10		9		9	70/48	9			
Bylnice		18		13		13		13			
Vlářský průsmyk		10		9		9		9			

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		52		48		70		70	
Valašské Meziříčí			40/28		60/52		70/48		70/70		80/70
Branky na Moravě		11		10		10	65/48	10		10	75/68
Kunovice-Loučka		17		17		17		17		17	
Osíčko		13		11		11	55/44	11		11	70/70
Jednejte jako vlak pravidelně zastavující!											
Bystřice pod Hostýn.	B	13		11		11	60/48	11		11	
Holešov	P	20		16		16	65/48	16		16	75/68
Třebětice		7		6		6		6		6	
Hulín		7		6		6	60/48	6		6	70/66
Kroměříž		15		12		12	70/41	12		12	
Kojetín		19		15		15		15		15	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		52		49		70		70	
Kojetín			40/28		60/52		70/48		70/70		70/66
Kroměříž		19		15		15	60/48	15		15	
Hulín		14		11		11	70/46	11		11	80/67
Třebětice		7		6		6		6		6	
Holešov	P	6		5		5		5		5	
Bystřice pod Hostýn.	P	20		16		16	65/49	16		16	75/70
Osíčko		17		15		15		15		15	
Kunovice-Loučka		13		10		10	55/44	10		10	70/70
Branky na Moravě		12		9		9	60/47	9		9	
Valašské Meziříčí		10		7		7		7		7	

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		32		52							
Kojetín			40/32		50/52						
vl. v km 8,231		15		13							
Tovačov n		6		6							

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		50					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		35		52		55					
Tovačov n			40/32		45/44		50/55				
vl. v km 8,231		6		6	50/52	5					
Kojetín		15		14		14					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		26		41					
Vlářský průmysk			40/20		60/26		70/41				
Bylnice		10		9		9					
Bohuslavice n. Vláfí		18		13		13					
Slavičín		10		9		9					

T a b u l k a 5a - pokračování

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		70			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		27		50		50		68			
Slavičín			40/27		60/50		60/50		70/68		
Bohuslavice n. Vláščí		10		9		9	70/50	9			
Bylnice		18		13		13	65/44	13			
Vlářský průsmyk		10		9		9		9			

Pn / Rušící Pn 48706 §

SK - Vlárský průmysk - Bylnice / Bylnice - Horní Lideč - Jestřebí

Bylnice - Horní Lideč zavádějte v Ⓢ od 18.I. a 14.XII.

Lok. ř. 740, 742, 753.7, 770. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlárský průmysk				11 50		12 09	70/50	
Bylnice			10	12 19	7	26		
Brumov.....	☎	1	13	39	3	42		
Valašské Klobouky		1	17			59		
Horní Lideč			16	13 15		14 20		

§ jede-li rušící vlak 48706, čeká vlak 81126 v Brumově

Mn 80900 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm ...	B					11 06	45/44	
Střítež nad Bečvou	☎		9	11 15	3	18	50/47*	
Valašské Meziříčí			14	11 32				

* z km 6,2 platí 45/44

Mn 80901 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						5 26	55/47	
Střítež nad Bečvou	☎		17	5 43	3	46		
Rožnov pod Radhoštěm ...	B		12	5 58				

Mn 80902 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm ...	B					17 20	45/44	
Střítež nad Bečvou	☎		9	17 29	13	42	50/47*	
Valašské Meziříčí			14	17 56				

* z km 6,2 platí 45/44

Mn 80903 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						16 19	55/47	
Střítež nad Bečvou.....	☎		17	16 36	3	39		
Rožnov pod Radhoštěm	B		12	16 51				

Mn 80904 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm	B					23 02	45/44	
Střítež nad Bečvou.....	☎		9	23 11	3	14	50/47*	
Valašské Meziříčí			14	23 28				

* z km 6,2 platí 45/44

Mn 80905 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						20 10	55/47	
Střítež nad Bečvou.....	☎		17	20 27	10	37		
Rožnov pod Radhoštěm	B		12	20 49				

Mn 80910 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎					1 50	40/46	
Karolinka	☎		9	1 59	3	2 02		
Halenkov	P		17	2 19	3	22	45/50	
Hovězí	☎		13	35	3	38		
Vsetín			14	2 52				

Mn 80911 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						0 20	50/40	
Hovězí	☎		14	0 34	3	37		
Halenkov	P		18	55	3	58		
Karolinka	☎		16	1 14	3	1 17		
Velké Karlovice	☎		11	1 28				

Mn 80912 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎					18 30	40/46	
Karolinka	☎		9	18 39	3	42		
Halenkov	P		17	59	3	19 02	45/50	
Hovězí	☎		13	19 15	6	21		
Vsetín			14	19 35				

Mn 80913 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						10 50	50/40	
Hovězí	☎		14	11 04	3	11 07		
Halenkov	P		18	25	25	50		
Karolinka	☎		16	12 06	3	12 09		
Velké Karlovice	☎		11	12 20				

Mn 80914 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎					22 40	40/46	
Karolinka	☎		9	22 49	3	52		
Halenkov	P		17	23 09	3	23 12	45/50	
Hovězí	☎		13	25	3	28		
Vsetín			14	23 42				

Mn 80915 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						21 10	50/40	
Hovězí	☎		14	21 24	3	27		
Halenkov	P		18	45	3	48		
Karolinka	☎		16	22 04	3	22 07		
Velké Karlovice	☎		11	22 18				

Mn 81051

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Kojetín					6 07	70/39
Kroměříž		15	6 22	134	8 36	65/46
Hulín		10	8 46	45	9 31	75/45
Třebětice		5			36	
Holešov.....	P	4	9 40	57	10 37	80/48
Bystřice pod Hostýn	P	16	10 53			

Mn 81053

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bystřice pod Hostýn	B					11 28	65/46	
Hlinsko p.Host. nz.....			6	11 34	11	45		
Holešov.....	P		10	55	33	12 28	70/45	
Třebětice			8 +	12 36	▲	36		
Hulín			6	42	29	13 11	65/46	
Kroměříž			11	13 22	146	15 48	55/50	
Zdounky	☎	1*	17	16 05				13915,13916

* uvolní kolej pro vlaky 13915 a 13916 přestavením na kolej č. 3

Vleč 81087

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						7 40	55/50	
vl. v km 2,575.....			5	7 45	20	8 05		
Kroměříž			5	8 10				

Vleč 81090

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Kojetín						13 45	50/41
vl. v km 8,231.....		15	14 00				

Vleč 81091

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 8,231.....					11 30	50/44
Kojetín		15	11 45			

Vleč 81093

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 8,231.....					13 00	50/44
Kojetín		15	13 15			

Vleč 81095

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
vl. v km 8,231.....					14 45	50/44
Kojetín		15	15 00			

Mn 81121 §

Valašské Meziříčí - Horní Lideč - Vlárský průsmyk

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč				13 03		13 46	70/50	
Valašské Klobouky.....	☎	3	10	13 56	22	14 18		23216
Brumov.....		3	9			27		
Bylnice			7	14 34	10	44		
Vlárský průsmyk			7	14 51				

§ jede-li rušící vlak 23218, čeká vlak 81121 ve Valašských Kloboukách

23216 jede v ☎, nejede 22.XII. – 2.I.

Mn 81122

Vlárský průsmyk - Horní Lideč - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vlárský průsmyk						15 08	70/50	
Bylnice			8	15 16	58	16 14		
Brumov.....	☎*	1	11	16 25	3	28		
Valašské Klobouky.....		1	13	41	18	59		
Horní Lideč			13	17 12		17 30		

* Do Brumova vjíždíte se zřetelem na předchozí vlak 23222 podle rozhledových poměrů

Mn 81125

Valašské Meziříčí - Horní Lideč - Slavičín

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč				9 02		9 46	70/50	
Valašské Klobouky.....	☎	3	10	9 56	12	10 08		
Brumov.....	☎	3	9	10 17	6	23		23212
Bylnice			8	31	19	50		
Bohuslavice n. Vláfí.....			12	11 02	12	11 14		
Slavičín			8	11 22				

Mn 81126 Š

Slavičín - Horní Lideč - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Slavičín						11 45	65/47	
Bohuslavice n. Vláfí.....			6	11 51	21	12 12	70/50	
Bylnice			11	12 23	22	45		
Brumov.....	☎	1	11	56	3	59		
Valašské Klobouky	☎	1	13	13 12	19	13 31		23215
Horní Lideč			13	13 44		14 10		

§ jede-li rušící vlak 48706, čeká vlak 81126 v Brumově

Mn 81130

Zdounky - Hulín - Otrokovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zdounky	☎	3				17 40	55/50	
Kroměříž			19	17 59	37	18 36	65/46	
Hulín			12	18 48		19 08		

Mn 81134

Kroměříž - Hulín - Otrokovice

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Kroměříž						16 36	70/53
Hulín		13	16 49			17 24	

Mn 81140

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Rožnov pod Radhoštěm ...	B					23 40	50/44	
Střítež nad Bečvou	☎	1	9	23 49	15	0 04	55/46*	
Hrachovec nz.....			8	0 12	10	22	55/49	
Valašské Meziříčí			8	0 30				

* z km 6,2 platí 50/44

SJŘ 304 nákladní, platí od 14. prosince 2014

Mn 81141

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Valašské Meziříčí						22 00	60/46	
Zašová nz.....			13	22 13	10	23		
Střítež nad Bečvou.....	☎	1	5	28	19	47		
Rožnov pod Radhoštěm	B		12	22 59				

Mn 81160

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Valašské Meziříčí					3 00	75/46
Branky na Moravě.....		10			10	70/45
Kunovice-Loučka		16	3 26	10	36	
Rajnochovice nz.....		4	40	18	58	75/44
Osíčko		8	4 06			

Mn 81161

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Osíčko					4 48	70/47
Kunovice-Loučka		9			57	65/48
Branky na Moravě.....		8			5 05	
Valašské Meziříčí		6	5 11			

Mn 81170

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4
Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Velké Karlovice	☎	3				10 47	45/47	13261
Karolinka	☎	1	8	10 55	3	58		
Halenkov	P		15	11 13	14	11 27	50/50	
Hovězí	☎	1	13	40	3	43		
Vsetín			13	11 56				

Mn 81171

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vsetín						8 03	50/32	
Hovězí	☎		11	8 14	8	22		13258
Halenkov	P		12	34	40	9 14		
Karolinka	☎		16	9 30	3	33		
Velké Karlovice	☎		9	9 42				13262

13258 jede v Ě, nejede 22.XII. – 2.I.

Mn 81930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zborovice	☎					10 50	45/44	
Zdounky	☎		9	10 59	3	11 02	50/48*	
Kroměříž			20	11 22				

* z km 5,6 platí 45/41

Mn 81931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						10 00	45/41*	
Zdounky	☎		18	10 18	3	21	55/47	
Zborovice	☎		10	10 31				

* z km 2,6 platí 50/42

Mn 81932 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zborovice	☎					13 50	45/44	
Zdounky	☎		9	13 59	3	14 02	50/48*	
Kroměříž			20	14 22				

* z km 5,6 platí 45/41

Mn 81933 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						11 50	45/41*	
Zdounky.....	☎		18	12 08	3	12 11	55/47	
Zborovice	☎		10	12 21				

* z km 2,6 platí **50/42****Mn 81934 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Zborovice	☎					20 30	45/44	
Zdounky.....	☎		9	20 39	3	42	50/48*	
Kroměříž			20	21 02				

* z km 5,6 platí **45/41****Mn 81935 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kroměříž						19 45	45/41*	
Zdounky.....	☎		18	20 03	3	20 06	55/47	
Zborovice	☎		10	20 16				

* z km 2,6 platí **50/42****Mn 81960 pp**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bylnice						8 58	70/41	
Brumov.....	☎		11	9 09	3	9 12		
Valašské Klobouky.....	☎		13	25	37	10 02	60/45*	
Horní Lideč			14	10 16				

* platí z km 16,000

Mn 81961 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč						7 32	60/45	
Valašské Klobouky	☎		11	7 43	3	46		
Brumov			10	56	3	59		
Bylnice			8	8 07				

Mn 81962 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Bylnice						21 30	70/41	
Brumov	☎		11	21 41	3	44		
Valašské Klobouky	☎		13	57	18	22 15	60/45*	
Horní Lideč			14	22 29				

* platí z km 16,000

Mn 81963 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Horní Lideč						17 53	60/45	
Valašské Klobouky	☎		11	18 04	3	18 07		
Brumov	☎		10	17	6	23		
Bylnice			8	18 31				

Mn 82109

Otrokovice - Hulín - Kojetín

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8	
Hulín				3 38		4 13	65/46
Kroměříž		12		4 25	57	5 22	70/33
Kojetín		13		5 35			