



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

313 nákladní

pro tratě

**Prostějov hl.n. – Chornice
Kostelec na Hané – Olomouc hl.n.
Senice na Hané – Červenka
Litovel předměstí – Mladeč**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	7
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	13

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
61910	13	81700	15	81904	18	81985	20
61911	13	81701	16	81905	18	81986	20
61912	13	81703	16	81920	18	81987	20
61913	14	81704	16	81921	18		
				81922	19	83979	20
81600	14	81900	17	81923	19		
81601	14	81901	17	81924	19	89201	21
81693	15	81902	17	81925	19		
81695	15	81903	17	81984	19		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**ŽST Olomouc hl.n.**

Vedení vlaků objízdnými trasami

Nákladní vlaky do a ze směru Olomouc-Nová Ulice mohou zahájit nebo ukončit jízdu i v jiném obvodu stanice, než stanoví sešitový jízdní řád, tj. na osobním nádraží.

Vlaky pojedou pod číslem výchozího nebo končícího vlaku.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

Jízdní doba z osobního nádraží na přednádraží a opačně 5 minut.

O jízdě po objízdné trase v ŽST Olomouc hl.n. nemusí být strojvedoucí informován.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	731	731 *)	740, 742, 748.5	749, 750, 751, 753.7	
Trat': Kostelec na Hané – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)					
Kostelec na Hané – Čelechovice na Hané nz	T 600	T 500	T 600	T 700	
	S 600	S 500	S 600	S 700	
	U 500	U 400	U 500	U 500	
Čelechovice na Hané nz – Třebčín	T 250	T 100	T 250	T 330	
	S 250	S 100	S 250	S 300	
	U 200	U 100	U 200	U 300	
Třebčín – Drahanovice	T 450	T 250	T 500	T 650	
	S 450	S 250	S 500	S 600	
	U 400	U 200	U 400	U 500	
Drahanovice – Olomouc-Řepčín	T 950	T 450	T 950	T 1100	
	S 900	S 450	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Olomouc-Řepčín – Olomouc-Nová Ulice	T 850	T 500	T 950	T 1100	platí při průjezdu v Olomouci-Řepčíně
	S 800	S 500	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
	T 570	T 300	T 570	T 670	platí při rozjezdu v Olomouci-Řepčíně
	S 550	S 300	S 550	S 650	
	U 450	U 200	U 450	U 500	
Olomouc-Nová Ulice – Olomouc hl.n. (Olomouc předn.)	T 1400	T 800	T 1400	T 1400	
	S 1400	S 800	S 1400	S 1400	
	U 1400	U 800	U 1400	U 1400	
(Olomouc předn.) Olomouc hl.n. – Olomouc-Nová Ulice	T 1400	T 800	T 1400	T 1400	
	S 1400	S 800	S 1400	S 1400	
	U 1400	U 800	U 1400	U 1400	
Olomouc-Nová Ulice – Olomouc-Řepčín	T 1000	T 500	T 1000	T 1100	
	S 1000	S 500	S 1000	S 1100	
	U 800	U 400	U 800	U 800	
Olomouc-Řepčín – Senice na Hané	T 850	T 400	T 850	T 900	
	S 800	S 400	S 800	S 900	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Senice na Hané – Třebčín	T 600	T 300	T 650	T 700	
	S 600	S 300	S 650	S 700	
	U 500	U 250	U 550	U 600	
Třebčín – Čelechovice na Hané nz	T 250	T 100	T 250	T 330	
	S 250	S 100	S 250	S 300	
	U 200	U 100	U 200	U 300	
Čelechovice na Hané nz – Kostelec na Hané	T 600	T 300	T 600	T 600	
	S 600	S 300	S 600	S 600	
	U 500	U 250	U 500	U 500	

*) platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751

Tabulka 4 - pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	731	731 *)	740, 742, 748.5	749, 750, 751, 753.7	
Trat': Prostějov hl.n. – Chornice					
Prostějov hl.n. – Kostelec na Hané	T 800	T 500	T 950	T 1100	
	S 800	S 500	S 900	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Kostelec na Hané – Ptení	T 750	T 400	T 800	T 850	
	S 750	S 400	S 800	S 800	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Ptení – Dzbel	T 300	T 200	T 350	T 400	
	S 300	S 200	S 350	S 400	
	U 250	U 100	U 300	U 300	
Dzbel – Chornice	T 900	T 550	T 1000	T 1100	
	S 850	S 500	S 950	S 1000	
	U 600	U 300	U 600	U 600	
Chornice – Dzbel	T 300	T 150	T 300	T 300	
	S 300	S 150	S 300	S 300	
	U 250	U 100	U 250	U 250	
Dzbel – Prostějov hl.n.	T 1300	T 650	T 1300	T 1300	
	S 1200	S 600	S 1200	S 1200	
	U 800	U 400	U 800	U 800	
Trat': Senice na Hané – Červenka					
Senice na Hané – Litovel předměstí	T 400	T 200	T 450	T 500	
	S 400	S 200	S 400	S 450	
	U 350	U 200	U 400	U 400	
Litovel předměstí – Červenka	T 800	T 450	T 850	T 1100	
	S 800	S 450	S 800	S 1000	
	U 600	U 350	U 600	U 800	
Červenka – Litovel předměstí	T 800	T 450	T 850	T 1100	
	S 800	S 450	S 800	S 1000	
	U 600	U 350	U 600	U 800	
Litovel předměstí – Senice na Hané	T 400	T 200	T 450	T 550	
	S 400	S 200	S 450	S 500	
	U 350	U 200	U 400	U 450	
Trat': Litovel předměstí – Mladeč					
Litovel předměstí – Mladeč	T 400	T 250	T 450	T 550	
	S 400	S 200	S 450	S 500	
	U 350	U 200	U 400	U 450	
Mladeč – Litovel předměstí	T 1100	T 550	T 1100	T 1100	
	S 1000	S 500	S 1000	S 1000	
	U 800	U 400	U 800	U 800	

*) platí jen při řazení s činnou lokomotivou řady 749, 751

Pro dvě činné lokomotivy stejné řady platí dvojnásobek normativu hmotnosti pro jednu lokomotivu příslušné řady snížený o 100 tun.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		56		86				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kostelec na Hané				40/48		60/53*		60/86			
Třebčín	Ⓐ		16		14	50/56	14				
Drahanovice	Ⓐ		9		7	55/55	7				
Senice na Hané			9		7	60/56	7				
Příkazy	P		7		6		6				
Olomouc-Řepčín			12		9	55/53	9				
Olomouc město	~ ¹		5		4		4				
Olomouc-Nová Ulice			2		2		2				
Olomouc hl.n.	○		6		6		6				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

~¹ platí v Ⓐ a †

* z km 31,100 platí **45/55**

KATALOGOVÉ TRASY:

Kostelec na Hané – Senice na Hané čísla 76370, 76372

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		60				
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		55		86				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Olomouc hl.n.				40/48		60/52		60/86			
Olomouc-Nová Ulice			6		6		6				
Olomouc město	~ ¹		2		2		2				
Olomouc-Řepčín			5		4	55/53	4				
Příkazy	P		12		9	60/46	9				
Senice na Hané			7		6	55/50	6				
Drahanovice	Ⓐ		9		7	50/50	7				
Třebčín	Ⓐ		9		7	45/55*	7				
Kostelec na Hané			16		14		14				

~¹ platí v Ⓐ a †

* z km 2,600 platí **60/46**

KATALOGOVÉ TRASY:

Senice na Hané – Kostelec na Hané čísla 76371, 76373

T a b u l k a 5 - p o k r a č o v á n í

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:				40		50		60			
Potřebná brzdicí procenta:				34		49		69			
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Senice na Hané				40/34		50/49		60/69			
Litovel předměstí			17		14		14	50/32			
Litovel	⚡		4		4		4				
Červenka			5		4		4				

KATALOGOVÉ TRASY:

Litovel předměstí – Červenka čísla 76374, 76376

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:				40		50		60			
Potřebná brzdicí procenta:				34		49		69			
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Červenka				40/34		50/49		50/33			
Litovel	⚡		5		4		4				
Litovel předměstí			4		4		4	60/69			
Senice na Hané			17		14		14				

KATALOGOVÉ TRASY:

Červenka – Litovel předměstí čísla 76375, 76377

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:				40		60		60			
Potřebná brzdicí procenta:				49		57		66			
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Prostějov hl.n.				40/49		60/46		60/46			
Prostějov místní n.			3		3		3				
Kostelec na Hané			8		6		6				
Ptení	⚡		15		12	50/32	12	50/66			
Konice			16		13		13				
Dzbel	⚡		6		5	45/57	5				
Chornice			19		18		18				

KATALOGOVÉ TRASY:

Kostelec na Hané – Chornice číslo 76384

Tabulka 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		60		60				
Potřebná brzdicí procenta:			43		52		63				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Chornice				40/43		50/37		50/59			
Dzbel	⚡		19		16	45/50	16				
Konice			6		6		6				
Ptení	⚡		16		14	55/52	14	60/63			
Kostelec na Hané			15		12		12				
Prostějov místní n.			8		6		6				
Prostějov hl.n.	○		3		3		3				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Chornice – Kostelec na Hané číslo 76385

10	8	3	2a	2	1	2	2a	3	8	10
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!										
40/33			⚡	↓	Mladeč	↑	⚡	10		
	10				Litovel předměstí				40/25	

KATALOGOVÉ TRASY:

Mladeč – Litovel předměstí a zpět čísla 76378, 76379

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		46							
Prostějov hl.n.			40/18		60/46						
Prostějov místní n.		5		5							
Kostelec na Hané		11		10							
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		49		59					
Kostelec na Hané			40/26		55/49		60/59				
Prostějov místní n.		10		9		9					
Prostějov hl.n.		5		5		5					

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30		46		64					
Senice na Hané			40/30		55/46		60/64				
Příkazy	P	9		8		8					
Olomouc-Řepčín		14		12	50/44	12					
Olomouc město	~ ¹	8		7	40/25	7	40/25				
Olomouc-Nová Ulice		3		3		3					
Olomouc hl.n.		7		7	60/15	7	60/15				
Olomouc přednádraží		4		4		4					
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		30		46		64					
Olomouc přednádraží			40/30		60/15		60/15				
Olomouc hl.n.		4		4	40/20	4	40/20				
Olomouc-Nová Ulice		7		7		7					
Olomouc město	~ ¹	3		3	60/46	3	60/64				
Olomouc-Řepčín		8		7	50/44	7					
Příkazy	P	14		12	60/46	12					
Senice na Hané		9		8		8					

~¹ platí v Ⓞ a †

T a b u l k a 5a - pokračování

vlak do 500 m

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		34		49		69					
Senice na Hané			40/34		50/49		60/69				
Litovel předměstí		18		17		17					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		34		49		69					
Litovel předměstí			40/34		50/49		60/69				
Senice na Hané		20		18		18					

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		55		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		47		61					
Prostějov hl.n.			40/18		55/47		60/61				
Prostějov místní n.		5		5		5					
Kostelec na Hané		11		10		10					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		31		50		80					
Kostelec na Hané			40/31		50/50		60/80				
Prostějov místní n.		10		9		9					
Prostějov hl.n.		5		5		5					

T a b u l k a 5 a - p o k r a č o v á n í

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		35		47		87					
Senice na Hané			40/35		50/47		60/87				
Příkazy	P	9		8		8					
Olomouc-Řepčín		14		12	45/44	12					
Olomouc město	~ ¹	8		7	40/29	7	40/29				
Olomouc-Nová Ulice		3		3		3					
Olomouc hl.n.		7		7	60/18	7	60/18				
Olomouc přednádraží		4		4		4					
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		60					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		35		47		87					
Olomouc přednádraží			40/35		60/18		60/18				
Olomouc hl.n.		4		4	40/24	4	40/24				
Olomouc-Nová Ulice		7		7		7					
Olomouc město	~ ¹	3		3	55/47	3	60/87				
Olomouc-Řepčín		8		7	45/44	7					
Příkazy	P	14		12	55/47	12					
Senice na Hané		9		8		8					

~¹ platí v ⓐ a †

II. způsob brzdění

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		45		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		40		49		61		94			
Senice na Hané			40/40		45/49		50/61		60/94		
Litovel předměstí		18		18		17		17			
1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		45		50		60			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		40		49		61		94			
Litovel předměstí			40/40		45/49		50/61		60/94		
Senice na Hané		20		20		18		18			

Pn 61910 pp**Kostelec na Hané - Chornice - Třebovice v Čechách**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						7 16	55/47	
Ptení	☎		16	7 32	30	8 02	50/35	
Konice	☎		24	8 26	3	29		
Dzbel	☎		12	41	3	44	35/48	
Chornice			23	9 07		9 10		

Pn 61911 pp**Třebovice v Čechách - Chornice - Kostelec na Hané**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice				15 17		16 41	50/41	
Dzbel	☎		34	17 15	105	19 00	40/50	
Konice			7			07		
Ptení	☎		17	19 24	7	31	45/43	
Kostelec na Hané			15	19 46				

Pn 61912 pp**Kostelec na Hané - Chornice - Třebovice v Čechách**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						9 00	55/47	
Ptení	☎		16	9 16	16	32	50/35	
Konice	☎		24	56	3	59		
Dzbel	☎		12	10 11	3	10 14	35/48	
Chornice			23	10 37		11 10		

Pn 61913 pp

Třebovice v Čechách - Chornice - Kostelec na Hané

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice				20 17		20 24	50/41	
Dzbel	☎		34	20 58	3	21 01	40/50	
Konice			7			08		
Ptení	☎		17	21 25	5	30	45/43	
Kostelec na Hané			15	21 45				

Mn 81600

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prostějov hl.n.						7 10	60/46	
Prostějov místní n.....			5	7 15	27	42		
Kostelec na Hané			9	51	39	8 30		
Ptení	☎	2	22	8 52				24709, 24708

Mn 81601

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Ptení	☎	2				11 10	50/43	
Kostelec na Hané			15	11 25	26	51	55/49	
Prostějov místní n.....			9	12 00	20	12 20		
Prostějov hl.n.			5	12 25				

Vleč 81693

Zavěšený postrk ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					5 37	50/10
Olomouc hl.n.		4			41	40/20
vl. v km 1,379.....		4	5 45	24	6 09	
Olomouc hl.n.		8	6 17	4	21	50/10
Olomouc přednádraží		4	6 25			

Vleč 81695

Zavěšený postrk ř. 731

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	3	5	6	7	8
Olomouc přednádraží					19 28	50/10
Olomouc hl.n.		4	19 32	9	41	40/20
vl. v km 1,379.....		7	48	20	20 08	
Olomouc hl.n.		8	20 16	3	19	50/10
Olomouc přednádraží		4	20 23			

Mn 81700

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Třebčín	⊗	1				12 07	45/48	
Drahanovice.....	⊗	1	9	12 16	2	18	50/46	
Senice na Hané			11	29	42	13 11	55/46	
Příkazy.....	P		8	13 19	11	30		
Olomouc-Řepčín.....			14	44	5	49	50/44	
Olomouc město.....	~ ¹		6			55	40/25	
Olomouc-Nová Ulice.....			3	58	10	14 08		
Olomouc hl.n.			8	14 16	5	21	80/31	
Olomouc přednádraží			4	14 25				

~¹ platí v ⊗ a †

Mn 81701

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Olomouc přednádraží						7 34	80/31	
Olomouc hl.n.			4	7 38	2	40	40/20	
Olomouc-Nová Ulice			7	47	5	52		
Olomouc město	~ ¹		5	57	3	8 00	60/46	
Olomouc-Řepčín			7	8 07	66	9 13	50/44	
Horka nad Moravou nz			6	9 19	55	10 14	55/46	
Příkazy	P		9			23	60/46	
Senice na Hané			8	10 31	48	11 19	55/50	
Drahanovice	☎	2	9	11 28	2	30	50/50	14017
Třebčín	☎	2	8	11 38				

~¹ platí v Ⓞ a †14017 jede do **30.VI.** a od **1.IX.** denně, od **4.VII.** do **30.VIII.** jede v Ⓞ a †**Mn 81703**

Olomouc přednádraží - Červenka - Mladeč

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka				8 44		9 49	50/33	
Litovel	☎	1	6	9 55	23	10 18		
Litovel předměstí			6	10 24	20	44	40/25	
Mladeč	☎	1	13	10 57				

Mn 81704

Mladeč - Červenka - Olomouc přednádraží

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

Brzdící procenta platí pro vlak do 500 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladeč	☎	1				11 38	40/33	
Litovel předměstí			11	11 49	54	12 43	50/32	
Litovel	☎*	1	6	12 49	13	13 02		
Červenka			6	13 08		13 39		

* Do Litovle vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 13850 podle rozhledových poměrů

Mn 81900 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						6 50	50/43*	
Třebčín	☎		20	7 10	42	7 52	40/47	
Drahanovice			9			8 01	45/46	
Senice na Hané			9	8 10				

* z km 31,100 platí **35/46**

Mn 81901 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senice na Hané						9 26	45/50	
Drahanovice			9			35		
Třebčín	☎		9	9 44	20	10 04	35/46*	
Kostelec na Hané			19	10 23				

* z km 2,600 platí **55/47**

Mn 81902 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						12 55	50/43*	
Třebčín	☎		20	13 15	37	13 52	40/47	
Drahanovice			9			14 01	45/46	
Senice na Hané			9	14 10				

* z km 31,100 platí **35/46**

Mn 81903 § pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senice na Hané						15 26	45/50	
Drahanovice			9			35		
Třebčín	☎		9	15 44	20	16 04	35/46*	
Kostelec na Hané			19	16 23				

§ jede-li rušící vlak 14072, čeká vlak 81903 v Třebčíně

* z km 2,600 platí **55/47**

Mn 81904 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kostelec na Hané						20 55	50/43*	
Třebčín.....	☎		20	21 15	15	21 30	40/47	
Drahanovice.....			9			39	45/46	
Senice na Hané			9	21 48				

* z km 31,100 platí **35/46****Mn 81905 pp**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Senice na Hané						22 10	45/50	
Drahanovice.....			9			19		
Třebčín.....	☎		9	22 28	15	43	35/46*	
Kostelec na Hané			19	23 02				

* z km 2,600 platí **55/47****Mn 81920 pp**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						10 49	50/40	
Litovel.....	☎		5	10 54	3	57		
Červenka			6	11 03				

Mn 81921 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka						7 29	50/42	
Litovel.....	☎		6	7 35	6	41		
Litovel předměstí			5	7 46				

Mn 81922 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						15 49	50/40	
Litovel	☎		5	15 54	3	57		
Červenka			6	16 03				

Mn 81923 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka						11 40	50/42	
Litovel	☎		6	11 46	3	49		
Litovel předměstí			5	11 54				

Mn 81924 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						22 04	50/40	
Litovel	☎		5	22 09	3	12		
Červenka			6	22 18				

Mn 81925 pp

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Červenka						18 29	50/42	
Litovel	☎		6	18 35	10	45		
Litovel předměstí			5	18 50				

Mn 81984 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladeč	☎					8 42	40/38	
Chudobín nz			7	8 49	5	54		
Litovel předměstí			6	9 00				

Mn 81985 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						7 55	40/29	
Chudobín nz.....			6	8 01	5	8 06		
Mladeč	☎		8	8 14				

Mn 81986 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Mladeč	☎					21 40	40/38	
Chudobín nz.....			7	21 47	5	52		
Litovel předměstí			6	21 58				

Mn 81987 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Litovel předměstí						20 15	40/29	
Chudobín nz.....			6	20 21	5	26		
Mladeč	☎		8	20 34				

Vleč 83979 ppChornice - vl. v km 32,704 **sune**

Lok. ř. 731. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice						13 55	30/41	
vl. v km 32,704.....			20	14 15	25	14 40	35/48	
Chornice			17	14 57				

Vleč 89201 pp

Chornice - vl. v km 32,704 zavěšený postrk ř. 740

Lok. ř. 2 x 740. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Chornice						22 00	50/41	
vl. v km 32,704			20	22 20	280	3 00	35/48	
Chornice			17	3 17				