

TTP					Trat' 314C
Seznam přejezdů, způsob jejich zabezpečení, umístění přejezdníků, opakovacích přejezdníků a drhlíků					
Začátek trati: Chornice (<i>km 40,530</i>)			Konec trati: Skalice nad Svitavou (<i>km 194,184</i>)		
Km poloha	Zkratky	Stanoviště	Km poloha	Km poloha	Poznámka
1	2	3	4	5	6
Chornice 0,750; III/36622 P 6937 1,870; ÚK P 6938	PZS 3SNI k ZČZ/VČZ PZS 3SNI	Chornice DK Chornice DK	 1,910 3,150	 1,910 3,150	*) , (0,750) pro přejezd 2,457 *) , (2,457) pro přejezd 2,457
3,596; ÚK P 6940 4,282; ÚK P 6941 5,061; III/36613 P 6942	k k k				
Jevíčko nz. 6,120; II/360 P 6943 6,471; ÚK P 6944 6,881; III/36615 P 6945	ZČZ/VČZ PZS 3SNI k k	V.Opatovice DK	 	 	
8,225; II/374 P 6946	ZČZ/VČZ ZČZ/VČZ PZS 3SBI	V.Opatovice DK	6,901 7,590	6,901 7,590	pro přejezd 6,120 pro přejezd 8,225 *) , (8,225)
9,565; ÚK P 6947 9,894; ÚK P 6948 10,340; ÚK P 6949 V.Opatovice	ZČZ/VČZ k k k		8,820	8,820	pro přejezd 8,225
11,234; III/3742 P 6950 11,666; MK P 6951	ZČZ/VČZ PZS 3SNI k	V.Opatovice DK	11,150	11,150	pro přejezd km 11,234 *) ↑ (11,234)

1	2	3	4	5	6
	VČZ/ZČZ		11,855	11,855	pro přejezd km 11,234
12,293; ÚK	k				
P 6952					
12,688; III./3742	k				
P 6953					
12,912; ÚK	k				
P 6954					
13,563; ÚK	k				
P 6955					
14,552; III./3742	k				
P 6956					
Cetkovice z.					
15,307; ÚK	k				
P 6957					
16,217; ÚK	k				
P 6958					
16,902; ÚK	k				
P 6959					
17,572; ÚK	k				
P 6960					
	ZČZ/VČZ		17,575	17,575	pro přejezd km 18,319
18,319; III./3744	PZS 3SNI	Šebetov DK			*) ↑↓ (18,319)
P 6961	VČZ/ZČZ		18,310	18,310	pro přejezd km 18,319
Šebetov					
19,689; ÚK	k				
P 6963					
19,937; ÚK	k				
P 6964					
	ZČZ/VČZ		20,001	20,001	pro přej. km 20,719; 21,131;
20,349; ÚK	k				
P 6965					
20,719; MK	PZS 3SBI	Boskovice DK			(20,719)
P 6966					
21,131; II./374	PZS 3SBI	Boskovice DK			(21,131)
P 6967					
Knínice u Bosk.					
21,706; MK	k				
P 6968					
	VČZ/ZČZ		21,815	21,815	pro přej. km 20,719; 21,131;
22,555; ÚK	k				
P 6969					
23,671; ÚK	k				
P 6970					
24,211; ÚK	k				
P 6971					

X

1	2	3	4	5	6
24,713; II./374 P 6972	PZS 3SBI	Boskovice DK			(24,713)
25,928; ÚK P 6973	k				
27,028; MK P 6974 Boskovice	PZS 3ZNI	Boskovice DK			*) ↑↓ (27,028)
	ZČZ/VČZ		27,453	27,453	pro přej. km 27,471; 27,923;29,209; 29,756 a 31,424
27,471; II./150 P 6975	PZS 3ZNI	Boskovice DK			*) ↑↓ (27,471)
27,923; MK P 6976	PZS 3ZBI	Boskovice DK			*) ↓ (27,923)
28,956; ÚK P 6977	k				
29,209; II./374 P 6978	PZS 3SBI	Boskovice DK			(29,209)
29,756; II./374 P 6979	PZS 3SBI	Boskovice DK			(29,790)
30,990; ÚK P 6980	k				
31,224; ÚK P 6981	k				
31,424; III./37426 P 6982	PZS 3SBI	Skalice n.Svit. DK			(31,424)
	VČZ/ZČZ		31,705	31,705	pro přej. km 27,471;27,923; 29,209; 29,756 a 31,424
Skalice n.Svit.					