

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**ZOŠITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
104**

pre trate:

Maťovce – Bánovce nad Ondavou (104 A)

Bánovecká spojka (104 E)

Stakčín – Humenné (104 B)

Vranov nad Topľou – Trebišov (104 C)

Bardejov – Kapušany pri Prešove (104 D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	12
5	Ustanovenia miestneho významu	13
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	14
7	Služobné vlaky	17
	Tabelárne cestovné poriadky	34

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l k a 1 - pokračovanie

Stípec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 4 "sektory"

Stípec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %"

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
9200	34	9400	51	45748	67	71951	76
9201	34	9401	51	45749	67	71980	76
9202	35	9402	52			71981	77
9204	35	9403	52				
9205	36	9406	53	51042	67		
9208	36	9407	53	51043	68	72952	77
9209	37	9408	54	51044	68	72953	77
9212	37	9410	54	51045	68	72968	77
9213	38	9411	55	51046	69	72969	78
9216	38	9414	55	51047	69	72974	78
9217	39	9415	56	51050	69	72975	78
9220	39	9418	56	51051	70		
9221	40	9419	57	51066	70		
9224	40	9420	57	51067	70	81130	79
9225	41	9421	58	51070	71	81131	79
9228	41	9422	58	51111	71	81132	79
9229	42	9423	59	51112	71	81133	79
9232	42	9424	59	51140	72	81140	80
9235	43	9425	60	51860	72	81141	80
9236	43	9426	60			81190	81
9239	44	9427	61			81191	81
9280	44	9428	61	58161	72	81210	81
9281	45	9429	62			81211	81
9282	45	9430	62			81212	82
9283	46	9431	63	61258	73	81213	82
9284	46	9434	63	61259	73	81240	83
		9435	64			81241	83
		9438	64			81242	84
9301	47	9439	65	71180	74	81243	84
9302	47	9480	65	71181	74	81244	84
9305	48	9481	66	71940	74	81245	84
9306	48	9482	66	71941	75		
9321	49			71942	75		
9322	49			71943	75		
9325	50			71950	76		
9326	50						

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY

Dopravné a stanovišťa	Poloha v km	Výluka dopravnej služby po vlaku - do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
Trat': Stakčín – Humenné				
Kamenica nad Cirochou	6,8	- po vlaku 9426 od 17.30 h do 7.30 h	-	Vchodové návěstidlo „S“ smerom od Humenného počas výluky dopr. služby neplatí a neoznačuje sa krížom neplatnosti. Trvale návěstí návěst' „Stoj“. Vchodové návěstidlo „L“ smerom od Dlhého n.C. spolu s predzvest'ou platí, neobsluhuje sa, je trvale prestavené na návěst' „Voľno“.
Dlhé nad Cirochou	12,2	- po vlakoch 9438 a 9439 od 23.40 h do 4.15 h - ak idú vlaky 9482 a 9481 od 00.00 h do 04.15 h	-	Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
Trat': Vranov nad Topľou – Trebišov				
Sečovce	9,5	- v X po vlaku 81132 od 15.50 h do 7.50 h - mimo X nepretržite	-	Vchodové návěstidlá počas výluky dopravnej služby neplatia a neobsluhujú sa. Sú trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
Sečovská Polianka	18,3	- v X od 15.20 h do 7.20 h - mimo X nepretržite	-	T.č. uzavretá ŽST s pracoviskom závorára.
Vranov nad Topľou St. 3 z.	30,5	od 14.00 h do 6.00 h	-	Vchodové návěstidlo „TS“ počas výluky dopravnej služby neplatí a neobsluhuje sa. Je trvale prestavené na návěst' „Stoj“.
Trat': Maťovce – Bánovce nad Ondavou				
Drahňov	29,1	nepretržite	vchodové návěstidlá "L" a "S"	Ak sa jazda vlaku dovoľuje privolávacou návěst'ou, ručnou privolávacou návěst'ou, písomným rozkazom alebo telefonicky je v celom obvode ŽST Drahňov najvyššia dovolená rýchlosť 40 km.h ⁻¹ . Odchodové návěstidla neplatia a sú označené krížmi neplatnosti.

Tabuľka 5

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

Tabuľka 6

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné HKV na jednotlivých úsekoch:

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		720 721	730 731	736 742 746	740 751 752	753.7 756 757	770 771	
Stakčín – – Dlhé nad Cirochou	T	720	850	900	950	950		Pri rozjazde v úseku km 19,0 – – Belá n.Cirochou nz
	S	700	800	850	900	900		
Dlhé nad Cirochou – – Kamenica n. Cirochou	T	1250	1300	1300	1300	1300		Pri prejazde úsekom km 19,0 – – Belá n.Cirochou nz
	S	1200	1250	1250	1250	1250		
Dlhé nad Cirochou – – Kamenica n. Cirochou	T	1250	1400	1450	1450	1600		
	S	1200	1300	1350	1350	1500		
Kamenica n. Cirochou – – Humenné	T	1700	1900	2000	2200	2200		
	S	1500	1700	1800	2000	2000		
Humenné – Stakčín	T	600	800	900	950	950		
	S	500	750	850	900	900		
Vranov nad Topľou – – Sečovce	T	800	1200	1400	1300	1400	1800	
	S	700	1100	1300	1200	1300	1700	
Sečovce – Trebišov	T	1600	1800	2000	2000	2000	2600	
	S	1400	1600	1800	1800	1800	2600	
Trebišov – – Vranov nad Topľou	T	800	1000	1200	1200	1250	1600	
	S	700	900	1100	1100	1200	1500	
Bardejov – km 35,5	T							* S postrkovým HKV 725 platí: S 400 t.
	S		300	350	350*	350		
km 35,5 – – Kapušany pri Prešove	T							
	S		1600	1800	1800	1800		
Kapušany p. Prešove – – Raslavice	T							
	S		800	900	900	900		
Raslavice – km 35,5	T							
	S		450	550	550	550		
km 35,5 – Bardejov	T							
	S		1200	2000	2000	2000		

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Traťový úsek a smer	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu						Poznámky
		720 721	730 731	736 742 746	740 751 752	753.7 756 757	770 771	
Užgorod UA - Maťovce	T S				2000 1900			
Maťovce – – Bánovce nad Ondavou	T S				1100 1000			Pri rozjazde v úseku Hatalov – – Bánovce n.O.
	T S				1500 1400			Pri prejazde úsek Hatalov – – Bánovce n.O.
Bánovce nad Ondavou – – Maťovce	T S				950 900			
	T S				1900 1800			

Úsek	Jazdný odpor	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu							Poznámky
		140 141	121 122 123 130	163 363	180 181 182 183	E186	E189 1216 VectronMS	131♦ ET41	
Maťovce – – Bánovce nad Ondavou	T S	1200 1100	1600 1500	1600 1400	2200 1900	2200 2000	2300 2100	2500 2300	
	T S	1000 950	1300 1200	1300 1200	1600 1500	1900 1700	1900 1800	2200 2100	

♦ = Technická hmotnosť pre dvojdielne HKV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná technickej hmotnosti HKV 121 zníženej o 85 ton.

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV,
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti, pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete: Maťovce – Bánovce nad Ondavou: 3800 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku

Nie sú určené.

C. Postrková služba

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	Stanovená rýchlosť vlaku v km/h					
	30	40	50	60	70	80
Maťovce – – Bánovce n.Ond.	91250 91251	91252 91253	91254 91255	91256 91257	-	91258 91259
Stakčín – Humenné	91280 91281	91282 91283	91284 91285	91286 91287	91288 91289	-
Vranov n. Topľou – – Trebišov	91290 91291	91292 91293	91294 91295	91296 91297	-	91298 91299
Bardejov – – Kapušany pri Preš.	92290 92291	92292 92293	92294 92295	92296 92297	-	-
Bánovecká spojka	91000 91001	91002 91003	-	-	-	-
Maťovce – – Bánovce n.Ond. – – Košice	91270 91271	91272 91273	91274 91275	91276 91277	-	91278 91279

Rušiaci Služ 91250 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				0 00	30/16
Veľké Kapušany	0	6⁵	0 06⁵	1	07⁵	
Vojany	0	15	22⁵	1	23⁵	
Drahňov	0~	9	32⁵	1 ⁵	34	
Budkovce	0	11⁵	45⁵	1	46⁵	
Hatalov	0	11⁵	58	1	59	
Hatalov odb	0	7⁵			1 06⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵	1 10			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91251 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				0 00	30/16
Hatalov odb	0	2			02	
Hatalov	0	9	0 11	1	12	
Budkovce	0	11⁵	23⁵	1	24⁵	
Drahňov	0~	11⁵	36	1	37	
Vojany	0	9⁵	46⁵	1	47⁵	
Veľké Kapušany	0	15	1 02⁵	1	1 03⁵	
Maťovce	0	6⁵	1 10			

Rušiaci Služ 91252 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				1 00	40/19
Veľké Kapušany	0	6	1 06	1	07	
Vojany	0	12	19	1	20	
Drahňov	0~	7	27	1	28	
Budkovce	0	9	37	1	38	
Hatalov	0	8⁵	46⁵	1	47⁵	
Hatalov odb	0	6			53⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	1 56			

Rušiaci Služ 91253 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				1 00	40/18
Hatalov odb	0	1⁵			01⁵	
Hatalov	0	7	1 08⁵	1	09⁵	
Budkovce	0	9	18⁵	1	19⁵	
Drahňov	0~	9	28⁵	1	29⁵	
Vojany	0	7⁵	37	1	38	
Veľké Kapušany	0	12	50	1	51	
Maťovce	0	5	1 56			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91254 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				2 00	50/24
Veľké Kapušany	0	5 ⁵	2 05 ⁵	1	06 ⁵	
Vojany	0	10	16 ⁵	1	17 ⁵	
Drahňov	0~	6	23 ⁵	1	24 ⁵	
Budkovce	0	7 ⁵	32	1	33	
Hatalov	0	7 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Hatalov odb	0	5			46 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	2 49			

Rušiaci Služ 91255 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				2 00	50/23
Hatalov odb	0	1 ⁵			01 ⁵	
Hatalov	0	5 ⁵	2 07	1	08	
Budkovce	0	7 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Drahňov	0~	7	23 ⁵	1	24 ⁵	
Vojany	0	6	30 ⁵	1	31 ⁵	
Veľké Kapušany	0	11	42 ⁵	1	43 ⁵	
Maťovce	0	4 ⁵	2 48			

Rušiaci Služ 91256 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				3 00	60/32
Veľké Kapušany	0	5	3 05	1	06	
Vojany	0	9 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Drahňov	0~	5 ⁵	22	1	23	
Budkovce	0	7	30	1	31	
Hatalov	0	7	38	1	39	
Hatalov odb	0	4			43	
Bánovce nad Ondavou	0	3	3 46			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91257 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				3 00	60/31
Hatalov odb	0	1 ⁵			01 ⁵	
Hatalov	0	5	3 06 ⁵	1	07 ⁵	
Budkovce	0	6 ⁵	14	1	15	
Drahňov	0~	6 ⁵	21 ⁵	1	22 ⁵	
Vojany	0	5 ⁵	28	1	29	
Veľké Kapušany	0	9 ⁵	38 ⁵	1	39 ⁵	
Maťovce	0	4 ⁵	3 44			

Rušiaci Služ 91258 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				4 00	80/48
Veľké Kapušany	0	5	4 05	1	06	70/44
Vojany	0	9	15	1	16	80/53
Drahňov	0~	5	21	1	22	
Budkovce	0	6	28	1	29	
Hatalov	0	6 ⁵	35 ⁵	1	36 ⁵	
Hatalov odb	0	3 ⁵			40	
Bánovce nad Ondavou	0	3	4 43			

Rušiaci Služ 91259 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				4 00	80/57
Hatalov odb	0	1 ⁵			01 ⁵	
Hatalov	0	4	4 05 ⁵	1	06 ⁵	
Budkovce	0	5 ⁵	12	1	13	
Drahňov	0~	5 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Vojany	0	5	24 ⁵	1	25 ⁵	70/39
Veľké Kapušany	0	9 ⁵	35	1	36	80/58
Maťovce	0	4	4 40			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91270 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				11 00	30/16
Veľké Kapušany	0	6	11 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			12 03	
Bánovce nad Ondavou	0	3⁵	12 06⁵	1	12 07⁵	

Rušiaci Služ 91271 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		14 55		14 56	30/16
Hatalov odb	0	2			58	
Hatalov	0	9	15 07	1	15 08	
Budkovce	0	11⁵	19⁵	1	20⁵	
Drahňov	0~	11⁵	32	1	33	
Vojany	0	9⁵	42⁵	1	43⁵	
Veľké Kapušany	0	15	58⁵	1	59⁵	
Maťovce	0	6⁵	16 06			

Rušiaci Služ 91272 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				11 00	40/19
Veľké Kapušany	0	6	11 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			12 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	12 05⁵	1	12 06⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91273 ORKE pp

Košice nákl.st. - **Bánovce nad Ondavou** - **Maťovce**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 42 ⁵		15 43 ⁵	40/18
Hatalov odb	0	1 ⁵			45	
Hatalov	0	6 ⁵	15 51 ⁵	1	52 ⁵	
Budkovce.....	0	9	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
Drahňov.....	0~	9	11 ⁵	1	12 ⁵	
Vojany	0	7 ⁵	20	1	21	
Veľké Kapušany	0	12	33	1	34	
Maťovce	0	5	16 39			

Rušiaci Služ 91274 ORKE pp

Maťovce - **Bánovce nad Ondavou** - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				12 00	50/24
Veľké Kapušany	0	6	12 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov.....	0~	7 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Budkovce.....	0	11	42 ⁵	1	43 ⁵	
Hatalov	0	10 ⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			13 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	13 05 ⁵	1	13 06 ⁵	

Rušiaci Služ 91275 ORKE pp

Košice nákl.st. - **Bánovce nad Ondavou** - **Maťovce**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 05 ⁵		16 06 ⁵	50/23
Hatalov odb	0	1 ⁵			08	
Hatalov	0	5 ⁵	16 13 ⁵	1	14 ⁵	
Budkovce.....	0	7 ⁵	22	1	23	
Drahňov.....	0~	7	30	1	31	
Vojany	0	6	37	1	38	
Veľké Kapušany	0	11	49	1	50	
Maťovce	0	5	16 55			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91276 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				13 00	60/32
Veľké Kapušany	0	6	13 06	1	07	
Vojany	0	15	22	1	23	
Drahňov	0~	7⁵	30⁵	1	31⁵	
Budkovce	0	11	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	10⁵	54	1	55	
Hatalov odb	0	8			14 03	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	14 05⁵	1	14 06⁵	

Rušiaci Služ 91277 ORKE pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 25⁵		16 26⁵	60/31
Hatalov odb	0	1⁵			28	
Hatalov	0	5	16 33	1	34	
Budkovce	0	6⁵	40⁵	1	41⁵	
Drahňov	0~	6⁵	48	1	49	
Vojany	0	5⁵	54⁵	1	55⁵	
Veľké Kapušany	0	10	17 05⁵	1	17 06⁵	
Maťovce	0	4⁵	17 11			

Rušiaci Služ 91278 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				14 00	80/48
Veľké Kapušany	0	5	14 05	1	06	70/44
Vojany	0	9	15	1	16	80/53
Drahňov	0~	5	21	1	22	
Budkovce	0	6	28	1	29	
Hatalov	0	6⁵	35⁵	1	36⁵	
Hatalov odb	0	3⁵			40	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	14 42⁵	1	14 43⁵	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91279 ORKE pp

Košice nákl.st. - **Bánovce nad Ondavou** - **Mat'ovce**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		16 47 ⁵		16 48 ⁵	80/57
Hatalov odb	0	1 ⁵			50	
Hatalov	0	4	16 54	1	55	
Budkovce.....	0	5 ⁵	17 00 ⁵	1	17 01 ⁵	
Drahňov.....	0~	5 ⁵	07	1	08	
Vojany	0	5	13	1	14	70/39
Veľké Kapušany	0	9 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	80/58
Mat'ovce	0	4 ⁵	17 29			

Rušiaci Služ 91280 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				7 50	30/18
Snina	0	9 ⁵	7 59 ⁵	1	8 00 ⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	22 ⁵	8 23	1	8 24	
Kamenica n. Cirochou	B	12	36	1	37	
Humenné	NS	16	8 53			

Rušiaci Služ 91281 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				7 55	30/18
Kamenica n. Cirochou	B	15	8 10	1	8 11	
Dlhé nad Cirochou.....	B	11 ⁵	22 ⁵	1	23 ⁵	
Snina	0	23	46 ⁵	1	47 ⁵	
Stakčín	NS	9 ⁵	8 57			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91282 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				9 00	40/21
Snina	0	7 ⁵	9 07 ⁵	1	08 ⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	17	25 ⁵	1	26 ⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	9 ⁵	36	1	37	
Humenné	NS	12	9 49			

Rušiaci Služ 91283 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				8 55	40/20
Kamenica n. Cirochou	B	12	9 07	1	9 08	
Dlhé nad Cirochou	B	10	18	1	19	
Snina	0	18	37	1	38	
Stakčín	NS	7	9 45			

Rušiaci Služ 91284 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				10 05	50/26
Snina	0	6 ⁵	10 11 ⁵	1	12 ⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	14 ⁵	27	1	28	
Kamenica n. Cirochou	B	8	36	1	37	
Humenné	NS	11	10 48			

Rušiaci Služ 91285 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 55	50/25
Kamenica n. Cirochou	B	10	10 05	1	10 06	
Dlhé nad Cirochou	B	8	14	1	15	
Snina	0	15 ⁵	30 ⁵	1	31 ⁵	
Stakčín	NS	6 ⁵	10 38			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91286 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				11 05	60/35
Snina.....	0	6	11 11	1	12	
Dlhé nad Cirochou.....	B	13	25	1	26	
Kamenica n. Cirochou.....	B	7⁵	33⁵	1	34⁵	
Humenné	NS	9⁵	11 44			

Rušiaci Služ 91287 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				11 00	60/33
Kamenica n. Cirochou.....	B	9	11 09	1	10	
Dlhé nad Cirochou.....	B	7	17	1	18	
Snina.....	0	14	32	1	33	
Stakčín	NS	7	11 40			

Rušiaci Služ 91288 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				14 10	70/47
Snina.....	0	6	14 16	1	17	
Dlhé nad Cirochou.....	B	11⁵	28⁵	1	29⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	7	36⁵	1	37⁵	
Humenné	NS	9⁵	14 47			

Rušiaci Služ 91289 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 10	70/45
Kamenica n. Cirochou.....	B	8	13 18	1	19	
Dlhé nad Cirochou.....	B	6	25	1	26	
Snina.....	0	13⁵	39⁵	1	40⁵	
Stakčín	NS	6⁵	13 47			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91290 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				8 00	30/15
Vranov n.T.predmestie St3 z		2⁵			02⁵	
Sečovce	B~!	46	8 48⁵	1	49⁵	
Trebišov	0	20⁵	9 10			

Rušiaci Služ 91291 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 30	30/15
Sečovce	B~!	20⁵	9 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45⁵			10 37	
Vranov nad Topľou	0	4	10 41			

Rušiaci Služ 91292 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				9 00	40/18
Vranov n.T.predmestie St3 z		2			02	
Sečovce	B~!	46	9 48	1	49	
Trebišov	0	21	10 10			

Rušiaci Služ 91293 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 30	40/17
Sečovce	B~!	20⁵	10 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45			11 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	11 40			

T a b u l' k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91294 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				10 00	50/23
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		2			02	
Sečovce.....	B~!	45⁵	10 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	11 09			

Rušiaci Služ 91295 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 30	50/22
Sečovce.....	B~!	20⁵	11 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		45			12 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	12 40			

Rušiaci Služ 91296 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				11 00	60/31
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		2			02	
Sečovce.....	B~!	45⁵	11 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	12 09			

Rušiaci Služ 91297 ORKE pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 30	60/30
Sečovce.....	B~!	20⁵	12 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z.....		45			13 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	13 40			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 91298 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				13 00	80/58
Vranov n.T.predmestie St3 z		2			02	
Sečovce	B~!	45⁵	13 47⁵	1	48⁵	
Trebišov	0	20⁵	14 09			

Rušiaci Služ 91299 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				13 30	80/57
Sečovce	B~!	20⁵	13 50⁵	1	51⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z	~	45			14 36⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	14 40			

Rušiaci Služ 92290 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				0 40	30/38
Raslavice.....	B	43⁵	1 23⁵	1	1 24⁵	
Kapušany pri Prešove	0	32⁵	1 57			

Rušiaci Služ 92291 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				0 30	30/38
Raslavice.....	B	31⁵	1 01⁵	1	1 02⁵	
Bardejov	0	43⁵	1 46			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92292 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				2 00	40/38
Raslavice	B	35⁵	2 35⁵	1	36⁵	
Kapušany pri Prešove	0	24⁵	3 01			

Rušiaci Služ 92293 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				2 00	40/48
Raslavice	B	23⁵	2 23⁵	1	24⁵	
Bardejov	0	34⁵	2 59			

Rušiaci Služ 92294 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				7 30	50/51
Raslavice	B	31	8 01	1	8 02	
Kapušany pri Prešove	0	21	8 23			

Rušiaci Služ 92295 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				9 54	50/64
Raslavice	B	19⁵	10 13⁵	1	10 14⁵	
Bardejov	0	29⁵	10 44			

Rušiaci Služ 92296 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				9 16	60/71
Raslavice	B	29	9 45	1	46	
Kapušany pri Prešove	0	19	10 05			

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 92297 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				11 35	60/86
Raslavice.....	B	17 ⁵	11 52 ⁵	1	53 ⁵	
Bardejov	0	27 ⁵	12 21			

Rušiaci Služ 91000 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				12 00	30/17
Hatalov odb	0	2	12 02			

Rušiaci Služ 91001 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hatalov odb	0				12 30	30/17
Bánovce n.O. odb	0	2	12 32			

Rušiaci Služ 91002 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				13 00	40/24
Hatalov odb	0	2	13 02			

Rušiaci Služ 91003 ORKE pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Hatalov odb	0				13 40	40/18
Bánovce n.O. odb	0	2	13 42			

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiacie Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia:

Úsek	Vlaky
Trebišov – Maťovce	90130 - 90131

Rušiaci Služ 90130 ORKE pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				11 10	30/16
Veľké Kapušany	0	6 ⁵	11 16 ⁵	1	17 ⁵	
Vojany	0	15	32 ⁵	1	33 ⁵	
Drahňov	0~	9	42 ⁵	1	43 ⁵	
Budkovce	0	11 ⁵	55	1	56	
Hatalov	0	11 ⁵	12 07 ⁵	1	12 08 ⁵	
Hatalov odb	0	7 ⁵			16	
Bánovce nad Ondavou	0	3 ⁵	12 19 ⁵	1	12 20 ⁵	

T a b u l k a 7 - pokračovanie

Rušiaci Služ 90131 ORKE pp

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		15 12		15 13	30/16
Hatalov odb.....	0	2			15	
Hatalov.....	0	9	15 24	1	25	
Budkovce.....	0	11 ⁵	36 ⁵	1	37 ⁵	
Drahňov.....	0~	11 ⁵	49	1	50	
Vojany.....	0	9 ⁵	59 ⁵	1	16 00 ⁵	
Veľké Kapušany.....	0	15	16 15 ⁵	1	16 16 ⁵	
Maťovce	0	6 ⁵	16 23			

Os 9200 ZSSK

nejde v ⑦ a 25., 26.XII.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				3 31	60/71
Kľušov z		7	3 38	0 ⁵	38⁵	
Šiba z		5⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Hertník z.....		4	48⁵	0 ⁵	49	
Bartošovce z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Vaniškovce z		5⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Raslavice.....	B	3⁵	4 02⁵	0 ⁵	4 03	
Demjata obec z		8	11	0 ⁵	11⁵	
Tulčík z.....		3⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Fulianka z.....		4	19⁵	0 ⁵	20	
Kapušany pri Prešove	0	5	4 25			

Os 9201 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		4 34⁵		4 35⁵	60/86
Fulianka z.....		4⁵	4 40	0 ⁵	40⁵	
Tulčík z.....		4	44⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Raslavice.....	B	7⁵	56⁵	4 ⁵	5 01	
Vaniškovce z		3⁵	5 04⁵	0 ⁵	5 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z.....		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šiba z		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z		5⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	5 34			

Os 9202 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				4 28	60/71
Kľušov z		7	4 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Demjata obec z		8	5 08	0 ⁵	5 08 ⁵	
Tulčík z		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	5 22	2	5 24	

Os 9204 ZSSK §

ide v X

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				6 07	60/71
Kľušov z		7	6 14	0 ⁵	14 ⁵	
Šiba z		5 ⁵	20	0 ⁵	20 ⁵	
Hertník z		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
Bartošovce z		3 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Vaniškovce z		5 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Raslavice.....	B	3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Demjata obec z		8	47	0 ⁵	47 ⁵	
Tulčík z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Fulianka z		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	7 01	1	7 02	

§ = Ak idú rušiacie vlaky 9280 a 9281 nesmie ísť vlak 9204.

Os 9205 ZSSK §

ide v ↗

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		6 13 ⁵		6 14 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	6 19	0 ⁵	19 ⁵	
Tulčík z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Demjata obec z.....		3 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Raslavice.....	B	7 ⁵	35 ⁵	4 ⁵	40	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Bartošovce z.....		5	49	1	50	
Hertník z.....		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Šiba z.....		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Kľušov z.....		5 ⁵	7 04 ⁵	0 ⁵	7 05	
Bardejov	0	8	7 13			

§ = ak idú rušiacie vlaky 9280 a 9281 nesmie ísť vlak 9205.

Os 9208 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				8 28	60/71
Kľušov z.....		7	8 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
Demjata obec z.....		8	9 08	0 ⁵	9 08 ⁵	
Tulčík z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	9 22	1	9 23	

Os 9209 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		8 34 ⁵		8 35 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	8 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tuľčák z.....		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Raslavice.....	B	7 ⁵	56 ⁵	4 ⁵	9 01	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	9 04 ⁵	0 ⁵	9 05	
Bartošovce z.....		5	10	1	11	
Hertník z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z.....		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z.....		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	9 34			

Os 9212 ZSSK

ide v X

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				10 28	60/71
Kľušov z.....		7	10 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	11 00	
Demjata obec z.....		8	11 08	0 ⁵	11 08 ⁵	
Tuľčák z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	11 22	1	11 23	

Os 9213 ZSSK

ide v 

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0:3		10 34 ⁵		10 35 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	10 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tulčík z.....		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z.....		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Raslavice.....	B	7	56	5	11 01	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	11 04 ⁵	0 ⁵	11 05	
Bartošovce z.....		5	10	1	11	
Hertník z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z.....		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z.....		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	11 34			

Os 9216 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				12 28	60/71
Kľušov z.....		7	12 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
Demjata obec z.....		8	13 08	0 ⁵	13 08 ⁵	
Tulčík z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0:3	5	13 22	1	13 23	

Os 9217 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		12 34 ⁵		12 35 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	12 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tuľčák z.....		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	56	5	13 01	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	13 04 ⁵	0 ⁵	13 05	
Bartošovce z.....		5	10	1	11	
Hertník z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z.....		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z.....		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	13 34			

Os 9220 ZSSK

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., ide 4.IV., 4.VII., 31.X.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				14 28	60/71
Kľušov z.....		7	14 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	15 00	
Demjata obec z.....		8	15 08	0 ⁵	15 08 ⁵	
Tuľčák z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	15 22	1	15 23	

Os 9221 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		14 34 ⁵		14 35 ⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	14 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tulčík z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	56	5	15 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	15 04 ⁵	0 ⁵	15 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	15 34			

Os 9224 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				16 28	60/71
Kľušov z		7	16 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
Demjata obec z		8	17 08	0 ⁵	17 08 ⁵	
Tulčík z		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	17 22	1	17 23	

Os 9225 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		16 34 ⁵		16 35 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	16 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tuľčák z.....		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z.....		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Raslavice.....	B	7 ⁵	56	5	17 01	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	17 04 ⁵	0 ⁵	17 05	
Bartošovce z.....		5	10	1	11	
Hertník z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z.....		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z.....		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	17 34			

Os 9228 ZSSK

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				18 28	60/71
Kľušov z.....		7	18 35	0 ⁵	35 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Hertník z.....		4	45 ⁵	0 ⁵	46	
Bartošovce z.....		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Raslavice.....	B	3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Demjata obec z.....		8	19 08	0 ⁵	19 08 ⁵	
Tuľčák z.....		3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Fulianka z.....		4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	19 22	1	19 23	

Os 9229 ZSSK

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		18 34 ⁵		18 35 ⁵	60/86
Fulianka z		4 ⁵	18 40	0 ⁵	40 ⁵	
Tulčík z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Demjata obec z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Raslavice	B	7 ⁵	56	5	19 01	
Vaniškovce z		3 ⁵	19 04 ⁵	0 ⁵	19 05	
Bartošovce z		5	10	1	11	
Hertník z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šiba z		4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kľušov z		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Bardejov	0	8	19 34			

Os 9232 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				19 58	60/71
Kľušov z		7	20 05	0 ⁵	20 05 ⁵	
Šiba z		5 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hertník z		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Bartošovce z		3 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Vaniškovce z		5 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Raslavice	B	3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Demjata obec z		8	38	0 ⁵	38 ⁵	
Tulčík z		3 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Fulianka z		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Kapušany pri Prešove	0	5	20 52			

Os 9235 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄				21 23	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	21 27 ⁵	0 ⁵	28	
Tulčík z.....		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Demjata obec z.....		3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Raslavice.....	B	7 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Bartošovce z.....		5	53	0 ⁵	53 ⁵	
Hertník z.....		3 ⁵	57	0 ⁵	57 ⁵	
Šiba z.....		4 ⁵	22 02	0 ⁵	22 02 ⁵	
Kľušov z.....		5 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
Bardejov	0	7 ⁵	22 16			

Os 9236 ZSSK §

nejde v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				22 23	60/71
Kľušov z.....		7	22 30	0 ⁵	30 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	36	0 ⁵	36 ⁵	
Hertník z.....		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Bartošovce z.....		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Raslavice.....	B	3 ⁵	54 ⁵	0 ⁵	55	
Demjata obec z.....		8	23 03	0 ⁵	23 03 ⁵	
Tulčík z.....		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Fulianka z.....		4	11 ⁵	0 ⁵	12	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	23 17	5	23 22	

§ = Ak ide rušiaci vlak 9284, nesmie ísť vlak 9236.

Os 9239 ZSSK §

nejde v ⑤/⑥, ⑥/⑦ a 23./24., 24./25., 30./31.XII., 31.XII./1.I., 5./6.I., 1./2.IV., 31.VIII./1.IX., 27./28.X., 16./17.XI., ide 1./2.I., 2./3.IV.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		23 13 ⁵		23 24	60/86
Fulianka z		4 ⁵	23 28 ⁵	0 ⁵	29	
Tulčík z		4	33	0 ⁵	33 ⁵	
Demjata obec z		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Raslavice	B	7 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Vaniškovce z		3 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Bartošovce z		5	54	0 ⁵	54 ⁵	
Hertník z		3 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	0 03	0 ⁵	0 03 ⁵	
Kľušov z		5	08 ⁵	0 ⁵	09	
Bardejov	0	8	0 17			

§ = ak ide rušiaci vlak 9283 a 9284, nesmie ísť vlak 9239.

Rušiaci Os 9280 ZSSK

ide v ⑥ a †

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				6 31	60/71
Kľušov z		7	6 38	0 ⁵	38 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hertník z		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
Bartošovce z		3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵	52	
Vaniškovce z		5 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Raslavice	B	3 ⁵	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Demjata obec z		7 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Tulčík z		3 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Fulianka z		4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	7 23 ⁵	1 ⁵	7 25	

ZCP 104, platí od 13. decembra 2020

Rušiaci Os 9281 ZSSK

ide v ⑥ a †

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		6 36 ⁵		6 37 ⁵	60/86
Fulianka z.....		4 ⁵	6 42	0 ⁵	42 ⁵	
Tulčík z.....		4	46 ⁵	0 ⁵	47	
Demjata obec z.....		4	51	0 ⁵	51 ⁵	
Raslavice.....	B	7	58 ⁵	4 ⁵	7 03	
Vaniškovce z.....		3 ⁵	7 06 ⁵	0 ⁵	7 07	
Bartošovce z.....		5	12	1	13	
Hertník z.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Šiba z.....		4 ⁵	21 ⁵	0 ⁵	22	
Kľušov z.....		5 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Bardejov	0	8	7 36			

Rušiaci Os 9282 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 5.VII., 1.IX., 1.XI., nejde 4.IV., 4.VII., 31.X.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				13 38	60/71
Kľušov z.....		7	13 45	0 ⁵	45 ⁵	
Šiba z.....		5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Hertník z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Bartošovce z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Vaniškovce z.....		5 ⁵	14 05 ⁵	0 ⁵	14 06	
Raslavice.....	B	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Demjata obec z.....		8	18	0 ⁵	18 ⁵	
Tulčík z.....		3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Fulianka z.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	14 32	4	14 36	

Rušiaci Os 9283 ZSSK

ide v ⑤/⑥ a 23./24., 30./31.XII., 31.XII./1.I., 5./6.I., 1./2.IV., 31.VIII./1.IX., 27./28.X., 16./17.XI.,
nejde 25./26.XII., 1./2.I., 2./3.IV.

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0⇄		23 38		23 39	60/86
Fulianka z		4 ⁵	23 43 ⁵	0 ⁵	44	
Tulčík z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Demjata obec z		3	51 ⁵	0 ⁵	52	
Raslavice	B	7 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	0 00	
Vaniškovce z		3 ⁵	0 03 ⁵	0 ⁵	0 04	
Bartošovce z		5	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hertník z		3 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Šiba z		4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kľušov z		5 ⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Bardejov	0	8 ⁵	0 33			

Rušiaci Os 9284 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 30., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., 27.X., 16.XI., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				22 41	60/71
Kľušov z		7	22 48	0 ⁵	48 ⁵	
Šiba z		5 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Hertník z		4	58 ⁵	0 ⁵	59	
Bartošovce z		3 ⁵	23 02 ⁵	0 ⁵	23 03	
Vaniškovce z		5 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Raslavice	B	3 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Demjata obec z		8	21	0 ⁵	21 ⁵	
Tulčík z		3 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Fulianka z		4	29 ⁵	0 ⁵	30	
Kapušany pri Prešove	0⇄	5	23 35	12	23 47	

Os 9301 ZSSK

ide v \times

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				4 15	80/57
Hatalov odb	0	2⁵			17⁵	
Hatalov	0	4⁵	4 22	0⁵	22⁵	
Dúbravka z		3	25⁵	1	26⁵	
Budkovce	0	4	30⁵	1⁵	32	
Drahňov	0~	5⁵	37⁵	1	38⁵	
Vojany	0	3⁵	42	1	43	70/39
Krišovská Liesková z		4⁵ \times	47⁵	0⁵	48	
V. Kapušany zast. z		4⁵	52⁵	1	53⁵	
Veľké Kapušany	0	3⁵	4 57			

Os 9302 ZSSK

ide v \times

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Kapušany	0				5 10	70/44
V. Kapušany zast. z		4⁵	5 14⁵	1	15⁵	
Krišovská Liesková z		4⁵ \times	20	0⁵	20⁵	
Vojany	0	4⁵	25	1⁵	26⁵	80/53
Drahňov	0~	3⁵	30	1⁵	31⁵	
Budkovce	0	5⁵	37	1⁵	38⁵	
Dúbravka z		4	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	3⁵	47	0⁵	47⁵	
Hatalov odb	0	4			51⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	5 54			

Os 9305 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				6 15	80/57
Hatalov odb.....	0	2⁵			17⁵	
Hatalov.....	0	4⁵	6 22	0 ⁵	22⁵	
Dúbravka z.....		3	25⁵	1	26⁵	
Budkovce.....	0	4	30⁵	1 ⁵	32	
Drahňov.....	0~	5⁵	37⁵	1	38⁵	
Vojany.....	0	3⁵	42	1	43	70/39
Krišovská Liesková z.....		4⁵ x	47⁵	0 ⁵	48	
V. Kapušany zast. z.....		4⁵	52⁵	1	53⁵	
Veľké Kapušany	0	3⁵	6 57			

Os 9306 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Kapušany	0				7 10	70/44
V. Kapušany zast. z.....		4⁵	7 14⁵	1	15⁵	
Krišovská Liesková z.....		4⁵ x	20	0 ⁵	20⁵	
Vojany.....	0	4⁵	25	1 ⁵	26⁵	80/53
Drahňov.....	0~	3⁵	30	1 ⁵	31⁵	
Budkovce.....	0	5⁵	37	1 ⁵	38⁵	
Dúbravka z.....		4	42⁵	1	43⁵	
Hatalov.....	0	3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Hatalov odb.....	0	4			51⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	7 54			

Os 9321 ZSSK

ide v \times

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				14 15	80/57
Hatalov odb	0	2 ⁵			17 ⁵	
Hatalov	0	4 ⁵	14 22	0 ⁵	22 ⁵	
Dúbravka z		3	25 ⁵	1	26 ⁵	
Budkovce	0	4	30 ⁵	1 ⁵	32	
Drahňov	0~	5 ⁵	37 ⁵	1	38 ⁵	
Vojany	0	3 ⁵	42	1	43	70/39
Krišovská Liesková z		4 ⁵ x	47 ⁵	0 ⁵	48	
V. Kapušany zast. z		4 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Veľké Kapušany	0	3 ⁵	14 57			

Os 9322 ZSSK

ide v \times

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Kapušany	0				15 10	70/44
V. Kapušany zast. z		4 ⁵	15 14 ⁵	1	15 ⁵	
Krišovská Liesková z		4 ⁵ x	20	0 ⁵	20 ⁵	
Vojany	0	4 ⁵	25	1 ⁵	26 ⁵	80/53
Drahňov	0~	3 ⁵	30	1 ⁵	31 ⁵	
Budkovce	0	5 ⁵	37	1 ⁵	38 ⁵	
Dúbravka z		4	42 ⁵	1	43 ⁵	
Hatalov	0	3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Hatalov odb	0	4			51 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	15 54			

Os 9325 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				16 15	80/57
Hatalov odb	0	2⁵			17⁵	
Hatalov	0	4⁵	16 22	0 ⁵	22⁵	
Dúbravka z		3	25⁵	1	26⁵	
Budkovce	0	4	30⁵	1 ⁵	32	
Drahňov	0~	5⁵	37⁵	1	38⁵	
Vojany	0	3⁵	42	1	43	70/39
Krišovská Liesková z.....		4⁵x	47⁵	0 ⁵	48	
V. Kapušany zast. z.....		4⁵	52⁵	1	53⁵	
Veľké Kapušany	0	3⁵	16 57			

Os 9326 ZSSK

ide v Ľ

HKV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Kapušany	0				17 10	70/44
V. Kapušany zast. z.....		4⁵	17 14⁵	1	15⁵	
Krišovská Liesková z.....		4⁵x	20	0 ⁵	20⁵	
Vojany	0	4⁵	25	1 ⁵	26⁵	80/53
Drahňov	0~	3⁵	30	1 ⁵	31⁵	
Budkovce	0	5⁵	37	1 ⁵	38⁵	
Dúbravka z		4	42⁵	1	43⁵	
Hatalov	0	3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Hatalov odb	0	4			51⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	17 54			

Os 9400 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				4 18	70/47
Snina	0	5 ⁵	4 23 ⁵	0 ⁵	24	
Snina mesto z		2	26	1	27	
Snina predmestie z		3	30	0 ⁵	30 ⁵	
Belá nad Cirochou z		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	38 ⁵	0 ⁵	39	
Dlhé nad Cirochou	B	2	41	4 ⁵	45 ⁵	
Modra nad Cirochou z		3	48 ⁵	0 ⁵	49	
Kamenica n.C. dvor z		3 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Kamenica n. Cirochou	B~	2	55	0 ⁵	55 ⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	58 ⁵	0 ⁵	59	
Humenné mesto z		4 ⁵	5 03 ⁵	1 ⁵	5 05	
Humenné	NSO	2	5 07			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9401 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				4 21	70/45
Humenné mesto z		2	4 23	1 ⁵	24 ⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	28 ⁵	1	29 ⁵	
Kamenica n. Cirochou	B~	3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	35 ⁵	1	36 ⁵	
Modra nad Cirochou z		4	40 ⁵	1	41 ⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2 ⁵	44	1	45	
Dlhé n.C. obec z		2	47	0 ⁵	47 ⁵	
Belá nad Cirochou z		4	51 ⁵	0 ⁵	52	
Snina predmestie z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Snina mesto z		3	59	1	5 00	
Snina	0	2	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Stakčín	NS	5 ⁵	5 08			

Os 9402 ZSSK

ide v \times

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				5 18	70/47
Snina	0	5⁵	5 23⁵	0 ⁵	24	
Snina mesto z		2	26	1	27	
Snina predmestie z		3	30	0 ⁵	30⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	38⁵	0 ⁵	39	
Dlhé nad Cirochou	B	2	41	4 ⁵	45⁵	
Modra nad Cirochou z		3	48⁵	0 ⁵	49	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Kamenica n. Cirochou	B~	2	55	0 ⁵	55⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	58⁵	0 ⁵	59	
Humenné mesto z		4⁵	6 03⁵	1 ⁵	6 05	
Humenné	NSO	2	6 07			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9403 ZSSK

ide v \times

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				5 21	70/45
Humenné mesto z		2	5 23	1 ⁵	24⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	28⁵	1	29⁵	
Kamenica n. Cirochou	B~	3	32⁵	1	33⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	35⁵	1	36⁵	
Modra nad Cirochou z		4	40⁵	1	41⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2⁵	44	1	45	
Dlhé n.C. obec z		2	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Snina predmestie z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Snina mesto z		3	59	1	6 00	
Snina	0	2	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
Stakčín	NS	5⁵	6 08			

Os 9406 ZSSK

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				6 35	70/47
Snina	0	5 ⁵	6 40 ⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z		2	43	1	44	
Snina predmestie z		3	47	0 ⁵	47 ⁵	
Belá nad Cirochou z		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou	B	2	58	4 ⁵	7 02 ⁵	
Modra nad Cirochou z		3	7 05 ⁵	0 ⁵	7 06	
Kamenica n.C. dvor z		3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B~	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z		4 ⁵	20 ⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	7 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9407 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				6 37	70/45
Humenné mesto z		2	6 39	1 ⁵	40 ⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	44 ⁵	1	45 ⁵	
Kamenica n. Cirochou	B~	3	48 ⁵	1	49 ⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	51 ⁵	1	52 ⁵	
Modra nad Cirochou z		4	56 ⁵	1	57 ⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2 ⁵	7 00	1	7 01	
Dlhé n.C. obec z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
Belá nad Cirochou z		4	07 ⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z		3	15	1	16	
Snina	0	2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Stakčín	NS	5 ⁵	7 24			

Os 9408 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				7 35	70/47
Snina.....	0	5 ⁵	7 40 ⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47 ⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	8 02 ⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	8 05 ⁵	0 ⁵	8 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4 ⁵	20 ⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	8 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9410 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				8 35	70/47
Snina.....	0	5 ⁵	8 40 ⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47 ⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55 ⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	9 02 ⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	9 05 ⁵	0 ⁵	9 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B	2	12	0 ⁵	12 ⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15 ⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4 ⁵	20 ⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	9 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9411 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				8 37	70/45
Humenné mesto z		2	8 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2⁵	9 00	1	9 01	
Dlhé n.C. obec z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z		3	15	1	16	
Snina	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	9 24			

Os 9414 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				10 35	70/47
Snina	0	5⁵	10 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z		2	43	1	44	
Snina predmestie z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou	B	2	58	4 ⁵	11 02⁵	
Modra nad Cirochou z		3	11 05⁵	0 ⁵	11 06	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	11 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9415 ZSSK

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				10 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	10 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	11 00	1	11 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	11 24			

Os 9418 ZSSK §

nejde v ⑦

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				12 35	70/47
Snina.....	0	5⁵	12 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	13 02⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	13 05⁵	0 ⁵	13 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou.....	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	13 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = Ak ide rušiaci vlak 9480 nesmie ísť vlak 9418.

Os 9419 ZSSK §

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				12 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	12 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	13 00	1	13 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	13 24			

§ = Ak ide rušiaci vlak 9480 čaká vlak 9419 v ŽST Kamenica n. Cirochou.

Os 9420 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				13 35	70/47
Snina.....	0	5⁵	13 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	14 02⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	14 05⁵	0 ⁵	14 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou.....	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	14 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9421 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				13 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	13 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	14 00	1	14 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	14 24			

Os 9422 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				14 35	70/47
Snina.....	0	5⁵	14 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	15 02⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	15 05⁵	0 ⁵	15 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou.....	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NS0	2	15 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9423 ZSSK

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				14 37	70/45
Humenné mesto z		2	14 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2⁵	15 00	1	15 01	
Dlhé n.C. obec z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z		3	15	1	16	
Snina	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	15 24			

Os 9424 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.757. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				15 35	70/47
Snina	0	5⁵	15 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z		2	43	1	44	
Snina predmestie z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou	B	2	58	4 ⁵	16 02⁵	
Modra nad Cirochou z		3	16 05⁵	0 ⁵	16 06	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	16 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9425 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				15 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	15 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	16 00	1	16 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	16 24			

Os 9426 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				16 35	70/47
Snina.....	0	5⁵	16 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	4 ⁵	17 02⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	17 05⁵	0 ⁵	17 06	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou.....	B	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z.....		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NS0	2	17 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9427 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				16 37	70/45
Humenné mesto z		2	16 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou	B	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2⁵	17 00	1	17 01	
Dlhé n.C. obec z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z		3	15	1	16	
Snina	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	17 24			

Os 9428 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				17 35	70/47
Snina	0	5⁵	17 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z		2	43	1	44	
Snina predmestie z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou	B	2	58	4 ⁵	18 02⁵	
Modra nad Cirochou z		3	18 05⁵	0 ⁵	18 06	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B~	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	18 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9429 ZSSK

ide v ☒ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				17 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	17 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	18 00	1	18 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	18 24			

Os 9430 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				18 35	70/47
Snina.....	0	5⁵	18 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z.....		2	43	1	44	
Snina predmestie z.....		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	58	3 ⁵	19 01⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	19 04⁵	0 ⁵	19 05	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	2	11	0 ⁵	11⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	14⁵	0 ⁵	15	
Humenné mesto z.....		4⁵	19⁵	1 ⁵	21	
Humenné	NS0	2	19 23			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9431 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				18 37	70/45
Humenné mesto z		2	18 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou	B~	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	2⁵	19 00	1	19 01	
Dlhé n.C. obec z		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z		3	15	1	16	
Snina	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	19 24			

Os 9434 ZSSK

HKV r.861.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				20 35	70/47
Snina	0	5⁵	20 40⁵	0 ⁵	41	
Snina mesto z		2	43	1	44	
Snina predmestie z		3	47	0 ⁵	47⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Dlhé n.C. obec z		4	55⁵	0 ⁵	56	
Dlhé nad Cirochou	B	2	58	4 ⁵	21 02⁵	
Modra nad Cirochou z		3	21 05⁵	0 ⁵	21 06	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Kamenica n. Cirochou	B~	2	12	0 ⁵	12⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Humenné mesto z		4⁵	20⁵	1 ⁵	22	
Humenné	NSO	2	21 24			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9435 ZSSK

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				20 37	70/45
Humenné mesto z.....		2	20 39	1 ⁵	40⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	44⁵	1	45⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	3	48⁵	1	49⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	51⁵	1	52⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	56⁵	1	57⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	21 00	1	21 01	
Dlhé n.C. obec z.....		2	03	0 ⁵	03⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Snina predmestie z.....		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Snina mesto z.....		3	15	1	16	
Snina.....	0	2	18	0 ⁵	18⁵	
Stakčín	NS	5⁵	21 24			

Os 9438 ZSSK §

nejde v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				22 42	70/47
Snina.....	0	5⁵	22 47⁵	0 ⁵	48	
Snina mesto z.....		2	50	1	51	
Snina predmestie z.....		3	54	0 ⁵	54⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	23 02⁵	0 ⁵	23 03	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	05	4 ⁵	09⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	12⁵	0 ⁵	13	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	2	19	0 ⁵	19⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	22⁵	0 ⁵	23	
Humenné mesto z.....		4⁵	27⁵	1 ⁵	29	
Humenné	NS0	2	23 31			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = Ak idú rušiacie vlaky 9481 a 9482, nesmie ísť vlak 9438.

Os 9439 ZSSK §

nejde v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., ide 25.XII., 1.I., 2.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				22 44	70/45
Humenné mesto z		2	22 46	1 ⁵	47⁵	
Hažín nad Cirochou z		4	51⁵	1	52⁵	
Kamenica n. Cirochou	B~	3	55⁵	1	56⁵	
Kamenica n.C. dvor z		2	58⁵	1	59⁵	
Modra nad Cirochou z		4	23 03⁵	1	23 04⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	07	1	08	
Dlhé n.C. obec z.....		2	10	0 ⁵	10⁵	
Belá nad Cirochou z		4	14⁵	0 ⁵	15	
Snina predmestie z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Snina mesto z.....		3	22	1	23	
Snina.....	0	2	25	0 ⁵	25⁵	
Stakčín	NS	5⁵	23 31			

§ = Ak idú rušiacie vlaky 9481 a 9482, nesmie ísť vlak 9439.

Rušiaci Os 9480 ZSSK

ide v ⑦

HKV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				12 18	70/47
Snina.....	0	5⁵	12 23⁵	0 ⁵	24	
Snina mesto z.....		2	26	1	27	
Snina predmestie z.....		3	30	0 ⁵	30⁵	
Belá nad Cirochou z		3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	38⁵	0 ⁵	39	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	41	1 ⁵	42⁵	
Modra nad Cirochou z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Kamenica n.C. dvor z		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Kamenica n. Cirochou	B	2	52	0 ⁵	52⁵	
Hažín nad Cirochou z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Humenné mesto z		4⁵	13 00⁵	1 ⁵	13 02	
Humenné	NS0	2	13 04			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 9481 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				23 07	70/45
Humenné mesto z.....		2	23 09	1 ⁵	10⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		4	14⁵	1	15⁵	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	3	18⁵	1	19⁵	
Kamenica n.C. dvor z.....		2	21⁵	1	22⁵	
Modra nad Cirochou z.....		4	26⁵	1	27⁵	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2⁵	30	1	31	
Dlhé n.C. obec z.....		2	33	0 ⁵	33⁵	
Belá nad Cirochou z.....		4	37⁵	0 ⁵	38	
Snina predmestie z.....		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Snina mesto z.....		3	45	1	46	
Snina.....	0	2	48	0 ⁵	48⁵	
Stakčín	NS	5⁵	23 54			

Rušiaci Os 9482 ZSSK

ide v ⑤ a 23., 31.XII., 5.I., 1.IV., 31.VIII., nejde 25.XII., 1.I., 2.IV.

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				23 05	70/47
Snina.....	0	5⁵	23 10⁵	0 ⁵	11	
Snina mesto z.....		2	13	1	14	
Snina predmestie z.....		3	17	0 ⁵	17⁵	
Belá nad Cirochou z.....		3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Dlhé n.C. obec z.....		4	25⁵	0 ⁵	26	
Dlhé nad Cirochou.....	B	2	28	4 ⁵	32⁵	
Modra nad Cirochou z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
Kamenica n.C. dvor z.....		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Kamenica n. Cirochou.....	B~	2	42	0 ⁵	42⁵	
Hažín nad Cirochou z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Humenné mesto z.....		4⁵	50⁵	1 ⁵	52	
Humenné	NSO	2	23 54			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

ZCP 104, platí od 13. decembra 2020

Nex 45748 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 23.XII. do 7.I. chodí v ②,⑤.

Vojany - Bánovce nad Ondavou - Lhotka nad Bečvou CZ

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Vojany	0				15 47	75/48
Drahňov	0~	5			52	
Budkovce	0	4⁵			56⁵	80/52
Hatalov	0	4⁵			16 01	
Hatalov odb	0	3⁵			04⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	16 07	5	16 12	

Nex 45749 ZSSKC

Vlak mimo obdobia od 25.XII. do 10.I. chodí v ①,④.

Lhotka nad Bečvou CZ - **Bánovce nad Ondavou** - Vojany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		4 59		5 03	80/63
Hatalov odb	0	1⁵			5 04⁵	
Hatalov	0	3⁵			08	
Budkovce	0	6			14	
Drahňov	0~	4			18	
Vojany	0	4	5 22			

Pn 51042 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				11 37	70/54
Snina	0	6			43	
Dlhé nad Cirochou	B	12			55	
Kamenica n. Cirochou	B	8			12 03	
Humenné	NS	11	12 14			

Pn 51043 VT pp

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				9 32	70/52
Kamenica n. Cirochou	B	10⁵			42⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	7⁵			50	
Snina	0	18			10 08	
Stakčín	NS	8	10 16			

Pn 51044 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Humenné

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				16 02	80/50
Veľké Kapušany	0	4⁵			06⁵	70/50
Vojany	0	11⁵			18	80/57
Drahňov	0~	3⁵			21⁵	
Budkovce	0	5⁵	16 27	12	39	
Hatalov	0	5⁵			44⁵	
Hatalov odb	0	6			50⁵	40/19
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			16 52	

Pn 51045 VT pp

Humenné - Bánovce n.O. odb - Maťovce

Privesené postrkové HKV

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				13 27	40/28
Hatalov odb	0	1⁵			28⁵	75/54
Hatalov	0	4⁵			33	80/57
Budkovce	0	7			40	
Drahňov	0~	4⁵			44⁵	
Vojany	0	5⁵	13 50	20	14 10	70/42
Veľké Kapušany	0	11⁵			14 21⁵	75/56
Maťovce	0	4⁵	14 26			

Pn 51046 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Haniska p.K.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				7 30	80/50
Veľké Kapušany	0	4			34	70/50
Vojany	0	11			45	75/48
Drahňov	0~	5			50	
Budkovce	0	5			55	80/52
Hatalov	0	7			8 02	
Hatalov odb	0	5			07	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			8 08⁵	

Pn 51047 VT pp

Haniska p.K. - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		7 46		8 20	80/63
Hatalov odb	0	2			8 22	
Hatalov	0	3⁵			25⁵	
Budkovce	0	6			31⁵	
Drahňov	0~	4⁵			36	
Vojany	0	3			39	70/42
Veľké Kapušany	0	8			47	80/66
Maťovce	0	4	8 51			

Pn 51050 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				21 05	55/60
Raslavice	B	32	21 37	8	45	60/60
Kapušany pri Prešove	0	21	22 06			

Pn 51051 VT pp

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 550 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				17 28	60/50
Raslavice	B	22⁵			50⁵	45/55
Bardejov	0	31⁵	18 22			

Pn 51066 VT pp

Vranov nad Topľou - Trebišov - Michalany

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				12 02	80/58
Vranov n.T.predmestie St3 z		3			05	
Sečovce	B~!	46			51	
Trebišov	0	22	13 13	42	13 55	

Pn 51067 VT pp

Michalany - Trebišov - Vranov nad Topľou

HKV r.751. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		9 12		10 45	80/57
Sečovce	B~!	21			11 06	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45⁵			51⁵	
Vranov nad Topľou	0	3⁵	11 55			

Pn 51070 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Bratislava východ vchod. sk.

HKV r.183. Normatív hmotnosti: T4 1360 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				13 08	65/34
Veľké Kapušany	0	3⁵			11⁵	55/32
Vojany	0	11⁵	13 23	31	54	60/31
Drahňov	0~	5			59	
Budkovce	0	6			14 05	65/34
Hatalov	0	7	14 12	11	23	60/29
Hatalov odb	0	4⁵			27⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			14 29	

Pn 51111 VT pp

Košice nákl.st. - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HKV r.131. Normatív hmotnosti: U4 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		9 09		9 25	80/63
Hatalov odb	0	1⁵			26⁵	
Hatalov	0	3⁵			30	
Budkovce	0	6			36	
Drahňov	0~	4⁵			40⁵	
Vojany	0	3			43⁵	70/42
Veľké Kapušany	0	9⁵	9 53			

Pn 51112 VT pp

Veľké Kapušany - Bánovce nad Ondavou - Košice

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Veľké Kapušany	0				2 04	70/50
Vojany	0	10⁵			14⁵	80/57
Drahňov	0~	3			17⁵	
Budkovce	0	4⁵			22	
Hatalov	0	4⁵			26⁵	
Hatalov odb	0	3			29⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	1⁵			2 31	

Pn 51140 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice nákl.st.

HKV r.131. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				12 45	80/50
Veľké Kapušany	0	4⁵			49⁵	70/50
Vojany	0	11			13 00⁵	75/48
Drahňov	0~	3			03⁵	
Budkovce	0	4⁵			08	80/52
Hatalov	0	4⁵			12⁵	
Hatalov odb	0	3			15⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2⁵	13 18	3	13 21	

Nex 51860 PSZ

Vlak chodí v Ľ.

Sečovce - Trebišov - Rusovce

HKV r.770x2. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				13 20	80/61
Trebišov	0	22	13 42	91	15 13	

Nex 58161 PSZ

Vlak chodí v Ľ.

Rusovce - Trebišov - Sečovce

HKV r.770x2. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		2 30		8 24	80/52
Sečovce	B~!	23	8 47			

Pn 61258 VT pp

Strážske - Bánovce n.O. odb - Maťovce

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				11 42⁵	40/28
Hatalov odb	0	1			43⁵	65/44
Hatalov	0	4⁵			48	
Budkovce	0	7			55	
Drahňov	0~	5⁵			12 00⁵	
Vojany	0	3⁵			04	
Veľké Kapušany	0	10			14	
Maťovce	0	5	12 19			

Pn 61259 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Strážske

HKV r.752x2. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				4 23	65/46
Veľké Kapušany	0	4			27	
Vojany	0	12	4 39	6	45	
Drahňov	0~	5⁵			50⁵	
Budkovce	0	5⁵			56	
Hatalov	0	6	5 02	9	5 11	
Hatalov odb	0	5⁵			16⁵	40/19
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			5 18	

Rv 71180 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				9 42	80/55
Trebišov	0	22	10 04			

Rv 71181 ZSSKC

Vlak chodí v ① až ⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 06	80/50
Sečovce	B~!	22	14 28			

Rv 71940 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Košice

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				2 50	80/48
Veľké Kapušany	0	2			52	70/44
Vojany	0	8			3 00	80/53
Drahňov	0~	3			03	
Budkovce	0	4 ⁵			07 ⁵	
Hatalov	0	4 ⁵			12	
Hatalov odb	0	3 ⁵			15 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	3 18	3	3 21	

Rušiaci Rv 71941 VT pp

Košice - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		1 40		2 00	80/57
Hatalov odb	0	1			2 01	
Hatalov	0	3 ⁵			04 ⁵	
Budkovce	0	4 ⁵			09	
Drahňov	0~	4 ⁵			13 ⁵	
Vojany	0	3			16 ⁵	70/39
Veľké Kapušany	0	7			23 ⁵	80/58
Maťovce	0	3 ⁵	2 27			

Rv 71942 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Veľká Ida

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				5 40	80/48
Veľké Kapušany	0	2			42	70/44
Vojany	0	8			50	80/53
Drahňov	0~	3 ⁵			53 ⁵	
Budkovce	0	5			58 ⁵	
Hatalov	0	4 ⁵			6 03	
Hatalov odb	0	3 ⁵			06 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	2 ⁵	6 09	7	6 16	

Rušiaci Rv 71943 VT pp

Veľká Ida - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		12 25		12 29	80/57
Hatalov odb	0	1			30	
Hatalov	0	3 ⁵			33 ⁵	
Budkovce	0	4 ⁵			38	
Drahňov	0~	4 ⁵			42 ⁵	
Vojany	0	3 ⁵			46	70/39
Veľké Kapušany	0	8			54	80/58
Maťovce	0	4	12 58			

Rv 71950 VT pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Čierna nad Tisou

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				10 50	80/48
Veľké Kapušany	0	2			52	70/44
Vojany	0	8⁵			11 00⁵	80/53
Drahňov	0~	3			03⁵	
Budkovce	0	5⁵			09	
Hatalov	0	4			13	
Hatalov odb	0	3			16	
Bánovce nad Ondavou	0	3	11 19	2	11 21	

Rv 71951 VT pp

Čierna nad Tisou - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		3 15		3 22	80/57
Hatalov odb	0	1			23	
Hatalov	0	3⁵			26⁵	
Budkovce	0	5			31⁵	
Drahňov	0~	5			36⁵	
Vojany	0	3			39⁵	70/39
Veľké Kapušany	0	7			46⁵	80/58
Maťovce	0	3⁵	3 50			

Rv 71980 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0				7 45	80/54
Vranov n.T.predmestie St3 z		1⁵			46⁵	75/57
Sečovce	B~!	45⁵	8 32	28	9 00	80/55
Trebišov	0	22	9 22			

Rušiaci Rv 71981 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 40	80/57
Sečovce	B~!	20⁵			12 00⁵	
Vranov n.T.predmestie St3 z		45⁵			46	
Vranov nad Topľou	0	3	12 49			

Rv 72952 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				3 01	50/51
Raslavice.....	B	28			29	55/49
Kapušany pri Prešove	0	19	3 48			

Rušiaci Rv 72953 VT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0				3 40	60/50
Raslavice.....	B	17	3 57	99	5 36	45/55
Bardejov	0	28	6 04			

Rv 72968 VT pp

Maťovce - Bánovce n.O. odb - Michalovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				7 53	80/48
Veľké Kapušany	0	2			55	70/44
Vojany	0	8			8 03	80/53
Drahňov	0~	3			06	
Budkovce	0	4⁵			10⁵	
Hatalov	0	4⁵			15	
Hatalov odb	0	3⁵			18⁵	40/18
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			8 20	

Rušiaci Rv 72969 VT pp

Michalovce - **Bánovce n.O. odb** - **Maťovce**

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				12 19	40/24
Hatalov odb	0	1			20	80/57
Hatalov	0	3⁵			23⁵	
Budkovce	0	4⁵			28	
Drahňov	0~	4⁵			32⁵	
Vojany	0	3			35⁵	70/39
Veľké Kapušany	0	7			42⁵	75/50
Maťovce	0	3⁵	12 46			

Rv 72974 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				9 30	70/47
Snina	0	4⁵			34⁵	
Dlhé nad Cirochou	B	11⁵	9 46	9	55	
Kamenica n. Cirochou	B	6⁵			10 01⁵	
Humenné	NSO	8⁵	10 10			

0 = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72975 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS				7 35	70/45
Kamenica n. Cirochou	B	7			42	
Dlhé nad Cirochou	B	7	7 49	18	8 07	
Snina	0	13			8 20	
Stakčín	NS	6	8 26			

Mn 81130 VT pp

Nižný Hrabovec - Vranov nad Topľou - Sečovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Vranov nad Topľou	0		12 48		13 05	60/31
Vranov n.T.predmestie St3 z		3			13 08	
Parchovany nz.....		34	13 42	20	14 02	
Sečovce	B~!	15	14 17			

Mn 81131 VT pp

Sečovce - Vranov nad Topľou - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				10 02	60/30
Parchovany nz.....		14	10 16	20	36	
Vranov n.T.predmestie St3 z		34			11 10	
Vranov nad Topľou	0	4	11 14	10	11 24	

Mn 81132 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				15 21	60/29
Trebišov	0	23	15 44			

Mn 81133 ZSSKC

Vlak chodí v Ľ.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				8 00	60/25
Sečovce	B~!	22	8 22			

Mn 81140 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Maťovce	0				13 28	60/32
Veľké Kapušany	0	6	13 34	20	54	
Vojany	0	12	14 06	42	14 48	
Drahňov	0~	6⁵			54⁵	
Budkovce	0	7⁵			15 02	
Hatalov	0	8	15 10	25	35	
Hatalov odb	0	6			41	
Bánovce nad Ondavou	0	3	15 44	66	16 50	

Mn 81141 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0		8 43		9 13	60/31
Hatalov odb	0	2⁵			9 15⁵	
Hatalov	0	5⁵	9 21	42	10 03	
Budkovce	0	8			10 11	
Drahňov	0~	7⁵			18⁵	
Vojany	0	5⁵	10 24	83	11 47	
Veľké Kapušany	0	13	12 00	30	12 30	
Maťovce	0	6	12 36			

Vleč 81190 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ☒.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Dvorianky nz					9 15	50/19
Sečovce	B~!	7	9 22			

Vleč 81191 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ☒.

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sečovce	B~!				8 55	50/18
Dvorianky nz		7	9 02			

Mn 81210 ZSSKC §

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: Bardejov - Raslavice S 700 ton

Raslavice - Kapušany pri Prešove S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				13 37	40/36*
Raslavice	B	40	14 17	68	15 25	45/33
Kapušany pri Prešove	0	24	15 49	47	16 36	

§ = Ak ide rušiaci vlak 9282 nesmie ísť vlak 81210.

* = pri cúvaní platí 25/35

Mn 81211 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		7 00		9 35	50/32
Raslavice	B	23	9 58	98	11 36	25/36*
Bardejov	0	47	12 23			

* = platí z Hertník z

Mn 81212 VT pp

Bardejov - Kapušany pri Prešove - Prešov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bardejov	0				2 20	40/36*
Raslavice.....	B	39	2 59	5	3 04	45/33
Kapušany pri Prešove	0	23	3 27	39	4 06	

* = pri cúvaní platí 25/35

Mn 81213 VT pp

Prešov - Kapušany pri Prešove - Bardejov

HKV r.742x2. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kapušany pri Prešove	0		<i>0 21</i>		0 27	50/32
Raslavice.....	B	23	0 50	15	1 05	25/36*
Bardejov	0	47	1 52			

* = platí z Hertník z

Mn 81240 ZSSKC

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

Stakčín - Humenné - Nižný Hrabovec

HKV r.752. Normatív hmotnosti: Stakčín - Dlhé nad Cirochou S 1250 ton

Dlhé nad Cirochou - Kamenica n. Cirochou S 1350 ton

Kamenica n. Cirochou - Humenné S 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Stakčín	NS				18 43	60/35
Snina	0	8	18 51	31	19 22	
Dlhé nad Cirochou	B	15	19 37	28	20 05	
Kamenica n. Cirochou	B~	9			20 14	
Humenné	NS	11	20 25	155	23 00	

Mn 81241 ZSSKC §

Vlak chodí v ☒ okrem 31.XII..

Nižný Hrabovec - Humenné - Stakčín

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	NS		2 36		10 52	60/33
Kamenica n. Cirochou	B	12	11 04	32	11 36	
Dlhé nad Cirochou	B	8	44	22	12 06	
Snina	0	20	12 26	30	12 56	
Stakčín	NS	10	13 06			

§ = Ak ide rušiaci vlak 9480, nesmie ísť v úseku Dlhé nad Cirochou - Snina vlak 81241.

Mn 81242 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kamenica n. Cirochou.....	B				16 53	60/35
Humenné.....	NS	13	17 06			

Rušiaci Mn 81243 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				15 52	60/24
Kamenica n. Cirochou.....	B	12	16 04			

Mn 81244 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 1800 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kamenica n. Cirochou.....	B				15 52	60/35
Humenné.....	NS	13	16 05			

Mn 81245 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	NS				14 52	60/24
Kamenica n. Cirochou.....	B	12	15 04			