



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
124**

pre trate:

Komárno - Bratislava-Nové Mesto (124A)

Komárno – Kolárovo (124B)

Neded – Šaľa (124C)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov.....	11
5	Ustanovenia miestneho významu	12
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV	13
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	14
	Tabelárne cestovné poriadky.....	17
	Príloha 1 k ZCP 124 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.	

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla **① - ⑤**)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

HI = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Číslice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u ĺ k a 2

Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4420	17	43620	44	68860	55	87740	58
4421	18	43621	45	68861	56	87741	59
4422	19	43622	45				
4423	20	43623	46			88800	59
4424	21			77940	56	88801	59
4425	22			77941	57	88802	60
4426	23	55790	46	77942	57	88803	60
4427	24	56790	47	77943	57		
4428	25			77948	58	88890	61
4429	26	56791	47	77949	58	88891	61
4430	27	56792	48			88892	61
4431	28	56793	48			88893	61
4432	29	56794	49				
4433	30	56795	49				
4434	31	56796	50				
4435	32	56797	50				
4436	33	56798	51				
		56799	51				
4440	34						
4441	35	57044	51				
4442	36	57045	52				
4443	36						
4444	37	57591	52				
4445	38						
4446	39	58070	53				
4447	40	58071	54				
4449	41						
		58894	54				
4461	42	58895	55				
4462	43						
4463	44						

T a b u į k a 5

Ustanovenia miestneho významu

Tabuľka 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV**A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné HDV na jednotlivých úsekoch:**

Úsek		Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu:				Poznámky
	735, 742	751, 752	770, 771, 773	2016, ER20		
Komárno – - Bratislava-Nové Mesto	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	S 1650 T 1750	S 2100 T 2200		
Bratislava-Nové Mesto – - Komárno	S 1400 T 1500	S 1600 T 1700	S 1650 T 1750	S 2100 T 2200		

Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návestou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív hmotnosti prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Žiadne nie sú zavedené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého hnacieho vozidla, neprislúcha a **nepristavuje** sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ľ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Vlaky jazdiace podľa tab. 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpco 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpco 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trat': Komárno – Bratislava-Nové Mesto											
Komárno	S	30/13		40/16		50/21		60/29		80/55	
Komárno St 4	0	6	4,5		4		3,5		3,5		
Zlatná na Ostrove	0	18,5	14		12		10,5		9		
Zemianska Olča	0	20,5	15,5		13		11,5		10,5		
Veľký Meder	0	17	12,5		10,5		9		8		
Dolný Štál	0	24	18		15		13		11		
Dunajská Streda	0	23,5	17,5		14		12		9,5		
Orechová Potôň	0	13	10		8		7		6		
Lehnice	0	12,5	9,5		8		7		5,5		
Kvetoslavov	0	15,5	11,5		9,5		8		7		
Nové Košariská	0	16,5	12,5		10		8,5		7,5		
P. Biskupice	0	11,5	9		7		6		4,5		
Odb Letisko	0	8	6		5		4		3,5		
Bratislava-N. M.	0	8	6		5		4		3,5		

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Trat': Bratislava-Nové Mesto – Komárno

Bratislava-N. M.	0	30/13	40/15	50/20	60/28	80/54					
Odb Letisko	0	8,5	6	5	4	4					
P. Biskupice	0	8	6	5	4	3,5					
Nové Košariská	0	11,5	9	7	6	4,5					
Kvetoslavov	0	16,5	12,5	10,5	9	7,5					
Lehnice	0	15,5	12	9,5	8	7					
Orechová Potôň	0	12,5	9,5	7,5	6,5	5					
Dunajská Streda	0	13,5	10	8,5	7	6					
Dolný Štál	0	23	17,5	14	12	9					
Veľký Meder	0	24	18	14,5	12,5	10,5					
Zemianska Olča	0	17	12,5	10,5	9	7,5					
Zlatná na Ostrove	0	20,5	15,5	12,5	11	9,5					
Komárno St 4	0	18,5	14	11,5	10	9					
Komárno	S	5,5	4	3,5	3,5	3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trat': Komárno – Kolárovo

Komárno	S	30/14	40/20								
Čalovec		28	21,5								
Kolárovo		24,5	19								

Trat': Kolárovo – Komárno

Kolárovo		30/14	40/18								
Čalovec		24,5	19								
Komárno	S	28,5	21,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Trat': Neded – Šaľa

Neded		30/12	40/18								
Žihárec		20,5	15,5								
Šaľa	0	18,5	14	12	10,5						

Trat': Šaľa – Neded

Šaľa	0	30/12	40/19								
Žihárec		19	14,5								
Neded		20,5	15,5	12,5	11	11	11	11	11	11	11

Pridelené čísla pre Služ vlaky:

Bratislava-Nové Mesto – Komárno	98770 – 98789
Komárno – Kolárovo	98898 – 98899
Neded – Šaľa	98894 – 98897

Os 4420 ZSSK §

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				4 17	80/55
Komárno St 4	0	3			20	
Nová Stráž nz.....		4⁵	4 24⁵	0⁵	25	
Zlatná na Ostrove	0	6	31	0⁵	31⁵	
Okoličná na Ostrove z		6	37⁵	0⁵	38	
Zemianska Olča	0	4⁵	42⁵	1	43⁵	
Bodza z.....		4⁵	48	0⁵	48⁵	
Velký Meder	0	5	53⁵	2	55⁵	
Okoč nz.....		5	5 00⁵	0⁵	5 01	
Dolný Štál.....	0	7⁵	08⁵	1	09⁵	
Dolný Bar z.....		4⁵	14	0⁵	14⁵	
Kútniky z.....		4	18⁵	0⁵	19	
Dunajská Streda.....	0	4	23	2	25	
Orechová Potôň.....	0	6⁵				31⁵
Lehnice.....	0	6				37⁵
Kvetoslavov.....	0	7⁵	45	1	46	
Nové Košariská	0	9⁵				55⁵
Podunajské Biskupice	0	5	6 00⁵	1	6 01⁵	
Odb Letisko	0	3⁵				05
Bratislava-Nové Mesto	0	5	6 10	8	6 18	
Spolu ...	101⁵		+	11⁵	= 1 h 53 min	

§= ak ide v úseku Komárno- Dunajská Streda rušiaci vlak 4444, nesmie íť vlak 4420

Os 4421 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		6 17		6 25	80/54
Odb Letisko	0	4				29
Podunajské Biskupice	0	4	6 33	2		35
Rovinka z.....		4⁵	39⁵	0⁵		40
Nové Košariská	0	3⁵	43⁵	1		44⁵
Miloslavov z.....		3	47⁵	0⁵		48⁵
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	52⁵	▲		52⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	55	5		7 00
Malá Paka z.....		3⁵	7 03⁵	0⁵		04
Veľká Paka z.....		2⁵	06⁵	1		07⁵
Lehnice.....	0	4	11⁵	1		12⁵
Michal na Ostrove z.....		5	17⁵	▲		17⁵
Orechová Potôň.....	0	2⁵	20	1		21
Veľké Blahovo z		4	25	0⁵		25⁵
Dunajská Streda.....	0	4	29⁵	10		39⁵
Kútneky z.....		4	43⁵	0⁵		44
Dolný Bar z.....		4	48	0⁵		48⁵
Dolný Štál	0	4⁵	53	1		54
Okoč nz		7⁵	8 01⁵	0⁵		8 02
Velký Meder	0	4⁵	06⁵	1		07⁵
Bodza z.		5	12⁵	0⁵		13
Zemianska Olča	0	4	17	1		18
Okoličná na Ostrove z		4⁵	22⁵	0⁵		23
Horná Zlatná z.....		4	27	0⁵		27⁵
Zlatná na Ostrove	0	3⁵	30⁵	1		31⁵
Nová Stráž nz		6⁵	38	0⁵		38⁵
Komárno St 4	0	4				42⁵
Komárno	SO	3⁵	8 46			
Spolu ...		110⁵	+	30⁵	= 2 h 21 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4422 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Komárno - Dunajská Streda HDV na službu pohotové

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	8				5 01	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			04 ⁵	
Komárno závody z.....		1	5 05 ⁵	0 ⁵		06
Nová Stráž nz		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵		11
Zlatná na Ostrove	0	6	17	3		20
Zemianska Olča	0	9 ⁵	29 ⁵	1		30 ⁵
Velký Meder	0	8 ⁵	39	1		40
Okoč nz		5	45	0 ⁵		45 ⁵
Dolný Štál	0	7 ⁵				53
Dunajská Streda.....	0	11	6 04	23	6 27	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	30 ⁵	0 ⁵		31
Orechová Potôň.....	0	4	35	1		36
Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵		39
Lehnice.....	0	5	44	1		45
Veľká Paka z		4 ⁵	49 ⁵	0 ⁵		50
Malá Paka z.....		2 ⁵	52 ⁵	0 ⁵		53
Kvetoslavov	0	3 ⁵	56 ⁵	1		57 ⁵
Kvetoslavov zastávka z	2 ⁵	7 00		▲ ⁵	7 00	
Miloslavov z.....		4 ⁵	04 ⁵	0 ⁵		05
Nové Košariská	0	3 ⁵	08 ⁵	1		09 ⁵
Rovinka z.....		3	12 ⁵	0 ⁵		13
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	17 ⁵	1		18 ⁵
Odb Letisko	0	3 ⁵				22
Bratislava-Nové Mesto	0	5	7 27	12	7 39	
Spolu ...	108⁵	+	37⁵		= 2 h 26 min	

Os 4423 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		10 32		10 33	80/54
Odb Letisko	0	4				37
Podunajské Biskupice	0	4	10 41	1		42
Rovinka z.....		4⁵	46⁵	▲		46⁵
Nové Košariská	0	2⁵	49	0 ⁵		49⁵
Miloslavov z.....		3⁵	53	0 ⁵		53⁵
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	58	0 ⁵		58⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	11 01	2 ⁵	11 03⁵	
Malá Paka z.....		3⁵	07	▲		07
Veľká Paka z.....		2⁵	09⁵	0 ⁵		10
Lehnice.....	0	4⁵	14⁵	0 ⁵		15
Michal na Ostrove z.....		4⁵	19⁵	0 ⁵		20
Orechová Potôň.....	0	3	23	1		24
Veľké Blahovo z		4	28	0 ⁵		28⁵
Dunajská Streda.....	0	4	32⁵	1		33⁵
Kútniky z.....		4	37⁵	▲		37⁵
Dolný Bar z.....		4	41⁵	0 ⁵		42
Dolný Štál.....	0	4⁵	46⁵	1		47⁵
Okoč nz		7	54⁵	0 ⁵		55
Velký Meder	0	4⁵	59⁵	1	12 00⁵	
Bodza z.		5	12 05⁵	0 ⁵		06
Zemianska Olča	0	4⁵	10⁵	1		11⁵
Okoličná na Ostrove z		4⁵	16	0 ⁵		16⁵
Horná Zlatná z.....		4⁵	21	▲		21
Zlatná na Ostrove	0	3⁵	24⁵	1		25⁵
Nová Stráž nz		6	31⁵	0 ⁵		32
Komárno St 4	0	4				36
Komárno.....	SO	3	12 39			
Spolu ...		110⁵	+	15⁵	= 2 h 06 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4424 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	8					
Komárno St 4	0	3 ⁵				29 ⁵
Komárno závody z.....		1	6 30 ⁵	0 ⁵		31
Nová Stráž nz.....		4 ⁵	35 ⁵	0 ⁵		36
Zlatná na Ostrove	0	6	42	1		43
Horná Zlatná z.....		3	46	0 ⁵		46 ⁵
Okoličná na Ostrove z		4	50 ⁵	0 ⁵		51
Zemianska Olča	0	4 ⁵	55 ⁵	1		56 ⁵
Bodza z		4 ⁵	7 01	▲		7 01
Velký Meder	0	5	06	1		07
Okoč nz.....		5	12	0 ⁵		12 ⁵
Dolný Štál	0	7 ⁵	20	0 ⁵		20 ⁵
Dolný Bar z.....		4 ⁵	25	▲		25
Kútniky z.....		4	29	0 ⁵		29 ⁵
Dunajská Streda	0	4	33 ⁵	8		41 ⁵
Veľké Blahovo z		3 ⁵	45	0 ⁵		45 ⁵
Orechová Potôň.....	0	4	49 ⁵	1		50 ⁵
Michal na Ostrove z		3	53 ⁵	0 ⁵		54
Lehnice.....	0	5	59	1		8 00
Veľká Paka z		4 ⁵	8 04 ⁵	0 ⁵		05
Malá Paka z		2 ⁵	07 ⁵	0 ⁵		08
Kvetoslavov	0	3 ⁵	11 ⁵	1		12 ⁵
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	15	0 ⁵		15 ⁵
Miloslavov z.....		4 ⁵	20	0 ⁵		20 ⁵
Nové Košariská	0	3 ⁵	24	1		25
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	31 ⁵	1		32 ⁵
Odb Letisko	0	3 ⁵				36
Bratislava-Nové Mesto	0	5	8 41	2	8 43	
Spolu ...	112⁵		+	22⁵	= 2 h 15 min	

Os 4425 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		13 10		13 15	80/54
Odb Letisko	0	3⁵				18⁵
Podunajské Biskupice	0	4	13 22⁵	1		23⁵
Rovinka z.....		4⁵	28	0⁵		28⁵
Nové Košariská	0	3⁵	32	1		33
Miloslavov z.....		3	36	0⁵		36⁵
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	41	0⁵		41⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	44	1		45
Malá Paka z.....		3⁵	48⁵	0⁵		49
Veľká Paka z.....		2⁵	51⁵	0⁵		52
Lehnice.....	0	4	56	0⁵		56⁵
Michal na Ostrove z.....	5		14 01⁵	0⁵	14 02	
Orechová Potôň.....	0	2⁵	04⁵	1		05⁵
Veľké Blahovo z		4	09⁵	0⁵		10
Dunajská Streda.....	0	4	14	12		26
Kútniky z.....		4	30	0⁵		30⁵
Dolný Bar z.....		4	34⁵	0⁵		35
Dolný Štál	0	4⁵	39⁵	1		40⁵
Okoč nz		7⁵	48	0⁵		48⁵
Velký Meder	0	4⁵	53	1		54
Bodza z.		5	59	0⁵		59⁵
Zemianska Olča	0	4⁵	15 04	1		15 05
Okoličná na Ostrove z		4⁵	09⁵	0⁵		10
Horná Zlatná z.....		4	14	0⁵		14⁵
Zlatná na Ostrove	0	3	17⁵	1		18⁵
Nová Stráž nz		6	24⁵	0⁵		25
Komárno závody z		4	29	▲		29
Komárno St 4	0	0⁵				29
Komárno.....	SO	3⁵	15 33			
Spolu ...		110⁵	+	27⁵	= 2 h 18 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4426 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				9 26	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			29 ⁵	
Nová Stráž nz.....		3 ⁵	9 33	0 ⁵	33 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	6	39 ⁵	1	40 ⁵	
Horná Zlatná z.....		3	43 ⁵	▲ ⁵	43 ⁵	
Okoličná na Ostrove z	4	47 ⁵	0 ⁵		48	
Zemianska Olča	0	5	53	1	54	
Bodza z.....		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Velký Meder	0	5	10 04	1	10 05	
Okoč nz.....		5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Dolný Štál.....	0	7 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Dolný Bar z.....		4 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Kútniky z.....		4	27 ⁵	▲ ⁵	27 ⁵	
Dunajská Streda	0	4	31 ⁵	1	32 ⁵	
Veľké Blahovo z		3 ⁵	36	▲ ⁵	36	
Orechová Potôň.....	0	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Michal na Ostrove z		2 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Lehnice.....	0	5	49 ⁵	1	50 ⁵	
Veľká Paka z.....		4 ⁵	55	0 ⁵	55 ⁵	
Malá Paka z.....		2 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Kvetoslavov	0	3 ⁵	11 02	1	11 03	
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Miloslavov z.....		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Nové Košariská	0	3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Rovinka z.....		3	18 ⁵	▲ ⁵	18 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	23	1	24	
Odb Letisko	0	3 ⁵			27 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	5 ⁵	11 33	1	11 34	
Spolu ...	112 ⁵	+	14 ⁵	=	2 h 07 min	

Os 4427 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 19		14 20	80/54
Odb Letisko	0	4				24
Podunajské Biskupice	0	4	14 28	0 ⁵		28⁵
Nové Košariská	0	6⁵	35	0 ⁵		35⁵
Miloslavov z		3⁵	39	▲		39
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	43⁵	0 ⁵		44⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	2		48⁵
Malá Paka z		3⁵	52	▲		52
Veľká Paka z		2⁵	54⁵	0 ⁵		55
Lehnice	0	4⁵	59⁵	1	15 00⁵	
Michal na Ostrove z		4⁵	15 05	0 ⁵		05⁵
Orechová Potôň	0	3	08⁵	1		09⁵
Veľké Blahovo z		4	13⁵	▲		13⁵
Dunajská Streda	0	4	17⁵	1		18⁵
Kútniky z		4	22⁵	1		23⁵
Dolný Bar z		4	27⁵	1		28⁵
Dolný Štál	0	4⁵	33	6		39
Okoč nz		7	46	1		47
Velký Meder	0	4⁵	51⁵	1		52⁵
Bodza z		5	57⁵	1		58⁵
Zemianska Olča	0	4⁵	16 03	5	16 08	
Okoličná na Ostrove z		4⁵	12⁵	0 ⁵		13
Horná Zlatná z		4	17	0 ⁵		17⁵
Zlatná na Ostrove	0	3	20⁵	1		21⁵
Nová Stráž nz		6	27⁵	▲		27⁵
Komárno St 4	0	3⁵				31
Komárno	SO	3	16 34			
Spolu ...		108⁵	+	25⁵	= 2 h 14 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4428 ZSSK

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				13 09	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵				12 ⁵
Nová Stráž nz.....		4 ⁵	13 17	0 ⁵		17 ⁵
Zlatná na Ostrove	0	6	23 ⁵	0 ⁵		24
Horná Zlatná z.....		3	27	▲		27
Okoličná na Ostrove z		4	31	0 ⁵		31 ⁵
Zemianska Olča	0	4 ⁵	36	1		37
Bodza z.		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵		42
Velký Meder	0	5	47	1		48
Okoč nz.....		5	53	0 ⁵		53 ⁵
Dolný Štál.....	0	7 ⁵	14 01	1	14 02	
Dolný Bar z.....		4 ⁵	06 ⁵	0 ⁵		07
Kútniky z.....		4	11	0 ⁵		11 ⁵
Dunajská Streda	0	4	15 ⁵	2		17 ⁵
Veľké Blahovo z		3 ⁵	21	▲		21
Orechová Potôň.....	0	4	25	1		26
Michal na Ostrove z		3	29	0 ⁵		29 ⁵
Lehnice.....	0	5	34 ⁵	1		35 ⁵
Veľká Paka z		4 ⁵	40	0 ⁵		40 ⁵
Malá Paka z.....		2 ⁵	43	0 ⁵		43 ⁵
Kvetoslavov	0	3 ⁵	47	1		48
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵		51
Miloslavov z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵		56
Nové Košariská	0	3 ⁵	59 ⁵	1	15 00 ⁵	
Rovinka z.....		3	15 03 ⁵	▲		03 ⁵
Podunajské Biskupice	0	5	08 ⁵	4		12 ⁵
Odb Letisko	0	4				16 ⁵
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	15 21			
Spolu ...	113		+	19	= 2 h 12 min	

Os 4429 ZSSK §

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				16 02	80/54
Odb Letisko	0	4				06
Podunajské Biskupice	0	4	16 10	1		11
Nové Košariská	0	6⁵				17⁵
Kvetoslavov	0	8	25⁵	2		27⁵
Lehnice	0	8⁵	36	1		37
Orechová Potôň	0	6⁵	43⁵	1		44⁵
Dunajská Streda	0	7	51⁵	1 ⁵		53
Kútniky z		4	57	0 ⁵		57⁵
Dolný Bar z		4	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Dolný Štál	0	4⁵	06⁵	1		07⁵
Okoč nz			8	15⁵	0 ⁵	16
Velký Meder	0	4⁵	20⁵	1		21⁵
Bodza z		5	26⁵	0 ⁵		27
Zemianska Olča	0	4⁵	31⁵	1		32⁵
Okoličná na Ostrove z		4⁵	37	0 ⁵		37⁵
Horná Zlatná z		4	41⁵	0 ⁵		42
Zlatná na Ostrove	0	3	45	1		46
Nová Stráž nz		6⁵	52⁵	▲		52⁵
Komárno závody z		3	55⁵	0 ⁵		56
Komárno St 4	0	0⁵				56⁵
Komárno	SO	3⁵	18 00			
Spolu ...	104		+	14	= 1 h 58 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

§= ak ide v úseku Dunajská Streda - Komárno rušiaci vlak 4445, nesmie ísiť vlak 4429

Os 4430 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				14 33	80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵			36 ⁵	
Komárno závody z.....		1	14 37 ⁵	0 ⁵	38	
Nová Stráž nz.....		4 ⁵	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Zlatná na Ostrove	0	6 ⁵	49	1	50	
Horná Zlatná z.....		3	53	0 ⁵	53 ⁵	
Okoličná na Ostrove z.....		4 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵	
Zemianska Olča	0	5	15 03 ⁵	5	15 08 ⁵	
Bodza z.....		4 ⁵	13	1	14	
Velký Meder	0	5	19	1	20	
Okoč nz.....		5	25	1	26	
Dolný Štál	0	7 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Dolný Bar z.....		4 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵	
Kútniky z.....		4 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Dunajská Streda.....	0	4 ⁵	49	6	55	
Veľké Blahovo z		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Orechová Potôň.....	0	4	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	
Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Lehnice.....	0	5	12 ⁵	2 ⁵	15	
Veľká Paka z		4 ⁵	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Malá Paka z.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Kvetoslavov	0	3 ⁵	26	1	27	
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Miloslavov z.....		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nové Košariská	0	3 ⁵	38	1	39	
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	45 ⁵	4	49 ⁵	
Odb Letisko	0	4			53 ⁵	
Bratislava-Nové Mesto	0	4⁵	16 58	6	17 04	
Spolu ...	115		+	30	= 2 h 25 min	

Os 4431 ZSSK §

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

Dunajská Streda - Komárno HDV na službu pohotové

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 38		16 39	80/54
Odb Letisko	0	4				43
Podunajské Biskupice	0	4	16 47	1		48
Rovinka z.....		4⁵	52⁵	0 ⁵		53⁵
Nové Košariská	0	3⁵	56⁵	1		57⁵
Miloslavov z.....		3	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	05⁵	0 ⁵		06
Kvetoslavov	0	2⁵	08⁵	1		09⁵
Malá Paka z.....		3⁵	13	▲		13
Veľká Paka z		2⁵	15⁵	0 ⁵		16⁵
Lehnice.....	0	4	20	0 ⁵		20⁵
Michal na Ostrove z.....		5	25⁵	0 ⁵		26
Orechová Potôň.....	0	2⁵	28⁵	1		29⁵
Veľké Blahovo z		4	33⁵	0 ⁵		34
Dunajská Streda.....	0	3⁵	37⁵	12 ⁵		50
Kútniky z.....		4	54	0 ⁵		54⁵
Dolný Bar z.....		4	58⁵	▲		58⁵
Dolný Štál.....	0	4⁵	18 03	1	18 04	
Okoč nz		7⁵	11⁵	▲		11⁵
Velký Meder	0	4⁵	16	1		17
Bodza z		5	22	0 ⁵		22⁵
Zemianska Olča	0	4	26⁵	0 ⁵		27
Okoličná na Ostrove z		4⁵	31⁵	0 ⁵		32
Horná Zlatná z.....		4	36	0 ⁵		36⁵
Zlatná na Ostrove	0	3	39⁵	1		40⁵
Nová Stráž nz		6⁵	47	▲		47
Komárno St 4	0	4				51
Komárno	SO	4	18 55			
Spolu ...		110⁵	+	25⁵	= 2 h 16 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

§= ak ide rušiaci vlak 4436, nesmie ísť vlak 4431

Os 4432 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	8					80/55
Komárno St 4	0	3 ⁵				34 ⁵
Nová Stráž nz	0	3 ⁵	17 38	0 ⁵		38 ⁵
Zlatná na Ostrove	0	6	44 ⁵	3		47 ⁵
Horná Zlatná z	0	3 ⁵	51	0 ⁵		51 ⁵
Okoličná na Ostrove z	0	4 ⁵	56	0 ⁵		56 ⁵
Zemianska Olča	0	5	18 01 ⁵	1	18	02 ⁵
Bodza z	0	5	07 ⁵	0 ⁵		08
Velký Meder	0	5	13	5		18
Okoč nz	0	5	23	0 ⁵		23 ⁵
Dolný Štál	0	7 ⁵	31	1		32
Dolný Bar z	0	4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵		37
Kútniky z	0	4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵		42
Dunajská Streda	0	5	47	1		48
Veľké Blahovo z	0	3 ⁵	51 ⁵	0 ⁵		52
Orechová Potôň	0	4 ⁵	56 ⁵	1		57 ⁵
Michal na Ostrove z	0	3	19 00 ⁵	0 ⁵	19	01
Lehnice	0	5	06	1		07
Veľká Paka z	0	4 ⁵	11 ⁵	0 ⁵		12
Malá Paka z	0	2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵		15
Kvetoslavov	0	3 ⁵	18 ⁵	1		19 ⁵
Kvetoslavov zastávka z	0	2 ⁵	22	1		23
Miloslavov z	0	4 ⁵	27 ⁵	0 ⁵		28
Nové Košariská	0	3 ⁵	31 ⁵	4 ⁵		36
Rovinka z	0	3	39	0 ⁵		39 ⁵
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	44	1		45
Odb Letisko	0	4				49
Bratislava-Nové Mesto	0	4	19 53	1	19 54	
Spolu ...	115		+	27	= 2 h 22 min	

Os 4433 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 46		17 47	80/54
Odb Letisko	0	4				51
Podunajské Biskupice	0	4	17 55	1		56
Rovinka z.....		4⁵	18 00⁵	0 ⁵	18 01	
Nové Košariská	0	3	04	1		05
Miloslavov z.....		3	08	0 ⁵		08⁵
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	13	0 ⁵		13⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	16	1		17
Malá Paka z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵		21
Veľká Paka z.....		2⁵	23⁵	0 ⁵		24
Lehnice	0	4⁵	28⁵	0 ⁵		29
Michal na Ostrove z.....		5	34	0 ⁵		34⁵
Orechová Potôň.....	0	2⁵	37	0 ⁵		37⁵
Veľké Blahovo z		4⁵	42	▲		42
Dunajská Streda	0	4	46	5		51
Kútniky z.....		4	55	0 ⁵		55⁵
Dolný Bar z.....		4	59⁵	0 ⁵	19 00	
Dolný Štál	0	4⁵	19 04⁵	1		05⁵
Okoč nz		7⁵	13	0 ⁵		13
Veľký Meder	0	4⁵	18	1		19
Bodza z.		5	24	0 ⁵		24⁵
Zemianska Olča	0	4⁵	29	1		30
Okoličná na Ostrove z		5	35	0 ⁵		35⁵
Horná Zlatná z.....		4	39⁵	0 ⁵		40
Zlatná na Ostrove	0	3⁵	43	1		44
Nová Stráž nz		6⁵	50⁵	0 ⁵		51
Komárno závody z.....		4	55	0 ⁵		55⁵
Komárno St 4	0	0⁵				56
Komárno	So	4	20 00			
Spolu ...		113	+	20	= 2 h 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4434 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Komárno - Dunajská Streda privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				19 28	80/55
Komárno St 4	0	3⁵				31⁵
Nová Stráž nz		3⁵	19 35	0⁵		35⁵
Zlatná na Ostrove	0	6	41⁵	3		44⁵
Horná Zlatná z		3	47⁵		▲	47⁵
Okoličná na Ostrove z		4⁵	52	0⁵		52⁵
Zemianska Olča	0	5	57⁵	1		58⁵
Bodza z		4⁵	20 03	▲	20 03	
Veľký Meder	0	5	08	1		09⁵
Okoč nz		5	14	0⁵		14⁵
Dolný Štál	0	7⁵	22	1		23
Dolný Bar z		4⁵	27⁵	▲		27⁵
Kútniky z		4⁵	32	0⁵		32⁵
Dunajská Streda	0	4⁵	37	3		40
Veľké Blahovo z		3⁵	43⁵	0⁵		44
Orechová Potôň	0	4⁵	48⁵	1		49⁵
Michal na Ostrove z		3⁵	53	0⁵		53⁵
Lehnice	0	4⁵	58	1		59
Veľká Paka z		4⁵	21 03⁵	0⁵	21 04	
Malá Paka z		2⁵	06⁵	0⁵		07
Kvetoslavov	0	3⁵	10⁵	1		11⁵
Kvetoslavov zastávka z		2⁵	14	0⁵		14⁵
Miloslavov z		4⁵	19	0⁵		19⁵
Nové Košariská	0	3⁵	23	1		24
Podunajské Biskupice	0	6	30	3		33
Odb Letisko	0	4				37
Bratislava-Nové Mesto	0	4	21 41	2	21 43	
Spolu ...		112		+	21	= 2 h 13 min

Os 4435 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 22		21 23	80/54
Odb Letisko	0	4				27
Podunajské Biskupice	0	4	21 31	1		32
Nové Košariská	0	6⁵	38⁵	1		39⁵
Miloslavov z		3⁵	43	▲		43
Kvetoslavov zastávka z		5	48	0 ⁵		48⁵
Kvetoslavov	0	2⁵	51	1		52
Malá Paka z		3⁵	55⁵	0 ⁵		56
Veľká Paka z		2⁵	58⁵	0 ⁵		59
Lehnice	0	4⁵	22 03⁵	1	22 04⁵	
Michal na Ostrove z		5⁵	10	0 ⁵		10⁵
Orechová Potôň	0	3	13⁵	1		14⁵
Veľké Blahovo z		4⁵	19	0 ⁵		19⁵
Dunajská Streda	0	3⁵	23	1		24
Kútniky z		4⁵	28⁵	0 ⁵		29
Dolný Bar z		4⁵	33⁵	0 ⁵		34
Dolný Štál	0	5	39	1		40
Okoč nz		7⁵	47⁵	0 ⁵		48
Velký Meder	0	5	53	1		54⁵
Bodza z		5	59	0 ⁵		59⁵
Zemianska Olča	0	4⁵	23 04	1	23 05	
Okoličná na Ostrove z		4⁵	09⁵	0 ⁵		10
Zlatná na Ostrove	0	6⁵	16⁵	1		17⁵
Nová Stráž nz		6⁵	24	0 ⁵		24⁵
Komárno St 4	0	3⁵				28
Komárno	SO	3	23 31			
Spolu ...		112⁵	+	15⁵	= 2 h 08 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Rušiaci Os 4436 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.750. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				18 48	80/55
Komárno St 4	0	3				51
Zlatná na Ostrove	0	9⁵			19 00⁵	
Zemianska Olča	0	8⁵				09
Velký Meder	0	8	19 17	3		20
Dolný Štál	0	11				31
Dunajská Streda	0	9	40	4		44
Orechová Potôň.....	0	6⁵				50⁵
Lehnice.....	0	6 +	56⁵	3 ⁵	20 00	
Kvetoslavov	0	7				07
Nové Košariská	0	9⁵				16⁵
Podunajské Biskupice	0	5⁵				22
Odb Letisko	0	4				26
Bratislava-Nové Mesto	0	4	20 30	1	20 31	
Spolu ...	91⁵	+		10⁵	= 1 h 42 min	

Os 4440 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 11	80/55
Veľké Blahovo z		4	4 15	⁰ ₅	15 ⁵	
Orechová Potôň.....	0	4	19 ⁵	1	20 ⁵	
Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	23	⁰ ₅	23 ⁵	
Lehnice.....	0	5	28 ⁵	1	29 ⁵	
Veľká Paka z		4	33 ⁵	⁰ ₅	34	
Malá Paka z.....		2 ⁵	36 ⁵	⁰ ₅	37	
Kvetoslavov	0	3 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	44	▲	44	
Miloslavov z.....		4 ⁵	48 ⁵	⁰ ₅	49	
Nové Košariská	0	3 ⁵	52 ⁵	1	53 ⁵	
Rovinka z.....		3	56 ⁵	⁰ ₅	57 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	4 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Odb Letisko	0	3 ⁵			06	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	5 11	1	5 12	
Spolu ...	52	+	8	= 1 h 0 min		

Os 4441 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				7 41	80/54
Odb Letisko	0	4				45
Podunajské Biskupice	0	4	7 49	1		50
Rovinka z.....		4 ⁵	54 ⁵	0 ⁵		55
Nové Košariská	0	3 ⁵	58 ⁵	1		59 ⁵
Miloslavov z.....		3	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03	
Kvetoslavov zastávka z		4 ⁵	07 ⁵	0 ⁵		08
Kvetoslavov	0	2 ⁵	10 ⁵	2 ⁵		13
Malá Paka z.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵		17
Veľká Paka z		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵		20
Lehnice.....	0	4	24	1		25
Michal na Ostrove z.....		5	30	0 ⁵		30 ⁵
Orechová Potôň.....	0	2 ⁵	33	1		34
Veľké Blahovo nz.....		4	38	0 ⁵		38 ⁵
Dunajská Streda	0	3 ⁵	8 42			
Spolu ...	51		+	10	= 1 h 01 min	

Os 4442 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 43	80/55
Veľké Blahovo z		4	4 47	⁰ ₅	47 ⁵	
Orechová Potôň.....	0	4	51 ⁵	1	52 ⁵	
Michal na Ostrove z.....		2 ⁵	55	⁰ ₅	55 ⁵	
Lehnice.....	0	5	5 00 ⁵	1	5 01 ⁵	
Veľká Paka z		4	05 ⁵	⁰ ₅	06	
Malá Paka z.....		2 ⁵	08 ⁵	⁰ ₅	09	
Kvetoslavov	0	3 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	16	⁰ ₅	16 ⁵	
Miloslavov z.....		4 ⁵	21	⁰ ₅	21 ⁵	
Nové Košariská	0	3 ⁵	25	1	26	
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Odb Letisko	0	3 ⁵			37	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	5 42	2	5 44	
Spolu ...		51	+	8	= 59 min	

Os 4443 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 00		15 03	80/54
Odb Letisko	0	4			07	
Podunajské Biskupice	0	4	15 11	1	12	
Nové Košariská	0	6 ⁵			18 ⁵	
Kvetoslavov	0	8	26 ⁵	1	27 ⁵	
Lehnice.....	0	9			36 ⁵	
Orechová Potôň.....	0	5			41 ⁵	
Dunajská Streda	0	5 ⁵	15 47			
Spolu ...		42	+	2	= 44 min	

Rušiaci Os / Os 4444 ZSSK

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				4 17	80/55
Komárno St 4	0	3				20
Nová Stráž nz		4 ⁵	4 24 ⁵	0 ⁵		25
Zlatná na Ostrove	0	6	31	0 ⁵		31 ⁵
Okoličná na Ostrove z		6	37 ⁵	0 ⁵		38
Zemianska Olča	0	4 ⁵	42 ⁵	1		43 ⁵
Bodza z.		4 ⁵	48	0 ⁵		48 ⁵
Velký Meder	0	5	53 ⁵	2		55 ⁵
Okoč nz		5	5 00 ⁵	0 ⁵		5 01
Dolný Štál	0	7 ⁵	08 ⁵	1		09 ⁵
Dolný Bar z.		4 ⁵	14	0 ⁵		14 ⁵
Kútniky z.		4	18 ⁵	0 ⁵		19
Dunajská Streda	0	4	23	21		44
Veľké Blahovo z		4	48	0 ⁵		48 ⁵
Orechová Potôň	0	4	52 ⁵	1		53 ⁵
Michal na Ostrove z		2 ⁵	56	0 ⁵		56 ⁵
Lehnice	0	5	6 01 ⁵	1		6 02 ⁵
Veľká Paka z		4 ⁵	07	0 ⁵		07 ⁵
Malá Paka z.		2 ⁵	10	0 ⁵		10 ⁵
Kvetoslavov	0	3 ⁵	14	1		15
Kvetoslavov zastávka z		2 ⁵	17 ⁵	▲		17 ⁵
Miloslavov z.		4 ⁵	22	0 ⁵		22 ⁵
Nové Košariská	0	3 ⁵	26	1		27
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵	33 ⁵	1		34 ⁵
Odb Letisko	0	3 ⁵				38
Bratislava-Nové Mesto	0	5	6 43	1		6 44
Spolu ...	110		+	36	= 2 h 26 min	

Os / Rušiaci Os 4445 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		15 34		15 35	80/54
Odb Letisko	0	4				39
Podunajské Biskupice	0	4	15 43	0 ⁵	43⁵	
Nové Košariská	0	7	50⁵	0 ⁵	51	
Miloslavov z		3	54	▲	54	
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	58⁵	0 ⁵	59⁵	
Kvetoslavov	0	2⁵	16 01⁵	1	16 02⁵	
Malá Paka z		3⁵	06	▲	06	
Veľká Paka z		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Lehnice	0	4⁵	13⁵	1	14⁵	
Michal na Ostrove z		5	19⁵	0 ⁵	20	
Orechová Potôň	0	2⁵	22⁵	1	23⁵	
Veľké Blahovo z		4	27⁵	0 ⁵	28	
Dunajská Streda	0	4	32	21	53	
Kútniky z		4	57	0 ⁵	57⁵	
Dolný Bar z		4	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Dolný Štál	0	4⁵	06⁵	1	07⁵	
Okoč nz		8	15⁵	0 ⁵	16	
Velký Meder	0	4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bodza z		5	26⁵	0 ⁵	27	
Zemianska Olča	0	4⁵	31⁵	1	32⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Horná Zlatná z		4	41⁵	0 ⁵	42	
Zlatná na Ostrove	0	3	45	1	46	
Nová Stráž nz		6	52⁵	▲	52⁵	
Komárno závody z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Komárno St 4	0	0⁵				56⁵
Komárno	SO	3⁵	18 00			
Spolu ...		110⁵	+	34⁵	= 2 h 25 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 4446 ZSSK

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				12 10	80/55
Veľké Blahovo z		4	12 14	▲	14	
Orechová Potôň.....	0	4⁵	18⁵	1	19⁵	
Michal na Ostrove z		3	22⁵	0⁵	23	
Lehnice.....	0	5⁵	28⁵	1	29⁵	
Veľká Paka z		4⁵	34	0⁵	34⁵	
Malá Paka z.....		2⁵	37	0⁵	37⁵	
Kvetoslavov	0	3⁵	41	1	42	
Kvetoslavov zastávka z		2⁵	44⁵	0⁵	45	
Miloslavov z.....		5	50	0⁵	50⁵	
Nové Košariská	0	3⁵	54	1	55	
Podunajské Biskupice	0	6⁵	13 01⁵	1	13 02⁵	
Odb Letisko	0	3⁵			06	
Bratislava-Nové Mesto	0	4	13 10	1	13 11	
Spolu ...	52⁵	+		7⁵	= 1 h 0 min	

Os 4447 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		19 07		19 16	80/54
Odb Letisko	0	5				21
Podunajské Biskupice	0	4	19 25	1		26
Rovinka z.....		4⁵	30⁵	0⁵		31
Nové Košariská	0	3⁵	34⁵	1		35⁵
Miloslavov z.....		3	38⁵	0⁵		39
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	43⁵	0⁵		44
Kvetoslavov	0	2⁵	46⁵	1		47⁵
Malá Paka z.....		3⁵	51	0⁵		51⁵
Veľká Paka z.....		2⁵	54	0⁵		54⁵
Lehnice.....	0	4	58⁵	1		59⁵
Michal na Ostrove z.....		5	20 04⁵	0⁵	20 05	
Orechová Potôň.....	0	2⁵	07⁵	1		08⁵
Veľké Blahovo z		4	12⁵	0⁵		13
Dunajská Streda	0	5	20 18			
Spolu ...		53⁵	+	8⁵	= 1 h 02 min	

Os 4449 ZSSK

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

Privesené postrkové HDV

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		23 09		23 10	80/54
Odb Letisko	0	4⁵				14⁵
Podunajské Biskupice	0	4	23 18⁵	1		19⁵
Nové Košariská	0	7	26⁵	0 ⁵		27
Miloslavov z		3	30	0 ⁵		30⁵
Kvetoslavov zastávka z		4⁵	35	▲		35
Kvetoslavov	0	2⁵	37⁵	1		38⁵
Malá Paka z		3⁵	42	0 ⁵		42⁵
Veľká Paka z		2⁵	45	▲		45
Lehnice	0	4	49	1		50
Michal na Ostrove z		5	55	0 ⁵		55⁵
Orechová Potôň	0	2⁵	58	1		59
Veľké Blahovo z		4	0 03	0 ⁵		0 03⁵
Dunajská Streda	0	4⁵	0 08			
Spolu ...	51⁵	+		6⁵	= 58 min	

Os 4461 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 28	80/53
Kútniky z.....		4	4 32	▲	32	
Dolný Bar z.....		4	36	0 ⁵	36⁵	
Dolný Štál.....	0	4⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Okoč nz.....		7⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Velký Meder	0	4⁵	54	1	55	
Bodza z.		5	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
Zemianska Olča	0	4	04⁵	1	05⁵	
Okoličná na Ostrove z		4⁵	10	▲	10	
Horná Zlatná z.....		4	14	0 ⁵	14⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	3	17⁵	1	18⁵	
Nová Stráž nz.....		6⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Komárno závody z.....		4	29⁵	0 ⁵	30⁵	
Komárno St 4	0	0⁵			30⁵	
Komárno	SO	4⁵	5 35			
Spolu ...		60⁵	+	6⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Os 4462 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				15 38	80/54
Komárno St 4	0	3 ⁵			41 ⁵	
Komárno závody z.....		0 ⁵	15 42	▲ ⁵	42	
Nová Stráž nz.....		4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Zlatná na Ostrove	0	6	53	0 ⁵	53 ⁵	
Horná Zlatná z.....		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	16 01 ⁵	0 ⁵	16 02	
Zemianska Olča	0	4 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Bodza z		5	12 ⁵	0 ⁵	13	
Velký Meder	0	5	18	1	19	
Okoč nz		5	24	1	25	
Dolný Štál	0	7 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Dolný Bar z.....		4 ⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Kútniky z.....		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Dunajská Streda	0	4 ⁵	16 48			
Spolu ...		62⁵	+	7⁵	= 1 h 10 min	

Os 4463 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				6 18	80/53
Kútniky z.....		4	6 22	0 ⁵	22 ⁵	
Dolný Bar z.....		4	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Dolný Štál.....	0	4 ⁵	31	1	32	
Okoč nz.....		7 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Velký Meder	0	4 ⁵	44 ⁵	1	45 ⁵	
Bodza z.....		5	50 ⁵	0 ⁵	51	
Zemianska Olča	0	4	55	2	57	
Okoličná na Ostrove z		4 ⁵	7 01 ⁵	0 ⁵	7 02	
Horná Zlatná z.....		4	06	0 ⁵	06 ⁵	
Zlatná na Ostrove.....	0	3	09 ⁵	1	10 ⁵	
Nová Stráž nz.....		6 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Komárno závody z.....		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Komárno St 4	0	0 ⁵			22 ⁵	
Komárno	SO	4 ⁵	7 27			
Spolu ...	60 ⁵	+	8 ⁵	= 1 h 09 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Nex 43620 EXRA

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		18 11		18 30	80/59
Odb Letisko	0	5			35	
Podunajské Biskupice	0	5			40	
Nové Košariská	0	6			46	
Kvetoslavov	0	9			55	
Lehnice.....	0	9	19 04	4	19 08	
Orechová Potôň.....	0	6			14	
Dunajská Streda	0	9	19 23			
Spolu ...	49	+	4	= 53 min		

Nex 43621 EXRA

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				22 04	80/61
Orechová Potôň.....	0	9	22 13	4	17	
Lehnice.....	0	7			24	
Kvetoslavov	0	9	33	4	37	
Nové Košariská	0	10			47	
Podunajské Biskupice	0	8			55	
Odb Letisko	0	5			23 00	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	23 05	72	0 17	
Spolu ...	53	+	8		= 1 h 01 min	

Nex 43622 EXRA

Koper SI - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		3 24		3 42	80/59
Odb Letisko	0	5			47	
Podunajské Biskupice	0	4			51	
Nové Košariská	0	6			57	
Kvetoslavov	0	10			4 07	
Lehnice.....	0	9	4 16	14	30	
Orechová Potôň.....	0	8	38	15	53	
Dunajská Streda	0	9	5 02			
Spolu ...	51	+	29		= 1 h 20 min	

Nex 43623 EXRA

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Koper SI

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1130 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				9 55	80/61
Orechová Potôň.....	0	9			10 04	
Lehnice.....	0	7			11	
Kvetoslavov	0	9			20	
Nové Košariská	0	10			30	
Podunajské Biskupice	0	8	10 38	12	50	
Odb Letisko	0	6			56	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	11 01	38	11 39	
Spolu ...	54	+	12	= 1 h 06 min		

Nex 55790 MTD

Žilina - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		23 57		0 30	80/59
Odb Letisko	0	5			35	
Podunajské Biskupice	0	5			40	
Nové Košariská	0	7			47	
Kvetoslavov	0	12			59	
Lehnice.....	0	10			1 09	
Orechová Potôň.....	0	10	1 19	3	22	
Dunajská Streda	0	10	1 32			
Spolu ...	59	+	3	= 1 h 02 min		

Nex 56790 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				0 09	80/61
Orechová Potôň.....	0	9				18
Lehnice.....	0	6⁵				24⁵
Kvetoslavov	0	9				33⁵
Nové Košárska	0	10⁵	0 44	8		52
Podunajské Biskupice	0	8				1 00
Odb Letisko	0	5				05
Bratislava-Nové Mesto	0	5				1 10
Spolu ...	53	+		8	= 1 h 01 min	

Rušiaci Nex 56791 MTD pp

Bratislava-Vajnory - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		14 40		14 45	80/59
Odb Letisko	0	6				51
Podunajské Biskupice	0	6	14 57	23	15 20	
Nové Košárska	0	9				29
Kvetoslavov	0	11				40
Lehnice.....	0	9				49
Orechová Potôň.....	0	8	15 57	36	16 33	
Dunajská Streda	0	10	16 43			
Spolu ...	59	+		59	= 1 h 58 min	

Nex 56792 MTD pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				12 00	80/61
Orechová Potôň.....	0	9				09
Lehnice.....	0	7				16
Kvetoslavov	0	9				25
Nové Košariská	0	11	12 36	6		42
Podunajské Biskupice	0	8				50
Odb Letisko	0	5				55
Bratislava-Nové Mesto	0	5	13 00	28	13 28	
Spolu ...	54	+	6	= 1 h 0 min		

Nex 56793 MTD

Bratislava-Vajnory - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				2 22	80/59
Odb Letisko	0	5				27
Podunajské Biskupice	0	5	2 32	8		40
Nové Košariská	0	9				49
Kvetoslavov	0	10				59
Lehnice.....	0	10				3 09
Orechová Potôň.....	0	9	3 18	8		26
Dunajská Streda	0	10	3 36			
Spolu ...	58	+	16	= 1 h 14 min		

Nex 56794 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 38	
Orechová Potôň.....	0	9			47	
Lehnice.....	0	7			54	
Kvetoslavov	0	10	4 04	5	4 09	
Nové Košariská	0	10⁵			19⁵	
Podunajské Biskupice	0	6⁵			26	
Odb Letisko	0	5			31	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	4 36	12	4 48	
Spolu ...	53	+	5		= 58 min	

Nex 56795 MTD

Bratislava-Vajnory - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		16 04		16 28	
Odb Letisko	0	5			33	
Podunajské Biskupice	0	5	16 38	24	17 02	
Nové Košariská	0	9	17 11	15	26	
Kvetoslavov	0	12			38	
Lehnice.....	0	9			47	
Orechová Potôň.....	0	7			54	
Dunajská Streda	0	9	18 03			
Spolu ...	56	+	39		= 1 h 35 min	

Nex 56796 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				22 26	80/61
Orechová Potôň.....	0	9				35
Lehnice.....	0	7	22 42	6		48
Kvetoslavov	0	10				58
Nové Košariská	0	10			23 08	
Podunajské Biskupice	0	8	23 16	5		21
Odb Letisko	0	5				26
Bratislava-Nové Mesto	0	5			23 31	
Spolu ...	54	+	11	= 1 h 05 min		

Nex 56797 MTD

Bratislava-Vajnory - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				9 03	80/59
Odb Letisko	0	5				08
Podunajské Biskupice	0	5				13
Nové Košariská	0	6				19
Kvetoslavov	0	10				29
Lehnice.....	0	9				38
Orechová Potôň.....	0	7				45
Dunajská Streda	0	8	9 53			
Spolu ...	50	+	0	= 50 min		

Nex 56798 MTD pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Bratislava-Vajnory

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				23 10	80/61
Orechová Potôň.....	0	9				19
Lehnice.....	0	6 ⁵				25 ⁵
Kvetoslavov	0	9 ⁵	23 35	17		52
Nové Košariská	0	11 ⁵			0 03 ⁵	
Podunajské Biskupice	0	6 ⁵				10
Odb Letisko	0	5				15
Bratislava-Nové Mesto	0	5	0 20	4	0 24	
Spolu ...	53	+		17	= 1 h 10 min	

Nex 56799 MTD pp

Bratislava-Vajnory - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		1 00		1 13	80/59
Odb Letisko	0	5				18
Podunajské Biskupice	0	5				23
Nové Košariská	0	7	1 30	20		50
Kvetoslavov	0	11			2 01	
Lehnice.....	0	9	2 10	3		13
Orechová Potôň.....	0	8				21
Dunajská Streda	0	9	2 30			
Spolu ...	54	+		23	= 1 h 17 min	

Pn 57044 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded	☒					9 25	60/47	
Žihárec	☒		13				38	
Šaľa o	0		12	9 50				
Spolu ...	25	+		0	= 25 min			

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Pn 57045 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 450 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa o	0					8 00	60/49	
Žihárec	☒		13			13		
Neded	☒		12	8 25				
Spolu ...		25	+ 0	= 25 min				

☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Nex 57591 MTD

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Žilina

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				3 15	80/61
Orechová Potôň.....	0	10				25
Lehnice.....	0	7				32
Kvetoslavov	0	9				41
Nové Košariská	0	10	3 51	9	4 00	
Podunajské Biskupice	0	9				09
Odb Letisko	0	5				14
Bratislava-Nové Mesto	0	5	4 19	20	4 39	
Spolu ...		55	+ 9	= 1 h 04 min		

Pn 58070 pp**Komárno - Bratislava-N. Mesto** - Bratislava hl.st.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				13 30	80/55
Komárno St 4	0	5				35
Zlatná na Ostrove	0	11				46
Zemianska Olča	0	10				56
Velký Meder	0	10				14 06
Dolný Štál	0	14	14 20	21		41
Dunajská Streda	0	14	55	75	16 10	
Orechová Potôň.....	0	11	16 21	24		45
Lehnice.....	0	12				57
Kvetoslavov	0	11	17 08	4	17 12	
Nové Košáriká	0	13				25
Podunajské Biskupice	0	7				32
Odb Letisko	0	6				38
Bratislava-Nové Mesto	0	5	17 43	24	18 07	
Spolu ...	129		+	124	= 4 h 13 min	

Pn 58071 pp

Bratislava hl.st. - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		17 42		18 02	80/54
Odb Letisko	0	6				08
Podunajské Biskupice	0	5				13
Nové Košariská	0	7				20
Kvetoslavov	0	12				32
Lehnice	0	10				42
Orechová Potôň	0	8	18 50	7		57
Dunajská Streda	0	10			19 07	
Dolný Štál	0	14	19 21	17		38
Veľký Meder	0	17	55	14	20 09	
Zemianska Olča	0	10				19
Zlatná na Ostrove	0	10				29
Komárno St 4	0	12				41
Komárno	S	6	20 47			
Spolu ...	127		+	38	= 2 h 45 min	

Nex 58894 pp

Sládkovičovo - Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 50		22 07	80/59
Odb Letisko	0	6				13
Podunajské Biskupice	0	5				18
Nové Košariská	0	7				25
Kvetoslavov	0	11				36
Lehnice	0	9				45
Orechová Potôň	0	8				53
Dunajská Streda	0	8	23 01			
Spolu ...	54		+	0	= 54 min	

Nex 58895 pp

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto - Sládkovičovo

HDV r.ER 20. Normatív hmotnosti: S 1300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				1 54	
Orechová Potôň.....	0	10			2 04	
Lehnice.....	0	8			12	
Kvetoslavov	0	10			22	
Nové Košariská	0	10			32	
Podunajské Biskupice	0	7			39	
Odb Letisko	0	5			44	
Bratislava-Nové Mesto	0	6			2 50	
Spolu ...	56	+	0	= 56 min		

Pn 68860 pp

Komárno - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Komárno - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Komárno.....	S				20 51	
Komárno St 4	0	5			56	
Zlatná na Ostrove	0	14			21 10	
Zemianska Olča	0	13			23	
Velký Meder	0	11			34	
Dolný Štál	0	15			49	
Dunajská Streda	0	14	22 03	188	1 11	
Orechová Potôň.....	0	10			21	
Lehnice.....	0	8			29	
Kvetoslavov	0	10			39	
Nové Košariská	0	11			50	
Podunajské Biskupice	0	8			58	
Odb Letisko	0	5			2 03	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	2 08	1	2 09	
Spolu ...	129	+	188	= 5 h 17 min		

Pn 68861 pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Komárno

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Bratislava-N. Mesto - Dunajská Streda platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

Dunajská Streda - Komárno platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0		21 13		21 43	80/59
Odb Letisko	0	6				49
Podunajské Biskupice	0	5				54
Nové Košariská	0	7				22 01
Kvetoslavov	0	11				12
Lehnice	0	10	22 22	3		25
Orechová Potôň	0	8	33	3		36
Dunajská Streda	0	10	46	193		1 59
Dolný Štál	0	16				2 15
Velký Meder	0	15				30
Zemianska Olča	0	10				40
Zlatná na Ostrove	0	10				50
Komárno St 4	0	13				3 03
Komárno	S	6	3 09			
Spolu ...	127	+	199	= 5 h 26 min		

Rv 77940 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Komárno	S				6 01	80/54
Komárno St 4	0	3				04
Zlatná na Ostrove	0	10				14
Zemianska Olča	0	9				23
Velký Meder	0	8	6 31	15		46
Dolný Štál	0	12				58
Dunajská Streda	0	10	7 08			
Spolu ...	52	+	15	= 1 h 07 min		

Rv 77941 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				9 20	80/53
Dolný Štál	0	10			30	
Velký Meder	0	11			41	
Zemianska Olča	0	9	9 50	6	56	
Zlatná na Ostrove	0	9			10 05	
Komárno St 4	0	9			14	
Komárno	So	5	10 19			
Spolu ...	53	+		6	= 59 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla Lc 101

Rv 77942 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Dunajská Streda	0				4 00	80/55
Orechová Potôň	0	6			06	
Lehnice	0	6	4 12	6	18	
Kvetoslavov	0	8			26	
Nové Košariská	0	9			35	
Podunajské Biskupice	0	5			40	
Odb Letisko	0	4			44	
Bratislava-Nové Mesto	0	5	4 49			
Spolu ...	43	+		6	= 49 min	

Rv 77943 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				17 20	80/54
Odb Letisko	0	4			24	
Podunajské Biskupice	0	4	17 28	11	39	
Nové Košariská	0	6			45	
Kvetoslavov	0	8			53	
Lehnice	0	7			18 00	
Orechová Potôň	0	6			06	
Dunajská Streda	0	7	18 13			
Spolu ...	42	+		11	= 53 min	

Rv 77948 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Neded	<input checked="" type="checkbox"/>					10 50	60/47	
Žihárec	<input checked="" type="checkbox"/>		12			11 02		
Šaľa o	<input type="checkbox"/> 0		12	11 14				
Spolu ...			24	+	0	= 24 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená**Rv 77949 pp**

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Šaľa o	<input type="checkbox"/> 0					10 06	60/49	
Žihárec	<input checked="" type="checkbox"/>		12			18		
Neded	<input checked="" type="checkbox"/>		12	10 30				
Spolu ...			24	+	0	= 24 min		

 = ohlasovacia povinnosť zrušená**Mn 87740 ZSCS**

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8	
Komárno	S				10 36	60/27	
Komárno St 4	0	5⁵			41⁵		
Zlatná na Ostrove	0	13⁵			55		
Zemianska Olča	0	15			11 10		
Velký Meder	0	15	11 25				
Spolu ...			49	+	0	= 49 min	

Mn 87741 ZSCS

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Velký Meder	0				11 45	
Zemianska Olča	0	14	11 59	29	12 28	60/27
Zlatná na Ostrove	0	15			43	
Komárno St 4	0	15			58	
Komárno	S	6	13 04			
Spolu ...	50	+		29	= 1 h 19 min	

Mn 88800 ZSCS

Nové Košariská - Podunajské Biskupice pp

Nové Košariská - Bratislava-N. Mesto - Bratislava východ vchod. sk.

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Nové Košariská	0				13 50	
Podunajské Biskupice	0	10	14 00	32	14 32	60/31
Odb Letisko	0	6			38	
Bratislava-Nové Mesto	0	6			14 44	
Spolu ...	22	+		32	= 54 min	

Mn 88801 ZSCS

Podunajské Biskupice - Nové Košariská pp

Bratislava východ odch. sk. Juh - Bratislava-N. Mesto - Nové Košariská

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				9 45	
Odb Letisko	0	6			51	
Podunajské Biskupice	0	6	9 57	151	12 28	
Nové Košariská	0	11	12 39			
Spolu ...	23	+		151	= 2 h 54 min	

Mn 88802 ZSCS

Dolný Štál - Dunajská Streda pp

Dolný Štál - Bratislava-N. Mesto - BA predmestie

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Dolný Štál	0				11 50	60/31
Dunajská Streda	0	16	12 06	90	13 36	
Orechová Potôň	0	12	13 48	26	14 14	
Lehnice	0	11	14 25	37	15 02	
Kvetoslavov	0	12	15 14	15		29
Nové Košariská	0	13		10		52
Podunajské Biskupice	0	11	16 03	11	16 14	
Odb Letisko	0	6				20
Bratislava-Nové Mesto	0	6			16 26	
Spolu ...	87	+	189	= 4 h 36 min		

Mn 88803 ZSCS

Dunajská Streda - Dolný Štál pp

BA predmestie - Bratislava-N. Mesto - Dolný Štál

HDV r.742. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bratislava-Nové Mesto	0				7 05	60/29
Odb Letisko	0	6				11
Podunajské Biskupice	0	6	7 17	3		20
Nové Košariská	0	11				31
Kvetoslavov	0	12				43
Lehnice	0	11	54	6	8 00	
Orechová Potôň	0	11	8 11	32		43
Dunajská Streda	0	12	55	61		9 56
Dolný Štál	0	19	10 15			
Spolu ...	88	+	102	= 3 h 10 min		

Vleč 88890 ZSCS

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podunajské Biskupice.....	0				10 17	50/21
Odb Letisko.....	0	7			10 24	

Vleč 88891 ZSCS

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Letisko.....	0				11 13	50/20
Podunajské Biskupice.....	0	7	11 20			

Vleč 88892 ZSCS

Podunajské Biskupice - Odb Letisko - Vlečka Letisko

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Podunajské Biskupice.....	0				12 37	50/21
Odb Letisko.....	0	7			12 44	

Vleč 88893 ZSCS

Vlečka Letisko - Odb Letisko - Podunajské Biskupice

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Odb Letisko.....	0				13 46	50/20
Podunajské Biskupice.....	0	7	13 53			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
4420	ide v X do 2.III.
4421	ide do 3.III.
4422	ide v X do 2.III.
4423	ide do 3.III.
4424	ide do 3.III.
4425	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4426	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4427	ide v X do 2.III.
4428	ide v X do 2.III.
4429	ide v X do 2.III.
4430	ide do 3.III.
4431	ide v X do 2.III.
4432	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-8.I.
4433	ide do 3.III.
4434	ide do 3.III.
4435	ide denne do 3.III., nejde 24.XII.-7.I.
4436	ide v (7) do 3.III., nejde 25.XII., 1.I.
4440	ide do 3.III.
4441	ide v X a (6) do 3.III.
4442	ide v X do 2.III.
4443	ide v X do 2.III.
4444	Komárno - Dunajská Streda: ide v (6) a † do 3.III. Dunajská Streda - Bratislava-N. Mesto: ide do 3.III. Bratislava-N. Mesto - Bratislava hl.st.: ide v (6) a † do 3.III.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
4445	Bratislava hl.st. - Dunajská Streda: ide do 3.III. Dunajská Streda - Komárno: ide v ⑥ a † do 3.III.
4446	ide do 3.III.
4447	ide do 3.III.
4449	ide do 3.III.
4461	ide do 3.III.
4462	ide v X do 2.III.
4463	ide v X do 2.III., nejde 24.XII.-8.I.
55790	ide ①, ②, ③
56794	ide ⑥
56795	ide ④
56796	ide ②
56797	ide ⑤
57591	ide ①/②, ②/③, ⑦/①
87740	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
87741	Ide: ①, ③, ⑤ okr S
88800	Podunajské Biskupice - BA predmestie: Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV. BA predmestie - Bratislava východ vchod. sk.: Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88801	Bratislava východ odch. sk. Juh - BA predmestie: Nejde: ⑦ a 26.XII., 9.IV. BA predmestie - Podunajské Biskupice: Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88802	Dunajská Streda - BA predmestie: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
88803	BA predmestie - Dunajská Streda: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 2.I., 9.IV.
88890	Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88891	Nejde: ⑥, ⑦ a 26.XII., 9.IV.
88892	Ide: ②, ④
88893	Ide: ②, ④