



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

318 osobní

pro tratě

**Veselí nad Moravou – Brno hl.n. – (Brno-Maloměřice)
Moravský Písek – Bzenec
Hodonín – Zaječí**

Platí od 11. prosince 2011

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu a kapacity dráhy
(č.j. 40862/11-OJŘ)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	8
	Tabelární jízdní řády	10

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1720	10	4121	47			24105	82
1721	11	4140	48	14153	68	24106	84
1722	12	4141	48			24107	84
1723	13	4142	49	14501	69	24108	84
1724	14	4143	50	14503	69	24109	84
1725	15	4144	51	14504	70	24110	85
1726	16	4145	52	14505	70	24111	85
1727	17	4146	53	14506	71	24112	85
1728	18	4147	54	14508	71	24113	85
1729	19	4148	55	14509	72	24114	85
1730	20	4149	56	14510	72	24115	85
1731	21	4150	57	14511	73	24116	84
1732	22	4151	58	14512	73	24117	84
1733	23	4152	59	14513	74	24118	84
1734	24	4153	60	14514	74	24119	84
1735	25	4154	60	14515	75	24120	84
1736	26	4155	61	14516	75	24121	84
1737	27	4160	61	14517	76	24122	85
1738	28	4161	62	14518	76	24123	85
		4163	62	14519	77	24124	85
4101	29	4164	62	14520	77	24125	85
4102	30	4166	63	14521	78	24126	85
4103	31	4167	63	14523	78	24127	85
4105	32	4168	63	14524	79	24128	82
4106	33	4169	64	14530	79	24129	82
4107	34	4170	64	14531	79	24130	86
4108	35	4171	64	14532	80	24131	86
4109	36	4172	65	14533	80	24132	86
4110	37	4173	65	14534	80	24133	86
4111	38	4174	65	14536	81	24134	86
4112	39	4175	66	14537	81	24135	86
4113	40	4177	66	14538	81	24136	87
4114	41	4179	66			24137	87
4115	42	4190	67	24100	82	24138	87
4116	43	4191	67	24101	82	24139	87
4117	44	4193	67	24102	84	24140	87
4118	45	4195	68	24103	84	24141	87
4120	46	4197	68	24104	82	24142	86

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
24143	86	24150	87	24157	83	79950	89
24144	86	24151	87	24158	88	79951	89
24145	86	24152	83	24159	88	79960	89
24146	86	24153	83	24160	88	79961	89
24147	86	24154	87	24161	88	79962	90
24148	87	24155	87	24190	88	79963	90
24149	87	24156	83				

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaku s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto sunutí za mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují :
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně.

(Na základě čl. 542 SŽDC (ČD) D2 povoleno ředitelem RCP Brno)

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	C 1	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice - - Brno hl.n.	C 2	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	C 11	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách

C 1. Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. po „komárovské spoje“

8	3	2		1		2	3	8
70/42		0	↓	Odb Brno-Černovice	↑	0	7 ⁵	
	7 ⁵	PS	↓	Brno hl.n. ●		PS		70/39

C 2. Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přes Odb Brno-Židenice z

8	3	2	1			2	3	8	
60/33		0	↓	x	Odb Brno-Černovice	x	0	1	
80/61	1	0		x	Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská	x	0	1	60/30
30/13	1	0		x	Odb Brno-Židenice z	x	0	6	80/57
	6	PS		x	Brno hl.n. ●	x	PS		30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

C 11. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2	1			2	3	8	
80/48		0	↓	x	Odb Brno-Židenice z	x	0	4	
60/29	4	0		x	Brno-Maloměřice	x	0	1	80/55
	1	0			Brno-Maloměřice St. 3		0		60/29

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská - Brno-Maloměřice	N 21	
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	N 22	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	N 34	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách**N 21. Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská**

8	3	2	1			2	3	8	
60/33		0	↓	x	Odb Brno-Černovice	x	0	1	
70/45	1	0		x	Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	x	0	2	60/30
80/48	2	0		x	Odb Brno-Židenice z	x	0	5	
	5	0		x	Brno-Maloměřice	x	0		75/49

Tabulka 3 - pokračování

7

N 22. Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spoje“

8	3	2		1		2	3	8
70/42		0		Odb Brno-Černovice		0	10	
80/48	10	PS	↓	Brno hl.n.	↑	PS	5	70/39
	5	0		Odb Brno-Židenice z		0	5	
	5	0		Brno-Maloměřice		0		75/47

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0	↓	Odb Brno-Židenice z	↑	0	5	
60/29	5	0		Brno-Maloměřice		0	2	75/47
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		60/29

N 32. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0	↓	Odb Brno-Židenice z	↑	0	5	
60/29	5	0		Brno-Maloměřice		0	4	75/47
	4	0		Brno-Maloměřice St. 6		0		60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťové koleji T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
80/48		0	↓	Odb Brno-Židenice z	↑	0	3	
	3	0		Brno-Maloměřice St. 3		0		75/49

N 34. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 6 po traťové koleji T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/38		0	↓	Odb Brno-Židenice z	↑	0	5	
	5	0		Brno-Maloměřice St. 6		0		80/38

B. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návštěveno hlavními návštěvidly podle předpisu SŽDC (ČD) D1. Podle čl. 1455 předpisu SŽDC (ČD) D2 proto značka 3) platí jen při jízdě na PN.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/57		PS		Veselí nad Moravou		POs	10	
	10	0		Bzenec		0	7	
75/57	7	0		Vlkoš		0	7	80/57
	7	→S		Kyjov		PS	12	
	12	→S		Nemotice		→S	7	
80/57	7	0		*Nesovice	x	0	6	
	6	0		*Bučovice	x	0	8	
	8	PS	↓	Slavkov u Brna		PS	7	75/57
70/51	7	0		Blažovice	x	0	5	70/53
	5	0		*Šlapanice	x	0	4	75/50
	4	0		*Brno-Slatina	x	0	4	70/53
60/33	4	0		*Odb Brno-Černovice	x	0	1	80/48
70/45	1	0		*Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	x	0	1	60/30
80/48	1	0		*Odb Brno-Židenice z	x	0	3	
	3	0		*Brno-Maloměřice	x	0		75/49

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět čísla 76530 a 76531

Veselí nad Moravou - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. a zpět čísla 76532 a 76533

Veselí nad Moravou - Brno-Maloměřice a zpět čísla 76534 a 76535

Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno-Horní Heršpice a zpět čísla 76536 a 76537

Veselí nad Moravou - Kyjov a zpět čísla 76538 a 76539

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/57		0		Moravský Písek		0	5	
	5	0	↓	Bzenec		0		80/57

KATALOGOVÉ TRASY:

Moravský Písek - Bzenec a zpět čísla 76540 a 76541

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
70/42		0		Odb Brno-Černovice		0	8	
	8	POs	↓	Brno hl.n.		PS		70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Veselí nad Moravou - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. a zpět čísla 76530 a 76531

T a b u l k a 5 - p o k r a č o v á n í

9

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/49		0		Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská		0	3	
80/34	3	0		x Brno dolní n. x		0	1	75/49
	1	0	↓	x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651 x		0	1	
	1	0		x Brno-Horní Heršpice modřické zhl. x		0	1	
	1	0		x Brno-Horní Heršpice x		0		80/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Veselí nad Moravou - **Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno-Horní Heršpice** a zpět čísla 76536 a 76537

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/47		0		x Odb Brno-Židenice z x		0	3	
	3	POs	↓	x Brno hl.n. x		PS		80/48

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

KATALOGOVÉ TRASY:

Veselí nad Moravou - **Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.** a zpět čísla 76532 a 76533

8	3	2		1		2	3	8
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující								
50/44		03		Hodonín		03	14	
	14	0		Mutěnice		0	11	
	11	0	↓	Čejč		0	9	
	9	0S		Kobylí na Moravě		0S	11	
	11	0S		Velké Pavlovice		0S	5	
	5	0		Zaječí		0		50/46

KATALOGOVÉ TRASY:

Hodonín - Zaječí a zpět čísla 76550 a 76551

Sp 1720 "Litava"

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R, pro lok. ř. 754 E

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		5 59		6 01	100/94
Bzenec	0	9	6 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	0	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	→S	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice.....	0	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
^x Bučovice.....	0	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8 ⁵	7 06 ⁵	1	7 07 ⁵	
^x Blažovice ●	0	7 ⁵			15	
^x Šlapanice.....	0	4			19	
^x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	7 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1721 "Litava"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				7 35	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			42	
x Brno-Slatina	0	4⁵			46⁵	
x Šlapanice	0	3			49⁵	
x Blažovice ●	0	4⁵			54	
Slavkov u Brna	PS	6	8 00	1	8 01	
x Bučovice.....	0	9	10	1	11	
x Nesovice	0	6	17	0⁵	17⁵	
Nemotice.....	→S	7⁵			25	
Kyjov	PS	12	37	1	38	
Vlkoš	0	7			45	
Bzenec	0	6	51	1	52	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	9 00⁵		9 01⁵	
Úhrnem ...		81	+	4⁵	= 1 h 25.5 min	

Sp 1722 "Santon"

Vlářský průmysk - **Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		6 49		7 01	100/94
Bzenec	Ø	9	7 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Vlkoš.....	Ø	4			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	→S	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice.....	Ø	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	Ø	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8	8 06	1	8 07	
x Blažovice ●	Ø	8			15	
x Šlapanice.....	Ø	4			19	
x Brno-Slatina.....	Ø	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	Ø	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	8 33			
Úhrnem ...		85 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1723 "Santon"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				9 28	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	0	3			42⁵	
x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	9 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice.....	0	8⁵	10 03	1	10 04	
x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice.....	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	10 58		11 01	
Úhrnem ...		84	+	6	= 1 h 30 min	

Sp 1724 "Kyjovka"

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		8 59		9 01	100/94
Bzenec	0	9	9 10	1	11	80/66
Vracov z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	0	4⁵			19⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3⁵	27⁵	1	28⁵	
Nemotice	→S	13	41⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice.....	0	8	50	0 ⁵	50⁵	
^x Bučovice.....	0	6⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8	10 06	1	10 07	
^x Blažovice ●	0	8			15	
^x Šlapanice.....	0	4			19	
^x Brno-Slatina.....	0	3⁵			22⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	0	2⁵			25	
Brno hl.n. ●	PS	8	10 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

Sp 1725 "Kyjovka"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				11 28	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	0	3			42⁵	
x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	11 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice.....	0	8⁵	12 03	1	12 04	
x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice.....	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	12 58		13 01	
Úhrnem ...		84	+	6	= 1 h 30 min	

Sp 1726 "Javořina"

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		10 59		11 01	100/94
Bzenec	0	9	11 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	0	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	→S	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice.....	0	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
^x Bučovice.....	0	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8 ⁵	12 06 ⁵	1	12 07 ⁵	
^x Blažovice ●	0	7 ⁵			15	
^x Šlapanice.....	0	4			19	
^x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	PS	8	12 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

Rušící Sp 1727

"Matúš Čák"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Trenčín

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				12 51	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	12 56	3	59	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			13 00⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			01	80/68
x Brno-Slatina	0	4			05	
x Šlapanice	0	3			08	
x Blažovice ●	0	4⁵			12⁵	
Slavkov u Brna	PS	5⁵			18	
x Bučovice	0	7			25	
x Nesovice	0	5⁵			30⁵	
Nemotice	→S	6⁵	+ 13 37	1	38	
Kyjov	PS	11⁵	49⁵	1 ⁵	51	
Vlkoš	0	7			58	
Bzenec	0	5⁵	14 03⁵	1 ⁵	14 05	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8	14 13		14 15	
Úhrnem ...		75	+	7	= 1 h 22 min	

Sp 1728 "Cimburk"

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		12 59		13 01	100/94
Bzenec	0	9	13 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	0	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		3 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27	1	28	
Nemotice	→S	13	41	0 ⁵	41 ⁵	
^x Nesovice.....	0	7 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
^x Bučovice.....	0	6 ⁵	56	1	57	
Slavkov u Brna	PS	8 ⁵	14 05 ⁵	1	14 06 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		3 ⁵ ↯	10	0 ⁵	10 ⁵	
^x Blažovice ●	0	4 ⁵			15	
^x Šlapanice.....	0	4			19	
^x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	14 33			
Úhrnem ...		85 ⁵	+	6 ⁵	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↯ zastavuje v X, kromě 27. – 30.XII., 2.VII. – 31.VIII.

Sp 1729 "Cimburk"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				13 28	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	0	3			42⁵	
x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	13 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	0	8⁵	14 03	1	14 04	
x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	14 58		15 01	
Úhrnem ...		84	+	6	= 1 h 30 min	

Sp 1730 "Hruškovice"

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		14 59		15 01	100/94
Bzenec	Ø	9	15 10	1	11	80/66
Vracov z		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	Ø	4⁵			19⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3⁵	27⁵	1	28⁵	
Nemotice	→S	13	41⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice.....	Ø	8	50	0 ⁵	50⁵	
^x Bučovice.....	Ø	6⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8⁵	16 06⁵	1	16 07⁵	
^x Blažovice ●	Ø	7⁵			15	
^x Šlapanice.....	Ø	4			19	
^x Brno-Slatina.....	Ø	3⁵			22⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	Ø	2⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	16 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1731 "Hruškovice"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				15 28	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	0	3			42⁵	
x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	15 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	0	8⁵	16 03	1	16 04	
x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	16 58		17 01	
Úhrnem ...		84	+	6	= 1 h 30 min	

Sp 1732 "Žuráň"

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		16 59		17 01	100/94
Bzenec	Ø	9	17 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	Ø	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	→S	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice.....	Ø	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	Ø	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8 ⁵	18 06 ⁵	1	18 07 ⁵	
x Blažovice ●	Ø	7 ⁵			15	
x Šlapanice.....	Ø	4			19	
x Brno-Slatina.....	Ø	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	Ø	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	18 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / Sp 1733

"Nový Světlov"

Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				17 05	80/55
x Odb Brno-Židenice z	0	3			08	85/63
x Brno hl.n. ●	PS	4	17 12	16	28	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	0	3			42⁵	
x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	0	8⁵	18 03	1	18 04	
x Nesovice	0	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice	→S	7⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	18 58		19 01	
Úhrnem ...		91	+	22	= 1 h 53 min	

Sp 1734Staré Město u Uherského Hradiště - **Veselí nad Moravou** - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		19 01		19 02	100/94★
Bzenec	0	9	19 11	1	12	80/66
Vracov z		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Vlkoš.....	0	4 ⁵			20 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	24 ⁵	0 ⁵	25	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	28 ⁵	1	29 ⁵	
Nemotice	→S	12 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Nesovice.....	0	7 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	0	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	PS	8 ⁵	20 06 ⁵	1	20 07 ⁵	
x Blažovice ●	0	7 ⁵			15	
x Šlapanice.....	0	4			19	
x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	PO S	8	20 33			
Úhrnem ...		85	+	6	= 1 h 31 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Sp 1735

"Vlára"

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				19 28	80/68
^x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
^x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
^x Šlapanice	0	3			42⁵	
^x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	19 53⁵	1	54⁵	
^x Bučovice.....	0	8⁵	20 03	1	20 04	
^x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice.....	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	0	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	PS	8⁵	20 58		21 00	
Úhrnem ...		84	+	6	= 1 h 30 min	

Rušící Sp 1736 "Matuš Čák"

Trenčín - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		19 44		19 45	100/94
Bzenec	0	8 ⁵			53 ⁵	80/66
Vlkoš.....	0	5 ⁵			59	
Kyjov.....	→S	6	20 05	2	20 07	
Nemotice.....	→S	12 ⁵			19 ⁵	
x Nesovice.....	0	6			25 ⁵	
x Bučovice.....	0	5 ⁵			31	
Slavkov u Brna.....	PS	7 ⁵			38 ⁵	
x Blažovice ●	0	6			44 ⁵	
x Šlapanice.....	0	4 ⁵			49	
x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			52 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			55	
Brno hl.n. ●	PS	8	21 03			
Úhrnem ...		76	+	2	= 1 h 18 min	

Sp 1737

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				21 28	80/68
^x Odb Brno-Černovice	0	7			35	
^x Brno-Slatina	0	4⁵			39⁵	
^x Šlapanice	0	3			42⁵	
^x Blažovice ●	0	5			47⁵	
Slavkov u Brna	PS	6	21 53⁵	1	54⁵	
^x Bučovice	0	8⁵	22 03	1	22 04	
^x Nesovice	0	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice	→S	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov	PS	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš	0	4⁵	40	0⁵	40⁵	
Vracov z		4	44⁵	0⁵	45	
Bzenec	0	3⁵	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	POS	8⁵	22 58			
Úhrnem ...		83⁵	+	6⁵	= 1 h 30 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1738

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		21 00		21 01	100/94
Bzenec	0	9	21 10	1	11	80/66
Vracov z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	0	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice.....	→S	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice.....	0	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	0	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna.....	PS	8 ⁵	22 06 ⁵	1	22 07 ⁵	
x Blažovice ●	0	7 ⁵			15	
x Šlapanice.....	0	4			19	
x Brno-Slatina.....	0	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	0	2 ⁵			25	
Brno hl.n. ●	POŠ	8	22 33			
Úhrnem ...		86	+	6	= 1 h 32 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4101

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				4 25	80/68
^x Odb Brno-Černovice	0	7			32	
^x Brno-Slatina	0	4			36	
^x Šlapanice	0	3			39	
^x Blažovice ●	0	5	4 44	0 ⁵	44⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	53	1	54	
Křížanovice z.....		4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Marefy z		3	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
^x Bučovice.....	0	2⁵	05	1	06	
^x Nevojice z.....		4	10	0 ⁵	10⁵	
^x Nesovice	0	3	13⁵	0 ⁵	14	
Brankovice z.....		4	18	0 ⁵	18⁵	
Nemotice	→S	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Jestřabice z		5⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Kyjov	PS	4⁵	38	2	40	
Kyjov zastávka z		3	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkoš	0	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vracov z		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	0	3⁵	57	1	58	100/94*
Veselí nad Moravou ●	POS	9	6 07		6 14	
Úhrnem ...		90	+	12	= 1 h 42 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Os 4102

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				3 55	100/94*
Bzenec	∅	9⁵	4 04⁵	0⁵	4 05	80/66
Vracov z		3	08	0⁵	08⁵	
Vlkoš.....	∅	4⁵	13	0⁵	13⁵	
Kyjov zastávka z.....		4⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov.....	→S	3⁵	22	3	25	
Bohuslavice u Kyjova z		5	30	0⁵	30⁵	
Jestřabice z		4	34⁵	0⁵	35	
Nemotice	→S	6	41	1	42	
Brankovice z.....		5	47	0⁵	47⁵	
^x Nesovice.....	∅	4	51⁵	0⁵	52	
^x Nevojice z.....		3⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Bučovice.....	∅	4	5 00	1	5 01	
Marefy z.....		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Křižanovice z		3	07	0⁵	07⁵	
Slavkov u Brna	PS	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17⁵	0⁵	18	
^x Blažovice ●	∅	6	24	0⁵	24⁵	
^x Ponětovice z.....		3⁵	28	0⁵	28⁵	
^x Šlapanice.....	∅	2⁵	31	0⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina.....	∅	5	36⁵	1	37⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....	∅	3⁵			41	
Brno-Černovice z.....		2	43	0⁵	43⁵	
Brno hl.n. ●	PS	6⁵	5 50			
Úhrnem ...		100	+	15	= 1 h 55 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 809, platí 80/57

Os 4103

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				5 12	30/13 ☆
x Odb Brno-Židenice z	0	5	5 17	3	20	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			21 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			22	80/68
x Brno-Slatina	0	4	26	3	29	
x Šlapanice	0	4 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
x Blažovice ●	0	5 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Křenovice dolní nádraží z		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Slavkov u Brna	PS	3 ⁵	48 ⁵	5 ⁵	54	
Křížanovice z		4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Marefy z		3	6 02	0 ⁵	6 02 ⁵	
x Bučovice	0	2 ⁵	05	1	06	
x Nevojice z		4	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Nesovice	0	3	13 ⁵	0 ⁵	14	
Brankovice z		4	18	0 ⁵	18 ⁵	
Nemotice	→S	3 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	
Jestřabice z		5 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
Kyjov	PS	4 ⁵	38	2	40	
Kyjov zastávka z		3	43	0 ⁵	43 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vracov z		4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Bzenec	0	3 ⁵	57	1	58	100/94 ★
Veselí nad Moravou ●	POs	9	7 07			
Úhrnem ...		92	+	23	= 1 h 55 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

☆ není-li vlak sunut, platí **85/56**

★ pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Os 4105

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				6 12	30/13*
x Odb Brno-Židenice z	0	3	6 15	5	20	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			21⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			22	80/68
x Brno-Slatina.....	0	4	26	3	29	
x Šlapanice.....	0	4⁵	33⁵	0 ⁵	34	
x Ponětovice z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Blažovice ●	0	4⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	50⁵	1	51⁵	
Křižanovice z		4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Marefy z.....		3	59⁵	0 ⁵	7 00	
x Bučovice.....	0	3	7 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice	→S	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš.....	0	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	0	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	8 05		8 07	
Úhrnem ...		93	+	20	= 1 h 53 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* není-li vlak sunut, platí 85/56

Os 4106

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				5 24	100/94*
Bzenec	0	9	5 33	1	34	80/66
Vracov z		3⁵	37⁵	1	38⁵	
Vlkoš	0	4⁵	43	0⁵	43⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	48	0⁵	48⁵	
Kyjov	→S	3⁵	52	3	55	
Bohuslavice u Kyjova z		5	6 00	0⁵	6 00⁵	
Jestřabice z		4	04⁵	0⁵	05	
Nemotice	→S	6	11	1	12	
Brankovice z		5	17	0⁵	17⁵	
^x Nesovice	0	4	21⁵	0⁵	22	
^x Nevojice z		3⁵	25⁵	0⁵	26	
^x Bučovice	0	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Křížanovice z		3	37	0⁵	37⁵	
Slavkov u Brna	PS	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dolní nádraží z		4	47⁵	0⁵	48	
^x Blažovice ●	0	6	54	0⁵	54⁵	
^x Ponětovice z		3⁵	58	0⁵	58⁵	
^x Šlapanice	0	2⁵	7 01	0⁵	7 01⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	06⁵	1	07⁵	
^x Odb Brno-Černovice	0	3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0⁵	13⁵	
Brno hl.n. ●	PS	6⁵	7 20			
Úhrnem ...		100	+	16	= 1 h 56 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/57

Os 4107

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				8 12	85/56
x Odb Brno-Židenice z	0	3	8 15	5	20	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1 ⁵			21 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0 ⁵			22	80/68
x Brno-Slatina	0	4 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice	0	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	0	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna	PS	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	9 00	
x Bučovice	0	3	9 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice	0	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	→S	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	0	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	10 05		10 07	
Úhrnem ...		94	+	19	= 1 h 53 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4108

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				6 23	100/94*
Bzenec	0	9⁵	6 32⁵	1	33⁵	80/66
Vracov z		4	37⁵	1	38⁵	
Vlkoš	0	4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Kyjov	→S	3⁵	52	3	55	
Bohuslavice u Kyjova z		5	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Jestřabice z		4	04⁵	0 ⁵	05	
Nemotice	→S	6	11	1	12	
Brankovice z		5	17	0 ⁵	17⁵	
^x Nesovice	0	4	21⁵	0 ⁵	22	
^x Nevojice z		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
^x Bučovice	0	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Křižanovice z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Slavkov u Brna	PS	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dolní nádraží z		4	47⁵	0 ⁵	48	
^x Blažovice ●	0	6	54	0 ⁵	54⁵	
^x Ponětovice z		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
^x Šlapanice	0	2⁵	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	06⁵	1	07⁵	
^x Odb Brno-Černovice	0	3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0 ⁵	13⁵	
Brno hl.n. ●	PS	6⁵	8 20			
Úhrnem ...		101	+	16	= 1 h 57 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 809, platí 80/57

Os 4109

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				10 15	80/68
x Odb Brno-Černovice.....	∅	7			22	
x Brno-Slatina.....	∅	4 ⁵	10 26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice.....	∅	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	∅	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	11 00	
x Bučovice.....	∅	3	11 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice.....	∅	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice.....	→S	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z.....		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z.....		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš.....	∅	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z.....		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	∅	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	PO S	9	12 05		12 07	
Úhrnem ...		96	+	14	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4110

Staré Město u Uherského Hradiště - **Veselí nad Moravou** - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		7 55		7 57	100/94
Bzenec	0	9	8 06	1	8 07	80/66
Vracov z		3 ⁵	10 ⁵	1	11 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Kyjov	→S	3	24 ⁵	1	25 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	
Nemotice	→S	5 ⁵	41	1	42	
Brankovice z.....		4	46	0 ⁵	46 ⁵	
x Nesovice	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
x Nevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
x Bučovice.....	0	4	59	1	9 00	
Marefy z		3	9 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křížanovice z.....		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
x Ponětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
x Šlapanice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
x Brno-Slatina	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Odb Brno-Černovice	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	9 48			
Úhrnem ...		97	+	14	= 1 h 51 min	

Os 4111

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				12 15	80/68
x Odb Brno-Černovice.....	∅	7			22	
x Brno-Slatina.....	∅	4 ⁵	12 26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice.....	∅	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	∅	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
x Bučovice.....	∅	3	13 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice.....	∅	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice.....	→S	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z.....		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z.....		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš.....	∅	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z.....		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	∅	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	PO S	9	14 05		14 07	
Úhrnem ...		96	+	14	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4112

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		9 53 ⁵		9 55	100/94
Bzenec	0	9	10 04	1	10 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	→S	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyjova z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nemotice	→S	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice.....	0	4	59	1	11 00	
Marefy z		3	11 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křížanovice z.....		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	11 48			
Úhrnem ...		99	+	14	= 1 h 53 min	

Os 4113

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				14 14	80/68
Brno-Černovice z.....		7	14 21	0 ⁵	21⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	∅	1			22⁵	
x Brno-Slatina.....	∅	4	26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice.....	∅	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	∅	4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3⁵	59⁵	0 ⁵	15 00	
x Bučovice.....	∅	3	15 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice.....	∅	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice.....	→S	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice u Kyjova z.....		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš.....	∅	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	∅	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	POS	9	16 05		16 07	
Úhrnem ...		96⁵	+	14⁵	= 1 h 51 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4114

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		11 53 ⁵		11 55	100/94
Bzenec	0	9	12 04	1	12 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	→S	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyjova z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nemotice	→S	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice.....	0	4	59	1	13 00	
Marefy z		3	13 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křížanovice z.....		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	13 48			
Úhrnem ...		99	+	14	= 1 h 53 min	

Os 4115

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				16 14	80/68
Brno-Černovice z.....		7	16 21	0 ⁵	21⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	∅	1			22⁵	
x Brno-Slatina.....	∅	4	26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice.....	∅	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	∅	4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3⁵	59⁵	0 ⁵	17 00	
x Bučovice.....	∅	3	17 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice.....	∅	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice.....	→S	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice u Kyjova z.....		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš.....	∅	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	∅	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	POS	9	18 05		18 07	
Úhrnem ...		96⁵	+	14⁵	= 1 h 51 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4116

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		13 53 ⁵		13 55	100/94
Bzenec	0	9	14 04	1	14 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	→S	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyjova z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nemotice	→S	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice.....	0	4	59	1	15 00	
Marefy z		3	15 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křížanovice z.....		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	15 48			
Úhrnem ...		99	+	14	= 1 h 53 min	

Os 4117

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				18 15	80/68
x Odb Brno-Černovice.....	0	7			22	
x Brno-Slatina.....	0	4⁵	18 26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice.....	0	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice ●	0	4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3⁵	59⁵	0 ⁵	19 00	
x Bučovice.....	0	3	19 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice.....	→S	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		5⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice u Kyjova z.....		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov.....	PS	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš.....	0	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	0	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	20 05			
Úhrnem ...		96	+	14	= 1 h 50 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4118

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		15 53 ⁵		15 55	100/94
Bzenec	0	9	16 04	1	16 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	→S	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyjova z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nemotice	→S	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice.....	0	4	59	1	17 00	
Marefy z		3	17 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křížanovice z.....		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	17 48			
Úhrnem ...		99	+	14	= 1 h 53 min	

Os 4120

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS		17 53 ⁵		17 55	100/94
Bzenec	0	9	18 04	1	18 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš.....	0	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov.....	→S	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyjova z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		4 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Nemotice	→S	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
xNesovice.....	0	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
xNevojice z.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
xBučovice.....	0	4	59	1	19 00	
Marefy z.....		3	19 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křižanovice z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24 ⁵	
xPonětovice z.....		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
xŠlapanice.....	0	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
xBrno-Slatina.....	0	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
xOdb Brno-Černovice.....	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	19 48			
Úhrnem ...		99	+	14	= 1 h 53 min	

Os 4121

Motorový vůz ř. 842.0

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				22 47	85/56
x Odb Brno-Židenice z	0	3	22 50	5	55	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			56⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			57	80/68
x Brno-Slatina	0	3	23 00	0 ⁵	23 00⁵	
x Šlapanice	0	4	04⁵	0 ⁵	05	
x Ponětovice z		2⁵	07⁵	▲	07⁵	
x Blažovice ●	0	3⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Křenovice dolní nádraží z		4	15⁵	▲	15⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Křížanovice z		4⁵	24	▲	24	
Marefy z		3	27	▲	27	
x Bučovice	0	3	30	0 ⁵	30⁵	
x Nevojice z		3⁵	34	▲	34	
x Nesovice	0	3	37	0 ⁵	37⁵	
Brankovice z		4	41⁵	▲	41⁵	
Nemočice	→S	3⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		8⁵	54	▲	54	
Kyjov	PS	5	59	1	0 00	
Kyjov zastávka z		3	0 03	▲	03	
Vlkoš	0	4	07	0 ⁵	07⁵	
Vracov z		4	11⁵	▲	11⁵	
Bzenec	0	3⁵	15	0 ⁵	15⁵	100/94
Veselí nad Moravou ●	POŠ	8⁵	0 24			
Úhrnem ...		86⁵	+	10⁵	= 1 h 37 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4140

Motorový vůz ř. 842.0, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	0				3 52	80/66
x Nevojice z.....		3⁵	3 55⁵	0⁵	56	
x Bučovice.....	0	4	4 00	1	4 01	
Marefy z.....		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Křižanovice z.....		3	07	0⁵	07⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17⁵	0⁵	18	
x Blažovice ●	0	6	24	0⁵	24⁵	
x Ponětovice z.....		3⁵	28	0⁵	28⁵	
x Šlapanice.....	0	2⁵	31	0⁵	31⁵	
x Brno-Slatina.....	0	5	36⁵	1	37⁵	
x Odb Brno-Černovice.....	0	3⁵			41	
Brno-Černovice z.....		2	43	0⁵	43⁵	
Brno hl.n. ●	POŠ	6⁵	4 50			
Úhrnem ...		51	+	7	= 58 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4141

Motorový vůz ř. 842.0, 854

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				0 35	80/68
x Odb Brno-Černovice.....	0	6⁵			41⁵	
x Brno-Slatina.....	0	4	0 45⁵	0⁵	46	
x Šlapanice.....	0	4	50	0⁵	50⁵	
x Ponětovice z.....		2⁵ ^x	53	▲	53	
x Blažovice ●	0	3⁵	56⁵	0⁵	57	
Křenovice dolní nádraží z.....		4 ^x	1 01	▲	1 01	
Slavkov u Brna.....	PS	3⁵	04⁵	0⁵	05	
Křižanovice z.....		4⁵ ^x	09⁵	▲	09⁵	
Marefy z.....		3 ^x	12⁵	▲	12⁵	
x Bučovice.....	0	2⁵	15	1	16	
x Nevojice z.....		3⁵ ^x	19⁵	▲	19⁵	
x Nesovice	0	3⁵	1 23			
Úhrnem ...		45	+	3	= 48 min	

Os 4142

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	0				4 22	80/66
x Nevojice z.....		3⁵	4 25⁵	0⁵	26	
x Bučovice.....	0	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Křížanovice z.....		3	37	0⁵	37⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice ●	0	6	54	0⁵	54⁵	
x Ponětovice z.....		3⁵	58	0⁵	58⁵	
x Šlapanice	0	2⁵	5 01	0⁵	5 01⁵	
x Brno-Slatina	0	5	06⁵	1	07⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0⁵	13⁵	
Brno hl.n. ●	PS	6⁵	5 20			
Úhrnem ...		51	+	7	= 58 min	

Os 4143Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				13 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	13 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	0	3⁵	14 01⁵	1	14 02⁵	
x Šlapanice.....	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice.....	0	3	33	1	34	
x Nevojice z		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Brankovice z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Nemotice	→S	3⁵	14 51			
Úhrnem ...		53	+	10	= 1 h 03 min	

Os 4144

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	0				5 22	80/66
x Nevojice z.....		3⁵	5 25⁵	0⁵	26	
x Bučovice.....	0	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Křížanovice z.....		3	37	0⁵	37⁵	
Slavkov u Brna.....	PS	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice ●	0	6	54	0⁵	54⁵	
x Ponětovice z.....		3⁵	58	0⁵	58⁵	
x Šlapanice	0	2⁵	6 01	0⁵	6 01⁵	
x Brno-Slatina	0	5	06⁵	1	07⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0⁵	13⁵	
Brno hl.n. ●	PS	6⁵	6 20			
Úhrnem ...		51	+	7	= 58 min	

Os 4145Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				14 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	14 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	0	3⁵	15 01⁵	1	15 02⁵	
x Šlapanice.....	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z.....		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice.....	0	3	33	1	34	
x Nevojice z.....		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Brankovice z.....		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Nemotice	→S	3⁵	15 51			
Úhrnem ...		53	+	10	= 1 h 03 min	

Os 4146

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

V X a 25.XII. brzdy v poloze R, pro lok. ř. 754 E

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjev	S				5 25	80/66
Bohuslavice u Kyjova z		5	5 30	0 ⁵	30⁵	
Jestřabice z		4	34⁵	0 ⁵	35	
Nemotice	→S	6	41	1	42	
Brankovice z		5	47	0 ⁵	47⁵	
x Nesovice	0	4	51⁵	0 ⁵	52	
x Nevojice z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
x Bučovice	0	4	6 00	1	6 01	
Marefy z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Křižanovice z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Slavkov u Brna	PS	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dolní nádraží z		4	17⁵	0 ⁵	18	
x Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24⁵	
x Ponětovice z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Šlapanice	0	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Brno-Slatina	0	5	36⁵	1	37⁵	
x Odb Brno-Černovice	0	3			40⁵	
Brno-Černovice z		2	42⁵	0 ⁵	43	
Brno hl.n. ●	POs	7	6 50			
Úhrnem ...		75	+	10	= 1 h 25 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4147Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				15 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	15 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	0	3⁵	16 01⁵	1	16 02⁵	
x Šlapanice.....	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice.....	0	3	33	1	34	
x Nevojice z		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Brankovice z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Nemotice	→S	3⁵	16 51			
Úhrnem ...		53	+	10	= 1 h 03 min	

Os / Sv 4148**Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	S				15 11	80/66
Brankovice z.....		5	15 16	0 ⁵	16⁵	
x Nesovice	0	4	20⁵	1	21⁵	
x Nevojice z.....		3	24⁵	0 ⁵	25	
x Bučovice.....	0	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Křižanovice z.....		3	36⁵	0 ⁵	37	
Slavkov u Brna.....	PS	5	42	1	43	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
x Blažovice ●	0	5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Šlapanice	0	6	16 00	1	16 01	
x Brno-Slatina	0	4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Odb Brno-Černovice	0	3			09	60/33
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			10	80/61
x Odb Brno-Židenice z	0	1⁵	11⁵	3 ⁵	15	
x Brno-Maloměřice	0	4	16 19			
Úhrnem ...		57	+	11	= 1 h 08 min	

Os 4149

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				16 48	85/56
x Odb Brno-Židenice z	0	5	16 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	0	3⁵	17 01⁵	1	17 02⁵	
x Šlapanice.....	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice.....	0	3	33	1	34	
x Nevojice z		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice.....	0	3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Brankovice z.....		4	46⁵	0 ⁵	47	
Nemotice	→S	4	51	0 ⁵	51⁵	
Jestřabice z		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4	18 01⁵	0 ⁵	18 02	
Kyjov	PS	5	18 07			
Úhrnem ...		67⁵	+	11⁵	= 1 h 19 min	

Os / Sv 4150

Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	S				16 11	80/66
Brankovice z.....		5	16 16	0 ⁵	16⁵	
^x Nesovice	0	4	20⁵	1	21⁵	
^x Nevojice z.....		3	24⁵	0 ⁵	25	
^x Bučovice.....	0	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Křižanovice z.....		3	36⁵	0 ⁵	37	
Slavkov u Brna.....	PS	5	42	1	43	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
^x Blažovice ●	0	5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
^x Šlapanice	0	6	17 00	1	17 01	
^x Brno-Slatina	0	4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			09	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			10	80/61
^x Odb Brno-Židenice z	0	1⁵	11⁵	3 ⁵	15	
^x Brno-Maloměřice	0	4	17 19			
Úhrnem ...		57	+	11	= 1 h 08 min	

Os 4151Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n. ●	PS				17 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	17 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina	0	4	18 02	0 ⁵	18 02⁵	
x Šlapanice	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z.....		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice	0	3	33	1	34	
x Nevojice z		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice	0	3⁵	18 42			
Úhrnem ...		45⁵	+	8 ⁵	= 54 min	

Os / Sv 4152

Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	S				17 11	80/66
Blankovice z.....		5	17 16	0 ⁵	16⁵	
^x Nesovice	0	4	20⁵	1	21⁵	
^x Nevojice z.....		3	24⁵	0 ⁵	25	
^x Bučovice.....	0	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Křížanovice z.....		3	36⁵	0 ⁵	37	
Slavkov u Brna	PS	5	42	1	43	
Křenovice dolní nádraží z.....		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
^x Blažovice ●	0	5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
^x Šlapanice	0	6	18 00	1	18 01	
^x Brno-Slatina	0	4⁵	05⁵	0 ⁵	06	
^x Odb Brno-Černovice	0	3			09	60/33
^x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská.....	0	1			10	80/61
^x Odb Brno-Židenice z	0	1	11	3	14	
^x Brno-Maloměřice	0	4	18 18			
Úhrnem ...		56⁵	+	10⁵	= 1 h 07 min	

Os 4153

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				18 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z	0	5	18 53	3	56	80/57
x Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská	0	1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....	0	0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	0	3⁵	19 01⁵	1	19 02⁵	
x Šlapanice.....	0	4	06⁵	0 ⁵	07	
x Blažovice ●	0	4⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	16	0 ⁵	16⁵	
Slavkov u Brna	PS	3⁵	20	1	21	
Křižanovice z.....		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Marefy z.....		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
x Bučovice.....	0	3	33	1	34	
x Nevojice z.....		4	38	0 ⁵	38⁵	
x Nesovice	0	3⁵	19 42			
Úhrnem ...		45	+	9	= 54 min	

Os 4154

Lok. ř. 714. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	0				20 51	80/66
x Nevojice z.....		3⁵	20 54⁵	0 ⁵	55	
x Bučovice.....	0	4	59	1	21 00	
Marefy z.....		3	21 03	0 ⁵	03⁵	
Křižanovice z.....		3	06⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	PS	5	12	1 ⁵	13⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4	17⁵	0 ⁵	18	
x Blažovice ●	0	6	24	0 ⁵	24⁵	
x Ponětovice z.....		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
x Šlapanice.....	0	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Brno-Slatina.....	0	5	36⁵	0 ⁵	37	
x Odb Brno-Černovice.....	0	3			40	
Brno hl.n. ●	PS	8	21 48			
Úhrnem ...		50⁵	+	6⁵	= 57 min	

Os 4155

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n. ●	PS				20 15	80/68
^x Odb Brno-Černovice	0	7			22	
^x Brno-Slatina	0	4 ⁵	20 26 ⁵	1	27 ⁵	
^x Šlapanice	0	4 ⁵	32	1	33	
^x Ponětovice z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
^x Blažovice ●	0	4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dolní nádraží z.....		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna	PS	3 ⁵	50	1	51	
Křížanovice z.....		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
^x Bučovice.....	0	3	21 03	1	04	
^x Nevojice z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
^x Nesovice	0	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	→S	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		5 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyjova z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	PS	5	21 37			
Úhrnem ...		72	+	10	= 1 h 22 min	

Os 4160

Motorový vůz ř. 854.0. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				4 55	100/94*
Bzenec	0	9 ⁵	5 04 ⁵	0 ⁵	5 05	80/61
Vracov z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Vlkoš	0	4 ⁵	13	0 ⁵	13 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kyjov	PS	3 ⁵	5 22			
Úhrnem ...		25	+	2	= 27 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/57

Os 4161

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				4 40	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	4 43	0 ⁵	43⁵	
Vlkoš.....	0	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vracov z.....		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	0	3⁵	57	1	58	100/94
Veselí nad Moravou ●	PO S	9	5 07			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4163

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				5 10	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	5 13	0 ⁵	13⁵	
Vlkoš.....	0	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vracov z.....		4	22⁵	1	23⁵	
Bzenec	0	3⁵	27	1	28	
Veselí nad Moravou ●	PO S	9	5 37			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4164

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				7 14	80/61
Bzenec	0	9⁵	7 23⁵	1	24⁵	
Vracov z.....		4	28⁵	1	29⁵	
Vlkoš.....	0	5	34⁵	0 ⁵	35	
Kyjov zastávka z.....		4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Kyjov	→ S	3	7 43			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

Os 4166

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				12 25	80/61
Bzenec	0	9⁵	12 34⁵	1	35⁵	
Vracov z		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš	0	5	45⁵	0⁵	46	
Kyjov zastávka z		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Kyjov	→S	3	12 54			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

Os 4167

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				7 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	7 10	0⁵	10⁵	
Vlkoš	0	5⁵	16	0⁵	16⁵	
Vracov z		4⁵	21	2	23	
Bzenec	0	4⁵	27⁵	1	28⁵	
Veselí nad Moravou ●	PO S	9⁵	7 38			
Úhrnem ...		27	+	4	= 31 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4168

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				14 25	80/61
Bzenec	0	9⁵	14 34⁵	1	35⁵	
Vracov z		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš	0	5	45⁵	0⁵	46	
Kyjov zastávka z		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Kyjov	→S	3	14 54			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

Os 4169

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				9 07	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	9 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš.....	Ø	5	15⁵	0 ⁵	16	
Vracov z.....		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	Ø	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9⁵	9 36			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4170

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				16 25	80/61
Bzenec	Ø	9⁵	16 34⁵	1	35⁵	
Vracov z.....		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš.....	Ø	5	45⁵	0 ⁵	46	
Kyjov zastávka z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Kyjov	→S	3	16 54			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

Os 4171

Kyjov - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				13 07	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	13 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš.....	Ø	5	15⁵	0 ⁵	16	
Vracov z.....		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	Ø	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9⁵	13 36		13 44	
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4172

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				18 25	80/61
Bzenec	0	9⁵	18 34⁵	1	35⁵	
Vracov z		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš	0	5	45⁵	0⁵	46	
Kyjov zastávka z		4⁵	50⁵	0⁵	51	
Kyjov	→S	3	18 54			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

Os 4173

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				15 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	15 10	0⁵	10⁵	
Vlkoš	0	5	15⁵	0⁵	16	
Vracov z		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	0	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou ●	PO S	9⁵	15 36			
Úhrnem ...		26	+	3	= 29 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4174

Motorový vůz ř. 809, 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●	PS				20 07	80/61
Bzenec	0	9	20 16	2	18	
Vracov z		3⁵	21⁵	1	22⁵	
Vlkoš	0	4	26⁵	0⁵	27	
Kyjov zastávka z		4⁵	31⁵	0⁵	32	
Kyjov	→S	3	20 35			
Úhrnem ...		24	+	4	= 28 min	

Os 4175

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				17 08	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	17 11	0 ⁵	11⁵	
Vlkoš.....	Ø	4 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vracov z.....		4	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	Ø	3 ⁵	25	1	26	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	17 35			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4177

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				19 08	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	19 11	0 ⁵	11⁵	
Vlkoš.....	Ø	4 ⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vracov z.....		4	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	Ø	3 ⁵	25	1	26	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	19 35			
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4179

Motorový vůz ř. 842.0. Normativ hmotnosti: R 50 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Brzdy v poloze R

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				21 39	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	21 42	0 ⁵	42⁵	
Vlkoš.....	Ø	4 ⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Vracov z.....		4	51⁵	0 ⁵	52	
Bzenec	Ø	3 ⁵	55⁵	1	56⁵	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	8 ⁵	22 05			
Úhrnem ...		23⁵	+	2 ⁵	= 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro motorový vůz ř. 810 platí 80/57

Sv 4190

Motorový vůz ř. 842.0

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	S				23 51	80/65
Nesovice	0	7	23 58			

Rušící Sv 4191

Zavěšený postrk ř. 714

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 180 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	PS				3 23	80/68
x Odb Brno-Černovice	0	7			30	
x Brno-Slatina	0	4			34	
x Šlapanice	0	3⁵			37⁵	
x Blažovice	0	5			42⁵	
Slavkov u Brna	PS	5⁵			48	
x Bučovice	0	7⁵			55⁵	
x Nesovice	0	6⁵	4 02			
Úhrnem ...		39	+	0	= 39 min	

Sv 4193

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice	0				16 48	80/57
x Odb Brno-Židenice z	0	3	16 51	1	52	
x Odb Brno-Černovice zhl. Táborská	0	1⁵			53⁵	
x Brno dolní nádraží	0	3⁵			57	
x Brno-Horní Heršpice výh. č. 651	0	0⁵			57⁵	
x Brno-Horní Heršpice modřické zhl.	0	1⁵	16 59			
Úhrnem ...		10	+	1	= 11 min	

Sv 4195

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				18 11	80/55
x Odb Brno-Židenice z	0	3			14	85/63
x Brno hl.n.	PS	4	18 18			
Úhrnem ...		7	+	0	= 07 min	

Sv 4197

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice	0				18 42	80/55
x Odb Brno-Židenice z	0	3			45	85/63
x Brno hl.n.	POŠ	5	18 50			
Úhrnem ...		8	+	0	= 08 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14153**Kyjov - Veselí nad Moravou - Strážnice**

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				6 04	80/60
Kyjov zastávka z		3	6 07	0 ⁵	07⁵	
Vlkoš	0	4⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Vracov z		4	16⁵	1	17⁵	
Bzenec	0	3⁵	21	1	22	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	6 31		6 34	
Úhrnem ...		24	+	3	= 27 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14501

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				5 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5 ⁵	5 13 ⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	1	17	
Bořetice z.....		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě.....	0S	4 ⁵	26 ⁵	6	32⁵	
Brumovice z.....		3 ⁵ x	36	▲	36	
Čejč	0	6	42	1	43	
Mutěnice zastávka z.....		9	52	▲	52	
Mutěnice.....	0	2 ⁵	54 ⁵	4 ⁵	59	
Hodonín ●	03)	13	6 12			
Úhrnem ...		51	+	13	= 1 h 04 min	

Os 14503

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				6 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5 ⁵	6 13 ⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	1	17	
Bořetice z.....		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě.....	0S	4 ⁵	26 ⁵	2	28⁵	
Brumovice z.....		3 ⁵ x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z.....		9	52	▲	52	
Mutěnice.....	0	2 ⁵	54 ⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13 ⁵	7 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12 ⁵	= 1 h 04 min	

Os 14504

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				5 43	50/44
Mutěnice.....	0	14	5 57	3	6 00	
Mutěnice zastávka z.....		2⁵	6 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	1⁵	14	
Brumovice z.....		6^x	20	▲	20	
Kobylí na Moravě	0S	3⁵	23⁵	5⁵	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39⁵	1⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	6 50			
Úhrnem ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

Os 14505

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				7 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5⁵	7 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Brumovice z.....		3^{5x}	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z.....		9	52	▲	52	
Mutěnice.....	0	2⁵	54⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	8 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 14506

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				6 43	50/44
Mutěnice	0	14	6 57	3	7 00	
Mutěnice zastávka z		2⁵	7 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	1 ⁵	14	
Brumovice z		6 ×	20	▲	20	
Kobylí na Moravě	0S	4	24	5	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	7 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14508

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				7 43	50/44
Mutěnice	0	14	7 57	3	8 00	
Mutěnice zastávka z		2⁵	8 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	5 ⁵	18	
Brumovice z		6 ×	24	▲	24	
Kobylí na Moravě	0S	4	28	1	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	8 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14509

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				9 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5⁵	9 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Brumovice z		3⁵ ^x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z		9	52	▲	52	
Mutěnice	0	2⁵	54⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	10 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 14510

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				9 43	50/44
Mutěnice	0	14	9 57	3	10 00	
Mutěnice zastávka z		2⁵	10 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	5⁵	18	
Brumovice z		6 ^x	24	▲	24	
Kobylí na Moravě	0S	4	28	1	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	10 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14511

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				11 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5 ⁵	11 13 ⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	1	17	
Bořetice z.....		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě.....	0S	4 ⁵	26 ⁵	2	28 ⁵	
Brumovice z.....		3 ⁵ _x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z.....		9	52	▲	52	
Mutěnice.....	0	2 ⁵	54 ⁵	4	58 ⁵	
Hodonín ●	03)	13 ⁵	12 12			
Úhrnem ...		51 ⁵	+	12 ⁵	= 1 h 04 min	

Os 14512

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				11 43	50/44
Mutěnice.....	0	14	11 57	3	12 00	
Mutěnice zastávka z.....		2 ⁵	12 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Čejč	0	10	12 ⁵	5 ⁵	18	
Brumovice z.....		6 _x	24	▲	24	
Kobylí na Moravě.....	0S	4	28	1	29	
Bořetice z.....		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí ●	0	5 ⁵	12 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14513

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				13 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5⁵	13 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Brumovice z		3⁵ _x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z		9	52	▲	52	
Mutěnice	0	2⁵	54⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	14 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 14514

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				12 45	50/44
Mutěnice	0	14	12 59	1	13 00	
Mutěnice zastávka z		2⁵	13 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	1⁵	14	
Brumovice z		6 _x	20	▲	20	
Kobylí na Moravě	0S	4	24	5	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	13 50			
Úhrnem ...		54	+	11	= 1 h 05 min	

Os 14515

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				14 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5 ⁵	14 13 ⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	1	17	
Bořetice z.....		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě.....	0S	4 ⁵	26 ⁵	2	28 ⁵	
Brumovice z.....		3 ⁵ _x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z.....		9	52	▲	52	
Mutěnice.....	0	2 ⁵	54 ⁵	6	15 00 ⁵	
Hodonín ●	03)	13 ⁵	15 14			
Úhrnem ...		51 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 06 min	

Os 14516

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				13 43	50/44
Mutěnice.....	0	14	13 57	3	14 00	
Mutěnice zastávka z.....		2 ⁵	14 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Čejč	0	10	12 ⁵	1 ⁵	14	
Brumovice z.....		6 _x	20	▲	20	
Kobylí na Moravě.....	0S	4	24	5	29	
Bořetice z.....		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí ●	0	5 ⁵	14 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14517

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				15 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5⁵	15 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Brumovice z		3⁵ ^x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z		9	52	▲	52	
Mutěnice	0	2⁵	54⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	16 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 14518

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				14 45	50/44
Mutěnice	0	14	14 59	1	15 00	
Mutěnice zastávka z		2⁵	15 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	1⁵	14	
Brumovice z		6 ^x	20	▲	20	
Kobylí na Moravě	0S	4	24	5	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	15 50			
Úhrnem ...		54	+	11	= 1 h 05 min	

Os 14519

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				16 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5 ⁵	16 13 ⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z.....		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě.....	0S	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		3 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Čejč	0	6	36 ⁵	0 ⁵	37	
Mutěnice zastávka z.....		9 ⁵	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Mutěnice.....	0	2	48 ⁵	1	49 ⁵	
Hodonín ●	03)	13 ⁵	17 03			
Úhrnem ...		51 ⁵	+	3 ⁵	= 55 min	

Os 14520

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				15 43	50/44
Mutěnice.....	0	14	15 57	3	16 00	
Mutěnice zastávka z.....		2 ⁵	16 02 ⁵	▲	02 ⁵	
Čejč	0	10	12 ⁵	1 ⁵	14	
Brumovice z.....		6 x	20	▲	20	
Kobylí na Moravě.....	0S	4	24	5	29	
Bořetice z.....		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí ●	0	5 ⁵	16 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14521

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				17 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5⁵	17 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26⁵	2	28⁵	
Brumovice z		3⁵ ^x	32	▲	32	
Čejč	0	6	38	5	43	
Mutěnice zastávka z		9	52	▲	52	
Mutěnice	0	2⁵	54⁵	4	58⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	18 12			
Úhrnem ...		51⁵	+	12⁵	= 1 h 04 min	

Os 14523

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				18 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5⁵	18 13⁵	0⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	0⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26	1	27	
Brumovice z		3⁵ ^x	30⁵	▲	30⁵	
Čejč	0	6	36⁵	0⁵	37	
Mutěnice zastávka z		9⁵	46⁵	▲	46⁵	
Mutěnice	0	2	48⁵	1	49⁵	
Hodonín ●	03)	13⁵	19 03			
Úhrnem ...		51⁵	+	3⁵	= 55 min	

Os 14524

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				17 43	50/44
Mutěnice	0	14	17 57	3	18 00	
Mutěnice zastávka z		2 ⁵	18 02⁵	▲	02⁵	
Čejč	0	10	12⁵	1 ⁵	14	
Brumovice z		6 ×	20	▲	20	
Kobylí na Moravě	0S	4	24	5	29	
Bořetice z		4 ⁵	33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	0S	2 ⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	18 50			
Úhrnem ...		54	+	13	= 1 h 07 min	

Os 14530

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čejč	0				4 18	50/37
Brumovice z		5 ⁵ ×	4 23⁵	▲	23⁵	
Kobylí na Moravě	0S	3 ⁵	27	1	28	
Bořetice z		4 ⁵	32⁵	1	33⁵	
Velké Pavlovice zastávka z		5	38⁵	1 ⁵	40	
Velké Pavlovice	0S	2	42	1	43	
Zaječí ●	0	5	4 48			
Úhrnem ...		25⁵	+	4⁵	= 30 min	

Os 14531

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				8 08	50/46
Velké Pavlovice	0S	5 ⁵	8 13⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z		2	16	1	17	
Bořetice z		5	22	▲	22	
Kobylí na Moravě	0S	4	8 26			
Úhrnem ...		16⁵	+	1⁵	= 18 min	

Os 14532

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čejč	0				5 20	50/37
Brumovice z.....		5⁵ ^x	5 25⁵	▲	25⁵	
Kobylí na Moravě	0S	3⁵	29	1	30	
Bořetice z		4⁵	34⁵	1	35⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	40⁵	1 ⁵	42	
Velké Pavlovice.....	0S	2	44	1	45	
Zaječí ●	0	5	5 50			
Úhrnem ...		25⁵	+	4⁵	= 30 min	

Os 14533

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				19 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5⁵	19 13⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě	0S	4⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		3⁵ ^x	30⁵	▲	30⁵	
Čejč	0	5⁵	19 36			
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 14534

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kobylí na Moravě	0S				17 29	50/37
Bořetice z		4⁵	17 33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	17 50			
Úhrnem ...		17⁵	+	3⁵	= 21 min	

Os 14536

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín ●	03)				19 51	50/44
Mutěnice.....	0	13⁵	20 04⁵	1	20 05⁵	
Mutěnice zastávka z.....		2⁵	08	▲	08	
Čejč	0	10	20 18			
Úhrnem ...		26	+	1	= 27 min	

Os 14537

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí ●	0				21 08	50/46
Velké Pavlovice.....	0S	5⁵	21 13⁵	0 ⁵	14	
Velké Pavlovice zastávka z.....		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z.....		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě.....	0S	4⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		3⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Čejč	0	5⁵	21 36			
Úhrnem ...		26	+	2	= 28 min	

Os 14538

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kobylí na Moravě	0S				20 29	50/37
Bořetice z.....		4⁵	20 33⁵	1	34⁵	
Velké Pavlovice zastávka z.....		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	0S	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí ●	0	5⁵	20 50			
Úhrnem ...		17⁵	+	3⁵	= 21 min	

Os 24100 / 24101

Veselí nad Moravou - Bzenec / Bzenec - Moravský Písek

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●.....	PS				4 21	80/57
Bzenec.....	0	10	4 31	3	34	
Bzenec-Olišovec z.....		3 x	37	▲	37	
Moravský Písek ●.....	0	3	4 40			
Úhrnem ...		16	+	3	= 19 min	

Rušící Os 24104 / Os 24105

Veselí nad Moravou - Bzenec / Bzenec - Moravský Písek

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●.....	PS				5 23	80/57
Bzenec.....	0	10	5 33	3	36	
Bzenec-Olišovec z.....		3 x	39	▲	39	
Moravský Písek ●.....	0	3	5 42			
Úhrnem ...		16	+	3	= 19 min	

Os 24128 / 24129

Veselí nad Moravou - Bzenec / Bzenec - Moravský Písek

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou ●.....	PS				12 50	80/57
Bzenec.....	0	9⁵	12 59⁵	5⁵	13 05	
Bzenec-Olišovec z.....		3 x	13 08	▲	08	
Moravský Písek ●.....	0	3	13 11			
Úhrnem ...		15⁵	+	5⁵	= 21 min	

Os 24152 / Sv 24153**Moravský Písek - Bzenec / Bzenec - Veselí nad Moravou**

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek ●	0				18 09	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	18 12	▲	12	
Bzenec	0	3	15	3	18	
Veselí nad Moravou	POS	9	18 27			
Úhrnem ...		15	+	3	= 18 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24156

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek ●	0				19 16	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	19 19	▲	19	
Bzenec	0	3	19 22			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Os 24157

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	0				20 50	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	20 53	▲	53	
Moravský Písek ●	0	3	20 56			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Motorový vůz ř. 810

	Os24102			Os24106			Os24108			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Moravský Písek ●	0		4 50	0		5 16	0		5 56	1
Bzenec-Olšovec z		x 4 53	53		x 5 19	19		x 5 59	59	2
Bzenec	0	4 56		0	5 22		0	6 02		3

Motorový vůz ř. 810

	Os24103			Os24107			Os24109			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Bzenec	0		5 06	0		6 05	0		6 36	1
Bzenec-Olšovec z		x 5 09	09		x 6 08	08		x 6 39	39	2
Moravský Písek ●	0	5 12		0	6 11		0	6 42		3

Motorový vůz ř. 810

	Os24116			Os24118			Os24120			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Moravský Písek ●	0		8 09	0		8 50	0		9 16	1
Bzenec-Olšovec z		x 8 12	12		x 8 53	53		x 9 19	19	2
Bzenec	0	8 15		0	8 56		0	9 22		3

Motorový vůz ř. 810

	Os24117			Os24119			Os24121			
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Bzenec	0		9 05	0		9 46	0		10 36	1
Bzenec-Olšovec z		x 9 08	08		x 9 49	49		x 10 39	39	2
Moravský Písek ●	0	9 11		0	9 52		0	10 42		3

Motorový vůz ř. 810

		Os24110			Os24112			Os24114				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			6 14	0		6 50	0		7 15	80/57	
2		x6 17		17		x6 53			x7 18	18		
3	0	6 20			0	6 56		0	7 21			

Motorový vůz ř. 810

		Os24111			Os24113			Os24115				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			7 04	0		7 46	0		8 36	80/57	
2		x7 07		07		x7 49			x8 39	39		
3	0	7 10			0	7 52		0	8 42			

Motorový vůz ř. 810

		Os24122			Os24124			Os24126				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			10 09	0		10 50	0		11 16	80/57	
2		x10 12		12		x10 53			x11 19	19		
3	0	10 15			0	10 56		0	11 22			

Motorový vůz ř. 810

		Os24123			Os24125			Os24127				
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8	
1	0			11 05	0		11 46	0		12 36	80/57	
2		x11 08		08		x11 49			x12 39	39		
3	0	11 11			0	11 52		0	12 42			

Motorový vůz ř. 810

1	Os24130			Os24132			Os24134			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Moravský Písek ●	0		12 09	0		12 50	0		13 16	1
Bzenec-Olšovec z		x12 12	12		x12 53	53		x13 19	19	2
Bzenec	0	12 15		0	12 56		0	13 22		3

Motorový vůz ř. 810

1	Os24131			Os24133			Os24135			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Bzenec	0		13 36	0		14 06	0		14 36	1
Bzenec-Olšovec z		x13 39	39		x14 09	09		x14 39	39	2
Moravský Písek ●	0	13 42		0	14 12		0	14 42		3

Motorový vůz ř. 810

1	Os24142			Os24144			Os24146			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Moravský Písek ●	0		15 16	0		15 55	0		16 16	1
Bzenec-Olšovec z		x15 19	19		x15 58	58		x16 19	19	2
Bzenec	0	15 22		0	16 01		0	16 22		3

Motorový vůz ř. 810

1	Os24143			Os24145			Os24147			
	2	5	7	2	5	7	2	5	7	
Bzenec	0		16 36	0		17 05	0		17 46	1
Bzenec-Olšovec z		x16 39	39		x17 08	08		x17 49	49	2
Moravský Písek ●	0	16 42		0	17 11		0	17 52		3

Motorový vůz ř. 810

		Os24136			Os24138			Os24140						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8			
1	0			13 55	0		14 16	0		14 50	80/57			
2		x13 58		58		x14 19		19		x14 53				53
3	0	14 01			0	14 22			0	14 56				

Motorový vůz ř. 810

		Os24137			Os24139			Os24141						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8			
1	0			15 05	0		15 36	0		16 06	80/57			
2		x15 08		08		x15 39		39		x16 09				09
3	0	15 11			0	15 42			0	16 12				

Motorový vůz ř. 810

		Os24148			Os24150			Os24154						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8			
1	0			16 50	0		17 16	0		18 52	80/57			
2		x16 53		53		x17 19		19		x18 55				55
3	0	16 56			0	17 22			0	18 58				

Motorový vůz ř. 810

		Os24149			Os24151			Os24155						
		2	5	7	2	5	7	2	5	7	8			
1	0			18 36	0		19 05	0		19 46	80/57			
2		x18 39		39		x19 08		08		x19 49				49
3	0	18 42			0	19 11			0	19 52				

Os 24158 / Sv 24159

Moravský Písek - Bzenec / Bzenec - Veselí nad Moravou

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek ●	0				20 09	80/57
Bzenec-Olšovec z		3	x 20 12	▲	12	
Bzenec	0	3	15	3	18	
Veselí nad Moravou	POŠ	9	20 27			
Úhrnem ...		15	+	3	= 18 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24160 / 24161

Moravský Písek - Bzenec / Bzenec - Veselí nad Moravou

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek ●	0				21 00	80/57
Bzenec-Olšovec z		3	x 21 03	▲	03	
Bzenec	0	3	06	6	12	
Veselí nad Moravou ●	POŠ	9	21 21			
Úhrnem ...		15	+	6	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24190

Břeclav os.n. - Moravský Písek - Kyjov

Motorový vůz ř. 809

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek	0		23 18		23 26	80/61
Bzenec	0	5	23 31	7	38	
Vlkoš	0	8			46	
Kyjov	→S	6	23 52			
Úhrnem ...		19	+	7	= 26 min	

Lv 79950 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				8 30	100/94
Bzenec.....	0	8⁵			38⁵	80/61
Vlkoš	0	5⁵			44	
Kyjov	→S	6	8 50			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

Lv 79951 pp

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	PS				9 55	80/60
Vlkoš	0	6			10 01	
Bzenec.....	0	6			07	100/94
Veselí nad Moravou	PO S	8	10 15			
Úhrnem ...		20	+	0	= 20 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Lv 79960 / 79961 pp

Veselí nad Moravou - Bzenec / Bzenec - Nedakonice - Valašské Meziříčí

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				12 15	100/94
Bzenec.....	0	8	12 23	5	28	80/57
^x Moravský Písek	0	6	34	25	59	110/77
^x Nedakonice	0	5			13 04	
Úhrnem ...		19	+	30	= 49 min	

Lv 79962 / 79963 ppValašské Meziříčí - **Nedakonice - Bzenec / Bzenec - Veselí nad Moravou**

Jen pro zkušební jízdy

1	2	3	5	6	7	8
x Nedakonice	0				4 49	110/78
x Moravský Písek	0	6	4 55	30	5 25	80/57
Bzenec	0	5	5 30	8	38	100/94
Veselí nad Moravou	POS	9	5 47			
Úhrnem ...		20	+	38	= 58 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej