



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

317 osobní

pro tratě

**Vlárský průsmyk – Staré Město u Uherského
Hradiště
Luhačovice – Újezdec u Luhačovic
Kunovice – Veselí nad Moravou
Vrbovce – Rohatec – (Hodonín)**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	6
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	9
	Tabelární jízdní řády.....	15

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
560	15	2701	30	2750	46	4119	56
561	15	2702	31	2751	47	4120	56
		2703	31	2752	47	4121	57
880	15	2704	32	2753	47	4171	57
881	16	2705	32	2754	47		
882	16	2706	33	2756	48	4248	58
883	16	2707	33	2758	48	4249	58
884	17	2708	34	2759	48		
885	17	2709	34	2760	49	4300	59
886	17	2710	35	2770	49	4301	60
887	18	2711	35	2771	49	4302	61
888	18	2712	36	2772	49	4303	62
889	18	2713	36	2773	50	4304	63
890	19	2714	37	2774	50	4306	64
891	19	2715	37	2775	50	4307	65
		2716	38	2776	50	4308	66
1720	20	2717	38	2777	51	4309	67
1721	20	2718	39	2779	51	4310	68
1722	21	2719	39	2790	51	4311	69
1723	22	2721	40	2791	51	4312	70
1724	22	2723	40	2792	51	4313	71
1725	22	2730	41	2793	52	4314	72
1726	23	2731	41	2794	52	4315	73
1727	23	2732	41	2795	52	4316	74
1728	24	2733	42			4317	75
1729	24	2734	42	4101	52	4318	76
1730	24	2736	42	4107	53	4330	77
1731	25	2737	43	4110	53	4331	77
1732	25	2739	43	4111	53	4332	78
1733	26	2740	43	4112	54	4333	78
1734	26	2742	44	4113	54	4334	79
1735	27	2743	44	4114	54	4335	80
1736	28	2744	45	4115	55	4336	80
1738	29	2745	45	4116	55	4337	81
		2746	46	4117	55	4338	81
2700	30	2747	46	4118	56	4339	82

T a b u l k a 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4340	83	12202	92	12262	97	14310	102
4341	83	12203	93	12264	98	14311	102
4342	84	12204	93	12265	98	14312	103
4343	84	12206	93	12266	98	14313	103
4344	85	12208	94	12268	98	14314	103
4346	85	12209	94	12269	98	14315	103
4347	86	12211	94	12272	99	14316	104
4351	86	12213	95	12277	99	14317	104
4353	87	12214	95	12279	99	14318	104
4355	87	12250	95			14319	104
4370	88	12251	95	14207	100	14320	105
4372	88	12253	96	14232	100	14322	105
4374	89	12254	96			14323	105
4375	90	12255	96	14302	100	14324	105
4376	91	12256	96	14303	101	14325	106
4380	91	12257	96	14304	101	14326	106
4382	91	12258	97	14305	101		
		12259	97	14307	101	21996	106
12200	92	12260	97	14308	102		
12201	92	12261	97	14309	102		

Tabulka 3

Ustanovení místního významu**ŽST Kunovice****Vedení vlaků objízdými trasami**

Vlaky jedoucí ve směru Uherské Hradiště – Ostrožská Nová Ves a zpět jedou v ŽST Kunovice po spojovací koleji č. 101. Mohou však vjet do jiného obvodu ŽST Kunovice.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

O jízdě po objízdě trase v ŽST Kunovice nemusí být strojvedoucí informován.

V ŽST Kunovice při vjezdu vlaku na kolej č. 1 u souprav vlaků s centrálně uzavíranými dveřmi strojvedoucí odjistí (otevře) dveře k ostrovnímu nástupišti mezi kolejemi č. 1 a 4.

ŽST Újezdec u Luhačovic**Místní ustanovení určující místo zastavení vlaku v daném prostoru nástupiště na koleji č. 2**

Končící osobní vlaky (Os) ve směru od Luhačovic zastaví pravidelně v prostoru „Luhačovické nástupiště“. Osobní vlaky (Os) ve směru od Uherského Brodu zastaví pravidelně v prostoru „Uherskobrodské nástupiště“. Ve směru jízdy od Uherského Brodu je umístěna návěst „Místo zastavení“.

ŽST Luhačovice**Povinnosti členů doprovodu vlaků při křížování vlaků v ŽST Luhačovice**

Při vjezdu vlaku osobní dopravy v době, kdy v prostoru pro nástup a výstup cestujících stojí jiný vlak připravený k odjezdu, přizpůsobí strojvedoucí rychlost jízdy tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti cestujících v prostoru nástupišť.

Při vjezdu vlaků kategorie R zajistí vlaková četa informování cestujících v posledních dvou vozech o zvýšené opatrnosti při výstupu vzhledem k následnému odjezdu vlaku ze sousední koleje.

Vlaková četa odjíždějícího vlaku osobní dopravy po upozornění strojvedoucího zajistí v době pravidelného příjezdu vlaku na sousední kolej bezpečnost cestujících v prostoru nástupišť.

Strojvedoucí odjíždějícího vlaku osobní dopravy s centrálně uzavíranými dveřmi zajistí v době pravidelného příjezdu vlaku na sousední kolej uzavření dveří vlaku.

V případech odjezdu vlaku osobní dopravy ihned po příjezdu jiného vlaku osobní dopravy na sousední kolej, zajistí strojvedoucí přijíždějícího vlaku osobní dopravy s centrálně uzavíranými dveřmi odblokování dveří k výstupu cestujících až poté, co odjíždějící vlak mine konec přijíždějícího vlaku.

ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návěstěno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka 3 platí jen při jízdě na PN.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/54		40/26			Vlářský průmysk		9		5	
	5		9		Bylnice		15		9	
	9		15		Bohuslavice n. Vlárí		8		4	
	4		8		Slavičín		23		15	
	15		23		Bojkovice		8		6	
80/61	6		8		Nezdenice		9		7	70/54
	7		9		Újezdec u Luhačovic		6		4	
	4		6		Uherský Brod		11		6	
	6		11		Hradčovice		13		8	
70/39	8		13		Kunovice		4		4	80/48
	4		4		Uherské Hradiště		8		6	
	6		8		Staré Město u U.H.			40/26		70/47

ČD:

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 70290 a 70291

Bylnice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 70292 a 70293

Otrokovice – **Staré Město u U.H.** – **Uherské Hradiště** číslo 70240

Uherské Hradiště – Staré Město u U.H. číslo 70250

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
50/41		40/28			Luhačovice		16		13	
	13		16		Újezdec u Luhačovic			40/19		50/28

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:											
		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:											
		13		26		51		67		88	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kunovice			40/13		60/26		80/51		90/67		100/88
Ostrožská Nová Ves		11		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Uherský Ostroh		7		5		4		3 ⁵		3 ⁵	
Veselí nad Moravou	PO	6		5		5		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			16		29		55		71		92
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Veselí nad Moravou	P		40/16		60/29		80/55		90/71		100/92
Uherský Ostroh		6		5		5		4		4	
Ostrožská Nová Ves		7		5		4		3⁵		3⁵	
Kunovice		11		7		6		5⁵		5⁵	

ČD:

Bojkovice – **Kunovice – Veselí nad Moravou** a zpět čísla 70290 a 70291

Bylnice – **Kunovice – Veselí nad Moravou** a zpět čísla 70292 a 70293

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			21		35		51		67		88
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Staré Město u U.H.			40/21		60/35		70/47		70/47		70/47
Uherské Hradiště		8		6		6		6		6	
Kunovice výh. č. 20		3		2		2		2		2	
Kunovice výh. č. 19		1		1		1	80/51	1	90/67	1	100/88
Ostrožská Nová Ves		9		6		5		4⁵		4⁵	
Uherský Ostroh		7		5		4		3⁵		3⁵	
Veselí nad Moravou	PO	6		5		5		4		4	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			18		29		55		71		92
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Veselí nad Moravou	P		40/18		60/29		80/55		90/71		100/92
Uherský Ostroh		6		5		5		4		4	
Ostrožská Nová Ves		7		5		4		3⁵		3⁵	
Kunovice výh. č. 19		9		6		5	70/39	4⁵	70/39	4⁵	70/39
Kunovice výh. č. 20		1		1		1		1		1	
Uherské Hradiště		3		2		2		2		2	
Staré Město u U.H.		8		6		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		57		68		68	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Velká nad Veličkou	B		40/25		60/40		70/53		80/68		80/68
Lipov	~B	11		9		6		6		6	
Veselí nad Moravou	PO	17		12		11	80/57	11		11	
Strážnice		14		10		10		10		10	
Sudoměřice nad Mor.		11		8	50/38	8	50/38	8	50/38	8	50/38
^x Rohatec		10		8	60/19	8	80/37	8	80/37	8	100/63
^x Hodonín	3)	12		9		6		6		5	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		33		47		57		61			
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Hodonín	3)		40/33		60/18		80/35		100/61		
^x Rohatec		12		9	50/47	6	50/47	5	50/47		
Sudoměřice nad Mor.		10		8	60/30	8	80/57	8	80/57		
Strážnice		11		8		8		8			
Veselí nad Moravou	PO	14		10		10		10			
Lipov	~B	17		12		11		11			
Velká nad Veličkou	B	11		9		6		6			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Odklonové trasy

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b	
100/94		100/94		P	↓	Veselí nad Moravou	↑	P	9		9		
80/57	9	80/57	9	⇄		Bzenec		⇄	5	100/94	5	100/94	
120/94	6	100/60	6			Moravský Písek			6	80/57	6	80/57	
	6		6			Nedakonice			5		5		
70/47	4	70/47	4			Staré Město u U.H.			6	100/63	6	120/98	
	6		6	⇄		Uherské Hradiště			⇄	3		3	
	3		3			Kunovice					70/39		70/39

Katalogové trasy v příhraničních úsecích (kromě Lv vlaků)

8	3	2		1		2	3	8
80/69		B⇄	↓	Vrbovce	↑	B⇄	6	
	6	B⇄		Velká nad Veličkou		B⇄		80/48

Vrbovce – Velká nad Veličkou a zpět čísla 18606 a 18607

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		54		51		61	
Vlářský průmysk			40/26		60/41		70/54		70/33		70/54
Bylnice		10		9		9		9		9	
Bohuslavice n. Vláfí		18		13		13		13		13	
Slavičín		10		9		9		9	65/47	9	
Bojkovice		24		20		15		15		15	
Nezdenice		8		7		6		6	70/45	6	80/61
Újezdec u Luhačovic		9		7		7		7	80/51	7	
Uherský Brod		6		5		4		4	75/49	4	
Hradčovice		11		8		6		6		6	
Kunovice		14		10		8		8	70/39	8	70/39
Uherské Hradiště	⇄	4		4		4		4		4	
Staré Město u U.H.		8		7		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		26		41		54		48			
Staré Město u U.H.			40/26		60/41		70/54		70/47		
Uherské Hradiště	⇄	8		7		6		6			
Kunovice		4		4		4		4	80/48		
Hradčovice		14		10		8		8			
Uherský Brod		11		8		6		6			
Újezdec u Luhačovic		6		5		4		4			
Nezdenice		9		7		7		7	70/33		
Bojkovice		8		7		6		6	65/47		
Slavičín		24		20		15		15			
Bohuslavice n. Vláfí		10		9		9		9	70/43		
Bylnice		18		13		13		13			
Vlářský průmysk		10		9		9		9			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		28		41							
Luhačovice			40/28		50/41						
Újezdec u Luhačovic		16		13							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		50							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		28							
Újezdec u Luhačovic			40/19		50/28						
Luhačovice		16		13							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		26		37		50		51	
Kunovice			40/13		60/26		70/37		75/44		80/51
Ostrožská Nová Ves		12		10		10		10	80/50	10	
Uherský Ostroh		9		7		7		7		7	
Veselí nad Moravou	P	9		8		8		8		8	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		88							
Kunovice			90/67		100/88						
Ostrožská Nová Ves		9		8							
Uherský Ostroh		6		6							
Veselí nad Moravou	P	7		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		48		55	
Veselí nad Moravou	P		40/16		60/29		70/40		75/47		80/55
Uherský Ostroh		9		8		8		8		8	
Ostrožská Nová Ves		8		6		6		6	80/48	6	
Kunovice		12		9		8		8		8	

Tabulka 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71		92							
Veselí nad Moravou	P		90/71		100/92						
Uherský Ostroh		7		7							
Ostrožská Nová Ves		5		5							
Kunovice		7		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		35		47		50		51	
Staré Město u U.H.			40/21		60/35		70/47		70/47		70/47
Uherské Hradiště	⇄	8		7		6		6		6	
Kunovice výh.č. 20		3		3		3		3		3	
Kunovice výh.č. 19		1		1		1		1	75/44	1	80/51
Ostrožská Nová Ves		11		9		9		9	80/50	9	
Uherský Ostroh		9		7		7		7		7	
Veselí nad Moravou	P	9		8		8		8		8	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		88							
Staré Město u U.H.			70/47		70/47						
Uherské Hradiště	⇄	6		6							
Kunovice výh.č. 20		3		3							
Kunovice výh.č. 19		1	90/67	1	100/88						
Ostrožská Nová Ves		8		7							
Uherský Ostroh		6		6							
Veselí nad Moravou	P	7		7							

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		18		29		40		48		55	
Veselí nad Moravou	P		40/18		60/29		70/40		75/47		80/55
Uherský Ostroh		9		8		8		8		8	
Ostrožská Nová Ves		9		7		7		7	80/48	7	
Kunovice výh.č. 19		11		9		9		9	70/39	9	70/39
Kunovice výh.č. 20		1		1		1		1		1	
Uherské Hradiště	⇄	3		3		3		3		3	
Staré Město u U.H.		6		7		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		71		92							
Veselí nad Moravou	P		90/71		100/92						
Uherský Ostroh		7		7							
Ostrožská Nová Ves		6		6							
Kunovice výh.č. 19		8	70/39	7	70/39						
Kunovice výh.č. 20		1		1							
Uherské Hradiště	⇄	3		3							
Staré Město u U.H.		6		6							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		53		46		68	
Velká nad Veličkou	B⇄		40/25		60/40		70/53		65/46		80/68
Jednejte jako vlak pravidelně zastavující!											
Lipov	~B⇄	13		10		9		10		9	
Veselí nad Moravou	P	19		15		14		15		14	
Strážnice		16		11		11		11		11	
Sudoměřice nad Mor.		11		9	50/38	8	50/38	9	50/38	8	50/38
^x Rohatec		10		9	60/19	9	70/28	9	80/37	9	80/37
^x Hodonín	3)	13		10		8		7		7	

Tabulka 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		120					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		68		68		98					
Velká nad Veličkou	B⇄		80/68		80/68		80/68				
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!											
Lipov	~B⇄	9		9		9					
Veselí nad Moravou	P	14		14		14					
Strážnice		11		11		11					
Sudoměřice nad Mor.		8	50/38	8	50/38	8	50/38				
^x Rohatec		9	90/49	9	100/63	9	120/98				
^x Hodonín	3)	6		5		5					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		33		47		47		49		57	
^x Hodonín	3)		40/33		60/18		70/27		80/35		80/35
^x Rohatec		13		10	50/47	8	50/47	7	50/47	7	50/47
Sudoměřice nad Mor.		10		9	60/30	9	70/42	9	75/49	9	80/57
Strážnice		11		9		8		8		8	
Veselí nad Moravou	P	16		11		11		11		11	
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!											
Lipov	~B⇄	19		15		14		14		14	
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!											
Velká nad Veličkou	B⇄	13		10		9		9		9	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		100		120					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		61		96					
^x Hodonín	3)		90/49		100/61		120/96				
^x Rohatec		6	50/47	5	50/47	5	50/47				
Sudoměřice nad Mor.		9	80/57	9	80/57	9	80/57				
Strážnice		8		8		8					
Veselí nad Moravou	P	11		11		11					
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!											
Lipov	~B⇄	14		14		14					
Jedněte jako vlak pravidelně zastavující!											
Velká nad Veličkou	B⇄	9		9		9					

Ex 560

Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				6 55	100/92
Uherský Ostroh		4⁵			59⁵	
Ostrožská Nová Ves		3			7 02⁵	
Kunovice výh.č. 20		3⁵			06	70/39
Uherské Hradiště	⇄	1⁵	7 07⁵	1⁵	09	
Staré Město u U.H.		6	7 15		7 26	

Ex 561

Praha odstavné n. - Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			20 33		20 46	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	20 52	1	53	
Kunovice výh.č. 19		2⁵			55⁵	100/88
Ostrožská Nová Ves		4	59⁵	0⁵	21 00	
Uherský Ostroh		5	21 05	1	06	
Veselí nad Moravou	P	5	21 11			

R 880

Luhačovice - Staré Město u U.H. - Olomouc hl.n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					18 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13⁵			33⁵	80/57
Uherský Brod		3	18 36⁵	1⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	1⁵	46⁵	
Kunovice		7			53⁵	70/39
Uherské Hradiště	⇄	2	55⁵	4⁵	19 00	
Staré Město u U.H.		6	19 06		19 18	

R 881Olomouc hl.n. - **Staré Město u U.H.** - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			6 45		6 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	6 59	3	7 02	
Kunovice		3⁵⁺	7 05⁵	1	06⁵	80/48
Hradčovice		8			14⁵	
Uherský Brod		5⁵	20	1 ⁵	21⁵	
Újezdec u Luhačovic		4⁵⁺	26	▲	26	50/28
Luhačovice		12	7 38			

R 882Luhačovice - **Staré Město u U.H.** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					16 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13⁵			33⁵	80/57
Uherský Brod		3	16 36⁵	1 ⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	▲	45	
Kunovice		8			53	70/39
Uherské Hradiště	↕	2	55	5	17 00	
Staré Město u U.H.		6	17 06		17 18	

R 883Hradec Králové hl.n. - **Staré Město u U.H.** - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			8 45		8 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	8 59	3 ⁵	9 02⁵	
Kunovice		3⁵			06	80/48
Hradčovice		8			14	
Uherský Brod		6	9 20	1 ⁵	21⁵	
Újezdec u Luhačovic		4⁵			26	50/28
Luhačovice		12	9 38			

R 884

Luhačovice - Staré Město u U.H. - Praha-Vršovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					14 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13⁵			33⁵	80/57
Uherský Brod		3	14 36⁵	1⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	▲	45	
Kunovice		8			53	70/39
Uherské Hradiště	↕	2	55	5	15 00	
Staré Město u U.H.		6	15 06		15 18	

R 885

Praha odstavné n. - Staré Město u U.H. - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			10 45		10 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	10 59	3⁵	11 02⁵	
Kunovice		3⁵			06	80/48
Hradčovice		8			14	
Uherský Brod		6	11 20	1⁵	21⁵	
Újezdec u Luhačovic		4			25⁵	50/28
Luhačovice		12⁵	11 38			

R 886

Luhačovice - Staré Město u U.H. - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					12 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13⁵			33⁵	80/57
Uherský Brod		3	12 36⁵	1⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	▲	45	
Kunovice		8			53	70/39
Uherské Hradiště	↕	2	55	5	13 00	
Staré Město u U.H.		6	13 06		13 18	

R 887Olomouc hl.n. - **Staré Město u U.H.** - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			12 45		12 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	12 59	3 ⁵	13 02 ⁵	
Kunovice		3 ⁵			06	80/48
Hradčovice		8			14	
Uherský Brod		6	13 20	1 ⁵	21 ⁵	
Újezdec u Luhačovic		4			25 ⁵	50/28
Luhačovice		12 ⁵	13 38			

R 888Luhačovice - **Staré Město u U.H.** - Praha odstavné n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					10 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13 ⁵			33 ⁵	80/57
Uherský Brod		3	10 36 ⁵	1 ⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	▲	45	
Kunovice		8			53	70/39
Uherské Hradiště	↕	2	55	5	11 00	
Staré Město u U.H.		6	11 06		11 18	

R 889Praha odstavné n. - **Staré Město u U.H.** - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			14 45		14 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	14 59	3 ⁵	15 02 ⁵	
Kunovice		3 ⁵			06	80/48
Hradčovice		8			14	
Uherský Brod		6	15 20	1 ⁵	21 ⁵	
Újezdec u Luhačovic		4 ⁵			26	50/28
Luhačovice		12	15 38			

R 890

Luhačovice - Staré Město u U.H. - Olomouc hl.n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					8 20	50/41
Újezdec u Luhačovic		13⁵			33⁵	80/57
Uherský Brod		3	8 36⁵	1⁵	38	
Hradčovice		7 +	45	▲	45	
Kunovice		8			53	70/39
Uherské Hradiště	↕	2	55	5	9 00	
Staré Město u U.H.		6	9 06		9 18	

R 891

Praha odstavné n. - Staré Město u U.H. - Luhačovice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			16 45		16 53	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	16 59	3⁵	17 02⁵	
Kunovice		3⁵			06	80/48
Hradčovice		8			14	
Uherský Brod		6	17 20	1⁵	21⁵	
Újezdec u Luhačovic		4⁵			26	50/28
Luhačovice		12	17 38			

Sp 1720

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice					5 01	70/48
Záhorovice z		2⁵	5 03⁵	0⁵	04	
Nezdenice		3	07	0⁵	07⁵	80/61
Šumice z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	14	0⁵	14⁵	
Uherský Brod		4	18⁵	1⁵	20	
Havříce z		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Hradčovice		4	27	0⁵	27⁵	
Popovice u U.H. z		4	31⁵	0⁵	32	
Véský z		3	35	0⁵	35⁵	
Kunovice		3⁵	39	5	44	100/88
Kunovice zastávka z		2⁵	46⁵	▲	46⁵	
Ostrožská Nová Ves		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Uherský Ostroh		4	54⁵	0⁵	55	
Veselí nad Moravou	P	4	5 59		6 01	

Sp 1721

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		9 00		9 01	100/92
Uherský Ostroh		4	9 05	0⁵	05⁵	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Kunovice zastávka z		4⁵	15	0⁵	15⁵	
Kunovice výh.č. 20		2			17⁵	70/39
Uherské Hradiště	⊕	1⁵	19	2	21	
Staré Město u U.H.		6	9 27			

Sp 1722 / 1722 a / 1722

Bylnice - Kunovice / Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou -
Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					5 05	70/54
Popov z.....		4⁵	5 09⁵	0⁵	10	
Bohuslavice n. Vláfí.....		5⁵	15⁵	0⁵	16	
Divnice z.....		2	18	0⁵	18⁵	
Slavičín.....		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Hostětín z.....		5	27⁵	0⁵	28	
Pitín zastávka z.....		7	35	0⁵	35⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	39	0⁵	39⁵	
Bojkovice.....		2	41⁵	3⁵	45	
Záhorovice z.....		3	48	▲	48	
Nezdenice.....		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Uherský Brod.....		3⁵	6 02⁵	2⁵	6 05	
Havříce z.....		2⁵	07⁵	0⁵	08	
Hradčovice.....		4	12	0⁵	12⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	16⁵	0⁵	17	
Vésky z.....		2⁵	19⁵	▲	19⁵	
Kunovice		3	22⁵	0⁵	23	70/37
Uherské Hradiště.....	↕	3	26	9	35	
Kunovice výh.č. 19.....		2			37	100/88*
Kunovice zastávka z.....		1⁵	38⁵	0⁵	39	
Ostrož.N.Ves lázně z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Ostrožská Nová Ves.....		2	44	0⁵	44⁵	
Uherský Ostroh.....		4	48⁵	1	49⁵	
Veselí nad Moravou	P	4⁵	6 54		7 01	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 809, 810, platí 80/51

Sp 1723Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		10 58		11 01	100/92
Uherský Ostroh.....		4	11 05	0 ⁵	05 ⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Kunovice zastávka z.....		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice výh.č. 20.....		2			17	70/39
Uherské Hradiště.....	⇄	2	19	2	21	
Staré Město u U.H.		6	11 27			

Sp 1724Staré Město u U.H. - **Veselí nad Moravou** - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					8 35	70/47
Uherské Hradiště.....	⇄	5 ⁵	8 40 ⁵	1	41 ⁵	
Kunovice výh.č. 19.....		2			43 ⁵	100/88
Kunovice zastávka z.....		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh.....		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veselí nad Moravou	P	4 ⁵	8 59		9 01	

Sp 1725Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.**

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		12 58		13 01	100/92*
Uherský Ostroh.....		4	13 05	0 ⁵	05 ⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Kunovice zastávka z.....		4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Kunovice výh.č. 20.....		2			17 ⁵	70/39
Uherské Hradiště.....	⇄	2	19 ⁵	1 ⁵	21	
Staré Město u U.H.		6	13 27			

* je-li ve vlaku řazena motorová jednotka ř. 814, platí 80/55

Sp 1726

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					10 35	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5⁵	10 40⁵	1	41⁵	100/88
Kunovice výh.č. 19		2			43⁵	
Kunovice zastávka z		1⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	49⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh		4	54	0 ⁵	54⁵	
Veselí nad Moravou	P	4⁵	10 59		11 01	

Sp 1727

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Vlárský průmysk

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		14 13		14 15	100/92
Uherský Ostroh		4	14 19	1	20	80/48
Ostrožská Nová Ves		4	24	1	25	
Kunovice		5⁵	30⁵	5 ⁵	36	
Popovice u U.H. z		4⁵	40⁵	▲	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	70/54
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	15 00⁵	
Šumice z		3⁵	15 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	
Záhorovice z		3	11	▲	11	
Bojkovice		3	14	4	18	
Bojkovice město z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Hostětín z		7	31⁵	▲	31⁵	
Slavičín		5	36⁵	0 ⁵	37	
Divnice z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Bohuslavice n. Vlárí		2	43	0 ⁵	43⁵	
Popov z		5⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Bylnice		4⁵	54	3	57	
Svatý Štěpán z		3⁵	16 00⁵	▲	16 00⁵	
Vlárský průmysk		2⁵	16 03			

Sp 1728

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					12 35	70/47
Uherské Hradiště.....	⇄	5 ⁵	12 40 ⁵	1	41 ⁵	100/88
Kunovice výh.č. 19.....		2			43 ⁵	
Kunovice zastávka z.....		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh.....		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veselí nad Moravou	P	4 ⁵	12 59		13 01	

Sp 1729

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		14 58		15 01	100/92*
Uherský Ostroh.....		4	15 05	0 ⁵	05 ⁵	70/39
Ostrožská Nová Ves.....		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Kunovice zastávka z.....		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice výh.č. 20.....		2			17	
Uherské Hradiště.....	⇄	2	19	2	21	
Staré Město u U.H.		6	15 27			

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/55

Sp 1730

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					14 35	70/47
Uherské Hradiště.....	⇄	5 ⁵	14 40 ⁵	1	41 ⁵	100/88
Kunovice výh.č. 19.....		2			43 ⁵	
Kunovice zastávka z.....		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh.....		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veselí nad Moravou	P	4 ⁵	14 59		15 01	

Sp 1731Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		16 58		17 01	100/92*
Uherský Ostroh		4	17 05	0 ⁵	05 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Kunovice zastávka z		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice výh.č. 20		2			17	70/39
Uherské Hradiště	⇄	2	19	2	21	
Staré Město u U.H.		6	17 27			

* je-li ve vlaku řazena motorová jednotka ř. 814, platí 80/55

Sp 1732**Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					16 35	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5 ⁵	16 40 ⁵	1	41 ⁵	
Kunovice výh.č. 19		2			43 ⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veselí nad Moravou	P	4 ⁵	16 59		17 01	

Sp 1733

Brno-Maloměřice - Veselí nad Moravou - Bylnice

Lok. ř. 750.7, 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		18 58		19 01	100/92
Uherský Ostroh		4	19 05	0 ⁵	05 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	09 ⁵	1	10 ⁵	
Kunovice zastávka z		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice		3	18	6 ⁵	24 ⁵	80/48
Vésy z		3	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Popovice u U.H. z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Hradčovice		4	34 ⁵	0 ⁵	35	
Havříce z		4 ⁵	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Uherský Brod		2 ⁵	42	3	45	
Újezdec u Luhačovic		4	49	1	50	
Šumice z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nezdenice		3 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	70/54
Záhorovice z		3	20 01	▲	20 01	
Bojkovice		3	04	1	05	
Bojkovice město z		2	07	0 ⁵	07 ⁵	
Pitín zastávka z		3 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
Hostětín z		7	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Slavičín		5	23 ⁵	0 ⁵	24	
Divnice z		3 ⁵	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Bohuslavice n. Vláfí		2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Popov z		5 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Bylnice		5	20 41			

Sp 1734

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					18 35	70/47
Uherské Hradiště	↔	5 ⁵	18 40 ⁵	1	41 ⁵	
Kunovice výh.č. 19		2			43 ⁵	100/88*
Kunovice zastávka z		1 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	49 ⁵	0 ⁵	50	
Uherský Ostroh		4	54	0 ⁵	54 ⁵	
Veselí nad Moravou	P	4 ⁵	18 59		19 01	

* je-li ve vlaku řazena motorová jednotka ř. 814, platí 80/51

SJŘ 317 osobní, platí od 14. prosince 2014

Sp 1735

Brno-Maloměřice - Veselí nad Moravou - Bylnice

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		20 58		21 01	100/92
Uherský Ostroh		4⁵	21 05⁵	0⁵	06	
Ostrožská Nová Ves		4	10	0⁵	10⁵	
Kunovice zastávka z		4	14⁵	0⁵	15	
Kunovice		3	18	6	24	80/48
Věsky z		3	27	0⁵	27⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Hradčovice		4	34⁵	0⁵	35	
Havříce z		4	39	0⁵	39⁵	
Uherský Brod		3⁵	43	2	45	
Újezdec u Luhačovic		4	49	1	50	
Šumice z		3⁵	53⁵	0⁵	54	
Nezdenice		3⁵	57⁵	0⁵	58	70/54
Záhorovice z		3	22 01	0⁵	22 01⁵	
Bojkovice		3	04⁵	0⁵	05	
Bojkovice město z		2	07	0⁵	07⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	11	0⁵	11⁵	
Hostětín z		7	18⁵	▲	18⁵	
Slavičín		5	23⁵	0⁵	24	
Divnice z		3⁵	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice n. Vláfí		2	29⁵	0⁵	30	
Popov z		5⁵	35⁵	0⁵	36	
Bylnice		5	22 41			

Sp 1736**Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Motorový vůz ř. 810 Bylnice - Kunovice. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					18 05	70/54
Popov z		5	18 10	0 ⁵	10⁵	
Bohuslavice n. Vlášf		5⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Divnice z		2	18⁵	▲	18⁵	
Slavičín		3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Hostětín z		5⁵	28	▲	28	
Pitín zastávka z		7	35	0 ⁵	35⁵	
Bojkovice město z		3⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Bojkovice		2	41⁵	3 ⁵	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Nezdenice		3	51	0 ⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	19 03⁵	2	19 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Hradčovice		4	12⁵	0 ⁵	13	
Popovice u U.H. z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Vésy z		3	21	▲	21	
Kunovice		3	24	2	26	100/88
Kunovice zastávka z		3	29	▲	29	
Ostrož.N.Ves lázně z		3	32	▲	32	
Ostrožská Nová Ves		2	34	0 ⁵	34⁵	
Uherský Ostroh		4	38⁵	0 ⁵	39	
Veselí nad Moravou	P	5	19 44		19 45	

Sp 1738

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					19 25	70/54
Popov z.....		5	19 30	0 ⁵	30⁵	
Bohuslavice n. Vláfí.....		5⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Divnice z.....		2	38⁵	▲	38⁵	
Slavičín.....		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Hostětín z.....		5⁵	48	▲	48	
Pitín zastávka z.....		7	55	0 ⁵	55⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Bojkovice.....		2⁵	20 02	3	20 05	
Záhorovice z.....		3	08	▲	08	
Nezdenice.....		3	11	0 ⁵	11⁵	80/61
Šumice z.....		3	14⁵	0 ⁵	15	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	18⁵	1	19⁵	
Uherský Brod.....		4	23⁵	1 ⁵	25	
Havříce z.....		3	28	▲	28	
Hradčovice.....		4⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Kunovice		5	43	0 ⁵	43⁵	100/88
Kunovice zastávka z.....		2⁵	46	▲	46	
Ostrožská Nová Ves.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Uherský Ostroh.....		4⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	21 00		21 01	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2700

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					4 49	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	4 51 ⁵	0 ⁵	52	
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Lipov.....	~B⇄	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	5 05	▲	05	
Veselí nad Moravou	PO	5	10	2	12	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		3 x	15	▲	15	
Vnorovy z		2	17	0 ⁵	17 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	22	2	24	
Petrov u Stráž. z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	32	1	33	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
^x Rohatec		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
^x Hodonín	3)	5	5 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2701

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				4 35	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	4 40	0 ⁵	40 ⁵	
^x Rohatec		2	42 ⁵	0 ⁵	43	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	51	0 ⁵	51 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
Strážnice	⇄	4	59	1	5 00	
Vnorovy z		4 ⁵	5 04 ⁵	0 ⁵	05	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	07	▲	07	
Veselí nad Moravou	PO	3	10	2	12	
Lipov.....	~B⇄	9	21	0 ⁵	21 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	6 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Javorník n.V.zast. z		2 ⁵	5 31			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2702

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					5 49	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	5 51 ⁵	0 ⁵	52	
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Lipov	~B⇄	2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	6 00	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	6 05	▲	05	
Veselí nad Moravou	PO	5	10	2	12	
Ves.n.M.-Zarazice z		3	15	▲	15	
Vnorovy z		2	17	0 ⁵	17 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	22	2	24	
Petrov u Stráž. z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	32	1	33	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
^x Rohatec		2 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
^x Hodonín	3)	5	6 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2703

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				5 15	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	5 20	0 ⁵	20 ⁵	
^x Rohatec		2	22 ⁵	0 ⁵	23	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Strážnice	⇄	4	39	1	40	
Vnorovy z		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	47	▲	47	
Veselí nad Moravou	PO	3	50	20	6 10	
Lipov	~B⇄	9 ⁵	6 19 ⁵	▲	19 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	6 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Javorník n.V.zast. z		2 ⁵	6 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2704

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄				6 41	80/69
Javorník n.V.zast. z		4	6 45	0 ⁵	45⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	48	1	49	
Louka u Ostrohu z		4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Lipov	~B⇄	2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	7 02	▲	7 02	
Veselí nad Moravou	PO	5	07	12	19	
Ves.n.M.-Zarazice z		3	22	▲	22	
Vnorovy z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Strážnice	⇄	4	28⁵	2 ⁵	31	
Petrov u Stráž. z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	38⁵	1	39⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	45	▲	45	
^x Rohatec		2	47	0 ⁵	47⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z		2⁵	50	▲	50	
^x Hodonín	3)	5	7 55			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2705

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				5 35	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	5 40	0 ⁵	40⁵	
^x Rohatec		2	42⁵	0 ⁵	43	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	51	0 ⁵	51⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Strážnice	⇄	4	59	1	6 00	
Vnorovy z		4⁵	6 04⁵	0 ⁵	05	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	07	▲	07	
Veselí nad Moravou	PO	3	10	2	12	
Lipov	~B⇄	9⁵	21⁵	▲	21⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	6⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Javorník n.V.zast. z		2⁵	31	▲	31	
Vrbovce	B⇄	4	6 35			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2706

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄				8 32	80/69
Javorník n.V.zast. z.....		4	8 36	▲	36	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Louka u Ostrohu z.....		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Lipov	~B⇄	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	57	12	9 09	
Ves.n.M.-Zarazice z		2⁵	9 11⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Strážnice	⇄	4⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27⁵	0 ⁵	28	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	33⁵	▲	33⁵	
^x Rohatec		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z.....		2	38⁵	▲	38⁵	
^x Hodonín	3)	5⁵	9 44			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2707

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				6 35	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5	6 40	0 ⁵	40⁵	
^x Rohatec		2	42⁵	0 ⁵	43	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	51	0 ⁵	51⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Strážnice	⇄	4	59	1	7 00	
Vnorovy z		4⁵	7 04⁵	0 ⁵	05	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	07	▲	07	
Veselí nad Moravou	PO	3	10	5	15	
Lipov	~B⇄	9	24	0 ⁵	24⁵	
Louka u Ostrohu z.....		2⁵	27	▲	27	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	32	0 ⁵	32⁵	
Javorník n.V.zast. z.....		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Vrbovce	B⇄	4⁵	7 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2708

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄				10 32	80/69
Javorník n.V.zast. z		4	10 36	▲	36	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Louka u Ostrohu z		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Lipov	~B⇄	2⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	57	12	11 09	
Ves.n.M.-Zarazice z		2⁵	11 11⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Strážnice	⇄	4⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27⁵	0 ⁵	28	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	33⁵	▲	33⁵	
^x Rohatec		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z		2	38⁵	▲	38⁵	
^x Hodonín	3)	5⁵	11 44			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2709

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				8 19	80/35
^x Rohatec zastávka z		5⁵	8 24⁵	▲	24⁵	
^x Rohatec		2	26⁵	0 ⁵	27	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	35	0 ⁵	35⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	38⁵	0 ⁵	39	
Strážnice	⇄	4	43	1 ⁵	44⁵	
Vnorovy z		4	48⁵	0 ⁵	49	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	51	▲	51	
Veselí nad Moravou	PO	3	54	9	9 03	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	9 08	▲	08	
Lipov	~B⇄	5	13	0 ⁵	13⁵	
Louka u Ostrohu z		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	21⁵	1	22⁵	
Javorník n.V.zast. z		2⁵	25	0 ⁵	25⁵	
Vrbovce	B⇄	4⁵	9 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2710

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄				12 32	80/69
Javorník n.V.zast. z.....		4	12 36	▲	36	
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Louka u Ostrohu z.....		4 ⁵	43 ⁵	0 ⁵	44	
Lipov	~B⇄	2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	57	12	13 09	
Ves.n.M.-Zarazice z		2 ⁵	13 11 ⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27 ⁵	3	30 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	80/37
^x Rohatec zastávka z.....		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
^x Hodonín	3)	5 ⁵	13 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2711

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				10 19	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5 ⁵	10 24 ⁵	▲	24 ⁵	
^x Rohatec		2	26 ⁵	0 ⁵	27	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	35	0 ⁵	35 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	38 ⁵	0 ⁵	39	
Strážnice	⇄	4	43	1 ⁵	44 ⁵	
Vnorovy z		4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	51	▲	51	
Veselí nad Moravou	PO	3	54	9	11 03	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	11 08	▲	08	
Lipov	~B⇄	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Louka u Ostrohu z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	21 ⁵	1	22 ⁵	
Javorník n.V.zast. z.....		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Vrbovce	B⇄	4 ⁵	11 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2712

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					13 31	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	13 33 ⁵	0 ⁵	34	
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Lipov.....	~B⇄	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Veselí nad Moravou	PO	9	51	18	14 09	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2 ⁵	14 11 ⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27 ⁵	3	30 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	80/37
^x Rohatec zastávka z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Hodonín.....	3)	5	14 47			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2713

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				12 13	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	12 18	0 ⁵	18 ⁵	
^x Rohatec		2	20 ⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	15	13 03	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	13 08	▲	08	
Lipov.....	~B⇄	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Louka u Ostrohu z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	21 ⁵	1	22 ⁵	
Javorník n.V.zast. z		2 ⁵	13 25			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2714

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				14 39	80/68
Louka u Ostrohu z.....		4 ⁵	14 43 ⁵	0 ⁵	44	
Lipov	~B⇄	2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	57	12	15 09	
Ves.n.M.-Zarazice z		2 ⁵	15 11 ⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z.....		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27 ⁵	3	30 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	80/37
^x Rohatec zastávka z.....		2	41	0 ⁵	41 ⁵	
^x Hodonín	3)	5 ⁵	15 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2715

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				13 13	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5	13 18	0 ⁵	18 ⁵	
^x Rohatec		2	20 ⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	20	14 08	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	14 13	▲	13	
Lipov	~B⇄	5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Louka u Ostrohu z.....		2 ⁵	21	▲	21	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	14 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2716

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				15 34	80/68
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	15 38 ⁵	0 ⁵	39	
Lipov.....	~B⇄	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Veselí nad Moravou	PO	9	51	18	16 09	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2 ⁵	16 11 ⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27 ⁵	3	30 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	80/37
^x Rohatec zastávka z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Hodonín	3)	5	16 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2717

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				14 13	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	14 18	0 ⁵	18 ⁵	
^x Rohatec		2	20 ⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	15	15 03	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	15 08	▲	08	
Lipov.....	~B⇄	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Louka u Ostrohu z		2 ⁵	16	▲	16	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	15 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2718

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					17 31	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	17 33 ⁵	0 ⁵	34	
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Lipov	~B⇄	2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Veselí nad Moravou	PO	9	51	18	18 09	
Ves.n.M.-Zarazice z		2 ⁵	18 11 ⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27 ⁵	3	30 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	80/37
^x Rohatec zastávka z		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Hodonín	3)	5	18 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2719

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				15 13	80/35
^x Rohatec zastávka z		5	15 18	0 ⁵	18 ⁵	
^x Rohatec		2	20 ⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	20	16 08	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	16 13	▲	13	
Lipov	~B⇄	5	18	0 ⁵	18 ⁵	
Louka u Ostrohu z		2 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	26 ⁵	1	27 ⁵	
Javorník n.V.zast. z		2 ⁵	16 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2721

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Hodonín	3)				17 13	80/35
x Rohatec zastávka z		5	17 18	0 ⁵	18⁵	
x Rohatec		2	20⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	29	0 ⁵	29⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	32⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	44⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	20	18 08	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	18 13	▲	13	
Lipov	~B⇄	5	18	0 ⁵	18⁵	
Louka u Ostrohu z		2⁵	21	▲	21	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	18 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2723

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Hodonín	3)				18 13	80/35
x Rohatec zastávka z		5	18 18	0 ⁵	18⁵	
x Rohatec		2	20⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	29	0 ⁵	29⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	32⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	44⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	48	15	19 03	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	19 08	▲	08	
Lipov	~B⇄	5	13	0 ⁵	13⁵	
Louka u Ostrohu z		2⁵	16	▲	16	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	19 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2730

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				1 10	80/57
Vnorovy z		4⁵	1 14⁵	0⁵	15	
Strážnice	⇄	5	1 20			

Os 2731

Břeclav os.n. - Rohatec - Veselí nad Moravou

Motorový vůz ř. 809.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Rohatec			6 22⁵		6 23	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	6 25⁵	▲	25⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	31	0⁵	31⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.		3	34⁵	0⁵	35	
Strážnice	⇄	4	39	1	40	
Vnorovy z		4⁵	44⁵	0⁵	45	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	47	▲	47	
Veselí nad Moravou	PO	3	6 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2732

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				4 32	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z		3 x	4 35	▲	35	
Vnorovy z		2	37	▲	37	
Strážnice	⇄	4	41	1	42	
Petrov u Stráž. z.		4	46	▲	46	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	49	4	53	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	58⁵	▲	58⁵	
^x Rohatec		2⁵	5 01	0⁵	5 01⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z		2	03⁵	0⁵	04	
^x Hodonín	3)	5	5 09			

Os 2733

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Strážnice	⇄				6 49	80/57
Vnorovy z		4⁵	6 53⁵	0⁵	54	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	56	▲	56	
Veselí nad Moravou	PO	3	6 59			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2734

Kyjov - Veselí nad Moravou - Strážnice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		6 34		6 37	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z		3 x	6 40	▲	40	
Vnorovy z		2	42	0⁵	42⁵	
Strážnice	⇄	4⁵	6 47			

Os 2736

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				12 09	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z		2⁵	12 11⁵	0⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0⁵	14⁵	
Strážnice	⇄	4⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z		4	24	0⁵	24⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27⁵	3	30⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	36	▲	36	
x Rohatec		2⁵	38⁵	0⁵	39	80/37
x Rohatec zastávka z		2	41	0⁵	41⁵	
x Hodonín	3)	5⁵	12 47			

Os 2737

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Hodonín	3)				7 05	80/35
x Rohatec zastávka z		5	7 10	0 ⁵	10⁵	
x Rohatec		2	12⁵	0 ⁵	13	50/47
Rohatec kolonie z		2⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	21	0 ⁵	21⁵	80/53
Petrov u Stráž. z.		3	24⁵	0 ⁵	25	
Strážnice	⇄	4	7 29			

Os 2739

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Strážnice	⇄				7 50	80/57
Vnorovy z		4⁵	7 54⁵	0 ⁵	55	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	57	0 ⁵	57⁵	
Veselí nad Moravou	PO	2⁵	8 00			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2740

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				17 09	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z		2⁵	17 11⁵	0 ⁵	12	
Vnorovy z		2	14	0 ⁵	14⁵	
Strážnice	⇄	4⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z.		4	24	0 ⁵	24⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27⁵	3	30⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5⁵ x	36	▲	36	
x Rohatec		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	80/37
x Rohatec zastávka z		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
x Hodonín	3)	5	17 47			

Os 2742

Motorový vůz ř. 809.

Motorová jednotka ř. 814.2.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				19 09	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z.....		3 x	19 12	▲	12	
Vnorovy z.....		2	14	0 ⁵	14⁵	
Strážnice.....	⇄	4⁵	19	1	20	
Petrov u Stráž. z.....		4 x	24	▲	24	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	27	3 ⁵	30⁵	50/38
Rohatec kolonie z.....		5⁵ x	36	▲	36	
^x Rohatec		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	120/98*
^x Rohatec zastávka z.....		2⁵	41⁵	0 ⁵	42	
^x Hodonín	3)	5	19 47			

* pro motorový vůz ř. 809, motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/37

Os 2743

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				16 13	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5	16 18	0 ⁵	18⁵	
^x Rohatec		2	20⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z.....		2⁵ x	23⁵	▲	23⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5⁵	29	0 ⁵	29⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	32⁵	0 ⁵	33	
Strážnice.....	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z.....		4	42	0 ⁵	42⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	44⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	16 48			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2744

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				20 19	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z		3 x	20 22	▲	22	
Vnorovy z		2	24	0 ⁵	24 ⁵	
Strážnice	⇄	4 ⁵	29	1	30	
Petrov u Stráž. z.....		4 x	34	▲	34	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	37	3 ⁵	40 ⁵	50/38
Rohatec kolonie z		5 ⁵ x	46	▲	46	
^x Rohatec		3	49	0 ⁵	49 ⁵	80/37
^x Rohatec zastávka z.....		2 ⁵	52	▲	52	
^x Hodonín	3)	5	20 57			

Os 2745

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				19 13	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5	19 18	0 ⁵	18 ⁵	
^x Rohatec		2	20 ⁵	0 ⁵	21	50/47
Rohatec kolonie z		2 ⁵ x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	5 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	32 ⁵	0 ⁵	33	
Strážnice	⇄	4	37	1	38	
Vnorovy z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	44 ⁵	0 ⁵	45	
Veselí nad Moravou	PO	3	19 48			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2746

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8	
Veselí nad Moravou	P					21 14	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2 ⁵ x	21 16 ⁵	▲	16 ⁵		
Vnorovy z.....		2	18 ⁵	▲	18 ⁵		
Strážnice.....	↕	4	22 ⁵	0 ⁵	23		
Petrov u Stráž. z.....		4 x	27	▲	27		
Sudoměřice nad Mor.	↕	3	30	0 ⁵	30 ⁵		50/38
Rohatec kolonie z.....		5 ⁵ x	36	▲	36		
^x Rohatec.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵		80/37
^x Rohatec zastávka z.....		2 ⁵ x	42	▲	42		
^x Hodonín.....	3)	5	21 47				

Os 2747

Motorový vůz ř. 809.

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8	
Hodonín	3)					20 23	80/35
^x Rohatec zastávka z.....		5	20 28	0 ⁵	28 ⁵		
^x Rohatec.....		2	30 ⁵	0 ⁵	31		50/47
Rohatec kolonie z.....		2 ⁵ x	33 ⁵	▲	33 ⁵		
Sudoměřice nad Mor.	↕	5 ⁵	39	0 ⁵	39 ⁵		80/57
Petrov u Stráž. z.....		3	42 ⁵	0 ⁵	43		
Strážnice.....	↕	4	47	1	48		
Vnorovy z.....		4	52	0 ⁵	52 ⁵		
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	54 ⁵	0 ⁵	55		
Veselí nad Moravou	PO	3	20 58				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2750

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Velká nad Veličkou	B↕					1 30	80/68
Louka u Ostrohu z.....		5	1 35	1	36		
Lipov.....	~B↕	3	39	1	40		
Blatnice p.sv.Ant.nz.....		5	45	0 ⁵	45 ⁵		
Veselí nad Moravou	PO	5 ⁵	1 51				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2751

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				1 00	80/48
Lipov	~B⇄	10	1 10	▲	10	
Velká nad Veličkou	B⇄	8	1 18			

Os 2752

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					6 32	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	6 34⁵	0 ⁵	35	
Louka u Ostrohu z		4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Lipov	~B⇄	2⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	48	▲	48	
Veselí nad Moravou	PO	5	6 53			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2753

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				4 24	80/48
Lipov	~B⇄	9⁵	4 33⁵	▲	33⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	6⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Javorník n.V.zast. z		2⁵	4 43			

Os 2754

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					16 36	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	16 38⁵	0 ⁵	39	
Louka u Ostrohu z		4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Lipov	~B⇄	3	47	0 ⁵	47⁵	
Blatnice p.sv.Ant.nz		4⁵ x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	16 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2756

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				18 39	80/68
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	18 43 ⁵	0 ⁵	44	
Lipov.....	~B⇄	2 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	18 57			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2758

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					20 16	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2 ⁵	20 18 ⁵	1	19 ⁵	
Louka u Ostrohu z		4 ⁵	24	▲	24	
Lipov.....	~B⇄	3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Blatnice p.sv.Ant.nz		4 ⁵ x	32	▲	32	
Veselí nad Moravou	PO	5	20 37			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2759

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				17 03	80/48
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	17 08	▲	08	
Lipov.....	~B⇄	5	13	0 ⁵	13 ⁵	
Louka u Ostrohu z		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	5	21 ⁵	1 ⁵	23	
Javorník n.V.zast. z		3	17 26			

Os 2760

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					20 36	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	20 38⁵	1	39⁵	
Louka u Ostrohu z		4⁵	44	▲	44	
Lipov	~B⇄	2⁵	46⁵	0⁵	47	
Blatnice p.sv.Ant.nz		5 x	52	▲	52	
Veselí nad Moravou	PO	5	20 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2770

SK - Vrbovce - Velká nad Veličkou

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄		14 27		14 28	80/69
Javorník n.V.zast. z		4	14 32	0⁵	32⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	14 35			

Os 2771

Motorový vůz ř. 811 ZSSK.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				14 38	80/48
Javorník n.V.zast. z		3	14 41			

Os 2772

Motorový vůz ř. 811 ZSSK.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					15 14	80/69
Velká nad Veličkou	B⇄	3	15 17			

Os 2773

Velká nad Veličkou - Vrbovce - SK

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				15 23	80/48
Javorník n.V.zast. z		3	15 26	▲	26	
Vrbovce	B⇄	4	15 30		15 31	

Os 2774

SK - Vrbovce - Velká nad Veličkou

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄		16 27		16 28	80/69
Javorník n.V.zast. z		4	16 32	0 ⁵	32⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	16 35			

Os 2775

Velká nad Veličkou - Vrbovce - SK

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				17 23	80/48
Javorník n.V.zast. z		3	17 26	▲	26	
Vrbovce	B⇄	4	17 30		17 31	

Os 2776

SK - Vrbovce - Velká nad Veličkou

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vrbovce	B⇄		18 27		18 28	80/69
Javorník n.V.zast. z		4	18 32	0 ⁵	32⁵	
Velká nad Veličkou	B⇄	2⁵	18 35			

Os 2777

Motorový vůz ř. 811 ZSSK.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				18 38	80/48
Javorník n.V.zast. z.....		3	18 41			

Os 2779

Velká nad Veličkou - Vrbovce - SK

Motorový vůz ř. 811 ZSSK. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B⇄				19 23	80/48
Javorník n.V.zast. z.....		3	19 26	▲	26	
Vrbovce	B⇄	4	19 30		19 31	

Sv 2790

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z.....					13 28	80/69
Velká nad Veličkou	B	3	13 31			

Sv 2791

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B				16 24	80/48
Javorník n.V.zast. z.....		3	16 27			

Sv 2792

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z.....					17 28	80/69
Velká nad Veličkou	B	3	17 31			

Sv 2793

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B				20 10	80/48
Javorník n.V.zast. z		3	20 13			

Sv 2794

Motorový vůz ř. 811 ZSSK.

1	2	3	5	6	7	8
Javorník n.V.zast. z					18 45	80/69
Velká nad Veličkou	B	3	18 48			

Sv 2795

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Velká nad Veličkou	B				20 30	80/48
Javorník n.V.zast. z		3	20 33			

Os 4101

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		6 07		6 15	100/92
Uherský Ostroh		4⁵	6 19⁵	0 ⁵	20	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	27	▲	27	
Kunovice zastávka z		3	30	0 ⁵	30⁵	
Kunovice výh.č. 20		2			32⁵	70/39
Uherské Hradiště	⊕	2	34⁵	7	41⁵	
Staré Město u U.H.		5⁵	6 47			

Os 4107Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		8 05		8 07	100/92
Uherský Ostroh		4	8 11	0 ⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	8 26			

Os 4110Staré Město u U.H. - **Veselí nad Moravou** - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					7 32	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5	7 37	1 ⁵	38⁵	
Kunovice výh.č. 19		2			40⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	46⁵	0 ⁵	47	
Uherský Ostroh		4	51	0 ⁵	51⁵	
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	7 56		7 57	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4111Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		10 05		10 07	100/92
Uherský Ostroh		4	10 11	0 ⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	10 26			

Os 4112

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	⇄					9 34	70/35
Kunovice výh.č. 19		2⁵				36⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	9 38	0⁵	38⁵		
Ostrož.N.Ves lázně z		3	41⁵	▲	41⁵		
Ostrožská Nová Ves		2	43⁵	0⁵	44		
Uherský Ostroh		4⁵	48⁵	0⁵	49		
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	9 53⁵		9 55		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4113

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		10 05		10 07	100/92
Uherský Ostroh		4	10 11	0⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	10 26			

Os 4114

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	⇄					11 34	70/35
Kunovice výh.č. 19		2⁵				36⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	11 38	0⁵	38⁵		
Ostrož.N.Ves lázně z		3	41⁵	▲	41⁵		
Ostrožská Nová Ves		2	43⁵	0⁵	44		
Uherský Ostroh		4⁵	48⁵	0⁵	49		
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	11 53⁵		11 55		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4115Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		12 05		12 07	100/92
Uherský Ostroh		4	12 11	0 ⁵	11 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kunovice zastávka z		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	12 26			

Os 4116**Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				13 34	70/35
Kunovice výh.č. 19		2 ⁵			36 ⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1 ⁵	13 38	0 ⁵	38 ⁵	
Ostrož.N.Ves lázně z		3	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		2	43 ⁵	0 ⁵	44	
Uherský Ostroh		4 ⁵	48 ⁵	0 ⁵	49	
Veselí nad Moravou	PO	4 ⁵	13 53 ⁵		13 55	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4117Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		14 05		14 07	100/92
Uherský Ostroh		4	14 11	0 ⁵	11 ⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15 ⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kunovice zastávka z		3	21 ⁵	0 ⁵	22	
Kunovice		3	25	11	36	70/37
Uherské Hradiště	⇄	3	14 39			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4118

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	⇄					15 34	70/35
Kunovice výh.č. 19		2⁵				36⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	15 38	0⁵	38⁵		
Ostrož.N.Ves lázně z		3	41⁵	▲	41⁵		
Ostrožská Nová Ves		2	43⁵	0⁵	44		
Uherský Ostroh		4⁵	48⁵	0⁵	49		
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	15 53⁵		15 55		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4119

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		16 05		16 07	100/92
Uherský Ostroh		4	16 11	0⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	16 26			

Os 4120

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	⇄					17 34	70/35
Kunovice výh.č. 19		2⁵				36⁵	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	17 38	0⁵	38⁵		
Ostrož.N.Ves lázně z		3	41⁵	▲	41⁵		
Ostrožská Nová Ves		2	43⁵	0⁵	44		
Uherský Ostroh		4⁵	48⁵	0⁵	49		
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	17 53⁵		17 55		

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4121

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		18 05		18 07	100/92
Uherský Ostroh		4	18 11	0 ⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/39
Uherské Hradiště	⇄	2	26	1	27	
Staré Město u U.H.		6	18 33			

Os 4171

Kyjov - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		13 36		13 42	80/55
Uherský Ostroh		5⁵	13 47⁵	2 ⁵	50	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	54⁵	0 ⁵	55	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	57	▲	57	
Kunovice zastávka z		3⁵	14 00⁵	0 ⁵	14 01	
Kunovice výh.č. 20		2			03	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	14 05			

Os 4248

Hulín - Staré Město u U.H. - Hodonín

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			3 57		3 59	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	4 05	4	4 09	
Kunovice výh.č. 19		2			11	100/88
Kunovice zastávka z.....		1 ⁵	12 ⁵	0 ⁵	13	
Ostrožská Nová Ves		4	17	0 ⁵	17 ⁵	
Uherský Ostroh.....		4 ⁵	22	1	23	
Veselí nad Moravou	PO	5	28	4	32	80/57
Ves.n.M.-Zarazice z.....		3	35	▲	35	
Vnorovy z.....		2	37	▲	37	
Strážnice	⇄	4	41	1	42	
Petrov u Stráž. z		4	46	▲	46	
Sudoměřice nad Mor.	⇄	3	49	0 ⁵	49 ⁵	50/38
^x Rohatec		7 ⁵	57	1	58	120/98
^x Rohatec zastávka z		2	5 00	0 ⁵	5 00 ⁵	
^x Hodonín	3)	3 ⁵	5 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4249

Hodonín - Staré Město u U.H. - Hulín

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
^x Hodonín	3)				20 00	120/96
^x Rohatec zastávka z		5	20 05	0 ⁵	05 ⁵	
^x Rohatec		2 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	50/47
Sudoměřice nad Mor.	⇄	7 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	80/57
Petrov u Stráž. z		3	19 ⁵	0 ⁵	20	
Strážnice	⇄	4 ⁵	24 ⁵	1 ⁵	26	
Vnorovy z.....		4 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	33	0 ⁵	33 ⁵	
Veselí nad Moravou	PO	3 ⁵	37	2	39	100/92
Uherský Ostroh.....		5	44	6	50	
Ostrožská Nová Ves.....		5	55	7	21 02	
Kunovice zastávka z.....		4	21 06	0 ⁵	06 ⁵	
Kunovice výh.č. 20		2 ⁵			09	70/39
Uherské Hradiště	⇄	2	11	4	15	
Staré Město u U.H.		6	21 21		21 23	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4300

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					4 00	70/54
Popov z.....		5 x	4 05	▲	05	
Bohuslavice n. Vláfí.....		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Divnice z.....		2⁵ x	13⁵	▲	13⁵	
Slavičín.....		3⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Hostětín z.....		5⁵ x	23	▲	23	
Pitín zastávka z.....		7	30	▲	30	
Bojkovice město z.....		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Bojkovice.....		2	36	0 ⁵	36⁵	
Záhorovice z.....		2⁵	39	▲	39	
Nezdenice.....		3	42	0 ⁵	42⁵	80/61
Šumice z.....		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Uherský Brod.....		3⁵	53	2	55	
Havřice z.....		2⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Hradčovice.....		4	5 02	0 ⁵	5 02⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	06⁵	0 ⁵	07	
Vésky z.....		2⁵	09⁵	▲	09⁵	
Kunovice		3⁵	13	1	14	70/39
Uherské Hradiště.....	○➔	3	17	3	20	
Staré Město u U.H.		6	5 26			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4301 / 4301 a / 4301

Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Kunovice / Kunovice - Vlárský průsmyk

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				4 25	80/55
Uherský Ostroh		4⁵	4 29⁵	0⁵	30	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Kunovice zastávka z		4	39	0⁵	39⁵	
Kunovice výh.č. 20		2			41⁵	70/37
Uherské Hradiště	⇄	1⁵	43	3	46	
Kunovice		3	49	0⁵	49⁵	80/48
Vésky z		3⁵	53	▲	53	
Popovice u U.H. z		3	56	0⁵	56⁵	
Hradčovice		4⁵	5 01	2	5 03	
Havříce z		4⁵	07⁵	0⁵	08	
Uherský Brod		3	11	9	20	
Újezdec u Luhačovic		4	24	1	25	
Šumice z		4	29	0⁵	29⁵	
Nezdenice		3	32⁵	0⁵	33	70/54
Záhorovice z		3⁵	36⁵	▲	36⁵	
Bojkovice		3⁵	40	2	42	
Bojkovice město z		2⁵	44⁵	0⁵	45	
Pitín zastávka z		4⁵	49⁵	▲	49⁵	
Hostětín z		8⁵	58	▲	58	
Slavičín		6	6 04	0⁵	6 04⁵	
Divnice z		3⁵	08	0⁵	08⁵	
Bohuslavice n. Vlárí		2	10⁵	0⁵	11	
Popov z		5⁵	16⁵	0⁵	17	
Bylnice		5	22	5	27	
Svatý Štěpán z		3⁵ ^x	30⁵	▲	30⁵	
Vlárský průsmyk		2⁵	6 33			

Os 4302

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					5 45	70/54
Popov z.....		5	5 50	▲	50	
Bohuslavice n. Vlášf.....		5⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Divnice z.....		2	58	0 ⁵	58⁵	
Slavičín.....		4	6 02⁵	2 ⁵	6 05	
Hostětín z.....		6	11	▲	11	
Pitín zastávka z.....		6⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Bojkovice město z.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Bojkovice.....		2⁵	24⁵	1	25⁵	
Záhorovice z.....		3	28⁵	▲	28⁵	
Nezdenice.....		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	80/61
Šumice z.....		3	34⁵	0 ⁵	35	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	38⁵	1	39⁵	
Uherský Brod.....		3⁵	43	2	45	
Havříce z.....		2⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Hradčovice.....		4⁵	52⁵	3	55⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	59⁵	0 ⁵	7 00	
Vésky z.....		2⁵	7 02⁵	▲	02⁵	
Kunovice		3⁵	06	2	08	70/39
Uherské Hradiště.....	↕	3	11	4	15	
Staré Město u U.H.		6	7 21			

Os 4303

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				5 20	100/92*
Uherský Ostroh		4⁵	5 24⁵	0⁵	25	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	29⁵	0⁵	30	
Kunovice zastávka z		3⁵	33⁵	0⁵	34	
Kunovice		3	37	8	45	80/48
Véský z		3⁵	48⁵	▲	48⁵	
Popovice u U.H. z		3	51⁵	0⁵	52	
Hradčovice		4	56	0⁵	56⁵	
Havříce z		4⁵	6 01	0⁵	6 01⁵	
Uherský Brod		3	04⁵	1	05⁵	
Újezdec u Luhačovic		4	09⁵	0⁵	10	
Šumice z		4	14	0⁵	14⁵	70/54
Nezdenice		3	17⁵	0⁵	18	
Záhorovice z		3⁵	21⁵	▲	21⁵	
Bojkovice		3	24⁵	7⁵	32	
Bojkovice město z		2⁵	34⁵	0⁵	35	
Pitín zastávka z		3⁵	38⁵	0⁵	39	
Hostětín z		8⁵	47⁵	0⁵	48	
Slavičín		5	53	1	54	
Divnice z		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Bohuslavice n. Vláší		2	7 00	1⁵	7 01⁵	
Popov z		5⁵	07	0⁵	07⁵	
Bylnice		4⁵	7 12			

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, vozy o konstrukční rychlosti 80 km/h, platí 80/55

Os 4304

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk					6 36	70/54
Svatý Štěpán z		2⁵ x	6 38⁵	▲	38⁵	
Bylnice		3⁵	42	8	50	
Popov z		5	55	▲	55	
Bohuslavice n. Vlárí		6	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
Divnice z		2	03⁵	0 ⁵	04	
Slavičín		4⁵	08⁵	1 ⁵	10	
Hostětín z		6	16	▲	16	
Pitín zastávka z		7	23	0 ⁵	23⁵	
Bojkovice město z		3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bojkovice	○	2⁵	30	5	35	
Záhorovice z		3	38	▲	38	
Nezdenice		3	41	0 ⁵	41⁵	80/61
Šumice z		3	44⁵	0 ⁵	45	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Uherský Brod		3⁵	52⁵	13	8 05⁵	
Havříce z		2⁵	8 08	0 ⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Popovice u U.H. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
Věsky z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Kunovice		3⁵	25	1	26	70/37
Uherské Hradiště	○↔	3	8 29			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4306

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					8 00	70/54
Popov z		5	8 05	▲	05	
Bohuslavice n. Vlářf		5⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Divnice z		2	13	▲	13	
Slavičín		4	17	0 ⁵	17⁵	
Hostětín z		5⁵	23	▲	23	
Pitín zastávka z		7	30	▲	30	
Bojkovice město z		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Bojkovice		2	36	9	45	
Záhorovice z		3	48	▲	48	
Nezdenice		3	51	0 ⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	9 03⁵	1 ⁵	9 05	
Havříce z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Vésky z		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	0 ⁵	26	70/39
Uherské Hradiště	↔	3	29	1 ⁵	30⁵	
Staré Město u U.H.		5⁵	9 36			

Os 4307

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					8 23	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	8 29	2	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	9 00⁵	
Šumice z		3⁵	9 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Bojkovice		3	14⁵	0 ⁵	15	
Bojkovice město z		2⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Pitín zastávka z		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Hostětín z		7	29	▲	29	
Slavičín		5	34	0 ⁵	34⁵	
Divnice z		3⁵	38	▲	38	
Bohuslavice n. Vláfí		2	40	0 ⁵	40⁵	
Popov z		5⁵	46	▲	46	
Bylnice		5	9 51			

Os 4308

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					10 10	70/54
Popov z		4⁵	10 14⁵	0⁵	15	
Bohuslavice n. Vlášf.		5⁵	20⁵	0⁵	21	
Divnice z.....		2	23	0⁵	23⁵	
Slavičín.....		3⁵	27	0⁵	27⁵	
Hostětín z		5	32⁵	0⁵	33	
Pitín zastávka z.....		7	40	0⁵	40⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bojkovice.....		2	46⁵	0⁵	47	
Záhorovice z		2⁵	49⁵	0⁵	50	
Nezdenice		3	53	0⁵	53⁵	80/61
Šumice z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	11 00	0⁵	11 00⁵	
Uherský Brod		4	04⁵	1	05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésky z.....		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	1	26⁵	70/39
Uherské Hradiště	⊕	2⁵	29	1⁵	30⁵	
Staré Město u U.H.		5⁵	11 36			

Os 4309

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					10 05	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	10 11	20	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	11 00⁵	
Šumice z.....		3⁵	11 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z.....		3	11	▲	11	
Bojkovice		3	14	4	18	
Bojkovice město z.....		2	20	0 ⁵	20⁵	
Pitín zastávka z.....		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Hostětín z		7	31⁵	▲	31⁵	
Slavičín.....		5	36⁵	0 ⁵	37	
Divnice z.....		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Bohuslavice n. Vláfí		2	43	0 ⁵	43⁵	
Popov z.....		5⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Bylnice		4⁵	11 54			

Os 4310

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					12 00	70/54
Popov z		4⁵	12 04⁵	0⁵	05	
Bohuslavice n. Vlášf.....		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Divnice z.....		2	13	0⁵	13⁵	
Slavičín.....		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Hostětín z		5	22⁵	0⁵	23	
Pitín zastávka z.....		7	30	0⁵	30⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	34	0⁵	34⁵	
Bojkovice.....		2	36⁵	8⁵	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	13 03⁵	2	13 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésky z.....		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	1	26⁵	70/39
Uherské Hradiště	↕	2⁵	29	16	45	
Staré Město u U.H.		6	13 51			

Os 4311

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					12 23	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	12 29	2	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	13 00⁵	
Šumice z		3⁵	13 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z		3	11	▲	11	
Bojkovice		3	14	7	21	
Bojkovice město z		2	23	0 ⁵	23⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Hostětín z		7	34⁵	▲	34⁵	
Slavičín		5	39⁵	0 ⁵	40	
Divnice z		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Bohuslavice n. Vláfí		2	46	0 ⁵	46⁵	
Popov z		5⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Bylnice		4⁵	13 57			

Os 4312

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					14 00	70/54
Popov z		4⁵	14 04⁵	0⁵	05	
Bohuslavice n. Vlášf.		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Divnice z.....		2	13	0⁵	13⁵	
Slavičín.....		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Hostětín z		5	22⁵	0⁵	23	
Pitín zastávka z.....		7	30	0⁵	30⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	34	0⁵	34⁵	
Bojkovice.....		2	36⁵	8⁵	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	15 03⁵	2	15 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésky z.....		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	1	26⁵	70/39
Uherské Hradiště	⊕	2⁵	29	1⁵	30⁵	
Staré Město u U.H.		5⁵	15 36			

Os 4313

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					14 10	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	14 16	15	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	15 00⁵	
Šumice z		3⁵	15 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z		3	11	▲	11	
Bojkovice		3	14	4	18	
Bojkovice město z		2	20	0 ⁵	20⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Hostětín z		7	31⁵	▲	31⁵	
Slavičín		5	36⁵	0 ⁵	37	
Divnice z		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Bohuslavice n. Vláfí		2	43	0 ⁵	43⁵	
Popov z		5⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Bylnice		4⁵	15 54			

Os 4314

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					16 00	70/54
Popov z		4⁵	16 04⁵	0⁵	05	
Bohuslavice n. Vlášf.		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Divnice z		2	13	0⁵	13⁵	
Slavičín		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Hostětín z		5	22⁵	0⁵	23	
Pitín zastávka z		7	30	0⁵	30⁵	
Bojkovice město z		3⁵	34	0⁵	34⁵	
Bojkovice		2	36⁵	8⁵	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	17 03⁵	2	17 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésky z		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	1	26⁵	70/39
Uherské Hradiště	↕	2⁵	29	16	45	
Staré Město u U.H.		6	17 51			

Os 4315

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					16 23	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	16 29	2	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	17 00⁵	
Šumice z		3⁵	17 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z		3	11	▲	11	
Bojkovice		3	14	4	18	
Bojkovice město z		2⁵	20⁵	▲	20⁵	
Pitín zastávka z		4	24⁵	▲	24⁵	
Hostětín z		7	31⁵	▲	31⁵	
Slavičín		5⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Divnice z		3⁵	41	▲	41	
Bohuslavice n. Vláfí		2	43	0 ⁵	43⁵	
Popov z		5⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Bylnice		4⁵	17 54			

Os 4316

Motorový vůz ř. 810 Kunovice - Staré Město u U.H. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 854 Kunovice - Staré Město u U.H. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					18 00	70/54
Popov z		4⁵	18 04⁵	0⁵	05	
Bohuslavice n. Vlášf.....		5⁵	10⁵	0⁵	11	
Divnice z.....		2	13	0⁵	13⁵	
Slavičín.....		3⁵	17	0⁵	17⁵	
Hostětín z		5	22⁵	0⁵	23	
Pitín zastávka z.....		7	30	0⁵	30⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	34	0⁵	34⁵	
Bojkovice.....		2	36⁵	8⁵	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod	○	4	19 03⁵	2	19 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4	12⁵	0⁵	13	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	17⁵	0⁵	18	
Vésky z.....		3	21	▲	21	
Kunovice		3	24	2	26	70/39
Uherské Hradiště	⊕	2⁵	28⁵	1⁵	30	
Staré Město u U.H.		6	19 36			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4317

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					17 35	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	17 41	1	42	
Kunovice		3	45	0 ⁵	45⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	49	▲	49	
Popovice u U.H. z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Hradčovice		4	56	0 ⁵	56⁵	
Havříce z		4	18 00⁵	0 ⁵	18 01	
Uherský Brod		3	04	11	15	
Újezdec u Luhačovic		4	19	1	20	
Šumice z.....		4	24	0 ⁵	24⁵	
Nezdenice		3	27⁵	0 ⁵	28	70/54
Záhrovice z.....		3	31	0 ⁵	31⁵	
Bojkovice		2⁵	34	4	38	
Bojkovice město z.....		2	40	0 ⁵	40⁵	
Pitín zastávka z.....		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Hostětín z		7	51⁵	▲	51⁵	
Slavičín.....		5	56⁵	0 ⁵	57	
Divnice z.....		3⁵	19 00⁵	0 ⁵	19 01	
Bohuslavice n. Vláfí		2	03	0 ⁵	03⁵	
Popov z.....		5⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Bylnice		4⁵	19 14			

Os 4318 / 4318 a / 4318**Bylnice - Kunovice / Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou**

Motorový vůz ř. 810, 842.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					20 50	70/54
Popov z		5⁵ x	20 55⁵	▲	55⁵	
Bohuslavice n. Vláší.....		5⁵	21 01	0 ⁵	21 01⁵	
Divnice z.....		2 x	03⁵	▲	03⁵	
Slavičín.....		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Hostětín z		5⁵ x	13	▲	13	
Pitín zastávka z.....		7	20	0 ⁵	20⁵	
Bojkovice město z.....		3	23⁵	0 ⁵	24	
Bojkovice.....		2	26	0 ⁵	26⁵	
Záhorovice z		2⁵ x	29	▲	29	
Nezdenice		3	32	0 ⁵	32⁵	80/61
Šumice z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Újezdec u Luhačovic		3	38⁵	0 ⁵	39	
Uherský Brod		3⁵	42⁵	2 ⁵	45	
Havříce z		3 x	48	▲	48	
Hradčovice		4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Popovice u U.H. z.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Vésky z.....		2⁵ x	59⁵	▲	59⁵	
Kunovice		3⁵	22 03	0 ⁵	22 03⁵	70/37
Uherské Hradiště	↕	2⁵	06	9	15	
Kunovice výh.č. 19		2			17	100/88*
Kunovice zastávka z.....		1⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Ostrož.N.Ves lázně z.....		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Ostrožská Nová Ves.....		2	24	0 ⁵	24⁵	
Uherský Ostroh.....		4	28⁵	0 ⁵	29	
Veselí nad Moravou	PO	5	22 34			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810, motorovou jednotku ř. 814, platí 80/51

Os 4330

Motorová jednotka ř. 814, 844.

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice					3 35	70/48
Záhorovice z.....		3 x	3 38	▲	38	
Nezdenice		3	41	0 ⁵	41⁵	80/61
Šumice z.....		3 x	44⁵	▲	44⁵	
Újezdec u Luhačovic		3	47⁵	0 ⁵	48	
Uherský Brod		4	52	1	53	
Havříce z		2⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Hradčovice		4 x	59⁵	▲	59⁵	
Popovice u U.H. z		3⁵ x	4 03	▲	4 03	
Vésky z.....		2⁵ x	05⁵	▲	05⁵	
Kunovice		2⁵	08	1	09	70/39
Uherské Hradiště	↕	3	12	1	13	
Staré Město u U.H.		6	4 19			

Os 4331

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				7 41	70/35
Kunovice		3	7 44	0 ⁵	44⁵	80/48
Vésky z.....		3	47⁵	▲	47⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Hradčovice		4	54⁵	0 ⁵	55	
Havříce z		4	59	0 ⁵	59⁵	
Uherský Brod		3	8 02⁵	2 ⁵	8 05	
Újezdec u Luhačovic		4	09	1	10	
Šumice z.....		4	14	0 ⁵	14⁵	
Nezdenice		3	17⁵	0 ⁵	18	70/33
Záhorovice z.....		3	21	0 ⁵	21⁵	
Bojkovice		2⁵	8 24			

Os 4332

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z					6 42	70/54
Bojkovice.....		2⁵	6 44⁵	0⁵	45	
Záhorovice z		3	48	▲	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	0⁵	59⁵	
Uherský Brod		4⁵	7 04	1⁵	7 05⁵	
Havříce z		3	08⁵	▲	08⁵	
Hradčovice		5	13⁵	1⁵	15	
Popovice u U.H. z		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésy z		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3⁵	26	0⁵	26⁵	70/37
Uherské Hradiště	↕	3⁵	7 30			

Os 4333

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				4 12	70/35
Kunovice		3	4 15	0⁵	15⁵	80/48
Vésy z		2⁵x	18	▲	18	
Popovice u U.H. z		2	20	0⁵	20⁵	
Hradčovice		3⁵	24	0⁵	24⁵	
Havříce z		4 x	28⁵	▲	28⁵	
Uherský Brod		2⁵	31	1⁵	32⁵	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	36	0⁵	36⁵	
Šumice z		3	39⁵	0⁵	40	70/33
Nezdenice		2⁵	42⁵	0⁵	43	
Záhorovice z		2⁵x	45⁵	▲	45⁵	
Bojkovice		2⁵	4 48			

Os 4334

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					6 35	70/54
Popov z.....		4⁵	6 39⁵	0⁵	40	
Bohuslavice n. Vláfí.....		5⁵	45⁵	0⁵	46	
Divnice z.....		2	48	▲	48	
Slavičín.....		3⁵	51⁵	3⁵	55	
Hostětín z.....		5⁵	7 00⁵	0⁵	7 01	
Pitín zastávka z.....		6⁵	07⁵	0⁵	08	
Bojkovice město z.....		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Bojkovice.....		2	14	1	15	
Záhorovice z.....		2⁵	17⁵	0⁵	18	
Nezdenice.....		2⁵	20⁵	1	21⁵	80/61
Šumice z.....		3	24⁵	0⁵	25	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Uherský Brod.....		4	33	2	35	
Havříce z.....		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Hradčovice.....		4	42	0⁵	42⁵	
Popovice u U.H. z.....		3⁵	46	▲	46	
Vésky z.....		2⁵	48⁵	▲	48⁵	
Kunovice		2⁵	51	0⁵	51⁵	70/39
Uherské Hradiště.....	↕	2⁵	54	1	55	
Staré Město u U.H.		5	8 00			

Os 4335

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				9 31	70/35
Kunovice		3	9 34	0⁵	34⁵	80/48
Vésky z		3⁵	38	▲	38	
Popovice u U.H. z		3	41	0⁵	41⁵	
Hradčovice		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Havříce z		4⁵	51	▲	51	
Uherský Brod		3	54	1	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1⁵	10 00⁵	
Šumice z		4	10 04⁵	▲	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0⁵	08	70/33
Záhorovice z		3⁵	11⁵	▲	11⁵	
Bojkovice		3⁵	15	0⁵	15⁵	
Bojkovice město z		2⁵	10 18			

Os 4336

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z					9 42	70/54
Bojkovice		2	9 44	1	45	
Záhorovice z		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	10 03⁵	2	10 05⁵	
Havříce z		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice		4	12⁵	1	13⁵	
Popovice u U.H. z		4	17⁵	0⁵	18	
Vésky z		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kunovice		3	24	2	26	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	10 29			

Os 4337

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				11 31	70/35
Kunovice		3	11 34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	38	▲	38	
Popovice u U.H. z.....		3	41	0 ⁵	41⁵	
Hradčovice		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Havříce z		4⁵	51	▲	51	
Uherský Brod		3	54	1	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	12 00⁵	
Šumice z.....		4	12 04⁵	▲	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0 ⁵	08	70/33
Záhorovice z.....		3⁵	11⁵	▲	11⁵	
Bojkovice		3⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Bojkovice město z		2⁵	12 18			

Os 4338

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z					11 42	70/54
Bojkovice		2	11 44	1	45	
Záhorovice z.....		3	48	▲	48	
Nezdenice		3	51	0 ⁵	51⁵	80/61
Šumice z.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	12 03⁵	2	12 05⁵	
Havříce z		3	08⁵	▲	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	17⁵	0 ⁵	18	
Vésky z.....		3	21	▲	21	
Kunovice		3	24	2	26	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	12 29			

Os 4339

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					13 33	70/47
Uherské Hradiště.....	↕	6	13 39	2	41	
Kunovice		3	44	0 ⁵	44⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	48	▲	48	
Popovice u U.H. z.....		3	51	0 ⁵	51⁵	
Hradčovice.....		4	55⁵	0 ⁵	56	
Havříce z.....		4⁵	14 00⁵	0 ⁵	14 01	
Uherský Brod.....		3	04	11	15	
Újezdec u Luhačovic		4	19	1	20	
Šumice z.....		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Nezdenice.....		3	27	1	28	70/54
Záhorovice z.....		3	31	▲	31	
Bojkovice.....		3	34	7	41	
Bojkovice město z.....		2⁵	43⁵	▲	43⁵	
Pitín zastávka z.....		3⁵	47	▲	47	
Hostětín z.....		7⁵	54⁵	▲	54⁵	
Slavičín.....		5	59⁵	0 ⁵	15 00	
Divnice z.....		3⁵	15 03⁵	0 ⁵	04	
Bohuslavice n. Vláfí.....		2	06	0 ⁵	06⁵	
Popov z.....		5⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Bylnice		4⁵	17	1	18	
Svatý Štěpán z.....		3⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Vlářský průmysk		2⁵	15 24			

Os 4340

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z					13 42	70/54
Bojkovice		2	13 44	1	45	
Záhorovice z		3	48	▲	48	
Nezdenice		3	51	0 ⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	14 03⁵	2	14 05⁵	
Havříce z		3	08⁵	▲	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Popovice u U.H. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
Vésy z		3	21	▲	21	
Kunovice		3	24	3	27	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	14 30			

Os 4341

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Uherské Hradiště - Bojkovice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				15 41	70/35
Kunovice		3	15 44	0 ⁵	44⁵	80/48
Vésy z		3⁵	48	▲	48	
Popovice u U.H. z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Hradčovice		4	55⁵	0 ⁵	56	
Havříce z		5	16 01	▲	16 01	
Uherský Brod		3	04	11	15	
Újezdec u Luhačovic		4	19	1	20	
Šumice z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Nezdenice		3	27⁵	0 ⁵	28	70/33
Záhorovice z		3⁵	31⁵	▲	31⁵	
Bojkovice		3⁵	35	3	38	
Bojkovice město z		2	40	0 ⁵	40⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	16 44			

Os 4342

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z					15 42	70/54
Bojkovice.....		2	15 44	1	45	
Záhorovice z		3	48	▲	48	
Nezdenice		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	1	59⁵	
Uherský Brod		4	16 03⁵	2	16 05⁵	
Havříce z		3	08⁵	▲	08⁵	
Hradčovice		4⁵	13	0⁵	13⁵	
Popovice u U.H. z		4	17⁵	0⁵	18	
Vésy z		3	21	▲	21	
Kunovice		3	24	2	26	70/39
Uherské Hradiště	↕	3	29	13	42	
Staré Město u U.H.		6	16 48			

Os 4343

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 854 Staré Město u U.H. - Uherský Brod.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					18 05	70/47
Uherské Hradiště	↕	6	18 11	20	31	
Kunovice		3	34	1⁵	35⁵	80/48
Vésy z		3	38⁵	0⁵	39	
Popovice u U.H. z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Hradčovice		4	46	0⁵	46⁵	
Havříce z		4	50⁵	0⁵	51	
Uherský Brod		2⁵	53⁵	1⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1⁵	19 00⁵	
Šumice z		3⁵	19 04	0⁵	04⁵	
Nezdenice		3	07⁵	0⁵	08	70/33
Záhorovice z		3	11	0⁵	11⁵	
Bojkovice.....		3	14⁵	3⁵	18	
Bojkovice město z		2	19 20			

Os 4344

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Bojkovice - Uherské Hradiště M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Pitín zastávka z					17 10	70/54
Bojkovice město z.....		3⁵	17 13⁵	0⁵	14	
Bojkovice.....		2	16	29	45	
Záhorovice z.....		3	48	▲	48	
Nezdenice.....		3	51	0⁵	51⁵	80/61
Šumice z.....		3	54⁵	0⁵	55	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Uherský Brod.....		4	18 03	12	18 15	
Havříce z.....		3	18	0⁵	18⁵	
Hradčovice.....		4⁵	23	0⁵	23⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	27⁵	0⁵	28	
Vésy z.....		3	31	0⁵	31⁵	
Kunovice		3	34⁵	0⁵	35	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	18 38			

Os 4346

Motorový vůz ř. 842.

Motorová jednotka ř. 844 Uherský Brod - Uherské Hradiště.

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice					20 25	70/48
Záhorovice z.....		3 x	20 28	▲	28	
Nezdenice.....		3	31	0⁵	31⁵	80/61
Šumice z.....		3	34⁵	0⁵	35	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	38⁵	1	39⁵	
Uherský Brod.....		3⁵	43	2	45	
Havříce z.....		3 x	48	▲	48	
Hradčovice.....		4⁵	52⁵	0⁵	53	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	57⁵	0⁵	58	
Vésy z.....		3 x	21 01	▲	21 01	
Kunovice		2⁵	03⁵	0⁵	04	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	21 07			

Os 4347

Motorová jednotka ř. 814, 844.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					22 00	70/47
Uherské Hradiště.....	⇄	6	22 06	5	11	80/48
Kunovice		3	14	0 ⁵	14⁵	
Vésky z.....		3 x	17⁵	▲	17⁵	70/33
Popovice u U.H. z.....		3 x	20⁵	▲	20⁵	
Hradčovice.....		4⁵ x	25	▲	25	
Havříce z.....		4⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Uherský Brod.....		2⁵	32	3	35	
Újezdec u Luhačovic		4	39	1	40	
Šumice z.....		4 x	44	▲	44	
Nezdenice.....		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Záhorovice z.....		3⁵ x	51⁵	▲	51⁵	
Bojkovice.....		3	54⁵	0 ⁵	55	
Bojkovice město z		2	22 57			

Os 4351

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					6 35	70/47
Uherské Hradiště.....	⇄	5	6 40	1	41	80/48
Kunovice		3	44	0 ⁵	44⁵	
Vésky z.....		3	47⁵	▲	47⁵	50/28
Popovice u U.H. z.....		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Hradčovice.....		4⁵	55	1	56	
Havříce z.....		4⁵	7 00⁵	0 ⁵	7 01	
Uherský Brod.....		3	04	1 ⁵	05⁵	
Újezdec u Luhačovic		4⁵	10	2	12	
Polichno z.....		6⁵ x	18⁵	▲	18⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	20⁵	▲	20⁵	
Luhačovice		5⁵	7 26			

Os 4353

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					6 35	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5	6 40	16	56	80/48
Kunovice		3	59	0 ⁵	59⁵	
Vésky z.....		3 x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵ x	05	0 ⁵	05⁵	
Hradčovice		4⁵	10	1	11	
Havříce z		4⁵ x	15⁵	0 ⁵	16	
Uherský Brod		3	19	2 ⁵	21⁵	
Újezdec u Luhačovic	○	4⁵	26	6	32	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	40⁵	▲	40⁵	
Luhačovice		5⁵	7 46			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4355

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				15 21	70/35
Kunovice		3	15 24	1 ⁵	25⁵	80/48
Vésky z.....		3	28⁵	▲	28⁵	
Popovice u U.H. z		2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Hradčovice		4	35⁵	0 ⁵	36	
Uherský Brod		6	42	1	43	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Šumice z.....		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Nezdenice		3	54	0 ⁵	54⁵	70/33
Záhorovice z.....		3	57⁵	0 ⁵	58	
Bojkovice.....		3	16 01	1	16 02	
Bojkovice město z.....		2	16 04			

Os 4370

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					6 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	6 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	57	15	7 12	80/48
Šumice z		4⁵	7 16⁵	0 ⁵	17	
Nezdenice		3	20	0 ⁵	20⁵	70/33
Záhorovice z		3	23⁵	0 ⁵	24	
Bojkovice		3	7 27			

Os 4372

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					7 08	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	7 13	▲	13	
Polichno z		2⁵ x	15⁵	▲	15⁵	
Újezdec u Luhačovic	○	6⁵	22	8	30	80/48
Šumice z		4	34	0 ⁵	34⁵	
Nezdenice		3	37⁵	0 ⁵	38	70/33
Záhorovice z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Bojkovice.....		3	44⁵	0 ⁵	45	
Bojkovice město z		2	7 47			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4374

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice město z.....					7 52	70/54
Bojkovice		2	7 54	1	55	
Záhorovice z.....		3	58	▲	58	
Nezdenice		3	8 01	0⁵	8 01⁵	80/61
Šumice z.....		3	04⁵	0⁵	05	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	08⁵	1	09⁵	
Uherský Brod		3⁵	13	2⁵	15⁵	
Havříce z		2⁵	18	0⁵	18⁵	
Hradčovice		4⁵	23	0⁵	23⁵	
Popovice u U.H. z.....		4	27⁵	0⁵	28	
Vésky z.....		3	31	▲	31	
Kunovice		3⁵	34⁵	0⁵	35	70/37
Uherské Hradiště	↕	3	8 38			

Os 4375

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					12 23	70/47
Uherské Hradiště.....	↕	6	12 29	2	31	
Kunovice		3	34	0 ⁵	34⁵	80/48
Vésky z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
Popovice u U.H. z.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Hradčovice.....		4	44⁵	1	45⁵	
Havříce z.....		4	49⁵	▲	49⁵	
Uherský Brod.....		2⁵	52	3	55	
Újezdec u Luhačovic		4	59	1 ⁵	13 00⁵	
Šumice z.....		3⁵	13 04	0 ⁵	04⁵	
Nezdenice.....		3	07⁵	0 ⁵	08	70/54
Záhorovice z.....		3	11	▲	11	
Bojkovice.....		3	14	1	15	
Bojkovice město z.....		2⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Pitín zastávka z.....		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Hostětín z.....		7	29	▲	29	
Slavičín.....		5	34	0 ⁵	34⁵	
Divnice z.....		3⁵	38	▲	38	
Bohuslavice n. Vláfí.....		2	40	0 ⁵	40⁵	
Popov z.....		5⁵	46	▲	46	
Bylnice		5	13 51			

Os 4376

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice					14 10	70/54
Popov z.....		4⁵	14 14⁵	0⁵	15	
Bohuslavice n. Vláfí.....		5⁵	20⁵	0⁵	21	
Divnice z.....		2	23	0⁵	23⁵	
Slavičín.....		3⁵	27	0⁵	27⁵	
Hostětín z.....		5	32⁵	0⁵	33	
Pitín zastávka z.....		7	40	0⁵	40⁵	
Bojkovice město z.....		3⁵	44	0⁵	44⁵	
Bojkovice.....		2	46⁵	0⁵	47	
Záhorovice z.....		2⁵	49⁵	0⁵	50	
Nezdenice.....		3	53	0⁵	53⁵	80/61
Šumice z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	15 00	0⁵	15 00⁵	
Uherský Brod.....		4	04⁵	1	05⁵	
Havříce z.....		2⁵	08	0⁵	08⁵	
Hradčovice.....		4⁵	13	2	15	
Popovice u U.H. z.....		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Vésky z.....		2⁵	22⁵	▲	22⁵	
Kunovice		3	25⁵	1	26⁵	70/39
Uherské Hradiště.....	↕	2⁵	29	1⁵	30⁵	
Staré Město u U.H.		5⁵	15 36			

Os 4380

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk					15 31	70/33
Svatý Štěpán z.....		2⁵ x	15 33⁵	▲	33⁵	
Bylnice		4⁵	15 38			

Os 4382

Sune

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk					16 11	30/15
Bylnice		11	16 22			

Os 12200

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				2 25	70/35
Kunovice výh.č. 19		2			27	100/88
Ostrožská Nová Ves		4			31	
Uherský Ostroh		3			34	
Veselí nad Moravou	PO	3	2 37			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12201

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Strážnice	↕				1 40	80/57
Vnorovy z		4⁵	1 44⁵	1	45⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z		2	47⁵	1	48⁵	
Veselí nad Moravou	PO	3⁵	52	2	54	100/92
Uherský Ostroh		4⁵	58⁵	1	59⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	2 03⁵	1	2 04⁵	
Kunovice zastávka z		4	08⁵	0⁵	09	
Kunovice výh.č. 20		2			11	70/37
Uherské Hradiště	↕	2	2 13			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12202

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	↕				4 52	70/35
Kunovice výh.č. 19		2			54	80/51
Kunovice zastávka z		1⁵	4 55⁵	0⁵	56	
Ostrožská Nová Ves		4	5 00	0⁵	5 00⁵	
Uherský Ostroh		4	04⁵	0⁵	05	
Veselí nad Moravou	PO	4	5 09			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12203

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				5 15	100/92*
Uherský Ostroh		4⁵	5 19⁵	0⁵	20	
Ostrožská Nová Ves		4⁵	24⁵	0⁵	25	
Kunovice zastávka z		3⁵	28⁵	0⁵	29	
Kunovice výh.č. 20		2			31	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	5 33			

* je-li ve vlaku řazena motorová jednotka ř. 814, platí **80/55**

Os 12204

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				5 42	70/35
Kunovice výh.č. 19		3			45	100/88
Kunovice zastávka z		1⁵	5 46⁵	▲	46⁵	
Ostrožská Nová Ves		3⁵	50	0⁵	50⁵	
Uherský Ostroh		4	54⁵	0⁵	55	
Veselí nad Moravou	PO	4	5 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12206

Motorový vůz ř. 809.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				6 45	70/35
Kunovice výh.č. 19		2⁵			47⁵	100/88*
Kunovice zastávka z		1⁵	6 49	0⁵	49⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	53⁵	0⁵	54	
Uherský Ostroh		4⁵	58⁵	2	7 00⁵	
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	7 05			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 809 platí **80/51**

Os 12208

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	↕					14 24	70/35
Kunovice výh.č. 19		3				27	80/51
Kunovice zastávka z.....		1⁵	14 28⁵	▲		28⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4⁵	33	1		34	
Uherský Ostroh.....		5	39	0⁵		39⁵	
Veselí nad Moravou	PO	5⁵	14 45				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12209

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Veselí nad Moravou	P					7 15	100/92*
Uherský Ostroh.....		4⁵	7 19⁵	1		20⁵	
Ostrožská Nová Ves.....		4⁵	25	1		26	
Ostrož.N.Ves lázně z.....		2	28	▲		28	
Kunovice zastávka z.....		3	31	0⁵		31⁵	
Kunovice výh.č. 20		2⁵				34	70/39
Uherské Hradiště.....	↕	2	36	9		45	
Staré Město u U.H.		6	7 51				

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 809, 810, platí 80/55

Os 12211

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorová jednotka ř. 814.2 Strážnice - Veselí nad Moravou.

1	2	3	5	6	7	8	
Strážnice	↕					7 31	80/57
Vnorovy z.....		4⁵	7 35⁵	▲		35⁵	
Ves.n.M.-Zarazice z.....		2	37⁵	▲		37⁵	
Veselí nad Moravou	PO	3⁵	41	4		45	100/92
Uherský Ostroh.....		4	49	3		52	
Ostrožská Nová Ves.....		4	56	0⁵		56⁵	
Ostrož.N.Ves lázně z.....		2	58⁵	▲		58⁵	
Kunovice zastávka z.....		3	8 01⁵	0⁵		8 02	
Kunovice výh.č. 20		2				04	70/39
Uherské Hradiště.....	↕	2	06	1		07	
Staré Město u U.H.		6	8 13				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12213

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				14 07	100/92
Uherský Ostroh		4	14 11	0 ⁵	11⁵	
Ostrožská Nová Ves		4	15⁵	0 ⁵	16	
Ostrož.N.Ves lázně z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Kunovice zastávka z		3	21⁵	0 ⁵	22	
Kunovice výh.č. 20		2			24	70/37
Uherské Hradiště	⇄	2	14 26			

Os 12214

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					18 50	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	18 56	22	19 18	
Kunovice		3	19 21	5	26	100/88*
Kunovice zastávka z		3	29	▲	29	
Ostrož.N.Ves lázně z		3	32	▲	32	
Ostrožská Nová Ves		2	34	0 ⁵	34⁵	
Uherský Ostroh		4	38⁵	0 ⁵	39	
Veselí nad Moravou	PO	5	19 44			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, vozy o konstrukční rychlosti 80 km/h, platí **80/51**

Os 12250

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice					5 46	70/39
Uherské Hradiště	⇄	3	5 49	4	53	
Staré Město u U.H.		6	5 59			

Os 12251

Motorová jednotka ř. 814, 844.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					4 35	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	4 41			

Os 12253

Hodonín - Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			4 57		5 00	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	5 06			

Os 12254

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				6 20	70/39
Staré Město u U.H.		6	6 26			

Os 12255

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					5 33	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5	5 38	1	39	
Kunovice		3	5 42			

Os 12256

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				10 20	70/39
Staré Město u U.H.	○	6	10 26			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12257

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					6 05	70/47
Uherské Hradiště	⇄	5	6 10			

Os 12258

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				12 05	70/39
Staré Město u U.H.	○	6	12 11			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12259

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					9 45	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	9 51			

Os 12260

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				14 20	70/39
Staré Město u U.H.	○	6	14 26			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12261

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					11 45	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	11 51			

Os 12262

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				15 54	70/39
Staré Město u U.H.	○	6	16 00			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12264

Sune

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice					15 07	30/11*
Uherské Hradiště	⇄	5	15 12			

* není-li vlak sunut, platí 70/37

Os 12265

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					15 45	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	15 51			

Os 12266

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice					20 46	70/37
Uherské Hradiště	⇄	3	20 49			

Os 12268

Motorová jednotka ř. 814, 844.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice					21 24	70/39
Uherské Hradiště	⇄	2 ⁵	21 26 ⁵	1	27 ⁵	
Staré Město u U.H.	○	5 ⁵	21 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 12269

Motorová jednotka ř. 814, 844.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				21 18	70/35
Kunovice		3	21 21			

Os 12272

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					20 23	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	20 29	1	30	100/88*
Kunovice výh.č. 19.....		2⁵			32⁵	
Kunovice zastávka z		1⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Ostrož.N.Ves lázně z		3	37⁵	▲	37⁵	
Ostrožská Nová Ves		2	39⁵	0 ⁵	40	
Uherský Ostroh		4	44	0 ⁵	44⁵	
Veselí nad Moravou	PO	4⁵	20 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/51**

Os 12277

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	⇄				20 38	70/35
Kunovice		3	20 41			

Os 12279

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.					21 35	70/47
Uherské Hradiště	⇄	6	21 41			

Os 14207

Bojkovice - Staré Město u U.H. - Vizovice

Motorová jednotka ř. 814, 844.

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice					4 15	70/48
Záhorovice z		3 x	4 18	▲	18	
Nezdenice		3	21	0 ⁵	21⁵	80/61
Šumice z		2⁵ x	24	▲	24	
Újezdec u Luhačovic		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Uherský Brod		4	32	1	33	
Havříce z		2⁵ x	35⁵	▲	35⁵	
Hradčovice		4 x	39⁵	▲	39⁵	
Popovice u U.H. z		3⁵ x	43	▲	43	
Věsky z		2⁵ x	45⁵	▲	45⁵	
Kunovice		3	48⁵	0 ⁵	49	70/39
Uherské Hradiště	↔	3	52	1	53	
Staré Město u U.H.		6	4 59		5 00	

Os 14232

Vizovice - Staré Město u U.H. - Uherský Brod

Motorová jednotka ř. 814, 844.

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u U.H.			20 12		20 13	70/47
Uherské Hradiště	↔	6	20 19	2	21	
Kunovice		3	24	0 ⁵	24⁵	80/48
Věsky z		3 x	27⁵	▲	27⁵	
Popovice u U.H. z		3	30⁵	▲	30⁵	
Hradčovice		4	34⁵	0 ⁵	35	
Havříce z		4⁵ x	39⁵	▲	39⁵	
Uherský Brod		2⁵	20 42			

Os 14302

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					4 33	50/41
Biskupice u Luh. z		5 x	4 38	▲	38	
Polichno z		2⁵ x	40⁵	▲	40⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	4 47			

Os 14303

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					5 26	50/28
Polichno z		6⁵ x	5 32⁵	▲	32⁵	
Biskupice u Luh. z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
Luhačovice		5⁵	5 40			

Os 14304

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					5 43	50/41
Biskupice u Luh. z		5 x	5 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	5 57			

Os 14305

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					6 12	50/28
Polichno z		6⁵ x	6 18⁵	▲	18⁵	
Biskupice u Luh. z		2 x	20⁵	▲	20⁵	
Luhačovice		5⁵	6 26			

Os 14307

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					9 02	50/28
Polichno z		6⁵ x	9 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	9 16			

Os 14308

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					8 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	8 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	8 57			

Os 14309

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					11 02	50/28
Polichno z		6⁵ x	11 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	11 16			

Os 14310

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					10 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	10 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	10 57			

Os 14311

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					13 02	50/28
Polichno z		6⁵ x	13 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	13 16			

Os 14312

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					12 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	12 48	▲	48	
Polichno z.....		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	12 57			

Os 14313

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					15 02	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	15 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	15 16			

Os 14314

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					14 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	14 48	▲	48	
Polichno z.....		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	14 57			

Os 14315

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					16 02	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	16 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	16 16			

Os 14316

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					15 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	15 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	15 57			

Os 14317

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					17 02	50/28
Polichno z		6⁵ x	17 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	17 16			

Os 14318

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					16 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	16 48	▲	48	
Polichno z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	16 57			

Os 14319

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					19 02	50/28
Polichno z		6⁵ x	19 08⁵	▲	08⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	10⁵	▲	10⁵	
Luhačovice		5⁵	19 16			

Os 14320

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					18 43	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	18 48	▲	48	
Polichno z.....		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	18 57			

Os 14322

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					19 33	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	19 38	▲	38	
Polichno z.....		2⁵ x	40⁵	▲	40⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	47	3⁵	50⁵	80/51
Uherský Brod		3⁵	19 54			

Os 14323

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Uherský Brod					20 00	80/48
Újezdec u Luhačovic		4	20 04	▲	04	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	12⁵	▲	12⁵	
Luhačovice		5⁵	20 18			

Os 14324

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					20 03	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	20 08	▲	08	
Polichno z.....		2⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	20 17			

Os 14325

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic					21 52	50/28
Polichno z		6⁵ x	21 58⁵	▲	58⁵	
Biskupice u Luh. z.....		2 x	22 00⁵	▲	22 00⁵	
Luhačovice		5⁵	22 06			

Os 14326

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice					21 23	50/41
Biskupice u Luh. z.....		5 x	21 28	▲	28	
Polichno z		2⁵ x	30⁵	▲	30⁵	
Újezdec u Luhačovic		6⁵	21 37			

Sv 21996

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště					8 49	70/35
Kunovice výh.č. 19		2			51	80/51
Ostrožská Nová Ves		5			56	
Uherský Ostroh		4	9 00	6	9 06	
Veselí nad Moravou	PO	5	9 11			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej