



ČESKÉ DRÁHY, a. s.
GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

317

pro tratě

**Vlářský průsmyk – Staré Město u Uherského Hradiště
Luhačovice – Újezdec u Luhačovic
Kunovice – Veselí nad Moravou**

Platí od 9. prosince 2007

Schváleno ředitelem odboru řízení provozu a organizování drážní dopravy
(č.j. 4739/2007-O11)

Jen pro služební potřebu

ObS SENA Olomouc

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
1	Vysvětlení zkratk a značek	3
2	Seznam vlaků	9
3	Ustanovení místního významu	11
4	Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel	11
5	Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu	13
	Tabelární jízdní řády	15

Vysvětlení zkratk a značek

1) Zkratky a značky v záhlaví tabelárního jízdního řádu

- a) Písmena nebo skupiny písmen před číslem vlaku vyjadřují druhovou zkratku vlaku v souladu s čl. 185 předpisu ČD D2.
- b) Značka § za číslem vlaku odkazuje na poznámku pod tabelárním jízdním řádem o rušení jízdy jiného vlaku, popř. na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 též jiným vlakem.
- c) Značka „pp” se uvádí u vlaků podle potřeby. U rušících a zvláštních vlaků se uvádí období jízdy buď značkou „pp” (jede-li vlak jen podle potřeby) nebo větou „Zavádějte v . . . ” při použití níže uvedených značek.

Těchto značek se používá i v dalších poznámkách. Nelze-li některé období zavedení vlaku nebo poznámku jednoznačně vyjádřit určenými značkami, je použito zčásti nebo plně slovního znění. Je-li vlak zaváděn nebo jede-li podle potřeby jen v určitém úseku trati, je vyznačen tento úsek názvy ohraničujících dopraven nebo zastávek.

Význam jednotlivých značek:

- ✕ = pracovní dny
- † = dny pracovního klidu (tj. neděle a státem uznávané svátky)
- ① = pondělí (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ② = úterý (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ③ = středa (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ④ = čtvrtek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑤ = pátek (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑥ = sobota (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)
- ⑦ = neděle (platí i když je v tento den státem uznávaný svátek)

d) Význam dalších značek, uváděných v záhlaví tabelárního jízdního řádu:

E = spojené a napájené žluté plnicí potrubí a elektrické topné spojky, spojený kabel UIC

C = spojené a napájené žluté plnicí potrubí, spojený kabel UIC

I = spojené a napájené elektrické topné spojky (jsou-li však v soupravě vlaku zařazeny též vozy vybavené žlutým plnicím potrubím, popř. kabelem UIC, je třeba u těchto vozů spojit, resp. v případě možnosti též napájet žluté plnicí potrubí a spojit kabel UIC)

e) Technický normativ hmotnosti platí pro vyznačené hnací vozidlo plánované řady při dodržení předpokládaného typu jízdního odporu a pro stanovené pravidelné jízdní doby. Normativ hmotnosti pro případ použití hnacího vozidla neplánované řady nebo při nedodržení plánovaného typu jízdního odporu je možno zjistit buď přímo v tabulce 4 příslušného sešitového jízdního řádu, popř. s využitím Tabulek traťových poměrů a tabulek hmotností tažených vozidel v předpisu ČD D2/1. Do normativu hmotnosti se nezapočítává hmotnost hnacích vozidel činných a to ani v případě, že se jedná o motorové vozy. Podrobnosti o typech jízdních odporů a třídách sklonů stanoví předpis ČD D 2/1. Není-li u motorových a elektrických vozů uveden technický normativ hmotnosti, znamená to ve smyslu předpisu ČD D2/1, že tento vůz je samotný.

Hlavička tabelárního jízdního řádu:

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy **podle předpisu ČD D3** a na tratích, na nichž se zjednodušené řízení drážní dopravy střídá s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2**:

Dopravní stanoviště	zvláštní opatření	kolej	pravidelná jízdní doba	příjezd	pobyt	odjezd	r/%	stihne vlak číslo
			min.		min.			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a, 10.

Zjednodušená hlavička tabelárního jízdního řádu vlaků na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupce 2a, 3, 6, 10.

Hlavička tabelárního jízdního řádu zvláštního vlaku na tratích s výkonem dopravní služby **podle předpisu ČD D2** neobsahuje sloupec 2a.

2) Zkratky a značky ve sloupcích tabelárního jízdního řádu

Sloupec 1 „Dopravny, stanoviště“:

Zkratky a značky **před** názvy dopraven, stanovišť znamenají toto:

⋮	=	vyznačuje trať vybavenou automatickým blokem
x x	=	vyznačuje mezistaniční úsek, v němž je dovolena jízda vlaku proti správnému směru
Výh	=	výhybna
Hr	=	hradlo
HI	=	hláska
Odb	=	odbočka

Zkratky a značky **za** názvy dopraven, stanovišť znamenají:

n	=	nákladiště
nz	=	nákladiště a zastávka
z	=	zastávka
z¹	=	zastávka s jednostranným nástupištěm na vícekolejných nebo souběžných tratích
⊙	=	sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího na tratích se zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu ČD D3
●	=	výprava vlaků s přepravou cestujících návštějí hlavního návštěvídla (podle čl. 505 předpisu ČD D2)

Sloupec 2 „zvláštní opatření“:

- ∅ = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla s rychlostní návěstní soustavou
- P = dopravná, ve které jsou všechna vjezdová a cestová návěstidla závislá
- ⚡ = povinnost jednat v dopravně D3 jako vlak druhý
- 3) = jízda na návěst omezující rychlost na 40 km/h rychlostí 30 km/h
- = stanice s mechanickými dvouramennými návěstidly bez zrcadlíku a bez ramen s odrazovou úpravou
- = pravidelný vjezd na obsazenou kolej
- = pravidelný vjezd na kolej obsazenou vozidly
- ~ = výluka služby výpravčího
- S = dopravná se skupinovými odjezdovými nebo skupinovými cestovými návěstidly
- ▣ = ohlašovací povinnost zrušena

Sloupec 2a „kolej“:

V tabelárních jízdních řádech na tratích provozovaných podle předpisu ČD D3 vyjadřují číslíce u pravidelných vlaků čísla vjezdových, u výchozích vlaků odjezdových kolejí v dopravnách D3.

V tabelárních jízdních řádech na trati Plzeň-Jižní předměstí – Cheb vyjadřují číslíce u vlaků zastavujících pro výstup a nástup cestujících čísla pravidelných vjezdových kolejí v dopravnách, určených čl. 65 předpisu D46.

Sloupec 3 „pravidelná jízdní doba“

Sloupec 5 „příjezd“:

- + = vlak zastaví jen z dopravních důvodů
- ◊ = vlak zastaví v určitých dnech nebo v určitém období (rozsah omezeného zastavování je uveden v poznámce pod tabelárním jízdním řádem vlaku)
- × = vlak zastaví jen na znamení
- ◀ = vlak zastavuje jen pro vystupování
- ▶ = vlak zastavuje jen pro nastupování

Sloupec 6 „pobyt“:

- ▲ = pobyt kratší než půl minuty

Sloupec 7 „odjezd“**Sloupec 8 „r/%“:**

- r** = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rychlost vlaku v km/h
- %** = (číselný údaj ve jmenovateli) = normativ výměry potřebných brzdících procent

Pro určení, zda je vlak brzděn I. nebo II. způsobem brzdění (podle čl. 22 předpisu ČD V 15/I), je rozhodující označení druhu vlaku v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušného vlaku (viz čl. 262 téhož předpisu).

U vlaků brzděných I. způsobem brzdění je případný režim „R“, popř. „R + Mg“ nařízen poznámkou „Brzdy v poloze R“, popř. „Brzdy v poloze R + Mg“ v tabelárním jízdním řádu; pokud tato poznámka není uvedena, jsou tyto vlaky brzděny v režimu „P“.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků osobní dopravy a lokomotivních vlaků, uvedený ve sloupci 8 platí zásadně pro složení soupravy vlaku do 60 náprav. Pouze pro případ, že souprava vlaku je delší než 60 náprav, umísťuje se v záhlaví tabelárního jízdního řádu příslušná poznámka ve smyslu čl. 550 předpisu ČD V 15/I.

Normativ výměry potřebných brzdících procent vlaků nákladní dopravy, pokud jsou brzděny I. způsobem brzdění, uvedený ve sloupci 8 platí pro složení soupravy, které je v souladu se zněním poznámky v záhlaví jejich tabelárních jízdních řádů.

Je-li potřeba dopravit jakýkoliv vlak delší než odpovídá jeho tabelárnímu jízdnímu řádu, **je nutno** zjistit odpovídající normativ výměry potřebných brzdících procent podle čl. 260, 261, 263 předpisu ČD V 15/I.

Sloupec 10 „stihne vlak číslo“:

V tomto sloupci jsou v dopravních D3 na tratích, provozovaných podle předpisu ČD D3, uvedena čísla vlaků podle zásad čl. 143 předpisu ČD D3.

Sloupec 10 je zařazen též ve všech jízdních řádech zvláštních vlaků, a to i pro tratě provozované podle předpisu ČD D2. V tomto případě se však uvádějí pouze vlaky, jejichž trasa je jízdou zvláštního vlaku rušena.

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
522	15	2208	38	2267	48	4323	69
523	15	2209	38	2268	48	4324	70
524	16	2211	39	2270	48	4325	70
525	16	2213	39	2271	48	4330	71
		2214	40	2272	49	4331	71
702	17	2217	40	2273	49	4333	72
703	17	2220	41	2276	49	4334	73
704	18	2226	41	2280	49	4335	73
705	18	2230	41	2290	50	4336	74
706	19	2231	42	2294	50	4337	74
707	19	2232	42	2296	50	4338	75
		2233	42			4339	76
928	20	2234	42	4101	51	4342	77
929	20	2235	42	4111	51	4343	78
		2237	43	4112	52	4346	79
1720	21	2238	43	4118	52	4347	80
1721	22	2239	43	4162	53	4348	81
1722	23	2241	43	4166	53	4349	82
1723	24	2242	44	4168	54	4351	82
1724	25	2243	44	4169	55	4356	83
1725	26	2244	44	4170	55	4357	83
1727	27	2245	44			4361	84
1728	28	2246	45	4258	55	4362	85
1729	29	2247	45	4259	56	4363	85
1730	30	2248	45	4268	56	4365	86
1731	31	2249	45	4269	57	4373	86
1732	32	2250	45			4374	87
1733	33	2252	46	4300	58	4375	87
1734	34	2253	46	4302	59	4376	88
1736	35	2254	46	4303	60	4377	88
		2255	46	4304	61	4378	89
2201	35	2256	46	4305	62	4380	89
2202	36	2257	47	4306	63	4381	89
2203	36	2258	47	4307	64	4382	90
2204	36	2259	47	4308	65	4383	90
2205	37	2262	47	4309	66	4384	90
2206	37	2263	47	4312	67	4385	90
2207	37	2265	48	4321	68	4390	91

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4391	91	14318	96	14339	101	76529	107
4393	91	14319	96	14340	101		
4394	92	14320	97	14341	102	80100	107
4395	92	14321	97	14342	102	80101	107
4396	92	14322	97				
4397	93	14323	97	24103	102	81001	107
4398	93	14324	98			81020	108
4399	93	14325	98	56101	103	81029	108
		14326	98				
14306	93	14327	98	61930	103	81200	108
14308	94	14328	99	61931	104		
14309	94	14329	99	61940	104	81950	109
14310	94	14332	99	61943	105	81951	109
14311	94	14333	100	61950	105		
14312	95	14334	100	61951	106	82101	109
14313	95	14335	100				
14314	95	14336	100	76510	106	91200	109
14316	96	14337	101	76511	106		
14317	96	14338	101	76528	107	92101	109

Tabulka 3

Ustanovení místního významu

ŽST Kunovice

Vedení vlaků objízdnými trasami

O jízdě po objízdné trase v ŽST Kunovice nemusí být strojvedoucí informován.

(Na základě čl. 542 ČD D2 povoleno zástupcem ředitele odboru pro řízení RCP Ostrava).

Vlaky jedoucí ve směru Uherské Hradiště - Ostrožská Nová Ves a zpět, jedou v ŽST Kunovice po spojovací koleji č. 101. Mohou však vjet do jiného obvodu ŽST Kunovice.

Strojvedoucí se řídí návěstmi hlavních návěstidel. Rychlost a potřebná brzdicí procenta dle tabelárního jízdního řádu příslušného kmenového vlaku.

V ŽST Kunovice při vjezdu vlaku na kolej č. 1 u souprav vlaků s centrálně uzavíranými dveřmi strojvedoucí odjistí (otevře) dveře k ostrovnímu nástupišti mezi kolejemi č.1 a 4.

Tabulka 4

Přehled technických normativů hmotnosti nákladních vlaků a ostatní opatření pro provoz kolejových vozidel

Přehled technických normativů hmotnosti vybraných druhů vlaků na jednotlivých úsecích:

Vlaky Nex, Pn, Mn

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	740,741 742	754			
Trať: Vlárský průmysk – Veselí nad Moravou					
Vlárský průmysk – Bohuslavice nad Vlárí	S 900	S 1000			*) T4 1800 tun, platí v úseku Ostrožská N.V. - Veselí nad Moravou při zajištění průjezdu v ŽST Uherský Ostroh
Bohuslavice nad Vlárí – km 142.200	S 500	S 500			
km 142.200 – Veselí nad Moravou	T 1470 ^{*)} S 1300	T 1470 ^{*)} S 1300			
Veselí nad Moravou – Újezdec u Luhačovic	T 1200 S 1200	T 1200 S 1200			
Újezdec u Luhačovic – Bojkovice	T 740 S 700	T 740 S 700			
Bojkovice – Slavičín	S 500	S 500			
Slavičín – Vlárský průmysk	S 1600	S 1800			

Tabulka 4 – pokračování

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady				Poznámka
	740,741 742	754			
Trať: St. Město u Uherského Hradiště – Kunovice / Kunovice kol.č. 101 – Veselí nad Moravou					
St. Město u Uh. Hrad.-Kunovice / Kunovice kol.č.101 - Veselí n. Mor.	S 1400	T 1800 S 1600			
Veselí n. Mor. -Kunovice kol.č.101 / Kunovice - St. Město u Uh. Hrad.	S 900	T 1130 S 1000			platí při rozjezdu kdekoli v úseku
	S 1000	T 1350 S 1200			platí při zajištění průjezdu u vjezd. náv. ŽST Staré Město u Uh. Hradiště
Trať: Luhačovice – Újezdec u Luhačovic					
Luhačovice – Újezdec u Luhačovic	S 1000	S 1000			
Újezdec u Luhačovic – Luhačovice	S 700	S 800			

Technický normativ hmotnosti T_4 platí jen pro ložené podvozkové vozy, nelze ho použít v případech:

- je-li ve vlaku řazen dvounápravový vůz;
- nejsou-li všechny vozy ve vlaku plně loženy;
- je-li tento normativ podmíněn průjezdem a vlak v daném místě nebo úseku zastavuje.

Tabulka 5

Jízdy lokomotivních vlaků bez vlakopisu

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
75/56		0	↓	Bojkovice	↑	00	6	
	6	0		Nezdenice		0	7	
80/57	7	0		Újezdec u Luhačovic		0	4	
	4	0		Uherský Brod		0	6	
	6	0		Hradčovice		0	8	
60/52	8	0		Kunovice		0	4	80/48
	4	0		Uherské Hradiště		0	6	60/47
	6	0		Staré Město u Uherského Hradiště		0		55/49

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD (osobní doprava):

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 70290, 70291, 70293

ČD-CARGO:

Bojkovice – Staré Město u Uherského Hradiště číslo 73046

Veselí nad Moravou – **Kunovice – Bojkovice** číslo 73047

KATALOGOVÉ TRASY:

Bojkovice – Staré Město u Uherského Hradiště a zpět čísla 76512 – 76515

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76516 – 76519

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště			Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující								
80/51		0	↓	Kunovice	↑	0	6	
	6	0		Ostrožská Nová Ves		0	4	
	4	0		Uherský Ostroh		0	5	
	5	POŠ		Veselí nad Moravou		PS		80/55

0 pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD (osobní doprava):

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 70290, 70291, 70293

ČD-CARGO:

Veselí nad Moravou – Kunovice – Bojkovice číslo 73047

KATALOGOVÉ TRASY:

Bojkovice – Kunovice – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76516 – 76519

Tabulka 5 – pokračování

r/%	Jízdní doba	Zvláštní opatření	Dopravní a stanoviště	Zvláštní opatření	Jízdní doba	r/%
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující						
55/49		0	Staré Město u Uherského Hradiště		0	6
60/47	6	0	Uherské Hradiště		0	3
80/51	3	0	Kunovice kolej č. 101		0	6 60/52
	6	0	Ostrožská Nová Ves		0	4
	4	0	Uherský Ostroh		0	5
	5	POS	Veselí nad Moravou		PS	80/55

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD-CARGO:

Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou a zpět čísla 73042 – 73045

KATALOGOVÉ TRASY:

Staré Město u Uherského Hradiště – Veselí nad Moravou a zpět čísla 76520 – 76523

Ex 522 "Mojmír"

Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště - Praha-Libeň

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				6 42	100/92
Uherský Ostroh	0	4⁵			46⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	3			49⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	4⁵			54	60/52
Uherské Hradiště	0	2	6 56	1⁵	57⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6⁵	7 04		7 17	
Úhrnem ...		20⁵	+	1⁵	= 22 min	

Ex 523 "Mojmír"

Praha-Libeň - Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0		16 47⁵		16 57	60/59
Uherské Hradiště	0	6	17 03	1	17 04	
Kunovice ●	0	3⁵	07⁵	1	08⁵	80/48
Hradčovice	0	8			16⁵	
Uherský Brod	0	5⁵	22	1	23	
Újezdec u Luhačovic	0	4	27	1	28	50/28
Luhačovice	0S	15	17 43			
Úhrnem ...		42	+	4	= 46 min	

Ex 524

"Šohaj"

Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště - Praha hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				14 45	100/92
Uherský Ostroh	0	4⁵			49⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	3			52⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	5			57⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	2⁵	15 00	1	15 01	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6⁵	15 07⁵		15 18	
Úhrnem ...		21⁵	+	1	= 22.5 min	

Ex 525

"Šohaj"

Praha hl.n. - Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0		12 46⁵		13 00	60/59
Uherské Hradiště	0	6	13 06	1	07	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			09⁵	100/88
Ostrožská Nová Ves ●	0	5 +	14⁵	3⁵	18	
Uherský Ostroh	0	4⁵			22⁵	
Veselí nad Moravou	PS	3⁵	13 26			
Úhrnem ...		21⁵	+	4⁵	= 26 min	

R 702**Luhačovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Praha-Libeň**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				8 06	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	15	8 21	1	22	80/57
Uherský Brod	0	4	26	1 ⁵	27⁵	
Hradčovice	0	6			33⁵	
Kunovice ●	0	7	40⁵	1	41⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3	44⁵	2	46⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ● .	0	6⁵	8 53		9 07	
Úhrnem ...		41⁵	+	5 ⁵	= 47 min	

R 703**Praha-Libeň - Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 550 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● .	0		18 42		18 53	60/59
Uherské Hradiště	0	6	18 59	1 ⁵	19 00⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	3			03⁵	100/88
Ostrožská Nová Ves ●	0	4⁵	19 08	1	09	
Uherský Ostroh	0	4⁵	13⁵	1	14⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	19 19			
Úhrnem ...		22⁵	+	3 ⁵	= 26 min	

R 704 "Galán"

Luhačovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Praha-Vysočany

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				12 06	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	15	12 21	1	22	80/57
Uherský Brod	0	4	26	1 ⁵	27⁵	
Hradčovice	0	6			33⁵	
Kunovice ●	0	7	40⁵	1	41⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3	44⁵	2	46⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6⁵	12 53		13 07	
Úhrnem ...		41⁵	+	5 ⁵	= 47 min	

R 705 "Galán"

Praha hl.n. - Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0		10 42		10 53	60/59
Uherské Hradiště	0	6	10 59	1	11 00	
Kunovice ●	0	3	11 03	1	04	80/48
Hradčovice	0	8			12	
Uherský Brod	0	5⁵	17⁵	1 ⁵	19	
Újezdec u Luhačovic	0	4	23	1	24	50/28
Luhačovice	0S	15	11 39			
Úhrnem ...		41⁵	+	4 ⁵	= 46 min	

R 706 "Hradišťan"

Luhačovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Praha hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				16 06	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	15	16 21	1	22	80/57
Uherský Brod	0	4	26	1	27	
Hradčovice	0	6			33	
Kunovice ●	0	7	40	1	41	60/52
Uherské Hradiště	0	3	44	2	46	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	7	16 53		17 07	
Úhrnem ...		42	+	5	= 47 min	

R 707 "Hradišťan"

Praha hl.n. - Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0		14 42		14 52	60/59
Uherské Hradiště	0	6	14 58	4 ⁵	15 02⁵	
Kunovice ●	0	3 ⁵	15 06	1 ⁵	07⁵	80/48
Hradčovice	0	7 ⁵			15	
Uherský Brod	0	6	21	3 ⁵	24⁵	
Újezdec u Luhačovic	0O	4 ⁵	29	3 ⁵	32⁵	50/28
Luhačovice	0S	14 ⁵	15 47			
Úhrnem ...		42	+	13	= 55 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 928Přerov os.n. - **Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0		6 37		6 47	60/59
Uherské Hradiště	0	6	6 53	5 ⁵	58⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	7 02	2	7 04	80/48
Hradčovice	0	8			12	
Uherský Brod	0	5⁵	17⁵	1 ⁵	19	
Újezdec u Luhačovic	0	4	23	2 ⁵	25⁵	50/28
Luhačovice	0S	14⁵	7 40			
Úhrnem ...		41⁵	+	11 ⁵	= 53 min	

R 929**Luhačovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov os.n.**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				18 06	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	15	18 21	1	22	80/57
Uherský Brod	0	4	26	1 ⁵	27⁵	
Hradčovice	0	6			33⁵	
Kunovice ●	0	7	40⁵	1	41⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3	44⁵	2	46⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6⁵	18 53		19 07	
Úhrnem ...		41⁵	+	5 ⁵	= 47 min	

Sp 1720

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno-Maloměřice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				5 00	70/48
Záhorovice z		3	5 03	0 ⁵	03⁵	
Nezdenice	0	3	06⁵	0 ⁵	07	80/61
Šumice z		3	10	0 ⁵	10⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	14⁵	1	15⁵	
Uherský Brod	0	4	19⁵	1 ⁵	21	
Havříce z		2⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hradčovice	0	4⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	33	0 ⁵	33⁵	
Vésy z		2⁵	36	▲	36	
Kunovice ●	0	3	39	3 ⁵	42⁵	100/88*
Kunovice zastávka z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Ostrožská Nová Ves ●	0	3⁵	49⁵	1	50⁵	
Uherský Ostroh	0	4	54⁵	1	55⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	6 00		6 06	
Úhrnem ...		48⁵	+	11⁵	= 1 h 0 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/51

Sp 1721

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		9 05		9 07	100/92
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	9 11 ⁵	1	12 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Kunovice zastávka z		4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Kunovice ●	0	3	24 ⁵	3 ⁵	28	80/48
Vésy z		3	31	▲	31	
Popovice u Uherského Hradiště z		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Hradčovice	0	4	38	0 ⁵	38 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Uherský Brod	0	2 ⁵	46	1	47	
Újezdec u Luhačovic	0	4	51	1	52	
Šumice z		3 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Nezdenice	0	3	59	0 ⁵	59 ⁵	70/54
Záhorovice z		3	10 02 ⁵	0 ⁵	10 03	
Bojkovice	0	3 ⁵	06 ⁵	1	07 ⁵	
Bojkovice město z		2	09 ⁵	1	10 ⁵	
Pitín zastávka z		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Hostětín z		7 ⁵	22 ⁵	▲	22 ⁵	
Slavičín	0	5	27 ⁵	0 ⁵	28	
Divnice z		3 ⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	34	0 ⁵	34 ⁵	
Popov z		5 ⁵	40	▲	40	
Bylnice	S	5	10 45			
Úhrnem ...		83 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 38 min	

Sp 1722

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				5 39	70/54
Popov z		5 ⁵	5 44 ⁵	0 ⁵	45	
Bohuslavice nad Vlárí	0	6	51	0 ⁵	51 ⁵	
Divnice z		2	53 ⁵	0 ⁵	54	
Slavičín	0	4	58	1 ⁵	59 ⁵	
Hostětín z		5 ⁵	6 05	0 ⁵	6 05 ⁵	
Pitín zastávka z		7	12 ⁵	0 ⁵	13	
Bojkovice město z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Bojkovice	0	2	19	3	22	
Záhorovice z		3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Nezdenice	0	3	28 ⁵	1	29 ⁵	80/61
Šumice z		3	32 ⁵	1	33 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3 ⁵	37	1	38	
Uherský Brod	0	4	42	2 ⁵	44 ⁵	
Havříce z		3	47 ⁵	0 ⁵	48	
Hradčovice	0	4 ⁵	52 ⁵	0 ⁵	53	
Popovice u Uherského Hradiště z		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Kunovice ●	0	4 ⁵	7 02 ⁵	2	7 04 ⁵	100/88
Ostrožská Nová Ves ●	0	5			09 ⁵	
Uherský Ostroh	0	3			12 ⁵	
Veselí nad Moravou	PS	3 ⁵	7 16		7 19	
Úhrnem ...		80	+	17	= 1 h 37 min	

Sp 1723

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		11 05		11 07	100/92
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	11 11 ⁵	1	12 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	19	▲ ⁵	19	
Kunovice zastávka z		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Kunovice ●	0	3	26	3 ⁵	29 ⁵	80/48
Vésy z		3 ⁵	33	▲	33	
Popovice u Uherského Hradiště z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
Hradčovice	0	4	40	0 ⁵	40 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Uherský Brod	0	2 ⁵	48	5	53	
Újezdec u Luhačovic	0	4	57	2	59	
Šumice z		3 ⁵	12 02 ⁵	1	12 03 ⁵	
Nezdenice	0	3	06 ⁵	0 ⁵	07	70/54
Záhorovice z		3	10	0 ⁵	10 ⁵	
Bojkovice	0	3	13 ⁵	1	14 ⁵	
Bojkovice město z		2	16 ⁵	1	17 ⁵	
Pitín zastávka z		4	21 ⁵	0 ⁵	22	
Hostětín z		7 ⁵	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Slavičín	0	5 ⁵	35	8 ⁵	43 ⁵	
Divnice z		3 ⁵	47	1	48	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	50	0 ⁵	50 ⁵	
Popov z		5 ⁵	56	▲	56	
Bylnice	S	5	13 01			
Úhrnem ...		85 ⁵	+	28 ⁵	= 1 h 54 min	

Sp 1724

Vlářský průmysk - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				7 02	70/54
Svatý Štěpán z		3	7 05	▲	05	
Bylnice	S	4	09	1	10	
Popov z		5	15	0 ⁵	15⁵	
Bohuslavice nad Vlárří	0	6	21⁵	0 ⁵	22	
Divnice z		2	24	0 ⁵	24⁵	
Slavičín	0	4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Hostětín z		6	35⁵	▲	35⁵	
Pitín zastávka z		7	42⁵	0 ⁵	43	
Bojkovice město z		3⁵	46⁵	1	47⁵	
Bojkovice	0	2	49⁵	0 ⁵	50	
Záhorovice z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Nezdenice	0	3	56⁵	0 ⁵	57	80/61
Šumice z		3	8 00	0 ⁵	8 00⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	04	1	05	
Uherský Brod	0	4	09	2 ⁵	11⁵	
Havříce z		3	14⁵	▲	14⁵	
Hradčovice	0	4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	23⁵	0 ⁵	24	
Vésky z		3	27	▲	27	
Kunovice ●	0	3	30	2	32	100/88*
Kunovice zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	39⁵	0 ⁵	40	
Uherský Ostroh	0	4⁵	44⁵	1	45⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	8 50		9 06	
Úhrnem ...		93	+	15	= 1 h 48 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí 80/51

Sp 1725Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou** - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		13 05		13 07	100/92*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	13 11 ⁵	0 ⁵	12	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	19	0 ⁵	19⁵	
Kunovice zastávka z		3	22 ⁵	0 ⁵	23	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			25⁵	60/49
Uherské Hradiště	0	2 ⁵	13 28			
Úhrnem ...		19	+	2	= 21 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí 80/55

Sp 1727

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		15 05		15 07	100/92
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	15 11 ⁵	0 ⁵	12	
Ostrožská Nová Ves ●	0	3 ⁵			15 ⁵	
Kunovice ●	0	4 ⁵	20	1 ⁵	21 ⁵	80/48
Véský z		3	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		2	26 ⁵	0 ⁵	27	
Hradčovice	0	4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	36	▲	36	
Uherský Brod	0	2 ⁵	38 ⁵	2 ⁵	41	
Újezdec u Luhačovic	0	4	45	1	46	
Šumice z		3 ⁵	49 ⁵	0 ⁵	50	
Nezdenice	0	3	53	0 ⁵	53 ⁵	70/54
Záhorovice z		3	56 ⁵	0 ⁵	57	
Bojkovice	0	3	16 00	1	16 01	
Bojkovice město z		2 ⁵	03 ⁵	1	04 ⁵	
Pitín zastávka z		4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Hostětín z		7 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Slavičín	0	5	22 ⁵	1	23 ⁵	
Divnice z		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	29 ⁵	0 ⁵	30	
Popov z		6	36	0 ⁵	36 ⁵	
Bylnice	S	5 ⁵	16 42			
Úhrnem ...		81 ⁵	+	13 ⁵	= 1 h 35 min	

♦ zastavuje v ©, † a 31.XII.

Sp 1728 / 1728 a / 1728

Bylnice - Kunovice / Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou -
Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				11 05	70/54
Popov z		5	11 10	▲	10	
Bohuslavice nad Vlárň	Ø	5⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Divnice z.....		2	18	0 ⁵	18⁵	
Slavičín.....	Ø	4	22⁵	0 ⁵	23	
Hostětín z		5⁵	28⁵	▲	28⁵	
Pitín zastávka z.....		6⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Bojkovice město z		3	38⁵	1	39⁵	
Bojkovice.....	Ø	2	41⁵	1	42⁵	
Záhorovice z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Nezdenice	Ø	3	49	0 ⁵	49⁵	80/61
Šumice z		3	52⁵	0 ⁵	53	
Újezdec u Luhačovic	Ø	4	57	1	58	
Uherský Brod	Ø	4	12 02	1	12 03	
Havříce z		3	06	▲	06	
Hradčovice	Ø	4⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		4	15	0 ⁵	15⁵	
Vésky z.....		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kunovice ●	Ø	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	60/47
Uherské Hradiště	Ø	3⁵	26	12	38	
Kunovice kolej č. 101	Ø	2⁵			40⁵	100/88*
Kunovice zastávka z		2	42⁵	0 ⁵	43	
Ostrožská Nová Ves ●.....	Ø	3⁵	46⁵	1	47⁵	
Uherský Ostroh	Ø	4	51⁵	1	52⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	12 57		13 06	
Úhrnem ...		88	+	24	= 1 h 52 min	

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 nebo vozy Btax, platí 80/51

Sp 1729

Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Bojkovice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

V Ř I, v ř, kromě 23. - 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI. brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		17 05		17 07	95/81*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	17 11 ⁵	1	12 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	16 ⁵	0 ⁵	17	100/85
Kunovice zastávka z		4	21	0 ⁵	21 ⁵	
Kunovice ●	0	3	24 ⁵	6	30 ⁵	80/48
Vésy z		3	33 ⁵	0 ⁵	34	
Popovice u Uherského Hradiště z		2 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Hradčovice	0	4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Havříce z		4 ⁵	46 ⁵	0 ⁵	47	
Uherský Brod	0	3	50	6	56	
Újezdec u Luhačovic	0	4	18 00	3 ⁵	18 03 ⁵	
Šumice z		3 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Nezdenice	0	3	10 ⁵	0 ⁵	11	70/33
Záhorovice z		3	14	0 ⁵	14 ⁵	
Bojkovice	0	3 ⁵	18 18			
Úhrnem ...		50	+	21	= 1 h 11 min	

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 100/92

Sp 1730

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				13 21	70/54
Popov z		5	13 26	▲	26	
Bohuslavice nad Vlárí	0	5⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Divnice z		2	34	0 ⁵	34⁵	
Slavičín	0	4	38⁵	0 ⁵	39	
Hostětín z		5⁵	44⁵	▲	44⁵	
Pitín zastávka z		6⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Bojkovice město z		3	54⁵	1	55⁵	
Bojkovice	0	2	57⁵	2 ⁵	14 00	
Záhorovice z		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Nezdenice	0	3	06⁵	0 ⁵	07	80/61
Šumice z		3	10	1	11	
Újezdec u Luhačovic	0	4	15	1	16	
Uherský Brod	0	4	20	2 ⁵	22⁵	
Havříce z		3	25⁵	▲	25⁵	
Hradčovice	0	4⁵	30	1	31	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Vésky z		2⁵	38⁵	0 ⁵	39	
Kunovice ●	0	3	42	2	44	100/88
Ostrožská Nová Ves ●	0	5⁵	49⁵	3 ⁵	53	
Uherský Ostroh	0	4⁵	57⁵	1	58⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	15 03		15 06	
Úhrnem ...		82⁵	+	19⁵	= 1 h 42 min	

Sp 1731

Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Bojkovice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		19 05		19 07	100/92*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	19 11 ⁵	3 ⁵	15	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kunovice zastávka z		4	24	0 ⁵	24 ⁵	
Kunovice ●	0	3	27 ⁵	3 ⁵	31	80/48
Vésy z		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		2 ⁵	37	0 ⁵	37 ⁵	
Hradčovice	0	4 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Uherský Brod	0	3	50 ⁵	1 ⁵	52	
Újezdec u Luhačovic	0	4	56	1 ⁵	57 ⁵	
Šumice z		3 ⁵	20 01	0 ⁵	20 01 ⁵	
Nezdenice	0	3	04 ⁵	0 ⁵	05	70/33
Záhorovice z		3	08	0 ⁵	08 ⁵	
Bojkovice	0	3 ⁵	20 12			
Úhrnem ...		50 ⁵	+	14 ⁵	= 1 h 05 min	

* pro motorový vůz ř. 810 nebo jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí **80/55**

Rušící Sp 1732 §

Zavadějte v †, kromě 23. - 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				15 51	70/48
Záhorovice z.....		3	15 54	0 ⁵	54⁵	
Nezdenice	0	3	57⁵	0 ⁵	58	80/61
Šumice z		3	16 01	0 ⁵	16 01⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	05	1	06	
Uherský Brod	0	4	10	2	12	
Havříce z		2⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Hradčovice	0	4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Vésky z.....		2⁵	27⁵	▲	27⁵	
Kunovice ●	0	3	30⁵	12	42⁵	100/88
Kunovice zastávka z		2⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	49⁵	1 ⁵	51	
Uherský Ostroh	0	4⁵	55⁵	2	57⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	17 02		17 06	
Úhrnem ...		49	+	22	= 1 h 11 min	

§ jede-li rušící vlak 1732, nesmí jet vlak 2220

§ jede-li rušící vlak 1732, čeká vlak 1727 v Nezdenicích

Sp 1733

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		21 05		21 13	100/92*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	21 17 ⁵	0 ⁵	18	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	22	0 ⁵	22 ⁵	
Kunovice zastávka z		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Kunovice ●	0	3	30	1	31	80/48
Vésy z		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hradčovice	0	4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Uherský Brod	0	3	50 ⁵	1	51 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	55 ⁵	1	56 ⁵	
Šumice z		3 ⁵	22 00	0 ⁵	22 00 ⁵	
Nezdenice	0	3	03 ⁵	0 ⁵	04	70/54
Záhorovice z		3	07	0 ⁵	07 ⁵	
Bojkovice	0	3 ⁵	11	1	12	
Bojkovice město z		2 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Pitín zastávka z		4	19	▲	19	
Hostětín z		8	27	▲	27	
Slavičín	0	5 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Divnice z		3 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	39	0 ⁵	39 ⁵	
Popov z		5 ⁵	45	▲	45	
Bylnice	S	5	22 50			
Úhrnem ...		86	+	11	= 1 h 37 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí 80/55

Sp 1734**Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

I

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 80 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				17 47	70/48
Záhorovice z		3	17 50	0 ⁵	50⁵	
Nezdenice	0	3	53⁵	0 ⁵	54	80/61
Šumice z		3	57	1	58	
Újezdec u Luhačovic	0	4	18 02	1	18 03	
Uherský Brod	0	4	07	1	08	
Havřice z		3	11	▲	11	
Hradčovice	0	4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Vésy z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	27	4	31	95/77*
Kunovice zastávka z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	38⁵	0 ⁵	39	100/87*
Uherský Ostroh	0	4⁵	43⁵	1	44⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	18 49		19 06	
Úhrnem ...		50⁵	+	11⁵	= 1 h 02 min	

* pro motorový vůz ř. 810 nebo jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, Btax, platí **80/51**

Sp 1736

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				20 18	70/48
Záhorovice z		3	20 21	0 ⁵	21⁵	
Nezdenice	0	3	24⁵	0 ⁵	25	80/61
Šumice z		3	28	0 ⁵	28⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	32	1	33	
Uherský Brod	0	4	37	1	38	
Havříce z		3	41	▲	41	
Hradčovice	0	4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Vésky z		2⁵	53⁵	▲	53⁵	
Kunovice ●	0	3	56⁵	1	57⁵	100/88*
Ostrožská Nová Ves ●	0	5⁵			21 03	
Uherský Ostroh	0	3	21 06	0 ⁵	06⁵	
Veselí nad Moravou	PS	4⁵	21 11		21 12⁵	
Úhrnem ...		47	+	6	= 53 min	

* jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí 80/51

Os 2201

Motorový vůz ř. 810, 842

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				3 48	100/92*
Uherský Ostroh	0	4	3 52	0 ⁵	52⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	56⁵	▲	56⁵	
Kunovice zastávka z		3⁵	4 00	▲	4 00	
Kunovice kolej č. 101	0	2			02	60/49
Uherské Hradiště	0	2	4 04			
Úhrnem ...		15⁵	+	0⁵	= 16 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Os 2202

Motorový vůz ř. 842

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				4 41	60/47
Kunovice ●	0	3	4 44	6	50	100/88
Kunovice zastávka z		3	53	▲	53	
Ostrožská Nová Ves ●	0	3	56	0 ⁵	56⁵	
Uherský Ostroh	0	4	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Veselí nad Moravou	POŠ	4	5 05			
Úhrnem ...		17	+	7	= 24 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2203

Strážnice - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		6 47		6 50	80/55
Uherský Ostroh	0	4⁵	6 54⁵	6 ⁵	7 01	
Ostrožská Nová Ves ●	0	5⁵	7 06⁵	4	10⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2⁵	13	▲	13	
Kunovice zastávka z		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			19⁵	60/49
Uherské Hradiště	0	2⁵	7 22			
Úhrnem ...		21	+	11	= 32 min	

Os 2204

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0				5 11	60/59
Uherské Hradiště	0	6	5 17	0 ⁵	17⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			20	80/51
Kunovice zastávka z		1⁵	21⁵	▲	21⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	25⁵	3	28⁵	
Uherský Ostroh	0	4	32⁵	0 ⁵	33	
Veselí nad Moravou	POŠ	4	5 37			
Úhrnem ...		22	+	4	= 26 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2205

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				7 31	80/55
Uherský Ostroh	0	4⁵	7 35⁵	1	36⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	5	41⁵	4 ⁵	46	60/52
Ostrožská Nová Ves lázně z		2⁵	48⁵	▲	48⁵	
Kunovice zastávka z		3⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			55	
Uherské Hradiště	0	2⁵	57⁵	1 ⁵	59	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	8 05			
Úhrnem ...		26⁵	+	7 ⁵	= 34 min	

Os 2206

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0				5 53	60/59
Uherské Hradiště	0	6	5 59	1	6 00	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			02⁵	80/51
Ostrožská Nová Ves ●	0	5			07⁵	
Uherský Ostroh	0	3			10⁵	
Veselí nad Moravou	POS	3⁵	6 14			
Úhrnem ...		20	+	1	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2207

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				9 59	80/55
Uherský Ostroh	0	4⁵	10 03⁵	0 ⁵	10 04	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4⁵	08⁵	1	09⁵	60/49
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	11⁵	▲	11⁵	
Kunovice zastávka z		3	14⁵	0 ⁵	15	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			17⁵	
Uherské Hradiště	0	2⁵	10 20			
Úhrnem ...		19	+	2	= 21 min	

Os 2208

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

I

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0				7 20	60/59
Uherské Hradiště	0	6	7 26	8	34	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			36⁵	95/77^{☆☆}
Kunovice zastávka z		2	38⁵	0 ⁵	39	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	42	0 ⁵	42⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	44⁵	0 ⁵	45	100/87[*]
Uherský Ostroh	0	4⁵	49⁵	1	50⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	7 55			
Úhrnem ...		24⁵	+	10⁵	= 35 min	

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

☆ pro motorový vůz ř. 842 platí **100/88*** pro motorový vůz ř. 810 nebo jsou-li ve vlaku řazeny vozy Btx, platí **80/51**

Rušící Os / Os 2209 §

Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou.....	PS				12 15	80/55
Uherský Ostroh	0	4⁵	12 19⁵	0 ⁵	20	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4⁵	24⁵	0 ⁵	25	
Kunovice kolej č. 101	0	5⁵			30⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	2	32⁵	0 ⁵	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	12 39			
Úhrnem ...		22⁵	+	1⁵	= 24 min	

§ jede-li rušící vlak 2209, nesmí jet vlak 4357, vlak 2247 v úseku Uherské Hradiště - Kunovice

Os 2211

Hodonín - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		1 49		1 55	80/55
Uherský Ostroh	0	4	1 59	1	2 00	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	2 04	0 ⁵	04 ⁵	
Kunovice zastávka z		4	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			11	60/49
Uherské Hradiště	0	2	2 13			
Úhrnem ...		16 ⁵	+	1 ⁵	= 18 min	

Os 2213

V †, kromě 23. - 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI. jede jako Sv

Bzenec - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		13 35		13 40	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	13 44 ⁵	1	45 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	49 ⁵	1	50 ⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Kunovice zastávka z		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			58 ⁵	60/49
Uherské Hradiště	0	2 ⁵	14 01			
Úhrnem ...		18 ⁵	+	2 ⁵	= 21 min	

Os 2214

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				10 34	60/47
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			36 ⁵	80/51
Kunovice zastávka z		2	10 38 ⁵	0 ⁵	39	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	42	▲	42	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	44	1	45 ⁵	
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4 ⁵	10 55			
Úhrnem ...		18 ⁵	+	2 ⁵	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2217 / 2217 a

Hodonín - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Kunovice

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		17 55		17 59	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	18 03 ⁵	1	18 04 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Kunovice zastávka z		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			17 ⁵	60/49
Uherské Hradiště	0	2	19 ⁵	15	34 ⁵	
Kunovice ●	0	3 ⁵	18 38			
Úhrnem ...		22	+	17	= 39 min	

Os 2220

Motorový vůz ř. 810, 842. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				16 42	100/88*
Kunovice zastávka z		3	16 45	0 ⁵	45⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3⁵	49	▲	49	
Ostrožská Nová Ves ●.....	0	2	51	0 ⁵	51⁵	
Uherský Ostroh	0	5	56⁵	0 ⁵	57	
Veselí nad Moravou	POŠ	5	17 02			
Úhrnem ...		18⁵	+	1⁵	= 20 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 nebo jsou-li ve vlaku řazený vozy Btx, platí 80/51

Rušící Os 2226 §

Zavádějte v © a †, kromě 24.XII.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0				22 11	60/59
Uherské Hradiště	0	6	22 17	0 ⁵	17⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			20	80/51
Kunovice zastávka z		2	22	▲	22	
Ostrožská Nová Ves ●.....	0	4	26	0 ⁵	26⁵	
Uherský Ostroh	0	4⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	22 36			
Úhrnem ...		23⁵	+	1⁵	= 25 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 2226, nesmí jet vlak 4348

Os 2230

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				4 55	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	5 01			

Os 2231

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				4 18	60/59
Uherské Hradiště.....	0	6	4 24			

Os 2232

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Kunovice - Uherské Hradiště M 60 tun
 Uherské Hradiště - Staré Město u Uh. Hradiště M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●.....	0				5 41	60/52
Uherské Hradiště.....	0	3⁵	5 44⁵	2⁵	47	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	5 53			
Úhrnem ...		9⁵	+	2⁵	= 12 min	

Os 2233

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				4 36	60/59
Uherské Hradiště.....	0	6	4 42			

Os 2234

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●.....	0				6 19	60/47
Uherské Hradiště.....	00	3	6 22			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2235

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště.....	0				6 48	60/47
Kunovice ●.....	0	4	6 52			

Os 2237

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				9 00	60/59
Uherské Hradiště	0	6	9 06			

Os / Sv 2238**Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště**

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810 Kunovice - Uherské Hradiště. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				7 07	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	7 10⁵	28⁵	39	
Staré Město u Uherského Hradiště	0	6	7 45			
Úhrnem ...		9⁵	+	28⁵	= 38 min	

Os 2239

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				9 16	60/59
Uherské Hradiště	0	6	9 22	1	23	
Kunovice ●	0	3	9 26			
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 2241

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				9 50	60/59
Uherské Hradiště	0	6	9 56			

Os 2242

Motorový vůz ř. 810, 842. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				8 32	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	8 35⁵	1⁵	37	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	8 43			
Úhrnem ...		9⁵	+	1⁵	= 11 min	

Os 2243

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				11 16	60/59
Uherské Hradiště	0	6	11 22	1⁵	23⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	11 27			
Úhrnem ...		9⁵	+	1⁵	= 11 min	

Sv / Os 2244**Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice	0				9 40	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	9 43⁵	13⁵	57	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	10 03			
Úhrnem ...		9⁵	+	13⁵	= 23 min	

Os 2245

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				11 50	60/59
Uherské Hradiště	0	6	11 56			

Os 2246

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				10 33	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	10 39			

Os 2247

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				12 11	60/59
Uherské Hradiště	0	6	12 17	14 ⁵	31⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	12 35			
Úhrnem ...		9⁵	+	14 ⁵	= 24 min	

Os 2248

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				11 02	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	11 08			

Os 2249

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				13 16	60/59
Uherské Hradiště	0	6	13 22			

Os 2250

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				11 29	60/52
Uherské Hradiště	0	3	11 32	1	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	11 39			
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 2252

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště.....	0				11 59	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	12 05			

Os 2253

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				14 27	60/59
Uherské Hradiště	0	6	14 33	2 ⁵	35 ⁵	
Kunovice ●.....	0	3 ⁵	14 39			
Úhrnem ...		9 ⁵	+	2 ⁵	= 12 min	

Os 2254

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště.....	0				14 09	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	14 15			

Os 2255

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				15 50	60/59
Uherské Hradiště.....	0	6	15 56			

Os 2256

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●.....	0				14 45	60/47
Uherské Hradiště.....	00	4	14 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 2257

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				16 11	60/59
Uherské Hradiště	0	6	16 17			

Os 2258

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				15 22	60/52
Uherské Hradiště	0	4	15 26	8	34	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	7	15 41			
Úhrnem ...		11	+	8	= 19 min	

Os 2259

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				17 18	60/59
Uherské Hradiště	0	6	17 24	0 ⁵	24⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	17 28			
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 2262

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				15 59	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	16 05			

Os 2263

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				17 50	60/59
Uherské Hradiště	0	6	17 56			

Os 2265

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště.....	0				19 17	60/47
Kunovice ●.....	0	4	19 21			

Os 2267

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				19 16	60/59
Uherské Hradiště	0	6	19 22	3 ⁵	25 ⁵	
Kunovice ●.....	0	3 ⁵	19 29			
Úhrnem ...		9 ⁵	+	3 ⁵	= 13 min	

Os 2268

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●.....	0				17 31	60/52
Uherské Hradiště	0	3	17 34	1	35	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	17 41			
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os 2270

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště.....	0				17 59	60/52
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	18 05			

Os 2271

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				19 50	60/59
Uherské Hradiště.....	0	6	19 56			

Os 2272

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				18 29	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	18 32⁵	0⁵	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	18 39			
Úhrnem ...		9⁵	+	0⁵	= 10 min	

Os 2273

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				20 51	60/47
Kunovice ●	0	3	20 54			

Os 2276

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				19 31	60/52
Uherské Hradiště	0	3	19 34	1	35	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	19 41			
Úhrnem ...		9	+	1	= 10 min	

Os / Sv 2280

Kunovice - Uherské Hradiště / Uherské Hradiště - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 810, 842

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				20 59	60/52
Uherské Hradiště	0	3	21 02	4	21 06	
Staré Město u Uherského Hradiště	0	6	21 12			
Úhrnem ...		9	+	4	= 13 min	

Sv 2290

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				2 28	60/47
Kunovice kolej č. 101	0	3			31	80/51
Ostrožská Nová Ves	0	5			36	
Uherský Ostroh	0	3			39	
Veselí nad Moravou	POŠ	4	2 43			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 2294

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice	0				12 52	60/47
Uherské Hradiště	0	3	12 55			

Rušící Sv 2296 §

Zavádějte v @, † a 31.XII.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				18 39	60/47
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			41⁵	80/51
Ostrožská Nová Ves	0	5			46⁵	
Uherský Ostroh	0	4⁵			51	
Veselí nad Moravou	POŠ	4	18 55			
Úhrnem ...		16	+	0	= 16 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 2296, čeká vlak 81200 v Uherském Ostrohu

Os 4101

Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště**

Kunovice - Uherské Hradiště **sune**

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		6 11		6 16	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	6 20 ⁵	1	21 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	26	1	27	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	29	▲	29	
Kunovice zastávka z		3 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kunovice ●	0	3 ⁵	36 ⁵	3 ⁵	40	30/11*
Uherské Hradiště	0	5	6 45			
Úhrnem ...		23	+	6	= 29 min	

* není-li vlak sunut, platí 60/47

Os 4111

Brno hl.n. - **Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště**

Motorový vůz ř. 842, 850, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		14 11		14 23	100/92*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	14 27 ⁵	1	28 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	32 ⁵	0 ⁵	33	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	35	▲	35	
Kunovice zastávka z		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			41	60/52
Uherské Hradiště	0	2 ⁵	43 ⁵	1 ⁵	45	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	14 51			
Úhrnem ...		24 ⁵	+	3 ⁵	= 28 min	

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) nebo jsou-li ve vlaku řazené vozy Btx, platí 80/55

Os 4112**Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 90 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				9 34	60/47
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			36⁵	80/51
Kunovice zastávka z		2	9 38⁵	0⁵	39	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	42	▲	42	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	44	1	45	
Uherský Ostroh	0	4⁵	49⁵	1	50⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	9 55		9 58	
Úhrnem ...		18⁵	+	2⁵	= 21 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4118**Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**

Motorový vůz ř. 842, 850, 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				15 22	60/59
Uherské Hradiště	0	6	15 28	2	30	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			32⁵	100/88*
Kunovice zastávka z		2	34⁵	0⁵	35	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	38	▲	38	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	40	0⁵	40⁵	
Uherský Ostroh	0	4	44⁵	1	45⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	15 50		15 58	
Úhrnem ...		24	+	4	= 28 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorové vozy bez VZ (KBS) nebo je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810 nebo vozy Btx, Btax, platí **80/51**

Os 4162

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Kyjov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				6 12	60/59
Uherské Hradiště	00	6	6 18	18 ⁵	36⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			39	80/51
Kunovice zastávka z		2	41	0 ⁵	41⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3⁵	45	▲	45	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2⁵	47⁵	2 ⁵	50	
Uherský Ostroh	0	5	55	0 ⁵	55⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	5	7 00⁵		7 02	
Úhrnem ...		26⁵	+	22	= 48.5 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4166

Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Kyjov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				13 52	60/59
Uherské Hradiště	0	6	13 58	10	14 08	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			10⁵	80/51
Kunovice zastávka z		2	14 12⁵	0 ⁵	13	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3⁵	16⁵	▲	16⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2⁵	19	1	20	
Uherský Ostroh	0	5	25	4	29	
Veselí nad Moravou	POŠ	5	14 34		14 36	
Úhrnem ...		26⁵	+	15⁵	= 42 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4168

Vlářský průmysk - Veselí nad Moravou - Kyjov

Motorový vůz ř. 842 Bylnice - Veselí nad Moravou. Normativ hmotnosti: M 60 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				15 50	70/54
Svatý Štěpán z		3	15 53	▲	53	
Bylnice	S	4	57	4	16 01	
Popov z		5	16 06	0 ⁵	06⁵	
Bohuslavice nad Vlčí	0	6	12⁵	0 ⁵	13	
Divnice z		2	15	0 ⁵	15⁵	
Slavičín	0	4⁵	20	5	25	
Hostětín z		6	31	▲	31	
Pitín zastávka z		7	38	0 ⁵	38⁵	
Bojkovice město z		3⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Bojkovice	0	2	44⁵	0 ⁵	45	
Záhorovice z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Nezdenice	0	3	51⁵	0 ⁵	52	80/61
Šumice z		3	55	0 ⁵	55⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	59	1	17 00	
Uherský Brod	0	4	17 04	2	06	
Havříce z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Hradčovice	0	4⁵	14	3	17	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	21	0 ⁵	21⁵	
Vesky z		3	24⁵	▲	24⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	28	3	31	
Kunovice zastávka z		3	34	0 ⁵	34⁵	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	37⁵	▲	37⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	39⁵	0 ⁵	40	
Uherský Ostroh	0	4⁵	44⁵	1	45⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	17 50		17 58	
Úhrnem ...		94⁵	+	25 ⁵	= 2 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4169

Kyjov - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

I

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		15 57		15 59	95/81*
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	16 03 ⁵	1	16 04 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	100/85*
Ostrožská Nová Ves lázně z.....		2	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Kunovice zastávka z		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			17 ⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	2	19 ⁵	13 ⁵	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	16 39			
Úhrnem ...		24 ⁵	+	15 ⁵	= 40 min	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/55

Sv 4170

Kunovice - Veselí nad Moravou - Kyjov

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice	0				19 43	80/51
Ostrožská Nová Ves	0	5 ⁵			48 ⁵	
Uherský Ostroh	0	3			51 ⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	3 ⁵	19 55		19 58	
Úhrnem ...		12	+	0	= 12 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4258

Kojetín - Staré Město u Uherského Hradiště - Kunovice

Motorový vůz ř. 810 Uherské Hradiště - Kunovice

Motorová jednotka ř. 814

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0		20 58 ⁵		20 59	60/59
Uherské Hradiště	0	6	21 05	18	21 23	
Kunovice ●	0	3	21 26			
Úhrnem ...		9	+	18	= 27 min	

Os 4259

Kunovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov os.n.

Motorový vůz ř. 810

Motorová jednotka ř. 814

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice ●	0				21 32	60/52
Uherské Hradiště	0	3	21 35	0 ⁵	35⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	21 41⁵		21 49	
Úhrnem ...		9	+	0 ⁵	= 09.5 min	

Rušící Os 4268 §

Zaved'te 1.1.

Hulín - Staré Město u Uherského Hradiště - Veselí nad Moravou - Hodonín

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0		3 55		3 59	60/59
Uherské Hradiště	0	6	4 05	1 ⁵	4 06⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2⁵			09	80/51
Kunovice zastávka z		1⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	15	0 ⁵	15⁵	
Uherský Ostroh	0	4⁵	20	1	21	
Veselí nad Moravou.....	PS	4⁵	4 25⁵		4 26⁵	
Úhrnem ...		23	+	3 ⁵	= 26.5 min	

§ jede-li rušící vlak 4268, nesmí jet vlak 4300

§ jede-li rušící vlak 4268, čeká vlak 4393 ve Veselí nad Moravou

Rušící Os 4269 §

Zaveďte 31.XII.

Hodonín - Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště - Hulín

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS		20 48		20 50	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	20 54 ⁵	1	55 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	21 00	1	21 01	
Kunovice zastávka z		4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			08 ⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	2 ⁵	11	2	13	
Staré Město u Uherského Hradiště ● .	0	6	21 19		21 20	
Úhrnem ...		24 ⁵	+	4 ⁵	= 29 min	

§ jede-li rušící vlak 4269, nesmí jet vlak 1736 v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou

Os 4300

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				2 52	70/54
Popov z		5 x	2 57	▲	57	
Bohuslavice nad Vlářf	0	5⁵	3 02⁵	0 ⁵	3 03	
Divnice z		2 x	05	▲	05	
Slavičín	0	3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Hostětín z		5⁵ x	14⁵	▲	14⁵	
Pitín zastávka z		7 x	21⁵	▲	21⁵	
Bojkovice město z		3	24⁵	0 ⁵	25	
Bojkovice	0	2⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Záhorovice z		3	31	▲	31	
Nezdenice	0	3	34	0 ⁵	34⁵	80/61
Šumice z		3	37⁵	▲	37⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	41	1	42	
Uherský Brod	0	3⁵	45⁵	1 ⁵	47	
Havříce z		2⁵ x	49⁵	▲	49⁵	
Hradčovice	0	4	53⁵	0 ⁵	54	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	58	▲	58	
Vésky z		2⁵ x	4 00⁵	▲	4 00⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	04	1	05	60/52
Uherské Hradiště	0	3	08	1	09	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	4 15			
Úhrnem ...		75⁵	+	7⁵	= 1 h 23 min	

Os 4302

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				3 50	70/54
Popov z		5 ⁵ x	3 55 ⁵	▲	55 ⁵	
Bohuslavice nad Vlárí	0	6	4 01 ⁵	0 ⁵	4 02	
Divnice z		2 x	04	▲	04	
Slavičín	0	4 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
Hostětín z		6 x	15	▲	15	
Pitín zastávka z		7	22	0 ⁵	22 ⁵	
Bojkovice město z		3 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Bojkovice	0	2	28 ⁵	1 ⁵	30	
Záhorovice z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Nezdenice	0	3	36 ⁵	0 ⁵	37	80/61
Šumice z		3	40	0 ⁵	40 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3 ⁵	44	1	45	
Uherský Brod	0	4	49	2	51	
Havříce z		3	54	▲	54	
Hradčovice	0	4 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	5 03	0 ⁵	5 03 ⁵	
Vésky z		3	06 ⁵	▲	06 ⁵	
Kunovice ●	0	3 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3 ⁵	14	8	22	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	5 28			
Úhrnem ...		80 ⁵	+	17 ⁵	= 1 h 38 min	

Os 4303

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				7 45	60/47
Kunovice ●	0	3⁵	7 48⁵	2	50⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	54	▲	54	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	57	▲	57	
Hradčovice.....	0	4⁵	8 01⁵	0 ⁵	8 02	
Havříce z.....		4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Uherský Brod.....	0	3⁵	10⁵	1 ⁵	12	
Újezdec u Luhačovic	0	4	16	1	17	
Šumice z.....		4	21	0 ⁵	21⁵	
Nezdenice.....	0	3	24⁵	0 ⁵	25	70/54
Záhorovice z.....		3⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Bojkovice.....	0	3⁵	32⁵	3	35⁵	
Bojkovice město z.....		2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Pitín zastávka z.....		4	42⁵	0 ⁵	43	
Hostětín z.....		8	51	▲	51	
Slavičín.....	0	6	57	3 ⁵	9 00⁵	
Divnice z.....		3⁵	9 04	0 ⁵	04⁵	
Bohuslavice nad Vlárň.....	0	2	06⁵	1 ⁵	08	
Popov z.....		5⁵	13⁵	▲	13⁵	
Bylnice	S	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Svatý Štěpán z.....		3⁵	22	▲	22	
Vlářský průsmyk	0	3	9 25			
Úhrnem ...		83	+	17	= 1 h 40 min	

Rušící Os / Os 4304 §

Bylnice - Bojkovice zavádějte v © a 1., 8.V., 28.X.

Lok. ř. 754 Bojkovice - Staré Město u Uherského Hradiště. Normativ hmotnosti: R 250 tun

|

Motorový vůz ř. 842 Bojkovice - Staré Město u Uherského Hradiště. Normativ hmotnosti: R 40 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				5 07	70/54
Popov z		5	5 12	0 ⁵	12⁵	
Bohuslavice nad Vlárí	0	6	18⁵	0 ⁵	19	80/61
Divnice z		2	21	▲	21	
Slavičín	0	4	25	0 ⁵	25⁵	
Hostětín z		6	31⁵	▲	31⁵	
Pitín zastávka z		7	38⁵	0 ⁵	39	
Bojkovice město z		3⁵	42⁵	0 ⁵	43	
Bojkovice	0	2	45	1	46	
Záhorovice z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Nezdenice	0	3	52⁵	1	53⁵	
Šumice z		3	56⁵	1	57⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	6 01	1	6 02	
Uherský Brod	0	4	06	3	09	
Havřice z		2⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Hradčovice	0	4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	21	0 ⁵	21⁵	
Vésky z		2⁵	24	▲	24	
Kunovice ●	0	3	27	1	28	60/52
Uherské Hradiště	0	3	31	2	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	6 39			
Úhrnem ...		77⁵	+	14⁵	= 1 h 32 min	

§ jede-li rušící vlak 4304, nesmí jet vlaky 4361 a 4363 v úseku Bojkovice - Bylnice

Os 4305

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice M 40 tun
Bojkovice - Vlárský průsmyk M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				12 53	60/59
Uherské Hradiště	0	6	12 59	1 ⁵	13 00⁵	
Kunovice ●.....	0	3⁵	13 04	1	05	80/48
Vésky z.....		3 ◊	08	▲	08	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		2⁵ ◊	10⁵	▲	10⁵	
Hradčovice	0	4	14⁵	3 ⁵	18	
Havříce z		4⁵ ◊	22⁵	▲	22⁵	
Uherský Brod	0	3	25⁵	2	27⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4⁵	32	1	33	
Šumice z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Nezdenice	0	4	42	0 ⁵	42⁵	70/54
Záhorovice z.....		4	46⁵	0 ⁵	47	
Bojkovice.....	0	4	51	8 ⁵	59⁵	
Bojkovice město z		2⁵	14 02	0 ⁵	14 02⁵	
Pitín zastávka z		4⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Hostětín z		8⁵	16	▲	16	
Slavičín.....	0	6	22	0 ⁵	22⁵	
Divnice z.....		3⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	28⁵	0 ⁵	29	
Popov z		5⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Bylnice	S	5	40	1	41	
Svatý Štěpán z		4	45	▲	45	
Vlárský průsmyk	0	3	14 48			
Úhrnem ...		92	+	23	= 1 h 55 min	

◊ zastavuje v © a †

Os 4306

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				8 40	70/54
Popov z		5	8 45	0 ⁵	45⁵	
Bohuslavice nad Vláří	0	6	51⁵	0 ⁵	52	
Divnice z		2	54	▲	54	
Slavičín	0	4⁵	58⁵	1	59⁵	
Hostětín z		6	9 05⁵	▲	9 05⁵	
Pitín zastávka z		7	12⁵	0 ⁵	13	
Bojkovice město z		3⁵	16⁵	1	17⁵	
Bojkovice.....	0	2⁵	20	5	25	
Záhorovice z		3	28	0 ⁵	28⁵	
Nezdenice	0	3	31⁵	0 ⁵	32	80/61
Šumice z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Újezdec u Luhačovic	0○	3⁵	39	1 ⁵	40⁵	
Uherský Brod	0	4	44⁵	3	47⁵	
Havříce z		3	50⁵	0 ⁵	51	
Hradčovice	0	4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		4	10 00	0 ⁵	10 00⁵	
Vésky z		2⁵	03	0 ⁵	03⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	07	0 ⁵	07⁵	60/47
Uherské Hradiště	0	3⁵	10 11			
Úhrnem ...		74	+	17	= 1 h 31 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 4307 §

Uherské Hradiště - Bojkovice zavádějte v © a †

Bojkovice - Bylnice zavádějte v †, kromě 23. - 30.XII., 23.III., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 60 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				14 13	60/47
Kunovice ●	0	3⁵	14 16⁵	1	17⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	21	▲	21	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
Hradčovice	0	4	28⁵	3	31⁵	
Havřice z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Uherský Brod	0	3	39⁵	1	40⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	44⁵	1	45⁵	
Šumice z		3⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Nezdenice	0	3	52⁵	0 ⁵	53	70/54
Záhorovice z.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Bojkovice.....	0	3⁵	15 00⁵	1	15 01⁵	
Bojkovice město z		2⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Pitín zastávka z		4	08⁵	0 ⁵	09	
Hostětín z		8	17	0 ⁵	17⁵	
Slavičín.....	0	5⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Divnice z.....		3⁵	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice nad Vlárň	0	2	29⁵	0 ⁵	30	
Popov z		5⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bylnice	S	5	15 41			
Úhrnem ...		75	+	13	= 1 h 28 min	

§ jede-li rušící vlak 4307, nesmí jet vlak 4309 v úseku Uherské Hradiště - Bylnice, vlak 4356

Os 4308

Motorový vůz ř. 842 Bojkovice - Uherské Hradiště. Normativ hmotnosti: M 30 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				14 07	70/54
Svatý Štěpán z		3	14 10	▲	10	
Bylnice	S	4	14	1	15	
Popov z		5	20	0 ⁵	20⁵	
Bohuslavice nad Vlárří	0	6	26⁵	4	30⁵	
Divnice z		2	32⁵	0 ⁵	33	
Slavičín	0	4	37	0 ⁵	37⁵	
Hostětín z		5⁵	43	▲	43	
Pitín zastávka z		6⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Bojkovice město z		3	53	0 ⁵	53⁵	
Bojkovice	0	2⁵	56	17	15 13	
Záhorovice z		3	15 16	0 ⁵	16⁵	
Nezdenice	0	3⁵	20	0 ⁵	20⁵	80/61
Šumice z		3	23⁵	1	24⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	28⁵	2 ⁵	31	
Uherský Brod	0	4	35	5	40	
Havřice z		3	43	0 ⁵	43⁵	
Hradčovice	0	4⁵	48	3 ⁵	51⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Vésky z		3	59⁵	▲	59⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	16 03	0 ⁵	16 03⁵	60/47
Uherské Hradiště	0	3⁵	16 07			
Úhrnem ...		81	+	39	= 2 h 0 min	

Os 4309

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 80 tun

Motorový vůz ř. 810 Bylnice - Vlárský průsmyk

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				14 13	60/47
Kunovice ●	0	3⁵	14 16⁵	1	17⁵	80/48
Vésky z.....		3⁵	21	▲	21	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
Hradčovice	0	4	28⁵	3	31⁵	
Havříce z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Uherský Brod	0	3	39⁵	5 ⁵	45	
Újezdec u Luhačovic	0	4	49	1	50	
Šumice z		3⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Nezdenice	0	3	57	0 ⁵	57⁵	70/54
Záhorovice z.....		3⁵	15 01	0 ⁵	15 01⁵	
Bojkovice	0	3⁵	05	4 ⁵	09⁵	
Bojkovice město z		2⁵	12	1	13	
Pitín zastávka z		4	17	0 ⁵	17⁵	
Hostětín z		8	25⁵	0 ⁵	26	
Slavičín.....	0	5⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Divnice z.....		3⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	38	0 ⁵	38⁵	
Popov z		5⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Bylnice	S	5⁵	50	10	16 00	
Svatý Štěpán z		4	16 04	▲	04	
Vlárský průsmyk	0	3	16 07			
Úhrnem ...		82⁵	+	31⁵	= 1 h 54 min	

Rušící Os / Os 4312 §

Vlářský průsmyk - Uherský Brod zavádějte v © a †

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				18 14	70/54
Svatý Štěpán z		3	18 17	▲	17	
Bylnice	S	4	21	8 ⁵	29⁵	
Popov z		5	34⁵	0 ⁵	35	
Bohuslavice nad Vlárí	0	6	41	0 ⁵	41⁵	
Divnice z		2	43⁵	0 ⁵	44	
Slavičín	0	5	49	4	53	
Hostětín z		6	59	▲	59	
Pitín zastávka z		7	19 06	0 ⁵	19 06⁵	
Bojkovice město z		3⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Bojkovice	0	2	12⁵	0 ⁵	13	
Záhorovice z		3	16	0 ⁵	16⁵	
Nezdenice	0	3	19⁵	0 ⁵	20	80/61
Šumice z		3	23	0 ⁵	23⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	27	1	28	
Uherský Brod	0	4	32	1	33	
Havříce z		3	36	▲	36	
Hradčovice	0	4⁵	40⁵	4	44⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	48⁵	▲	48⁵	
Vésky z		2⁵	51	▲	51	
Kunovice ●	0	3	54	0 ⁵	54⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	58	1	59	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	20 05			
Úhrnem ...		86⁵	+	24⁵	= 1 h 51 min	

§ jede-li rušící vlak 4312, nesmí jet vlaky 4376, 4373

§ jede-li rušící vlak 4312, čeká vlak 4343 v Nezdenicích

Os 4321

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				4 27	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	4 31 ⁵	0 ⁵	32	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Kunovice zastávka z		4 ⁵	41	▲	41	
Kunovice ●	0	3 ⁵	44 ⁵	1 ⁵	46	
Vésky z		3 ⁵	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Hradčovice	0	4 ⁵	57	2 ⁵	59 ⁵	
Havříce z		4 ⁵	5 04	▲	5 04	
Uherský Brod	0	3	07	2	09	
Újezdec u Luhačovic	0	4	13	3	16	
Šumice z		3 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
Nezdenice	0	3	23	0 ⁵	23 ⁵	70/33
Záhorovice z		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Bojkovice	0	3 ⁵	5 31			
Úhrnem ...		53	+	11	= 1 h 04 min	

Os 4323

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 90 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				5 17	80/55
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	5 21 ⁵	1	22 ⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4 ⁵	27	1	28	
Kunovice zastávka z		4 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Kunovice ●	0	3 ⁵	36 ⁵	4 ⁵	41	
Vésky z		3 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	48	0 ⁵	48 ⁵	
Hradčovice	0	4 ⁵	53	0 ⁵	53 ⁵	
Havříce z		5	58 ⁵	0 ⁵	59	
Uherský Brod	0	3 ⁵	6 02 ⁵	8 ⁵	6 11	
Újezdec u Luhačovic	0	4	15	1	16	
Šumice z		4	20	0 ⁵	20 ⁵	70/33
Nezdenice	0	3 ⁵	24	6 ⁵	30 ⁵	
Záhorovice z		3 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Bojkovice	0	3 ⁵	6 38			
Úhrnem ...		55	+	26	= 1 h 21 min	

Sv / Os 4324**km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Veselí nad Moravou**

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					10 36	70/54
Bojkovice město z		2	10 38	0 ⁵	38⁵	
Bojkovice	0	2	40⁵	1	41⁵	
Záhorovice z		3	44⁵	0 ⁵	45	
Nezdenice	0	3	48	0 ⁵	48⁵	80/61
Šumice z		3	51⁵	0 ⁵	52	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	55⁵	1	56⁵	
Uherský Brod	0	4	11 00⁵	2	11 02⁵	
Havříce z		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Hradčovice	0	4⁵	10	2 ⁵	12⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Vesky z		2⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	24	6 ⁵	30⁵	
Kunovice zastávka z		3	33⁵	0 ⁵	34	
Ostrožská Nová Ves lázně z		3	37	▲	37	
Ostrožská Nová Ves ●	0	2	39	1	40	
Uherský Ostroh	0	4⁵	44⁵	1	45⁵	
Veselí nad Moravou	POŠ	4⁵	11 50			
Úhrnem ...		55	+	19	= 1 h 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Sv 4325**Újezdec u Luhačovic - Bojkovice město z / Bojkovice město z - km 132.080**

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				7 25	80/48
Šumice z		3⁵	7 28⁵	0 ⁵	29	
Nezdenice	0	2⁵	31⁵	0 ⁵	32	70/33
Záhorovice z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Bojkovice	0	3⁵	39	12 ⁵	51⁵	
Bojkovice město z		2	53⁵	0 ⁵	54	
km 132.080		2	7 56			
Úhrnem ...		16⁵	+	14 ⁵	= 31 min	

Os 4330

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8	
Bojkovice	0				3 45	70/48	
Záhorovice z		3	3 48	▲	48		
Nezdenice	0	3	51	0 ⁵	51⁵	80/61	
Šumice z		3	54⁵	▲	54⁵		
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	58	0 ⁵	58⁵		
Uherský Brod	0	3⁵	4 02	1	4 03		
Havříce z		2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Hradčovice	0	4	09⁵	0 ⁵	10		
Popovice u Uherského Hradiště z		4	14	▲	14		
Vésy z		2⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Kunovice ●	0	3⁵	20	0 ⁵	20⁵		60/52
Uherské Hradiště	0	3	23⁵	1 ⁵	25		
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	4 31				
Úhrnem ...		41⁵	+	4⁵	= 46 min		

Rušící Os 4331 §

Zavedte 1.I.

Motorový vůz ř. 842

1	2	3	5	6	7	8	
Uherské Hradiště	0				4 11	60/47	
Kunovice ●	0	3	4 14	1	15		80/48
Vésy z		3	18	▲	18		
Popovice u Uherského Hradiště z		3	21	▲	21		
Hradčovice	0	3⁵	24⁵	0 ⁵	25		
Havříce z		4	29	▲	29		
Uherský Brod	0	3	32	1	33		
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	36⁵	1	37⁵		
Šumice z		3⁵	41	▲	41		70/33
Nezdenice	0	2⁵	43⁵	0 ⁵	44		
Záhorovice z		3	47	▲	47		
Bojkovice	0	3	4 50				
Úhrnem ...		35	+	4	= 39 min		

§ jede-li rušící vlak 4331, nesmí jet vlaky 4330, 4302

Os / Sv 4333

Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město z / Bojkovice město z - km 132.080

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				8 11	60/59
Uherské Hradiště	0	6	8 17	7 ⁵	24⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	28	13	41	80/48
Vésky z.....		3⁵	44⁵	▲	44⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	47⁵	0 ⁵	48	
Hradčovice	0	4	52	0 ⁵	52⁵	
Havříce z		4⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Uherský Brod	0	3	9 00⁵	2 ⁵	9 03	
Újezdec u Luhačovic	0	4	07	1	08	
Šumice z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Nezdenice	0	3	15	0 ⁵	15⁵	70/33
Záhorovice z.....		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Bojkovice	0	3⁵	23	2 ⁵	25⁵	
Bojkovice město z		2	27⁵	0 ⁵	28	
km 132.080		2	9 30			
Úhrnem ...		49	+	30	= 1 h 19 min	

Sv / Os 4334

km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					6 33	70/54
Bojkovice město z		2	6 35	1	36	
Bojkovice	0	2	38	2	40	
Záhorovice z		3	43	0 ⁵	43⁵	
Nezdenice	0	3	46⁵	1	47⁵	80/61
Šumice z		3	50⁵	1	51⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	55⁵	1	56⁵	
Uherský Brod	0	4	7 00⁵	2	7 02⁵	
Havříce z		3	05⁵	▲	05⁵	
Hradčovice	0	5	10⁵	2	12⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Vésy z		3	20⁵	▲	20⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	24	1	25	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	28⁵	2	30⁵	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6⁵	7 37			
Úhrnem ...		50	+	14	= 1 h 04 min	

Os 4335

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				10 16	60/59
Uherské Hradiště	0	6	10 22	1 ⁵	23⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	27	1	28	80/48
Vésy z		3⁵	31⁵	▲	31⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	34⁵	0 ⁵	35	
Hradčovice	0	4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Havříce z		4⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Uherský Brod	0	3⁵	48⁵	2	50⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4⁵	55	2 ⁵	57⁵	
Šumice z		4	11 01⁵	0 ⁵	11 02	
Nezdenice	0	3	05	0 ⁵	05⁵	70/33
Záhorovice z		3⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Bojkovice	0	3⁵	11 13			
Úhrnem ...		47	+	10	= 57 min	

Os 4336

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 90 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				7 08	70/48
Záhorovice z		3	7 11	0 ⁵	11⁵	
Nezdenice	0	3	14⁵	0 ⁵	15	80/61
Šumice z		3	18	1	19	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	22⁵	1 ⁵	24	
Uherský Brod	0	4	28	3	31	
Havříce z		3	34	▲	34	
Hradčovice	0	4⁵	38⁵	▲	38⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Vésky z		3	46⁵	▲	46⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	50	0 ⁵	50⁵	60/47
Uherské Hradiště	0	3⁵	7 54			
Úhrnem ...		38⁵	+	7 ⁵	= 46 min	

Os 4337

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				15 34	60/47
Kunovice ●	0	3⁵	15 37⁵	1	38⁵	80/48
Vésky z		3⁵	42	▲	42	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	45	0 ⁵	45⁵	
Hradčovice	0	4⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Havříce z		4⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Uherský Brod	0	3	58⁵	1 ⁵	16 00	
Újezdec u Luhačovic	0	4	16 04	1 ⁵	05⁵	
Šumice z		4	09⁵	0 ⁵	10	
Nezdenice	0	3	13	0 ⁵	13⁵	70/33
Záhorovice z		3⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Bojkovice	0	3⁵	16 21			
Úhrnem ...		40	+	7	= 47 min	

Sv / Os 4338

km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Újezdec u Luhačovic - Staré Město u Uh. Hradiště M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					8 28	70/54
Bojkovice město z		2	8 30	0 ⁵	30⁵	
Bojkovice	0	2	32⁵	2 ⁵	35	
Záhorovice z		3	38	0 ⁵	38⁵	
Nezdenice	0	3	41⁵	0 ⁵	42	80/61
Šumice z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Újezdec u Luhačovic	0	3	48	10	58	
Uherský Brod	0	4	9 02	4	9 06	
Havříce z		3	09	0 ⁵	09⁵	
Hradčovice	0	4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Vésky z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	26	2	28	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	31⁵	1 ⁵	33	
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0	6	9 39			
Úhrnem ...		47	+	24	= 1 h 11 min	

Os 4339

Lok. ř. 754 Uherské Hradiště - Bojkovice. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				16 25	60/59
Uherské Hradiště	0	6	16 31	3	34	
Kunovice ●	0	3⁵	37⁵	3 ⁵	41	80/48
Vésky z		4	45	▲	45	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	48	0 ⁵	48⁵	
Hradčovice	0	5	53⁵	0 ⁵	54	
Havříce z		5⁵	59⁵	▲	59⁵	
Uherský Brod	0	3	17 02⁵	2 ⁵	17 05	
Újezdec u Luhačovic	0	4⁵	09⁵	1	10⁵	
Šumice z		4⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Nezdenice	0	4	19⁵	0 ⁵	20	70/33
Záhorovice z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Bojkovice	0	4	28⁵	2 ⁵	31	
Bojkovice město z		2	33	0 ⁵	33⁵	
Pitín zastávka z		3⁵	17 37			
Úhrnem ...		56⁵	+	15⁵	= 1 h 12 min	

Sv / Os 4342

km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Staré Město u Uherského Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					12 40	70/54
Bojkovice město z		2	12 42	0 ⁵	42⁵	
Bojkovice	0	2	44⁵	1 ⁵	46	
Záhorovice z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Nezdenice	0	3	52⁵	0 ⁵	53	80/61
Šumice z		3	56	0 ⁵	56⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	13 00⁵	1	13 01⁵	
Uherský Brod	0	4	05⁵	2 ⁵	08	
Havříce z		3	11	0 ⁵	11⁵	
Hradčovice	0	5	16⁵	0 ⁵	17	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Vésy z		3	25	▲	25	
Kunovice ●	0	4	29	0 ⁵	29⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	33	2	35	
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0	6	13 41			
Úhrnem ...		50	+	11	= 1 h 01 min	

Os / Sv 4343**Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město z / Bojkovice město z - km 132.080**Uherské Hradiště - Kunovice **sune**Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Staré Město u Uherského Hradiště - Kunovice M 40 tun
Kunovice - Bojkovice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0				18 14	60/59
Uherské Hradiště	0	6	18 20	2 ⁵	22⁵	30/11*
Kunovice ●.....	0	3⁵	26	16	42	80/48
Vésky z.....		3⁵	45⁵	▲	45⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	48⁵	0 ⁵	49	
Hradčovice	0	4⁵	53⁵	0 ⁵	54	
Havříce z		4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Uherský Brod	0	3	19 02	1	19 03	
Újezdec u Luhačovic.....	0	4	07	1	08	
Šumice z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Nezdenice	0	3	15	0 ⁵	15⁵	70/33
Záhorovice z.....		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Bojkovice.....	0	3⁵	23	2 ⁵	25⁵	
Bojkovice město z		2	27⁵	0 ⁵	28	
km 132.080		2	19 30			
Úhrnem ...		49⁵	+	26⁵	= 1 h 16 min	

* platí, je-li vlak sunut

Sv / Os 4346

km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					19 33	70/54
Bojkovice město z		2	19 35	1	36	
Bojkovice	0	2⁵	38⁵	1	39⁵	
Záhorovice z		3	42⁵	0⁵	43	
Nezdenice	0	3	46	0⁵	46⁵	80/61
Šumice z		3	49⁵	0⁵	50	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	53⁵	3⁵	57	
Uherský Brod	0	4	20 01	1	20 02	
Havříce z		2⁵	04⁵	0⁵	05	
Hradčovice	0	4⁵	09⁵	0⁵	10	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	14	▲	14	
Vésy z		2⁵	16⁵	▲	16⁵	
Kunovice ●	0	3⁵	20	0⁵	20⁵	60/47
Uherské Hradiště	0	3⁵	20 24			
Úhrnem ...		41⁵	+	9⁵	= 51 min	

Os / Sv 4347

Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město z / Bojkovice město z - km 132.080

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice M 20 tun

	1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0					20 21	60/59
Uherské Hradiště	0	6	20 27		1 ⁵	28⁵	
Kunovice ●.....	0	3	31⁵		0 ⁵	32	80/48
Vésky z.....		3⁵	35⁵		▲	35⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	38⁵		▲	38⁵	
Hradčovice	0	4	42⁵		4	46⁵	
Havříce z		4⁵	51		0 ⁵	51⁵	
Uherský Brod	0	2⁵	54		1 ⁵	55⁵	
Újezdec u Luhačovic.....	00	4	59⁵		1 ⁵	21 01	
Šumice z		3⁵	21 04⁵		0 ⁵	05	
Nezdenice	0	3	08		0 ⁵	08⁵	70/33
Záhorovice z.....		3	11⁵		0 ⁵	12	
Bojkovice.....	0	3⁵	15⁵		1	16⁵	
Bojkovice město z		2	18⁵		0 ⁵	19	
km 132.080		2	21 21				
Úhrnem ...		47⁵	+		12⁵	= 1 h 0 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv / Os 4348 / 4348 a / 4348

**km 132.080 - Bojkovice město z / Bojkovice město z - Kunovice / Kunovice - Uherské Hradiště
/ Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou**

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					21 26	70/54
Bojkovice město z		2	21 28	1	29	
Bojkovice	0	2	31	1	32	
Záhorovice z		3 x	35	▲	35	
Nezdenice	0	3	38	0 ⁵	38 ⁵	80/61
Šumice z		3	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Uherský Brod	0	4	49 ⁵	2 ⁵	52	
Havřice z		3 x	55	▲	55	
Hradčovice	0	4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4	22 03 ⁵	▲	22 03 ⁵	
Vésky z		2 ⁵ x	06	▲	06	
Kunovice ●	0	3 ⁵	09 ⁵	0 ⁵	10	60/47
Uherské Hradiště	0○	3 ⁵	13 ⁵	4	17 ⁵	
Kunovice kolej č. 101	0	2 ⁵			20	80/51
Kunovice zastávka z		2	22	▲	22	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4	26	0 ⁵	26 ⁵	
Uherský Ostroh	0	4 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Veselí nad Moravou	POS	4 ⁵	22 36			
Úhrnem ...		58 ⁵	+	11 ⁵	= 1 h 10 min	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os / Sv 4349

Staré Město u Uherského Hradiště - Bojkovice město z / Bojkovice město z - km 132.080

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ●	0				21 50	60/59
Uherské Hradiště	0	6	21 56	10	22 06	
Kunovice ●	0	3	22 09	1 ⁵	10⁵	80/48
Vésky z.....		3 x	13⁵	▲	13⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	16⁵	▲	16⁵	
Hradčovice	0	3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Havříce z		4 x	24⁵	▲	24⁵	
Uherský Brod	0	3	27⁵	1	28⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵	32	1	33	
Šumice z		3⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Nezdenice	0	2⁵	39⁵	0 ⁵	40	70/33
Záhorovice z.....		3	43	▲	43	
Bojkovice	0	3	46	0 ⁵	46⁵	
Bojkovice město z		2	48⁵	0 ⁵	49	
km 132.080		2	22 51			
Úhrnem ...		45	+	16	= 1 h 01 min	

Os 4351

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherské Hradiště	0				6 32	60/47
Kunovice ●	0	3⁵	6 35⁵	3 ⁵	39	80/48
Vésky z.....		3⁵	42⁵	▲	42⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Hradčovice	0	4⁵	50⁵	3	53⁵	
Havříce z		4⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Uherský Brod	0	3	7 01⁵	2	7 03⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	4	07⁵	1	08⁵	50/28
Polichno z.....		7	15⁵	▲	15⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2	17⁵	▲	17⁵	
Luhačovice	00S	5⁵	7 23			
Úhrnem ...		40⁵	+	10⁵	= 51 min	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4356

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				14 23	50/41
Biskupice u Luhačovic z		6	14 29	▲	29	
Polichno z		2⁵	31⁵	▲	31⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	7	38⁵	1	39⁵	80/57
Uherský Brod	0	4	43⁵	2 ⁵	46	
Havříce z		3	49	0 ⁵	49⁵	
Hradčovice	0	4⁵	54	0 ⁵	54⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		4⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Vésky z		3	15 02⁵	0 ⁵	15 03	
Kunovice ●	0	3⁵	06⁵	1	07⁵	60/52
Uherské Hradiště	0	3⁵	11	2	13	
Staré Město u Uherského Hradiště ●..	0	6	15 19			
Úhrnem ...		47⁵	+	8⁵	= 56 min	

Os 4357

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				12 18	80/55
Uherský Ostroh	0	4⁵	12 22⁵	1	23⁵	
Ostrožská Nová Ves ●	0	4⁵	28	1	29	
Ostrožská Nová Ves lázně z		2	31	▲	31	
Kunovice zastávka z		3⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Kunovice ●	0	3⁵	38⁵	2 ⁵	41	
Vésky z		3⁵	44⁵	▲	44⁵	
Popovice u Uherského Hradiště z		3	47⁵	0 ⁵	48	
Hradčovice	0	4⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Havříce z		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Uherský Brod	0	3⁵	13 01⁵	5 ⁵	13 07	
Újezdec u Luhačovic	0	4	11	1	12	50/28
Polichno z		7	19	▲	19	
Biskupice u Luhačovic z		2	21	▲	21	
Luhačovice	0S	6	13 27			
Úhrnem ...		56	+	13	= 1 h 09 min	

Sv / Os 4361**Veselí nad Moravou - Bojkovice / Bojkovice - Vlárský průsmyk**

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				3 32	80/55
Uherský Ostroh	0	4			36	
Ostrožská Nová Ves	0	3			39	
Kunovice	0	5⁵			44⁵	
Hradčovice	0	7⁵	3 52	3⁵	55⁵	
Uherský Brod	0	6⁵	4 02	3	4 05	
Újezdec u Luhačovic	0	3⁵			08⁵	
Nezdenice	0	4⁵			13	70/54
Bojkovice	0	5	18	19	37	
Bojkovice město z		2⁵	39⁵	0⁵	40	
Pitín zastávka z		3⁵	43⁵	▲	43⁵	
Hostětín z		7	50⁵	▲	50⁵	
Slavičín	0	5	55⁵	0⁵	56	
Divnice z		3⁵	59⁵	0⁵	5 00	
Bohuslavice nad Vlárí	0	2	5 02	3⁵	05⁵	
Popov z		5⁵	11	0⁵	11⁵	
Bylnice	S	4⁵	16	1	17	
Svatý Štěpán z		3⁵ ^x	20⁵	▲	20⁵	
Vlárský průsmyk	0	2⁵	5 23			
Úhrnem ...		79	+	32	= 1 h 51 min	

Os 4362

Motorový vůz ř. 810, 842. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				4 34	70/54
Svatý Štěpán z		3 x	4 37	▲	37	
Bylnice	S	4	41	11	52	
Popov z		5	57	0 ⁵	57⁵	
Bohuslavice nad Vlářf	0	6	5 03⁵	0 ⁵	5 04	
Divnice z		2	06	0 ⁵	06⁵	
Slavičín	0	4⁵	11	0 ⁵	11⁵	
Hostětín z		5⁵	17	▲	17	
Pitín zastávka z		7	24	0 ⁵	24⁵	
Bojkovice město z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bojkovice	0	2⁵	5 31			
Úhrnem ...		43	+	14	= 57 min	

Os 4363

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: Bylnice - Vlářský průsmyk R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				5 39	70/54
Bojkovice město z		2⁵	5 41⁵	0 ⁵	42	
Pitín zastávka z		3	45	0 ⁵	45⁵	
Hostětín z		7	52⁵	▲	52⁵	
Slavičín	0	5	57⁵	3 ⁵	6 01	
Divnice z		3⁵	6 04⁵	0 ⁵	05	
Bohuslavice nad Vlářf	0	2	07	0 ⁵	07⁵	
Popov z		5⁵	13	▲	13	
Bylnice	S	5	18	15	33	
Svatý Štěpán z		4	37	▲	37	
Vlářský průsmyk	0	3	6 40			
Úhrnem ...		40⁵	+	20⁵	= 1 h 01 min	

Os 4365

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				6 50	70/54
Bojkovice město z		2 ⁵	6 52 ⁵	0 ⁵	53	
Pitín zastávka z		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Hostětín z		8 ⁵	7 06 ⁵	▲	7 06 ⁵	
Slavičín	0	6	12 ⁵	0 ⁵	13	
Divnice z		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Bohuslavice nad Vlárň	0	2 ⁵	19 ⁵	3 ⁵	23	
Popov z		5 ⁵	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Bylnice	S	5 ⁵	7 34			
Úhrnem ...		38 ⁵	+	5 ⁵	= 44 min	

Os 4373

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: Bojkovice - Bylnice M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				18 21	70/54
Bojkovice město z		2 ⁵	18 23 ⁵	0 ⁵	24	
Pitín zastávka z		4 ⁵	28 ⁵	0 ⁵	29	
Hostětín z		8 ⁵	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Slavičín	0	6	43 ⁵	0 ⁵	44	
Divnice z		3 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Bohuslavice nad Vlárň	0	2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Popov z		5 ⁵	56 ⁵	▲	56 ⁵	
Bylnice	S	5 ⁵	19 02	3 ⁵	19 05 ⁵	
Svatý Štěpán z		3 ⁵	09	▲	09	
Vlářský průmysk	0	3	19 12			
Úhrnem ...		45	+	6	= 51 min	

Os 4374

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Pitín zastávka z					17 39	70/54
Bojkovice město z.....		3	17 42	0 ⁵	42⁵	
Bojkovice	00	2⁵	17 45			
Úhrnem ...		5⁵	+	0 ⁵	= 06 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Rušící Os 4375 §

Uherský Brod - Bylnice zavádějte v 0 a †

Bylnice - Vlárský průmysk zavádějte v 0 a †, kromě 24.XII.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Uherský Brod	0				18 10	80/48
Újezdec u Luhačovic	0	4	18 14	1	15	
Šumice z.....		3⁵	18⁵	0 ⁵	19	70/54
Nezdenice.....	0	3	22	0 ⁵	22⁵	
Záhorovice z.....		3	25⁵	0 ⁵	26	
Bojkovice.....	0	3⁵	29⁵	1	30⁵	
Bojkovice město z.....		2	32⁵	0 ⁵	33	
Pitín zastávka z.....		4	37	0 ⁵	37⁵	
Hostětín z.....		7⁵	45	0 ⁵	45⁵	
Slavičín.....	0	5⁵	51	0 ⁵	51⁵	
Divnice z.....		3⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Bohuslavice nad Vlárí.....	0	2	57⁵	0 ⁵	58	
Popov z.....		5⁵	19 03⁵	0 ⁵	19 04	
Bylnice	S	5	09	1	10	
Svatý Štěpán z.....		4	14	▲	14	
Vlárský průmysk	0	3	19 17			
Úhrnem ...		59	+	8	= 1 h 07 min	

§ jede-li rušící vlak 4375, nesmí jet vlaky 4373, 4376

Os 4376

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				18 14	70/54
Svatý Štěpán z		3	18 17	▲	17	
Bylnice	S	4	21	1	22	
Popov z		5	27	0 ⁵	27⁵	
Bohuslavice nad Vlářfí	0	6	33⁵	0 ⁵	34	
Divnice z		2	36	0 ⁵	36⁵	
Slavičín	0	4⁵	41	5	46	
Hostětín z		5⁵	51⁵	▲	51⁵	
Pitín zastávka z		6⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Bojkovice město z		3⁵	19 02	0 ⁵	19 02⁵	
Bojkovice	0	2⁵	19 05			
Úhrnem ...		42⁵	+	8 ⁵	= 51 min	

Os 4377

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Bojkovice	0				20 21	70/54	
Bojkovice město z		2⁵	20 23⁵	0 ⁵	24		
Pitín zastávka z		4⁵	28⁵	0 ⁵	29		
Hostětín z		8⁵	37⁵	▲	37⁵		
Slavičín	0	6	43⁵	0 ⁵	44		
Divnice z		3⁵	47⁵	0 ⁵	48		
Bohuslavice nad Vlářfí	0	2⁵	50⁵	0 ⁵	51		
Popov z		5⁵	56⁵	▲	56⁵		
Bylnice	S	5⁵	21 02				
Úhrnem ...		38⁵	+	2 ⁵	= 41 min		

Os 4378

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Brzdy v poloze R, E

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				19 31	70/54
Svatý Štěpán z		3	19 34	▲	34	
Bylnice	S	4	38	0 ⁵	38⁵	
Popov z		5	43⁵	0 ⁵	44	
Bohuslavice nad Vlárí	0	5⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Divnice z		2	52	▲	52	
Slavičín	0	4	56	0 ⁵	56⁵	
Hostětín z		5⁵	20 02	▲	20 02	
Pitín zastávka z		7	09	0 ⁵	09⁵	
Bojkovice město z		3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Bojkovice	00	2⁵	20 16			
Úhrnem ...		42	+	3	= 45 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4380

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průmysk	0				5 27	70/33
Svatý Štěpán z		3 ×	5 30	▲	30	
Bylnice	OS	4	5 34			
Úhrnem ...		7	+	0	= 07 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4381

Motorový vůz ř. 842

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				4 25	70/43
Svatý Štěpán z		3⁵ ×	4 28⁵	▲	28⁵	
Vlářský průmysk	0	2⁵	4 31			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Os 4382

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk	0				10 42	70/33
Svatý Štěpán z		3 ×	10 45	▲	45	
Bylnice	S	4	10 49			
Úhrnem ...		7	+	0	= 07 min	

Os 4383

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				10 55	70/43
Svatý Štěpán z		3⁵ ×	10 58⁵	▲	58⁵	
Vlárský průsmyk	0	2⁵	11 01			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Os 4384

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk	0				13 09	70/33
Svatý Štěpán z		3 ×	13 12	▲	12	
Bylnice	S	4	13 16			
Úhrnem ...		7	+	0	= 07 min	

Os 4385

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				13 22	70/43
Svatý Štěpán z		3⁵ ×	13 25⁵	▲	25⁵	
Vlárský průsmyk	0	2⁵	13 28			
Úhrnem ...		6	+	0	= 06 min	

Sv 4390

Motorový vůz ř. 810, 842

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					9 32	70/54
Bojkovice	0	4	9 36			

Sv 4391

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				2 51	70/54
Slavičín	0	16	3 07	4	3 11	
Bohuslavice nad Vláfí	0	5			16	
Bylnice	S	9	3 25			
Úhrnem ...		30	+	4	= 34 min	

Sv 4393

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				4 20	95/81
Uherský Ostroh	0	4 ⁵			24 ⁵	
Ostrožská Nová Ves	0	3			27 ⁵	100/85
Kunovice	0	5 ⁵			33	80/48
Hradčovice	0	6 ⁵			39 ⁵	
Uherský Brod	0	6	4 45 ⁵	6 ⁵	52	
Újezdec u Luhačovic	0	4			56	
Nezdenice	0	6	5 02	7 ⁵	5 09 ⁵	70/33
Bojkovice	0	5 ⁵	5 15			
Úhrnem ...		41	+	14	= 55 min	

Sv 4394

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				18 55	70/48
Nezdenice	0	5			19 00	80/61
Újezdec u Luhačovic	0	5	19 05	5	10	
Uherský Brod	0	4			14	
Hradčovice	0	5			19	
Kunovice	0	7⁵	26⁵	8	34⁵	95/77
Ostrožská Nová Ves	0	5			39⁵	100/87
Uherský Ostroh	0	3			42⁵	
Veselí nad Moravou	PS	3⁵	19 46			
Úhrnem ...		38	+	13	= 51 min	

Sv 4395

Sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				6 25	30/23
km 132.080		6	6 31			

Rušící Sv 4396 §

Zavádějte v @ a †, kromě 24.XII.

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					21 24	70/54
Bojkovice	00	4	21 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 4396, nesmí jet vlak 4348

Sv 4397

Sune

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: M 30 tun

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				10 28	30/23
km 132.080		6	10 34			

Sv 4398

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
km 132.080					22 53	70/54
Bojkovice	00	4	22 57			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4399

Sune

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				12 32	30/23
km 132.080		6	12 38			

Os 14306

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				3 24	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ x	3 29⁵	▲	29⁵	
Polichno z		2⁵ x	31⁵	▲	31⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	3 38			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14308

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				4 27	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵	4 32⁵	▲	32⁵	
Polichno z.....		2	34⁵	▲	34⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	4 41			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14309

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				3 43	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	3 49⁵	▲	49⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 x	51⁵	▲	51⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	3 57			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14310

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				5 43	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		6	5 49	▲	49	
Polichno z.....		2⁵	51⁵	▲	51⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	5 58			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14311

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				5 17	50/28
Polichno z.....		7	5 24	▲	24	
Biskupice u Luhačovic z.....		2	26	▲	26	
Luhačovice	0S	6	5 32			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14312

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				6 39	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5 ⁵	6 44 ⁵	▲	44 ⁵	
Polichno z		2	46 ⁵	▲	46 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6 ⁵	6 53			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14313

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				6 17	50/28
Polichno z		7	6 24	▲	24	
Biskupice u Luhačovic z.....		2	26	▲	26	
Luhačovice	0S	6	6 32			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Rušící Os 14314 §

Zavádějte v © a 1., 8.V., 28.X.

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				6 52	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5 ⁵ x	6 57 ⁵	▲	57 ⁵	
Polichno z		2 x	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6 ⁵	7 06			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

§ jede-li rušící vlak 14314, nesmí jet vlak 14312

Os 14316

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				7 46	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		6 ×	7 52	▲	52	
Polichno z.....		2⁵ ×	54⁵	▲	54⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	8 01			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14317

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				8 25	50/28
Polichno z		6⁵ ×	8 31⁵	▲	31⁵	
Biskupice u Luhačovic z		2 ×	33⁵	▲	33⁵	
Luhačovice	0oS	5⁵	8 39			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14318

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				9 21	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		6 ×	9 27	▲	27	
Polichno z.....		2⁵ ×	29⁵	▲	29⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	9 36			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14319

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				9 53	50/28
Polichno z.....		7 ×	10 00	▲	10 00	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 ×	02	▲	02	
Luhačovice	0S	6	10 08			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14320

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				10 38	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ x	10 43⁵	▲	43⁵	
Polichno z		2 x	45⁵	▲	45⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	10 52			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14321

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				10 58	50/28
Polichno z		6⁵ x	11 04⁵	▲	11 04⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 x	06⁵	▲	06⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	11 12			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14322

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				11 41	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ x	11 46⁵	▲	46⁵	
Polichno z		2 x	48⁵	▲	48⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	11 55			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14323

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				12 25	50/28
Polichno z		6⁵ x	12 31⁵	▲	31⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 x	33⁵	▲	33⁵	
Luhačovice	0oS	5⁵	12 39			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14324

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				12 43	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		6	12 49	▲	49	
Polichno z.....		2⁵	51⁵	▲	51⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	12 58			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14325

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				13 34	50/28
Polichno z.....		7	13 41	▲	41	
Biskupice u Luhačovic z.....		2	43	▲	43	
Luhačovice	0S	6	13 49			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14326

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				13 58	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		6	14 04	▲	14 04	
Polichno z.....		2⁵	06⁵	▲	06⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	14 13			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14327

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				14 51	50/28
Polichno z.....		7	14 58	▲	58	
Biskupice u Luhačovic z.....		2	15 00	▲	15 00	
Luhačovice	0S	6	15 06			
Úhrnem ...		15	+	0	= 15 min	

Os 14328

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				15 12	50/41
Biskupice u Luhačovic z		5 ⁵ x	15 17 ⁵	▲	17 ⁵	
Polichno z		2 x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0O	6 ⁵	15 26			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14329

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				15 49	50/28
Polichno z		6 ⁵ x	15 55 ⁵	▲	55 ⁵	
Biskupice u Luhačovic z		2 x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Luhačovice	0OS	5 ⁵	16 03			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 14332

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				16 42	50/41
Biskupice u Luhačovic z		5 ⁵ x	16 47 ⁵	▲	47 ⁵	
Polichno z		2 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6 ⁵	16 56			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14333

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				17 12	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	17 18⁵	▲	18⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 x	20⁵	▲	20⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	17 26			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14334

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				17 44	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ x	17 49⁵	▲	49⁵	
Polichno z.....		2 x	51⁵	▲	51⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	17 58			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14335

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				18 25	50/28
Polichno z.....		6⁵ x	18 31⁵	▲	31⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 x	33⁵	▲	33⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	18 39			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14336

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				19 10	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ x	19 15⁵	▲	15⁵	
Polichno z.....		2 x	17⁵	▲	17⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	19 24			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14337

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				19 58	50/28
Polichno z		6⁵ × 20 04⁵		▲	20 04⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 × 06⁵		▲	06⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	20 12			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14338

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				19 37	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ × 19 42⁵		▲	42⁵	
Polichno z		2 × 44⁵		▲	44⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	19 51			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14339

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				21 02	50/28
Polichno z		6⁵ × 21 08⁵		▲	08⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 × 10⁵		▲	10⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	21 16			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14340

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				20 14	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ × 20 19⁵		▲	19⁵	
Polichno z		2 × 21⁵		▲	21⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	20 28			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14341

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				21 58	50/28
Polichno z.....		6⁵ ×	22 04⁵	▲	22 04⁵	
Biskupice u Luhačovic z.....		2 ×	06⁵	▲	06⁵	
Luhačovice	0S	5⁵	22 12			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 14342

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				21 28	50/41
Biskupice u Luhačovic z.....		5⁵ ×	21 33⁵	▲	33⁵	
Polichno z.....		2 ×	35⁵	▲	35⁵	
Újezdec u Luhačovic	0	6⁵	21 42			
Úhrnem ...		14	+	0	= 14 min	

Os 24103

Veselí nad Moravou - Staré Město u Uherského Hradiště - Kunovice

Motorový vůz ř. 810

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště ● ..	0		5 01		5 04	60/59
Uherské Hradiště	0	6	5 10	20	30	
Kunovice ●	0	3	5 33			
Úhrnem ...		9	+	20	= 29 min	

Nex 56101

Ústí nad Labem západ - Staré Město u Uherského Hradiště - Uherský Brod

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště	0		7 57		8 53	50/50
Uherské Hradiště	0	7			9 00	55/49
Kunovice	0	3			03	75/51
Hradčovice	0	10	9 13	13	26	
Uherský Brod	0	10	9 36			
Úhrnem ...		30	+	13	= 43 min	

Pn 61930 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S				21 15	70/41
Bohuslavice nad Vlárí	0	12			27	
Slavičín	0	7			34	60/50
Bojkovice.....	0	18			52	
Nezdenice	0	6	21 58	8	22 06	65/48
Újezdec u Luhačovic	0	7			13	70/44
Uherský Brod	0	5	22 18	12	30	65/43
Hradčovice	0	9			39	70/48
Kunovice	0	8			47	
Ostrožská Nová Ves	0	7			54	
Uherský Ostroh	0	4			58	
Veselí nad Moravou	PS	5	23 03			
Úhrnem ...		88	+	20	= 1 h 48 min	

Pn 61931 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				11 26	70/50
Uherský Ostroh	0	6			32	
Ostrožská Nová Ves	0	5	11 37	5	42	
Kunovice	0	10			52	
Hradčovice	0	10	12 02	10	12 12	
Uherský Brod	0	10	22	14	36	
Újezdec u Luhačovic	0	6			42	
Nezdenice	0	7	49	8	57	
Bojkovice	0	8			13 05	60/50*
Slavičín.....	0	29	13 34	7	41	
Bohuslavice nad Vlárň	0	6			47	70/50
Bylnice	S	11	13 58			
Úhrnem ...		108	+	44	= 2 h 32 min	

* platí z km 142.200

Pn 61940 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště	0				10 40	50/50
Uherské Hradiště	0	6			46	55/49
Kunovice kolej č. 101	0	3			49	70/44
Ostrožská Nová Ves	0	6			55	
Uherský Ostroh	0	4			59	
Veselí nad Moravou	PS	5	11 04			
Úhrnem ...		24	+	0	= 24 min	

Pn 61943 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				9 30	70/50
Uherský Ostroh	0	6			36	
Ostrožská Nová Ves	0	5	9 41	13	54	
Kunovice kolej č. 101	0	8			10 02	50/42
Uherské Hradiště	0	3			05	
Staré Město u Uherského Hradiště	0	6	10 11			
Úhrnem ...		28	+	13	= 41 min	

Pn 61950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				17 22	70/41
Bylnice	S	9			31	
Bohuslavice nad Vlářf	0	11			42	
Slavičín	0	7			49	60/50
Bojkovice.....	0	19	18 08	23	18 31	
Nezdenice	0	6			37	65/48
Újezdec u Luhačovic	0	5			42	70/44
Uherský Brod	0	4			46	65/43
Hradčovice	0	7	53	4	57	70/48
Kunovice	0	9			19 06	55/49
Uherské Hradiště	0	3			09	50/42
Staré Město u Uherského Hradiště	0	6	19 15			
Úhrnem ...		86	+	27	= 1 h 53 min	

Pn 61951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Staré Město u Uherského Hradiště	0				9 41	50/50
Uherské Hradiště	0	7			48	55/49
Kunovice	0	4	9 52	18	10 10	70/41
Hradčovice	0	10			20	
Uherský Brod	0	8	10 28	38	11 06	
Újezdec u Luhačovic	0	6			12	
Nezdenice	0	6			18	
Bojkovice.....	0	7	11 25	20	45	60/50*
Slavičín.....	0	28			12 13	
Bohuslavice nad Vláfí	0	5			18	70/50
Bylnice	S	10			28	65/44
Vlářský průsmyk	0	6	12 34			
Úhrnem ...		97	+	76	= 2 h 53 min	

* platí z km 142.200

Lv 76510 pp

1	2	3	5	6	7	8
Vlářský průsmyk	0				11 51	70/54
Bylnice	S	5			56	
Bohuslavice nad Vláfí	0	9			12 05	
Slavičín.....	0	5	12 10	36	46	
Bojkovice	0	16	13 02			
Úhrnem ...		35	+	36	= 1 h 11 min	

Lv 76511 pp

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				10 45	70/54
Slavičín.....	0	15			11 00	
Bohuslavice nad Vláfí	0	5	11 05	14	19	
Bylnice	S	9			28	
Vlářský průsmyk	0	5	11 33			
Úhrnem ...		34	+	14	= 48 min	

Lv 76528 pp

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				10 10	50/41
Újezdec u Luhačovic	0	13	10 23			

Lv 76529 pp

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				8 45	50/28
Luhačovice	0S	13	8 58			

Mn 80100

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Vlárský průsmyk	0				8 20	70/41
Bylnice	S	9	8 29	25	54	
Bohuslavice nad Vlářf	0	12	9 06	15	9 21	
Slavičín	0	9	9 30			
Úhrnem ...		30	+	40	= 1 h 10 min	

Mn 80101Valašské Meziříčí - **Bylnice** - **Vlárský průsmyk**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bylnice	S		7 18		7 41	65/44
Vlárský průsmyk	0	8	7 49			

Mn 81001**Slavičín** - **Bylnice** - Valašské Meziříčí

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Slavičín	0				9 50	60/50
Bohuslavice nad Vlářf	0	7	9 57	23	10 20	70/50
Bylnice	S	11	10 31		11 31	
Úhrnem ...		18	+	23	= 41 min	

Mn 81020**Bojkovice - Staré Město u Uherského Hradiště - Přerov přednádraží**

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Bojkovice	0				13 31	60/43
Nezdenice	0	8	13 39	17	56	65/48
Újezdec u Luhačovic	0	8	14 04	21	14 25	70/44
Uherský Brod	0	6	31	89	16 00	65/43
Hradčovice	0	9			09	70/48
Kunovice	0	9	16 18	38	56	55/49
Uherské Hradiště	0	5	17 01	4	17 05	50/42
Staré Město u Uherského Hradiště	0	6	17 11		18 49	
Úhrnem ...		51	+	169	= 3 h 40 min	

Mn 81029

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Uherský Brod	0				10 20	70/41
Újezdec u Luhačovic	0	6	10 26	10	36	
Nezdenice	0	8	44	6	50	
Bojkovice	0	9	10 59			
Úhrnem ...		23	+	16	= 39 min	

Mn 81200

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Kunovice	0				16 53	70/44
Ostrožská Nová Ves	0	10	17 03	24	17 27	
Uherský Ostroh	0	8	35	76	18 51	
Veselí nad Moravou	PS	8	18 59			
Úhrnem ...		26	+	100	= 2 h 06 min	

Mn 81950 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Luhačovice	0S				20 33	45/41
Újezdec u Luhačovic	0	17	20 50			

Mn 81951 pp

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Újezdec u Luhačovic	0				18 41	50/35
Luhačovice	0S	17	18 58			

Mn 82101

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				15 14	70/50
Uherský Ostroh	0	6			20	
Ostrožská Nová Ves	0	6	15 26	24	50	
Kunovice	0	11	16 01			
Úhrnem ...		23	+	24	= 47 min	

Mn 91200

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Uherský Ostroh	0				8 36	70/42
Veselí nad Moravou	PS	6	8 42			

Mn 92101

Lok. ř. 742. Normativ hmotnosti: viz tab. 4

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	PS				8 00	70/46
Uherský Ostroh	0	6	8 06			