



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO BRATISLAVA

**ZOSITOVÝ
CESTOVNÝ PORIADOK
103**

pre trate:

Lupków PL – Michaľany (103A)

Trebišov – Výh Slivník výh.č.8 (103B)

PLATÍ OD 11. DECEMBRA 2011

Schválené riaditeľom Odboru obchodu GR ŽSR dňa 19.10.2011
(č. 19798/2011 - O 450)

Len pre služobnú potrebu

Zmeny

Číslo zmeny	Platí od	Opravené	Podpis

OBSAH

Tabuľka		Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	10
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní a stanovíšť s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV ..	15
7	Služobné vlaky (Služ) - normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla	19
	Tabelárne cestovné poriadky	23
	Príloha 1 k ZCP 103 – Zoznam kalendárnych obmedzení	-

T a b u ĺ k a 1

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku podľa tabuľky:

Druhová skratka	Druh vlaku	Druhová skratka	Druh vlaku
Ex	Expresný vlak	Nex	Expresný nákladný vlak
R	Rýchlik	Pn	Priebežný nákladný vlak
Os	Osobný vlak	Mn	Manipulačný nákladný vlak
Sv	Súpravový vlak	Vleč	Vlečkový vlak
		Rv	Rušňový vlak
		Služ	Služobný vlak

- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku na tratiach zo zjednodušeným riadením dopravy. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Kalendárne obmedzenia jazdy vlakov sú uvedené v Prílohe 1 – Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo ak je nebezpečenstvo nesprávneho výkladu, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- LČ** = obdobie platnosti Letného času (od 25.III. do 28.X.2012)
- SEČ** = obdobie platnosti Stredoeurópskeho času (do 25.III. a od 28.X.2012)
- ①** = pondelok
 - ②** = utorok
 - ③** = streda
 - ④** = štvrtok
 - ⑤** = piatok
 - ⑥** = sobota
 - ⑦** = nedeľa
 - ✉** = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
 - †** = nedeľa a štátom uznané sviatky
 - S** = štátom uznané sviatky

Štátne sviatky a sviatky prehlásené za dni pracovného pokoja v SR:

24., 25., 26.XII.2011;

1., 6.I., 6., 9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.2012

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku. Zoznam dopravcov a ich skratky sú uvedené v prílohe č. 13 predpisu SR 1012.

- e) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní predpokladaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Normatív hmotnosti sa v prípade použitia hnacieho vozidla neplánovaného radu alebo pri nedodržaní plánovaného typu jazdného odporu určuje podľa údajov predpisu SR 1013. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.
- f) V hlavičke tabelárneho cestovného poriadku sa uvádzajú nasledujúce značky:

- I** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania
- C** = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia
- E** = celoročne napájaný kábel elektrického vykurovania a UIC kábel
 - = prepojené vzduchové napájacie potrubie
 - = prepojené spojky centrálneho ovládania dverí a osvetlenia

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min				
1	2	3	5	6	7	8

Zjednodušená hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

(párna strana)

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Pn			Pn			Pn		
	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod
1	2	5	7	2	5	7	2	5	7

(nepárna strana)

Pn			Pn			Pn			
Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	Osobitné opatrenia	príchod	odchod	r / %
2	5	7	2	5	7	2	5	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	koľaj číslo	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min					
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku osobitného vlaku:

Dopravne, stanovišťia a zastávky	Osobitné opatrenia	Jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
		min					
1	2	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcach tabelárneho cestovného poriadku

Stípec 1 "Dopravne, stanovišťa a zastávky":

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- x = medzistaničný úsek v ktorom sú dovolené jazdy proti správnemu smeru

Vyh = výhybňa

Hr = hradlo

AH = automatické hradlo

Hi = hlásnica

Odb = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

odb = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)

n = nákladisko

nz = nákladisko a zastávka

z = zastávka

l = dvojkoľajná trať

○ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = dopravňa s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- ~! = dopravňa s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v stĺpci 4 Tabuľky 4 uvedené, ktoré návestidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návestidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ☒ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- ③ = jazda rýchlosťou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ✗ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajnou výhybkou návest "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⓧ = stanica (výhybňa) s rýchlosťou návestnou sústavou svetelných návestidiel
- ❶ = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návestidlami bez rýchlosnej návestnej sústavy svetelných návestidiel
- ❷ = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návestidlami čl.56, 128 a 327 predpisu Z 1
- ❸ = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návestidlami (odchodové návestidlá bez predzvestí) čl. 56 a 341 predpisu Z 1
- ❹ = stanica (výhybňa) bez odchodových návestidiel
- ❺ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návestou hlavného návestidla zakázaná
- ❻ = v stanici sú svetelné návestidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návestidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návestidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

Stípec 3 "jazdný čas"

Stípec 5 "príchod":

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◆ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- ✗ = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stípec 6 "pobyt":

- ▲ = pobyt kratší ako 0,5 minúty

Stípec 7 "odchod"

- ↓ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stípec 8 " r / % ":

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpco 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdenia P.

Stĺpec 2a " koľaj číslo ":

Čísllice v stĺpco 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 10 " stihne vlak číslo ":

V tomto stĺpco sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dosťihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

T a b u į k a 2
ZOZNAM VLAKOV

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
442	23	8933	45	8981	69	51040	80
443	24	8934	46			51041	80
		8935	46			51044	80
604	24	8936	46	9101	70	51045	81
605	25	8937	47	9102	70	51066	81
614	26	8938	47	9103	70	51067	81
615	26	8939	47	9104	71	51070	82
		8940	48	9105	71	51140	82
		8941	48	9106	71	51141	83
1504	27	8942	48	9107	72	51146	83
1505	27	8943	49	9108	72	51171	83
		8944	49	9109	72	57121	84
		8945	49	9110	73	59000	84
1900	27	8946	50	9111	73	59001	85
1901	28	8947	50	9112	73		
1902	29	8948	50	9113	74		
1903	30	8952	51	9114	74	61131	85
1904	31	8953	52	9115	74	61133	86
1905	32	8954	53	9116	75	61139	87
1906	33	8955	54	9117	75	61140	87
1907	34	8956	55	9120	75	61141	88
1908	35	8957	56	9121	76	61230	88
1909	36	8958	57	9131	76	61231	88
1910	37	8959	58			61250	89
1911	38	8960	59			61251	89
		8962	60	45748	76	61260	89
		8963	61	45749	77	61262	90
8903	39	8964	62	48718	77	61268	91
8904	40	8965	63	48719	77		
8905	41	8966	64	48723	78		
8909	42	8967	65	49734	78	71153	91
8910	43	8968	66	49735	79	71155	92
8912	44	8969	67			71157	92
8930	44	8971	68			71940	92
8931	45	8972	68	51034	79	71941	93
8932	45	8973	69	51035	79	71942	93

Tabuľka 2 – pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
71943	93	72120	97	72979	102	81140	107
71950	94	72121	97			81141	107
71951	94	72122	97				
71986	94	72123	98	79101	102		
71987	95	72130	98	79103	102	81250	107
		72131	98	79110	103	81251	108
		72133	99	79111	103		
72110	95	72135	99	79112	104		
72111	95	72137	99	79113	104	81260	108
72112	95	72139	100	79114	105	81261	108
72113	96			79115	105		
72114	96			79116	105		
72115	96	72970	100	79117	106	81270	109
72116	96	72971	100			81271	109
72117	96	72972	101			81274	109
72118	97	72973	101	81120	106	81275	109
72119	97	72978	101	81121	106		

T a b u ĺ k a 4

Zoznam dopravní a stanovišť s výlukou dopravnej služby.

Dopravné a stanovišťia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby, po vlaku od - do hodín	Ako oddielové návestidlá platí	Poznámka
1	2	3	4	5
Radvaň n/L.	90,2	po vlaku 8965 od 15.55 h do 4.55 h	-	Vchodové návestidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované.
Koškovce	80,1	po vlaku 8971 od 21.50 h do 4.10 h	-	Vchodové návestidlá, ich predzvesti a skupinové odchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia. Vchodové a skupinové odchodové návestidlá sú označené svetelným krížom neplatnosti.
Udavské	70,3	po vlaku 8962 od 15.20 h do 5.20 h	-	Vchodové návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia a sú obsluhované
Brekov	59,1	- v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., (okrem 6.I., 6.IV.) po vlaku 9121 - v ostatné dni po vlaku 9117 od 22.10 h do 5.15 h	-	Oddielové návestidlá a ich predzvesti počas výluky dopravnej služby platia ako krytie, sú trvalo prestavené na návest "Voľno".
Petrovce n/L.	46,5	po vlaku 605 od 18.20 h do 6.25 h	Vchodové návestidlá "L" a "S"	Skupinové odchodové návestidlá počas výluky dopravnej služby neplatia, sú zhasnuté a nie sú označené krížmi neplatnosti.

T a b u ľ k a 5

Ustanovenia miestneho významu

T a b u ĺ k a 6

Normatívy hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HDV

A. Prehľad normatívov hmotnosti nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Motorová trakcia:

Ú s e k	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751	721		
1	2	3	4	5
Lupków PL - Medzilaborce				
Lupków PL - km 50,2 PL	T 520 S 500			Postrekovú službu zabezpečuje PKP
km 50,2 PKP - Medzilaborce	T 1600 S 1500			
Medzilaborce - Lupków PL				
Medzilaborce - km 50,2 PL	S 350			Postrekovú službu zabezpečuje ŽSR
km 50,2 PKP – Lupków PL	S 1050			
Medzilaborce – Michaľany				
Medzilaborce – Humenné	T 1700 S 1600	T 1700 S 1600		
Humenné - - Bánovce nad Ondavou	T 1650 S 1600			Pri prejazde úsekom Laškovce z - Bánovce nad Ondavou
	T 1400 S 1300			Pri rozjazde v úseku Laškovce z - Bánovce n. O.
Bánovce nad Ond. - Trebišov	T 1400 S 1300			
Trebišov - km 4,3	T 900 S 850			
km 4,3 - Michaľany	T 1500 S 1400			

T a b u ĥ k a 6 - pokračovanie

Úsek	Normatív hmotnosti v tonách pre HDV radu			Poznámky
	751	721		
1	2	3	4	5
Michaľany - Medzilaborce				
Michaľany - km 4,3	T 700 S 650			
km 4,3 - Trebišov	T 1400 S 1300			
Trebišov - Bánovce nad Ond.	T 1300 S 1200			
Bánovce nad Ond.- Humenné	T 1650 S 1600			
Humenné - Medzilaborce	T 1100 S 1050	T 850 S 800		
Výh Slivník výh č.8 - Trebišov				
Výh Slivník výh č.8 - km 13,1	T 600 S 550			
km 13,1 - Trebišov	T 1100 S 1000			
Trebišov - Výh Slivník výh č.8				
Trebišov - km 13,1	T 600 S 550			
km 13,1 - Výh Slivník výh.č.8	T 1100 S 1000			

T a b u ĥ k a 6 - pokračovanie

Elektrická trakcia:

Úsek	Normatívy hmotnosti v tonách pre hnacie vozidlá radov					Poznámky
	140	121,122	163	180,181	Dvojdielne HDV 131*	
1	2	3	4	5	6	7
Výh Slivník výh č. 8 - Trebišov						
Výh Slivník výh č.8 - - km 13,1	T 650 S 600	T 750 S 700	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	
km 13,1 - Trebišov	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Trebišov - Výh Slivník výh č. 8						
Trebišov - km 13,1	T 650 S 600	T 750 S 700	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1600 S 1500	
km 13,1 - Výh Slivník výh č.8	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Bánovce nad Ondavou - Michal'any						
Bánovce n. Ondavou- - Trebišov	T 1500 S 1400	T 1900 S 1800	T 1900 S 1800	T 2200 S 2000	T 3000 S 2400	
Trebišov - km 4,3	T 900 S 850	T 1200 S 1100	T 1200 S 1100	T 1600 S 1500	T 2400 S 2000	
km 4,3 - Michal'any	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 2200 S 2000	T 3200 S 2500	
Michal'any - Bánovce nad Ondavou						
Michal'any - km 4,3	T 750 S 700	T 1100 S 1000	T 1000 S 950	T 1350 S 1250	T 2000 S 1900	
km 4,3 - Trebišov	T 1600 S 1400	T 2200 S 2000	T 2000 S 1800	T 2400 S 2300	T 3000 S 2400	
Trebišov - Bánovce nad Ondavou	T 1200 S 1100	T 1600 S 1500	T 1600 S 1500	T 2000 S 1900	T 2900 S 2100	

* Normatív hmotnosti pre dvojdielne HDV 131 pri vypnutí jedného dielu z činnosti sa rovná normatívu hmotnosti rušňa 121 zníženému o 85 ton.

- Normatív hmotnosti platný pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:
- bol vlak zastavený;
 - v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návesťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HDV;
 - 30 km/h pri motorových HDV.

T a b u ľ k a 6 - pokračovanie

Vo vyššie uvedených prípadoch sa normatív hmotnosti pre rozjazd uplatňuje bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné normatív prekročiť, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Nie sú určené.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuľiek traťových pomerov.

Zníženie normatívu hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len pri vlakoch, ktoré majú podľa predpisu SR1013 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Ak je dopravná hmotnosť vlaku rovná alebo menšia ako normatív hmotnosti použitého vlakového hnacieho vozidla, neprislúcha a nepristavuje sa k takému vlaku príprah alebo postrk, ani keď je to uvedené v záhlaví jeho tabelárneho cestovného poriadku.

T a b u ĺ k a 7

Služobné vlaky (Služ) – normatívy jazdných časov, výmery potrebných brzdiacich percent a pridelené čísla.

Služobné vlaky idúce v zmysle tabuľky 7 považujte za vlaky pravidelne zastavujúce.

Jazdné časy sú uvedené pre prejazd v nácestných dopravniciach; pri zastavení sa pripočítava prirážka 0,5 min. na zastavenie a 1,0 min. na rozjazd.

Pri obmedzení rýchlosť cez výhybky na rýchlosť menšiu ako je uvedená v stĺpci 4, 6, 8, 10, 12, pripočítava sa na každé takéto zhlavie ďalšia prirážka 0,5 min.

Brzdiace percentá uvedené v stĺpcu 4, 6, 8, 10 a 12 platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravne a stanovišťa	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Michaľany - Medzilaborce											
Michaľany	0	30/18		40/20		50/25		60/33		70/45	
Lastovce z	0	3,5		2,5		2,5		2,5		2	
Úpor	5> 0	23,5		17,5		14,5		12		11	80/60
Trebišov	0	15		11,5		9		7,5		6	
Výh Hrinište z	5> 0	11		8		6,5		5,5		4,5	
Bánovce nad Ondavou	0	11,5		8,5		7		6		4,5	
Bánovce n.O. odb	0	3		2		2		1,5		1	
Michalovce	0	17		12,5		10,5		8,5		7	
Výh Petrovce n.L. z	5> S	12		9		7		6		4,5	
Strážske	0	17,5		13		10,5		9		7	
Humenné	S	19,5		14,5		12		10		8	
Udavské	B	12		9		8		7		6,5	
Koškovce	S	21		15,5		12,5		11		9,5	
Radvaň nad Laborcom	S	21		16		13		11,5		10	
Medzilaborce	S	31		23,5		19		16		15,5	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Trebišov – Výh Slivník výh. č.8											
Trebišov	0	30/18		40/21		50/21		60/31		80/51	
Výh Čelovce z	5> 0	16		12		10		9		8,5	
Výh Slivník výh č. 8	0	18		13,5		11		9,5		7,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Medzilaborce - Michal'any											
Medzilaborce	S	30/18		40/21		50/26		60/35		80/60	
Radvaň nad Laborcom	S	31,5		23,5		19		16		13,5	
Koškovce	S	21		16		13,5		11,5		10	
Udavské	B	20		15,5		12,5		11		9	
Humenné	S	12		9,5		7,5		7		6	
Strážske	0	20		15		12		10		8	
Výh Petrovce n.L. z	5> S	17,5		14		10,5		9		7	
Michalovce	0	12,5		9		7,5		6,5		4,5	
Báňovce n.O. odb	0	17		13		10,5		9		7	
Báňovce nad Ondavou	0	3		2,5		2		1,5		1	
Výh Hrinište z	5> 0	11,5		9		7		6		4,5	
Trebišov	0	11		8,5		6,5		5,5		4,5	
Úpor	5> S	15		11,5		9		7,5		6,5	
Lastovce z	0	23,5		18		14,5		13,5		12,5	
Michal'any	0	3,5		2,5		2		2		2	
70/47											

Dopravne a stanovišťia	Oso- bitné opat- renia	30 km/h		40 km/h		50 km/h		60 km/h		80 km/h	
		Pravi- delný jazdný čas	r / %								
		min.		min.		min.		min.		min.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Výh Slivník výh. č. 8 - Trebišov											
Výh Slivník výh č. 8	-	30/18		40/21		50/21		60/31		80/51	
Výh Čelovce z	5> 0	18		13,5		11		9,5		8,5	
Trebišov	0	16		12		9,5		8		6,5	

T a b u ľ k a 7 - pokračovanie

Pridelené čísla pre všetky Služ vlaky:

Trat':	Medzilaborce – Michaľany	91200 - 91237
	Trebišov – Výh Slivník výh č. 8	91240 - 91249
	Maťovce – Bánovce n. O. – Výh. Slivník výh č. 8 -	
	Košice	91270 - 91271
	Čierna n. T. – Michaľany – Bánovce n. O. -	
	Maťovce	91128 - 91129
	Čierna n.T. – Michaľany – Medzilaborce	91238 - 91239
	Košice – Výh. Slivník výh č. 8 – Medzilaborce	91274 - 91275

Jazdy služobných vlakov pre prehliadku trakčného vedenia (Služ).

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky. Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav a pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m brzdené v režime P.

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdny čas	r/%					
				min.	1	2	3	4
Michaľany	0S	60/33						
Úpor	5/0	70						
Trebišov	0	44						
Výh Hrinište z	5/0	31						
Bánovce nad Ondavou	0	33						

Dopravné a sanovištia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdny čas	r/%					
				min.	1	2	3	4
Bánovce nad Ondavou	0	60/35						
Výh Hrinište z	5/0	33						
Trebišov	0	31						
Úpor	5/0	44						
Michaľany	0S	70						

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Dopravne a sanovišťia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%		
				min.	
1	2	3	4		
Trat: Trebišov – Výh Slivník výh. č. 8					
Trebišov	0		60/31		
Výh Čelovce z Výh Slivník výh. č. 8	50	45			
	0	52			

Dopravne a sanovišťia	Oso- bitné opat- renia	Pravi- delný jazdný čas	r/%		
				min.	
1	2	3	4		
Trat: Výh Slivník výh. č. 8 - Trebišov					
Výh Slivník výh. č. 8	0		60/31		
Výh Čelovce z Trebišov	50	52			
	0	45			

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialosti medzistaničného oddielu! O zavedení a pridelení čísla Služ. vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku tráckého vedenia :

Čierna nad Tisou – Michaľany – Trebišov = 90120, 90121

Košice – Košice nákl.st. – Trebišov = 90110, 90111

Trebišov – Maťovce = 90130, 90131

R 442 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Praha hl.n. CZ

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 príprahové HDV

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				19 40	100/92
Strážske.....	0	8	19 48	1	49	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵ ~	7			56	
Michalovce	0	4	20 00	3 ⁵	20 03 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	7 ⁵			11	
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	12 ⁵	1 ⁵	14	
Výh Hrinište z	0 ⁵)	7 ⁵			21 ⁵	
Trebišov	0	5	26 ⁵	12	38 ⁵	80/51
Výh Čel'ovce z	0 ⁵)	7			45 ⁵	
Výh Slivník.....	0	6 ⁵			52	
Výh Slivník výh.č.8		1			20 53	
Spolu ...	55		+	18	= 1 h 13 min	

R 443 ZSSK

Praha hl.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					9 11	80/51
Výh Slivník.....	0	1				12
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵				18 ⁵
Trebišov	0	6	9 24⁵	14	38⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5				43 ⁵
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	51	1	52	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				54
Michalovce	0	7	10 01	1	10 02	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	5 ⁵				07 ⁵
Strázske	0	5 ⁵	13	1	14	
Humenné	S	9	10 23			
Spolu ...	55	+		17	= 1 h 12 min	

R 604 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 480 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 480 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				5 20	100/92
Strázske	0	8 ⁵	5 28⁵	1	29⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	7 ⁵				37
Michalovce	0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb.....	0	7 ⁵				49 ⁵
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	51	1	52	
Výh Hrinište z	05>	7 ⁵				59 ⁵
Trebišov	0	5	6 04⁵	13	6 17⁵	80/51
Výh Čelovce z	05>	7 ⁵	25	1	26	
Výh Slivník.....	0	7				33
Výh Slivník výh.č.8		1				6 34
Spolu ...	57	+		17	= 1 h 14 min	

R 605 ZSSK

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					17 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1				14
Výh Čeľovce z	05)	6 ⁵	17 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05)	5			44 ⁵	
Bánovce nad Ondavou.....	0	7 ⁵	52	1	53	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			55	
Michalovce	0	7	18 02	1	18 03	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5 ⁵			08 ⁵	
Strážske.....	0	5 ⁵	14	1	15	
Humenné	SO	9	18 24			
Spolu ...		55⁵	+	15⁵	= 1 h 11 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

R 614 ZSSK §

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava hl.st.

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S	9 ⁵	21 49 ⁵	1	21 40	100/92
Strázske	0	8			50 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	8			58 ⁵	
Michalovce	0	4	22 02 ⁵	1	22 03 ⁵	
Bánovce n.O. odb	0	9			12 ⁵	
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	14	1	15	
Výh Hrinište z	05)	8			23	
Trebišov	0	5	28	12 ⁵	40 ⁵	80/51
Výh Čelovce z	05)	7 ⁵			48	
Výh Slivník	0	6			54	
Výh Slivník výh.č.8		1			22 55	
Spolu ...	59 ⁵	+	15 ⁵	= 1 h 15 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 1505, čaká vlak 614 v ŽST Humenné

R 615 ZSSK

Bratislava hl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 610 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 610 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					6 14	80/51
Výh Slivník	0	1			15	
Výh Čelovce z	05)	7 + 6 22	5	22 ⁵	27	
Trebišov	0	6 ⁵ 33 ⁵	22 ⁵		56	100/96
Výh Hrinište z	05)	6 + 7 02	7		7 09	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵ 16 ⁵	1		17 ⁵	
Bánovce n.O. odb	0	2 ⁵			20	
Michalovce	0	8	28	2	30	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7			37	
Strázske	0	8	45	1	46	
Humenné	S	11	7 57			
Spolu ...	64 ⁵	+	38 ⁵	= 1 h 43 min		

Rušiaci R 1504 ZSSK

Humenné - Strážske - Bratislava hl.st.

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 17	100/91
Strážske	0	7 ⁵	14 24 ⁵	1	14 25 ⁵	

Rušiaci R 1505 ZSSK

Bratislava hl.st. - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 250 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		21 29 ⁵		21 30 ⁵	100/85
Humenné	SO	8 ⁵	21 39			

O = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 1900 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				3 20	100/92
Hl Brekov z	~	5 ⁵	3 25 ⁵	0 ⁵	26	
Strážske	0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z	S ⁵ ~	7			37	
Michalovce	0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb.....	0	7 ⁵			49 ⁵	
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	51	2 ⁵	53 ⁵	
Výh Hrinište z	0 ⁵)	7 ⁵			4 01	
Trebišov	0	5	4 06	12	18	80/51
Výh Čelovce z	0 ⁵)	7 ⁵	25 ⁵	1	26 ⁵	
Výh Slivník.....	0	6 ⁵			33	
Výh Slivník výh.č.8		1			4 34	
Spolu ...		56	+	18	= 1 h 14 min	

Os 1901 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					11 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1			14	
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵	11 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5			44 ⁵	
Bánovce nad Ondavou.....	0	7 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			54 ⁵	
Michalovce	0	7	12 01 ⁵	1	12 02 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	5 ⁵			08	
Strážske.....	0	5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hl Brekov z		5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	12 25			
Spolu ...	57	+	15	= 1 h 12 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 1902 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		S				9 20	100/92
Hl Brekov z			5⁵	9 25⁵	0⁵	26	
Strážske		0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z		S ⁵	7			37	
Michalovce		0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb		0	7⁵			49⁵	
Bánovce n.O.		0	1⁵	51	2⁵	53⁵	
Výh Hrinište z		0 ⁵	7⁵			10 01	
Trebišov		0	5	10 06	12	18	80/51
Výh Čeľovce z		0 ⁵	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Slivník		0	6⁵			33	
Výh Slivník výh.č.8			1			10 34	
Spolu ...	56		+		18	= 1 h 14 min	

Os 1903 ZSSK §

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					13 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1			14	
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵	13 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5			44 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			54 ⁵	
Michalovce	0	7	14 01 ⁵	1	14 02 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	5 ⁵			08	
Strážske	0	5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hl Brekov z		5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Humenné	SO	5 ⁵	14 25			
Spolu ...		57	+	15	= 1 h 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 1504, nesmie ísiť v úseku Strážske - Humenné vlak 1903

Os 1904 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 príprahové HDV

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S	5⁵	11 25⁵	0⁵	11 20	100/92
Hl Brekov z						
Strážske	0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7				37
Michalovce	0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb.....	0	7⁵				49⁵
Bánovce n.O.	0	1⁵	51	2⁵		53⁵
Výh Hrinište z	05)	7⁵			12 01	
Trebišov	0	5	12 06	12	18	80/51
Výh Čeľovce z	05)	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Slivník.....	0	6⁵				33
Výh Slivník výh.č.8		1			12 34	
Spolu ...	56		+	18	= 1 h 14 min	

Os 1905 ZSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

Trebišov - Humenné privesené postrkové HDV v ⑦

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1				14
Výh Čelovce z	05	6 ⁵	15 20 ⁵	0 ⁵		21
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05	5				44 ⁵
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	52	0 ⁵		52 ⁵
Bánovce n.O. odb.....	0	2				54 ⁵
Michalovce	0	7	16 01 ⁵	1	16 02 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5	5 ⁵				08
Strážske	0	5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵		14
Hl Brekov z		5	19	0 ⁵		19 ⁵
Humenné	SO	5 ⁵	16 25			
Spolu ...	57	+	15		= 1 h 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 1906 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		S				13 20	100/92
Hl Brekov z			5⁵	13 25⁵	0⁵	26	
Strážske		0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z		S⁵	7			37	
Michalovce		0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb		0	7⁵			49⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	1⁵	51	2⁵	53⁵	
Výh Hrinište z		0⁵	7⁵			14 01	
Trebišov		0	5	14 06	12	18	80/51
Výh Čeľovce z		0⁵	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Slivník		0	6⁵			33	
Výh Slivník výh.č.8			1			14 34	
Spolu ...	56		+	18		= 1 h 14 min	

Os 1907 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					19 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1			14	
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵	19 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5			44 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	7 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			54 ⁵	
Michalovce	0	7	20 01 ⁵	1	20 02 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	5 ⁵			08	
Strážske	0	5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hl Brekov z		5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Humenné	S○	5 ⁵	20 25			
Spolu ...		57	+	15	= 1 h 12 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 1908 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 380 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 380 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		S				15 20	100/92
Hl Brekov z			5⁵	15 25⁵	^{0⁵}	26	
Strážske		0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z		S ⁵)	7			37	
Michalovce		0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb.....		0	7⁵			49⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	1⁵	51	^{2⁵}	53⁵	
Výh Hrinište z		0 ⁵)	7⁵			16 01	
Trebišov		0	5	16 06	12	18	80/51
Výh Čeľovce z		0 ⁵)	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Slivník.....		0	6⁵			33	
Výh Slivník výh.č.8			1			16 34	
Spolu ...	56		+		18	= 1 h 14 min	

Os 1909 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					21 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1				14
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵	21 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5				44 ⁵
Bánovce nad Ondavou.....	0	7 ⁵	52	1	53	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				55
Michalovce	0	7	22 02	2 ⁵	22 04 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	5 ⁵				10
Strážske.....	0	5 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Hl Brekov z	~	5	21	0 ⁵	21 ⁵	
Humenné	SO	4 ⁵	22 26			
Spolu ...		56	+	17	= 1 h 13 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 1910 ZSSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

	1	2	3	5	6	7	8
Humenné		S				17 20	100/92
Hl Brekov z			5⁵	17 25⁵	0⁵	26	
Strážske		0	3	29	1	30	
Výh Petrovce n. L. z		S ⁵)	7			37	
Michalovce		0	4	41	1	42	
Bánovce n.O. odb.....		0	7⁵			49⁵	
Bánovce nad Ondavou		0	1⁵	51	2⁵	53⁵	
Výh Hrinište z		0 ⁵)	7⁵			18 01	
Trebišov		0	5	18 06	12	18	80/51
Výh Čeľovce z		0 ⁵)	7⁵	25⁵	1	26⁵	
Výh Slivník.....		0	6⁵			33	
Výh Slivník výh.č.8			1			18 34	
Spolu ...	56		+		18	= 1 h 14 min	

Os 1911 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 350 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 350 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8		1			23 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1			14	
Výh Čelovce z	05>	6 ⁵	23 20 ⁵	0 ⁵	21	
Trebišov	0	6 ⁵	27 ⁵	12	39 ⁵	100/96
Výh Hrinište z	05>	5			44 ⁵	
Bánovce nad Ondavou.....	0	7 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			54 ⁵	
Michalovce	0	7	0 01 ⁵	1	0 02 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	5 ⁵			08	
Strážske.....	0	5 ⁵	13 ⁵	0 ⁵	14	
Hl Brekov z	~	5	19	0 ⁵	19 ⁵	
Humenné.....	S	5 ⁵	0 25			
Spolu ...	57	+	15		= 1 h 12 min	

Os 8903 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	08				5 02	70/45
Lastovce z		3	5 05	0⁵	05⁵	
Veľaty z		4⁵	10	0⁵	10⁵	
Stanča z		6⁵	17	0⁵	17⁵	
Úpor	05)	2⁵	20	1	21	80/60
Trebišov	0	7	28	7	35	
Výh Hrinište z	05)	5⁵	+ 40⁵	0⁵	41	
Bánovce n.O.	0	7⁵	48⁵	4	52⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2				54⁵
Laškovce z		1	55⁵	0⁵		56
Michalovce zast.z		5	6 01	0⁵	6 01⁵	
Michalovce	0	3⁵	05	1	06	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	5⁵	11⁵	0⁵		12
Naciná Ves z		3⁵	15⁵	0⁵		16
Pusté Čemerné z.....		4	20	0⁵		20⁵
Strážske	0	3⁵	24	3⁵		27⁵
Hl Brekov z		4⁵	32	0⁵		32⁵
Humenné	SO	5⁵	6 38			
Spolu ...	74⁵	+	21⁵	= 1 h 36 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8904 ZSK

Humenné - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Humenné - Trebišov privesené postrkové HDV v ⑦

HDV r.754 Humenné - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 200 ton

HDV r.163 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 16	100/92
Hl Brekov z		5	6 21	0⁵	21⁵	
Strázske	0	4	25⁵	3⁵	29	
Pusté Čemerné z		3⁵	32⁵	0⁵	33	
Naciná Ves z		3⁵	36⁵	0⁵	37	
Výh Petrovce n. L. z	S5	3	40	0⁵	40⁵	
Michalovce	0	5	45⁵	1	46⁵	
Michalovce zast.z.		3	49⁵	0⁵	50	
Laškovce z		4⁵	54⁵	0⁵	55	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵				56⁵
Bánovce n.O.	0	2	58⁵	0⁵	59	
Výh Hrinište z	05	7			7 06	
Trebišov	0	5	7 11	12	23	80/51
Výh Čelovce z	05	7⁵	30⁵	0⁵	31	
Výh Slivník	0	6⁵			37⁵	
Výh Slivník výh.č.8		1			7 38⁵	
Spolu ...	62	+		20⁵	= 1 h 22.5 min	

Os 8905 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	08				6 05	70/45
Lastovce z		3	6 08	0⁵	08⁵	
Veľaty z		4⁵	13	0⁵	13⁵	
Stanča z		6⁵	20	0⁵	20⁵	
Úpor	05)	2⁵	23	1	24	80/60
Trebišov	0	7	31	14	45	
Výh Hrinište z	05)	5			50	
Bánovce n.O.	0	7	57	3⁵	7 00⁵	
Bánovce n.O. odb.....	0	2			02⁵	
Laškovce z		1	7 03⁵	0⁵	04⁵	
Michalovce zast.z.		5	09	0⁵	09⁵	
Michalovce	0	3⁵	13	1	14	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5⁵	19⁵	0⁵	20	
Naciná Ves z		3⁵	23⁵	0⁵	24	
Pusté Čemerné z.....		4	28	0⁵	28⁵	
Strážske	0	3⁵	32	6⁵	38⁵	
Hl Brekov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Humenné	SO	5⁵	7 49			
Spolu ...	73⁵	+		30⁵	= 1 h 44 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8909 ZSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Humenné

HDV r.163 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: R 200 ton

HDV r.754 Trebišov - Humenné. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R, E

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					16 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1			14	
Výh Čelovce z	05	7	16 21	6	27	
Trebišov	0	6⁵	33⁵	11 ⁵	45	95/85
Výh Hrinište z	05	5			50	
Bánovce nad Ondavou.....	0	7	57	0 ⁵	57⁵	100/92
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			59	
Laškovce z	1 ⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01		
Michalovce zast.z	4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵		06	
Michalovce	0	3 ⁵	09⁵	1	10 ⁵	
Výh Petrovce n. L. z	55	5 ⁵	16	0 ⁵	16	
Naciná Ves z		3	19⁵	0 ⁵	20	
Pusté Čemerné z.....		3 ⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Strážske.....	0	3 ⁵	27⁵	4	31	
Hl Brekov z		4 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Humenné	SO	5⁵	17 42			
Spolu ...	63	+	26		= 1 h 29 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8910 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 01	80/55
Hl Brekov z		5 ⁵	14 06 ⁵	0 ⁵	07	
Strážske	0	4 ⁵	11 ⁵	3 ⁵	15	
Pusté Čemerné z		3 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
Naciná Ves z		3 ⁵	22 ⁵	0 ⁵	23	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	3	26	0 ⁵	26 ⁵	
Michalovce	0	5 ⁵	32	1	33	
Michalovce zast.z.		3 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Laškovce z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Bánovce n.O. odb.....	0	1 ⁵			43 ⁵	
Bánovce n.O.	0	1 ⁵	45	1	46	
Výh Hrinište z	05)	7			53	
Trebišov	0	5	58	20	15 18	
Úpor	05)	7	15 25	5	30	70/47
Stanča z		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33	
Veľ'aty z		7 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Lastovce z		5	46	0 ⁵	46 ⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	15 49			
Spolu ...	73	+	35	= 1 h 48 min		

Os 8912 ZSSK §

Humenné - Strážske motorová súprava na konci vlaku na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S	5⁵	16 35⁵	0⁵	16 30	80/55
Hl Brekov z		5⁵	40	4	36	
Strážske	0	4	47	1	44	
Pusté Čemerné z		3	51	1	48	
Nacina Ves z		3	51	1	52	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	3	55	1	56	
Michalovce	0	5⁵	17 01⁵	10	17 11⁵	
Michalovce zast.z.		3	14⁵	0⁵	15	
Laškovce z		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Bánovce n.O. odb	0	1⁵			21⁵	
Bánovce n.O.	0	1⁵	23	1	24	
Výh Hrinište z	05)	7	+ 31	▲	31	
Trebišov	0	6	17 37			
Spolu ...		47⁵	+	19⁵	= 1 h 07 min	

§ = ak ide rušiaci vlak 9112 nesmie ísť v úseku Humenné - Strážske vlak 8912.

Os 8930 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				4 20	80/55
Úpor	05)	6⁵	4 26⁵	1	27⁵	70/47
Stanča z		2	29⁵	1	30⁵	
Veľaty z		7	37⁵	1	38⁵	
Lastovce z		4⁵	43	1	44	
Michaľany	0○	3	4 47			
Spolu ...		23	+	4	= 27 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8931 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	08				6 55	70/45
Lastovce z		3	6 58	0 ⁵	58 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	7 03	1	7 04	
Stanča z		6 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Úpor	05)	2	13	1	14	95/87
Trebišov	0	6	7 20			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8932 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				6 14	100/92
Úpor	05)	5 ⁵	6 19 ⁵	5 ⁵	25	70/47
Stanča z		2	27	0 ⁵	27 ⁵	
Veľaty z		7	34 ⁵	0 ⁵	35	
Lastovce z		4 ⁵	39 ⁵	0 ⁵	40	
Michaľany.....	0	3	6 43			
Spolu ...	22	+	7	= 29 min		

Os 8933 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	08				8 10	70/45
Lastovce z		3	8 13	0 ⁵	13 ⁵	
Veľaty z		4 ⁵	18	1	19	
Stanča z		6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Úpor	05)	2	28	1	29	95/87
Trebišov	0	6	8 35			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8934 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 26	100/92
Úpor	05	5 ⁵	7 31 ⁵	1	32 ⁵	70/47
Stanča z		2	34 ⁵	0 ⁵	35	
Veľatý z		7	42	1	43	
Lastovce z		4 ⁵	47 ⁵	0 ⁵	48	
Michaľany	0	3	7 51			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8935 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	08				11 10	70/45
Lastovce z		3	11 13	0 ⁵	13 ⁵	
Veľatý z		4 ⁵	18	1	19	
Stanča z		6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26	
Úpor	05	2	28	1	29	95/87
Trebišov	0	6	11 35			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8936 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 20	100/92
Úpor	05	5 ⁵	10 25 ⁵	1	26 ⁵	70/47
Stanča z		2	28 ⁵	0 ⁵	29	
Veľatý z		7	36	1	37	
Lastovce z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Michaľany	0	3	10 45			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8937 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	08				13 10	70/45
Lastovce z		3	13 13	0 ⁵		13 ⁵
Veľaty z		4 ⁵	18	1		19
Stanča z		6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵		26
Úpor	05)	2	28	1	29	95/87
Trebišov	0	6	13 35			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8938 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				12 20	100/92
Úpor	05)	5 ⁵	12 25 ⁵	1		26 ⁵
Stanča z		2	28 ⁵	0 ⁵		29
Veľaty z		7	36	1		37
Lastovce z		4 ⁵	41 ⁵	0 ⁵		42
Michaľany.....	0	3	12 45			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8939 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	08				15 10	70/45
Lastovce z		3	15 13	0 ⁵		13 ⁵
Veľaty z		4 ⁵	18	1		19
Stanča z		6 ⁵	25 ⁵	0 ⁵		26
Úpor	05)	2	28	1	29	95/87
Trebišov	0	6	15 35			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8940 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				14 20	100/92
Úpor	05	5 ⁵	14 25⁵	1	26⁵	70/47
Stanča z		2	28⁵	0 ⁵	29	
Veľatý z		7	36	1	37	
Lastovce z		4 ⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Michaľany	0	3	14 45			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8941 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	08				16 10	70/45
Lastovce z		3	16 13	0 ⁵	13⁵	
Veľatý z		4 ⁵	18	1	19	
Stanča z		6 ⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Úpor	05	2 ⁵	28⁵	1	29⁵	80/60
Trebišov	0	7 ⁵	16 37			
Spolu ...	24	+	3	= 27 min		

Os 8942 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				16 20	100/92
Úpor	05	5 ⁵	16 25⁵	5 ⁵	31	70/47
Stanča z		2	33	0 ⁵	33⁵	
Veľatý z		7	40⁵	1	41⁵	
Lastovce z		4 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Michaľany	0	3 ⁵	16 50			
Spolu ...	22⁵	+	7 ⁵	= 30 min		

Os 8943 ZSSK

motorová súprava na konci vlaku

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				17 10	70/45
Lastovce z		3	17 13	0⁵		13⁵
Veľaty z		4⁵	18	1		19
Stanča z		6⁵	25⁵	0⁵		26
Úpor	0⁵	2	28	1		29
Trebišov	0	6	17 35			80/60
Spolu ...		22	+	3	= 25 min	

Os 8944 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				18 20	80/55
Úpor	0⁵	6⁵	18 26⁵	1		27⁵
Stanča z		2	29⁵	0⁵		30
Veľaty z		7	37	0⁵		37⁵
Lastovce z		4⁵	42	0⁵		42⁵
Michaľany	0	2⁵	18 45			
Spolu ...		22⁵	+	2⁵	= 25 min	

Os 8945 ZSSK

motorová súprava na konci vlaku

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				20 00	70/45
Lastovce z		2⁵	20 02⁵	0⁵		03
Veľaty z		4	07	1		08
Stanča z		6	14	0⁵		14⁵
Úpor	0⁵	2	16⁵	1		17⁵
Trebišov	0	6⁵	20 24			80/60
Spolu ...		21	+	3	= 24 min	

Os 8946 ZSSK

HDV r.460.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				20 07	80/55
Úpor	05	6 ⁵	20 13⁵	6	19⁵	70/47
Stanča z		2	21⁵	0 ⁵	22	
Veľatý z		6 ⁵	28⁵	1	29⁵	
Lastovce z		4 ⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	20 37			
Spolu ...	22	+	8	= 30 min		

Os 8947 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	08				21 10	70/45
Lastovce z		3	21 13	0 ⁵	13⁵	
Veľatý z		4 ⁵	18	1	19	
Stanča z		6 ⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Úpor	05	2	28	1	29	80/60
Trebišov	0	6	21 35			
Spolu ...	22	+	3	= 25 min		

Os 8948 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				23 30	80/55
Úpor	05	6 ⁵	23 36⁵	1	37⁵	70/47
Stanča z		2	39⁵	0 ⁵	40	
Veľatý z		7	47	0 ⁵	47⁵	
Lastovce z		4 ⁵	52	0 ⁵	52⁵	
Michaľany	0	2 ⁵	23 55			
Spolu ...	22⁵	+	2 ⁵	= 25 min		

Os 8952 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					4 10	60/44
Medzilaborce	S	3	4 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3	21	0 ⁵		21⁵
Monastyr z		2⁵	24	0 ⁵		24⁵
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵		28
Vyšné Čabiny z		2⁵	30⁵	0 ⁵		31
Nižné Čabiny z		2⁵	33⁵	0 ⁵		34
Volica z		2⁵	36⁵	0 ⁵		37
Radvaň nad Laborcom	S~	3	40	1		41
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	45⁵	0 ⁵		46
Zbudské Dlhé z		3⁵	49⁵	0 ⁵		50
Koškovce	S⊗	4	54	0 ⁵		54⁵
Hankovce z		3⁵	58	0 ⁵		58⁵
Ľubiša z		3	5 01⁵	0 ⁵		5 02
Udavské	B~	4⁵	06⁵	0 ⁵		07
Kochanovce z		2⁵	09⁵	0 ⁵		10
Humenné mesto z		4	14	1		15
Humenné	SO	2	5 17			
Spolu ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8953 ZSSK

na konci vlaku motorová súprava na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				4 28	80/48
Humenné mesto z		2	4 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35	⁵
Udavské	B~	2⁵	38	0 ⁵	38	⁵
Lubiša z		4⁵	43	0 ⁵	43	⁵
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47	⁵
Koškovce	S⊗	3⁵	51	9	5 00	
Zbudské Dlhé z		3⁵	5 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Volica z		3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sukov z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	39	4	43	60/25
Medzilaborce mesto z		3	5 46			
Spolu ...	57	+	21	= 1 h 18 min		

Os 8954 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					6 10	60/44
Medzilaborce	S	3	6 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Monastyr z		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Vyšné Čabiny z		2⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Nižné Čabiny z		2⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Volica z		2⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Radvaň nad Laborcom	S	3	40	1	41	
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Zbudské Dlhé z		3⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Koškovce	S⊗	4	54	0 ⁵	54⁵	
Hankovce z		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Ľubiša z		3	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Udavské	B	4⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Kochanovce z		2⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Humenné mesto z		4	14	1	15	
Humenné	SO	2	7 17			
Spolu ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8955 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 28	80/48
Humenné mesto z		2	6 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35	
Udavské	B	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
L'ubíša z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	7 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	7 03⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.L. z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13⁵	1	14⁵	
Volica z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	39	4	43	60/25
Medzilaborce mesto z		3	7 46			
Spolu ...		57	+	21	= 1 h 18 min	

Os 8956 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					8 10	60/44
Medzilaborce	S	3	8 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3	21	0 ⁵		21⁵
Monastyr z		2⁵	24	0 ⁵		24⁵
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵		28
Vyšné Čabiny z		2⁵	30⁵	0 ⁵		31
Nižné Čabiny z		2⁵	33⁵	0 ⁵		34
Volica z		2⁵	36⁵	0 ⁵		37
Radvaň nad Laborcom	S	3	40	1		41
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	45⁵	0 ⁵		46
Zbudské Dlhé z		3⁵	49⁵	0 ⁵		50
Koškovce	S⊗	4	54	0 ⁵		54⁵
Hankovce z		3⁵	58	0 ⁵		58⁵
Ľubiša z		3	9 01⁵	0 ⁵		9 02
Udavské	B	4⁵	06⁵	0 ⁵		07
Kochanovce z		2⁵	09⁵	0 ⁵		10
Humenné mesto z		4	14	1		15
Humenné	SO	2	9 17			
Spolu ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8957 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				8 28	80/48
Humenné mesto z		2	8 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35	
Udavské	B	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
L'ubíša z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	9 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	9 03⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13⁵	1	14⁵	
Volica z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	39	4	43	60/25
Medzilaborce mesto z		3	9 46			
Spolu ...		57	+	21	= 1 h 18 min	

Os 8958 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					10 10	60/44
Medzilaborce	S	3	10 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3	21	0 ⁵		21⁵
Monastyr z		2⁵	24	0 ⁵		24⁵
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵		28
Vyšné Čabiny z		2⁵	30⁵	0 ⁵		31
Nižné Čabiny z		2⁵	33⁵	0 ⁵		34
Volica z		2⁵	36⁵	0 ⁵		37
Radvaň nad Laborcom	S	3	40	1		41
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	45⁵	0 ⁵		46
Zbudské Dlhé z		3⁵	49⁵	0 ⁵		50
Koškovce	S⊗	4	54	0 ⁵		54⁵
Hankovce z		3⁵	58	0 ⁵		58⁵
Ľubiša z		3	11 01⁵	0 ⁵	11 02	
Udavské	B	4⁵	06⁵	0 ⁵		07
Kochanovce z		2⁵	09⁵	0 ⁵		10
Humenné mesto z		4	14	1		15
Humenné	SO	2	11 17			
Spolu ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8959 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				10 28	80/48
Humenné mesto z		2	10 30	1	31	
Kochanovce z.....		4	35	0 ⁵	35	
Udavské	B	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
L'ubíša z.....		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Hankovce z.....		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	11 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	11 03⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13⁵	1	14⁵	
Volica z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z.....		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z.....		3	35	0 ⁵	35⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	11 39			
Spolu ...	54	+	17		= 1 h 11 min	

Os 8960 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				11 58	80/60
Krásny Brod z		3	12 01	0 ⁵	12 01	5
Monastyr z		2⁵	04	0 ⁵	04	5
Sukov z		3	07⁵	0 ⁵	08	
Vyšné Čabiny z		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Nižné Čabiny z		2⁵	13⁵	0 ⁵	14	
Volica z		2⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Radvaň nad Laborcom	S	3	20	1	21	
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Zbudské Dlhé z		3⁵	29⁵	0 ⁵	30	
Koškovce	S⊗	4	34	0 ⁵	34	5
Hankovce z		3⁵	38	0 ⁵	38	5
Ľubiša z		3	41⁵	0 ⁵	42	
Udavské	B	4⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Kochanovce z		2⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Humenné mesto z		4	54	1	55	
Humenné	SO	2	12 57			
Spolu ...		50⁵	+	8⁵	= 59 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8962 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					14 17	60/44
Medzilaborce	S	3	14 20	1	21	80/60
Krásny Brod z		3	24	0 ⁵	24	
Monastyr z		2	26⁵	0 ⁵	27	
Sukov z		3	30	0 ⁵	30⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Volica z		2 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Radvaň nad Laborcom	S	2 ⁵	42	1	43	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Zbudské Dlhé z		3	51	0 ⁵	51⁵	
Koškovce	S⊗	3 ⁵	55	0 ⁵	55⁵	
Hankovce z		3 ⁵	59	0 ⁵	59⁵	
Ľubiša z		3	15 02⁵	0 ⁵	15 03	
Udavské	B	4 ⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Kochanovce z		2	10	0 ⁵	10⁵	
Humenné mesto z		3 ⁵	14	1	15	
Humenné	SO	2	15 17			
Spolu ...		50⁵	+	9 ⁵	= 1 h 0 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8963 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				13 11	80/48
Humenné mesto z		2	13 13	1	14	
Kochanovce z		3⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Udavské	B	2⁵	20⁵	1	21 ⁵	
Ľubiša z		4⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Hankovce z		3⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Koškovce	S⊗	3⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Zbudské Dlhé z		3	37⁵	0 ⁵	38	
Hrabovec n.Lab. z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Radvaň nad Laborcom	S	5	46⁵	1	47 ⁵	
Volica z		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Nižné Čabiny z		3	53⁵	0 ⁵	54	
Vyšné Čabiny z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Sukov z		2⁵	59⁵	0 ⁵	14 00	
Monastyr z		3	14 03	0 ⁵	03⁵	
Krásny Brod z		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	
Medzilaborce	S	3	09⁵	0 ⁵	10	60/25
Medzilaborce mesto z		3	14 13			
Spolu ...		52⁵	+	9⁵	= 1 h 02 min	

Os 8964 ZSSK

na konci vlaku motorová súprava na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce mesto z					16 10	60/44
Medzilaborce	SO	3	16 13	5	18	80/60
Krásny Brod z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Monastyr z		2 ⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	30⁵	0 ⁵	31	
Nižné Čabiny z		2 ⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Volica z		2 ⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Radvaň nad Laborcom	S	3	40	1	41	
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	45⁵	0 ⁵	46	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	49⁵	0 ⁵	50	
Koškovce	S⊗	4	54	0 ⁵	54⁵	
Hankovce z		3 ⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Ľubiša z		3	17 01⁵	0 ⁵	17 02	
Udavské	B~	4 ⁵	06⁵	0 ⁵	07	
Kochanovce z		2 ⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Humenné mesto z		4	14	1	15	
Humenné	SO	2	17 17			
Spolu ...		53⁵	+	13⁵	= 1 h 07 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8965 ZSSK

na konci vlaku motorová súprava na službu pohotová

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 28	80/48
Humenné mesto z		2	14 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Udavské	B	2⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Ľubiša z		4⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	15 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	15 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Volica z.....		3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sukov z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	39	4	43	60/25
Medzilaborce mesto z		3	15 46			
Spolu ...	57	+	21	= 1 h 18 min		

Os 8966 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	S				18 18	80/60
Krásny Brod z.....		3	18 21	0⁵	21⁵	
Monastyr z.....		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Sukov z.....		3	27⁵	0⁵	28	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	30⁵	0⁵	31	
Nižné Čabiny z.....		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Volica z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
Radvaň nad Laborcom	S	3	40	1	41	
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Koškovce.....	S⊗	4	54	0⁵	54⁵	
Hankovce z.....		3⁵	58	0⁵	58⁵	
Lúbiša z.....		3	19 01⁵	0⁵	19 02	
Udavské	B~	4⁵	06⁵	0⁵	07	
Kochanovce z.....		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Humenné mesto z		4	14	1	15	
Humenné	SO	2	19 17			
Spolu ...		50⁵	+	8⁵	= 59 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8967 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 28	80/48
Humenné mesto z		2	16 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35⁵	
Udavské	B~	2⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Ľubiša z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	17 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	17 03⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13⁵	1	14⁵	
Volica z.....		3	17⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Sukov z		3	27⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	17 39			
Spolu ...	54	+	17		= 1 h 11 min	

Os 8968 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				20 25	80/60
Krásny Brod z.....		3	20 28	0⁵	28⁵	
Monastyr z.....		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Sukov z.....		3	34⁵	0⁵	35	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	37⁵	0⁵	38	
Nižné Čabiny z.....		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Volica z.....		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Radavaň nad Laborcom	S~	3	47	1	48	
Hrabovec n.Lab. z		4⁵	52⁵	0⁵	53	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	56⁵	0⁵	57	
Koškovce.....	S⊗	4	21 01	0⁵	21 01⁵	
Hankovce z.....		3⁵	05	0⁵	05⁵	
Lubiša z.....		3	08⁵	0⁵	09	
Udavské	B~	4⁵	13⁵	0⁵	14	
Kochanovce z.....		2⁵	16⁵	0⁵	17	
Humenné mesto z		4	21	1	22	
Humenné	SO	2	21 24			
Spolu ...		50⁵	+	8⁵	= 59 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8969 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				18 28	80/48
Humenné mesto z		2	18 30	1	31	
Kochanovce z		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Udavské	B~	2⁵	38	0 ⁵	38 ⁵	
Ľubiša z		4⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Hankovce z		3⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Koškovce.....	S⊗	3⁵	51	9	19 00	
Zbudské Dlhé z.....		3⁵	19 03 ⁵	0 ⁵	04	
Hrabovec n.Lab. z		3⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Radvaň nad Laborcom	S	5⁵	13 ⁵	1	14 ⁵	
Volica z.....		3	17 ⁵	0 ⁵	18	
Nižné Čabiny z		3	21	0 ⁵	21 ⁵	
Vyšné Čabiny z.....		2⁵	24	0 ⁵	24 ⁵	
Sukov z		3	27 ⁵	0 ⁵	28	
Monastyr z		3⁵	31 ⁵	0 ⁵	32	
Krásny Brod z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Medzilaborce	S	3⁵	19 39			
Spolu ...	54	+	17		= 1 h 11 min	

Os 8971 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				20 35	80/48
Humenné mesto z		2	20 37	1	38	
Kochanovce z		4	42	0 ⁵	42 ⁵	
Udavské	B~	2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Lúbiša z		4 ⁵	50	0 ⁵	50 ⁵	
Hankovce z		3 ⁵	54	0 ⁵	54 ⁵	
Koškovce	S⊗	3 ⁵	58	9	21 07	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	21 10 ⁵	0 ⁵	11	
Hrabovec n.Lab. z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Radvaň nad Laborcom	S~	5 ⁵	20 ⁵	1	21 ⁵	
Volica z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Nižné Čabiny z		3	28	0 ⁵	28 ⁵	
Vyšné Čabiny z		2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
Sukov z		3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Monastyr z		3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Krásny Brod z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
Medzilaborce	S	3 ⁵	21 46			
Spolu ...		54	+	17	= 1 h 11 min	

Os 8972 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Radvaň nad Laborcom	S				5 30	80/58
Hrabovec n.Lab. z		4 ⁵	5 34 ⁵	0 ⁵	35	
Zbudské Dlhé z		3 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
Koškovce	S⊗	3 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Hankovce z		3 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
Lúbiša z		3	50 ⁵	0 ⁵	51	
Udavské	B	4 ⁵	55 ⁵	1	56 ⁵	
Kochanovce z		2 ⁵	59	0 ⁵	59 ⁵	
Humenné mesto z		4	6 03 ⁵	1	6 04 ⁵	
Humenné	SO	2 ⁵	6 07			
Spolu ...		31 ⁵	+	5 ⁵	= 37 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 8973 ZSSK

HDV r.812.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				22 30	80/48
Humenné mesto z		2 x 22 32		1 0 ⁵	33	
Kochanovce z		3 ⁵ x 36 ⁵		0 ⁵	37	
Udavské	B~	2 39		0 ⁵	39 ⁵	
Ľubiša z.....		4 x 43 ⁵		0 ⁵	44	
Hankovce z.....		3 x 47		0 ⁵	47 ⁵	
Koškovce.....	S@	3 50 ⁵		0 ⁵	51	
Zbudské Dlhé z.....		3 x 54		0 ⁵	54 ⁵	
Hrabovec n.L. z		3 x 57 ⁵		0 ⁵	58	
Radvaň nad Laborcom	S~	5 23 03		1	23 04	
Volica z.....		2 ⁵ x 06 ⁵		0 ⁵	07	
Nižné Čabiny z		2 ⁵ x 09 ⁵		0 ⁵	10	
Vyšné Čabiny z.....		2 x 12		0 ⁵	12 ⁵	
Sukov z		2 ⁵ x 15		0 ⁵	15 ⁵	
Monastyr z.....		3 x 18 ⁵		0 ⁵	19	
Krásny Brod z		2 x 21		0 ⁵	21 ⁵	
Medzilaborce.....	S	3 ⁵ 23 25				
Spolu ...		46 ⁵	+	8 ⁵	= 55 min	

Os 8981 ZSSK

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 44 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	S				4 03	60/25
Medzilaborce mesto z		3	4 06			

Os 9101 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		4 50 ⁵		4 52	80/48
Hl Brekov z	~	4	4 56	0 ⁵	56 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	5 02			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9102 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				3 58	80/54
Hl Brekov z	~	5 ⁵	4 03 ⁵	0 ⁵	4 04	
Strážske.....	0	4	4 08	1	4 09	
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 9103 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		5 25		5 30	80/48
Hl Brekov z		4	5 34	0 ⁵	34 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	5 40			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9104 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				5 44	
HI Brekov z		5	5 49	⁰ ⁵	49	
Strážske	0	4⁵	5 54	1	5 55	
Spolu ...	9⁵	+		⁰ ⁵	= 10 min	

Os 9105 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		7 10⁵		7 12	
HI Brekov z		4	7 16	⁰ ⁵	16⁵	
Humenné	SO	5⁵	7 22			
Spolu ...	9⁵	+		⁰ ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9106 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

motorová súprava na konci vlaku

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				7 26	
HI Brekov z		5⁵	7 31⁵	⁰ ⁵	32	
Strážske	0	4	7 36	⁰ ⁵	7 36⁵	
Spolu ...	9⁵	+		⁰ ⁵	= 10 min	

Os 9107 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		9 52 ⁵		9 53 ⁵	80/48
Hl Brekov z.....		4	9 57 ⁵	0 ⁵	58	
Humenné.....	SO	6	10 04			
Spolu ...	10	+	0 ⁵	= 10.5 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9108 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				11 28	80/54
Hl Brekov z.....		5 ⁵	11 33 ⁵	0 ⁵	34	
Strážske.....	0	4	11 38	0 ⁵	11 38 ⁵	
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

Os 9109 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		12 55		12 56	80/48
Hl Brekov z.....		4	13 00	0 ⁵	13 00 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	13 06			
Spolu ...	9 ⁵	+	0 ⁵	= 10 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9110 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 48	80/54
Hl Brekov z		5 ⁵	14 53⁵	0 ⁵	54	
Strážske	0	4	14 58	0 ⁵	14 58⁵	
Spolu ...	9⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 9111 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		16 38		16 42	100/85
Hl Brekov z		4 ⁵	16 46⁵	0 ⁵	47	
Humenné	SO	5	16 52			
Spolu ...	9⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rušiaci Os 9112 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 30	80/54
Hl Brekov z		5 ⁵	16 35⁵	0 ⁵	36	
Strážske	0	4	16 40	6	16 46	
Spolu ...	9⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 9113 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		18 01		18 02	80/48
Hl Brekov z.....	4	18 06		0 ⁵	06 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	18 12			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9114 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S	5 ⁵	17 54 ⁵	0 ⁵	17 49	80/54
Hl Brekov z.....		4	17 59	4	18 03	
Strážske.....	0					
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

Os 9115 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		20 18 ⁵		20 22	80/48
Hl Brekov z.....	4	20 26		0 ⁵	26 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	20 32			
Spolu ...	9 ⁵	+		0 ⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9116 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 48	80/54
HI Brekov z		5⁵	19 53⁵	0⁵	54	
Strážske	0	4	19 58	0⁵	19 58⁵	
Spolu ...	9⁵	+		0⁵	= 10 min	

Os 9117 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0		21 40		21 52	80/48
HI Brekov z		4	21 56	0⁵	56⁵	
Humenné	SO	5⁵	22 02			
Spolu ...	9⁵	+		0⁵	= 10 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9120 ZSSK

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				19 29	80/54
HI Brekov z		5⁵	19 34⁵	0⁵	35	
Strážske	0	4	19 39	0⁵	19 39⁵	
Spolu ...	9⁵	+		0⁵	= 10 min	

Rušiaci Os 9121 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.812. Normatív hmotnosti: M 22 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		21 55 ⁵		21 56 ⁵	80/48
Hl Brekov z.....		4	22 00 ⁵	0 ⁵	22 01	
Humenné.....	SO	6	22 07			
Spolu ...	10	+	0 ⁵	= 10.5 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Os 9131 ZSSK

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.754. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav, I

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		15 35 ⁵		15 36 ⁵	100/85
Hl Brekov z.....		4 ⁵	15 41	0 ⁵	41 ⁵	
Humenné.....	SO	5 ⁵	15 47			
Spolu ...	10	+	0 ⁵	= 10.5 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Pn 45748 ZSCS pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Lhotka nad Bečvou CZ

HDV r.131. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		3 48		4 08	60/34
Výh Hrinište z	05	7 ⁵			15 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	4 22	28	50	
Výh Čelovce z	05	10			5 00	50/30
Výh Slivník.....	0	10			10	
Výh Slivník výh.č.8		2			5 12	
Spolu ...	36	+	28	= 1 h 04 min		

Pn 45749 ZSCS pp

Lhotka nad Bečvou CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.131. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					3 35	50/30
Výh Slivník.....	0	2				37
Výh Čeľovce z	05)	10				47
Trebišov	0	11	3 58	27	4 25	55/30
Výh Hrinište z	05)	6				31
Bánovce nad Ondavou.....	0	7	4 38	5	4 43	
Spolu ...	36	+		27	= 1 h 03 min	

Nex 48718 ZSCS pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Most n.n. CZ

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				9 43	80/57
Výh Čeľovce z	05)	8				51
Výh Slivník.....	0	7				58
Výh Slivník výh.č.8		2				10 00
Spolu ...	17	+		0	= 17 min	

Nex 48719 ZSCS pp

Most n.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					15 27	75/59
Výh Slivník.....	0	2				29
Výh Čeľovce z	05)	7				36
Trebišov	0	9	15 45			
Spolu ...	18	+		0	= 18 min	

Pn 48723 ZSCS pp

Sokolov seř.n. CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Strázske

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

Trebišov - Strázske privesené postrkové HDV

HDV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strázske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					19 48	
Výh Slivník.....	0	2			50	
Výh Čelovce z	05>	7			57	
Trebišov	0	8	20 05	35	20 40	
Výh Hrinište z	05>	8			48	
Bánovce nad Ondavou.....	0	9			57	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			21 00	
Michalovce	0	10			10	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	7			17	
Strázske.....	0	10	21 27			
Spolu ...	64	+	35	= 1 h 39 min		

Pn 49734 ZSCS pp

Veľké Kapušany - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Ostrava-Bartovice CZ

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		20 19		20 24	
Výh Hrinište z	05>	7			31	
Trebišov	0	6	20 37	31	21 08	
Výh Čelovce z	05>	10	21 18	5	23	
Výh Slivník.....	0	9			32	
Výh Slivník výh.č.8		2			21 34	
Spolu ...	34	+	36	= 1 h 10 min		

Pn 49735 ZSCS pp

Ostrava-Kunčice CZ - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					14 12	80/66
Výh Slivník.....	0	2				14
Výh Čeľovce z	05)	7	14 21	8		29
Trebišov	0	8	37	24	15 01	85/76
Výh Hrinište z	05)	6				07
Bánovce nad Ondavou.....	0	6	15 13	17	15 30	
Spolu ...	29	+		32	= 1 h 01 min	

Pn 51034 pp

Humenné - Strázske - Kysak

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				10 37	80/54
Strázske.....	0	11				10 48

Pn 51035 pp

Kysak - Strázske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strázske.....	0				12 25	85/56
Humenné.....	S	18	12 43			

Pn 51040 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				0 10	
Radvaň nad Laborcom	S~	18			28	
Koškovce.....	S&~	13			41	
Udavské	B~	11			52	
Humenné	S	8	1 00			80/59
Spolu ...	50	+	0	= 50 min		

Pn 51041 pp

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				1 30	
Udavské	B~	9			39	
Koškovce.....	S&~	15			54	
Radvaň nad Laborcom	S~	16			2 10	
Medzilaborce	S	28	2 38			
Spolu ...	68	+	0	= 1 h 08 min		

Pn 51044 pp

Veľké Kapušany - Bánovce n.O. odb - Michalovce

HDV r.751. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O. odb	0				1 29	
Michalovce	0	11	1 40			

Pn 51045 pp**Michalovce - Bánovce n.O. odb - Veľké Kapušany**

HDV na službu pohotové

HDV r.751. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				9 27	80/57
Bánovce n.O. odb	0	11			9 38	

Pn 51066 pp**Vranov nad Topľou - Trebišov - Michaľany**

HDV r.182. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0		18 49		21 50	70/47
Michaľany.....	0	27	22 17			

Pn 51067 pp**Michaľany - Trebišov - Vranov nad Topľou**

HDV r.182. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	08				10 49	70/45
Úpor	05)	18			11 07	80/60
Trebišov	0	7	11 14	10	11 24	
Spolu ...		25	+	0	= 25 min	

Pn 51070 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Bratislava východ vchod. sk.

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.183. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou.....	0		21 15		21 22	60/34
Výh Hrinište z	05>	8				30
Trebišov	0	6	21 36	35	22 11	
Výh Čelovce z	05>	10				21
Výh Slivník.....	0	10				31
Výh Slivník výh.č.8		2			22 33	
Spolu ...	36	+	35	= 1 h 11 min		

Pn 51140 ZSCS

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Trebišov - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.131. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		6 07		6 11	75/52
Výh Hrinište z	05>	6				17
Trebišov	0	6	6 23	24		47
Výh Čelovce z	05>	9				56
Výh Slivník.....	0	8			7 04	
Výh Slivník výh.č.8		2			7 06	
Spolu ...	31	+	24	= 55 min		

Pn 51141 ZSCS

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.183. Normatív hmotnosti: T 1400 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 49	55/30
Výh Hrinište z	05)	6			55	
Bánovce nad Ondavou.....	0	8	8 03	3	8 06	
Spolu ...	14	+ 0			= 14 min	

Pn 51146 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Humenné

Privesené postrkové HDV

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		23 44		0 41	60/33
Bánovce n.O. odb.....	0	3			44	
Michalovce	0	10			54	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	7			1 01	
Strážske.....	0	10			11	
Humenné	S	13	1 24			
Spolu ...	43	+ 0			= 43 min	

Pn 51171 pp

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.131. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					11 45	80/66
Výh Slivník.....	0	2			47	
Výh Čeľovce z	05)	7			54	
Trebišov	0	8	12 02	7	12 09	85/76
Výh Hrinište z	05)	5			14	
Bánovce nad Ondavou.....	0	6	12 20	5	12 25	
Spolu ...	28	+ 7			= 35 min	

Pn 57121 pp

Zemianske Kostoľany - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske - Nižný Hrabovec

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HDV

HDV r.131 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					13 27	80/58
Výh Slivník.....	0	2			29	
Výh Čelovce z	05>	8			37	
Trebišov	0	9	13 46	23	14 09	
Výh Hrinište z	05>	5			14	
Bánovce nad Ondavou	0	7	14 21	27	48	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			51	
Michalovce	0	10			15 01	85/56
Výh Petrovce n. L. z	S5>	7			08	
Strážske.....	0	13	15 21	29	15 50	
Spolu ...	64	+	50	= 1 h 54 min		

Pn 59000 pp

Kamenica n. Cirochou - Humenné - Michalany - Sása - Pliešovce

HDV r.752 Humenné - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Bánovce nad Ondavou - Michalany. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S		15 02		15 57	80/59
Strážske.....	0	13	16 10	8	16 18	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	10			28	
Michalovce	0	9			37	
Bánovce n.O. odb.....	0	9			46	
Bánovce n.O.	0	3	49	21	17 10	75/52
Výh Hrinište z	05>	8			18	
Trebišov	0	6	17 24	33	57	
Úpor	05>	9			18 06	70/54
Michalany.....	0	19	18 25	100	20 05	
Spolu ...	86	+	62	= 2 h 28 min		

Rušiaci Pn 59001 pp

Sáša - Pliešovce - Michaľany - Humenné - Kamenica n. Cirochou

HDV r.183 Michaľany - Bánovce nad Ondavou. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Bánovce nad Ondavou - Humenné. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		1 18		2 01	70/52
Úpor	05)	17				18
Trebišov	0	7			25	
Výh Hrinište z	05)	5				30
Bánovce n.O.	0	6	2 36	40	3 16	
Bánovce n.O. odb.....	0	3				19
Michalovce	0	10	3 29	23	52	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5~	8			4 00	
Strázske	0	11				11
Humenné	S	13	4 24	196	7 40	
Spolu ...	80	+	63	= 2 h 23 min		

Pn 61131 ZSCS

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Strázske

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HDV

HDV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strázske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					3 23	75/59
Výh Slivník.....	0	2				25
Výh Čelovce z	05)	6				31
Trebišov	0	8	3 39	55	4 34	
Výh Hrinište z	05)	6				40
Bánovce nad Ondavou	0	7	4 47	16	5 03	
Bánovce n.O. odb.....	0	3				06
Michalovce	0	11	5 17	26	43	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5~	8				51
Strázske	0	12	6 03			
Spolu ...	63	+	97	= 2 h 40 min		

Pn 61133 ZSCS

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Strážske

Výh Slivník Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HDV

HDV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strážske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					20 30	75/59
Výh Slivník.....	0	2			32	
Výh Čeľovce z	05>	6 ⁵	20 38 ⁵	9 ⁵	48	
Trebišov	0	8	56	222	0 38	
Výh Hrinište z	05>	6			44	
Bánovce n.O.	0	7	0 51	20	1 11	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			14	
Michalovce	0	11			25	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	8			33	
Strážske.....	0	12	1 45			85/60
Spolu ...	63⁵	+	251 ⁵	= 5 h 15 min		

Pn 61139 pp

Košice nákl.st. - Výh Slivník výh.č. 8 - Strázske

Výh Slivník výh.č. 8 - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Trebišov HDV na službu pohotové

HDV r.183 Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strázske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					3 53	65/47
Výh Slivník.....	0	2				55
Výh Čelovce z	05)	10				4 05
Trebišov	0	10	4 15	30		45
Výh Hrinište z	05)	8				53
Bánovce n.O.	0	7	5 00	20	5 20	
Bánovce n.O. odb.....	0	3				23
Michalovce	0	13	36	74	6 50	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	12				7 02
Strázske.....	0	13	7 15			
Spolu ...	78	+	124	= 3 h 22 min		

Pn 61140 ZSCS §

Čierna nad Tisou - Michalany - Strázske

Trebišov - Bánovce nad Ondavou privesené postrkové HDV

HDV r.131 Michalany - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.752 Trebišov - Strázske. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michalany.....	06		0 47		0 56	70/52
Úpor	05)	19				1 15
Trebišov	0	10	1 25	25		50
Výh Hrinište z	05)	7				57
Bánovce n.O.	0	8	2 05	29	2 34	
Bánovce n.O. odb.....	0	3				37
Michalovce	0	11	48	61	3 49	85/60
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	12				4 01
Strázske.....	0	12	4 13			
Spolu ...	82	+	115	= 3 h 17 min		

§ = ak ide rušiaci vlak 59001, čaká vlak 61140 v ŽST Michalovce.

Pn 61141 pp
Strázske - Michaľany - Čierna nad Tisou

HDV r.752 Strázske - Trebišov. Normatív hmotnosti: U 800 ton

HDV r.131 Trebišov - Michaľany. Normatív hmotnosti: U 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strázske	0				11 12	85/72
Výh Petrovce n. L. z	S 5	9 ⁵			21 ⁵	
Michalovce	0	5 ⁵			27	
Bánovce n.O. odb	0	8 ⁵			35 ⁵	
Bánovce n.O.	0	2 ⁵	11 38	43	12 21	
Výh Hrinište z	0 5	8			29	
Trebišov	0	8	12 37	65	13 42	
Úpor	0 5	7			49	
Michaľany	0	16	14 05	42	14 47	
Spolu ...	65	+	108	= 2 h 53 min		

Pn 61230 pp
Humenné - Strázske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				8 44	80/54
Strázske	0	11	8 55	15	9 10	

Pn 61231 pp
Prešov - Strázske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: S 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strázske	0		1 59		2 17	85/56
Humenné	S	17	2 34			

Pn 61250 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: S 750 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				11 48	75/52
Úpor	05)	7			55	70/54
Michaľany	0	20	12 15			
Spolu ...	27	+ 0		= 27 min		

Pn 61251 pp

HDV r.182. Normatív hmotnosti: S 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S				5 24	70/52
Úpor	05)	17			41	75/58
Trebišov	0	7	5 48			
Spolu ...	24	+ 0		= 24 min		

Pn 61260 ZSCS

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske	0				7 59	80/57
Výh Petrovce n. L. z	5)	11			8 10	
Michalovce	0	7	8 17	45	9 02	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			14	
Bánovce n.O.	0	3	9 17	15	32	75/52
Výh Hrinište z	05)	8	40	6	46	
Trebišov	0	5	51	51	10 42	80/57
Výh Čelovce z	05)	9			51	75/59
Výh Slivník	0	7			58	
Výh Slivník výh.č.8		2			11 00	
Spolu ...	64	+ 117		= 3 h 01 min		

Pn 61262 ZSCS

Strážske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.752 Strážske - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				22 18	80/57
Výh Petrovce n. L. z	S $\ddot{\sigma}$ ~	11			29	
Michalovce	0	7	22 36	41	23 17	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			29	
Bánovce n.O.	0	3	23 32	22	54	75/52
Výh Hrinište z	05	8			0 02	
Trebišov	0	5	0 07	45	52	80/57
Výh Čelovce z	05	9			1 01	75/59
Výh Slivník.....	0	7			08	
Výh Slivník výh.č.8		2			1 10	
Spolu ...	64	+	108	= 2 h 52 min		

Pn 61268 pp
Strázske - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Bánovce nad Ondavou - km 13,1 privesené postrkové HDV

km 13,1 - Výh Slivník výh.č. 8 HDV na službu pohotové

HDV r.752 Strázske - Trebišov. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

HDV r.183 Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Strázske	0				8 59	65/47
Výh Petrovce n. L. z	S5)	11				9 10
Michalovce	0	9	9 19	45	10 04	
Bánovce n.O. odb.....	0	12				16
Bánovce nad Ondavou	0	3	10 19	20		39
Výh Hrinište z	05)	7				46
Trebišov	0	7	53	102	12 35	
Výh Čeľovce z	05)	9				44
Výh Slivník.....	0	9				53
Výh Slivník výh.č. 8		2				12 55
Spolu ...	69	+		167	= 3 h 56 min	

Rv 71153 ZSCS

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					21 44	80/51
Výh Slivník.....	0	1				45
Výh Čeľovce z	05)	6				51
Trebišov	0	8	21 59			
Spolu ...	15	+		0	= 15 min	

Rv 71155 ZSCS

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					5 41	80/51
Výh Slivník.....	0	1				42
Výh Čelovce z	05	6				48
Trebišov	0	8	5 56			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Rv 71157 ZSCS

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					18 41	80/51
Výh Slivník.....	0	1				42
Výh Čelovce z	05	6				48
Trebišov	0	8	18 56			
Spolu ...	15	+	0	= 15 min		

Rv 71940 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		10 40		10 56	80/55
Výh Hrinište z	05	5				11 01
Trebišov	0	5	11 06	3		09
Výh Čelovce z	05	7	16	5 ⁵		21⁵
Výh Slivník.....	0	6 ⁵				28
Výh Slivník výh.č.8		1				11 29
Spolu ...	24⁵	+	8 ⁵	= 33 min		

Rv 71941 pp

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					4 01	80/58
Výh Slivník.....	0	1	4 02	8	10	
Výh Čeľovce z	05)	7	17	11	28	
Trebišov	0	8	36	21	57	
Výh Hrinište z	05)	6			5 03	
Bánovce n.O.	0	7			5 10	
Spolu ...	29	+	40	= 1 h 09 min		

Rv 71942 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Haniska p.K.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		2 26		2 39	80/55
Výh Hrinište z	05)	5			44	
Trebišov	0	5	2 49	8	57	
Výh Čeľovce z	05)	7			3 04	
Výh Slivník.....	0	7			11	
Výh Slivník výh.č.8		1			3 12	
Spolu ...	25	+	8	= 33 min		

Rv 71943 pp

Haniska p.K. - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					8 29	80/58
Výh Slivník.....	0	1			30	
Výh Čeľovce z	05)	6			36	
Trebišov	0	7	8 43	3	46	
Výh Hrinište z	05)	5			51	
Bánovce nad Ondavou.....	0	5	8 56	4	9 00	
Spolu ...	24	+	3	= 27 min		

Rv 71950 pp

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Michaľany - Čierna nad Tisou

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		19 19		19 22	80/55
Výh Hrinište z	05>	5			27	
Trebišov	0	5	19 32	3	35	
Úpor	05>	6			41	70/47
Michaľany.....	0	14	19 55	61	20 56	
Spolu ...	30	+	3	= 33 min		

Rv 71951 pp

Čierna nad Tisou - Michaľany - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany.....	0S		2 49		2 55	70/45
Úpor	05>	13			3 08	80/60
Trebišov	0	7	3 15	3	18	
Výh Hrinište z	05>	5			23	
Bánovce n.O.	0	5	3 28	5	3 33	
Spolu ...	30	+	3	= 33 min		

Rv 71986 pp

Trebišov - Výh Slivník výh.č. 8 - Ruskov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				0 00	80/51
Výh Čelovce z	05>	8			08	
Výh Slivník.....	0	7			15	
Výh Slivník výh.č.8		1			0 16	
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Rv 71987 pp

Ruskov - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					17 37	80/51
Výh Slivník.....	0	1				38
Výh Čelovce z	05)	7				45
Trebišov	0	8	17 53			
Spolu ...	16	+	0	= 16 min		

Rv 72110 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				10 50	90/70
Strážske.....	0	7				57
Výh Petrovce n. L. z	S5)	8				11 05
Michalovce	0	5	11 10			
Spolu ...	20	+	0	= 20 min		

Rv 72111 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalovce	0				11 47	90/64
Výh Petrovce n. L. z	S5)	4				51
Strážske.....	0	7				58
Humenné	SO	8	12 06			
Spolu ...	19	+	0	= 19 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72112 ZSCS §

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				4 12	80/54
Strážske.....	0	10	4 22			

§ = ak ide rušiaci vlak 59001, čaká vlak 72112 v ŽST Humenné

Rv 72113 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				10 02	80/48
Humenné.....	SO	9	10 11			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72114 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				5 06	80/54
Strážske.....	0	10	5 16			

Rv 72115 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				0 59	80/48
Humenné.....	SO	9	1 08			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72116 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				21 08	80/54
Strážske.....	0	9	21 17			

Rv 72117 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				1 27	80/48
Humenné.....	SO	9	1 36			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72118 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				22 36	80/54
Strážske.....	0	9	22 45			

Rv 72119 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				1 50	80/48
Humenné.....	SO	9	1 59			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72120 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				22 55	80/54
Strážske.....	0	9	23 04			

Rv 72121 ZSCS

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0				0 01	80/48
Humenné.....	SO	9	0 10			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72122 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				3 47	80/54
Strážske.....	0	9	3 56	3	3 59	

Rv 72123 ZSCS

Prešov - Strážske - Humenné

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		0 39		0 48	80/48
Humenné	SO	9	0 57			

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72130 ZSCS

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Výh Slivník výh.č. 8 - Košice

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou.....	0		9 34		10 06	80/55
Výh Hrinište z	05>	6	10 12	8	20	
Trebišov	0	5	25	6	31	
Výh Čelovce z	05>	8			39	
Výh Slivník.....	0	7			46	
Výh Slivník výh.č.8		1			10 47	
Spolu ...	27	+	14	= 41 min		

Rv 72131 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					2 00	80/58
Výh Slivník.....	0	1				01
Výh Čelovce z	05>	6				07
Trebišov	0	8	2 15	2		17
Výh Hrinište z	05>	5				22
Bánovce nad Ondavou.....	0	6	2 28	4	2 32	
Spolu ...	26	+	2	= 28 min		

Rv 72133 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					4 42	80/58
Výh Slivník.....	0	1				43
Výh Čeľovce z	05)	7	4 50	12	5 02	
Trebišov	0	8	5 10	3	13	
Výh Hrinište z	05)	5				18
Bánovce nad Ondavou.....	0	6	5 24	46	6 10	
Spolu ...	27	+	15	= 42 min		

Rv 72135 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					14 58	80/58
Výh Slivník.....	0	1				59
Výh Čeľovce z	05)	6				15 05
Trebišov	0	8	15 13	3	16	
Výh Hrinište z	05)	5	21	9	30	
Bánovce nad Ondavou.....	0	5	15 35	49	16 24	
Spolu ...	25	+	12	= 37 min		

Rv 72137 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					5 27	80/58
Výh Slivník.....	0	1				28
Výh Čeľovce z	05)	7				35
Trebišov	0	8	5 43	3	46	
Výh Hrinište z	05)	5	51	11	6 02	
Bánovce nad Ondavou.....	0	5	6 07	13	6 20	
Spolu ...	26	+	14	= 40 min		

Rv 72139 ZSCS

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					1 21	80/58
Výh Slivník.....	0	1			22	
Výh Čelovce z	05	7			29	
Trebišov	0	8	1 37	3	40	
Výh Hrinište z	05	5			45	
Bánovce nad Ondavou.....	0	5	1 50	6	1 56	
Spolu ...	26	+	3	= 29 min		

Rv 72970 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				2 04	80/54
Strážske.....	0	9	2 13	7	20	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	9			29	
Michalovce	0	6	35	16	51	
Bánovce n.O. odb.....	0	8			59	
Bánovce nad Ondavou.....	0	2	3 01			
Spolu ...	34	+	23	= 57 min		

Rv 72971 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				8 30	80/55
Bánovce n.O. odb.....	0	1			31	
Michalovce	0	8			39	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	5			44	
Strážske.....	0	7	8 51	11	9 02	
Humenné	S0	9	9 11			
Spolu ...	30	+	11	= 41 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 72972 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce	S				3 00	80/60
Radvaň nad Laborcom	S~	15				15
Koškovce.....	S⊗~	10				25
Udavské	B~	10				35
Humenné	SO	6	3 41			
Spolu ...	41	+	0	= 41 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú kolaj

Rv 72973 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				11 50	80/48
Udavské	B	6				56
Koškovce.....	S⊗	9				12 05
Radvaň nad Laborcom	S	10	12 15	32		47
Medzilaborce	S	15	13 02			
Spolu ...	40	+	32	= 1 h 12 min		

Rv 72978 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Michalany	0S				8 33	70/45
Úpor	05)	15				48
Trebišov	0	7	8 55	3		58
Výh Hrinište z	05)	5				9 03
Bánovce n.O.	0	5	9 08			
Spolu ...	32	+	3	= 35 min		

Rv 72979 pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0				22 40	80/55
Výh Hrinište z	05	5				45
Trebišov	0	5	22 50	3		53
Úpor	05	6				59
Michaľany.....	0	14	23 13			70/47
Spolu ...	30	+		3	= 33 min	

Rv 79101 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					5 17	80/51
Výh Slivník.....	0	1				18
Výh Čelovce z	05	6				24
Trebišov	0	8	5 32			
Spolu ...	15	+		0	= 15 min	

Rušiaci Rv 79103 ZSSK

Košice - Výh Slivník výh.č. 8 - Trebišov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Výh Slivník výh.č.8					19 13	80/51
Výh Slivník.....	0	1				14
Výh Čelovce z	05	6				20
Trebišov	0	7⁵	19 27⁵			
Spolu ...	14⁵	+		0	= 14.5 min	

Rv 79110 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				6 43	80/55
Strážske	0	9				52
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7	6 59	7	7 06	
Michalovce	0	5	7 11	46		57
Bánovce n.O. odb.....	0	7				8 04
Bánovce n.O.	0	2				06
Výh Hrinište z	05)	5				11
Trebišov	0	5	8 16			
Spolu ...	40	+	53	= 1 h 33 min		

Rv 79111 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				22 56	80/58
Výh Hrinište z	05)	5			23 01	
Bánovce nad Ondavou	0	5			06	
Bánovce n.O. odb.....	0	1				07
Michalovce	0	8				15
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	5				20
Strážske	0	7				27
Humenné	SO	9	23 36			
Spolu ...	40	+	0	= 40 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79112 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				14 36	80/55
Strážske	0	9			45	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	7			52	
Michalovce	0	5	14 57	16	15 13	
Bánovce n.O. odb	0	7			20	
Bánovce nad Ondavou	0	2			22	
Výh Hrinište z	05>	5			27	
Trebišov	0	5	15 32			
Spolu ...		40	+	16	= 56 min	

Rv 79113 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				7 26	80/58
Výh Hrinište z	05>	5			31	
Bánovce nad Ondavou	0	5			36	
Bánovce n.O. odb	0	2			38	
Michalovce	0	7			45	
Výh Petrovce n. L. z	S5>	5			50	
Strážske	0	7			57	
Humenné	S0	9	8 06			
Spolu ...		40	+	0	= 40 min	

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79114 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				16 56	
Strážske	0	9			17 05	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7	17 12	9	21	
Michalovce	0	5			26	
Bánovce n.O. odb	0	7			33	
Bánovce nad Ondavou	0	2			35	
Výh Hrinište z	05)	5	40	8	48	
Trebišov	0	5	17 53			
Spolu ...	40	+	17	= 57 min		

Rv 79115 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce nad Ondavou	0				20 20	
Bánovce n.O. odb	0	1			21	
Michalovce	0	8			29	
Výh Petrovce n. L. z	S5)~	5			34	
Strážske	0	8	20 42	39	21 21	
Humenné	SO	9	21 30			
Spolu ...	31	+	39	= 1 h 10 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

Rv 79116 ZSSK

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Humenné	S				11 45	
Strážske	0	9	11 54	24	12 18	
Výh Petrovce n. L. z	S5)	7			25	
Michalovce	0	5			30	
Bánovce n.O. odb	0	7			37	
Bánovce nad Ondavou	0	2	12 39			
Spolu ...	30	+	24	= 54 min		

Rv 79117 ZSSK §

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				21 10	80/58
Výh Hrinište z	05>	4 ⁵			14 ⁵	
Bánovce nad Ondavou	0	4 ⁵	21 19	6	25	
Bánovce n.O. odb	0	1			26	
Michalovce	0	7			33	
Výh Petrovce n. L. z	S5>~	5			38	
Strázske	0	7	45	15	22 00	
Humenné	SO	9	22 09			
Spolu ...	38	+	21	= 59 min		

○ = pravidelný vchod na obsadenú koľaj

§ = ak ide rušiaci vlak 9121, čaká vlak 79117 v ŽST Strázske

Mn 81120 ZSCS

Streda nad Bodrogom - Michaľany - Trebišov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Michaľany	0S		16 30		17 30	60/33
Úpor	05>	17	17 47	42	18 29	
Trebišov	0	12	18 41			
Spolu ...	29	+	42	= 1 h 11 min		

Mn 81121 ZSCS

Trebišov - Michaľany - Streda nad Bodrogom

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 48	60/35
Úpor	05>	13	11 01	29	11 30	
Michaľany	0	21	11 51	39	12 30	
Spolu ...	34	+	29	= 1 h 03 min		

Mn 81140 ZSCS

Maťovce - Bánovce nad Ondavou - Trebišov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Bánovce n.O.	0		18 17		18 52	60/29
Výh Hrinište z	05)	8 ⁵			19 00 ⁵	
Trebišov	0	6 ⁵	19 07			
Spolu ...	15	+ 0		= 15 min		

Mn 81141 ZSCS

Trebišov - Bánovce nad Ondavou - Maťovce

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				10 09	60/31
Výh Hrinište z	05)	7			16	
Bánovce n.O.	0	8	10 24	37	11 01	
Spolu ...	15	+ 0	= 15 min			

Mn 81250 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Medzilaborce.....	S				12 23	60/32
Radvaň nad Laborcom	S	20	12 43	30	13 13	
Koškovce.....	S _⊗	16	13 29	26	55	
Udavské	B	14	14 09	45	14 54	
Humenné	S	11	15 05			
Spolu ...	61	+ 101	= 2 h 42 min			

Mn 81251 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				6 40	
Udavské	B	11	6 51	30	7 21	
Koškovce.....	S \otimes	17	7 38	10	48	
Radvaň nad Laborcom	S	19	8 07	37	8 44	
Medzilaborce.....	S	29	9 13			
Spolu ...	76	+	77	= 2 h 33 min		

Mn 81260 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				20 39	
Strážske.....	0	14	20 53	107	22 40	
Výh Petrovce n. L. z	S \otimes ~	11			51	
Michalovce	0	8	22 59	36	23 35	
Bánovce n.O. odb.....	0	12			47	
Bánovce n.O.	0	3	23 50	30	0 20	
Výh Hrinište z	05>	8			28	
Trebišov	0	7	0 35			
Spolu ...	63	+	173	= 3 h 56 min		

Mn 81261 ZSCS

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401 až 700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trebišov	0				1 15	
Výh Hrinište z	05>	7			22	
Bánovce n.O.	0	8	1 30	45	2 15	
Bánovce n.O. odb.....	0	3			18	
Michalovce	0	11	2 29	37	3 06	
Výh Petrovce n. L. z	S \otimes ~	12			18	
Strážske.....	0	9	3 27	65	4 32	
Humenné.....	S	17	4 49			
Spolu ...	67	+	147	= 3 h 34 min		

Mn 81270 ZSCS

Humenné - Strážske - Prešov

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				2 40	60/28
Strážske.....	0	15	2 55	85	4 20	

Mn 81271 ZSCS pp

Prešov - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		8 36		9 32	60/24
Humenné.....	S	18	9 50			

Mn 81274 ZSCS

Humenné - Strážske - Nižný Hrabovec

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Humenné.....	S				20 55	60/28
Strážske.....	0	14	21 09	49	21 58	

Mn 81275 ZSCS

Nižný Hrabovec - Strážske - Humenné

HDV r.752. Normatív hmotnosti: pozri tab. 6

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Strážske.....	0		23 36		0 28	60/24
Humenné.....	S	18	0 46			

Zoznam kalendárnych obmedzení vlakov

V zozname sú uvedené iba vlaky, ktorých jazda je kalendárne obmedzená. Ostatné vlaky, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname a v hlavičke tabelárneho ZCP nemajú úvedenú skratku „pp“ (ide podľa potreby), sú vlaky idúce denne.

Vlak	Kalendárne obmedzenie
614	Humenné - Košice: nejde 24., 31.XII.
615	Košice - Humenné: nejde 25.XII., 1.I.
1504	ide v ⑦ a 26.XII., 9.IV., 1.XI., nejde 25.XII., 8.IV.
1505	Prešov - Humenné: ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
1900	nejde v ⑦ a 24., 26.XII., 6., 7., 9. IV., 1., 8.V.
1901	nejde 24., 25., XII., 7., 8.IV.
1902	nejde v ⑦ a 24., 26.XII., 6., 7., 9. IV., 1., 8.V.
1903	nejde v ⑦ a 24.XII., 7.IV.
1906	nejde 24., 25., XII., 7., 8.IV.
1907	nejde 24., 31.XII.
1908	nejde 24., 31.XII.
1909	nejde 24., 25.XII., 6. - 8.IV.
1910	nejde 24., 25.XII., 6. - 8.IV.
1911	nejde 24., 25., 26., 31.XII., 6.-9.IV.
8904	nejde 24.-26.XII., 1.I., 6.-9.IV.
8909	nejde v ⑦ a 24.- 26.XII., 6.- 9.IV., 1., 8.V., 1., 15.IX., 1., 17.XI.
8912	nejde 24.-26.XII., 1., 6.I., 6.-9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.
8931	ide v ✘, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.- 10.IV., 2.VII.- 31.VIII.
8932	nejde 25.,26.XII., 7.-9.IV., 2., 16.IX., 18.XI.
8934	ide v ✘, nejde 23.XII.- 5.I., 3.II., 27.II.- 2.III., 5.- 10.IV., 1.VII.- 31.VIII.
8935	nejde v ⑦ a 24.- 26.XII., 6.- 9.IV., 1., 8.V., 1., 15.IX., 1., 17.XI.

II

Vlak	Kalendárne obmedzenia
8938	nejde v ⑦ a 24.- 26.XII., 6.- 9.IV., 1., 8.V., 1., 15.IX., 1., 17.XI.
8941	ide v ✗
8942	ide v ✗ a ⑥, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI.
8943	ide v ✗ a ⑥, nejde 24.XII., 1., 15.IX., 17.XI.
8944	nejde 24.-26.XII., 1., 6.I., 6.-9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.
8945	nejde 24., 25.XII., 6.-8.IV., 1., 15.IX., 17.XI.
8947	ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., nejde 6.I., 6.IV.
8948	ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., nejde 6.I., 6.IV.
8955	Medzilaborce - Medzilaborce mesto z: ide v ✗
8956	Medzilaborce mesto z - Medzilaborce: ide v ✗
8971	ide v ✗
8972	ide v ✗
9110	nejde v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
9112	Humenné - Strážske: ide 24.-26.XII., 1., 6.I., 6.-9.IV., 1., 8.V., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI.
9116	nejde v ⑤ a 22.XII. 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
9117	nejde v ⑤ a 22.XII. 5.I., 5.IV., 31.X., ide 6.I., 6.IV.
9120	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
9121	ide v ⑤ a 22.XII., 5.I., 5.IV., 31.X., nejde 6.I., 6.IV.
9131	ide v ✗, nejde 1.VII.- 31.VIII.
61131	Ide: ②, ⑤
61133	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
61140	Ide: ②, ⑤
61260	Ide: ②, ⑤
61262	Nejde: 24./25.-26./27., 31.XII./1., 1./2.I., 8./9.IV.
79101	ide 26., 27.XII., 7.- 10.IV.
79103	ide 24., 31.XII.
79110	ide 24.- 26.XII., 1.I., 6.- 9.IV.
79111	ide 24.- 26., 31.XII., 6.- 9.IV.
79112	ide 24., 31.XII.
79113	ide 25.XII., 1.I.
79114	ide v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
79115	ide v ⑤ a 5.I., 5.IV., nejde 6.I., 6.IV.

Vlak	Kalendárne obmedzenia
79116	ide v ⑦ a 9., 10.IV., nejde 25.XII., 1.I., 8.IV., 1.VII.-31.VIII.
79117	ide v ⑥ a 25.XII., 6.I., 6.- 8.IV.
81120	Slovenské Nové Mesto - Trebišov: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6., 9.IV.
81121	Trebišov - Slovenské Nové Mesto: Ide: ①, ③, ⑤ okr 26.XII., 6., 9.IV.
81140	Ide: ✗
81141	Ide: ✗
81250	Medzilaborce - Radvaň nad Laborcom: Ide: ①, ③, ⑤ okr S Radvaň nad Laborcom - Humenné: Ide: ✗
81251	Humenné - Radvaň nad Laborcom: Ide: ✗ Radvaň nad Laborcom - Medzilaborce: Ide: ①, ③, ⑤ okr S
81260	Nejde: ⑥/⑦, ⑦/① a 6./7., 9./10.IV.
81261	Nejde: ⑦, ① a 7., 10.IV.
81270	Humenné - Vranov nad Topľou: Ide: ✗
81274	Nejde: ⑥ a 25., 26.XII., 1.I.
81275	Nejde: ⑥/⑦ a 25./26., 26./27.XII., 1./2.I.