



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

315/326 osobní

pro tratě

**Nezamyslice – Blažovice – (Brno)
Holubice – Brno
(Brno) – Odb Brno-Židenice – Svitavy**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	11
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	16
	Tabelární jízdní řády	21

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
820	21	865	39	1972	56	4039	74
821	21	866	39	1973	57	4042	75
822	22	867	40	1974	58	4043	75
823	22	868	40	1975	59	4060	75
824	23	869	41	1976	60	4062	76
825	23	870	41	1977	61	4063	76
826	24	871	42			4064	77
827	24	872	42	4000	61	4065	77
828	25	873	43	4001	62	4066	78
829	25	874	43	4002	62	4068	78
830	26			4003	63	4069	79
831	26	900	44	4004	63	4070	79
832	27	901	44	4005	64	4071	79
833	27	902	45	4006	64	4072	80
834	28	904	45	4007	65	4073	80
835	28	905	46	4008	65	4074	80
836	29	906	46	4009	66	4075	80
837	29	907	47	4010	66	4076	81
838	30	908	47	4011	67	4077	81
839	30	909	48	4012	67	4078	81
840	31	910	48	4013	68	4081	81
841	31	911	49	4014	68	4082	82
842	32	912	49	4015	69	4083	82
843	32	913	50	4017	69	4084	82
844	33	914	50	4018	70	4085	82
845	33	915	51	4020	70	4086	83
846	34	917	51	4021	70	4087	83
847	34			4022	71		
848	35	1402	52	4023	71	4700	84
849	35	1403	52	4024	71	4701	85
858	36			4027	72	4702	86
860	36	1638	53	4028	72	4703	87
861	37	1643	53	4029	73	4704	88
862	37	1646	54	4036	73	4705	89
863	38			4037	74	4706	90
864	38	1971	55	4038	74	4707	91

T a b u l k a 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
4708	92	4733	117	4758	136	4798	145
4709	93	4734	118	4759	136	4799	145
4710	94	4735	119	4760	137		
4711	95	4736	120	4761	137	21970	145
4712	96	4737	121	4762	138	21971	145
4713	97	4738	122	4763	138	21972	146
4714	98	4739	123	4764	139	21973	146
4715	99	4740	124	4765	139	21974	146
4716	100	4741	125	4766	140	21975	146
4717	101	4742	126	4768	140	21976	146
4718	102	4743	126	4770	141	21977	147
4719	103	4744	127	4775	141	21978	147
4720	104	4745	127	4780	141	21979	147
4721	105	4746	128	4781	142	21980	147
4722	106	4747	129	4782	142	21981	147
4723	107	4748	130	4783	142	21983	148
4724	108	4749	130	4785	143	21984	148
4725	109	4750	131	4790	143	21986	148
4726	110	4751	132	4791	143	21987	148
4727	111	4752	133	4792	143	21988	149
4728	112	4753	133	4793	144	21989	149
4729	113	4754	134	4794	144	21991	149
4730	114	4755	134	4795	144	21992	150
4731	115	4756	135	4796	144		
4732	116	4757	135	4797	144		

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaků s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto za sunutí mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z - Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Odb Brno-Černovice zhlaví Tábořská - Odb Brno-Židenice z musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.
- 3) U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně;
- u vlaků bez přepravy cestujících po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví a opačně;
- u všech vlaků po objízdných trasách Brno-Horní Heršpice - Brno hl.n. po 1. a 2. traťové koleji a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Brno-Chrlice - Brno.hl.n.	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	C 1	
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	C 1	
Holubice - Brno-Chrlice - Brno.hl.n.	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.	C 2	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n.	C 2	
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n.	C 3	
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	C 5	b, c
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno-Horní Heršpice (traťová kolej 1,2) - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	C 6	a
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	C12	

- a ...při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3
- b ...objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno hl.n. není stanoven výstup nebo nástup cestujících
- c ...objízdnou trasu lze použít pouze v případě, že v ŽST Brno-Horní Heršpice není stanoven výstup nebo nástup cestujících

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách

**C1. Holubice - Brno hl.n. přes Blažovice a po „komárovské spoje“
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. po „ komárovské spoje “**

8	3	2		1		2	3	8	
70/37		⊕	↓	Holubice	↑	⊕	4		
80/66	4			Blažovice		x		5	70/48
	4	⊕		x Šlapanice		x	⊕	3	
	3 ⁵	⊕		x Brno-Slatina		x	⊕	3 ⁵	
70/51	3			x Odb Brno-Černovice		x		7 ⁵	80/68
	7 ⁵	PO		Brno hl.n.			P		70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Tabulka 3 - pokračování

7

**C2. Holubice - Brno hl.n. přes Blažovice a Odb Brno-Židenice z
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přes Odb Brno-Židenice z**

8	3	2	1			2	3	8	
70/37		⊕	↓	Holubice	↑	⊕	4		
80/66	4			x Blažovice		x		5	70/48
	4	⊕		x Šlapanice		x	⊕	3	
	3 ⁵	⊕		x Brno-Slatina		x	⊕	3 ⁵	
60/33	3			x Odb Brno-Černovice		x		1	80/68
80/61	1			x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		x		1	60/30
30/13	1			x Odb Brno-Židenice z		x		6	80/57
	6	P		x Brno hl.n.		x	P		30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**

C 3. Holubice - Brno hl.n. přes Brno-Chrlice

8	3	2	1			2	3	8	
100/91		⊕	↓	Holubice	↑	⊕	3 ⁵		
90/70	3	⊕		Křenovice horní n.			⊕	6	100/85
100/91	6	⊕		Sokolnice-Telnice			⊕	4 ⁵	90/64
90/70	4 ⁵	⊕		Brno-Chrlice			⊕	9	100/91
	8 ⁵	P		Brno hl.n.			P		90/70

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C 5. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2	1			2	3	8	
80/61			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		1 ⁵		
	1 ⁵			x H.Heršpice výh.č.651		x		0 ⁵	
	1 ⁵			x Brno dolní n.		x		3	
	3			x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		x		1	
	1			x Odb Brno-Židenice z		x			80/57

**C 6. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice
po 1. a 2. traťové koleji a Brno hl.n.**

8	3	2	1			2	3	8	
100/60			↓	H.Heršpice modř.zhl.	↑		0 ⁵		
	1			x Brno-Horní Heršpice		x		4	
85/56	4	P		x Brno hl.n.		x	P	4	100/60
	4			x Odb Brno-Židenice z		x			85/63

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C12. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2	1			2	3	8	
80/48			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		4		
60/29	4			x Brno-Maloměřice		x		2	80/55
	2			Brno-Maloměřice St.6					60/29

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno-Maloměřice	N 21	
Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice; Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno-Maloměřice	Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 22	a
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl. Tábořská - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Holubice - Blažovice - Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	Holubice - Brno-Chrlice - Brno hl.n. - Brno-Maloměřice	N 23	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	N 26	a
Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z	Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Odb Brno-Židenice z	N 27	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - Brno-Maloměřice St.3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - Brno-Maloměřice St.6	N 34	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u dotčeného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách

N 21. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a Odb B.-Čern.zhl.Táb.
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.

8	3	2		1		2	3	8
70/47				Holubice			7	
	10			Blažovice			9	70/48
75/44	8			Šlapanice			5	75/50
65/44	9			Brno-Slatina			8	65/46
60/33	5		↓	Odb Brno-Černovice		↑	1	80/48
70/45	1			Odb B.-Čern.zhl.Táb.			2	60/30
80/48	2			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				75/49

**N 22. Holubice - Brno-Maloměřice přes Blažovice a po „komárovské spojce“
Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spojce“**

8	3	2		1		2	3	8		
70/47			↓	Holubice	↑			7		
	10			x Blažovice		x			9	70/48
75/44	8			x Šlapanice		x			5	75/50
65/44	9			x Brno-Slatina		x			8	65/46
70/51	5			x Odb Brno-Černovice		x			10	80/48
80/48	10	PO		x Brno hl.n.		x		PO	5	70/39
	5			x Odb Brno-Židenice z		x			5	
	5			x Brno-Maloměřice		x				75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 23. Holubice - Brno-Maloměřice přes Brno-Chrlice a Brno hl.n.

8	3	2		1		2	3	8		
75/46			↓	Holubice	↑			5		
	5			Křenovice horní n.					9	
	9			Sokolnice-Telnice					7	80/48
	7			Brno-Chrlice					12	
80/48	10	PO		x Brno hl.n.		x		PO	5	
	5			x Odb Brno-Židenice z		x			5	
	5			x Brno-Maloměřice		x				75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

**N 26. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno-Horní Heršpice a Brno hl.n.
po 1. a 2. traťové koleji**

8	3	2		1		2	3	8	
80/48			↓	x H.Heršpice modř.zhl.	x			1	
	2			x Brno-Horní Heršpice	x			4	
	4	PO		x Brno hl.n.	x		PO	5	80/34
	5			x Odb Brno-Židenice z	x				75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 27. H.Heršpice modř.zhl. - Odb Brno-Židenice z přes Brno dolní n.

8	3	2		1		2	3	8	
80/39			↓	x H.Heršpice modř.zhl.	x			1 ⁵	
	1 ⁵			x H.Heršpice výh.č.651	x			0 ⁵	
75/49	1 ⁵			x Brno dolní n.	x			4	80/31
70/45	4			x Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x			2	
	2			x Odb Brno-Židenice z	x				75/49

Tabulka 3 - pokračování

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓ x x	Odb Brno-Židenice z	x ↑		5	
60/29	5	Brno-Maloměřice		2		75/47		
	3	Brno-Maloměřice St.3				60/29		

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓ x x	Odb Brno-Židenice z	x ↑		5	
60/29	5	Brno-Maloměřice		4		75/47		
	4	Brno-Maloměřice St.6				60/29		

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.3 po traťové koleji T1A , T2A

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓ x x	Odb Brno-Židenice z	x ↑		3	
	3	Brno-Maloměřice St.3				75/49		

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St.6 po traťové koleji T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/38			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5	Brno-Maloměřice St.6				80/38		

B. Místní ustanovení pro ŽST Brno hl.n.

U některých expresních vlaků a rychlíků je pod tabelárním jízdním řádem uvedena poznámka určující místo zastavení vlaku v daném sektoru nástupiště ŽST Brno hl.n.

Vlak zastaví čelem prvního vozu soupravy v úrovni poslední tabulky s písmenem sektoru uvedeným v poznámce pod tabelárním jízdním řádem. Tabulky s bílým písmenem na modrém podkladě vymezující jednotlivé sektory jsou opakovaně umístěny pod střechou nástupiště, mimo zastřešení na sloupech vedle příslušné koleje. Ve směru Brno-Horní Heršpice - Odb Brno-Židenice z jsou sektory v abecedním pořadí G až A, ve směru Odb Brno-Židenice z - Brno-Horní Heršpice v opačném pořadí A až G.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		57		73		94	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nezamyslice			40/24		60/38		80/57		90/73		100/94
Ivanovice na Hané		12		8		6		5⁵		5⁵	
Vyškov na Moravě	○	14		10		6		6⁵		6⁵	
Luleč		11		8		6		5⁵		5⁵	
Komořany u Vyškova	○	7		5		4		3⁵		3⁵	
Rousínov		6		4		3		3⁵		3⁵	
Holubice		6		4		3	70/37	3	70/37	3	70/37
Blažovice		5		4		4	75/55	3⁵	80/66	3⁵	80/66
^x Šlapanice		10		7		6	80/51	6		6	
^x Brno-Slatina		8		5		4	70/51	4		4	
^x Odb Brno-Černovice		5		4		4	60/33	4	60/33	4	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	75/53	1	80/61	1	80/61
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1	80/48	1		1	
^x Brno-Maloměřice		5		4		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		28		54		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Holubice			40/15		60/28		80/54		90/70		100/91
Křenovice horní n.		8		5		4		3⁵		3⁵	
Sokolnice-Telnice		14		10		8		6⁵		6⁵	
Brno-Chrlice		11		7		6		5⁵		5	
Brno hl.n.	PO	15		11		9		8⁵	85/56	8⁵	85/56
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
^x Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice sudá čísla 70030 – 70054**Brno-Horní Heršpice – Brno hl.n. – Brno-Maloměřice** číslo 70070

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/51		40/24		↓	Odb Brno-Černovice	↑	12		8	
	8		12	PO	Brno hl.n.		P	40/21		70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		25		40		55		71		92	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice		40/25		60/40		75/49		80/57		80/57	
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
^x Odb Brno-Černovice		1		1		1	80/48	1	80/68	1	80/68
^x Brno-Slatina		5		4		4	70/53	4		4	
^x Šlapanice		8		5		4	75/50	4		4	
^x Blažovice		10		7		6	70/48	6	70/48	6	70/48
Holubice		5		4		4	80/55	3 ⁵	90/71	3 ⁵	100/92
Rousínov		6		4		3		3		3	
Komofany u Vyškova	○	6		4		3		3 ⁵		3 ⁵	
Luleč		7		5		4		3 ⁵		3 ⁵	
Vyškov na Moravě	○	11		8		6		5 ⁵		5 ⁵	
Ivanovice na Hané		14		10		6		6 ⁵		6 ⁵	
Nezamyslice		12		8		6		5 ⁵		5 ⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		55		70		91	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
^x Brno-Maloměřice		40/16		60/29		80/55		85/63		85/63	
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	PO	5		4		3		3	90/70	3	100/91
Brno-Chrlice		15		11		9		6 ⁵		8 ⁵	
Sokolnice-Telnice		11		7		6		5 ⁵		5 ⁵	
Křenovice horní n.		14		10		8		6 ⁵		6 ⁵	
Holubice		8		5		4		3 ⁵		3 ⁵	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno-Maloměřice – Brno hl.n. lichá čísla 70031 – 70055

Brno-Maloměřice – Brno hl.n. – Brno-Horní Heršpice číslo 70071

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		50		57		64	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Brno-Horní Heršpice			40/13		80/48		90/46		95/53		100/60
x Brno hl.n.	Po	5		4		4	80/48	4	85/56	4	85/56
x Odb Brno-Židenice z		4		3		3	90/50	3	95/57	3	100/64
x Brno-Maloměřice St.6		4		3		3		3	100/57	3	
x Adamov		16		9		9		9		9	
x Blansko		12		7		7		7		7	
x Rájec-Jestřebí		9		6		5		5		5	
x Skalice nad Svitavou		14		8		7		7		7	
x Letovice	o	16		8		8		7		7	
x Březová nad Svitavou		16		8		8		7		7	
x Svitavy	o	25		13		13		12		12	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		100		¹⁴³ 100							
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Brno-Horní Heršpice			100/60		100/60						
x Brno hl.n.	Po	4	85/56	4	85/56						
x Odb Brno-Židenice z		3	120/100	3	140/¹⁴³ 100						
x Brno-Maloměřice St.6		3		3							
x Adamov		9		9							
x Blansko		7		7							
x Rájec-Jestřebí		5		5							
x Skalice nad Svitavou		7		7							
x Letovice	o	7		7							
x Březová nad Svitavou		7		7							
x Svitavy	o	12		12							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		50		52	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Svitavy			40/16		80/40		80/55		85/45		90/52
x Březová nad Svitavou		25		13		13		13	90/50	13	
x Letovice	○	16		8		8		8		8	
x Skalice nad Svitavou		16		8		8		8		8	
x Rájec-Jestřebí		14		8		8		7		7	
x Blansko		9		6		6		5		5	
x Adamov		12		7		7		7		7	
x Brno-Maloměřice St.6		16		9		9		8		8	
x Odb Brno-Židenice z		4		3	75/47	3		3	75/47	3	75/47
x Brno hl.n.	Po	4		3	80/34	3		3	90/46	3	90/46
x Brno-Horní Heršpice	○	5		4		4		4		4	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		120		140					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		67		103		¹⁴⁶ 103					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x Svitavy			100/67		120/103		140/¹⁴⁶ 103				
x Březová nad Svitavou		13		13		13					
x Letovice	○	8		8		8					
x Skalice nad Svitavou		8		8		8					
x Rájec-Jestřebí		7		7		7					
x Blansko		5		5		5					
x Adamov		7		7		7					
x Brno-Maloměřice St.6		8		8		8					
x Odb Brno-Židenice z		3	85/63	3	85/63	3	85/63				
x Brno hl.n.	Po	3	100/60	3	100/60	3	100/60				
x Brno-Horní Heršpice	○	4		4		4					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!										
60/29		40/17			Brno-Maloměřice St.6		2		2	
75/49	2		2		x Brno-Maloměřice x		4		3	60/29
	3		4		x Odb Brno-Židenice z x		2		1	80/48
	1		2		x Odb B.-Čern.zhl.Táb. x		4		3	70/45
80/34	3		4		x Brno dolní n. x		2		1	75/49
	1		2		x H.Heršpice výh.č.651 x		2		1	
	1		2		x H.Heršpice modř.zhl. x		2		1	
	1		2	○	x Brno-Horní Heršpice x			40/20		80/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno dolní n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70080 – 70087

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		66		73		94	
Nezamyslice			40/24		60/38		80/57		90/73		100/94
Ivanovice na Hané	⇄	11		7		5		5		5	
Vyškov na Moravě	⇄	14		10		7		6		6	
Luleč	⇄	10		7		6		5		5	
Komořany u Vyškova	⇄	7		5		4		3		3	
Rousínov	⇄	6		4		3		3		3	
Holubice	⇄	6		4		3	70/37	3	70/37	3	70/37
^x Blažovice		5		4		4	80/66	4	80/66	4	80/66
^x Šlapanice	⇄	9		6		5		5		5	
^x Brno-Slatina	⇄	7		5		4		4		4	
^x Odb Brno-Černovice		5		3		3	60/33	3	60/33	3	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	80/61	1	80/61	1	80/61
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		15		28		54		70		91	
Holubice	⇄		40/15		60/28		80/54		90/70		100/91
Křenovice horní n.	⇄	8		5		4		3 ⁵		3 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	14		10		8		6 ⁵		6 ⁵	
Brno-Chrlice	⇄	11		7		6		5 ⁵		5	
^x Brno hl.n.	P	15		11		9		8 ⁵	85/56	8 ⁵	85/56
^x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
^x Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		24		38		51					
Odb Brno-Černovice			40/24		60/38		70/51				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		25		40		68		71		92	
^x Brno-Maloměřice			40/25		60/40		80/57		80/57		80/57
^x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
^x Odb Brno-Černovice		1		1		1	80/68	1	80/68	1	80/68
^x Brno-Slatina	⇄	7		5		4		4		4	
^x Šlapanice	⇄	6		4		3		3		3	
Blažovice		10		6		5	70/48	5	70/48	5	70/48
Holubice	⇄	5		4		4	80/55	4	90/71	4	100/92
Rousínov	⇄	6		4		3		3		3	
Komořany u Vyškova	⇄	6		4		3		3		3	
Luleč	⇄	7		5		4		3		3	
Vyškov na Moravě	⇄	10		7		6		5		5	
Ivanovice na Hané	⇄	14		10		7		6		6	
Nezamyslice		11		7		5		5		5	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		55		70		91	
^x Brno-Maloměřice			40/16		60/29		80/55		85/63		85/63
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Brno hl.n.	P	5		4		3		3	90/70	3	100/91
Brno-Chrlice	⇄	15		11		9		8⁵		8⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	11		7		6		5⁵		5⁵	
Křenovice horní n.	⇄	14		10		8		6⁵		6⁵	
Holubice	⇄	8		5		4		3⁵		3⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		21		28		39					
Brno hl.n.	P		40/21		60/28		70/39				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		90	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		24		33		48		50	
x Brno hl.n.	P		40/13		60/24		70/33		80/48		80/48
x Odb Brno-Židenice z		4		3⁵		3⁵		3⁵		3⁵	90/50
x Brno-Maloměřice St.6		5⁵		4⁵		4⁵		4⁵		4⁵	
x Adamov		15⁵		10⁵		9⁵		9		9	
x Blansko		12		8		7		6⁵		6⁵	
x Rájec-Jestřebí		9		6		5		5		4⁵	
x Skalice nad Svitavou		14		9⁵		8		7		6⁵	
x Letovice		15		10		8⁵		7		6⁵	
x Březová nad Svitavou		16		10		8⁵		7		6⁵	
x Svitavy		25⁵		17		14⁵		13		11⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		100		100		120		140			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		57		64		100		¹⁴³ / ₁₀₀			
x Brno hl.n.	P		85/56		85/56		85/56		85/56		
x Odb Brno-Židenice z		3	95/57	3	100/64	3	120/100	3	140/¹⁴³/₁₀₀		
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵	100/57	4⁵		4⁵		4⁵			
x Adamov		9		9		9		9			
x Blansko		6		6		6		6			
x Rájec-Jestřebí		4		4		3		3			
x Skalice nad Svitavou		5⁵		5⁵		5⁵		5			
x Letovice		6⁵		6⁵		6		6			
x Březová nad Svitavou		6		6		5⁵		5⁵			
x Svitavy		10⁵		10⁵		9⁵		9⁵			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		29		40		47		55	
^x Svitavy			40/16		60/29		70/40		80/40		80/55
^x Březová nad Svitavou		26		17⁵		15⁵		13		13	
^x Letovice		15		11		9		7⁵		7⁵	
^x Skalice nad Svitavou		15⁵		10⁵		9		8		8	
^x Rájec-Jestřebí		14⁵		10		8		7⁵		7⁵	
^x Blansko		10		6		5⁵		5		5	
^x Adamov		12⁵		8		7		6⁵		6⁵	
^x Brno-Maloměřice St.6		14⁵		10⁵		8⁵		7⁵		7⁵	
^x Odb Brno-Židenice z		6		5		5		5	75/47	5	
^x Brno hl.n.	P	4⁵		4		3⁵		3⁵		3⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		90		90		100		120		140	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		50		63		67		103		¹⁴⁶ / ₁₀₃	
^x Svitavy			85/45		90/52		100/67		120/103		140/¹⁴⁶/₁₀₃
^x Březová nad Svitavou		12⁵	90/50	12⁵		11⁵		11		10⁵	
^x Letovice		7		7		6⁵		6		6	
^x Skalice nad Svitavou		7		7		7		6⁵		6⁵	
^x Rájec-Jestřebí		6⁵		6⁵		6		5⁵		5⁵	
^x Blansko		4⁵		4⁵		3⁵		3		3	
^x Adamov		6		6		6		6		6	
^x Brno-Maloměřice St.6		7⁵		7⁵		7⁵		7⁵		7⁵	
^x Odb Brno-Židenice z		5	75/47	5	85/63	5	85/63	5	85/63	5	85/63
^x Brno hl.n.	P	3⁵		3⁵		3⁵		3⁵		3⁵	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		70		80		80	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		30		42		49		57	
Brno-Maloměřice St.6			40/17		60/30		60/29		60/29		60/29
Brno-Maloměřice		2		2		2	70/42	2	75/49	2	80/57
^x Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1		1		1	
^x Brno dolní n.		4		4		3		3	80/34	3	
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1		1	
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		1		1		1		1	
Brno-Horní Heršpice		2		1		1		1		1	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		80			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		20		33		45		61			
Brno-Horní Heršpice			40/20		60/33		70/45		80/61		
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		1		1		1			
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
^x Brno dolní n.		2		1		1		1			
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3		3			
^x Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		4		4		4	60/29	4	60/29		
Brno-Maloměřice St.6		2		2		2		2			

R 820

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					22 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	22 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3			37	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			45⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2⁵			48	
Brno hl.n.	PO	8	22 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 821

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	3			27	
Komořany u Vyškova	⊕	3			30	
Luleč	⊕	3			33	
Vyškov na Moravě	⊕	5	5 38	7	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			5 56⁵	

R 822

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					21 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	21 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3			37	
^x Šlapanice	⊕	5			42	
^x Brno-Slatina	⊕	3⁵			45⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2⁵			48	
Brno hl.n.	PO	8	21 56			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 823

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	6 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			6 56⁵	

R 824

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					20 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	20 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3			37	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			45⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2⁵			48	
Brno hl.n.	PO	9	20 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 825

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				7 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	7 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			7 56⁵	

R 826

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					19 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	19 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	19 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 827

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				9 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	9 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			9 56⁵	

R 828

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					18 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	18 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49	2	51	
Brno hl.n.	PO	8	18 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 829

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				11 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	3			27	
Komořany u Vyškova	⊕	3			30	
Luleč	⊕	3			33	
Vyškov na Moravě	⊕	5	11 38	7	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			11 56⁵	

R 830

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					17 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	17 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49	2	51	
Brno hl.n.	PO	8	17 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 831

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	12 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			12 56⁵	

R 832

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					16 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	16 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49	2	51	
Brno hl.n.	PO	8	16 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 833

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	3			27	
Komořany u Vyškova	⊕	3			30	
Luleč	⊕	3			33	
Vyškov na Moravě	⊕	5	13 38	7	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			13 56⁵	

R 834

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					15 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5 ⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	15 19	1	20	
Luleč	⊕	5 ⁵			25 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28 ⁵	
Rousínov	⊕	3			31 ⁵	
Holubice	⊕	2 ⁵			34	80/66
Blažovice		3 ⁵			37 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	5			42 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49	2	51	
Brno hl.n.	PO	8	15 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 835

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6 ⁵			08 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15 ⁵	
^x Blažovice		5 ⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	14 28	4 ⁵	32 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3 ⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6 ⁵			51 ⁵	
Nezamyslice		5			14 56⁵	

R 836

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					14 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	14 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49	2	51	
Brno hl.n.	PO	8	14 59			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 837

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	15 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			15 56⁵	

R 838

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					12 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	12 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	12 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 839

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	16 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			16 56⁵	

R 840

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					10 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	10 19	1	20	
Luleč	⊕	6			26	
Komořany u Vyškova	⊕	3			29	
Rousínov	⊕	3			32	
Holubice	⊕	2⁵			34⁵	80/66
^x Blažovice		3			37⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	10 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 841

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	17 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			17 56⁵	

R 842

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					9 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	9 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice	⊕	4⁵			42	
^x Brno-Slatina	⊕	4			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	9 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 843

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	18 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			18 56⁵	

R 844

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					8 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	8 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
^x Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	8 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 845

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				19 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	19 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			19 56⁵	

R 846

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					7 06⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5⁵			12	
Vyškov na Moravě	⊕	7	7 19	1	20	
Luleč	⊕	5⁵			25⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			28⁵	
Rousínov	⊕	3			31⁵	
Holubice	⊕	2⁵			34	80/66
Blažovice		3⁵			37⁵	
^x Šlapanice	⊕	5			42⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3⁵			46	
^x Odb Brno-Černovice		3			49	
Brno hl.n.	PO	8	7 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 847

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6⁵			08⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	4			12⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			15⁵	
^x Blažovice		5⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	20 28	4⁵	32⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6⁵			51⁵	
Nezamyslice		5			20 56⁵	

R 848

Bohumín os.n. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			6 06		6 07	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	5 ⁵			12 ⁵	
Vyškov na Moravě	⊕	7	6 19 ⁵	1	20 ⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			26	
Komořany u Vyškova	⊕	3			29	
Rousínov	⊕	3			32	
Holubice	⊕	2 ⁵			34 ⁵	80/66
^x Blažovice		3 ⁵			38	
^x Šlapanice.....	⊕	5			43	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3 ⁵			46 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice		3 +	49 ⁵	1 ⁵	51	
Brno hl.n.	PO	8	6 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 849

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bohumín os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				21 02	80/68
^x Odb Brno-Černovice		6 ⁵			08 ⁵	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			12 ⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3			15 ⁵	
^x Blažovice		5 ⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	3			27	
Komořany u Vyškova	⊕	3			30	
Luleč	⊕	3			33	
Vyškov na Moravě	⊕	5	21 38	4	42	
Ivanovice na Hané	⊕	6 ⁵			48 ⁵	
Nezamyslice		5 ⁵	21 54		21 55	

R 858

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				20 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵			59⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			21 04	
x Adamov		9			13	
x Blansko		6	21 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3⁵			23⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29⁵	1	30⁵	
x Letovice		7	37⁵	1⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	21 58		22 00	

R 860

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				20 45	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵			47⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			52	
x Adamov		9			21 01	
x Blansko		6	21 07	1	08	
x Rájec-Jestřebí		3⁵			11⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	17⁵	1	18⁵	
x Letovice		7	25⁵	1⁵	27	
x Březová nad Svitavou		7	34	1	35	
x Svitavy		11	21 46		21 47	

R 861

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			7 58		7 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou		11	8 10	1	8 11	
x Letovice		7 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵			34 ⁵	
x Blansko		3 ⁵	38	1	39	
x Adamov		6 ⁵			45 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	9 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 862

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				18 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			59 ⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			19 04	
x Adamov		9			13	
x Blansko		6	19 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵			23 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Letovice		7	37 ⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	19 58		20 00	

R 863

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			9 58		9 59	140 ¹⁴⁶ / ₁₀₃
x Březová nad Svitavou		11	10 10	1	10 11	
x Letovice		7⁵	18⁵	1	19⁵	
x Skalice nad Svitavou		7⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí		6⁵			34⁵	
x Blansko		3⁵	38	1	39	
x Adamov		6⁵			45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	11 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 864

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				16 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵			59⁵	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			17 04	
x Adamov		9			13	
x Blansko		6	17 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3⁵			23⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29⁵	1	30⁵	
x Letovice		7	37⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	17 58		18 00	

R 865

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			11 58		11 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou		11	12 10	1	12 11	
x Letovice		7 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵			34 ⁵	
x Blansko		3 ⁵	38	1	39	
x Adamov		6 ⁵			45 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	13 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 866

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				14 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			59 ⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			15 04	
x Adamov		9 ⁵			13 ⁵	
x Blansko		5 ⁵	15 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵			23 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Letovice		7	37 ⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	15 58		16 00	

R 867

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			13 58		13 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou.....		11	14 10	1	14 11	
x Letovice.....		7⁵	18⁵	1	19⁵	
x Skalice nad Svitavou		7⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			34⁵	
x Blansko.....		3⁵	38	1	39	
x Adamov.....		6⁵			45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		7⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z.....		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	15 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 868

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				12 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			59⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			13 04	
x Adamov.....		9			13	
x Blansko.....		6	13 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí.....		3⁵			23⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29⁵	1	30⁵	
x Letovice.....		7	37⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou.....		7	46	1	47	
x Svitavy		11	13 58		14 00	

R 869

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			15 58		15 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou		11	16 10	1	16 11	
x Letovice		7 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵			34 ⁵	
x Blansko		3 ⁵	38	1	39	
x Adamov		6 ⁵			45 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	17 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 870

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				10 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			59 ⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			11 04	
x Adamov		9			13	
x Blansko		6	11 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵			23 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Letovice		7	37 ⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	11 58		12 00	

R 871

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			17 58		17 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou.....		11	18 10	1	18 11	
x Letovice.....		7⁵	18⁵	1	19⁵	
x Skalice nad Svitavou		7⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí.....		6⁵			34⁵	
x Blansko.....		3⁵	38	1	39	
x Adamov.....		6⁵			45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		7⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z.....		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	19 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 872

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				8 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		2⁵			59⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			9 04	
x Adamov.....		9			13	
x Blansko.....		6	9 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí.....		3⁵			23⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29⁵	1	30⁵	
x Letovice.....		7	37⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou.....		7	46	1	47	
x Svitavy		11	9 58		10 00	

R 873

Praha odstavné n. - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			19 58		19 59	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Březová nad Svitavou		11	20 10	1	20 11	
x Letovice		7 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	27	1	28	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵			34 ⁵	
x Blansko		3 ⁵	38	1	39	
x Adamov		6 ⁵			45 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			53	
x Odb Brno-Židenice z		5			58	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	21 02			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 874

Brno hl.n. - Svitavy - Praha odstavné n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 550 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				6 57	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			59 ⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			7 04	
x Adamov		9			13	
x Blansko		6	7 19	1	20	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵			23 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		6	29 ⁵	1	30 ⁵	
x Letovice		7	37 ⁵	1 ⁵	39	
x Březová nad Svitavou		7	46	1	47	
x Svitavy		11	7 58		8 00	

R 900

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			21 38 ⁵		21 39 ⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	21 45 ⁵	4 ⁵	50	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	58 ⁵	3 ⁵	22 02	
Luleč	⊕	5 ⁵			07 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			10 ⁵	
Rousínov	⊕	3			13 ⁵	
Holubice	⊕	2 ⁵			16	
Křenovice horní n.	⊕	3			19	
Sokolnice-Telnice	⊕	6			25	
Brno-Chrlice	⊕	4 ⁵			29 ⁵	
Brno hl.n.	PO	8 ⁵	22 38			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 901

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 23	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			30	
x Brno-Slatina	⊕	4			34	
x Šlapanice	⊕	4			38	
x Blažovice		5			43	
Holubice	⊕	3			46	100/92
Rousínov	⊕	2 ⁵			48 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			51 ⁵	
Luleč	⊕	3			54 ⁵	
Vyškov na Moravě	⊕	5	5 59 ⁵	2 ⁵	6 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	6 09 ⁵	3 ⁵ △	13	
Nezamyslice		6	6 19		6 20	

R 902

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			19 38 ⁵		19 39 ⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	19 45 ⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	20 00 ⁵	2	20 02 ⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16 ⁵	
Křenovice horní n.	⊕	3			19 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⊕	6 ⁵			26	
Brno-Chrlice	⊕	4 ⁵			30 ⁵	
Brno hl.n.	PO	8 ⁵	20 39			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 904

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			17 38 ⁵		17 39 ⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	17 45 ⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	18 00 ⁵	2	18 02 ⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16 ⁵	80/66
^x Blažovice		3 +	19 ⁵	1 ⁵	21	
^x Šlapanice.....	⊕	6			27	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3 ⁵			30 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			33	
Brno hl.n.	PO	9	18 42			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 905

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				7 18	30/13
x Odb Brno-Židenice z.....		5 +	7 23	4	27	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			28 ⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0 ⁵			29	80/68
x Brno-Slatina	⊕	4			33	
x Šlapanice	⊕	3			36	
x Blažovice		5			41	
Holubice	⊕	3			44	100/92
Rousínov	⊕	3			47	
Komořany u Vyškova.....	⊕	3			50	
Luleč.....	⊕	3			53	
Vyškov na Moravě	⊕	5	58	4	8 02	
Ivanovice na Hané.....	⊕	7 ⁵	8 09 ⁵	3 ⁵ Δ	13	
Nezamyslice		6	8 19		8 20	

R 906

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			15 38 ⁵		15 39 ⁵	100/94
Ivanovice na Hané.....	⊕	6	15 45 ⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	16 00 ⁵	2	16 02 ⁵	
Luleč.....	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova.....	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16 ⁵	80/66
x Blažovice		3 +	19 ⁵	1 ⁵	21	
x Šlapanice	⊕	6			27	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			30 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....		2 ⁵			33	
Brno hl.n.	PO	10	16 43			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 907

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				9 18	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			25	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			29	
^x Šlapanice.....	⊕	3			32	
^x Blažovice		5 +	9 37	1	38	
Holubice	⊕	4			42	100/92
Rousínov	⊕	3			45	
Komořany u Vyškova	⊕	3			48	
Luleč	⊕	3			51	
Vyškov na Moravě	⊕	5	56	6	10 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	10 09 ⁵	3 ⁵ Δ	13	
Nezamyslice		6	10 19		10 20	

R 908

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			13 38 ⁵		13 39 ⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	13 45 ⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	14 00 ⁵	2	14 02 ⁵	
Luleč.....	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16 ⁵	80/66
^x Blažovice		3 +	19 ⁵	1 ⁵	21	
^x Šlapanice.....	⊕	6			27	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3 ⁵			30 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			33	
Brno hl.n.	PO	10	14 43			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 909

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				11 18	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			25	
x Brno-Slatina	⊕	4			29	
x Šlapanice	⊕	3			32	
x Blažovice		6			38	
Holubice	⊕	3			41	100/92
Rousínov	⊕	3			44	
Komořany u Vyškova	⊕	3			47	
Luleč	⊕	3			50	
Vyškov na Moravě	⊕	6	11 56	6	12 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	12 09⁵	3 ⁵ △	13	
Nezamyslice		6	12 19		12 20	

R 910

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			11 38⁵		11 39⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	11 45⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	12 00⁵	2	12 02⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16⁵	80/66
x Blažovice		3 +	19⁵	1 ⁵	21	
x Šlapanice	⊕	6			27	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			30⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			33	
Brno hl.n.	PO	9	12 42			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 911

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 18	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			25	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			29	
^x Šlapanice.....	⊕	3			32	
^x Blažovice		6			38	
Holubice	⊕	3			41	100/92
Rousínov	⊕	3			44	
Komořany u Vyškova	⊕	3			47	
Luleč	⊕	3			50	
Vyškov na Moravě	⊕	6	13 56	6	14 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7⁵	14 09⁵	3 ⁵ Δ	13	
Nezamyslice		6	14 19		14 20	

R 912

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			9 38⁵		9 39⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	9 45⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8⁵	10 00⁵	2	10 02⁵	
Luleč.....	⊕	5⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2⁵			16⁵	80/66
^x Blažovice		3 +	19⁵	1 ⁵	21	
^x Šlapanice.....	⊕	6			27	
^x Brno-Slatina.....	⊕	3⁵			30⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2⁵			33	
Brno hl.n.	PO	9	10 42			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 913

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 18	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			25	
x Brno-Slatina	⊕	4			29	
x Šlapanice	⊕	3			32	
x Blažovice		5 +	15 37	1	38	
Holubice	⊕	4			42	100/92
Rousínov	⊕	3			45	
Komořany u Vyškova	⊕	3			48	
Luleč	⊕	3			51	
Vyškov na Moravě	⊕	5	56	6	16 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	16 09⁵	3 ⁵ △	13	
Nezamyslice		6	16 19		16 20	

R 914

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			7 38⁵		7 39⁵	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	7 45⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	8 00⁵	2	8 02⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	
Holubice	⊕	2 ⁵			16⁵	80/66
x Blažovice		3 +	19⁵	1 ⁵	21	
x Šlapanice	⊕	6			27	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			30⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			33	
Brno hl.n.	PO	9	8 42			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 915

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 18	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			25	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			29	
^x Šlapanice.....	⊕	3			32	
^x Blažovice		5 +	17 37	1	38	
Holubice	⊕	3			41	100/92
Rousínov	⊕	3			44	
Komořany u Vyškova	⊕	3			47	
Luleč	⊕	3			50	
Vyškov na Moravě	⊕	6	56	6	18 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	18 09⁵	3 ⁵ △	13	
Nezamyslice		6	18 19		18 20	

R 917

Brno hl.n. - Nezamyslice - Šumperk

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				19 18	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			25	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			29	
^x Šlapanice.....	⊕	3			32	
^x Blažovice		5 +	19 37	1	38	
Holubice	⊕	3			41	100/92
Rousínov	⊕	3			44	
Komořany u Vyškova	⊕	3			47	
Luleč	⊕	3			50	
Vyškov na Moravě	⊕	6	56	6	20 02	
Ivanovice na Hané	⊕	7 ⁵	20 09⁵	3 ⁵ △	13	
Nezamyslice		6	20 19		20 20	

R 1402

Zábřeh na Moravě - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			19 38 ⁵		19 39 ⁵	90/73
Ivanovice na Hané	⊕	6	19 45 ⁵	6 ⁵	52	
Vyškov na Moravě	⊕	8 ⁵	20 00 ⁵	2	20 02 ⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵			08	
Komořany u Vyškova	⊕	3			11	
Rousínov	⊕	3			14	95/81*
Holubice	⊕	2 ⁵			16 ⁵	
Křenovice horní n.	⊕	3			19 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⊕	6 ⁵			26	
Brno-Chrlice	⊕	4 ⁵			30 ⁵	
Brno hl.n.	PO	8 ⁵	20 39			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 92 a více platí 100/92

R 1403

Brno hl.n. - Nezamyslice - Jeseník

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 28	80/68
x Odb Brno-Černovice		6 ⁵			34 ⁵	
x Brno-Slatina	⊕	4			38 ⁵	
x Šlapanice	⊕	3	6 41 ⁵	▲	41 ⁵	
x Blažovice		5 ⁵			47	
Holubice	⊕	3			50	95/74*
Rousínov	⊕	2			52	
Komořany u Vyškova	⊕	3			55	
Luleč	⊕	3			58	90/71
Vyškov na Moravě	⊕	5	7 03	1	7 04	
Ivanovice na Hané	⊕	7	11	2	▲ 13	
Nezamyslice		6	7 19		7 20	

* při skutečných brzdících procentech 85 a více platí 100/85

Sp 1638

Šumperk - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			6 36		6 37	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	7	6 44	8	52	
Vyškov na Moravě	⊕	7 ⁵	59 ⁵	1	7 00 ⁵	
Luleč	⊕	5 ⁵	7 06	0 ⁵	06 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3 ⁵			10	
Rousínov	⊕	3	13	0 ⁵	13 ⁵	
Holubice	⊕	3			16 ⁵	
Křenovice horní n.	⊕	3	19 ⁵	1	20 ⁵	
Újezd u Brna z.....		6 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⊕	1 ⁵			29	
Brno-Chrlice	⊕	6	35	1	36	
Brno hl.n.	PO	10	7 46			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1643

Brno hl.n. - Nezamyslice - Frenštát p.Radhoštěm

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 02	80/68
x Odb Brno-Černovice		6 ⁵			08 ⁵	
x Brno-Slatina.....	⊕	4			12 ⁵	
x Šlapanice.....	⊕	3			15 ⁵	
x Blažovice		5 ⁵			21	
Holubice	⊕	3			24	100/92
Rousínov	⊕	4 +	8 28	4 ⁵	32 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3 ⁵			36	
Luleč	⊕	3			39	
Vyškov na Moravě	⊕	5	44	1	45	
Ivanovice na Hané	⊕	6 ⁵			51 ⁵	
Nezamyslice		5			8 56 ⁵	

Sp 1646

Frenštát p.Radhoštěm - Nezamyslice - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			20 23		20 24	100/94
Ivanovice na Hané	⊕	6	20 30	1	31	
Vyškov na Moravě	⊕	8	39	6 ⁵	45 ⁵	
Luleč	⊕	6			51 ⁵	
Komořany u Vyškova	⊕	3			54 ⁵	
Rousínov	⊕	3			57 ⁵	
Holubice	⊕	2 ⁵			21 00	80/66
^x Blažovice		3 ⁵			03 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	4			07 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			11	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			13 ⁵	
Brno hl.n.	PO	8 ⁵	21 22			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1971

Česká Třebová - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			4 58		4 59 ⁵	115/93*
x Svitavy-Lány z		2 ⁵	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
x Hradec n. Svitavou z		3	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		5 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
x Březová nad Svitavou		3	15	1	16	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Moravská Chrastová z		1 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	21	1	22	
x Letovice		5	27	1	28	
x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	35 ⁵	1 ⁵	37	
x Rájec-Jestřebí		6 ⁵			43 ⁵	
x Blansko město z		3	46 ⁵	1	47 ⁵	
x Blansko		1 ⁵	49	1	50	
x Adamov zast. z		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Adamov		1 ⁵			57 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			6 05	
x Odb Brno-Židenice z		5			10	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	6 14			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 103 a více platí 140/¹⁴⁶₁₀₃

Sp 1972

Brno hl.n. - Svitavy - Choceň

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8	
x Brno hl.n.	P					13 44	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵				46⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		5				51⁵	
x Adamov		8⁵	14 00	1	14 01		
x Blansko		6⁵	07⁵	2	09⁵		
x Blansko město z		1⁵	11	2	13		
x Rájec-Jestřebí		3			16		
x Skalice nad Svitavou		6	22	2	24		
x Letovice		6⁵	30⁵	1	31⁵		
x Rozhraní z		4⁵	36	0 ⁵	36⁵		
x Moravská Chrastová z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵		
x Březová nad Svitavou		1⁵	41	1	42		
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		2⁵	44⁵	0 ⁵	45		
x Hradec n. Svitavou z		5⁵	50⁵	0 ⁵	51		
x Svitavy-Lány z		3	54	0 ⁵	54⁵		
x Svitavy		2⁵	14 57		15 00		

Sp 1973

Česká Třebová - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			5 56		5 58 ⁵	140 ¹⁴⁶ ₁₀₃
x Svitavy-Lány z.....		2 ⁵	6 01	0 ⁵	6 01 ⁵	
x Hradec n. Svitavou z.....		3	04 ⁵	0 ⁵	05	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		6	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Březová nad Svitavou.....		3	14 ⁵	0 ⁵	15	
x Moravská Chrastová z.....		1 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rozhraní z.....		2 ⁵	19 ⁵	0 ⁵	20	
x Letovice		5	25	1	26	
x Skalice nad Svitavou		8	34	1	35	
x Rájec-Jestřebí		8			43	
x Blansko město z.....		3	46	1	47	
x Blansko.....		1 ⁵	48 ⁵	1 ⁵	50	
x Adamov zast. z.....		6	56	1	57	
x Adamov		1 ⁵			58 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		7 ⁵			7 06	
x Odb Brno-Židenice z.....		4 ⁵			10 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	7 14			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1974**Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8	
x Brno hl.n.	P					15 44	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵				46⁵	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		5				51⁵	
x Adamov		8⁵	16 00	1	16 01		
x Blansko		6⁵	07⁵	2	09⁵		
x Blansko město z		1⁵	11	2	13		
x Rájec-Jestřebí		3			16		
x Skalice nad Svitavou		6	22	2	24		
x Letovice		6⁵	30⁵	1	31⁵		
x Rozhraní z		4⁵	36	0⁵	36⁵		
x Moravská Chrastová z		2⁵	39	0⁵	39⁵		
x Březová nad Svitavou		1⁵	41	1	42		
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		2⁵	44⁵	0⁵	45		
x Hradec n. Svitavou z		5⁵	50⁵	0⁵	51		
x Svitavy-Lány z		3	54	0⁵	54⁵		
x Svitavy		2⁵	16 57		17 00		

Sp 1975

Česká Třebová - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			6 57 ⁵		7 00	115/93*
^x Svitavy-Lány z.....		2 ⁵	7 02 ⁵	0 ⁵	03	
^x Hradec n. Svitavou z.....		3	06	0 ⁵	06 ⁵	
^x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		5 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
^x Březová nad Svitavou.....		2 ⁵	15	1	16	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
^x Moravská Chrastová z.....		1 ⁵	17 ⁵	1	18 ⁵	
^x Rozhraní z.....		2 ⁵	21	1	22	
^x Letovice.....		5	27	1	28	
^x Skalice nad Svitavou		7 ⁵	35 ⁵	1 ⁵	37	
^x Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵			43 ⁵	
^x Blansko město z.....		3	46 ⁵	1	47 ⁵	
^x Blansko.....		1 ⁵	49	1	50	
^x Adamov zast. z.....		5 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
^x Adamov.....		1 ⁵			57 ⁵	
^x Brno-Maloměřice St.6.....		7 ⁵			8 05	
^x Odb Brno-Židenice z.....		5			10	85/63
^x Brno hl.n.	PO	4	8 14			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 140/¹⁴⁶₁₀₃

Sp 1976

Brno hl.n. - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8	
x Brno hl.n.	P					17 44	85/56
x Odb Brno-Židenice z		2⁵				46⁵	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		5				51⁵	115/82★
x Adamov		8⁵	18 00	1		18 01	
x Blansko		6⁵	07⁵	2		09⁵	
x Blansko město z		1⁵	11	2		13	
x Rájec-Jestřebí		3				16	
x Skalice nad Svitavou		6	22	2		24	
x Letovice		6⁵	30⁵	1		31⁵	
x Rozhraní z		4⁵	36	0 ⁵		36⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	39	0 ⁵		39⁵	
x Březová nad Svitavou		1⁵	41	1		42	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		2⁵	44⁵	0 ⁵		45	
x Hradec n. Svitavou z		5⁵	50⁵	0 ⁵		51	
x Svitavy-Lány z		3	54	0 ⁵		54⁵	
x Svitavy		2⁵	18 57			19 00	

★ při skutečných brzdicích procentech 90 a více platí **140**/₉₀¹³⁴

Sp 1977

Česká Třebová - Svitavy - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Svitavy			14 59		15 01	110/84
^x Svitavy-Lány z.....		2 ⁵	15 03 ⁵	1	04 ⁵	
^x Hradec n. Svitavou z.....		3	07 ⁵	1	08 ⁵	
^x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		5 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
^x Březová nad Svitavou.....		2 ⁵	17	1	18	★
^x Moravská Chrastová z.....		1 ⁵	19 ⁵	1	20 ⁵	
^x Rozhraní z.....		3	23 ⁵	1	24 ⁵	
^x Letovice.....		5 ⁵	30	2	32	
^x Skalice nad Svitavou		8	40	1	41	
^x Rájec-Jestřebí.....		6 ⁵			47 ⁵	
^x Blansko.....		3 ⁵	51	1	52	
^x Adamov.....		6			58	
^x Brno-Maloměřice St.6.....		7 ⁵			16 05 ⁵	
^x Odb Brno-Židenice z.....		5			10 ⁵	85/63
^x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	16 14			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdicích procentech 90 a více platí 115/90

Os 4000

Brno hl.n. - Skalice nad Svitavou - Boskovice

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 33	80/48
^x Odb Brno-Židenice z.....		3	0 36	1	37	
^x Brno-Maloměřice St.6.....		4 ⁵			41 ⁵	
^x Bilovice n. Svit. z.....		3	44 ⁵	0 ⁵	45	
^x Babice n. Svitavou z.....		4 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
^x Adamov.....		3	52 ⁵	0 ⁵	53	
^x Adamov zast. z.....		2	55	0 ⁵	55 ⁵	
^x Blansko.....		6	1 01 ⁵	0 ⁵	1 02	
^x Blansko město z.....		1 ⁵	03 ⁵	1	04 ⁵	
^x Dolní Lhota z.....		3	07 ⁵	▲	07 ⁵	
^x Rájec-Jestřebí.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
^x Doubravice n.Svit. z.....		3 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
^x Skalice nad Svitavou		6 ⁵	1 21		1 25	

Os 4001

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					5 07	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Dolní Lhota z		3	5 10	0 ⁵	10⁵	
x Blansko město z		2⁵	13	1 ⁵	14⁵	
x Blansko		1⁵	16	1	17	
x Adamov zast. z		5⁵	22⁵	0 ⁵	23	
x Adamov		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Babice n. Svitavou z		3	28	0 ⁵	28⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4	32⁵	0 ⁵	33	
x Brno-Maloměřice St.6		2			35	
x Odb Brno-Židenice z		5	40	1 ▲	41	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	5 45			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4002

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				4 04	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	4 07	1	08	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		3⁵			11⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	14⁵	0 ⁵	15	
x Babice n. Svitavou z		4	19	1	20	
x Adamov		2⁵	22⁵	1	23⁵	
x Adamov zast. z		1⁵	25	0 ⁵	25⁵	
x Blansko		5⁵	31	1	32	
x Blansko město z		1⁵	33⁵	1 ⁵	35	
x Dolní Lhota z		2⁵	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	4 40			

Os 4003

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					6 08	120/100
x Dolní Lhota z.....		2⁵	6 10⁵	0⁵	11	
x Blansko město z.....		3	14	1	15	
x Blansko.....		1⁵	16⁵	1	17⁵	
x Adamov zast. z.....		6	23⁵	0⁵	24	
x Adamov.....		1⁵	25⁵	0⁵	26	
x Bílovice n. Svit. z.....		6⁵	32⁵	0⁵	33	
x Brno-Maloměřice St.6.....		2			35	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	40	0⁵▲	40⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	6 44			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4004

Lok. ř. 362 Křenovice horní n. - Brno hl.n. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⊕				4 23	100/91
Zbýšov z.....		2⁵	4 25⁵	0⁵	26	
Hostěrádky-Rešov z.....		2⁵	28⁵	0⁵	29	
Újezd u Brna z.....		3	32	0⁵	32⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⊕	1⁵	34	1	35	
Brno-Chrlice.....	⊕	6	41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	5 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	5 04	1	05	120/100
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	12⁵	0⁵	13	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17⁵	0⁵	18	
x Adamov.....		3	21	0⁵	21⁵	
x Adamov zast. z.....		3	24⁵	0⁵	25	
x Blansko.....		6	31	1	32	
x Blansko město z.....		1⁵	33⁵	1⁵	35	
x Dolní Lhota z.....		3	38	▲	38	
x Rájec-Jestřebí		3	5 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4005

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					7 08	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Dolní Lhota z		2⁵	7 10⁵	0⁵	11	
x Blansko město z		3	14	1	15	
x Blansko		1⁵	16⁵	1	17⁵	
x Adamov zast. z		6	23⁵	0⁵	24	
x Adamov		1⁵	25⁵	0⁵	26	
x Babice n. Svitavou z		3	29	0⁵	29⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	34	0⁵	34⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			36⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	41⁵	2⁵▲	44	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	7 48			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4006

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				6 14	85/56
x Odb Brno-Židenice z		4	6 18	0⁵	18⁵	80/48
x Brno-Maloměřice		3			21⁵	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		1⁵			23	140 ¹³⁴ / ₉₀
x Bílovice n. Svit. z		3	26	0⁵	26⁵	
x Babice n. Svitavou z		4	30⁵	0⁵	31	
x Adamov		3	34	0⁵	34⁵	
x Adamov zast. z		1⁵	36	0⁵	36⁵	
x Blansko		5⁵	42	1	43	
x Blansko město z		1⁵	44⁵	1	45⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	48	▲	48	
x Rájec-Jestřebí		3	6 51			

Os 4007

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					9 45	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Dolní Lhota z		3	9 48	0 ⁵	48⁵	
x Blansko město z.....		3	51⁵	1	52⁵	
x Blansko.....		1⁵	54	6	10 00	
x Adamov zast. z.....		6⁵	10 06⁵	0 ⁵	07	
x Adamov		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	24⁵	1	25⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	10 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4008

Elektrická jednotka ř. 560 Křenovice horní n. - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				7 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	7 56⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z.....		2⁵	59⁵	0 ⁵	8 00	
Újezd u Brna z.....		3	8 03	0 ⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	32	1	33	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	40⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49⁵	
x Adamov zast. z.....		2	51⁵	0 ⁵	52	
x Blansko.....		6	58	5 ⁵	9 03⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	9 05	1	06	
x Dolní Lhota z		3	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	9 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4009

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					10 45	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Dolní Lhota z		3	10 48	0 ⁵	48⁵	
x Blansko město z		3	51⁵	1	52⁵	
x Blansko		1⁵	54	6	11 00	
x Adamov zast. z		6⁵	11 06⁵	0 ⁵	07	
x Adamov		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	24⁵	1	25⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	11 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4010

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⊕				8 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	8 56⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0 ⁵	9 00	
Újezd u Brna z		3	9 03	0 ⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⊕	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⊕	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49⁵	
x Adamov zast. z		2	51⁵	0 ⁵	52	
x Blansko		6	58	5 ⁵	10 03⁵	
x Blansko město z		1⁵	10 05	1	06	
x Dolní Lhota z		3	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	10 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4011

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					11 45	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Dolní Lhota z		3	11 48	0 ⁵	48⁵	
x Blansko město z.....		3	51⁵	1	52⁵	
x Blansko.....		1⁵	54	6	12 00	
x Adamov zast. z.....		6⁵	12 06⁵	0 ⁵	07	
x Adamov		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	24⁵	1	25⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	12 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4012

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				9 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	9 56⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z.....		2⁵	59⁵	0 ⁵	10 00	
Újezd u Brna z.....		3	10 03	0 ⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	32	1	33	
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Bílovice n. Svit. z.....		3	40⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49⁵	
x Adamov zast. z.....		2	51⁵	0 ⁵	52	
x Blansko.....		6	58	5 ⁵	11 03⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	11 05	1	06	
x Dolní Lhota z		3	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	11 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4013

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					12 45	110/81
x Dolní Lhota z		3	12 48	0 ⁵	48⁵	
x Blansko město z		3	51⁵	1	52⁵	
x Blansko		1⁵	54	6	13 00	
x Adamov zast. z		6⁵	13 06⁵	0 ⁵	07	
x Adamov		1⁵	08⁵	0 ⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z		4⁵	24	1	25	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	29	6	35	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	⇄	6	13 51			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4014

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				10 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	10 56⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0 ⁵	11 00	
Újezd u Brna z		3	11 03	0 ⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49⁵	
x Adamov zast. z		2	51⁵	0 ⁵	52	
x Blansko		6	58	5 ⁵	12 03⁵	
x Blansko město z		1⁵	12 05	1	06	
x Dolní Lhota z		3	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	12 12			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4015

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					19 43	110/81
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	19 47⁵	0⁵	48	
x Rájec-Jestřebí		3	51	4⁵	55⁵	
x Blansko město z		4	59⁵	1	20 00⁵	
x Blansko		2	20 02⁵	1	03⁵	
x Adamov zast. z		6	09⁵	0⁵	10	
x Adamov		1⁵	11⁵	1	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z		6⁵	19	0⁵	19⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			22	
x Odb Brno-Židenice z		5	27	1	28	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	20 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4017

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					23 05	140¹⁴³/₁₀₀
x Doubravice n.Svit. z		5	23 10	0⁵	10⁵	
x Rájec-Jestřebí		3	13⁵	0⁵	14	
x Dolní Lhota z		2⁵	16⁵	▲	16⁵	
x Blansko město z		3	19⁵	1	20⁵	
x Blansko		1⁵	22	1	23	
x Adamov zast. z		6	29	0⁵	29⁵	
x Adamov		1⁵	31	0⁵	31⁵	
x Babice n. Svitavou z		3	34⁵	0⁵	35	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	39⁵	0⁵	40	
x Brno-Maloměřice St.6		2			42	
x Odb Brno-Židenice z		5	47	1	48	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	23 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4018

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇕				18 54	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	18 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	19 00	
Újezd u Brna z		3	19 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⇕	1 ⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇕	6	12	5	17	
Brno hl.n.	PO	9	19 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4020

Elektrická jednotka ř. 560, 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇕				19 54	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	19 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	20 00	
Újezd u Brna z		3	20 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⇕	1 ⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇕	6	12	5	17	
Brno hl.n.	PO	9	26	12	38	85/56
^x Odb Brno-Židenice z		3			41	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	20 45			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4021

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				3 06	100/91
Brno-Chrlice	⇕	9	3 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇕	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇕	2 ⁵	3 33			

Os 4022

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				20 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	20 56⁵	0⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0⁵	21 00	
Újezd u Brna z		3	21 03	0⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
Brno hl.n.	PO	9	21 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4023

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				4 35	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	4 44	1	45	
Sokolnice-Telnice	⇄	6	4 51			

Os / Sv 4024

Křenovice horní n. - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Brno-Maloměřice

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				21 58	100/91
Zbýšov z		2⁵	22 00⁵	0⁵	22 01	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Újezd u Brna z		3	07	0⁵	07⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	09	1	10	
Brno-Chrlice	⇄	6	16	1	17	
Brno hl.n.	PO	9	26	46	23 12	
^x Odb Brno-Židenice z		3	23 15	2	17	80/48
^x Brno-Maloměřice		4	23 21			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4027

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				22 46	100/92
Brno-Chrlice	⇄	9	22 55	1	56	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	23 01	1	23 02	
Újezd u Brna z		1⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Hostěrádky-Rešov z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Zbýšov z		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	13	1	14	
Holubice	⇄	3⁵			17⁵	
Rousínov	⇄	2⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Komořany u Vyškova	⇄	3			23⁵	
Luleč	⇄	3	26⁵	0 ⁵	27	
Vyškov na Moravě	⇄	6	23 33			

Os 4028

Bystřice pod Hostýn. - Nezamyslice - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			3 55⁵		3 56	100/94
Ivanovice na Hané	⇄	5⁵	4 01⁵	0 ⁵	4 02	
Vyškov na Moravě	⇄	7	09	1	10	
Luleč	⇄	6	16	0 ⁵	16⁵	
Komořany u Vyškova	⇄	3⁵			20	
Rousínov	⇄	3	23	0 ⁵	23⁵	
Holubice	⇄	3⁵			27	80/66
^x Blažovice		3⁵			30⁵	
^x Šlapanice	⇄	4⁵			35	
^x Brno-Slatina	⇄	3⁵			38⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2⁵			41	
Brno hl.n.	PO	8	4 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4029

Brno hl.n. - Nezamyslice - Bystřice pod Hostýn.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 25	85/56
^x Odb Brno-Židenice z.....		3 +	20 28	5	33	80/57
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1 ⁵			34 ⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0 ⁵			35	80/68
^x Brno-Slatina.....	⊕	4			39	
^x Šlapanice.....	⊕	3 ⁵			42 ⁵	
^x Blažovice		4 ⁵			47	
Holubice	⊕	3			50	100/92
Rousínov.....	⊕	3	53	1	54	
Komořany u Vyškova.....	⊕	3 ⁵			57 ⁵	
Luleč.....	⊕	3	21 00 ⁵	0 ⁵	21 01	
Vyškov na Moravě.....	⊕	6	07	1	08	
Ivanovice na Hané.....	⊕	7	15	1	16	
Nezamyslice		6	21 22		21 23	

Os 4036

Vyškov na Moravě - Nezamyslice - Přerov os.n.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⊕				9 03	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5 ×	9 08	▲	08	
Ivanovice na Hané.....	⊕	3	11	2 ▲	13	
Chvalkovice na H. z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Nezamyslice		3 ⁵	9 20		9 23	

Os 4037

Přerov os.n. - Nezamyslice - Vyškov na Moravě

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			10 34		10 35	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	10 39	0 ⁵	39 ⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Hoštice-Heroltice z		2 ⁵ x	45	▲	45	
Vyškov na Moravě	⇄	5	10 50			

Os 4038

Vyškov na Moravě - Nezamyslice - Přerov os.n.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⇄				11 03	90/70
Hoštice-Heroltice z		5 x	11 08	▲	08	
Ivanovice na Hané.....	⇄	3	11	2 ▲	13	
Chvalkovice na H. z.....		3	16	0 ⁵	16 ⁵	
Nezamyslice		3 ⁵	11 20		11 23	

Os 4039

Přerov os.n. - Nezamyslice - Vyškov na Moravě

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			12 34		12 41	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	12 45	0 ⁵	45 ⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	3	48 ⁵	3 ⁵	52	
Hoštice-Heroltice z		3 x	55	▲	55	
Vyškov na Moravě	⇄	5	13 00			

Os 4042

Vyškov na Moravě - Nezamyslice - Přerov os.n.

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⇄				19 03	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5 x	19 08	▲	08	
Ivanovice na Hané.....	⇄	3	11	2 ▲	13	
Chvalkovice na H. z.....		3	16	0 ⁵	16⁵	
Nezamyslice		3⁵	19 20		19 23	

Os 4043

Přerov os.n. - Nezamyslice - Vyškov na Moravě

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice			21 33		21 35	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	21 39	0 ⁵	39⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	3	42⁵	6 ⁵	49	
Hoštice-Heroltice z.....		3 x	52	▲	52	
Vyškov na Moravě	⇄	5	21 57			

Os 4060

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 14	80/48
x Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	14 17⁵	1	18⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			23	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	26	0 ⁵	26⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Adamov.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Adamov zast. z.....		2	36⁵	0 ⁵	37	
x Blansko.....		6	43	1	44	
x Blansko město z.....		2	46	1	47	
x Dolní Lhota z.....		3	50	6	▲ 56	
x Rájec-Jestřebí		3	14 59			

Os 4062

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				15 14	80/48
x Odb Brno-Židenice z		3⁵	15 17⁵	0⁵	18	
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			22⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	25⁵	0⁵	26	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	30⁵	0⁵	31	
x Adamov		3	34	0⁵	34⁵	
x Adamov zast. z		2	36⁵	0⁵	37	
x Blansko		6	43	1	44	
x Blansko město z		2	46	1	47	
x Dolní Lhota z		3	50	6	56	
x Rájec-Jestřebí		3	15 59			

Os 4063

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					15 07	80/55
x Dolní Lhota z		2⁵	15 09⁵	0⁵	10	
x Blansko město z		3	13	1	14	
x Blansko		1⁵	15⁵	1	16⁵	
x Adamov zast. z		6	22⁵	0⁵	23	
x Adamov		1⁵	24⁵	0⁵	25	
x Babice n. Svitavou z		3	28	0⁵	28⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	33	0⁵	33⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			35⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	40⁵	0⁵	41	
x Brno hl.n.	PO	4	15 45			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4064

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				16 14	80/48
x Odb Brno-Židenice z		3⁵	16 17⁵	1	18⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			23	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	26	0 ⁵	26⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Adamov		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Adamov zast. z.....		2	36⁵	0 ⁵	37	
x Blansko.....		6	43	1	44	
x Blansko město z.....		2	46	1	47	
x Dolní Lhota z		3	50	6	56	
x Rájec-Jestřebí		3	16 59			

Os 4065

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					16 07	80/55
x Dolní Lhota z		2⁵	16 09⁵	0 ⁵	10	
x Blansko město z.....		2⁵	12⁵	1	13⁵	
x Blansko.....		1⁵	15	1 ⁵	16⁵	
x Adamov zast. z.....		6	22⁵	0 ⁵	23	
x Adamov		1⁵	24⁵	0 ⁵	25	
x Babice n. Svitavou z		3	28	0 ⁵	28⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	33	0 ⁵	33⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			35⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	40⁵	0 ⁵	41	
x Brno hl.n.	PO	4	16 45			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4066

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				17 14	80/48
x Odb Brno-Židenice z		3⁵	17 17⁵	1	18⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			23	
x Bílovice n. Svit. z		3	26	0 ⁵	26⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	31	0 ⁵	31⁵	
x Adamov		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
x Adamov zast. z		2	36⁵	0 ⁵	37	
x Blansko		6	43	1	44	
x Blansko město z		2	46	1	47	
x Dolní Lhota z		3	50	3	53	
x Rájec-Jestřebí		3	17 56			

Os 4068

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				20 29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	20 32	0 ⁵	32⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37	
x Bílovice n. Svit. z		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
x Adamov		3	48⁵	0 ⁵	49	
x Adamov zast. z		2	51	0 ⁵	51⁵	
x Blansko		6	57⁵	6	21 03⁵	
x Blansko město z		1⁵	21 05	1	06	
x Dolní Lhota z		3	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	21 12			

Os 4069

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí.....					18 07	80/55
x Dolní Lhota z.....		2 ⁵	18 09 ⁵	0 ⁵	10	
x Blansko město z.....		2 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	
x Blansko.....		1 ⁵	15	1 ⁵	16 ⁵	
x Adamov zast. z.....		6	22 ⁵	0 ⁵	23	
x Adamov.....		1 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Babice n. Svitavou z.....		3	28	0 ⁵	28 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4 ⁵	33	0 ⁵	33 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		2			35 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	40 ⁵	0 ⁵ △	41	
x Brno hl.n.....	PO	4	18 45			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4070

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⇄				4 35	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5 x	4 40	▲	40	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2 ⁵	42 ⁵	0 ⁵ △	43	
Chvalkovice na H. z.....		2 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Nezamyslice		4	4 50			

Os 4071

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					5 00	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	5 04	0 ⁵	04 ⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2 ⁵	07	0 ⁵	07 ⁵	
Hoštice-Heroltice z.....		2 ⁵ x	10	▲	10	
Vyškov na Moravě	⇄	5	5 15			

Os 4072

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Vyškov na Moravě	⇄					5 20	90/70
Hoštice-Heroltice z		4⁵x	5 24⁵	▲	24⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2⁵	27	1 ▲	28		
Chvalkovice na H. z.		3	31	0 ⁵	31⁵		
Nezamyslice		3⁵	5 35				

Os 4073

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Nezamyslice						5 41	90/64
Chvalkovice na H. z.		4	5 45	0 ⁵	45⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2⁵	48	4	52		
Hoštice-Heroltice z		3⁵x	55	▲	55		
Vyškov na Moravě	⇄	5	6 00				

Os 4074

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Vyškov na Moravě	⇄					5 50	90/70
Hoštice-Heroltice z		5⁵x	5 55⁵	▲	55⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2⁵	58	0 ⁵ ▲	58⁵		
Chvalkovice na H. z.		2⁵	6 01	0 ⁵	6 01⁵		
Nezamyslice		3⁵	6 05				

Os 4075

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Nezamyslice						6 14	90/64
Chvalkovice na H. z.		4	6 18	0 ⁵	18⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2⁵	21	0 ⁵	21⁵		
Hoštice-Heroltice z		2⁵x	24	▲	24		
Vyškov na Moravě	⇄	5	6 29				

Os 4076

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⇄				6 21	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5⁵ x	6 26⁵	▲	26⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2⁵	29	0 ⁵ ▲	29⁵	
Chvalkovice na H. z.....		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Nezamyslice		3⁵	6 36			

Os 4077

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					7 14	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	7 18	0 ⁵	18⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Hoštice-Heroltice z.....		2⁵ x	24	▲	24	
Vyškov na Moravě	⇄	5	7 29			

Os 4078

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⇄				13 03	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5 x	13 08	▲	08	
Ivanovice na Hané.....	⇄	3	11	2▲	13	
Chvalkovice na H. z.....		3	16	0 ⁵	16⁵	
Nezamyslice		3⁵	13 20			

Os 4081

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					13 23	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	13 27	0 ⁵	27⁵	
Ivanovice na Hané.....	⇄	2⁵	30	3	33	
Hoštice-Heroltice z.....		3 x	36	▲	36	
Vyškov na Moravě	⇄	5	13 41			

Os 4082

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Vyškov na Moravě	⇄					14 21	90/70
Hoštice-Heroltice z		5 ⁵ x	14 26 ⁵	▲	26 ⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2 ⁵	29	1 Δ	30		
Chvalkovice na H. z.		2 ⁵	32 ⁵	0 ⁵	33		
Nezamyslice		4	14 37				

Os 4083

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Nezamyslice						14 41	90/64
Chvalkovice na H. z.		4	14 45	0 ⁵	45 ⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2 ⁵	48	4	52		
Hoštice-Heroltice z		3 x	55	▲	55		
Vyškov na Moravě	⇄	5	15 00				

Os 4084

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Vyškov na Moravě	⇄					15 03	90/70
Hoštice-Heroltice z		5 x	15 08	▲	08		
Ivanovice na Hané	⇄	3	11	2 Δ	13		
Chvalkovice na H. z.		3	16	0 ⁵	16 ⁵		
Nezamyslice		3 ⁵	15 20				

Os 4085

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8	
Nezamyslice						16 41	90/64
Chvalkovice na H. z.		4	16 45	0 ⁵	45 ⁵		
Ivanovice na Hané	⇄	2 ⁵	48	4	52		
Hoštice-Heroltice z		3 x	55	▲	55		
Vyškov na Moravě	⇄	5	17 00				

Os 4086

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	↕				17 03	90/70
Hoštice-Heroltice z.....		5 x	17 08	▲	08	
Ivanovice na Hané.....	↕	3	11	2 ▲	13	
Chvalkovice na H. z.....		3	16	0 ⁵	16⁵	
Nezamyslice		3⁵	17 20			

Os 4087

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Nezamyslice					18 41	90/64
Chvalkovice na H. z.....		4	18 45	0 ⁵	45⁵	
Ivanovice na Hané.....	↕	2⁵	48	4	52	
Hoštice-Heroltice z.....		3 x	55	▲	55	
Vyškov na Moravě	↕	5	19 00			

Os 4700

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				4 34	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	4 37	0 ⁵	37⁵	110/81
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			42	
x Bílovice n. Svit. z		3	45	0 ⁵	45⁵	
x Adamov		6	51⁵	0 ⁵	52	
x Adamov zast. z		2	54	0 ⁵	54⁵	
x Blansko		5⁵	5 00	0 ⁵	5 00⁵	
x Blansko město z		1⁵	02	0 ⁵	02⁵	
x Dolní Lhota z		3	05⁵	▲	05⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	11⁵	▲	11⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	16	3	19	
x Svitávka z		2⁵	21⁵	0 ⁵	22	
x Zboněk z		3	25	0 ⁵	25⁵	
x Letovice zastávka z		2	27⁵	0 ⁵	28	
x Letovice	○	3	5 31			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4701

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					4 18	110/81
x Moravská Chrastová z		2	4 20	0 ⁵	20⁵	
x Rozhraní z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
x Letovice		5	28⁵	0 ⁵	29	
x Letovice zastávka z		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
x Zboněk z		2	34	0 ⁵	34⁵	
x Svitávka z		3	37⁵	0 ⁵	38	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	40⁵	2 ⁵	43	
x Doubravice n.Svit. z		5⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Rájec-Jestřebí		3	52	0 ⁵	52⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	55	▲	55	
x Blansko město z		3	58	1	59	
x Blansko		1⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
x Adamov zast. z		6	07	0 ⁵	07⁵	
x Adamov		1⁵	09	0 ⁵	09⁵	
x Babice n. Svitavou z		3	12⁵	0 ⁵	13	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Brno-Maloměřice St.6		2			20	
x Odb Brno-Židenice z		4⁵	24⁵	0 ⁵ ▲	25	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	29	6	35	100/91
Brno-Chrlice	↕	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	↕	6	5 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4702

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě	⊕				4 33	100/94
Luleč.....	⊕	5 ⁵	4 38 ⁵	0 ⁵	39	
Komořany u Vyškova.....	⊕	3 ⁵			42 ⁵	
Rousínov.....	⊕	3	45 ⁵	0 ⁵	46	
Holubice	⊕	3			49	
Křenovice horní n.....	⊕	3	52	1	53	
Zbýšov z.....		2 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z.....		2 ⁵	58 ⁵	0 ⁵	59	
Újezd u Brna z.....		3	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Sokolnice-Telnice.....	⊕	1 ⁵	04	1	05	
Brno-Chrlice.....	⊕	6	11	5	16	
x Brno hl.n.	PO	9	25	2	27	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	30	0 ⁵	30 ⁵	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4 ⁵			35	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
x Adamov.....		6 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
x Adamov zast. z.....		1 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Blansko.....		6	53 ⁵	0 ⁵	54	
x Blansko město z.....		1 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
x Dolní Lhota z.....		3	59	▲	59	
x Rájec-Jestřebí.....		2 ⁵	6 01 ⁵	5 ⁵	6 07	
x Doubravice n.Svit. z.....		3 ⁵	10 ⁵	▲	10 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		4 ⁵	15	1	16	
x Svitávka z.....		2 ⁵	18 ⁵	0 ⁵	19	
x Zboněk z.....		3	22	0 ⁵	22 ⁵	
x Letovice zastávka z.....		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
x Letovice	○	3 ⁵	6 29			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4703

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640, 650 Letovice - Křenovice horní n.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					4 47	110/81
x Moravská Chrastová z		2	4 49	0 ⁵	49⁵	
x Rozhraní z		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Letovice		5	57⁵	0 ⁵	58	140/143★ 100
x Letovice zastávka z		2⁵	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03⁵	
x Svitávka z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	1 ⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
x Rájec-Jestřebí		3	19	0 ⁵	19⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	22	0 ⁵	22⁵	
x Blansko město z		2⁵	25	1	26	
x Blansko		1⁵	27⁵	1	28⁵	
x Adamov zast. z		6	34⁵	0 ⁵	35	
x Adamov		1⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Babice n. Svitavou z		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			48	
x Odb Brno-Židenice z		5	53	0 ⁵ Δ	53⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	57	8	6 05	100/91
Brno-Chrlice	⊕	9	6 14	1	15	
Sokolnice-Telnice	⊕	5	20	1	21	
Újezd u Brna z		1⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Hostěrádky-Rešov z		3	26	0 ⁵	26⁵	
Zbýšov z		2⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Křenovice horní n.	⊕	2⁵	6 32			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4704

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⇄				5 35	100/91
Brno-Chrlice	⇄	6	5 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	5	6 00	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	6 03	1	04	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4			08	
x Bílovice n. Svit. z		3	11	0⁵	11⁵	
x Babice n. Svitavou z		4	15⁵	0⁵	16	
x Adamov		2⁵	18⁵	0⁵	19	
x Adamov zast. z		2	21	0⁵	21⁵	
x Blansko		5⁵	27	5	32	
x Blansko město z		1⁵	33⁵	0⁵	34	
x Dolní Lhota z		2⁵	36⁵	▲	36⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	39	0⁵	39⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	42⁵	▲	42⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	47	2	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice		3	7 01	1	7 02	
x Rozhraní z		5	07	0⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	7 13			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4705

Elektrická jednotka ř. 560.

	1	2	3	5	6	7	8
x Letovice						5 21	110/81
x Letovice zastávka z			2⁵	5 23⁵	0 ⁵	24	
x Zboněk z			2	26	0 ⁵	26⁵	
x Svitávka z			3	29⁵	0 ⁵	30	
x Skalice nad Svitavou			2⁵	32⁵	6 ⁵	39	
x Doubravice n.Svit. z			4⁵	43⁵	0 ⁵	44	
x Rájec-Jestřebí			3	47	0 ⁵	47⁵	
x Dolní Lhota z			2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
x Blansko město z			3	53⁵	1	54⁵	
x Blansko			1⁵	56	1 ⁵	57⁵	
x Adamov zast. z			6	6 03⁵	0 ⁵	6 04	
x Adamov			1⁵	05⁵	0 ⁵	06	
x Babice n. Svitavou z			3	09	0 ⁵	09⁵	
x Bílovice n. Svit. z			4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
x Brno-Maloměřice St.6			2			16⁵	
x Odb Brno-Židenice z			5	21⁵	2 ⁵ Δ	24	85/63
x Brno hl.n.		PO	4	28	7	35	100/91
Brno-Chrlice		⇄	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice		⇄	6	6 51			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4706

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Brno hl.n. - Letovice.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⊕				6 35	110/91
Brno-Chrlice	⊕	6	6 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	7 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	7 04	0⁵	04⁵	140/¹⁴³100★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice		3	8 01			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4707

Elektrická jednotka ř. 640.

Elektrická jednotka ř. 560 Letovice - Křenovice horní n.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					5 47	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Moravská Chrastová z		2	5 49	0 ⁵	49⁵	
x Rozhraní z		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Letovice		5	57⁵	0 ⁵	58	★
x Letovice zastávka z		2⁵	6 00⁵	0 ⁵	6 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03⁵	
x Svitávka z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
x Blansko město z		2⁵	26	1	27	
x Blansko		1⁵	28⁵	2	30⁵	
x Adamov zast. z		6	36⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ ^Δ	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	7 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	7 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	10	31	
Újezd u Brna z		1⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Hostěrádky-Rešov z		3	36	0 ⁵	36⁵	
Zbýšov z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	7 42			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4708

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640, 650 Brno hl.n. - Březová nad Svitavou.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⊕				7 39	100/91
Brno-Chrlice	⊕	6	7 45	1	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	7	8 02	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	8 05	0⁵	05⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			10	
x Bílovice n. Svit. z		3	13	0⁵	13⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	18	0⁵	18⁵	
x Adamov		3	21⁵	0⁵	22	
x Adamov zast. z		3	25	0⁵	25⁵	
x Blansko		6	31⁵	0⁵	32	
x Blansko město z		1⁵	33⁵	1	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice		3	9 01	1	9 02	
x Rozhraní z		5	07	0⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	9 13			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4709

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					6 18	110/81
x Letovice zastávka z		3	6 21	0 ⁵	21⁵	
x Zboněk z		2	23⁵	0 ⁵	24	
x Svitávka z		3	27	0 ⁵	27⁵	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	30	7	37	
x Doubravice n.Svit. z		5	42	0 ⁵	42⁵	
x Rájec-Jestřebí		3	45⁵	0 ⁵	46	
x Dolní Lhota z		2⁵	48⁵	0 ⁵	49	
x Blansko město z		3	52	1	53	
x Blansko		1⁵	54⁵	5 ⁵	7 00	
x Adamov zast. z		6	7 06	0 ⁵	06⁵	
x Adamov		1⁵	08	1	09	
x Babice n. Svitavou z		3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
x Brno-Maloměřice St.6		2			20	
x Odb Brno-Židenice z		5	25	2	27	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	7 31			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4710

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				9 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	9 04	0 ⁵	04⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice		3	10 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4711

Elektrická jednotka ř. 560 Letovice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					6 58	140/ ¹⁴³ ₁₀₀ ★
x Letovice zastávka z.....		2⁵	7 00⁵	0⁵	7 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Blansko město z.....		2⁵	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ △	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	8 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	8 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z.....		1⁵	23⁵	0⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	27	0⁵	27⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	8 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4712

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				10 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	10 04	0 ⁵	04⁵	140/¹⁴³100★
x Brno-Maloměřice St.6.....		4 ⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4 ⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2 ⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1 ⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4 ⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2 ⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice.....		3	11 01	1	11 02	
x Rozhraní z.....		5	07	0 ⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		1 ⁵	11 12			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4713

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					7 47	140 ¹⁴³ 100
x Moravská Chrastová z		2	7 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	8 00 ⁵	0 ⁵	8 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	59	7	9 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	9 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	9 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4714

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				11 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	11 04	0 ⁵	04⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z.....		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice		3	12 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4715

Elektrická jednotka ř. 640 Letovice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					8 58	140/ ¹⁴³ ₁₀₀ ★
x Letovice zastávka z.....		2⁵	9 00⁵	0⁵	9 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Blansko město z.....		2⁵	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ △	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	10 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	10 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z.....		1⁵	23⁵	0⁵	24	
Hostěradky-Rešov z.....		3	27	0⁵	27⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	10 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4716

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				12 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	12 04	0 ⁵	04⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z.....		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice.....		3	13 01	1	13 02	
x Rozhraní z.....		5	07	0 ⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		1⁵	13 12			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4717

Elektrická jednotka ř. 560, 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					9 47	140/ ¹⁴³ / ₁₀₀ ★
x Moravská Chrástová z		2	9 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	10 00 ⁵	0 ⁵	10 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ △	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.....	PO	3 ⁵	59	7	11 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	11 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	11 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4718

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				13 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	13 04	0 ⁵	04⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice.....		3	14 01	2	14 03	
x Rozhraní z.....		5	08	0 ⁵	08⁵	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	11	0 ⁵	11⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	14 14			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4719

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Letovice - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					10 58	140/ ¹⁴³ ★ ₁₀₀
x Letovice zastávka z.....		2⁵	11 00⁵	0⁵	11 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Blansko město z.....		2⁵	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ △	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	12 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	12 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z.....		1⁵	23⁵	0⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	27	0⁵	27⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	12 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4720

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				14 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	14 04	0 ⁵	04⁵	140/¹⁴³100★
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice.....		3	15 01	1	15 02	
x Rozhraní z.....		5	07	0 ⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		1⁵	15 12			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4721

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

Elektrická jednotka ř. 650 Brno hl.n. - Křenovice horní n.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					11 47	140/ ¹⁴³ ★ ₁₀₀
x Moravská Chrastová z		2	11 49	0 ⁵	49⁵	
x Rozhraní z		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Letovice		5	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2⁵	12 00⁵	0 ⁵	12 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03⁵	
x Svitávka z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
x Blansko město z		2⁵	26	1	27	
x Blansko		1⁵	28⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	13 06	100/91
Brno-Chrlice	⊕	9	13 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⊕	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Zbýšov z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	⊕	2⁵	13 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4722

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Brno hl.n. - Letovice.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⊕				14 35	100/91
Brno-Chrlice	⊕	6	14 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	15 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	15 04	0⁵	04⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice		3	16 01	2	16 03	
x Rozhraní z		5	08	0⁵	08⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	11	0⁵	11⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	16 14			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4723

Elektrická jednotka ř. 650 Letovice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					12 58	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Letovice zastávka z.....		2⁵	13 00⁵	0⁵	13 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Blansko město z.....		2⁵	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ Δ	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	14 06	100/91
Brno-Chrlice	\oplus	9	14 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	\oplus	5	21	1	22	
Újezd u Brna z.....		1⁵	23⁵	0⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	27	0⁵	27⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	\oplus	2⁵	14 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4724

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640, 650 Brno hl.n. - Březová nad Svitavou.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⇕				15 35	100/91
Brno-Chrlice	⇕	6	15 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	16 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	16 04	0⁵	04⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice		3	17 01	1	17 02	
x Rozhraní z		5	07	0⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	17 13			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4725

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					13 47	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Moravská Chrástová z		2	13 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	14 00 ⁵	0 ⁵	14 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	59	7	15 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	15 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	15 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4726

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Brno hl.n. - Letovice.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⊕				16 35	100/91
Brno-Chrlice	⊕	6	16 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	17 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	17 04	0⁵	04⁵	140/¹⁴³100★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	0⁵	21	
x Adamov zast. z		2⁵	23⁵	0⁵	24	
x Blansko		6	30	1⁵	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice	○	3	18 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4727

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					14 47	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Moravská Chrástová z		2	14 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	59	7	16 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	16 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	16 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4728

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⇄				17 35	100/91
Brno-Chrlice	⇄	6	17 41	5	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	18 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	18 04	0⁵	04⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	3	51	
x Svitávka z		2⁵	53⁵	0⁵	54	
x Zboněk z		3	57	0⁵	57⁵	
x Letovice zastávka z		2	59⁵	0⁵	19 00	
x Letovice		3	19 03	1	04	
x Rozhraní z		5	09	0⁵	09⁵	
x Moravská Chrastová z		2⁵	12	0⁵	12⁵	
x Březová nad Svitavou		1⁵	19 14			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4729

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					15 47	140/ ¹⁴³ / ₁₀₀ ★
x Moravská Chrástová z		2	15 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	16 00 ⁵	0 ⁵	16 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ △	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.....	PO	3 ⁵	59	7	17 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	17 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	17 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4730

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Sokolnice-Telnice	⇄				18 39	100/91
Brno-Chrlice	⇄	6	18 45	1	46	
x Brno hl.n.	PO	9	55	6	19 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	19 04	0⁵	04⁵	140¹⁴³₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0⁵	58	
x Letovice	○	3	20 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4731

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Letovice - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					16 47	110/81
x Moravská Chrastová z		2	16 49	0 ⁵	49⁵	
x Rozhraní z		2⁵	52	0 ⁵	52⁵	
x Letovice		5	57⁵	0 ⁵	58	140/143★ 100
x Letovice zastávka z		2⁵	17 00⁵	0 ⁵	17 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03⁵	
x Svitávka z		3	06⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	16⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
x Blansko město z		2⁵	26	1	27	
x Blansko		1⁵	28⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	18 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	18 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27⁵	
Zbýšov z		2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	18 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4732

Elektrická jednotka ř. 560, 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				20 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	20 04	0 ⁵	04⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z.....		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice.....		3	21 01	1	21 02	
x Rozhraní z.....		5	07	0 ⁵	07⁵	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	10	0 ⁵	10⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	21 13			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4733

Elektrická jednotka ř. 560, 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					17 47	140/ ¹⁴³ / ₁₀₀ ★
x Moravská Chrastová z		2	17 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	18 00 ⁵	0 ⁵	18 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ △	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.....	PO	3 ⁵	59	7	19 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	19 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěrádky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	19 33			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4734

Elektrická jednotka ř. 560, 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				21 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	21 04	0 ⁵	04⁵	140/ ¹⁴³ ★
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z.....		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z.....		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z.....		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z.....		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z.....		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice	○	3	22 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4735

Elektrická jednotka ř. 640 Letovice - Brno hl.n.

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					18 53	140/ ¹⁴³ ★ ₁₀₀
x Letovice zastávka z.....		2⁵	18 55⁵	0⁵	56	
x Zboněk z.....		2	58	0⁵	58⁵	
x Svitávka z.....		3	19 01⁵	0⁵	19 02	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	04⁵	7⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	▲	23	
x Blansko město z.....		3	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ ▲	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	59	7	20 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	20 15	1	16	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5⁵	21⁵	6	27⁵	
Újezd u Brna z.....		2	29⁵	0⁵	30	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	36	0⁵	36⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	20 39			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí **110/81**

Os 4736

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Brno hl.n. - Skalice nad Svitavou.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				22 01	85/56
x Odb Brno-Židenice z	●	3	22 04	0 ⁵	04⁵	140/¹⁴³₁₀₀★
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			09	
x Bílovice n. Svit. z		3	12	0 ⁵	12⁵	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
x Adamov		3	20⁵	1	21⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	24	0 ⁵	24⁵	
x Blansko		6	30⁵	1	31⁵	
x Blansko město z		1⁵	33	1 ⁵	34⁵	
x Dolní Lhota z		3	37⁵	▲	37⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	43⁵	▲	43⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	48	1	49	
x Svitávka z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
x Zboněk z		3	55	0 ⁵	55⁵	
x Letovice zastávka z		2	57⁵	0 ⁵	58	
x Letovice	○	3	23 01			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4737

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					19 47	140 ¹⁴³ 100
x Moravská Chrástová z		2	19 49	0 ⁵	49 ⁵	
x Rozhraní z		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
x Letovice		5	57 ⁵	0 ⁵	58	
x Letovice zastávka z		2 ⁵	20 00 ⁵	0 ⁵	20 01	
x Zboněk z		2	03	0 ⁵	03 ⁵	
x Svitávka z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2 ⁵	09 ⁵	2 ⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0 ⁵	20 ⁵	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
x Blansko město z		2 ⁵	26	1	27	
x Blansko		1 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	
x Adamov zast. z		6 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
x Adamov		1 ⁵	38 ⁵	0 ⁵	39	
x Babice n. Svitavou z		3	42	0 ⁵	42 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	47	0 ⁵	47 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z		5	55	0 ⁵ Δ	55 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	59	7	21 06	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	21 15	1	16	
Sokolnice-Telnice	⇄	5	21	1	22	
Újezd u Brna z		1 ⁵	23 ⁵	0 ⁵	24	
Hostěradky-Rešov z		3	27	0 ⁵	27 ⁵	
Zbýšov z		2 ⁵	30	0 ⁵	30 ⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2 ⁵	21 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4738

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				23 04	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....	●	3	23 07	0 ⁵	07⁵	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			12	
x Bílovice n. Svit. z		3	15	0 ⁵	15⁵	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	20	0 ⁵	20⁵	
x Adamov		3	23⁵	1	24⁵	
x Adamov zast. z		2⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Blansko		6	33⁵	1	34⁵	
x Blansko město z		1⁵	36	1 ⁵	37⁵	
x Dolní Lhota z		3	40⁵	▲	40⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	43	0 ⁵	43⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	46⁵	▲	46⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	51	1	52	
x Svitávka z.....		2⁵	54⁵	0 ⁵	55	
x Zboněk z		3	58	0 ⁵	58⁵	
x Letovice zastávka z		2	0 00⁵	0 ⁵	0 01	
x Letovice	○	3	0 04			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4739

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					20 58	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Letovice zastávka z.....		2⁵	21 00⁵	0⁵	21 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	2⁵	12	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	16⁵	0⁵	17	
x Rájec-Jestřebí		3	20	0⁵	20⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
x Blansko město z.....		2⁵	26	1	27	
x Blansko.....		1⁵	28⁵	1⁵	30	
x Adamov zast. z.....		6⁵	36⁵	0⁵	37	
x Adamov		1⁵	38⁵	0⁵	39	
x Babice n. Svitavou z.....		3	42	0⁵	42⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	47	0⁵	47⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			50	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	55	0⁵ Δ	55⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	21 59			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4740

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	↕				5 53	100/91
Zbýšov z		2⁵	5 55⁵	0⁵	56	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	58⁵	0⁵	59	
Újezd u Brna z		3	6 02	0⁵	6 02⁵	
Sokolnice-Telnice	↕	1⁵	04	1	05	
Brno-Chrlice	↕	6	11	5	16	
x Brno hl.n.	PO	9	25	2	27	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	30	0⁵	30⁵	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			35	
x Bílovice n. Svit. z		3	38	0⁵	38⁵	
x Adamov		6⁵	45	0⁵	45⁵	
x Adamov zast. z		1⁵	47	0⁵	47⁵	
x Blansko		6	53⁵	0⁵	54	
x Blansko město z		1⁵	55⁵	0⁵	56	
x Dolní Lhota z		3	59	▲	59	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	7 01⁵	5⁵	7 07	
x Doubravice n.Svit. z		3⁵	10⁵	▲	10⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	7 15			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4741

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Letovice - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					3 58	140/ ¹⁴³ ₁₀₀ ★
x Letovice zastávka z.....		2⁵	4 00⁵	0⁵	4 01	
x Zboněk z.....		2	03	0⁵	03⁵	
x Svitávka z.....		3	06⁵	0⁵	07	
x Skalice nad Svitavou		2⁵	09⁵	1⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	15⁵	0⁵	16	
x Rájec-Jestřebí		3	19	0⁵	19⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	22	▲	22	
x Blansko město z.....		3	25	1	26	
x Blansko.....		1⁵	27⁵	1	28⁵	
x Adamov zast. z.....		6	34⁵	0⁵	35	
x Adamov		1⁵	36⁵	0⁵	37	
x Babice n. Svitavou z.....		3	40	0⁵	40⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	45	0⁵	45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2⁵			48	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	53	0⁵ ▲	53⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3⁵	57	8	5 05	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	5 14	1	15	
Sokolnice-Telnice.....	⇄	5	20	1	21	
Újezd u Brna z.....		1⁵	22⁵	0⁵	23	
Hostěrádky-Rešov z.....		3	26	0⁵	26⁵	
Zbýšov z.....		2⁵	29	0⁵	29⁵	
Křenovice horní n.	⇄	2⁵	5 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro elektrickou jednotku ř. 560 platí 110/81

Os 4742

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

Elektrická jednotka ř. 560 Křenovice horní n. - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	↕				6 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	6 56⁵	0⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0⁵	7 00	
Újezd u Brna z		3	7 03	0⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	↕	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	↕	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	3	35	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			39⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	42⁵	0⁵	43	
x Babice n. Svitavou z		4	47	0⁵	47⁵	
x Adamov		2⁵	50	0⁵	50⁵	
x Adamov zast. z		1⁵	52	0⁵	52⁵	
x Blansko		5⁵	58	5⁵	8 03⁵	
x Blansko město z		2	8 05⁵	1	06⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	09	▲	09	
x Rájec-Jestřebí		3	8 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4743

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					7 42	110/81
x Doubravice n. Svit. z		4⁵	7 46⁵	0⁵	47	
x Rájec-Jestřebí		3⁵	50⁵	5	55⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	58	0⁵	58⁵	
x Blansko město z		2⁵	8 01	1	8 02	
x Blansko		1⁵	03⁵	0⁵	04	
x Adamov zast. z		5⁵	09⁵	0⁵	10	
x Adamov		1⁵	11⁵	0⁵	12	
x Babice n. Svitavou z		3	15	0⁵	15⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	20	0⁵	20⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			22⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	27⁵	0⁵ ▲	28	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	8 32			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4744

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640, 650 Křenovice horní n. - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				11 54	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	11 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	12 00	
Újezd u Brna z		3	12 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1 ⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			37 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Adamov zast. z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Blansko		6	58	5	13 03	
x Blansko město z		1 ⁵	13 04 ⁵	0 ⁵	05	
x Dolní Lhota z		3	08	▲	08	
x Rájec-Jestřebí		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		3	14	▲	14	
x Skalice nad Svitavou		5	13 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4745

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					8 45	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Dolní Lhota z		3	8 48	0 ⁵	48 ⁵	
x Blansko město z		3	51 ⁵	1	52 ⁵	
x Blansko		1 ⁵	54	6	9 00	
x Adamov zast. z		6 ⁵	9 06 ⁵	0 ⁵	07	
x Adamov		1 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0 ⁵	12 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5	24 ⁵	1	25 ⁵	85/63
x Brno hl.n.	PO	3 ⁵	9 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4746

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				12 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	12 56⁵	0⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0⁵	13 00	
Újezd u Brna z		3	13 03	0⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40⁵	0⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
x Adamov		3	49	0⁵	49⁵	
x Adamov zast. z		2	51⁵	0⁵	52	
x Blansko		6	58	5	14 03	
x Blansko město z		1⁵	14 04⁵	0⁵	05	
x Dolní Lhota z		3	08	▲	08	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	10⁵	0⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		3	14	▲	14	
x Skalice nad Svitavou		5	14 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4747

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					13 39	110/81
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	13 43⁵	0⁵	44	
x Rájec-Jestřebí		3	47	0⁵	47⁵	
x Dolní Lhota z		2⁵	50	▲	50	
x Blansko město z		3	53	0⁵	53⁵	
x Blansko		1⁵	55	5	14 00	
x Adamov zast. z		6	14 06	1	07	
x Adamov		1⁵	08⁵	0⁵	09	
x Babice n. Svitavou z		3	12	0⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z		4⁵	24	1	▲ 25	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	29	6	35	100/91
Brno-Chrlice	↕	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	↕	6	14 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4748

Elektrická jednotka ř. 560 Křenovice horní n. - Brno hl.n.
Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	↕				13 54	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	13 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	14 00	
Újezd u Brna z		3	14 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	↕	1 ⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	↕	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			37 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Adamov zast. z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Blansko		6	58	5	15 03	
x Blansko město z		2	15 05	1	06	
x Dolní Lhota z		2 ⁵	08 ⁵	▲	08 ⁵	
x Rájec-Jestřebí		2 ⁵	11	0 ⁵	11 ⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	14 ⁵	▲	14 ⁵	
x Skalice nad Svitavou		4 ⁵	15 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4749

Elektrická jednotka ř. 560.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					14 43	110/81
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	14 47 ⁵	0 ⁵	48	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵	51 ⁵	4 ⁵	56	
x Blansko město z		4 ⁵	15 00 ⁵	0 ⁵	15 01	
x Blansko		1 ⁵	02 ⁵	0 ⁵	03	
x Adamov zast. z		5 ⁵	08 ⁵	0 ⁵	09	
x Adamov		1 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Bílovice n. Svit. z		6 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
x Brno-Maloměřice St.6		2 ⁵			20 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5 ⁵	26	1	▲ 27	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	31	4	35	100/91
Brno-Chrlice	↕	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	↕	6	15 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4750

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				14 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	14 56⁵	0⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0⁵	15 00	
Újezd u Brna z		3	15 03	0⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3⁵	32⁵	1	33⁵	140¹⁴³/₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			38	
x Bílovice n. Svit. z		3	41	0⁵	41⁵	
x Babice n. Svitavou z		4	45⁵	0⁵	46	
x Adamov		2⁵	48⁵	0⁵	49	
x Adamov zast. z		1⁵	50⁵	0⁵	51	
x Blansko		5⁵	56⁵	6⁵	16 03	
x Blansko město z		2	16 05	1	06	
x Dolní Lhota z		2⁵	08⁵	▲	08⁵	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	11	0⁵	11⁵	
x Doubravice n.Svit. z		3	14⁵	▲	14⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	16 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4751

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					15 43	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	15 47⁵	0⁵	48	
x Rájec-Jestřebí.....		3⁵	51⁵	4⁵	56	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	58⁵	0⁵	59	
x Blansko město z.....		2⁵	16 01⁵	1	16 02⁵	
x Blansko.....		1⁵	04	0⁵	04⁵	
x Adamov zast. z.....		5⁵	10	0⁵	10⁵	
x Adamov.....		1⁵	12	0⁵	12⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		6⁵	19	0⁵	19⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		2			21⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	26⁵	0⁵ ▲	27	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	31	4	35	100/91
Brno-Chrlice.....	⊕	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	⊕	6	16 51			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4752

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				15 54	100/91
Zbýšov z		2 ⁵	15 56 ⁵	0 ⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	16 00	
Újezd u Brna z		3	16 03	0 ⁵	03 ⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1 ⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4 ⁵			37 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
x Adamov zast. z		2	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Blansko		6	58	5	17 03	
x Blansko město z		1 ⁵	17 04 ⁵	0 ⁵	05	
x Dolní Lhota z		3	08	▲	08	
x Rájec-Jestřebí		2 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		3	14	▲	14	
x Skalice nad Svitavou		5	17 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4753

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					16 43	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Doubravice n.Svit. z		4 ⁵	16 47 ⁵	0 ⁵	48	
x Rájec-Jestřebí		3 ⁵	51 ⁵	4 ⁵	56	
x Blansko město z		4	17 00	0 ⁵	17 00 ⁵	
x Blansko		1 ⁵	02	0 ⁵	02 ⁵	
x Adamov zast. z		5 ⁵	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Adamov		1 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
x Bílovice n. Svit. z		6 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19 ⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5 ⁵	25	1	26	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	30	5	35	100/91
Brno-Chrlice	⇄	9	44	1	45	
Sokolnice-Telnice	⇄	6	17 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4754

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇕				16 52	100/91
Zbýšov z		2⁵	16 54⁵	0⁵	55	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	57⁵	0⁵	58	
Újezd u Brna z		3	17 01	0⁵	17 01⁵	
Sokolnice-Telnice	⇕	1⁵	03	3	06	
Brno-Chrlice	⇕	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	140¹⁴³₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40⁵	0⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
x Adamov		3	49	0⁵	49⁵	
x Adamov zast. z		2	51⁵	0⁵	52	
x Blansko		6	58	5	18 03	
x Blansko město z		1⁵	18 04⁵	0⁵	05	
x Dolní Lhota z		3	08	▲	08	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	10⁵	0⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		3	14	▲	14	
x Skalice nad Svitavou		5	18 19			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4755

Elektrická jednotka ř. 640, 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					17 43	140¹⁴³₁₀₀
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	17 47⁵	0⁵	48	
x Rájec-Jestřebí		3⁵	51⁵	4⁵	56	
x Dolní Lhota z		2⁵	58⁵	0⁵	59	
x Blansko město z		2⁵	18 01⁵	0⁵	18 02	
x Blansko		1⁵	03⁵	0⁵	04	
x Adamov zast. z		5⁵	09⁵	0⁵	10	
x Adamov		1⁵	11⁵	0⁵	12	
x Bílovice n. Svit. z		6⁵	18⁵	0⁵	19	
x Brno-Maloměřice St.6		2			21	
x Odb Brno-Židenice z		5	26	1	27	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	18 31			

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4756

Elektrická jednotka ř. 560.

Elektrická jednotka ř. 640 Křenovice horní n. - Brno hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Křenovice horní n.	⇄				17 54	100/91
Zbýšov z		2⁵	17 56⁵	0⁵	57	
Hostěrádky-Rešov z		2⁵	59⁵	0⁵	18 00	
Újezd u Brna z		3	18 03	0⁵	03⁵	
Sokolnice-Telnice	⇄	1⁵	05	1	06	
Brno-Chrlice	⇄	6	12	5	17	
x Brno hl.n.	PO	9	26	3	29	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	32	1	33	110/81
x Brno-Maloměřice St.6		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z		3	40⁵	0⁵	41	
x Babice n. Svitavou z		4⁵	45⁵	0⁵	46	
x Adamov		3	49	0⁵	49⁵	
x Adamov zast. z		2	51⁵	0⁵	52	
x Blansko		6	58	5	19 03	
x Blansko město z		1⁵	19 04⁵	0⁵	05	
x Dolní Lhota z		3	08	▲	08	
x Rájec-Jestřebí		2⁵	10⁵	0⁵	11	
x Doubravice n.Svit. z		3	14	▲	14	
x Skalice nad Svitavou		5	19 19			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4757

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					18 43	140/ ¹⁴³ ₁₀₀
x Doubravice n.Svit. z		4⁵	18 47⁵	0⁵	48	
x Rájec-Jestřebí		3⁵	51⁵	4⁵	56	
x Blansko město z		4	19 00	0⁵	19 00⁵	
x Blansko		1⁵	02	0⁵	02⁵	
x Adamov zast. z		5⁵	08	0⁵	08⁵	
x Adamov		1⁵	10	0⁵	10⁵	
x Bílovice n. Svit. z		6⁵	17	0⁵	17⁵	
x Brno-Maloměřice St.6		2			19⁵	
x Odb Brno-Židenice z		5⁵	25	1	26	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	19 30			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4758

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				19 29	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	19 32	1	33	140 ¹⁴³ ₁₀₀
x Brno-Maloměřice St.6.....		4⁵			37⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		3	40⁵	0 ⁵	41	
x Babice n. Svitavou z.....		4⁵	45⁵	0 ⁵	46	
x Adamov		3	49	1	50	
x Adamov zast. z.....		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
x Blansko		6	59	4	20 03	
x Blansko město z.....		1⁵	20 04⁵	1	05⁵	
x Dolní Lhota z.....		3	08⁵	▲	08⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		2⁵	11	0 ⁵	11⁵	
x Doubravice n.Svit. z.....		3	14⁵	▲	14⁵	
x Skalice nad Svitavou		4⁵	20 19			

Os 4759

Boskovice - Skalice nad Svitavou - Brno hl.n.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou			22 07		22 11	80/55
x Doubravice n.Svit. z.....		4⁵	22 15⁵	0 ⁵	16	
x Rájec-Jestřebí.....		3	19	0 ⁵	19⁵	
x Dolní Lhota z.....		2⁵	22	▲	22	
x Blansko město z.....		3	25	1	26	
x Blansko		1⁵	27⁵	1	28⁵	
x Adamov zast. z.....		6	34⁵	0 ⁵	35	
x Adamov		1⁵	36⁵	0 ⁵	37	
x Babice n. Svitavou z.....		3	40	0 ⁵	40⁵	
x Bílovice n. Svit. z.....		4⁵	45	0 ⁵	45⁵	
x Brno-Maloměřice St.6.....		2			47⁵	
x Odb Brno-Židenice z.....		5	52⁵	0 ⁵ ▲	53	
x Brno hl.n.	PO	4	22 57			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4760

Letovice - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					4 32	140 ¹³⁴ ₉₀
x Rozhraní z		4⁵	4 36⁵	0⁵	37	
x Moravská Chrastová z		2⁵	39⁵	0⁵	40	
x Březová nad Svitavou		1⁵	41⁵	1	42⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		2⁵	45	0⁵	45⁵	
x Hradec n. Svitavou z		5	50⁵	0⁵	51	
x Svitavy-Lány z		3	54	0⁵	54⁵	
x Svitavy		2⁵	4 57		5 03	

Os 4761

Choceň - Svitavy - Letovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			16 59		17 00	110/84 *
x Svitavy-Lány z		2⁵	17 02⁵	0⁵	03	
x Hradec n. Svitavou z		3	06	0⁵	06⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		5⁵	12	0⁵	12⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	15	1	16	115/90 ☆
x Moravská Chrastová z		1⁵	17⁵	0⁵	18	
x Rozhraní z		2⁵	20⁵	0⁵	21	
x Letovice		5	17 26			

* při skutečných brzdících procentech 93 a více platí **115/93**☆ při skutečných brzdících procentech 100 a více platí **120/100**

Os 4762

Letovice - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					5 17	140 ¹³⁴ ₉₀
x Rozhraní z.....		4⁵	5 21⁵	0⁵	22	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	24⁵	0⁵	25	
x Březová nad Svitavou.....		2	27	1	28	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		2⁵	30⁵	0⁵	31	
x Hradec n. Svitavou z.....		5⁵	36⁵	0⁵	37	
x Svitavy-Lány z.....		3	40	0⁵	40⁵	
x Svitavy		2⁵	5 43		5 44	

Os 4763

Česká Třebová - Svitavy - Letovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			19 01		19 02	110/84 *
x Svitavy-Lány z.....		2⁵	19 04⁵	0⁵	05	
x Hradec n. Svitavou z.....		3	08	0⁵	08⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		5⁵	14	0⁵	14⁵	
x Březová nad Svitavou.....		2⁵	17	0⁵	17⁵	115/90 ☆
x Moravská Chrastová z.....		1⁵	19	0⁵	19⁵	
x Rozhraní z.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	
x Letovice		5⁵	19 28			

* při skutečných brzdicích procentech 93 a více platí **115/93**☆ při skutečných brzdicích procentech 100 a více platí **120/100**

Os 4764

Letovice - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					5 33	140 ¹³⁴ ₉₀
x Rozhraní z		4⁵	5 37⁵	0⁵	38	
x Moravská Chrastová z		2⁵	40⁵	0⁵	41	
x Březová nad Svitavou		2	43	1	44	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		2⁵	46⁵	0⁵	47	
x Hradec n. Svitavou z		5⁵	52⁵	0⁵	53	
x Svitavy-Lány z		3	56	0⁵	56⁵	
x Svitavy		2⁵	5 59		6 00⁵	

Os 4765

Česká Třebová - Svitavy - Letovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			23 14		23 15	110/84 *
x Svitavy-Lány z		2⁵	23 17⁵	0⁵	18	
x Hradec n. Svitavou z		3	21	0⁵	21⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		5⁵	27	0⁵	27⁵	
x Březová nad Svitavou		2⁵	30	0⁵	30⁵	115/90 ☆
x Moravská Chrastová z		1⁵	32	0⁵	32⁵	
x Rozhraní z		2⁵	35	0⁵	35⁵	
x Letovice		4⁵	23 40			

* při skutečných brzdících procentech 93 a více platí **115/93**☆ při skutečných brzdících procentech 100 a více platí **120/100**

Os 4766

Letovice - Svitavy - Ústí nad Orlicí

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					6 32	140 ¹³⁴ / ₉₀
x Rozhraní z.....		4⁵	6 36⁵	0⁵	37	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	39⁵	0⁵	40	
x Březová nad Svitavou.....		1⁵	41⁵	1	42⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		3	45⁵	0⁵	46	
x Hradec n. Svitavou z.....		5	51	0⁵	51⁵	
x Svitavy-Lány z.....		3	54⁵	0⁵	55	
x Svitavy		3	6 58		7 03	

Os 4768

Letovice - Svitavy - Česká Třebová

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Letovice					18 07	140 ¹³⁴ / ₉₀
x Rozhraní z.....		4⁵	18 11⁵	0⁵	12	
x Moravská Chrastová z.....		2⁵	14⁵	0⁵	15	
x Březová nad Svitavou.....		2	17	7	24	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		3	27	0⁵	27⁵	
x Hradec n. Svitavou z.....		5	32⁵	0⁵	33	
x Svitavy-Lány z.....		3	36	0⁵	36⁵	
x Svitavy		2⁵	18 39		18 40	

Os 4770

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					4 06	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		2			08	140¹³⁴/₉₀
x Adamov		8⁵			16⁵	
x Blansko.....		5⁵			22	
x Rájec-Jestřebí		3			25	
x Skalice nad Svitavou		6	4 31	9	40	
x Svitávka z		2⁵ x	42⁵	▲	42⁵	
x Zboněk z.....		2⁵ x	45	▲	45	
x Letovice zastávka z.....		2 x	47	▲	47	
x Letovice		3	4 50			

Os / Sv 4775

Velké Opatovice - Skalice nad Svitavou - Rájec-Jestřebí / Rájec-Jestřebí - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou			8 27		8 33	80/38
x Doubravice n.Svit. z.....		6	8 39	0⁵	39⁵	
x Rájec-Jestřebí	○	3⁵	43	22	9 05	
x Blansko.....		5⁵			10⁵	
x Adamov		6⁵			17	
x Brno-Maloměřice St.6		7⁵			24⁵	60/29
Brno-Maloměřice		3⁵	9 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4780

Březová nad Svitavou - Svitavy - Česká Třebová

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					10 11	80/31
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z.....		3 x	10 14	▲	14	
x Hradec n. Svitavou z.....		6⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
x Svitavy-Lány z.....		4 x	24⁵	▲	24⁵	
x Svitavy		3	10 27⁵		10 33	

Os 4781

Česká Třebová - Svitavy - Březová nad Svitavou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			9 24		9 29	80/40
x Svitavy-Lány z		3 x	9 32	▲	32	
x Hradec n. Svitavou z		3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		6 x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
x Březová nad Svitavou		2 ⁵	9 44			

Os 4782

Březová nad Svitavou - Svitavy - Česká Třebová

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Březová nad Svitavou					12 11	80/31
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		3 x	12 14	▲	14	
x Hradec n. Svitavou z		7 x	21	▲	21	
x Svitavy-Lány z		4 x	25	▲	25	
x Svitavy		3	12 28		12 33	

Os 4783

Česká Třebová - Svitavy - Březová nad Svitavou

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
x Svitavy			11 24		11 29	80/40
x Svitavy-Lány z		3 x	11 32	▲	32	
x Hradec n. Svitavou z		3 ⁵ x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
x Břez.n.Sv.-Dlouhá z		6 x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
x Březová nad Svitavou		2 ⁵	11 44			

Os 4785

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Odb Brno-Židenice z					7 40	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			41⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		1 +	7 42⁵	2	44⁵	80/48
x Brno-Slatina	⊕	4⁵	7 49			

Sv 4790

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				0 20	80/48
x Odb Brno-Židenice z.....		3			23	
x Brno-Maloměřice		4	0 27			

Sv 4791

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					0 22	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			24	
x Brno hl.n.	PO	4	0 28			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4792

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Slatina					8 00	80/66
x Odb Brno-Černovice.....		3			03	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			04⁵	80/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1			05⁵	
x Brno-Maloměřice		3⁵	8 09			

Sv 4793

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					13 57	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			59	
x Brno hl.n.	PO	4	14 03			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4794

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				19 19	80/48
x Odb Brno-Židenice z.....		3			22	
x Brno-Maloměřice		4	19 26			

Sv 4795

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					14 17	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2	14 19	1	20	
x Brno hl.n.	PO	4	14 24			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4796

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				15 04	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			07	80/48
x Brno-Maloměřice		4	15 11			

Sv 4797

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					11 06	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			08	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	11 12			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4798

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				23 58	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			0 01	80/48
x Brno-Maloměřice		4	0 05			

Sv 4799

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Rájec-Jestřebí					21 17	140 ¹⁴³ / ₁₀₀
x Blansko.....		3⁵			20⁵	
x Adamov.....		6⁵	21 27	4	31	
x Brno-Maloměřice St.6.....		8			39	
x Odb Brno-Židenice z.....		5			44	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	21 48			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21970

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				5 17	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			20	80/48
x Brno-Maloměřice		4	5 24			

Sv 21971

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					3 48	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			50	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	3 54			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21972

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				7 05	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			08	80/48
x Brno-Maloměřice		4	7 12			

Sv 21973

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					11 20	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			22	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	11 26			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21974

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				10 09	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			12	80/48
x Brno-Maloměřice		4	10 16			

Sv 21975

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					12 43	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2	12 45	▲	45	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	12 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21976

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				12 33	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			36	80/48
x Brno-Maloměřice		4	12 40			

Sv 21977

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					13 51	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		2			53	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		2			55	
x Brno dolní n.		4	13 59			

Sv 21978

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				22 11	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3			14	80/48
x Brno-Maloměřice		4	22 18			

Sv 21979

Elektrická jednotka ř. 640.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					14 42	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			44	85/63
x Brno hl.n.	PO	5	14 49			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21980

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				23 09	80/48
x Odb Brno-Židenice z.....		3			12	
x Brno-Maloměřice		4	23 16			

Sv 21981

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					18 44	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			46	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	18 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21983

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					22 40	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			42	85/63
x Brno hl.n.	PO	4	22 46			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21984

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					3 40	60/29
x Brno-Maloměřice St.6.....		1⁵			41⁵	80/31
x Adamov		8⁵			50	
x Blansko		6⁵			56⁵	
x Rájec-Jestřebí.....		5			4 01⁵	
x Skalice nad Svitavou	○	7⁵	4 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21986

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 05	60/29
x Brno-Maloměřice St.6.....		1⁵			06⁵	80/31
x Adamov		9⁵			16	
x Blansko		7	13 23	1	24	
x Rájec-Jestřebí.....		6			30	
x Skalice nad Svitavou	○	7	13 37			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21987

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
x Skalice nad Svitavou					20 05	80/38
x Rájec-Jestřebí.....		9⁵			14⁵	
x Blansko		5			19⁵	
x Adamov		6⁵			26	
x Brno-Maloměřice St.6.....		7⁵			33⁵	60/29
Brno-Maloměřice		3⁵	20 37			

Sv 21988

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 25	60/29
x Brno-Maloměřice St.6		1⁵			26⁵	80/31
x Adamov		8⁵			35	
x Blansko.....		6⁵			41⁵	
x Rájec-Jestřebí		5			46⁵	
x Skalice nad Svitavou		7⁵	13 54			

Sv 21989

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Skalice nad Svitavou					22 10	80/38
x Rájec-Jestřebí		7⁵			17⁵	
x Blansko.....		5			22⁵	
x Adamov		6⁵			29	
x Brno-Maloměřice St.6		7⁵			36⁵	60/29
Brno-Maloměřice		3⁵	22 40			

Sv 21991

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Horní Heršpice					5 03	100/60
x Brno hl.n.	PO	4	5 07	1	08	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	11	3	14	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			15	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			15⁵	80/68
x Brno-Slatina.....		3⁵			19	
x Šlapanice.....		3			22	
x Blažovice		5			27	
Holubice		3			30	100/92
Rousínov		3			33	
Komořany u Vyškova		3			36	
Luleč		3			39	
Vyškov na Moravě		6	5 45			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 21992

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Vyškov na Moravě					19 05	100/94
Luleč.....		5			10	
Komořany u Vyškova.....		3			13	
Rousínov		3			16	
Holubice		3			19	
Křenovice horní n.....		4	19 23	17	40	
Sokolnice-Telnice		7			47	
Brno-Chrlice		4			51	
^x Brno hl.n.	P○	10	20 01	5	20 06	
^x Brno-Horní Heršpice	○	4	20 10			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej