



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

318 osobní

pro tratě

**Veselí nad Moravou – Brno
Moravský Písek – Bzenec
Hodonín – Zaječí**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	14

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
1720	14	4116	45	4170	70	14526	84
1721	14	4117	46	4171	71	14527	85
1722	15	4118	47	4172	71	14528	85
1723	16	4119	48	4173	71	14529	85
1724	17	4120	49	4175	72	14531	86
1725	18	4121	50	4177	72	14534	86
1726	19	4123	51	4179	72	14535	86
1727	20	4140	52	4190	73	14536	86
1728	21	4141	52	4191	73		
1729	22	4142	53	4193	73	24100	87
1730	23	4143	53	4195	74	24101	87
1731	24	4144	54	4197	74	24102	87
1732	25	4145	55	4199	74	24103	87
1733	26	4146	56			24104	87
1734	27	4147	57	14500	75	24105	88
1735	28	4148	58	14501	75	24106	88
1736	29	4149	59	14502	76	24107	88
1737	29	4150	60	14503	76	24108	88
1738	30	4151	61	14506	77	24109	88
		4152	62	14508	77	24110	89
2734	30	4153	63	14509	78	24111	89
		4154	64	14511	78	24112	89
4101	31	4155	64	14512	79	24113	89
4102	32	4156	65	14513	79	24114	89
4103	33	4157	65	14514	80	24115	90
4105	34	4158	66	14515	80	24116	90
4106	35	4159	67	14516	81	24117	90
4107	36	4160	67	14517	81	24118	90
4108	37	4161	68	14518	82	24119	90
4109	38	4162	68	14519	82	24120	91
4110	39	4163	68	14520	82	24121	91
4111	40	4164	69	14521	83	24122	91
4112	41	4166	69	14522	83	24123	91
4113	42	4167	69	14523	83	24124	91
4114	43	4168	70	14524	84	24125	92
4115	44	4169	70	14525	84	24126	92

Tabulka 2 - pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
24127	92	24136	94	24145	96	24154	97
24128	92	24137	94	24146	96	24155	98
24129	92	24138	94	24147	96	24190	98
24130	93	24139	94	24148	96	24191	98
24131	93	24140	95	24149	96	24193	98
24132	93	24141	95	24150	97		
24133	93	24142	95	24151	97		
24134	93	24143	95	24152	97		
24135	94	24144	95	24153	97		

Ustanovení místního významu

A. Vedení vlaků objízdnými trasami

I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno:

- 1) Strojvedoucí **vlaků s přepravou cestujících** při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn).
- 2) Vznikne-li použitím objízdné trasy jízda vlaku sunutím, nepovažuje se toto sunutí za mimořádné (neboť je to zapracováno do tabulky 3 SJŘ). Avšak vzhledem k tomu, že strojvedoucí v některých (dále vyjmenovaných) případech neví, kterým směrem bude dále jízda vlaku organizována, nařizují:
 - při použití objízdné trasy Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská (příp. i Odb Brno-Černovice) musí být doprovod vlaku v ŽST Brno hl.n. zpraven ústně nebo telekomunikačním zařízením o tom, že z Brna hl.n. bude uskutečněno sunutí.
- 3) U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován v těchto případech:

- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 3 po traťových kolejích T1A, T2A a opačně,
- u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St 6 po traťových kolejích T1, T2 a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice z - - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	C 1	
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n.	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Židenice - - Brno hl.n.	C 2	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	C 11	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent pro vlaky s přepravou cestujících při objízdných trasách

C 1. Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. po „komárovské spoje“

8	3	2	1	2	3	8
70/51		↓	Odb Brno-Černovice	↑	7 ^s	
	7 ^s	PO	Brno hl.n.	P		70/39

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 3 - p o k r a č o v á n í

C 2. Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přes Odb Brno-Židenice z

8	3	2	1			2	3	8
60/33			↓	x	Odb Brno-Černovice	x		1
80/61	1			x	Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x		1 60/30
30/13	1			x	Odb Brno-Židenice z	x		6 80/57
	6	P		x	Brno hl.n.	x		P 30/13

V úseku Odb Brno-Židenice z - Brno hl.n. (a opačně) vlak **sune**.

C 11. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2	1			2	3	8
80/48			↓	x	Odb Brno-Židenice z	x		4
60/29	4			x	Brno-Maloměřice	x		1 80/55
	1				Brno-Maloměřice St. 3			60/29

Objízdné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice	N 21	
Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhlaví Táborská - Brno-Maloměřice	Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. - - Brno-Maloměřice	N 22	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	N 31	
Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 6	N 32	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1A, T2A) - - Brno-Maloměřice St. 3	N 33	
Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice - - Brno-Maloměřice St. 6	Odb Brno-Židenice z - (trať. kolej T1, T2) - - Brno-Maloměřice St. 6	N 34	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdících procent pro vlaky bez přepravy cestujících při objízdných trasách**N 21. Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice přes Odb B.-Čern.zhl.Táb.**

8	3	2	1			2	3	8
60/33			↓	x	Odb Brno-Černovice	x		1
70/45	1			x	Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x		2 60/30
80/48	2			x	Odb Brno-Židenice z	x		5
	5			x	Brno-Maloměřice	x		75/49

N 22. Odb Brno-Černovice - Brno-Maloměřice po „komárovské spojení“

8	3	2		1		2	3	8
70/51			↓	Odb Brno-Černovice	↑		10	
80/48	10	PO		Brno hl.n.		PO	5	70/39
	5			Odb Brno-Židenice z			5	
	5			Brno-Maloměřice				75/47

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

N 31. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
60/29	5			Brno-Maloměřice			2	75/47
	3			Brno-Maloměřice St. 3				60/29

N 32. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
60/29	5			Brno-Maloměřice			4	75/47
	4			Brno-Maloměřice St. 6				60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 3 po traťové koleji T1A, T2A

8	3	2		1		2	3	8
80/48			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		3	
	3			Brno-Maloměřice St. 3				75/49

N 34. Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice St. 6 po traťové koleji T1, T2

8	3	2		1		2	3	8
80/38			↓	Odb Brno-Židenice z	↑		5	
	5			Brno-Maloměřice St. 6				80/38

B. Místní ustanovení pro ŽST Hodonín

V ŽST Hodonín je snížení rychlosti na 30 km/h návštěveno hlavními návěstidly podle předpisu SŽDC D1. Podle čl. 4202 předpisu SŽDC D1 proto značka ³⁾ platí jen při jízdě na PN.

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		24		38		57		73		94	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Veselí nad Moravou	P		40/24		60/38		80/57		90/73		100/94
Bzenec		17		12		10		9	80/66	9	80/66
Vlkoš		12		8		7	75/57	7		7	
Kyjov	N	10		7		7		7		7	
Nemotice	N	24		16		12		12		12	
x Nesovice		13		9		7	80/57	7		7	
x Bučovice		11		8		6		6		6	
Slavkov u Brna	P	16		11		8		8		8	
x Blažovice		12		9		7	75/55	7		7	
x Šlapanice		10		7		6	80/51	6		6	
x Brno-Slatina		8		5		4	70/51	4		4	
x Odb Brno-Černovice		5		4		4	60/33	4	60/33	4	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	75/53	1	80/61	1	80/61
x Odb Brno-Židenice z		1		1		1	80/48	1		1	
x Brno-Maloměřice		5		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		80		90		100	
Potřebná brzdicí procenta:		25		40		57		73		94	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/25		60/40		80/57		80/57		80/57
x Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
x Odb Brno-Černovice		1		1		1	80/48	1	80/68	1	80/68
x Brno-Slatina		5		4		4	70/53	4		4	
x Šlapanice		8		5		4	75/50	4		4	
Blažovice		10		7		6	70/53	6		6	
Slavkov u Brna	P	12		9		7	75/57	7		7	
x Bučovice		16		11		8		8		8	
x Nesovice		11		8		6		6		6	
Nemotice	N	13		9		7		7		7	
Kyjov	P	24		16		12		12		12	
Vlkoš		10		7		7	80/57	7		7	
Bzenec		12		8		7		7	90/73	7	100/94
Veselí nad Moravou	PO	17		12		10		9		9	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Tabulka 5 - pokračování

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
70/51		40/24			↓	Odb Brno-Černovice	↑	12		8
	8		12	PO		Brno hl.n.		P		40/21
										70/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		13		24		33		48		56	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x	Brno-Horní Heršpice		40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
x	Brno hl.n.	PO	5		5		4		4		4
x	Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3
x	Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		40		55		63	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!											
x	Brno-Maloměřice		40/16		60/29		70/40		80/55		85/63
x	Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3
x	Brno hl.n.	PO	5		4		3		3		3
x	Brno-Horní Heršpice	O	5		5		4		4		4

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující!										
75/49		40/17			↓	x	Brno-Maloměřice	x		4
	3		4			x	Odb Brno-Židenice z	x		2
	1		2			x	Odb B.-Čern.zhl.Táb.	x		4
80/34	3		4			x	Brno dolní n.	x		2
	1		2			x	H.Heršpice vých.č.651	x		2
	1		2			x	H.Heršpice modř.zhl.	x		2
	1		2	O		x	Brno-Horní Heršpice	x		40/20
										80/39

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 - 70055

Brno-Horní Heršpice - Brno-Maloměřice a zpět čísla 70070 a 70071

Brno dolní n. - Brno-Maloměřice a zpět čísla 70080 - 70087

T a b u l k a 5 - p o k r a č o v á n í

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
80/57		40/17			↓	Moravský Písek		↑	7		5	
	5		7			Bzenec				40/17		80/57

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!												
50/44		40/30		3)	↓	Hodonín		↑	3)	18		14
	14		18			Mutěnice				14		11
	11		14			Čejč				11		9
	9		11			Kobylná na Moravě				12		11
	11		12			Velké Pavlovice				7		5
	5		7			Zaječí					40/32	50/46

T a b u l k a 5 a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Odklonové trasy

8b	3b	8a	3a	2		1		2	3a	8a	3b	8b	
100/94		100/94		P	↓	Veselí nad Moravou		↑	P	9		9	
80/57	9	80/57	9	↕		Bzenec			↕	5	100/94	5	100/94
120/94	6	100/60	6			Moravský Písek				6	80/57	6	80/57
	6		6			Nedakonice				5		5	
70/47	4	70/47	4			Staré Město u U.H.				6	100/63	6	120/98
	6		6	↕		Uherské Hradiště			↕	3		3	
	3		3			Kunovice					70/39		70/39

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			24		38		66		73		94
Veselí nad Moravou	P		40/24		60/38		80/66		90/73		100/94
Bzenec	⇄	17		12		10		9	80/66	9	80/66
Vlkoš	⇄	12		8		6		6		6	
Kyjov	N⇄	9		7		6		6		6	
Nemotice	N⇄	23		16		12		12		12	
^x Nesovice	⇄	13		8		7		7		7	
^x Bučovice	⇄	11		7		5		5		5	
Slavkov u Brna	P⇄	16		11		8		8		8	
^x Blažovice		12		8		6		6		6	
^x Šlapanice	⇄	9		6		5		5		5	
^x Brno-Slatina	⇄	7		5		4		4		4	
^x Odb Brno-Černovice		5		3		3	60/33	3	60/33	3	60/33
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	80/61	1	80/61	1	80/61
^x Odb Brno-Židenice z		1		1		1		1		1	
^x Brno-Maloměřice		4		4		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		80		90		100
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			25		40		68		73		94
^x Brno-Maloměřice			40/25		60/40		80/57		80/57		80/57
^x Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		2		1	60/30	1	60/30	1	60/30
^x Odb Brno-Černovice		1		1		1	80/68	1	80/68	1	80/68
^x Brno-Slatina	⇄	7		5		4		4		4	
^x Šlapanice	⇄	6		4		3		3		3	
Blažovice		10		6		5		5		5	
Slavkov u Brna	P⇄	12		8		6		6		6	
^x Bučovice	⇄	15		10		8		8		8	
^x Nesovice	⇄	11		8		6		6		6	
Nemotice	N⇄	13		9		7		7		7	
Kyjov	P⇄	23		16		12		12		12	
Vlkoš	⇄	9		7		6		6		6	
Bzenec	⇄	12		8		6		6	90/73	6	100/94
Veselí nad Moravou	P	16		12		10		9		9	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70					
Potřebná brzdicí procenta:		24		38		51					
Odb Brno-Černovice			40/24		60/38		70/51				
Brno hl.n.	P	12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70					
Potřebná brzdicí procenta:		21		28		39					
Brno hl.n.	P		40/21		60/28		70/39				
Odb Brno-Černovice		12		9		8					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		13		24		33		48		56	
Brno-Horní Heršpice			40/13		60/24		70/33		80/48		90/46
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	85/56
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80		90	
Potřebná brzdicí procenta:		16		29		40		55		63	
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		70/40		80/55		85/63
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3		3	
Brno hl.n.	P	5		4		3		3		3	90/46
Brno-Horní Heršpice		5		5		4		4		4	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60		70		80			
Potřebná brzdicí procenta:		17		30		42		57			
Brno-Maloměřice			40/17		60/30		70/42		80/57		
Odb Brno-Židenice z		4		3		3		3			
Odb B.-Čern.zhl.Táb.		2		1		1		1			
Brno dolní n.		4		4		3		3			
H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
H.Heršpice modř.zhl.		2		1		1		1			
Brno-Horní Heršpice		2		1		1		1			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			20		33		45		61		
Brno-Horní Heršpice			40/20		60/33		70/45		80/61		
^x H.Heršpice modř.zhl.		2		1		1		1			
^x H.Heršpice výh.č.651		2		1		1		1			
^x Brno dolní n.		2		1		1		1			
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.		4		4		3		3			
^x Odb Brno-Židenice z		2		1		1		1			
Brno-Maloměřice		4		4		4		4			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			17		30		42		57		
Moravský Písek			40/17		60/30		70/42		80/57		
Bzenec	↕	7		6		6		5			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60		70		80		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			17		30		42		57		
Bzenec	↕		40/17		60/30		70/42		80/57		
Moravský Písek		7		6		6		5			

8b	3b	8a	3a	2	1	2	3a	8a	3b	8b
50/44		40/30		3)	Hodonín	3)	18		14	
	14		18	↕	Mutěnice	↕	14		11	
	11		14	↕	Čejč	↕	11		9	
	9		11	↕	Kobylí na Moravě	↕	12		11	
	11		12	↕	Velké Pavlovice	↕	7		5	
	5		7		Zaječí			40/32		50/46

Sp 1720

Bojkovice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		5 59		6 01	100/94
Bzenec	⇄	9	6 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	⇄	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	N⇄	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice.....	N⇄	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice	⇄	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	⇄	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna.....	P⇄	8 ⁵	7 06 ⁵	1	7 07 ⁵	
x Blažovice		7 ⁵			15	
x Šlapanice	⇄	4			19	
x Brno-Slatina	⇄	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	7 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1721

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				7 35	80/68
x Odb Brno-Černovice.....		6 ⁵			41 ⁵	
x Brno-Slatina	⇄	4			45 ⁵	
x Šlapanice	⇄	3			48 ⁵	
x Blažovice		5			53 ⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	6	7 59 ⁵	1	8 00 ⁵	
x Bučovice.....	⇄	9	8 09 ⁵	1	10 ⁵	
x Nesovice	⇄	6	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nemotice.....	N⇄	7 ⁵			24 ⁵	
Kyjov.....	P⇄	12	36 ⁵	1	37 ⁵	
Vlkoš.....	⇄	7			44 ⁵	
Bzenec	⇄	6	50 ⁵	1	51 ⁵	95/83*
Veselí nad Moravou	P	8 ⁵	9 00		9 01	

* při skutečných brzdicích procentech 94 a více platí 100/94

Sp 1722

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		6 54		7 01	100/94
Bzenec	⊕	9	7 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Vlkoš	⊕	4			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice	⊕	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Křižanovice z		4 ⁵ ⚡	8 02 ⁵	0 ⁵	8 03	
Slavkov u Brna	P⊕	4 ⁵	07 ⁵	1	08 ⁵	
x Blažovice		7			15 ⁵	
x Šlapanice	⊕	4 ⁵			20	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			23 ⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			26	
Brno hl.n.	PO	8	8 34			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

⚡ zastavuje v ⊕, † a 31.XII.

Sp 1723

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				9 28	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			35	
x Brno-Slatina	⊕	4			39	
x Šlapanice	⊕	3 ⁵			42 ⁵	
x Blažovice		5			47 ⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	6	9 53 ⁵	1	54 ⁵	
x Bučovice	⊕	8 ⁵	10 03	1	10 04	
x Nesovice	⊕	6	10	0 ⁵	10 ⁵	
Nemotice	N⊕	7 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Kyjov	P⊕	12 ⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35 ⁵	
Vikoš	⊕	5			40 ⁵	
Vracov z		3 ⁵	44	0 ⁵	44 ⁵	
Bzenec	⊕	4	48 ⁵	1	49 ⁵	100/94
Veselí nad Moravou	P	8 ⁵	10 58		11 01	

Sp 1724

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		8 59		9 01	95/83*
Bzenec	⊕	9	9 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice	⊕	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	P⊕	8 ⁵	10 06 ⁵	1	10 07 ⁵	
x Blažovice		7 ⁵			15	
x Šlapanice	⊕	4			19	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	10 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

Sp 1725

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				11 28	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			35	
x Brno-Slatina	⊕	4			39	
x Šlapanice	⊕	3 ⁵			42⁵	
x Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	6	11 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	⊕	8 ⁵	12 03	1	12 04	
x Nesovice	⊕	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice	N⊕	7 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	P⊕	12 ⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vikoš	⊕	5			40⁵	
Vracov z		3 ⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Bzenec	⊕	4	48⁵	1	49⁵	95/83★
Veselí nad Moravou	P	8 ⁵	12 58		13 01	

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí **100/94**

Sp 1726

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		10 59		11 01	95/83*
Bzenec	⊕	9	11 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice	⊕	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
^x Bučovice	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	P⊕	8 ⁵	12 06 ⁵	1	12 07 ⁵	
^x Blažovice		7 ⁵			15	
^x Šlapanice	⊕	4			19	
^x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			22 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	12 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

Sp 1727**Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Vlárský průsmyk**Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z **sune**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				12 49	30/13
x Odb Brno-Židenice z.....		5	12 54	3	57	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			58⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			59	80/68
x Brno-Slatina	⊕	4			13 03	
x Šlapanice	⊕	3⁵			06⁵	
x Blažovice		4⁵			11	
Slavkov u Brna.....	P⊕	5⁵			16⁵	
x Bučovice.....	⊕	7⁵	13 24	1	25	
x Nesovice	⊕	6			31	
Nemotice.....	N⊕	6⁵+	37⁵	1	38⁵	
Kyjov.....	P⊕	11	49⁵	1 ⁵	51	
Vlkoš.....	⊕	6⁵			57⁵	
Bzenec	⊕	6	14 03⁵	1 ⁵	14 05	100/94
Veselí nad Moravou	P	8	14 13		14 15	

Sp 1728

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		12 59		13 01	100/94
Bzenec	⊕	9	13 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			19⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3	27	1	28	
Nemotice	N⊕	13	41	0 ⁵	41⁵	
x Nesovice	⊕	7 ⁵	49	0 ⁵	49⁵	
x Bučovice	⊕	6 ⁵	56	1	57	
Slavkov u Brna	P⊕	8 ⁵	14 05 ⁵	1	14 06⁵	
Křenovice dol.n. z		3 ⁵ ⚡	10	0 ⁵	10⁵	
x Blažovice		4 ⁵			15	
x Šlapanice	⊕	4			19	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			22⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	14 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

⚡ zastavuje v Ů, kromě 22.XII. – 2.I., 1.VII. – 31.VIII.

Sp 1729

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 28	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			35	
x Brno-Slatina	⊕	4			39	
x Šlapanice	⊕	3 ⁵			42⁵	
x Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	6	13 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	⊕	8 ⁵	14 03	1	14 04	
x Nesovice	⊕	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice	N⊕	7 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	P⊕	12 ⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			40	
Vracov z		4	44	0 ⁵	44⁵	
Bzenec	⊕	4	48⁵	1	49⁵	95/83*
Veselí nad Moravou	P○	8 ⁵	14 58		15 01	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí **100/94**

Sp 1730

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		14 59		15 01	95/83*
Bzenec	⊕	9	15 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			19⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28⁵	
Nemotice	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice	⊕	8	50	0 ⁵	50⁵	
^x Bučovice	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	P⊕	8 ⁵	16 06 ⁵	1	16 07⁵	
^x Blažovice		7 ⁵			15	
^x Šlapanice	⊕	4 ⁵			19⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			23	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25⁵	
Brno hl.n.	PO	7 ⁵	16 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech⁹⁴ a více platí 100/94

Sp 1731

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 28	80/68
x Odb Brno-Černovice.....		7			35	
x Brno-Slatina	⊕	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	⊕	3			42⁵	
x Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	6	15 53⁵	1	54⁵	
x Bučovice.....	⊕	8⁵	16 03	1	16 04	
x Nesovice	⊕	6	10	0⁵	10⁵	
Nemotice.....	N⊕	7⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov.....	P⊕	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0⁵	35⁵	
Vlkoš.....	⊕	4⁵			40	
Vracov z		4	44	0⁵	44⁵	
Bzenec	⊕	4	48⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou	P	8⁵	16 58		17 01	

Sp 1732

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		16 59		17 01	95/83*
Bzenec	⊕	9	17 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⊕	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice	⊕	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	P⊕	8 ⁵	18 06 ⁵	1	18 07 ⁵	
x Blažovice		7 ⁵			15	
x Šlapanice	⊕	4			19	
x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	18 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

Sv / Sp 1733**Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					17 05	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			07	85/63
x Brno hl.n.	PO	5	17 12	16	28	80/68
x Odb Brno-Černovice.....		7			35	
x Brno-Slatina	⊕	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	⊕	3			42⁵	
x Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	6	53⁵	1	54⁵	
x Bučovice.....	⊕	8⁵	18 03	1	18 04	
x Nesovice	⊕	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice.....	N⊕	7⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov.....	P⊕	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z.....		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vlkoš.....	⊕	4⁵			40	
Vracov z		4	44	0 ⁵	44⁵	
Bzenec	⊕	4	48⁵	1	49⁵	95/83*
Veselí nad Moravou	P	8⁵	18 58		19 01	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí **100/94**

Sp 1734

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		18 59		19 01	95/83 [★] [☆]
Bzenec	⇄	9	19 10	1	11	80/66
Vracov z		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš	⇄	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov	N⇄	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice	N⇄	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
^x Nesovice	⇄	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
^x Bučovice	⇄	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna	P⇄	8 ⁵	20 06 ⁵	1	20 07 ⁵	
^x Blažovice		7 ⁵			15	
^x Šlapanice	⇄	4			19	
^x Brno-Slatina	⇄	3 ⁵			22 ⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	20 33			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

☆ pro motorový vůz ř. 810 platí 80/57

Sv / Sp 1735

Brno-Maloměřice - Brno hl.n. / Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Bylnice

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					19 04	80/55
x Odb Brno-Židenice z		3			07	85/63
Brno hl.n.	PO	4	19 11	17	28	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			35	
x Brno-Slatina	⇄	4⁵			39⁵	
x Šlapanice	⇄	3			42⁵	
Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna	P⇄	6	53⁵	1	54⁵	
x Bučovice	⇄	8⁵	20 03	1	20 04	
x Nesovice	⇄	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice	N⇄	7⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	P⇄	12⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vlkoš	⇄	5			40⁵	
Vracov z		3⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Bzenec	⇄	4	48⁵	1	49⁵	95/83*
Veselí nad Moravou	P	8⁵	20 58		21 01	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 94 a více platí 100/94

Sp 1736

Bylnice - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		19 44		19 45	100/94
Bzenec	⊕	8 ⁵			53⁵	80/66
Vlkoš	⊕	5 ⁵			59	
Kyjov	N⊕	6	20 05	2	20 07	
Nemotice	N⊕	12 ⁵			19⁵	
^x Nesovice	⊕	6			25⁵	
^x Bučovice	⊕	5			30⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	7 ⁵			38	
Blažovice	⊕	6 ⁵			44⁵	
^x Šlapanice	⊕	4 ⁵			49	
^x Brno-Slatina	⊕	3 ⁵			52⁵	
^x Odb Brno-Černovice		2 ⁵			55	
Brno hl.n.	PO	8	21 03			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1737

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				21 28	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			35	
^x Brno-Slatina	⊕	4 ⁵			39⁵	
^x Šlapanice	⊕	3			42⁵	
^x Blažovice		5			47⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	6	21 53 ⁵	1	54⁵	
^x Bučovice	⊕	8 ⁵	22 03	1	22 04	
^x Nesovice	⊕	6	10	0 ⁵	10⁵	
Nemotice	N⊕	7 ⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	P⊕	12 ⁵	31	1	32	
Kyjov zastávka z		3	35	0 ⁵	35⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Vracov z		4	44 ⁵	0 ⁵	45	
Bzenec	⊕	3 ⁵	48 ⁵	1	49⁵	100/94
Veselí nad Moravou	P	8 ⁵	22 58			

Sp 1738Bylnice - **Veselí nad Moravou** - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		21 00		21 01	95/83*
Bzenec	⊕	9	21 10	1	11	80/66
Vracov z.....		3 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Vlkoš.....	⊕	4 ⁵			19 ⁵	
Kyjov zastávka z.....		4	23 ⁵	0 ⁵	24	
Kyjov.....	N⊕	3 ⁵	27 ⁵	1	28 ⁵	
Nemotice.....	N⊕	13	41 ⁵	0 ⁵	42	
x Nesovice.....	⊕	8	50	0 ⁵	50 ⁵	
x Bučovice.....	⊕	6 ⁵	57	1	58	
Slavkov u Brna.....	P⊕	8 ⁵	22 06 ⁵	1	22 07 ⁵	
x Blažovice		7 ⁵			15	
x Šlapanice.....	⊕	4			19	
x Brno-Slatina.....	⊕	3 ⁵			22 ⁵	
x Odb Brno-Černovice.....		2 ⁵			25	
Brno hl.n.	PO	8	22 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 94 a více platí 100/94

Os 2734Kyjov - **Veselí nad Moravou** - Strážnice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⊕				6 07	80/60
Kyjov zastávka z.....		3	6 10	0 ⁵	10 ⁵	
Vlkoš.....	⊕	4 ⁵	15	0 ⁵	15 ⁵	
Vracov z.....		4	19 ⁵	1	20 ⁵	
Bzenec	⊕	3 ⁵	24	1	25	
Veselí nad Moravou	PO	9	6 34		6 37	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4101

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				4 25	80/68
^x Odb Brno-Černovice.....		6			31	
^x Brno-Slatina.....	⊕	4⁵			35⁵	
^x Šlapanice.....	⊕	3⁵			39	
^x Blažovice		5	4 44	0⁵	44⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	3⁵	53	1	54	
Křižanovice z.....		4⁵	58⁵	0⁵	59	
Marefy z.....		3	5 02	0⁵	5 02⁵	
^x Bučovice.....	⊕	2⁵	05	1	06	
^x Nevojice z.....		4	10	0⁵	10⁵	
^x Nesovice.....	⊕	3	13⁵	0⁵	14	
Brankovice z.....		4	18	0⁵	18⁵	
Nemotice.....	N⊕	3⁵	22	0⁵	22⁵	
Jestřabice z.....		6 ^x	28⁵	▲	28⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4⁵ ^x	33	▲	33	
Kyjov.....	P⊕	5	38	2	40	
Kyjov zastávka z.....		3	43	0⁵	43⁵	
Vlkoš.....	⊕	4⁵	48	0⁵	48⁵	
Vracov z.....		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	⊕	3⁵	57	1	58	100/94*
Veselí nad Moravou	PO	9	6 07		6 15	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Os 4102

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				3 55	100/94*
Bzenec	⊕	9⁵	4 04⁵	0⁵	4 05	80/66
Vracov z		3⁵	08⁵	0⁵	09	
Vlkoš.....	⊕	4	13	0⁵	13⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	18	0⁵	18⁵	
Kyjov.....	N⊕	3⁵	22	3	25	
Bohuslavice u Kyj. z		5⁵ ^x	30⁵	▲	30⁵	
Jestřabice z		4⁵ ^x	35	▲	35	
Nemotice.....	N⊕	6	41	1	42	
Brankovice z		5	47	0⁵	47⁵	
^x Nesovice	⊕	4	51⁵	0⁵	52	
^x Nevojice z		3⁵	55⁵	0⁵	56	
^x Bučovice.....	⊕	4	5 00	1	5 01	
Marefy z		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Křižanovice z.....		3	07	0⁵	07⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0⁵	24⁵	
^x Ponětovice z		3⁵	28	0⁵	28⁵	
^x Šlapanice	⊕	2⁵	31	0⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36⁵	1	37⁵	
^x Odb Brno-Černovice.....		3⁵			41	
Brno-Černovice z		2	43	0⁵	43⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	5 50			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/57

Os 4103

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 12	30/13*
^x Odb Brno-Židenice z		5	5 17	3	20	80/57
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			21⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice		0⁵			22	80/68
^x Brno-Slatina.....	⇄	4	26	3	29	
^x Šlapanice.....	⇄	4⁵	33⁵	0⁵	34	
^x Blažovice		5⁵	39⁵	0⁵	40	
Křenovice dol.n. z		4	44	0⁵	44⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	48	6	54	
Křižanovice z		4⁵	58⁵	0⁵	59	
Marefy z.....		3	6 02	0⁵	6 02⁵	
^x Bučovice.....	⇄	2⁵	05	1	06	
^x Nevojice z.....		4	10	0⁵	10⁵	
^x Nesovice.....	⇄	3	13⁵	0⁵	14	
Brankovice z.....		4	18	0⁵	18⁵	
Nemotice	N⇄	3⁵	22	0⁵	22⁵	
Jestřabice z		6 ^x	28⁵	▲	28⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4⁵	33	▲	33	
Kyjov	P⇄	5	38	2	40	
Kyjov zastávka z		3	43	0⁵	43⁵	
Vlkoš	⇄	4⁵	48	0⁵	48⁵	
Vracov z		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	57	1	58	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	7 07			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* není-li vlak sunut, platí 85/56

Os 4105

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 25	80/68
x Odb Brno-Černovice		6			31	
x Brno-Slatina	⊕	4	5 35	0 ⁵	35⁵	
x Šlapanice	⊕	4	39⁵	0 ⁵	40	
x Blažovice		5	45	0 ⁵	45⁵	
Křenovice dol.n. z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Slavkov u Brna	P⊕	3	53	1	54	
Křižanovice z		4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Marefy z		3	6 02	0 ⁵	6 02⁵	
x Bučovice	⊕	2⁵	05	1	06	
x Nevojce z		4	10	0 ⁵	10⁵	
x Nesovice	⊕	3	13⁵	0 ⁵	14	
Brankovice z		4	18	0 ⁵	18⁵	
Nemotice	N⊕	3⁵	22	0 ⁵	22⁵	
Jestřabice z		6 x	28⁵	▲	28⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4⁵ x	33	▲	33	
Kyjov	P⊕	5	38	2	40	
Kyjov zastávka z		3	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vracov z		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	⊕	3⁵	57	1	58	100/94*
Veselí nad Moravou	PO	9	7 07			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/57

Os 4106

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				5 25	100/94
Bzenec	⊕	9	5 34	1	35	80/66
Vracov z		3⁵	38⁵	1	39⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	44	0⁵	44⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	49	0⁵	49⁵	
Kyjov	N⊕	3⁵	53	2	55	
Bohuslavice u Kyj. z		5	6 00	0⁵	6 00⁵	
Jestřabice z		4⁵ x	05	▲	05	
Nemotice	N⊕	6	11	1	12	
Brankovice z		5	17	0⁵	17⁵	
x Nesovice	⊕	4	21⁵	0⁵	22	
x Nevojice z		3⁵	25⁵	0⁵	26	
x Bučovice	⊕	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Křižanovice z		3	37	0⁵	37⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dol.n. z		4	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice		6	54	0⁵	54⁵	
x Ponětovice z		3⁵	58	0⁵	58⁵	
x Šlapanice	⊕	2⁵	7 01	0⁵	7 01⁵	
x Brno-Slatina	⊕	5	06⁵	1	07⁵	
x Odb Brno-Černovice		3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0⁵	13⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	7 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4107

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 11	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	6 14	6	20	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			21⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			22	80/68
x Brno-Slatina.....	⇄	4	26	3	29	
x Šlapanice.....	⇄	4⁵	33⁵	0⁵	34	
x Ponětovice z.....		2⁵	36⁵	0⁵	37	
x Blažovice		4⁵	41⁵	0⁵	42	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	46⁵	0⁵	47	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	50⁵	1	51⁵	
Křižanovice z.....		4⁵	56	0⁵	56⁵	
Marefy z.....		3	59⁵	0⁵	7 00	
x Bučovice.....	⇄	3	7 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0⁵	08⁵	
x Nesovice.....	⇄	3⁵	12	0⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Nemotice.....	N⇄	3⁵	21	0⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4⁵	32	▲	32	
Kyjov.....	P⇄	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	8 05		8 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4108

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				6 23	100/94*
Bzenec	⇄	10	6 33	1	34	80/66
Vracov z		3⁵	37⁵	1	38⁵	
Vlkoš	⇄	4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Kyjov	N⇄	3⁵	52	3	55	
Bohuslavice u Kyj. z		5	7 00	0 ⁵	7 00⁵	
Jestřabice z		4⁵ x	05	▲	05	
Nemotice	N⇄	6	11	1	12	
Brankovice z		5	17	0 ⁵	17⁵	
x Nesovice	⇄	4	21⁵	0 ⁵	22	
x Nevojice z		3⁵	25⁵	0 ⁵	26	
x Bučovice	⇄	4	30	1	31	
Marefy z		2⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Křižanovice z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Slavkov u Brna	P⇄	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dol.n. z		4	47⁵	0 ⁵	48	
x Blažovice		6	54	0 ⁵	54⁵	
x Ponětovice z		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
x Šlapanice	⇄	2⁵	8 01	0 ⁵	8 01⁵	
x Brno-Slatina	⇄	5	06⁵	1	07⁵	
x Odb Brno-Černovice		3⁵			11	
Brno-Černovice z		2	13	0 ⁵	13⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	8 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* je-li ve vlaku řazen motorový vůz ř. 810, platí 80/57

Os 4109

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 20	80/68
Brno-Černovice z		5⁵	6 25⁵	0⁵	26	
x Odb Brno-Černovice		1			27	
x Brno-Slatina	⊕	3⁵	30⁵	0⁵	31	
x Šlapanice	⊕	4	35	0⁵	35⁵	
x Ponětovice z		2⁵	38	▲	38	
x Blažovice		3⁵	41⁵	0⁵	42	
Křenovice dol.n. z		4⁵	46⁵	0⁵	47	
Slavkov u Brna	P⊕	3⁵	50⁵	1	51⁵	
Křižanovice z		4⁵	56	0⁵	56⁵	
Marefy z		3	59⁵	0⁵	7 00	
x Bučovice	⊕	3	7 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0⁵	08⁵	
x Nesovice	⊕	3⁵	12	0⁵	12⁵	
Brankovice z		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Nemotice	N⊕	3⁵	21	0⁵	21⁵	
Jestřabice z		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4⁵ x	32	▲	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0⁵	41⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vracov z		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⊕	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	8 05			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4110

Staré Město u U.H. - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		7 56		7 57	100/94
Bzenec	⊕	9	8 06	1	8 07	80/66
Vracov z		3⁵	10⁵	1	11⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Kyjov	N⊕	3	24⁵	1	25⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Jestřabice z		4⁵ x	35	▲	35	
Nemotice	N⊕	6	41	1	42	
Brankovice z		4	46	0 ⁵	46⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50⁵	1	51⁵	
^x Nevojice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	9 00	
Marefy z		3	9 03	0 ⁵	03⁵	
Křižanovice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24⁵	
^x Ponětovice z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
^x Šlapanice	⊕	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	9 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4111

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 12	85/56
x Odb Brno-Židenice z.....		3	8 15	5	20	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			21⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			22	80/68
x Brno-Slatina.....	⇄	4⁵	26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice.....	⇄	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Blažovice		4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4⁵	55⁵	0⁵	56	
Marefy z.....		3⁵	59⁵	0⁵	9 00	
x Bučovice.....	⇄	3	9 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0⁵	08⁵	
x Nesovice.....	⇄	3⁵	12	0⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Nemotice.....	N⇄	3⁵	21	0⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4	31⁵	0⁵	32	
Kyjov.....	P⇄	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	10 05		10 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4112

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		9 53 ⁵		9 55	100/94
Bzenec	⊕	9	10 04	1	10 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08⁵	1	09⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyj. z		5	29	0 ⁵	29⁵	
Jestřabice z		5 ^x	34⁵	▲	34⁵	
Nemotice	N⊕	6	40⁵	1	41⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50⁵	1	51⁵	
^x Nevojice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	11 00	
Marefy z		3	11 03	0 ⁵	03⁵	
Křižanovice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24⁵	
^x Ponětovice z		3 ⁵	28	0 ⁵	28⁵	
^x Šlapanice	⊕	2 ⁵	31	0 ⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	11 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4113

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 15	80/68
Brno-Černovice z		6	8 21	0 ⁵	21⁵	
x Odb Brno-Černovice		1			22⁵	
x Brno-Slatina	⊕	4⁵	27	0 ⁵	27⁵	
x Šlapanice	⊕	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice		4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dol.n. z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3⁵	59⁵	0 ⁵	9 00	
x Bučovice	⊕	3	9 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice	⊕	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice	N⊕	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⊕	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	10 05		10 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4114

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		11 53 ⁵		11 55	100/94
Bzenec	⊕	9	12 04	1	12 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyj. z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		5 ^x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Nemotice	N⊕	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	13 00	
Marefy z		3	13 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křižanovice z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	13 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4115

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 15	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			22	
x Brno-Slatina	⊕	4 ⁵	10 26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice	⊕	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice		4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	11 00	
x Bučovice	⊕	3	11 03	1	04	
x Nevojce z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice	⊕	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	N⊕	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		6 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	⊕	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	12 05		12 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4116

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		13 53 ⁵		13 55	100/94
Bzenec	⊕	9	14 04	1	14 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyj. z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		5 ^x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Nemotice	N⊕	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	15 00	
Marefy z		3	15 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křižanovice z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	15 48			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4117

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 15	80/68
^x Odb Brno-Černovice		7			22	
^x Brno-Slatina	⊕	4 ⁵	12 26 ⁵	1	27 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	4 ⁵	32	1	33	
^x Ponětovice z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
^x Blažovice		4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	13 00	
^x Bučovice	⊕	3	13 03	1	04	
^x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
^x Nesovice	⊕	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	N⊕	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		6 ^x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	⊕	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	14 05		14 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4118

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		15 53 ⁵		15 55	100/94
Bzenec	⊕	9	16 04	1	16 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08⁵	1	09⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyj. z		5	29	0 ⁵	29⁵	
Jestřabice z		5 ^x	34⁵	▲	34⁵	
Nemotice	N⊕	6	40⁵	1	41⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50⁵	1	51⁵	
^x Nevojice z		3	54⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	17 00	
Marefy z		3	17 03	0 ⁵	03⁵	
Křižanovice z		3	06⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24⁵	
^x Ponětovice z		3 ⁵	28	0 ⁵	28⁵	
^x Šlapanice	⊕	2 ⁵	31	0 ⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	17 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4119

Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 14	80/68
Brno-Černovice z		6⁵	14 20⁵	0 ⁵	21	
x Odb Brno-Černovice		1			22	
x Brno-Slatina	⊕	4⁵	26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice	⊕	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice		4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dol.n. z		4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3⁵	59⁵	0 ⁵	15 00	
x Bučovice	⊕	3	15 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08⁵	
x Nesovice	⊕	3⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Brankovice z		4⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Nemotice	N⊕	3⁵	21	0 ⁵	21⁵	
Jestřabice z		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4	31⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Vracov z		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⊕	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	16 05		16 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4120

Uherské Hradiště - Veselí nad Moravou - Brno hl.n.

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P		17 53 ⁵		17 55	100/94
Bzenec	⊕	9	18 04	1	18 05	80/66
Vracov z		3 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	14	0 ⁵	14 ⁵	
Kyjov zastávka z		4 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵	
Kyjov	N⊕	3 ⁵	23	1	24	
Bohuslavice u Kyj. z		5	29	0 ⁵	29 ⁵	
Jestřabice z		5 ^x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Nemotice	N⊕	6	40 ⁵	1	41 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
^x Nesovice	⊕	4	50 ⁵	1	51 ⁵	
^x Nevojice z		3	54 ⁵	0 ⁵	55	
^x Bučovice	⊕	4	59	1	19 00	
Marefy z		3	19 03	0 ⁵	03 ⁵	
Křižanovice z		3	06 ⁵	0 ⁵	07	
Slavkov u Brna	P⊕	5	12	1 ⁵	13 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17 ⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24 ⁵	
^x Ponětovice z		3 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
^x Šlapanice	⊕	2 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	
^x Brno-Slatina	⊕	5	36 ⁵	0 ⁵	37	
^x Odb Brno-Černovice		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	19 48			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4121**Brno hl.n. - Veselí nad Moravou - Staré Město u U.H.**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 14	80/68
Brno-Černovice z		6 ⁵	16 20 ⁵	0 ⁵	21	
x Odb Brno-Černovice		1			22	
x Brno-Slatina	⊕	4 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice	⊕	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice		4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna	P⊕	3 ⁵	50	1	51	
Křižanovice z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	17 00	
x Bučovice	⊕	3	17 03	1	04	
x Nevojice z		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice	⊕	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	N⊕	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		6 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyj. z		4	31 ⁵	0 ⁵	32	
Kyjov	P⊕	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z		3	41	0 ⁵	41 ⁵	
Vlkoš	⊕	4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Vracov z		4	50 ⁵	1	51 ⁵	
Bzenec	⊕	3 ⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	18 05		18 07	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4123

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 15	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			22	
x Brno-Slatina.....	⇄	4⁵	18 26⁵	1	27⁵	
x Šlapanice.....	⇄	4⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2⁵	35⁵	0⁵	36	
x Blažovice		4⁵	40⁵	1	41⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	46	0⁵	46⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	50	1	51	
Křižanovice z.....		4⁵	55⁵	0⁵	56	
Marefy z.....		3⁵	59⁵	0⁵	19 00	
x Bučovice.....	⇄	3	19 03	1	04	
x Nevojice z.....		4	08	0⁵	08⁵	
x Nesovice.....	⇄	3⁵	12	0⁵	12⁵	
Brankovice z.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Nemotice	N⇄	3⁵	21	0⁵	21⁵	
Jestřabice z.....		6 x	27⁵	▲	27⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4	31⁵	0⁵	32	
Kyjov.....	P⇄	5	37	1	38	
Kyjov zastávka z.....		3	41	0⁵	41⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	46	0⁵	46⁵	
Vracov z.....		4	50⁵	1	51⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	55	1	56	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	20 05			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4140

Motorový vůz ř. 842, 854.

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	⇄				3 52	80/66
x Nevojice z		3⁵	3 55⁵	0⁵	56	
x Bučovice.....	⇄	4	4 00	1	4 01	
Marefy z		2⁵	03⁵	0⁵	04	
Křižanovice z		3	07	0⁵	07⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0⁵	18	
x Blažovice		6	24	0⁵	24⁵	
x Ponětovice z		3⁵	28	0⁵	28⁵	
x Šlapanice	⇄	2⁵	31	0⁵	31⁵	
x Brno-Slatina	⇄	5	36⁵	1	37⁵	
x Odb Brno-Černovice		3⁵			41	
Brno-Černovice z		2	43	0⁵	43⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	4 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4141

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 35	80/68
x Odb Brno-Černovice		6⁵			41⁵	
x Brno-Slatina	⇄	4	0 45⁵	0⁵	46	
x Šlapanice	⇄	4	50	0⁵	50⁵	
x Ponětovice z		2⁵ x	53	▲	53	
x Blažovice		3⁵	56⁵	0⁵	57	
Křenovice dol.n. z		4 x	1 01	▲	1 01	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	04⁵	0⁵	05	
Křižanovice z		4⁵ x	09⁵	▲	09⁵	
Marefy z		3 x	12⁵	▲	12⁵	
x Bučovice.....	⇄	2⁵	15	1	16	
x Nevojice z		3⁵ x	19⁵	▲	19⁵	
x Nesovice	⇄	3⁵	1 23			

Os 4142

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	⊕				4 22	80/66
x Nevojice z		3⁵	4 25⁵	0⁵	26	
x Bučovice	⊕	4	30	1	31	
Marefy z.....		2⁵	33⁵	0⁵	34	
Křižanovice z.....		3	37	0⁵	37⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	5	42⁵	1	43⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice		6	54	0⁵	54⁵	
x Ponětovice z		3⁵	58	0⁵	58⁵	
x Šlapanice	⊕	2⁵	5 01	0⁵	5 01⁵	
x Brno-Slatina	⊕	5	06⁵	1	07⁵	
x Odb Brno-Černovice		3⁵			11	
Brno-Černovice z.....		2	13	0⁵	13⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	5 20			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4143

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 49	85/56
x Odb Brno-Židenice z		3	12 52	5	57	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			58⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			59	80/68
x Brno-Slatina	⊕	3⁵	13 02⁵	0⁵	13 03	
x Šlapanice	⊕	4	07	0⁵	07⁵	
x Blažovice		5⁵	13	0⁵	13⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4	17⁵	0⁵	18	
Slavkov u Brna.....	P⊕	3	21	1	22	
Křižanovice z.....		4⁵	26⁵	0⁵	27	
Marefy z.....		3	30	0⁵	30⁵	
x Bučovice	⊕	2⁵	33	1	34	
x Nevojice z		4	38	0⁵	38⁵	
x Nesovice	⊕	3⁵	42	0⁵	42⁵	
Brankovice z.....		4	46⁵	0⁵	47	
Nemotice	N⊕	4	13 51			

Os 4144

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Kyjov	N⇄					4 55	80/66
Bohuslavice u Kyj. z		5 ⁵ x	5 00 ⁵	▲	5 00 ⁵		
Nemotice.....	N⇄	10 ⁵	11	1	12		
Brankovice z		5	17	0 ⁵	17 ⁵		
x Nesovice	⇄	4	21 ⁵	0 ⁵	22		
x Nevojice z		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵	26		
x Bučovice.....	⇄	4	30	1	31		
Marefy z		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34		
Křižanovice z		3	37	0 ⁵	37 ⁵		
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	42 ⁵	1	43 ⁵		
Křenovice dol.n. z		4	47 ⁵	0 ⁵	48		
x Blažovice		6	54	0 ⁵	54 ⁵		
x Ponětovice z		3 ⁵	58	0 ⁵	58 ⁵		
x Šlapanice	⇄	2 ⁵	6 01	0 ⁵	6 01 ⁵		
x Brno-Slatina	⇄	5	06 ⁵	1	07 ⁵		
x Odb Brno-Černovice.....		3 ⁵			11		
Brno-Černovice z		2	13	0 ⁵	13 ⁵		
Brno hl.n.	P○	6 ⁵	6 20				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4145

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				13 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z.....		5	13 53	3	56	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina.....	⊕	4	14 02	0⁵	14 02⁵	
x Šlapanice.....	⊕	4	06⁵	0⁵	07	
x Blažovice		6	13	2⁵ Δ	15⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	20	0⁵	20⁵	
Slavkov u Brna.....	P⊕	3⁵	24	1	25	
Křižanovice z.....		4⁵	29⁵	0⁵	30	
Marefy z.....		3	33	0⁵	33⁵	
x Bučovice.....	⊕	2⁵	36	1	37	
x Nevojice z.....		4	41	0⁵	41⁵	
x Nesovice.....	⊕	3	44⁵	0⁵	45	
Brankovice z.....		4	49	0⁵	49⁵	
Nemotice	N⊕	3⁵	14 53			

Os 4146

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	N⇄				5 25	80/66
Bohuslavice u Kyj. z		5	5 30	0 ⁵	30⁵	
Jestřabice z		4⁵ ^x	35	▲	35	
Nemotice	N⇄	6	41	1	42	
Brankovice z		5	47	0 ⁵	47⁵	
^x Nesovice	⇄	4	51⁵	0 ⁵	52	
^x Nevojice z		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
^x Bučovice	⇄	4	6 00	1	6 01	
Marefy z		2⁵	03⁵	0 ⁵	04	
Křižanovice z		3	07	0 ⁵	07⁵	
Slavkov u Brna	P⇄	5	12⁵	1	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0 ⁵	18	
^x Blažovice		6	24	0 ⁵	24⁵	
^x Ponětovice z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
^x Šlapanice	⇄	2⁵	31	0 ⁵	31⁵	
^x Brno-Slatina	⇄	5	36⁵	1	37⁵	
^x Odb Brno-Černovice		3⁵			41	
Brno-Černovice z		2	43	0 ⁵	43⁵	
Brno hl.n.	PO	6⁵	6 50			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4147

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 47	30/13*
^x Odb Brno-Židenice z.....		5	14 52	4	56	80/57
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			58	80/68
^x Brno-Slatina.....	⇄	4	15 02	0⁵	15 02⁵	
^x Šlapanice.....	⇄	4	06⁵	0⁵	07	
^x Blažovice		5⁵	12⁵	0⁵	13	
Křenovice dol.n. z.....		4	17	0⁵	17⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	21	1	22	
Křižanovice z.....		4⁵	26⁵	0⁵	27	
Marefy z.....		3⁵	30⁵	0⁵	31	
^x Bučovice.....	⇄	3	34	1	35	
^x Nevojice z.....		4	39	0⁵	39⁵	
^x Nesovice.....	⇄	3⁵	43	0⁵	43⁵	
Brankovice z.....		4	47⁵	0⁵	48	
Nemotice	N⇄	4	15 52			

* není-li vlak sunut, platí **85/56**

Os / Sv 4148**Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice**

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	N⇄				14 11	80/66
Brankovice z		4 ⁵	14 15 ⁵	0 ⁵	16	
x Nesovice	⇄	4 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
x Nevojice z		3 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
x Bučovice.....	⇄	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Křižanovice z.....		3	36 ⁵	0 ⁵	37	
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	42	1 ⁵	43 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4	47 ⁵	0 ⁵	48	
x Blažovice		5	53	1	54	
x Šlapanice	⇄	6	15 00	1	15 01	
x Brno-Slatina	⇄	4 ⁵	05 ⁵	0 ⁵	06	
x Odb Brno-Černovice.....		3			09	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			10	80/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1 ⁵	11 ⁵	3 ⁵	15	
x Brno-Maloměřice		4	15 19			

Os 4149

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				15 48	30/13
x Odb Brno-Židenice z		5	15 53	3	56	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina	⇄	4	16 02	0⁵	16 02⁵	
x Šlapanice	⇄	4	06⁵	0⁵	07	
x Blažovice		6	13	2⁵ Δ	15⁵	
Křenovice dol.n. z		4⁵	20	0⁵	20⁵	
Slavkov u Brna	P⇄	3⁵	24	1	25	
Křížanovice z		4⁵	29⁵	0⁵	30	
Marefy z		3	33	0⁵	33⁵	
x Bučovice	⇄	2⁵	36	1	37	
x Nevojice z		4	41	0⁵	41⁵	
x Nesovice	⇄	3	44⁵	0⁵	45	
Brankovice z		4	49	0⁵	49⁵	
Nemotice	N⇄	3⁵	16 53			

Os / Sv 4150**Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice**

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	N ⊕				15 06	80/66
Brankovice z		4⁵	15 10⁵	0⁵	11	
x Nesovice	⊕	4⁵	15⁵	6	21⁵	
x Nevojice z		3	24⁵	0⁵	25	
x Bučovice.....	⊕	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0⁵	33⁵	
Křižanovice z.....		3	36⁵	0⁵	37	
Slavkov u Brna.....	P ⊕	5	42	1	43	
Křenovice dol.n. z		4⁵	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice		5⁵	53⁵	0⁵	54	
x Šlapanice	⊕	5⁵	59⁵	1	16 00⁵	
x Brno-Slatina	⊕	5	16 05⁵	0⁵	06	
x Odb Brno-Černovice.....		3			09	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			10	80/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1⁵	11⁵	3⁵	15	
x Brno-Maloměřice		4	16 19			

Os 4151

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 80 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 47	30/13
^x Odb Brno-Židenice z.....		5	16 52	4	56	80/57
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	60/30
^x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			58	80/68
^x Brno-Slatina.....	⇄	4	17 02	0⁵	17 02⁵	
^x Šlapanice.....	⇄	4	06⁵	0⁵	07	
^x Blažovice		5⁵	12⁵	0⁵	13	
Křenovice dol.n. z.....		4	17	0⁵	17⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	21	1	22	
Křižanovice z.....		4⁵	26⁵	0⁵	27	
Marefy z.....		3⁵	30⁵	0⁵	31	
^x Bučovice.....	⇄	3	34	1	35	
^x Nevojice z.....		4	39	0⁵	39⁵	
^x Nesovice.....	⇄	3⁵	43	0⁵	43⁵	
Brankovice z.....		4	47⁵	0⁵	48	
Nemotice.....	N⇄	4	52	0⁵	52⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		9	18 01⁵	0⁵	18 02	
Kyjov	P⇄	5	18 07			

Os / Sv 4152**Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice**

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	N⇄				16 11	80/66
Brankovice z		4⁵	16 15⁵	0 ⁵	16	
x Nesovice	⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
x Nevojice z		3	24⁵	0 ⁵	25	
x Bučovice.....	⇄	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Křižanovice z.....		3	36⁵	0 ⁵	37	
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	42	1	43	
Křenovice dol.n. z		4⁵	47⁵	0 ⁵	48	
x Blažovice		5⁵	53⁵	0 ⁵	54	
x Šlapanice	⇄	5⁵	59⁵	1	17 00⁵	
x Brno-Slatina	⇄	5	17 05⁵	0 ⁵	06	
x Odb Brno-Černovice.....		3			09	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			10	80/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1⁵	11⁵	3 ⁵	15	
x Brno-Maloměřice		4	17 19			

Os 4153

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				17 48	30/13*
x Odb Brno-Židenice z		5	17 53	3	56	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice		0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina	⇄	4	18 02	0⁵	18 02⁵	
x Šlapanice	⇄	4	06⁵	0⁵	07	
x Blažovice		6	13	2⁵ Δ	15⁵	
Křenovice dol.n. z.....		4⁵	20	0⁵	20⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	24	1	25	
Křížanovice z.....		4⁵	29⁵	0⁵	30	
Marefy z.....		3	33	0⁵	33⁵	
x Bučovice	⇄	2⁵	36	1	37	
x Nevojice z		4	41	0⁵	41⁵	
x Nesovice	⇄	3	44⁵	0⁵	45	
Brankovice z.....		4	49	▲	49	
Nemotice.....	N⇄	3⁵	52⁵	0⁵	53	80/58
Kyjov	PO⇄	12	19 05			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* není-li vlak sunut, platí **85/56**

Os / Sv 4154

Nemotice - Odb Brno-Židenice z / Odb Brno-Židenice z - Brno-Maloměřice

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	N⇄				17 11	80/66
Brankovice z		4⁵	17 15⁵	0⁵	16	
x Nesovice	⇄	4⁵	20⁵	1	21⁵	
x Nevojice z		3	24⁵	0⁵	25	
x Bučovice.....	⇄	4	29	1	30	
Marefy z		3	33	0⁵	33⁵	
Křižanovice z.....		3	36⁵	0⁵	37	
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	42	1	43	
Křenovice dol.n. z		4⁵	47⁵	0⁵	48	
x Blažovice		5⁵	53⁵	0⁵	54	
x Šlapanice	⇄	5⁵	59⁵	1	18 00⁵	
x Brno-Slatina	⇄	5	18 05⁵	0⁵	06	
x Odb Brno-Černovice.....		3			09	60/33
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			10	80/61
x Odb Brno-Židenice z.....		1⁵	11⁵	3⁵	15	
x Brno-Maloměřice		4	18 19			

Os 4155

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno hl.n.	P				18 48	30/13*
x Odb Brno-Židenice z.....		5	18 53	3	56	80/57
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			57⁵	60/30
x Odb Brno-Černovice.....		0⁵			58	80/68
x Brno-Slatina	⇄	4	19 02	0⁵	19 02⁵	
x Šlapanice	⇄	4	06⁵	0⁵	07	
x Blažovice		5⁵	12⁵	0⁵	13	
Křenovice dol.n. z		4	17	0⁵	17⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3⁵	21	1	22	
Křižanovice z.....		4⁵	26⁵	0⁵	27	
Marefy z		3⁵	30⁵	0⁵	31	
x Bučovice.....	⇄	3	34	1	35	
x Nevojice z		4	39	0⁵	39⁵	
x Nesovice	⇄	3⁵	19 43			

* není-li vlak sunut, platí 85/56

SJŘ 318 osobní, platí od 14. prosince 2014

Os 4156

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Nemotice	N⇄				19 11	80/65
Brankovice z.....		4 ⁵ x	19 15 ⁵	0 ⁵	16	
Nesovice	⇄	5	19 21			

Os 4157

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 15	80/68
x Odb Brno-Černovice		7			22	
x Brno-Slatina.....	⇄	4 ⁵	20 26 ⁵	1	27 ⁵	
x Šlapanice.....	⇄	4 ⁵	32	1	33	
x Ponětovice z.....		2 ⁵	35 ⁵	0 ⁵	36	
x Blažovice		4 ⁵	40 ⁵	1	41 ⁵	
Křenovice dol.n. z		4 ⁵	46	0 ⁵	46 ⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3 ⁵	50	1	51	
Křížanovice z		4 ⁵	55 ⁵	0 ⁵	56	
Marefy z.....		3 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	21 00	
x Bučovice.....	⇄	3	21 03	1	04	
x Nevojčice z.....		4	08	0 ⁵	08 ⁵	
x Nesovice.....	⇄	3 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Brankovice z.....		4 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Nemotice	N⇄	3 ⁵	21	0 ⁵	21 ⁵	
Jestřabice z		6 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		4 ⁵ x	32	▲	32	
Kyjev	PO⇄	5	21 37			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4158

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Nesovice	⇄				20 51	80/66
x Nevojice z		3⁵	20 54⁵	0⁵	55	
x Bučovice.....	⇄	4	59	1	21 00	
Marefy z		3	21 03	0⁵	03⁵	
Křižanovice z.....		3	06⁵	0⁵	07	
Slavkov u Brna.....	P⇄	5	12	1⁵	13⁵	
Křenovice dol.n. z		4	17⁵	0⁵	18	
x Blažovice		6	24	0⁵	24⁵	
x Ponětovice z		3⁵	28	0⁵	28⁵	
x Šlapanice	⇄	2⁵	31	0⁵	31⁵	
x Brno-Slatina	⇄	5	36⁵	0⁵	37	
x Odb Brno-Černovice.....		3			40	
Brno hl.n.	PO	8	21 48			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4159

Brno hl.n. - Odb Brno-Židenice z sune

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				22 48	30/13*
^x Odb Brno-Židenice z		5	22 53	3	56	80/57
^x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			57	60/30
^x Odb Brno-Černovice		0⁵			57⁵	80/68
^x Brno-Slatina.....	⇄	3⁵	23 01	0 ⁵	23 01⁵	
^x Šlapanice.....	⇄	4	05⁵	0 ⁵	06	
^x Ponětovice z.....		2 x	08	▲	08	
^x Blažovice		4	12	0 ⁵	12⁵	
Křenovice dol.n. z		4 x	16⁵	▲	16⁵	
Slavkov u Brna.....	P⇄	3	19⁵	0 ⁵	20	
Křížanovice z.....		4⁵ x	24⁵	▲	24⁵	
Marefy z.....		3 x	27⁵	▲	27⁵	
^x Bučovice.....	⇄	2⁵	30	0 ⁵	30⁵	
^x Nevojice z.....		3⁵ x	34	▲	34	
^x Nesovice.....	⇄	3	37	15	52	
Brankovice z.....		5 x	57	▲	57	
Nemotice	N⇄	4	0 01	0 ⁵	0 01⁵	
Bohuslavice u Kyj. z.....		8⁵ x	10	▲	10	
Kyjov	PO⇄	5	0 15			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* není-li vlak sunut, platí **85/56**

Os 4160

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				4 55	100/94*
Bzenec	⇄	9⁵	5 04⁵	0 ⁵	5 05	80/61
Vracov z		3⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Vlkoš	⇄	4	13	0 ⁵	13⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Kyjov	N⇄	3⁵	5 22			

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Os 4161

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				4 40	80/60
Kyjov zastávka z		3	4 43	0 ⁵	43⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Vracov z		4	52⁵	1	53⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	57	1	58	
Veselí nad Moravou	PO	9	5 07			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4162

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				7 14	80/61
Bzenec	⇄	9⁵	7 23⁵	1	24⁵	
Vracov z		4	28⁵	1	29⁵	
Vlkoš.....	⇄	5	34⁵	0 ⁵	35	
Kyjov zastávka z		4⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Kyjov	N⇄	3	7 43			

Os 4163

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				5 10	80/60
Kyjov zastávka z		3	5 13	0 ⁵	13⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Vracov z		4	22⁵	1	23⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	27	1	28	100/94
Veselí nad Moravou	PO	9	5 37			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4164

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				12 25	80/61
Bzenec	⇄	9⁵	12 34⁵	1	35⁵	
Vracov z		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš	⇄	5	45⁵	0 ⁵	46	
Kyjov zastávka z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Kyjov	N⇄	3	12 54			

Os 4166

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				14 25	80/61
Bzenec	⇄	9⁵	14 34⁵	1	35⁵	
Vracov z		4	39⁵	1	40⁵	
Vlkoš	⇄	5	45⁵	0 ⁵	46	
Kyjov zastávka z		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Kyjov	N⇄	3	14 54			

Os 4167

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				7 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	7 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš	⇄	5⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vracov z		4⁵	21	2	23	
Bzenec	⇄	4	27	1	28	
Veselí nad Moravou	PO	10	7 38			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4168

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				16 25	80/61
Bzenec	⊕	9	16 34	1	35	
Vracov z		3⁵	38⁵	1	39⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Kyjov	N⊕	3⁵	16 53			

Os 4169

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⊕				9 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	9 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš	⊕	5	15⁵	0 ⁵	16	
Vracov z		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	⊕	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou	PO	9⁵	9 36			

o pravidelný jezd na obsazenou kolej

Os 4170

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				18 25	80/61
Bzenec	⊕	9	18 34	1	35	
Vracov z		3⁵	38⁵	1	39⁵	
Vlkoš	⊕	4⁵	44	0 ⁵	44⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Kyjov	N⊕	3⁵	18 53			

Os 4171

Kyjov - Veselí nad Moravou - Uherské Hradiště

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				13 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	13 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš	⇄	5	15⁵	0 ⁵	16	
Vracov z		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	⇄	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou	PO	9⁵	13 36		13 42	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4172

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				20 05	80/61
Bzenec	⇄	9	20 14	1	15	
Vracov z		3⁵	18⁵	1	19⁵	
Vlkoš	⇄	4⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Kyjov zastávka z		4⁵	29	0 ⁵	29⁵	
Kyjov	N⇄	3⁵	20 33			

Os 4173

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				15 07	80/60
Kyjov zastávka z		3	15 10	0 ⁵	10⁵	
Vlkoš	⇄	5	15⁵	0 ⁵	16	
Vracov z		4⁵	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	⇄	4	25⁵	1	26⁵	
Veselí nad Moravou	PO	9⁵	15 36			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4175

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				17 08	80/60
Kyjov zastávka z		3	17 11	0 ⁵	11⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vracov z		4	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	25	1	26	
Veselí nad Moravou	PO	9	17 35			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4177

Motorový vůz ř. 809.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				19 08	80/60
Kyjov zastávka z		3	19 11	0 ⁵	11⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vracov z		4	20⁵	1	21⁵	
Bzenec	⇄	3⁵	25	1	26	
Veselí nad Moravou	PO	9	19 35			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4179

Motorový vůz ř. 810, 842.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	P⇄				21 39	80/60
Kyjov zastávka z		3	21 42	0 ⁵	42⁵	
Vlkoš.....	⇄	4⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Vracov z		4	51⁵	0 ⁵	52	
Bzenec	⇄	3⁵	55⁵	1	56⁵	100/94*
Veselí nad Moravou	PO	8⁵	22 05			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/57**

Sv 4190

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Kyjov	N				3 25	80/65
Nemotice	N	12			37	
Nesovice		7	3 44			

Sv 4191

Motorový vůz ř. 842, 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Horní Heršpice					2 51	100/60
x Brno hl.n.	PO	4	2 55	6	3 01	
x Odb Brno-Černovice		6⁵			07⁵	80/68
x Brno-Slatina		4⁵			12	
x Šlapanice		3			15	
x Blažovice		5			20	
Slavkov u Brna	P	5⁵			25⁵	
Bučovice		7⁵			33	
x Nesovice		6	3 39	5	44	
Nemotice	N	7⁵			51⁵	
Kyjov	P	12⁵	4 04			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4193

Motorový vůz ř. 854.

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					15 30	80/57
x Odb Brno-Židenice z		3			33	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb		1⁵			34⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	15 39			

Sv 4195

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					16 48	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			51	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1⁵			52⁵	
x Brno dolní n.		4⁵	16 57			

Sv 4197

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					18 11	80/55
x Odb Brno-Židenice z.....		2			13	85/63
x Brno hl.n.	PO	5	18 18			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4199

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
x Brno-Maloměřice					18 43	80/57
x Odb Brno-Židenice z.....		3			46	
x Odb B.-Čern.zhl.Táb.....		1			47	
x Brno dolní n.....		3⁵			50⁵	
x H.Heršpice modř.zhl.		2⁵	18 53			

Os 14500

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				5 46	50/44
Mutěnice	↕	14	6 00	1 ⁵	6 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2 ⁵	04	▲	04	
Čejč	↕	9 ⁵	13⁵	4 ⁵	18	
Brumovice z		6 x	24	▲	24	
Kobylí na Moravě	↕	4	28	1	29	
Bořetice z		4 ⁵	33⁵	1	34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	↕	2 ⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí		5 ⁵	6 50			

Os 14501

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					5 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5 ⁵	5 13⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	6	32	
Brumovice z		4 x	36	▲	36	
Čejč	↕	6	42	3	45	
Mutěnice zastávka z		9 ⁵	54⁵	▲	54⁵	
Mutěnice	↕	2	56⁵	4 ⁵	6 01	
Hodonín	3)	14	6 15			

Os 14502

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				6 46	50/44
Mutěnice	↕	14	7 00	1 ⁵	7 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2⁵	04	▲	04	
Čejč	↕	9⁵	13⁵	1	14⁵	
Brumovice z		6 x	20⁵	▲	20⁵	
Kobylí na Moravě.....	↕	3⁵	24	5	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	↕	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí		5⁵	7 50			

Os 14503

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					6 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5⁵	6 13⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě.....	↕	4⁵	26	6	32	
Brumovice z		4 x	36	▲	36	
Čejč	↕	6	42	3	45	
Mutěnice zastávka z		9⁵	54⁵	▲	54⁵	
Mutěnice	↕	2	56⁵	4 ⁵	7 01	
Hodonín	3)	14	7 15			

Os 14506

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				9 46	50/44
Mutěnice	⊕	14	10 00	1 ⁵	10 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2 ⁵	04	▲	04	
Čejč	⊕	9 ⁵	13 ⁵	4 ⁵	18	
Brumovice z		6 x	24	▲	24	
Kobylí na Moravě	⊕	4	28	1	29	
Bořetice z		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	⊕	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	10 50			

Os 14508

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				11 46	50/44
Mutěnice	⊕	14	12 00	1 ⁵	12 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2 ⁵	04	▲	04	
Čejč	⊕	9 ⁵	13 ⁵	4 ⁵	18	
Brumovice z		6 x	24	▲	24	
Kobylí na Moravě	⊕	4	28	1	29	
Bořetice z		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	⊕	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	12 50			

Os 14509

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					9 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5 ⁵	9 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z		4 x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	37	8	45	
Mutěnice zastávka z		9 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Mutěnice	↕	2	56 ⁵	4 ⁵	10 01	
Hodonín	3)	14	10 15			

Os 14511

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					13 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5 ⁵	13 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z		4 x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	37	8	45	
Mutěnice zastávka z		9 ⁵	54 ⁵	▲	54 ⁵	
Mutěnice	↕	2	56 ⁵	4 ⁵	14 01	
Hodonín	3)	14	14 15			

Os 14512

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				13 46	50/44
Mutěnice	↕	14	14 00	1 ⁵	14 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2 ⁵	04	▲	04	
Čejč	↕	9 ⁵	13⁵	1	14⁵	
Brumovice z		6 ^x	20⁵	▲	20⁵	
Kobylí na Moravě	↕	3 ⁵	24	5	29	
Bořetice z		4 ⁵	33⁵	1	34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	↕	2 ⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí		5 ⁵	14 50			

Os 14513

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					14 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5 ⁵	14 13⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z		4 ^x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	37	8	45	
Mutěnice zastávka z		9 ⁵	54⁵	▲	54⁵	
Mutěnice	↕	2	56⁵	4 ⁵	15 01	
Hodonín	3)	14	15 15			

Os 14514

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Hodonín	3)					14 46	50/44
Mutěnice	↕	14	15 00	1 ⁵	15 01⁵		
Mutěnice zastávka z		2⁵	04	▲	04		
Čejč	↕	9⁵	13⁵	1	14⁵		
Brumovice z		6 x	20⁵	▲	20⁵		
Kobylí na Moravě.....	↕	3⁵	24	5	29		
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵		
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41		
Velké Pavlovice	↕	2⁵	43⁵	1	44⁵		
Zaječí		5⁵	15 50				

Os 14515

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8	
Zaječí						15 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5⁵	15 13⁵	0 ⁵	14		
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵		
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵		
Kobylí na Moravě.....	↕	4⁵	26	1	27		
Brumovice z		4 x	31	▲	31		
Čejč	↕	6	37	8	45		
Mutěnice zastávka z		9⁵	54⁵	▲	54⁵		
Mutěnice	↕	2	56⁵	4 ⁵	16 01		
Hodonín	3)	14	16 15				

Os 14516

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Hodonín	3)				15 46	50/44
Mutěnice	↕	14	16 00	1 ⁵	16 01⁵	
Mutěnice zastávka z		2⁵	04	▲	04	
Čejč	↕	9⁵	13⁵	1	14⁵	
Brumovice z		6 x	20⁵	▲	20⁵	
Kobylí na Moravě	↕	3⁵	24	5	29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	↕	2⁵	43⁵	1	44⁵	
Zaječí		5⁵	16 50			

Os 14517

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					16 08	50/46
Velké Pavlovice	↕	5⁵	16 13⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4⁵	26	1	27	
Brumovice z		4 x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	37	1	38	
Mutěnice zastávka z		9⁵	47⁵	▲	47⁵	
Mutěnice	↕	2	49⁵	1	50⁵	
Hodonín	3)	13⁵	17 04			

Os 14518

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Hodonín	3)					17 46	50/44
Mutěnice	↕	14	18 00	1 ⁵	18 01⁵		
Mutěnice zastávka z		2⁵	04	▲	04		
Čejč	↕	9⁵	13⁵	1	14⁵		
Brumovice z		6 x	20⁵	▲	20⁵		
Kobylí na Moravě.....	↕	3⁵	24	5	29		
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵		
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41		
Velké Pavlovice	↕	2⁵	43⁵	1	44⁵		
Zaječí		5⁵	18 50				

Os 14519

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Zaječí					17 08	50/46	
Velké Pavlovice	↕	5⁵	17 13⁵	0 ⁵	14		
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16⁵		
Bořetice z		5	21⁵	▲	21⁵		
Kobylí na Moravě.....	↕	4⁵	26	1	27		
Brumovice z		4 x	31	▲	31		
Čejč	↕	6	37	8	45		
Mutěnice zastávka z		9⁵	54⁵	▲	54⁵		
Mutěnice	↕	2	56⁵	4 ⁵	18 01		
Hodonín	3)	14	18 15				

Os 14520

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Čejč	↕				4 18	50/37	
Brumovice z		6 x	4 24	▲	24		
Kobylí na Moravě.....	↕	4	28	1	29		
Bořetice z		4⁵	33⁵	1	34⁵		
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1 ⁵	41		
Velké Pavlovice	↕	2⁵	43⁵	1	44⁵		
Zaječí		5⁵	4 50				

Os 14521

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					7 08	50/46
Velké Pavlovice.....	⇄	5 ⁵	7 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z.....		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	⇄	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		4 x	31	▲	31	
Čejč	⇄	6	7 37			

Os 14522

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čejč	⇄				5 18	50/37
Brumovice z.....		6 x	5 24	▲	24	
Kobylí na Moravě	⇄	4	28	1	29	
Bořetice z		4 ⁵	33 ⁵	1	34 ⁵	
V.Pavlovice zast. z.....		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice.....	⇄	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	5 50			

Os 14523

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					11 08	50/46
Velké Pavlovice.....	⇄	5 ⁵	11 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z.....		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	⇄	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		4 x	31	▲	31	
Čejč	⇄	6	11 37			

Os 14524

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Čejč	⇄					8 18	50/37
Brumovice z		6 x	8 24	▲		24	
Kobylí na Moravě.....	⇄	4	28	1		29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1		34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1⁵		41	
Velké Pavlovice	⇄	2⁵	43⁵	1		44⁵	
Zaječí		5⁵	8 50				

Os 14525

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Zaječí						18 08	50/46
Velké Pavlovice	⇄	5⁵	18 13⁵	0⁵		14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0⁵		16⁵	
Bořetice z		5	21⁵	▲		21⁵	
Kobylí na Moravě.....	⇄	4⁵	26	1		27	
Brumovice z		4 x	31	▲		31	
Čejč	⇄	6	18 37				

Os 14526

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Čejč	⇄					13 14	50/37
Brumovice z		6 x	13 20	▲		20	
Kobylí na Moravě.....	⇄	3⁵	23⁵	5⁵		29	
Bořetice z		4⁵	33⁵	1		34⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39⁵	1⁵		41	
Velké Pavlovice	⇄	2⁵	43⁵	1		44⁵	
Zaječí		5⁵	13 50				

Os 14527

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun
Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					19 08	50/46
Velké Pavlovice.....	↕	5 ⁵	19 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z.....		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	1	27	
Brumovice z.....		4 ^x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	19 37			

Os 14528

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čejč	↕				20 18	50/37
Brumovice z.....		5 ⁵ ^x	20 23 ⁵	▲	23 ⁵	
Kobylí na Moravě	↕	3 ⁵	27	1	28	
Bořetice z		4 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
V.Pavlovice zast. z.....		5	38 ⁵	1 ⁵	40	
Velké Pavlovice.....	↕	2	42	1	43	
Zaječí		5 ⁵	20 48 ⁵			

Os 14529

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					21 08	50/46
Velké Pavlovice.....	↕	5 ⁵	21 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z.....		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	↕	4 ⁵	26	1 ⁵	27 ⁵	
Brumovice z.....		3 ⁵ ^x	31	▲	31	
Čejč	↕	6	21 37			

Os 14531

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					8 08	50/46
Velké Pavlovice	⇕	5 ⁵	8 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	⇕	4 ⁵	8 26			

Os 14534

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kobylí na Moravě	⇕				17 29	50/37
Bořetice z		4 ⁵	17 33 ⁵	1	34 ⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	⇕	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	17 50			

Os 14535

Motorový vůz ř. 809. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Zaječí					20 08	50/46
Velké Pavlovice	⇕	5 ⁵	20 13 ⁵	0 ⁵	14	
V.Pavlovice zast. z		2	16	0 ⁵	16 ⁵	
Bořetice z		5	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Kobylí na Moravě	⇕	4 ⁵	20 26			

Os 14536

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kobylí na Moravě	⇕				19 29	50/37
Bořetice z		4 ⁵	19 33 ⁵	1	34 ⁵	
V.Pavlovice zast. z		5	39 ⁵	1 ⁵	41	
Velké Pavlovice	⇕	2 ⁵	43 ⁵	1	44 ⁵	
Zaječí		5 ⁵	19 50			

Os 24100

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					4 47	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	4 50	▲	50	
Bzenec	↕	3	4 53			

Os 24101

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				4 19	80/57
Bzenec	↕	10	4 29	3	32	
Bzenec-Olšovec z		3 x	35	▲	35	
Moravský Písek		3	4 38			

Os 24102

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					5 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	5 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	5 23			

Os 24103

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				5 06	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	5 09	▲	09	
Moravský Písek		3	5 12			

Os 24104

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					5 57	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	6 00	▲	6 00	
Bzenec	↕	3	6 03			

Os 24105

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				5 24	80/57
Bzenec	⇄	10	5 34	3	37	
Bzenec-Olšovec z.....		3 x	40	▲	40	
Moravský Písek		3	5 43			

Os 24106

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					6 17	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 x	6 20	▲	20	
Bzenec	⇄	3	6 23			

Os 24107

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	⇄				6 06	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 x	6 09	▲	09	
Moravský Písek		3	6 12			

Os 24108

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					6 47	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 x	6 50	▲	50	
Bzenec	⇄	3	6 53			

Os 24109

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	⇄				6 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 x	6 40	▲	40	
Moravský Písek		3	6 43			

Os 24110

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					7 15	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	7 18	▲	18	
Bzenec	↕	3	7 21			

Os 24111

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				6 48	80/57
Bzenec	↕	10	6 58	3	7 01	
Bzenec-Olšovec z		3 x	7 04	▲	04	
Moravský Písek		3	7 07			

Os 24112

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					8 07	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	8 10	▲	10	
Bzenec	↕	3	8 13			

Os 24113

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				7 44	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	7 47	▲	47	
Moravský Písek		3	7 50			

Os 24114

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					8 50	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	8 53	▲	53	
Bzenec	↕	3	8 56			

Os 24115

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					8 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	8 40	▲	40		
Moravský Písek		3	8 43				

Os 24116

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						9 17	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	9 20	▲	20		
Bzenec	⇕	3	9 23				

Os 24117

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					9 06	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	9 09	▲	09		
Moravský Písek		3	9 12				

Os 24118

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						10 07	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	10 10	▲	10		
Bzenec	⇕	3	10 13				

Os 24119

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					9 44	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	9 47	▲	47		
Moravský Písek		3	9 50				

Os 24120

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					10 47	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	10 50	▲	50	
Bzenec	↕	3	10 53			

Os 24121

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				10 37	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	10 40	▲	40	
Moravský Písek		3	10 43			

Os 24122

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					11 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	11 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	11 23			

Os 24123

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				11 06	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	11 09	▲	09	
Moravský Písek		3	11 12			

Os 24124

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					12 07	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	12 10	▲	10	
Bzenec	↕	3	12 13			

Os 24125

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					11 44	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	11 47	▲	47		
Moravský Písek		3	11 50				

Os 24126

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						12 47	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	12 50	▲	50		
Bzenec	⇕	3	12 53				

Os 24127

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					12 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	12 40	▲	40		
Moravský Písek		3	12 43				

Os 24128

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						13 17	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	13 20	▲	20		
Bzenec	⇕	3	13 23				

Os 24129

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					13 06	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	13 09	▲	09		
Moravský Písek		3	13 12				

Os 24130

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					13 57	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	14 00	▲	14 00	
Bzenec	↕	3	14 03			

Os 24131

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				13 37	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	13 40	▲	40	
Moravský Písek		3	13 43			

Os 24132

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					14 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	14 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	14 23			

Os 24133

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				14 06	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	14 09	▲	09	
Moravský Písek		3	14 12			

Os 24134

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					14 47	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	14 50	▲	50	
Bzenec	↕	3	14 53			

Os 24135

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇄					14 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	14 40	▲	40		
Moravský Písek		3	14 43				

Os 24136

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						15 17	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	15 20	▲	20		
Bzenec	⇄	3	15 23				

Os 24137

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇄					15 06	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	15 09	▲	09		
Moravský Písek		3	15 12				

Os 24138

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						15 57	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	16 00	▲	16 00		
Bzenec	⇄	3	16 03				

Os 24139

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇄					15 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	15 40	▲	40		
Moravský Písek		3	15 43				

Os 24140

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					16 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	16 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	16 23			

Os 24141

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				16 06	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	16 09	▲	09	
Moravský Písek		3	16 12			

Os 24142

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					16 47	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	16 50	▲	50	
Bzenec	↕	3	16 53			

Os 24143

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				16 37	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	16 40	▲	40	
Moravský Písek		3	16 43			

Os 24144

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					17 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	17 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	17 23			

Os 24145

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					17 06	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	17 09	▲	09		
Moravský Písek		3	17 12				

Os 24146

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						18 07	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	18 10	▲	10		
Bzenec	⇕	3	18 13				

Os 24147

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					17 44	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	17 47	▲	47		
Moravský Písek		3	17 50				

Os 24148

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Moravský Písek						18 52	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	18 55	▲	55		
Bzenec	⇕	3	18 58				

Os 24149

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8	
Bzenec	⇕					18 37	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	18 40	▲	40		
Moravský Písek		3	18 43				

Os 24150

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					19 17	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	19 20	▲	20	
Bzenec	↕	3	19 23			

Os 24151

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				19 06	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	19 09	▲	09	
Moravský Písek		3	19 12			

Os 24152

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					20 07	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	20 10	▲	10	
Bzenec	↕	3	20 13			

Os 24153

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	↕				19 44	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	19 47	▲	47	
Moravský Písek		3	19 50			

Os 24154

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Moravský Písek					20 59	80/57
Bzenec-Olšovec z		3 x	21 02	▲	21 02	
Bzenec	↕	3	05	7	12	
Veselí nad Moravou	PO	10	21 22			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24155

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec	⇄				20 50	80/57
Bzenec-Olšovec z.....		3 ×	20 53	▲	53	
Moravský Písek		3	20 56			

Sv 24190

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Moravou	P				5 11	80/57
Bzenec		10	5 21			

Sv 24191

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec					18 18	80/57
Veselí nad Moravou	P○	10	18 28			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24193

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Bzenec					19 04	80/57
Veselí nad Moravou	P○	10	19 14			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej