



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

707/708 osobní

pro tratě

**Volary – České Budějovice
Černý Kříž – Nové Údolí
Strakonice – Volary
Číčenice – Volary
Číčenice – Týn nad Vltavou
Netolice – Dívčice – (Protivín)**

Platí od 14. prosince 2014

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 39153/2014-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	10
	Tabelární jízdní řády	12

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
8100	12	8140	28	18024	47	18105	57
8102	13	8141	28	18025	48	18106	58
8104	14	8151	29	18026	48	18107	59
8105	15	8153	29	18027	48	18108	60
8108	16	8190	30	18029	49	18109	61
8109	16			18032	49	18110	62
8110	17	18000	30	18060	49	18111	63
8111	17	18001	31	18061	50	18112	64
8112	18	18002	32	18062	50	18113	65
8113	18	18003	33	18063	50	18114	66
8114	19	18004	34	18064	50	18115	67
8115	19	18005	35	18065	50	18117	68
8116	20	18006	36	18066	51	18119	69
8117	20	18007	37	18069	51	18120	70
8118	21	18008	38	18070	51	18121	70
8119	21	18009	39	18071	51	18122	71
8120	22	18010	40	18072	52	18123	71
8121	22	18011	41	18073	52	18124	72
8122	23	18013	42	18076	52	18125	72
8123	23	18014	43	18078	52	18126	73
8124	24	18017	44	18079	53	18150	73
8125	24	18018	45			18151	73
8126	25	18020	45	18100	53		
8127	25	18021	46	18101	54	21928	74
8129	26	18022	46	18102	55		
8130	27	18023	47	18104	56		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice**

Vlaková cesta vlaků 8100, 8102, 8104, 8110, 8114, 8118, 8122, 8126, 8130, 8140, 21928 končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a.

Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety k nástupišti z důvodu uskutečnění výstupu cestujících při současném obsazení vjezdové koleje. Jízda posunového dílu bude ukončena u nástupiště tak, aby všechna vozidla pro přepravu cestujících zastavila u zvýšeného nástupiště, nebude-li místo zastavení označeno jinak.

Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Lc91a nebo Lc95a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Posun bez posunové čety v ŽST Číčenice

Vlaková cesta vlaků 18001, 18003, 18005, 18007, 18009, 18011, 18013, 18017, 18021, 18023, 18025, 18027, 18029, 18061, 18063, 18065, 18069 končí u cestového návěstidla Lc6. Bude-li na cestovém návěstidle Lc6 návěst Posun dovolen, bude strojvedoucí bez zastavení pokračovat v další jízdě jako posun bez posunové čety. Posunový díl musí zastavit před zarážedlem koleje 6b, případně před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak.

Všechny vlaky s přepravou cestujících ve směru Číčenice - Volary mohou odjíždět z koleje č. 6b formou posunu bez posunové čety. Před zahájením posunu musí být provedeny všechny technologické úkony, potřebné pro jízdu vlaku. Pro posun platí seřadovací návěstidlo Se17, stojí-li před ním čelo posunového dílu. Posun se změní v jízdu vlaku na konci koleje č. 6 u odjezdového návěstidla S6, kde začíná odjezdová vlaková cesta.

Zastavování vlaků na zastávce Domoradice z

Na zastávce Domoradice z vlaky zastavují ode dne uvedení zastávky do provozu. Tento den bude oznámen elektronickou depeší.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		90		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			42		58		56		85		
Ve všech stanicích, vyhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/42		50/58		55/55		60/79	
Černý Kříž			10 ⁵		7		7		7		
Nová Pec	☎		20 ⁵		16		16	60/56	16		
Horní Planá	☎		11		9		9		9		
Černá v Pošumaví	☎		9 ⁵		6		6		6		
Polečnice	☎		14		9		9	50/56	9		
Polná na Šumavě	☎		4		3		3		3		
Hořice na Šumavě	☎		10 ⁵		9		9		9		
Kájov	N		16		13		13		13		
Český Krumlov			8		7		7		7		
Zlatá Koruna			9		7		7		7		
Křemže			14 ⁵		12		12	45/49	12		
Boršov nad Vltavou			17 ⁵		15		15	60/40	15	90/85	
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.	*		13		9		9		9		

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		60						
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			22		46						
Ve všech stanicích, vyhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Černý Kříž				40/22		60/46					
Stožec	☎		7		6						
Nové Údolí	☎		7		6						

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		60		90		
Potřebná brzdicí procenta:			40		55		55		78		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Č.Budějovice os.n.				40/40		50/55		60/33		90/78	
Č.Budějovice seř.n.											
Boršov nad Vltavou			13		9		9	50/55	9	60/76	
Křemže			22 ⁵		15		15		15		
Zlatá Koruna			16 ⁵		12		12		12		
Český Krumlov			10		7		7		7		
Kájov	N		8 ⁵		7		7		7		
Hořice na Šumavě	⚡		18		13		13	60/46	13		
Polná na Šumavě	⚡		14		9		9		9		
Polečnice	⚡		4		3		3	50/49	3		
Černá v Pošumaví	⚡		14		9		9	60/55	9		
Horní Planá	⚡		10		6		6		6		
Nová Pec	⚡		11 ⁵		9		9		9		
Černý Kříž			21 ⁵		16		16		16		
Volary			10		7		7		7		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		55		60				
Potřebná brzdicí procenta:			32		55		66				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Nové Údolí	⚡			40/32		55/55		60/66			
Stožec	⚡		7		6		6				
Černý Kříž			7		6		6				

Tabulka 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		56		64		86		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Strakonice				40/48		50/36		50/64		60/86	
Strunkovice n.Vol.	⚡		11 ⁵		9		9		9		
Volyně	⚡		7		5		5		5		
Čkyně	⚡		19 ⁵		17		17		17		
Bohumilice v Čechách	⚡		6 ⁵		6		6		6		
Vimperk			9		8		8		8		
Lipka	⚡		17 ⁵		16		16		16		
Kubova Huť	⚡		9 ⁵		8	45/55	8		8		
Lenora	⚡		20		19	50/56	19		19		
Volary			16		13		13		13		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		50		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			48		55		64		86		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/48		50/36		50/64		60/86	
Lenora	⚡		16		13		13		13		
Kubova Huť	⚡		20		19	45/55	19		19		
Lipka	⚡		9 ⁵		8		8		8		
Vimperk			17		16		16		16		
Bohumilice v Čechách	⚡		9		8	50/52	8		8		
Čkyně	⚡		6 ⁵		6		6		6		
Volyně	⚡		20		17		17		17		
Strunkovice n.Vol.	⚡		7		5		5		5		
Strakonice			12		9		9		9		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40		50		60		60		
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			41		56		56		78		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Čičenice				40/41		50/56		60/33		60/78	
Záboří u Čičenic	~		11		6		6		6		
Temelín			16		8		8	50/56	8		
Týn nad Vltavou	⚡		18		13		13		13		

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		50		60		
Potřebná brzdicí procenta:			50		55		68		90		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Čičenice				40/50		50/55		50/68		60/90	
Vodňany	⌘		7 ⁵		6		6		6		
Bavorov	⌘		13		13		13		13		
Strunkovice n.Blan.	⌘		10 ⁵		9		9		9		
Husinec	⌘		8		6		6		6		
Prachatice			7		6		6		6		
Prachatice lázně	⌘		3		3		3		3		
Chroboly	⌘		12		12		12		12		
Zbytiny	⌘		14 ⁵		12	40/50	12		12		
Volary			17		15		15		15		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		50		50		60		
Potřebná brzdicí procenta:			50		56		68		90		
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Volary				40/50		45/49		50/68		60/90	
Zbytiny	⌘		17		15	50/55	15		15		
Chroboly	⌘		15		12	40/50	12		12		
Prachatice lázně	⌘		12		12		12		12		
Prachatice			3		3	50/56	3		3		
Husinec	⌘		7		6		6		6		
Strunkovice n.Blan.	⌘		8		6		6		6		
Bavorov	⌘		10		9		9		9		
Vodňany	⌘		13		13		13		13		
Čičenice			7 ⁵		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
Nejvyšší stanovená rychlost:			40		60		60				
Potřebná brzdicí procenta:			30		52		63				
Ve všech stanicích, výhybnách a dopravnách D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Týn nad Vltavou	⌘			40/30		55/52		60/63			
Temelín			22		13	60/44	13				
Záboří u Čičenic	~		13		8		8				
Čičenice			10		6		6				

Tabulka 5 - pokračování

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40	50	60	80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			32	46	66	66					
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Netolice	☎			40/32		50/46		60/66		60/66	
^x Dívčice			22		17		17		17	80/54	
^x Čičenice			13		7		7		7		
Protivín			12		6		6		6		

1	2	2a	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	10
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>			40	50	60	80					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>			28	41	61	61					
Ve všech stanicích, výhybních a dopravních D3 jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Protivín				40/28		50/41		60/61		80/54	
^x Čičenice			11		6		6		6		
^x Dívčice			13		7		7		7	60/61	
Netolice	☎		22		17		17		17		

KATALOGOVÉ TRASY:

Černý Kříž - Kájov a zpět čísla 78712, 78713

Černý Kříž - Nové Údolí a zpět čísla 78720, 78721

Strakonice - Volary a zpět čísla 78700, 78701

Čičenice - Volary a zpět čísla 78800 - 78803

Temelín - Týn nad Vltavou a zpět čísla 78810, 78811

Netolice - Dívčice a zpět čísla 78820, 78821

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		42		79		85		107			
Volary	⇄		40/42		60/79		60/79		60/79		
Černý Kříž		10⁵		7		7		7			
Kájov	N⇄										
Český Krumlov	⇄	8		7		7		7			
Zlatá Koruna	⇄	9		7		7		7			
Křemže	⇄	14⁵		11		11		11			
Boršov nad Vltavou	⇄	17⁵		14	80/68	14	90/85	14	100/107		
Č.Budějovice seř.n.		13		11		11		11			
Č.Budějovice os.n.											

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		40		76		78		99			
Č.Budějovice seř.n.			40/40		80/61		90/78		100/99		
Č.Budějovice os.n.											
Boršov nad Vltavou	⇄	13		9	60/76	9	60/76	9	60/76		
Křemže	⇄	22⁵		15		15		15			
Zlatá Koruna	⇄	16⁵		14		14		14			
Český Krumlov	⇄	10		9		9		9			
Kájov	N⇄	8⁵		7		7		7			
Černý Kříž											
Volary	⇄	10		8		8		8			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		25		33							
Čičenice			40/25		60/33						
Záboří u Čičenic	~	11		6							
Temelín		16		9							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		60							
Potřebná brzdicí procenta:		29		44							
Temelín			40/29		60/44						
Záboří u Čičenic	~	13		9							
Čičenice		10		7							

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100			
Potřebná brzdicí procenta:		15		54		70		91			
^x Dívčice			40/15		80/54		90/70		100/91		
^x Čičenice		14		7		7		7			
Protivín	⇄	14		7		7		7			

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100			
Potřebná brzdicí procenta:		15		54		70		91			
Protivín	⇄		40/15		80/54		90/70		100/91		
^x Čičenice		18		9		6		6			
^x Dívčice		12		6		6		6			

Os 8100

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					4 20	60/79**	
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	4 24⁵	▲	24⁵		
Černý Kříž			3	27⁵	14 ⁵	42		
Pěkná z			5 x	47	▲	47		
Ovesná z			7 x	54	▲	54		
Nová Pec		3	3⁵	57⁵	1	58⁵		
Pernek na Šumavě z			3⁵ x	5 02	▲	5 02		
Horní Planá		1	4⁵	06⁵	1	07⁵		
Horní Planá zast. z			3 x	10⁵	▲	10⁵		
Černá v Pošumaví		1	4	14⁵	1	15⁵		
Žlábek z			3⁵ x	19	▲	19		
Hodňov z			2⁵ x	21⁵	▲	21⁵		
Polečnice		1	4⁵ x	26	▲	26		
Polná na Šumavě		1	3	29	0 ⁵	29⁵		
Hořice na Šumavě		1	9	38⁵	1	39⁵		
Mezipotočí z			8 x	47⁵	▲	47⁵		
Kájov	N⇄		5⁵	53	2	55		
Český Krumlov	⇄		7	6 02	1	6 03		
Domoradice z			2⁵ ⇄ x	05⁵	▲	05⁵		
Přísečná z			1 x	06⁵	▲	06⁵		
Zlatá Koruna	⇄		4⁵	11	1	12		
Plešovice z			3 x	15	▲	15		
Třísov z			3 x	18	▲	18		
Holubov z			3 x	21	▲	21		
Křemže	⇄		3⁵	24⁵	1	25⁵		
Vrábče z			4 x	29⁵	▲	29⁵		
Hradce z			2⁵ x	32	▲	32		
Černý Dub z			4 x	36	▲	36		
Boršov nad Vltavou	⇄		4⁵	40⁵	0 ⁵	41	95/94*	
Č.Buděj.již.zast. z			6 x	47	▲	47		
Č.Budějovice os.n.	★		4	6 51				

⇄, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí **80/79**

★ při skutečných brzdících procentech 107 a více platí **100/107**, pro motorový vůz ř. 810 platí **80/68**

Os 8102

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					6 50	60/79**	
Dobrá na Šumavě z.....			4 ⁵ x	6 54 ⁵	▲	54 ⁵		
Černý Kříž			3	57 ⁵	5 ⁵	7 03		
Pěkná z.....			5 x	7 08	▲	08		
Ovesná z.....			6 ⁵ x	14 ⁵	▲	14 ⁵		
Nová Pec.....		3	3 ⁵	18	1	19		
Pernek na Šumavě z.....			3 ⁵ x	22 ⁵	▲	22 ⁵		
Horní Planá.....		1	4 ⁵	27	1	28		
Horní Planá zast. z.....			3 x	31	▲	31		
Černá v Pošumaví.....	⊕	1	4	35	8	43		8105
Žlábek z.....			3 ⁵ x	46 ⁵	▲	46 ⁵		
Hodňov z.....			2 ⁵ x	49	▲	49		
Polečnice.....		1	4 ⁵ x	53 ⁵	▲	53 ⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	56 ⁵	0 ⁵	57		
Hořice na Šumavě.....		1	9	8 06	0 ⁵	8 06 ⁵		
Mezipotočí z.....			8 x	14 ⁵	▲	14 ⁵		
Kájov.....	N⊕		5 ⁵	20	8	28		
Český Krumlov.....	⊕		7	35	1 ⁵	36 ⁵		
Domoradice z.....			2 ⁵ ↔x	39	▲	39		
Přísečná z.....			1 x	40	▲	40		
Zlatá Koruna.....	⊕		4 ⁵	44 ⁵	3	47 ⁵		
Plešovice z.....			3 x	50 ⁵	▲	50 ⁵		
Třísov z.....			3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵		
Holubov z.....			3 x	56 ⁵	▲	56 ⁵		
Křemže.....	⊕		3 ⁵	9 00	1 ⁵	9 01 ⁵		
Vrábče z.....			4 x	05 ⁵	▲	05 ⁵		
Hradce z.....			2 x	07 ⁵	▲	07 ⁵		
Černý Dub z.....			4 x	11 ⁵	▲	11 ⁵		
Boršov nad Vltavou.....	⊕		4	15 ⁵	1	16 ⁵	95/94☆	
Č.Buděj.již.zast. z.....			5 ⁵ x	22	▲	22		
Č.Budějovice os.n.	★		4	9 26				

↔, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 80/79

★ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí 100/107

Os 8104

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					7 19	60/79**	
Dobrá na Šumavě z.....			4 ⁵ x	7 23 ⁵	▲	23 ⁵		
Černý Kříž			3	26 ⁵	4 ⁵	31		
Pěkná z			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3 ⁵	46 ⁵	1	47 ⁵		
Pernek na Šumavě z			3 ⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá	☎	1	4 ⁵	55 ⁵	2 ⁵	58		8105
Horní Planá zast. z			3 x	8 01	▲	8 01		
Černá v Pošumaví		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3 ⁵ x	09 ⁵	▲	09 ⁵		
Hodňov z.....			2 ⁵ x	12	▲	12		
Polečnice		1	4 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Polná na Šumavě		1	3	19 ⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě		1	9	29	0 ⁵	29 ⁵		
Mezิปotocí z.....			8 x	37 ⁵	▲	37 ⁵		
Kájov	N⇄		5 ⁵	43	3	46		
Český Krumlov.....	⇄		7	53	3 ⁵	56 ⁵		
Domoradice z.....			2 ⁵ ⇄ x	59	▲	59		
Přísečná z			1 x	9 00	▲	9 00		
Zlatá Koruna	⇄		4 ⁵	04 ⁵	1	05 ⁵		
Plešovice z.....			3 x	08 ⁵	▲	08 ⁵		
Třísov z			3 x	11 ⁵	▲	11 ⁵		
Holubov z			3 x	14 ⁵	▲	14 ⁵		
Křemže.....	⇄		3 ⁵	18	1	19		
Vrábče z			4 x	23	▲	23		
Hradce z.....			2 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵		
Černý Dub z.....			4 x	29 ⁵	▲	29 ⁵		
Boršov nad Vltavou	⇄		4 ⁵	34	1	35	95/94☆	
Č.Buděj.již.zast. z			6 x	41	▲	41		
Č.Budějovice os.n.	★		4	9 45				

⇄, ★ viz ustanovení tabulky 3

8105 jede od 2.I. do 3.IV. a od 27.IV. do 2.X. denně, od 7.do 24.IV. a od 5.X. jede v X a 14. – 23., 26. – 31.XII.

** od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/79

★ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí 100/107

Os 8105

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č. Budějovice os.n.						5 57	95/88*	
Č. Buděj. již. zast. z			3⁵x	6 00⁵	▲	6 00⁵		
Boršov nad Vltavou	⊕		5	05⁵	1	06⁵	60/76**	
Černý Dub z			4⁵x	11	▲	11		
Hradce z			4⁵x	15⁵	▲	15⁵		
Vrábče z			2⁵x	18	▲	18		
Křemže	⊕		4	22	3 ⁵	25⁵		
Holubov z			3⁵x	29	▲	29		
Třísov z			3 x	32	▲	32		
Plešovice z			3⁵x	35⁵	▲	35⁵		
Zlatá Koruna	⊕		3	38⁵	1	39⁵		
Přísečná z			4⁵x	44	▲	44		
Domoradice z			1 ⇨x	45	▲	45		
Český Krumlov	⊕		2⁵	47⁵	1 ⁵	49		
Kájov	⊕		7	56	6	7 02		
Mezipotočí z			5⁵x	7 07⁵	▲	07⁵		
Hořice na Šumavě		1	8	15⁵	1	16⁵		
Polná na Šumavě		1	8⁵	25	1	26		
Polečnice		1	3 x	29	▲	29		
Hodňov z			4⁵x	33⁵	▲	33⁵		
Žlábek z			2⁵x	36	▲	36		
Černá v Pošumaví	⊕	2	3⁵	39⁵	2 ⁵	42		8102
Horní Planá zast. z			4⁵x	46⁵	▲	46⁵		
Horní Planá	⊕	2	3	49⁵	6 ⁵	56		8104
Pernek na Šumavě z			4⁵x	8 00⁵	▲	8 00⁵		
Nová Pec		1	3⁵	04	1 ⁵	05⁵		
Ovesná z			3⁵x	09	▲	09		
Pěkná z			7 x	16	▲	16		
Černý Kříž			5	21	3	24		
Dobrá na Šumavě z			3 x	27	▲	27		
Volary	⊕		5	8 32				

⇨ viz ustanovení tabulky 3

8102 jede v ⚡, nejede 22.XII. – 2.I., 1.VII. – 31.VIII.

8104 jede v ⊕ a † do 28.VI. a od 5.IX. a 22.XII. – 2.I., od 1.VII. do 31.VIII. jede denně

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí 100/99, pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/61

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/76

Os 8109 / 8108

Č.Budějovice os.n. - Černý Kříž / Černý Kříž - Nové Údolí

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						8 07	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵x	8 10⁵	▲	10⁵		
Boršov nad Vltavou	⇄		5	15⁵	1	16⁵	60/76**	
Černý Dub z			4⁵x	21	▲	21		
Hradce z			4⁵x	25⁵	▲	25⁵		
Vrábče z			2⁵x	28	▲	28		
Křemže	⇄		4	32	1	33		
Holubov z			3⁵x	36⁵	▲	36⁵		
Třísov z			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Plešovice z			3⁵x	43	▲	43		
Zlatá Koruna	⇄		3	46	1	47		
Přísečná z			4⁵x	51⁵	▲	51⁵		
Domoradice z			1 ⇄x	52⁵	▲	52⁵		
Český Krumlov	⇄		2⁵	55	1	56		
Kájov	N⇄		7	9 03	3	9 06		
Mezipotočí z			5⁵x	11⁵	▲	11⁵		
Hořice na Šumavě		1	7⁵	19	0 ⁵	19⁵		
Polná na Šumavě		1	8⁵	28	0 ⁵	28⁵		
Polečnice		1	3 x	31⁵	▲	31⁵		
Hodňov z			4⁵x	36	▲	36		
Žlábek z			2⁵x	38⁵	▲	38⁵		
Černá v Pošumaví		1	3⁵	42	1	43		
Horní Planá zast. z			4 x	47	▲	47		
Horní Planá	☎	2	3	50	7	57		8110
Pernek na Šumavě z			4⁵x	10 01⁵	▲	10 01⁵		
Nová Pec		1	3⁵	05	2	07		
Ovesná z			3⁵x	10⁵	▲	10⁵		
Pěkná z			7 x	17⁵	▲	17⁵		
Černý Kříž			5	22⁵	4	26⁵	60/76	
Stožec		1	5⁵	32	1	33		
Nové Údolí	☎	1a	6	10 39				

⇄ viz ustanovení tabulky 3

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí **100/99**** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí **80/76**

Os 8111 / 8110

Nové Údolí - Černý Kříž / Černý Kříž - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				9 15	60/79	
Stožec.....		1	6	9 21	0 ⁵	21⁵		
Černý Kříž			5⁵	27	4	31	60/79**	
Pěkná z.....			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3⁵	46⁵	1	47⁵		
Pernek na Šumavě z.....			3⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá	☎	1	4⁵	55⁵	2 ⁵	58		8109
Horní Planá zast. z.....			3 x	10 01	▲	10 01		
Černá v Pošumaví		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3⁵ x	09⁵	▲	09⁵		
Hodňov z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Polečnice.....		1	4⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	19⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě		1	9	29	0 ⁵	29⁵		
Mezipotoč z.....			8 x	37⁵	▲	37⁵		
Kájov.....	⊕		5⁵	43	3	46		
Český Krumlov	⊕		7	53	3 ⁵	56⁵		
Domoradice z.....			2⁵ ↗ x	59	▲	59		
Přísečná z.....			1 x	11 00	▲	11 00		
Zlatá Koruna.....	⊕		4⁵	04⁵	1	05⁵		
Plešovice z.....			3 x	08⁵	▲	08⁵		
Třísov z.....			3 x	11⁵	▲	11⁵		
Holubov z.....			3 x	14⁵	▲	14⁵		
Křemže	⊕		3⁵	18	1	19		
Vrábče z.....			4 x	23	▲	23		
Hradce z.....			2⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Dub z.....			4 x	29⁵	▲	29⁵		
Boršov nad Vltavou	⊕		4⁵	34	1	35	95/94*	
Č.Buděj.již.zast. z.....			6 x	41	▲	41		
Č.Budějovice os.n.	★		4	11 45				

↗, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/79**

★ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí **100/107**

Os 8113 / 8112

Č.Budějovice os.n. - Černý Kříž / Černý Kříž - Nové Údolí

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						10 07	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵x	10 10⁵	▲	10⁵		
Boršov nad Vltavou	⊕		5	15⁵	1	16⁵	60/76**	
Černý Dub z			4⁵x	21	▲	21		
Hradce z			4⁵x	25⁵	▲	25⁵		
Vrábče z			2⁵x	28	▲	28		
Křemže	⊕		4	32	1	33		
Holubov z			3⁵x	36⁵	▲	36⁵		
Třísov z			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Plešovice z			3⁵x	43	▲	43		
Zlatá Koruna	⊕		3	46	1	47		
Přísečná z			4⁵x	51⁵	▲	51⁵		
Domoradice z			1 ↻x	52⁵	▲	52⁵		
Český Krumlov	⊕		2⁵	55	1	56		
Kájov	N⊕		7	11 03	3	11 06		
Mezipotoč z			5⁵x	11⁵	▲	11⁵		
Hořice na Šumavě		1	7⁵	19	0 ⁵	19⁵		
Polná na Šumavě		1	8⁵	28	0 ⁵	28⁵		
Polečnice		1	3 x	31⁵	▲	31⁵		
Hodňov z			4⁵x	36	▲	36		
Žlábek z			2⁵x	38⁵	▲	38⁵		
Černá v Pošumaví		1	3⁵	42	1	43		
Horní Planá zast. z			4 x	47	▲	47		
Horní Planá	⊕	2	3	50	7	57		8114
Pernek na Šumavě z			4⁵x	12 01⁵	▲	12 01⁵		
Nová Pec		1	3⁵	05	2	07		
Ovesná z			3⁵x	10⁵	▲	10⁵		
Pěkná z			7 x	17⁵	▲	17⁵		
Černý Kříž			5	22⁵	4	26⁵	60/76	
Stožec		1	5⁵	32	1	33		
Nové Údolí	⊕	1a	6	12 39				

↻ viz ustanovení tabulky 3

8114 jede v **Ř** do **24.IV.** a od **29.X.** do **27.IV.** jede **denně**

* při skutečných brzdících procentech 99 a více platí **100/99**

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí **80/76**

Os 8115 / 8114

Nové Údolí - Černý Kříž / Černý Kříž - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				11 15	60/79	
Stožec.....		1	6	11 21	0 ⁵	21⁵		
Černý Kříž			5⁵	27	4	31	60/79**	
Pěkná z.....			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3⁵	46⁵	1	47⁵		
Pernek na Šumavě z.....			3⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá	☎	1	4⁵	55⁵	2 ⁵	58		8113
Horní Planá zast. z.....			3 x	12 01	▲	12 01		
Černá v Pošumaví		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3⁵ x	09⁵	▲	09⁵		
Hodňov z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Polečnice.....		1	4⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	19⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě		1	9	29	0 ⁵	29⁵		
Mezipotoč z.....			8 x	37⁵	▲	37⁵		
Kájov.....	N☎		5⁵	43	3	46		
Český Krumlov	☎		7	53	6	59		
Domoradice z.....			3 ↔ x	13 02	▲	13 02		
Přísečná z.....			1 x	03	▲	03		
Zlatá Koruna.....	☎		4⁵	07⁵	1	08⁵		
Plešovice z.....			3 x	11⁵	▲	11⁵		
Třísov z.....			3 x	14⁵	▲	14⁵		
Holubov z.....			3 x	17⁵	▲	17⁵		
Křemže	☎		3⁵	21	1	22		
Vrábče z.....			4 x	26	▲	26		
Hradce z.....			2⁵ x	28⁵	▲	28⁵		
Černý Dub z.....			4 x	32⁵	▲	32⁵		
Boršov nad Vltavou	☎		4⁵	37	1	38	95/94☆	
Č.Buděj.již.zast. z.....			6 x	44	▲	44		
Č.Budějovice os.n.	★		4	13 48				

↔, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí **80/79**

☆ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí **100/107**

Os 8117 / 8116

Č.Budějovice os.n. - Černý Kříž / Černý Kříž - Nové Údolí

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						12 07	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵ x	12 10⁵	▲	10⁵		
Boršov nad Vltavou	↕		5	15⁵	1	16⁵	60/76**	
Černý Dub z			4⁵ x	21	▲	21		
Hradce z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Vrábče z			2⁵ x	28	▲	28		
Křemže	↕		4	32	1	33		
Holubov z			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Třísov z			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Plešovice z			3⁵ x	43	▲	43		
Zlatá Koruna	↕		3	46	1	47		
Přísečná z			4⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Domoradice z			1 ↕x	52⁵	▲	52⁵		
Český Krumlov	↕		2⁵	55	1	56		
Kájov	N↕		7	13 03	3	13 06		
Mezipotočí z			5⁵ x	11⁵	▲	11⁵		
Hořice na Šumavě		1	7⁵	19	0 ⁵	19⁵		
Polná na Šumavě		1	8⁵	28	0 ⁵	28⁵		
Polečnice		1	3 x	31⁵	▲	31⁵		
Hodňov z			4⁵ x	36	▲	36		
Žlábek z			2⁵ x	38⁵	▲	38⁵		
Černá v Pošumaví		1	3⁵	42	1	43		
Horní Planá zast. z			4 x	47	▲	47		
Horní Planá	☎	2	3	50	7	57		8118
Pernek na Šumavě z			4⁵ x	14 01⁵	▲	14 01⁵		
Nová Pec		1	3⁵	05	2	07		
Ovesná z			3⁵ x	10⁵	▲	10⁵		
Pěkná z			7 x	17⁵	▲	17⁵		
Černý Kříž			5	22⁵	4	26⁵	60/76	
Stožec		1	5⁵	32	1	33		
Nové Údolí	☎	1a	6	14 39				

↕ viz ustanovení tabulky 3

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí **100/99**** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/76**

Os 8119 / 8118

Nové Údolí - Černý Kříž / Černý Kříž - Č.Budějovice os.n.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				13 15	60/79	
Stožec.....		1	6	13 21	0 ⁵	21⁵		
Černý Kříž			5⁵	27	4	31	60/79**	
Pěkná z.....			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3⁵	46⁵	1	47⁵		
Pernek na Šumavě z.....			3⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá.....	☎	1	4⁵	55⁵	2 ⁵	58		8117
Horní Planá zast. z.....			3 x	14 01	▲	14 01		
Černá v Pošumaví.....		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3⁵ x	09⁵	▲	09⁵		
Hodňov z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Polečnice.....		1	4⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	19⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě.....		1	9	29	0 ⁵	29⁵		
Mezopotůčí z.....			8 x	37⁵	▲	37⁵		
Kájov.....	N☎		5⁵	43	3	46		
Český Krumlov.....	☎		7	53	6	59		
Domoradice z.....			3 x	15 02	▲	15 02		
Přísečná z.....			1 x	03	▲	03		
Zlatá Koruna.....	☎		4⁵	07⁵	1	08⁵		
Plešovice z.....			3 x	11⁵	▲	11⁵		
Třísov z.....			3 x	14⁵	▲	14⁵		
Holubov z.....			3 x	17⁵	▲	17⁵		
Křemže.....	☎		4	21⁵	1	22⁵		
Vrábče z.....			4 x	26⁵	▲	26⁵		
Hradce z.....			2 x	28⁵	▲	28⁵		
Černý Dub z.....			4 x	32⁵	▲	32⁵		
Boršov nad Vltavou.....	☎		4⁵	37	1	38	95/94★	
Č.Buděj.již.zast. z.....			6 x	44	▲	44		
Č.Budějovice os.n.	★		4	15 48				

☎, ★ viz ustanovení tabulky 3

8117 jede v X do 24.IV. a od 29.X., od 27.IV. do 27.X. jede denně

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/79

★ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí 100/107

Os 8121 / 8120

Č.Budějovice os.n. - Černý Kříž / Černý Kříž - Nové Údolí

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						14 07	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3⁵ x	14 10⁵	▲	10⁵		
Boršov nad Vltavou	↕		5	15⁵	1	16⁵	60/76**	
Černý Dub z			4⁵ x	21	▲	21		
Hradce z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Vrábče z			2⁵ x	28	▲	28		
Křemže	↕		4	32	1	33		
Holubov z			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Třísov z			3 x	39⁵	▲	39⁵		
Plešovice z			3⁵ x	43	▲	43		
Zlatá Koruna	↕		3	46	1	47		
Přísečná z			4⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Domoradice z			1 ⇄x	52⁵	▲	52⁵		
Český Krumlov	↕		2⁵	55	1	56		
Kájov	N↕		7	15 03	3	15 06		
Mezipotočí z			5⁵ x	11⁵	▲	11⁵		
Hořice na Šumavě		1	7⁵	19	0 ⁵	19⁵		
Polná na Šumavě		1	8⁵	28	0 ⁵	28⁵		
Polečnice		1	3 x	31⁵	▲	31⁵		
Hodňov z			4⁵ x	36	▲	36		
Žlábek z			2⁵ x	38⁵	▲	38⁵		
Černá v Pošumaví		1	3⁵	42	1	43		
Horní Planá zast. z			4 x	47	▲	47		
Horní Planá	☎	2	3	50	7	57		8122
Pernek na Šumavě z			4⁵ x	16 01⁵	▲	16 01⁵		
Nová Pec		1	3⁵	05	2	07		
Ovesná z			3⁵ x	10⁵	▲	10⁵		
Pěkná z			7 x	17⁵	▲	17⁵		
Černý Kříž			5	22⁵	4	26⁵	60/76	
Stožec		1	5⁵	32	1	33		
Nové Údolí	☎	1a	6	16 39				

⇄ viz ustanovení tabulky 3

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí **100/99**** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/76**

Os 8123 / 8122

Nové Údolí - Černý Kříž / Černý Kříž - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☒	1a				15 15	60/79	
Stožec.....		1	6	15 21	0 ⁵	21⁵		
Černý Kříž			5⁵	27	4	31	60/79**	
Pěkná z.....			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3⁵	46⁵	1	47⁵		
Pernek na Šumavě z.....			3⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá.....	☒	1	4⁵	55⁵	2 ⁵	58		8121
Horní Planá zast. z.....			3 x	16 01	▲	16 01		
Černá v Pošumaví.....		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3⁵ x	09⁵	▲	09⁵		
Hodňov z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Polečnice.....		1	4⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	19⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě.....		1	9	29	0 ⁵	29⁵		
Mezipotočí z.....			8 x	37⁵	▲	37⁵		
Kájov	☒☒		5⁵	43	3	46		
Český Krumlov	☒☒		7	53	6	59		
Domoradice z.....			3 ♦ x	17 02	▲	17 02		
Přísečná z.....			1 x	03	▲	03		
Zlatá Koruna.....	☒		4⁵	07⁵	1	08⁵		
Plešovice z.....			3 x	11⁵	▲	11⁵		
Třísov z.....			3 x	14⁵	▲	14⁵		
Holubov z.....			3 x	17⁵	▲	17⁵		
Křemže.....	☒		3⁵	21	1	22		
Vrábče z.....			4 x	26	▲	26		
Hradce z.....			2⁵ x	28⁵	▲	28⁵		
Černý Dub z.....			4 x	32⁵	▲	32⁵		
Boršov nad Vltavou.....	☒		4⁵	37	1	38	95/94*	
Č.Buděj.již.zast. z.....			6 x	44	▲	44		
Č.Budějovice os.n.	★		4	17 48				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

♦, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí **80/79**

* při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí **100/107**, pro motorovou jednotku ř. 814 platí **80/68**

Os 8125 / 8124

Č.Budějovice os.n. - Černý Kříž / Černý Kříž - Nové Údolí

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						16 07	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3 ⁵ x	16 10 ⁵	▲	10 ⁵		
Boršov nad Vltavou	⊕		5	15 ⁵	1	16 ⁵	60/76**	
Černý Dub z			4 ⁵ x	21	▲	21		
Hradce z			4 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵		
Vrábče z			2 ⁵ x	28	▲	28		
Křemže	⊕		4	32	1	33		
Holubov z			3 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵		
Třísov z			3 x	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Plešovice z			3 ⁵ x	43	▲	43		
Zlatá Koruna	⊕		3	46	1	47		
Přísečná z			4 ⁵ x	51 ⁵	▲	51 ⁵		
Domoradice z			1 ↻ x	52 ⁵	▲	52 ⁵		
Český Krumlov	⊕		2 ⁵	55	3	58		
Kájov	N⊕		7	17 05	1	17 06		
Mezipotoč z			5 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵		
Hořice na Šumavě		1	7 ⁵	19	0 ⁵	19 ⁵		
Polná na Šumavě		1	8 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵		
Polečnice		1	3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵		
Hodňov z			4 ⁵ x	36	▲	36		
Žlábek z			2 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵		
Černá v Pošumaví		1	3 ⁵	42	1	43		
Horní Planá zast. z			4 x	47	▲	47		
Horní Planá	⊕	2	3	50	7	57		8126
Pernek na Šumavě z			4 ⁵ x	18 01 ⁵	▲	18 01 ⁵		
Nová Pec		1	3 ⁵	05	2	07		
Ovesná z			3 ⁵ x	10 ⁵	▲	10 ⁵		
Pěkná z			7 x	17 ⁵	▲	17 ⁵		
Černý Kříž			5	22 ⁵	4	26 ⁵	60/76	
Stožec		1	5 ⁵	32	1	33		
Nové Údolí	⊕	1a	6	18 39				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↻ viz ustanovení tabulky 3

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí 100/99

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/76

Os 8127 / 8126

Nové Údolí - Černý Kříž / Černý Kříž - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				17 15	60/79	
Stožec.....		1	6	17 21	0 ⁵	21⁵		
Černý Kříž			5⁵	27	4	31	60/79**	
Pěkná z.....			5 x	36	▲	36		
Ovesná z.....			7 x	43	▲	43		
Nová Pec.....		3	3⁵	46⁵	1	47⁵		
Pernek na Šumavě z.....			3⁵ x	51	▲	51		
Horní Planá	☎	1	4⁵	55⁵	2 ⁵	58		8125
Horní Planá zast. z.....			3 x	18 01	▲	18 01		
Černá v Pošumaví		1	4	05	1	06		
Žlábek z.....			3⁵ x	09⁵	▲	09⁵		
Hodňov z.....			2⁵ x	12	▲	12		
Polečnice.....		1	4⁵ x	16⁵	▲	16⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	19⁵	0 ⁵	20		
Hořice na Šumavě		1	9	29	0 ⁵	29⁵		
Mezipotoč z.....			8 x	37⁵	▲	37⁵		
Kájov.....	☎		5⁵	43	8	51		
Český Krumlov	☎		7	58	3 ⁵	19 01⁵		
Domoradice z.....			2⁵ x	19 04	▲	04		
Přísečná z.....			1 x	05	▲	05		
Zlatá Koruna.....	☎		4⁵	09⁵	1	10⁵		
Plešovice z.....			3 x	13⁵	▲	13⁵		
Třísov z.....			3 x	16⁵	▲	16⁵		
Holubov z.....			3 x	19⁵	▲	19⁵		
Křemže	☎		3⁵	23	1	24		
Vrábče z.....			4 x	28	▲	28		
Hradce z.....			2⁵ x	30⁵	▲	30⁵		
Černý Dub z.....			4 x	34⁵	▲	34⁵		
Boršov nad Vltavou	☎		4⁵	39	1	40	95/94*	
Č.Buděj.již.zast. z.....			6 x	46	▲	46		
Č.Budějovice os.n.	★		4	19 50				

☎, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí **80/79**

★ při skutečných brzdicích procentech 107 a více platí **100/107**

Os 8129

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Č.Budějovice os.n.						18 12	95/88*	
Č.Buděj.již.zast. z			3 ⁵ x	18 15 ⁵	▲	15 ⁵		
Boršov nad Vltavou	⊕		5	20 ⁵	1	21 ⁵	60/76**	
Černý Dub z			4 ⁵ x	26	▲	26		
Hradce z			4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵		
Vrábče z			2 ⁵ x	33	▲	33		
Křemže	⊕		4	37	1	38		
Holubov z			3 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵		
Třísov z			3 x	44 ⁵	▲	44 ⁵		
Plešovice z			3 ⁵ x	48	▲	48		
Zlatá Koruna	⊕		3	51	1	52		
Přísečná z			4 ⁵ x	56 ⁵	▲	56 ⁵		
Domoradice z			1 ↻ x	57 ⁵	▲	57 ⁵		
Český Krumlov	⊕		2 ⁵	19 00	1	19 01		
Kájov	N⊕		7	08	2	10		
Mezipotočíz z			5 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Hořice na Šumavě		1	7 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵		
Polná na Šumavě		1	8 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵		
Polečnice		1	3 x	35 ⁵	▲	35 ⁵		
Hodňov z			4 ⁵ x	40	▲	40		
Žlábek z			2 ⁵ x	42 ⁵	▲	42 ⁵		
Černá v Pošumaví		1	3 ⁵	46	1	47		
Horní Planá zast. z			4 x	51	▲	51		
Horní Planá		2	3	54	1 ⁵	55 ⁵		
Pernek na Šumavě z			4 ⁵ x	20 00	▲	20 00		
Nová Pec	⊕	1	3 ⁵	03 ⁵	1 ⁵	05		8130
Ovesná z			3 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵		
Pěkná z			7 x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Černý Kříž			5	20 ⁵	15	35 ⁵		
Dobrá na Šumavě z			4 x	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Volary	⊕		4 ⁵	20 44				

↻ viz ustanovení tabulky 3

8130 jede 1.V. – 28.IX.

* při skutečných brzdících procentech 99 a více platí 100/99

** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 80/76

Os 8130

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					19 34	60/79**	
Dobrá na Šumavě z.....			4 ⁵ x	19 38 ⁵	▲	38 ⁵		
Černý Kříž			3	41 ⁵	5 ⁵	47		
Pěkná z.....			5 x	52	▲	52		
Ovesná z.....			7 x	59	▲	59		
Nová Pec.....	☎	3	3 ⁵	20 02 ⁵	2	20 04 ⁵		8129
Pernek na Šumavě z.....			3 ⁵ x	08	▲	08		
Horní Planá.....		1	4 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵		
Horní Planá zast. z.....			3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Černá v Pošumaví.....		1	4 ⁵	21	1	22		
Žlábek z.....			3 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵		
Hodňov z.....			2 ⁵ x	28	▲	28		
Polečnice.....		1	4 ⁵ x	32 ⁵	1	33 ⁵		
Polná na Šumavě.....		1	3	36 ⁵	0 ⁵	37		
Hořice na Šumavě.....		1	9	46	1	47		
Mezipotoč z.....			8 x	55	▲	55		
Kájov.....	N⊕		5 ⁵	21 00 ⁵	2	21 02 ⁵		
Český Krumlov.....	⊕		7	09 ⁵	3 ⁵	13		
Domoradice z.....			2 ⁵ ↔x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Přísečná z.....			1 x	16 ⁵	▲	16 ⁵		
Zlatá Koruna.....	⊕		4	20 ⁵	1	21 ⁵		
Plešovice z.....			3 x	24 ⁵	▲	24 ⁵		
Třísov z.....			3 ⁵ x	28	▲	28		
Holubov z.....			3 x	31	▲	31		
Křemže.....	⊕		3 ⁵	34 ⁵	1	35 ⁵		
Vrábče z.....			4 x	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Hradce z.....			2 ⁵ x	42	▲	42		
Černý Dub z.....			4 x	46	▲	46		
Boršov nad Vltavou.....	⊕		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	80/68	
Č. Buděj. již. zast. z.....			6 x	57	▲	57		
Č. Budějovice os.n.	★		4	22 01				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

↔, * viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/79

Os 8140

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kájov	N⇄				4 22	60/79**
Český Krumlov.....	⇄	7	4 29	3	32	
Domoradice z.....		2 ⁵ ⇄x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Přísečná z		1 x	35 ⁵	▲	35 ⁵	
Zlatá Koruna	⇄	4 ⁵	40	1	41	
Plešovice z.....		3 x	44	▲	44	
Třísov z		3 x	47	▲	47	
Holubov z		3 x	50	▲	50	
Křemže.....	⇄	3	53	1	54	
Vrábče z		4 x	58	▲	58	
Hradce z		2 x	5 00	▲	5 00	
Černý Dub z		4 x	04	▲	04	
Boršov nad Vltavou	⇄	4 ⁵	08 ⁵	1	09 ⁵	80/68
Č.Buděj.již.zast. z		5 ⁵ x	15	▲	15	
Č.Budějovice os.n.	★	4	5 19			

⇄, ★ viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/79

Os 8141

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 45	80/61
Č.Buděj.již.zast. z		4 x	22 49	▲	49	
Boršov nad Vltavou	⇄	5	54	1	55	60/76*
Černý Dub z		4 x	59	▲	59	
Hradce z		4 x	23 03	▲	23 03	
Vrábče z		2 x	05	▲	05	
Křemže.....	⇄	4	09	1	10	
Holubov z		3 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Třísov z		3 x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Plešovice z.....		3 ⁵ x	20	▲	20	
Zlatá Koruna	⇄	3	23	1	24	
Přísečná z		4 x	28	▲	28	
Domoradice z.....		1 ⇄x	29	▲	29	
Český Krumlov.....	⇄	2 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	
Kájov	N⇄	7 ⁵	23 40			

⇄ viz ustanovení tabulky 3

* od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/76

Os 8151

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 55	95/88*
Č.Buděj.již.zast. z		4 x	14 59	▲	59	
Boršov nad Vltavou	↕	5	15 04	0 ⁵	15 04 ⁵	60/69**
Černý Dub z		4 ⁵ x	09	▲	09	
Hradce z		4 ⁵ x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Vrábče z		2 ⁵ x	16	▲	16	
Křemže	↕	4	20	3	23	
Holubov z		3 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Třísov z		3 x	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Plešovice z		3 ⁵ x	33	▲	33	
Zlatá Koruna	↕	3	36	1	37	
Přísečná z		4 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Domoradice z		1 ◊ x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Český Krumlov	↕	2 ⁵	15 45			

◊ viz ustanovení tabulky 3

* při skutečných brzdicích procentech 99 a více platí 100/99, pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/61

** od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 80/69

Os 8153

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 07	80/61
Č.Buděj.již.zast. z		4 x	20 11	▲	11	
Boršov nad Vltavou	↕	5	16	1	17	60/69*
Černý Dub z		4 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Hradce z		4 ⁵ x	26	▲	26	
Vrábče z		2 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Křemže	↕	4	32 ⁵	1	33 ⁵	
Holubov z		3 ⁵ x	37	▲	37	
Třísov z		3 x	40	▲	40	
Plešovice z		3 ⁵ x	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Zlatá Koruna	↕	3	46 ⁵	1	47 ⁵	
Přísečná z		4 x	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Domoradice z		1 ◊ x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Český Krumlov	↕	2 ⁵	20 55			

◊ viz ustanovení tabulky 3

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí 80/69

Sv 8190

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Volary					8 55	60/66*
Černý Kříž		9	9 04			

* od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/66

Os 18000

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						5 38	60/90	
Vodňany	☎	1	6	5 44	¹⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	²⁵	59⁵		18001
Blanice z			6 x	6 05⁵	▲	6 05⁵		
Strunkovice n.Blan.	☎	1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	⁸⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			7 x	41⁵	▲	41⁵		
Chroboly		2	4⁵	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříňeňov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5	59⁵	²⁵	7 02		18003
Spálenec z			2⁵ x	7 04⁵	▲	04⁵		
Volary	↕		11⁵	7 16				

Os 18001

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					4 40	60/90	
Spálenec z.....			12 x	4 52	▲	52		
Zbytiny.....	⊖	2	2⁵	54⁵	0 ⁵	55		
Skříněřov z.....			5 x	5 00	▲	5 00		
Ovesné u Prachatic z.....			5 x	05	▲	05		
Chroboly.....		1	3	08	0 ⁵	08⁵		
Rohanov z.....			4⁵ x	13	▲	13		
Prachatice lázně.....		1	6 x	19	▲	19		
Prachatice.....	⊕		2⁵	21⁵	12 ⁵	34		
Husinec.....		1	6	40	1	41		
Strunkovice n.Blan.....		3	6⁵	47⁵	0 ⁵	48		
Blanice z.....			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov.....	⊖	3	5⁵	57	2	59		18000
Svinětice z.....			3 x	6 02	▲	6 02		
Pražák z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany.....	⊖	3	4	10⁵	1 ⁵	12		88850
Čičenice	★		6	6 18				

88850 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18002

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Číčenice						7 38	60/90	
Vodňany	☎★	1	6	7 44	1 ⁵	45⁵		18061
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18003
Blanice z			6 x	8 05⁵	▲	8 05⁵		
Strunkovice n.Blan.	☎★	1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly	☎	2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5⁵	9 00	3	9 03		18005
Spálenec z			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	↕		11⁵	17	4	21		
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Kříž			3	28⁵	3	31⁵		
Stožec		1	5⁵	37	1	38		
Nové Údolí	☎	1a	6	9 44				

* Do Vodňan vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18060 podle rozhledových poměrů.

* Do Strunkovic nad Blaníci vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 88850 podle rozhledových poměrů.

18061 jede v X, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

Os 18003

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	↕					6 45	60/90	
Spálenec z.....			12 x	6 57	▲	57		
Zbytiny.....	⊗	2	2⁵	59⁵	3	7 02⁵		18000
Skříněřov z.....			5 x	7 07⁵	▲	07⁵		
Ovesné u Prachatic z.....			5 x	12⁵	▲	12⁵		
Chroboly.....		1	3	15⁵	0 ⁵	16		
Rohanov z.....			4⁵ x	20⁵	▲	20⁵		
Prachatice lázně.....		1	6 x	26⁵	▲	26⁵		
Prachatice.....	↕		2⁵	29	5	34		
Husinec.....		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.....	⊗	3	6⁵	47	1	48		88850
Blanice z.....			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov.....	⊗	3	5⁵	57	2	59		18002
Svinětice z.....			3 x	8 02	▲	8 02		
Pražák z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany.....	⊗	3	4	10⁵	1	11⁵		
Číčenice	★		6⁵	8 18				

18000 jede v X

88850 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18004

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						9 38	60/90	
Vodňany	☎	1	6	9 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18005
Blanice z			6 x	10 05⁵	▲	10 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5⁵	11 00	3	11 03		18007
Spálenec z			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	↕		11⁵	17	4	21		
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Kříž			3	28⁵	3	31⁵		
Stožec		1	5	36⁵	1	37⁵		
Nové Údolí	☎	1a	6⁵	11 44				

Os 18005

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	↕					8 46	60/90	
Spálenec z.....			12⁵ x	8 58⁵	▲	58⁵		
Zbytiny.....	⊖	2	2⁵	9 01	2 ⁵	9 03⁵		18002
Skříněřov z.....			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z.....			4⁵ x	13	▲	13		
Chroboly.....	⊖	1	3	16	0 ⁵	16⁵		88850
Rohanov z.....			4⁵ x	21	▲	21		
Prachatice lázně.....		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice.....	↕		2⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec.....		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.....		3	6⁵	47	1	48		
Blanice z.....			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov.....	⊖	3	5⁵	57	2	59		18004
Svinětice z.....			3 x	10 02	▲	10 02		
Pražák z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany.....	⊖	3	4	10⁵	1	11⁵		
Číčenice	★		6⁵	10 18				

88850 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 18006

Motorová jednotka ř. 814 .

Motorový vůz ř. 842 Volary - Nové Údolí. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						11 38	60/90	
Vodňany	☎	1	6	11 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18007
Blanice z			6 x	12 05⁵	▲	12 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5⁵	13 00	3	13 03		18009
Spálenec z			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	↕		11⁵	17	4	21		
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Kříž			3	28⁵	3	31⁵		
Stožec		1	5	36⁵	1	37⁵		
Nové Údolí	☎	1a	6⁵	13 44				

Os 18007

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				10 10	60/90	
Stožec.....		1	6	10 16	0 ⁵	16⁵		
Černý Kříž			5⁵	22	5 ⁵	27⁵		
Dobrá na Šumavě z			2 ⁵ x	30	▲	30		
Volary	⬆		5	35	11	46		
Spálenec z.....			12 ⁵ x	58⁵	▲	58⁵		
Zbytiny.....	☎	2	2 ⁵	11 01	2 ⁵	11 03⁵		18004
Skříněřov z			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z.....			4 ⁵ x	13	▲	13		
Chroboly	☎	1	3	16	0 ⁵	16⁵		
Rohanov z			4 ⁵ x	21	▲	21		
Prachatice lázně.....		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice	⬆		2 ⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec.....		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.		3	6 ⁵	47	1	48		
Blanice z.....			3 ⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5 ⁵	57	2	59		18006
Svinětice z			3 x	12 02	▲	12 02		
Pražák z			4 ⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Číčenice	★		6 ⁵	12 18				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18008

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						13 38	60/90	
Vodňany	☎	1	6	13 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18009
Blanice z			6 x	14 05⁵	▲	14 05⁵		
Strunkovice n.Blan.	☎	1	3⁵	09	1	10		88851
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5⁵	15 00	3	15 03		18011
Spálenec z			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	↕		11⁵	17	4	21		
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Kříž			3	28⁵	3	31⁵		
Stožec		1	5	36⁵	1	37⁵		
Nové Údolí	☎	1a	6⁵	15 44				

88851 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Os 18009

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842 Nové Údolí - Volary. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				12 10	60/90	
Stožec.....		1	6	12 16	0 ⁵	16⁵		
Černý Kříž			5⁵	22	5 ⁵	27⁵		
Dobrá na Šumavě z.....			2⁵x	30	▲	30		
Volary	⊕		5	35	11	46		
Spálenec z.....			12⁵x	58⁵	▲	58⁵		
Zbytiny.....	☎	2	2⁵	13 01	2 ⁵	13 03⁵		18006
Skříněřov z.....			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z.....			4⁵x	13	▲	13		
Chroboly.....		1	3	16	0 ⁵	16⁵		
Rohanov z.....			4⁵x	21	▲	21		
Prachatice lázně.....		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice.....	⊕		2⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec.....		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.....	☎	3	6⁵	47	1	48		88851
Blanice z.....			3⁵x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov.....	☎	3	5⁵	57	2	59		18008
Svinětice z.....			3 x	14 02	▲	14 02		
Pražák z.....			4⁵x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany.....	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	14 18				

88851 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18010

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						15 38	60/90	
Vodňany	☎	1	6	15 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18011
Blanice z			6 x	16 05⁵	▲	16 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	↕		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☎	1	5⁵	17 00	3	17 03		18013
Spálenec z			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	↕		11⁵	17	4	21		
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	25⁵	▲	25⁵		
Černý Kříž			3	28⁵	3	31⁵		
Stožec		1	5	36⁵	1	37⁵		
Nové Údolí	☎	1a	6⁵	17 44				

Os 18011

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				14 10	60/90	
Stožec.....		1	6	14 16	0 ⁵	16⁵		
Černý Kříž			5⁵	22	5 ⁵	27⁵		
Dobrá na Šumavě z			2 ⁵ x	30	▲	30		
Volary	⊕		5	35	11	46		
Spálenec z.....			12 ⁵ x	58⁵	▲	58⁵		
Zbytíný.....	☎	2	2 ⁵	15 01	2 ⁵	15 03⁵		18008
Skříněřov z			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z.....			4 ⁵ x	13	▲	13		
Chroboly		1	3	16	0 ⁵	16⁵		
Rohanov z			4 ⁵ x	21	▲	21		
Prachatice lázně.....		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice	⊕		2 ⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec.....		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.		3	6 ⁵	47	1	48		
Blanice z			3 ⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5 ⁵	57	2	59		18010
Svinětice z			3 x	16 02	▲	16 02		
Pražák z			4 ⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Číčenice	★		6 ⁵	16 18				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18013

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				16 10	60/90	
Stožec		1	6	16 16	0 ⁵	16⁵		
Černý Kříž			5⁵	22	5 ⁵	27⁵		
Dobrá na Šumavě z			2⁵ x	30	▲	30		
Volary	↕		5	35	11	46		
Spálenec z			12⁵ x	58⁵	▲	58⁵		
Zbytiny	☎	2	2⁵	17 01	2 ⁵	17 03⁵		18010
Skříněřov z			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z			4⁵ x	13	▲	13		
Chroboly		1	3	16	0 ⁵	16⁵		
Rohanov z			4⁵ x	21	▲	21		
Prachatice lázně		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice	↕		2⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.		3	6⁵	47	1	48		
Blanice z			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	57	2	59		18014
Svinětice z			3 x	18 02	▲	18 02		
Pražák z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	18	13	31	80/54	
Milenovice z			2⁵ x	33⁵	▲	33⁵		
Protivín zastávka z			3 x	36⁵	▲	36⁵		
Protivín	↕		2⁵	18 39				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18014

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						17 38	60/90	
Vodňany	☒	1	6	17 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětica z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☒	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18013
Blanice z			6 x	18 05⁵	▲	18 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec.....		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatic	☒		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatic lázně.....		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z.....			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☒	1	5⁵	19 00	3	19 03		18017
Spálenec z.....			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	☒		11⁵	19 17				

18017 nejede 24.XII.

Os 18017

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				18 10	60/90	
Stožec		1	6	18 16	0 ⁵	16⁵		
Černý Kříž			5⁵	22	5 ⁵	27⁵		
Dobrá na Šumavě z			2⁵ x	30	▲	30		
Volary	↕		5	35	11	46		
Spálenec z			12⁵ x	58⁵	▲	58⁵		
Zbytiny	☎	2	2⁵	19 01	2 ⁵	19 03⁵		18014
Skříněřov z			5 x	08⁵	▲	08⁵		
Ovesné u Prachatic z			4⁵ x	13	▲	13		
Chroboly		1	3	16	0 ⁵	16⁵		
Rohanov z			4⁵ x	21	▲	21		
Prachatice lázně		1	6 x	27	▲	27		
Prachatice	↕		2⁵	29⁵	4 ⁵	34		
Husinec		1	6	40	0 ⁵	40⁵		
Strunkovice n.Blan.		3	6⁵	47	1	48		
Blanice z			3⁵ x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	57	2	59		18018
Svinětice z			3 x	20 02	▲	20 02		
Pražák z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	18	13	31	80/54	
Milenovice z			2⁵ x	33⁵	▲	33⁵		
Protivín zastávka z			3 x	36⁵	▲	36⁵		
Protivín	↕		2⁵	20 39				

* viz ustanovení tabulky 3
18018 nejede 24., 31.XII.

Os 18018

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						19 38	60/90	18017
Vodňany	☒	1	6	19 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☒	1	3	57	2 ⁵	59⁵		
Blanice z.....			6 x	20 05⁵	▲	20 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec.....		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachatice	☉		6	23⁵	8 ⁵	32		
Prachatice lázně.....		1	2⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Rohanov z			6⁵ x	41	▲	41		
Chroboly		2	5	46	1	47		
Ovesné u Prachatic z.....			3 x	50	▲	50		
Skříněřov z			4⁵ x	54⁵	▲	54⁵		
Zbytiny	☒	1	5⁵	21 00	3	21 03		
Spálenec z.....			2⁵ x	05⁵	▲	05⁵		
Volary	☉		11⁵	21 17				

Os 18020

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						4 35	60/55	18021
Vodňany	☒	1	6	4 41	1	42		
Pražák z			4 x	46	▲	46		
Svinětice z			4⁵ x	50⁵	▲	50⁵		
Bavorov	☒	1	3⁵	54	2 ⁵	56⁵		
Blanice z.....			6 x	5 02⁵	▲	5 02⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	06	0 ⁵	06⁵		
Husinec.....		1	6	12⁵	1	13⁵		
Prachatice	☉		6⁵	5 20				

Os 18021

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prachovice	⇄					4 31	60/78	
Husinec		1	6	4 37	1	38		
Strunkovice n.Blan.....		3	6⁵	44⁵	0 ⁵	45		
Blanice z.....			3⁵x	48⁵	▲	48⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	54	2	56		18020
Svinětice z.....			3 x	59	▲	59		
Pražák z			4⁵x	5 03⁵	▲	5 03⁵		
Vodňany	☎	3	4	07⁵	1 ⁵	09		
Čičenice	★		6	5 15				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18022

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						6 47	60/55	
Vodňany	☎	1	6	6 53	1 ⁵	54⁵		
Pražák z			4 x	58⁵	▲	58⁵		
Svinětice z.....			4⁵x	7 03	▲	7 03		
Bavorov	☎	1	3	06	2 ⁵	08⁵		18023
Blanice z.....			6 x	14⁵	▲	14⁵		
Strunkovice n.Blan.....	☎	1	3⁵	18	1	19		88850
Husinec		1	6	25	1	26		
Prachovice	⇄		6	7 32				

88850 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Os 18023

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prachovice	↕					6 43	60/78	
Husinec.....		1	6	6 49	1	50		
Strunkovice n.Blan.	☎	3	6⁵	56⁵	0 ⁵	57		88850
Blanice z.....			3⁵x	7 00⁵	▲	7 00⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	06	2	08		18022
Sviněstice z			3^x	11	▲	11		
Pražák z			4⁵x	15⁵	▲	15⁵		
Vodňany	☎	3	4	19⁵	1 ⁵	21		
Čičenice	★		6	7 27				

88850 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

18022 jede v ⑧, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18024

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						14 38	60/55	
Vodňany	☎	1	6	14 44	1 ⁵	45⁵		88851
Pražák z			4^x	49⁵	▲	49⁵		
Sviněstice z			4⁵x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		18025
Blanice z.....			6^x	15 05⁵	▲	15 05⁵		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	09	1	10		
Husinec.....		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachovice	↕		5⁵	15 23				

88851 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Os 18025

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prachovice	⇄					14 34	60/78	18024
Husinec		1	6	14 40	1	41		
Strunkovice n.Blan.....	☎	3	6⁵	47⁵	1	48⁵		
Blanice z.....			3 x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	57	2	59		
Svinětice z.....			3 x	15 02	▲	15 02		
Pražák z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎★	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	15 18				

* Do Vodňan vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 88851 podle rozhledových poměrů.

★ viz ustanovení tabulky 3

Os 18026

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						16 38	60/55	18027
Vodňany	☎	1	6	16 44	1 ⁵	45⁵		
Pražák z			4 x	49⁵	▲	49⁵		
Svinětice z.....			4⁵ x	54	▲	54		
Bavorov	☎	1	3	57	2 ⁵	59⁵		
Blanice z.....			6 x	17 05⁵	▲	17 05⁵		
Strunkovice n.Blan.....		1	3⁵	09	1	10		
Husinec		1	6⁵	16⁵	1	17⁵		
Prachovice	⇄		5⁵	17 23				

Os 18027

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prachovice	⇄					16 34	60/78	18026
Husinec		1	6	16 40	1	41		
Strunkovice n.Blan.....		3	6⁵	47⁵	1	48⁵		
Blanice z.....			3 x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov	☎	3	5⁵	57	2	59		
Svinětice z.....			3 x	17 02	▲	17 02		
Pražák z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	17 18				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18029

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Prachovice	↕					18 34	60/78	
Husinec.....		1	6	18 40	1	41		
Strunkovice n.Blan.		3	6⁵	47⁵	1	48⁵		
Blanice z.....			3 x	51⁵	▲	51⁵		
Bavorov		3	5⁵	57	2	59		
Svinětica z.....			3 x	19 02	▲	19 02		
Pražák z			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Vodňany	☎	3	4	10⁵	1	11⁵		
Čičenice	★		6⁵	19 18				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18032

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Protivín	↕					23 05	80/54	
Protivín zastávka z.....			2⁵ x	23 07⁵	▲	07⁵		
Milenovice z.....			3 x	10⁵	▲	10⁵		
Čičenice			2⁵	13	3	16	60/55	
Vodňany	☎	1	6	22	1 ⁵	23⁵		
Pražák z			4 x	27⁵	▲	27⁵		
Svinětica z.....			4⁵ x	32	▲	32		
Bavorov		1	3	35	1	36		
Blanice z.....			6 x	42	▲	42		
Strunkovice n.Blan.		1	3⁵	45⁵	0 ⁵	46		
Husinec.....		1	6⁵	52⁵	1	53⁵		
Prachovice	↕		5⁵	23 59				

Os 18060

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						7 28	60/52	
Vodňany	☎	1*	6	7 34				

* uvolní kolej pro vlak 18002 přestavením na kolej číslo 3

Os 18061

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vodňany	☎	3				7 47	60/55	18002
Čičenice	★		6	7 53				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18062

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						10 29	60/52	
Vodňany	☎	1	6	10 35				

Os 18063

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vodňany	☎	1				11 23	60/55	
Čičenice	★		6	11 29				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18064

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Čičenice						12 29	60/52	
Vodňany	☎	1	6	12 35				

Os 18065

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vodňany	☎	1				13 23	60/55	
Čičenice	★		6	13 29				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18066

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Číčenice.....						20 29	60/52	
Vodňany	☎	1	6	20 35				

Os 18069

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vodňany	☎	1				21 23	60/55	
Číčenice.....	★		6	21 29	5	34	80/54	
Milenovice z.....			2 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵		
Protivín zastávka z.....			3 x	39 ⁵	▲	39 ⁵		
Protivín	⊕		2 ⁵	21 42				

* viz ustanovení tabulky 3

Os 18070

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary.....	⊕					4 58	60/66*	
Dobrá na Šumavě z.....			4 ⁵ x	5 02 ⁵	▲	5 02 ⁵		
Černý Kříž			3	05 ⁵	1 ⁵	07	60/66	
Stožec.....	☎	1	5	5 12				

* od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/66

Os 18071

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stožec.....	☎	1				5 24	60/66	
Černý Kříž			5	5 29	2	31	60/66*	
Dobrá na Šumavě z.....			3 x	34	▲	34		
Volary.....	⊕		5	5 39				

* od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/66

Os 18072

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Černý Kříž						7 04	60/46	
Stožec	☎	1	5	7 09				

Os 18073

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Stožec	☎	1				7 19	60/66	
Černý Kříž			5	7 24	4	28	60/66*	
Dobrá na Šumavě z			3 x	31	▲	31		
Volary	↕		5	7 36				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/66**

Os 18076

Lok. ř. 754. Normativ hmotnosti: R 200 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	↕					8 15	60/66*	
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	8 19⁵	▲	19⁵		
Černý Kříž			3	22⁵	2	24⁵	60/66	
Stožec		1	5⁵	30	1	31		
Nové Údolí	☎	1a	6	8 37				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/66**

Os 18078

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	↕					13 45	60/66*	
Dobrá na Šumavě z			4⁵ x	13 49⁵	▲	49⁵		
Černý Kříž			3	52⁵	1	53⁵	60/66	
Stožec		1	5⁵	59	▲	59		
Nové Údolí	☎	1a	6	14 05				

* od zavedení zábrzdě vzdálenosti 700 m platí **80/66**

Os 18079

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 45 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Nové Údolí	☎	1a				19 28	60/66	
Stožec.....		1	6	19 34	0 ⁵	34⁵		
Černý Kříž			5⁵	40	7 ⁵	47⁵	60/66*	
Dobrá na Šumavě z			3 x	50⁵	▲	50⁵		
Volary	⊕		4⁵	19 55				

* od zavedení zábrzdné vzdálenosti 700 m platí 80/66

Os 18100 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						4 58	60/86	
Radošovice z.....			5 x	5 03	▲	5 03		
Přední Zborovice z.....			3 x	06	▲	06		
Strunkov. n.V.obec z.....			2 x	08	▲	08		
Strunkovice n.Vol.		1	1⁵ +	09⁵	1	10⁵		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	13⁵	▲	13⁵		
Volyně.....	☎	1	4	17⁵	2	19⁵		
Nišovice z.....			3⁵ x	23	▲	23		
Malenice n. Volyň. z.....			6⁵ x	29⁵	▲	29⁵		
Lčovice z.....			3⁵ x	33	▲	33		
Čkyně	☎	3	4⁵	37⁵	2	39⁵		18101
Bohumil.v Č. zast. z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Bohumilice v Čechách		2	2⁵	46	1	47		
Vimperk	⊕		9	56	15	6 11		
Vimperk zastávka z.....			4⁵ x	6 15⁵	▲	15⁵		
Lipka	☎	1	10⁵	26	4 ⁵	30⁵		18105
Kubova Huť		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z.....			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora		2	5⁵	58⁵	1 ⁵	7 00		
Lenora zastávka z.....			2 x	7 02	▲	02		
Soumarský Most z.....			4⁵ x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⊕		7⁵	7 14				

§ jede-li rušící vlak 18123, nesmí jet vlak 18100 v úseku Strakonice - Vimperk

Os 18101

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					4 20	60/86	
Soumarský Most z			8 x	4 28	▲	28		
Lenora zastávka z			4 x	32	▲	32		
Lenora		1	2	34	2	36		
Zátoň z			5⁵ x	41⁵	▲	41⁵		
Zátoň zastávka z			6 x	47⁵	▲	47⁵		
Horní Vltavice z			4⁵ x	52	▲	52		
Kubova Huť	☎	1	4	56	1	57		
Lipka	☎	1	7⁵	5 04⁵	1 ⁵	5 06		
Vimperk zastávka z			10 x	16	▲	16		
Vimperk	⇄		4⁵	20⁵	2	22⁵		
Bohumilice v Čechách	☎	1	7⁵	30	1	31		
Bohumil.v Č. zast. z			2 x	33	▲	33		
Čkyně	☎	1	3⁵	36⁵	4 ⁵	41		18100
Lčovice z			4⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Malenice n. Volyň. z			3 x	48⁵	▲	48⁵		
Nišovice z			6 x	54⁵	▲	54⁵		
Volyně	☎	1	4	58⁵	2	6 00⁵		
Hoštice u Volyně z			3 x	6 03⁵	▲	03⁵		
Strunkovice n.Vol.	☎	3	3 +	06⁵	1	07⁵		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	09⁵	▲	09⁵		
Přední Zborovice z			2 x	11⁵	▲	11⁵		
Radošovice z			3 x	14⁵	▲	14⁵		
Strakonice	○		5⁵	6 20				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18102

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						7 09	60/86	
Radošovice z.....			5 x	7 14	▲	14		
Přední Zborovice z.....			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z.....			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z			3 x	25	▲	25		
Volyně.....	Ⓜ*	1	3⁵	28⁵	3 ⁵	32		18105
Nišovice z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z.....			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	Ⓜ	1	4⁵	50	1 ⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách	Ⓜ	2	2⁵	57⁵	1 ⁵	59		18107
Vimperk	⊕		9⁵	8 08⁵	4 ⁵	8 13		
Vimperk zastávka z.....			5 x	18	▲	18		
Lipka		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z.....			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora	Ⓜ	2	5⁵	58⁵	1 ⁵	9 00		18109
Lenora zastávka z.....			2⁵ x	9 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⊕		7⁵	9 14				

* Do Volyně vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 18122 podle rozhledových poměrů.

18105 jede v ✕

18107 jede v ⊕ a †

Os 18104

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810 . Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						9 09	60/86	
Radošovice z			5 x	9 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎	1	3⁵	28⁵	3⁵	32		
Nišovice z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z.....			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	50	1⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z.....			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách.....	☎	2	2⁵	57⁵	1⁵	59		18109
Vimperk.....	⊕		9⁵	10 08⁵	4⁵	10 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka.....		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť.....		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora	☎	2	5⁵	58⁵	1⁵	11 00		18111
Lenora zastávka z.....			2⁵ x	11 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⊕		7⁵	11 14				

Os 18105

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					5 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	5 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora		1	2	57	2	59		
Zátoň z			5 ⁵ x	6 04 ⁵	▲	6 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	⇄	3	8	28 ⁵	1 ⁵	30		18100
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⇄		4 ⁵	45 ⁵	5 ⁵	51		
Bohumilice v Čechách	⇄	1	7 ⁵	58 ⁵	1 ⁵	7 00		
Bohumil.v Č. zast. z			2 ⁵ x	7 02 ⁵	▲	02 ⁵		
Čkyně	⇄	1	4	06 ⁵	3 ⁵	10		18122
Lčovice z			4 ⁵ x	14 ⁵	▲	14 ⁵		
Malenice n. Volyň. z			3 ⁵ x	18	▲	18		
Nišovice z			7 x	25	▲	25		
Volyně	⇄	3	4 ⁵	29 ⁵	2 ⁵	32		18102
Hořtice u Volyně z			3 x	35	▲	35		
Strunkovice n.Vol.	⇄	3	3 +	38	1	39		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	41	▲	41		
Přední Zborovice z			2 x	43	▲	43		
Radošovice z			3 x	46	▲	46		
Strakonice	○		5	7 51				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

18122 jede v X, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

Os 18106

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						11 09	60/86	
Radošovice z			5 x	11 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎	1	3⁵	28⁵	3⁵	32		
Nišovice z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	50	1⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z.....			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách.....	☎	2	2⁵	57⁵	1⁵	59		18111
Vimperk.....	⬇		9⁵	12 08⁵	4⁵	12 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka.....		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť.....		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora	☎	2	5⁵	58⁵	1⁵	13 00		18113
Lenora zastávka z.....			2⁵ x	13 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⬇		7⁵	13 14				

18113 jede v ☎ a † do 26.IV. a od 3.X., od 1.V. do 28.IX. jede denně

Os 18107

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					6 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	6 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z.....			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora		1	2	57	2	59		
Zátoň z.....			5 ⁵ x	7 04 ⁵	▲	7 04 ⁵		
Zátoň zastávka z.....			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z.....			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	↔	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z.....			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⇄		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	↔	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18102
Bohumil.v Č. zast. z.....	↔		3 x	8 02	▲	8 02		
Čkyně	↔	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z.....			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně.....	↔	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z	↔		3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	↔	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n.V.obec z.....			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z.....			2 x	39	▲	39		
Radošovice z.....			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	8 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18108

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						13 09	60/86	
Radošovice z			5 x	13 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎*	1	3⁵	28⁵	3 ⁵	32		
Nišovice z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z.....			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	☎*	1	4⁵	50	1 ⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z.....			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách.....	☎	2	2⁵	57⁵	1 ⁵	59		18113
Vimperk.....	⊕		9⁵	14 08⁵	4 ⁵	14 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka.....		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť.....		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z.....			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora.....	☎	2	5⁵	58⁵	1 ⁵	15 00		18115
Lenora zastávka z.....			2⁵ x	15 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z.....			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⊕		7⁵	15 14				

* Do Volyně a Čkyně vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak 88700 podle rozhledových poměrů.

Os 18109

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					8 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	8 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z.....			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	⊖	1	2	57	2	59		18102
Zátoň z.....			5 ⁵ x	9 04 ⁵	▲	9 04 ⁵		
Zátoň zastávka z.....			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z.....			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť.....		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka.....	⊖	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z.....			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⊕		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	⊖	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18104
Bohumil.v Č. zast. z.....			3 x	10 02	▲	10 02		
Čkyně	⊖	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z.....			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z.....			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně.....	⊖	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	⊖	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n.V.obec z.....			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z.....			2 x	39	▲	39		
Radošovice z.....			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	10 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18110

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						15 09	60/86	
Radošovice z			5 x	15 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z			3 x	25	▲	25		
Volyně	Ⓣ	1	3⁵	28⁵	3⁵	32		88703
Nišovice z			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	Ⓣ	1	4⁵	50	1⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách	Ⓣ	2	2⁵	57⁵	1⁵	59		18115
Vimperk	Ⓣ		9⁵	16 08⁵	4⁵	16 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora	Ⓣ	2	5⁵	58⁵	1⁵	17 00		18117
Lenora zastávka z			2⁵ x	17 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	Ⓣ		7⁵	17 14				

88703 jede v Ⓣ a Ⓞ, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Os 18111

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					10 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	10 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	⊖	1	2	57	2	59		18104
Zátoň z			5 ⁵ x	11 04 ⁵	▲	11 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	⊖	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⊕		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	⊖	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18106
Bohumil.v Č. zast. z			3 x	12 02	▲	12 02		
Čkyně	⊖	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně	⊖	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	⊖	3	3 +	34	1	35		88700
Strunkov. n.V.obec z			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z			2 x	39	▲	39		
Radošovice z			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	12 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

18104 jede v ⑥ a † do 26.IV. a od 3.X., od 1.V. do 28.IX. jede denně

88700 jede v ② a ④, nejede 23.XII. – 6.I., 17.XI.

Os 18112

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						17 09	60/86	
Radošovice z			5 x	17 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z.....			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎	1	3⁵	28⁵	3⁵	32		
Nišovice z.....			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z.....			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	50	1⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z.....			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách.....	☎	2	2⁵	57⁵	1⁵	59		18117
Vimperk.....	⬇		9⁵	18 08⁵	4⁵	18 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka.....		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť.....		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z.....			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z.....			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z.....			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora.....	☎	2	5⁵	58⁵	1⁵	19 00		18119
Lenora zastávka z.....			2⁵ x	19 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⬇		7⁵	19 14				

18119 nejede 24., 31.XII.

Os 18113

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					12 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	12 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	⊖	1	2	57	2	59		18106
Zátoň z			5 ⁵ x	13 04 ⁵	▲	13 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	⊖	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⊕		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	⊖	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18108
Bohumil.v Č. zast. z			3 x	14 02	▲	14 02		
Čkyně	⊖	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně	⊖	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	⊖	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z			2 x	39	▲	39		
Radošovice z			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	14 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18114

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						19 09	60/86	
Radošovice z			5 x	19 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎	1	3⁵	28⁵	3⁵	32		
Nišovice z			3⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	42	▲	42		
Lčovice z			3⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	50	1⁵	51⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			3⁵ x	55	▲	55		
Bohumilice v Čechách	☎	2	2⁵	57⁵	1⁵	59		18119
Vimperk	⚡		9⁵	20 08⁵	4⁵	20 13		
Vimperk zastávka z			5 x	18	▲	18		
Lipka		1	11⁵	29⁵	1	30⁵		
Kubova Huť		1	8	38⁵	1	39⁵		
Horní Vltavice z			4 x	43⁵	▲	43⁵		
Zátoň zastávka z			4 x	47⁵	▲	47⁵		
Zátoň z			5⁵ x	53	▲	53		
Lenora		2	5⁵	58⁵	1⁵	21 00		
Lenora zastávka z			2⁵ x	21 02⁵	▲	02⁵		
Soumarský Most z			4 x	06⁵	▲	06⁵		
Volary	⚡		7⁵	21 14				

Os 18115

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⊕					14 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	14 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	⊖	1	2	57	2	59		18108
Zátoň z			5 ⁵ x	15 04 ⁵	▲	15 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	⊖	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⊕		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	⊖	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18110
Bohumil.v Č. zast. z			3 x	16 02	▲	16 02		
Čkyně	⊖	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně	⊖	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	⊖	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z			2 x	39	▲	39		
Radošovice z			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	16 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18117

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					16 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	16 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	☎	1	2	57	2	59		18110
Zátoň z			5 ⁵ x	17 04 ⁵	▲	17 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	☎	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⇄		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	☎	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18112
Bohumil. v Č. zast. z			3 x	18 02	▲	18 02		
Čkyně	☎	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyně. z			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně	☎	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n. Vol.	☎	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n. V. obec z			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z			2 x	39	▲	39		
Radošovice z			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	18 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18119

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	⇄					18 44	60/86	
Soumarský Most z			7 ⁵ x	18 51 ⁵	▲	51 ⁵		
Lenora zastávka z			3 ⁵ x	55	▲	55		
Lenora	↔	1	2	57	2	59		18112
Zátoň z			5 ⁵ x	19 04 ⁵	▲	19 04 ⁵		
Zátoň zastávka z			5 ⁵ x	10	▲	10		
Horní Vltavice z			5 x	15	▲	15		
Kubova Huť		1	4	19	1 ⁵	20 ⁵		
Lipka	↔	1	8	28 ⁵	1 ⁵	30		
Vimperk zastávka z			11 x	41	▲	41		
Vimperk	⇄		4 ⁵	45 ⁵	4 ⁵	50		
Bohumilice v Čechách	↔	1	7 ⁵	57 ⁵	1 ⁵	59		18114
Bohumil.v Č. zast. z			3 x	20 02	▲	20 02		
Čkyně	↔	1	3 ⁵	05 ⁵	2	07 ⁵		
Lčovice z			4 ⁵ x	12	▲	12		
Malenice n. Volyň. z			3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵		
Nišovice z			6 ⁵ x	22	▲	22		
Volyně	↔	1	4	26	2	28		
Hoštice u Volyně z			3 x	31	▲	31		
Strunkovice n.Vol.	↔	3	3 +	34	1	35		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	37	▲	37		
Přední Zborovice z			2 x	39	▲	39		
Radošovice z			3 x	42	▲	42		
Strakonice	○		5	20 47				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18120

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						4 13	60/52	
Radošovice z			4⁵ x	4 17⁵	▲	17⁵		
Přední Zborovice z			3 x	20⁵	▲	20⁵		
Strunkov. n.V.obec z			1⁵ x	22	▲	22		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	23⁵	1	24⁵		
Hoštice u Volyně z			3 x	27⁵	▲	27⁵		
Volyně	☎	1	3⁵	31	2	33		18121
Nišovice z			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Malenice n. Volyň. z			6 x	42⁵	▲	42⁵		
Lčovice z			3⁵ x	46	▲	46		
Čkyně	☎	1	4	50	2	52		
Bohumil.v Č. zast. z			3⁵ x	55⁵	▲	55⁵		
Bohumilice v Čechách		2	2	57⁵	1	58⁵		
Vimperk	☎		7⁵	5 06				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18121

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vimperk	☎					3 57	60/83	
Bohumilice v Čechách	☎	1	7⁵	4 04⁵	1	4 05⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			2⁵ x	08	▲	08		
Čkyně	☎	1	3⁵	11⁵	1	12⁵		
Lčovice z			4⁵ x	17	▲	17		
Malenice n. Volyň. z			3 x	20	▲	20		
Nišovice z			6 x	26	▲	26		
Volyně	☎	3	4	30	3	33		18120
Hoštice u Volyně z			3⁵ x	36⁵	▲	36⁵		
Strunkovice n.Vol.....	☎	3	3 +	39⁵	1	40⁵		
Strunkov. n.V.obec z			2 x	42⁵	▲	42⁵		
Přední Zborovice z			1⁵ x	44	▲	44		
Radošovice z			3 x	47	▲	47		
Strakonice	○		5	4 52				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18122 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						6 27	60/52	
Radošovice z.....			5 x	6 32	▲	32		
Přední Zborovice z.....			3 x	35	▲	35		
Strunkov. n.V.obec z.....			2 x	37	▲	37		
Strunkovice n.Vol.	☎	1	1⁵ +	38⁵	5	43⁵		18125
Hoštice u Volyně z			3 x	46⁵	▲	46⁵		
Volyně.....	☎	1	3⁵	50	1 ⁵	51⁵		
Nišovice z			3⁵ x	55	▲	55		
Malenice n. Volyň. z.....			6 x	7 01	▲	7 01		
Lčovice z			3⁵ x	04⁵	▲	04⁵		
Čkyně	☎	3	4⁵	09	1	10		18105
Bohumil.v Č. zast. z			4⁵ x	14⁵	▲	14⁵		
Bohumilice v Čechách		2	2⁵	17	1	18		
Vimperk	⊕		9	7 27				

§ jede-li rušící vlak 18123, nesmí jet vlak 18122

Rušící Os 18123 §

Zavádějte v @ a †, kromě 25.XII., 1.I.

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vimperk	⊕					5 50	60/83	
Bohumilice v Čechách	☎	1	7⁵	5 57⁵	1	58⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			2⁵ x	6 01	▲	6 01		
Čkyně	☎	1	3⁵	04⁵	1	05⁵		
Lčovice z			4⁵ x	10	▲	10		
Malenice n. Volyň. z.....			3 x	13	▲	13		
Nišovice z			6 x	19	▲	19		
Volyně.....	☎	1	4	23	2	25		
Hoštice u Volyně z			3 x	28	▲	28		
Strunkovice n.Vol.	☎	3	3 +	31	2	33		
Strunkov. n.V.obec z.....			2⁵ x	35⁵	▲	35⁵		
Přední Zborovice z.....			2⁵ x	38	▲	38		
Radošovice z.....			3 x	41	▲	41		
Strakonice	○		5	6 46				

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 18123, nesmí jet vlak 18100 v úseku Strakonice - Vimperk

§ jede-li rušící vlak 18123, nesmí jet vlaky 18122, 18125

Os 18124

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						21 09	60/52	
Radošovice z			5 x	21 14	▲	14		
Přední Zborovice z			3 x	17	▲	17		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	19⁵	▲	19⁵		
Strunkovice n.Vol.....		1	1⁵ +	21	1	22		
Hoštice u Volyně z			3 x	25	▲	25		
Volyně	☎	1	3⁵	28⁵	2 ⁵	31		
Nišovice z			3⁵ x	34⁵	▲	34⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	41	▲	41		
Lčovice z			3⁵ x	44⁵	▲	44⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	49	1 ⁵	50⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			4 x	54⁵	▲	54⁵		
Bohumilice v Čechách		2	2⁵	57	1	58		
Vimperk	○☎		9	22 07				

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18125 §

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Vimperk	☎					6 00	60/83	
Bohumilice v Čechách	☎	1	7⁵	6 07⁵	1	08⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			2⁵ x	11	▲	11		
Čkyně	☎	1	3⁵	14⁵	1	15⁵		
Lčovice z			4⁵ x	20	▲	20		
Malenice n. Volyň. z			3 x	23	▲	23		
Nišovice z			6 x	29	▲	29		
Volyně	☎	1	4	33	2	35		
Hoštice u Volyně z			3 x	38	▲	38		
Strunkovice n.Vol.....	☎	3	3 +	41	2	43		18122
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	45⁵	▲	45⁵		
Přední Zborovice z			2⁵ x	48	▲	48		
Radošovice z			3 x	51	▲	51		
Strakonice	○		5	6 56				

O pravidelný vjezd na obsazenou kolej

§ jede-li rušící vlak 18123, nesmí jet vlak 18125

18122 jede v Ź, nejede 22.XII. – 2.I., 30.I., 2., 3.IV., 1.VII. – 31.VIII., 29., 30.X.

Os 18126

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Strakonice						22 39	60/52	
Radošovice z			5 x	22 44	▲	44		
Přední Zborovice z			3 x	47	▲	47		
Strunkov. n.V.obec z			2⁵ x	49⁵	▲	49⁵		
Strunkovice n.Vol.		1	1⁵ +	51	1	52		
Hoštice u Volyně z			3 x	55	▲	55		
Volyně	☎	1	3⁵	58⁵	2 ⁵	23 01		
Nišovice z			3⁵ x	23 04⁵	▲	04⁵		
Malenice n. Volyň. z			6⁵ x	11	▲	11		
Lčovice z			3⁵ x	14⁵	▲	14⁵		
Čkyně	☎	1	4⁵	19	1 ⁵	20⁵		
Bohumil.v Č. zast. z			4 x	24⁵	▲	24⁵		
Bohumilice v Čechách		2	2⁵	27	1	28		
Vimperk	☎		9	23 37				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 18150

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Lenora	☎	1				5 17	60/78	
Lenora zastávka z			2⁵ x	5 19⁵	▲	19⁵		
Soumarský Most z			4⁵ x	24	▲	24		
Volary	☎		8	5 32				

Os 18151

Motorový vůz ř. 810.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary	☎					5 00	60/53	
Soumarský Most z			8 x	5 08	▲	08		
Lenora zastávka z			4 x	12	▲	12		
Lenora	☎	1	2	5 14				

Sv 21928

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Volary						3 27	60/79**	
Černý Kříž			7⁵	3 34⁵	4⁵	39		
Nová Pec.....		3	14⁵			53⁵		
Horní Planá		1	7			4 00⁵		
Černá v Pošumaví		1	6⁵			07		
Polečnice		1	9			16		
Polná na Šumavě		1	2⁵			18⁵		
Hořice na Šumavě	☎	1	9	4 27⁵	3	30⁵		
Kájov	N		13	43⁵	2⁵	46		
Český Krumlov.....			6⁵			52⁵		
Zlatá Koruna			6⁵			59		
Křemže.....			11			5 10		
Boršov nad Vltavou			13			23	80/68	
Č.Budějovice os.n.	★		8	5 31				

* viz ustanovení tabulky 3

** od zavedení zábrzdne vzdálenosti 700 m platí 80/79