

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

324 osobní
pro trať

Brno – Kutná Hora hl.n.

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GŘ-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	5
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	8
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	13
	Tabelární jízdní řády	18

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
960	18	4601	43	4903	63	4950	88
961	18	4602	44	4905	64	4952	89
962	19	4603	45	4906	65	4953	89
963	19	4604	46	4907	66	4954	90
964	19	4605	47	4908	67	4955	90
965	20	4610	47	4909	68	4956	91
970	20	4611	48	4910	69	4957	91
971	21	4612	48	4911	70	4958	92
972	22	4613	49	4912	71	4959	92
973	23	4614	49	4913	72	4961	93
974	23	4615	50	4914	73	4963	93
975	24	4616	50	4915	74	4965	94
976	25	4617	51	4916	75	4966	94
977	26	4618	51	4917	76	4967	94
978	27	4619	52	4918	77	4968	95
979	28	4620	52	4920	78	4970	95
980	29	4621	53	4921	78	4972	96
981	30	4622	53	4922	79	4974	96
982	31	4623	54	4923	79	4975	97
983	32	4624	54	4924	80	4976	97
984	33	4625	55	4925	80	4977	97
985	34	4626	55	4926	81	4978	98
986	35	4627	56	4927	81	4979	98
987	36	4628	56	4928	82	4980	99
988	37	4629	57	4929	82	4981	99
989	38	4630	57	4930	83	4982	100
990	39	4631	58	4931	83	4983	100
991	40	4632	58	4932	84	4984	101
		4633	59	4933	84	4985	101
1636	41	4635	59	4934	85	4987	102
1637	41	4637	60	4936	85	4994	102
		4681	60	4938	86	4997	102
1822	41	4682	60	4939	86		
1823	42			4940	87	5900	103
		4900	61	4941	87	5901	103
4600	42	4901	62	4944	88	5902	104

T a b u l k a 2 – pokračování

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
5903	105	5954	118	8749	127	9211	137
5904	106	5955	119	8751	127	9263	137
5905	107	5956	119	8752	128	9266	137
5906	107	5957	119	8753	128	9267	138
5907	108	5958	119	8754	129	9269	138
5908	108	5959	120	8755	129	9270	138
5909	109	5960	120	8756	130		
5910	110	5962	120	8757	130	14908	138
5911	110	5963	120	8758	131		
5912	111	5964	121	8759	131	15911	139
5913	111	5965	121	8762	132	15927	139
5914	112	5967	121	8763	132		
5915	113			8764	133	21840	139
5916	114	8345	122	8765	133	21841	139
5917	114			8766	134		
5918	115	8740	122	8767	134	24297	140
5930	115	8741	123	8768	135	24298	140
5931	116	8742	123	8770	135		
5932	116	8743	124	8772	135	24914	140
5935	117	8744	124	8774	136	24915	141
5940	117	8745	125				
5950	118	8746	125	9200	136	29990	141
5952	118	8747	126	9202	136		
5953	118	8748	126	9203	137		

T a b u l k a 3

Ustanovení místního významu**A. Vedení vlaků objízdnými trasami****I. Ustanovení vzhledem k místním podmínkám**

Vzhledem k místním podmínkám je stanoveno následující:

Strojvedoucí vlaku s přepravou cestujících při jízdě vlaku objízdnou trasou přes Odb Brno-Židenice z musí s vlakem v této dopravně zastavit vždy v prostoru pro výstup a nástup cestujících, pokud je zastavení nařízeno (změna směru jízdy, jiný pokyn apod.).

U všech sunutých vlaků při použití objízdné trasy je vjezd na obsazenou kolej ve stanici Brno hl.n. zakázán.

II. Neinformování strojvedoucího o jízdě po objízdné trase

O jízdě vlaku po objízdné trase nemusí být strojvedoucí informován u všech vlaků po objízdných trasách Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice a opačně a Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejích 1K, 2K a opačně.

U objízdné trasy, která je vedena úvratí, musí být strojvedoucí informován podle předpisu SŽDC D1, čl. 3093, 3095 (ústně, telekomunikačním zařízením, písemným rozkazem).

Objízdné trasy pro vlaky s přepravou cestujících

Trasa vlaku podle GVD	Objízdná trasa	Číslo tab. JŘ	Pozn.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	C11	
Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice	Odb Brno-Židenice z – Brno hl.n. – Odb Brno-Černovice	C14	a
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St. 3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St. 3	C16	

a ... při použití objízdné trasy přes ŽST Brno hl.n. nesmí být u předmětného vlaku překročena kategorie traťové třídy C3

T a b u l k a 3 - pokračování

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent stanovené pro jízdu vlaku s přepravou cestujících objíždnou trasou

C 11. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	4		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		4 1	60/29

C14. Odb Brno-Židenice z – Odb Brno-Černovice přes Brno hl.n. po „komárovské spojnici“

8	3	2		1		2	3	8
85/63	4 7 ^s	PO	↓	Odb Brno-Židenice z Brno hl.n. Odb Brno-Černovice	↑	PO	4 7 ^s	85/56 70/51

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

C16. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St. 3 po traťových kolejkách 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31	3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice St.3	↑		3	80/39

Objíždné trasy pro vlaky bez přepravy cestujících (vlaky Sv, Lv)

Trasa vlaku podle GVD	Objíždná trasa	Číslo tab. JŘ	Poz. n.
1	2	3	4
Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	N 31	
Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice – Brno-Maloměřice St.3	Odb Brno-Židenice z – (trať. kolej 1K, 2K) – Brno-Maloměřice St.3	N 33	

Jízdní doby, stanovené rychlosti a normativy výměry brzdicích procent stanovené pro jízdu vlaku bez přepravy cestujících objíždnou trasou

N 31. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 přes Brno-Maloměřice

8	3	2		1		2	3	8
60/29	5 3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice Brno-Maloměřice St.3	↑		5 2	60/29

N 33. Odb Brno-Židenice z – Brno-Maloměřice St.3 po traťových kolejkách 1K, 2K

8	3	2		1		2	3	8
80/31	3		↓	Odb Brno-Židenice z Brno-Maloměřice St.3	↑		3	80/39

T a b u l k a 3 - pokračování

B. Normativy hmotnosti v úseku Tišnov – Vlkov u Tišnova

Úsek	Technický normativ hmotnosti v tunách pro lokomotivu řady			Poznámka
	350	362	363	
Tišnov – Vlkov u Tišnova	R 550	R 750	R 760	
	R 600			Nesmí být zastaven v úseku km 30,900 – Vlkov u Tišnova

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
Nejvyšší stanovená rychlost:		40		80		90		100		120	
Potřebná brzdicí procenta:		23		48		60		76		114	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			40/23		60/29		60/29		60/29		60/29
Brno-Maloměřice St.3		3		3	80/48	3	90/60	3	95/66	3	95/66
Brno-Královo Pole		9		5		5		5	100/76	5	120/114
Kuřim		16		8		8		8		8	
Tišnov		18		9		9		7		7	
Říkonín		14		7		7		7		7	
Vlkov u Tišnova		15		12		12		12		12	
Křížanov		20		10		10		8		8	
Sklené nad Oslavou		11		6		6		6		6	
Ostrov nad Oslavou		14		7		7		6		5	
Žďár nad Sázavou		14		7		7		7		7	110/87
Sázava u Žďáru		12		6		6		6		6	
Přibyslav		14		7		7		7		7	
Pohled		12		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	○	10		7		7		7		7	120/111
Okrouhlíce		14		12		12		12		12	
Světlá nad Sázavou		11		6		6		6		6	
Leština u Světlé		19		11		11		11		11	
Vlkaneč		8		5		5		5		5	
Golčův Jeníkov		15		9		9		8		8	
Čáslav		17		9		9		9		9	
Kutná Hora hl.n.	○	15		8		8		8		8	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		140		150		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		114		177 131		185 134					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Brno-Maloměřice			60/29		60/29		60/29				
Brno-Maloměřice St.3		3	95/66	3	95/66	3	95/66				
Brno-Královo Pole		5	120/114	5	120/114	5	120/114				
Kuřim		8		8		8					
Tišnov		7		7		7					
Říkonín		7	140/150/107	7	150/174/127	7	160/185/134				
Vlkov u Tišnova		12		12		12	150/174/127				
Křižanov		8		8		8					
Sklené nad Oslavou		6		6		6					
Ostrov nad Oslavou		5		5		5					
Žďár nad Sázavou		5	110/87	5	110/87	5	110/87				
Sázava u Žďáru		6		6		6					
Přibyslav		6		6		6					
Pohled		6		6		6					
Havlíčkův Brod	○	6	140/153/111	6	150/177/131	6	150/177/131				
Okrouhlice		12		12		12					
Světlá nad Sázavou		6		6		6					
Leština u Světlé		11		11		11					
Vlkaneč		5		5		5					
Golčův Jeníkov		8		8		8					
Čáslav		8		8		8					
Kutná Hora hl.n.	○	8		8		8					

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		90		100		120	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		48		66		82		121	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			40/23		80/43		90/66		100/82		120/109
Čáslav		15		8		8		8		8	
Golčův Jeníkov		18		9		9		8		7	
Vlkaneč		16		9		9		9		9	
Leština u Světlé		8		5		5		5		5	
Světlá nad Sázavou		18		11		11		11		11	
Okrouhlice		11		6		6		6		6	
Havlíčkův Brod	o	14		11		11		11		11	110/78
Pohled		11		7		7		7		7	
Přibyslav		8		6		6		6		6	
Sázava u Žďáru		15		7		7		7		7	
Žďár nad Sázavou		13		6		6		6		6	120/121
Ostrov nad Oslavou		14		7		7		7		7	
Sklené nad Oslavou		14		7		7		5		5	
Křižanov		11		6		6		5		5	
Vlkov u Tišnova		20		10	75/48	10		9		9	
Říkonín		16		12		12		12		12	
Tišnov		14		7	80/46	7		7		7	
Kuřim		18		9		9		8		8	
Brno-Královo Pole		16		8		8		7	95/65	7	95/65
Brno-Maloměřice St.3		8		5	60/29	5	60/29	5	60/29	5	60/29
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		140		150							
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		163 121		176 129							
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující!											
Kutná Hora hl.n.			140/ ¹⁵¹ / ₁₀₉		150/ ¹⁷⁶ / ₁₂₉						
Čáslav		8		8							
Goččův Jeníkov		7		7							
Vlkaneč		9		9							
Leština u Světlé		5		5							
Světlá nad Sázavou		11		11							
Okrouhlice		6		6							
Havlíčkův Brod	o	11	110/78	11	110/78						
Pohled		7		7							
Přibyslav		6		6							
Sázava u Žďáru		7		7							
Žďár nad Sázavou		6	140/ ¹⁶³ / ₁₂₁	6	150/ ¹⁷⁴ / ₁₂₇						
Ostrov nad Oslavou		7		7							
Sklené nad Oslavou		5		5							
Křižanov		5		5							
Vlkov u Tišnova		9		9	140/ ¹⁶³ / ₁₂₁						
Říkonín		12	120/121	12	120/121						
Tišnov		7		6							
Kuřim		8		8							
Brno-Královo Pole		7	95/65	7	95/65						
Brno-Maloměřice St.3		5	60/29	5	60/29						
Brno-Maloměřice		3		3							

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		85					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		13		48		56					
Brno hl.n.	P		40/13		80/48		85/56				
Odb Brno-Židenice z		5		3	60/24	3	60/24				
Brno-Maloměřice		4		3		3					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		85			
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		16		47		55		63			
Brno-Maloměřice			40/16		60/29		60/29		60/29		
Odb Brno-Židenice z		4		3	75/47	3	80/55	3	85/63		
Brno hl.n.	P ₀	5		4		4		4			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

ČD:

Brno hl.n. – Brno-Maloměřice a zpět čísla 70030 – 70047

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		28		48		64		76	
Brno hl.n.	P		40/23		60/28		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		3⁵		3		3		3		3	
Brno-Královo Pole		10⁵		7		6		5⁵		5⁵	100/76
Kuřim		16⁵		11		8⁵		7⁵		7⁵	
Tišnov		18		12⁵		9		9		7	
Říkonín		15		10⁵		7⁵		7⁵		7⁵	
Vlkov u Tišnova		15		13⁵		12⁵		12⁵		12⁵	
Křižanov		18⁵		13		13		12⁵		12⁵	
Sklené nad Oslavou		12⁵		8		6⁵		5⁵		5⁵	
Ostrov nad Oslavou		14⁵		10⁵		7⁵		6⁵		6	
Žďár nad Sázavou		13⁵		10		7		6		6	
Sázava u Žďáru		13		8⁵		6⁵		5		5	
Přibyslav		14⁵		9⁵		7⁵		6		6	
Pohled		12⁵		9		7		5⁵		5⁵	
Havlíčkův Brod		11⁵		9		9		6		6	
Okrouhlice		15		12		12		12		12	
Světlá nad Sázavou		10⁵		7		5⁵		5⁵		5⁵	
Leština u Světlé		19⁵		13		11		11		11	
Vlkaneč		8		6⁵		5⁵		5⁵		5⁵	
Golčův Jeníkov		16⁵		11		9⁵		9⁵		9⁵	
Čáslav		17⁵		12		9		8		8	
Kutná Hora hl.n.		15		10⁵		9⁵		9⁵		9⁵	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
Nejvyšší stanovená rychlost:		120		140		150		160			
Potřebná brzdicí procenta:		114		114		177 131		185 134			
Brno hl.n.	P	95/74		95/74		95/74		95/74			
Odb Brno-Židenice z		3		3		3		3			
Brno-Maloměřice St.3		3		3		3		3			
Brno-Královo Pole		5 ⁵	120/114	5 ⁵	120/114	5 ⁵	120/114	5 ⁵	120/114		
Kuřim		7		7		7		7			
Tišnov		7		7		7		7			
Říkonín		7 ⁵		7 ⁵	140/ ¹⁵⁰ ₁₀₇	7 ⁵	150/ ¹⁷⁴ ₁₂₇	7 ⁵	160/ ¹⁸⁵ ₁₃₄		
Vlkov u Tišnova		12 ⁵		12 ⁵		12 ⁵		12 ⁵	150/ ¹⁷⁴ ₁₂₇		
Křižanov		12 ⁵		12 ⁵		12 ⁵		12 ⁵			
Sklené nad Oslavou		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵			
Ostrov nad Oslavou		6		6		6		6			
Žďár nad Sázavou		6	110/87	6	110/87	6	110/87	6	110/87		
Sázava u Žďáru		5		5		5		5			
Přibyslav		6		6		6		6			
Pohled		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵			
Havlíčkův Brod		6	120/111	6	140/ ¹⁵³ ₁₁₁	6	150/ ¹⁷⁷ ₁₃₁	6	150/ ¹⁷⁷ ₁₃₁		
Okrouhlice		12		12		12		12			
Světlá nad Sázavou		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵			
Leština u Světlé		11		11		11		11			
Vlkaneč		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵		5 ⁵			
Golčův Jeníkov		9 ⁵		9 ⁵		9 ⁵		9 ⁵			
Čáslav		8		8		8		8			
Kutná Hora hl.n.		9 ⁵		9 ⁵		9 ⁵		9 ⁵			

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		33		55		71		82	
Kutná Hora hl.n.			40/23		60/33		80/55		90/71		100/82
Čáslav		15		8⁵		8⁵		8		8	
Golčův Jeníkov		18		12		10		10		8	
Vlkaneč		16		11		10		10		10	
Leština u Světlé		9		6		6		6		6	
Světlá nad Sázavou		18		12		10		10		10	
Okrouhlice		11		7		6		6		6	
Havlíčkův Brod		14		11		11		11		11	
Pohled		12		9		8		8		7	
Přibyslav		12		7		5⁵		5⁵		5	
Sázava u Žďáru		15		10		8⁵		8⁵		7	
Žďár nad Sázavou		12		8		6⁵		6⁵		5⁵	
Ostrov nad Oslavou		15		9		7⁵		7⁵		6⁵	
Sklené nad Oslavou		14		11		7⁵		7		5⁵	
Křižanov		11		7		6		6		5	
Vlkov u Tišnova		20		13		11		11		8⁵	
Říkonín		15		13		13		13		13	
Tišnov		14		10		8		8		8	
Kuřim		19		13		10		10		8	
Brno-Královo Pole		15		10		8		8		7	95/81
Brno-Maloměřice St.3		9		6		5		5		5	
Odb Brno-Židenice z		4⁵		4		4		4		4	
Brno hl.n.	P	5⁵		4⁵		4		4		4	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3f	8f	3g	8g	3h	8h	3i	8i	3j	8j
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		150					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		121		¹⁶³ 121		¹⁷⁶ 129					
Kutná Hora hl.n.		120/109		140/¹⁵¹ 109		150/¹⁷⁶ 129					
Čáslav	8		8		8						
Golčův Jeníkov	8		8		8						
Vlkaneč	10		10		10						
Leština u Světlé	6		6		6						
Světlá nad Sázavou	10		10		10						
Okrouhlice	6		6		6						
Havlíčkův Brod	11	110/78	11	110/78	11	110/78					
Pohled	7		7		7						
Přibyslav	5		5		5						
Sázava u Žďáru	6⁵		6⁵		6⁵						
Žďár nad Sázavou	5⁵	120/121	5⁵	140/¹⁶³ 121	5⁵	150/¹⁷⁴ 127					
Ostrov nad Oslavou	6⁵		6⁵		6⁵						
Sklené nad Oslavou	5⁵		5⁵		5⁵						
Křižanov	5		5		5						
Vlkov u Tišnova	8⁵		8⁵		8⁵	140/¹⁶³ 121					
Říkonín	13		13	120/121	13	120/121					
Tišnov	8		8		8						
Kuřim	8		8		8						
Brno-Královo Pole	7	95/81	7	95/81	7	95/81					
Brno-Maloměřice St.3	5		5		5						
Odb Brno-Židenice z	4		4		4						
Brno hl.n.	P	4	4		4						

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		27		48		64		74	
Brno hl.n.	P		40/17		60/27		80/48		90/64		95/74
Odb Brno-Židenice z		5		4		3		3		3	
Brno-Maloměřice		4		3		3		3		3	
Brno-Maloměřice St.3		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵		1⁵	
Brno-Královo Pole		10⁵		7		6		6		6	

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		60		80		90		95	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		17		29		55		71		81	
Brno-Královo Pole			40/17		60/29		80/55		90/71		95/81
Brno-Maloměřice St.3		8		6		4⁵		4⁵		4⁵	
Brno-Maloměřice		3		3		3		3		3	
Odb Brno-Židenice z		4		4		3		3		3	
Brno hl.n.	P	5		5		4		4		4	

R 960

Jihlava - Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod			5 58		6 00	140 ¹⁵³ ₁₁₁
Okrouhlice.....		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	6 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč.....		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	6 58		6 59	

R 961

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod - Jihlava

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			17 55		17 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	18 04	2	18 06	
Golčův Jeníkov.....		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč.....		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé.....		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice.....		7			47	
Havlíčkův Brod		13	19 00		19 02	

R 962

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smíchov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 00	140 ¹⁵³ ₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	5 14	1	15	
Leština u Světlé		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	5 58		5 59	

R 963

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			20 55		20 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	21 04	2	21 06	
Golčův Jeníkov		7⁵			13⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6⁵			23⁵	
Leština u Světlé		5			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	22 00			

R 964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Praha hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 50	100/71
Kutná Hora hl.n.		8	4 58		4 59	

R 965

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			23 03		23 04	140/ ¹⁵¹ / ₁₀₉
Čáslav		8	23 12	2	14	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			21 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		2 ⁵	24	1	25	
Vlkaneč		6 ⁵			31 ⁵	
Leština u Světlé		5			36 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	47	1	48	
Okrouhlice		7			55	
Havlíčkův Brod		13	0 08			

R 970

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				20 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2 ⁵			25 ⁵	
Brno-Královo Pole		5	20 30 ⁵	1	31 ⁵	120/114
Kuřim		7 ⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín		7			55	140/ ¹⁵⁰ / ₁₀₇ ★
Vlkov u Tišnova		7 ⁵			21 02 ⁵	
Křižanov		8 ⁵	21 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5 ⁵			23 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5 ⁵			36 ⁵	
Přibyslav		5 ⁵	42	1	43	
Pohled		7			50	
Havlíčkův Brod		8	21 58			

★ pro lok. ř. 242 platí 120/107

R 971

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 02	110/78
Pohled.....		7			09	
Přibyslav		5	5 14	1	15	
Sázava u Žďáru.....		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	2	29	140¹⁶³₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou.....		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8⁵			53⁵	
Říkonín.....		12⁵			6 06	120/121
Tišnov		6	6 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole.....		7	28	7	35	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5⁵			40⁵	
Odb Brno-Židenice z		3			43⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	6 47			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 972

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - DKV Praha PP Pha jih

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				18 20	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3			23	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole.....		5	18 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim.....		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova.....		7⁵			19 02⁵	
Křižanov		8⁵	19 11	1	12	
Sklené nad Oslavou.....		6			18	
Ostrov nad Oslavou.....		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			36⁵	
Přibyslav.....		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	20 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice.....		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	20 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč.....		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	20 58		20 59	

R 973

Lok. ř. 242, 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 02	110/78
Pohled.....		7			09	
Přibyslav		5	6 14	1	15	
Sázava u Žďáru.....		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	2	29	140/¹⁶³₁₂₁★
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8⁵			53⁵	
Říkonín.....		12⁵			7 06	120/121
Tišnov		6	7 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole.....		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			36⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	7 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ pro lok. ř. 242 platí 120/121

R 974

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole.....		5	17 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140/¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			18 02⁵	
Křižanov		8⁵	18 11	1	12	
Sklené nad Oslavou.....		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru.....		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	18 58			

R 975

DKV Praha PP Pha jih - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 55		6 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	7 04	2	7 06	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	8 00	2	8 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			21 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	27	2	29	140/ ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			53 ⁵	
Říkonín		12 ⁵			9 06	120/121
Tišnov		6	9 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z		2 ⁵			36 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	9 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 976

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - DKV Praha PP Pha jih

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				16 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	16 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰ 107
Vlkov u Tišnova		7⁵			17 02⁵	
Křížanov		8⁵	17 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	18 00	140¹⁵³ 111
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	18 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	18 58		18 59	

R 977

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			8 55		8 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	9 04	2	9 06	
Golčův Jeníkov		7⁵			13⁵	
Golčův Jeníkov m. z		2⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6⁵			23⁵	
Leština u Světlé		5			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	10 00	2	10 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	2	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8⁵			53⁵	
Říkonín		12⁵			11 06	120/121
Tišnov		6	11 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			36⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	11 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 978

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	15 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			16 02⁵	
Křížanov		8⁵	16 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	17 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	17 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	17 58		17 59	

R 979

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 55		10 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	11 04	2	11 06	
Golčův Jeníkov		7⁵			13⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6⁵			23⁵	
Leština u Světlé		5			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	12 00	2	12 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	2	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8⁵			53⁵	
Říkonín		12⁵			13 06	120/121
Tišnov		6	13 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	2	30	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			35	
Odb Brno-Židenice z.		2⁵			37⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	13 41			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 980

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	14 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			15 02⁵	
Křížanov		8⁵	15 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	16 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	16 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	16 58		16 59	

R 981

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			12 55		12 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	13 04	2	13 06	
Golčův Jeníkov		7⁵			13⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6⁵			23⁵	
Leština u Světlé		5			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	14 00	2	14 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6⁵			21⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	27	2	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8⁵			53⁵	
Říkonín		12⁵			15 06	120/121
Tišnov		6	15 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z.		2⁵			36⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	15 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 982

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				12 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	12 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Řikonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			13 02⁵	
Křížanov		8⁵	13 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	14 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	14 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	14 58		14 59	

R 983

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			14 55		14 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	15 04	2	15 06	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	16 00	2	16 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			21 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	27	2	29	140/ ¹⁵⁰ ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			53 ⁵	115/112★
Říkonín		12 ⁵			17 06	115/112☆
Tišnov		6	17 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			36 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	17 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 140/¹⁶³₁₂₁

☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 120/121

R 984

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				10 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	10 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Řikonín.....		7			55	140¹⁵⁰ 107
Vlkov u Tišnova		7⁵			11 02⁵	
Křížanov		8⁵	11 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	12 00	140¹⁵³ 111
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	12 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	12 58		12 59	

R 985Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 55		15 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	16 04	2	16 06	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	17 00	2	17 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			21 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	27	2	29	140/ ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			53 ⁵	
Říkonín		12 ⁵			18 06	120/121
Tišnov		6	18 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			36 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	18 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 986

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	8 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		7	46	2	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			9 02⁵	
Křížanov		8⁵	9 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	10 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	10 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	10 58		10 59	

R 987

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 55		16 56	140/ ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	17 04	2	17 06	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	18 00	2	18 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			21 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	27	2	29	140/ ¹⁵⁰ ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			53 ⁵	115/112★
Říkonín		12 ⁵			19 06	115/112☆
Tišnov		6	19 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			36 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	19 40			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 140/¹⁶³₁₂₁

☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí 120/121

R 988

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				6 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	6 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵	39	1	40	
Tišnov		7	47	1	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			7 02⁵	
Křížanov		8⁵	7 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	8 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	8 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	8 58		8 59	

R 989

Praha-Smíchov - Kutná Hora hl.n. - Brno hl.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 55		18 56	140 ¹⁵¹ ₁₀₉
Čáslav		8	19 04	2	19 06	
Golčův Jeníkov		7 ⁵			13 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.		2 ⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6 ⁵			23 ⁵	
Leština u Světlé		5			28 ⁵	
Světlá nad Sázavou		10 ⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	20 00	2	20 02	110/78
Pohled		7			09	
Přibyslav		5	14	1	15	
Sázava u Žďáru		6 ⁵			21 ⁵	
Žďár nad Sázavou		5 ⁵	27	2	29	140 ¹⁶³ ₁₂₁
Ostrov nad Oslavou		6			35	
Sklené nad Oslavou		5			40	
Křižanov		4	44	1	45	
Vlkov u Tišnova		8 ⁵			53 ⁵	
Říkonín		12 ⁵			21 06	120/121
Tišnov		6	21 12	2	14	
Kuřim		8	22	1	23	
Brno-Královo Pole		7	30	1	31	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			36	
Odb Brno-Židenice z.		2 ⁵			38 ⁵	
Brno hl.n.	PO	3 ⁵	21 42			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

R 990

Brno hl.n. - Kutná Hora hl.n. - Praha-Smichov

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 20	95/74
Odb Brno-Židenice z		3			23	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			25⁵	
Brno-Královo Pole		5	5 30⁵	1	31⁵	120/114
Kuřim		7⁵			39	
Tišnov		8	47	1	48	
Říkonín.....		7			55	140¹⁵⁰₁₀₇
Vlkov u Tišnova		7⁵			6 02⁵	
Křížanov		8⁵	6 11	1	12	
Sklené nad Oslavou		6			18	
Ostrov nad Oslavou		5⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	2	31	110/87
Sázava u Žďáru		5⁵			36⁵	
Přibyslav		5⁵	42	1	43	
Pohled.....		7			50	
Havlíčkův Brod		8	58	2	7 00	140¹⁵³₁₁₁
Okrouhlice		8			08	
Světlá nad Sázavou		6	7 14	1	15	
Leština u Světlé.....		11			26	
Vlkaneč		5			31	
Golčův Jeníkov m. z.....		6	37	1	38	
Golčův Jeníkov.....		3			41	
Čáslav		8	49	1	50	
Kutná Hora hl.n.		8	7 58		7 59	

R 991Praha-Smíchov - **Kutná Hora hl.n.** - **Brno hl.n.**Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: **Kutná Hora hl.n.** - **Havlíčkův Brod R 550 tun****Havlíčkův Brod - Brno hl.n. R 450 tun**

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			19 55		19 56	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇
Čáslav		8	20 04	2	20 06	
Golčův Jeníkov		7⁵			13⁵	
Golčův Jeníkov m. z		2⁵	16	1	17	
Vlkaneč		6⁵			23⁵	
Leština u Světlé		5			28⁵	
Světlá nad Sázavou		10⁵	39	1	40	
Okrouhlice		7			47	
Havlíčkův Brod		13	21 00	4	21 04	110/78
Pohled		7			11	
Přibyslav		6			17	
Sázava u Žďáru		6⁵			23⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	29	1	30	140 ¹⁵⁰ / ₁₀₇
Ostrov nad Oslavou		6			36	
Sklené nad Oslavou		5			41	
Křižanov		4	45	1	46	
Vlkov u Tišnova		8⁵			54⁵	115/112 ★
Říkonín		11⁵			22 06	115/112 ☆
Tišnov		6	22 12	1	13	
Kuřim		8			21	
Brno-Královo Pole		7	28	1	29	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			34	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			36⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	22 40			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **140**¹⁶³/₁₂₁☆ při skutečných brzdících procentech 121 a více platí **120**/121

Sp 1636

Brno hl.n. - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				8 06	95/74
Odb Brno-Židenice z		4	8 10	2	12	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			14⁵	
Brno-Lesná z		3	17⁵	1	18⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	21	2	23	100/76
Kuřim		8⁵	31⁵	2	33⁵	
Tišnov		8⁵	8 42		8 44	

Sp 1637

Žďár nad Sázavou - Tišnov - Brno hl.n.

Lok. ř. 750.7. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov			19 14⁵		19 16	100/74
Kuřim		8⁵	19 24⁵	0 ⁵	25	
Brno-Královo Pole		8	33	1	34	95/81
Brno-Lesná z		3	37	0 ⁵	37⁵	
Brno-Maloměřice St.3		3			40⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	43	4 Δ	47	
Brno hl.n.	PO	4	19 51			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1822

Brno-Královo Pole - Brno hl.n. - Šatov

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					7 56	95/81
Brno-Lesná z		3	7 59	1	8 00	
Brno-Maloměřice St.3		3			03	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	8 05⁵	0 ⁵ Δ	06	
Brno hl.n.	PO	4	8 10		8 15	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sp 1823

Šatov - Brno hl.n. - Brno-Královo Pole

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 40		19 46	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		4	19 50	1	51	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			53 ⁵	
Brno-Lesná z.....		3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Královo Pole		2 ⁵	20 00			

Os 4600

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 49		5 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	5 56 ⁵	1	57 ⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			6 00	
Brno-Lesná z.....		3	6 03	0 ⁵	03 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	06	0 ⁵	06 ⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Česká z		4	13 ⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23 ⁵	
Hradčany z.....		2 ⁵	26	0 ⁵	26 ⁵	
Tišnov		2 ⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4 ⁵	34 ⁵	0 ⁵	35	
Říkonín		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Níhov z		4 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52 ⁵	
Ořechov z.....		3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Křížanov		5	7 01	1	7 02	
Sklené nad Oslavou		5 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3 ⁵	11 ⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	7 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4601

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	4 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	5 02⁵	0 ⁵	5 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Říkonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	6 02	1	6 03	
Brno hl.n.	PO	4	6 07		6 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4602

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 49		14 52	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	14 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15 00	
Brno-Lesná z.....		3	15 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Říkonín		3	38	0 ⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	16 01	1	16 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	16 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4603

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	5 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	6 02⁵	0 ⁵	6 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Říkonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	7 02	1	7 03	
Brno hl.n.	PO	4	7 07		7 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4604

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 49		16 52	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	16 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			17 00	
Brno-Lesná z.....		3	17 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Říkonín		3	38	0 ⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z.....		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	18 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4605

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					15 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	15 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	16 02⁵	0 ⁵	16 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Říkonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	17 02	1	△17 03	
Brno hl.n.	PO	4	17 07		17 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4610

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 19		6 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	6 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	6 59			

Os 4611

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	4 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	5 02	1	5 03	
Brno hl.n.	PO	4	5 07		5 15	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4612

Zaječí - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 49		6 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	6 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			7 00	
Brno-Lesná z.....		3	7 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	7 29			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návěstí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4613

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 30	120/96
Hradčany z		2⁵	8 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102*
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	9 02	1	9 03	
Brno hl.n.	PO	4	9 07		9 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí 120/112

Os 4614

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 19		7 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	7 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	7 59			

Os 4615

Vlkov u Tišnova - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Vlkov u Tišnova					10 10	110/101*
Níhov z		4⁵	10 14⁵	0⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102*
Česká z		3	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	95/81
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	11 02	1	Δ11 03	
Brno hl.n.	PO	4	11 07		11 10	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

★ při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 115/112

☆ při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 120/112

Os 4616

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 19		8 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	8 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	8 59			

Os 4617

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 30	120/96
Hradčany z		2⁵	12 32⁵	0⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	13 02	1	Δ13 03	
Brno hl.n.	PO	4	13 07		13 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4618

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Víkov u Tišnova

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		8 49		8 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	8 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			9 00	
Brno-Lesná z		3	9 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/90
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Víkov u Tišnova		5⁵	9 49			

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4619

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					13 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	13 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	13 37		13 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4620

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 49		10 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	10 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			11 00	
Brno-Lesná z.....		3	11 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov	○	2⁵	11 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4621

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 00	120/96
Hradčany z		2⁵	14 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	14 37		14 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4622

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 49		12 52	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	12 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			13 00	
Brno-Lesná z		3	13 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	13 29			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4623

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	14 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	15 02	1	15 03	
Brno hl.n.	PO	4	15 07		15 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4624

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 19		16 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	16 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z.....		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	16 59			

Os 4625

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 00	120/96
Hradčany z		2⁵	15 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	15 37		15 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4626

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 19		17 25	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	17 28⁵	1	29⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			32	
Brno-Lesná z		3	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	0⁵	38⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Česká z		4	45⁵	0⁵	46	
Kuřim		3	49	1	50	
Čebín z		5	55	0⁵	55⁵	
Hradčany z		2⁵	58	0⁵	58⁵	
Tišnov		2⁵	18 01			

Os 4627

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	16 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	16 37		16 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4628

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 19		18 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	18 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z.....		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim.....		3	47	1	48	
Čebín z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	18 59			

Os 4629

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 00	120/96
Hradčany z		2⁵	17 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1 Δ	33	
Brno hl.n.	PO	4	17 37		17 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4630

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		18 49		18 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	18 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			19 00	
Brno-Lesná z		3	19 03	0⁵	03⁵	115/104
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	19 29			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4631

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	18 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z.....		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	18 37		18 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4632

Břeclav os.n. - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		20 50		20 53	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	20 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			21 00	
Brno-Lesná z.....		3	21 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z.....		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim.....		3	17	1	18	
Čebín z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z.....		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov	○	2⁵	21 29			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z směte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4633

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					18 30	120/96
Hradčany z		2⁵	18 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	19 02	1	△19 03	
Brno hl.n.	PO	4	19 07		19 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4635

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					19 00	120/96
Hradčany z		2⁵	19 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	110/92
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	△ 33	
Brno hl.n.	PO	4	19 37		19 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4637

Tišnov - Brno hl.n. - Břeclav os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					20 30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	20 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	21 02	1	21 03	
Brno hl.n.	PO	4	21 07		21 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4681

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					4 00	120/107
Ořechov z.....		5	4 05	0 ⁵	05⁵	
Osová Bítýška z.....		3	08⁵	0 ⁵	09	
Vlkov u Tišnova		4	4 13			

Os 4682

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 19	120/107
Dolní Loučky z.....		4⁵	4 23⁵	0 ⁵	24	
Říkonín.....		3	27	0 ⁵	27⁵	
Níhov z.....		4⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Vlkov u Tišnova.....		5⁵	38	0 ⁵	38⁵	
Osová Bítýška z.....		3	41⁵	0 ⁵	42	
Ořechov z.....		3	45	0 ⁵	45⁵	
Křižanov		5	50⁵	1	51⁵	
Sklené nad Oslavou.....		5⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Laštovičky z.....		3⁵	5 01	0 ⁵	5 01⁵	
Ostrov nad Oslavou.....		3⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Žďár nad Sázavou		6⁵	5 12			

Os 4900

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		4 50		4 52	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	4 55⁵	2	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			5 00	
Brno-Lesná z		3	5 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	6 01	1	6 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	6 23			

Os 4901

Křížanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křížanov					4 28	120/107
Ořechov z.....		4⁵	4 32⁵	0⁵	33	
Osová Bítýška z.....		3	36	0⁵	36⁵	
Vlkov u Tišnova		3	39⁵	0⁵	40	110/101
Níhov z.....		4⁵	44⁵	0⁵	45	
Řikonín		4⁵	49⁵	0⁵	50	
Dolní Loučky z		4	54	0⁵	54⁵	
Tišnov		4⁵	59	1	5 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	5 02⁵	0⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			29	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	31⁵	0⁵ Δ	32	
Brno hl.n.	PO	4	5 36		5 40	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4903

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	6 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	7 02⁵	0 ⁵	7 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Říkonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	8 02	1	8 03	
Brno hl.n.	PO	4	8 07		8 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4905

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					8 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	8 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	9 02⁵	0 ⁵	9 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	10 02	1	△10 03	
Brno hl.n.	PO	4	10 07		10 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4906

Šakvice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 49		7 54	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	7 57⁵	0 ⁵	58	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			8 00⁵	
Brno-Lesná z		3	8 03⁵	0 ⁵	04	
Brno-Královo Pole		2⁵	06⁵	0 ⁵	07	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Česká z		4	14	0 ⁵	14⁵	
Kuřim		3	17⁵	0 ⁵	18	
Čebín z		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Říkonín		3	38	0 ⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	9 01	1	9 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	9 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4907

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	10 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	11 02⁵	0 ⁵	11 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	12 02	1	Δ12 03	
Brno hl.n.	PO	4	12 07		12 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4908

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 49		9 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	9 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			10 00	
Brno-Lesná z		3	10 03	0 ⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0 ⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0 ⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0 ⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Říkonín		3	38	0 ⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0 ⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0 ⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0 ⁵	56	
Křižanov		5	11 01	1	11 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0 ⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	11 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4909

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	12 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	13 02⁵	0 ⁵	13 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101*
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Říkonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102*
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	14 02	1	Δ14 03	
Brno hl.n.	PO	4	14 07		14 10	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **115/112**☆ při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **120/112**

Os 4910

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 49		11 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	11 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			12 00	
Brno-Lesná z		3	12 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	13 01	1	13 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	13 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4911

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					14 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	14 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	15 02⁵	0 ⁵	15 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	16 02	1	△16 03	
Brno hl.n.	PO	4	16 07		16 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4912

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 49		13 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	13 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			14 00	
Brno-Lesná z		3	14 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	15 01	1	15 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	15 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4913

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	16 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18 02	1	Δ18 03	
Brno hl.n.	PO	4	18 07		18 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4914

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 49		15 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	15 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			16 00	
Brno-Lesná z		3	16 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	17 01	1	17 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	17 23			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4915

Žďár nad Sázavou - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 36	120/107
Ostrov nad Oslavou		6	18 42	0 ⁵	42⁵	
Laštovičky z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Sklené nad Oslavou		4	50⁵	0 ⁵	51	
Křižanov		6	57	1	58	
Ořechov z		4⁵	19 02⁵	0 ⁵	19 03	
Osová Bítýška z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0 ⁵	10	110/101
Níhov z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Řikonín		4⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Dolní Loučky z		4	24	0 ⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z		2⁵	32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	20 02	1	Δ20 03	
Brno hl.n.	PO	4	20 07		20 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4916

Vranovice - Brno hl.n. - Křižanov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 49		17 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	17 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			18 00	
Brno-Lesná z		3	18 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/98
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov		5	19 01			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4917

Křižanov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					20 58	120/107
Ořechov z.....		4⁵	21 02⁵	0⁵	21 03	
Osová Bítýška z.....		3	06	0⁵	06⁵	
Vlkov u Tišnova		3	09⁵	0⁵	10	110/101
Níhov z.....		4⁵	14⁵	0⁵	15	
Řikonín.....		4⁵	19⁵	0⁵	20	
Dolní Loučky z.....		4	24	0⁵	24⁵	
Tišnov		4⁵	29	1	30	120/96
Hradčany z.....		2⁵	32⁵	0⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102
Česká z.....		3	45⁵	0⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	22 02	1	Δ22 03	
Brno hl.n.	PO	4	22 07		22 10	

o pravidelný výjezd na obsazenou kolej

Os 4918

Vranovice - Brno hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		19 49		19 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	19 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			20 00	
Brno-Lesná z		3	20 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	29	1	30	120/107
Dolní Loučky z		4⁵	34⁵	0⁵	35	
Říkonín		3	38	0⁵	38⁵	
Níhov z		4⁵	43	0⁵	43⁵	
Vlkov u Tišnova		5	48⁵	0⁵	49	
Osová Bítýška z		3	52	0⁵	52⁵	
Ořechov z		3	55⁵	0⁵	56	
Křižanov	○	5	21 01	1	21 02	
Sklené nad Oslavou		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Laštovičky z		3⁵	11⁵	0⁵	12	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	15⁵	0⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	21 23			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4920

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 20		5 24	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	5 27⁵	1	28⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			31	
Brno-Lesná z.....		3	34	0 ⁵	34⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	37	0 ⁵	37⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	40	0 ⁵	40⁵	
Česká z		4	44⁵	0 ⁵	45	
Kuřim		3	48	1	49	
Čebín z.....		5	54	0 ⁵	54⁵	
Hradčany z.....		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Tišnov		2⁵	6 00			

Os 4921

Tišnov - Brno hl.n. - Šakvice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	6 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	6 37		6 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4922

Modřice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		9 05		9 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	9 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	9 59			

Os 4923

Tišnov - Brno hl.n. - Modřice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 00	120/96
Hradčany z		2⁵	7 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	7 37		7 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4924

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		10 19		10 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	10 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z.....		5	53	0⁵	53⁵	
Hradčany z.....		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	10 59			

Os 4925

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	8 02⁵	0⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	8 37		8 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4926

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		11 19		11 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	11 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	11 59			

Os 4927

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					9 00	120/96
Hradčany z		2⁵	9 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	9 37		9 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4928

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		12 19		12 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	12 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	12 59			

Os 4929

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					10 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	10 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	10 37		10 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4930

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		13 19		13 23	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	13 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			30	
Brno-Lesná z		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	36	0⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z		5	53	0⁵	53⁵	
Hradčany z		2⁵	56	0⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	13 59			

Os 4931

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					11 00	120/96
Hradčany z		2⁵	11 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		2⁵	05⁵	0⁵	06	
Kuřim		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0⁵	16	
Brno-Řečkovice z		4	20	0⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	26⁵	0⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	11 37		11 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4932

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		14 19		14 23	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	14 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0 ⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Česká z		4	43⁵	0 ⁵	44	
Kuřim		3	47	1	48	
Čebín z.....		5	53	0 ⁵	53⁵	
Hradčany z.....		2⁵	56	0 ⁵	56⁵	
Tišnov		2⁵	14 59			

Os 4933

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					12 00	120/96
Hradčany z.....		2⁵	12 02⁵	0 ⁵	03	
Čebín z.....		2⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Kuřim.....		5⁵	11⁵	1	12⁵	115/102
Česká z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Brno-Řečkovice z.....		4	20	0 ⁵	20⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	23	1	24	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			29⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	32	1	33	
Brno hl.n.	PO	4	12 37		12 40	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4934

Šakvice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 19		15 25	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	15 28⁵	1	29⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			32	
Brno-Lesná z		3	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	0⁵	38⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Česká z		4	45⁵	0⁵	46	
Kuřim		3	49	1	50	
Čebín z		5	55	0⁵	55⁵	
Hradčany z		2⁵	58	0⁵	58⁵	
Tišnov		2⁵	16 01			

Os 4936

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		21 50		21 53	95/74
Odb Brno-Židenice z	●	3⁵	21 56⁵	1	57⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			22 00	
Brno-Lesná z		3	22 03	0⁵	03⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	06	0⁵	06⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	09	0⁵	09⁵	
Česká z		4	13⁵	0⁵	14	
Kuřim		3	17	1	18	
Čebín z		5	23	0⁵	23⁵	
Hradčany z		2⁵	26	0⁵	26⁵	
Tišnov		2⁵	22 29			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4938

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		22 50		23 01	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	23 04⁵	1	05⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			08	
Brno-Lesná z.....		3	11	0 ⁵	11⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	14	0 ⁵	14⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	17	0 ⁵	17⁵	
Česká z.....		4	21⁵	0 ⁵	22	
Kuřim.....		3	25	1	26	
Čebín z.....		5	31	0 ⁵	31⁵	
Hradčany z.....		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Tišnov		2⁵	23 37			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4939

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Motorová jednotka ř. 814.2.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 350 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					22 30	120/96*
Hradčany z.....		2⁵	22 32⁵	0 ⁵	33	
Čebín z.....		2⁵	35⁵	0 ⁵	36	
Kuřim.....		5⁵	41⁵	1	42⁵	115/102*
Česká z.....		3	45⁵	0 ⁵	46	
Brno-Řečkovice z.....		4	50	0 ⁵	50⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	53	1	54	95/81*
Brno-Lesná z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			59⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	23 02	1	23 03	
Brno hl.n.	PO	4	23 07		23 10	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 nebo jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí **80/55**

Os 4940

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				0 35	80/48
Odb Brno-Židenice z		3	0 38	1	39	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			41⁵	
Brno-Lesná z		3	44⁵	0⁵	45	
Brno-Královo Pole		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Brno-Řečkovice z		2⁵ x	50⁵	▲	50⁵	
Česká z		4⁵ x	55	▲	55	
Kuřim		3⁵	58⁵	0⁵	59	
Čebín z		6	1 05	0⁵	1 05⁵	
Hradčany z		3	08⁵	0⁵	09	
Tišnov		3	1 12			

Os / Sv 4941

Tišnov - Brno-Lesná z / Brno-Lesná z - Brno-Maloměřice

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 00	80/46
Hradčany z		2⁵	7 02⁵	0⁵	03	
Čebín z		3	06	0⁵	06⁵	
Kuřim		6	12⁵	1	13⁵	
Česká z		4	17⁵	0⁵	18	
Brno-Řečkovice z		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Brno-Královo Pole		2⁵ ◀	25⁵	1	26⁵	
Brno-Lesná z		2⁵	29	2⁵	31⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			34	60/29
Brno-Maloměřice		3	7 37			

Os 4944

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				19 23	80/48
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	19 26⁵	1	27⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			30	
Brno-Lesná z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	36	0⁵	36⁵	
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Česká z		4⁵	44	0⁵	44⁵	
Kuřim		3⁵	48	1	49	
Čebín z.....		6	55	0⁵	55⁵	
Hradčany z.....		2⁵	58	0⁵	58⁵	
Tišnov		2⁵	20 01			

Os 4950

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		5 00		5 09	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	5 12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			15	
Brno-Lesná z.....		3	18	0⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	21	0⁵	21⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Česká z		3⁵	28	1	29	
Kuřim		2⁵	31⁵	0⁵	32	
Čebín z.....		5	37	1	38	
Hradčany z.....		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Tišnov		3	5 44			

Os 4952

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				5 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	5 38⁵	1	39⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			42	
Brno-Lesná z		3	45	0⁵	45⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	48	0⁵	48⁵	100/76
Brno-Řečkovice z		3	51⁵	0⁵	52	
Česká z		5	57	0⁵	57⁵	
Kuřim		3⁵	6 01	1	6 02	
Čebín z		5⁵	07⁵	0⁵	08	
Hradčany z		3	11	0⁵	11⁵	
Tišnov		2⁵	6 14			

Os 4953

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					4 45	120/96
Hradčany z		2⁵	4 47⁵	0⁵	48	
Čebín z		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Kuřim		5⁵	56⁵	1	57⁵	115/102
Česká z		3	5 00⁵	0⁵	5 01	
Brno-Řečkovice z		4	05	0⁵	05⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	08	1	09	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	11⁵	0⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			14⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	17	1	18	
Brno hl.n.	PO	4	5 22		5 25	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4954

Vranovice - Brno hl.n. - Tišnov

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 00		6 02	80/48
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	6 05⁵	5⁵	11	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			13⁵	
Brno-Lesná z.....		3	16⁵	0⁵	17	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	19⁵	0⁵	20	
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	22⁵	0⁵	23	
Česká z		4⁵	27⁵	0⁵	28	
Kuřim		3⁵	31⁵	0⁵	32	
Čebín z.....		6	38	0⁵	38⁵	
Hradčany z.....		2⁵	41	0⁵	41⁵	
Tišnov		2⁵	6 44			

Os 4955

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 15	120/96*
Hradčany z.....		2⁵	5 17⁵	0⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kuřim		5⁵	26⁵	1	27⁵	110/92*
Česká z		3	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	95/81*
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1	48	
Brno hl.n.	PO	4	5 52		5 55	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814.2 platí 80/55

Os 4956

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		6 30		6 32	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	6 35⁵	6⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2			44	
Brno-Lesná z		3	47	0⁵	47⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	50	0⁵	50⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Česká z		4	57⁵	0⁵	58	
Kuřim		3	7 01	1	7 02	
Čebín z		5	07	0⁵	07⁵	
Hradčany z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Tišnov		2⁵	7 13			

Os 4957

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					5 44	80/55
Hradčany z		3⁵	5 47⁵	0⁵	48	
Čebín z		3	51	0⁵	51⁵	
Kuřim		6	57⁵	0⁵	58	
Česká z		3⁵	6 01⁵	0⁵	6 02	
Brno-Řečkovice z		4⁵	06⁵	0⁵	07	
Brno-Královo Pole		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Brno-Lesná z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18	1	19	
Brno hl.n.	PO	4	6 23		6 25	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4958

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		7 00		7 02	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	7 05⁵	6⁵	12	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			14	
Brno-Lesná z.....		3	17	0⁵	17⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	20	0⁵	20⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	23	0⁵	23⁵	
Česká z		4	27⁵	0⁵	28	
Kuřim		3	31	1	32	
Čebín z.....		5	37	0⁵	37⁵	
Hradčany z.....		2⁵	40	0⁵	40⁵	
Tišnov		2⁵	7 43			

Os 4959

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 15	120/96
Hradčany z.....		2⁵	6 17⁵	0⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kuřim		5	26	1	27	110/92
Česká z		3	30	0⁵	30⁵	
Brno-Řečkovice z.....		4	34⁵	0⁵	35	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	37⁵	0⁵	38	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			43⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	46	1	47	
Brno hl.n.	PO	4	6 51		6 55	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4961

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 50 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					6 44	100/74
Hradčany z		3⁵	6 47⁵	0⁵	48	
Čebín z		3	51	0⁵	51⁵	95/81
Kuřim		6	57⁵	1	58⁵	
Česká z		3⁵	7 02	0⁵	7 02⁵	
Brno-Řečkovice z		4	06⁵	0⁵	07	
Brno-Královo Pole		2⁵	09⁵	1	10⁵	
Brno-Lesná z		3	13⁵	0⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3		3			17	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	19⁵	4 Δ	23⁵	
Brno hl.n.	PO	4⁵	7 28			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4963

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 15	80/55
Hradčany z		2⁵	7 17⁵	0⁵	18	
Čebín z		3	21	0⁵	21⁵	95/81
Kuřim		6	27⁵	1	28⁵	
Česká z		3⁵	32	0⁵	32⁵	
Brno-Řečkovice z		4⁵	37	0⁵	37⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	40	1	41	
Brno-Lesná z		2⁵	43⁵	0⁵	44	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			46⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	49	2 Δ	51	
Brno hl.n.	PO	4	7 55			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4965

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					7 42	120/96
Hradčany z.....		2⁵	7 44⁵	0⁵	45	
Čebín z.....		2⁵	47⁵	0⁵	48	
Kuřim.....		5	53	1	54	115/104
Brno-Řečkovice z.....		6	8 00	0⁵	8 00⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	03	1	04	
Brno-Lesná z.....		2⁵	06⁵	0⁵	07	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			09⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	12	1 Δ	13	
Brno hl.n.	PO	4	8 17			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4966

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	13 11⁵	1	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			15	
Brno-Lesná z.....		3	18	0⁵	18⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	21	0⁵	21⁵	115/102
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Česká z.....		4	28⁵	0⁵	29	
Kuřim		3	13 32			

Os 4967

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					8 15	120/96
Hradčany z.....		2⁵	8 17⁵	0⁵	18	
Čebín z.....		2⁵	20⁵	0⁵	21	
Kuřim.....		5⁵	26⁵	1	27⁵	110/92
Česká z.....		3	30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47	1 Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	8 52			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4968

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				13 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	13 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2			44	
Brno-Lesná z		3	47	0⁵	47⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	50	0⁵	50⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Česká z		4	57⁵	0⁵	58	
Kuřim		3	14 01	1	14 02	
Čebín z		5	07	0⁵	07⁵	
Hradčany z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Tišnov	O	2⁵	14 13			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4970

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 06	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	14 09⁵	3	12⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2			14⁵	
Brno-Lesná z		3	17⁵	0⁵	18	
Brno-Královo Pole		2⁵	20⁵	0⁵	21	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	23⁵	0⁵	24	
Česká z		3⁵	27⁵	0⁵	28	
Kuřim		2⁵	30⁵	1	31⁵	
Čebín z		5	36⁵	0⁵	37	
Hradčany z		2⁵	39⁵	0⁵	40	
Tišnov		2	14 42			

Os 4972

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				14 35	95/74
Odb Brno-Židenice z.....		3⁵	14 38⁵	3⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			44	
Brno-Lesná z.....		3	47	0⁵	47⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	50	0⁵	50⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Česká z		3⁵	57	0⁵	57⁵	
Kuřim		3	15 00⁵	1	15 01⁵	
Čebín z.....		5	06⁵	0⁵	07	
Hradčany z.....		2⁵	09⁵	0⁵	10	
Tišnov		2	15 12			

Os 4974

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		15 00		15 08	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	15 11⁵	2⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
Česká z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Kuřim		2⁵	32	0⁵	32⁵	
Čebín z.....		5	37⁵	0⁵	38	
Hradčany z.....		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Tišnov		2	15 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4975

Kuřim - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kuřim					14 27	115/102
Česká z		3⁵	14 30⁵	0⁵	31	
Brno-Řečkovice z		4	35	0⁵	35⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	41⁵	0⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	47	1 Δ	48	
Brno hl.n.	PO	4	14 52		14 54	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4976

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				15 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	15 38⁵	4	42⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			45	
Brno-Lesná z		3	48	0⁵	48⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	51	0⁵	51⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	54	0⁵	54⁵	
Česká z		4	58⁵	0⁵	59	
Kuřim		3	16 02	1	16 03	
Čebín z		5	08	0⁵	08⁵	
Hradčany z		2⁵	11	0⁵	11⁵	
Tišnov		2⁵	16 14			

Os 4977

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					14 46	120/96
Hradčany z		2⁵	14 48⁵	0⁵	49	
Čebín z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Kuřim		5⁵	57⁵	1	58⁵	115/102
Česká z		3	15 01⁵	0⁵	15 02	
Brno-Řečkovice z		4	06	0⁵	06⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	09	1	10	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18	1 Δ	19	
Brno hl.n.	PO	4	15 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4978

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		16 00		16 02	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3⁵	16 05⁵	8⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0⁵	19⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	22	0⁵	22⁵	115/104
Brno-Řečkovice z.....		2⁵	25	0⁵	25⁵	
Česká z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Kuřim		2⁵	32	0⁵	32⁵	
Čebín z.....		5	37⁵	0⁵	38	
Hradčany z.....		2⁵	40⁵	0⁵	41	
Tišnov		2	16 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštějí "Odjezd" dané výpravčím

Os 4979

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					15 16	120/96
Hradčany z.....		2⁵	15 18⁵	0⁵	19	
Čebín z.....		2⁵	21⁵	0⁵	22	
Kuřim		5⁵	27⁵	0⁵	28	110/92
Česká z		3	31	0⁵	31⁵	
Brno-Řečkovice z.....		4	35⁵	0⁵	36	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	38⁵	1	39⁵	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	42	0⁵	42⁵	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			45	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	47⁵	1⁵Δ	49	
Brno hl.n.	PO	4	15 53		15 55	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4980

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Brno hl.n.	P					16 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	16 38⁵	4		42⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵				45	
Brno-Lesná z		3	48	0⁵		48⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	51	0⁵		51⁵	110/94
Brno-Řečkovice z		2⁵	54	0⁵		54⁵	
Česká z		4	58⁵	0⁵		59	
Kuřim		3	17 02	1		17 03	
Čebín z		5	08	0⁵		08⁵	
Hradčany z		2⁵	11	0⁵		11⁵	
Tišnov		2⁵	17 14				

Os 4981

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8	
Tišnov						15 46	120/96
Hradčany z		2⁵	15 48⁵	0⁵		49	
Čebín z		2⁵	51⁵	0⁵		52	
Kuřim		5⁵	57⁵	1		58⁵	110/92
Česká z		3	16 01⁵	0⁵		16 02	
Brno-Řečkovice z		4	06	0⁵		06⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	09	1		10	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	12⁵	0⁵		13	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵				15⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18	1	Δ	19	
Brno hl.n.	PO	4	16 23				

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4982

Hrušovany u Brna - Brno hl.n. - Tišnov

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P		17 00		17 02	95/74
Odb Brno-Židenice z.....	●	3 ⁵	17 05 ⁵	8 ⁵	14	
Brno-Maloměřice St.3.....		2			16	
Brno-Lesná z.....		3	19	0 ⁵	19 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	22	0 ⁵	22 ⁵	110/94
Brno-Řečkovice z.....		2 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Česká z		3 ⁵	29	0 ⁵	29 ⁵	
Kuřim		2 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Čebín z.....		5	37 ⁵	0 ⁵	38	
Hradčany z.....		2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Tišnov		2	17 43			

● z Odb Brno-Židenice z smíte odjet až po řádné výpravě vlaku denní (noční) návštěví "Odjezd" dané výpravčím

Os 4983

Tišnov - Brno hl.n. - Vranovice

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 15	120/96
Hradčany z.....		2 ⁵	16 17 ⁵	0 ⁵	18	
Čebín z.....		2 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Kuřim		5 ⁵	26 ⁵	1	27 ⁵	110/92
Česká z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Brno-Řečkovice z.....		4	35	0 ⁵	35 ⁵	
Brno-Královo Pole.....		2 ⁵	38	1	39	95/81
Brno-Lesná z.....		2 ⁵	41 ⁵	0 ⁵	42	
Brno-Maloměřice St.3.....		2 ⁵			44 ⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2 ⁵	47	2	49	
Brno hl.n.	PO	4	16 53		16 55	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4984

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno hl.n.	P				17 35	95/74
Odb Brno-Židenice z		3⁵	17 38⁵	3	41⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			44	
Brno-Lesná z		3	47	0⁵	47⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	50	0⁵	50⁵	115/104
Brno-Řečkovice z		2⁵	53	0⁵	53⁵	
Česká z		4	57⁵	0⁵	58	
Kuřim		3	18 01	1	18 02	
Čebín z		5	07	0⁵	07⁵	
Hradčany z		2⁵	10	0⁵	10⁵	
Tišnov		2⁵	18 13			

Os 4985

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					16 46	120/96
Hradčany z		2⁵	16 48⁵	0⁵	49	
Čebín z		2⁵	51⁵	0⁵	52	
Kuřim		5⁵	57⁵	1	58⁵	115/102
Česká z		3	17 01⁵	0⁵	17 02	
Brno-Řečkovice z		4	06	0⁵	06⁵	
Brno-Královo Pole		2⁵	09	1	10	95/81
Brno-Lesná z		2⁵	12⁵	0⁵	13	
Brno-Maloměřice St.3		2⁵			15⁵	
Odb Brno-Židenice z		2⁵	18	1	19	
Brno hl.n.	PO	4	17 23			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 4987

Tišnov - Brno hl.n. - Hrušovany u Brna

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					17 16	120/96
Hradčany z.....		2⁵	17 18⁵	0⁵	19	
Čebín z.....		2⁵	21⁵	0⁵	22	
Kuřim.....		5⁵	27⁵	1	28⁵	115/102
Česká z.....		3	31⁵	0⁵	32	
Brno-Řečkovice z.....		4	36	0⁵	36⁵	
Brno-Královo Pole.....		2⁵	39	1	40	95/81
Brno-Lesná z.....		2⁵	42⁵	0⁵	43	
Brno-Maloměřice St.3.....		2⁵			45⁵	
Odb Brno-Židenice z.....		2⁵	48	1 Δ	49	
Brno hl.n.	PO	4	17 53		17 55	

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 4994

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					13 22	60/29
Brno-Maloměřice St.3.....		1			23	80/48
Brno-Královo Pole.....		5⁵			28⁵	
Kuřim.....		7⁵			36	
Tišnov		9	13 45			

Sv 4997

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Tišnov					11 41	80/46
Kuřim.....		9⁵			50⁵	
Brno-Královo Pole.....		7⁵			58	
Brno-Maloměřice St.3.....		4⁵			12 02⁵	60/29
Brno-Maloměřice		2⁵	12 05			

Os 5900

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					3 51	100/73
Okrouhlice		8			59	
Světlá nad Sázavou		5⁵	4 04⁵	0⁵	4 05	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	08	0⁵	08⁵	
Sázavka z		5	13⁵	0⁵	14	
Leština u Světlé.....		4⁵	18⁵	0⁵	19	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵	22⁵	0⁵	23	
Vlkaneč		2⁵	25⁵	0⁵	26	
Golčův Jeníkov m. z		6⁵	32⁵	0⁵	33	
Golčův Jeníkov		3	36	0⁵	36⁵	
Horky u Čáslavi z		4	40⁵	0⁵	41	
Čáslav		5	46	9	55	
Třebešice z		4⁵	59⁵	0⁵	5 00	
Církvice z		1⁵	5 01⁵	0⁵	02	
Kutná Hora hl.n.		3	5 05		5 06	

Os 5901

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810 Kutná Hora hl.n. - Čáslav.

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			5 24		5 25	80/43
Církvice z		4⁵ x	5 29⁵	▲	29⁵	
Třebešice z		2 x	31⁵	▲	31⁵	
Čáslav		5	36⁵	4	40⁵	
Horky u Čáslavi z		6⁵ x	47	▲	47	
Golčův Jeníkov		5	52	0⁵	52⁵	
Golčův Jeníkov m. z		3⁵	56	1	57	
Vlkaneč		7⁵	6 04⁵	0⁵	6 05	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	08⁵	▲	08⁵	
Leština u Světlé.....		3⁵	12	0⁵	12⁵	
Sázavka z		4⁵ x	17	▲	17	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5 x	22	▲	22	
Světlá nad Sázavou		3⁵	25⁵	0⁵	26	
Pohled' z		4 x	30	▲	30	
Okrouhlice		3⁵	33⁵	0⁵	34	
Havl. Brod-Perknov z		4⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	6 43			

Os 5902

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810 Čáslav - Kutná Hora hl.n.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 53	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	4 57	0 ⁵	57⁵	
Okrouhlice.....		4	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Pohled' z.....		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Světlá nad Sázavou		3⁵	09⁵	1	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	13⁵	0 ⁵	14	
Sázavka z.....		5	19	0 ⁵	19⁵	
Leština u Světlé.....		4⁵	24	4	28	
Nová Ves u Leštiny z.....		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Vlkaneč.....		2⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Golčův Jeníkov.....		3	45	0 ⁵	45⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	49⁵	0 ⁵	50	
Čáslav		5	55	1	56	★
Třebešice z.....		4⁵ x	6 00⁵	▲	6 00⁵	
Církvice z.....		1⁵ x	02	▲	02	
Kutná Hora hl.n.		3	6 05		6 06	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 5903

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			6 15		6 16	100/71
Církvice z.....		3	6 19	0 ⁵	19⁵	
Třebešice z.....		2	21⁵	0 ⁵	22	
Čáslav		4	26	1	27	
Horky u Čáslavi z.....		5	32	0 ⁵	32⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	36⁵	0 ⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	40	0 ⁵	40⁵	
Vlkaneč.....		6⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	50	0 ⁵	50⁵	
Leština u Světlé.....		3	53⁵	0 ⁵	54	
Sázavka z.....		4⁵	58⁵	0 ⁵	59	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	7 04	0 ⁵	7 04⁵	
Světlá nad Sázavou		3	07⁵	3 ⁵	11	
Pohled' z.....		4⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Okrouhlice.....		3	19	0 ⁵	19⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Havlíčkův Brod		5	7 29			

Os 5904

Žďár nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Nymburk hl.n.

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 16	100/73
Hamry nad Sázavou z		3⁵	5 19⁵	0 ⁵	20	
Sázava u Žďáru		3	23	1	24	
Nížkov z		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Ronov nad Sázavou z		2	30	0 ⁵	30⁵	
Přibyslav		2⁵	33	0 ⁵	33⁵	
Přibyslav zastávka z		2⁵	36	0 ⁵	36⁵	
Stříbrné Hory z		3	39⁵	0 ⁵	40	
Pohled		2	42	0 ⁵	42⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	45⁵	0 ⁵	46	
Havlíčkův Brod		4	50	3	53	
Havl. Brod-Perknov z		4	57	0 ⁵	57⁵	
Okrouhlice		4	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Pohled' z		3⁵	05⁵	0 ⁵	06	
Světlá nad Sázavou		3⁵	09⁵	1	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	13⁵	0 ⁵	14	
Sázavka z		5	19	0 ⁵	19⁵	
Leština u Světlé		4⁵	24	4	28	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Vlkaneč		2⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Golčův Jeníkov m. z		6⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Golčův Jeníkov		3	45	0 ⁵	45⁵	
Horky u Čáslavi z		4	49⁵	0 ⁵	50	
Čáslav		5	55	1	56	
Třebešice z		4⁵	7 00⁵	▲	7 00⁵	
Církvice z		1⁵	02	▲	02	
Kutná Hora hl.n.		3	7 05		7 06	

Os 5905

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			10 15		10 16	100/71
Církvice z.....	3		10 19	0 ⁵	19⁵	
Třebešice z.....	2		21⁵	0 ⁵	22	
Čáslav	4		26	1	27	
Horky u Čáslavi z.....	5		32	0 ⁵	32⁵	
Golčův Jeníkov.....	4		36⁵	0 ⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z.....	3		40	1	41	
Vlkaneč.....	6⁵		47⁵	1	48⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....	2⁵		51	0 ⁵	51⁵	
Leština u Světlé.....	3		54⁵	1	55⁵	
Sázavka z.....	4⁵		11 00	0 ⁵	11 00⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....	5		05⁵	0 ⁵	06	
Světlá nad Sázavou	3		09	8	17	
Pohled' z.....	3⁵		20⁵	0 ⁵	21	
Okrouhlice.....	3		24	0 ⁵	24⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....	4		28⁵	0 ⁵	29	
Havlíčkův Brod	5		11 34			

Os 5906

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					8 51	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	8 55⁵	0 ⁵	56	
Okrouhlice.....		4	9 00	0 ⁵	9 00⁵	
Pohled' z.....		3⁵	04	0 ⁵	04⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	08	1	09	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	12	0 ⁵	12⁵	
Sázavka z.....		5	17⁵	0 ⁵	18	
Leština u Světlé.....		4	22	1	23	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	26	0 ⁵	26⁵	
Vlkaneč.....		3	29⁵	1	30⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	37⁵	0 ⁵	38	
Golčův Jeníkov.....		3	41	1	42	
Horky u Čáslavi z.....		4	46	0 ⁵	46⁵	
Čáslav		5	51⁵	1 ⁵	53	
Třebešice z.....		4⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Církvice z.....		1⁵	59⁵	0 ⁵	10 00	
Kutná Hora hl.n.		3	10 03		10 04	

Os 5907

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 53		11 54	100/71
Církvice z		3	11 57	0 ⁵	57 ⁵	
Třebešice z		2	59 ⁵	0 ⁵	12 00	
Čáslav		4	12 04	1	05	
Horky u Čáslavi z		5	10	0 ⁵	10 ⁵	
Golčův Jeníkov		4	14 ⁵	0 ⁵	15	
Golčův Jeníkov m. z		3	18	0 ⁵	18 ⁵	
Vlkaneč		6 ⁵	25	0 ⁵	25 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Leština u Světlé		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Sázavka z		4 ⁵	36 ⁵	0 ⁵	37	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	42	0 ⁵	42 ⁵	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	46	1	47	
Pohleď z		3 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Okrouhlice		3	54	1	55	
Havl.Brod-Perknov z		4	59	0 ⁵	59 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	13 04			

Os 5908

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					10 55	80/45
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	10 59 ⁵	▲	59 ⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	11 04	0 ⁵	11 04 ⁵	
Pohleď z		3 ⁵ x	08	▲	08	
Světlá nad Sázavou		4	12	6	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3 ⁵ x	21 ⁵	▲	21 ⁵	
Sázavka z		5 ⁵ x	27	▲	27	
Leština u Světlé		4	31	0 ⁵	31 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3 ⁵ x	35	▲	35	
Vlkaneč		3	38	0 ⁵	38 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z		7	45 ⁵	0 ⁵	46	
Golčův Jeníkov		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Horky u Čáslavi z		4 ⁵ x	54	▲	54	
Čáslav		6	12 00	1	12 01	
Třebešice z		5 x	06	▲	06	
Církvice z		2 x	08	▲	08	
Kutná Hora hl.n.		4	12 12		12 13	

Os 5909

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			13 52		13 53	100/71
Církvice z.....		3	13 56	0 ⁵	56⁵	
Třebešice z.....		2	58⁵	0 ⁵	59	
Čáslav		4⁵	14 03⁵	1	14 04⁵	
Horky u Čáslavi z.....		5	09⁵	0 ⁵	10	
Golčův Jeníkov.....		4	14	0 ⁵	14⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	17⁵	1	18⁵	
Vlkaneč.....		7	25⁵	0 ⁵	26	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Leština u Světlé.....		3	32	0 ⁵	32⁵	
Sázavka z.....		4⁵	37	0 ⁵	37⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	42⁵	0 ⁵	43	
Světlá nad Sázavou		3	46	1	47	
Pohled' z.....		3⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Okrouhlice.....		3⁵	54⁵	1	55⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	59⁵	0 ⁵	15 00	
Havlíčkův Brod		5	15 05			

Os 5910

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					13 12	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	13 16⁵	0⁵	17	
Okrouhlice.....		4	21	0⁵	21⁵	
Pohled' z.....		3⁵	25	0⁵	25⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	29	1	30	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	33	0⁵	33⁵	
Sázavka z.....		5⁵	39	0⁵	39⁵	
Leština u Světlé.....		4	43⁵	0⁵	44	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	47	0⁵	47⁵	
Vlkaneč.....		3	50⁵	0⁵	51	
Golčův Jeníkov m. z.....		7	58	0⁵	58⁵	
Golčův Jeníkov.....		3	14 01⁵	0⁵	14 02	
Horky u Čáslavi z.....		4	06	0⁵	06⁵	
Čáslav		5	11⁵	1	12⁵	
Třebešice z.....		4⁵	17	0⁵	17⁵	
Církvice z.....		2	19⁵	0⁵	20	
Kutná Hora hl.n.		3	14 23		14 24	

Os 5911

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 15		15 16	100/71
Církvice z.....		3	15 19	0⁵	19⁵	
Třebešice z.....		2	21⁵	0⁵	22	
Čáslav		4	26	1	27	
Horky u Čáslavi z.....		5	32	0⁵	32⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	36⁵	0⁵	37	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	40	0⁵	40⁵	
Vlkaneč.....		7	47⁵	0⁵	48	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	50⁵	0⁵	51	
Leština u Světlé.....		3	54	0⁵	54⁵	
Sázavka z.....		4⁵	59	0⁵	59⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5⁵	16 05	0⁵	16 05⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	09	1	10	
Pohled' z.....		3⁵	13⁵	0⁵	14	
Okrouhlice.....		3	17	1	18	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	22	0⁵	22⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	16 27			

Os 5912

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 33	100/73
Havl.Brod-Perknov z		4	14 37	0 ⁵	37⁵	
Okrouhlice		4	41⁵	1	42⁵	
Pohled' z		3⁵	46	0 ⁵	46⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	50	1	51	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Sázavka z		5	59⁵	0 ⁵	15 00	
Leština u Světlé		4	15 04	1	05	
Nová Ves u Leštiny z		3	08	0 ⁵	08⁵	
Vlkaneč		3	11⁵	0 ⁵	12	
Golčův Jeníkov m. z		6⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Golčův Jeníkov		3	22	0 ⁵	22⁵	
Horky u Čáslavi z		4	26⁵	0 ⁵	27	
Čáslav		5	32	1	33	
Třebešice z		4⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Církvice z		1⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Kutná Hora hl.n.		3	15 43		15 44	

Os 5913

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			16 29		16 30	100/71
Církvice z		3	16 33	0 ⁵	33⁵	
Třebešice z		2	35⁵	0 ⁵	36	
Čáslav		4	40	1	41	
Horky u Čáslavi z		5	46	0 ⁵	46⁵	
Golčův Jeníkov		4	50⁵	0 ⁵	51	
Golčův Jeníkov m. z		3	54	1	55	
Vlkaneč		7	17 02	0 ⁵	17 02⁵	
Nová Ves u Leštiny z		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Leština u Světlé		3	08⁵	1	09⁵	
Sázavka z		4⁵	14	0 ⁵	14⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5	19⁵	0 ⁵	20	
Světlá nad Sázavou		3	23	1	24	
Pohled' z		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Okrouhlice		3	31	1	32	
Havl.Brod-Perknov z		4	36	0 ⁵	36⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	17 41			

Os 5914

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 18	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵	15 22⁵	0⁵	23	
Okrouhlice.....		4	27	0⁵	27⁵	
Pohled' z.....		3⁵	31	0⁵	31⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	35	1	36	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	39	0⁵	39⁵	
Sázavka z.....		5	44⁵	0⁵	45	
Leština u Světlé.....		4	49	1	50	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Vlkaneč.....		3	56⁵	0⁵	57	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	16 03⁵	0⁵	16 04	
Golčův Jeníkov.....		3	07	0⁵	07⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	11⁵	0⁵	12	
Čáslav		5	17	1	18	
Třebešice z.....		4⁵	22⁵	0⁵	23	
Církvice z.....		1⁵	24⁵	0⁵	25	
Kutná Hora hl.n.		3	16 28		16 29	

Os 5915

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Žďár nad Sázavou

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			18 29		18 30	100/71
Církvice z.....		3	18 33	0 ⁵	33⁵	
Třebešice z.....		2	35⁵	0 ⁵	36	
Čáslav		4	40	6	46	
Horky u Čáslavi z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Golčův Jeníkov.....		4	55	0 ⁵	55⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Vlkaneč.....		7	19 06	0 ⁵	19 06⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Leština u Světlé.....		3	12⁵	0 ⁵	13	
Sázavka z.....		4⁵	17⁵	0 ⁵	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	23	0 ⁵	23⁵	
Světlá nad Sázavou		3	26⁵	1	27⁵	
Pohled' z.....		3⁵	31	0 ⁵	31⁵	
Okrouhlice.....		3	34⁵	1	35⁵	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	39⁵	0 ⁵	40	
Havlíčkův Brod		5	45	23	20 08	★
Pohledští Dvořáci z.....		4	20 12	0 ⁵	12⁵	
Pohled.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	18⁵	0 ⁵	19	
Přibyslav zastávka z.....		3⁵	22⁵	0 ⁵	23	
Přibyslav.....		2⁵	25⁵	0 ⁵	26	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	28⁵	0 ⁵	29	
Nížkov z.....		2⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Sázava u Žďáru.....		4⁵	36⁵	0 ⁵	37	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	40⁵	0 ⁵	41	
Žďár nad Sázavou		4	20 45			

★ jsou-li ve vlaku řazena vozidla s konstrukční rychlostí 80 km/h, platí 80/35

Os 5916

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					17 15	100/73
Havl.Brod-Perknov z.....		4	17 19	0 ⁵	19⁵	
Okrouhlice.....		4	23⁵	0 ⁵	24	
Pohled' z.....		3⁵	27⁵	0 ⁵	28	
Světlá nad Sázavou		3⁵	31⁵	1	32⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3	35⁵	0 ⁵	36	
Sázavka z.....		5	41	0 ⁵	41⁵	
Leština u Světlé.....		4	45⁵	0 ⁵	46	
Nová Ves u Leštiny z.....		3	49	0 ⁵	49⁵	
Vlkaneč.....		3	52⁵	0 ⁵	53	
Golčův Jeníkov m. z.....		6⁵	59⁵	0 ⁵	18 00	
Golčův Jeníkov.....		3	18 03	0 ⁵	03⁵	
Horky u Čáslavi z.....		4	07⁵	0 ⁵	08	
Čáslav		5	13	1	14	
Třebešice z.....		4⁵	18⁵	0 ⁵	19	
Církvice z.....		1⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Kutná Hora hl.n.		3	18 24		18 25	

Os 5917

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			21 59		22 00	100/71
Církvice z.....		3	22 03	0 ⁵	03⁵	
Třebešice z.....		2	05⁵	0 ⁵	06	
Čáslav		4	10	1	11	
Horky u Čáslavi z.....		5	16	0 ⁵	16⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	20⁵	0 ⁵	21	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	24	0 ⁵	24⁵	
Vlkaneč.....		7	31⁵	0 ⁵	32	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	34⁵	0 ⁵	35	
Leština u Světlé.....		3	38	0 ⁵	38⁵	
Sázavka z.....		4⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5⁵	49	0 ⁵	49⁵	
Světlá nad Sázavou		3⁵	53	1	54	
Okrouhlice.....		6			23 00	
Havlíčkův Brod		8	23 08			

Os 5918

Havlíčkův Brod - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 19	100/73
Havl.Brod-Perknov z		4	19 23	0 ⁵	23⁵	
Okrouhlice		4	27⁵	0 ⁵	28	
Pohled' z		3⁵	31⁵	0 ⁵	32	
Světlá nad Sázavou		5	37	7	44	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Sázavka z		5	53	0 ⁵	53⁵	
Leština u Světlé		4	57⁵	1	58⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3	20 01⁵	0 ⁵	20 02	
Vlkaneč		2⁵	04⁵	1	05⁵	
Golčův Jeníkov m. z		6⁵	12	0 ⁵	12⁵	
Golčův Jeníkov		3	15⁵	0 ⁵	16	
Horky u Čáslavi z		4	20	0 ⁵	20⁵	
Čáslav		4⁵	25	1	26	
Třebešice z		4	30	0 ⁵	30⁵	
Církvice z		2	32⁵	0 ⁵	33	
Kutná Hora hl.n.		3	20 36		20 37	

Os 5930

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 53	80/45
Havl.Brod-Perknov z		4⁵ x	6 57⁵	▲	57⁵	
Okrouhlice		4⁵	7 02	0 ⁵	7 02⁵	
Pohled' z		3⁵ x	06	▲	06	
Světlá nad Sázavou		4	10	8	18	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3⁵ x	21⁵	▲	21⁵	
Sázavka z		5⁵ x	27	▲	27	
Leština u Světlé		4	31	0 ⁵	31⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3⁵ x	35	▲	35	
Vlkaneč		3	38	0 ⁵	38⁵	
Golčův Jeníkov m. z		7	45⁵	0 ⁵	46	
Golčův Jeníkov		3⁵	49⁵	1	50⁵	
Horky u Čáslavi z		4⁵ x	55	▲	55	
Čáslav		6	8 01			

Os 5931

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					3 37	100/71
Horky u Čáslavi z.....		5	3 42	0 ⁵	42⁵	
Golčův Jeníkov		4	46⁵	0 ⁵	47	
Golčův Jeníkov m. z		3	50	1	51	
Vlkaneč		7	58	0 ⁵	58⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		2⁵	4 01	0 ⁵	4 01⁵	
Leština u Světlé		3	04⁵	1	05⁵	
Sázavka z		4⁵	10	0 ⁵	10⁵	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5	15⁵	0 ⁵	16	
Světlá nad Sázavou		3	19	1	20	
Pohled' z.....		3⁵	23⁵	0 ⁵	24	
Okrouhlice.....		3	27	1	28	
Havl.Brod-Perknov z.....		4	32	0 ⁵	32⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	4 37			

Os 5932

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 30	100/73*
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	22 34⁵	▲	34⁵	
Okrouhlice.....		5	39⁵	0 ⁵	40	
Pohled' z.....		4 x	44	▲	44	
Světlá nad Sázavou		4	48	1	49	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		3⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Sázavka z		6 x	58⁵	▲	58⁵	
Leština u Světlé		4	23 02⁵	1	23 03⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3⁵ x	07	▲	07	
Vlkaneč		3	10	0 ⁵	10⁵	
Golčův Jeníkov m. z		7	17⁵	0 ⁵	18	
Golčův Jeníkov		3⁵	21⁵	0 ⁵	22	
Horky u Čáslavi z.....		6 x	28	▲	28	
Čáslav		9	23 37			

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/45

Os 5935

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 30	80/43
Horky u Čáslavi z		6 ⁵ x	8 36 ⁵	▲	36 ⁵	
Golčův Jeníkov		5	41 ⁵	0 ⁵	42	
Golčův Jeníkov m. z		3 ⁵	45 ⁵	0 ⁵	46	
Vlkaneč		7 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Nová Ves u Leštiny z		3 ⁵ x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Leština u Světlé		3 ⁵	9 01	0 ⁵	9 01 ⁵	
Sázavka z		4 ⁵ x	06	▲	06	
Světlá n.Sáz.-Jos. z		5 x	11	▲	11	
Světlá nad Sázavou		3 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	
Pohled' z		4 x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Okrouhlice		3 ⁵	23	1	24	
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	9 33			

Os 5940

Světlá nad Sázavou - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou					4 14	100/73
Světlá n.Sáz.-Jos. z		3	4 17	0 ⁵	17 ⁵	
Sázavka z		5	22 ⁵	0 ⁵	23	
Leština u Světlé		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z		3	30 ⁵	0 ⁵	31	
Vlkaneč		2 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Golčův Jeníkov m. z		6 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Golčův Jeníkov		3	44	0 ⁵	44 ⁵	
Horky u Čáslavi z		4	48 ⁵	0 ⁵	49	
Čáslav		5	54	1	55	
Třebešice z		4 ⁵	59 ⁵	0 ⁵	5 00	
Církvice z		1 ⁵	5 01 ⁵	0 ⁵	02	
Kutná Hora hl.n.		3	5 05		5 06	

Os 5950

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 28	80/43
Třebešice z		4⁵ x	4 32⁵	▲	32⁵	
Církvice z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
Kutná Hora hl.n.		3⁵	4 38		4 39	

Os 5952

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 13	100/71
Třebešice z		4⁵	8 17⁵	0⁵	18	
Církvice z		1⁵	19⁵	0⁵	20	
Kutná Hora hl.n.		3	8 23		8 24	

Os 5953

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 15		7 16	100/57
Církvice z		3	7 19	0⁵	19⁵	
Třebešice z		1⁵	21	0⁵	21⁵	
Čáslav		4⁵	7 26			

Os 5954

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					8 31	80/43
Třebešice z		5 x	8 36	▲	36	
Církvice z		2 x	38	▲	38	
Kutná Hora hl.n.		4	8 42		8 43	

Os 5955

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			7 59		8 00	80/31
Církvice z.....		3 ⁵ x	8 03 ⁵	▲	03 ⁵	
Třebešice z.....		2 x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Čáslav		5 ⁵	8 11			

Os 5956

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					12 11	80/43
Třebešice z.....		5 x	12 16	▲	16	
Církvice z.....		2 x	18	▲	18	
Kutná Hora hl.n.		4	12 22		12 23	

Os 5957

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			11 51		11 52	80/31
Církvice z.....		3 ⁵ x	11 55 ⁵	▲	55 ⁵	
Třebešice z.....		2 x	57 ⁵	▲	57 ⁵	
Čáslav		5 ⁵	12 03			

Os 5958

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					15 55	100/71
Třebešice z.....		4 ⁵	15 59 ⁵	0 ⁵	16 00	
Církvice z.....		1 ⁵	16 01 ⁵	0 ⁵	02	
Kutná Hora hl.n.		3	16 05		16 06	

Os 5959

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			15 24		15 25	100/57
Církvice z		3	15 28	0 ⁵	28⁵	
Třebešice z		1⁵	30	0 ⁵	30⁵	
Čáslav		4⁵	15 35			

Os 5960

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					17 28	80/43
Třebešice z		4⁵ x	17 32⁵	▲	32⁵	
Církvice z		2 x	34⁵	▲	34⁵	
Kutná Hora hl.n.		3⁵	17 38			

Os 5962

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					20 01	80/43
Kutná Hora hl.n.		10	20 11		20 12	

Os 5963

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Lok. ř. 363. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.			19 42		19 43	100/57*
Církvice z		3 x	19 46	▲	46	
Třebešice z		2⁵ x	48⁵	▲	48⁵	
Čáslav		4⁵	19 53			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/31

Os 5964

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					22 12	80/43
Třebešice z		4⁵ x	22 16⁵	▲	16⁵	
Církvice z		2 x	18⁵	▲	18⁵	
Kutná Hora hl.n.....		3⁵	22 22		22 23	

Os 5965

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			0 06		0 07	80/31
Církvice z		3 x	0 10	▲	10	
Třebešice z		2⁵ x	12⁵	▲	12⁵	
Čáslav		4⁵	0 17			

Os 5967

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			0 24		0 25	80/31
Církvice z		3⁵ x	0 28⁵	▲	28⁵	
Třebešice z		2 x	30⁵	▲	30⁵	
Čáslav		5⁵	0 36			

Os 8345

Čáslav - Havlíčkův Brod - Horní Cerekev

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					4 43	100/71*
Horky u Čáslavi z.....		5 ⁵ x	4 48 ⁵	▲	48 ⁵	
Golčův Jeníkov.....		4	52 ⁵	1	53 ⁵	
Golčův Jeníkov m. z.....		3	56 ⁵	1	57 ⁵	
Vlkaneč.....		6 ⁵	5 04	0 ⁵	5 04 ⁵	
Nová Ves u Leštiny z.....		3 x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Leština u Světlé.....		3	10 ⁵	1	11 ⁵	
Sázavka z.....		4 ⁵ x	16	▲	16	
Světlá n.Sáz.-Jos. z.....		5 x	21	▲	21	
Světlá nad Sázavou		3	24	1	25	
Pohled' z.....		3 ⁵ x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Okrouhlice.....		3	31 ⁵	0 ⁵	32	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 x	36	▲	36	
Havlíčkův Brod		5	5 41		6 03	

* pro motorový vůz ř. 810 platí 80/43

Os 8740

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					4 09	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵	4 12 ⁵	0 ⁵	13	
Sázava u Žďáru.....		3 ⁵	16 ⁵	0 ⁵	17	
Nížkov z.....		3 ⁵	20 ⁵	0 ⁵	21	
Ronov nad Sázavou z.....		2	23	0 ⁵	23 ⁵	
Přibyslav.....		2 ⁵	26	1	27	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Sťříbrné Hory z.....		3	33	0 ⁵	33 ⁵	
Pohled.....		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Pohledští Dvořáci z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	4 44			

Os 8741

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					4 50	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	4 54	0 ⁵	54⁵	
Pohled.....		3⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Stříbrné Hory z		2	5 00⁵	0 ⁵	5 01	
Přibyslav zastávka z.....		3	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2	06⁵	0 ⁵	07	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09⁵	0 ⁵	10	
Nížkov z.....		2	12	0 ⁵	12⁵	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20	0 ⁵	20⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	5 24			

Os 8742

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					5 50	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	5 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z.....		3⁵	6 01⁵	0 ⁵	6 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled.....		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	6 25			

Os 8743

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 50	110/78*
Pohledští Dvořáci z.....		4	5 54	▲	54	
Pohled.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Stříbrné Hory z.....		2	6 00	▲	6 00	
Přibyslav zastávka z.....		3	03	0 ⁵	03⁵	
Přibyslav.....		2	05⁵	1	06⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Nížkov z.....		2	11⁵	▲	11⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	15⁵	0 ⁵	16	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Žďár nad Sázavou		4	6 24			

* pro lok. ř. 242 platí **100/61****Os 8744**

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 32	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	6 35⁵	0 ⁵	36	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	39⁵	0 ⁵	40	
Nížkov z.....		3⁵	43⁵	0 ⁵	44	
Ronov nad Sázavou z.....		2	46	0 ⁵	46⁵	
Přibyslav.....		2⁵	49	1	50	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Stříbrné Hory z.....		3	56	0 ⁵	56⁵	
Pohled.....		2	58⁵	1	59⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 07			

Os 8745

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					6 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	6 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	1	57⁵	
Stříbrné Hory z		2	59⁵	0 ⁵	7 00	
Přibyslav zastávka z.....		3	7 03	0 ⁵	03⁵	
Přibyslav		2	05⁵	1	06⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Nížkov z.....		2	11⁵	0 ⁵	12	
Sázava u Žďáru.....		4	16	1	17	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Žďár nad Sázavou		4	7 25			

Os 8746

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					6 50	100/70
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	6 53⁵	0 ⁵	54	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Nížkov z.....		3⁵	7 01⁵	0 ⁵	7 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	10⁵	0 ⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0 ⁵	14⁵	
Pohled.....		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	7 25			

Os 8747

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	110/78
Pohledští Dvořáci z.....		4 x	7 53	▲	53	
Pohled.....		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stříbrné Hory z.....		2	59	0 ⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	8 02⁵	0 ⁵	8 03	
Přibyslav.....		2	05	1	06	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	08⁵	0 ⁵	09	
Nížkov z.....		2	11	0 ⁵	11⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	15⁵	0 ⁵	16	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	19⁵	0 ⁵	20	
Žďár nad Sázavou		4	8 24			

Os 8748

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					7 44	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	7 47⁵	0 ⁵	48	
Sázava u Žďáru.....		3⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Nížkov z.....		3⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Ronov nad Sázavou z.....		2	58	0 ⁵	58⁵	
Přibyslav.....		2⁵	8 01	1	8 02	
Přibyslav zastávka z.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Stříbrné Hory z.....		3	08	0 ⁵	08⁵	
Pohled.....		2	10⁵	1	11⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	14⁵	▲	14⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	8 19			

Os 8749

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 45	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	9 49	▲	49	
Pohled.....		3⁵	52⁵	0 ⁵	53	
Stříbrné Hory z		2	55	0 ⁵	55⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	58⁵	0 ⁵	59	
Přibyslav		2	10 01	1	10 02	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	04⁵	0 ⁵	05	
Nížkov z.....		2	07	0 ⁵	07⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	11⁵	0 ⁵	12	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	15⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		4	10 20			

Os 8751

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					11 41	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	11 45	0 ⁵	45⁵	
Pohled.....		3⁵	49	1	50	
Stříbrné Hory z		2	52	0 ⁵	52⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3	55⁵	0 ⁵	56	
Přibyslav		2	58	1	59	
Ronov nad Sázavou z.....		2⁵	12 01⁵	0 ⁵	12 02	
Nížkov z.....		2	04	0 ⁵	04⁵	
Sázava u Žďáru.....		4	08⁵	1	09⁵	
Hamry nad Sázavou z.....		3⁵	13	0 ⁵	13⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	12 17			

Os 8752

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					9 37	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	9 40⁵	0⁵	41	
Sázava u Žďáru		3⁵	44⁵	0⁵	45	
Nížkov z		3⁵	48⁵	0⁵	49	
Ronov nad Sázavou z		2	51	0⁵	51⁵	
Přibyslav.....		2⁵	54	1	55	
Přibyslav zastávka z		2⁵	57⁵	0⁵	58	
Stříbrné Hory z.....		3	10 01	0⁵	10 01⁵	
Pohled		2	03⁵	1	04⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	07⁵	▲	07⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	10 12			

Os 8753

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					12 55	110/78
Pohledští Dvořáci z		4	12 59	0⁵	59⁵	
Pohled		3⁵	13 03	0⁵	13 03⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	05⁵	0⁵	06	
Přibyslav zastávka z		3	09	0⁵	09⁵	
Přibyslav.....		2	11⁵	1	12⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	15	0⁵	15⁵	
Nížkov z		2	17⁵	0⁵	18	
Sázava u Žďáru		4	22	0⁵	22⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	26	0⁵	26⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	30	10	40	120/105
Ostrov nad Oslavou		6	46	0⁵	46⁵	
Laštovičky z		3 x	49⁵	▲	49⁵	
Sklené nad Oslavou		3⁵	53	0⁵	53⁵	
Křižanov		5⁵	13 59			

Os 8754

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					10 40	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	10 43⁵	0⁵	44	
Sázava u Žďáru		3⁵	47⁵	0⁵	48	
Nížkov z		3⁵	51⁵	0⁵	52	
Ronov nad Sázavou z		2	54	0⁵	54⁵	
Přibyslav		2⁵	57	1	58	
Přibyslav zastávka z		2⁵	11 00⁵	0⁵	11 01	
Stříbrné Hory z		3	04	0⁵	04⁵	
Pohled		2	06⁵	1	07⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 x	10⁵	▲	10⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	11 15			

Os 8755

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					14 25	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4	14 29	0⁵	29⁵	
Pohled		3⁵	33	1	34	
Stříbrné Hory z		2	36	0⁵	36⁵	
Přibyslav zastávka z		3	39⁵	0⁵	40	
Přibyslav		2	42	1	43	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	45⁵	0⁵	46	
Nížkov z		2	48	0⁵	48⁵	
Sázava u Žďáru		4	52⁵	1	53⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	57	0⁵	57⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	15 01			

* pro lok. ř. 242 platí 100/61

Os 8756

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					12 29	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	12 32⁵	0⁵	33	
Sázava u Žďáru		3⁵	36⁵	0⁵	37	
Nížkov z		3⁵	40⁵	0⁵	41	
Ronov nad Sázavou z		2	43	0⁵	43⁵	
Přibyslav.....		2⁵	46	1	47	
Přibyslav zastávka z		2⁵	49⁵	0⁵	50	
Stříbrné Hory z.....		3	53	0⁵	53⁵	
Pohled		2	55⁵	1	56⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	59⁵	0⁵	13 00	
Havlíčkův Brod		5	13 05			

Os 8757

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 10	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	15 14	▲	14	
Pohled		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Stříbrné Hory z.....		2	20⁵	0⁵	21	
Přibyslav zastávka z		3	24	0⁵	24⁵	
Přibyslav.....		2	26⁵	1	27⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	30	0⁵	30⁵	
Nížkov z		2	32⁵	0⁵	33	
Sázava u Žďáru		4	37	1	38	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	41⁵	0⁵	42	
Žďár nad Sázavou		4	15 46			

Os 8758

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					13 42	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵ x	13 45 ⁵	▲	45 ⁵	
Sázava u Žďáru.....		3 ⁵	49	1	50	
Nížkov z.....		4 x	54	▲	54	
Ronov nad Sázavou z.....		2 x	56	▲	56	
Přibyslav		2 ⁵	58 ⁵	1	59 ⁵	
Přibyslav zastávka z.....		3 x	14 02 ⁵	▲	14 02 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	05 ⁵	▲	05 ⁵	
Pohled.....		2	07 ⁵	1	08 ⁵	
Pohledští Dvořáci z		3 ⁵ x	12	▲	12	
Havlíčkův Brod		5	14 17			

Os 8759

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					15 25	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	15 29	▲	29	
Pohled.....		3 ⁵	32 ⁵	1	33 ⁵	
Stříbrné Hory z		2	35 ⁵	0 ⁵	36	
Přibyslav zastávka z.....		3	39	0 ⁵	39 ⁵	
Přibyslav		2	41 ⁵	1	42 ⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2 ⁵	45	0 ⁵	45 ⁵	
Nížkov z.....		2	47 ⁵	0 ⁵	48	
Sázava u Žďáru.....		4	52	1	53	
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵	56 ⁵	0 ⁵	57	
Žďár nad Sázavou		4	16 01			

Os 8762

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					14 04	120/107
Sklené nad Oslavou		5	14 09	0 ⁵	09⁵	
Laštovičky z		3⁵ x	13	▲	13	
Ostrov nad Oslavou		3⁵	16⁵	0 ⁵	17	
Žďár nad Sázavou		7	24	6	30	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	33⁵	0 ⁵	34	
Sázava u Žďáru		3⁵	37⁵	0 ⁵	38	
Nížkov z		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Ronov nad Sázavou z		2	44	0 ⁵	44⁵	
Přibyslav		2⁵	47	1	48	
Přibyslav zastávka z		2⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Stříbrné Hory z		3	54	0 ⁵	54⁵	
Pohled		2	56⁵	1	57⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	15 00⁵	0 ⁵	15 01	
Havlíčkův Brod		5	15 06			

Os 8763

Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 49	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	16 53	▲	53	
Pohled		3⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Stříbrné Hory z		2	59	0 ⁵	59⁵	
Přibyslav zastávka z		3	17 02⁵	0 ⁵	17 03	
Přibyslav		2	05	0 ⁵	05⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵	08	0 ⁵	08⁵	
Nížkov z		2	10⁵	0 ⁵	11	
Sázava u Žďáru		4	15	0 ⁵	15⁵	
Hamry nad Sázavou z		3⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Žďár nad Sázavou		4⁵	17 24		17 39	

Os 8764

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 10	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵	16 13⁵	0⁵	14	
Sázava u Žďáru		3⁵	17⁵	1	18⁵	
Nížkov z		3⁵	22	0⁵	22⁵	
Ronov nad Sázavou z		2	24⁵	0⁵	25	
Přibyslav		2⁵	27⁵	1	28⁵	
Přibyslav zastávka z		2⁵	31	0⁵	31⁵	
Stříbrné Hory z		3	34⁵	0⁵	35	
Pohled		2	37	1	38	
Pohledští Dvořáci z		3 x	41	▲	41	
Havlíčkův Brod		5	16 46			

Os 8765

Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou - Nové Město na Moravě

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					19 05	110/78
Pohledští Dvořáci z		4 x	19 09	▲	09	
Pohled		3⁵	12⁵	1	13⁵	
Stříbrné Hory z		2 x	15⁵	▲	15⁵	
Přibyslav zastávka z		3 x	18⁵	▲	18⁵	
Přibyslav		2	20⁵	1	21⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	24	▲	24	
Nížkov z		2 x	26	▲	26	
Sázava u Žďáru		4	30	1	31	
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	34⁵	▲	34⁵	
Žďár nad Sázavou		3⁵	19 38		19 39	

Os 8766

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					16 50	110/87*
Hamry nad Sázavou z		3⁵	16 53⁵	0⁵	54	
Sázava u Žďáru		3⁵	57⁵	0⁵	58	
Nížkov z		3⁵	17 01⁵	0⁵	17 02	
Ronov nad Sázavou z		2	04	0⁵	04⁵	
Přibyslav		2⁵	07	1	08	
Přibyslav zastávka z		2⁵	10⁵	0⁵	11	
Stříbrné Hory z		3	14	0⁵	14⁵	
Pohled		2	16⁵	1	17⁵	
Pohledští Dvořáci z		3	20⁵	▲	20⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	17 25			

* pro lok. ř. 242 platí **100/70**

Os 8767

Havlíčkův Brod - Křižanov - Velké Meziříčí

Motorový vůz ř. 810.

Motorový vůz ř. 841 Havlíčkův Brod - Žďár nad Sázavou.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					22 09	110/78*
Pohledští Dvořáci z		4 x	22 13	▲	13	
Pohled		4	17	1	18	
Stříbrné Hory z		2⁵ x	20⁵	▲	20⁵	
Přibyslav zastávka z		3⁵ x	24	▲	24	
Přibyslav		2⁵	26⁵	1	27⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	30	▲	30	
Nížkov z		2⁵ x	32⁵	▲	32⁵	
Sázava u Žďáru		4⁵	37	1	38	
Hamry nad Sázavou z		4 x	42	▲	42	
Žďár nad Sázavou		4	46	1	47	
Ostrov nad Oslavou		8	55	1	56	
Laštovičky z		5⁵ x	23 01⁵	▲	23 01⁵	
Sklené nad Oslavou		6⁵	08	1	09	
Křižanov		6⁵	23 15⁵		23 16⁵	

* pro motorový vůz ř. 810 platí **80/41**

Os 8768

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 40	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		3 ⁵ x	18 43 ⁵	▲	43 ⁵	
Sázava u Žďáru.....		3	46 ⁵	0 ⁵	47	
Nížkov z.....		3 ⁵ x	50 ⁵	▲	50 ⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Přibyslav		2 ⁵	55	1	56	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵ x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	19 01 ⁵	▲	19 01 ⁵	
Pohled.....		2	03 ⁵	0 ⁵	04	
Pohledští Dvořáci z		3 x	07	▲	07	
Havlíčkův Brod		5	19 12			

Os 8770

Nové Město na Moravě - Žďár nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou			20 25		20 26	110/87
Hamry nad Sázavou z.....		4 x	20 30	▲	30	
Sázava u Žďáru.....		3 ⁵	33 ⁵	0 ⁵	34	
Nížkov z.....		3 ⁵ x	37 ⁵	▲	37 ⁵	
Ronov nad Sázavou z.....		2 x	39 ⁵	▲	39 ⁵	
Přibyslav		2 ⁵	42	1	43	
Přibyslav zastávka z.....		2 ⁵ x	45 ⁵	▲	45 ⁵	
Stříbrné Hory z		3 x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Pohled.....		2	50 ⁵	0 ⁵	51	
Pohledští Dvořáci z		3 x	54	▲	54	
Havlíčkův Brod		5	20 59			

Os 8772

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov					21 03	120/107
Sklené nad Oslavou		5	21 08	0 ⁵	08 ⁵	
Laštovičky z.....		3 ⁵ x	12	▲	12	
Ostrov nad Oslavou		3 ⁵	15 ⁵	0 ⁵	16	
Žďár nad Sázavou		7	21 23			

Os 8774

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					22 38	110/87
Hamry nad Sázavou z		3⁵ x	22 41⁵	▲	41⁵	
Sázava u Žďáru		3⁵	45	1	46	
Nížkov z		3⁵ x	49⁵	▲	49⁵	
Ronov nad Sázavou z		2 x	51⁵	▲	51⁵	
Přibyslav.....		2⁵	54	1	55	
Přibyslav zastávka z		2⁵ x	57⁵	▲	57⁵	
Sříbrné Hory z.....		3 x	23 00⁵	▲	23 00⁵	
Pohled		2	02⁵	1	03⁵	
Pohledští Dvořáci z.....		3 x	06⁵	▲	06⁵	
Havlíčkův Brod		4⁵	23 11			

Os 9200

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					7 49	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	7 53⁵	▲	53⁵	
Okrouhlice.....		4⁵	58	1	59	
Pohled' z.....		3⁵ x	8 02⁵	▲	8 02⁵	
Světlá nad Sázavou		4⁵	8 07		8 16	

Os 9202

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Čerčany

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					9 48	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4⁵ x	9 52⁵	▲	52⁵	
Okrouhlice.....		5	57⁵	0⁵	58	
Pohled' z.....		4 x	10 02	▲	10 02	
Světlá nad Sázavou		5	10 07		10 16	

Os 9203

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			8 12		8 15	80/31
Pohled z		6 x	8 21	▲	21	
Okrouhlice		4	25	1	26	
Havl.Brod-Perknov z		5 x	31	▲	31	
Havlíčkův Brod		5	8 36			

Os 9211

Čerčany - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810. Normativ hmotnosti: M 20 tun

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			16 51		16 53	80/31
Pohled z		5 x	16 58	▲	58	
Okrouhlice		4	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	
Havl.Brod-Perknov z		6 ⁵ x	09	▲	09	
Havlíčkův Brod		6	17 15			

Os 9263

Kácov - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			6 12		6 16	80/31
Pohled z		5 ⁵ x	6 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Okrouhlice		3 ⁵	25	1	26	
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	30 ⁵	▲	30 ⁵	
Havlíčkův Brod		5 ⁵	6 36			

Os 9266

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Ledec nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					16 49	80/37
Havl.Brod-Perknov z		4 ⁵ x	16 53 ⁵	▲	53 ⁵	
Okrouhlice		4 ⁵	58	1	59	
Pohled z		3 ⁵ x	17 02 ⁵	▲	17 02 ⁵	
Světlá nad Sázavou		5 ⁵	17 08		17 16	

Os 9267

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			15 30		15 32	120/90
Pohled' z.....		5 ⁵ x	15 37 ⁵	▲	37 ⁵	
Okrouhlice.....		3	40 ⁵	0 ⁵	41	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 x	45	▲	45	
Havlíčkův Brod		5	15 50			

Os 9269

Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Světlá nad Sázavou			18 12		18 17	80/31
Pohled' z.....		5 ⁵ x	18 22 ⁵	▲	22 ⁵	
Okrouhlice.....		4	26 ⁵	0 ⁵	27	
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Havlíčkův Brod		4 ⁵	18 36			

Os 9270

Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou - Zruč nad Sázavou

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					18 14	80/37
Havl.Brod-Perknov z.....		4 ⁵ x	18 18 ⁵	▲	18 ⁵	
Okrouhlice.....		5	23 ⁵	0 ⁵	24	
Pohled' z.....		3 ⁵ x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Světlá nad Sázavou		4 ⁵	18 32		18 41	

Sv 14908

Brno-Maloměřice - Tišnov - Žďár nad Sázavou

Motorová jednotka ř. 814.2.

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Maloměřice					10 47	60/29
Brno-Maloměřice St.3.....		1			48	80/48
Brno-Královo Pole.....		5 ⁵			53 ⁵	
Kuřim.....		7			11 00 ⁵	
Tišnov		9 ⁵	11 10		11 34	

Os 15911

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav - Třemošnice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....			7 15		7 16	80/31
Čáslav		9	7 25		7 26	

Os 15927

Kutná Hora hl.n. - Čáslav - Třemošnice

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					17 44	80/31
Církvice z		3 x	17 47	▲	47	
Třebešice z		2 x	49	▲	49	
Čáslav		5	17 54		17 56	

Sv 21840

Čáslav - Kutná Hora hl.n. - Kolín

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Čáslav					10 45	80/43
Kutná Hora hl.n.....		8			10 53	

Sv 21841

Kolín - Kutná Hora hl.n. - Čáslav

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Kutná Hora hl.n.....					14 11	80/31
Čáslav		9	14 20			

Sv 24297

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Královo Pole					20 19	95/81
Brno-Maloměřice St.3		5			24	
Odb Brno-Židenice z		2⁵			26⁵	
Brno hl.n.	PO	3⁵	20 30	1	31	100/60
Brno-Horní Heršpice	O	4	20 35			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Sv 24298

Motorový vůz ř. 854. Normativ hmotnosti: R 90 tun

1	2	3	5	6	7	8
Brno-Horní Heršpice					7 09	100/60
Brno hl.n.	PO	6	7 15	8	23	95/74
Odb Brno-Židenice z		2⁵			25⁵	
Brno-Maloměřice St.3		2			27⁵	
Brno-Královo Pole		5⁵	7 33			

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 24914

Studenec - Křižanov - Havlíčkův Brod

Motorový vůz ř. 810.

1	2	3	5	6	7	8
Křižanov			17 58		18 03	80/42
Sklené nad Oslavou		6⁵	18 09⁵	0 ⁵	10	
Laštovičky z		4⁵ x	14⁵	▲	14⁵	
Ostrov nad Oslavou		4	18⁵	0 ⁵	19	
Žďár nad Sázavou		8	27	13	40	
Hamry nad Sázavou z		4 x	44	▲	44	
Sázava u Žďáru		3⁵	47⁵	0 ⁵	48	
Nížkov z		4⁵ x	52⁵	▲	52⁵	
Ronov nad Sázavou z		2⁵ x	55	▲	55	
Přibyslav		2⁵	57⁵	1	58⁵	
Přibyslav zastávka z		2⁵ x	19 01	▲	19 01	
Stříbrné Hory z		3⁵ x	04⁵	▲	04⁵	
Pohled		2	06⁵	0 ⁵	07	
Pohledští Dvořáci z		3⁵ x	10⁵	▲	10⁵	
Havlíčkův Brod		5⁵	19 16			

Os 24915

Žďár nad Sázavou - Křižanov - Studenec

Motorový vůz ř. 841.

1	2	3	5	6	7	8
Žďár nad Sázavou					18 36	120/105
Ostrov nad Oslavou		5⁵	18 41⁵	0⁵	42	
Laštovičky z		4^x	46	▲	46	
Sklené nad Oslavou		3⁵	49⁵	0⁵	50	
Křižanov		6	18 56		19 05	

Sv 29990

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 450 tun

1	2	3	5	6	7	8
Havlíčkův Brod					5 35	110/78
Pohled.....		7⁵			42⁵	
Přibyslav		4⁵			47	
Sázava u Žďáru.....		5⁵			52⁵	
Žďár nad Sázavou		5⁵	5 58			