

**Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace**

SEŠITOVÝ JÍZDNÍ ŘÁD

704 osobní
pro trať

České Budějovice – Benešov u Prahy

Platí od 10. prosince 2017

Schváleno ředitelem odboru jízdního řádu
(č.j. 34876/2017-SŽDC-GŘ-O16)

Jen pro služební potřebu

Z m ě n y

Číslo změny	Platí od	Opravit

O b s a h

Tabulka		Strana
2	Seznam vlaků	3
3	Ustanovení místního významu	4
5	Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy	5
5a	Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy	9
	Tabelární jízdní řády	13

Tabulka 2
Seznam vlaků

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
530	13	707	35	1544	66	8233	90
531	14	708	36	1545	67	8234	91
532	15	709	37	1546	68	8236	91
533	16	710	38	1547	69	8237	92
534	17	711	39			8238	92
535	18	712	40	1830	70	8239	93
536	19	713	41	1831	70	8240	93
537	20	714	42	1833	71	8250	94
538	21	715	43	1834	71	8259	94
539	22	716	44	1835	72	8260	94
		717	45	1836	72	8261	95
651	22	718	46			8262	95
652	23	719	47	1930	73	8264	96
653	23	720	48	1931	73	8265	96
654	23	721	49			8266	97
655	24	722	50	8200	74	8267	97
656	24	723	51	8201	75	8268	98
660	24	724	52	8202	76	8270	98
661	25	725	53	8203	77	8271	99
662	25	726	54	8205	78	8272	99
663	25	727	55	8206	79	8273	100
664	26	728	56	8207	80	8275	100
665	26	729	57	8209	81	8276	101
666	26	730	58	8210	82	8279	101
667	27	731	59	8212	83	8280	102
668	27	732	59	8213	84	8282	102
669	27	733	60	8215	85	8283	103
				8216	86	8285	103
700	28	1068	60	8218	87	8286	104
701	29	1069	61	8220	88	8287	104
702	30			8221	88	8289	105
703	31	1540	62	8222	89	8291	105
704	32	1541	63	8224	89		
705	33	1542	64	8231	90		
706	34	1543	65	8232	90		

Ustanovení místního významu

Posun bez posunové čety v ŽST České Budějovice

Vlaková cesta lokomotivních vlaků dle tabulky 5 SJŘ, jedoucích do osobního nádraží, končí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a. Další jízda bude uskutečněna jako posun bez posunové čety z důvodu obsazení vjezdové koleje. Posunový díl musí zastavit před stojícími vozidly, nebude-li místo zastavení označeno jinak. Vlaková cesta nekončí u cestového návěstidla Sc901, Sc902 nebo Sc906a v případě, že toto návěstidlo návěstí návěst dovolující jízdu vlaku.

Tabulka 5

Lokomotivní vlaky bez pevně určené časové polohy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			40/22		80/50		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice I			7	3	75/44	3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.			10	5		5		5		5	
Odb Dobřejovice			5	4		2		2		2	
Chotýčany			7	4	70/48	4		3		3	
Ševětín			7	4		4		3		3	
Dynín			11	8	80/40	8		5		4	
Veselí nad Lužnicí			13	8		8		8		8	
Soběslav			8	6	75/46	6		6		6	
Roudná			9⁵	5		5		5		5	
Odb Doubí u Tábora			5	3		3		3		3	
Planá nad Lužnicí			5	3	80/31	2		2		2	
Tábor			11	6		6		4⁵		4⁵	
Chotoviny			13⁵	8		8		7		6	
Odb Sudoměřice			8	4	75/45	4		4		4	
Střezimíř			10⁵	7	70/48	7		7		7	
Ješetice			8⁵	6		6		6		6	
Heřmaničky	N		7	6		6		6		6	
Votice			9	6	80/46	6		5		5	
Olbramovice			4⁵	3		3		3		3	
Benešov u Prahy	○		24	14		12		10		10	

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

T a b u l k a 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		155 112		206 155					
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			120/103		120/103		120/103				
Vých Nemanice I		3	100/103	3	100/103	3	100/103				
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		5		5					
Odb Dobřejovice		2		2		2					
Chotýčany		3		3		3					
Ševětín		3		3		3					
Dynín		4	120/103	4	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃	4	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆				
Veselí nad Lužnicí		8		8		8					
Soběslav		6	100/91	6	100/91	6	100/91				
Roudná		5		5		5					
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Planá nad Lužnicí		2	120/90	2	140/ ¹³⁴ ₉₀	2	160/ ¹⁸⁵ ₁₃₄				
Tábor		4 ⁵		4 ⁵		4 ⁵					
Chotoviny		6		6		6					
Odb Sudoměřice		4	100/103	4	100/103	4	100/103				
Sřeziměř		6		6		6					
Ješetice		4		4		4					
Heřmaničky	N	3 ⁵		3 ⁵		3 ⁵					
Votice		5	120/112	5	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂	5	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅				
Olbramovice		3		3		3					
Benešov u Prahy	o	10		10		10					

o pravidelný vjezd na obsazenou kolej

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		44		51		67		88	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Vých Nemanice II			40/19		75/44		80/51		90/67		100/88
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5		5		5		5	

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		50		65		82		104	
Ve všech stanicích a výhybnách jsou vlaky pravidelně zastavující											
Benešov u Prahy			40/23		80/39		80/65		90/82		100/104
Olbramovice		24		14		12		10		10	
Votice		4⁵		3	75/47	3		3		3	
Heřmaničky	P	9		6	80/48	6		5		5	
Ješetice		7		6		6		6		6	
Střeziměř		8⁵		6	70/50	6		6		6	
Odb Sudoměřice		10⁵		7	80/50	7		7		7	
Chotoviny		8		4		4		4		4	
Tábor		13⁵		8		8		7		6	
Planá nad Lužnicí		11		6		6		4⁵		4⁵	
Odb Doubí u Tábora		5		3		2		2		2	
Roudná		5		3		3		3		3	
Soběslav		9⁵		5		5		5		5	
Veselí nad Lužnicí		8		6		6		6		6	
Dynín		13		8		8		8		8	
Ševětín		11		8		8		5		4	
Chotýčany		7		4	70/48	4		3		3	
Odb Dobřejšovice		7		3		3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		4		2		2		2	
Vých Nemanice I		10		5	80/40	5		5		5	
Č.Budějovice os.n.	*	7		3		3		3		3	
Č.Budějovice seř.n.											

★ viz ustanovení tabulky 3

Tabulka 5 - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		$\frac{155}{112}$		$\frac{206}{155}$					
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Benešov u Prahy			120/101		140/$\frac{144}{101}$		160/$\frac{195}{144}$				
Olbramovice		10		10		10					
Votice		3	100/104	3	100/104	3	100/104				
Heřmaničky	P	4		4		4					
Ješetice		3⁵		3⁵		3⁵					
Střeziměř		3⁵		3⁵		3⁵					
Odb Sudoměře		6	120/112	6	140/$\frac{155}{112}$	6	160/$\frac{206}{155}$				
Chotoviny		4		4		4					
Tábor		6		6		6					
Planá nad Lužnicí		4⁵	100/103	4⁵	100/103	4⁵	100/103				
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Roudná		3		3		3					
Soběslav		4⁵	120/96	4⁵	140/$\frac{139}{96}$	4⁵	160/$\frac{190}{139}$				
Veselí nad Lužnicí		6		6		6					
Dynín		8	100/103	8	100/103	8	100/103				
Ševětín		4		4		4					
Chotýčany		3		3		3					
Odb Dobřejovice		3		3		3					
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2		2		2					
Vých Nemanice I		5	120/103	5	120/103	5	120/103				
Č.Budějovice os.n.	*	3		3		3					
Č.Budějovice seř.n.											

* viz ustanovení tabulky 3

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		48		64		81		103	
Ve všech stanicích a výhybních jsou vlaky pravidelně zastavující											
Hluboká n.Vlt.-Zám.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice II		10		5		5		5		5	

Tabulka 5a

Jízdy vybraných vlaků, kromě Lv vlaků; vzorové trasy

Vzorové trasy

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		50		64		81		103	
Č.Budějovice seř.n.			40/22		80/50		80/64		90/81		100/103
Č.Budějovice os.n.											
Vých Nemanice I		7		3	75/44	3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5		5		5		5	
Odb Dobřejovice		5		4		2		2		2	
Chotýčany		7		3	70/48	3		3		3	
Ševětín		7		4		4		3		3	
Dynín		11		8	80/40	8		5		4	
Veselí nad Lužnicí		13		8		8		8		8	
Soběslav		8		6	75/46	6		6		6	
Roudná		9 ⁵		5		5		5		5	
Odb Doubí u Tábora		5		3		3		3		3	
Planá nad Lužnicí		5		3		2		2		2	
Tábor		11		6		6		4 ⁵		4 ⁵	
Chotoviny		13 ⁵		8		8		7		6	
Odb Sudoměře		8		4	75/45	4		4		4	
Střezimíř	⇄	10 ⁵		7	70/48	7		7		7	
Ješetice	⇄	8 ⁵		6		6		6		6	
Heřmaničky	N⇄	7		6		6		6		6	
Votice		9		6	80/46	5		5		5	
Olbramovice		4 ⁵		3		3		3		3	
Benešov u Prahy		24		14		12		10		10	

Tabulka 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		$\frac{155}{112}$		$\frac{206}{155}$					
Č.Budějovice seř.n.											
Č.Budějovice os.n.			120/103		120/103		120/103				
Vých Nemanice I		3	100/103	3	100/103	3	100/103				
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		5		5					
Odb Dobřejovice		2		2		2					
Chotýčany		3		3		3					
Ševětín		3		3		3					
Dynín		4	120/103	4	$140/\frac{146}{103}$	4	$160/\frac{197}{146}$				
Veselí nad Lužnicí		8		8		8					
Soběslav		6	100/91	6	100/91	6	100/91				
Roudná		5		5		5					
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Planá nad Lužnicí		2	120/90	2	$140/\frac{134}{90}$	2	$160/\frac{185}{134}$				
Tábor		4⁵		4⁵		4⁵					
Chotoviny		6		6		6					
Odb Sudoměřice		4	100/103	4	100/103	4	100/103				
Střezimíř	↕	6		6		6					
Ješetice	↕	4		4		4					
Heřmaničky	N↕	3⁵		3⁵		3⁵					
Votice		5	120/112	5	$140/\frac{155}{112}$	5	$160/\frac{206}{155}$				
Olbramovice		3		3		3					
Benešov u Prahy		10		10		10					

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		75		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		19		44		51		67		88	
Vých Nemanice II			40/19		75/44		80/51		90/67		100/88
Hluboká n.Vlt.-Zám.		10		5⁵		5		5		5	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		80		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		23		50		65		82		104	
Benešov u Prahy			40/23		80/39		80/65		90/82		100/104
Olbramovice		24		14		12		10		10	
Votice		4⁵		3	75/47	3		3		3	
Heřmaničky	P⇄	9		6	80/48	5		5		5	
Ješetice	⇄	7		6		6		6		6	
Sťeziměř	⇄	8⁵		6	70/50	6		6		6	
Odb Sudoměřice		10⁵		7	80/50	7		7		7	
Chotoviny		8		4		4		4		4	
Tábor		13⁵		8		8		7		6	
Planá nad Lužnicí		11		6		6		4⁵		4⁵	
Odb Doubí u Tábora		5		3		2		2		2	
Roudná		5		3		3		3		3	
Soběslav		9⁵		5		5		5		5	
Veselí nad Lužnicí		8		6		6		6		6	
Dynín		13		8		8		8		8	
Ševětín		11		8		8		5		4	
Chotýčany		7		4	70/48	4		3		3	
Odb Dobřejovice		7		3		3		3		3	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5		4		2		2		2	
Vých Nemanice I		10		5	80/40	5		5		5	
Č.Budějovice os.n.		7		3		3		3		3	
Č.Budějovice seř.n.		7		3		3		3		3	

T a b u l k a 5a - pokračování

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		120		140		160					
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		112		$\frac{155}{112}$		$\frac{206}{155}$					
Benešov u Prahy			102/101		140¹⁴⁴/₁₀₁		160¹⁹⁵/₁₄₄				
Olbramovice		10		10		10					
Votice		3	100/104	3	100/104	3	100/104				
Heřmaničky	P⇄	4		4		4					
Ješetice	⇄	3⁵		3⁵		3⁵					
Střeziměř	⇄	3⁵		3⁵		3⁵					
Odb Sudoměře		6	120/112	6	140¹⁵⁵/₁₁₂	6	160²⁰⁶/₁₅₅				
Chotoviny		4		4		4					
Tábor		6		6		6					
Planá nad Lužnicí		4⁵	100/103	4⁵	100/103	4⁵	100/103				
Odb Doubí u Tábora		2		2		2					
Roudná		3		3		3					
Soběslav		4⁵	120/96	4⁵	140¹³⁹/₉₆	4⁵	160¹⁹⁰/₁₃₉				
Veselí nad Lužnicí		6		6		6					
Dynín		8	100/103	8	100/103	8	100/103				
Ševětín		4		4		4					
Chotýčany		3		3		3					
Odb Dobřejšovice		3		3		3					
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2		2		2					
Vých Nemanice I		5	120/103	5	120/103	5	120/103				
Č.Budějovice os.n.		3		3		3					
Č.Budějovice seř.n.											

1	2	3a	8a	3b	8b	3c	8c	3d	8d	3e	8e
<i>Nejvyšší stanovená rychlost:</i>		40		70		80		90		100	
<i>Potřebná brzdicí procenta:</i>		22		48		64		81		103	
Hluboká n.Vlt.-Zám.			40/22		70/48		80/64		90/81		100/103
Vých Nemanice II		10		5		5		5		5	

Ex 530

Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 53	120/103
Vých Nemanice I.		3 ⁵			56 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			17 01 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			03 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵			07	
Ševětín.....		3			10	
Dynín		7			17	160/ ¹⁹⁷ / ₁₄₆ ★
Veselí nad Lužnicí		4			21	
Soběslav		3 ⁵			24 ⁵	100/91
Roudná		4 ⁵			29	
Odb Doubí u Tábora		2			31	★★
Planá nad Lužnicí.....		2			33	
Tábor		4	17 37	3	40	
Chotoviny.....		5 ⁵			45 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			48	100/103
Střezimíř	⊕	6 ⁵			54 ⁵	
Ješetice.....	⊕	4 ⁵ +	59	2	18 01	
Heřmaničky.....	N⊕	3 ⁵			04 ⁵	
Votice.....		5 ⁵			10	160/ ²⁰⁶ / ₁₅₅ ★
Olbramovice		1 ⁵			11 ⁵	
Benešov u Prahy		7 ⁵			18 19	

★ pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí $140/\frac{155}{112}$

★★ z km 73,315 platí $160/\frac{192}{141}$, pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí $140/\frac{155}{112}$

Ex 531

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - Kájov

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					8 41	160^{/195}★ 144
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			55⁵	
Ješetice	⇄	4 +	8 59⁵	1	9 00⁵	
Střezimíř	⇄	4			04⁵	
Odb Sudoměřice		6			10⁵	160^{/206}★ 155
Chotoviny		3⁵			14	
Tábor		5⁵	9 19⁵	1	20⁵	
Planá nad Lužnicí		4⁵			25	★★
Odb Doubí u Tábora		1⁵			26⁵	
Roudná		4⁵ +	31	▲	31	
Soběslav		4			35	160^{/190}★ 139
Veselí nad Lužnicí		3			38	
Dynín		5			43	100/103
Ševětín		7			50	
Chotýčany		3⁵			53⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			56	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			59⁵	
Vých Nemanice I		5⁵ +	10 05	▲	10 05	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	10 08		10 19	

* pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140^{/155}**
112** z km 73,315 platí **100/87**

Ex 532

Kájov - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			14 45		14 55	120/103
Vých Nemanice I.		3 ⁵			58 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15 03 ⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			05 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵			09	
Ševětín.....		3			12	
Dynín		7			19	160/ ¹⁹⁷ / ₁₄₆ ★
Veselí nad Lužnicí		4			23	
Soběslav		3 ⁵ +	15 26 ⁵	2 ⁵	29	100/91
Roudná		4 ⁵			33 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			35 ⁵	★★
Planá nad Lužnicí.....		2			37 ⁵	
Tábor		4	41 ⁵	1	42 ⁵	
Chotoviny.....		5			47 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			50	100/103
Střezimíř	⊕	6 ⁵			56 ⁵	
Ješetice.....	⊕	4			16 00 ⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	3 ⁵			04	
Votice		5 ⁵			09 ⁵	160/ ²⁰⁶ / ₁₅₅ ★
Olbramovice		1 ⁵			11	
Benešov u Prahy		8			16 19	

★ pro lok. ř. 362 platí $140/\frac{155}{112}$ ★★ z km 73,315 platí $160/\frac{192}{141}$, pro lok. ř. 362 platí $140/\frac{155}{112}$

Ex 533Praha-Holešovice - **Benešov u Prahy** - **Č.Budějovice os.n.**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					15 41	160 ¹⁹⁵ / ₁₄₄ ★
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			55⁵	
Ješetice	⇄	4 +	15 59⁵	1	16 00⁵	
Střezimíř	⇄	4⁵			05	
Odb Sudoměřice		6			11	160 ²⁰⁶ / ₁₅₅ ★
Chotoviny		3			14	
Tábor		5⁵	16 19⁵	1	20⁵	
Planá nad Lužnicí		4⁵			25	★★
Odb Doubí u Tábora		1⁵			26⁵	
Roudná		4			30⁵	
Soběslav		4			34⁵	160 ¹⁹⁰ / ₁₃₉ ★
Veselí nad Lužnicí		3⁵			38	
Dynín		5			43	100/103
Ševětín		7			50	
Chotýčany		3⁵			53⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			56	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			59⁵	
Vých Nemanice I		5⁵ +	17 05	▲	17 05	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 08			

★ pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140**¹⁵⁵/₁₁₂★★ z km 73,315 platí **100/87**

Ex 534

Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					7 55	120/103
Vých Nemanice I.		3 ⁵⁺	7 58 ⁵	1 ⁵	8 00	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			05	
Odb Dobřejevice.....		2			07	
Chotýčany.....		3 ⁵			10 ⁵	
Ševětín.....		3			13 ⁵	
Dynín		7			20 ⁵	160/ ¹⁹⁷ / ₁₄₆ ★
Veselí nad Lužnicí		4			24 ⁵	
Soběslav		3 ⁵			28	100/91
Roudná		4 ⁵			32 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			34 ⁵	★★
Planá nad Lužnicí.....		2			36 ⁵	
Tábor		4	8 40 ⁵	2	42 ⁵	
Chotoviny.....		5			47 ⁵	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			50	100/103
Střezimíř	⊕	6 ⁵			56 ⁵	
Ješetice.....	⊕	4			9 00 ⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	3 ⁵			04	
Votice.....		5 ⁵			09 ⁵	160/ ²⁰⁶ / ₁₅₅ ★
Olbramovice		1 ⁵			11	
Benešov u Prahy		8			9 19	

★ pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí $140/\frac{155}{112}$

★★ z km 73,315 platí $160/\frac{192}{141}$, pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí $140/\frac{155}{112}$

Ex 535

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					16 41	160/ ¹⁹⁵ ₁₄₄ ★
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			55⁵	
Ješetice	⇄	3⁵			59	
Střezimíř	⇄	4⁵			17 03⁵	
Odb Sudoměřice		5⁵			09	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅ ★
Chotoviny		3⁵			12⁵	
Tábor		5	17 17⁵	1	18⁵	
Planá nad Lužnicí		5			23⁵	★★
Odb Doubí u Tábora		1⁵			25	
Roudná		2⁵			27⁵	
Soběslav		4 +	31⁵	▲	31⁵	160/ ¹⁹⁰ ₁₃₉ ★
Veselí nad Lužnicí		3			34⁵	
Dynín		4⁵			39	100/103
Ševětín		7			46	
Chotýčany		3⁵			49⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			52	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3			55	
Vých Nemanice I		5			18 00	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	18 03			

* pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂** z km 73,315 platí **100/87**

Ex 536**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 55	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			58⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			7 03⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			05⁵	
Chotýčany.....		3⁵			09	
Ševětín.....		3			12	
Dynín		7			19	160^{/197}★ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		4			23	
Soběslav		3⁵+	7 26⁵	2⁵	29	100/91
Roudná		4⁵			33⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			35⁵	★★
Planá nad Lužnicí.....		2			37⁵	
Tábor		4	41⁵	1	42⁵	
Chotoviny.....		5⁵			48	
Odb Sudoměřice		2⁵			50⁵	100/103
Střezimíř	⊕	6⁵			57	
Ješetice.....	⊕	4⁵			8 01⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	3⁵			05	
Votice.....		5⁵			10⁵	160^{/206}★ ₁₅₅
Olbramovice		1			11⁵	
Benešov u Prahy		7⁵			8 19	

* pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140^{/155}**
₁₁₂** z km 73,315 platí **160^{/192}**
₁₄₁, pro lok. ř. 362 a jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140^{/155}**
₁₁₂

Ex 537Praha-Holešovice - **Benešov u Prahy** - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					17 41	160 ¹⁹⁵ / ₁₄₄ ★
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			55⁵	
Ješetice	⇄	4⁵			18 00	
Střeziměř	⇄	4⁵			04⁵	
Odb Sudoměřice		6⁵			11	160 ²⁰⁶ / ₁₅₅ ★
Chotoviny		3			14	
Tábor		5	18 19	1	20	
Planá nad Lužnicí		4⁵			24⁵	★★
Odb Doubí u Tábora		1⁵			26	
Roudná		4 +	30	1	31	
Soběslav		4			35	160 ¹⁹⁰ / ₁₃₉ ★
Veselí nad Lužnicí		3⁵			38⁵	
Dynín		5			43⁵	100/103
Ševětín		7			50⁵	
Chotýčany		3⁵			54	
Odb Dobřejovice		2⁵			56⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4			19 00⁵	
Vých Nemanice I		4⁵ +	19 05	▲	05	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 08			

★ pro lok. ř. 362 platí **140**¹⁵⁵/₁₁₂★★ z km 73,315 platí **100/87**

Ex 538**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 55	120/103
Vých Nemanice I		4			59	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			6 04	
Odb Dobřejevice.....		2			06	
Chotýčany.....		3⁵			09⁵	
Ševětín.....		3			12⁵	
Dynín		7			19⁵	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		4⁵			24	
Soběslav		3⁵			27⁵	100/91
Roudná		4⁵			32	
Odb Doubí u Tábora		2			34	*
Planá nad Lužnicí.....		2			36	
Tábor		3⁵	6 39⁵	1	40⁵	
Chotoviny.....		5⁵			46	
Odb Sudoměřice		2⁵			48⁵	100/103
Střezimíř	⊕	6⁵			55	
Ješetice.....	⊕	4⁵+	59⁵	1	7 00⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	3⁵			04	
Votice.....		5⁵			09⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂
Olbramovice		1⁵			11	
Benešov u Prahy		8			7 19	

* z km 73,315 platí **140/¹⁴¹₉₈**

Ex 539

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					19 41	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2			50⁵	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			55	
Ješetice	⇄	4⁵ +	19 59⁵	▲	59⁵	
Střezimíř	⇄	4			20 03⁵	
Odb Sudoměřice		6			09⁵	140 ¹⁵⁵ / ₁₁₂
Chotoviny		3			12⁵	
Tábor		5	20 17⁵	1	18⁵	
Planá nad Lužnicí		4			22⁵	★
Odb Doubí u Tábora		1⁵			24	
Roudná		2⁵			26⁵	
Soběslav		4			30⁵	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		3			33⁵	
Dynín		4⁵			38	100/103
Ševětín		7			45	
Chotýčany		3⁵			48⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			54⁵	
Vých Nemanice I		5			59⁵	120/103
Č.Budějovice os.n.		3⁵	21 03			

* z km 73,315 platí **100/87****R 651**

Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 15	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			18⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			23⁵	
Odb Dobřejovice		2			25⁵	
Chotýčany		3⁵			29	
Ševětín		3			32	
Dynín		7			39	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	4 44		4 45	

R 652

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			21 17		21 18	120/96
Dynín		6⁵			24⁵	100/103
Ševětín.....		7			31⁵	
Chotýčany.....		3⁵			35	
Odb Dobřejoyice.....		2⁵			37⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			41	
Vých Nemanice I		5			46	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	21 49			

R 653

Strakonice - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			5 49		6 07	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			10⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15⁵	
Odb Dobřejoyice.....		2			17⁵	
Chotýčany.....		3⁵			21	
Ševětín.....		3			24	
Dynín		7			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	6 36		6 40	

R 654

Havlíčkův Brod - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			9 12		9 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín.....		7			29⁵	
Chotýčany.....		3⁵			33	
Odb Dobřejoyice.....		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			39	
Vých Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	9 47		10 04	

R 655

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			17 55		18 07	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			10⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			15⁵	
Odb Dobřejevice		2			17⁵	
Chotýčany		3⁵			21	
Ševětín		3			24	
Dynín		7			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	18 36		18 40	

R 656

Jihlava - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			7 12		7 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín		7			29⁵	
Chotýčany		3⁵			33	
Odb Dobřejevice		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			39	
Výh Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	7 47		8 04	

R 660

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			19 12		19 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín		7			29⁵	
Chotýčany		3⁵			33	
Odb Dobřejevice		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵			39	
Výh Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 47		20 04	

R 661Plzeň hl.n.os.n. - **Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			7 55		8 07	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			10 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15 ⁵	
Odb Dobřejovice.....		2			17 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵			21	
Ševětín.....		3			24	
Dynín		7			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	8 36		8 40	

R 662Brno hl.n. - **Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.** - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			17 12		17 16	120/96
Dynín		6 ⁵			22 ⁵	100/103
Ševětín.....		7			29 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵			33	
Odb Dobřejovice.....		2 ⁵			35 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			39	
Vých Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 47		18 04	

R 663Plzeň hl.n.os.n. - **Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí** - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			9 55		10 07	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			10 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15 ⁵	
Odb Dobřejovice.....		2			17 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵			21	
Ševětín.....		3			24	
Dynín		7			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	10 36		10 40	

R 664

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			15 12		15 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín		7			29⁵	
Chotýčany		3⁵			33	
Odb Dobřejovice		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			39	
Vých Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	15 47		16 04	

R 665

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			11 55		12 07	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			10⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15⁵	
Odb Dobřejovice		2			17⁵	
Chotýčany		3⁵			21	
Ševětín		3⁵			24⁵	
Dynín		6⁵			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	12 36		12 40	

R 666

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			13 12		13 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín		7			29⁵	
Chotýčany		3⁵			33	
Odb Dobřejovice		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			39	
Vých Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	13 47		14 04	

R 667

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			13 55		14 07	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			10⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			17⁵	
Chotýčany.....		3⁵			21	
Ševětín.....		3			24	
Dynín		7			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	14 36		14 40	

R 668

Brno hl.n. - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n. - Plzeň hl.n.os.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			11 12		11 16	120/96
Dynín		6⁵			22⁵	100/103
Ševětín.....		7			29⁵	
Chotýčany.....		3⁵			33	
Odb Dobřejevice.....		2⁵			35⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			39	
Vých Nemanice I		5			44	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 47		12 04	

R 669

Plzeň hl.n.os.n. - Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Brno hl.n.

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 300 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			15 55		16 07	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			10⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			15⁵	
Odb Dobřejevice.....		2			17⁵	
Chotýčany.....		3⁵			21	
Ševětín.....		3⁵			24⁵	
Dynín		6⁵			31	120/103
Veselí nad Lužnicí		5	16 36		16 40	

R 700**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					20 03	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			06⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			11⁵	
Odb Dobřežovice		2			13⁵	
Chotýčany		3⁵			17	
Ševětín		3			20	
Dynín		7			27	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	20 32	2	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	21 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+ 21 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	21 48		21 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 701

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			6 11		6 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	6 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	4 ⁵			39 ⁵	
Odb Sudoměřice		6			45 ⁵	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		5			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	7 03	
Planá nad Lužnicí		5	7 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejšovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	7 58			

R 702**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					19 01	120/103
Vých Nemanice I		3⁵ +	19 04⁵	1	05⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			10⁵	
Odb Dobřejuvice		2			12⁵	
Chotýčany		3⁵			16	
Ševětín		3 +	19	1	20	
Dynín		7			27	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		4⁵	31⁵	2⁵	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	20 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4 +	20 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	20 48		20 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 703

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			7 11		7 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	7 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	8 03	
Planá nad Lužnicí		5	8 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	8 58			

R 704**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	18 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	19 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+ 19 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	19 48		19 49	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 705

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun70

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			8 11		8 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	8 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	9 03	
Planá nad Lužnicí		5	9 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	9 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 706**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					17 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵+	17 04⁵	0⁵	05	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		6 +	11	▲	11	
Odb Dobřejuvice		2			13	
Chotýčany		3⁵			16⁵	
Ševětín		3			19⁵	
Dynín		7			26⁵	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	31⁵	2⁵	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	18 02	
Chotoviny		6			08	
Odb Sudoměřice.....		3⁵+	18 11⁵	▲	11⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			18⁵	
Ješetice	⊕	4⁵			23	
Heřmaničky	N⊕	4⁵+	18 27⁵	3	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	18 48		18 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 707

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			9 11		9 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	9 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	10 03	
Planá nad Lužnicí		5	10 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	10 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵₁₁₂

R 708**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 03	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			06⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			11⁵	
Odb Dobřežovice		2			13⁵	
Chotýčany		3⁵			17	
Ševětín		3			20	
Dynín		7			27	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	16 32	2	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	17 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	17 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	17 48		17 49	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

R 709

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			10 11		10 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	10 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102★
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	11 03	
Planá nad Lužnicí		5	11 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 710**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					15 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřežovice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	15 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	16 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	16 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	16 48		16 49	

R 711

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			12 11		12 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	12 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	13 03	
Planá nad Lužnicí		5	13 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	13 58			

R 712**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	14 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	15 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	15 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	15 48		15 49	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

R 713

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			13 11		13 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9⁵	13 21⁵	0⁵	22	
Votice		3⁵			25⁵	100/104
Heřmaničky	P ↕	4⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4⁵			50⁵	
Tábor		5⁵	56	7	14 03	
Planá nad Lužnicí		5	14 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2⁵			11⁵	
Roudná		2⁵			14	
Soběslav		4⁵	18⁵	1	19⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24⁵	2⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2⁵			46⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵ ⁺	50	▲	50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	14 58			

R 714**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					13 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřežovice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	13 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	14 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4 +	14 28⁵	2	30⁵	
Votice		5⁵			36	115/102*
Olbramovice		2	38	1	39	
Benešov u Prahy		9	14 48		14 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

R 715

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			14 11		14 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	14 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	15 03	
Planá nad Lužnicí		5	15 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	15 58			

R 716**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 03	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			06⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			11⁵	
Odb Dobřejuvice		2			13⁵	
Chotýčany		3⁵			17	
Ševětín		3			20	
Dynín		7			27	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	12 32	2	34	
Soběslav		5	39	1⁵	40⁵	100/91
Roudná.....		5			45⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47⁵	
Planá nad Lužnicí		2	49⁵	1	50⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	13 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+ 13 28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	13 48		13 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

R 717

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Veselí nad Lužnicí

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			15 11		15 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	15 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102★
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	16 03	
Planá nad Lužnicí		5	16 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁷ ₉₄
Veselí nad Lužnicí		4 ⁵	16 24			

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵₁₁₂

R 718**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					10 01	120/103
Vých Nemanice I		3⁵ +	10 04⁵	1	05⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			10⁵	
Odb Dobřejuvice		2			12⁵	
Chotýčany		3⁵			16	
Ševětín		3			19	
Dynín		7			26	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	31	3	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	11 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	⊕	4			28⁵	
Votice		7⁵			36	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		2	11 38	1	39	
Benešov u Prahy		9	11 48		11 49	

R 719

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			16 11		16 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	16 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	17 03	
Planá nad Lužnicí		5	17 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	17 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵₁₁₂

R 720**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					9 03	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			06⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			11⁵	
Odb Dobřejuvice		2			13⁵	
Chotýčany		3⁵			17	
Ševětín		3			20	
Dynín		7			27	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	9 32	2	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	10 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵+	10 13⁵	▲	13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4 +	28⁵	2	30⁵	
Votice		6			36⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	10 48		10 49	

R 721

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			17 11		17 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	17 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	18 03	
Planá nad Lužnicí		5	18 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejšovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	18 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵₁₁₂

R 722**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					8 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	8 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	9 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+	9 28⁵	2	30⁵
Votice		6			36⁵	140/ ¹⁵⁵ ₁₁₂
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	9 48		9 49	

R 723

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			18 11		18 12	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	18 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	5			30 ⁵	
Ješetice	↕	5 +	35 ⁵	1	36 ⁵	
Střezimíř	↕	4			40 ⁵	
Odb Sudoměřice		6			46 ⁵	115/102*
Chotoviny		4 ⁵			51	
Tábor		5	56	7	19 03	
Planá nad Lužnicí		5	19 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	19 58			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 724**Veselí nad Lužnicí - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					7 34	140¹⁴¹₉₈
Soběslav		5	7 39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	8 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+	8 28⁵	2	30⁵
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0 ⁵	39	
Benešov u Prahy		9	8 48		8 49	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí **140¹⁵⁵₁₁₂**

R 725

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			19 11		19 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	19 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	7	20 03	
Planá nad Lužnicí		5	20 08	1	09	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			11 ⁵	
Roudná		2 ⁵			14	
Soběslav		4 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	24 ⁵	2 ⁵	27	
Dynín		6			33	100/103
Ševětín		7			40	
Chotýčany		4			44	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			46 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			50	
Vých Nemanice I		5			55	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	20 58			

R 726**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	6 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/¹³⁴₉₀
Tábor		5⁵	56	6	7 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+	7 28⁵	2	30⁵
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	7 48		7 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/¹⁵⁵₁₁₂**

R 727

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			20 11		20 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	20 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5 +	35	▲	35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	2	58	
Planá nad Lužnicí		4 ⁵	21 02 ⁵	1	21 03 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			06	
Roudná		2 ⁵			08 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	13	1	14	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	19	2	21	
Dynín		6			27	100/103
Ševětín		7			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	21 52			

R 728**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 01	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			04⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			09⁵	
Odb Dobřejuvice		2			11⁵	
Chotýčany		3⁵			15	
Ševětín		3			18	
Dynín		7			25	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		5	5 30	4	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná.....		5			45	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47	
Planá nad Lužnicí		2⁵	49⁵	1	50⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Tábor		5⁵	56	6	6 02	
Chotoviny		8			10	
Odb Sudoměřice.....		3⁵			13⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	7			20⁵	
Ješetice	⊕	4			24⁵	
Heřmaničky	N⊕	4	+	6 28⁵	2	30⁵
Votice		6			36⁵	115/102*
Olbramovice		2	38⁵	0⁵	39	
Benešov u Prahy		9	6 48		6 49	

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

R 729

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362, 380. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			21 11		21 12	140 ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	21 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		3 ⁵			25 ⁵	100/104
Heřmaničky	P↕	4 ⁵			30	
Ješetice	↕	5			35	
Střezimíř	↕	5			40	
Odb Sudoměřice		6			46	140 ¹⁵⁵ ₁₁₂
Chotoviny		4 ⁵			50 ⁵	
Tábor		5 ⁵	56	2	58	
Planá nad Lužnicí		4 ⁵	22 02 ⁵	1	22 03 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			06	
Roudná		2 ⁵			08 ⁵	
Soběslav		4 ⁵	13	1	14	140 ¹³⁹ ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	19	2	21	
Dynín		6			27	100/103
Ševětín		7			34	
Chotýčany		4			38	
Odb Dobřejovice		2 ⁵			40 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			44	
Vých Nemanice I		5			49	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	22 52			

R 730**Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice**

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 200 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 55	120/103
Výh Nemanice I		3⁵			58⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			5 03⁵	
Odb Dobřejuvice		2			05⁵	
Chotýčany		3⁵			09	
Ševětín		3			12	
Dynín		7			19	140/¹⁴⁶₁₀₃
Veselí nad Lužnicí		4			23	
Soběslav		3⁵			26⁵	100/91
Roudná.....		4⁵			31	
Odb Doubí u Tábora.....		2			33	
Planá nad Lužnicí		2			35	140/¹³⁴₉₀
Tábor		4	5 39	1⁵	40⁵	
Chotoviny		5⁵			46	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			48⁵	100/103
Stěžimíř.....	⊕	6⁵			55	
Ješetice	⊕	4⁵			59⁵	
Heřmaničky	N⊕	3⁵			6 03	
Votice		5⁵			08⁵	140/¹⁵⁵₁₁₂
Olbramovice		1⁵			10	
Benešov u Prahy		8	6 18		6 19	

R 731

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n.

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			22 41		22 42	140 ¹⁴⁴ / ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	22 51 ⁵	1	52 ⁵	
Votice		3 ⁵			56	100/104
Heřmaničky	⊕⊕	4 ⁵			23 00 ⁵	
Ješetice	⊕	4			04 ⁵	
Střezimíř	⊕	4			08 ⁵	
Odb Sudoměřice		6			14 ⁵	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			18	
Tábor		5 ⁵	23 23 ⁵	1	24 ⁵	
Planá nad Lužnicí		5	29 ⁵	1	30 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2 ⁵			33	
Roudná		3			36	
Soběslav		4	40	1	41	140 ¹³⁹ / ₉₆
Veselí nad Lužnicí		5	46	1	47	
Dynín		5 ⁵			52 ⁵	100/103
Ševětín		7			59 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			0 03	
Odb Dobřejšovice		2 ⁵			05 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵			09	
Vých Nemanice I		5			14	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	0 17			

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂**R 732**

Tábor - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					5 06	140 ¹³⁴ / ₉₀
Chotoviny		6			12	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			14 ⁵	100/103
Střezimíř	⊕	7			21 ⁵	
Ješetice	⊕	4 ⁵			26	
Heřmaničky	⊕⊕	4 ⁵			30 ⁵	
Votice		5 ⁵			36	115/102*
Olbramovice		2	5 38	1	39	
Benešov u Prahy		9	5 48		5 49	

* při skutečných brzdících procentech 112 a více platí 140¹⁵⁵/₁₁₂

R 733

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			0 11		0 12	140/ ¹⁴⁴ ₁₀₁
Olbramovice		9 ⁵	0 21 ⁵	0 ⁵	22	
Votice		4			26	100/104
Heřmaničky	P⇄	5			31	
Ješetice	⇄	4			35	
Střezimíř	⇄	4			39	
Odb Sudoměřice		6			45	115/102*
Chotoviny		3 ⁵			48 ⁵	
Tábor		5 ⁵	0 54			

* při skutečných brzdicích procentech 112 a více platí 140/¹⁵⁵₁₁₂**R 1068**

Nová Pec - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Motorová jednotka ř. 845.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			18 30		18 38	120/103
Výh Nemanice I		4 ⁵			42 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		6 ⁵ +	18 49	1	50	
Odb Dobřejské		2 ⁵			52 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			56	
Ševětín		3			59	
Dynín		7			19 06	120/103
Veselí nad Lužnicí		6	19 12	3	15	
Soběslav		5			20	100/91
Roudná		4 ⁵ +	24 ⁵	1	25 ⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			27 ⁵	
Planá nad Lužnicí		2 ⁵			30	120/90
Tábor		6	36	1	37	
Chotoviny		7			44	
Odb Sudoměřice		3 ⁵			47 ⁵	100/103
Střezimíř	⇄	7			54 ⁵	
Ješetice	⇄	4 ⁵ +	59	1	20 00	
Heřmaničky	N⇄	3 ⁵			03 ⁵	
Votice		5 ⁵			09	120/112
Olbramovice		2			11	
Benešov u Prahy		8			20 19	

R 1069

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - Nová Pec

Motorová jednotka ř. 845.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					9 42	120/101
Olbramovice		9⁵			51⁵	
Votice		3			54⁵	100/104
Heřmaničky	P⇄	4⁵			59	
Ješetice	⇄	3⁵ +	10 02⁵	▲	10 02⁵	
Střezimř	⇄	4⁵			07	
Odb Sudoměřice		6			13	120/112
Chotoviny		4			17	
Tábor		6	23	1	24	
Planá nad Lužnicí		5⁵			29⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		1⁵			31	
Roudná		2⁵			33⁵	
Soběslav		4			37⁵	120/96
Veselí nad Lužnicí		4	41⁵	1	42⁵	
Dynín		7			49⁵	100/103
Ševětín		7⁵			57	
Chotýčany		3⁵			11 00⁵	
Odb Dobřejšovice		2⁵			03	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			06⁵	
Vých Nemanice I.		4⁵			11	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	11 14		11 25	

Ex 1540AT - **Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy** - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			8 51		8 55	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			58⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			9 03⁵	
Odb Dobřejovice		2			05⁵	
Chotýčany		3⁵			09	
Ševětín		3			12	
Dynín		7			19	160¹⁹⁷/₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		4			23	
Soběslav		3⁵			26⁵	100/91
Roudná.....		4⁵ +	9 31	▲	31	
Odb Doubí u Tábora.....		2			33	*
Planá nad Lužnicí		2			35	
Tábor		4⁵	39⁵	1	40⁵	
Chotoviny		5			45⁵	
Odb Sudoměřice.....		2⁵			48	100/103
Sřezimíř.....	⊕	6⁵ +	54⁵	1	55⁵	
Ješetice	⊕	5 +	10 00⁵	2	10 02⁵	
Heřmaničky	N⊕	3⁵			06	
Votice		5⁵			11⁵	160²⁰⁶/₁₅₅
Olbramovice		1			12⁵	
Benešov u Prahy		6⁵			10 19	

* z km 73,315 platí **160¹⁹²/₁₄₁**

Ex 1541

Praha hl.n. - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7 ⁵			48⁵	
Votice		2 ⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⊕	4 ⁵			55⁵	
Ješetice	⊕	4	+	6 59 ⁵	59⁵	
Střeziměř	⊕	4 ⁵			7 04	
Odb Sudoměřice		6			10	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny		2 ⁵			12⁵	
Tábor		5		7 17 ⁵	1	18⁵
Planá nad Lužnicí		3 ⁵			22	★
Odb Doubí u Tábora		1			23	
Roudná		2 ⁵			25⁵	
Soběslav		3 ⁵			29	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		4			33	
Dynín		5			38	100/103
Ševětín		7			45	
Chotýčany		3 ⁵			48⁵	
Odb Dobřejšovice		2 ⁵			51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4			55	
Vých Nemanice I		5			8 00	120/103
Č.Budějovice os.n.		3		8 03	8 08	

* z km 73,315 platí **100/87**

Ex 1542

AT - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha-Holešovice

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			13 51		13 55	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			58 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			14 03 ⁵	
Odb Dobřejovice		2			05 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			09	
Ševětín		3			12	
Dynín		7			19	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		4			23	
Soběslav		3 ⁵			26 ⁵	100/91
Roudná.....		4 ⁵			31	
Odb Doubí u Tábora.....		2			33	★
Planá nad Lužnicí		2			35	
Tábor		4	14 39	1 ⁵	40 ⁵	
Chotoviny		5			45 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		2			47 ⁵	100/103
Sřezimíř.....	⊕	6 ⁵ +	54	▲	54	
Ješetice	⊕	4 ⁵ +	58 ⁵	1	59 ⁵	
Heřmaničky	N⊕	4			15 03 ⁵	
Votice		6			09 ⁵	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		2			11 ⁵	
Benešov u Prahy.....		7 ⁵			15 19	

* z km 73,315 platí 160/¹⁹²₁₄₁

Ex 1543

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 300 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					10 41	160/ ¹⁹⁵ ₁₄₄ ★
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice.....		2⁵			51	100/104
Heřmaničky.....	P⊕	4⁵			55⁵	
Ješetice.....	⊕	4			59⁵	
Stěžiměř	⊕	4⁵			11 04	
Odb Sudoměřice		6			10	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅ ★
Chotoviny.....		2⁵			12⁵	
Tábor		5	11 17⁵	1	18⁵	
Planá nad Lužnicí.....		3⁵			22	★★
Odb Doubí u Tábora		1			23	
Roudná		2⁵			25⁵	
Soběslav		3⁵			29	160/ ¹⁹⁰ ₁₃₉ ★
Veselí nad Lužnicí		4			33	
Dynín		5			38	100/103
Ševětín.....		7			45	
Chotýčany.....		3⁵			48⁵	
Odb Dobřejšovice.....		2⁵			51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4			55	
Vých Nemanice I		5			12 00	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	12 03		12 08	

★ jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140/**¹⁵⁵₁₁₂

★★ z km 73,315 platí **100/87**

Ex 1544

AT - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			17 51		17 55	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵⁺	17 58⁵	1 ⁵	18 00	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			05	
Odb Dobřejovice		2			07	
Chotýčany		3 ⁵			10⁵	
Ševětín		3			13⁵	
Dynín		6 ⁵			20	160 ¹⁹⁷ / ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		4			24	
Soběslav		3 ⁵			27⁵	100/91
Roudná.....		3 ⁵			31	
Odb Doubí u Tábora.....		2			33	★
Planá nad Lužnicí		2			35	
Tábor		4 ⁵	18 39⁵	1	40⁵	
Chotoviny		5			45⁵	
Odb Sudoměřice.....		2 ⁵			48	100/103
Sřezimíř.....	⊕	6			54	
Ješetice	⊕	4 ⁵⁺	58⁵	1	59⁵	
Heřmaničky	N⊕	4			19 03⁵	
Votice		6			09⁵	160 ²⁰⁶ / ₁₅₅
Olbramovice		2			11⁵	
Benešov u Prahy		7 ⁵			19 19	

* z km 73,315 platí **160**¹⁹²/₁₄₁

Ex 1545Praha-Holešovice - **Benešov u Prahy** - **Č.Budějovice os.n.** - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					14 41	160 ^{/195} ★
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice.....		2⁵			51	100/104
Heřmaničky.....	P ⊕	4⁵			55⁵	
Ješetice.....	⊕	3⁵ +	14 59	▲	59	
Střeziměř	⊕	4⁵			15 03⁵	
Odb Sudoměřice		6			09⁵	160 ^{/206} ★
Chotoviny.....		3			12⁵	
Tábor		5	15 17⁵	1	18⁵	
Planá nad Lužnicí.....		3⁵			22	★★
Odb Doubí u Tábora		1			23	
Roudná		2⁵			25⁵	
Soběslav		3⁵			29	160 ^{/190} ★
Veselí nad Lužnicí		4			33	
Dynín		5			38	100/103
Ševětín.....		7			45	
Chotýčany.....		3⁵			48⁵	
Odb Dobřejšovice.....		2⁵			51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4			55	
Vých Nemanice I		5			16 00	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	16 03		16 08	

★ jsou-li ve vlaku řazeny vozy s konstrukční rychlostí 140 km/h, platí **140**^{/155}_{/112}★★ z km 73,315 platí **100/87**

Ex 1546

AT - Č.Budějovice os.n. - Benešov u Prahy - Praha hl.n.

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.			20 51		20 55	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵⁺	20 58 ⁵	1	59 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			21 04 ⁵	
Odb Dobřejovice		2			06 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			10	
Ševětín		3			13	
Dynín		7			20	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆
Veselí nad Lužnicí		4 ⁵	21 24 ⁵	1	25 ⁵	
Soběslav		4			29 ⁵	100/91
Roudná		4 ⁵			34	
Odb Doubí u Tábora		2			36	★
Planá nad Lužnicí		2			38	
Tábor		4	42	1	43	
Chotoviny		5			48	
Odb Sudoměřice		2 ⁵			50 ⁵	100/103
Sřezimíř	⊕	6			56 ⁵	
Ješetice	⊕	4			22 00 ⁵	
Heřmaničky	N⊕	3 ⁵			04	
Votice		5 ⁵			09 ⁵	160/ ²⁰⁶ ₁₅₅
Olbramovice		1 ⁵			11	
Benešov u Prahy		7	22 18		22 19	

* z km 73,315 platí 160/¹⁹²₁₄₁

Ex 1547

Praha-Holešovice - Benešov u Prahy - Č.Budějovice os.n. - AT

Lok. ř. 380. Normativ hmotnosti: R 350 tun

Na střídavém napájecím systému vlakové topení 1500 V, 50 Hz

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					18 41	160 ¹⁹⁵ ₁₄₄
Olbramovice		7⁵			48⁵	
Votice		2⁵			51	100/104
Heřmaničky	P⊕	4⁵			55⁵	
Ješetice	⊕	3⁵+	18 59	▲	59	
Střeziměř	⊕	4⁵			19 03⁵	
Odb Sudoměřice		6			09⁵	160 ²⁰⁶ ₁₅₅
Chotoviny		3			12⁵	
Tábor		5	19 17⁵	1	18⁵	
Planá nad Lužnicí		3⁵			22	★
Odb Doubí u Tábora		1			23	
Roudná		2⁵+	25⁵	0⁵	26	
Soběslav		3			29	160 ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí nad Lužnicí		4			33	
Dynín		5			38	100/103
Ševětín		7			45	
Chotýčany		3⁵			48⁵	
Odb Dobřejšovice		2⁵			51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4			55	
Vých Nemanice I		5			20 00	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	20 03		20 08	

* z km 73,315 platí **100/87**

Sp 1830

Tábor - Benešov u Prahy - Praha-Vysočany

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					5 17	120/90
Chotoviny		6	5 23	0 ⁵	23⁵	
Sudoměřice u Táb. z		3	26⁵	0 ⁵	27	
Odb Sudoměřice		0⁵			27⁵	100/90
Mezno z		3⁵	31	▲	31	
Střezimíř	⇄	4	35	1	36	95/91*
Červ.Újezd u Votic z		2⁵	38⁵	▲	38⁵	
Ješetice	⇄	2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Heřmaničky	N⇄	5	46⁵	0 ⁵	47	
Votice		6	53	1	54	110/92**
Olbramovice		3	57	1	58	
Tomice z		3⁵	6 01⁵	▲	6 01⁵	
Bystřice u Beneš. z		4	05⁵	0 ⁵	06	
Benešov u Prahy		4	6 10		6 11	

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 100/103

** při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Sp 1831

Praha-Vysočany - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			9 15		9 17	115/92
Bystřice u Beneš. z		4	9 21	1	22	
Tomice z		4	26	1	27	
Olbramovice		3⁵	30⁵	2 ⁵	33	120/90
Votice		3	36	1	37	100/92
Heřmaničky	P⇄	5⁵	42⁵	1	43⁵	
Ješetice	⇄	4⁵	48	1	49	
Červ.Újezd u Votic z		2⁵	51⁵	0 ⁵	52	
Střezimíř	⇄	3	55	1	56	95/92
Mezno z		4⁵	10 00⁵	0 ⁵	10 01	
Odb Sudoměřice		2⁵			03⁵	110/92
Sudoměřice u Táb. z		1	04⁵	1	05⁵	
Chotoviny		3⁵	09	1	10	
Tábor		8	10 18			

Sp 1833

Praha-Vysočany - Benešov u Prahy - Tábor

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy			17 48		17 49	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5	17 54	▲	54	
Tomice z		4	58	▲	58	
Olbramovice		3 ⁵	18 01 ⁵	1	18 02 ⁵	120/90
Votice		3	05 ⁵	1	06 ⁵	100/92
Heřmaničky	P⇄	6	12 ⁵	1	13 ⁵	
Ješetice	⇄	5 ⁵	19	4	23	
Červ.Újezd u Votic z		3	26	▲	26	
Střezimř	⇄	2 ⁵	28 ⁵	1 ⁵	30	95/92
Mezno z		4	34	0 ⁵	34 ⁵	
Odb Sudoměřice		3			37 ⁵	110/92**
Sudoměřice u Táb. z		1	38 ⁵	0 ⁵	39	
Chotoviny		3 ⁵	42 ⁵	1	43 ⁵	
Tábor		6 ⁵	18 50			

* při skutečných brzdicích procentech 103 a více platí 120/103

** při skutečných brzdicích procentech 102 a více platí 115/102

Sp 1834

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 01	120/103
Vých Nemanice I		3 ⁵			04 ⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5			09 ⁵	
Odb Dobřejevice		2			11 ⁵	
Chotýčany		3 ⁵			15	
Ševětín		3	5 18	0 ⁵	18 ⁵	
Dynín		7 ⁵			26	140/ ¹⁴⁶ ₁₀₃
Veselí n.Luž.zast. z		3 ⁵	29 ⁵	0 ⁵	30	
Veselí nad Lužnicí		3	33	1	34	
Soběslav		5	39	1	40	100/91
Roudná		5			45	
Odb Doubí u Tábora		2			47	
Planá nad Lužnicí		2 ⁵	49 ⁵	1	50 ⁵	140/ ¹³⁴ ₉₀
Sezimovo Ústí z		3	53 ⁵	1	54 ⁵	
Tábor		3 ⁵	5 58			

Sp 1835

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Chotoviny					6 08	110/92
Tábor		6⁵	6 14⁵	1	15⁵	115/97
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵	18	0 ⁵	18⁵	
Sezimovo Ústí z		2	20⁵	1	21⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	24	1	25	100/87
Odb Doubí u Tábora		2			27	
Roudná		3	30	1 ⁵	31⁵	
Soběslav		5	36⁵	1	37⁵	140¹³⁹₉₆
Veselí nad Lužnicí		4⁵	42	1	43	
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	45⁵	1	46⁵	
Dynín		4⁵			51	100/85
Ševětín		7	58	0 ⁵	58⁵	
Chotýčany		4⁵			7 03	95/91
Odb Dobřejovice		4			07	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	7 10	1	11	
Vých Nemanice I		5			16	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵	17⁵	1	18⁵	
Č.Budějovice os.n.		2⁵	7 21			

Sp 1836

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 32	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵	14 34⁵	0 ⁵	35	
Vých Nemanice I		1⁵			36⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		6			42⁵	
Odb Dobřejovice		2⁵			45	
Chotýčany		3⁵			48⁵	
Ševětín		3	51⁵	1	52⁵	
Dynín		7⁵			15 00	120/103
Veselí n.Luž.zast. z		4	15 04	1 ⁵	05⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	08	3	11	
Soběslav		4⁵	15⁵	3 ⁵	19	100/91
Roudná		5	24	2 ⁵	26⁵	
Odb Doubí u Tábora		3			29⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	32	0 ⁵	32⁵	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	35	0 ⁵	35⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		2	37⁵	0 ⁵	38	
Tábor		2	15 40			

Sp 1930

Č.Budějovice os.n. - Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					14 41	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵ x	14 43⁵	▲	43⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			45	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4⁵	49⁵	1	50⁵	
Odb Dobřejuvice.....		3			53⁵	
Chotýčany.....		3⁵	57	1	58	
Ševětín.....		3⁵			15 01⁵	
Neplachov z.....		3⁵ x	15 05	▲	05	
Dynín		4⁵	09⁵	1	10⁵	160/ ¹⁹⁷ ₁₄₆
Horusice z.....		3 x	13⁵	▲	13⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	16⁵	▲	16⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	15 19		15 21	

Sp 1931

Jindřichův Hradec - Veselí nad Lužnicí - Č.Budějovice os.n.

Elektrická jednotka ř. 650.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí			5 16		5 22	160/ ¹⁹⁰ ₁₃₉
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵ x	5 24⁵	▲	24⁵	
Dynín		4⁵			29	100/103
Ševětín.....		7	36	1	37	
Chotýčany.....		4⁵			41⁵	
Odb Dobřejuvice.....		2⁵			44	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵ +	47⁵	1 ⁵	49	
Vých Nemanice I		5			54	120/103
Č.Buděj.sev.zast. z		2 x	56	▲	56	
Č.Budějovice os.n.		3	5 59			

Os 8200

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					3 59	120/103
Vých Nemanice I		3⁵			4 02⁵	100/103
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		5			07⁵	
Odb Dobřejovice		2			09⁵	
Chotýčany		3⁵			13	
Ševětín		3	4 16	1	17	
Dynín		8⁵			25⁵	140¹⁴⁶₁₀₃
Veselí n.Luž.zast. z		3⁵	29	0⁵	29⁵	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	33	1	34	
Soběslav		5⁵	39⁵	1	40⁵	100/91
Roudná.....		5			45⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2			47⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	50	1	51	140¹³⁴₉₀
Sezimovo Ústí z.....		3	54	0⁵	54⁵	
Tábor		3⁵	4 58			

Os 8201

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8	
Tábor						4 09	80/64
Tábor-Čápův Dvůr z.....		3 x	4 12	▲		12	
Sezimovo Ústí z.....		2 x	14	▲		14	
Planá nad Lužnicí.....		3 ⁵	17 ⁵	1		18 ⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2 ⁵				21	
Doubí u Tábora z.....		1 x	22	▲		22	
Roudná.....		3 ⁵	25 ⁵	0 ⁵		26	
Soběslav.....		5 ⁵	31 ⁵	1		32 ⁵	
Řípec-Dráčov z.....		3 ⁵ x	36	▲		36	
Veselí nad Lužnicí		4 ⁵	40 ⁵	1		41 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3 x	44 ⁵	▲		44 ⁵	
Horusice z.....		3 x	47 ⁵	▲		47 ⁵	
Dynín.....		4	51 ⁵	0 ⁵		52	
Neplachov z.....		4 ⁵ x	56 ⁵	▲		56 ⁵	
Ševětín.....		4 ⁵	5 01	1		5 02	
Chotýčany.....		5	07	2 ⁵		09 ⁵	
Odb Dobřejuvice.....		3 ⁵				13	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		4 ⁵	17 ⁵	0 ⁵		18	
Hosín z.....		3 x	21	▲		21	
Hrdějovice z.....		2 ⁵ x	23 ⁵	▲		23 ⁵	
Vých Nemanice I		2				25 ⁵	
Č.Buděj.sev.zast. z.....		1 ⁵ x	27	▲		27	
Č.Budějovice os.n.		3	5 30				

Os 8202

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					4 18	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z		2	4 20	0 ⁵	20⁵	
Vých Nemanice I		2			22⁵	100/88
Hrdějovice z		1⁵	24	0 ⁵	24⁵	
Hosín z		2	26⁵	0 ⁵	27	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	30	0 ⁵	30⁵	
Odb Dobřejovice		3			33⁵	
Chotýčany		3⁵	37	1	38	95/91
Ševětín		3⁵	41⁵	0 ⁵	42	
Neplachov z		4⁵	46⁵	0 ⁵	47	
Dynín		4	51	1	52	115/93
Horusice z		3	55	0 ⁵	55⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	58	1	59	
Veselí nad Lužnicí		3	5 02	1	5 03	140¹⁴¹₉₈
Řípec-Dráčov z		3	06	0 ⁵	06⁵	
Soběslav		3	09⁵	1	10⁵	100/91
Roudná		5	15⁵	1	16⁵	
Doubí u Tábora z		2⁵	19	0 ⁵	19⁵	
Odb Doubí u Tábora		1			20⁵	
Planá nad Lužnicí		2⁵	23	1	24	140¹³⁴₉₀
Sezimovo Ústí z		2⁵	26⁵	0 ⁵	27	
Tábor-Čápvův Dvůr z		2	29	1	30	
Tábor		2⁵	32⁵	1	33⁵	
Chotoviny		6⁵	5 40			

Os 8203

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					5 15	115/97
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 ⁵	5 17 ⁵	0 ⁵	18	
Sezimovo Ústí z.....		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Planá nad Lužnicí.....		3	23 ⁵	1	24 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		2			26 ⁵	
Doubí u Tábora z.....		1	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Roudná.....		3	30 ⁵	1	31 ⁵	
Soběslav.....		5	36 ⁵	1 ⁵	38	120/96
Řípec-Dráčov z.....		2 ⁵	40 ⁵	0 ⁵	41	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	44 ⁵	1 ⁵	46	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3	49	0 ⁵	49 ⁵	
Horusice z.....		2	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Dynín.....		3	54 ⁵	0 ⁵	55	100/85
Neplachov z.....		4	59	▲	59	
Ševětín.....		4	6 03	1	6 04	
Chotýčany.....		4	08	3	11	95/91
Odb Dobřejuvice.....		8			19	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2	21	1	22	
Hosín z.....		3	25	▲	25	
Hrdějovice z.....		2	27	0 ⁵	27 ⁵	
Vých Nemanice I		1 ⁵			29	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z.....		1 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Č.Budějovice os.n.		3	6 34			

Os 8205

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 20	110/83
Bystřice u Beneš. z.....		4	6 24	0 ⁵	24 ⁵	
Tomice z.....		3 ⁵	28	▲	28	
Olbramovice		3 ⁵	31 ⁵	1	32 ⁵	120/90
Votice.....		2 ⁵	35	1 ⁵	36 ⁵	95/81
Heřmaničky.....	P↔	5 ⁵	42	1	43	100/85
Ješetice.....	↕	5	48	0 ⁵	48 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		2 ⁵	51	▲	51	
Střezimíř.....	↕	2 ⁵	53 ⁵	1 ⁵	55	90/82
Mezno z.....		4 ⁵	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		2 ⁵			7 02	105/82
Sudoměřice u Táb. z.....		1	7 03	1	04	
Chotoviny.....		3 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	
Tábor		6 ⁵	14 ⁵	1	15 ⁵	110/87
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 ⁵	18	▲	18	
Sezimovo Ústí z.....		2	20	0 ⁵	20 ⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2 ⁵	23	3 ⁵	26 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		2			28 ⁵	
Doubí u Tábora z.....		1	29 ⁵	▲	29 ⁵	
Roudná.....		2 ⁵	32	2 ⁵	34 ⁵	
Soběslav.....		4 ⁵	39	2	41	115/87
Řípec-Dráčov z.....		2 ⁵	43 ⁵	▲	43 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3	46 ⁵	1 ⁵	48	
Veselí n.Luž.zast. z.....		2 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Horusice z.....		2	53	▲	53	
Dynín.....		3	56	0 ⁵	56 ⁵	100/85
Neplachov z.....		4	8 00 ⁵	▲	8 00 ⁵	
Ševětín.....		4	04 ⁵	0 ⁵	05	
Chotýčany.....		4	09	3	12	95/91
Odb Dobřejuvice.....		7			19	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		2	21	1	22	
Hosín z.....		3	25	▲	25	
Hrdějovice z.....		2	27	0 ⁵	27 ⁵	
Výh Nemanice I		1 ⁵			29	110/84
Č.Buděj.sev.zast. z.....		1 ⁵	30 ⁵	0 ⁵	31	
Č.Budějovice os.n.		3	8 34			

Os 8206

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					12 43	110/84
Č.Buděj.sev.zast. z		2	12 45	0 ⁵	45⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			47	100/88
Hrdějovice z.....		1⁵	48⁵	▲	48⁵	
Hosín z.....		2	50⁵	0 ⁵	51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	54	1	55	
Odb Dobřejoyice.....		4			59	
Chotýčany.....		4	13 03	1	13 04	95/91
Ševětín.....		4	08	1	09	
Neplachov z.....		3⁵	12⁵	0 ⁵	13	
Dynín		3	16	0 ⁵	16⁵	110/84
Horusice z.....		3	19⁵	0 ⁵	20	
Veselí n.Luž.zast. z		3	23	0 ⁵	23⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	26	1	27	115/88
Řípec-Dráčov z.....		2⁵	29⁵	▲	29⁵	
Soběslav		2⁵	32	1	33	100/91
Roudná		5	38	0 ⁵	38⁵	
Doubí u Tábora z		2⁵	41	▲	41	
Odb Doubí u Tábora		1			42	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	44⁵	1	45⁵	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	48	0 ⁵	48⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2	50⁵	0 ⁵	51	
Tábor		3	13 54			

Os 8207

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Chotoviny					9 21	100/87
Tábor		7	9 28	1	29	
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵ x	31⁵	▲	31⁵	
Sezimovo Ústí z		3 x	34⁵	▲	34⁵	
Planá nad Lužnicí		3	37⁵	1	38⁵	
Odb Doubí u Tábora		2			40⁵	
Doubí u Tábora z		1 x	41⁵	▲	41⁵	
Roudná		2⁵	44	2⁵	46⁵	
Soběslav		5⁵	52	1	53	
Řípece-Dráčov z		3⁵ x	56⁵	▲	56⁵	
Veselí nad Lužnicí		3	59⁵	1⁵	10 01	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	10 04	▲	04	
Horusice z		2⁵ x	06⁵	▲	06⁵	
Dynín		3	09⁵	0⁵	10	
Neplachov z		4 x	14	▲	14	
Ševětín		4	18	6⁵	24⁵	
Chotýčany		4	28⁵	1	29⁵	95/91
Odb Dobřejovice		3⁵			33	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵	36⁵	0⁵	37	
Hosín z		3 x	40	▲	40	
Hrdějovice z		2 x	42	▲	42	
Vých Nemanice I		1⁵			43⁵	100/67
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵ x	45	▲	45	
Č.Budějovice os.n.		3	10 48			

Os 8209

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					12 19	100/87
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 ⁵ x	12 21 ⁵	▲	21 ⁵	
Sezimovo Ústí z.....		2 x	23 ⁵	▲	23 ⁵	
Planá nad Lužnicí.....		3 ⁵	27	0 ⁵	27 ⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		2 ⁵			30	
Doubí u Tábora z.....		1 x	31	▲	31	
Roudná.....		3	34	0 ⁵	34 ⁵	
Soběslav.....		5 ⁵	40	1 ⁵	41 ⁵	
Řípec-Dráčov z.....		3 ⁵ x	45	▲	45	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Horusice z.....		3 x	55 ⁵	▲	55 ⁵	
Dynín.....		3 ⁵	59	1	13 00	
Neplachov z.....		4 x	13 04	▲	04	
Ševětín.....		5	09	0 ⁵	09 ⁵	
Chotýčany.....		4 ⁵	14	1	15	95/91
Odb Dobřejuvice.....		4			19	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵	23 ⁵	1	24 ⁵	
Hosín z.....		3 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Hrdějovice z.....		2 ⁵ x	30	▲	30	
Vých Nemanice I		1 ⁵			31 ⁵	100/67
Č.Buděj.sev.zast. z.....		2 x	33 ⁵	▲	33 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		3 ⁵	13 37			

Os 8210

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					16 30	100/88*
Č.Buděj.sev.zast. z		2 ⁵ x	16 32 ⁵	▲	32 ⁵	
Výh Nemanice I		2			34⁵	
Hrdějovice z		1 ⁵ x	36	▲	36	
Hosín z		2 ⁵ x	38 ⁵	▲	38 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵	42	1	43	
Odb Dobřejuvice		4 ⁵			47 ⁵	
Chotýčany		4	51 ⁵	2	53 ⁵	95/91*
Ševětín		4	57 ⁵	1	58 ⁵	
Neplachov z		4 ⁵ x	17 03	▲	17 03	
Dynín		4 ⁵	07 ⁵	0 ⁵	08	100/91*
Horusice z		3 ⁵ x	11 ⁵	▲	11 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	14 ⁵	▲	14 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3	17 ⁵	5 ⁵	23	
Řípec-Dráčov z		4 ⁵ x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Soběslav		3 ⁵	31	1	32	
Roudná.....		6	38	▲	38	
Doubí u Tábora z		3 ⁵ x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Odb Doubí u Tábora.....		1			42 ⁵	
Planá nad Lužnicí		2 ⁵	45	1	46	
Sezimovo Ústí z		3 ⁵ x	49 ⁵	▲	49 ⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z		2 x	51 ⁵	▲	51 ⁵	
Tábor		4 ⁵	17 56			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8212

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					18 23	115/93*
Č.Buděj.sev.zast. z		2⁵ x	18 25⁵	▲	25⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			27	100/88
Hrdějovice z.....		1⁵ x	28⁵	▲	28⁵	
Hosín z.....		2⁵ x	31	▲	31	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	34	1	35	
Odb Dobřejevice.....		4			39	
Chotýčany.....		3⁵	42⁵	2	44⁵	95/91
Ševětín.....		3⁵	48	3	51	
Neplachov z.....		4⁵ x	55⁵	▲	55⁵	
Dynín		4	59⁵	0 ⁵	19 00	115/93*
Horusice z.....		3⁵ x	19 03⁵	▲	03⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	06⁵	▲	06⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	09	5	14	140/¹⁴¹₉₈★
Řípec-Dráčov z.....		2⁵ x	16⁵	▲	16⁵	
Soběslav		3	19⁵	1	20⁵	100/91
Roudná		5⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Doubí u Tábora z		3⁵ x	30	▲	30	
Odb Doubí u Tábora		1			31	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	33⁵	1	34⁵	140/¹³⁴₉₀★
Sezimovo Ústí z		3 x	37⁵	▲	37⁵	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		3 x	40⁵	▲	40⁵	
Tábor		2⁵	19 43			

* pro motorový vůz ř. 842 platí 100/91

Os 8213

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 150 tun

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					16 09	115/97*
Tábor-Čápvův Dvůr z		2 ⁵ x	16 11 ⁵	▲	11 ⁵	
Sezimovo Ústí z		2 x	13 ⁵	▲	13 ⁵	
Planá nad Lužnicí		3	16 ⁵	1	17 ⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		2			19 ⁵	
Doubí u Tábora z		1 x	20 ⁵	▲	20 ⁵	
Roudná		2 ⁵	23	0 ⁵	23 ⁵	
Soběslav		5	28 ⁵	1	29 ⁵	120/96*
Řípec-Dráčov z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3	35 ⁵	4 ⁵	40	
Veselí n.Luž.zast. z		2 ⁵ x	42 ⁵	▲	42 ⁵	
Horusice z		2 ⁵ x	45	▲	45	
Dynín		3	48	0 ⁵	48 ⁵	100/87
Neplachov z		4 ⁵ x	53	▲	53	
Ševětín		4 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Chotýčany		4	17 02	0 ⁵	17 02 ⁵	100/103**
Odb Dobřejuvice		3 ⁵			06	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4 ⁵	10 ⁵	0 ⁵	11	
Hosín z		3 x	14	▲	14	
Hrdějovice z		2 x	16	▲	16	
Vých Nemanice I		1 ⁵			17 ⁵	120/103*
Č.Buděj.sev.zast. z		2 x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		2 ⁵	17 22			

* pro motorový vůz ř. 842 platí 100/87

** pro motorový vůz ř. 842 platí 95/91

Os 8215

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842 Tábor - Veselí nad Lužnicí. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					18 02	100/87*
Tábor-Čápvův Dvůr z		3⁵ x	18 05⁵	▲	05⁵	
Sezimovo Ústí z		2 x	07⁵	▲	07⁵	
Planá nad Lužnicí		3⁵	11	1	12	
Odb Doubí u Tábora		2⁵			14⁵	
Doubí u Tábora z		1 x	15⁵	▲	15⁵	
Roudná		3⁵	19	1	20	
Soběslav		6	26	1	27	
Řípec-Dráčov z		4 x	31	▲	31	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	34⁵	24⁵	59	80/64
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	19 02	▲	19 02	
Horusice z		3 x	05	▲	05	
Dynín		4	09	0⁵	09⁵	
Neplachov z		4⁵ x	14	▲	14	
Ševětín		5	19	1	20	
Chotýčany		5	25	0⁵	25⁵	
Odb Dobřejuvice		4			29⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		5	34⁵	0⁵	35	
Hosín z		3 x	38	▲	38	
Hrdějovice z		2⁵ x	40⁵	▲	40⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			42	
Č.Buděj.sev.zast. z		1⁵ x	43⁵	▲	43⁵	
Č.Budějovice os.n.		3⁵	19 47			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí **80/50**

Os 8216

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 44	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z		2	22 46	0 ⁵	46⁵	
Vých Nemanice I		2 +	48⁵	0 ⁵	49	100/88
Hrdějovice z		1⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Hosín z		2	53	▲	53	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Odb Dobřejovice		3			59	
Chotýčany		3⁵	23 02⁵	1	23 03⁵	95/91
Ševětín		3⁵	07	1	08	
Neplachov z		4	12	0 ⁵	12⁵	
Dynín		4	16⁵	0 ⁵	17	115/93
Horusice z		3	20	0 ⁵	20⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	26	7 ⁵	33⁵	120/98
Řípec-Dráčov z		2⁵	36	▲	36	
Soběslav		2⁵	38⁵	2	40⁵	100/91
Roudná		5	45⁵	0 ⁵	46	
Doubí u Tábora z		2⁵	48⁵	0 ⁵	49	
Odb Doubí u Tábora		1			50	
Planá nad Lužnicí		2⁵	52⁵	0 ⁵	53	120/90
Sezimovo Ústí z		2⁵	55⁵	0 ⁵	56	
Tábor-Čápův Dvůr z		1⁵	57⁵	▲	57⁵	
Tábor		2⁵	24 00			

Os 8218

Lok. ř. 242. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					22 57	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z		2	22 59	0 ⁵	59⁵	
Vých Nemanice I		1⁵			23 01	100/88
Hrdějovice z		1⁵	23 02⁵	0 ⁵	03	
Hosín z		2	05	▲	05	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		2⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Odb Dobřejoyice		3			11	
Chotýčany		3⁵	14⁵	0 ⁵	15	95/91
Ševětín		3⁵	18⁵	1	19⁵	
Neplachov z		4	23⁵	0 ⁵	24	
Dynín		4⁵	28⁵	0 ⁵	29	115/93
Horusice z		3	32	0 ⁵	32⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		2	34⁵	0 ⁵	35	
Veselí nad Lužnicí		2⁵	37⁵	12 ⁵	50	120/98
Řípec-Dráčov z		3⁵	53⁵	▲	53⁵	
Soběslav		3⁵	57	1	58	100/91
Roudná		6	0 04	0 ⁵	0 04⁵	
Doubí u Tábora z		3	07⁵	0 ⁵	08	
Odb Doubí u Tábora		1			09	
Planá nad Lužnicí		2⁵	11⁵	1	12⁵	120/90
Sezimovo Ústí z		3	15⁵	0 ⁵	16	
Tábor-Čápův Dvůr z		2	18	0 ⁵	18⁵	
Tábor		3⁵	0 22			

Os 8220

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					5 35	80/64
Č.Buděj.sev.zast. z		2 ⁵ x	5 37 ⁵	▲	37 ⁵	
Vých Nemanice I		2			39⁵	
Hrdějovice z		1 ⁵ x	41	▲	41	
Hosín z		3 x	44	▲	44	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵	47 ⁵	1	48 ⁵	
Odb Dobřejovice		4 ⁵			53	
Chotýčany		3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Ševětín		4 ⁵	6 02	2	6 04	
Neplachov z		4 ⁵ x	08 ⁵	▲	08 ⁵	
Dynín		4	12 ⁵	0 ⁵	13	
Horusice z		3 ⁵ x	16 ⁵	▲	16 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	19 ⁵	▲	19 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	6 23			

Os 8221

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					10 50	80/64
Veselí n.Luž.zast. z		3 x	10 53	▲	53	
Horusice z		3 x	56	▲	56	
Dynín		4	11 00	1	11 01	
Neplachov z		4 x	05	▲	05	
Ševětín		4 ⁵	09 ⁵	1	10 ⁵	
Chotýčany		5	15 ⁵	1	16 ⁵	
Odb Dobřejovice		4			20 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		4	24 ⁵	1	25 ⁵	
Hosín z		3 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Hrdějovice z		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Vých Nemanice I		1 ⁵			33	
Č.Buděj.sev.zast. z		1 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Č.Budějovice os.n.		3 ⁵	11 38			

Os 8222

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					6 43	100/88
Č.Buděj.sev.zast. z		2 x	6 45	▲	45	
Vých Nemanice I		2			47	
Hrdějovice z		1 ⁵ x	48 ⁵	▲	48 ⁵	
Hosín z		2 ⁵ x	51	▲	51	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3	54	0 ⁵	54 ⁵	
Odb Dobřejojvice.....		4			58 ⁵	
Chotýčany.....		3 ⁵	7 02	1	7 03	95/91
Ševětín.....		3 ⁵	06 ⁵	0 ⁵	07	
Neplachov z		4 x	11	▲	11	
Dynín		4	15	6	21	100/67
Horusice z		3 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Veselí n.Luž.zast. z		2 ⁵ x	27	▲	27	
Veselí nad Lužnicí		3	7 30			

Os 8224

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Č.Budějovice os.n.					9 25	80/64
Č.Buděj.sev.zast. z		2 ⁵ x	9 27 ⁵	▲	27 ⁵	
Vých Nemanice I		2			29 ⁵	
Hrdějovice z		1 ⁵ x	31	▲	31	
Hosín z		3 ⁵ x	34 ⁵	▲	34 ⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3 ⁵	38	1 ⁵	39 ⁵	
Odb Dobřejojvice.....		3 ⁵			43	
Chotýčany.....		4	47	6 ⁵	53 ⁵	
Ševětín.....		4	57 ⁵	0 ⁵	58	
Neplachov z		4 ⁵ x	10 02 ⁵	▲	10 02 ⁵	
Dynín		4	06 ⁵	1	07 ⁵	
Horusice z		4 ⁵ x	12	▲	12	
Veselí n.Luž.zast. z		3 ⁵ x	15 ⁵	▲	15 ⁵	
Veselí nad Lužnicí		3 ⁵	10 19			

Os 8231

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					4 48	100/87
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵ x	4 50⁵	▲	50⁵	
Sezimovo Ústí z		2 x	52⁵	0⁵	53	
Planá nad Lužnicí		3	56	1	57	
Odb Doubí u Tábora		2			59	
Doubí u Tábora z		1 x	5 00	▲	5 00	
Roudná		2⁵	02⁵	1	03⁵	
Soběslav		5⁵	09	2	11	
Řípec-Dráčov z		4 x	15	▲	15	
Veselí nad Lužnicí		3	5 18			

Os 8232

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					6 01	100/91
Řípec-Dráčov z		3 x	6 04	▲	04	
Soběslav		3	07	1	08	
Roudná		5⁵	13⁵	0⁵	14	
Doubí u Tábora z		3 x	17	▲	17	
Odb Doubí u Tábora		1			18	
Planá nad Lužnicí		2⁵	20⁵	1	21⁵	
Sezimovo Ústí z		2⁵ x	24	▲	24	
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵ x	26⁵	▲	26⁵	
Tábor		2⁵	6 29			

Os 8233

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					14 27	80/50
Tábor-Čápův Dvůr z		3 x	14 30	▲	30	
Sezimovo Ústí z		2 x	32	▲	32	
Planá nad Lužnicí		3⁵	35⁵	1	36⁵	
Odb Doubí u Tábora		3			39⁵	
Doubí u Tábora z		1 x	40⁵	▲	40⁵	
Roudná		3⁵	44	1	45	
Soběslav		5⁵	50⁵	1	51⁵	
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	55	▲	55	
Veselí nad Lužnicí		4	14 59			

Os 8234

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					6 59	80/54
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	7 02⁵	▲	7 02⁵	
Soběslav		3⁵	06	1	07	
Roudná		6	13	1 ⁵	14⁵	
Doubí u Tábora z		3⁵ x	18	▲	18	
Odb Doubí u Tábora		1			19	
Planá nad Lužnicí		2⁵	21⁵	2	23⁵	
Sezimovo Ústí z		3⁵ x	27	▲	27	
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵ x	29⁵	▲	29⁵	
Tábor		3⁵	7 33			

Os 8236

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					8 01	100/91
Řípec-Dráčov z		3 x	8 04	▲	04	
Soběslav		3	07	1	08	
Roudná		5	13	1 ⁵	14⁵	
Doubí u Tábora z		2⁵ x	17	▲	17	
Odb Doubí u Tábora		1			18	
Planá nad Lužnicí		2⁵	20⁵	1	21⁵	
Sezimovo Ústí z		2⁵ x	24	▲	24	
Tábor-Čápův Dvůr z		2 x	26	▲	26	
Tábor		3	8 29			

Os 8237

Motorový vůz ř. 810.
Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					19 27	80/50
Tábor-Čápův Dvůr z		3⁵ x	19 30⁵	▲	30⁵	
Sezimovo Ústí z		2 x	32⁵	▲	32⁵	
Planá nad Lužnicí		3⁵	36	1	37	
Odb Doubí u Tábora		3			40	
Doubí u Tábora z		1 x	41	▲	41	
Roudná		3⁵	44⁵	0 ⁵	45	
Soběslav		5⁵	50⁵	1	51⁵	
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	55	▲	55	
Veselí nad Lužnicí		4	19 59			

Os 8238

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					15 37	80/54
Řípec-Dráčov z		3⁵ x	15 40⁵	▲	40⁵	
Soběslav		3⁵	44	1	45	
Roudná		6	51	0 ⁵	51⁵	
Doubí u Tábora z		3⁵ x	55	▲	55	
Odb Doubí u Tábora		1			56	
Planá nad Lužnicí		2⁵	58⁵	1	59⁵	
Sezimovo Ústí z		3⁵ x	16 03	▲	16 03	
Tábor-Čápův Dvůr z		2⁵ x	05⁵	▲	05⁵	
Tábor		3⁵	16 09			

Os 8239

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 150 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					22 45	115/97
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2⁵	22 47⁵	▲	47⁵	
Sezimovo Ústí z.....		2	49⁵	▲	49⁵	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	52	1	53	100/87
Odb Doubí u Tábora.....		2			55	
Doubí u Tábora z.....		1	56	▲	56	
Roudná.....		2⁵	58⁵	1	59⁵	
Soběslav.....		5	23 04⁵	0⁵	23 05	140¹³⁹/₉₆
Řípec-Dráčov z.....		3	08	▲	08	
Veselí nad Lužnicí		3⁵	11⁵	6⁵	18	
Veselí n.Luž.zast. z.....		3	21	0⁵	21⁵	
Horusice z.....		2⁵	24	0⁵	24⁵	
Dynín.....		3	27⁵	0⁵	28	100/85
Neplachov z.....		4	32	0⁵	32⁵	
Ševětín.....		4	36⁵	0⁵	37	
Chotýčany.....		4	41	0⁵	41⁵	95/91
Odb Dobřejojice.....		3			44⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.....		3⁵	48	0⁵	48⁵	
Hosín z.....		3	51⁵	▲	51⁵	
Hrdějovice z.....		2	53⁵	▲	53⁵	
Vých Nemanice I		1			54⁵	115/93
Č.Buděj.sev.zast. z.....		2	56⁵	0⁵	57	
Č.Budějovice os.n.		3	24 00			

Os 8240

Motorový vůz ř. 810.

Motorová jednotka ř. 814.

Motorový vůz ř. 842. Normativ hmotnosti: R 40 tun

1	2	3	5	6	7	8
Veselí nad Lužnicí					21 29	100/91*
Řípec-Dráčov z.....		3⁵ x	21 32⁵	▲	32⁵	
Soběslav.....		3⁵	36	1	37	
Roudná.....		5⁵	42⁵	0⁵	43	
Doubí u Tábora z.....		3 x	46	▲	46	
Odb Doubí u Tábora.....		1			47	
Planá nad Lužnicí.....		2⁵	49⁵	1	50⁵	
Sezimovo Ústí z.....		3⁵ x	54	▲	54	
Tábor-Čápův Dvůr z.....		2 x	56	▲	56	
Tábor		3	21 59			

* pro motorový vůz ř. 810 a motorovou jednotku ř. 814 platí 80/54

Os 8250

Motorový vůz ř. 842.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					9 10	100/57
Chotoviny		7	9 17			

Os 8259

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 400 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					0 59	115/97*
Sezimovo Ústí z		3⁵	1 02⁵	0⁵	1 03	
Planá nad Lužnicí		3⁵	06⁵	1	07⁵	100/87
Odb Doubí u Tábora		3			10⁵	
Roudná		2⁵			13	
Soběslav		4⁵	17⁵	1	18⁵	140¹³⁹₉₆
Veselí nad Lužnicí		5⁵	24	1	25	
Veselí n.Luž.zast. z		3	28	1	29	
Dynín		5			34	100/103
Ševětín		7	41	0⁵	41⁵	
Chotýčany		4⁵			46	
Odb Dobřejovice		2⁵			48⁵	
Hluboká n.Vlt.-Zám.		3⁵			52	
Vých Nemanice I		5			57	120/103
Č.Budějovice os.n.		3	2 00			

* při skutečných brzdících procentech 107 a více platí 140¹⁵⁰₁₀₇

Os 8260

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Střezimíř	⊕				3 27	80/64
Červ.Újezd u Votic z		3 x	3 30	▲	30	
Ješetice	⊕	3	33	0⁵	33⁵	
Heřmaničky	N⊕	5	38⁵	1	39⁵	
Votice		6 x	45⁵	▲	45⁵	
Olbramovice		4	49⁵	1	50⁵	
Tomice z		4⁵ x	55	▲	55	
Bystřice u Beneš. z		5 x	4 00	▲	4 00	
Benešov u Prahy	○	5	4 05			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8261

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					4 08	80/65
Bystřice u Beneš. z		5 x	4 13	▲	13	
Tomice z		5 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Olbramovice		5	23 ⁵	1	24 ⁵	
Votice		4 x	28 ⁵	▲	28 ⁵	
Heřmaničky	P↕	6	34 ⁵	1	35 ⁵	
Ješetice	↕	5 ⁵	41	0 ⁵	41 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	44 ⁵	▲	44 ⁵	
Střeziměř	↕	3	47 ⁵	1	48 ⁵	
Mezno z		4 ⁵ x	53	▲	53	
Odb Sudoměřice		3			56	
Sudoměřice u Táb. z		1 x	57	▲	57	
Chotoviny		4 ⁵	5 01 ⁵	1	5 02 ⁵	
Tábor		8 ⁵	5 11			

Os 8262

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

Motorová jednotka ř. 814 Střeziměř - Benešov u Prahy.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					4 15	120/90
Chotoviny		6	4 21	0 ⁵	21 ⁵	
Sudoměřice u Táb. z		3	24 ⁵	0 ⁵	25	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			25 ⁵	100/90
Mezno z		3	28 ⁵	0 ⁵	29	
Střeziměř	↕	4	33	1	34	95/91*
Červ.Újezd u Votic z		2 ⁵ x	36 ⁵	▲	36 ⁵	
Ješetice	↕	3	39 ⁵	2 ⁵	42	
Heřmaničky	N↕	5	47	0 ⁵	47 ⁵	
Votice		5 ⁵ x	53	▲	53	105/82*
Olbramovice		3 ⁵	56 ⁵	1	57 ⁵	
Tomice z		3 ⁵ x	5 01	▲	5 01	
Bystřice u Beneš. z		4 x	05	▲	05	
Benešov u Prahy	○	4	5 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8264

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					6 05	120/90*
Chotoviny		8⁵	6 13⁵	0⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4⁵ x	18⁵	▲	18⁵	
Odb Sudoměřice		0⁵			19	100/103*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Střezimíř	⇄	5	28	0⁵	28⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	31⁵	▲	31⁵	
Ješetice	⇄	3	34⁵	0⁵	35	
Heřmaničky	N⇄	5⁵	40⁵	3⁵	44	
Votice		6 x	50	▲	50	115/102*
Olbramovice		4	54	1	55	
Tomice z		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z		5 x	7 04	▲	7 04	
Benešov u Prahy	○	5	7 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8265

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					6 16	110/83*
Bystřice u Beneš. z		5 x	6 21	▲	21	
Tomice z		5⁵ x	26⁵	▲	26⁵	
Olbramovice		5	31⁵	0⁵	32	120/90*
Votice		4⁵	36⁵	▲	36⁵	95/91*
Heřmaničky	P⇄	6	42⁵	1	43⁵	100/85*
Ješetice	⇄	5⁵	49	0⁵	49⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	52⁵	▲	52⁵	
Střezimíř	⇄	3⁵	56	1	57	95/92*
Mezno z		4⁵ x	7 01⁵	▲	7 01⁵	
Odb Sudoměřice		3			04⁵	105/82*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	05⁵	▲	05⁵	
Chotoviny		4⁵	10	1	11	
Tábor		8	7 19			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8266

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					8 05	120/90*
Chotoviny.....		8 ⁵	8 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z.....		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/90*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Střezimíř	⇄	5	28	1	29	95/91*
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	32	▲	32	
Ješetice.....	⇄	3	35	1	36	
Heřmaničky.....	N⇄	6	42	1 ⁵	43 ⁵	
Votice.....		6 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	110/92*
Olbramovice		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Tomice z		4 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Bystřice u Beneš. z		5 x	9 03 ⁵	▲	9 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	9 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8267

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					7 16	120/101*
Bystřice u Beneš. z		5 x	7 21	▲	21	
Tomice z		5 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Olbramovice		5	31 ⁵	1	32 ⁵	
Votice.....		4	36 ⁵	▲	36 ⁵	100/104*
Heřmaničky.....	P⇄	6	42 ⁵	1	43 ⁵	
Ješetice.....	⇄	6	49 ⁵	1	50 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	53 ⁵	▲	53 ⁵	
Střezimíř	⇄	3	56 ⁵	2	58 ⁵	
Mezno z		4 ⁵ x	8 03	▲	8 03	
Odb Sudoměřice		3			06	115/102*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 ⁵ x	07 ⁵	▲	07 ⁵	
Chotoviny.....		4 ⁵	12	1	13	
Tábor		8	8 21			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8268

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					10 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	10 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/90*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Sřezimř	⇄	5	28	1	29	95/91*
Červ. Újezd u Votic z		3 x	32	▲	32	
Ješetice	⇄	3	35	1	36	
Heřmaničky	N⇄	6	42	1 ⁵	43 ⁵	
Votice		6 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	110/92*
Olbramovice		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Tomice z		4 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Bystřice u Beneš. z		5 x	11 03 ⁵	▲	11 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	11 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8270

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					12 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	12 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/90*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Sřezimř	⇄	5	28	0 ⁵	28 ⁵	95/91*
Červ. Újezd u Votic z		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Ješetice	⇄	3	34 ⁵	1 ⁵	36	
Heřmaničky	N⇄	6	42	2 ⁵	44 ⁵	
Votice		6 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	110/92*
Olbramovice		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tomice z		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z		5 x	13 04	▲	13 04	
Benešov u Prahy	○	5	13 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8271

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					10 50	115/92*
Bystřice u Beneš. z		5 x	10 55	▲	55	
Tomice z		5 ⁵ x	11 00 ⁵	▲	11 00 ⁵	
Olbramovice		5	05 ⁵	1	06 ⁵	120/90*
Votice		4 x	10 ⁵	▲	10 ⁵	100/92*
Heřmaničky	P⊕	6 ⁵	17	0 ⁵	17 ⁵	
Ješetice	⊕	5 ⁵	23	1 ⁵	24 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	27 ⁵	▲	27 ⁵	
Střezimíř	⊕	3 ⁵	31	0 ⁵	31 ⁵	95/92*
Mezno z		4 ⁵ x	36	▲	36	
Odb Sudoměřice		3			39	110/92*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	40	▲	40	
Chotoviny		4 ⁵	44 ⁵	0 ⁵	45	
Tábor		8	11 53			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8272

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					14 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	14 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/103*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Střezimíř	⊕	5	28	0 ⁵	28 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Ješetice	⊕	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Heřmaničky	N⊕	5 ⁵	40 ⁵	3 ⁵	44	
Votice		6 x	50	▲	50	115/102*
Olbramovice		4	54	1	55	
Tomice z		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z		5 x	15 04	▲	15 04	
Benešov u Prahy	○	5	15 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8273

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					12 14	115/92*
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	12 19	▲	19	
Tomice z.....		5 ⁵ x	24 ⁵	▲	24 ⁵	
Olbramovice		5	29 ⁵	1	30 ⁵	120/90*
Votice.....		4 x	34 ⁵	▲	34 ⁵	100/92*
Heřmaničky.....	P↕	6	40 ⁵	3	43 ⁵	
Ješetice.....	↕	5 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Sťezimíř.....	↕	3	55 ⁵	0 ⁵	56	95/92*
Mezno z.....		4 ⁵ x	13 00 ⁵	▲	13 00 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		3			03 ⁵	110/92*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Chotoviny.....		4 ⁵	09	0 ⁵	09 ⁵	
Tábor		7 ⁵	13 17			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8275

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					14 15	115/92*
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	14 20	▲	20	
Tomice z.....		5 ⁵ x	25 ⁵	▲	25 ⁵	
Olbramovice		5	30 ⁵	1	31 ⁵	120/90*
Votice.....		4	35 ⁵	▲	35 ⁵	100/92*
Heřmaničky.....	P↕	6 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Ješetice.....	↕	5 ⁵	48	▲	48	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	51	▲	51	
Sťezimíř.....	↕	3	54	1	55	95/92*
Mezno z.....		4 ⁵ x	59 ⁵	▲	59 ⁵	
Odb Sudoměřice.....		3			15 02 ⁵	110/92*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 ⁵ x	15 04	▲	04	
Chotoviny.....		4 ⁵	08 ⁵	6 ⁵	15	
Tábor		8	15 23			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8276

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					15 10	120/90
Chotoviny.....		6	15 16	0 ⁵	16⁵	
Sudoměřice u Táb. z.....		3	19⁵	0 ⁵	20	
Odb Sudoměřice.....		0 ⁵			20⁵	100/90
Mezno z.....		3	23⁵	▲	23⁵	
Střezimíř.....	⊕	4⁵	28	0 ⁵	28⁵	95/91
Červ.Újezd u Votic z.....		2⁵	31	▲	31	
Ješetice.....	⊕	3	34	1 ⁵	35⁵	
Heřmaničky.....	N⊕	5⁵	41	1	42	
Votice.....		6	48	0 ⁵	48⁵	110/92
Olbramovice		3⁵	52	1	53	
Tomice z.....		3	56	▲	56	
Bystřice u Beneš. z.....		4	16 00	0 ⁵	16 00⁵	
Benešov u Prahy	○	4⁵	16 05			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

Os 8279

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					16 16	120/101*
Bystřice u Beneš. z.....		5 x	16 21	▲	21	
Tomice z.....		5⁵ x	26⁵	▲	26⁵	
Olbramovice		5	31⁵	1	32⁵	
Votice.....		4	36⁵	▲	36⁵	100/104*
Heřmaničky.....	P⊕	6⁵	43	0 ⁵	43⁵	
Ješetice.....	⊕	5⁵	49	1	50	
Červ.Újezd u Votic z.....		3 x	53	▲	53	
Střezimíř.....	⊕	3	56	1	57	
Mezno z.....		4⁵ x	17 01⁵	▲	17 01⁵	
Odb Sudoměřice.....		3			04⁵	115/102*
Sudoměřice u Táb. z.....		1 x	05⁵	▲	05⁵	
Chotoviny.....		4⁵	10	1	11	
Tábor		8	17 19			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8280

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					16 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	16 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/103*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Sřezimř	⇄	5	28	0 ⁵	28 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Ješetice	⇄	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Heřmaničky	N⇄	5 ⁵	40 ⁵	3 ⁵	44	
Votice		6 x	50	▲	50	115/102*
Olbramovice		4	54	1	55	
Tomice z		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z		5 x	17 04	▲	17 04	
Benešov u Prahy	○	5	17 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8282

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					18 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	18 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/103*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Sřezimř	⇄	5	28	1 ⁵	29 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	32 ⁵	▲	32 ⁵	
Ješetice	⇄	3	35 ⁵	0 ⁵	36	
Heřmaničky	N⇄	6	42	1 ⁵	43 ⁵	
Votice		6 x	49 ⁵	▲	49 ⁵	115/102*
Olbramovice		4	53 ⁵	1	54 ⁵	
Tomice z		4 x	58 ⁵	▲	58 ⁵	
Bystřice u Beneš. z		5 x	19 03 ⁵	▲	19 03 ⁵	
Benešov u Prahy	○	5 ⁵	19 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8283

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 100 tun

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					17 20	115/92
Bystřice u Beneš. z		4	17 24	0 ⁵	24⁵	
Tomice z		3⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Olbramovice		3⁵	32	1	33	120/90
Votice		2⁵	35⁵	1	36⁵	100/92
Heřmaničky	P⇄	6	42⁵	0 ⁵	43	
Ješetice	⇄	5⁵	48⁵	1	49⁵	
Červ.Újezd u Votic z		2⁵	52	▲	52	
Střezimíř	⇄	2⁵	54⁵	0 ⁵	55	95/92
Mezno z		4⁵	59⁵	▲	59⁵	
Odb Sudoměřice		2⁵			18 02	110/92
Sudoměřice u Táb. z		1	18 03	0 ⁵	03⁵	
Chotoviny		3⁵	07	0 ⁵	07⁵	
Tábor		6⁵	18 14			

Os 8285

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					18 28	120/101*
Bystřice u Beneš. z		5 x	18 33	▲	33	
Tomice z		5⁵ x	38⁵	▲	38⁵	
Olbramovice		5	43⁵	1	44⁵	
Votice		4	48⁵	6 ⁵	55	100/104*
Heřmaničky	P⇄	6⁵	19 01⁵	3 ⁵	19 05	
Ješetice	⇄	5⁵	10⁵	1	11⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	14⁵	▲	14⁵	
Střezimíř	⇄	3	17⁵	3 ⁵	21	
Mezno z		4⁵ x	25⁵	▲	25⁵	
Odb Sudoměřice		3			28⁵	115/102*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	29⁵	▲	29⁵	
Chotoviny		4⁵	34	1	35	
Tábor		8	19 43			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8286

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Tábor					20 05	120/90*
Chotoviny		8 ⁵	20 13 ⁵	0 ⁵	14	
Sudoměřice u Táb. z		4 ⁵ x	18 ⁵	▲	18 ⁵	
Odb Sudoměřice		0 ⁵			19	100/90*
Mezno z		4 x	23	▲	23	
Střeziměř	⇄	5	28	0 ⁵	28 ⁵	95/91*
Červ.Újezd u Votic z		3 x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Ješetice	⇄	3	34 ⁵	0 ⁵	35	
Heřmaničky	N⇄	5 ⁵	40 ⁵	4	44 ⁵	
Votice		6 x	50 ⁵	▲	50 ⁵	110/92*
Olbramovice		4	54 ⁵	0 ⁵	55	
Tomice z		4 x	59	▲	59	
Bystřice u Beneš. z		5 x	21 04	▲	21 04	
Benešov u Prahy	○	5	21 09			

○ pravidelný vjezd na obsazenou kolej

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/64

Os 8287

Lok. ř. 362. Normativ hmotnosti: R 250 tun

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					20 16	120/101*
Bystřice u Beneš. z		5 x	20 21	▲	21	
Tomice z		5 ⁵ x	26 ⁵	▲	26 ⁵	
Olbramovice		5	31 ⁵	1	32 ⁵	
Votice		4	36 ⁵	▲	36 ⁵	100/104*
Heřmaničky	P⇄	6 ⁵	43	0 ⁵	43 ⁵	
Ješetice	⇄	5 ⁵	49	0 ⁵	49 ⁵	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	52 ⁵	▲	52 ⁵	
Střeziměř	⇄	3	55 ⁵	0 ⁵	56	
Mezno z		4 ⁵ x	21 00 ⁵	▲	21 00 ⁵	
Odb Sudoměřice		3			03 ⁵	115/102*
Sudoměřice u Táb. z		1 x	04 ⁵	▲	04 ⁵	
Chotoviny		4 ⁵	09	1	10	
Tábor		8	21 18			

* pro motorovou jednotku ř. 814 platí 80/65

Os 8289

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					22 21	80/55
Bystřice u Beneš. z		5 x	22 26	▲	26	
Tomice z		5 ⁵ x	31 ⁵	▲	31 ⁵	
Olbramovice		5	36 ⁵	1	37 ⁵	
Votice		4 x	41 ⁵	▲	41 ⁵	
Heřmaničky	P↕	6 ⁵	48	0 ⁵	48 ⁵	
Ješetice	↕	5 ⁵	54	1	55	
Červ.Újezd u Votic z		3 x	58	▲	58	
Střeziměř	↕	3	23 01			

Sv 8291

Motorová jednotka ř. 814.

1	2	3	5	6	7	8
Benešov u Prahy					3 14	80/55
Olbramovice		13			27	
Votice		3 ⁵			30 ⁵	
Heřmaničky	P	4 ⁵	3 35			