



PLÁN VLAKOTVORBY

a určení směrových kolejí vlakotvorných stanic

Platí od 13. prosince 2020

Schváleno ředitelem Odboru provozních technologií

Obsah

Úvod	2
Vysvětlení značek a zkratk	2
Seznam pohraničních přechodových stanic pro jednotlivé vozové zásilky	3
Poukaz zátěže	3
Pracoviště, které vedou za svůj obvod „Týdenní přehled vlaků nad rámec GVD“	4
Oddíl 1 Plánu vlakovorby	5
Oddíl 2 Plánu vlakovorby	114
Oddíl 3 Plánu vlakovorby	189
Oddíl 4 Plánu vlakovorby	192

Úvod

Plán vlakovorby a určení směrových kolejí obsahuje:

Oddíl 1 - Přehled odesílání zátěže podle Plánu vlakovorby

Oddíl 2 – Tabulky vlakovorných stanic

Oddíl 3 - Obsluha stanic s výpravním oprávněním bez pravidelné obsluhy

Oddíl 4 - Obsluha stanic neuvedených v oddíle 2 a 3

Tabulky vlakovorných stanic (Oddíl 2)

Tabulky vlakovorných stanic v jednotlivých sloupcích uvádějí:

1. Číslo končícího nebo manipulujícího vlaku dle grafikonu vlakové dopravy.
2. Čas příjezdu.
3. Dny jízdy končícího nebo manipulujícího vlaku
4. Číslo směrové koleje v čitateli, užitečná délka v metrech ve jmenovateli.
5. Skupina – náplň je vyjádřena směrovacími jednotkami.
6. Pořadové číslo skupiny ve vlaku
7. Číslo výchozího nebo manipulujícího vlaku dle grafikonu vlakové dopravy.
8. Čas odjezdu.
9. Čas příjezdu skupiny do konečné stanice nebo stanice přechodu na jiný vlak.
10. Pravidelnou hmotnost vlakové soupravy v tunách v čitateli, normativ délky vlakové soupravy v metrech ve jmenovateli.
11. Dny jízdy skupiny

Vysvětlení značek a zkratk:

nst	= nácestná stanice	
seř.n.	= seřadovací nádraží	
sk	= skupina	
vč	= včetně	
link		vlak ve stanici odstavuje (sl. 1), doplňuje (sl. 7)
svislá		
tučná		
ve sl. 1 a 7 (číslo)	= instradované zásilky (číslo v závorce označuje číselný kód instradace)	

inst	= instradované zásilky do směrového bodu
JZ	= jednotlivé vozové zásilky
KP	= kontejnerové překladiště
MM	= manipulační místo
MZ	= mimořádná zásilka
DPOV	= Dílny pro opravu vozidel
pp	= vlak (skupina) jedoucí podle potřeby
POV*)	= PUV, Přímý ucelený vlak
PTL	= Převážní typový list
VK	= velké kontejnery
SOKV	= Středisko oprav kolejových vozidel
OKV	= Opravna kolejových vozidel
DKV	= Depo kolejových vozidel (ČD)
ÚDIV	= ústřední dirigování vozů, řídicí a informační systém
RID	= Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (přípojek C k úmluvě COTIV)
① - ⑦	= dny v týdnu (pondělí až neděle) a to i v případě, že na tento den připadá svátek
✕	= pracovní dny
†	= dny pracovního klidu (neděle a státem uznané svátky)
Směrovací jednotka	Seznam směrových bodů je umístěn u pomůcek GVD na portálu ČDC

Přehled spolupracujících dopravců je umístěn u pomůcek GVD na portálu ČDC

Seznam pohraničních přechodových stanic pro jednotlivé vozové zásilky

5410	Horní Dvořiště SŽDC – Summerau ÖBB-I
5411	České Velenice SŽDC – Gmünd NÖ ÖBB-I
5412	Znojmo SŽDC – Retz ÖBB-I
5413	Břeclav SŽDC – Hohenau ÖBB-I
5420	Frýdlant v Č. SŽDC – Zawidów PKP PLK
5423	Lichkov SŽDC – Miedzylesie PKP PLK
5425	Bohumín SŽDC – Chalupki PKP PLK
5426	Petrovice u K. SŽDC – Zebrzydowice PKP PLK
5427	Český Těšín SŽDC – Cieszyn PKP PLK
5444	Cheb SŽDC – Schirding DB Netz
5449	Děčín SŽDC – Bad Schandau DB Netz
5490	Lanžhot SŽDC – Kúty ŽSR
5495	Horní Lideč SŽDC – Lúky p.M. ŽSR
5496	Mosty u J. SŽDC – Čadca ŽSR

Poukaz zátěže

Poukaz zátěže slouží k odvozu zátěže jednotlivých zásilek z nácestných stanic, aby nedocházelo k hromadění zátěže v těchto stanicích.

Nácestné stanice nahlásí do výchozí stanice vlaku údaje o vozidlech připravených k odvozu nejpozději 2 hodiny před pravidelným odjezdem vlaku z výchozí stanice. Ohlášení musí obsahovat:

- a) Číslo vlaku, pro který budou vozidla připravena k odvozu,

- b) Počet vozidel, délku v metrech a hmotnost
- c) Jiné skutečnosti, které by mohly mít vliv na zařazení vozů do vlaku

Poukaz zátěže nahlásí z nácestné stanice zaměstnanec určený ředitelem PJ do výchozí stanice Dispečer - vedoucí směny telefonicky a mailem, v kopii na adresu vlakotvorba@cdcargo.cz.

Odvoz poukázaných vozidel má přednost před odvozem vozidel z výchozí stanice.

Pracoviště, které vedou za svůj obvod „Týdenní přehled vlaků nad rámec GVD“

Přehled vedou všechna pracoviště obsazená zaměstnancem ve funkci dispečer - vedoucí směny

„Týdenní přehled vlaků nad rámec GVD“ odesílají určení dispečerů - vedoucí směny na adresu vlakotvorba@cdcargo.cz. Jako předmět zprávy uvádějte „vlaků nad rámec“. Hlášení odesílejte nejpozději v úterý následující týden do 9:00 hod.

Hlášení bude obsahovat:

- Den jízdy
- Datum
- Výchozí stanice
- Cílová stanice
- Číslo vlaku
- Číslo žádosti KDC
- Počet vozů
- Délka v metrech
- Hmotnost v tunách
- Rozbor předchozího pravidelného vlaku (vozy, metry, tuny)
- Důvod zavedení

1	2	3			
200 Most nové nádraží příjezd	200	201-202 = 201	203 = 203	204 = 204	
		206 = 206	207 = 207	208 = 208	
		210-217 = 210	218 = 201	219 = 210	
		220-224 = 220	225 = 210	227-237 = 220	
		240-249 = 240	250-252 = 250	253 = 253	
		254-255 = 250	256 = 256	257 = 257	
		258 = 258	260 = 260	261 = 261	
		262 = 262	263 = 263	264 = 264	
		265-269 = 268	270-279 = 277	280-284 = 280	
		285-286 = 286	290-291 = 280	292-293 = 570	
		294-295 = 280			
		300	300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
			318-319 = 220	320-328 = 300	329-349 = 370
	350-358 = 210		359-379 = 370	380-388 = 380	
	389 = 370		390-391 = 390	392-399 = 370	
	400	400-407 = 400	410-499 = 300		
	500	500-537 = 500	538-549 = 570	550-551 = 210	
		552-598 = 570			
	600	600-609 = 240	610-619 = 750	620-698 = 240	
	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-756 = 750	
		757 = 240	758-759 = 750	760-767 = 770	
		768 = 240	770-779 = 770	780-788 = 400	
		789 = 770	790-791 = 400	793-797 = 700	
		799 = 400			
	5400	5410-5411 = 500	5412-5413 = 240	5420 = 300	
		5423 = 400	5425-5427 = 700	5444 = 280	
		5449 = 220	5490 = 240	5495-5496 = 700	
201 Bílina	200	200 = 200	202 = 202	203 = 203	
		204-208 = 200	210-217 = 210	218 = 218	
		219-249 = 210	250-295 = 200		
	300	300-399 = 210			
	400	400-499 = 210			
	500	500-558 = 210	560-598 = 200		
	600	600-698 = 210			
	700	700-799 = 210			
	5400	5410-5427 = 210	5444 = 200	5449-5496 = 210	
	202 Světec	200	200-201 = 201	203 = 203	204-217 = 201
218 = 218			219-295 = 201		
300		300-399 = 201			

	400	400-499 = 201		
	500	500-598 = 201		
	600	600-698 = 201		
	700	700-799 = 201		
	5400	5410-5496 = 201		
203 Doly Bílina - UUL	200	200 = 200	201 = 201	202 = 202
		204-208 = 200	210-219 = 201	220-224 = 200
		225 = 201	227-295 = 200	
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 200		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5496 = 200		
204 Třebušice		Vše = 200		
206 Chomutov	200	200-204 = 200	207 = 207	208 = 208
		210-258 = 200	260 = 260	261 = 261
		262 = 262	263 = 263	264 = 264
		265-269 = 268	270-279 = 277	280-284 = 280
		285-286 = 286	290-291 = 280	292-293 = 570
		294-295 = 280		
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 500	538-549 = 570	550-551 = 200
		552-598 = 570		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5411 = 500	5412-5427 = 200	5444 = 280
		5449-5496 = 200		
207 Kadaň-Prunéřov	200	200-206 = 206	208 = 208	210-295 = 206
	300	300-399 = 206		
	400	400-499 = 206		
	500	500-598 = 206		
	600	600-698 = 206		
	700	700-799 = 206		
	5400	5410-5496 = 206		
208 Kláštorec nad Ohří	200	200-206 = 206	207 = 207	210-295 = 206
	300	300-399 = 206		
	400	400-499 = 206		

	500	500-598 = 206		
	600	600-698 = 206		
	700	700-799 = 206		
	5400	5410-5496 = 206		
210 Ústí nad Labem západ	200	200 = 200	201-202 = 201	203-208 = 200
		211 = 211	212 = 212	213 = 213
		214 = 214	215 = 215	216 = 216
		217 = 217	218 = 201	219 = 219
		220-224 = 220	225 = 219	227-237 = 220
		240-242 = 240	243-244 = 244	245-246 = 240
		247 = 247	248 = 248	249 = 240
		250-291 = 200	292-293 = 350	294-295 = 200
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
		318-319 = 220	320-328 = 300	329-349 = 370
		350-358 = 350	359-379 = 370	380-388 = 380
		389 = 370	390-391 = 390	392-399 = 370
	400	400-407 = 400	410-499 = 300	
	500	500-509 = 300	510-512 = 240	513-518 = 370
		519 = 240	520-527 = 300	529 = 370
		530-549 = 300	550-551 = 350	552-558 = 300
		560-598 = 350		
	600	600-609 = 240	610-619 = 400	620-698 = 240
	700	700-737 = 700	738-756 = 400	757 = 240
		758-767 = 400	768 = 240	770-791 = 400
		793-797 = 700	799 = 400	
	5400	5410-5411 = 300	5412-5413 = 240	5420 = 300
		5423 = 400	5425-5427 = 700	5444 = 200
		5449 = 220	5490 = 240	5495-5496 = 700
211 Ústí nad Labem sever		Vše = 210		
212 Trmice		Vše = 210		
213 Chabařovice	200	200-212 = 217	214 = 214	215 = 215
		216 = 216	217-295 = 217	
	300	300-399 = 217		
	400	400-499 = 217		
	500	500-598 = 217		
	600	600-698 = 217		
	700	700-799 = 217		
	5400	5410-5496 = 217		
214	200	200-213 = 217	215 = 215	216 = 216

Krupka-Bohosudov		217-295 = 217		
	300	300-399 = 217		
	400	400-499 = 217		
	500	500-598 = 217		
	600	600-698 = 217		
	700	700-799 = 217		
	5400	5410-5496 = 217		
	215 Teplice v Čechách	200	200-214 = 217	216 = 216
	300	300-399 = 217		
	400	400-499 = 217		
	500	500-598 = 217		
	600	600-698 = 217		
	700	700-799 = 217		
	5400	5410-5496 = 217		
216 Řetenice	200	200-215 = 210	217 = 217	218-295 = 210
	300	300-399 = 210		
	400	400-499 = 210		
	500	500-598 = 210		
	600	600-698 = 210		
	700	700-799 = 210		
	5400	5410-5496 = 210		
217 Oldřichov u Duchcova	200	200-215 = 210	216 = 216	218-295 = 210
	300	300-399 = 210		
	400	400-499 = 210		
	500	500-598 = 210		
	600	600-698 = 210		
	700	700-799 = 210		
	5400	5410-5496 = 210		
218 Úpořiny	200	200-201 = 201	202 = 202	203-217 = 201
		219-295 = 201		
	300	300-399 = 201		
	400	400-499 = 201		
	500	500-598 = 201		
	600	600-698 = 201		
	700	700-799 = 201		
	5400	5410-5496 = 201		
219 Ústí nad Labem-Střekov	200	200-218 = 210	220-224 = 210	225 = 225
		227-295 = 210		
	300	300-399 = 210		
	400	400-499 = 210		

	500	500-598 = 210		
	600	600-698 = 210		
	700	700-799 = 210		
	5400	5410-5496 = 210		
220 Děčín hlavní nádraží	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219 = 210	221-224 = 221	225 = 210
		227 = 227	228 = 228	229 = 229
		230 = 230	231 = 231	233 = 233
		234 = 234	235 = 235	236 = 236
		237 = 237	240-242 = 240	243-244 = 244
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-291 = 200	292-293 = 350
		294-295 = 200		
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
		318 = 318	319 = 319	320-349 = 370
		350-358 = 350	359-379 = 370	380-388 = 380
		389 = 370	390-391 = 210	392-399 = 370
	400	400-499 = 300		
	500	500-512 = 300	513-518 = 370	519-527 = 300
		529 = 370	530-549 = 300	550-551 = 350
		552-558 = 300	560-598 = 350	
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5427 = 300	5444 = 200	5449 = 5449
		5490-5496 = 300		
221 Děčín východ	200	200-220 = 220	222 = 222	223 = 223
		224 = 224	225-295 = 220	
	300	300-399 = 220		
	400	400-499 = 220		
	500	500-598 = 220		
	600	600-698 = 220		
	700	700-799 = 220		
	5400	5410-5496 = 220		
222 Benešov nad Ploučnicí	200	200-221 = 221	223 = 223	224-295 = 221
	300	300-399 = 221		
	400	400-499 = 221		
	500	500-598 = 221		
	600	600-698 = 221		
	700	700-799 = 221		
	5400	5410-5496 = 221		

223 Česká Kamenice	200	200-221 = 221	222 = 222	224-295 = 221
	300	300-399 = 221		
	400	400-499 = 221		
	500	500-598 = 221		
	600	600-698 = 221		
	700	700-799 = 221		
	5400	5410-5496 = 221		
	224 Boletice nad Labem		Vše = 221	
225 Velké Březno		Vše = 219		
227 Mimoň	200	200-225 = 230	228 = 228	229 = 229
		230-295 = 230		
	300	300-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
228 Brniště	200	200-225 = 230	227 = 227	229 = 229
		230-295 = 230		
	300	300-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
229 Jablonné v Podještědí	200	200-225 = 230	227 = 227	228 = 228
		230-295 = 230		
	300	300-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
230 Česká Lípa hlavní nádraží	200	200-225 = 220	227 = 227	228 = 228
		229 = 229	231 = 231	233 = 233
		234 = 234	235 = 235	236 = 236
		237 = 237	240-295 = 220	
	300	300-317 = 220	318 = 318	319 = 319
		320-399 = 220		

	400	400-499 = 220		
	500	500-598 = 220		
	600	600-698 = 220		
	700	700-799 = 220		
	5400	5410-5496 = 220		
231 Nový Bor	200	200-225 = 220	227-230 = 230	233 = 233
		234-237 = 230	240-295 = 220	
	300	300-317 = 220	318-319 = 230	320-399 = 220
	400	400-499 = 220		
	500	500-598 = 220		
	600	600-698 = 220		
	700	700-799 = 220		
	5400	5410-5496 = 220		
233 Rybniště		Vše = 220		
234 Srní u České Lípy	200	200-233 = 230	235 = 235	236 = 236
		237 = 237	240-295 = 230	
	300	300-317 = 230	318 = 318	319 = 319
		320-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
235 Jestřebí	200	200-233 = 230	234 = 234	236 = 236
		237 = 237	240-295 = 230	
	300	300-317 = 230	318 = 318	319 = 319
		320-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
236 Doksy	200	200-233 = 230	234 = 234	235 = 235
		237 = 237	240-295 = 230	
	300	300-317 = 230	318 = 318	319 = 319
		320-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		

	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
237 Okna	200	200-233 = 230	234 = 234	235 = 235
		236 = 236	240-295 = 230	
	300	300-317 = 230	318 = 318	319 = 319
		320-399 = 230		
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
240 Lovosice	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219 = 210	220-224 = 220	225 = 210
		227-237 = 220	241 = 241	242 = 242
		243-244 = 244	245 = 245	246 = 246
		247 = 247	248 = 248	249 = 249
		250-291 = 200	292-293 = 350	294-295 = 200
	300	300-306 = 210	307 = 370	308-317 = 210
		318-319 = 220	320-349 = 370	350-358 = 350
		359-379 = 370	380-388 = 380	389 = 370
		390-391 = 210	392-399 = 370	
	400	400-407 = 400	410-417 = 410	418-469 = 370
		480-499 = 210		
	500	500-509 = 370	510-512 = 670	513-518 = 370
		519 = 670	520-549 = 370	550-551 = 350
		552-558 = 370	560-598 = 350	
	600	600-609 = 600	610-619 = 400	620-639 = 600
		640-643 = 670	644-649 = 600	650-683 = 670
		684-698 = 600		
	700	700-737 = 700	738-756 = 400	757 = 600
		758-767 = 400	768 = 600	770-791 = 400
	793-797 = 700	799 = 400		
	5400	5410-5411 = 370	5412 = 670	5413 = 600
		5420 = 210	5423 = 400	5425-5427 = 700
		5444 = 200	5449 = 5449	5490 = 600
		5495-5496 = 700		
241 Bohušovice nad Ohří	200	200-240 = 240	242 = 242	243-295 = 240
	300	300-399 = 240		
	400	400-499 = 240		
	500	500-598 = 240		

	600	600-698 = 240		
	700	700-799 = 240		
	5400	5410-5496 = 240		
242 Hrobce	200	200-240 = 240	241 = 241	243-295 = 240
	300	300-399 = 240		
	400	400-499 = 240		
	500	500-598 = 240		
	600	600-698 = 240		
	700	700-799 = 240		
	5400	5410-5496 = 240		
243 Roudnice nad Labem		Vše = 244		
244 Hněvice	200	200-237 = 210	240-242 = 240	243 = 243
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-286 = 210	290-295 = 370
	300	300-317 = 370	318-319 = 210	320-379 = 370
		380-388 = 380	389 = 370	390-391 = 210
		392-399 = 370		
	400	400-407 = 400	410-499 = 370	
	500	500-598 = 370		
	600	600-639 = 400	640-643 = 670	644-649 = 400
		650-683 = 670	684-698 = 400	
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 370	5412 = 670	5413 = 400
		5420 = 370	5423-5427 = 400	5444 = 210
		5449 = 240	5490-5496 = 400	
245 Velké Žernoseky	200	200-244 = 240	246 = 246	247-248 = 240
		249 = 249	250-295 = 240	
	300	300-399 = 240		
	400	400-499 = 240		
	500	500-598 = 240		
	600	600-698 = 240		
	700	700-799 = 240		
	5400	5410-5496 = 240		
246 Litoměřice dolní nádraží	200	200-244 = 240	245 = 245	247-248 = 240
		249 = 249	250-295 = 240	
	300	300-399 = 240		
	400	400-499 = 240		
	500	500-598 = 240		
	600	600-698 = 240		

	700	700-799 = 240		
	5400	5410-5496 = 240		
247 Vlečka Pila Štětí		Vše = 244		
248 Vlečka Mondí Štětí		Vše = 244		
249 Štětí	200	200-244 = 240	245 = 245	246 = 246
		247-248 = 240	250-295 = 240	
	300	300-399 = 240		
	400	400-499 = 240		
	500	500-598 = 240		
	600	600-698 = 240		
	700	700-799 = 240		
	5400	5410-5496 = 240		
250 Louny	200	200-249 = 200	251 = 251	252 = 252
		253 = 200	254 = 254	255 = 255
		256-295 = 200		
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 200		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5496 = 200		
251 Lenešice		Vše = 250		
252 Břvany		Vše = 250		
253 Bečov u Mostu	200	200-252 = 200	254-257 = 200	258 = 258
		260-295 = 200		
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 200		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5496 = 200		
254 Louny město		Vše = 250		
255 Březno u Postoloprť		Vše = 250		
256 Postoloprť	200	200-255 = 200	257 = 257	258-295 = 200
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 200		
	600	600-698 = 200		

	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5496 = 200		
257 Počerady	200	200-255 = 200	256 = 256	258-295 = 200
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 200		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5496 = 200		
	258 Obrnice	200	200-252 = 200	253 = 253
		260-295 = 200		
300		300-399 = 200		
400		400-499 = 200		
500		500-598 = 200		
600		600-698 = 200		
700		700-799 = 200		
5400		5410-5496 = 200		
260 Blatno u Jesenice	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200
		261 = 261	262 = 262	263 = 263
		264 = 264	265-269 = 206	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200
261 Petrohrad	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200
		260 = 260	262 = 262	263 = 263
		264 = 264	265-269 = 206	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200
262	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200

Kryry		260 = 260	261 = 261	263 = 263
		264 = 264	265-269 = 206	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200
263 Vroutek	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200
		260 = 260	261 = 261	262 = 262
		264 = 264	265-269 = 206	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200	
264 Podbořany	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200
		260 = 260	261 = 261	262 = 262
		263 = 263	265-269 = 206	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206
	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200	
265 Žabokliky		Vše = 268		
266 Žatec západ		Vše = 268		
267 Žatec		Vše = 268		
268 Březno u Chomutova	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-258 = 200
		260-264 = 206	265 = 265	266 = 266
		267 = 267	269 = 269	270-279 = 200
		280-284 = 206	285-286 = 200	290-295 = 206

	300	300-399 = 200		
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 200	538-549 = 206	550-551 = 200
		552-598 = 206		
	600	600-698 = 200		
	700	700-799 = 200		
	5400	5410-5427 = 200	5444 = 206	5449-5496 = 200
269 Trnovany		Vše = 268		
270 Karlovy Vary	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-269 = 200
		271 = 271	272 = 272	273 = 273
		274 = 274	275 = 275	276 = 276
		277 = 277	278 = 278	279 = 279
		280-284 = 280	285-286 = 286	290-295 = 280
	300	300-349 = 200	350-358 = 280	359-399 = 200
	400	400-499 = 200		
	500	500-598 = 280		
	600	600-609 = 280	610-619 = 200	620-698 = 280
	700	700-756 = 200	757 = 280	758-767 = 200
		768 = 280	770-799 = 200	
	5400	5410-5413 = 280	5420-5427 = 200	5444 = 280
		5449 = 200	5490 = 280	5495-5496 = 200
271 Dalovice	200	200-270 = 270	272 = 272	273 = 273
		274 = 274	275 = 275	276-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
272 Hájek	200	200-270 = 270	271 = 271	273 = 273
		274 = 274	275 = 275	276-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
273 Ostrov nad Ohří	200	200-270 = 270	271 = 271	272 = 272
		274 = 274	275 = 275	276-295 = 270

	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
274 Vojkovice nad Ohří	200	200-270 = 270	271 = 271	272 = 272
		273 = 273	275 = 275	276-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
275 Stráž nad Ohří	200	200-270 = 270	271 = 271	272 = 272
		273 = 273	274 = 274	276-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
276 Chodov	200	200-275 = 270	277 = 277	278-279 = 270
		280-284 = 280	285-286 = 286	290-295 = 280
	300	300-349 = 270	350-358 = 280	359-399 = 270
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 280		
	600	600-609 = 280	610-619 = 270	620-698 = 280
	700	700-756 = 270	757 = 280	758-767 = 270
		768 = 280	770-799 = 270	
	5400	5410-5413 = 280	5420-5427 = 270	5444 = 280
		5449 = 270	5490 = 280	5495-5496 = 270
277 Nové Sedlo u Lokte	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-269 = 200
		270-275 = 270	276 = 276	278-279 = 270
		280-284 = 280	285-286 = 286	290-291 = 280
		292-293 = 570	294-295 = 280	
	300	300-349 = 200	350-358 = 280	359-399 = 200
	400	400-499 = 200		
	500	500-537 = 500	538-549 = 570	550-551 = 280
		552-598 = 570		

	600	600-609 = 200	610-619 = 570	620-698 = 200
	700	700-756 = 570	757 = 200	758-767 = 570
		768 = 200	770-779 = 570	780-788 = 200
		789 = 570	790-791 = 200	793-797 = 570
		799 = 200		
	5400	5410-5411 = 500	5412-5423 = 200	5425-5427 = 570
		5444 = 280	5449-5490 = 200	5495-5496 = 570
278 Bečov nad Teplou	200	200-277 = 270	279 = 279	280-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
279 Teplá	200	200-277 = 270	278 = 278	280-295 = 270
	300	300-399 = 270		
	400	400-499 = 270		
	500	500-598 = 270		
	600	600-698 = 270		
	700	700-799 = 270		
	5400	5410-5496 = 270		
280 Cheb	200	200-204 = 200	206-208 = 206	210-269 = 200
		270-275 = 270	276-277 = 277	278-279 = 270
		281 = 281	282 = 282	284 = 284
		285-286 = 286	290 = 290	291 = 291
		292-293 = 570	294-295 = 290	
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
		318-319 = 200	320-328 = 570	329-349 = 370
		350-358 = 350	359-389 = 370	390-391 = 200
		392-399 = 370		
	400	400-407 = 570	410-417 = 300	418-469 = 370
		480-499 = 300		
	500	500-537 = 500	538-549 = 570	550-551 = 350
		552-598 = 570		
	600	600-609 = 600	610-619 = 570	620-639 = 600
		640-643 = 670	644-649 = 600	650-683 = 670
		684-698 = 600		
	700	700-756 = 570	757 = 600	758-767 = 570
		768 = 600	770-799 = 570	
	5400	5410-5411 = 500	5412 = 670	5413 = 600

		5420 = 300	5423-5427 = 570	5444 = 5444
		5449 = 200	5490 = 600	5495-5496 = 570
281 Dolní Žandov	200	200-280 = 280	282 = 282	284-295 = 280
	300	300-399 = 280		
	400	400-499 = 280		
	500	500-598 = 280		
	600	600-698 = 280		
	700	700-799 = 280		
	5400	5410-5496 = 280		
282 Lázně Kynžvart	200	200-280 = 280	281 = 281	284-295 = 280
	300	300-399 = 280		
	400	400-499 = 280		
	500	500-598 = 280		
	600	600-698 = 280		
	700	700-799 = 280		
	5400	5410-5496 = 280		
284 Kynšperk nad Ohří		Vše = 280		
285 Citice		Vše = 286		
286 Sokolov	200	200-279 = 277	280-284 = 280	285 = 285
		290-295 = 280		
	300	300-349 = 277	350-358 = 280	359-399 = 277
	400	400-499 = 277		
	500	500-598 = 280		
	600	600-698 = 280		
	700	700-779 = 280	780-788 = 277	789 = 280
		790-791 = 277	793-797 = 280	799 = 277
	5400	5410-5413 = 280	5420-5423 = 277	5425-5444 = 280
		5449 = 277	5490-5496 = 280	
290 Planá u Mariánských Lázní	200	200-242 = 280	243-244 = 570	245-286 = 280
		291 = 291	292-293 = 570	294 = 294
		295 = 295		
	300	300-317 = 570	318-319 = 280	320-399 = 570
	400	400-499 = 570		
	500	500-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5427 = 570	5444 = 280	5449-5496 = 570
291 Tachov		Vše = 290		
292	200	200-291 = 570	293-295 = 570	

Bor	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-593 = 570	594 = 594	595 = 595
		596 = 596	597 = 597	598 = 598
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
	293 Stráž u Tachova		Vše = 580	
294 Chodová Planá	200	200-293 = 290	295 = 295	
	300	300-399 = 290		
	400	400-499 = 290		
	500	500-598 = 290		
	600	600-698 = 290		
	700	700-799 = 290		
	5400	5410-5496 = 290		
	295 Mariánské Lázně	200	200-293 = 290	294 = 294
300		300-399 = 290		
400		400-499 = 290		
500		500-598 = 290		
600		600-698 = 290		
700		700-799 = 290		
5400		5410-5496 = 290		
300 Nymburk hlavní nádraží		200	200-208 = 200	210-217 = 210
	219 = 210		220-224 = 221	225 = 210
	227-237 = 221		240-242 = 210	243-244 = 370
	245-247 = 210		248 = 370	249 = 210
	250-279 = 200		280-284 = 280	285-286 = 200
	290-295 = 570			
	300		301 = 301	302 = 302
		304-305 = 305	306 = 306	307 = 370
		308 = 308	309 = 309	310 = 310
		311 = 311	312 = 312	313 = 313
		314 = 310	315 = 315	316-317 = 480
		318-319 = 221	320-328 = 320	329-349 = 370
		350-358 = 350	359-389 = 370	390-391 = 390
	392-399 = 370			
	400	400-407 = 400	410-417 = 410	418 = 440
		420-438 = 430	440-459 = 440	460-469 = 430
		480-481 = 480	482 = 482	483-489 = 480

		490-499 = 490		
	500	500-509 = 500	510-512 = 670	513-518 = 370
		519 = 670	520-527 = 500	529 = 370
		530-549 = 500	550-551 = 350	552-558 = 500
		560-598 = 570		
	600	600-609 = 600	610-619 = 400	620-639 = 600
		640-643 = 670	644-649 = 600	650-683 = 670
		684-698 = 600		
	700	700-756 = 400	757 = 600	758-767 = 400
		768 = 600	770-799 = 400	
	5400	5410 = 5410	5411 = 500	5412 = 670
		5413 = 600	5420 = 5420	5423-5427 = 400
		5444 = 280	5449 = 5449	5490 = 600
		5495-5496 = 400		
301 Křinec	200	200-295 = 300		
	300	300 = 300	302-303 = 300	304-305 = 305
		306-399 = 300		
	400	400-499 = 300		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
302 Rožďalovice	200	200-295 = 300		
	300	300-301 = 300	303 = 303	304-399 = 300
	400	400-481 = 300	482 = 482	483-499 = 300
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
303 Kopidlno	200	200-295 = 300		
	300	300-301 = 300	302 = 302	304-399 = 300
	400	400-481 = 300	482 = 482	483-499 = 300
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
304 Dymokury	200	200-295 = 300		
	300	300 = 300	301 = 301	302-303 = 300
		305 = 301	306-399 = 300	
	400	400-499 = 300		

	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
305 Městec Králové	200	200-295 = 300		
	300	300 = 300	301 = 301	302-303 = 300
		304 = 304	306-399 = 300	
	400	400-499 = 300		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
306 Lysá nad Labem		Vše = 300		
307 Stará Boleslav		Vše = 392		
308 Poděbrady	200	200-295 = 300		
	300	300-307 = 300	309 = 309	310-399 = 300
	400	400-499 = 300		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
309 Velký Osek	200	200-295 = 300		
	300	300-307 = 300	308 = 308	310-399 = 300
	400	400-499 = 300		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
310 Mladá Boleslav hlavní nádraží	200	200-295 = 300		
	300	300-309 = 300	311 = 311	312 = 312
		313 = 300	314 = 314	315 = 315
		316-317 = 480	318-399 = 300	
	400	400-469 = 300	480-481 = 480	482 = 300
		483-489 = 480	490-499 = 490	
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5413 = 300	5420 = 5420	5423-5496 = 300
311	200	200-295 = 310		

Mladá Boleslav město	300	300-310 = 310	312 = 312	313-399 = 310
	400	400-499 = 310		
	500	500-598 = 310		
	600	600-698 = 310		
	700	700-799 = 310		
	5400	5410-5496 = 310		
312 VI. ŠKODA AUTO, závod Ml. Boleslav	200	200-295 = 300		
	300	300-309 = 300	310 = 310	311 = 311
		313 = 300	314-317 = 310	318-399 = 300
	400	400-469 = 300	480-481 = 310	482 = 300
		483-499 = 310		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5413 = 300	5420 = 310	5423-5496 = 300
313 Dobruška	200	200-295 = 300		
	300	300 = 300	301 = 301	302 = 302
		303 = 303	304-305 = 305	306-312 = 300
		314-399 = 300		
	400	400-481 = 300	482 = 482	483-499 = 300
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
314 Mladá Boleslav-Debř	200	200-295 = 310		
	300	300-313 = 310	315 = 315	316-399 = 310
	400	400-499 = 310		
	500	500-598 = 310		
	600	600-698 = 310		
	700	700-799 = 310		
	5400	5410-5496 = 310		
315 Bakov nad Jizerou	200	200-295 = 310		
	300	300-313 = 310	314 = 314	316-399 = 310
	400	400-499 = 310		
	500	500-598 = 310		
	600	600-698 = 310		
	700	700-799 = 310		
	5400	5410-5496 = 310		
316 Mnichovo Hradiště	200	200-295 = 480		
	300	300-315 = 480	317 = 317	318-399 = 480

	400	400-499 = 480		
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
317 Loukov u Mnichova Hradiště	200	200-295 = 480		
	300	300-315 = 480	316 = 316	318-399 = 480
	400	400-499 = 480		
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
318 Bělá pod Bezdězem	200	200-233 = 230	234 = 234	235 = 235
		236 = 236	237 = 237	240-295 = 230
	300	300-317 = 230	319 = 319	320-399 = 230
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
319 Bezděz	200	200-233 = 230	234 = 234	235 = 235
		236 = 236	237 = 237	240-295 = 230
	300	300-317 = 230	318 = 318	320-399 = 230
	400	400-499 = 230		
	500	500-598 = 230		
	600	600-698 = 230		
	700	700-799 = 230		
	5400	5410-5496 = 230		
320 Kolín	200	200-237 = 300	240-249 = 370	250-295 = 300
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-319 = 300
		321 = 321	322 = 322	323 = 323
		324 = 324	325 = 325	326 = 326
		327 = 327	328 = 328	329-349 = 370
		350-358 = 300	359-389 = 370	390-391 = 300
		392-399 = 370		
	400	400-407 = 400	410-417 = 410	418-499 = 300
	500	500-549 = 670	550-551 = 300	552-558 = 670
		560-598 = 300		
	600	600-609 = 670	610-619 = 400	620-698 = 670
	700	700-756 = 400	757 = 670	758-767 = 400

		768 = 670	770-799 = 400	
	5400	5410-5413 = 670	5420 = 300	5423-5427 = 400
		5444-5449 = 300	5490 = 670	5495-5496 = 400
321 Kutná Hora hlavní nádraží	200	200-295 = 320		
	300	300-320 = 320	322 = 322	323 = 323
		324-399 = 320		
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
322 Čáslav	200	200-295 = 320		
	300	300-320 = 320	321 = 321	323 = 323
		324-399 = 320		
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
323 Skovice		Vše = 322		
324 Velim	200	200-295 = 320		
	300	300-323 = 320	325 = 325	326 = 326
		327 = 327	328 = 328	329-399 = 320
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
325 Pečky	200	200-295 = 320		
	300	300-323 = 320	324 = 324	326 = 326
		327 = 327	328 = 328	329-399 = 320
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
326 Plaňany	200	200-295 = 320		
	300	300-323 = 320	324 = 324	325 = 325
		327 = 327	328 = 328	329-399 = 320

	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
327 Bošice	200	200-295 = 320		
	300	300-323 = 320	324 = 324	325 = 325
		326 = 326	328 = 328	329-399 = 320
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
328 Kouřim	200	200-295 = 320		
	300	300-323 = 320	324 = 324	325 = 325
		326 = 326	327 = 327	329-399 = 320
	400	400-499 = 320		
	500	500-598 = 320		
	600	600-698 = 320		
	700	700-799 = 320		
	5400	5410-5496 = 320		
329 Poříčany		Vše = 377		
330 Čerčany	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	331 = 331	332 = 332
		333 = 333	334 = 334	335 = 335
		336-340 = 340	341 = 341	342 = 342
		343 = 343	344 = 344	345 = 345
		347 = 347	348-399 = 340	
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
331 Týnec nad Sázavou	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	332 = 332
		333 = 333	334 = 334	335 = 335
		336-340 = 340	341-347 = 330	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		

	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
332 Krhanice	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331 = 331
		333 = 333	334 = 334	335 = 335
		336-340 = 340	341-347 = 330	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
333 Kamenný Přívoz	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331 = 331
		332 = 332	334 = 334	335 = 335
		336-340 = 340	341-347 = 330	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
334 Jílové u Prahy	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331 = 331
		332-333 = 332	335 = 335	336-340 = 340
		341-347 = 330	348-399 = 340	
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
335 Davle	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331 = 331
		332-333 = 332	334 = 334	336-340 = 340
		341-347 = 330	348-399 = 340	
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
336	200	200-295 = 340		

Olbramovice	300	300-335 = 340 339 = 339	337 = 337 340-399 = 340	338 = 338
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
337 Kosova Hora	200	200-295 = 340		
	300	300-335 = 340 339 = 336	336 = 336 340-399 = 340	338 = 338
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
338 Sedlčany	200	200-295 = 340		
	300	300-335 = 340 339 = 336	336 = 336 340-399 = 340	337 = 337
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
339 Votice		Vše = 336		
340 Benešov u Prahy	200	200-246 = 370 249-295 = 370	247 = 247	248 = 248
	300	300-329 = 370 332 = 332 335 = 335 338 = 338 342 = 342 345 = 345	330 = 330 333 = 333 336 = 336 339 = 336 343 = 343 347 = 347	331 = 331 334 = 334 337 = 337 341 = 341 344 = 344 348-399 = 370
	400	400-499 = 370		
	500	500-512 = 500 529 = 514 552-563 = 500	513-518 = 514 530-549 = 500 564-598 = 370	519-527 = 500 550-551 = 370
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5411 = 500	5412-5496 = 370	

341 Hvězdonice	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		342 = 342	343 = 343	344 = 344
		345 = 345	347 = 347	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
342 Samechov	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		341 = 341	343 = 343	344 = 344
		345 = 345	347 = 347	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
343 Sázava	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		341 = 341	342 = 342	344 = 344
		345 = 345	347 = 347	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
344 Ledečko	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		341 = 341	342 = 342	343 = 343
		345 = 345	347 = 347	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
345 Český Šternberk	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		341 = 341	342 = 342	343 = 343
		344 = 344	347 = 347	348-399 = 340

	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
347 Kácov	200	200-295 = 340		
	300	300-329 = 340	330 = 330	331-340 = 340
		341 = 341	342 = 342	343 = 343
		344 = 344	345 = 345	348-399 = 340
	400	400-499 = 340		
	500	500-598 = 340		
	600	600-698 = 340		
	700	700-799 = 340		
	5400	5410-5496 = 340		
348 Strančice	200	200-295 = 370		
	300	300-347 = 370	349 = 349	350-372 = 370
		373 = 373	374 = 370	375 = 375
		376 = 376	377-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
349 Říčany	200	200-295 = 370		
	300	300-347 = 370	348 = 348	350-375 = 370
		376 = 376	377-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
	350 Beroun	200	200-208 = 370	210-217 = 300
		219 = 300	220-224 = 220	225 = 300
		227-237 = 220	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-269 = 370	270-295 = 570
300		300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
		318-319 = 220	320-349 = 370	351 = 351
		352 = 352	353 = 353	354 = 354
		355-356 = 355	357 = 357	358 = 358

		359-389 = 370	390-391 = 300	392-399 = 370
	400	400-407 = 400	410-469 = 370	480-499 = 300
	500	500-512 = 570	513-518 = 370	519-527 = 570
		529 = 370	530-549 = 570	550-551 = 550
		552-598 = 570		
	600	600-639 = 400	640-643 = 370	644-649 = 400
		650-683 = 370	684-698 = 400	
	700	700-717 = 700	719-720 = 720	721 = 700
		722-723 = 720	724-737 = 700	738-739 = 770
		740-759 = 400	760-767 = 770	768 = 400
		770-779 = 770	780-788 = 400	789 = 770
		790-791 = 400	793-799 = 700	
	5400	5410-5411 = 570	5412 = 370	5413 = 400
		5420 = 300	5423 = 400	5425-5427 = 700
		5444 = 570	5449 = 5449	5490 = 400
		5495-5496 = 700		
351 Zdice	200	200-295 = 350		
	300	300-350 = 350	352 = 352	353 = 353
		354-399 = 350		
	400	400-499 = 350		
	500	500-598 = 350		
	600	600-698 = 350		
	700	700-799 = 350		
	5400	5410-5496 = 350		
352 Hořovice	200	200-295 = 350		
	300	300-350 = 350	351 = 351	353 = 351
		354-399 = 350		
	400	400-499 = 350		
	500	500-598 = 350		
	600	600-698 = 350		
	700	700-799 = 350		
	5400	5410-5496 = 350		
353 Lochovice		Vše = 350		
354 Příbram	200	200-295 = 350		
	300	300-353 = 350	355-399 = 350	
	400	400-499 = 350		
	500	500-549 = 350	550-551 = 550	552-598 = 350
	600	600-698 = 350		
	700	700-799 = 350		

	5400	5410-5496 = 350		
355 Rakovník	200	200-295 = 350		
	300	300-354 = 350	356 = 356	357-399 = 350
	400	400-499 = 350		
	500	500-598 = 350		
	600	600-698 = 350		
	700	700-799 = 350		
	5400	5410-5496 = 350		
356 Řevničov		Vše = 355		
357 Nučice		Vše = 350		
358 Rudná u Prahy		Vše = 350		
359 Praha-Zličín		Vše = 370		
360 Praha-Vršovice		Vše = 370		
361 Praha-Krč	200	200-295 = 370		
	300	300-360 = 370	362-371 = 370	372 = 372
		373-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
362 Praha-Braník	200	200-295 = 370		
	300	300-361 = 370	363-368 = 370	369 = 369
		370-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
363 Praha-Modřany		Vše = 370		
364 Praha-Zbraslav		Vše = 370		
365 Vrané nad Vltavou		Vše = 370		
366 Měchenice		Vše = 370		
367 Čisovice	200	200-295 = 370		
	300	300-360 = 370	361 = 361	362-366 = 370
		368-399 = 370		

	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
368 Mníšek pod Brdy		Vše = 370		
369 Dobříš		Vše = 370		
370 Praha-Libeň	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219 = 210	220-224 = 220	225 = 210
		227-237 = 220	240-242 = 240	243-244 = 244
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-269 = 200	270-286 = 280
		290-295 = 570		
	300	300-306 = 300	307 = 392	308-317 = 300
		318-319 = 220	320-328 = 320	329 = 329
		330-347 = 340	348 = 373	349 = 349
		350-358 = 350	359 = 359	360 = 360
		361 = 361	362 = 362	363 = 363
		364 = 364	365 = 365	366 = 366
		367 = 367	368 = 368	369 = 369
		371 = 371	372 = 372	373 = 373
		374 = 374	375 = 375	376 = 376
		377 = 377	378 = 378	379 = 379
		380-388 = 380	389 = 389	390-391 = 300
		392 = 392	393 = 393	394 = 394
		395 = 395	396 = 396	397 = 397
		398 = 398	399 = 399	
	400	400-407 = 400	410-417 = 410	418 = 440
		420-438 = 430	440-459 = 440	460-469 = 430
		480-499 = 300		
	500	500-512 = 500	513-518 = 514	519-527 = 500
		529 = 514	530-549 = 500	550-551 = 350
		552-558 = 500	560-598 = 570	
	600	600-609 = 600	610-619 = 400	620-639 = 600
		640-643 = 670	644-649 = 600	650-683 = 670
		684-698 = 600		
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 500	5412 = 670	5413 = 600
		5420 = 300	5423-5427 = 400	5444 = 280

		5449 = 5449	5490 = 600	5495-5496 = 400
371 Praha-Smíchov		Vše = 370		
372 Praha-Radotín	200	200-295 = 370		
	300	300-360 = 370	361 = 361	362-371 = 370
		373-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
373 Praha-Malešice	200	200-295 = 370		
	300	300-347 = 370	348 = 348	349 = 349
		350-372 = 370	374 = 370	375 = 375
		376 = 376	377-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
5400	5410-5496 = 370			
374 Praha-Zahradní Město		Vše = 370		
375 Praha-Hostivař	200	200-295 = 370		
	300	300-347 = 370	348 = 373	349-372 = 370
		373 = 373	374 = 370	376-399 = 370
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
376 Praha-Uhřetěves	200	200-295 = 370		
	300	300-347 = 370	348 = 348	349 = 349
		350-372 = 370	373 = 373	374 = 370
		375 = 375	377-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
5400	5410-5496 = 370			
377 Praha-Běchovice	200	200-295 = 370		
	300	300-328 = 370	329 = 329	330-376 = 370

		378-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
378 Praha-Bubny		Vše = 370		
379 Měšice u Prahy	200	200-295 = 370		
	300	300-306 = 370	307 = 392	308-378 = 370
		380-391 = 370	392 = 392	393-399 = 370
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
380 Kralupy nad Vltavou	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219-237 = 210	240-242 = 240	243-244 = 244
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-286 = 200	290-295 = 370
	300	300-317 = 370	318-319 = 210	320-379 = 370
		381 = 381	382 = 382	383 = 383
		384-385 = 384	386 = 386	387 = 387
		388 = 388	389-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5427 = 370	5444 = 200	5449 = 5449
		5490-5496 = 370		
381 Kaučuk-zákl. závod		Vše = 380		
382 Úžice		Vše = 380		
383 Slaný		Vše = 380		
384 Kladno-Dubí	200	200-295 = 380		
	300	300-383 = 380	385 = 385	386-399 = 380
	400	400-499 = 380		
	500	500-598 = 380		
	600	600-698 = 380		
	700	700-799 = 380		

	5400	5410-5496 = 380		
385 Kladno		Vše = 384		
386 Noutonice	200	200-295 = 380		
	300	300-385 = 380	387 = 387	388 = 388
		389-399 = 380		
	400	400-499 = 380		
	500	500-598 = 380		
	600	600-698 = 380		
	700	700-799 = 380		
	5400	5410-5496 = 380		
387 Středokluky	200	200-295 = 380		
	300	300-385 = 380	386 = 386	388 = 388
		389-399 = 380		
	400	400-499 = 380		
	500	500-598 = 380		
	600	600-698 = 380		
	700	700-799 = 380		
	5400	5410-5496 = 380		
388 Hostivice	200	200-295 = 380		
	300	300-385 = 380	386 = 386	387 = 387
		389-399 = 380		
	400	400-499 = 380		
	500	500-598 = 380		
	600	600-698 = 380		
	700	700-799 = 380		
	5400	5410-5496 = 380		
389 Praha-Ruzyně		Vše = 370		
390 Mělník	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219-242 = 210	243-244 = 300	245-247 = 210
		248 = 300	249 = 210	250-286 = 200
		290-295 = 300		
	300	300-317 = 300	318-319 = 210	320-389 = 300
		391 = 391	392-399 = 300	
	400	400-499 = 300		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5427 = 300	5444 = 200	5449 = 210
	5490-5496 = 300			

391 Všetaty		Vše = 390		
392 Neratovice	200	200-295 = 370		
	300	300-306 = 370	307 = 307	308-391 = 370
		393-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
393 Brandýs nad Labem	200	200-295 = 370		
	300	300-392 = 370	394 = 394	395 = 395
		396 = 396	397-399 = 370	
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
394 Čelákovice	200	200-295 = 370		
	300	300-393 = 370	395 = 395	396 = 396
		397-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
395 Mstětice	200	200-295 = 370		
	300	300-393 = 370	394 = 394	396 = 396
		397-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		
	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
396 Praha-Horní Počernice	200	200-295 = 370		
	300	300-393 = 370	394 = 394	395 = 395
		397-399 = 370		
	400	400-499 = 370		
	500	500-598 = 370		
	600	600-698 = 370		

	700	700-799 = 370		
	5400	5410-5496 = 370		
397 Praha-Vysočany	200	200-295 = 392		
	300	300-378 = 392	379 = 379	380-396 = 392
		398 = 398	399 = 399	
	400	400-499 = 392		
	500	500-598 = 392		
	600	600-698 = 392		
	700	700-799 = 392		
	5400	5410-5496 = 392		
398 Praha-Satalice	200	200-295 = 392		
	300	300-378 = 392	379 = 379	380-397 = 392
		399 = 399		
	400	400-499 = 392		
	500	500-598 = 392		
	600	600-698 = 392		
	700	700-799 = 392		
	5400	5410-5496 = 392		
399 Praha-Čakovice	200	200-295 = 392		
	300	300-378 = 392	379 = 379	380-398 = 392
	400	400-499 = 392		
	500	500-598 = 392		
	600	600-698 = 392		
	700	700-799 = 392		
	5400	5410-5496 = 392		
	400 Česká Třebová	200	200-208 = 200	210-217 = 210
		219-237 = 210	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-269 = 200	270-295 = 570
300		300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
		318-319 = 210	320-328 = 320	329-349 = 370
		350-358 = 350	359-379 = 370	380-388 = 380
		389 = 370	390-391 = 300	392-399 = 370
400		401 = 401	402 = 402	403 = 403
		404 = 404	405-407 = 405	410-417 = 410
		418 = 440	420-438 = 430	440-459 = 440
		460-469 = 430	480-499 = 300	
500		500-549 = 600	550-551 = 350	552-563 = 600
		564-598 = 570		
600		600-609 = 600	610-619 = 610	620-698 = 600

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-757 = 750
		758-759 = 610	760-767 = 770	768 = 750
		770-779 = 770	780-788 = 780	789 = 770
		790-791 = 780	793-797 = 700	799 = 799
	5400	5410-5412 = 600	5413 = 5413	5420 = 300
		5423 = 5423	5425-5427 = 700	5444 = 570
		5449 = 5449	5490 = 5490	5495-5496 = 700
401 Třebovice v Čechách	200	200-295 = 400		
	300	300-399 = 400		
	400	400 = 400	402 = 402	403-499 = 400
	500	500-598 = 400		
	600	600-698 = 400		
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5496 = 400		
402 Lanškroun	200	200-295 = 400		
	300	300-399 = 400		
	400	400 = 400	401 = 401	403-499 = 400
	500	500-598 = 400		
	600	600-698 = 400		
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5496 = 400		
403 Svitavy		Vše = 400		
404 Ústí nad Orlicí		Vše = 405		
405 Letohrad	200	200-295 = 400		
	300	300-399 = 400		
	400	400-404 = 400	406 = 406	407 = 407
		410-499 = 400		
	500	500-598 = 400		
	600	600-698 = 400		
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5496 = 400		
406 Jablonné nad Orlicí	200	200-295 = 405		
	300	300-399 = 405		
	400	400-405 = 405	407 = 407	410-499 = 405
	500	500-598 = 405		
	600	600-698 = 405		
	700	700-799 = 405		
	5400	5410-5496 = 405		
407	200	200-295 = 405		

Lichkov	300	300-399 = 405		
	400	400-405 = 405	406 = 406	410-499 = 405
	500	500-598 = 405		
	600	600-698 = 405		
	700	700-799 = 405		
	5400	5410-5496 = 405		
	410 Pardubice hlavní nádraží	200	200-237 = 300	240-242 = 240
		245-246 = 240	247-248 = 430	249 = 240
		250-295 = 300		
	300	300-306 = 300	307 = 430	308-319 = 300
		320-328 = 320	329-349 = 430	350-358 = 300
		359-389 = 430	390-391 = 300	392-399 = 430
	400	400-407 = 400	411 = 411	412 = 412
		413 = 413	414 = 414	415 = 415
		416 = 416	417 = 417	418 = 440
		420-438 = 430	440-459 = 440	460-469 = 430
		480-499 = 300		
	500	500-549 = 320	550-551 = 300	552-558 = 320
		560-598 = 300		
	600	600-656 = 400	657-683 = 320	684-698 = 400
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 320	5412-5413 = 400	5420 = 300
		5423-5427 = 400	5444-5449 = 300	5490-5496 = 400
411 Pardubice-Rosice nad Labem	200	200-295 = 410		
	300	300-399 = 410		
	400	400-410 = 410	412-413 = 410	414 = 414
		415 = 415	416 = 416	417 = 417
		418-499 = 410		
	500	500-598 = 410		
	600	600-698 = 410		
	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
412 Přelouč	200	200-295 = 410		
	300	300-399 = 410		
	400	400-411 = 410	413 = 413	414-499 = 410
	500	500-598 = 410		
	600	600-698 = 410		
	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
413	200	200-295 = 410		

Řečany nad Labem	300	300-399 = 410		
	400	400-411 = 410	412 = 412	414-499 = 410
	500	500-598 = 410		
	600	600-698 = 410		
	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
	414 Chrudim	200	200-295 = 410	
300		300-399 = 410		
400		400-410 = 410	411 = 411	412-413 = 410
		415 = 415	416 = 416	417 = 417
		418-499 = 410		
500		500-598 = 410		
600		600-698 = 410		
700		700-799 = 410		
5400		5410-5496 = 410		
415 Slatiňany	200	200-295 = 410		
	300	300-399 = 410		
	400	400-410 = 410	411 = 411	412-413 = 410
		414 = 414	416 = 416	417 = 417
		418-499 = 410		
	500	500-598 = 410		
	600	600-698 = 410		
	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
416 Chrast u Chrudimi	200	200-295 = 410		
	300	300-399 = 410		
	400	400-410 = 410	411 = 411	412-413 = 410
		414 = 414	415 = 415	417 = 417
		418-499 = 410		
	500	500-598 = 410		
	600	600-698 = 410		
	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
417 Žďárec u Skutče	200	200-295 = 410		
	300	300-399 = 410		
	400	400-410 = 410	411 = 411	412-413 = 410
		414 = 414	415 = 415	416 = 416
		418-499 = 410		
	600	600-698 = 410		

	700	700-799 = 410		
	5400	5410-5496 = 410		
418 Choceň	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-417 = 440	420-440 = 440	441 = 441
		442-499 = 440		
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
420 Chlumec nad Cidlinou	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-417 = 430	418 = 440	421-438 = 430
		440-459 = 440	460-499 = 430	
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
421 Káranice		Vše = 430		
422 Nový Bydžov		Vše = 420		
424 Smidary	200	200-295 = 420		
	300	300-399 = 420		
	400	400-421 = 420	422 = 422	425-499 = 420
	500	500-598 = 420		
	600	600-698 = 420		
	700	700-799 = 420		
	5400	5410-5496 = 420		
425 Ostroměř	200	200-295 = 420		
	300	300-399 = 420		
	400	400-421 = 420	422 = 422	424 = 424
		426 = 426	427 = 427	428-499 = 420
	500	500-598 = 420		
	600	600-698 = 420		
	700	700-799 = 420		
	5400	5410-5496 = 420		
426 Šárovčova Lhota		Vše = 427		
427 Lázně Bělohrad	200	200-295 = 420		
	300	300-399 = 420		
	400	400-421 = 420	422 = 422	424 = 424

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

		425-426 = 425	428-499 = 420	
	500	500-598 = 420		
	600	600-698 = 420		
	700	700-799 = 420		
	5400	5410-5496 = 420		
428 Hořice v Podkrkonoší	200	200-295 = 420		
	300	300-399 = 420		
	400	400-421 = 420	422-427 = 425	429-499 = 420
	500	500-598 = 420		
	600	600-698 = 420		
	700	700-799 = 420		
	5400	5410-5496 = 420		
429 Dobřenice		Vše = 430		
430 Hradec Králové hlavní nádraží	200	200-237 = 300	240-249 = 370	250-295 = 300
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-328 = 300
		329-389 = 370	390-391 = 300	392-399 = 370
	400	400-407 = 400	410 = 410	411 = 411
		412-417 = 410	418 = 440	420 = 420
		421 = 421	422-427 = 425	428 = 428
		429 = 429	431 = 431	433 = 433
		434 = 434	435 = 435	436-438 = 436
		440-459 = 440	460-469 = 460	480-499 = 300
	500	500-512 = 300	513-518 = 370	519-527 = 300
		529 = 370	530-549 = 300	550-551 = 370
		552-598 = 300		
	600	600-656 = 400	657-683 = 300	684-698 = 400
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 300	5412-5413 = 400	5420 = 300
		5423-5427 = 400	5444-5449 = 300	5490-5496 = 400
431 Opatovice nad Labem-Pohřebačka		Vše = 430		
433 Předměřice nad Labem	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-431 = 430	434 = 434	435-499 = 430
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
434 Smířice	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		

	400	400-431 = 430	433 = 433	435-499 = 430
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
435 Jaroměř	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-434 = 430	436 = 436	437 = 437
		438 = 438	440-465 = 430	466 = 466
		467 = 467	468 = 468	469 = 469
		480-499 = 430		
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
436 Dvůr Králové nad Labem	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-434 = 430	435 = 435	437 = 437
		438 = 438	440-499 = 430	
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
437 Bílá Třemešná	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-434 = 430	435 = 435	436 = 436
		438 = 438	440-499 = 430	
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
438 Mostek	200	200-295 = 430		
	300	300-399 = 430		
	400	400-434 = 430	435 = 435	436 = 436
		437 = 437	440-499 = 430	
	500	500-598 = 430		
	600	600-698 = 430		
	700	700-799 = 430		
	5400	5410-5496 = 430		
440	200	200-237 = 300	240-249 = 430	250-295 = 300

Týniště nad Orlicí	300	300-306 = 300	307 = 430	308-328 = 300
		329-389 = 430	390-391 = 300	392-399 = 430
	400	400-407 = 400	410 = 410	411 = 411
		412-417 = 410	418 = 418	420-438 = 430
		441 = 441	442 = 442	443 = 443
		444 = 444	445 = 445	446 = 446
		447 = 447	448 = 448	449 = 449
		450 = 450	451 = 451	452 = 452
		453 = 453	454 = 454	455-457 = 455
		458 = 458	459 = 459	460-469 = 430
		480-499 = 300		
	500	500-512 = 300	513-518 = 430	519-527 = 300
		529 = 430	530-549 = 300	550-551 = 430
		552-598 = 300		
	600	600-656 = 400	657-683 = 300	684-698 = 400
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 300	5412-5413 = 400	5420 = 300
	5423-5427 = 400	5444-5449 = 300	5490-5496 = 400	
441 Borohrádek	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-417 = 440	418 = 418	420-440 = 440
		442-499 = 440		
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
442 Častolovice		Vše = 440		
443 Rychnov nad Kněžnou	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-442 = 440	444 = 444	445-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
444 Solnice	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-442 = 440	443 = 443	445-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		

	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
445 Kostelec nad Orlicí		Vše = 440		
446 Doudleby nad Orlicí	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-444 = 440	445 = 445	447 = 447
		448 = 448	449 = 449	450-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
447 Vamberk	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-444 = 440	445 = 445	446 = 446
		448 = 448	449 = 449	450-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
448 Slatina nad Zdobnicí	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-444 = 440	445 = 445	446 = 446
		447 = 447	449 = 449	450-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
449 Rokytnice v Orlických horách	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-444 = 440	445 = 445	446 = 446
		447 = 447	448 = 448	450-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
450 Meziměstí	200	200-295 = 455		
	300	300-399 = 455		
	400	400-449 = 455	451 = 451	452-453 = 453
		454-499 = 455		

	500	500-598 = 455		
	600	600-698 = 455		
	700	700-799 = 455		
	5400	5410-5496 = 455		
451 Teplice nad Metují	200	200-295 = 455		
	300	300-399 = 455		
	400	400-449 = 455	450 = 450	452-453 = 453
		454-499 = 455		
	500	500-598 = 455		
	600	600-698 = 455		
	700	700-799 = 455		
	5400	5410-5496 = 455		
452 Česká Metuje	200	200-295 = 451		
	300	300-399 = 451		
	400	400-449 = 451	450 = 450	451 = 451
		453-499 = 451		
	500	500-598 = 451		
	600	600-698 = 451		
	700	700-799 = 451		
	5400	5410-5496 = 451		
453 Police nad Metují	200	200-295 = 455		
	300	300-399 = 455		
	400	400-449 = 455	450 = 450	451 = 451
		452 = 452	454-499 = 455	
	500	500-598 = 455		
	600	600-698 = 455		
	700	700-799 = 455		
	5400	5410-5496 = 455		
454 Hronov	200	200-295 = 455		
	300	300-399 = 455		
	400	400-449 = 455	450 = 450	451 = 451
		452 = 452	453 = 453	455-499 = 455
	500	500-598 = 455		
	600	600-698 = 455		
	700	700-799 = 455		
	5400	5410-5496 = 455		
455 Náchod	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-449 = 440	450 = 450	451 = 451
		452 = 452	453 = 453	454 = 454

		456 = 456	457 = 457	458-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
456 Nové Město nad Metují	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-455 = 440	457 = 457	458-499 = 440
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
457 Bohuslavice nad Metují		Vše = 440		
458 Opočno pod Orlickými horami		Vše = 440		
459 Bolehošť	200	200-295 = 440		
	300	300-399 = 440		
	400	400-449 = 440	450 = 450	451 = 451
		452 = 452	453 = 453	454 = 454
		455 = 455	456 = 456	457 = 455
		458 = 458	460-499 = 440	
	500	500-598 = 440		
	600	600-698 = 440		
	700	700-799 = 440		
	5400	5410-5496 = 440		
460 Trutnov hlavní nádraží	200	200-237 = 300	240-249 = 370	250-295 = 300
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-328 = 300
		329-389 = 370	390-391 = 300	392-399 = 370
	400	400-407 = 400	410-459 = 430	461 = 461
		462 = 462	463 = 463	464 = 464
		465 = 465	466 = 466	467 = 467
		468 = 468	469 = 469	480-499 = 300
	500	500-512 = 300	513-518 = 370	519-527 = 300
		529 = 370	530-549 = 300	550-551 = 370
		552-598 = 300		
	600	600-656 = 400	657-683 = 300	684-698 = 400
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 300	5412-5413 = 400	5420 = 300
		5423-5427 = 400	5444-5449 = 300	5490-5496 = 400
461 Pílníkov		Vše = 460		

462 Hostinné	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-460 = 460	461 = 461	463 = 463
		464 = 464	465 = 465	466-499 = 460
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
463 Kunčice nad Labem	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-460 = 460	461 = 461	462 = 462
		464 = 464	465 = 465	466-499 = 460
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
464 Vrchlabí	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-460 = 460	461 = 461	462 = 462
		463 = 463	465 = 463	466-499 = 460
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
465 Martinice v Krkonoších	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-460 = 460	461 = 461	462 = 462
		463 = 463	464 = 464	466-499 = 460
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
466 Trutnov střed	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-465 = 460	467 = 467	468 = 468
		469 = 469	480-499 = 460	
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		

467 Malé Svatoňovice	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-465 = 460	466 = 466	468 = 468
		469 = 469	480-499 = 460	
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
468 Červený Kostelec	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-465 = 460	466 = 466	467 = 467
		469 = 469	480-499 = 460	
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
469 Česká Skalice	200	200-295 = 460		
	300	300-399 = 460		
	400	400-465 = 460	466 = 466	467 = 467
		468 = 468	480-499 = 460	
	500	500-598 = 460		
	600	600-698 = 460		
	700	700-799 = 460		
	5400	5410-5496 = 460		
480 Turnov	200	200-295 = 300		
	300	300-309 = 300	310-312 = 310	313 = 300
		314-315 = 310	316 = 316	317 = 317
		318-399 = 300		
	400	400-469 = 300	481 = 481	482 = 300
		483 = 483	484 = 484	485 = 485
		486 = 486	487 = 487	488 = 488
		489 = 489	490-499 = 490	
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
5400	5410-5413 = 300	5420 = 5420	5423-5496 = 300	
481 Libuň		Vše = 480		
482 Jičín	200	200-295 = 300		
	300	300-301 = 300	302 = 302	303 = 303

		304-399 = 300		
	400	400-481 = 300	483-499 = 300	
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5496 = 300		
483 Malá Skála	200	200-295 = 480		
	300	300-399 = 480		
	400	400-482 = 480	484 = 484	485 = 485
		486 = 486	487 = 487	488 = 488
		489 = 489	490-499 = 480	
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
484 Železný Brod	200	200-295 = 480		
	300	300-399 = 480		
	400	400-482 = 480	483 = 483	485 = 485
		486 = 486	487 = 487	488 = 488
		489 = 489	490-499 = 480	
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
485 Semily	200	200-295 = 486		
	300	300-399 = 486		
	400	400-484 = 486	486 = 486	487 = 487
		488-499 = 486		
	500	500-598 = 486		
	600	600-698 = 486		
	700	700-799 = 486		
	5400	5410-5496 = 486		
486 Košťálov	200	200-295 = 480		
	300	300-399 = 480		
	400	400-485 = 480	487 = 487	488-499 = 480
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
487	200	200-295 = 480		

Stará Paka	300	300-399 = 480		
	400	400-485 = 480	486 = 486	488-499 = 480
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
	488 Velké Hamry	200	200-295 = 480	
	300	300-399 = 480		
	400	400-482 = 480	483 = 483	484-487 = 484
		489 = 489	490-499 = 480	
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
489 Tanvald	200	200-295 = 480		
	300	300-399 = 480		
	400	400-482 = 480	483 = 483	484-487 = 484
		488 = 488	490-499 = 480	
	500	500-598 = 480		
	600	600-698 = 480		
	700	700-799 = 480		
	5400	5410-5496 = 480		
490 Liberec	200	200-295 = 300		
	300	300-309 = 300	310-312 = 310	313 = 300
		314-315 = 310	316-317 = 480	318-399 = 300
	400	400-469 = 300	480-481 = 480	482 = 300
		483-489 = 480	491 = 491	492 = 492
		493 = 493	494 = 494	495 = 495
		496 = 496	497 = 497	498 = 498
		499 = 499		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5413 = 300	5420 = 5420	5423-5496 = 300
491 Liberec-Rochlice		Vše = 490		
492 Jablonec nad Nisou	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-491 = 490	493 = 493	494 = 494
		495 = 495	496 = 496	497-499 = 490

	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
493 Nová Ves nad Nisou	200	200-295 = 494		
	300	300-399 = 494		
	400	400-492 = 494	494 = 494	495 = 495
		496 = 496	497-499 = 494	
	500	500-598 = 494		
	600	600-698 = 494		
	700	700-799 = 494		
	5400	5410-5496 = 494		
494 Smržovka	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-491 = 490	492-493 = 492	495 = 495
		496 = 496	497-499 = 490	
	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
495 Jířetín pod Bukovou		Vše = 496		
496 Josefův Důl	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-491 = 490	492-493 = 492	494-495 = 494
		497-499 = 490		
	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
497 Mníšek u Liberce	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-496 = 490	498 = 498	499 = 499
	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
498 Raspenava	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-496 = 490	497 = 497	499 = 499

	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
499 Frýdlant v Čechách	200	200-295 = 490		
	300	300-399 = 490		
	400	400-496 = 490	497 = 497	498 = 498
	500	500-598 = 490		
	600	600-698 = 490		
	700	700-799 = 490		
	5400	5410-5496 = 490		
500 České Budějovice	200	200-208 = 200	210-217 = 300	218 = 200
		219-237 = 300	240-246 = 370	247 = 247
		248 = 248	249 = 370	250-269 = 200
		270-286 = 280	290-295 = 570	
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-328 = 300
		329 = 370	330-347 = 340	348-349 = 370
		350-358 = 570	359-389 = 370	390-391 = 300
		392-399 = 370		
	400	400-407 = 600	410-499 = 300	
	500	501 = 501	502 = 502	503 = 503
		504-509 = 509	510-512 = 510	513-518 = 514
		519 = 519	520-522 = 520	523 = 523
		524 = 524	525 = 525	526-527 = 526
		529 = 514	530 = 530	531 = 531
		532 = 532	533 = 533	534-537 = 530
		538-540 = 540	541 = 541	542-548 = 540
		549 = 541	550-551 = 570	552-558 = 540
		560-561 = 560	562-563 = 562	564-598 = 570
	600	600-639 = 600	640-643 = 660	644-649 = 600
		650-669 = 660	670-683 = 670	684-698 = 600
	700	700-799 = 600		
	5400	5410 = 5410	5411 = 5411	5412 = 660
		5413 = 600	5420 = 300	5423-5427 = 600
		5444 = 280	5449 = 300	5490-5496 = 600
501 Hluboká nad Vltavou		Vše = 500		
502 Hluboká nad Vltavou-Zámostí	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		

	500	500 = 500	501 = 501	503 = 503
		504-598 = 500		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
503 Ševětín	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500 = 500	501 = 501	502 = 502
		504-598 = 500		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
504 Holkov	200	200-295 = 509		
	300	300-399 = 509		
	400	400-499 = 509		
	500	500-503 = 509	505 = 505	506 = 506
		507 = 507	508 = 508	509-598 = 509
	600	600-698 = 509		
	700	700-799 = 509		
	5400	5410-5496 = 509		
505 Velešín	200	200-295 = 509		
	300	300-399 = 509		
	400	400-499 = 509		
	500	500-503 = 509	504 = 504	506 = 506
		507 = 507	508 = 508	509-598 = 509
	600	600-698 = 509		
	700	700-799 = 509		
	5400	5410-5496 = 509		
506 Kaplice	200	200-295 = 509		
	300	300-399 = 509		
	400	400-499 = 509		
	500	500-503 = 509	504 = 504	505 = 505
		507 = 507	508 = 508	509-598 = 509
	600	600-698 = 509		
	700	700-799 = 509		
	5400	5410-5496 = 509		
507 Omlenice	200	200-295 = 509		
	300	300-399 = 509		
	400	400-499 = 509		

	500	500-503 = 509 506 = 506	504 = 504 508 = 508	505 = 505 509-598 = 509
	600	600-698 = 509		
	700	700-799 = 509		
	5400	5410-5496 = 509		
508 Rybník	200	200-295 = 509		
	300	300-399 = 509		
	400	400-499 = 509		
	500	500-503 = 509 506 = 506	504 = 504 507 = 507	505 = 505 509-598 = 509
	600	600-698 = 509		
	700	700-799 = 509		
	5400	5410-5496 = 509		
509 Horní Dvořiště	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-503 = 500 506 = 506 510-598 = 500	504 = 504 507 = 507	505 = 505 508 = 508
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410 = 5410	5411-5496 = 500	
510 Veselí nad Lužnicí	200	200-208 = 500 219-246 = 370 249 = 370	210-217 = 370 247 = 247 250-295 = 500	218 = 500 248 = 248
	300	300-329 = 370	330-347 = 340	348-399 = 370
	400	400-407 = 500	410-499 = 370	
	500	500-509 = 500 513-518 = 514 529 = 514 552-598 = 500	511 = 511 519 = 519 530-549 = 500	512 = 512 520-527 = 500 550-551 = 370
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5413 = 500 5449 = 370	5420 = 370 5490-5496 = 500	5423-5444 = 500
511 Soběslav	200	200-295 = 510		
	300	300-399 = 510		
	400	400-499 = 510		
	500	500-510 = 510	512 = 512	513-598 = 510
	600	600-698 = 510		

	700	700-799 = 510		
	5400	5410-5496 = 510		
512 Roudná		Vše = 514		
513 Planá nad Lužnicí		Vše = 514		
514 Tábor	200	200-208 = 500	210-217 = 370	218 = 500
		219-246 = 370	247 = 247	248 = 248
		249 = 370	250-295 = 500	
	300	300-329 = 370	330-347 = 340	348-399 = 370
	400	400-407 = 500	410-499 = 370	
	500	500-512 = 500	513 = 513	515 = 515
		516 = 516	517 = 517	518 = 518
		519-527 = 500	529 = 529	530-549 = 500
		550-551 = 370	552-598 = 500	
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
5400	5410-5413 = 500	5420 = 370	5423-5444 = 500	
	5449 = 370	5490-5496 = 500		
515 Balkova Lhota	200	200-295 = 514		
	300	300-399 = 514		
	400	400-499 = 514		
	500	500-514 = 514	516 = 516	517 = 517
		518 = 518	519-598 = 514	
	600	600-698 = 514		
	700	700-799 = 514		
5400	5410-5496 = 514			
516 Božejovice	200	200-295 = 514		
	300	300-399 = 514		
	400	400-499 = 514		
	500	500-514 = 514	515 = 515	517 = 517
		518 = 518	519-598 = 514	
	600	600-698 = 514		
	700	700-799 = 514		
5400	5410-5496 = 514			
517 Milevsko	200	200-295 = 514		
	300	300-399 = 514		
	400	400-499 = 514		
	500	500-514 = 514	515 = 515	516 = 516
		518 = 518	519-598 = 514	
600	600-698 = 514			

	700	700-799 = 514		
	5400	5410-5496 = 514		
518 Branice	200	200-295 = 514		
	300	300-399 = 514		
	400	400-499 = 514		
	500	500-514 = 514	515 = 515	516 = 516
		517 = 517	519-598 = 514	
	600	600-698 = 514		
	700	700-799 = 514		
	5400	5410-5496 = 514		
519 Jarošov nad Nežárkou	200	200-208 = 500	210-217 = 510	218 = 500
		219-249 = 510	250-295 = 500	
	300	300-399 = 510		
	400	400-407 = 500	410-499 = 510	
	500	500-509 = 500	510-518 = 510	520-527 = 500
		529 = 510	530-549 = 500	550-551 = 510
		552-598 = 500		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5413 = 500	5420 = 510	5423-5444 = 500
	5449 = 510	5490-5496 = 500		
520 České Velenice	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-519 = 500	521 = 521	522 = 522
		523 = 523	524 = 524	525 = 525
		526 = 526	527 = 527	529-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
5400	5410-5496 = 500			
521 Borovany		Vše = 500		
522 Nové Hrady	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-520 = 500	521 = 521	523-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
523	200	200-295 = 520		

Nová Ves nad Lužnicí	300	300-399 = 520		
	400	400-499 = 520		
	500	500-522 = 520	524 = 524	525 = 525
		526 = 526	527 = 527	529-598 = 520
	600	600-698 = 520		
	700	700-799 = 520		
	5400	5410-5496 = 520		
	524 Suchdol nad Lužnicí	200	200-295 = 520	
300		300-399 = 520		
400		400-499 = 520		
500		500-522 = 520	523 = 523	525 = 525
		526 = 526	527 = 527	529-598 = 520
600		600-698 = 520		
700		700-799 = 520		
5400		5410-5496 = 520		
525 Majdalena	200	200-295 = 520		
	300	300-399 = 520		
	400	400-499 = 520		
	500	500-522 = 520	523 = 523	524 = 524
		526 = 526	527 = 527	529-598 = 520
	600	600-698 = 520		
	700	700-799 = 520		
	5400	5410-5496 = 520		
526 Třeboň	200	200-295 = 520		
	300	300-399 = 520		
	400	400-499 = 520		
	500	500-522 = 520	523 = 523	524 = 524
		525 = 525	527 = 527	529-598 = 520
	600	600-698 = 520		
	700	700-799 = 520		
	5400	5410-5496 = 520		
527 Lomnice nad Lužnicí	200	200-295 = 520		
	300	300-399 = 520		
	400	400-499 = 520		
	500	500-522 = 520	523 = 523	524 = 524
		525 = 525	526 = 526	529-598 = 520
	600	600-698 = 520		
	700	700-799 = 520		
	5400	5410-5496 = 520		

529 Pacov		Vše = 514		
530 Kájov	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	531 = 531	532 = 532
		533 = 533	534 = 534	535 = 535
		536 = 536	537 = 537	538-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
5400	5410-5496 = 500			
531 Boršov nad Vltavou	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	530 = 530	532 = 532
		533 = 533	534-537 = 530	538-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
532 Křemže	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	530 = 530	531 = 531
		533 = 533	534-537 = 530	538-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
533 Zlatá Koruna	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	530 = 530	531 = 531
		532 = 532	534 = 534	535-537 = 530
		538-598 = 500		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
5400	5410-5496 = 500			
534 Český Krumlov	200	200-295 = 530		
	300	300-399 = 530		
	400	400-499 = 530		
	500	500-532 = 530	533 = 533	535-598 = 530

	600	600-698 = 530		
	700	700-799 = 530		
	5400	5410-5496 = 530		
535 Polečnice	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	530 = 530	531 = 531
		532 = 532	533 = 533	534 = 530
		536 = 536	537 = 537	538-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
536 Černá v Pošumaví	200	200-295 = 500		
	300	300-399 = 500		
	400	400-499 = 500		
	500	500-529 = 500	530 = 530	531 = 531
		532 = 532	533 = 533	534 = 530
		535 = 535	537 = 537	538-598 = 500
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5496 = 500		
537 Horní Planá	200	200-295 = 530		
	300	300-399 = 530		
	400	400-499 = 530		
	500	500-534 = 530	535 = 535	536 = 536
		538-598 = 530		
	600	600-698 = 530		
	700	700-799 = 530		
		5400	5410-5496 = 530	
538 Nová Pec		Vše = 548		
540 Protivín	200	200-204 = 200	206-208 = 280	210-217 = 500
		218 = 200	219-249 = 500	250-269 = 200
		270-286 = 280	290-295 = 570	
	300	300-349 = 500	350-358 = 570	359-399 = 500
	400	400-499 = 500		
	500	500-537 = 500	538 = 548	541 = 541
		542 = 542	543 = 543	544 = 544
		545 = 545	546 = 546	547 = 547
	548 = 548	549 = 541	550-551 = 570	

		552 = 552	553 = 553	554 = 554
		555 = 555	556 = 556	557 = 557
		558 = 558	560-561 = 560	562-563 = 562
		564-598 = 570		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5427 = 500	5444 = 280	5449-5496 = 500
541 Číčenice	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-540 = 540	542-548 = 540	549 = 549
		550-598 = 540		
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
542 Dívčice	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-540 = 540	541 = 541	543-548 = 540
		549 = 541	550-598 = 540	
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
543 Vodňany	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 548	540-542 = 540
		544 = 544	545 = 545	546 = 546
		547 = 547	548 = 548	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
544 Bavorov	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 548	540-542 = 540
		543 = 543	545 = 545	546 = 546
		547 = 547	548 = 548	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		

	5400	5410-5496 = 540		
545 Strunkovice nad Blanicí	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 548	540-542 = 540
		543 = 543	544 = 544	546 = 546
		547 = 547	548 = 548	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
546 Prachatice	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 548	540-542 = 540
		543 = 543	544 = 544	545 = 545
		547 = 547	548 = 548	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
547 Zbytiny	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 548	540-542 = 540
		543 = 543	544 = 544	545 = 545
		546 = 546	548 = 548	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
548 Volary	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-537 = 540	538 = 538	540-542 = 540
		543 = 543	544 = 544	545 = 545
		546 = 546	547 = 547	549-598 = 540
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
549 Temelín	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		

	500	500-540 = 540	541 = 541	542-548 = 540
		550-598 = 540		
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
550 Březnice	200	200-295 = 350		
	300	300-353 = 350	354 = 354	355-399 = 350
	400	400-499 = 350		
	500	500-549 = 350	551 = 551	552-598 = 350
	600	600-698 = 350		
	700	700-799 = 350		
	5400	5410-5496 = 350		
551 Mirovice		Vše = 550		
552 Čimelice	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-551 = 540	553 = 553	554 = 554
		555-558 = 555	560-598 = 540	
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
553 Vráž u Písku	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-551 = 540	552 = 552	554 = 554
		555-558 = 555	560-598 = 540	
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
554 Čížová	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		
	400	400-499 = 540		
	500	500-551 = 540	552 = 552	553 = 553
		555-558 = 555	560-598 = 540	
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
555 Písek	200	200-295 = 540		
	300	300-399 = 540		

	400	400-499 = 540		
	500	500-551 = 540	552 = 552	553 = 553
		554 = 554	556 = 556	557 = 557
		558 = 558	560-598 = 540	
	600	600-698 = 540		
	700	700-799 = 540		
	5400	5410-5496 = 540		
556 Písek město	200	200-295 = 555		
	300	300-399 = 555		
	400	400-499 = 555		
	500	500-555 = 555	557 = 557	558 = 558
		560-598 = 555		
	600	600-698 = 555		
	700	700-799 = 555		
	5400	5410-5496 = 555		
557 Záhoří	200	200-295 = 555		
	300	300-399 = 555		
	400	400-499 = 555		
	500	500-555 = 555	556 = 556	558 = 558
		560-598 = 555		
	600	600-698 = 555		
	700	700-799 = 555		
	5400	5410-5496 = 555		
558 Vlastec	200	200-295 = 555		
	300	300-399 = 555		
	400	400-499 = 555		
	500	500-555 = 555	556 = 556	557 = 557
		560-598 = 555		
	600	600-698 = 555		
	700	700-799 = 555		
	5400	5410-5496 = 555		
560 Strakonice	200	200-295 = 570		
	300	300-329 = 570	330-347 = 500	348-399 = 570
	400	400-407 = 500	410-499 = 570	
	500	500-537 = 500	538-549 = 540	550-551 = 570
		552-558 = 540	561 = 561	562-563 = 562
		564-598 = 570		
	600	600-698 = 500		
	700	700-799 = 500		
	5400	5410-5413 = 500	5420 = 570	5423-5427 = 500

		5444-5449 = 570	5490-5496 = 500	
561 Katovice		Vše = 560		
562 Horažďovice předměstí	200	200-295 = 560		
	300	300-399 = 560		
	400	400-499 = 560		
	500	500-561 = 560	563 = 563	564-598 = 560
	600	600-698 = 560		
	700	700-799 = 560		
	5400	5410-5496 = 560		
563 Pačejov		Vše = 562		
564 Nepomuk	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-563 = 570	565 = 565	566 = 566
		567 = 567	568 = 568	570-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
5400	5410-5496 = 570			
565 Blovice	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-563 = 570	564 = 564	566 = 566
		567 = 567	568 = 568	570-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
5400	5410-5496 = 570			
566 Nezvěstice	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-563 = 570	564 = 564	565 = 565
		567 = 567	568 = 568	570-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
5400	5410-5496 = 570			
567 Starý Plzenec	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-563 = 570	564 = 564	565 = 565
		566 = 566	568 = 568	570-598 = 570

	600	600-698 = 570			
	700	700-799 = 570			
	5400	5410-5496 = 570			
568 Plzeň-Koterov	200	200-295 = 570			
	300	300-399 = 570			
	400	400-499 = 570			
	500	500-563 = 570	564 = 564	565 = 565	
		566 = 566	567 = 567	570-598 = 570	
	600	600-698 = 570			
	700	700-799 = 570			
	5400	5410-5496 = 570			
570 Plzeň hlavní nádraží	200	200-204 = 200	206-208 = 280	210-217 = 300	
		218 = 200	219 = 300	220-224 = 350	
		225 = 300	227-242 = 350	243-244 = 370	
		245-246 = 350	247 = 247	248 = 248	
		249 = 350	250-269 = 200	270-286 = 280	
		290-291 = 290	292 = 292	293 = 580	
		294-295 = 290			
		300	300-306 = 300	307 = 370	308-317 = 300
			318-319 = 350	320-328 = 320	329-349 = 370
			350-358 = 350	359-389 = 370	390-391 = 300
	392-399 = 370				
	400		400-407 = 400	410-469 = 370	480-499 = 300
			500	500-537 = 500	538-549 = 540
	552-558 = 540			560-561 = 560	562-563 = 562
	564 = 564	565 = 565		566 = 566	
	567 = 567	568 = 568		571 = 571	
	572-576 = 573	578-579 = 578		580-583 = 580	
	584 = 584	585 = 585		586 = 586	
	587 = 587	588 = 588		589 = 589	
	590 = 590	591 = 591		592 = 592	
	593 = 593	594 = 594		595 = 595	
	596 = 596	597 = 597		598 = 598	
	600	600-609 = 600	610-619 = 770	620-639 = 600	
		640-643 = 670	644-649 = 600	650-683 = 670	
		684-698 = 600			
	700	700-717 = 700	719-720 = 720	721 = 700	
		722-723 = 720	724-737 = 700	738-756 = 770	
		757 = 600	758-767 = 770	768 = 600	
		770-779 = 770	780-788 = 400	789 = 770	

	5400	790-791 = 400	793-797 = 700	799 = 400
		5410-5411 = 500	5412 = 670	5413 = 600
		5420 = 300	5423 = 400	5425-5427 = 700
		5444 = 280	5449 = 350	5490 = 600
		5495-5496 = 700		
571 Třemošná u Plzně	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-570 = 570	572-576 = 573	578-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
572 Horní Bříza	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-571 = 570	573-576 = 573	578-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
573 Kaznějov	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-570 = 570	571 = 571	572 = 572
		574 = 574	575 = 575	576 = 576
		578-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
574 Plasy	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-570 = 570	571 = 571	572 = 572
		573 = 573	575 = 575	576 = 576
		578-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
575 Mladotice	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		

	500	500-570 = 570	571 = 571	572 = 572
		573 = 573	574 = 574	576 = 576
		578-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
576 Žihle	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-570 = 570	571 = 571	572 = 572
		573 = 573	574 = 574	575 = 575
		578-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
578 Nýřany	200	200-292 = 570	293 = 580	294-295 = 570
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-576 = 570	579 = 579	580-583 = 580
		584-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
579 Stod		Vše = 578		
580 Domažlice	200	200-292 = 570	293 = 293	294-295 = 570
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-579 = 570	581 = 581	582 = 582
		583 = 583	584-598 = 570	
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
581 Poběžovice		Vše = 580		
582 Staňkov		Vše = 580		
583 Holýšov		Vše = 570		
584 Plzeň-Valcha	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		

	500	500-583 = 570	585 = 585	586 = 586
		587 = 587	588 = 588	589 = 589
		590-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
585 Dobřany	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-584 = 570	586 = 586	587 = 587
		588 = 588	589 = 589	590-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
586 Chlumčany u Dobřan	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-584 = 570	585 = 585	587 = 587
		588 = 588	589 = 589	590-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
587 Přeštice	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-584 = 570	585 = 585	586 = 586
		588 = 588	589 = 589	590-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
588 Švihov u Klatov	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-584 = 570	585 = 585	586 = 586
		587 = 587	589 = 589	590-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
589 Klatovy	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		

	400	400-499 = 570		
	500	500-584 = 570	585 = 585	586 = 586
		587 = 587	588 = 588	590-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
590 Rokycany	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-589 = 570	591 = 591	592 = 592
		593 = 593	594-598 = 570	
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
591 Mirošov		Vše = 590		
592 Chrást u Plzně	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-589 = 570	590 = 590	591 = 591
		593 = 593	594-598 = 570	
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
593 Stupno		Vše = 592		
594 Plzeň-Křimice		Vše = 570		
595 Kozolupy	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-593 = 570	594 = 594	596-598 = 570
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
596 Pňovany	200	200-295 = 570		
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-593 = 570	594 = 594	595 = 595
		597-598 = 570		
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		

	5400	5410-5496 = 570		
597 Stříbro	200	200-291 = 570	292 = 292	293-295 = 570
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-593 = 570	594 = 594	595 = 595
		596 = 596	598 = 598	
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
598 Svojšín	200	200-291 = 570	292 = 292	293-295 = 570
	300	300-399 = 570		
	400	400-499 = 570		
	500	500-593 = 570	594 = 594	595 = 595
		596 = 596	597 = 597	
	600	600-698 = 570		
	700	700-799 = 570		
	5400	5410-5496 = 570		
600 Brno-Maloměřice	200	200-208 = 200	210-217 = 210	218 = 200
		219 = 210	220-224 = 300	225 = 210
		227-237 = 300	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-269 = 200	270-286 = 280
		290-295 = 570		
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-319 = 300
		320-328 = 320	329-349 = 370	350-358 = 400
		359-379 = 370	380-388 = 400	389 = 370
		390-391 = 300	392-399 = 370	
	400	400-469 = 400	480-499 = 300	
	500	500-509 = 500	510-519 = 519	520-527 = 500
		529 = 519	530-549 = 500	550-551 = 400
		552-563 = 500	564-598 = 570	
	600	601 = 601	602 = 602	603 = 603
		604-605 = 604	606 = 606	607 = 607
		608 = 608	609 = 609	610-619 = 610
		620 = 620	621 = 621	622 = 622
		623-624 = 623	625 = 625	626 = 626
		627 = 627	629 = 629	630-643 = 630
	644 = 644	645 = 645	646 = 646	
	647 = 647	648 = 648	649 = 649	
	650-659 = 630	660 = 660	661-668 = 670	

		669 = 660	670-679 = 670	680 = 680
		681-683 = 670	684 = 684	685 = 685
		686 = 686	687 = 687	688 = 688
		689 = 689	690 = 690	691 = 691
		692 = 692	693 = 693	694 = 694
		695 = 690	696 = 696	697 = 697
		698 = 698		
	700	700-737 = 700	738-739 = 750	740-748 = 740
		749 = 749	750-756 = 750	757 = 757
		758-759 = 610	760-761 = 760	762 = 750
		763-767 = 760	768 = 768	770-779 = 750
		780-788 = 400	789 = 750	790-791 = 400
		793-797 = 700	799 = 400	
	5400	5410-5411 = 500	5412 = 630	5413 = 5413
		5420 = 300	5423 = 400	5425-5427 = 700
		5444 = 280	5449 = 5449	5490 = 5490
		5495-5496 = 700		
601 Brno hlavní nádraží		Vše = 600		
602 Modřice		Vše = 600		
603 Brno-Slatina	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-602 = 600	604-605 = 604	606 = 606
		607 = 607	608-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
604 Blažovice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-602 = 600	603 = 603	605 = 605
		606 = 606	607 = 607	608-698 = 600
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
605 Blažovice, vl. CEMO		Vše = 604		
606 Brno - Chrlice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		

	500	500-598 = 600		
	600	600-602 = 600	603 = 603	604-605 = 604
		607 = 607	608-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
607 Sokolnice-Telnice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-602 = 600	603 = 603	604-605 = 604
		606 = 606	608-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
608 Vyškov na Moravě	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-607 = 600	609 = 609	610-698 = 600
	700	700-759 = 600	760-761 = 760	762 = 600
		763-767 = 760	768 = 768	770-799 = 600
	5400	5410-5496 = 600		
609 Ivanovice na Hané	200	200-295 = 768		
	300	300-399 = 768		
	400	400-499 = 768		
	500	500-598 = 768		
	600	600-608 = 768	610-698 = 768	
	700	700-759 = 768	760-761 = 760	762 = 768
		763-767 = 760	768-799 = 768	
	5400	5410-5496 = 768		
610 Otrokovice	200	200-242 = 400	243-244 = 770	245-269 = 400
		270-295 = 770		
	300	300-306 = 400	307 = 770	308-328 = 400
		329-379 = 770	380-388 = 400	389 = 770
		390-391 = 400	392-399 = 770	
	400	400-499 = 400		
	500	500-549 = 600	550-551 = 770	552-563 = 600
		564-598 = 770		
	600	600-607 = 600	608-609 = 750	611 = 611
		612 = 612	613 = 613	614 = 614
		615 = 615	616 = 616	617-619 = 618

		620-622 = 620	623-624 = 623	625 = 625
		626 = 626	627 = 627	629 = 629
		630-643 = 630	644-649 = 600	650-659 = 630
		660-698 = 600		
	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-748 = 750
		749 = 749	750-757 = 750	758 = 758
		759 = 759	760-767 = 770	768 = 750
		770-791 = 770	793-799 = 700	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 630	5420-5423 = 400
		5425 = 700	5426-5427 = 5426	5444 = 770
		5449 = 400	5490 = 630	5495-5496 = 700
611 Zlín-Malenovice	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-610 = 610	612 = 612	613 = 613
		614 = 614	615-698 = 610	
	700	700-799 = 610		
	5400	5410-5496 = 610		
612 Zlín střed	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-610 = 610	611 = 611	613 = 613
		614 = 614	615-698 = 610	
	700	700-799 = 610		
	5400	5410-5496 = 610		
613 Lípa nad Dřevnicí	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-610 = 610	611 = 611	612 = 612
		614 = 614	615-698 = 610	
	700	700-799 = 610		
	5400	5410-5496 = 610		
614 Vizovice		Vše = 613		
615 Tlumačov		Vše = 610		
616 Napajedla		Vše = 618		

617 Huštěnovice		Vše = 610		
618 Staré Město u Uher. Hradiště	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-616 = 610	617 = 617	619 = 619
		620-698 = 610		
	700	700-799 = 610		
	5400	5410-5496 = 610		
619 Nedakonice		Vše = 618		
620 Kyjov	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	621 = 621
		622 = 622	623-624 = 623	625 = 625
		626 = 626	627 = 627	629 = 629
		630-643 = 610	644-649 = 600	650-659 = 610
		660-698 = 600		
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
			768 = 600 770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
621 Vlkoš	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		622 = 622	623-624 = 623	625 = 625
		626 = 626	627 = 627	629 = 629
		630-643 = 610	644-649 = 600	650-659 = 610
		660-698 = 600		
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
			768 = 600 770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
622 Bzenec	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		

	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621 = 621	623-624 = 623	625 = 625
		626 = 626	627 = 627	629 = 629
		630-643 = 610	644-649 = 600	650-659 = 610
		660-698 = 600		
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
623 Veselí nad Moravou	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621 = 621	622 = 622	624 = 624
		625 = 625	626 = 626	627 = 627
		629 = 629	630-643 = 610	644-649 = 600
		650-659 = 610	660-698 = 600	
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
624 Velká nad Veličkou		Vše = 623		
625 Uherský Ostroh	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621-624 = 623	626 = 626	627 = 627
		629 = 629	630-643 = 610	644-649 = 600
		650-659 = 610	660-698 = 600	
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
626 Kunovice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		

	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621-624 = 623	625 = 625	627 = 627
		629 = 629	630-643 = 610	644-649 = 600
		650-659 = 610	660-698 = 600	
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
627 Uherský Brod	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621-624 = 623	625 = 625	626 = 626
		629 = 629	630-643 = 610	644-649 = 600
		650-659 = 610	660-698 = 600	
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
629 Bojkovice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621-624 = 623	625 = 625	626 = 626
		627 = 627	630-643 = 610	644-649 = 600
		650-659 = 610	660-698 = 600	
	700	700-748 = 610	749 = 749	750-767 = 610
		768 = 600	770-799 = 610	
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5423 = 600
		5425-5427 = 610	5444-5449 = 600	5490-5496 = 610
630 Břeclav	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-629 = 610	631 = 631
		632 = 632	633 = 633	634 = 634
		635 = 635	636 = 636	637 = 637

		638 = 638	639 = 639	640-643 = 640
		644-649 = 600	650 = 650	651 = 651
		652 = 640	653-659 = 650	660-698 = 600
	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-757 = 750
		758-759 = 610	760-761 = 600	762 = 770
		763-767 = 600	768 = 750	770-791 = 770
		793-799 = 700		
	5400	5410-5411 = 600	5412 = 5412	5413 = 5413
		5420-5423 = 600	5425 = 700	5426-5427 = 5426
		5444-5449 = 600	5490 = 5490	5495-5496 = 700
631 Moravská Nová Ves	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-630 = 630	632 = 632	633 = 633
		634 = 634	635 = 635	636-698 = 630
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
632 Lužice	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-630 = 630	631 = 631	633 = 633
		634 = 634	635 = 635	636-698 = 630
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
633 Hodonín	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-630 = 630	631 = 631	632 = 632
		634 = 634	635 = 635	636-698 = 630
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
634 Rohatec	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-630 = 630	631 = 631	632 = 632
		633 = 633	635 = 635	636-698 = 630

	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
635 Bzenec přívaz	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-630 = 630	631 = 631	632 = 632
		633 = 633	634 = 634	636-698 = 630
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
636 Podivín	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-635 = 630	637 = 637	638 = 638
		639 = 639	640-698 = 630	
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
637 Zaječí	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-635 = 630	636 = 636	638 = 638
		639 = 639	640-698 = 630	
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
638 Šakvice	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-635 = 630	636 = 636	637 = 637
		639 = 639	640-698 = 630	
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
639 Vranovice	200	200-295 = 630		
	300	300-399 = 630		
	400	400-499 = 630		
	500	500-598 = 630		
	600	600-635 = 630	636 = 636	637 = 637
		638 = 638	640-698 = 630	

	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5496 = 630		
640 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	200	200-295 = 650		
	300	300-399 = 650		
	400	400-499 = 650		
	500	500-598 = 650		
	600	600-639 = 650	641 = 641	642 = 642
		643 = 643	644-650 = 650	651 = 651
		652 = 652	653-698 = 650	
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5496 = 650		
641 Miroslav	200	200-295 = 640		
	300	300-399 = 640		
	400	400-499 = 640		
	500	500-598 = 640		
	600	600-640 = 640	642 = 642	643 = 643
		644-698 = 640		
	700	700-799 = 640		
	5400	5410-5496 = 640		
642 Rakšice	200	200-295 = 640		
	300	300-399 = 640		
	400	400-499 = 640		
	500	500-598 = 640		
	600	600-640 = 640	641 = 641	643 = 643
		644-698 = 640		
	700	700-799 = 640		
	5400	5410-5496 = 640		
643 Moravský Krumlov	200	200-295 = 640		
	300	300-399 = 640		
	400	400-499 = 640		
	500	500-598 = 640		
	600	600-640 = 640	641 = 641	642 = 642
		644-698 = 640		
	700	700-799 = 640		
	5400	5410-5496 = 640		
644 Moravské Bránice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-643 = 600	645 = 645	646-698 = 600

	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
645 Střelice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-643 = 600	644 = 644	646-698 = 600
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
646 Tetčice		Vše = 600		
647 Zastávka u Brna	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-645 = 600	646 = 646	648 = 648
		649 = 649	650-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
648 Kralice nad Oslavou	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-645 = 600	646 = 646	647 = 647
		649 = 649	650-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
649 Náměšť nad Oslavou	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-645 = 600	646 = 646	647 = 647
		648 = 648	650-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
650 Znojmo	200	200-208 = 630	210-217 = 670	218 = 630
		219-249 = 670	250-269 = 630	270-295 = 670
	300	300-399 = 670		
	400	400-469 = 630	480-499 = 670	
	500	500-598 = 670		

	600	600-639 = 630	640 = 640	641 = 641
		642 = 642	643 = 643	644-649 = 630
		651 = 651	652 = 652	653 = 653
		654 = 654	655 = 655	656 = 656
		657 = 657	658 = 658	659 = 659
		660 = 660	661-665 = 663	666-669 = 660
		670-683 = 670	684-698 = 630	
	700	700-799 = 630		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 5412	5413 = 630
		5420 = 670	5423-5427 = 630	5444 = 670
		5449-5496 = 630		
651 Hodonice	200	200-295 = 650		
	300	300-399 = 650		
	400	400-499 = 650		
	500	500-598 = 650		
	600	600-639 = 650	640 = 640	641 = 641
		642 = 642	643 = 643	644-650 = 650
		652 = 652	653-698 = 650	
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5496 = 650		
652 Božice u Znojma	200	200-295 = 650		
	300	300-399 = 650		
	400	400-499 = 650		
	500	500-598 = 650		
	600	600-639 = 650	640 = 640	641 = 641
		642 = 642	643 = 643	644-650 = 650
		651 = 651	653-698 = 650	
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5496 = 650		
653 Olbramkostel	200	200-208 = 650	210-217 = 670	218 = 650
		219-249 = 670	250-269 = 650	270-295 = 670
	300	300-399 = 670		
	400	400-469 = 650	480-499 = 670	
	500	500-598 = 670		
	600	600-652 = 650	654 = 654	655 = 655
		656 = 656	657 = 657	658 = 658
		659 = 659	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-683 = 670	684-698 = 650
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5411 = 670	5412-5413 = 650	5420 = 670

		5423-5427 = 650	5444 = 670	5449-5496 = 650
654 Šumná	200	200-208 = 650	210-217 = 670	218 = 650
		219-249 = 670	250-269 = 650	270-295 = 670
	300	300-399 = 670		
	400	400-469 = 650	480-499 = 670	
	500	500-598 = 670		
	600	600-652 = 650	653 = 653	655 = 655
		656 = 656	657 = 657	658 = 658
		659 = 659	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-683 = 670	684-698 = 650
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5411 = 670	5412-5413 = 650	5420 = 670
		5423-5427 = 650	5444 = 670	5449-5496 = 650
655 Grešlové Mýto	200	200-208 = 650	210-217 = 670	218 = 650
		219-249 = 670	250-269 = 650	270-295 = 670
	300	300-399 = 670		
	400	400-469 = 650	480-499 = 670	
	500	500-598 = 670		
	600	600-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		656 = 656	657 = 657	658 = 658
		659 = 659	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-683 = 670	684-698 = 650
	700	700-799 = 650		
	5400	5410-5411 = 670	5412-5413 = 650	5420 = 670
		5423-5427 = 650	5444 = 670	5449-5496 = 650
656 Moravské Budějovice	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-609 = 670	610-619 = 650	620-629 = 670
		630-643 = 650	644-649 = 670	650-652 = 650
		653 = 653	654 = 654	655 = 655
		657 = 657	658 = 658	659 = 659
		660 = 660	661-665 = 663	666-669 = 660
		670-698 = 670		
	700	700-748 = 650	749 = 670	750-756 = 650
		757 = 670	758-759 = 650	760-761 = 670
		762 = 650	763-768 = 670	770-779 = 650
	780-788 = 670	789 = 650	790-791 = 670	
	793-797 = 650	799 = 670		

	5400	5410-5411 = 670 5425-5427 = 650	5412-5413 = 650 5444-5449 = 670	5420-5423 = 670 5490-5496 = 650
657 Jaroměřice nad Rokytou	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-629 = 670	630-643 = 650	644-649 = 670
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	658 = 658
		659 = 659	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-698 = 670	
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670 5490 = 650	5412-5413 = 650 5495-5496 = 670	5420-5449 = 670
658 Kojetice na Moravě	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-629 = 670	630-643 = 650	644-649 = 670
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	657 = 657
		659 = 659	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-698 = 670	
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670 5490 = 650	5412-5413 = 650 5495-5496 = 670	5420-5449 = 670
659 Stařeč	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-629 = 670	630-643 = 650	644-649 = 670
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	657 = 657
		658 = 655	660 = 660	661-665 = 663
		666-669 = 660	670-698 = 670	
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670 5490 = 650	5412-5413 = 650 5495-5496 = 670	5420-5449 = 670
660 Jihlava	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		

	400	400-407 = 600	410-499 = 670	
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 600	640-643 = 650	644-649 = 600
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	657 = 657
		658 = 658	659 = 659	661 = 661
		662 = 662	663-665 = 663	666 = 666
		667-668 = 667	669 = 669	670-683 = 670
		684-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 5412	5413 = 600
		5420 = 670	5423-5427 = 600	5444-5449 = 670
		5490-5496 = 600		
661 Luka nad Jihlavou	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 670	640-643 = 663	644-649 = 670
		650-659 = 663	660 = 660	662 = 662
		663-665 = 663	666-669 = 660	670-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 663	5413-5496 = 670
662 Bransouze	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 670	640-643 = 663	644-649 = 670
		650-659 = 663	660 = 660	661 = 661
		663-665 = 663	666-669 = 660	670-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 663	5413-5496 = 670
663 Okříšky	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-629 = 670	630-643 = 650	644-649 = 670
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	657 = 657
		658 = 658	659 = 659	660 = 660
		661 = 661	662 = 662	664 = 664

		665 = 665	666-669 = 660	670-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412-5413 = 650	5420-5449 = 670
		5490 = 650	5495-5496 = 670	
664 Krahulov	200	200-295 = 663		
	300	300-399 = 663		
	400	400-499 = 663		
	500	500-598 = 663		
	600	600-663 = 663	665 = 665	666-698 = 663
	700	700-799 = 663		
	5400	5410-5496 = 663		
665 Třebíč	200	200-295 = 663		
	300	300-399 = 663		
	400	400-499 = 663		
	500	500-598 = 663		
	600	600-663 = 663	664 = 664	666-698 = 663
	700	700-799 = 663		
	5400	5410-5496 = 663		
666 Kostelec u Jihlavy	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 670	640-643 = 660	644-649 = 670
		650-665 = 660	667-669 = 660	670-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 660	5413-5496 = 670
667 Horní Cerekev	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 670	640-643 = 660	644-649 = 670
		650-666 = 660	668 = 668	669 = 660
		670-698 = 670		
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 660	5413-5496 = 670
668 Pelhřimov	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-639 = 670	640-643 = 660	644-649 = 670

		650-666 = 660	667 = 667	669 = 660
		670-698 = 670		
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5411 = 670	5412 = 660	5413-5496 = 670
669 Dobronín		Vše = 660		
670 Havlíčkův Brod	200	200-237 = 300	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-246 = 240	247 = 247	248 = 248
		249 = 240	250-269 = 300	270-286 = 280
		290-295 = 570		
	300	300-306 = 300	307 = 370	308-319 = 300
		320-328 = 320	329-389 = 370	390-391 = 300
		392-399 = 370		
	400	400-407 = 600	410-499 = 300	
	500	500-509 = 500	510-519 = 519	520-527 = 500
		529 = 519	530-549 = 500	550-551 = 370
		552-563 = 500	564-598 = 570	
	600	600-639 = 600	640-643 = 650	644-649 = 600
		650-652 = 650	653 = 653	654 = 654
		655 = 655	656 = 656	657 = 657
		658 = 658	659 = 659	660 = 660
		661 = 661	662 = 662	663-665 = 663
		666 = 666	667-668 = 667	669 = 660
		671 = 671	672 = 672	673 = 673
		674 = 674	675 = 675	676 = 676
		677 = 677	678 = 678	679 = 679
		680 = 680	681 = 681	682 = 682
		683 = 683	684-698 = 600	
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5411 = 500	5412 = 5412	5413 = 600
		5420 = 300	5423-5427 = 600	5444 = 280
		5449 = 5449	5490-5496 = 600	
671 Pohled	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-670 = 670	672 = 672	673 = 673
		674-679 = 670	680 = 680	681 = 681
		682 = 682	683 = 680	684-698 = 670
	700	700-799 = 670		

	5400	5410-5496 = 670		
672 Přibyslav	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-670 = 670	671 = 671	673 = 673
		674-679 = 670	680 = 680	681 = 681
		682 = 682	683 = 683	684-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5496 = 670		
673 Sázava u Žďáru	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-670 = 670	671 = 671	672 = 672
		674-679 = 670	680 = 680	681 = 681
		682 = 682	683 = 683	684-698 = 670
	700	700-799 = 670		
	5400	5410-5496 = 670		
674 Šlapanov		Vše = 670		
675 Ždírec nad Doubravou		Vše = 670		
676 Světlá nad Sázavou	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-675 = 670	677 = 677	678 = 670
		679 = 679	680-698 = 670	
	700	700-799 = 670		
		5400	5410-5496 = 670	
677 Ledeč nad Sázavou		Vše = 679		
678 Vlastějovice		Vše = 670		
679 Zruč nad Sázavou	200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670		
	400	400-499 = 670		
	500	500-598 = 670		
	600	600-675 = 670	676-677 = 676	678 = 670
		680-698 = 670		
	700	700-799 = 670		

	5400	5410-5496 = 670			
680 Žďár nad Sázavou	200	200-295 = 670			
	300	300-399 = 670			
	400	400-499 = 670			
	500	500-598 = 670			
	600	600-670 = 670	671 = 671	672 = 672	
		673 = 673	674-679 = 670	681 = 681	
		682 = 682	683 = 683	684-698 = 670	
	700	700-799 = 670			
	5400	5410-5496 = 670			
681 Nové Město na Moravě	200	200-295 = 680			
	300	300-399 = 680			
	400	400-499 = 680			
	500	500-598 = 680			
	600	600-680 = 680	682 = 682	683-698 = 680	
	700	700-799 = 680			
		5400	5410-5496 = 680		
	682 Bystřice nad Pernštejnem	200	200-295 = 680		
300		300-399 = 680			
400		400-499 = 680			
500		500-598 = 680			
600		600-680 = 680	681 = 681	683-698 = 680	
700		700-799 = 680			
		5400	5410-5496 = 680		
683 Křižanov		200	200-295 = 670		
	300	300-399 = 670			
	400	400-499 = 670			
	500	500-598 = 670			
	600	600-670 = 670	671 = 680	672 = 672	
		673 = 673	674-679 = 670	680-682 = 680	
		684-698 = 670			
	700	700-799 = 670			
	5400	5410-5496 = 670			
684 Vlkov u Tišnova	200	200-295 = 600			
	300	300-399 = 600			
	400	400-499 = 600			
	500	500-598 = 600			
	600	600-683 = 600	685 = 685	686 = 686	
		687-689 = 687	690-698 = 600		
	700	700-799 = 600			

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

	5400	5410-5496 = 600		
685 Rožná	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-683 = 600	684 = 687	686 = 686
		687 = 687	688 = 688	689 = 689
		690-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
686 Nedvědice	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-683 = 600	684 = 687	685 = 685
		687 = 687	688 = 688	689 = 689
		690-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
687 Tišnov	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-683 = 600	684 = 684	685 = 685
		686 = 686	688 = 688	689 = 689
		690-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
688 Kuřim	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-683 = 600	684 = 684	685 = 685
		686 = 686	687 = 687	689 = 689
		690-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
689 Brno-Královo Pole	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		

	500	500-598 = 600		
	600	600-683 = 600	684 = 684	685 = 685
		686 = 686	687 = 687	688 = 688
		690-698 = 600		
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
690 Skalice nad Svitavou	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-689 = 600	691 = 691	692 = 692
		693 = 693	694 = 694	695 = 695
		696 = 696	697 = 697	698 = 698
	700	700-799 = 600		
	5400	5410-5496 = 600		
691 Boskovice	200	200-295 = 690		
	300	300-399 = 690		
	400	400-499 = 690		
	500	500-598 = 690		
	600	600-690 = 690	692 = 692	693 = 693
		694 = 694	695-698 = 690	
	700	700-799 = 690		
	5400	5410-5496 = 690		
692 Knínice u Boskovic	200	200-295 = 690		
	300	300-399 = 690		
	400	400-499 = 690		
	500	500-598 = 690		
	600	600-690 = 690	691 = 691	693 = 693
		694 = 694	695-698 = 690	
	700	700-799 = 690		
	5400	5410-5496 = 690		
693 Šebetov	200	200-295 = 690		
	300	300-399 = 690		
	400	400-499 = 690		
	500	500-598 = 690		
	600	600-690 = 690	691 = 691	692 = 692
		694 = 694	695-698 = 690	
	700	700-799 = 690		
	5400	5410-5496 = 690		
694	200	200-295 = 690		

Velké Opatovice	300	300-399 = 690		
	400	400-499 = 690		
	500	500-598 = 690		
	600	600-690 = 690	691 = 691	692 = 692
		693 = 693	695-698 = 690	
	700	700-799 = 690		
	5400	5410-5496 = 690		
695 Letovice		Vše = 690		
696 Rájec-Jestřebí	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-689 = 600	690 = 690	691 = 691
		692 = 692	693 = 693	694 = 694
		695 = 690	697 = 697	698 = 698
700	700-799 = 600			
5400	5410-5496 = 600			
697 Blansko	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-689 = 600	690 = 690	691 = 691
		692 = 692	693 = 693	694 = 694
		695 = 690	696 = 696	698 = 698
700	700-799 = 600			
5400	5410-5496 = 600			
698 Adamov	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-689 = 600	690 = 690	691 = 691
		692 = 692	693 = 693	694 = 694
		695 = 690	696 = 696	697 = 697
700	700-799 = 600			
5400	5410-5496 = 600			
700 Ostrava levé nádraží	200	200-237 = 400	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-247 = 240	248 = 400	249 = 240
		250-269 = 400	270-295 = 570	
	300	300-306 = 400	307 = 370	308-328 = 400

		329-349 = 370	350-358 = 350	359-379 = 370
		380-388 = 400	389 = 370	390-391 = 400
		392-399 = 370		
	400	400-499 = 400		
	500	500-549 = 600	550-551 = 350	552-563 = 600
		564-598 = 570		
	600	600-607 = 600	608-629 = 750	630-643 = 630
		644-649 = 600	650-659 = 630	660-698 = 600
	700	701-704 = 701	705 = 705	706-709 = 707
		710 = 710	711 = 711	712 = 712
		713 = 713	714-716 = 715	717 = 710
		719-720 = 720	721 = 721	722-723 = 720
		724-725 = 725	726 = 726	727-729 = 727
		730-733 = 730	734-737 = 734	738-739 = 770
		740 = 740	741 = 741	742-749 = 740
		750-759 = 750	760-767 = 770	768 = 750
		770-779 = 770	780-788 = 780	789 = 770
		790-791 = 780	793 = 793	794-797 = 796
		799 = 799		
	5400	5410-5411 = 600	5412 = 630	5413 = 5413
		5420-5423 = 400	5425 = 5425	5426-5427 = 5426
		5444 = 570	5449 = 400	5490 = 630
		5495-5496 = 5496		
701 Ostrava-Svinov	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700 = 700	702 = 702	703 = 703
		704 = 704	705 = 705	706-799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
702 Ostrava-Třebovice	200	200-295 = 701		
	300	300-399 = 701		
	400	400-499 = 701		
	500	500-598 = 701		
	600	600-698 = 701		
	700	700-701 = 701	703 = 703	704 = 704
		705-799 = 701		
	5400	5410-5496 = 701		
703	200	200-295 = 701		

Děhylov	300	300-399 = 701		
	400	400-499 = 701		
	500	500-598 = 701		
	600	600-698 = 701		
	700	700-701 = 701	702 = 702	704 = 704
		705-799 = 701		
	5400	5410-5496 = 701		
704 Háj ve Slezsku	200	200-295 = 701		
	300	300-399 = 701		
	400	400-499 = 701		
	500	500-598 = 701		
	600	600-698 = 701		
	700	700-701 = 701	702 = 702	703 = 703
	5400	5410-5496 = 701		
705 Polanka nad Odrou	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700 = 700	701-704 = 701	706-799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
706 Jistebník		Vše = 707		
707 Studénka	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-705 = 700	706 = 706	708 = 708
	5400	5410-5496 = 700	709 = 709 710-799 = 700	
708 Štramberk		Vše = 707		
709 Suchdol nad Odrou		Vše = 707		
710 Český Těšín	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-709 = 700	711 = 711	712 = 712

		713 = 713	714-716 = 715	717 = 717
		719-799 = 700		
	5400	5410-5423 = 700	5425 = 713	5426-5427 = 715
		5444-5490 = 700	5495-5496 = 5496	
711 Třinec (Trzyniec)	200	200-295 = 710		
	300	300-399 = 710		
	400	400-499 = 710		
	500	500-598 = 710		
	600	600-698 = 710		
	700	700-710 = 710	712 = 712	713-799 = 710
	5400	5410-5496 = 710		
712 Třinec TŽ		Vše = 711		
713 Bohumín-Vrbice	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-709 = 700	710 = 710	711-712 = 711
		714-716 = 715	717 = 710	719-799 = 700
	5400	5410-5423 = 700	5425 = 5425	5426-5427 = 715
		5444-5490 = 700	5495-5496 = 710	
714 Dětmarovice		Vše = 715		
715 Petrovice u Karviné	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-709 = 700	710 = 710	711-712 = 711
		713 = 713	714 = 714	716 = 716
		717 = 710	719-799 = 700	
	5400	5410-5423 = 700	5425 = 713	5426-5427 = 5426
		5444-5490 = 700	5495-5496 = 710	
716 Karviná hlavní nádraží		Vše = 715		
717 Louky nad Olší		Vše = 710		
719 Důl Paskov	200	200-295 = 720		
	300	300-399 = 720		
	400	400-499 = 720		
	500	500-598 = 720		

	600	600-698 = 720		
	700	700-717 = 720	720-722 = 720	723 = 723
		724-799 = 720		
	5400	5410-5496 = 720		
720 Ostrava-Kunčice	200	200-237 = 400	240-242 = 240	243-244 = 370
		245-247 = 240	248 = 370	249 = 240
		250-269 = 400	270-295 = 570	
	300	300-306 = 400	307 = 370	308-328 = 400
		329-349 = 370	350-358 = 350	359-389 = 370
		390-391 = 400	392-399 = 370	
	400	400-499 = 400		
	500	500-549 = 700	550-551 = 350	552-563 = 700
		564-598 = 570		
	600	600-698 = 700		
	700	700-717 = 700	719 = 719	721 = 721
		722 = 722	723 = 723	724-797 = 700
		799 = 799		
	5400	5410-5413 = 700	5420-5423 = 400	5425-5427 = 700
		5444 = 570	5449 = 400	5490 = 700
		5495-5496 = 5496		
721 Ostrava-Bartovice		Vše = 720		
722 Havířov		Vše = 720		
723 Vratimov	200	200-295 = 720		
	300	300-399 = 720		
	400	400-499 = 720		
	500	500-598 = 720		
	600	600-698 = 720		
	700	700-717 = 720	719 = 719	720-722 = 720
		724-799 = 720		
	5400	5410-5496 = 720		
724 Paskov	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-717 = 700	719-723 = 720	725 = 725
		726-797 = 700	799 = 720	
	5400	5410-5496 = 700		
725	200	200-295 = 700		

BIOCEL Paskov závod	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-723 = 700	724 = 724	726-799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
	726 Lískovec u Frýdku	200	200-295 = 700	
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-725 = 700	727-729 = 727	730-799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
727 Frýdek-Místek	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-725 = 700	726 = 726	728 = 728
		729 = 729	730-799 = 700	
	5400	5410-5496 = 700		
728 Dobrá u Frýdku-Místku	200	200-295 = 727		
	300	300-399 = 727		
	400	400-499 = 727		
	500	500-598 = 727		
	600	600-698 = 727		
	700	700-727 = 727	729 = 729	730-799 = 727
	5400	5410-5496 = 727		
729 Hnojník	200	200-295 = 727		
	300	300-399 = 727		
	400	400-499 = 727		
	500	500-598 = 727		
	600	600-698 = 727		
	700	700-727 = 727	728 = 728	730-799 = 727
	5400	5410-5496 = 727		
730 Opava východ	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		

	700	700-729 = 700 733 = 733 793 = 793 5400	731 = 731 734-737 = 734 794-797 = 796 5410-5496 = 700	732 = 732 738-791 = 700 799 = 700
731 Opava-Komárov	200 300 400 500 600 700 5400	200-295 = 730 300-399 = 730 400-499 = 730 500-598 = 730 600-698 = 730 700-730 = 730 5410-5496 = 730	732 = 732	733-799 = 730
732 Štítina	200 300 400 500 600 700 5400	200-295 = 730 300-399 = 730 400-499 = 730 500-598 = 730 600-698 = 730 700-730 = 730 5410-5496 = 730	731 = 731	733-799 = 730
733 Skrochovice		Vše = 730		
734 Krnov	200 300 400 500 600 700 5400	200-295 = 700 300-399 = 700 400-499 = 700 500-598 = 700 600-698 = 700 700-729 = 700 736 = 736 793 = 793 5410-5496 = 700	730-733 = 730 737 = 737 794-797 = 796	735 = 735 738-791 = 700 799 = 700
735 Milotice nad Opavou		Vše = 734		
736 Bruntál	200 300 400 500 600 700 5400	200-295 = 734 300-399 = 734 400-499 = 734 500-598 = 734 600-698 = 734 700-735 = 734 5410-5496 = 734	737 = 737	738-799 = 734
737 Valšov	200 300 400	200-295 = 734 300-399 = 734 400-499 = 734		

	500	500-598 = 734		
	600	600-698 = 734		
	700	700-735 = 734	736 = 736	738-799 = 734
	5400	5410-5496 = 734		
738 Dětrichov nad Bystřicí	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-737 = 770	739 = 739	740-770 = 770
		771 = 771	772 = 770	773 = 773
		774 = 774	775-799 = 770	
	5400	5410-5496 = 770		
739 Moravský Beroun	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-737 = 770	738 = 738	740-770 = 770
		771 = 771	772 = 770	773 = 773
		774 = 774	775-799 = 770	
	5400	5410-5496 = 770		
740 Valašské Meziříčí	200	200-295 = 750		
	300	300-399 = 750		
	400	400-499 = 750		
	500	500-549 = 600	550-551 = 750	552-563 = 600
		564-598 = 750		
	600	600-604 = 600	605 = 750	606-607 = 600
		608-643 = 750	644-649 = 600	650-659 = 750
		660-698 = 600		
	700	700-737 = 700	738-739 = 750	741 = 741
		742 = 742	743 = 743	744 = 744
		745 = 745	746 = 746	747 = 747
		748 = 748	749 = 749	750-791 = 750
		793-799 = 700		
	5400	5410-5411 = 600	5412-5423 = 750	5425-5427 = 700
		5444-5490 = 750	5495-5496 = 700	
741 Lhotka nad Bečvou	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		

	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-740 = 740	742 = 742	743-799 = 740
	5400	5410-5496 = 740		
742 Hustopeče nad Bečvou	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-740 = 740	741 = 741	743-799 = 740
	5400	5410-5496 = 740		
743 Jablůnka	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-742 = 740	744 = 744	745 = 745
		746 = 746	747 = 747	748 = 748
		749 = 749	750-799 = 740	
	5400	5410-5496 = 740		
744 Vsetín	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-742 = 740	743 = 743	745 = 745
		746 = 746	747 = 747	748 = 748
		749 = 749	750-799 = 740	
	5400	5410-5496 = 740		
745 Valašská Polanka	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-742 = 740	743 = 743	744 = 744
		746 = 746	747 = 747	748 = 748
		749 = 749	750-799 = 740	
	5400	5410-5496 = 740		
746 Horní Lideč	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		

	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-742 = 740	743 = 743	744 = 744
		745 = 745	747 = 747	748 = 748
		749 = 749	750-799 = 740	
	5400	5410-5496 = 740		
747 Valašské Klobouky	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-598 = 740		
	600	600-698 = 740		
	700	700-742 = 740	743 = 743	744 = 744
		745 = 745	746 = 746	748 = 748
		749 = 749	750-799 = 740	
	5400	5410-5496 = 740		
748 Brumov	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-549 = 749	550-551 = 740	552-563 = 749
		564-598 = 740		
	600	600-698 = 749		
	700	700-742 = 740	743 = 743	744 = 744
		745 = 745	746 = 746	747 = 747
		749 = 749	750-757 = 740	758-759 = 749
		760-799 = 740		
	5400	5410-5413 = 749	5420-5444 = 740	5449-5490 = 749
		5495-5496 = 740		
749 Bylnice	200	200-295 = 740		
	300	300-399 = 740		
	400	400-499 = 740		
	500	500-549 = 600	550-551 = 740	552-563 = 600
		564-598 = 740		
	600	600-609 = 600	610-619 = 610	620 = 620
		621-624 = 623	625 = 625	626 = 626
		627 = 627	629 = 629	630-643 = 610
		644-649 = 600	650-659 = 610	660-698 = 600
	700	700-742 = 740	743 = 743	744 = 744
		745 = 745	746 = 746	747 = 747
		748 = 748	750-757 = 740	758-759 = 610

		760-799 = 740		
	5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 610	5420-5444 = 740
		5449 = 600	5490 = 610	5495-5496 = 740
750 Přerov	200	200-295 = 400		
	300	300-399 = 400		
	400	400-499 = 400		
	500	500-549 = 600	550-551 = 400	552-563 = 600
		564-598 = 400		
	600	600-604 = 600	605 = 605	606-607 = 600
		608-609 = 768	610-629 = 610	630-643 = 630
		644-649 = 600	650-659 = 630	660-698 = 600
	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-749 = 740
		751 = 751	752 = 752	753 = 753
		754-755 = 755	756 = 756	757 = 757
		758-759 = 610	760-767 = 770	768 = 768
		770-779 = 770	780-788 = 780	789 = 770
		790-791 = 780	793-799 = 700	
	5400	5410-5411 = 600	5412 = 630	5413 = 5413
		5420-5423 = 400	5425 = 700	5426-5427 = 5426
		5444-5449 = 400	5490 = 630	5495-5496 = 700
751 Brodek u Přerova		Vše = 750		
752 Prosenice	200	200-295 = 750		
	300	300-399 = 750		
	400	400-499 = 750		
	500	500-598 = 750		
	600	600-698 = 750		
	700	700-751 = 750	753 = 753	754-799 = 750
	5400	5410-5496 = 750		
753 Lipník nad Bečvou		Vše = 750		
754 Drahotuše		Vše = 755		
755 Hranice na Moravě	200	200-295 = 750		
	300	300-399 = 750		
	400	400-499 = 750		
	500	500-598 = 750		
	600	600-698 = 750		
	700	700-753 = 750	754 = 754	756-799 = 750
	5400	5410-5496 = 750		
756 Chropyně		Vše = 757		

757 Kojetín	200	200-295 = 750		
	300	300-399 = 750		
	400	400-499 = 750		
	500	500-549 = 600	550-551 = 750	552-563 = 600
		564-598 = 750		
	600	600-607 = 600	608-609 = 768	610-619 = 750
		620-629 = 600	630-643 = 750	644-649 = 600
		650-659 = 750	660-698 = 600	
	700	700-739 = 750	740-749 = 740	750-756 = 750
		758-767 = 750	768 = 768	770-799 = 750
5400	5410-5411 = 600	5412 = 750	5413 = 600	
	5420-5444 = 750	5449-5490 = 600	5495-5496 = 750	
758 Kroměříž	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-698 = 610		
	700	700-757 = 610	759 = 759	760-799 = 610
	5400	5410-5496 = 610		
759 Hulín	200	200-295 = 610		
	300	300-399 = 610		
	400	400-499 = 610		
	500	500-598 = 610		
	600	600-698 = 610		
	700	700-757 = 610	758 = 758	760-799 = 610
	5400	5410-5496 = 610		
760 Prostějov hlavní nádraží	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-549 = 600	550-551 = 770	552-563 = 600
		564-598 = 770		
	600	600-607 = 600	608-609 = 608	610-629 = 770
		630-698 = 600		
	700	700-759 = 770	761 = 761	762 = 770
		763 = 763	764 = 764	765 = 765
		766 = 766	767 = 767	768 = 768
	770-799 = 770			
5400	5410-5413 = 600	5420-5449 = 770	5490 = 600	
	5495-5496 = 770			

761 Vrbátky		Vše = 760		
762 Blatec		Vše = 770		
763 Prostějov místní nádraží	200	200-295 = 760		
	300	300-399 = 760		
	400	400-499 = 760		
	500	500-598 = 760		
	600	600-698 = 760		
	700	700-762 = 760	764 = 764	765 = 765
		766 = 766	767 = 767	768-799 = 760
	5400	5410-5496 = 760		
764 Kostelec na Hané	200	200-295 = 760		
	300	300-399 = 760		
	400	400-499 = 760		
	500	500-598 = 760		
	600	600-698 = 760		
	700	700-762 = 760	763 = 763	765 = 765
		766 = 766	767 = 767	768-799 = 760
	5400	5410-5496 = 760		
765 Ptení	200	200-295 = 760		
	300	300-399 = 760		
	400	400-499 = 760		
	500	500-598 = 760		
	600	600-698 = 760		
	700	700-762 = 760	763 = 763	764 = 764
		766 = 766	767 = 767	768-799 = 760
	5400	5410-5496 = 760		
766 Konice	200	200-295 = 760		
	300	300-399 = 760		
	400	400-499 = 760		
	500	500-598 = 760		
	600	600-698 = 760		
	700	700-762 = 760	763 = 763	764 = 764
		765 = 765	767 = 767	768-799 = 760
	5400	5410-5496 = 760		
767 Dzbel	200	200-295 = 760		
	300	300-399 = 760		
	400	400-499 = 760		
	500	500-598 = 760		
	600	600-698 = 760		

	700	700-762 = 760 765 = 765	763 = 763 766 = 766	764 = 764 768-799 = 760
	5400	5410-5496 = 760		
768 Nezamyslice	200	200-242 = 750 248 = 600	243-244 = 600 249-269 = 750	245-247 = 750 270-295 = 600
	300	300-306 = 750 329-349 = 600 380-388 = 750 392-399 = 600	307 = 600 350-358 = 750 389 = 600	308-328 = 750 359-379 = 600 390-391 = 750
	400	400-499 = 750		
	500	500-549 = 600	550-551 = 750	552-598 = 600
	600	600-607 = 600 620-698 = 600	608-609 = 608	610-619 = 750
	700	700-739 = 750 757 = 757 762 = 750	740-749 = 740 758-759 = 750 763-767 = 760	750-756 = 750 760-761 = 760 770-799 = 750
	5400	5410-5413 = 600 5495-5496 = 750	5420-5427 = 750	5444-5490 = 600
770 Olomouc hlavní nádraží	200	200-237 = 400 245-247 = 240 250-269 = 400	240-242 = 240 248 = 400 270-295 = 570	243-244 = 370 249 = 240
	300	300-306 = 400 329-349 = 370 380-388 = 400 392-399 = 370	307 = 370 350-358 = 350 389 = 370	308-328 = 400 359-379 = 370 390-391 = 400
	400	400-499 = 400		
	500	500-549 = 750 564-598 = 570	550-551 = 350	552-563 = 750
	600	600-609 = 750 644-649 = 750	610-629 = 610 650-659 = 630	630-643 = 630 660-698 = 750
	700	700-717 = 700 722-723 = 720 739 = 739 760-761 = 760 768 = 750 773 = 773 776 = 776 779 = 779 790-791 = 780	719-720 = 720 724-737 = 700 740-757 = 750 762 = 762 771 = 771 774 = 774 777 = 777 780-788 = 780 793-799 = 700	721 = 700 738 = 738 758-759 = 610 763-767 = 760 772 = 772 775 = 775 778 = 778 789 = 789
	5400	5410-5411 = 750	5412-5413 = 630	5420-5423 = 400

		5425-5427 = 700	5444 = 570	5449 = 400
		5490 = 630	5495-5496 = 700	
771 Velká Bystřice	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-737 = 770	738 = 738	739 = 739
		740-770 = 770	772 = 772	773 = 773
		774 = 774	775-799 = 770	
	5400	5410-5496 = 770		
772 Hlubočky-Mariánské Údolí	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-770 = 770	771 = 771	773-799 = 770
	5400	5410-5496 = 770		
773 Hlubočky	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-737 = 770	738 = 738	739 = 739
		740-770 = 770	771 = 771	772 = 770
		774 = 774	775-799 = 770	
	5400	5410-5496 = 770		
774 Domašov nad Bystřicí	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-737 = 770	738 = 738	739 = 739
		740-773 = 770	775-799 = 770	
	5400	5410-5496 = 770		
775 Senice na Hané	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		

	700	700-774 = 770	776 = 776	777-799 = 770
	5400	5410-5496 = 770		
776 Třebčín	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-774 = 770	775 = 775	777-799 = 770
	5400	5410-5496 = 770		
777 Litovel předměstí	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-776 = 770	778 = 778	779 = 779
		780-799 = 770		
	5400	5410-5496 = 770		
778 Štěpánov	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-776 = 770	777 = 777	779 = 779
		780-799 = 770		
	5400	5410-5496 = 770		
779 Červenka	200	200-295 = 770		
	300	300-399 = 770		
	400	400-499 = 770		
	500	500-598 = 770		
	600	600-698 = 770		
	700	700-776 = 770	777 = 777	778 = 778
		780-799 = 770		
	5400	5410-5496 = 770		
780 Zábřeh na Moravě	200	200-295 = 400		
	300	300-399 = 400		
	400	400-499 = 400		
	500	500-598 = 400		
	600	600-609 = 400	610-629 = 750	630-643 = 770
		644-649 = 400	650-659 = 770	660-698 = 400
	700	700-737 = 700	738-739 = 770	740-759 = 750

		760-767 = 770	768 = 750	770-779 = 770
		781 = 781	782 = 782	783 = 783
		784 = 784	785-787 = 785	788 = 788
		789 = 770	790-791 = 790	793-799 = 700
	5400	5410-5411 = 400	5412-5413 = 770	5420-5423 = 400
		5425-5427 = 700	5444-5449 = 400	5490 = 770
		5495-5496 = 700		
781 Lukavice na Moravě	200	200-295 = 780		
	300	300-399 = 780		
	400	400-499 = 780		
	500	500-598 = 780		
	600	600-698 = 780		
	700	700-780 = 780	782 = 782	783-799 = 780
	5400	5410-5496 = 780		
782 Mohelnice	200	200-295 = 780		
	300	300-399 = 780		
	400	400-499 = 780		
	500	500-598 = 780		
	600	600-698 = 780		
	700	700-780 = 780	781 = 781	783-799 = 780
	5400	5410-5496 = 780		
783 Postřelmov	200	200-295 = 790		
	300	300-399 = 790		
	400	400-499 = 790		
	500	500-598 = 790		
	600	600-698 = 790		
	700	700-782 = 790	784-787 = 790	788 = 788
		789-799 = 790		
	5400	5410-5496 = 790		
784 Bludov		Vše = 785		
785 Šumperk	200	200-295 = 780		
	300	300-399 = 780		
	400	400-499 = 780		
	500	500-598 = 780		
	600	600-698 = 780		
	700	700-784 = 780	786 = 786	787 = 787
		788-799 = 780		
	5400	5410-5496 = 780		
786 Nový Malín		Vše = 785		

787 Libina		Vše = 785		
788 Ruda nad Moravou	200	200-295 = 780		
	300	300-399 = 780		
	400	400-499 = 780		
	500	500-598 = 780		
	600	600-698 = 780		
	700	700-787 = 780	789 = 780	790-791 = 790
		793-799 = 780		
	5400	5410-5496 = 780		
789 Uničov		Vše = 770		
790 Hanušovice	200	200-295 = 780		
	300	300-399 = 780		
	400	400-499 = 780		
	500	500-598 = 780		
	600	600-698 = 780		
	700	700-787 = 780	788 = 788	789 = 780
		791 = 791	793-799 = 780	
	5400	5410-5496 = 780		
791 Jindřichov na Moravě		Vše = 790		
793 Lipová Lázně	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-729 = 700	730-733 = 730	734-737 = 734
		738-791 = 700	794 = 794	795 = 795
		796 = 796	797 = 797	799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
794 Jeseník	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-729 = 700	730-733 = 730	734-737 = 734
		738-791 = 700	793 = 796	795 = 795
		796 = 796	797 = 797	799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
795 Písečná	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		

	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-729 = 700	730-733 = 730	734-737 = 734
		738-791 = 700	793 = 796	794 = 794
		796 = 796	797 = 797	799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
796 Mikulovice	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-729 = 700	730-733 = 730	734-737 = 734
		738-791 = 700	793 = 793	794 = 794
		795 = 795	797 = 797	799 = 700
	5400	5410-5496 = 700		
797 Zlaté Hory		Vše = 796		
799 Ostrava pravé nádraží		Vše = 700		
5410 Horní Dvořiště st.hr.		Vše = 500		
5411 České Velenice st.hr.		Vše = 520		
5412 Znojmo st.hr.		Vše = 650		
5413 Břeclav st.hr.		Vše = 630		
5420 Frýdlant v Čechách st.hr.	200	200-295 = 300		
	300	300-309 = 300	310-312 = 490	313 = 300
		314-317 = 490	318-399 = 300	
	400	400-469 = 300	480-481 = 490	482 = 300
		483-499 = 490		
	500	500-598 = 300		
	600	600-698 = 300		
	700	700-799 = 300		
	5400	5410-5413 = 300	5423-5496 = 300	
5423 Lichkov st.hr.		Vše = 400		
5425 Bohumín-Vrbice st.hr.		Vše = 700		
5426 Petrovice u Karviné st.hr.	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		

	600	600-698 = 700		
	700	700-799 = 700		
	5400	5410-5425 = 700	5427 = 5427	5444-5496 = 700
5427 Český Těšín st.hr.		Vše = 5426		
5444 Cheb st.hr.		Vše = 280		
5449 Děčín st.hr.	200	200-291 = 220	292-293 = 300	294-295 = 220
	300	300-317 = 300	318-319 = 220	320-379 = 300
		380-388 = 220	389 = 300	390-391 = 220
		392-399 = 300		
	400	400-407 = 400	410-499 = 300	
	500	500-598 = 300		
	600	600-656 = 400	657-683 = 300	684-698 = 400
	700	700-799 = 400		
	5400	5410-5411 = 300	5412-5413 = 400	5420 = 300
		5423-5427 = 400	5444 = 220	5490-5496 = 400
5490 Lanžhot st.hr.	200	200-295 = 600		
	300	300-399 = 600		
	400	400-499 = 600		
	500	500-598 = 600		
	600	600-609 = 600	610-619 = 630	620-629 = 600
		630-643 = 630	644-649 = 600	650-659 = 630
		660-698 = 600		
	700	700-756 = 630	757 = 600	758-759 = 630
		760-761 = 600	762 = 630	763-768 = 600
		770-779 = 630	780-788 = 600	789 = 630
	790-791 = 600	793-799 = 630		
5400	5410-5411 = 600	5412-5413 = 630	5420-5423 = 600	
	5425-5427 = 630	5444 = 600	5449 = 5449	
	5495-5496 = 630			
5495 Horní Lideč st.hr.		Vše = 5496		
5496 Mosty u Jablunkova st.hr.	200	200-295 = 700		
	300	300-399 = 700		
	400	400-499 = 700		
	500	500-598 = 700		
	600	600-698 = 700		
	700	700-709 = 700	710-712 = 710	713-716 = 700
		717 = 710	719-799 = 700	
5400	5410-5490 = 700	5495 = 5495		

340 Benešov u Prahy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85246	01:39	⑥	5/137	Praha-Libeň	1	62152	03:42	04:30	900/500	②-⑤
85242	01:39	②-⑤		200-246,249-329,348-499,550-551,564-799,5412-5496	1	62150	19:03	20:24	900/500	①-⑤
62152	02:42	①-⑤			1	85110	19:33	21:18	450/400	pp
85240	03:24	①③⑤		Vlečka Pila Štětí	3	62152	03:42	04:30	900/500	①-⑤
85218	03:29	②-⑥		247	3	62150	19:03	20:24	900/500	①-⑤
62151	05:51	①-⑤		Vlečka Mondí Štětí	2	62152	03:42	04:30	900/500	①-⑤
85222	11:03	②④		248	2	62150	19:03	20:24	900/500	①-⑤
85224	13:27	②④	5a /218							
85231	14:00	①③⑤	7/385	Olbramovice	1	85230	08:42	09:10	1300/400	①③⑤
85248	14:04	①-⑤⑦		336,339						
85109	17:04	⑦		Kosova Hora	2	85230	08:42	10:11	1300/400	①③⑤
62150	17:38	①-⑤		337						
62153	18:19	①-⑤		Sedlčany	3	85230	08:42	10:20	1300/400	①③⑤
85212	18:54	⑦	7a /134							
85244	22:40	⑦	9/385	České Budějovice	1	62151	07:38	12:34	900/450	①-⑤
85229	22:56	①-⑤⑦		500-512,519-527,530-549,552-563,5410-5411	1	62153	19:37	22:32	900/450	①-④
			9a/120	Čerčany - Kácov	1	85211	09:01	09:11	800/150	⑦
				330,341-347	1	85217	18:59	19:10	800/150	⑤
					1	85215	21:08	21:19	800/150	①-④
				Čerčany	1	85228	19:57	20:09	2000/400	pp
				330						
				Týnec nad Sázavou	2	85228	19:57	20:39	2000/400	pp
				331						
				Krhanice	3	85228	19:57	21:04	2000/400	pp
				332						
				Hvězdonice - Kácov	1	85220	22:09	22:21	2000/400	①③
				341-347						
				Čerčany - Jílové u Prahy	2	85220	22:09	22:21	2000/400	①③
				330-334						
			10/178	Struhařov - Trhový Štěpánov	1	85247	09:03	09:16	350/230	pp
				340/30-82	1	85245	19:01	19:14	600/230	pp
					1	85243	20:50	21:03	600/230	pp
					1	85241	23:13	23:26	600/230	②④⑦
			11/245	Tábor	2	62151	07:38	08:49	900/450	①③⑤
				513-518,529						

350 Beroun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	02:07	②-⑤	201/492	Česká Třebová	4	60115	10:12	16:33	1600/600	②-⑦
60114	02:11	②-⑦		400-407,600-639,644-649,684-698,740-759,768,780-788,790-791,5413,5423,5490	4	60101	19:13	04:30	1300/550	①-⑤⑦
60107	02:49	①-⑥								
60204	05:48	①-⑤⑦		Nymburk hlavní nádraží	1	60205	07:13	10:40	1000/500	①-⑤⑦
60205	05:59	①-⑤⑦		210-217,219,225,300-306,308-317,390-391,480-499,5420						
60115	09:13	②-⑦	203/492	Návratové vozy z vlečky KD-Trans						
85341	09:30	①④	205/559	Hořovice	1	85302	08:00	09:01	800/400	②⑤
85301	13:55	②③⑤		352	1	85300	10:30	11:29	1000/400	①④
85304	14:50	①④		Zdice	2	85302	08:00	08:11	800/400	②⑤
85335	15:16	⑦		351	2	85300	10:30	10:42	1000/400	①④
85801	16:16	①-⑤		Lochovice	3	85300	10:30	10:42	1000/400	①④
60101	17:15	①-⑤⑦		353						
85310	18:41	①④	207/631	Vlečka Mondí Štětí	2	60205	07:13	08:49	1000/500	①-⑤⑦
85337	19:54	⑤		248	1	60115	10:12	11:24	1600/600	②-⑦
60109	20:41	①-⑥			2	60101	19:13	20:49	1300/550	①-⑤⑦
60106	23:03	①-⑥		Vlečka Pila Štětí	2	60115	10:12	11:24	1600/600	②-⑦
				247	3	60101	19:13	20:49	1300/550	①-⑤⑦
			209/690	Pízeň hlavní nádraží	1	60106	00:43	01:30	1300/600	②-⑦
				270-295,500-512,519-527,530-549,552-598,5410-5411,5444	1	60114	03:09	04:01	1100/600	②-⑦
					2	60204	07:42	08:29	1300/500	①-⑤⑦
			211/767	Halle (Saale) Gbf	1	45300	03:40	15:13	800/300	①-⑦
				5449						
				Lovosice	3	45300	03:40	07:50	800/300	①-⑦
				240-242,245-246,249						
				Děčín hlavní nádraží	2	45300	03:40	08:27	800/300	①-⑦
				220-224,227-237,318-319; (380)/5449 ITL						
				Praha-Libeň	4	45300	03:40	04:36	800/300	①-⑦
				200-208,218,243-244,247,250-269,307,320-349,359-389,392-399,410-469,513-518,529,640-643,650-683,5412; (150)/740/90-92	4	60205	07:13	08:49	1000/500	①-⑤⑦
					3	60115	10:12	11:24	1600/600	②-⑦
					1	60101	19:13	20:49	1300/550	①-⑤⑦
			213/684	Olomouc hlavní nádraží	5	60115	10:12	19:40	1600/600	②-⑦
				738-739,760-767,770-779,789	5	60101	19:13	06:28	1300/550	①-⑤⑦
				Ostrava levé nádraží	6	60115	10:12	23:42	1600/600	②-⑦
				700-717,721,724-737,793-799,5425-5427,5495-5496	6	60101	19:13	09:43	1300/550	①-⑤⑦
				Ostrava-Kunčice	7	60101	19:13	11:50	1300/550	①-⑤⑦
				719-720,722-723						
			215/681	Kolej vyloučena						
			217/652	Kolej vyloučena						
			219/650	Kolej vyloučena						
			221/228	Správky prázdné						
			223/228	Správky ložené a cizí						
			225/324	Březnice	1	85800	04:44	09:28	1200/550	①-⑤
				550-551						
				Příbram	2	85800	04:44	06:01	1200/550	①-⑤
				354						

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

4	5	6	7	8	9	10	11
227/391	Beroun-Závodí 350/50-54	2	85311	14:53	14:56	300/200	①④
	Nučice 357	1	85311	14:53	17:00	300/200	①④
	Beroun-Závodí - Roztoky u Křivoklátu 350/50-54,70-92	1	85340	05:40	05:43	500/300	①④
229/461	Rakovník 355-356	1	85332	03:18	04:28	650/350	②-⑤
		1	85334	06:43	07:52	1400/500	⑦
231/545	Kolej pro KD-Trans						
233/541	Kolej pro KD-Trans						
235/569	Kolej pro KD-Trans						
237/564	Českomoravský cement 350/01						
239/544	Českomoravský cement 350/01						

713 Bohumín-Vrbice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80261	03:02	①-⑦	616 /610							
47814	10:02	③⑤⑦	618/602	Chalupki 5425	1	45200	04:30	04:43	1913/600	①-⑦
45202	11:02	②-⑥	620/663	JZ pro LOTOS (370)/5425 LOTOS Kolej	1	49262	17:00	17:13	1000/600	①-⑦
80226	14:17	①-⑦			2	49262	17:00	17:13	1000/600	①-⑦
80225	15:14	①-⑦	622/647	JZ pro DBCCZ (350)/5425	1	99974	03:00	05:18	2000/620	①-⑦
			624/656	Kolej pro Rail Cargo Carrier CZ						
			626/595	Kolej pro Rail Cargo Carrier CZ						
			628/614	Petrovice u Karviné 714-716,5426-5427	1	80225	17:32	18:22	1200/600	①-⑦
				Třinec (Trzyniec) 711-712	2	80225	17:32	18:22	1200/600	①-⑦
				Český Těšín 710,717,5495-5496	3	80225	17:32	18:22	1200/600	①-⑦
			630/424	Ostrava levé nádraží 200-709,719-5423,5444-5490; (150)/280,320,390,410-411,5444 ; (330)/700 ; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.; (701)/5426 CTL Logistics; (704)/700,5426 CDC PL	1	80260	04:08	04:16	900/300	①-⑦
					1	80226	16:19	16:28	1200/600	①-⑦
			632 /424							
			634 /205							
			fiktivní /0							

4	5	6	7	8	9	10	11
108/783	Ostrava levé nádraží 700-737,793-797,5425-5427,5495-5496; (330)/700 ; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.	1	62001	01:58	05:54	1600/500	①-⑦
	TERMINCARGO Přerov od Nex 60207 (150)/750	2	62001	01:58	03:27	1600/500	pp
109/783	Kúty 5490/156-158; (150)/5490/158/05	1	44739	20:42	23:23	1600/600	①-⑤⑦
110/778	Jihlava 660,669; (150)/660	2	62140	02:24	04:01	1500/550	①-⑦
		2	62122	12:38	14:13	1300/500	①-⑤
		2	62142	16:32	18:14	1500/550	①-⑥
		3	62120	21:23	23:24	1500/600	①-⑤⑦
111/795	JZ pro ČDC SK vyjma auta (349)/5490/148 CDCSK	1	40727	11:47	16:20	1500/680	③⑦
	JZ pro ČDC SK ze Solnice auta (349)/5490/148 CDCSK	2	40727	11:47	16:20	1500/680	③⑦
	JZ pro ČDC SK auta z Mladé Boleslavi a Wrzesniny Curtici (349)/5490/148 CDCSK	3	40727	11:47	16:20	1500/680	③⑦
	JZ pro ČDC SK Curtici (349)/5490/148 CDCSK	4	40727	11:47	16:20	1500/680	③⑦
112/805	Budapest-Ferencváros 5490/5687 vyjma vozů s předepsaným kontrolním vážením dle NL CIM ve stanici Nové Zámky. 5490/5687	1	44751	22:50	06:19	1600/500	①-⑤⑦
	Štúrovo 5490/148, 5687	2	44751	22:50	06:19	1600/500	①-⑤⑦
	Nové Zámky včetně 5490/5687 s předepsaným kontrolním vážením dle NL CIM ve stanici Nové Zámky 5490/124-131, 146, 149-150, 5683, 5688	3	44751	22:50	04:39	1600/500	①-⑤⑦
	Trnovec nad Váhom 5490/151; (150)/5490/151	4	44751	22:50	02:59	1600/500	①-⑤⑦
	Auta Trnava (760)/5490/160	1	97001	02:05	05:15	1000/600	pp
114/800	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45306	06:34	02:03	1300/500	①-⑦
	JZ pro ITL (380)/5449 ITL	2	45306	06:34	18:45	1300/500	①-⑦
	Praha-Libeň 243-244,307,329-349,359-379,389,392- 399; (150)/370,376	4	45306	06:34	13:02	1300/500	①-⑦
		2	60200	18:11	00:38	1300/500	①-⑤⑦
115/804	ECCO Rail – shromážďování Brno- Maloměřice (164)/5413	1	99983	11:00	12:49	2000/500	①-⑦
116/821	Pízeň hlavní nádraží 290-295,564-598	4	60200	18:11	03:23	1300/500	①-⑤⑦
	Cheb 270-286,5444	3	60200	18:11	09:58	1300/500	①-⑤⑦
	TERMINCARGO Mělník (150)/390	6	60200	18:11	22:18	1300/500	①-⑤⑦
	Kolín 320-328	5	60200	18:11	22:18	1300/500	①-⑤⑦

4	5	6	7	8	9	10	11
117/869	Adamov (zátěž pro EXPONO Steelforce) 698	1	82320	13:10	13:26	500/400	①-⑤
	Adamov 698	2	82320	13:10	13:26	500/400	①-⑤
	Blansko 697	3	82320	13:10	14:23	500/400	①-⑤
	Rájec-Jestřebí 696	4	82320	13:10	15:44	500/400	①-⑤
	Skalice nad Svitavou 690,695	5	82320	13:10	17:01	500/400	①-⑤
	Velké Opatovice 694; (150)/694	6	82320	13:10	20:45	500/400	①-⑤
	Boskovice - Šebetov 691-693	7	82320	13:10	18:49	500/400	①-⑤
118/825	Břeclav 630-643,650-659,5412; (161)/630,5413 ; (165)/630,5490 ; (703)/5413 SŽ - Tovarni promet, d.o.o.	4	44725	07:56	09:01	1600/600	①-⑦
		2	44727	18:36	19:45	1600/600	②-⑦
		2	44739	20:42	21:40	1600/600	①-⑤⑦
		5	44751	22:50	23:45	1600/500	①-⑤⑦
	TERMINCARGO Zábřeh na Moravě (150)/780	4	44727	18:36	19:45	1600/600	②-⑦
	TERMINCARGO Olomouc přednádraží (150)/770	3	44727	18:36	19:45	1600/600	②-⑦
119/825	Modřice 602	1	82823	03:50	04:10	1000/500	①-⑤
	Modřice (zátěž na vlečku Ferona) 602	2	82823	03:50	04:10	1000/500	①-⑤
	Brno hlavní nádraží 601	1	82811	04:00	04:15	500/200	①③⑤
		1	82726	05:40	05:49	500/400	①-⑤
		1	82813	15:30	15:45	500/200	①-④
		1	82815	15:30	15:45	500/200	⑤
	Střelice 645	2	82726	05:40	09:30	500/400	①-⑤
	Tetčice 646	4	82720	18:10	19:20	600/300	②⑤
	Zastávka u Brna 647	1	82720	18:10	19:20	600/300	②⑤
	Kralice nad Oslavou 648	2	82720	18:10	21:50	600/300	②⑤
	Náměšť nad Oslavou 649	3	82720	18:10	22:20	600/300	②⑤
Teplárna Brno-sever, Cementárna, úprava nákladu							

4	5	6	7	8	9	10	11
120/780	Otrokovice 610-619,758-759; (150)/758	1	62161	20:48	02:07	550/500	①-⑤⑦
	Vlkoš - Bzenec 621-622	2	62161	20:48	22:05	550/500	①-⑤⑦
	Uherský Ostroh - Bylnice 625-629,749	3	62161	20:48	22:05	550/500	①-⑤⑦
	Veselí nad Moravou 623-624	4	62161	20:48	22:05	550/500	①-⑤⑦
	Kyjov 620	5	62161	20:48	22:05	550/500	①-⑤⑦
	Prostějov hlavní nádraží 760-761,763-767; (150)/760	3	82231	02:13	06:29	650/400	①-⑤
	Nezamyslice 768	2	82231	02:13	04:40	650/400	①-⑤
	Ivanovice na Hané 609	1	82231	02:13	04:02	650/400	①-⑤
	Vyškov na Moravě 608	4	82231	02:13	03:20	650/400	①-⑤
	121/775	TERMINCARGO Brno-Slatina (150)/603	1	82221	05:25	05:38	650/400
Brno-Slatina 603		2	82221	05:25	05:38	650/400	①-⑤
Brno - Chrlice 606		3	82221	05:25	10:03	650/400	①-⑤
Sokolnice-Telnice 607		4	82221	05:25	10:03	650/400	①-⑤
Rousínov 600/50-52		5	82221	05:25	10:03	650/400	①-⑤
Blažovice 604-605		6	82221	05:25	08:53	650/400	①-⑤
		1	82423	08:06	08:29	900/500	
Brno-Královo Pole 689		6	82120	17:30	17:43	500/400	①④
Kuřim 688		1	82120	17:30	18:59	500/400	①④
Tišnov 687		2	82120	17:30	19:36	500/400	①④
Vlkov u Tišnova 684		3	82120	17:30	20:44	500/400	①④
Nedvědice 686		4	82120	17:30	19:36	500/400	①④
Rožná 685		5	82120	17:30	19:36	500/400	①④
122/782		Valašské Meziříčí 740-748	1	62173	13:40	22:40	700/300
	Přerov 738-739,750-756,762,770-779,789; (704)/750,5426 CDC PL	2	62173	13:40	20:13	700/300	①-⑤
	Kojetín 757	3	62173	13:40	18:50	700/300	①-⑤
	Nezamyslice 768	4	62173	13:40	16:35	700/300	①-⑤
123/774	Předávková kolej - jih (správky)						

630 Břeclav

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
44738	02:01	①-⑥	420/610	Ostrava levé nádraží	2	45222	00:43	05:50	1600/500	①-⑦	
49430	02:18	④⑤⑦		700-737,793-799,5425,5495-5496; (330)/700 ; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.; (701)/5426 CTL Logistics; (705)/5425-5426	2	60220	11:03	15:26	1600/500	①-⑥	
45000	03:08	②-⑥	422/586	Zebrzydowice	1	45222	00:43	09:09	1600/500	①-⑦	
44051	03:46	①-⑥		5426; 5427	1	60220	11:03	15:26	1600/500	①-⑥	
82521	05:02	①③⑤	424/658	Wien ZVbf	1	44051	05:07	10:59	1300/450	①-⑥	
82522	07:33	①③⑤		5412/010-020, 022-8199	2	44051	05:07	10:59	1300/450	①-⑥	
44725	09:01	①-⑦		Retz	3	44051	05:07	08:28	1300/450	①-⑥	
45043	10:19	①-⑦		5412	4	44051	05:07	06:22	1300/450	②④⑥	
45004	12:54	①-⑥		Znojmo	5	44051	05:07	06:22	1300/450	①③⑤	
82511	15:10	①③⑤		650,653-659	6	44051	05:07	06:22	1300/450	①③⑤	
44750	16:01	①-⑥		Hodonice (odstavuje Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov)	1	44739	23:02	23:23	1600/600	①-⑤⑦	
44730	16:09	①-⑦		651	2	44738	03:03	04:02	1600/600	①-⑥	
44727	19:45	②-⑦		Hodonice	1	45008	05:12	06:10	1650/550	①-⑥	
44739	21:40	①-⑤⑦		651	1	45000	11:12	12:08	1650/550	②-⑥	
62101	22:10	①-⑥		Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	1	45004	15:55	17:01	1650/550	①-⑥	
44050	22:12	①-⑥		640-643,652	1	44730	17:51	19:00	1600/600	①-⑦	
45047	22:19	①-⑦		Kúty	2	44725	09:45	11:34	1600/600	①-⑦	
45008	23:45	①-⑤⑦		426/764	Brno-Maloměřice	1	44727	20:59	22:30	1600/600	②-⑥
44751	23:45	①-⑤⑦			200-609,644-649,660-698,760-761,763-767,5410-5411,5420-5423,5444-5449; (349)/5490/148 CDCSK; (720)/400,5423	3	44725	09:45	11:34	1600/600	①-⑦
						1	44751	00:33	06:19	1900/600	①-⑥
						2	44751	00:33	06:19	1900/600	①-⑥
						3	44751	00:33	04:39	1900/600	①-⑥
						4	44751	00:33	02:59	1900/600	①-⑥

4	5	6	7	8	9	10	11
428/721	Wien ZVbf vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5413	1	45047	01:01	02:37	1900/550	①-⑦
		1	45023	01:38	02:57	1900/550	③-⑦
		1	45043	13:32	15:10	1900/550	②-⑤
	Wien ZVbf vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek (1) 5413	2	45023	01:38	01:46	1900/550	③-⑦
		2	45043	13:32	15:10	1900/550	②-⑤
		1	45027	14:05	14:12	1680/550	①-⑥
430/603	Podivín 636	1	82520	22:47	22:59	700/400	②④⑦
	Zaječí 637	2	82520	22:47	23:07	700/400	②④⑦
	Šakvice 638	3	82520	22:47	23:41	700/400	②④⑦
	Vranovice 639	4	82520	22:47	00:51	700/400	②④⑦
	Ljubljana SŽ 5413/8140 vyjma sk. 2 (703)/5413 SŽ - Tovorni promet, d.o.o.	1	49431	02:49	02:57	1300/500	④⑤⑦
	Maribor SŽ 5413/8140/ 330,338,340,346,350,360,365,370,7950,7 951,7974 (703)/5413 SŽ - Tovorni promet, d.o.o.	2	49431	02:49	02:57	1300/500	④⑤⑦
432/583	Otrokovice 610-629,758-759	3	45222	00:43	01:39	1600/500	①-⑦
		4	60220	11:03	11:56	1600/500	①-⑥
		1	62102	23:08	00:06	1500/600	①-⑥
	Olomouc hlavní nádraží 738-739,762,770-791; (150)/770	3	62102	23:08	03:52	1500/600	①-⑥
	TERMINCARGO Zábřeh na Moravě (150)/780	2	62102	23:08	06:30	1500/600	①-⑥
	Přerov 740-757,768; (704)/750,5426 CDC PL	3	60220	11:03	13:06	1600/500	①-⑥
		4	62102	23:08	01:59	1500/600	①-⑥
434/575	Hrušky 630/70	1	82510	06:53	06:58	550/400	①③⑤
	Moravská Nová Ves 631	2	82510	06:53	07:06	550/400	①③⑤
	Lužice 632	3	82510	06:53	07:13	550/400	①③⑤
	Rohatec 634	4	82510	06:53	10:02	550/400	①③⑤
	Bzenec přívoz 635	5	82510	06:53	10:43	550/400	①③⑤
	Hodonín 633	6	82510	06:53	08:02	550/400	①③⑤
436/592	Leoben Göss (Dřevo)	1	48039	20:12	04:24	1600/400	①②
438/610	Frankenmarkt (Dřevo)	1	48061	02:10	11:03	2000/520	①-④
440/590	OKV, úprava nákladu, Moraviapress						
442/578	Gratwein-Gratkorn	1	42001	01:00	06:49	1360/450	①⑤
444/622	Gumotex						

400 Česká Třebová

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
62016	01:25	②-⑥	201/739	Rampa, místní zátěž, úprava nákladů								
62012	01:32	②-⑥	202/739	kolej pro METRANS								
45315	02:21	①③-⑦	203/414	kolej pro METRANS								
60100	02:47	①-⑥	204/414	kolej pro METRANS								
62201	03:40	①-⑥	205/414	kolej pro METRANS								
60101	04:30	①-⑥	206/414	kolej pro METRANS								
62227	05:43	①-⑥	207/414	Třebovice v Čechách 401	1	83111	06:52	07:04	400/120	①③⑤		
60133	05:49	②-⑦				1	83201	09:12	09:24	400/200	pp	
60105	06:40	①-⑥		Lanškroun 402	2	83111	06:52	07:51	400/120	①③⑤		
62102	08:20	②-⑦	208/414	Svitavy 403; (150)/403	1	83121	05:20	05:49	650/400	②④		
60203	08:42	①-⑥				1	83123	06:46	07:15	650/400	⑥	
83110	10:17	①③⑤				1	83127	19:30	19:50	300/100	①	
62203	10:19	②-⑥	209/414	Ústí nad Orlicí 404	1	83037	02:47	03:01	900/400	①④		
60106	11:29	①-⑥			Letohrad 405-407	2	83037	02:47	04:00	900/400	①④	
62100	11:54	①-⑥	210/414	místní zátěž								
62010	12:29	②-⑦										
83125	14:27	②④⑥	211/716	Kolín 320-328; (150)/320	2	62200	19:50	23:03	1700/600	①-⑤⑦		
83200	15:43	①③⑤			Pardubice hlavní nádraží 410-417; (150)/410-411	3	62200	19:50	20:52	1700/600	①-⑤⑦	
62018	16:12	⑥	212/716	Międzyzlesie 5423	1	44250	08:42	11:27	1179/565	①-⑤		
60115	16:33	②-⑦										
45313	16:50	①-⑦	213/716	Olomouc hlavní nádraží 738-739,760-767,770-779,789	3	60105	08:12	09:40	1300/550	①-⑤		
60130	18:03	①-⑥					3	62019	08:18	11:10	1500/500	⑥
44251	18:49	①-⑤					3	62101	11:15	14:17	1500/500	pp
60114	20:28	①-⑥					2	60115	18:03	19:40	1600/600	②-⑦
62225	20:42	①-⑤					3	62017	19:23	22:14	1600/600	①-⑤
83128	21:21	①	214/716	Otrokovice 610-619,758-759; (150)/610	1	62101	11:15	18:47	1500/500	①-⑥		
60206	23:06	①-⑤⑦					1	60105	08:12	11:34	1300/550	①-⑥
60215	23:19	①-⑥				Přerov 740-757,768; (170)/5495 VTGSK; (704)/750,5426 CDC PL	1	62019	08:18	13:36	1500/500	⑥
							2	62101	11:15	16:32	1500/500	①-⑥
					1	62017	19:23	00:08	1600/600	①-⑤		
			215/716	Zábřeh na Moravě 780-788,790-791	4	62019	08:18	08:58	1500/500	⑥		
							4	62101	11:15	11:55	1500/500	①-⑤
							4	62017	19:23	20:04	1600/600	①-⑤
			216 /716									
			217/716	Hradec Králové hlavní nádraží 420-438,460-469	1	62224	00:13	02:38	1200/550	⑦		
							1	62222	22:51	02:06	1300/500	①-⑤⑦
					Týniště nad Orlicí 418,440-459	2	62224	00:13	01:20	1200/550	①-⑦	
						1	62220	13:44	15:18	900/550	①-⑤	
					2	62222	22:51	23:57	1300/500	①-⑤⑦		

4	5	6	7	8	9	10	11
218/716	Vlečka Mondi Štětí 248	3	60206	01:10	04:09	1800/600	①-⑥
		2	60214	13:33	18:30	1800/600	①-⑥
	Vlečka Mondi-Pila 247	2	60206	01:10	04:09	1800/600	①-⑥
		1	60214	13:33	18:30	1800/600	①-⑥
219/716	Praha-Libeň 243-244,307,329-349,359-379,389,392-399; (150)/370,376	2	60100	04:38	11:18	1600/600	①-⑥
		1	60106	13:20	19:07	1400/550	①-⑥
		4	60130	21:37	00:51	1500/500	①-⑥
	Lovosice 240-242,245-246,249	1	60206	01:10	05:05	1800/600	①-⑥
		1	60100	04:38	15:06	1600/600	①-⑥
		3	60130	21:37	05:02	1500/500	①-⑥
220/716	Ústí nad Labem západ 210-217,219-237,318-319; (150)/210-211,219; (383)/210,5449 LNS	1	60202	15:19	22:09	1600/600	①-⑤⑦
		1	60130	21:37	06:10	1500/500	①-⑥
	Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-269; (150)/258	2	60202	15:19	00:37	1600/600	①-⑤⑦
		2	60130	21:37	08:12	1500/500	①-⑥
	TERMINCARGO Obrnice (150)/258	3	60202	15:19	00:37	1600/600	①-⑤⑦
221/716	Wien Zentralverschiebebahnhof vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5413	1	45027	06:58	15:35	1600/500	①-⑥
	Wien Zentralverschiebebahnhof (odstavuje Brno-Maloměřice) Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5413	2	45027	06:58	15:35	1600/500	①-⑥
222/716	Ostrava levé nádraží 700-737,793-797,5425-5427,5495-5496; (330)/700	1	62013	02:33	05:41	1700/650	②-⑥
		2	60101	05:05	09:43	1300/550	①-⑥
		2	60105	08:12	14:13	1300/550	①-④⑥
		2	62019	08:18	16:16	1500/500	⑥
		1	62011	13:39	18:07	1700/650	②-⑦
		1	60115	18:03	23:42	1600/600	②-⑦
		2	62017	19:23	03:08	1600/600	①-⑤
223/716	Ostrava-Kunčice (150)/720	1	60101	05:05	11:50	1300/550	①-⑥
	Ostrava pravé nádraží 799	2	62013	02:33	05:41	1700/650	②-⑥
224/716	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45310	01:48	13:39	1600/600	①-⑦
		1	45314	12:20	00:17	1600/600	①-⑦
	Kralupy nad Vltavou 380-388	2	45310	01:48	04:48	1600/600	①-⑦
225 /716							
226 /716							
227/716	Pízeň hlavní nádraží 270-295,564-598,5444	3	60106	13:20	01:30	1400/550	①-⑥
		1	60114	23:03	04:01	1300/600	①-⑥
	Beroun 350-358,550-551	2	60106	13:20	23:03	1400/550	①-⑥
		2	60114	23:03	02:11	1300/600	①-⑥

4	5	6	7	8	9	10	11
228/716	Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-609,620-698,5410-5412; 5490/124-131, 146-151, 156-158, 5683-5688; (167)/630,5413 ; (349)/5490/148 CDCSK; (703)/5413 SŽ - Tovarní promet, d.o.o.	4	44725	00:10	01:29	1600/600	②-⑥
		3	45027	06:58	08:32	1600/500	①-⑥
		2	44727	13:53	15:11	1600/600	①-⑦
		TERMINCARGO Brno-Slatina (150)/603	1	44725	00:10	01:29	1600/600
		3	44727	13:53	15:11	1600/600	①-⑦
229/716	Bratislava východ vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svázný pahrbek 5490/101-121, 134-140, 152, 160-5681, 5689-5696	2	44725	00:10	11:34	1600/600	②-⑥
		1	44727	13:53	22:30	1600/600	②-⑥
		Bratislava východ Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svázný pahrbek 5490/101-121, 134-140, 152, 160-5681, 5689-5696	3	44725	00:10	11:34	1600/600
230 /716							
231 /708							
232 /708							
233/708	Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,390-391,480-499,5420; (380)/5449 ITL	1	62200	19:50	00:51	1700/600	①-⑤⑦
234 /182							
235/182	správky						
236/99	zátěž pro lokomotivní depo, HÚŽ a měnírnu						
237 /101							
238/271	OV DKV, správkové vozy						

500 České Budějovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
60430	01:37	②-⑥	104/743	Linz Vbf Ost Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5410; (150)/5410	2	44501	03:16	08:59	1950/550	①-⑥		
88302	09:04	①-⑦			1	44505	08:32	15:18	1850/500	①③⑤		
88133	10:52	①③⑤			1	44503	12:37	17:22	1850/550	①-⑥		
44500	10:59	①-⑥			3	44501	03:16	08:59	1950/550	①-⑥		
62140	11:49	①-⑥			2	44505	08:32	15:18	1850/500	①③⑤		
62151	12:34	①-⑤			2	44503	12:37	17:22	1850/550	①-⑥		
88402	14:21	②④										
88131	16:05	②④										
60431	16:20	①-⑤			110/794	Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-269	4	60112	15:14	07:47	1200/500	①-⑤⑦
44504	16:26	①③⑤				Cheb 270-286,5444	2	60430	03:04	08:11	1800/500	pp
44502	18:35	①-⑥			2	60112	15:14	23:52	1200/500	①-⑤⑦		
88123	18:39	①-⑤		TERMINCARGO Chodov (150)/276	3	60112	15:14	04:50	1200/500	①-⑤⑦		
88211	19:27	①-⑦	112/768	Jarošov nad Nežárkou 519	5	62146	03:33	04:13	1300/550	①-⑤		
62651	19:29	①-⑤			Veselí nad Lužnicí 510-512	3	62146	03:33	04:13	1300/550	①-⑤	
44501	19:39	①-⑤⑦			Tábor 513-518,529	1	62150	10:16	14:46	900/500	①-⑤	
62153	22:32	①-⑤										
60111	23:35	①-⑤⑦	114/801	Jihlava 640-643,650-669,5412	3	62141	13:16	18:04	1500/550	①-⑥		
62142	23:38	①-⑥			Brno-Maloměřice 400-407,600-639,644-649,684-799,5413,5423-5427,5490-5496; (150)/700,758,760 ; (330)/700 ; (720)/400,5423	1 2 3	62143 62141 60431	00:27 13:16 17:31	07:08 22:41 22:27	900/500 1500/550 1000/500	①-⑥ ①-⑥ pp	
					Vlečkový areál Rudolfov. vlečka Teplárna Vrátno							
					Zátěž pro vlečky Budvar, Motor, Palstav, Ferona							
				120/721	Benešov u Prahy 330-347	4 5	62152 62150	00:47 10:16	02:42 17:38	900/500 900/500	②-⑤ ①-⑤	
				122/703	Plzeň hlavní nádraží 290-295,350-358,550-551,564-598	1	62650	02:25	09:14	1150/500	①-⑤	
						1	60430	03:04	05:15	1800/500	pp	
						1	60112	15:14	19:27	1200/500	①-⑤⑦	
				124/676	Havlíčkův Brod 670-683; (150)/651	2	62143	00:27	03:13	900/500	①-⑥	
						2	62146	03:33	09:45	1300/550	①-⑥	
						1	62141	13:16	19:50	1500/550	①-⑥	
						2	60431	17:31	22:27	1000/500	pp	
				126/655	Protivín 538-540,542-548,552-558	4	62650	02:25	03:00	1150/500	①-⑤	
						5	60112	15:14	15:49	1200/500	①-⑤	
			5			62650	02:25	03:00	1150/500	①-⑤		
			3			62650	02:25	05:47	1150/500	①-⑤		
				Číčenice 541,549								
				Strakonice 560-561								
				Horažďovice předměstí 562-563	2	62650	02:25	05:47	1150/500	①③		

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

4	5	6	7	8	9	10	11
128/628	Nymburk hlavní nádraží 210-217,219-237,300-306,308-328,390-391,410-499,5420,5449	1	62146	03:33	13:45	1300/550	①-⑥
		1	60431	17:31	22:27	1000/500	pp
130/585	Praha-Libeň 240-246,249,307,329,348-349,359-389,392-399; (440)/388/40-42	1	62152	00:47	04:30	900/500	①-⑤
		2	62150	10:16	20:24	900/500	①-⑤
	Vlečka Mondí Štětí 248	2	62152	00:47	04:30	900/500	①-⑤
		3	62150	10:16	20:24	900/500	①-⑤
	Vlečka Pila Štětí 247	3	62152	00:47	04:30	900/500	①-⑤
		4	62150	10:16	20:24	900/500	①-⑤
132/528	deponované soupravy DKV Plzeň						
134/521	Boršov nad Vltavou 531	1	88401	06:15	06:27	900/300	②④
		1	88403	06:50	07:02	900/300	②④
	Kájov 530,534-537	2	88401	06:15	10:36	900/300	②④
		2	88403	06:50	10:36	900/300	②④
	Zlatá Koruna 533	3	88401	06:15	08:15	900/300	②④
		3	88403	06:50	09:17	900/300	②④
Křemže 532	4	88401	06:15	07:29	900/300	②④	
	4	88403	06:50	07:47	900/300	②④	
136/485	České Velenice 520-527; (150)/523	2	45513	04:52	05:45	1150/450	①-⑤
138/462	Schwarzenau 5411	1	45513	04:52	07:53	1150/450	①-⑤
140/434	Horní Dvořiště 504-509	1	44501	03:16	04:14	1950/550	②④
140/434	Kardašova Řečice (0)/510/70-71	4	62146	03:33	04:13	1300/550	①-⑥
		7	62146	03:33	04:13	1300/550	①-⑥
140/434	Velký Ratmírov (0)/510/80-81						
		6	62146	03:33	04:13	1300/550	①-⑥
140/434	Jindřichův Hradec (0)/510/30-33						
142 /435							
144 /406							
146/408	nákladový obvod						

710 Český Těšín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
80400	01:32	①-⑦	108 /780								
45774	04:13	①-⑦	110/576	Louky nad Olší 717	1	80250	12:30	12:42	500/200	①-⑤	
80402	07:59	①-⑦	112/596	Třinec (Trzyniec) 711	1	80405	21:39	21:48	1000/400	①-⑦	
80224	10:31	①-⑦		Třinec TŽ 712	2	80405	21:39	21:48	1000/400	①-⑦	
45776	10:53	②-⑦	114/619	Žilina-Teplička vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696	1	45771	09:37	11:37	2000/600	①-⑤	
80251	14:03	①-⑤		Žilina-Teplička vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek (1) 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696	1	45775	02:30	04:39	1900/600	②-⑦	
80404	14:45	①-⑦		TERMINCARGO Hlohovec (SK) (150)/5496	2	45771	09:37	11:37	2000/600	①-⑤	
45772	16:22	①-⑥		Čadca 5495/121; 5496/121	2	45773	20:41	22:52	2000/600	①-⑦	
80406	19:20	①-⑦			1	45773	20:41	22:52	2000/600	①-⑦	
80227	20:02	①-⑦			3	45771	09:37	10:26	2000/600	①-⑤	
80408	22:57	①-⑦									
				116 /597							
			118/425	Ostrava levé nádraží 200-709,719-5423,5444-5490; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.	1	62050	04:25	05:11	2000/600	①-⑦	
					1	62052	14:25	15:11	2000/600	①-⑦	
					1	62054	23:27	00:08	2000/600	①-⑦	
			120/425	Petrovice u Karviné 714-716,5426-5427; (705)/5426	1	80224	11:46	12:25	1200/600	①-⑦	
				Bohumín-Vrbice 713,5425; (705)/5425	2	80224	11:46	12:25	1200/600	①-⑦	
			122/670	vozová výpomoc							
			124/679	Přestavná zátěž							
				Přestavná zátěž (1) (999)/5427							

220 Děčín hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86202	00:00	①-⑥	26/645	Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-291,294-295,5444	2	86201	10:27	10:51	1500/500	①-⑥
45301	06:50	②-⑥			2	86203	21:14	21:40	1500/500	①-⑤⑦
45300	08:27	①-⑦	28/648	Kralupy nad Vltavou 380-388	2	60107	20:18	23:41	1300/650	①-⑤⑦
86200	12:42	①-⑥		Auta Jeneč reflektory ku Praze (440)/388/40-42	3	60107	20:18	23:41	1300/650	①-⑤⑦
86115	12:58	①-⑥								
45305	13:29	①③⑤⑦	30/692	Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,400-512,519-527,530-549,552-558,600-5427,5490-5496; (150)/5490/158/05	1	45323	01:32	03:36	1600/600	①-⑦
86120	14:21	①-⑥			2	86116	09:55	10:02	400/300	②
86108	16:47	①-⑦			1	45301	10:56	13:19	1600/540	②-⑥
86111	17:27	①-⑥	32/668	Praha-Libeň 307,320-349,359-379,389,392-399,513-518,529	1	60107	20:18	00:49	1300/650	①-⑤⑦
60100	18:07	①-⑥								
45306	18:45	①-⑦	34/640	Lovosice 240-242,245-246,249	3	60109	13:54	15:53	1300/650	①-⑥
45303	20:27	②-⑥		Auta Jeneč reflektory ku Německu (440)/388/40-42	7	60107	20:18	21:05	1300/650	①-⑤⑦
				Beroun 292-293,350-358,550-551,560-598	2	60109	13:54	15:53	1300/650	①-⑥
					4	60109	13:54	20:41	1300/650	①-⑥
			36/585	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45318	00:16	03:38	1600/600	②⑤
					1	45324	09:05	12:52	1600/600	⑦
					1	45300	11:36	15:13	1600/600	①-⑦
					1	45306	22:32	02:03	1600/600	①-⑦
			38/534	Česká Lípa hlavní nádraží 230	1	86121	04:30	05:30	800/400	①-⑥
				Mimoň - Jablonné v Podještědí 227-229; (150)/227	2	86121	04:30	06:53	800/400	①-⑥
				Srní u České Lípy - Bělá pod Bezdězem 234-237,318-319; (150)/235	3	86121	04:30	05:30	800/400	①-⑥
				Nový Bor - Rybníště 231-233	4	86121	04:30	05:30	800/400	①-⑥
			40/538	Ústí nad Labem západ 210-217,219,225,390-391	1	86201	10:27	10:51	1500/500	①-⑥
					1	60109	13:54	14:17	1300/650	①-⑥
					1	86203	21:14	21:40	1500/500	①-⑤⑦
			42/535	Děčín východ 221-224	1	86109	06:19	06:39	600/300	①-⑦
					1	86116	09:55	10:02	400/300	pp
			44/550	Hněvice 243-244	4	60107	20:18	22:25	1300/650	①-⑤⑦
				Vlečka Mondí Štětí 248	5	60107	20:18	22:25	1300/650	①-⑤⑦
				Vlečka Pila Štětí 247	6	60107	20:18	22:25	1300/650	①-⑤⑦
			50/325	JZ pro ITL (380)/5449 ITL	2	42368	13:54	15:27	2500/640	①-⑦

670 Havlíčkův Brod

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
82830	00:33	②-⑥	26/600	Wien ZVbf 5412/010-020, 022-8199	1	62821	00:45	04:43	650/300	①-⑥		
62121	02:49	①-⑥		Retz 5412/021	2	62821	00:45	04:43	650/300	①-⑥		
62143	03:13	①-⑥		Znojmo 640-643,650-652; 5412/010-020, 022-8199; (150)/651	3	62821	00:45	04:43	650/300	①-⑥		
60201	03:53	①-⑥		Okříšky - Třebíč 663-665	4	82652	18:56	19:53	350/300	①-⑦		
62140	04:01	①-⑦		Luka nad Jihlavou 661	3	82652	18:56	19:53	350/300	①-⑦		
82341	05:00	①-⑤		Stařeč - Olbramkostel 653-659	5	82652	18:56	19:53	350/300	①-⑦		
60217	07:20	②-⑥		Bransouze 662	6	82652	18:56	19:53	350/300	①-⑦		
62146	09:45	①-⑥		27/585	Jihlava 660,669; (150)/660	4	62821	00:45	01:24	650/300	①-⑥	
82160	12:20	①③⑤			2	82840	05:10	06:14	1300/500	①-⑤		
82832	12:22	①-⑦			1	82835	07:21	07:55	1300/500	⑥⑦		
82552	12:42	②④			1	82833	14:30	15:31	1300/500	①-⑦		
60207	13:07	①-⑥			2	82652	18:56	19:53	350/300	①-⑦		
62123	13:49	②-⑥			28/598	České Budějovice 500-509,520-527,530-549,552-563,5410-5411; (150)/500	1	62140	05:17	11:49	1300/550	①-⑥
62122	14:13	①-⑤				3	44501	14:21	19:39	1500/550	①-⑤⑦	
82501	14:16	①③⑤	1	62142		20:15	23:38	1500/550	①-⑥			
82345	15:10	①-⑤	1	60430		22:28	01:37	1800/500	pp			
82731	17:09	①-⑤	2	62140		05:17	08:29	1300/550	①-⑤			
82841	17:36	①-⑦	29/637	Brno-Maloměřice 400-407,600-639,644-649,684-799,5413,5423-5427,5490-5496; (161)/630,5413 ; (164)/600 ; (165)/630,5490		2	62121	03:59	05:36	1800/600	①-⑥	
82140	18:07	②④		1	60201	04:31	06:07	1050/600	①-⑥			
62142	18:14	①-⑥		1	62143	05:31	07:08	1500/550	①-⑦			
60211	18:47	①-⑤		1	60207	13:47	15:23	1050/600	①-⑥			
62141	19:50	①-⑥		1	62123	14:53	16:40	1800/600	②-⑥			
60200	20:06	①-⑤⑦		2	60211	19:32	21:04	1500/600	pp			
60431	22:27	①-⑤		1	62141	21:06	22:41	1500/550	①-⑥			
82733	23:06	②④⑦		30/642	Horní Cerekev 667-668	1	82652	18:56	08:58	350/300	①-④⑦	
82834	23:12	⑥			Kostelec u Jihlavy 666	1	82840	05:10	18:35	1300/500	①-⑤	
82347	23:22	⑤										
62120	23:24	①-⑤⑦										
62820	23:29	①-⑤⑦										

4	5	6	7	8	9	10	11
31/679	Přibyslav 672	1	82141	06:29	06:47	900/400	②④
		1	82161	23:32	23:49	900/400	②④⑦
	Sázava u Žďáru 673	2	82141	06:29	07:22	900/400	②④
		2	82161	23:32	00:21	900/400	②④⑦
	Nové Město na Moravě 681	3	82161	23:32	01:41	900/400	②④⑦
	Bystřice nad Pernštejnem 682	4	82161	23:32	02:46	900/400	②④⑦
	Žďár nad Sázavou 680	3	82141	06:29	08:38	900/400	②④
		5	82161	23:32	00:55	900/400	②④⑦
Pohled 671	6	82161	23:32	23:40	900/400	②④⑦	
Křižanov 683	4	82141	06:29	11:12	900/400	②④	
32/659	Vlečka Mondí Štětí 248	1	60216	09:22	12:58	1600/600	②-⑥
	Vlečka Pila Štětí 247	2	60216	09:22	12:58	1600/600	②-⑥
33/606	Pízeň hlavní nádraží 290-295,564-598	3	60200	21:08	03:23	1300/500	①-⑤⑦
	Cheb 270-286,5444; (150)/280,5444	2	60200	21:08	09:58	1300/500	①-⑤⑦
	TERMINCARGO Mělník (150)/390	5	60200	21:08	22:18	1300/500	①-⑤⑦
	Kolín 320-328	4	60200	21:08	22:18	1300/500	①-⑤⑦
34/666	Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-269,300-306,308-319,390-391,410-499,5420; (383)/210,5449 LNS	1	62120	00:04	03:23	1500/600	①-⑥
		1	62146	11:13	13:45	1300/500	①-⑥
		1	62122	15:14	17:50	1300/500	①-⑤
35/651	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45306	09:38	02:03	1300/500	①-⑦
	JZ pro ITL (380)/5449 ITL	2	45306	09:38	18:45	1300/500	①-⑦
	Praha-Libeň 243-244,307,329-389,392-399,550-551; (150)/370	4	45306	09:38	13:02	1300/500	①-⑦
		1	60200	21:08	00:38	1300/500	①-⑤⑦
Lovosice 240-242,245-246,249	3	45306	09:38	15:51	1300/500	①-⑦	
36/611	zátěž pro STORA ENSO TIMBER						
37/627	Šlapanov 674; (150)/674	1	82551	11:27	11:37	400/200	②④
		1	82342	07:15	07:52	600/500	②④
	Chotěboř 670/50-55	1	82340	00:35	01:13	600/500	①-⑤
		2	82342	07:15	08:50	600/500	①-⑤
		1	82346	17:25	18:05	600/500	①-⑤
Ždírec nad Doubravou 675	1	82348	18:31	19:12	250/150	⑦	

4	5	6	7	8	9	10	11
38/653	Zruč nad Sázavou 679	1	82500	07:13	10:31	450/200	①③⑤
	Ledeč nad Sázavou 677	2	82500	07:13	09:24	450/200	①③⑤
	Světlá nad Sázavou 676	3	82500	07:13	07:55	450/200	①③⑤
	Okrouhlice 670/60-61	4	82500	07:13	07:25	450/200	①③⑤
	Humpolec 670/40-47	2	82730	13:16	14:24	700/300	①-⑤
	Herálec 670/30-31	1	82732	20:23	21:37	700/300	②④⑦
		1	82730	13:16	14:00	700/300	①-⑤

244 Hněvice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60130	03:57	②-⑦	308/688	Vlečka Mondí Štětí 248						
60206	04:09	①-⑥		Vlečka Pila Štětí 247						
85600	04:36	①-⑦	310/633	Planá u Mariánských Lázní (Kontejnery INNFU XXL Woodtainer)	1	61400	18:24	23:52	520/370	①-⑤
60207	07:12	①-⑥		Zdírec nad Doubravou (Kontejnery INNFU XXL Woodtainer)	1	61503	07:38	13:05	520/370	①-⑦
86221	09:15	①-⑦	312/591	Praha-Libeň 290-317,320-379,389,392-399,410- 598,5410-5411,5420	1	61501	19:40	03:22	520/370	①-⑤
86222	11:47	①-⑤			Česká Třebová 400-407,600-639,644-649,684- 799,5413,5423-5427,5490-5496; (330)/700	2	60217	03:15	04:09	900/600
60216	12:58	②-⑥	314/590	Havlíčkův Brod 640-643,650-683,5412	1	85601	05:35	06:50	1700/600	①-⑦
60100	13:29	①-⑥			Kralupy nad Vltavou 380-388	4	60207	08:21	09:20	1300/600
60214	18:30	①-⑥	Lovosice 240-242,245-246,249,5449; (100)/240	Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	6	60105	22:09	23:03	1300/550	①-⑤⑦
60107	22:25	①-⑤⑦			Dolní Beřkovice 244/30-33	1	60107	23:29	00:49	1300/650
			Roudnice nad Labem 243	Roudnice nad Labem 243	1	60215	19:25	23:19	1000/600	①-⑥
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	1	60217	03:15	07:20	900/600
			Dolní Beřkovice 244/30-33	Dolní Beřkovice 244/30-33	3	60207	08:21	13:07	1300/600	①-⑥
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	2	60107	23:29	23:41	1300/650
			Dolní Beřkovice 244/30-33	Dolní Beřkovice 244/30-33	2	60130	04:33	05:02	1900/600	②-⑦
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	2	86220	06:40	07:47	800/300
			Dolní Beřkovice 244/30-33	Dolní Beřkovice 244/30-33	3	60102	09:46	10:15	1600/600	①-⑥
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	2	60100	14:38	15:06	1800/600
			Dolní Beřkovice 244/30-33	Dolní Beřkovice 244/30-33	1	60130	04:33	06:10	1900/600	②-⑥
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	1	60102	09:46	11:34	1600/600
			Dolní Beřkovice 244/30-33	Dolní Beřkovice 244/30-33	1	86220	06:40	06:52	800/300	①-⑦
					Ústí nad Labem západ 200-237,250-286,318-319,390-391,5444	1	86221	10:40	10:53	500/300

430 Hradec Králové hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
60103	00:05	①-⑥	9/621	Záložní kolej pro Škoda Auto a.s., závod Kvasiny							
83109	00:12	①-⑥	11/606	Trutnov hlavní nádraží 460-469	1	83370	09:40	16:55	400/300	pp	
83004	00:19	②-⑥				1	83372	18:43	21:32	800/400	①-⑤
62227	00:53	①-⑥			Dvůr Králové nad Labem 436-438; (100)/436 ; (150)/436	1	83104	08:41	11:10	900/450	②④
62222	02:06	①-⑥			Jaroměř 435; (100)/435	2	83104	08:41	10:06	900/450	②④
62224	02:38	①-⑦									
83440	08:19	①-⑤			Smiřice 434	3	83104	08:41	09:46	900/450	①③⑤
83444	10:17	②④			Předměřice nad Labem 433	4	83104	08:41	08:49	900/450	①③⑤
83107	10:21	①③⑤									
83371	12:27	②④		13/636	Týniště nad Orlicí 418,440-459; (150)/451	2	62227	02:54	03:16	1300/500	①-⑥
62225	12:33	①-⑤					2	62225	17:47	18:18	1300/550
83452	13:59	①③⑤				1	83001	18:15	18:52	500/350	pp
83105	14:17	②④	15/786	Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-306,308-328,390-391,480- 512,519-527,530-549,552-598,657- 683,5410-5411,5420,5444-5449; (383)/210,5449 LNS	1	62224	03:32	04:44	1200/550	①-⑦	
83442	14:45	①③⑤				1	62222	04:20	05:44	1300/500	pp
62220	19:35	①-⑤									
83000	20:39	①-⑦									
83044	21:24	①-⑤	17/716	Česká Třebová 400-407,600-656,684-799,5412- 5413,5423-5427,5490-5496	1	62227	02:54	05:43	1300/500	①-⑥	
83743	22:15	②④				1	62225	17:47	20:42	1300/550	①-⑤
83373	23:54	①-⑤	19/500	Hradec Králové-Slez. Předměstí 430/30-35	1	83441	06:10	06:21	1600/400	①-⑤	
						1	83443	12:10	12:19	1200/400	①③⑤
			21/409	Pardubice-Rosice nad Labem 411	3	83044	21:40	22:04	800/420	①-⑤	
					Pardubice hlavní nádraží 410,412-417	1	83044	21:40	23:15	800/420	①-⑤
					1	83005	21:53	22:25	500/200	pp	
			23/384	Vozy ke šrotaci EOP							
			25/457	Praha-Libeň 240-249,307,329-389,392-399,513- 518,529,550-551; (150)/200,375	1	60108	01:48	03:47	1300/500	①-⑥	
			27/352	místní zátěž							
			29/328	Hořice v Podkrkonoší 428	1	83450	05:30	07:01	500/200	①③⑤	
					Ostroměř 422-427	3	83450	05:30	07:30	500/200	①③⑤
					Chlumeck nad Cidlinou 420	2	83450	05:30	07:30	500/200	①③⑤
					Dobřenice 429	1	83105	22:18	22:35	600/200	①-⑤⑦
			31/370	Opatovice nad Labem-Pohřebačka 431	1	83445	08:43	08:51	300/150	②④	
					Sadová 430/40-42	1	83742	19:25	20:08	300/140	②④
					Hněvčeves 430/50-51	2	83742	19:25	20:56	300/140	②④

280 Cheb

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62622	01:57	②-⑥	130/518	Hnací vozidla ČDC závislé trakce						
45361	04:30	②-⑥	132/567	Könitz (Thür.)	1	48340	07:05	12:42	1495/400	②-⑥
45363	08:07	⑦	134/573	Prázdné vozy na dřevo dle dispozic ÚDIV						
60430	08:11	②-⑥	136/637	Nürnberg Rbf vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5444	1	45360	05:51	09:39	1400/520	②-⑥
45367	09:00	①-⑥			1	45362	09:51	12:37	1600/520	⑦
60200	09:58	①-⑥			1	45368	14:55	18:48	1600/520	①⑥
87301	11:13	②④			1	45366	16:40	22:04	1760/520	①-⑤
60111	13:49	①-⑤⑦		Nürnberg Rbf Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5444	2	45360	05:51	09:39	1400/520	②-⑥
87200	14:58	②④			2	45362	09:51	12:37	1600/520	⑦
60204	15:02	①-⑤⑦			2	45368	14:55	18:48	1600/520	①⑥
60112	23:52	①-⑤⑦			2	45366	16:40	22:04	1760/520	①-⑤
			138/626	Planá u Mariánských Lázní 290,294-295	5	60205	00:41	01:17	1600/600	①-⑤
					5	60201	13:42	14:30	1800/500	①-⑤
					3	60111	16:07	17:12	1800/500	①-⑤
				Tachov 291	6	60205	00:41	01:17	1600/600	①-⑤
					6	60201	13:42	14:30	1800/500	①-⑤
					4	60111	16:07	17:12	1800/500	①-⑤
			140/633	Most nové nádraží příjezd 200-204,210-269,318-319,390-391,5449; (150)/240,390	1	60112	03:00	07:47	1800/500	①-⑥
					1	62623	15:30	20:37	2000/550	①-⑤
				Chomutov 206-208	2	60112	03:00	06:27	1800/500	①-⑥
					2	62623	15:30	19:40	2000/550	①-⑤
			142/423	Správkové vozy						
			144/423	úpravy nákladů, správkové vozy DB						
			146/469	Kynšperk nad Ohří 284	1	87301	12:52	13:09	800/300	②④
				Františkovy Lázně 280/40-41	1	87300	07:52	08:02	500/250	②④
				Hazlov 280/50-52	2	87300	07:52	08:42	500/250	②④
				Aš 280/60-62	3	87300	07:52	09:03	500/250	②④
				148/493	Beroun 350-358,550-551	4	60205	00:41	05:59	1600/600
			Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,410-417,480-499,5420; (150)/410-411		1	60205	00:41	10:40	1600/600	①-⑤

4	5	6	7	8	9	10	11
150/488	Praha-Libeň 307,329-349,359-389,392-399,418-469	2	60205	00:41	08:49	1600/600	①-⑤
		1	60201	13:42	21:49	1800/500	①-⑤⑦
	Brno-Maloměřice 600-609,620-639,644-649,684-698,757,768,5413,5490	3	60201	13:42	06:07	1800/500	①-⑤⑦
	Havlíčkův Brod 640-643,650-683,5412; (150)/660	2	60201	13:42	03:53	1800/500	①-⑤⑦
	České Budějovice 500-537,5410-5411	2	60431	09:40	16:20	1000/500	pp
		2	60111	16:07	23:35	1800/500	①-⑤⑦
	Pízeň hlavní nádraží 292-293,320-328,400-407,538-549,552-598,610-619,700-756,758-767,770-799,5423-5427,5495-5496	3	60205	00:41	02:51	1600/600	①-⑤
	1	60431	09:40	11:36	1000/500	pp	
	4	60201	13:42	16:31	1800/500	①-⑤⑦	
	1	60111	16:07	19:22	1800/500	①-⑤⑦	
152/449	Prázdné vozy na dřevo dle dispozic ÚDIV						
154/558	Nové Sedlo u Lokte 276-277	5	60112	03:00	03:38	1800/500	①-⑥
		3	62623	15:30	16:08	2000/550	①-⑤
	Karlovy Vary - Nejdek 270-275,278-279; (150)/270/70-74	3	60112	03:00	04:50	1800/500	①-⑤
	TERMINCARGO Chodov (150)/270,276	4	60112	03:00	03:38	1800/500	①-⑤
	Sokolov 285-286	6	60112	03:00	03:38	1800/500	①-⑥
	4	62623	15:30	16:08	2000/550	①-⑤	
156/550	Místní zátěž, vozy na zvažení						
158/547	Správkové vozy DKV						

660 Jihlava

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 62821	01:24	①-⑥	4/512	Brno-Maloměřice	2	 62141	19:12	22:41	1500/550	①-⑥
82650	06:09	②-⑥		400-407,600-639,644-649,684-799,5413,5423-5427,5490-5496; (150)/5490,5496						
 82840	06:14	①-⑤	6/444	Havlíčkův Brod	1	82830	00:05	00:33	1300/500	②-⑥
82835	07:55	⑥⑦		200-639,644-649,670-5411,5413-5496; (150)/280,5444						
82852	09:26	①-⑤								
 82841	11:19	①-⑤								
82833	15:31	①-⑦								
82854	17:05	①-⑤								
 62141	18:04	①-⑥								
82746	18:57	②④	8/374	Wien ZVbf	1	 62821	02:26	04:43	650/300	①-⑥
 82652	19:53	①-⑦		Retz						
 62820	22:16	①-⑤⑦		Znojmo						
82742	23:47	①③⑤		640-643,650-652; 5412/010-020, 022-8199						
			10/334	Stařeč - Olbramkostel	3	82740	02:10	05:20	1000/400	①-⑤
				653-659						
				Okříšky						
				663-665						
			14/256	Bransouze	4	82740	02:10	03:10	1000/400	①-⑤
				662						
			14/256	Luka nad Jihlavou	1	82740	02:10	02:25	1000/400	①-⑤
				661						
				Jihlava město						
				660/30-33						
				Horní Cerekev						
				667-668						
			16 /231	Batelov	2	 82652	06:57	08:27	350/300	①-⑤
				660/80-82						
				Kostelec u Jihlavy	1	 82840	17:50	18:35	700/300	①-⑤
			666							

757 Kojetín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
81070	09:46	①—⑤	5/518	Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-607,620-629,644- 649,660-698,5410-5411,5413,5449-5490	1	 62172	17:06	20:46	1500/400	①—⑤	
81091	11:45	①—⑤		Nezamyslice 608-609,768	2	 62172	17:06	17:22	1500/400	①—⑤	
81093	13:10	①—⑤			6/156	Valašské Meziříčí 740-749	1	 62173	19:54	22:40	1000/400
81095	14:50	①—⑤		Přerov 200-499,550-551,564-598,610-619,630- 643,650-659,700-739,750-756,758- 767,770-799,5412,5420-5444,5495-5496; (330)/700		1	81071	10:25	10:54	500/250	①—⑤
 62172	16:29	①—⑤				2	 62173	19:54	20:13	1000/400	①—⑤
 62173	18:50	①—⑤	7/443	Lobodice 757/30-33	1	81090	05:45	06:00	750/450	①—⑤	
					1	81092	13:40	13:55	750/450	①—⑤	
			9 /429								

320 Kolín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
84233	00:47	②④	14/712	Česká Třebová 400-407,610-619,700-756,758-767,770-799,5423-5427,5495-5496; (330)/700	2	62201	00:30	03:40	1600/600	①-⑥		
60201	01:52	①-⑥		Pardubice hlavní nádraží 410-417	1	62201	00:30	01:14	1600/600	①-⑥		
60105	02:18	①-⑥			Praha-Libeň 240-249,307,329-349,359-389,392-399; (150)/514	2	60102	05:28	06:20	1600/600	①-⑥	
84231	02:46	①③⑤		1		60200	23:49	00:38	1800/500	①-⑤⑦		
62209	03:09	①-⑥		16/656	Prohazovací kolej							
60102	04:50	①-⑥		18/824	Ostrava-Kunčice (150)/720,722-723	1	60101	01:10	11:50	1300/550	①-⑥	
84211	08:20	①-⑤			Ostrava levé nádraží (150)/700,713,5425,5496	2	60105	03:43	14:13	1300/550	①-⑥	
84213	10:26	①-⑤			Olomouc hlavní nádraží (150)/760,770	3	60101	01:10	06:28	1300/550	①-⑥	
84221	11:40	①-⑤			3	60105	03:43	09:40	1300/550	①-⑥		
84215	13:23	①-⑤			Přerov (150)/610,620,750	1	60105	03:43	11:34	1300/550	①-⑥	
84240	13:57	①-⑤			Brno-Maloměřice (150)/600-601; 5490/151, 152/15	1	60201	02:42	06:07	1050/600	①-⑥	
84217	15:53	①-⑤			20/825	Uhliřské Janovice 320/80-82	1	84222	07:59	09:10	400/140	①③⑤
84252	16:33	①-⑥				Bečváry 320/70-72	2	84222	07:59	08:42	400/140	①③⑤
84219	17:22	①-⑤				Bošice 327	4	84230	22:30	00:13	350/200	②④⑦
84200	20:12	①-⑤	Kouřim 328			5	84230	22:30	00:24	350/200	②④⑦	
60200	22:18	①-⑤⑦	Plaňany 326	3		84230	22:30	23:56	350/200	②④⑦		
60301	22:43	①-⑤⑦	Červené Pečky 320/50-53	4		84222	07:59	08:11	400/140	①③⑤		
62200	23:03	①-⑤⑦	Ratboř 320/60-61	3		84222	07:59	08:29	400/140	①③⑤		
60130	23:06	①-⑥	Velim 324	1		84232	22:30	22:41	350/200	①③		
60101	23:47	①-⑤⑦	2	84230		22:30	22:41	350/200	②④⑦			
						2	84230	22:30	23:31	350/200	②④⑦	
			2	84232	22:30	23:31	350/200	①③				
			22/729	Skovice 323	1	84201	05:40	06:11	900/500	①-⑤		
					2	84241	06:58	07:12	500/350	pp		
					1	84251	07:57	08:23	500/300	⑥		
					1	84253	12:58	13:24	500/300	①-⑤		
				Čáslav 322	Kutná Hora hlavní nádraží 321	2	84201	05:40	06:11	900/500	①-⑤	
						3	84241	06:58	07:12	500/350	pp	
						2	84251	07:57	08:23	500/300	⑥	
						2	84253	12:58	13:24	500/300	①-⑤	
			24/729	Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-306,308-319,350-358,390-391,418-499,550-551,560-598,5420,5444-5449; (383)/210,5449 LNS	1	62208	00:34	01:03	1700/600	①-⑥		

4	5	6	7	8	9	10	11
26/740	Kolej AWT						
28/740	Kolej AWT						
30/708	Kolej AWT						
32/709	TERMINCARGO Mělník (150)/390	1	60300	05:43	07:13	1400/600	①-⑥
34/726	Havlíčkův Brod 500-549,552-558,600-609,620- 698,757,768,5410-5413,5490	2	60201	02:42	03:53	1050/600	①-⑥

380 Kralupy nad Vltavou

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85433	01:49	①-⑥	113 /674							
60130	02:20	②-⑦	115 /606							
85600	03:15	①-⑦	117 /598							
45310	04:48	①-⑦	119/694	Praha-Libeň 290-317,320-379,389-5427,5490-5496; (150)/570	1	60107	00:21	00:49	1300/650	①-⑥
85452	10:38	②-⑥			2	60133	00:33	01:02	1700/600	②-⑦
85461	10:41	②③⑤			1	85436	23:07	23:40	1100/500	①-⑤⑦
85434	11:20	①-⑤	121/648	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45310	05:55	13:39	1600/600	①-⑦
85469	11:42	①-⑤	123/643	Ústí nad Labem západ 210-217,219-237,318-319; (380)/5449 ITL; (383)/210,5449 LNS	1	60130	03:26	06:10	1900/600	②-⑦
85471	11:42	⑥⑦								
85464	12:11	②③⑤								
85465	12:50	①④		Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-286,5444	2	60130	03:26	08:12	1900/600	②-⑦
85432	17:40	①-⑥		Vlečka Pila Štětí 247	6	60130	03:26	03:57	1900/600	②-⑦
85454	21:33	①-⑤⑦		Vlečka Mondí Štětí 248	5	60130	03:26	03:57	1900/600	②-⑦
85436	21:53	①-⑦		Hněvice 243-244	4	60130	03:26	03:57	1900/600	②-⑦
60107	23:41	①-⑤⑦		Lovosice 240-242,245-246,249	3	60130	03:26	05:02	1900/600	②-⑦
60133	23:54	①-⑥								
			125/598	Noutonice 386	1	85468	06:06	07:34	550/400	①-⑤
				Středokluky 387; (150)/387	1	85470	06:06	07:44	550/400	⑥⑦
					2	85468	06:06	07:55	550/400	①-⑤
				Hostivice 388	3	85468	06:06	08:41	550/400	①-⑤
			127/521	Kaučuk-zákl. závod 381	1	85453	08:34	08:41	1400/450	②-⑥
					1	85455	19:23	19:30	1400/450	①-⑤⑦
			129/467	Velvary 380/70-72	1	85466	08:15	08:50	550/400	①-⑤
				Kralupy nad Vltavou předměstí 380/80-83	2	85466	08:15	08:21	550/400	①-⑤
				Zvoleněves 380/85-86	3	85466	08:15	08:21	550/400	①④
				Slaný 383	4	85466	08:15	08:21	550/400	①④
				Úžice 382	1	85461	11:19	11:28	550/400	②③⑤
			131/403	Kladno-Dubí 384-385	2	85433	04:49	05:23	500/400	①-⑥
					1	85435	15:08	15:35	500/400	⑦
				inst: Jeneč (440)/388/40-42	3	85433	04:49	05:23	500/400	①-⑥
			133a /155							
			133b /75							

734 Krnov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80010	03:31	①—⑤	10/465	Mikulovice 794-797; (150)/794	1	62682	05:00	06:42	900/350	①—⑤
80121	06:36	①—⑤		Lipová Lázně 793	2	62682	05:00	07:26	900/350	①—⑤
80125	11:26	①—⑤		12/445	Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496	2	80013	00:03	04:53	800/500
80814	11:39	①—⑤	Opava východ 730-733		2	60209	18:25	21:30	1500/500	①—⑤
80831	11:39	②④			1	80013	00:03	00:40	800/500	②—⑥
80880	12:32	②④			1	80813	09:15	09:52	800/350	pp
80127	12:38	①—⑤			1	80817	13:15	13:56	800/350	pp
81009	16:09	①—⑤			1	60209	18:25	19:07	1500/500	①—⑤
80816	16:29	①—⑤	14/470		Milotice nad Opavou 735	3	80110	14:28	14:54	300/250
62683	17:44	①—⑤		Vašov 737	2	80120	04:06	05:10	400/200	pp
60208	20:48	①—⑤			1	80108	09:39	10:34	400/200	pp
81013	23:19	①—⑤			1	80110	14:28	17:28	300/250	①—⑤
				Bruntál 736	1	80120	04:06	04:49	400/200	①—⑤
				2	80110	14:28	16:09	300/250	①—⑤	
			16/495	Karlovice 734/80-81	1	80126	07:58	09:22	300/150	①—⑤
				Vrbno pod Pradědem 734/85-89	2	80126	07:58	09:40	300/150	①—⑤
				Kunov 734/70-71	1	80124	08:29	09:50	200/120	①③⑤
			18/495	Město Albrechtice 734/40-42	1	80830	09:25	09:39	300/200	②④
				Krásné Loučky 734/30-31	1	80880	11:50	11:59	400/100	②④

490 Liberec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84061	02:05	③⑤	4/330	Raspenava 498	1	84000	10:46	11:40	500/350	①③⑤
62402	07:14	①-⑥		Frýdlant v Čechách 499	2	84000	10:46	11:47	500/350	①③⑤
84069	12:33	①③⑤	6/339	Mníšek u Liberce 497	3	84000	10:46	11:07	500/350	①③⑤
44201	12:58	①-⑤		Ostašov 490/40-42	2	84080	14:24	14:55	400/200	②④
84043	14:13	⑥	8/428	Karlov pod Ještědem 490/60-61	2	84082	19:11	19:34	400/200	①-⑤
84081	15:57	②④		Křižany 490/50-51	3	84082	19:11	19:49	400/200	①-⑤
84130	17:00	①-⑤	10/481	Jablonec nad Nisou 492	1	84068	08:55	09:29	300/70	①③⑤
84001	19:04	①③⑤		Nová Ves nad Nisou 493	2	84068	08:55	10:18	300/70	①③⑤
84041	21:09	①-⑤	12/528	Smržovka 494	3	84068	08:55	10:39	300/70	①③⑤
84083	21:23	①-⑤		Jiřetín pod Bukovou 495	4	84060	22:19	23:48	300/150	②④
			14/572	Josefův Důl 496	5	84060	22:19	23:59	300/150	②④
				Turnov 316-317,480-481,483-489	1	62405	11:28	12:15	1150/450	⑥
			16/561	Mladá Boleslav hlavní nádraží 310-312,314-315	2	62405	11:28	15:09	1150/450	⑥
				Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500-5413,5423-5496; (330)/700	3	62405	11:28	17:04	1150/450	⑥
			18/548	Chrastava 490/80-81	1	84042	11:57	12:11	400/250	pp
				Hrádek nad Nisou 490/90-93	2	84042	11:57	12:27	400/250	pp
			20/573	Wegliniec 5420	1	44200	08:49	14:11	1250/475	①-⑤
				Liberec-Rochlice 491						
			22 /573	Liberec-Horní Růžodol 490/30-31	1	84080	14:24	14:43	400/200	②④
					1	84082	19:11	19:20	400/200	①-⑤
			24 /430							

240 Lovosice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
60130	05:02	②-⑦	113/802	Ústí nad Labem západ 210-217,219,225,300-306,308-317,390-391,480-499,5420	1	60130	05:39	06:10	1900/600	②-⑥		
60206	05:05	①-⑥				1	60102	11:09	11:34	1600/600	①-⑥	
86220	07:47	①-⑦			Děčín hlavní nádraží 220-224,227-237,318-319	2	45300	07:50	08:27	1300/500	①-⑦	
45300	07:50	①-⑦				1	60100	16:10	18:07	1800/600	①-⑥	
86353	09:33	①-⑥				2	45306	18:03	18:45	1600/600	①-⑦	
60102	10:15	①-⑥			Halle (Saale) Gbf 5449	1	45300	07:50	15:13	1300/500	①-⑦	
86355	11:33	①-⑤				1	45306	18:03	02:03	1600/600	①-⑦	
86350	12:46	②			Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-291,294-295,5444; (150)/272,280,5444	2	60130	05:39	08:12	1900/600	②-⑦	
60100	15:06	①-⑥				2	60102	11:09	13:20	1600/600	①-⑥	
45306	15:51	①-⑦			Velké Žernoseky 245	2	86351	08:08	08:46	350/200	②	
60109	15:53	①-⑥				1	86351	08:08	09:29	350/200	②	
60105	19:32	①-⑤⑦			Litoměřice dolní nádraží 246	1	86351	08:08	09:29	350/200	②	
60107	21:05	①-⑤⑦		115/827	Praha-Libeň 307,320-349,359-379,389,392-399,418-469,500-509,513-518,520-549,552-558,5410-5411; (150)/392	4	60207	06:50	09:20	1300/600	①-⑥	
60133	22:18	①-⑥					1	60107	22:00	00:49	1300/650	①-⑤⑦
						Beroun 292-293,350-358,550-551,560-598	1	60109	18:12	20:41	1300/650	①-⑥
					Přerov (150)/750; 740/90-92; (704)/750,5426 CDC PL	1	60105	20:40	11:34	1300/550	①-⑤⑦	
					Ostrava levé nádraží 700-737,793-797,5425-5427,5495-5496; (330)/700	2	60105	20:40	14:13	1300/550	①-⑤⑦	
					Pardubice hlavní nádraží 410-417; (150)/411	5	60105	20:40	04:21	1300/550	①-⑤⑦	
			117/799		Kralupy nad Vltavou 380-388	2	60107	22:00	23:41	1300/650	①-⑤⑦	
						Auta Jeneč reflektory ku Praze (440)/388/40-42	3	60107	22:00	23:41	1300/650	①-⑤⑦
						Havlíčkův Brod 510-512,519,640-643,650-683,5412; (150)/674	3	60207	06:50	13:07	1300/600	①-⑥
						Brno-Maloměřice 600-609,620-639,644-649,684-698,757,768,5413,5490; (150)/600-601; 5490/152/17	1	60207	06:50	15:23	1300/600	①-⑥
						TERMINCARGO Přerov podle potřeby na žádost BOHEMIAKOMBI (150)/750	2	60207	06:50	15:23	1300/600	pp
					Česká Třebová 400-407,610-619,738-756,758-767,770-791,799,5423	4	60105	20:40	06:40	1300/550	①-⑤⑦	
						1	60133	23:01	05:49	1900/600	①-⑥	

4	5	6	7	8	9	10	11
119/818	Hněvice 243-244; (100)/244	5	60207	06:50	07:12	1300/600	①-⑥
		1	86221	08:10	09:15	500/300	①-⑦
		4	60107	22:00	22:25	1300/650	①-⑤⑦
	Vlečka Pila Štětí 247	7	60207	06:50	07:12	1300/600	①-⑥
		2	86221	08:10	09:15	500/300	①-⑦
		7	60107	22:00	22:25	1300/650	①-⑤⑦
	Vlečka Mondi Štětí 248	6	60207	06:50	07:12	1300/600	①-⑥
		3	86221	08:10	09:15	500/300	①-⑦
		8	60107	22:00	22:25	1300/650	①-⑤⑦
	Hrobce 242	4	86221	08:10	08:26	500/300	①-⑦
	Bohušovice nad Ohří 241	5	86221	08:10	08:18	500/300	①-⑦
	121/799	Brem.Seehafen DB Gr.	1	41354	17:11	05:43	2400/630
H.-Billwerder Ubf		1	41378	16:55	02:26	1050/610	①③⑤
L.W.Piesteritz		1	48312	01:40	06:28	1000/540	①
		1	48314	13:10	17:40	1000/540	④
Rotterdam CS		1	41308	08:09	04:00	1600/630	②③
		1	41312	21:38	18:05	1600/630	⑤
	1	41310	21:38	17:15	1600/630	④	

390 Mělník

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 62502	01:41	①-⑥	12/489	Nymburk hlavní nádraží 243-244,248,290-317,320-389,392- 5427,5490-5496; (704)/750,5426 CDC PL	1	 62501	09:25	10:34	2000/600	②-⑤	
85400	07:04	①-⑥				1	 62503	21:58	23:25	1600/600	①-⑤⑦
60300	07:13	①-⑥	14/411	Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-286,5444	1	 62502	02:17	05:32	1600/600	①-⑥	
 62501	08:14	②-⑤			Ústí nad Labem západ 210-217,219-242,245-247,249,318- 319,5449	2	 62502	02:17	03:17	1600/600	①-⑥
 62503	21:25	①-⑤⑦	16/343	Všetaty 391	1	85401	06:07	06:22	500/300	①-⑥	
			18/316	inst: Ostrava-Kunčice (150)/720,722-723	1	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦	
					TERMINCARGO Ostrava levé (150)/700,713,5425,5496	2	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦
					TERMINCARGO Olomouc (150)/760,770	3	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦
					TERMINCARGO Přerov (150)/610,620,750	4	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦
					TERMINCARGO Trnovec nad Váhom (150)/5490/151	7	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦
					TERMINCARGO TERMINAL Brno (150)/600-601	6	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦
					TERMINCARGO Bratislava ÚNS (150)/5490/152/15	5	60301	21:24	22:43	1400/600	①-⑤⑦

310 Mladá Boleslav hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
84649	00:09	①-⑥	101/197	Nymburk hlavní nádraží - Ústí nad Labem západ vnější nádraží 200-309,313,318-469,482,500-5413,5423-5496; (383)/210,5449 LNS	1	62413	02:05	02:54	1200/550	①-⑥		
62402	02:04	①-⑥			1	84661	14:47	16:36	1000/550	①-⑥		
84641	05:44	①-⑥	103/162	Mladá Boleslav město 311	1	84640	04:09	04:17	700/400	①-⑥		
84620	09:36	②④⑥			1	84644	11:03	11:11	700/400	pp		
84680	10:55	①③⑤			1	84646	12:47	12:55	800/400	①-⑥		
84610	11:50	②④⑥			1	84648	23:04	23:12	800/400	①-⑤⑦		
84645	12:06	①-⑥			2	84640	04:09	04:17	700/400	①-⑥		
84660	12:08	①-⑤			VI. ŠKODA AUTO, závod Ml. Boleslav 312	1	62402	02:50	03:41	1000/400	①-⑤	
84647	15:01	①-⑥				2	62402	02:50	07:14	1000/400	①-⑤	
62405	15:09	⑥				3	62402	02:50	07:14	1000/400	①-⑤	
62403	23:57	①-⑤				3	62402	02:50	07:14	1000/400	①-⑤	
					105/118	soupravy ČD						
			107/107	soupravy ČD, kolejová váha								
			113/175	Chotětov 310/40-42	1	84611	09:57	10:18	600/300	②④⑥		
					Katusice 310/30-31	1	84621	07:36	08:03	300/60	②④⑥	
						Mladá Boleslav-Debř 314	1	84681	06:40	06:47	750/450	①③⑤
							Bakov nad Jizerou 315	2	84681	06:40	06:56	750/450

200 Most nové nádraží příjezd

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60202	00:37	①-⑥	9 /475							
86675	01:03	①-⑦	10/555	Cheza						
86610	05:09	①-⑦	11/555	Správkové vozy, prázdné uhláky						
62502	05:32	①-⑥	12/640	Bílina 201-202,218	1	86601	05:30	05:51	650/400	①-⑤
60112	07:47	①-⑥	13 /640							
60130	08:12	②-⑦	14/695	Lovosice 240-249,600-609,620-698,757,768,5412-5413,5490; (150)/240	5 4	60105 60133	17:07 19:40	19:32 22:18	1300/550 1900/600	①-⑤⑦ ①-⑥
86671	08:43	①-⑦		Kralupy nad Vltavou 380-388	3	60133	19:40	23:54	1900/600	①-⑥
86502	09:32	②④								
86600	09:53	①-⑤	15/670	Doly Bílina - úpravna uhlí Ledvice 203	1 1	86621 86623	00:09 12:11	01:26 13:38	750/400 750/400	①-⑦ ①-⑦
86690	10:28	①③⑤								
86641	10:29	②④⑥								
86632	12:45	②④⑥	16/710	České Budějovice 500-537,5410-5411	2	60111	09:43	23:35	1800/500	①-⑤⑦
60102	13:20	①-⑥		Pízeň hlavní nádraží 292-293,538-549,552-598; (150)/588	1	60111	09:43	19:22	1800/500	①-⑤⑦
86634	13:42	①-⑤								
86500	14:12	①③⑤	17/691	Ostrava levé nádraží 700-737,793-797,5425-5427,5495-5496; (150)/700 ; (330)/700	2	60105	17:07	14:13	1300/550	①-⑤⑦
62500	16:22	②-⑤		Přerov 610-619,740-756,758-759	1	60105	17:07	11:34	1300/550	①-⑤⑦
86612	16:33	①-⑦		Olomouc hlavní nádraží 738-739,760-767,770-779,789; (150)/770	3	60105	17:07	09:40	1300/550	①-⑤⑦
86673	16:57	①-⑦								
62623	20:37	①-⑤	18/740	Česká Třebová 400-407,780-788,790-791,799,5423	1 1	60133 60203	19:40 22:55	05:49 08:42	1900/600 1600/600	⑥ ①-⑤⑦
86659	22:23	⑦		TERMINCARGO Pardubice-Rosice nad Labem (150)/411	2	60203	22:55	05:29	1600/600	①-⑤⑦
86614	23:33	①-⑦								
86651	23:51	①-⑤								
			19 /800							
			20/760	Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,320-328,410-499,5420; (100)/435-436 ; (150)/436	2 1	62501 62503	06:07 17:53	10:34 23:25	1600/600 1500/500	②-⑤ ①-⑤⑦
			21 /775							
			22/780	Třebošice 204	1 1 1	86670 86672 86674	07:20 15:30 23:23	07:28 15:38 23:31	800/500 800/500 800/500	①-⑦ ①-⑦ ①-⑦
			23/700	Praha-Libeň 307,329-349,359-379,389,392-399	4 2	60105 60133	17:07 19:40	23:03 01:02	1300/550 1900/600	①-⑤⑦ ①-⑥
			24/613	Chomutov 206	4	86650	00:30	00:56	650/400	①-⑥
				Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří 207-208	5	86650	00:30	00:56	650/400	①-⑥
			25/639	Blatno u Jesenice 260	1	86650	00:30	08:10	650/400	②④⑥
				Podbořany - Petrohrad 261-264	2	86650	00:30	07:07	650/400	②④⑥
			26/610	Cheb 280-284,290-291,294-295,5444; (150)/280,5444	3 1	60111 62622	09:43 22:25	13:49 01:57	1800/500 2000/550	①-⑤⑦ ①-⑤

4	5	6	7	8	9	10	11
27/585	Děčín hlavní nádraží 220-224,227-237,318-319,5449	4	62503	17:53	19:32	1500/500	pp
		5	60133	19:40	20:35	1900/600	①-⑤
		4	60203	22:55	23:49	1600/600	①-⑤⑦
28/560	Louny 250-252,254-255	2	86501	07:30	09:08	700/300	①③⑤
29/515	Březno u Chomutova 265-269	3	86650	00:30	00:56	650/400	①-⑥
30/475	Ústí nad Labem západ 210-217,219,225,350-358,550-551; (383)/210,5449 LNS	3	62503	17:53	19:32	1500/500	pp
		6	60133	19:40	20:35	1900/600	①-⑥
		3	60203	22:55	23:49	1600/600	①-⑤⑦
31/380	Nové Sedlo u Lokte 270-279; (150)/272	5	60111	09:43	11:49	1800/500	①-⑤⑦
		3	62622	22:25	00:36	2000/550	①-⑤
32/504	Sokolov 285-286	4	60111	09:43	11:49	1800/500	①-⑤⑦
		2	62622	22:25	00:36	2000/550	①-⑤
43/270	Litvínov 200/30-31	1	86640	08:00	08:34	300/200	②④⑥
44/380	vozy bez určení						
45/255	Postoloprty 256	1	86631	05:43	07:41	600/300	②④⑥
	Počerady 257	2	86631	05:43	06:18	600/300	②④⑥
46/265	Obrnice 258; (150)/258	1	86501	07:30	08:00	700/300	①-⑤
		1	86633	11:47	12:13	600/300	①-⑤
47/340	Mělník 390-391; (150)/390	1	62501	06:07	08:14	1600/600	②-⑤
		2	62503	17:53	21:25	1500/500	①-⑤⑦
48 /410							
49 /430							
52/200	vozy pro OKV						
53 /115							
54 /157							

768 Nezamyslice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82231	04:40	①—⑤	5/555	Brno-Maloměřice	2	82232	09:16	12:30	650/400	①—⑤
82232	08:05	①—⑤		243-244,248,270-295,307,329-349,359-379,389,392-399,500-549,552-607,620-698,5410-5413,5444-5490	1	62172	18:20	20:46	1500/400	①—⑤
62173	16:35	①—⑤		Vyškov na Moravě	1	82232	09:16	09:38	650/400	①—⑤
62172	17:22	①—⑤		608-609						
			7/518	Valašské Meziříčí	1	62173	18:36	22:40	1000/400	①—⑤
				Přerov	2	62173	18:36	20:13	1000/400	①—⑤
				200-242,245-247,249-269,300-306,308-328,350-358,380-388,390-391,400-499,550-551,610-619,700-739,750-756,758-759,762,770-799,5420-5427,5495-5496						
				Kojetín	3	62173	18:36	18:50	1000/400	①—⑤
				757						
			9/469	Prostějov hlavní nádraží	1	82231	05:55	06:29	650/400	①—⑤
				760-761,763-767						

4	5	6	7	8	9	10	11
14/678	Nymburk město 300/30-36	1	84524	02:32	02:37	500/300	①-⑤
		1	84522	14:55	15:00	500/300	⑤
	Sadská 300/40-42	2	84524	02:32	03:04	500/300	①-⑤
	Dobrovice 313	1	84564	06:07	06:41	550/400	①-⑤
	Křinec - Městec Králové 301,304-305	2	84564	06:07	06:13	550/400	①③⑤
	Rožďalovice - Jičín 302-303,482	3	84564	06:07	06:13	550/400	②④
	Poděbrady 308	1	84551	14:45	14:57	500/300	①③
	Velký Osek 309	2	84551	14:45	15:38	500/300	①③
úpravy nákladů, VNVK							
15/678	Turnov 316-317,480-481,483-489	1	62402	01:14	03:41	1300/550	①-⑤
	Liberec 490-499	2	62402	01:14	07:14	1300/550	①-⑥
	Wegliniec 5420	3	62402	01:14	07:14	1300/550	①-⑤
	Bakov nad Jizerou 315	4	62402	01:14	02:04	1300/550	①③⑤
	Mladá Boleslav hlavní nádraží 310,314	6	62402	01:14	02:04	1300/550	①-⑤
		1	84660	10:28	12:08	1000/550	①-⑤
16/689	Auta ve vozzech STVA Gössnitz (409)/ DBCDE	1	47338	16:57	02:30	800/550	①-⑤
	Auta ve vozzech STVA Glauchau (408)/ DBCDE	1	49354	16:41	00:18	800/550	⑦
		2	47338	16:57	00:-01	800/550	①-⑤
17/689	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45320	04:41	12:52	1800/600	①-⑥
		1	45322	19:24	03:11	1600/600	②-⑦
	Děčín východ 220-224,227-237,318-319; (380)/5449 ITL	2	45320	04:41	06:57	1800/600	①-⑥
18 /690							
19/690	VI. ŠKODA AUTO, závod MI. Boleslav 312	1	62410	00:07	00:50	600/600	①-⑥
		1	62412	02:31	03:33	600/600	①-⑥
		1	62414	05:02	05:58	600/500	①-⑥
		1	62416	08:28	10:03	600/600	①-⑥
		1	62418	10:20	11:57	600/600	①-⑥
		1	62420	11:35	13:04	600/500	①-⑤
		1	62422	14:19	16:00	600/600	①-⑥
		1	62424	17:15	18:28	600/500	①-⑥
		1	62426	18:00	19:08	600/500	①-⑥
		1	62428	21:11	22:02	600/600	①-⑥
		1	62430	22:29	23:47	600/600	①-⑤

4	5	6	7	8	9	10	11
20/698	Auta ve vozech BLG Hamburg (410)/ BLG RT	5	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦
		5	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦
	Auta ve vozech BLG Amersfoort (415)/ BLG RT	7	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦
		7	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦
	Auta ve vozech BLG Vamdrup (414)/ BLG RT	6	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦
		6	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦
	Auta ve vozech BLG Bremerhaven (404)/ BLG RT	2	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦
		2	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦
Auta ve vozech BLG Emden (416)/ BLG RT	8	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦	
	8	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦	
Auta ve vozech BLG Lübeck (403)/ BLG RT	1	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦	
	1	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦	
Auta ve vozech BLG Cuxhafen (406)/ BLG RT	4	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦	
	4	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦	
Auta ve vozech BLG Creutzwald (405)/ BLG RT	3	48334	03:42	10:22	1350/620	①-⑦	
	3	48338	10:52	16:46	1350/620	①-⑦	
21/698	Most nové nádraží příjezd 200-208,218,250-279,285-286	1	62502	00:53	05:32	1600/600	①-⑥
		2	62500	11:40	16:22	1600/600	②-⑤
22/630	Auta ve vozech STVA Emden Terminal (417)/ ITL	1	44320	17:55	10:54	1000/560	②④⑦
	Auta ve vozech STVA Emden Volkswagen (418)/ ITL	2	44320	17:55	10:54	1000/560	②④⑦
	Auta ve vozech STVA Engelsdorf (411)/ ITL						
	Auta ve vozech STVA Seddin (401)/5449	1	47310	16:41	01:11	1000/600	②
23/630	Ústí nad Labem západ 210-217,219,225,240-242,245-247,249; (150)/210-211 ; (383)/210,5449 LNS	2	62502	00:53	03:17	1600/600	①-⑥
		1	62500	11:40	14:12	1600/600	②-⑤
	Mělník 390-391; (150)/390	3	62502	00:53	01:41	1600/600	①-⑥
24/643	Auta ve vozech ATG Osnabrück (407)/ DBCDE	1	47302	08:13	21:18	1000/600	②-⑤
		1	47312	08:13	19:35	1000/600	⑥
		1	47308	20:57	09:04	1000/600	③④⑦
25/673	Zátěž pro večky ŽOS, Zásovárna, Urseta, Probotrans Lysá nad Labem 306	1	84500	06:55	07:16	550/400	①-⑤
		1	84508	13:51	14:12	550/400	pp
26/608	Auta ve vozech Mosolf (ŠKOTRANS) Essen (402)/ ITL						
27/608	Mladá Boleslav město 311	5	62402	01:14	02:04	1300/550	①-⑤
		2	84660	10:28	12:08	1000/550	①-⑤

4	5	6	7	8	9	10	11
28/666	Praha-Libeň 243-244,248,307,329-349,359-389,392- 399,513-518,529	1	60142	21:17	22:12	900/500	①-⑥
	Cheb 280-284,5444; (150)/280,5444	1	60204	01:55	15:02	1000/500	①-⑤⑦
	Pízeň hlavní nádraží 290-295,560-598	2	60204	01:55	08:29	1000/500	①-⑤⑦
	Beroun 350-358,550-551	3	60204	01:55	05:48	1000/500	①-⑤⑦
29/693	ZÁLOŽNÍ KOLEJ						

770 Olomouc hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60102	00:05	①-⑥	211/523	Poštovní vozy Ostrava levé nádraží (200)/700	1	60055	05:24	06:45	140/110	②-⑦
60051	00:16	②-⑥		Poštovní vozy Pardubice hlavní nádraží (200)/410	2	60054	00:03	02:03	260/210	②-⑦
81730	01:34	①-⑤		Poštovní vozy Praha-Malešice (200)/373	1	60054	00:03	03:56	260/210	②-⑦
60053	01:36	②-⑥			3	60058	19:56	23:56	140/120	①-⑤
62102	03:52	②-⑦			2	60050	21:36	00:25	170/200	①-⑤
81734	04:06	①-⑤			2	60052	22:35	01:40	250/130	①-⑤
60055	04:55	②-⑦								
60101	06:28	①-⑥	224/756	vozy na čekání						
60106	09:05	①-⑥	226/709	Litovel předměstí 777	1	81703	08:22	10:27	600/200	②④
81640	09:26	⑥		Červenka 779	2	81703	08:22	08:59	600/200	②④
60105	09:40	①-⑥		Štěpánov 778	3	81703	08:22	08:34	600/200	②④
62019	11:10	⑥								
62018	11:38	⑥	228/689	Otrokovice 610-629,758-759	2	62101	16:04	18:47	1500/500	①-⑥
62101	14:17	①-⑥		Břeclav 630-643,650-659,5412-5413,5490; (167)/630,5413	1	62101	16:04	22:10	1500/500	①-⑥
81700	14:26	③⑤								
81704	14:35	②④	230/798	Česká Třebová 200-237,248,250-269,300-306,308- 328,380-388,390-391,400-499,5420- 5423,5449; (150)/210-211,219,320,410- 411	3	60100	01:17	02:47	1600/600	①-⑥
81642	15:03	②-⑥			1	62102	05:54	08:20	1500/600	②-⑦
81620	18:00	①-⑤			4	60106	09:55	11:29	1400/550	①-⑥
60115	19:40	②-⑦			1	62018	13:10	16:12	1700/600	⑥
81695	20:25	①-⑦			1	62016	23:50	01:25	1600/600	①-⑤
81103	20:47	①-⑤								
62016	21:35	①-⑤	232/740	Prostějov hlavní nádraží 760-761,763-767; (150)/760,764	1	81100	03:30	04:10	1250/440	①-⑤
62017	22:14	①-⑤								
60057	22:36	①-⑤	234/719	Zábřeh na Moravě 780-788,790-791	2	62102	05:54	06:30	1500/600	②-⑦
60100	23:11	①-⑤⑦			2	62018	13:10	14:01	1700/600	⑥
60054	23:43	①-⑥	236/685	Přerov 500-549,552-563,600-609,644-649,660- 698,740-757,768,5410-5411; (349)/5490/148 CDCSK; (704)/750,5426 CDC PL	1	60105	11:06	11:34	1300/550	①-⑥
					1	62019	13:07	13:36	1700/600	⑥
					3	62101	16:04	16:32	1500/500	①-⑥
					1	62017	23:39	00:08	1600/600	①-⑤
			238 /636							

4	5	6	7	8	9	10	11
240/636	Velká Bystřice 771	1	81621	07:41	07:56	700/450	②④
		1	81641	07:41	07:56	500/250	⑥
		3	81643	08:21	08:34	500/250	③⑤
	Hlubočky-Mariánské Údolí (jen MORA) 772	2	81643	08:21	09:41	500/250	③⑤
	Hlubočky-Mariánské Údolí 772	2	81621	07:41	08:58	700/450	②④
		1	81643	08:21	09:41	500/250	③⑤
	Hlubočky 773	3	81621	07:41	09:45	700/450	②④
	Domašov nad Bystřicí 774	4	81621	07:41	10:50	700/450	②④
Moravský Beroun 739	5	81621	07:41	11:11	700/450	②④	
Dětrichov nad Bystřicí 738	6	81621	07:41	12:30	700/450	②④	
242/641	Ostrava-Kunčice 719-720,722-723	1	60101	07:35	11:50	1300/550	①-⑥
	Ostrava levé nádraží 700-717,721,724-737,793-799,5425-5427,5495-5496; (330)/700	2	60101	07:35	09:43	1300/550	①-⑥
		2	60105	11:06	14:13	1300/550	①-⑤
		2	62019	13:07	16:16	1700/600	⑥
		1	60115	20:49	23:42	1600/600	⑥⑦
		2	62017	23:39	03:08	1600/600	①-⑤
244/634	TERMINCARGO Mělník (150)/390	2	60102	01:06	04:50	1600/600	①-⑥
	Lovosice 240-242,245-247,249; (150)/240	1	60100	01:17	15:06	1600/600	①-⑥
	Praha-Libeň 243-244,307,329-349,359-379,389,392-399; (100)/379	2	60100	01:17	11:18	1600/600	①-⑥
		1	60106	09:55	19:07	1400/550	①-⑥
	Beroun 350-358,550-551	2	60106	09:55	23:03	1400/550	①-⑥
Pízeň hlavní nádraží 270-295,564-598,5444; (150)/290	3	60106	09:55	01:30	1400/550	①-⑥	
246/617	Osobní nádraží - vlečky						
248/609	deponované vozy						
250/618	Bohuňovice 770/60-61	1	81735	01:35	01:48	1000/300	pp
		1	81731	19:47	19:59	500/250	①③
		1	81733	20:47	20:59	600/350	②④⑤
	Šternberk 770/70-74	2	81735	01:35	02:14	1000/300	pp
		2	81731	19:47	20:40	500/250	①③
	Uničov 789	3	81731	19:47	21:35	500/250	①③
	2	81733	20:47	22:26	600/350	②④⑤	
252/607	Olomouc-Řepčín 770/45-46	1	81701	07:40	08:00	1000/250	③⑤
	Horka nad Moravou 770/50-51	2	81701	07:40	09:19	1000/250	③⑤
	Senice na Hané 775	4	81701	07:40	10:49	1000/250	③⑤
	Třebčín 776	5	81701	07:40	11:37	1000/250	③⑤
	Příkazy 770/55-56	3	81701	07:40	10:23	1000/250	③⑤

4	5	6	7	8	9	10	11
254/607	Opravná vozů						
256/561	vozové depo						

730 Opava východ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80013	00:40	①-⑥	1 /242							
80010	01:25	①-⑥	1a/247	Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496; (150)/568-570,620 ; (167)/630,5413	2	80013	03:49	04:53	1200/500	①-⑥
80845	02:50	②④			1	60209	20:27	21:30	1500/500	①-⑤
80838	09:29	①-⑤		TERMINCARGO Středokluky (150)/387	1	80013	03:49	04:53	1200/500	①-⑥
80813	09:52	①-⑤								
80811	10:43	①-⑤	2 /281							
80817	13:56	①-⑤	2b/212	Krnov 734-737	1	80010	02:52	03:31	800/400	①-⑤
80860	14:27	①-⑤			1	80814	10:52	11:39	650/350	pp
60208	18:55	①-⑤			1	80816	15:15	16:29	650/350	pp
60209	19:07	①-⑤			1	60208	20:02	20:48	650/400	①-⑤
				Mikulovice 794-797	2	80010	02:52	03:31	800/400	①-⑤
					2	60208	20:02	20:48	650/400	①-⑤
				Lipová Lázně 793	3	80010	02:52	03:31	800/400	①-⑤
					3	60208	20:02	20:48	650/400	①-⑤
			4/257	Opava západ 730/80-92	1	80810	06:40	06:48	550/400	①-⑤
				Skrochovice 733	2	80810	06:40	09:00	550/400	①-⑤
			4b /169							
			6 /492							
			8/190	Hradec nad Moravicí 730/60-62	1	80844	01:00	01:37	600/250	②④
			10/178	Opava-Komárov 731	1	80837	08:31	08:36	500/200	①-⑤
				Štítina 732	2	80837	08:31	08:41	500/200	①-⑤
			12/186	Kravaře ve Slezsku 730/30-33	1	80861	11:15	11:28	500/200	①-⑤
				Dolní Benešov 730/40-42	2	80861	11:15	12:26	500/200	②④

4	5	6	7	8	9	10	11	
435/678	Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-607,644-649,660-698,5410-5411; (150)/523 ; (349)/5490/148 CDCSK	1	62002	18:30	00:06	1600/600	①-⑦	
	Pižetň hlavní nádraží 270-295,564-598,5444; (150)/280,5444	3 1	60106 60114	07:32 16:42	01:30 04:01	1200/500 1300/600	①-⑥ ①-⑥	
	Beroun 350-358,550-551	2 2	60106 60114	07:32 16:42	23:03 02:11	1200/500 1300/600	①-⑥ ①-⑥	
	Lovosice 240-242,245-247,249	2	60100	21:39	15:06	1600/600	①-⑤⑦	
437/678	Praha-Libeň 243-244,307,329-349,359-379,389,392-399; (150)/384	1 3	60106 60100	07:32 21:39	19:07 11:18	1200/500 1600/600	①-⑥ ①-⑤⑦	
	TERMINCARGO Děčín (150)/220	1	60100	21:39	18:07	1600/600	①-⑤⑦	
	TERMINCARGO Mělník (150)/390	2	60102	19:36	04:50	1600/600	①-⑤⑦	
	Ostrava-Kunčice 719-720,722-723	1	60102	19:36	19:48	1600/600	①-⑤⑦	
	439/706	Olomouc hlavní nádraží 738-739,760-767,770-779,789	5 2 2 5	60106 62018 62016 60100	07:32 07:57 17:54 21:39	09:05 11:38 21:35 23:11	1200/500 1700/600 1600/600 1600/600	①-⑤ ⑥ ①-⑤ ⑦
Přerov 608-629,750-759,768; (150)/620 ; (704)/750,5426 CDC PL		1 1 1	62000 62018 62016	07:04 07:57 17:54	08:23 09:33 19:23	1600/600 1700/600 1600/600	①-⑤ ⑥ ①-⑤	
441/660		Žilina-Teplička Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696	2	45771	07:10	11:37	1400/500	①-⑤
		Žilina-Teplička vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrbek 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696; (150)/5495-5496	1 1 1	45775 45771 45773	00:59 07:10 19:20	04:39 11:37 22:52	1600/600 1400/500 1500/500	②-⑦ ①-⑥ ①-⑦
		Čadca 5495/121; 5496/121	3	45771	07:10	10:26	1400/500	①-⑤
443/619	Studénka 706-709	1	80600	01:00	01:38	1100/350	①-⑤⑦	
445/619	Ostrava střed 700/30-32							
	inst: Ostrava levé nádraží (999)/700							
	inst: Ostrava hlavní nádraží (999)/700							
	inst: Ostrava uhelné nádraží (999)/700							
447/608	Třinec TŽ 712; (150)/712	1 1	62053 62051	01:42 07:35	02:31 09:03	1800/550 1800/550	①-⑦ ①-⑦	
	449/560	VNVK, komerční obvod, Vlečka Trojek						

4	5	6	7	8	9	10	11
451/555	Zebrzydowice 5426; 5427	1	45222	07:54	09:09	1579/631	①-⑦
	Żelazny �rot - Zawiercie (700)/5426 PKP CARGO S.A.	3	48242	10:30	11:34	1979/600	①-⑦
453/556	Opava v�chod 730-733	1	80010	00:07	01:25	1200/400	①-⑥
		1	60208	17:08	18:55	1500/500	①-⑤
	Mikulovice 794-797; (150)/794	3	80010	00:07	03:31	1200/400	①-⑤
		3	60208	17:08	20:48	1500/500	①-⑤
	Krnov 734-737	2	80010	00:07	03:31	1200/400	①-⑤
		2	60208	17:08	20:48	1500/500	①-⑤
	Lipov Lzn 793	4	80010	00:07	03:31	1200/400	①-⑤
		4	60208	17:08	20:48	1500/500	①-⑤
Lskovec u Frdku 726	1	80050	04:05	04:59	800/400	①-⑤	
	1	80052	04:05	04:59	800/400	⑥	
Frdek-Mstek 727-729	2	80052	04:05	07:48	800/400	⑥	
	2	80050	04:05	04:59	800/400	①-⑤	
455/563	JZ pro RCC CZ (706)/5413 RCCCZ	1	99502	12:00	23:59	2000/500	①-⑦
	Bodzechow (701)/5426 CTL Logistics	1	48220	16:56	19:58	2379/580	①-⑦
457/563	Valašsk Mezir 740,742-749	2	62020	03:53	08:04	1200/400	①-⑥
	Lhotka nad Bečvou 741	1	62020	03:53	06:32	1200/400	①-⑥
osobn/0	Lagermax Praha-Ruzyn (210)/389	1	60050	19:59	00:25	85/50	①-⑤
	Poštovn vozy Praha-Malešice (200)/373	2	60058	18:03	23:56	100/80	①-⑤
		2	60050	19:59	00:25	85/50	①-⑤
		2	60052	21:11	01:40	125/75	①-⑤
		1	60054	22:26	03:56	140/110	①-⑥
	Poštovn vozy Pardubice hlavní ndraží (200)/410	1	60058	18:03	22:09	100/80	①-⑤
		1	60052	21:11	00:18	125/75	①-⑤
2		60054	22:26	02:03	140/110	①-⑥	
Poštovn vozy Olomouc hlavní ndraží (200)/770	3	60054	22:26	23:43	140/110	①-⑥	
fiktivn /0							

720 Ostrava-Kunčice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
80075	02:12	①-⑦	11/710	Haviřov 722	1	80441	06:24	07:05	1000/400	①-⑦			
60101	11:50	①-⑥				1	80443	17:52	18:58	1000/400	①-⑤⑦		
80071	12:15	①-⑦		13/655	Ostrava-Bartovice 721	2	80441	06:24	06:34	1000/400	①-⑦		
80440	13:07	①-⑤											
80446	15:11	⑦		15/600	Důl Paskov 719	2	80074	01:00	01:06	800/250	①-⑦		
80063	15:39	①-⑤						2	80070	10:44	10:50	800/250	①-⑦
80025	16:39	①-⑤						2	80072	18:44	18:50	800/250	①-⑦
80444	19:27	⑥				Vratimov 723	1	80074	01:00	01:06	800/250	①-⑦	
60102	19:48	①-⑤⑦					1	80070	10:44	10:50	800/250	①-⑦	
80073	19:58	①-⑦				1	80072	18:44	18:50	800/250	①-⑦		
80442	23:03	①-⑤⑦		19/640	Žilina-Teplička vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrtek 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696	1	45771	08:13	11:37	1600/550	①-⑤		
						Žilina-Teplička Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svážný pahrtek 5495/101-120, 124-5696; 5496/101-120, 124-5696	2	45771	08:13	11:37	1600/550	①-⑤	
						Čadca 5495/121; 5496/121	3	45771	08:13	10:26	1600/550	①-⑤	
			21/640	Žilina-Teplička (Prázdná souprava dle dispozic ÚDIV)	1	49771	13:26	15:32	1000/600	①-⑦			
							2	49773	16:26	00:-01	1000/600	①-⑦	
			23/660	záložní kolej									
			25/660	Čierna nad Tisou (Prázdná souprava dle dispozic ÚDIV)	1	49705	11:26	19:49	1000/600	①-⑦			
							2	49703	12:58	23:24	1200/600	①-⑦	
							1	49773	16:26	01:09	1000/600	①-⑦	
							1	49701	23:26	07:21	1000/600	①-⑦	
			27/675	Ostrava levé nádraží 500-549,552-563,600-717,724-797,5410-5413,5425-5427,5490; (150)/410-411 ; (330)/700 ; (710)/5413	1	80003	10:17	10:28	1800/600	①-⑦			
							1	80007	20:15	20:26	1800/600	②-⑦	
			29/570	Praha-Libeň 243-244,248,307,329-349,359-389,392-399; (150)/370	1	60106	05:36	19:07	800/400	①-⑥			
				Pízeň hlavní nádraží 270-295,564-598,5444; (150)/570	3	60106	05:36	01:30	800/400	①-⑥			
				Beroun 350-358,550-551	2	60106	05:36	23:03	800/400	①-⑥			
			31/610	Česká Třebová 200-237,250-269,300-306,308-328,390-391,400-499,5420-5423,5449	4	60106	05:36	11:29	800/400	①-⑥			
				TERMINCARGO Mělník (150)/390	1	60102	21:04	04:50	1600/600	①-⑤⑦			
				Lovosice 240-242,245-247,249	2	60102	21:04	10:15	1600/600	①-⑤⑦			
				TERMINCARGO Dobrá u Frýdku (150)/728	1	80020	10:25	12:00	500/200	①-⑤			

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

4	5	6	7	8	9	10	11
33/660	Ostrava pravé nádraží 799	1	80001	08:11	08:22	1800/600	①-⑦
	Dobrá u F.-M.kol.90	1	80042	10:12	11:03	950/550	①-⑤
		1	80044	17:13	18:03	950/550	①-⑤
35/140	vozy zpět na vlečku Arcelor Mitta Steel						
37/555	prázdné vozy ČDC						
39/610	Petrovice u Karviné (POV)	1	65121	09:31	10:31	2100/400	①-⑦
		1	65123	14:14	16:06	2000/350	①-⑦
41 /560							
43 /610							

610 Otrokovice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
82216	00:04	①-⑦	3/381	Lípa nad Dřevnicí 613	1	82215	03:46	05:02	600/500	①-⑦	
62102	00:06	②-⑦			1	82117	18:48	19:42	600/500	①-⑤	
45222	01:39	①-⑦			2	82215	03:46	04:16	600/500	①-⑦	
62161	02:07	①-⑥			Zlín střed 612	3	82215	03:46	03:56	600/500	①-⑦
82210	07:36	①-⑤			Zlín-Malenovice 611						
60220	11:56	①-⑥		6/517	Břeclav 630-643,650-659,5412-5413,5490	1	62101	21:12	22:10	1500/500	①-⑥
82213	12:26	①-⑤				1	82210	08:35	08:44	800/400	①-⑤
82113	18:30	①-⑤				2	82210	08:35	09:20	800/400	①-⑤
62101	18:47	①-⑥			Staré Město u Uher. Hradiště 617-619						
			8/475	Hulín 759	1	82109	06:33	06:49	500/400	①-⑤	
					2	82109	06:33	06:49	500/400	①-⑤	
					1	82211	06:50	07:01	800/400	①-⑤	
			10/449	Olomouc hlavní nádraží 243-244,270-295,307,329-379,389,392-399,550-551,564-598,738-739,760-767,770-791,5444	3	62102	01:32	03:52	1500/600	②-⑦	
					4	62102	01:32	01:59	1500/600	②-⑦	
					3	60220	12:42	13:06	1800/550	①-⑥	
					1	62102	01:32	08:20	1500/600	②-⑦	
						Přerov 608-609,740-748,750-757,768; (704)/750,5426 CDC PL					
			12/394	Zebrzydowice 5426; 5427	1	45222	02:50	09:09	1800/550	①-⑦	
					1	60220	12:42	15:26	1800/550	①-⑥	
				Ostrava levé nádraží 700-737,793-799,5425,5495-5496; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.; (701)/5426 CTL Logistics; (705)/5425-5426	2	45222	02:50	05:50	1800/550	①-⑦	
					2	60220	12:42	15:26	1800/550	①-⑥	
				Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-607,644-649,660-698,5410-5411; (150)/370,376,390 ; (349)/5490/148 CDCSK	1	62160	22:53	02:23	900/400	①-⑤⑦	
					2	62160	22:53	23:55	900/400	①-⑤⑦	
				Veselí nad Moravou 623-624	2	62160	22:53	23:55	900/400	①-⑤⑦	
				Uherský Ostroh - Bylnice 625-629,749	3	62160	22:53	23:55	900/400	①-⑤⑦	
			Kyjov 620-622; (150)/620	4	62160	22:53	23:55	900/400	①-⑤⑦		

410 Pardubice hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60052	00:18	②-⑥	17/696	Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-306,308-319,350-358,390-391,480-499,550-551,560-598,5420,5444-5449; (150)/210-211,280,390,5444	1	62200	22:23	00:51	1700/600	①-⑤⑦
62201	01:14	①-⑥								
60101	01:47	①-⑥								
60054	02:03	②-⑦		Kolín 320-328,500-549,552-558,657-683,5410-5411	2	62200	22:23	23:03	1700/600	①-⑤⑦
60055	02:34	②-⑦								
60105	04:21	①-⑥	19/666	Česká Třebová 400-407,600-656,684-799,5412-5413,5423-5427,5490-5496; (150)/720 ; (330)/700	1	62201	02:36	03:40	1600/600	①-⑥
83101	08:48	①-⑦								
83222	10:19	②⑤								
83102	11:03	①③⑤	21/660	Týniště nad Orlicí 418,440-459	1	83041	23:50	01:16	800/420	①-⑤
83220	14:49	①④								
83103	17:17	①-⑦		Hradec Králové hlavní nádraží 243-244,247-248,307,329-349,359-389,392-399,420-438,460-469	1	83004	00:11	00:49	500/200	pp
83311	19:46	①②④⑤			2	83041	23:50	00:19	800/420	①-⑤
62200	20:52	①-⑤⑦	23/683	Pardubice-Rosice nad Labem 411; (150)/411	1	83100	06:10	06:16	1500/500	①-⑦
60051	22:09	①-⑤			1	83102	15:27	15:34	1500/500	①-⑦
60058	22:09	①-⑤	25/457	Přelouč 412	1	83310	05:28	05:41	600/350	①②④⑤
83005	22:25	①-⑦		Řečany nad Labem 413	2	83310	05:28	08:49	600/350	①②④⑤
83044	23:15	①-⑤		Kostěnice 410/30-32	1	83101	09:55	10:08	400/300	①③⑤
			27/673	Lovosice 240-242,245-246,249; (150)/240	1	60102	04:13	10:15	1600/600	①-⑥
			29/664	VK Nerelían						
			31/624	Chrudim 414	1	83221	03:41	04:29	1500/500	①②④⑤
				Žďárec u Skutče 417	2	83221	03:41	08:30	1500/500	①④
				Chrast u Chrudimi 416	3	83221	03:41	07:28	1500/500	①④
				Slatiňany 415	4	83221	03:41	06:22	1500/500	①②④⑤
			33/642	Poštovní vozy Praha-Malešice (200)/373	1	60052	00:39	01:40	250/130	②-⑥
					1	60054	02:44	03:56	350/260	②-⑦
					3	60058	22:40	23:56	140/120	①-⑤
				iPoštovní vozy Ostrava levé nádraží (200)/700	1	60055	03:04	06:45	260/210	②-⑦
					1	60051	22:35	01:44	170/100	①-⑤⑦
				Poštovní vozy Olomouc hlavní nádraží (200)/770	2	60055	03:04	04:55	260/210	②-⑦
			35 /625							

570 Plzeň hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
60106	01:30	②-⑦	417/662	Cheb 206-208,270-286,5444; (150)/280,5444	1	 60200	06:14	09:58	1800/500	①-⑥		
 60205	02:51	①-⑤⑦			1	 60430	06:24	08:11	1800/500	pp		
 60200	03:23	①-⑥			1	 60204	11:44	15:02	1300/500	①-⑤⑦		
60114	04:01	②-⑦			3	 60112	21:10	23:52	1800/500	①-⑤⑦		
 60430	05:15	②-⑥	419/645	České Budějovice 500-537,5410-5411	3	62651	11:21	19:29	1150/500	①-⑤		
87703	08:04	①-⑤			1	 60431	12:37	16:20	1000/500	pp		
 60204	08:29	①-⑤⑦			1	 60111	21:19	23:35	1300/500	①-⑤⑦		
87732	08:55	①③⑤		Most nové nádraží příjezd 200-204,218,250-269	1	 60112	21:10	07:47	1800/500	①-⑤⑦		
87833	09:12	②④⑤	421/642	Planá u Mariánských Lázní 290-291,294-295; (150)/290	2	 60200	06:14	07:43	1800/500	①-⑥		
62650	09:14	①-⑤			2	 60204	11:44	12:59	1300/500	①-⑤		
 60431	11:36	①-⑤			4	 60112	21:10	22:18	1800/500	①-⑤		
87711	14:00	②④										
87850	15:31	①③⑤	423/668	Kolín 320-328; (150)/320	4	 60201	19:30	01:52	1300/600	①-⑤⑦		
87863	15:31	②④				Havlíčkův Brod 640-643,650-683,5412	5	 60201	19:30	03:53	1300/600	①-⑤⑦
 60201	16:31	①-⑤⑦				Brno-Maloměřice 600-609,620-639,644-649,684-698,757,768,5413,5490	6	 60201	19:30	06:07	1300/600	①-⑤⑦
87734	16:59	②④	425/778	Česká Třebová 400-407,780-788,790-791,799,5423	4	60115	08:06	16:33	1300/600	②-⑦		
87831	17:04	①③					60101	16:26	04:30	1300/550	①-⑤⑦	
87701	18:25	①③⑤				Nymburk hlavní nádraží 210-217,219,225,300-306,308-317,390-391,480-499,5420; (383)/210,5449 LNS	1	 60205	05:02	10:40	1300/600	①-⑤⑦
 60111	19:22	①-⑤⑦										
 60112	19:27	①-⑤⑦										
87601	20:03	①③⑤										
			427/826	Prázdné vozy na dřevo dle dispozic ÚDIV								
			429/785	Olomouc hlavní nádraží 610-619,738-756,758-767,770-779,789; (150)/764	5	60115	08:06	19:40	1300/600	②-⑦		
							5	60101	16:26	06:28	1300/550	①-⑤⑦
						Ostrava levé nádraží 700-717,721,724-737,793-797,5425-5427,5495-5496; (150)/700,5495	6	60115	08:06	23:42	1300/600	②-⑦
							6	60101	16:26	09:43	1300/550	①-⑤⑦
						Ostrava-Kunčice 719-720,722-723; (150)/728	7	60101	16:26	11:50	1300/550	①-⑤⑦
				Beroun 220-224,227-242,245-246,249,318-319,350-358,550-551,5449	5	 60205	05:02	05:59	1300/600	①-⑤⑦		
						7	60115	08:06	09:13	1300/600	②-⑦	
						8	60101	16:26	17:15	1300/550	①-⑤⑦	

4	5	6	7	8	9	10	11
431/785	Praha-Libeň 243-244,307,329-349,359-389,392-399,410-469	4	60205	05:02	08:49	1300/600	①-⑤⑦
		3	60115	08:06	11:24	1300/600	②-⑦
		1	60101	16:26	20:49	1300/550	①-⑤⑦
		3	60201	19:30	21:49	1300/600	①-⑤⑦
	Vlečka Mondí Štětí 248	2	60205	05:02	08:49	1300/600	①-⑤⑦
		1	60115	08:06	11:24	1300/600	②-⑦
		2	60101	16:26	20:49	1300/550	①-⑤⑦
		2	60201	19:30	21:49	1300/600	①-⑤⑦
	Vlečka Pila Štětí 247	3	60205	05:02	08:49	1300/600	①-⑤⑦
		2	60115	08:06	11:24	1300/600	②-⑦
		3	60101	16:26	20:49	1300/550	①-⑤⑦
		1	60201	19:30	21:49	1300/600	①-⑤⑦
433/833	Domažlice 293,580-583	1	87700	21:49	23:38	1000/500	②④⑦
	Nýřany 578-579	2	87700	21:49	22:08	1000/500	②④⑦
435/769	Strakonice 560-561	2	62651	11:21	12:36	1150/500	①-⑤
	Horáždovice předměstí 562-563	1	62651	11:21	12:36	1150/500	①-⑤
	Protivín 538-549,552-558	4	62651	11:21	15:12	1150/500	①-⑤
437/731	Holoubkov 570/30-32	2	87851	03:40	05:33	800/500	①③⑤
	Kařízek 570/40-43	1	87851	03:40	06:30	800/500	①③⑤
	Rokycany - Mirošov 590-591	3	87851	03:40	04:08	800/500	①③⑤
		1	87865	03:40	04:08	800/500	②④
Chrást u Plzně - Stupno 592-593	2	87865	03:40	04:08	800/500	②④	

4	5	6	7	8	9	10	11
439/679	Dobřany 585	1	87832	04:40	05:03	500/300	pp
		1	87830	07:49	08:44	500/300	①③
	Švihov u Klatov 588; (150)/588	2	87832	04:40	08:10	500/300	pp
		2	87830	07:49	11:11	500/300	①③
	Přeštice 587	3	87830	07:49	10:21	500/300	①③
	Klatovy 589	3	87832	04:40	08:57	500/300	pp
		4	87830	07:49	11:55	500/300	①③
	Chlumčany u Dobřan 586	4	87832	04:40	06:34	500/300	pp
		5	87830	07:49	09:34	500/300	①③
	Plzeň-Valcha 584	6	87830	07:49	08:01	500/300	①③
	Třebošná u Plzně 571	2	87600	12:48	13:06	700/300	①③⑤
Kaznějov 572-576	1	87600	12:48	16:08	700/300	①③⑤	
Stříbro - Bor 292,597-598	4	60200	06:14	06:43	1800/500	②④	
Plzeň-Křimice - Pňovany 594-596	3	60200	06:14	06:43	1800/500	②④	
Plzeň-Koterov - Nepomuk 564-565,567-568	1	87731	06:50	06:55	600/300	①③⑤	
441/651	Prázdné vozy dle dispozic ÚDIV						
443/442	Zátěž pro MM a vlečky v obvodu Plzeň hl.n.						
445/389	HV nezávislé trakce						
447/363	HV nezávislé trakce						

370 Praha-Libeň

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
85022	00:26	②-⑥	51/419	Praha-Běchovice 377	1	85003	10:14	10:26	550/400	①-⑤	
60200	00:38	①-⑥		Praha-Uhřetěves 376	1	85101	05:17	05:46	900/450	①-⑥	
60107	00:49	①-⑥		Praha-Malešice 348,373	1	85103	14:08	14:35	900/450	②-⑤	
60130	00:51	②-⑦		Praha-Hostivař 375; (150)/375	2	85105	04:08	05:39	650/400	①-⑤	
60133	01:02	②-⑦		Praha-Horní Počernice 396	1	85007	20:29	20:56	650/400	⑦	
85129	02:44	①-⑦		Mstětice 395	2	85007	20:29	22:03	650/400	⑦	
85112	02:50	①-⑦		Čelákovice 394	3	85007	20:29	23:03	650/400	pp	
85139	03:00	①-⑦		Brandýs nad Labem 393	4	85001	22:28	00:03	650/400	①-⑤	
85149	03:03	①-⑦		Praha-Vršovice - Dobříš 360,362-364,369	1	85001	22:28	00:47	650/400	①-⑤	
60108	03:47	①-⑥		Poříčany 329	2	85003	10:14	12:02	550/400	①-⑤	
60217	04:09	②-⑥		52/439	Praha-Vysočany - Praha-Čakovice 397-399	1	85012	07:48	07:53	550/350	①-⑤
62152	04:30	①-⑤			Neratovice 307,392; (150)/392	3	85012	07:48	10:17	550/350	①-⑤
45300	04:36	①-⑦			Měšice u Prahy 379; (100)/379	2	85014	06:56	08:17	550/350	⑥
85021	04:43	②-⑥			Praha-Ruzyně 389	2	85012	07:48	09:31	550/350	①-⑤
85000	04:51	②-⑥			Praha-Krč 361	2	85022	03:11	03:46	300/200	②-⑥
60102	06:20	①-⑥			Praha-Radotín 372	3	85024	18:49	19:43	300/200	①-⑤
85601	06:50	①-⑦			Praha-Smíchov 371	1	85128	01:13	01:52	600/350	pp
85102	07:49	①-⑥			Praha-Vršovice 360	1	85120	04:45	05:44	650/400	②③⑤
60205	08:49	①-⑤⑦			Praha-Zahradní Město 374	1	85122	04:45	05:44	650/400	①④
60207	09:20	①-⑥			ZÁLOŽNÍ KOLEJ						
60100	11:18	①-⑥			ZÁLOŽNÍ KOLEJ						
60115	11:24	②-⑦			ZÁLOŽNÍ KOLEJ						
85002	11:50	①-⑤									
85123	12:24	①-⑤									
85127	12:47	⑥									
85121	13:01	②③⑤									
45306	13:02	①-⑦									
85013	13:23	⑥									
85108	14:46	①-⑤									
85188	15:08	①-⑤									
85104	16:24	①-⑤⑦									
85011	18:23	①-⑤									
60106	19:07	①-⑥									
62150	20:24	①-⑤									
60101	20:49	①-⑤⑦									
85025	20:59	①-⑤									
85110	21:18	⑦									
60201	21:49	①-⑤⑦									
60142	22:12	①-⑥									
60105	23:03	①-⑤⑦									
85436	23:40	①-⑤⑦									
85008	23:56	⑦									

4	5	6	7	8	9	10	11	
56/470	Brno-Maloměřice 600-609,620-639,644-649,684-698,5413,5490; (150)/600-601,694	1	60201	00:58	06:07	1300/600	①-⑥	
		1	60207	10:42	15:23	1300/600	①-⑥	
	Havlíčkův Brod 640-643,650-683,5412; (150)/651	2	60201	00:58	03:53	1300/600	①-⑥	
		1	60217	05:06	07:20	900/600	②-⑥	
		3	60207	10:42	13:07	1300/600	①-⑥	
	Kolín 320-328	3	60201	00:58	01:52	1300/600	①-⑥	
		6	60105	01:26	02:18	1300/550	pp	
	57/560	Lovosice 240-242,245-246,249	3	60130	01:51	05:02	1900/600	②-⑦
3			45300	06:21	07:50	1300/500	①-⑦	
3			60102	07:44	10:15	1600/600	①-⑥	
3			45306	14:20	15:51	1600/560	①-⑦	
Hněvice 243-244		4	60130	01:51	03:57	1900/600	pp	
		3	85600	02:44	04:36	1900/600	①-⑦	
		6	60102	07:44	08:57	1600/600	①-⑥	
		3	60100	12:23	13:29	1800/600	①-⑥	
Vlečka Mondí Štětí 248		5	60130	01:51	03:57	1900/600	pp	
		1	85600	02:44	04:36	1900/600	①-⑦	
		5	60102	07:44	08:57	1600/600	①-⑥	
		4	60100	12:23	13:29	1800/600	①-⑥	
Vlečka Pila Štětí 247		6	60130	01:51	03:57	1900/600	pp	
		2	85600	02:44	04:36	1900/600	①-⑦	
		4	60102	07:44	08:57	1600/600	①-⑥	
		5	60100	12:23	13:29	1800/600	①-⑥	
Kralupy nad Vltavou 380-388; (150)/387 ; (440)/388/40-42		2	85433	01:17	01:49	1200/500	①-⑥	
		4	85600	02:44	03:15	1900/600	①-⑦	
TERMINCARGO Kladno-Dubí (150)/384		1	85433	01:17	05:23	1200/500	①-⑥	
58/614		Most nové nádraží 200-208,218,250-269; (150)/200	2	60130	01:51	08:12	1900/600	②-⑦
			2	60102	07:44	13:20	1600/600	①-⑥
		Ústí nad Labem západ 210-217,219,225	1	60130	01:51	06:10	1900/600	②-⑥
			1	60102	07:44	11:34	1600/600	①-⑥
		Děčín hlavní nádraží 220-224,227-237,318-319; (380)/5449 ITL	2	45300	06:21	08:27	1300/500	①-⑦
	1		60100	12:23	18:07	1800/600	①-⑥	
	2		45306	14:20	18:45	1600/560	①-⑦	
	Halle (Saale) Gbf 5449	1	45300	06:21	15:13	1300/500	①-⑦	
1		45306	14:20	02:03	1600/560	①-⑦		
59/617	Ostrava levé nádraží - jen instradované zásilky (150)/700	1	60115	12:38	23:42	1600/600	②-⑦	
		2	60101	22:57	09:43	1300/550	①-⑤⑦	
	Pardubice hlavní nádraží 410-417	5	60105	01:26	04:21	1300/550	①-⑥	
		5	60101	22:57	01:47	1300/550	pp	
	Přerov - jen instradované zásilky (150)/610,750	1	60105	01:26	11:34	1300/550	①-⑥	
			60105	01:26	14:13	1300/550	①-⑥	

4	5	6	7	8	9	10	11
60/701	Beroun 350-358,550-551	1	60107	01:49	02:49	1300/650	①-⑥
		2	60106	21:57	23:03	1300/600	①-⑥
	Cheb 270-286,5444; (150)/270,276 Pízeň hlavní nádraží 290-295,560-598; (150)/570	2	60200	01:40	09:58	1050/500	①-⑥
		1	60200	01:40	03:23	1050/500	①-⑥
		1	60106	21:57	01:30	1300/600	①-⑥
61/686	Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,390-391,480-499,5420	1	62551	20:05	21:01	1000/500	①-⑤
		1	60103	21:32	00:05	1600/600	①-⑤⑦
	Hradec Králové hlavní nádraží 420-438,460-469; (150)/451	2	60103	21:32	00:05	1600/600	①-⑤⑦
62/744	Česká Třebová 400-407,610-619,700-799,5423- 5427,5495-5496; (704)/750,5426 CDC PL	4	60105	01:26	06:40	1300/550	①-⑥
		1	60133	03:12	05:49	1700/600	②-⑦
		3	60115	12:38	16:33	1600/600	②-⑦
		1	60215	20:32	23:19	1000/600	①-⑥
		4	60101	22:57	04:30	1300/550	①-⑤⑦
63/744	České Budějovice 500-512,519-527,530-549,552-558,5410- 5411	1	62151	05:00	12:34	900/450	①-⑤
		1	62153	16:42	22:32	900/450	①-⑤
	Benešov u Prahy 330-347	3	62151	05:00	05:51	900/450	①-⑤
		1	85109	15:32	17:04	450/400	pp
		2	62153	16:42	18:19	900/450	①-④
Tábor 513-518,529; (150)/514	2	62151	05:00	08:49	900/450	①③⑤	
64/613	Místní zátěž						

373 Praha-Malešice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60050	00:25	②-⑥	4/536	Praha-Libeň 200-347,350-372,374,377-5496	1	85022	00:19	00:26	300/200	②-⑥
60052	01:40	②-⑥			1	85188	13:41	15:08	600/350	①-⑤
60054	03:56	②-⑦			1	85108	14:38	14:46	1000/450	①-⑤
85105	04:17	①-⑤	6/511	Lagermax (210)/389	2	85022	00:19	03:46	300/200	②-⑥
85106	07:33	①-⑤	8/478	Praha-Hostivař 375 Praha-Uhřetěves 376	1	85105	05:29	05:39	650/400	①-⑤
85108	13:36	①-⑤			1	85107	08:56	09:16	400/400	①-⑤
85025	21:08	①-⑤			2	85107	08:56	10:22	400/400	①-⑤
60058	23:56	①-⑤	11/268	Lagermax (210)/700 inst: Ostrava levé nádraží (200)/700 inst: Pardubice hlavní nádraží (200)/410 inst: Olomouc hlavní nádraží (200)/770	1	60053	22:54	02:56	210/130	①-⑤
					1	60055	01:21	06:45	350/280	②-⑦
					1	60057	19:15	00:10	170/100	①-⑤
					1	60051	21:03	01:44	170/100	①-⑤⑦
					2	60053	22:54	02:56	210/130	①-⑤
					3	60055	01:21	02:34	350/280	②-⑦
					2	60051	21:03	22:09	170/100	①-⑤⑦
					2	60055	01:21	04:55	350/280	②-⑦
					2	60057	19:15	22:36	170/100	①-⑤
					3	60051	21:03	00:16	170/100	①-⑤⑦
			3	60053	22:54	01:36	210/130	①-⑤		

760 Prostějov hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81100	04:10	①—⑤	3a/200	Vrbátky 761	1	81131	18:11	18:24	500/200	①—⑤
82231	06:29	①—⑤		Bedihošť 760/40-42	1	81136	14:10	14:18	500/200	①—⑤
81103	12:25	①—⑤	5/394	Dzbel 767	1	81100	07:10	10:04	500/250	②④
81101	13:16	②④		Ptení 765	2	81100	07:10	08:52	500/250	①—⑤
81137	15:16	①—⑤		Kostelec na Hané 764; (150)/764	3	81100	07:10	07:51	500/250	①—⑤
81130	19:35	①—⑤		Prostějov místní nádraží 763	4	81100	07:10	07:15	500/250	①—⑤
				7/336	Nezamyslice 768	1	82232	07:29	08:05	650/400
				Vyškov na Moravě 608-609	2	82232	07:29	09:38	650/400	①—⑤
				Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-607,630-698,5410-5413,5490; (150)/500	3	82232	07:29	12:30	650/400	①—⑤
			9/184	Olomouc hlavní nádraží 200-499,550-551,564-598,610-629,700-759,762,770-799,5420-5449,5495-5496; (150)/290	1	81103	20:09	20:47	1200/440	①—⑤

540 Protivín

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 62650	03:00	①-⑤	8/414	Plzeň hlavní nádraží	1	 62650	05:25	09:14	1150/500	①-⑤
88853	03:53	②④⑤		290-295,350-358,550-551,564-598	1	 60112	16:56	19:27	1200/500	①-⑤
 88815	08:55	①③⑤		Cheb	2	 60112	16:56	23:52	1200/500	①-⑤
88813	13:12	②④		206-208,270-286,5444						
88814	13:12	①③⑤		Most nové nádraží příjezd	4	 60112	16:56	07:47	1200/500	①-⑤
88811	13:52	①③⑤		200-204,218,250-269						
 62651	15:12	①-⑤		Horáždovice předměstí	2	 62650	05:25	05:47	1150/500	①③
 60112	15:49	①-⑤⑦		562-563						
88540	16:22	①③⑤	Strakonice	3	 62650	05:25	05:47	1150/500	①-⑤	
			10/347	Vodňany - Zbytiny	1	88850	19:55	21:07	600/128	①③④
				543-547						
				Volary	2	88850	19:55	23:47	600/128	①③④
				538,548						
				České Budějovice	1	 62651	17:56	19:29	1950/600	①-⑤
				210-217,219-249,300-349,359-537,600-5427,5449-5496						
			12/261	Čížová - Čimelice	1	88529	05:12	07:08	1300/500	①③⑤
				552-554						
				Písek	2	88529	05:12	05:31	1300/500	①③⑤
				555; 540/30-32	1	88541	12:22	12:58	500/250	pp
				Záhoří	2	88541	12:22	14:15	500/250	①③⑤
				557						
				Vlastec	3	88541	12:22	14:46	500/250	①③⑤
			558							
				Čičenice	1	88810	05:52	06:02	500/200	①-⑤
				541,549						
				Dívčice	1	 88815	09:50	10:10	500/200	①③⑤
				542						

750 Přerov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62017	00:08	②-⑥	242 /407								
62102	01:59	②-⑦	244/268	Osobní nádraží							
62001	03:27	①-⑦	246/264	Brno-Maloměřice	1	62172	15:19	20:46	900/400	①-⑤	
81112	03:41	①-⑥		500-549,552-563,600-604,606-607,644-649,660-698,5410-5411; (164)/600 ; (349)/5490/148 CDCSK							
62000	08:23	①-⑤		Kojetín	2	81070	09:03	09:46	500/250	①-⑤	
62018	09:33	⑥		757	2	62172	15:19	16:29	900/400	①-⑤	
81071	10:54	①-⑤		Chropyně	1	81070	09:03	09:23	500/250	①-⑤	
81022	11:25	①-⑦		756							
60105	11:34	①-⑥		Nezamyslice	3	62172	15:19	17:22	900/400	①-⑤	
60220	13:06	①-⑥		608-609,768							
62019	13:36	⑥		Blažovice, vl. CEMO	4	62172	15:19	20:10	900/400	①-⑤	
62172	13:52	①-⑤		605							
81026	15:51	①-⑦		248/288	Záložní kolej						
62101	16:32	①-⑥		250/315	Zebrzydowice	1	45222	04:40	09:09	2000/650	①-⑦
62016	19:23	①-⑤			5426; 5427		1	60220	14:07	15:26	2000/650
62173	20:13	①-⑤	252/340	Lovosice	1	60102	23:36	10:15	1600/600	①-⑤⑦	
62002	21:09	①-⑦		(150)/240							
60102	22:32	①-⑤⑦		TERMINCARGO Mělník	2	60102	23:36	04:50	1600/600	①-⑤⑦	
			254 /250								
			256/324	Lipník nad Bečvou	1	81113	01:00	01:57	700/250	①-⑥	
				753	Prosenice	2	81113	01:00	01:17	700/250	①-⑥
			752								
			258/372	JZ Malaszewice pro CDCP	1	48214	19:34	02:39	1600/580	⑦	
				(704)/5426 CDC PL							
			260/305	Otrokovice	2	62101	18:22	18:47	1500/500	①-⑥	
				610-629,758-759; (150)/610,620							
			262/218	Zátěž pro DPOV, DKV							
			264/218	Hranice na Moravě	1	81021	06:58	07:48	800/250	①-⑦	
				754-755; (100)/755	1	81025	12:05	13:13	800/250	①-⑦	
			266/418	Zábřeh na Moravě	2	62102	03:24	06:30	1500/600	②-⑦	
				780-788,790-791	2	62018	11:07	14:01	1700/600	⑥	
			268/418	Dřevo - Rumunsko							
			270/495	Wien ZVbf vyjma Vozy se značkou nebo nálepkou Zákaz jízdy přes svázný pahrbek	1	45047	21:02	02:37	1900/550	①-⑦	
				5413	Břeclav	1	62101	18:22	22:10	1500/500	①-⑥
				630-643,650-659,5412,5490; (150)/5490/152, 146/21 ; (167)/630,5413	2	45047	21:02	22:19	1900/550	①-⑦	
			276/542	Valašské Meziříčí	1	62173	21:32	22:40	1600/550	①-⑤	
				740-749; (150)/740/90-92 ; (166)/740,5495 ; (170)/5495 VTGSK							
				Olomouc hlavní nádraží	3	62102	03:24	03:52	1500/600	②-⑦	
				738-739,760-767,770-779,789	3	62018	11:07	11:38	1700/600	⑥	
					2	62016	20:51	21:35	1600/600	①-⑤	
					3	60102	23:36	00:05	1600/600	pp	

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

4	5	6	7	8	9	10	11
278/520	Česká Třebová 200-499,550-551,564-598,5420- 5423,5444-5449; (150)/210- 211,219,320,370,376,410-411	1	62102	03:24	08:20	1500/600	②-⑦
		1	62018	11:07	16:12	1700/600	⑥
		1	62016	20:51	01:25	1600/600	①-⑤
280/515	Ostrava levé nádraží 700-737,793-799,5425,5495-5496; (330)/700 ; (700)/700,5426 PKP CARGO S.A.; (705)/5425-5426	1	62017	01:41	03:08	1600/600	②-⑥
		2	45222	04:40	05:50	2000/650	①-⑦
		1	60105	12:54	14:13	1300/550	①-⑥
		2	60220	14:07	15:26	2000/650	①-⑥
		1	62019	15:09	16:16	1700/600	⑥
		1	62003	15:09	16:16	1600/600	①-⑤
282/458	Prázdné vozy na dřevo dle dispozic ÚDIV						
284/440	Záložní kolej						
286/416	Vozy dle dispozic ÚDIV						
288/445	Záložní kolej						
292/350	Deponované vozy						
294/190	Záložní kolej						

560 Strakonice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 62650	05:47	①—⑤	11/432	České Budějovice	1	 62651	14:51	19:29	1500/500	①—⑤
88700	11:44	②④		330-347,400-407,500-537,600-5413,5423-5427,5490-5496; (330)/700						
88703	11:51	②④		Protivín	2	 62651	14:51	15:12	1500/500	①—⑤
 62651	12:36	①—⑤		538-549,552-558						
88753	13:48	①③	13/370	Plzeň hlavní nádraží	1	 62650	07:07	09:14	1150/500	①—⑤
				200-329,348-399,410-499,550-551,564-598,5420,5444-5449						
				Horažďovice předměstí	1	88750	07:55	08:28	800/300	①③
				562-563						
			15/193	Radomyšl - Blatná	1	88701	07:51	08:09	400/90	②④
				560/50-71						
				Volyně - Lipka	1	88702	07:51	08:22	600/180	②④
				560/75-92						

460 Trutnov hlavní nádraží

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
83360	07:54	①③⑤	6/469	Hostinné 462	1	83430	05:46	06:08	550/350	①-⑤	
83361	09:28	①③⑤		Kunčice nad Labem 463	2	83430	05:46	07:58	550/350	①-⑤	
83374	12:03	⑥		Vrchlabí 464	3	83430	05:46	09:32	550/350	①③⑤	
83421	15:01	②④		Martinice v Krkonoších 465	4	83430	05:46	07:58	550/350	②④	
83370	16:55	①-⑤		8/354	Pilníkov 461	1	83370	19:56	20:09	300/150	①-⑤
83423	21:01	①-⑤			Trutnov střed 466	1	83371	06:00	06:06	700/300	①-⑥
83372	21:32	①-⑤			Malé Svatoňovice - Česká Skalice 467-469	1	83361	09:50	09:55	200/100	①③⑤
					2	83371	06:00	08:33	700/300	②④	
			10/336	Praha-Libeň 240-249,307,329-389,392-399,513- 518,529,550-551	1	83373	22:20	23:54	1300/400	①-⑤	
				Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-306,308-328,390-391,480- 512,519-527,530-549,552-598,657- 683,5410-5411,5420,5444-5449	2	83373	22:20	23:54	1300/400	①-⑤	
				Hradec Králové hlavní nádraží 410-459	3	83373	22:20	23:54	1300/400	①-⑤	
				Česká Třebová 400-407,600-656,684-799,5412- 5413,5423-5427,5490-5496	4	83373	22:20	23:54	1300/400	①-⑤	
			12/259	Kalná Voda 460/30-32	1	83360	08:29	08:41	500/200	①③⑤	

711 Třinec (Trzyniec)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80227	21:10	①-⑦	5/610	Český Těšín 200-710,713-5496; (10)/780 ; (150)/780,794; 5496 ; (330)/700 ; (701)/5426 CTL Logistics	1	80400	01:23	01:32	1400/550	①-⑦
					1	80402	07:50	07:59	1400/500	①-⑦
					1	80224	10:22	10:31	1200/600	①-⑦
					1	80404	14:36	14:45	1400/500	①-⑦
					1	80406	19:11	19:20	1200/400	①-⑦
					1	80408	22:48	22:57	1200/400	①-⑦
			7/650	Přestavná zátěž (999)/5427						
			9/591	Zebrzydowice (Prázdné vozy dle dispozic ÚDIV)	1	48266	05:05	06:25	879/581	①-⑦
					1	48262	11:02	13:31	2000/581	①-⑦
					1	48268	18:57	20:20	2000/581	①-⑦
				Zebrzydowice (POV)	2	48266	05:05	06:25	879/581	①-⑦
					2	48262	11:02	13:31	2000/581	①-⑦
					2	48268	18:57	20:20	2000/581	①-⑦
			11/535	Louky nad Olší (Prázdná souprava dle dispozic ÚDIV)	1	65102	04:57	05:18	900/550	①-⑦
			13/522	Třinec TŽ 712						
			15/698	Kladno-Dubí (Výrobky ze železa)	1	64000	03:29	16:22	2000/450	①-⑥
				Blažovice-CEMO (Struska)	1	64420	23:45	03:20	2000/400	①-⑦
				Lhotka nad Bečvou (POV)	1	65510	11:11	14:37	1800/500	①-⑦

480 Turnov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
 62402	03:41	①-⑥	25 /155							
84109	04:24	②④⑥	27 /155							
84108	12:08	①④	29 /395							
 62405	12:15	⑥	31 /420	Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500-5413,5423 -5496	1	 62405	13:18	17:04	1150/450	⑥
84154	13:40	①-⑤			1	 62403	22:48	01:40	1150/450	①-⑤
84152	14:07	①④	33 /420	Wegliniec 5420	1	 62402	05:30	07:14	1000/400	①-⑤
84122	15:49	②⑤		Liberec 490-499	2	 62402	05:30	07:14	1000/400	①-⑥
84131	19:54	①-⑤			3	84130	14:08	17:00	550/250	pp
 62403	21:48	①-⑤								
			35 /362	Mladá Boleslav hlavní nádraží 310-312,314-315	2	 62405	13:18	15:09	1150/450	⑥
					2	 62403	22:48	23:57	1150/450	①-⑤
			37 /317	Malá Skála 483	1	84107	05:44	05:55	400/200	①④
					1	84110	20:00	20:12	500/200	①③⑤
				Železný Brod 484	2	84107	05:44	06:39	400/200	①④
					2	84110	20:00	20:45	500/200	①③⑤
				Semily 485	3	84107	05:44	07:21	400/200	①④
				Košťálov 486	4	84107	05:44	08:19	400/200	①④
				Stará Paka 487	5	84107	05:44	08:55	400/200	①④
				Velké Hamry 488	3	84110	20:00	21:53	500/200	①③⑤
				Tanvald 489	4	84110	20:00	22:21	500/200	①③⑤
			39 /297	Karlovice-Sedmihorky 480/30-33	1	84153	12:53	13:00	250/150	①④
				Hrubá Skála 480/40-42	2	84153	12:53	13:13	250/150	①④
				Libuň 481	2	84161	04:56	05:33	500/350	①-⑤
					1	84151	09:00	10:35	500/200	①-⑤
			41 /270	Loukov u Mnichova Hradiště 317	1	84121	13:54	14:07	500/250	②⑤
				Mnichovo Hradiště 316	2	84121	13:54	14:39	500/250	②⑤
				Hodkovice nad Mohelkou 480/60-63	1	84130	14:08	14:48	550/250	③
				Rychnov u Jablonce nad Nisou 480/70-72	2	84130	14:08	15:23	550/250	③
			43 /318							

440 Týniště nad Orlicí

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
83041	01:16	②-⑥	6/635	Nymburk hlavní nádraží 200-237,250-306,308-328,390-391,480-512,519-527,530-549,552-598,657-683,5410-5411,5420,5444-5449	1	62222	01:45	05:44	1300/500	pp		
62224	01:20	①-⑦			1	62224	02:04	04:44	1200/550	①-⑦		
83010	02:04	①-⑥			1	62226	03:20	04:56	900/550	①-⑦		
62227	03:16	①-⑥			1	62228	12:50	15:26	900/550	①-⑦		
83012	07:05	①-⑥			1	62220	18:53	21:48	700/400	①-⑤		
83475	09:38	②④			1	62230	21:00	23:06	900/500	①-⑥		
83040	10:18	①-⑥			8/608	Hradec Králové hlavní nádraží 240-249,307,329-389,392-399,420-438,460-469,513-518,529,550-551; (150)/375	2	62222	01:45	02:06	1300/500	①-⑥
83014	10:56	①-⑥					2	62224	02:04	02:38	1200/550	⑦
83042	13:59	②-④					2	62220	18:53	19:35	700/400	①-⑤
83141	14:16	①③⑤					1	83000	20:09	20:39	500/350	pp
83143	14:51	②④	1	62227			04:38	05:43	1300/500	①-⑥		
83046	14:53	⑦	1	62225	19:40	20:42	1300/550	①-⑤				
62220	15:18	①-⑤	10/561	Koper Luka (Auta na vozech STVA) (412)/ RCA	1	49415	21:07	23:02	900/505	①-⑦		
83477	15:58	①③⑤			1	83140	04:48	04:59	700/350	①-⑤		
83016	16:01	①-⑥	10/561	Borohrádek 441	2	83140	04:48	06:45	700/350	①-⑤		
83145	16:51	①-⑤			1	83142	05:08	05:38	550/300	①-⑤		
83018	18:03	①-⑥	12/482	Choceň 418	1	83044	20:38	23:15	800/420	①-⑤		
62225	18:18	①-⑤			2	83048	19:07	20:04	1000/420	⑥⑦		
83001	18:52	①-⑦			3	83044	20:38	22:04	800/420	①-⑤		
83048	18:57	⑥⑦			1	83002	21:42	21:53	300/200	②④		
62229	19:14	①-⑦			1	83470	19:55	20:19	300/200	①-⑤		
83044	20:01	①-⑤			1	83474	04:10	06:40	450/300	①③⑤		
83471	21:19	①-⑤			2	83474	04:10	05:24	450/300	①-⑤		
83022	21:57	①-⑦			12/482	Pardubice hlavní nádraží 410,412-417	2	83048	19:07	20:04	1000/420	⑥⑦
83003	22:24	②④					3	83044	20:38	22:04	800/420	①-⑤
83051	23:39	⑥⑦					1	83002	21:42	21:53	300/200	②④
62222	23:57	①-⑤⑦	1	83470			19:55	20:19	300/200	①-⑤		
				Pardubice-Rosice nad Labem 411	2	83048	19:07	20:04	1000/420	⑥⑦		
				Třebechovice pod Orebem 440/50-51	1	83002	21:42	21:53	300/200	②④		
				Opočno pod Orlickými horami 458	1	83470	19:55	20:19	300/200	①-⑤		
				Hronov - Meziměstí 450-454; (150)/451	1	83474	04:10	06:40	450/300	①③⑤		
				Náchod 455-457	2	83474	04:10	05:24	450/300	①-⑤		

4	5	6	7	8	9	10	11	
14/452	Solnice 21:Prázdné vozy pro ŠKODA Auto Kvasiny 444	1	83011	02:40	03:18	450/420	①-⑥	
		1	83013	08:03	09:01	450/300	①-⑥	
		1	83015	11:04	12:00	450/420	①-⑥	
		1	83017	12:54	15:32	450/300	①-⑥	
		1	83019	18:06	18:50	450/420	①-⑥	
		1	83023	19:00	20:04	450/300	⑦	
		1	83021	23:20	00:28	450/300	①-⑤⑦	
	Solnice vyjma 21:Prázdné vozy pro ŠKODA Auto Kvasiny 444	2	83011	02:40	03:18	450/420	①-⑥	
		2	83013	08:03	09:01	450/300	①-⑥	
		2	83015	11:04	12:00	450/420	①-⑥	
		2	83017	12:54	15:32	450/300	①-⑥	
		2	83019	18:06	18:50	450/420	①-⑥	
		2	83023	19:00	20:04	450/300	⑦	
		2	83021	23:20	00:28	450/300	①-⑤⑦	
	Rychnov nad Kněžnou 443	3	83013	08:03	08:33	450/300	①-⑥	
		3	83023	19:00	19:33	450/300	⑦	
		3	83021	23:20	23:50	450/300	①-⑤⑦	
	16/371	Častolovice 442	1	83043	06:02	06:15	800/420	①-⑥
		Kostelec nad Orlicí 445	2	83043	06:02	06:30	800/420	①-⑥
		Doudleby nad Orlicí 446	3	83043	06:02	06:45	800/420	①-⑥
		ESAB Vamberk (100)/447	4	83043	06:02	07:21	800/420	①-⑥
1			83047	12:38	13:21	500/420	⑦	
1			83049	16:41	17:10	800/420	⑥⑦	
Vamberk 447		5	83043	06:02	07:21	800/420	①-⑥	
		2	83047	12:38	13:21	500/420	⑦	
		2	83049	16:41	17:10	800/420	⑥⑦	
		1	83045	17:37	18:28	800/420	①-⑤	
Slatina nad Zdobnicí 448		6	83043	06:02	08:13	800/420	②-④	
Rokytnice v Orlických horách 449	7	83043	06:02	08:41	800/420	②-④		

210 Ústí nad Labem západ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
62502	03:17	①-⑥	13/750	JZ pro Lineas Group Belgie (383)/5449 LNS	1	44314	23:00	00:16	2500/620	①-⑥		
60130	06:10	②-⑦		JZ pro Lineas Group Německo (383)/5449 LNS	2	44314	23:00	00:16	2500/620	①-⑥		
44315	09:35	②-⑦		Ostrava levé nádraží 700-737,793-797,5425-5427,5495-5496	2	60105	19:07	14:13	1300/550	①-⑤⑦		
86441	10:11	①③⑤		15/803	Beroun 292-293,350-358,550-551,560-598	1	60109	15:28	20:41	1300/650	①-⑥	
86201	10:51	①-⑥			Mělník 390-391	2	62503	20:22	21:25	1600/600	①-⑤⑦	
86443	11:14	②④		17/649	Ústí nad Labem sever 211	1	86440	05:43	05:52	600/300	①③⑤	
60102	11:34	①-⑥			Ústí nad Labem-Střekov 219,225	1	86442	09:36	09:50	600/300	pp	
86460	11:45	③⑤⑦			19/587	Česká Třebová 400-407,610-619,738-756,758-767,770-791,799,5423; (330)/700 ; (353)/400,5423 CIECH	1	60203	01:39	08:42	1600/600	①-⑥
62500	14:12	②-⑤		Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,320-328,410-509,520-527,530-549,552-558,5410-5411,5420		1	60133	21:52	05:49	1900/600	⑥	
60109	14:17	①-⑥		Trmice 212		1	62503	20:22	23:25	1600/600	①-⑤⑦	
86451	14:36	①③⑤		23/541		Děčín hlavní nádraží 220-224,227-237,318-319,5449; (380)/5449 ITL	1	86200	12:16	12:42	1500/500	①-⑥
86603	14:47	①③⑤				Oldřichov u Duchcova 217	1	86202	23:34	00:00	1599/500	①-⑤⑦
60105	18:01	①-⑤⑦				Řetenice 216	2	86602	10:48	11:49	425/400	①③⑤
62503	19:32	①-⑤⑦	Teplice v Čechách 215			3	86602	10:48	11:44	425/400	①③⑤	
60133	20:35	①-⑥	Krupka-Bohosudov 214		4	86602	10:48	11:04	425/400	①③⑤		
86203	21:40	①-⑤⑦	Chabařovice 213		5	86602	10:48	11:00	425/400	①③⑤		
60202	22:09	①-⑤⑦	25/537	Most nové nádraží příjezd 200,203-208,250-291,294-295,5444	2	62502	03:54	05:32	1600/600	①-⑥		
60203	23:49	①-⑤⑦			1	60130	07:06	08:12	1850/600	②-⑥		
					1	60102	12:21	13:20	1600/600	①-⑥		
					1	62500	15:21	16:22	1600/600	②-⑤		
					1	60202	23:38	00:37	1600/600	①-⑤⑦		
					Bílina 201-202,218	1	62502	03:54	04:30	1600/600	①-⑥	

4	5	6	7	8	9	10	11
27/704	Praha-Libeň 307,329-349,359-379,389,392-399,513-518,529	2	60133	21:52	01:02	1900/600	①-⑤
	Kralupy nad Vltavou 380-388	3	60133	21:52	23:54	1900/600	①-⑤
	Lovosice 240-242,245-246,249,510-512,519,600-609,620-698,757,768,5412-5413,5490	2	60109	15:28	15:53	1300/650	①-⑥
		5	60105	19:07	19:32	1300/550	①-⑤⑦
	Hněvice 243-244	5	60133	21:52	22:18	1900/600	①-⑤
	Vlečka Mondí Štětí 248	6	60133	21:52	22:18	1900/600	①-⑤
Vlečka Pila Štětí 247	7	60133	21:52	22:18	1900/600	①-⑤	

740 Valašské Meziříčí

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81191	01:59	②④⑥	13/442	Osíčko 740/90-92; (150)/740/90-92	3	81160	03:00	04:08	500/300	①③⑤
81140	03:20	②④⑦		Rajnochovice 740/80-81	2	81160	03:00	03:42	500/300	①③⑤
81161	05:13	①③⑤		Kunovice-Loučka 740/70-71	1	81160	03:00	03:26	500/300	①③⑤
62020	08:04	①-⑥		záložní kolej						
81151	09:01	①-⑦	15/430	záložní kolej						
81126	16:38	①-⑤	17/379	Střítež nad Bečvou 740/55-56	1	81141	01:50	02:07	700/200	②④
81155	17:00	①-⑦		Rožnov pod Radhoštěm 740/60-62	2	81141	01:50	02:22	700/200	②④
62173	22:40	①-⑤		Bystřička 740/30-33	1	81191	01:20	01:30	500/250	②④⑥
			19/379	záložní kolej						
			21/268	Lhotka nad Bečvou 741	1	81150	06:56	07:05	1200/400	①-⑦
					1	81154	15:00	15:09	1200/400	①-⑦
			23/601	záložní kolej						
			25/602	Dřevo shromažďování Valašské Meziříčí (166)/5495	1	99984	11:00	11:55	2000/500	①-⑦
			27/573	Ostrava levé nádraží 700-737,793-799,5425-5427,5495-5496; (330)/700	1	62021	00:30	02:37	1100/400	①-⑥
			29/564	Haniska p. Košiciach (POV) pro CRR (170)/5495 VTGSK	1	48701	21:42	22:45	1500/500	②-⑥
			31/570	Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-604,606-607,644- 649,660-698,5410-5411	2	62172	12:43	20:46	1500/600	①-⑤
				Přerov 200-499,550-551,564-598,605,608- 643,650-659,738-739,750-791,5412- 5423,5444-5490; (167)/630,5413 ; (704)/750,5426 CDC PL	1	62172	12:43	13:52	1500/600	①-⑤
			33/551	Jablůnka - Vsetín 743-744	1	81125	07:32	07:53	900/500	①-⑤
				Valašská Polanka - Brumov 745-748	2	81125	07:32	10:15	900/500	①③⑤
				Bylnice 749	3	81125	07:32	11:18	900/500	①③⑤

780 Zábřeh na Moravě

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
81302	01:12	③⑤	7/590	Česká Třebová	1	62102	07:23	08:20	1500/600	②-⑦	
81300	03:20	①②④		200-609,644-649,660-698,5410-5411,5420-5423,5444-5449; (150)/603	1	62018	15:17	16:12	1700/600	⑥	
81341	03:31	③⑤	9/555	Přerov	1	62019	10:25	13:36	1500/500	⑥	
62102	06:30	②-⑦		610-629,740-759,768; (100)/755	2	62101	13:31	16:32	1500/500	①-⑥	
62019	08:58	⑥			1	62017	21:16	00:08	1600/600	①-⑤	
81328	11:30	①-⑤		Ostrava levé nádraží	2	62019	10:25	16:16	1500/500	⑥	
62101	11:55	①-⑥		700-737,793-799,5425-5427,5495-5496; (150)/712	2	62017	21:16	03:08	1600/600	①-⑤	
62018	14:01	⑥		Olomouc hlavní nádraží	3	62019	10:25	11:10	1500/500	⑥	
81313	14:04	①③⑤		630-643,650-659,738-739,760-767,770-779,789,5412-5413,5490	3	62017	21:16	22:14	1600/600	①-⑤	
81311	16:04	②④									
60140	19:15	①-⑥		11/411	Hanušovice	1	81301	21:30	23:42	850/400	①③⑦
62017	20:04	①-⑤			790-791						
81308	22:26	⑤		Ruda nad Moravou	1	81307	20:15	20:52	700/400	⑤	
				788	2	81301	21:30	22:17	850/400	①-④⑦	
				Postřelmov	3	81301	21:30	21:40	850/400	①-④⑦	
				783							
				Mohelnice	1	81329	09:29	10:04	500/300	①-⑤	
				782							
				Lukavice na Moravě	2	81329	09:29	09:37	500/300	①-⑤	
				781							
			13/420	Hoštejn	1	81340	01:57	02:08	300/150	③⑤	
				780/30-32							
				Šumperk	1	81310	04:44	05:48	900/400	①-⑤	
				785-787							
				Bludov	2	81310	04:44	05:06	900/400	①-⑤	
				784							

650 Znojmo

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
62821	04:43	①-⑥	6/333	Olbramkostel - Okříšky 653-659,661-665	1	82450	07:38	08:12	700/400	①-⑤		
44051	08:28	①-⑥		Havlíčkův Brod - Praha-Libeň 210-217,219-249,270-399,480-598,670-683,5410-5411,5420,5444; (150)/370,500	1	62820	19:24	23:29	650/400	①-⑤⑦		
82626	10:11	⑥		Jihlava 660,666-669	2	62820	19:24	22:16	650/400	①-⑤⑦		
44050	12:14	①-⑥		8/288	Břeclav 200-208,218,250-269,400-469,600-639,644-649,684-799,5413,5423-5427,5449-5496; (349)/5490/148 CDCSK	1	44050	20:26	22:12	1200/550	①-⑥	
82451	14:08	①-⑤			10/567	Wien ZVbf 5412/010-020, 022-8199	1	44051	10:37	10:59	1300/500	①-⑥
82624	14:35	②④				Retz 5412	2	44051	10:37	10:59	1300/500	①-⑥
82622	15:24	①③⑤	Hodonice 651; (150)/651			1	82623	05:25	05:37	400/300	①③⑤	
				1		82627	09:14	09:25	350/200	⑥		
				1		82625	13:15	13:26	350/200	②④		
				2		82623	05:25	06:35	400/300	①③⑤		
				3		82623	05:25	06:44	400/300	①③⑤		
				4	82623	05:25	10:27	400/300	①③⑤			
				5	82623	05:25	09:30	400/300	①③⑤			
				6	82623	05:25	09:04	400/300	①③⑤			
			12 /526									
			14 /571									
			16 /571									

Název stanice	SR70	Název stanice	SR70
Bečov nad Teplou	54-745059-00	Holice	54-555136-00
Bečov u Mostu	54-545590-00	Holkov	54-753129-00
Bílá Třemešná	54-567305-00	Holíšov	54-747352-00
Bílovec	54-330647-00	Horka u Staré Paky	54-566901-00
Blatec	54-330126-00	Horní Bříza	54-750851-00
Blížejov	54-747659-00	Horní Planá	54-759126-00
Bolehošť	54-540302-00	Horšovský Týn	54-766253-00
Brandýs nad Orlicí	54-538439-00	Hostašovice	54-336222-00
Brandýsek	54-545467-00	Hostomice pod Brdy	54-768242-00
Brantice	54-331223-00	Hoštka	54-530790-00
Bratkovice	54-768945-00	Hovězí	54-354522-00
Brodek u Přerova	54-331421-00	Hrochův Týnec	54-556134-00
Břvany	54-545699-00	Hrušovany u Brna	54-339556-00
Bučovice	54-335059-00	Hustopeče nad Bečvou	54-338129-00
Budišov nad Budišovkou	54-330845-00	Hustopeče u Brna	54-340158-00
Bystřice (Bystrzyca)	54-331041-00	Huštěnovice	54-340257-00
Byšice	54-545517-00	Hýskov	54-760744-00
Čachovice	54-562314-00	Chotěšov pod Hazmburkem	54-554691-00
Čejč	54-336354-00	Chudobín	54-341123-00
Čelechovice na Hané	54-332924-00	Ivančice	54-341255-00
Čermná ve Slezsku	54-350140-00	Jablonec nad Jizerou	54-571208-00
Černousy	54-547521-00	Jakubčovice nad Odrou	54-341842-00
Česká Kubice	54-748053-00	Janovice nad Úhlavou	54-737650-00
Český Krumlov	54-760025-00	Jesenice	54-761643-00
Čisovice	54-555961-00	Jihlávka	54-757807-00
Davle	54-556969-00	Jindřichov ve Slezsku	54-336446-00
Dětmarovice	54-332742-00	Jirkov	54-540096-00
Dobronín	54-336552-00	Jistebník	54-336545-00
Dolní Podluží	54-566992-00	Kadaň	54-537993-00
Dolní Žandov	54-749853-00	Kadaň předměstí	54-535690-00
Domoušice	54-550194-00	Kadaňský Rohozec	54-536797-00
Drahotuše	54-334722-00	Kaplice	54-752725-00
Dynín	54-735225-00	Káranice	54-530709-00
Fulnek	54-334045-00	Karlovy Vary-Dvory	54-758854-00
Grygov	54-334821-00	Karlštejn	54-531863-00
Hajniště	54-546028-00	Karolinka	54-353227-00
Hejnice	54-548321-00	Katovice	54-761320-00
Hluboká nad Vltavou	54-733022-00	Klobuky v Čechách	54-537266-00
Hluboká nad Vltavou-Zámostí	54-734822-00	Kmetiněves	54-537860-00
Hlučín	54-335042-00	Konice	54-337352-00
Hnojník	54-335141-00	Kostelec nad Labem	54-546366-00
Hodice	54-749606-00	Kouty nad Desnou	54-339523-00

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

Název stanice	SR70	Název stanice	SR70
Kovářská	54-538991-00	Nelahozeves	54-543660-00
Královec	54-572800-00	Němčice nad Hanou	54-352351-00
Krasíkov	54-539635-00	Nesovice	54-352658-00
Krásný Jez	54-743153-00	Nezvěstice	54-764050-00
Kropáčova Vrutice	54-545319-00	Nová Cerekev	54-742726-00
Křenovice horní nádraží	54-345454-00	Nová Role	54-740852-00
Křenovy	54-765958-00	Novosedly	54-354159-00
Křimov	54-538199-00	Nový Hrozenkov	54-335224-00
Lampertice	54-572701-00	Odry	54-341644-00
Lanžhot	54-346957-00	Olomouc město	54-343723-00
Lázně Kynžvart	54-749754-00	Omlenice	54-752626-00
Lázně Toušeň	54-547869-00	Osek	54-541193-00
Lenešice	54-545798-00	Paskov	54-345140-00
Leština u Světlé	54-541136-00	Písek město	54-756429-00
Letovice	54-347252-00	Počátky-Žirovnice	54-757625-00
Libčice nad Vltavou	54-544361-00	Podlesí	54-535807-00
Libice nad Cidlinou	54-532549-00	Polom	54-345447-00
Libina	54-339820-00	Poniklá	54-571505-00
Libochovice	54-554493-00	Praha Masarykovo nádraží	54-572362-00
Líteň	54-767640-00	Praha-Bubny	54-570366-00
Litice nad Orlicí	54-533000-00	Praha-Dejvice	54-570663-00
Litomyšl	54-552133-00	Praha-Řeporyje	54-549261-00
Loděnice	54-548461-00	Praha-Veleslavin	54-572669-00
Lomnice nad Lužnicí	54-737320-00	Praha-Waltrovka	54-571067-00
Loučná n. Des.-Rejhotice	54-339721-00	Praha-Zličín	54-540468-00
Loukov	54-336057-00	Rantířov	54-758607-00
Louny město	54-546093-00	Rokytnice nad Jizerou	54-571109-00
Lužec nad Vltavou	54-543462-00	Roudná	54-735829-00
Meclov	54-766451-00	Roztoky u Prahy	54-544668-00
Měchenice	54-555763-00	Rudná u Prahy	54-549162-00
Mikulov na Moravě	54-348557-00	Řevnice	54-532168-00
Mladecko	54-340646-00	Říčany	54-549865-00
Mladeč	54-341321-00	Říkovice	54-359562-00
Mníšek pod Brdy	54-556365-00	Silůvky	54-359752-00
Mochov	54-547968-00	Skalná	54-767053-00
Moravské Bránice	54-349852-00	Slavkov u Brna	54-361055-00
Mořkov hlavní trať	54-336628-00	Staňkov	54-765859-00
Mostek	54-567107-00	Stará Role	54-741652-00
Mutěnice	54-351452-00	Stod	54-747154-00
Návsí (Nawsie)	54-336248-00	Straškov	54-540575-00
Nebanice	54-759456-00	Stráž u Tachova	54-756254-00
Nedakonice	54-352054-00	Strážnice	54-370957-00

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

Název stanice	SR70	Název stanice	SR70
Světlá Hora	54-332023-00	Zliv	54-733121-00
Svoboda nad Úpou	54-572206-00	Zlonice	54-537563-00
Svobodné Heřmanice	54-335646-00	Žabokliky	54-538090-00
Sychrov	54-542829-00	Žatec	54-537795-00
Šatov	54-362756-00	Železná Ruda-Alžbětín	54-770255-00
Ševětín	54-735027-00	Žulová	54-355727-00
Šlapanice	54-363457-00		
Štětí	54-530691-00		
Teplá	54-744656-00		
Točnick	54-754150-00		
Tochovice	54-769240-00		
Tovačov	54-364968-00		
Trhanov	54-735555-00		
Trnovany	54-532879-00		
Třemešná ve Slezsku	54-348946-00		
Třemošnice	54-554139-00		
Uherské Hradiště	54-365759-00		
Unhošť	54-536268-00		
Valtice	54-366559-00		
Varnsdorf	54-566893-00		
Varnsdorf staré nádraží	54-567099-00		
Velešín	54-752923-00		
Velká Kraš	54-337725-00		
Velká nad Veličkou	54-371450-00		
Velké Březno	54-560599-00		
Velké Losiny	54-345421-00		
Velké Pavlovice	54-367656-00		
Veřovice	54-349845-00		
Vilémov u Kadaně	54-535997-00		
Vítkov	54-350041-00		
Vizovice	54-368050-00		
Vlastějovice	54-561761-00		
Vojtanov	54-740258-00		
Votice	54-552067-00		
Vraňany	54-543264-00		
Vrané nad Vltavou	54-555466-00		
Vrbno nad Lesy	54-536979-00		
Záboří nad Labem	54-534545-00		
Zadní Třeboň	54-532069-00		
Zámorsk	54-536938-00		
Zašová	54-352120-00		
Zborovice	54-369454-00		

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

698 Adamov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82325	00:21	②-⑥	00:36	②-⑥	698	Brno-Maloměřice 200-689,700-5496
82320	13:26	①-⑤	14:10	①-⑤	698	Skalice nad Svitavou 690,695 Rájec-Jestřebí 696 Blansko 697 Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693 Velké Opatovice 694

Aš

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87300	09:03	②④			280/60-62	
87301			10:13	②④		Cheb 200-5496

315 Bakov nad Jizerou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84681	06:56	①③⑤	07:19	①③⑤	315	Dolní Bousov 40,41 Kněžmost 30,31,32,33,34
84680	09:44	①③⑤	10:13	①③⑤	200-5496	Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-313,316-5496 Mladá Boleslav-Debr 314

515 Balkova Lhota

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88000	06:20	①③⑤	06:40	①③⑤	515	Branice 518 Milevsko 517 Božejovice 516
88001	10:11	①③⑤	10:21	①③⑤	515	Tábor 200-514,519-5496

Baška

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80050	07:49	①③⑤	07:54	①③⑤	727/30-32	Frenštát pod Radhoštěm 60,62,63 Frýdlant nad Ostravicí 40,41,42,43,44
80036	09:13	②④			727/30-32	
80037			10:05	②④		Frýdek-Místek 200-5496
80053		①③⑤	12:04	①③⑤	/30-32	Frýdek-Místek 200-5496

Batelov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82652	08:27	①–⑤	08:49	①–⑤	/80-82; 660/80-82	Horní Cerekev 667-668
82841		①–⑤	10:37	①–⑤		Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 640-643,650-666,669,5412

544 Bavorov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853		②④⑤	03:04	②④⑤	544	Protivín 200-537,540-542,549-5496 Vodňany 543
88850		①③④	21:23	①③④	544	Strunkovice nad Blanicí 545 Prachatice 546 Zbytiny 547 Volary 538,548

Bečváry

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84222	08:42	①–⑤	08:50	①–⑤	320/70-72	
84221	10:23	①–⑤	10:28	①–⑤		Kolín 200-5496

Bedihošť

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81136	14:18	①–⑤			760/40-42	
81137			15:07	①–⑤		Prostějov hlavní nádraží 200-5496

Bechyně

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88050	09:30	①③⑤			514/60-62	
88051			10:16	①③⑤		Tábor 200-5496

Bělá nad Radbuzou

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87800	10:16	①③⑤			/90,92; 580/90-92	
87801			10:34	①③⑤		Poběžovice 200-5496 Hostouň 80,81

318 Bělá pod Bezdězem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401	08:04	①③⑤	08:27	①③⑤	318	
86400	10:00	①③⑤	10:25	①③⑤		Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496 Srní u České Lípy 234 Jestřebí 235 Doksy 236 Okna 237 Bezděz 319

Bělčice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85800	10:03	①-⑤	10:05	①-⑤	550/40-41	
85801	11:47	①-⑤	11:49	①-⑤		Březnice 200-5496

222 Benešov nad Ploučnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86116		①-⑥	10:20	①-⑥	222	Česká Kamenice 223
86115		①-⑥	12:28	①-⑥	222	Děčín východ 200-221,224-5496

Beroun-Závodí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85340	05:43	①④	06:00	①④	350/50-54	
85341	09:09	①④	09:25	①④		Beroun 200-5496
85311	14:56	①④	15:36	①④	350/50-54	
85310	18:00	①④	18:25	①④		Beroun 200-5496

319 Bezděz

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401	07:52	①③⑤	07:53	①③⑤	319	Bělá pod Bezdězem 318
86400	10:48	①③⑤	10:51	①③⑤	319	Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496 Srní u České Lípy 234 Jestřebí 235 Doksy 236 Okna 237

201 Bílina

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86660	00:36	①-⑦			201,210-219,225	
62502	04:30	①-⑥	05:06	①-⑥	201-202,218	
86661			05:26	①-⑦		Doly Bílina - UUL 203
86601	05:51	①-⑤			201-202,218	
86662	06:46	①-⑦			201,210-219,225	
86680			09:19	①③⑤		Světec 202 Úpořiny 218
86600			09:32	①-⑤		Most nové nádraží příjezd 200,204-208,250-295,560- 598,5444
86663			10:10	①-⑦		Světec 202 Doly Bílina - UUL 203
86681	11:53	①③⑤			200-201,203-217,219-5496	
86664	12:44	①-⑦			200-201,204-5496	
86665			16:23	①-⑦		Doly Bílina - UUL 203
62503	18:14	①-⑤⑦	18:55	①-⑤⑦		Ústí nad Labem západ 210-217,219-249,300-558,600- 5427,5449-5496
86667			22:45	①-⑦		Doly Bílina - UUL 203

725 BIOCEL Paskov závod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80030	06:17	①-⑦			724-725	
80031			08:40	①-⑦		Ostrava levé nádraží 200-723,726-5496
80032	11:21	①-⑦			724-725	
80033			13:33	①-⑦		Ostrava levé nádraží 200-723,726-5496

697 Blansko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82325	23:55	①-⑤	00:10	②-⑥	697	Brno-Maloměřice 200-689,700-5496 Adamov 698
82320	14:23	①-⑤	15:35	①-⑤	697	Skalice nad Svitavou 690,695 Rájec-Jestřebí 696 Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693 Velké Opatovice 694

Blatná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88701	09:22	②④			560/50-53	
88700			10:22	②④		Strakonice 200-5496 Sedlice 60,61 Radomyšl 70,71

260 Blatno u Jesenice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	08:10	②④⑥	08:28	②④⑥	260	Toužim 80,81 Štědrá 70,71 Žlutice 60,61 Bochov 50,51 Chyše 40,41 Lubenec 30,31
86651	13:05	②④⑥	14:27	②④⑥	200-5496	Chomutov 206-208,265-269,280-284,290- 295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496 Petrohrad 261 Kryry 262 Vroutek 263 Podbořany 264

604 Blažovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82423	08:29				604-605	
82422			09:51			Brno-Maloměřice 200-602,608-5496
82221	08:53	①-⑤	09:53	①-⑤	604-605	Brno - Chrlice 606 Sokolnice-Telnice 607
82223	13:56	①-⑤	15:56	①-⑤	604-605	Brno-Maloměřice 200-602,608-5496 Brno-Slatina 603
62172	20:10	①-⑤	20:25	①-⑤	605	

565 Blovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87732	07:31	①③⑤	07:46	①③⑤	565	Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496 Plzeň-Koterov 568 Starý Plzenec 567
87731	09:56	①③⑤	10:45	①③⑤	565	Nepomuk 564
87734	15:07	②④	15:53	②④	565	Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496 Starý Plzenec 567

784 Bludov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81310	05:06	①-⑤	05:40	①-⑤	784	Šumperk 200-783,785-5496

Bohuňovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81730	01:11	①-⑤	01:21	①-⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-5496
81735	01:48	①-⑤	02:04	①-⑤	770/60-61	
81734	03:26	①-⑤	03:53	①-⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-5496
81731	19:59	①③	20:30	①③	770/60-61	
81733	20:59	②④⑤	21:30	②④⑤	770/60-61	

457 Bohuslavice nad Metují

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83475	08:24	②④	09:00	②④	457	Týniště nad Orlicí 200-456,458-5496

Bohuslavice nad Vlčí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701		①③⑤	11:25	①③⑤		Bylnice 200-5496
82100	13:33	①③⑤	13:45	①③⑤	749/40-42	

241 Bohušovice nad Ohří

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86220		①-⑦	07:40	①-⑦	241	Lovosice 200-240,243-5496
86221		①-⑦	08:18	①-⑦	241	Hrobce 242

Bochov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86652	10:17	②④⑥			/50,51; 260/50-51	
86653			11:32	②④⑥		Blatno u Jesenice 200-5496 Chyš 40,41 Lubeneč 30,31

629 Bojkovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	10:16	①③⑤	10:50	①③⑤	629	Bylnice 749
82100	14:20	①③⑤	15:00	①③⑤	629	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627

224 Boletice nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86109	13:58	①-⑦			224	
86108			15:24	①-⑦		Děčín východ 200-223,225-5496

292 Bor

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87710	09:05	②④			292	
87711			09:52	②④		Pízeň hlavní nádraží 200-291,293-593,600-5496 Svojsín 598 Stříbro 597 Přovany 596 Kozolupy 595 Pízeň-Křimice 594

441 Borohrádek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83140	04:59	①-⑤	05:47	①-⑤	441	Choceň 418 Černá nad Orlicí 40,41,42
83141	13:27	①③⑤	14:05	①③⑤	441	Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496
83143	14:18	②④	14:42	②④	441	Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496

Borová u Poličky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83122	10:15	②④⑥			/60,61; 403/60-61	
83125			11:33	②④⑥		Svitavy 200-5496 Polička 50,51,52,53,54,55 Květná 40,41

521 Borovany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88133	09:48	①③⑤	10:30	①③⑤	521	České Budějovice 200-520,522-5496

531 Boršov nad Vltavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88401	06:27	②④	07:07	②④	531	Křemže 532 Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534-537
88403	07:02	②④	07:25	②④	531	Křemže 532 Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534-537
88402	13:55	②④	14:10	②④	531	České Budějovice 200-529,538-5496

691 Boskovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	18:49	①-⑤	19:40	①-⑤	691	Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693 Velké Opatovice 694
82325	22:11	①-⑤	22:26	①-⑤	691	Skalice nad Svitavou 200-690,695-5496

327 Bošice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84230	00:13	①③⑤	00:15	①③⑤	327	Kouřim 328
84231	01:14	①③⑤	01:16	①③⑤	327	Kolín 200-323,329-5496 Pečky 325 Velim 324 Plaňany 326

516 Božejovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88000	06:53	①③⑤	07:07	①③⑤	516	Branice 518 Milevsko 517
88001		①③⑤	09:59	①③⑤	516	Tábor 200-514,519-5496 Balkova Lhota 515

652 Božice u Znojma

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82623		①③⑤	06:35	①③⑤	652	Moravský Krumlov 643 Rakšice 642 Mirotslav 641 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 640
82622		①③⑤	13:52	①③⑤	652	Znojmo 200-639,644-650,653-5496 Hodonice 651

393 Brandýs nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85001	02:08	②-⑥			393	
85000			02:32	②-⑥		Praha-Libeň 200-392,397-5496 Praha-Horní Počernice 396 Mstětice 395 Čelákovice 394

518 Branice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88000	08:04	①③⑤			518	
88001			08:34	①③⑤		Tábor 200-514,519-5496 Milevsko 517 Božejovice 516 Balkova Lhota 515

662 Bransouze

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	03:10	①—⑤	03:44	①—⑤	662	Okříšky 640-643,650-659,663-665,5412
82746	16:17	②④	17:25	②④	662	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 660,666-669 Luka nad Jihlavou 661
82742	22:12	①③⑤	22:32	①③⑤	662	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 660,666-669 Luka nad Jihlavou 661

228 Brniště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86121	07:48	①—⑥	08:32	①—⑤	228	Jabloučné v Podještědí 229
86120	09:41	①—⑤	10:14	①—⑥	228	Česká Lípa hlavní nádraží 200-225,230-5496 Mimoň 227

606 Brno - Chrlice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82222	12:01	①—⑤			606	
82223			12:42	①—⑤		Brno-Maloměřice 200-602,608-5496 Brno-Slatina 603 Blažovice 604-605 Sokolnice-Telnice 607

601 Brno hlavní nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82811	04:15	①③⑤			601	
82822	05:45	①-⑤	06:07	①-⑤		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
82726	05:49	①-⑤	08:58	①-⑤	601	
82727	12:21	①-⑤			200-643,646-5496	
82812			14:54	①③⑤		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
60200			15:29	⑥		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
82524			15:29	①-⑤		Brno-Maloměřice 200-5496
82813	15:45	①-④			601	
82815	15:45	⑤	15:54	⑤	601	
60200	15:36	⑥	15:56	⑥		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
82524	15:36	①-⑤	15:56	①-⑤		Brno-Maloměřice 200-5496
82814			20:21	②-④		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
82816	16:39	⑤	20:21	⑤		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496
82818			22:33	①		Brno-Maloměřice 200-600,602-5496

689 Brno-Královo Pole

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82131	03:32	②⑤	03:48	②⑤	689	Brno-Maloměřice 200-683,690-5496
82120	17:43	①④	18:40	①④	689	Rožná 685 Nedvědice 686 Tišnov 687 Kuřim 688 Vlkov u Tišnova 684

603 Brno-Slatina

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82221	05:38	①-⑤	08:40	①-⑤	603	Blažovice 604-605 Brno - Chrlice 606 Sokolnice-Telnice 607
82223	16:10	①-⑤	16:38	①-⑤	603	Brno-Maloměřice 200-602,608-5496

Broumov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	09:35	①③⑤			450/30-34	
83477			10:18	①③⑤		Meziměstí 200-5496

748 Brumov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125	11:09	①③⑤	11:12	①③⑤	748	Bylnice 500-549,552-563,600-698,749,758-759,5410-5413,5449-5490
81126	13:11	①③⑤	13:14	①③⑤	748	Valašské Meziříčí 200-499,550-551,564-598,700-742,750-757,760-799,5420-5444,5495-5496 Jablůnka 743 Vsetín 744 Valašská Polanka 745 Horní Lideč 746 Valašské Klobouky 747

736 Bruntál

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80120	04:49	①-⑤	05:00	①-⑤	736	
80121	04:56	①-⑤	06:00	①-⑤	736	Krnov 200-735,738-5496
81009	13:57	①-⑤	15:35	①-⑤	736	Krnov 200-735,738-5496
80110	16:09	①-⑤	17:18	①-⑤	736	Valšov 737
81013	22:08	①-⑤	22:50	①-⑤	736	Krnov 200-735,738-5496

550 Březnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85800	09:28	①-⑤	09:45	①-⑤	550-551	Bělčice 40,41
85811			09:46	①-⑤		Rožmitál pod Třemšínem 30,31
85808			10:00	①-⑤		Mirovice 551
85810	10:49	①-⑤			200-5496	
85809	12:08	①-⑤			200-550,552-5496	
85801	12:08	①-⑤	12:28	①-⑤	200-5496	Beroun 200-353,355-549,552-5496 Příbram 354

268 Březno u Chomutova

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86656	09:14	①-⑤	09:45	①-⑤	265-269	Žatec západ 266
86657	10:40	①-⑤	10:59	①-⑤	200-265,267-5496	Chomutov 206-208,260-264,280-284,290-295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285-286,300-537,550-551,600-5427,5449-5496

255 Březno u Postoloprť

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86530	10:00	①③			255	
86531			11:13	①③		Louny 200-254,256-5496

Březová nad Svitavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83121	06:26	②④			403/30-32	
83122			07:22	②④		Svitavy 200-5496

Břidličná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80110	18:30	①–⑤	18:47	①–⑤	737/30-32	Rýmařov 40,41,42
81013	20:37	①–⑤	20:53	①–⑤	/30-32	Valšov 200-5496

Butoves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84561	10:56	②④			482/30-32	
84560			11:47	②④		Jičín 200-5496

749 Bylnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125	11:18	①③⑤			500-549,552-563,600-698,749,758-759,5410-5413,5449-5490	
44701	11:36	①③⑤	12:00	①③⑤	200-5496	Vlářský průsmyk 30,31
81126			13:00	①③⑤		Valašské Meziříčí 200-499,550-551,564-598,700-742,750-757,760-799,5420-5444,5495-5496 Jablůnka 743 Vsetín 744 Valašská Polanka 745 Horní Lideč 746 Valašské Klobouky 747 Brumov 748
82100	12:49	①③⑤	13:20	①③⑤	200-5496	Brno-Maloměřice 500-549,552-563,600-609,644-649,660-698,5410-5411,5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,758-759,5412-5413,5490 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Slavičín 50,51 Bohuslavice nad Vláří 40,42

682 Bystřice nad Pernštejnem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82161	02:46	①③⑤			682	
82160			03:20	①③⑤		Žďár nad Sázavou 200-680,683-5496 Nové Město na Moravě 681

Bystřice pod Hostýnem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82109	09:00	①-⑤			/70,71,80,81,83; 759/70-83	
82112			10:35	①-⑤		Hlinsko pod Hostýnem 70,71 Hulín 200-5496 Holešov 60,61,62,63

Bystřička

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81191	01:30	②④⑥	01:48	②④⑥	740/30-33	Valašské Meziříčí 200-5496

622 Bzenec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701		①-⑥	06:08	①-⑥	622	Veselí nad Moravou 623-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	20:43	①-⑤⑦	21:22	①-⑤⑦	622	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Vlkoš 621

635 Bzenec přívoz

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510	10:43	①③⑤	11:10	①③⑤	635	Moravský Písek 30,31
82511	11:39	①③⑤	12:13	①③⑤	635	Břeclav 200-630,636-5496 Rohatec 634 Hodonín 633 Lužice 632 Moravská Nová Ves 631

Cebiv

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87720	10:43	②④			/40,41; 596/40-41	
87721			11:12	②④		Přovany 200-5496 Trpísty 30,32

Cerekvice nad Loučnou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83142	08:30	②④			418/60-62	
83145			09:10	②④		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496
83140	10:35	②④			418/60-62	
83143			11:20	②④		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Choceň 418 Borohrádek 441

285 Citice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87150	12:16	①-⑤			285	
87151			13:30	①-⑤		Sokolov 200-284,286-5496

Čachnov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83223	09:43	①④			/80-82; 417/80-82	
83224			10:23	①④		Žďárec u Skutče 200-5496 Skuteč 70,71

322 Čáslav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84263			07:51	①–⑤		Skovice 323
84251	08:23	⑥			322-323	
84264	09:08	①–⑤			200-322,324-5496	
84265			09:34	①–⑥		Skovice 323
84266	11:06	①–⑥			200-322,324-5496	
84201	06:11	①–⑤	11:22	①–⑤	322-323	Golčův Jeníkov 30,31
84271			11:31	⑥		Skovice 323
84261			11:37	①–⑤		Skovice 323 Žleby 40,41 Ronov nad Doubravou 50,51,52
84242	12:50	①–⑤			322-323	
84270	13:05	⑥			200-322,324-5496	
84260	13:11	①–⑤			200-5496	
84240			13:16	①–⑤		Kolín 200-320,324-5496 Kutná Hora hlavní nádraží 321
84253	13:24	①–⑤			322-323	
84269			13:47	①–⑥		Skovice 323
84262	15:55	①–⑥			200-322,324-5496	
84252			16:10	①–⑥		Kolín 200-320,324-5496
84267			17:39	①–⑤		Skovice 323
84268	19:04	①–⑤			200-322,324-5496	
84200	12:28	①–⑤	19:49	①–⑤	200-5496	Kolín 200-320,324-5496

442 Častolovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	06:15	①–⑥	06:22	①–⑥	442	
83040	09:38	①–⑥	10:06	①–⑥		Týniště nad Orlicí 200-441,443-5496

394 Čelákovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85001	00:47	②–⑥	01:07	②–⑥	394	
85000	02:54	②–⑥	03:18	②–⑥	394	Praha-Libeň 200-393,397-5496 Praha-Horní Počernice 396 Mstětice 395
85008			21:40	⑦		Praha-Libeň 200-393,397-5496 Praha-Horní Počernice 396 Mstětice 395
85007	23:03	⑦			394	

330 Čerčany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85226	00:48	①–⑤			330	
85218	03:06	②–⑥	03:11	②–⑥	330	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496
85223	02:35	②④	04:09	②④	200-5496	Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85221	02:35	②④	04:09	②④	200-5496	Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85211	09:11	⑦	09:39	⑦	330	Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85222	10:25	②④	10:44	②④	330	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496
85224	12:24	②④	13:08	②④	330	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496
85212	18:19	⑦	18:36	⑦	330	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496
85228	20:09	①–⑤⑦	20:21	①–⑤⑦	330	Krhanice 332 Týnec nad Sázavou 331
85225			21:40	①–④⑦		Kácov 347
85215	21:19	①–④	21:40	①–④	330	Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85217	19:10	⑤	21:40	⑤	330	Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85229	21:40	①–⑤⑦	22:37	①–⑤⑦	330,341-347	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496
85220	22:21	①③	22:55	①③	330,341-347	Jílové u Prahy 334 Kamenný Přívoz 333 Krhanice 332 Týnec nad Sázavou 331

Čermná nad Orlicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83140	05:55	①–⑤	06:21	①–⑤	441/40-42	
83141	12:23	①③⑤	13:19	①③⑤		Týniště nad Orlicí 200-440,442-5496 Borohrádek 441
83143	13:43	②④	14:08	②④		Týniště nad Orlicí 200-440,442-5496 Borohrádek 441

536 Černá v Pošumaví

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88402			08:30	②④		České Budějovice 200-529,538-5496 Boršov nad Vltavou 531 Křemže 532 Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534 Polečnice 535
88403	13:22	②④			536	
88401	13:22	②④			536	

Černovice u Chomutova

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86750	07:47	①③⑤			206/40-41	
86751			08:35	①③⑤		Chomutov 200-5496

Červená Voda

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	07:39	①④	08:12	①④	/40,41; 407/40-41	Moravský Karlov 50,51 Štítý 60,62,63
83038	09:34	①④	09:55	①④	/40,41	Lichkov 200-5496 Králíky 30,31,32

Červené Janovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84241	08:51	①–⑤	08:59	①–⑤	/50-52; 321/50-52	Zbraslavice 60,61,62
84242	10:45	①–⑤	11:04	①–⑤	/50-52	Kutná Hora hlavní nádraží 200-5496 Kutná Hora město 30,31 Malešov 40,41

Červené Pečky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84222	08:11	①–⑤	08:21	①–⑤	320/50-53	
84221	11:16	①–⑤	11:31	①–⑤		Kolín 200-5496

779 Červenka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81703	08:59	②④	09:40	②④	779	Litovel předměstí 777
81704	13:24	②④	14:14	②④	779	Olomouc hlavní nádraží 200-776,780-5496 Štěpánov 778

468 Červený Kostelec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83371	09:25	②④	09:50	②④	468	Česká Skalice 469
83370	13:08	②④	13:37	②④	468	Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496 Trutnov střed 466 Malé Svatoňovice 467

Červený Potok

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83091	07:15	①④	09:00	①④	407/70-71	Lichkov 200-5496

223 Česká Kamenice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86116	10:44	①–⑥	10:49	①–⑥	223	Mlýny 95,96
86115		①–⑥	12:14	①–⑥	200-5496	Děčín východ 200-221,224-5496 Benešov nad Ploučnicí 222

230 Česká Lípa hlavní nádraží

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86121	05:30	①–⑥	06:28	①–⑥	230-237,318-319	Mimoň 227 Brniště 228 Jablonné v Podještědí 229
86401			06:54	①③⑤		Srní u České Lípy 234 Jestřebí 235 Doksy 236 Okna 237 Bezděz 319 Bělá pod Bezdězem 318
86010			08:33	①–⑥		Nový Bor 231 Rybniště 233
86015	10:24	①–⑥			200-230,234-5496	
86400	12:03	①③⑤			200-233,240-317,320-5496	
86120	11:25	①–⑥	13:25	①–⑥	200-225,230-5496	Děčín hlavní nádraží 200-225,240-317,320-5496

452 Česká Metuje

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	07:56	①③⑤	08:06	①③⑤	452	Teplice nad Metují 200-449,451,453-5496 Meziměstí 450

469 Česká Skalice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83371	10:11	②④	10:49	②④	469	
83370	11:57	②④	12:40	②④	469	Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496 Trutnov střed 466 Malé Svatoňovice 467 Červený Kostelec 468

520 České Velenice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
45513	05:45	①–⑤	06:40	①–⑤	520-527	
45514	07:26	①–⑤			200-5410,5412-5496	
88130			08:23	②④		Třeboň 526-527 Majdalena 525 Suchdol nad Lužnicí 524 Nová Ves nad Lužnicí 523
88133	07:56	①③⑤	08:29	①③⑤	200-522,529-5496	České Budějovice 200-519,529-5496 Borovany 521 Nové Hrady 522
88131	13:30	②④	14:06	②④	200-522,529-5496	České Budějovice 200-519,529-5496 Nové Hrady 522

Český Brod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85002	10:21	①–⑤	10:31	①–⑤		Praha-Běchovice 200-5496
85003	11:41	①–⑤	11:53	①–⑤	377/60-62	

345 Český Šternberk

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85218	01:51	②-⑥	02:06	②-⑥	345	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344
85223	07:18	②④	07:40	②④	345	Kácov 347
85221	07:18	②④	07:40	②④	345	Kácov 347
85222	08:58	②④	09:15	②④	345	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344
85211	10:53	⑦	11:10	⑦	345	Kácov 347
85224	10:58	②④	11:14	②④	345	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344
85215	23:07	①-④	23:28	①-④	345	Kácov 347
85217	23:07	⑤	23:28	⑤	345	Kácov 347

541 Čičenice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88810	06:02	①-⑤	06:22	①-⑤	541,549	Temelín 549
88814	12:51	①③⑤	13:01	①③⑤	541,549	Protivín 200-540,542-548,550-5496
88811	13:25	①③⑤	13:41	①③⑤	541	Protivín 200-540,542-548,550-5496

552 Čimelice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88530	04:04	①③⑤	04:30	①③⑤		Protivín 200-551,560-5496 Vraž u Písku 553 Čížová 554 Písek 555-558
88529	07:29	①③⑤	07:36	①③⑤	552	

Čistá

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85330	14:24	①-④	14:27	①-④	/75,76; 355/75-76	Kralovice u Rakovníka 80,81
85331	15:42	①-④	15:49	①-④	/75,76	Rakovník 200-5496 Lubná 70,71,72

554 Čížová

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88530	04:50	①③⑤	05:06	①③⑤	554	Protivín 200-551,560-5496 Písek 555-558
88529		①③⑤	07:08	①③⑤	554	Čimelice 552 Vraž u Písku 553

Čkyně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88702	09:00	②④	09:03	②④	560/78-81	
88703	10:40	②④	10:42	②④	/78,80,81	Strakonice 200-5496 Volyně 75,76,77

Dačice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82650	01:09	③⑤	02:00	②-⑥	/60-63	Kostelec u Jihlavy 200-5496 Třešť 30,31 Telč 50,51,53,54
82840	20:55	①-⑤	22:55	②④	/60-63; 666/60-63	Slavonice 70,72,73

271 Dalovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87101		①③	08:09	①③	271	Hájek 272 Ostrov nad Ohří 273 Vojkovice nad Ohří 274 Stráž nad Ohří 275
87100		①③	10:12	①③	271	Karlovy Vary 200-270,276-5496

221 Děčín východ

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
45320	06:57	①-⑥	09:05	①-⑥	220-224,227-237,318-319	
86116	10:02	①-⑥	10:07	①-⑥	221-224,300-306,308-317,400-512,519-527,530-549,552-558,600-5427,5490-5496	Benešov nad Ploučnicí 222 Česká Kamenice 223
86115	12:38	①-⑥	12:50	①-⑥	200-221,224-5496	Děčín hlavní nádraží 200-220,225-5496
86109	06:39	①-⑦	13:47	①-⑦	221-224	Boletice nad Labem 224
45321	13:29	②④⑥	14:49	②④⑥		Nymburk hlavní nádraží 300-306,308-317,400-512,519-527,530-549,552-558,600-5427,5490-5496
86108	15:35	①-⑦	16:21	①-⑦	200-223,225-5496	Děčín hlavní nádraží 200-220,225-5496

703 Děhylov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80630	08:30	①-⑤	08:35	①-⑤	703	Háj ve Slezsku 704
80631		①-⑤	09:37	①-⑤	703	Ostrava-Svinov 200-701,705-5496 Ostrava-Třebovice 702

Desná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84109	02:02	②④⑥	02:03	②④⑥	/30-32	Tanvald 200-5496
84110	22:44	①③⑤	22:55	①③⑤	489/30-32	Dolní Polubný 40,41 Kořenov 50,51

738 Dětrichov nad Bystřicí

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81621	12:30	①–⑤			738	
81620			13:35	①–⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-770,772,775-5496 Velká Bystřice 771 Hlubočky 773 Domašov nad Bystřicí 774 Moravský Beroun 739

542 Dívčice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88815	10:10	①③⑤	10:40	①③⑤	542	Netolice 30,31
88814	11:51	①③⑤	12:40	①③⑤	200-5496	Protivín 200-540,543-548,550-5496 Čičenice 541,549

728 Dobrá u Frýdku-Místku

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80023	07:01	①–⑤			728	
80063			14:52	①–⑤		Frýdek-Místek 200-727,730-5496

313 Dobrovice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84564	06:41	①–⑤			313	
84563			07:01	①③⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-300,306-312,314-481,483-5496 Křinec 301 Městec Králové 304-305 Luštěnice-Újezd 60,61
84561			07:01	②④		Nymburk hlavní nádraží 200-300,306-312,314-481,483-5496 Rožďalovice 302 Kopidlno 303 Jičín 482 Luštěnice-Újezd 60,61
84661	15:06	①–⑥	15:43	①–⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-300,306-312,314-481,483-5496

Dobruška

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83490	20:40	②④	21:00	②④	458/30-33	Opočno pod Orlickými horami 200-5496

585 Dobřany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87832	05:03	②④⑤	06:23	②④⑤	585	Klatovy 589 Švihov u Klatov 588 Chlumčany u Dobřan 586
87833	08:15	②④⑤	08:55	②④⑤	585	Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496
87830	08:44	①③	09:23	①③	200-583,585,590-5496	Klatovy 589 Švihov u Klatov 588 Přeštice 587 Chlumčany u Dobřan 586
87831	15:52	①③	16:36	①③	585	Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496

429 Dobřenice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83105	22:35	①-⑤⑦			429	
83109			23:58	①-⑤⑦		Hradec Králové hlavní nádraží 200-428,430-5496

Dobřichovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85120	09:28	②③⑤			372/60-62	
85121			10:24	②③⑤		Praha-Radotín 200-5496

369 Dobříš

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85111	00:00	①-⑦			369	
85112			00:40	①-⑦		Praha-Libeň 200-368,370-5496

236 Doksy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401		①③⑤	07:37	①③⑤	236	Okna 237 Bezděz 319 Bělá pod Bezdězem 318
86400		①③⑤	11:03	①③⑤	236	Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496 Srní u České Lípy 234 Jestřebí 235

Dolní Benešov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80861	12:26	②④			/40,42; 730/40-42	
80860			13:15	②④		Opava východ 200-5496 Kravaře ve Slezsku 30,31,32,33

Dolní Beřkovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86221	10:53	①-⑤			244/30-33	
86222			11:34	①-⑤		Hněvice 200-5496

Dolní Bousov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84681	08:08	①③⑤			/40,41; 315/40-41	
84680			08:55	①③⑤		Bakov nad Jizerou 200-5496 Kněžmost 30,31,32,33,34

Dolní Polubný

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84109	01:54	②④⑥	01:57	②④⑥	/40,41	Tanvald 200-5496 Desná 30,31,32
84110	23:11	①③⑤	23:26	①③⑤	/40,41; 489/40-41	Kořenov 50,51

203 Doly Bílina - UUL

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86660			00:04	①-⑦		Bílina 201,210-219,225
86621	01:26	①-⑦			203	
86610			03:30	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200,204-208,220-224,227-5496
86661	05:57	①-⑦			203	
86662			06:11	①-⑦		Bílina 201,210-219,225
86663	10:51	①-⑦			203	
86664			11:54	①-⑦		Bílina 201,210-219,225 Světec 202
86623	13:38	①-⑦			203	
86612			15:11	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200,204-208,220-224,227-5496
86665	16:56	①-⑦			203	
86614			21:52	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200,204-208,220-224,227-5496
86667	23:10	①-⑦			203	

774 Domašov nad Bystřicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81621	10:50	①–⑤	11:02	①–⑤	774	Moravský Beroun 739 Dětrichov nad Bystřicí 738
81620	14:42	①–⑤	14:52	①–⑤	774	Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-773,775-5496

580 Domažlice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87800			07:40	①③⑤		Poběžovice 581 Bělá nad Radbuzou 90,92 Hostouň 80,81
87811			07:47	①③⑤		Kout na Šumavě 40,41 Kdyně 50,52
87812	09:37	①③⑤			200-5496	
87801	12:53	①③⑤			200-580,582-5496	
87701			16:57	①③⑤		Pižeň hlavní nádraží 200-292,294-579,584-5496
87700	23:38	②④⑦			293,580-583	

Doňov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121		①–⑤	05:43	①–⑤	510/60-62	
88120	12:27	①–⑤	12:39	①–⑤		České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496 Veselí nad Lužnicí 210-217,219-249,300-399,410- 499,510-519,529,550- 551,5420,5449

446 Doudleby nad Orlicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	06:45	①–⑥	07:14	①–⑥	446	Vamberk 447 Slatina nad Zdobnicí 448 Rokytnice v Orlických horách 449
83035			09:15	②③⑥		Potštejn 50,51,52
83040	08:58	①–⑥	09:16	①–⑥	446	Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445
83036	09:44	②③⑥			200-5496	
83042	12:22	②–④	12:35	②–④	446	Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445

436 Dvůr Králové nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83104	11:10	②④			436-438	
83105			12:40	②④		Hradec Králové hlavní nádraží 200-434,440-5496 Jaroměř 435

304 Dymokury

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84562	12:13	①③⑤	12:21	①③⑤	304	Nymburk hlavní nádraží 200-300,302-303,306-5496 Křinec 301,305

767 Dzbel

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81100	10:04	②④			767	
81101			11:28	②④		Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496 Ptení 765 Kostelec na Hané 764 Prostějov místní nádraží 763

Františkovy Lázně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87300	08:02	②④	08:14	②④	280/40-41	
87301		②④	11:02	②④		Cheb 200-5496

Frenštát pod Radhoštěm

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80050	08:42	①③⑤			/60,62,63; 727/60-63	
80053			10:11	①③⑤		Frýdek-Místek 200-5496 Frýdlant nad Ostravicí 40,41,42,43,44 Baška 30,31,32

727 Frýdek-Místek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80023			06:47	①–⑤		Dobrá u Frýdku-Místku 728
80050	07:14	①③⑤	07:42	①③⑤	727-729	Frenštát pod Radhoštěm 60,62,63 Frýdlant nad Ostravicí 40,41,42,43,44 Baška 30,31,32
80052	07:48	⑥			727-729	
80036	08:53	②④	09:07	②④	727-729	Baška 30,31,32
80051			09:52	⑥		Ostrava levé nádraží 200-725,730-5496 Lískovec u Frýdku 726
80037	10:11	②④			200-5496	
80053	12:08	①③⑤	12:37	①–⑤	200-5496	Ostrava levé nádraží 200-725,730-5496 Lískovec u Frýdku 726
80063	15:03	①–⑤	15:09	①–⑤	200-727,730-5496	

Frýdlant nad Ostravicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80050	08:06	①③⑤	08:12	①③⑤	/40-44; 727/40-44	Frenštát pod Radhoštěm 60,62,63
80053	10:33	①③⑤	11:54	①③⑤	/40-44	Frýdek-Místek 200-5496 Baška 30,31,32

499 Frýdlant v Čechách

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84000	11:47	①③⑤	13:45	①③⑤	499	Frýdlant v Čechách předměstí 60,61 Nové Město pod Smrkem 80,81,82
84002			16:18	①③⑤		Višňová 40,42
84003	17:01	①③⑤			200-5496	
84001	16:09	①③⑤	17:33	①③⑤	200-5496	Liberec 200-496,500-5496 Mníšek u Liberce 497 Raspenava 498

Frýdlant v Čechách předměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84001	15:57	①③⑤	16:04	①③⑤	/60,61; 499/60-61	Frýdlant v Čechách 200-5496

Golčův Jeníkov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84201	11:43	①–⑤			322/30-31	
84200			12:15	①–⑤		Čáslav 200-5496

655 Grešlové Mýto

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82450	09:45	①–⑤	10:25	①–⑤	655	Havlíčkův Brod 210-217,219-249,270-399,480-598,670-683,5410-5411,5420,5444 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658 Jaroměřice nad Rokytou 657 Moravské Budějovice 656
82451	12:07	①–⑤	12:32	①–⑤	655,658	Znojmo 200-208,218,250-269,400-469,600-652,684-799,5412-5413,5423-5427,5449-5496 Šumná 654 Olbramkostel 653

704 Háj ve Slezsku

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80630	08:47	①–⑤			704	
80631			09:29	①–⑤		Ostrava-Svinov 200-701,705-5496 Ostrava-Třebovice 702 Děhylov 703

272 Hájek

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87101		①③	08:16	①③	272	Ostrov nad Ohří 273 Vojkovice nad Ohří 274 Stráž nad Ohří 275
87100		①③	10:06	①③	272	Karlovy Vary 200-270,276-5496 Dalovice 271

Halenkov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81171	09:53	②④	10:43	②④	744/40-41	Velké Karlovice 70,71
81170	12:29	②④	13:21	②④	/40,41	Vsetín 200-5496

790 Hanušovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81370			00:56	①②④		Staré Město pod Sněžníkem 40,41
81371	01:54	①②④			200-5496	
81300	00:46	①②④	02:01	①②④	200-790,793-5496	Zábřeh na Moravě 200-787,789,793-5496 Ruda nad Moravou 788
81301	23:42	①③⑦	23:57	①③⑦	200-782,784-787,789-5496	Jindřichov na Moravě 791

722 Havířov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80441	07:05	①-⑦			722	
80440			11:55	①-⑤		Ostrava-Kunčice 200-721,723-5496
80446			14:57	⑦		Ostrava-Kunčice 200-721,723-5496
80443	18:58	①-⑤⑦			722	
80444			19:13	⑥		Ostrava-Kunčice 200-721,723-5496
80442			22:49	①-⑤⑦		Ostrava-Kunčice 200-721,723-5496

Hazlov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87300		②④	08:42	②④	280/50-52	
87301	10:25	②④	10:48	②④		Cheb 200-5496

Herálec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82730	14:00	①-⑤	14:02	①-⑤	670/30-31	Havlíčkův Brod 200-5496 Humpolec 40,43,44,45,47

Heřmaničky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85233		①③⑤	09:15	①③⑤	336/30-31	Ješetice 40,41 Střeziměř 50,51
85232	11:08	①③⑤	11:16	①③⑤	/30,31	Olbramovice 200-5496

Heřmánky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80312	08:48	①-⑤			709/70-72	
80313			09:41	①-⑤		Studénka 200-708,710-5496 Suchdol nad Odrou 709

Heřmanův Městec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83301	07:00	①②④ ⑤	07:14	①②④ ⑤	412/40-41	Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83307			10:20	①②④ ⑤		Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83302	08:59	①②④ ⑤	10:40	①②④ ⑤	/40,41	Přelouč 200-5496 Choltice 30,31
83308	12:05	①②④ ⑤			/40,41	
83303	12:17	①②④ ⑤	12:22	①②④ ⑤	/40,41; 412/40-41	Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83304	13:33	①②④ ⑤	13:37	①②④ ⑤	/40,41	Přelouč 200-5496 Choltice 30,31
83305	15:06	①②④ ⑤	15:30	①②④ ⑤	412/40-41	Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83306	16:55	①②④ ⑤	18:17	①②④ ⑤	/40,41	Přelouč 200-5496

Hlinsko pod Hostýnem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82112	10:41	①–⑤	10:55	①–⑤	/70,71; 759/70-71	Hulín 200-5496 Holešov 60,61,62,63

Hlinsko v Čechách

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82342	09:37	②④			675/30-32	
82345			10:05	②④		Ždírec nad Doubravou 200-5496

773 Hlubočky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81621	09:45	①–⑤	10:15	①–⑤	773	Domašov nad Bystřicí 774 Moravský Beroun 739 Dětřichov nad Bystřicí 738
81620	15:41	①–⑤	15:46	①–⑤	773	Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-770,772,775-5496 Velká Bystřice 771

772 Hlubočky-Mariánské Údolí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81621	08:58	①–⑤	09:38	①–⑤	772	
81643	09:41	②–⑥			772	
81642			13:30	②–⑥		Olomouc hlavní nádraží 200-770,773-5496
81620	15:54	①–⑤	16:30	①–⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-770,773-5496 Velká Bystřice 771

Hněvčeves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83742	20:56	②④			200-5496; /50,51	
83743			21:48	②④		Hradec Králové hlavní nádraží 200-5496

Hodkovice nad Mohelkou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84130	14:48	①–⑤	15:05	①–⑤	480/60-63	Rychnov u Jablonce nad Nisou 70,71,72
84131	19:30	①–⑤	19:36	①–⑤	/60,62,63	Turnov 200-5496

651 Hodonice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82623	05:37	①③⑤	06:23	①③⑤	651	Moravský Krumlov 643 Rakšice 642 Mirotslav 641 Božice u Znojma 652 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 640
82627	09:25	⑥			651	
82626			10:00	⑥		Znojmo 200-639,644-650,653-5496
82625	13:26	②④			651	
82624			14:24	②④		Znojmo 200-639,644-650,653-5496
82622	14:04	①③⑤	15:12	①③⑤	651	Znojmo 200-639,644-650,653-5496

633 Hodonín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510	08:02	①③⑤	09:50	①③⑤	633	Bzenec přívaz 635 Rohatec 634
82511	13:16	①③⑤	14:01	①③⑤	633	Břeclav 200-630,636-5496 Lužice 632 Moravská Nová Ves 631

Holešov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82109	08:01	①–⑤	08:40	①–⑤	759/60-63	Hlinsko pod Hostýnem 70,71 Bystřice pod Hostýnem 80,81,83
82112	11:04	①–⑤	11:40	①–⑤	/60-63	Hulín 200-5496

Holoubkov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87851	05:33	①③⑤	06:18	①③⑤	570/30-32	Kařízek 40,43
87850	06:59	①③⑤	07:27	①③⑤	/30,32	Rokycany 200-5496

Holubice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82222	11:02	①–⑤	11:07	①–⑤	200-605,608-5496	
82223	13:27	①–⑤	13:50	①–⑤	607/40-42	Brno-Maloměřice 200-602,606-5496 Brno-Slatina 603 Blažovice 604-605

Horažďovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88750	08:42	①③	08:58	①③	562/30-34	
88751	10:56	①③	11:21	①③	/30,32,34	Horažďovice předměstí 200-5496

562 Horažďovice předměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88750	08:28	①③	08:36	①③	562-563	Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41 Žichovice 50,51 Sušice 60,61,62,64 Hrádek u Sušice 70,71 Kolinec 80,81 Malonice 90,91
88751	11:27	①③	11:46	①③	200-5496	Pačejov 563
88753	13:03	①③	13:30	①③	200-562,564-5496	Strakonice 200-561,564-5496

Horka nad Moravou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81701	09:19	③⑤	10:14	③⑤	/50,51; 770/50-51	Olomouc hlavní nádraží 200-774,777-5496 Příkazy 55,56 Senice na Hané 775 Třebčín 776

667 Horní Cerekev

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82652		①—⑤	08:58	①—⑤	667-668	Pelhřimov 668
82841	10:18	①—⑤	10:30	①—⑤	667	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 640-643,650-666,669,5412

509 Horní Dvořiště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44501	04:14	①—⑥	06:27	①—⑥	504-509	
88300			08:24	②④		Rybník 508 Vyšší Brod klášter 30,31 Loučovice 40,41,42
88301	12:10	②④			200-503,509-5496	
44503	13:55	①—⑥	14:39	①—⑥		Horní Dvořiště st.hr. 5410
44502	16:26	①—⑥	17:27	①—⑥		České Budějovice 200-503,510-799,5411-5496

746 Horní Lideč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125	10:31	①③⑤	10:46	①③⑤	746	Bylnice 749 Valašské Klobouky 747 Brumov 748
81126	14:03	①③⑤	14:18	①③⑤	746	Valašské Meziříčí 200-742,750-5496 Jablůnka 743 Vsetín 744 Valašská Polanka 745

Hořesedly

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85392	15:34	①—④	15:54	①—④	/55-57; 355/55-57	Rakovník 200-5496 Mutějovice 60,61 Chrástany 50,51

428 Hořice v Podkrkonoší

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83450	07:01	①③⑤	07:17	①③⑤	428	Chlumeck nad Cidlinou 200-421,429-5496 Ostroměř 422-427

352 Hořovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85302	09:01	②③⑤			352	
85300	11:29	①④			352	
85303			11:59	①④		Beroun 200-350,354-5496 Zdice 351,353
85301			12:59	②③⑤		Beroun 200-350,354-5496 Zdice 351,353

462 Hostinné

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83430	06:08	①–⑤	07:38	①–⑤	462	Martinice v Krkonoších 465 Kunčice nad Labem 463 Vrchlabí 464
83431	11:10	①③⑤	12:34	①③⑤	462	Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Pilníkov 461
83421	13:43	②④	14:18	②④	462	Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Pilníkov 461

388 Hostivice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85468	08:41	①–⑤	08:57	①–⑤	388	Jeneč 40,41,42
85469	09:41	①–⑤	09:53	①–⑤	200-5496	Kralupy nad Vltavou 200-385,389-5496 Středokluky 387 Noutonice 386

Hostouň

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87800	09:41	①③⑤	10:06	①③⑤	580/80-81	Bělá nad Radbuzou 90,92
87801	10:44	①③⑤	11:30	①③⑤	/80,81	Poběžovice 200-5496

Hoštejn

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81340	02:08	③⑤			780/30-32	
81341			03:21	③⑤		Zábřeh na Moravě 200-5496

Hrabačov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83420	10:55	②④			/40-42; 465/40-42	
83421			11:20	②④		Martinice v Krkonoších 200-5496 Jilemnice 30,31,32

Hradčovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	09:00	①③⑤	09:15	①③⑤	626/50-51	Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	16:41	①③⑤	16:52	①③⑤		Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626

Hradec Králové-Slez. Předměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83441	06:21	①-⑤			430/30-35	
83440			08:11	①-⑤		Hradec Králové hlavní nádraží 200-5496
83443	12:19	①③⑤			430/30-35	
83442			14:37	①③⑤		Hradec Králové hlavní nádraží 200-5496

Hradec nad Moravicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80844	01:37	②④			730/60-62	
80845			02:36	②④		Opava východ 200-5496

Hrádek nad Nisou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84042	12:27	⑥			/90-93; 490/90-93	
84043			13:20	⑥		Liberec 200-5496 Chrastava 80,81
84040	19:10	①-⑤			/90-93; 490/90-93	
84041			20:07	①-⑤		Liberec 200-5496 Chrastava 80,81

Hrádek u Sušice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88751		①③	09:57	①③	/70,71	Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41 Žichovice 50,51 Sušice 60,61,62,64
88750	10:17	①③	10:20	①③	562/70-71	

755 Hranice na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81021	07:48	①-⑦			754-755	
81022			10:53	①-⑦		Přerov 200-753,756-5496
81025	13:13	①-⑦			754-755	
81026			15:06	①-⑦		Přerov 200-753,756-5496

242 Hrobce

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86220		①-⑦	07:31	①-⑦		Lovosice 200-240,243-5496 Bohušovice nad Ohří 241
86221		①-⑦	08:26	①-⑦	242	

454 Hronov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	06:40	①③⑤	07:18	①③⑤	454	Náchod 200-449,455-5496 Police nad Metují 453 Česká Metuje 452 Teplice nad Metují 451 Meziměstí 450

Hrubá Skála

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84153	13:13	①④			200-5496; /40-42	
84154	13:18	①–⑤	13:29	①–⑤		Turnov 200-5496
84152			13:57	①④		Turnov 200-5496

Hrušky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510		①③⑤	06:58	①③⑤	630/70	Hodonín 633 Bzenec přívaz 635 Rohatec 634 Lužice 632 Moravská Nová Ves 631
82511		①③⑤	15:05	①③⑤		Břeclav 200-630,636-5496

640 Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44051	06:22	①–⑥	07:38	①–⑥	640-643,651-652	
82623	06:44	①③⑤	08:45	①③⑤	640	Moravský Krumlov 643 Rakšice 642 Mirotslav 641
82622	12:57	①③⑤	13:42	①③⑤	200-640,644-5496	Znojmo 200-639,644-650,653-5496 Hodonice 651 Božice u Znojma 652

Hřivice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86501	10:31	⑤			250/30-31	
86500			11:08	⑤		Louny 200-5496

759 Hulín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82109	06:49	①–⑤	07:50	①–⑤	758-759	Holešov 60,61,62,63 Hlinsko pod Hostýnem 70,71 Bystřice pod Hostýnem 80,81,83
82112	11:50	①–⑤	12:33	①–⑤	200-5496	Kroměříž 758
82113	16:46	①–⑤	17:20	①–⑤	759	Otrokovice 200-757,760-5496

Humpolec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82730	14:24	①–⑤			200-5496; /40,43-45,47	
82731			16:02	①–⑤		Havlíčkův Brod 200-5496
82732	21:37	②④⑦			670/40-47	
82733			22:04	②④⑦		Havlíčkův Brod 200-5496

341 Hvězdonice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85218		②–⑥	02:52	②–⑥	341	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330
85223		②④	04:21	②④	341	Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85221		②④	04:21	②④	341	Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85211		⑦	09:50	⑦	341	Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85222		②④	10:11	②④	341	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330
85224		②④	12:10	②④	341	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330
85212		⑦	18:05	⑦	341	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85215		①-④	21:51	①-④	341	Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85217		⑤	21:51	⑤	341	Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347

213 Chabařovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86602		①③⑤	11:00	①③⑤	213	Oldřichov u Duchcova 200-212,217-5496 Řetenice 216 Teplice v Čechách 215 Krupka-Bohosudov 214

586 Chlumčany u Dobřan

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87832	06:34	②④⑤	07:31	②④⑤	586	Klatovy 589 Švihov u Klatov 588
87833	06:49	②④⑤	08:07	②④⑤	586	Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Dobřany 585
87830	09:34	①③	10:08	①③	586	Klatovy 589 Švihov u Klatov 588 Přeštice 587
87831	15:28	①③	15:44	①③	586	Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Dobřany 585

420 Chlumeck nad Cidlinou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83452	12:00	①③⑤	12:50	①③⑤	200-421,424-5496	Hradec Králové hlavní nádraží 200-417,421-438,460-5496 Týniště nad Orlicí 418,440-459

418 Choceň

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83142	05:38	①–⑤	05:51	①–⑤	418	Vysoké Mýto 50,51,52,53,54 Cerekvice nad Loučnou 60,61,62
83140	06:45	①–⑤	07:50	①–⑤	418	Vysoké Mýto 50,51,52,53,54 Cerekvice nad Loučnou 60,61,62
83193	10:08	①–⑤			418	
83192			10:22	①–⑤		Vysoké Mýto 50,51,52,53,54
83141	11:38	①③⑤	12:10	①③⑤	418	Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Borohrádek 441
83143	12:36	②④	13:30	②④	418	Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Borohrádek 441

276 Chodov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87150	07:07	①–⑤	10:10	①–⑤	276	Cheb 280-284,290-295,350-358,500- 609,620-698,757,768,5410- 5413,5444,5490 Sokolov 285-286 Nové Sedlo u Lokte 277
87157	14:18	①–⑤			276	
87158			14:41	①–⑤		Cheb 280-284,290-295,350-358,500- 609,620-698,757,768,5410- 5413,5444,5490 Sokolov 285-286 Nové Sedlo u Lokte 277
87153	12:04	①–⑤	14:54	①–⑤	276	Karlovy Vary 200-275,278-279,300-349,359- 499,610-619,700-756,758-767,770- 799,5420-5427,5449,5495-5496

294 Chodová Planá

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87400	09:58	②④	10:25	②④	294	Mariánské Lázně 295
87401	11:20	②④	11:43	②④	294	Planá u Mariánských Lázní 200-293,300-5496

Choltice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83302	10:47	①②④ ⑤	11:02	①②④ ⑤	/30,31	Přelouč 200-5496
83303	12:02	①②④ ⑤	12:07	①②④ ⑤	412/30-31	Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83304	13:44	①②④ ⑤	13:49	①②④ ⑤	/30,31	Přelouč 200-5496

206 Chomutov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	00:56	①-⑥	05:58	②④⑥	206-208,265-269	Blatno u Jesenice 260 Petrohrad 261 Kryry 262 Vroutek 263 Podbořany 264
60112	06:27	①-⑥	07:21	①-⑥	206-208	
86750			07:32	①③⑤		Černovice u Chomutova 40,41
86656			09:00	①-⑤		Březno u Chomutova 265-269
86751	08:54	①③⑤	09:38	①③⑤	200-5496	Kláštevec nad Ohří 208 Kadaň-Prunéřov 207
60111	10:04	①-⑤⑦	10:34	①-⑤⑦		Cheb 280-284,290-291,294-295,5444 Plzeň hlavní nádraží 292-293,538-549,552-598 Nové Sedlo u Lokte 270-279 České Budějovice 500-537,5410-5411 Sokolov 285-286
86657	11:18	①-⑤			200-264,270-5496	
86703	11:42	①③⑤			200-206,210-5496	
62623	19:40	①-⑤	20:12	①-⑤	206-208	Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,300-499,550- 551,600-799,5412-5427,5449-5496
86659			21:55	⑦		Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496
86651	18:02	②④⑥	23:21	①-⑤	200-258,265-5496	Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496
62622	22:48	①-⑤	23:24	①-⑤		Cheb 280-284,290-291,294-295,5444 Nové Sedlo u Lokte 270-279 Sokolov 285-286

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

Chornice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83201	11:22	①③⑤			/60-62,70,71; 401/60-71	
83290			11:30	①③⑤	200-5496; /40-45,50,51,60-62	Jevíčko 70,71
83200			12:45	①③⑤		Česká Třebová 200-400,403-5496 Moravská Třebová 40,41,42,43,44,45 Městečko Trnávka 50,51 Třebovice v Čechách 401-402

Chotěboř

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82342	07:52	①-⑤	08:40	①-⑤	670/50-55	Ždírec nad Doubravou 200-5496

Chotětov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84611	10:18	②④⑥			310/40-42	
84610			11:35	②④⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-5496

416 Chrast u Chrudimi

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83221	07:28	①④	07:56	①④	416	Žďárec u Skutče 417
83220	11:17	①④	11:46	①④	416	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 411 Chrudim 414 Slatiňany 415

592 Chrast u Plzně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87862	04:49	②④	05:11	②④	592	Stupno 593
87861	06:46	②④	07:47	②④	200-592,594-5496	Plzeň hlavní nádraží 200-589,594-5496 Rokycany 590 Mirošov 591

Chrastava

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84042	12:11	⑥	12:14	⑥	490/80-81	Hrádek nad Nisou 90,91,92,93
84043	13:34	⑥	13:50	⑥	/80,81	Liberec 200-5496
84040	18:55	①-⑤	18:58	①-⑤	490/80-81	Hrádek nad Nisou 90,91,92,93
84041	20:21	①-⑤	20:46	①-⑤	/80,81	Liberec 200-5496

Chrástany

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85370	14:30	①-④	14:38	①-④	355/50-57	Mutějovice 60,61
85392			15:28	①-④	200-5496; /50,51,60,61	Hořesedly 55,56,57
85371	16:13	①-④	16:20	①-④	/50,51,55-57	Rakovník 200-5496

756 Chropyně

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81070	09:23	①-⑤	09:37	①-⑤	756	Kojetín 200-755,757-5496

414 Chrudim

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83226			04:50	①②④ ⑤		Chrudim město 50,51,52,53,54
83227	05:20	①②④ ⑤			200-5496	
83221	04:29	①②④ ⑤	06:14	①②④ ⑤	414	Slatiňany 415 Chrast u Chrudimi 416 Žďárec u Skutče 417
83222	08:31	②⑤	09:26	②⑤	414	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496
83220	12:31	①④	12:56	①④	414	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 411

Chrudim město

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83226	04:55	①②④ ⑤			414/50-54	
83227			05:15	①②④ ⑤		Chrudim 200-5496

Chřibská

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86111	15:19	①-⑥	15:46	①-⑥	233/90-91	Děčín hlavní nádraží 200-5496

Chýnov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88001	12:12	①③⑤	12:42	①③⑤	514/70-72	Pacov 529
88002	15:18	①③⑤	15:40	①③⑤		Tábor 200-527,530-5496

Chyšě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	08:57	②④⑥	08:58	②④⑥	/40,41; 260/40-41	Toužim 80,81 Štědrá 70,71 Žlutice 60,61 Bochov 50,51
86651	12:34	②④⑥	12:36	②④⑥	/40,41	Blatno u Jesenice 200-5496 Lubenec 30,31

609 Ivanovice na Hané

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82231	04:02	①–⑤	04:30	①–⑤	609	Nezamyslice 200-608,610-759,762,768-5496 Prostějov hlavní nádraží 760-761,763-767

492 Jablonec nad Nisou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84061	01:25	③⑤	01:44	③⑤	492-493	Liberec 200-491,497-5496
84068	09:29	①③⑤	10:12	①③⑤	492	Nová Ves nad Nisou 493 Smržovka 494
84069	11:29	①③⑤	12:12	①③⑤	492-493	Liberec 200-491,497-5496
84060	22:42	②④	23:11	②④	492	Nová Ves nad Nisou 493 Smržovka 494 Jiřetín pod Bukovou 495 Josefův Důl 496

406 Jablonné nad Orlicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	05:00	①④	05:20	①④	406	Lichkov 407
83038	12:32	①④	12:37	①④	406	Letohrad 200-405,410-5496

229 Jablonné v Podještědí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86121	08:42	①–⑤			229	
86120			09:31	①–⑤		Česká Lípa hlavní nádraží 200-225,230-5496 Mimoň 227 Brniště 228

743 Jablůnka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125	07:53	①—⑤	08:14	①—⑤	743	Bylnice 749 Vsetín 744 Valašská Polanka 745 Horní Lideč 746 Valašské Klobouky 747 Brumov 748
81126		①—⑤	16:24	①—⑤	743	Valašské Meziříčí 200-742,750-5496

435 Jaroměř

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83104	10:06	②④	10:45	②④	435	Dvůr Králové nad Labem 436
83370	10:39	②④	11:41	②④		Česká Skalice 469 Trutnov střed 466 Malé Svatoňovice 467 Červený Kostelec 468
83105	12:58	②④	13:19	②④	435	Hradec Králové hlavní nádraží 200-434,440-465,480-5496

657 Jaroměřice nad Rokytinou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	07:06	①—⑤	07:45	①—⑤	657	Moravské Budějovice 656 Grešlové Mýto 655 Šumná 654 Olbramkostel 653 Znojmo 630-643,650-652,5412-5413,5490
82455	12:12	①—⑤	12:42	①—⑤	657	Havlíčkův Brod 200-629,644-649,670-5411,5420- 5449,5495-5496 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658

519 Jarošov nad Nežárkou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121	08:42	①–⑤	08:49	①–⑤	519	Popelín 50,51
62140	08:29	①–⑥	09:10	①–⑥	510-519,529	České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496
88120	09:41	①–⑤	10:13	①–⑤	200-5496	České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496 Veselí nad Lužnicí 210-217,219-249,300-399,410- 499,510-518,529,550- 551,5420,5449

Javorník ve Slezsku

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81330	09:17	①–⑤			/80-82; 793/80-82	
81333			10:25	①–⑤		Lipová Lázně 200-5496 Vápenná 40,41,42,43

Jemnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	09:19	②④			656/30-32	
82455			09:45	②④		Moravské Budějovice 200-5496

Jeneč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85468	09:03	①–⑤			388/40-42	
85469			09:35	①–⑤		Hostivice 200-5496

794 Jeseník

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
62682	07:07	①–⑤	07:18	①–⑤	794	
81306	09:25	①–⑤			794	
81303	09:20	①–⑤	11:03	①–⑤	794	Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496 Mikulovice 793,796 Písečná 795 Zlaté Hory 797 Krnov 734-737 Opava východ 730-733

235 Jestřebí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401	07:10	①③⑤	07:29	①③⑤	235	Doksy 236 Okna 237 Bezděz 319 Bělá pod Bezdězem 318
86400	11:10	①③⑤	11:47	①③⑤	235	Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496 Srní u České Lípy 234

Ješetice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85233	09:22	①③⑤	09:24	①③⑤	/40,41; 336/40-41	Střeziměř 50,51
85232	10:56	①③⑤	11:01	①③⑤	/40,41	Olbramovice 200-5496 Heřmaničky 30,31

Jevíčko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83290	11:39	①③⑤	11:59	①③⑤	/70,71; 401/70-71	Česká Třebová 200-400,403-5496 Moravská Třebová 40,41,42,43,44,45 Městečko Trnávka 50,51 Chornice 60,61,62 Třebovice v Čechách 401-402

482 Jičín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84561	10:29	②④	10:47	②④	482	Butoves 30,31,32
84890			11:35	②④		Staré Místo u Jičína 40,41,42
84891	12:10	②④			200-5496	
84560	11:57	②④	12:18	②④	200-5496	Nymburk hlavní nádraží 200-301,304-481,483-5496 Rožďalovice 302 Kopidlno 303

Jihlava město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82652	07:03	①–⑤	07:52	①–⑤	660/30-33	Horní Cerekev 667-668 Batelov 80,81,82
82851	08:06	①–⑤			660/30-33	
82852			09:21	①–⑤		Jihlava 200-666,669-5496
82841		①–⑤	11:14	①–⑤		Jihlava 200-666,669-5496
82853	16:10	①–⑤			660/30-33	
82854			17:00	①–⑤		Jihlava 200-666,669-5496

Jilemnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83420	10:18	②④	10:50	②④	465/30-32	Hrabačov 40,41,42
83421	11:26	②④	12:01	②④	/30-32	Martinice v Krkonoších 200-5496

334 Jílové u Prahy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85223			00:30	②④		Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Krhanice 332-333 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347
85221			00:30	②④		Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Krhanice 332-333 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347
85220	23:56	①③			200-332,334,336-5496	

Jince

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85801	15:26	①–⑤	15:39	①–⑤	354/40-41	Beroun 200-5496

791 Jindřichov na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81301	00:08	①②④			791	
81300			00:35	①②④		Hanušovice 200-790,793-5496

Jindřichův Hradec

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121	07:19	①–⑤	08:31	①–⑤	510/30-33	
88120	10:24	①–⑤	11:14	①–⑤		České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496 Veselí nad Lužnicí 210-217,219-249,300-399,410- 499,510-519,529,550- 551,5420,5449

495 Jiřetín pod Bukovou

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84060	23:48	②④	23:51	②④	495	Josefův Důl 200-494,496-5496

496 Josefův Důl

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84061			00:30	③⑤		Liberec 200-491,497-5496 Jablonec nad Nisou 492-493 Smržovka 494-495
84060	23:59	②④			200-494,496-5496	

347 Kácov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85215	23:44	①-④	00:05	②-⑤	347	
85217	23:44	⑤	00:05	⑥	347	
85218	01:21	②-⑥	01:35	②-⑥		Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345
85221	07:56	②④			347	
85223	07:56	②④	08:01	②④	347	
85222			08:42	②④		Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345
85224	10:26	②④	10:42	②④		Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345
85211	11:26	⑦	11:51	⑦	347	
85212	15:55	⑦	16:58	⑦		Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343 Ledečko 344
85225	23:21	①-④⑦			347	
85226			23:37	①-④⑦		Čerčany 330

207 Kadaň-Prunéřov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86751	09:51	①③⑤	10:21	①③⑤	207	Klášteřec nad Ohří 208
86703	11:08	①③⑤	11:29	①③⑤	207	Chomutov 200-206,210-5496

530 Kájov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88403	10:36	②④	11:39	②④	530,534-537	Polečnice 535 Černá v Pošumaví 536
88401	10:36	②④	11:39	②④	530,534-537	Polečnice 535 Černá v Pošumaví 536
88402	10:01	②④	11:43	②④	530,534	České Budějovice 200-529,538-5496 Boršov nad Vltavou 531 Křemže 532 Zlatá Koruna 533

Kalná Voda

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83360	08:41	①③⑤			460/30-32	
83361			09:18	①③⑤		Trutnov hlavní nádraží 200-5496

Kamenné Žehrovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85430	08:45	①③⑤	09:11	①③⑤	385/50-54	Stochov 60,61 Nové Strašecí 70,71,72,73
85431	10:38	①③⑤	11:07	①③⑤	/50,52-54	Kladno 200-5496

333 Kamenný Přívoz

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85220	23:37	①③	23:50	①③	333	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Jílové u Prahy 334 Krhanice 332 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347

Kardašova Řečice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121	05:51	①-⑤	06:21	①-⑤	510/70-71	
88120		①-⑤	12:19	①-⑤		České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496 Veselí nad Lužnicí 210-217,219-249,300-399,410- 499,510-519,529,550- 551,5420,5449

Karlovy pod Ještědem

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84082		①-⑤	19:34	①-⑤	490/60-61	
84083		①-⑤	20:58	①-⑤		Liberec 200-5496

Karlovice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80126	09:22	①-⑤	09:32	①-⑤	734/80-81	Vrbno pod Pradědem 85,86,88,89
80127	11:09	①-⑤	11:11	①-⑤	/80,81	Krnov 200-5496

Karlovice-Sedmihorky

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84153	13:00	①④	13:10	①④	480/30-33	Turnov 200-5496 Hrubá Skála 40,41,42

270 Karlovy Vary

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
60112	04:50	①–⑥	05:31	①–⑥	270-275,278-279	Most nové nádraží příjezd 200-204,210-269,300-349,359-499,610-619,700-756,758-767,770-799,5420-5427,5449,5495-5496 Chomutov 206-208
87150			06:50	①–⑤		Cheb 280-284,290-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490 Sokolov 285-286 Nové Sedlo u Lokte 277 Chodov 276
87000			07:11	②④		Nejdek 70,71,72,74
87101			08:02	①③		Dalovice 271 Hájek 272 Ostrov nad Ohří 273 Vojkovice nad Ohří 274 Stráž nad Ohří 275
87001	09:47	②④			200-5496	
87100	10:17	①③	10:58	①–⑤	200-270,276-5496	Cheb 280-284,290-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490 Sokolov 285-286 Nové Sedlo u Lokte 277
87153	15:08	①–⑤			200-275,278-279,300-349,359-499,610-619,700-756,758-767,770-799,5420-5427,5449,5495-5496	
87151	17:07	①–⑤			270-275,278-279	

716 Karviná hlavní nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80421	08:51	①–⑤			716	
80420			10:04	①–⑤		Petrovice u Karviné 200-715,717-5496

Kařízek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87851	06:30	①③⑤			/40,43; 570/40-43	
87850			06:51	①③⑤		Rokycany 200-5496 Holoubkov 30,32

Katusice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84621	08:03	②④⑥			310/30-31	
84620			09:10	②④⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-5496

381 Kaučuk-zákl. závod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85453	08:41	②-⑥			381	
85452			10:30	②-⑥		Kralupy nad Vltavou 200-380,382-5496
85455	19:30	①-⑤⑦			381	
85454			21:25	①-⑤⑦		Kralupy nad Vltavou 200-380,382-5496

573 Kaznějov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87600	16:08	①③⑤	16:39	①③⑤	572-576	Plasy 574 Mladotice 575 Žihle 576
87601	14:28	①③⑤	17:47	①③⑤	573	Plzeň hlavní nádraží 200-570,578-5496 Třebošná u Plzně 571

Kdyně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87811	08:11	①③⑤			580/40-52	
87812			09:00	①③⑤		Kout na Šumavě 40,41 Domažlice 200-5496

385 Kladno

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85430	08:19	①③⑤	08:35	①③⑤	385	Kamenné Žehrovice 50,52,53,54 Stochov 60,61 Nové Strašecí 70,71,72,73
85431	11:16	①③⑤	11:36	①③⑤	200-5496	Kladno-Dubí 200-384,386-5496

384 Kladno-Dubí

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85433	05:23	①–⑥	06:35	①–⑤	384-385	
85430			08:05	①③⑤		Kladno 385
85434	10:25	①–⑤	10:56	①–⑤		Kralupy nad Vltavou 200-383,386-5496
85431	11:49	①③⑤			200-384,386-5496	
85435	15:35	⑦			384-385	
85432			17:13	①–⑥		Kralupy nad Vltavou 200-383,386-5496
85436			21:28	①–⑦		Kralupy nad Vltavou 200-383,386-5496

208 Klášterec nad Ohří

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86751	10:29	①③⑤			208	
86703			11:00	①③⑤		Chomutov 200-206,210-5496 Kadaň-Pruněrov 207

589 Klatovy

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87833			05:00	②④⑤		Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Švihov u Klatov 588 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585
87832	08:57	②④⑤			589	
87830	11:55	①③	11:59	①③	589	Nýrsko 50,52
87831	13:05	①③	13:40	①③	200-5496	Pizeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Švihov u Klatov 588 Přeštice 587 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585

Kněžmost

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84681	07:33	①③⑤	07:53	①③⑤	315/30-34	Dolní Bousov 40,41
84680	09:10	①③⑤	09:30	①③⑤	/30-34	Bakov nad Jizerou 200-5496

692 Knínice u Boskovic

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	19:54	①–⑤	20:06	①–⑤	692	Šebetov 693 Velké Opatovice 694
82325	21:49	①–⑤	21:59	①–⑤	692	Skalice nad Svitavou 200-690,695-5496 Boskovice 691

658 Kojetice na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	06:10	①–⑤	06:55	①–⑤	658	Jaroměřice nad Rokytnou 657 Moravské Budějovice 656 Grešlové Mýto 655 Šumná 654 Olbramkostel 653 Znojmo 630-643,650-652,5412-5413,5490
82455	12:57	①–⑤	13:30	①–⑤	658	Havlíčkův Brod 200-629,644-649,670-5411,5420-5449,5495-5496 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659

Kolinec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88751			09:49	①③		Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41 Žichovice 50,51 Sušice 60,61,62,64 Hrádek u Sušice 70,71
88750	10:35	①③			562/80-91	
88790			10:54	①③	200-5496; /30,32,34,40,41,50,51,60-62,64,70,71,80,81	Malonice 90,91

303 Kopidlno

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84561	09:41	②④	10:01	②④	303	Jičín 482
84560	12:43	②④	13:13	②④	303	Nymburk hlavní nádraží 200-301,304-481,483-5496 Rožďalovice 302

Kopřivnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80300	08:02	①–⑥	08:45	①–⑥	707/50-55	Štramberk 708
80302	14:12	①–⑤⑦	14:56	①–⑤⑦	707/50-55	Štramberk 708
80303	15:56	①–⑤⑦	16:51	①–⑤⑦		Studénka 200-707,709-5496

Kořenov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84111			00:01	②④⑥		Tanvald 200-5496
84112	01:22	②④⑥			489/50-51	
84109			01:44	②④⑥		Tanvald 200-5496 Desná 30,31,32 Dolní Polubný 40,41
84110	23:38	①③⑤			/50,51; 489/50-51	

337 Kosova Hora

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85230		①③⑤	10:11	①③⑤	337	Sedlčany 338
85231		①③⑤	11:49	①③⑤	337	Benešov u Prahy 200-335,340-5496 Olbramovice 336,339

764 Kostelec na Hané

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81100	07:51	①–⑤	08:30	①–⑤	764	Dzbel 767 Ptení 765
81103	11:24	①–⑤	11:51	①–⑤	764	Prostějov místní nádraží 763 Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496
81101	12:25	②④	12:53	②④	763-764	Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496

445 Kostelec nad Orlicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	06:30	①–⑥	06:39	①–⑥	445	
83040	09:22	①–⑥	09:32	①–⑥	445	Týniště nad Orlicí 200-444,446-5496
83042	12:42	②–④	13:25	②–④	445	Týniště nad Orlicí 200-444,446-5496

Kostelec u Heřmanova Městce

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83301	07:23	①②④ ⑤	07:26	①②④ ⑤	/50,51; 412/50-51	Prachovice 60,61
83302	08:48	①②④ ⑤	08:51	①②④ ⑤	/50,51	Přelouč 200-5496 Choltice 30,31 Heřmanův Městec 40,41
83307	10:29	①②④ ⑤	10:40	①②④ ⑤	/50,51	Prachovice 60,61
83308	11:46	①②④ ⑤	11:56	①②④ ⑤	/50,51	Heřmanův Městec 40,41
83303	12:31	①②④ ⑤	12:34	①②④ ⑤	/50,51; 412/50-51	Prachovice 60,61
83304	13:21	①②④ ⑤	13:25	①②④ ⑤	/50,51	Přelouč 200-5496 Choltice 30,31 Heřmanův Městec 40,41
83305		①②④ ⑤	15:39	①②④ ⑤	/50,51; 412/50-51	
83306	16:40	①②④ ⑤	16:47	①②④ ⑤	/50,51	Přelouč 200-5496 Heřmanův Městec 40,41

666 Kostelec u Jihlavy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82650	04:12	②-⑥	05:23	②-⑥	200-5496	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413- 5496 Jihlava 640-643,650-665,667-669,5412
82840	18:35	①-⑤	19:20	①-⑤	666	Třešť 30,31 Teč 50,51,53,54 Dačice 60,61,62,63 Slavonice 70,72,73

Kostěnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83101	10:08	①③⑤			410/30-32	
83102			10:51	①③⑤		Pardubice hlavní nádraží 200-5496

486 Košťálov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84107	08:19	①④	08:41	①④	200-484,486,488-5496	Stará Paka 487
84108	10:54	①④	11:16	①④	486	Turnov 200-485,488-5496

328 Kouřim

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84230	00:24	①③⑤			328	
84231			01:06	①③⑤		Kolín 200-323,329-5496 Pečky 325 Velim 324 Plaňany 326 Bošice 327

Kout na Šumavě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87812	09:06	①③⑤	09:20	①③⑤	/40,41; 580/40-41	Domažlice 200-5496

595 Kozolupy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87711	12:50	②④	13:26	②④	595	Pizeň hlavní nádraží 200-593,596-5496 Pizeň-Křimice 594

664 Krahulov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82741	15:54	①③⑤	16:30	①③⑤	664	Třebíč 665
82742	20:48	①③⑤	21:15	①③⑤	664	Okříšky 200-663,666-5496

648 Kralice nad Oslavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82720	21:50	②⑤	22:10	②⑤	648	Náměšť nad Oslavou 649
82721	23:10	②⑤	23:40	②⑤	648	Brno-Maloměřice 200-645,650-5496 Zastávka u Brna 647 Tetčice 646

Králíky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	07:09	①④	07:32	①④	407/30-32	Červená Voda 40,41 Moravský Karlov 50,51 Štítý 60,62,63
83038	10:04	①④	10:47	①④	/30-32	Lichkov 200-5496

Kralovice u Rakovníka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85330	14:48	①-④			/80,81; 355/80-81	
85331			15:20	①-④		Rakovník 200-5496 Čistá 75,76 Lubná 70,71,72

Kralupy nad Vltavou předměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85466	08:21	①-⑤	08:34	①-⑤	383; 380/80-86	Velvary 70,71,72
85463	10:14	①④	10:23	①④	200-382,384-5496; /80-83	Slaný 383 Zvoleněves 85,86
85461	10:14	②③⑤	10:36	②③⑤	/80-83	Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496
85465	12:34	①④	12:45	①④		Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496

Krásná Lípa

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86010	10:28	①-⑥	10:46	①-⑥	233/60-61	Rumburk 70,71,72,73 Šluknov 80,81,82
86111	13:39	①-⑥	14:33	①-⑥	/60,61	Rybniště 200-5496

Krásné Loučky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80880	11:59	②④	12:22	②④	734/30-31	Krnov 200-5496

Kravaře ve Slezsku

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80861	11:28	①-⑤	12:15	②④	730/30-33	Dolní Benešov 40,42
80860	13:26	②④	14:15	①-⑤	/30-33	Opava východ 200-5496

332 Krhanice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85223	00:42	②④	00:57	②④	332-333	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347
85221	00:42	②④	00:57	②④	332-333	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347
85228	21:04	①-⑤⑦			332	
85229			21:16	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Týnec nad Sázavou 331 Čerčany 330,341-347
85220	23:20	①③	23:30	①③	332	Jílové u Prahy 334 Kamenný Přívoz 333

758 Kroměříž

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82112	12:45	①-⑤			758	
82089			13:35	②④		Zdounky 30,31,32
82088	14:35	②④			200-5496	
82113			16:34	①-⑤		Otrokovice 200-757,760-5496 Hulín 759

Krupá

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85361	15:17	①-④			/40-43; 355/40-43	
85362			15:42	①-④		Rakovník 200-5496 Lužná u Rakovníka 30,31,32,33

214 Krupka-Bohosudov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86602	11:04	①③⑤	11:37	①③⑤	214	Oldřichov u Duchcova 200-213,217-5496 Řetenice 216 Teplíce v Čechách 215

262 Kryry

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650		②④⑥	07:52	②④⑥	262	Blatno u Jesenice 260 Petrohrad 261
86651		②④⑥	14:46	②④⑥	262	Chomutov 206-208,265-269,280-284,290- 295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496 Vroutek 263 Podbořany 264

532 Křemže

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88401	07:29	②④	07:43	②④	532	Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534-537
88403	07:47	②④	08:45	②④	532	Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534-537
88402	13:06	②④	13:39	②④	532	České Budějovice 200-529,538-5496 Boršov nad Vltavou 531

301 Křinec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84563	09:13	①③⑤	10:33	①③⑤	301	Městec Králové 304-305
84562	12:33	①③⑤	12:47	①③⑤	301,305	Nymburk hlavní nádraží 200-300,302-303,306-5496

683 Křižanov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82141	11:12	②④	11:30	②④	200-5496	Velké Meziříčí 50,51,53
82140	13:37	②④	14:28	②④	200-5496	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Žďár nad Sázavou 671,680-682 Přibyslav 672 Sázava u Žďáru 673

Křižany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84082	19:49	①-⑤			490/50-51	
84083			20:48	①-⑤		Liberec 200-5496

463 Kunčice nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83420			09:16	②④		Martinice v Krkonoších 465
83430	07:58	①–⑤	09:21	①③⑤	463,465	Vrchlabí 464
83431	10:06	①③⑤	10:57	①③⑤	463,465	Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Hostinné 462 Pilníkov 461
83421	12:41	②④	13:30	②④	463-464	Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Hostinné 462 Pilníkov 461

Kunov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80124	09:50	①–⑤			734/70-71	
80125			10:35	①–⑤		Krnov 200-5496

626 Kunovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	08:37	①③⑤	08:48	①③⑤	626	Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749 Hradčovice 50,51
82100	17:05	①③⑤	17:17	①③⑤	626	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625

Kunovice-Loučka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81160	03:26	①③⑤	03:38	①③⑤	740/70-71	Valašské Meziříčí 200-5496 Osíčko 90,91,92 Rajnochovice 80,81

688 Kuřim

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82131	02:33	②⑤	03:18	②⑤	688	Brno-Maloměřice 200-683,690-5496 Brno-Královo Pole 689
82120	18:59	①④	19:22	①④	688	Rožná 685 Nedvědice 686 Tišnov 687 Vlkov u Tišnova 684

321 Kutná Hora hlavní nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84241	07:12	①–⑤	07:30	①–⑤	321-323	Kutná Hora město 30,31 Malešov 40,41 Červené Janovice 50,51,52 Zbraslavice 60,61,62
84242	11:54	①–⑤	12:34	①–⑤	200-5496	Čáslav 322 Skovice 323
84240	13:30	①–⑤	13:42	①–⑤	321	Kolín 200-320,324-5496

Kutná Hora město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84241	07:39	①–⑤	07:51	①–⑤	321/30-31	Malešov 40,41 Červené Janovice 50,51,52 Zbraslavice 60,61,62
84242		①–⑤	11:46	①–⑤	/30,31	Kutná Hora hlavní nádraží 200-5496

Květná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83122		②④⑥	08:47	②④⑥	403/40-41	Borová u Poličky 60,61 Polička 50,51,52,53,54,55
83125		②④⑥	12:45	②④⑥	/40,41	Svitavy 200-5496

620 Kyjov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
62161	22:05	①-⑤⑦	01:02	①-⑥	620-629,749	Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700-748,750-767,770-799,5412-5413,5425-5427,5490-5496
62160	23:55	①-⑤⑦	01:05	①-⑥	620-629,749	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660-698,768,5410-5411,5420-5423,5444-5449
82100	22:45	①-⑤⑦	01:27	①-⑥	200-620,630-748,750-5496	Nemotice 30,31 Koryčany 40,42
44701	03:26	①-⑥	04:46	①-⑥	200-5496	Vlkoš 621 Bzenec 622 Veselí nad Moravou 623-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749

284 Kynšperk nad Ohří

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87301	13:09	②④			284	
87200			14:37	②④		Cheb 200-282,285-5496

402 Lanškroun

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83111	07:51	①③⑤			402	
83110			08:40	①③⑤		Česká Třebová 200-400,403-5496 Třebovice v Čechách 401

427 Lázně Bělohrad

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83450	08:42	①③⑤			200-425,427-5496	
83452			09:29	①③⑤		Chlumeck nad Cidlinou 200-421,428-5496 Nový Bydžov 422 Smidary 424 Ostroměř 425-426

677 Ledeč nad Sázavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82500	09:24	①③⑤	09:52	①③⑤	677	Zruč nad Sázavou 200-676,678-5496

344 Leděčko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85218	02:19	②-⑥	02:21	②-⑥	344	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343
85223	06:42	②④	07:03	②④	344	Český Šternberk 345 Kácov 347
85221	06:42	②④	07:03	②④	344	Český Šternberk 345 Kácov 347
85222	09:28	②④	09:38	②④	344	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343
85211	10:31	⑦	10:40	⑦	344	Český Šternberk 345 Kácov 347
85224	11:27	②④	11:31	②④	344	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343
85212	17:24	⑦	17:26	⑦	344	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342 Sázava 343
85215	22:40	①-④	22:54	①-④	344	Český Šternberk 345 Kácov 347
85217	22:40	⑤	22:54	⑤	344	Český Šternberk 345 Kácov 347

Lenora

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88850	00:57	②④⑤			548/30-31	
88852			22:00	①③④		Volary 200-5496

405 Letohrad

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	04:00	①④	04:45	①④	200-403,405-5496	Jablonné nad Orlicí 406 Lichkov 407
83038	12:51	①④	13:15	①④	200-405,410-5496	Žamberk 30,31,32,33
83039	14:20	①④			200-5496	
44251	16:28	①-⑤	17:11	①-⑤		Česká Třebová 200-404,410-5496

741 Lhotka nad Bečvou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81150	07:05	①-⑦			741	
62020	06:32	①-⑥	07:57	①-⑥	741	
81151			08:51	①-⑦		Valašské Meziříčí 200-740,743-5496
81154	15:09	①-⑦			741	
81155			16:50	①-⑦		Valašské Meziříčí 200-740,743-5496

Liberec-Horní Růžodol

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84080	14:43	②④	14:49	②④	490/30-31	
84081		②④	15:51	②④		Liberec 200-5496
84082	19:20	①-⑤	19:25	①-⑤	490/30-31	
84083	21:05	①-⑤	21:09	①-⑤		Liberec 200-5496

491 Liberec-Rochlice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
------	-------	---------	------	--------	-----------	--------

481 Libuň

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84161	05:33	①-⑤			481	
84151	10:35	①-⑤	11:00	②⑤	481	Lomnice nad Popelkou 50,51
84154	12:24	②⑤	13:00	①-⑤	200-5496	Turnov 200-480,482-5496

407 Lichkov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	05:44	①④	06:30	①④	407	Králíky 30,31,32 Červená Voda 40,41 Moravský Karlov 50,51 Štítý 60,62,63 Červený Potok 70,71
83038	11:53	①④	12:15	①④	200-5496	Letohrad 200-405,410-5496 Jablonné nad Orlicí 406

613 Lípa nad Dřevnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82215	05:02	①-⑦			613	
82117	19:42	①-⑤			613	
82216			23:05	①-⑦		Otrokovice 200-610,615-5496 Zlín-Malenovice 611 Zlín střed 612

Lipka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88703			09:01	②④		Strakonice 200-5496 Volyně 75,76,77 Čkyně 78,80,81 Vimperk 85,86
88702	10:13	②④			560/90-92	

753 Lipník nad Bečvou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81113	01:57	①-⑥			200-751,753-5496	
81112			03:20	①-⑥		Přerov 200-752,754-5496

793 Lipová Lázně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81386			06:01	①–⑤		Lipová Lázně jeskyně 30,31,32
81387	06:41	①–⑤			200-5496	
62682	07:26	①–⑤			793	
81330			07:38	①–⑤		Vápenná 40,41,42,43 Javorník ve Slezsku 80,81,82
81303			09:11	①–⑤		Jeseník 794 Písečná 795 Mikulovice 796 Zlaté Hory 797
81333	11:50	①–⑤			200-5496	
81332			12:10	①–⑤		Vápenná 40,41,42,43
81331	13:57	①–⑤			200-5496	
62683			14:30	①–⑤		Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496 Mikulovice 796 Zlaté Hory 797 Krnov 734-737 Opava východ 730-733
81304	15:29	①–⑤			793	

Lipová Lázně jeskyně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81386	06:11	①–⑤			793/30-32	
81387			06:30	①–⑤		Lipová Lázně 200-5496

726 Lískovec u Frýdku

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80050	04:59	①–⑤	07:06	①③⑤	726-729	Frýdek-Místek 727-729
80052	04:59	⑥	07:40	⑥	726	Frýdek-Místek 727-729
80036			08:47	②④		Frýdek-Místek 727-729
80051	09:59	⑥	11:20	⑥	726	Ostrava levé nádraží 200-725,730-5496
80053	12:44	①–⑤	15:49	①–⑤	726	Ostrava levé nádraží 200-725,730-5496

246 Litoměřice dolní nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86351	09:29	②	09:42	②	246	Polepy 80,81,82
86350	10:53	②	11:16	②	200-5496	Lovosice 200-244,247-248,250-5496 Velké Žernoseky 245

Litovel

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81703	09:46	②④	10:21	②④		Litovel předměstí 777
81704	12:56	②④	13:18	②④	777/30-33	Olomouc hlavní nádraží 200-776,780-5496 Červenka 779 Štěpánov 778

777 Litovel předměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81703	10:27	②④			777	
81704			12:50	②④		Olomouc hlavní nádraží 200-776,780-5496 Červenka 779 Štěpánov 778 Litovel 30,31,33

Litvínov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86640	08:34	②④⑥			200/30-31	
86641			09:06	②④⑥		Most nové nádraží příjezd 200-5496

Lobodice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81090	06:00	①-⑤			757/30-33	
81091			11:30	①-⑤		Kojetín 200-5496
81093			12:55	①-⑤		Kojetín 200-5496
81092	13:55	①-⑤			757/30-33	
81095			14:35	①-⑤		Kojetín 200-5496

353 Lochovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85303	13:02	①④			353	
85381			13:17	①④	200-5496	Neumětely 70,71,72
85304			14:14	①④		Beroun 200-352,354-5496

Lomnice nad Popelkou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84151	11:26	②⑤			481/50-51	
84154			12:00	②⑤		Libuň 200-5496

Loučovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88301			09:40	②④		Horní Dvořiště 200-503,509-5496 Rybník 504-508 Vyšší Brod klášter 30,31
88300	10:15	②④			509/40-42	

317 Loukov u Mnichova Hradiště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84121	14:07	②⑤	14:28	②⑤	317	Mnichovo Hradiště 316
84122	15:18	②⑤	15:38	②⑤	317	Turnov 200-315,318-5496

717 Louky nad Olší

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80250	12:42	①-⑤			717	
80251			13:50	①-⑤		Český Těšín 200-716,719-5496

250 Louny

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86530			09:46	①③		Březno u Postoloprť 255
86501	09:08	①③⑤	09:47	⑤	250-252,254-255	Hřivice 30,31
86531	11:28	①③			200-254,256-5496	
86500	11:28	⑤	12:42	①③⑤	200-5496	Most nové nádraží příjezd 200-249,253,256-5496

Lubenec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	08:38	②④⑥	08:39	②④⑥	260/30-31	Toužim 80,81 Štědrá 70,71 Žlutice 60,61 Bochov 50,51 Chyše 40,41
86651	12:52	②④⑥	12:53	②④⑥	/30,31	Blatno u Jesenice 200-5496

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85330	13:42	①-④	13:45	①-④	355/70-72	Kralovice u Rakovníka 80,81 Čistá 75,76
85331	16:20	①-④	16:23	①-④	/70-72	Rakovník 200-5496

661 Luka nad Jihlavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	02:25	①-⑤	02:57	①-⑤	661	Bransouze 662 Okříšky 640-643,650-659,663-665,5412
82746	17:39	②④	18:39	②④	661	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 660,666-669
82742	22:46	①③⑤	23:29	①③⑤	661	Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Jihlava 660,666-669

781 Lukavice na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81329	09:37	①-⑤	09:56	①-⑤	781	Mohelnice 782
81328	11:00	①-⑤	11:22	①-⑤	781	Zábřeh na Moravě 200-780,783-5496

Luštěnice-Újezd

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84563	07:10	①③⑤	07:23	①③⑤	313/60-61	Nymburk hlavní nádraží 200-300,306-481,483-5496 Křinec 301 Městec Králové 304-305
84561	07:10	②④	07:23	②④	313/60-61	Nymburk hlavní nádraží 200-300,306-481,483-5496 Rožďalovice 302 Kopidlno 303 Jičín 482

632 Lužice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510	07:13	①③⑤	07:54	①③⑤	632	Bzenec přívoz 635 Rohatec 634 Hodonín 633
82511	14:10	①③⑤	14:51	①③⑤	632	Břeclav 200-630,636-5496 Moravská Nová Ves 631

Lužná u Rakovníka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85361	14:50	①-④	15:10	①-④	356; 355/30-33	Krupá 40,41,42,43
85351			16:59	①-④		Řevničov 356
85350	18:04	①-④			200-355,357-5496	
85362	15:51	①-④	18:28	①-④	/30-33	Rakovník 200-5496

306 Lysá nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84500	07:16	①-⑤			306	
84501			08:10	①-⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-305,307-5496
84508	14:12	①-⑦			306	
84509			15:12	①-⑦		Nymburk hlavní nádraží 200-305,307-5496

525 Majdalena

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88130	10:41	②④	11:12	②④	525	Třeboň 526
88131	11:00	②④	11:30	②④	525	České Velenice 200-522,529-5496 Suchdol nad Lužnicí 524 Nová Ves nad Lužnicí 523

483 Malá Skála

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84109	03:51	②④⑥	04:12	②④⑥	483	Turnov 200-482,490-5496
84107	05:55	①④	06:29	①④	483	Stará Paka 487 Košťálov 486 Semily 485 Železný Brod 484
84110	20:12	①③⑤	20:34	①③⑤	483	Železný Brod 484 Tanvald 489 Velké Hamry 488

467 Malé Svatoňovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83371	08:33	②④	09:13	②④	467	Česká Skalice 469 Červený Kostelec 468
83370	13:47	②④	14:26	②④	467	Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496 Trutnov střed 466

Malešov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84241	08:08	①-⑤	08:35	①-⑤	/40,41; 321/40-41	Červené Janovice 50,51,52 Zbraslavice 60,61,62
84242	11:17	①-⑤	11:33	①-⑤	/40,41	Kutná Hora hlavní nádraží 200-5496 Kutná Hora město 30,31

Malonice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88790	11:07	①③	11:28	①③	562/90-91	Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41 Žichovice 50,51 Sušice 60,61,62,64 Hrádek u Sušice 70,71 Kolinec 80,81

Mašice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88050	08:44	①③⑤	08:52	①③⑤	514/40-42	
88051	11:02	①③⑤	11:07	①③⑤		Tábor 200-5496

295 Mariánské Lázně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87400	10:38	②④			295	
87401			11:10	②④		Planá u Mariánských Lázní 200-293,300-5496 Chodová Planá 294

465 Martinice v Krkonoších

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83420	09:31	②④	10:10	②④	465	Jilemnice 30,31,32 Hrabačov 40,41,42
83421	12:08	②④	12:30	②④	200-5496	Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Kunčice nad Labem 463 Vrchlabí 464 Hostinné 462 Pilníkov 461

305 Městec Králové

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84563	11:02	①③⑤			304-305	
84562			11:55	①③⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-300,302-303,306-5496 Křinec 301 Dymokury 304

Městečko Trnávka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83201	11:07	①③⑤	11:11	①③⑤	/50,51; 401/50-51	Jevíčko 70,71 Chornice 60,61,62
83200	12:56	①③⑤	13:04	①③⑤	/50,51	Česká Třebová 200-400,403-5496 Moravská Třebová 40,41,42,43,44,45 Třebovice v Čechách 401-402

Město Albrechtice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80830	09:39	②④			734/40-42	
80831			11:24	②④		Krnov 200-5496

379 Měšice u Prahy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85014	07:33	⑥	08:07	⑥	379	
85012	09:31	①–⑤	10:07	①–⑤	379	Praha-Libeň 200-306,308-378,380-391,393-5496 Neratovice 307,392
85013	12:17	⑥	12:31	⑥		Praha-Libeň 200-306,308-378,380-391,393-5496

450 Meziměstí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	08:54	①③⑤	09:21	①③⑤	450	Broumov 30,31,32,33,34
83477	10:40	①③⑤	11:55	①③⑤	200-5496	Náchod 200-449,454-5496 Police nad Metují 452-453 Teplice nad Metují 451

796 Mikulovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81305			06:20	①–⑤		Zlaté Hory 797
62682	06:42	①–⑤	06:45	①–⑤	794-797	Lipová Lázně 793 Jeseník 794
81306	07:33	①–⑤	08:26	①–⑤	200-796,799-5496	Jeseník 794 Písečná 795
81303	11:54	①–⑤	12:22	①–⑤	200-793,796-5496	Zlaté Hory 797
81304	13:30	①–⑤	15:01	①–⑤	200-796,799-5496	Lipová Lázně 793
62683	14:57	①–⑤	15:21	①–⑤	796-797	Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496 Krnov 734-737 Opava východ 730-733

517 Milevsko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88000	07:20	①③⑤	07:46	①③⑤	517	Branice 518
88001	08:44	①③⑤	09:36	①③⑤	517	Tábor 200-514,519-5496 Božejovice 516 Balkova Lhota 515

Milín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85800	08:21	①—⑤	09:13	①—⑤	354/50-54	Březnice 550-551
85801	12:47	①—⑤	13:32	①—⑤		Beroun 200-353,355-549,552-5496 Příbram 354

735 Milotice nad Opavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80127	12:11	①—⑤	12:14	①—⑤		Krnov 200-734,736-5496
80110	14:54	①—⑤	15:56	①—⑤	735	

227 Mimoň

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86121	06:53	①—⑥	07:36	①—⑥	227	Brniště 228 Jablonné v Podještědí 229
86120	10:24	①—⑥	11:05	①—⑥	227	Česká Lípa hlavní nádraží 200-225,230-5496

641 Miroslav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82623	09:04	①③⑤	09:14	①③⑤	641	Moravský Krumlov 643 Rakšice 642
82622	12:27	①③⑤	12:37	①③⑤	641	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 200-640,644-5496

591 Mirošov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87870	11:05	①③⑤			591	
87861	11:05	②④			591	
87871			12:54	①③⑤		Rokycany 200-590,592-5496
87863			12:54	②④		Rokycany 200-590,592-5496

551 Mirovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85808	10:13	①—⑤	10:39	①—⑤	551	
85809	11:45	①—⑤	11:55	①—⑤		Březnice 200-550,552-5496

311 Mladá Boleslav město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84649			00:01	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-310,313-5496
62410	00:50	①-⑥			312	
62411			00:52	①-⑦		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62413			01:57	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62412	03:33	①-⑥			312	
84640	04:17	①-⑥			311-312	
62415			04:42	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
84641			05:36	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-310,313-5496
62414	05:58	①-⑥			312	
62417			08:51	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62419			09:02	①-⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62416	10:03	①-⑥			312	
62421			10:58	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
84644	11:11	①-⑥			311	
62418	11:57	①-⑥			312	
84645			11:58	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-310,313-5496
84646	12:55	①-⑥			311	
62420	13:04	①-⑤			312	
62423			14:45	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
84647			14:53	①-⑥		Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-310,313-5496
62422	16:00	①-⑥			312	
62425			17:38	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62424	18:28	①-⑥			312	
62426	19:08	①-⑥			312	
62427			19:55	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62429			20:59	①-⑥		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
62428	22:02	①-⑥			312	
62431			22:54	①-⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-309,313,318-469,482,500- 5413,5423-5496
84648	23:12	①-⑤⑦			311	
62430	23:47	①-⑤			312	

314 Mladá Boleslav-Debr

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84681		①③⑤	06:47	①③⑤	314	Bakov nad Jizerou 315
84680	10:21	①③⑤	10:47	①③⑤	314	Mladá Boleslav hlavní nádraží 200-313,316-5496

575 Mladotice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87601	13:58	①③⑤	14:02	①③⑤	575	Plzeň hlavní nádraží 200-570,578-5496 Třemošná u Plzně 571 Kaznějov 573 Plasy 574
87600		①③⑤	17:38	①③⑤	575	Žihle 576

Mlýny

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86116	11:04	①-⑥	11:24	①-⑥	223/95-96	
86115		①-⑥	12:06	①-⑥		Česká Kamenice 200-5496

316 Mnichovo Hradiště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84121	14:39	②⑤			316	
84122			15:05	②⑤		Turnov 200-315,318-5496 Loukov u Mnichova Hradiště 317

497 Mníšek u Liberce

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84000	11:07	①③⑤	11:25	①③⑤	497	Raspenava 498 Frýdlant v Čechách 499
84001	18:31	①③⑤	18:47	①③⑤	497	Liberec 200-496,500-5496

602 Modřice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82823	04:10	①-⑤			602	
82822			05:35	①-⑤		Brno-Maloměřice 200-601,603-5496
82816			16:35	⑤		Brno-Maloměřice 200-601,603-5496

782 Mohelnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81329	10:04	①-⑤			782	
81328			10:52	①-⑤		Zábřeh na Moravě 200-780,783-5496 Lukavice na Moravě 781

631 Moravská Nová Ves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510		①③⑤	07:06	①③⑤	631	Bzenec přívoz 635 Rohatec 634 Hodonín 633 Lužice 632
82511		①③⑤	14:59	①③⑤	631	Břeclav 200-630,636-5496

Moravská Třebová

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83201	10:22	①③⑤	10:48	①③⑤	401/40-45	Jevíčko 70,71 Městečko Trnávka 50,51 Chornice 60,61,62
83200	13:24	①③⑤	14:25	①③⑤	/40-45	Česká Třebová 200-400,403-5496 Třebovice v Čechách 401-402

656 Moravské Budějovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	07:57	①-⑤	08:40	②④	630-643,650-656,658,5412-5413,5490	Jemnice 30,31,32
82450	10:51	①-⑤			210-217,219-249,270-399,480-598,656-683,5410-5411,5420,5444	
82451			11:53	①-⑤		Grešlové Mýto 655,658 Šumná 654 Olbramkostel 653 Znojmo 610-619,630-643,650-652,700-748,750-756,758-759,762,770-779,789,793-797,5412-5413,5425-5427,5490-5496
82455	10:27	②④	12:01	①-⑤	200-5496	Havlíčkův Brod 200-609,620-629,644-649,670-698,749,757,760-761,763-768,780-788,790-791,799-5411,5420-5423,5444-5449 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658 Jaroměřice nad Rokytou 657

739 Moravský Beroun

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81621	11:11	①–⑤	12:18	①–⑤	739	Dětřichov nad Bystřicí 738
81620	13:46	①–⑤	14:32	①–⑤	739	Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-770,772,775-5496 Velká Bystřice 771 Hlubočky 773 Domašov nad Bystřicí 774

Moravský Karlov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	08:17	①④	08:25	①④	/50,51; 407/50-51	Štítý 60,62,63
83038	09:15	①④	09:26	①④	/50,51	Lichkov 200-5496 Králíky 30,31,32 Červená Voda 40,41

643 Moravský Krumlov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82623	10:27	①③⑤			643	
82622			11:20	①③⑤		Hrušovany nad Jevišovkou- Šanov 200-640,644-5496 Rakšice 642 Miroslav 641

Moravský Písek

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510	11:18	①③⑤			635/30-31	
82511			11:30	①③⑤		Břeclav 200-630,636-5496 Hodonín 633 Bzenec přívaz 635 Rohatec 634 Lužice 632 Moravská Nová Ves 631

395 Mstětice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85001	00:03	②-⑥	00:37	②-⑥	395	Čelákovice 394
85000	03:34	②-⑥	03:50	②-⑥	395	Praha-Libeň 200-393,397-5496 Praha-Horní Počernice 396
85008	21:57	⑦	22:29	⑦	395	Praha-Libeň 200-393,397-5496 Praha-Horní Počernice 396
85007	22:03	⑦	22:54	⑦	395	Čelákovice 394

Mutějovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85370	15:00	①-④			/60,61; 355/60-61	
85371			15:49	①-④		Rakovník 200-5496 Hořesedly 55,56,57 Chrástřany 50,51

455 Náchod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	05:24	①-⑤	06:31	①③⑤	455-457	Hronov 454 Police nad Metují 453 Česká Metuje 452 Teplice nad Metují 451 Meziměstí 450
83475			07:57	②④		Týniště nad Orlicí 200-449,458-5496 Bohuslavice nad Metují 457 Nové Město nad Metují 456
83477	13:35	①③⑤	14:57	①③⑤	200-449,454-5496	Týniště nad Orlicí 200-449,458-5496

649 Náměšť nad Oslavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82720	22:20	②⑤			649	
82721			23:00	②⑤		Brno-Maloměřice 200-645,650-5496 Kralice nad Oslavou 648 Zastávka u Brna 647 Tetčice 646

616 Napajedla

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82210	08:44	①–⑤	09:04	①–⑤	616	Staré Město u Uher. Hradiště 200-615,617-5496

686 Nedvědice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82131	00:53	②⑤	01:10	②⑤	686	Brno-Maloměřice 200-683,690-5496 Tišnov 684,687 Kuřim 688 Brno-Královo Pole 689
82121	22:54	①④	23:24	①④	686	Rožná 685

Nejdek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87000	07:46	②④			270/70-74	
87001			09:20	②④		Karlovy Vary 200-5496

Nemotice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82100	01:43	①–⑥			620/30-42	
44701			03:10	①–⑥		Kyjov 200-5496

564 Nepomuk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87732			07:16	①③⑤		Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496 Plzeň-Koterov 568 Starý Plzenec 567 Blovice 565
87731	11:02	①③⑤			564	
87734			14:52	②④		Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496 Starý Plzenec 567 Blovice 565

392 Neratovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85014	08:17	⑥	08:40	⑥	307,392	
85013	10:14	⑥	12:03	⑥		Praha-Libeň 200-306,308-391,393-5496
85012	10:17	①–⑤	12:04	①–⑤	200-378,380-5496	Stará Boleslav 307
85011	14:18	①–⑤	17:04	①–⑤	200-306,308-5496	Praha-Libeň 200-306,308-391,393-5496

Netolice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88815	11:00	①③⑤			542/30-31	
88814			11:25	①③⑤		Dívčice 200-5496

Neumětely

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85381	13:25	①④	13:51	①④	353/70-72	Lochovice 200-5496

Nížbor

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85340	06:13	①④	06:45	①④	350/70-71	
85341	08:34	①④	08:57	①④		Beroun 200-5496

386 Noutonice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85468	07:34	①–⑤	07:46	①–⑤	386	Hostivice 388 Středokluky 387
85469	10:27	①–⑤	10:32	①–⑤	386	Kralupy nad Vltavou 200-385,389-5496

Nová Paka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84107	09:19	①④			487/30-33	
84108			09:50	①④		Stará Paka 200-5496

538 Nová Pec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853			00:02	②④⑤		Volary 200-537,540-5496
88852	23:30	①③④			538	

523 Nová Ves nad Lužnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88133			07:43	①③⑤		České Velenice 200-522,529-5496
88130	08:35	②④	09:30	②④	523	Třeboň 526 Majdalena 525 Suchdol nad Lužnicí 524
88131	13:01	②④	13:17	②④	523	České Velenice 200-522,529-5496

493 Nová Ves nad Nisou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84068	10:18	①③⑤	10:27	①③⑤	493	Smržovka 200-492,494,497-5496
84060	23:16	②④	23:22	②④	493	Smržovka 200-492,494,497-5496 Jiřetín pod Bukovou 495 Josefův Důl 496

522 Nové Hradky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88133	08:43	①③⑤	09:31	①③⑤	522	České Budějovice 200-520,523-5496 Borovany 521
88131	14:20	②④	15:24	②④	522	České Budějovice 200-520,523-5496

681 Nové Město na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82161	01:41	①③⑤	02:21	①③⑤	681	Bystřice nad Pernštejnem 682
82160	03:47	①③⑤	04:17	①③⑤	681	Žďár nad Sázavou 200-680,683-5496

456 Nové Město nad Metují

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83475	08:14	②④	08:17	②④	456	Týniště nad Orlicí 200-455,458-5496 Bohuslavice nad Metují 457

Nové Město pod Smrkem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84000	14:32	①③⑤			499/60-61,80-82	
84001			15:11	①③⑤		Frýdlant v Čechách předměstí 60,61 Frýdlant v Čechách 200-5496

277 Nové Sedlo u Lokte

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
62622	00:36	②-⑥	01:19	②-⑥	270-279,285-286	Cheb 280-284,290-291,294-295,350-358,550-551,5444
60112	03:38	①-⑥	04:38	①-⑥	276-277,285-286	Karlovy Vary 270-275,278-279 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-269,300-349,359-499,600-609,620-698,757,768,780-788,790-791,799,5412-5423,5449-5490 Chomutov 206-208
87152			06:59	①-⑤		Sokolov 285-286
87150	10:17	①-⑤	10:46	①-⑤	277,280-284,290-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490	Sokolov 285-286
87100	11:20	①-⑤			277,280-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490	
87153	08:48	①-⑤	11:57	①-⑤	200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449	Karlovy Vary 270-275,278-279 Chodov 276
60111	11:49	①-⑤⑦	13:02	①-⑤⑦	270-279,285-286	Cheb 280-284,290-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490 Pižeň hlavní nádraží 292-293,538-549,552-598,610-619,700-756,758-767,770-779,789,793-797,5425-5427,5495-5496 České Budějovice 500-537,5410-5411
87157			14:13	①-⑤		Chodov 276
87154			14:44	⑥⑦		Sokolov 285-286
87158	14:48	①-⑤			277,280-295,350-358,500-609,620-698,757,768,5410-5413,5444,5490	
87155	16:48	⑥⑦			200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449	
87151	15:58	①-⑤	16:51	①-⑤	200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449	Karlovy Vary 270-275,278-279
62623	16:08	①-⑤	17:24	①-⑤	276-277,285-286	Most nové nádraží příjezd 200-204,210-269,300-349,359-499,600-609,620-698,757,768,780-788,790-791,799,5412-5423,5449-5490 Chomutov 206-208

Nové Strašecí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85430	09:31	①③⑤			/70-73; 385/70-73	
85431			10:18	①③⑤		Kladno 200-5496 Kamenné Žehrovice 50,52,53,54 Stochov 60,61

231 Nový Bor

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86010	08:51	①–⑥	09:18	①–⑥	231	Rybniště 233
86015			10:07	①–⑥		Děčín hlavní nádraží 200-225,240-317,320-5496 Česká Lípa hlavní nádraží 227-230,234-237,318-319

422 Nový Bydžov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83452	10:35	①③⑤	11:45	①③⑤	422	Chlumeck nad Cidlinou 200-421,424-5496

Nový Jičín město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80350	20:15	①–⑤			709/45-46	
80351			21:10	①–⑤		Suchdol nad Odrou 200-5496

786 Nový Malín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81384	11:25	①③⑤			786	
81385			11:56	①③⑤		Šumperk 200-785,787-5496

357 Nučice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85311	17:00	①④			357	
85310			17:23	①④		Beroun 200-356,358-5496

Nymburk město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84524	02:37	①–⑤	02:53	①–⑤	300/30-36	Sadská 40,41,42
84523	03:58	①–⑤	04:03	①–⑤	/30,32-36	Nymburk hlavní nádraží 200-5496
84522	15:00	⑤			300/30-36	
84521			15:56	⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-5496

Nýrsko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87830	12:23	①③			589/50-52	
87831			12:37	①③		Klatovy 200-5496

578 Nýřany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87703	05:39	①–⑤	07:48	①–⑤	200-578,580-5496	Pízeň hlavní nádraží 200-292,294-576,584-5496
87700	22:08	②④⑦	22:31	②④⑦	578-579	Domažlice 293,580-583

258 Obrnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86501	08:00	①–⑤	08:16	①③⑤	258	
86502			09:07	②④		Most nové nádraží příjezd 200-252,254-257,260-5496
86633	12:13	①–⑤			258	
86634			13:25	①–⑤		Most nové nádraží příjezd 200-252,254-257,260-5496

237 Okna

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401		①③⑤	07:43	①③⑤	237	Bezděz 319 Bělá pod Bezdězem 318
86400		①③⑤	10:58	①③⑤	237	Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496 Srní u České Lípy 234 Jestřebí 235 Doksy 236

Okrouhlice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82500	07:25	①③⑤	07:45	①③⑤	670/60-61	Světlá nad Sázavou 200-676,680-5496 Zruč nad Sázavou 679 Ledeč nad Sázavou 677

663 Okříšky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	03:59	①—⑤	05:05	①—⑤	640-643,650-659,663-665,5412	Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658 Jaroměřice nad Rokytanou 657 Moravské Budějovice 656 Grešlové Mýto 655 Šumná 654 Olbramkostel 653 Znojmo 630-643,650-652,5412-5413,5490
82455	14:37	①—⑤			200-629,644-649,660-5411,5420-5449,5495-5496	
82741			15:45	①③⑤		Krahulov 664 Třebíč 665
82746			16:05	②④		Havlíčkův Brod 200-629,644-649,670-5411,5420-5449,5495-5496 Jihlava 660,666-669 Luka nad Jihlavou 661 Bransouze 662
82742	21:23	①③⑤	22:00	①③⑤	200-663,666-5496	Havlíčkův Brod 200-629,644-649,670-5411,5420-5449,5495-5496 Jihlava 660,666-669 Luka nad Jihlavou 661 Bransouze 662

653 Olbramkostel

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82450	08:12	①–⑤	08:42	①–⑤	653	Havlíčkův Brod 210-217,219-249,270-399,480-598,670-683,5410-5411,5420,5444 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658 Jaroměřice nad Rokytou 657 Moravské Budějovice 656 Grešlové Mýto 655 Šumná 654
82451	13:28	①–⑤	13:53	①–⑤	653	Znojmo 200-208,218,250-269,400-469,600-652,684-799,5412-5413,5423-5427,5449-5496

336 Olbramovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85233			09:00	①③⑤		Heřmaničky 30,31 Ješetice 40,41 Střeziměř 50,51
85230	09:10	①③⑤	09:44	①③⑤	336,339	Kosova Hora 337 Sedlčany 338
85232	11:29	①③⑤			200-5496	
85231	12:20	①③⑤	13:43	①③⑤	336,339	Benešov u Prahy 200-335,340-5496

217 Oldřichov u Duchcova

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86602	12:38	①③⑤			200-214,217-5496	
86603			13:35	①③⑤		Ústí nad Labem západ 200-215,218-5496 Řetenice 216

Olomouc-Řepčín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81701	08:00	③⑤	09:13	③⑤	770/45-46	Horka nad Moravou 50,51 Příkazy 55,56 Senice na Hané 775 Třebčín 776
81700	13:46	③⑤	13:59	③⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-774,777-5496

431 Opatovice nad Labem-Pohřebačka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83445	08:51	②④	08:59	②④	431	
83444	10:00	②④	10:10	②④		Hradec Králové hlavní nádraží 200-430,433-5496

Opava západ

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80810	06:48	①-⑤	08:45	①-⑤	730/80-92	
80811	10:28	①-⑤	10:36	①-⑤		Opava východ 200-5496

731 Opava-Komárov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80837		①-⑤	08:36	①-⑤	731	Štítina 732
80838		①-⑤	09:24	①-⑤	731	Opava východ 200-730,733-5496

458 Opočno pod Orlickými horami

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83470	20:19	①-⑤			458	
83490			20:30	②④	200-5496	Dobruška 30,31,33
83471			21:00	①-⑤		Týniště nad Orlicí 200-457,459-5496

Osíčko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81160	04:08	①③⑤			200-5496; /90-92	
81161			04:49	①③⑤		Valašské Meziříčí 200-5496

Ostašov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84080	14:55	②④			490/40-42	
84081			15:48	②④		Liberec 200-5496

799 Ostrava pravé nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá

Ostrava střed

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá

721 Ostrava-Bartovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80414	04:32	①-⑦			721	
80441	06:34	①-⑦	06:49	①-⑦	721	
80410	07:50	①-⑦			721	
80440	12:05	①-⑤	12:57	①-⑤		Ostrava-Kunčice 200-720,722-5496
80412	18:45	①-⑥			721	

701 Ostrava-Svinov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80620	06:39	①-⑦	07:26	①-⑦	701-704	Polanka nad Odrou 705
80630			08:19	①-⑤		Ostrava-Třebovice 702 Děhylov 703 Háj ve Slezsku 704
80631	09:52	①-⑤			200-701,705-5496	
80623	14:48	①-⑤	15:10	①-⑤	701-704	Ostrava levé nádraží 200-700,706-5496

702 Ostrava-Třebovice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80630		①-⑤	08:24	①-⑤	702	Děhylov 703 Háj ve Slezsku 704
80631	09:43	①-⑤	09:46	①-⑤	702	Ostrava-Svinov 200-701,705-5496

425 Ostroměř

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83450	07:30	①③⑤	08:10	①③⑤	200-427,429-5496	Šárovcova Lhota 426 Lázně Bělohrad 427
83452	09:41	①③⑤	10:11	①③⑤	425-426	Chlumec nad Cidlinou 200-421,428-5496 Nový Bydžov 422 Smidary 424

273 Ostrov nad Ohří

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87101	08:26	①③	08:53	①③	273	Vojkovice nad Ohří 274 Stráž nad Ohří 275
87100	09:01	①③	09:54	①③	273	Karlovy Vary 200-270,276-5496 Dalovice 271 Hájek 272

Ostrov nad Oslavou

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82141	10:52	②④	10:55	②④	680/40-41	Křižanov 200-5496

Ostrožská Nová Ves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701		①③⑤	08:29	①③⑤	625/40-41	Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	17:28	①③⑤	17:55	①③⑤		Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625

529 Pacov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88001	13:20	①③⑤			529	
88002			14:30	①③⑤		Tábor 200-527,530-5496

563 Pačejov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88751	12:08	①③			563	
88753			12:50	①③		Horažďovice předměstí 200-562,564-5496

411 Pardubice-Rosice nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83221	03:44	①②④ ⑤	04:07	①②④ ⑤		Chrudim 414 Slatiňany 415 Chrast u Chrudimi 416 Žďárec u Skutče 417
83100	06:16	①-⑦			411	
83101			08:41	①-⑦		Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496
83220	13:29	①④	14:43	①④	411	
83102	15:34	①-⑦			411	
83103			17:11	①-⑦		Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496
83048	20:04	⑥⑦			411	
83044	22:04	①-⑤	23:08	①-⑤	411	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496

Pecerady

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85223	02:06	②④	02:21	②④	331/30-32	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Čerčany 330-335,341-347
85221	02:06	②④	02:21	②④	331/30-32	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Čerčany 330-335,341-347

325 Pečky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84233			00:03	②④		Kolín 200-323,329-5496 Velim 324
84231	01:50	①③⑤	02:03	①③⑤	325	Kolín 200-323,329-5496 Velim 324
84232	23:31	①③			325	
84230	23:31	②④⑦	23:40	②④⑦	325	Plaňany 326 Bošice 327 Kouřim 328

668 Pelhřimov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82652	09:20	①—⑤			668	
82841			09:54	①—⑤		Havlíčkův Brod 200-639,644-649,670-5411,5413-5496 Horní Cerekev 667 Jihlava 640-643,650-666,669,5412

261 Petrohrad

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650		②④⑥	07:58	②④⑥	261	Blatno u Jesenice 260
86651	14:36	②④⑥	14:39	②④⑥	261	Chomutov 206-208,265-269,280-284,290-295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285-286,300-537,550-551,600-5427,5449-5496 Kryry 262 Vroutek 263 Podbořany 264

Petrov nad Desnou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81354	08:15	①—⑤	08:43	①—⑤	785/30-31	Sobotín 70,71,72
81355	09:19	①—⑤	09:40	①—⑤	/30,31	Šumperk 200-5496

715 Petrovice u Karviné

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80421			08:34	①—⑤		Karviná hlavní nádraží 716
45222	08:27	①—⑦	08:55	①—⑦		Petrovice u Karviné st.hr. 5426-5427
80420	10:20	①—⑤			200-715,717-5496	
80224	12:25	①—⑦			713-716,5425-5427	
80226			13:45	①—⑦		Ostrava levé nádraží 200-709,719-5423,5444-5490 Bohumín-Vrbice 713,5425
80225	18:22	①—⑦			710-712,714-717,5426-5427,5495-5496	
80227			19:22	①—⑦		Český Těšín 710,717,5495-5496 Trinec (Trzyniec) 711-712

461 Pilníkov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83431	12:45	①③⑤	12:54	①③⑤	461	Trutnov hlavní nádraží 200-460,462-5496
83421	14:30	②④	14:43	②④	461	Trutnov hlavní nádraží 200-460,462-5496
83370	20:09	①—⑤			461	
83423			20:41	①—⑤		Trutnov hlavní nádraží 200-460,462-5496

795 Písečná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81306	08:36	①—⑤	09:11	①—⑤	795	Jeseník 794
81303	11:16	①—⑤	11:44	①—⑤	795	Ostrava levé nádraží 200-729,738-791,799-5496 Mikulovice 793,796 Zlaté Hory 797 Krnov 734-737 Opava východ 730-733

555 Písek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88529	05:31	①③⑤	06:55	①③⑤	555; 540/30-32	Čimelice 552 Vráž u Písku 553 Čížová 554
88530	05:16	①③⑤	07:02	①③⑤	555-558	Ražice 30,31,32 Protivín 200-551,560-5496
88541	12:58	①③⑤	13:50	①③⑤	555	Záhoří 557 Vlastec 558
88540	15:49	①③⑤	16:04	①③⑤	200-555,560-5496	Protivín 200-551,560-5496

513 Planá nad Lužnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88041	06:29	①③⑤			513	
88042			16:15	①③⑤		Tábor 200-512,514-5496

290 Planá u Mariánských Lázní

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
60205	01:17	①-⑤⑦	01:57	①-⑤⑦	290-291,294-295	Plzeň hlavní nádraží 243-244,292-293,300-317,320- 5427,5449-5496
60200	07:43	①-⑥	09:22	①-⑥	290-291,294-295	Cheb 200-242,245-286,318-319,5444
87461			09:30	③⑤		Tachov 291
87400			09:46	②④		Mariánské Lázně 295 Chodová Planá 294
87401	11:51	②④			200-293,300-5496	
87462	11:59	③⑤			200-290,292-5496	
60204	12:59	①-⑤⑦	14:00	①-⑤⑦	290-291,294-295	Cheb 200-242,245-286,318-319,5444
60201	14:30	①-⑤⑦	15:29	①-⑤⑦	290-291,294-295	Plzeň hlavní nádraží 243-244,292-293,300-317,320- 5427,5449-5496
60111	17:12	①-⑤⑦	18:14	①-⑤⑦	290-291,294-295	Plzeň hlavní nádraží 243-244,292-293,300-317,320- 5427,5449-5496
87463			19:30	①③		Tachov 291
87464	22:15	①③			200-290,292-5496	
60112	22:18	①-⑤⑦	23:07	①-⑤⑦	290-291,294-295	Cheb 200-242,245-286,318-319,5444

326 Plaňany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84230	23:56	②④⑦	00:01	①③⑤	326	Bošice 327 Kouřim 328
84231	01:28	①③⑤	01:31	①③⑤	326	Kolín 200-323,329-5496 Pečky 325 Velim 324

574 Plasy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87601		①③⑤	14:14	①③⑤	574	Plzeň hlavní nádraží 200-570,578-5496 Třemošná u Plzně 571 Kaznějov 573
87600	16:49	①③⑤	17:22	①③⑤	574	Mladotice 575 Žihle 576

568 Plzeň-Koterov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87731	06:55	①③⑤	07:23	①③⑤	568	Starý Plzenec 567 Blovice 565 Nepomuk 564
87732	08:30	①③⑤	08:52	①③⑤	568	Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496

594 Plzeň-Křimice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87711	13:34	②④	13:49	②④	594	Plzeň hlavní nádraží 200-593,595-5496

584 Plzeň-Valcha

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87830	08:01	①③	08:32	①③	584	Plzeň hlavní nádraží 200-583,590-5496 Klatovy 589 Švihov u Klatov 588 Přeštice 587 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585

596 Pňovany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87720			09:56	②④		Trpísty 30,32 Cebiv 40,41
87721	12:13	②④			200-5496	
87711	11:59	②④	12:35	②④	596	Plzeň hlavní nádraží 200-593,597-5496 Kozolupy 595 Plzeň-Křimice 594

581 Poběžovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87800	08:31	①③⑤	09:25	①③⑤	581	
87801	11:45	①③⑤	12:10	①③⑤	200-5496	Domažlice 200-580,582-5496

257 Počeradý

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86631	06:18	②④⑥	07:30	②④⑥	257	Postoloprty 256
86632	09:00	②④⑥	11:37	②④⑥	257	Most nové nádraží příjezd 200-255,258-5496

264 Podbořany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	07:07	②④⑥	07:34	②④⑥	264	Blatno u Jesenice 260 Petrohrad 261 Kryry 262 Vroutek 263
86651	15:04	②④⑥	16:02	②④⑥	264	Chomutov 206-208,265-269,280-284,290- 295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496

308 Poděbrady

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84551	14:57	①③	15:26	①③	308	Velký Osek 309
84550	16:25	①③	16:58	①③	308	Nymburk hlavní nádraží 200-307,310-5496

636 Podivín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82521	04:35	①③⑤	04:50	①③⑤	636	Břeclav 200-635,640-5496
82520		②④⑦	22:59	②④⑦	636	Vranovice 639 Šakvice 638 Zaječí 637

671 Pohled

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82160		①③⑤	12:11	①③⑤	671	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496
82161		②④⑦	23:40	②④⑦	671	Přibyslav 672 Sázava u Žďáru 673 Žďár nad Sázavou 680,683 Nové Město na Moravě 681 Bystřice nad Pernštejnem 682

705 Polanka nad Odrou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80620	07:33	①-⑦			705	
80621			08:15	⑥⑦		Ostrava levé nádraží 200-700,706-5496
80623			14:41	①-⑤		Ostrava levé nádraží 200-700,706-5496 Ostrava-Svinov 701-704

535 Polečnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88402	08:43	②④	09:21	②④	535	České Budějovice 200-529,538-5496 Boršov nad Vltavou 531 Křemže 532 Zlatá Koruna 533 Kájov 530,534
88403	12:31	②④	13:11	②④	535	Černá v Pošumaví 536
88401	12:31	②④	13:11	②④	535	Černá v Pošumaví 536

Polepy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86351	09:54	②			246/80-82	
86350			10:42	②		Litoměřice dolní nádraží 200-5496

453 Police nad Metují

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	07:28	①③⑤	07:43	①③⑤	200-449,453,455-5496	Česká Metuje 452 Teplice nad Metují 451 Meziměstí 450
83477	13:00	①③⑤	13:20	①③⑤	452-453	Náchod 200-449,454-5496

Polička

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83122	09:00	②④⑥	09:54	②④⑥	/50-55; 403/50-55	Borová u Poličky 60,61
83125	11:49	②④⑥	12:32	②④⑥	/50-55	Svitavy 200-5496 Květná 40,41

Popelín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121	09:07	①-⑤			519/50-51	
88120			09:27	①-⑤		Jarošov nad Nežárkou 200-5496

329 Poříčany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85002			10:11	①-⑤		Praha-Běchovice 200-328,330-5496
85003	12:02	①-⑤			329	

256 Postoloprty

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86631	07:41	②④⑥			256	
86632			08:47	②④⑥		Most nové nádraží příjezd 200-255,258-5496 Počerady 257

783 Postřelmov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81301	21:40	①-④⑦	21:56	①-④⑦	783	Hanušovice 200-782,784-787,789-5496 Ruda nad Moravou 788

Postupice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85246		⑥	01:19	⑥		Benešov u Prahy 200-5496
85242		②-⑤	01:19	②-⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85240		①③⑤	03:05	①③⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85247	09:27	①-⑤⑦	09:34	①-⑤⑦	340/40-42	
85248	13:26	①-⑤⑦	13:44	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85245	19:25	⑦	19:32	⑦	340/40-42	
85243	21:14	①-⑤	21:35	①-⑤	340/40-42	
85244		⑦	22:20	⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85241	23:36	②④⑦	23:56	②④⑦	340/40-42	

Potštejn

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83035	09:22	②③⑥			446/50-52	
83036			09:36	②③⑥		Doudleby nad Orlicí 200-5496

377 Praha-Běchovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85003	10:26	①-⑤	11:18	①-⑤	377	Poříčany 329 Úvaly 70,71,72 Český Brod 60,62
85002	10:54	①-⑤	11:39	①-⑤	200-5496	Praha-Libeň 200-328,330-376,378-5496

362 Praha-Braník

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85112		①-⑦	02:07	①-⑦		Praha-Libeň 200-361,363-368,370-5496
85111		①-⑦	22:20	①-⑦	362	Dobříš 369

399 Praha-Čakovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85012	08:47	①-⑤	09:21	①-⑤	399	Neratovice 200-378,380-398,400-5496 Měšice u Prahy 379

396 Praha-Horní Počernice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85000	04:04	②-⑥	04:35	②-⑥	396	Praha-Libeň 200-393,397-5496
85007	20:56	⑦	21:53	⑦	396	Mstětice 395 Čelákovice 394
85008	22:42	⑦	23:40	⑦	396	Praha-Libeň 200-393,397-5496
85001	22:55	①-⑤	23:53	①-⑤	396	Mstětice 395 Čelákovice 394

375 Praha-Hostivař

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85105	05:39	①-⑤			375	
85106			07:25	①-⑤		Praha-Malešice 348,373
85108	12:04	①-⑤	13:28	①-⑤	375	Praha-Libeň 200-347,349-372,374,376-5496 Praha-Malešice 348,373

361 Praha-Krč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85129	01:29	①-⑦	02:08	①-⑦	361	Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496
85112	02:13	①-⑦	02:23	①-⑦		Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496
85128	01:52	①-⑦	02:39	①-⑦	361	Praha-Radotín 372
85122	05:44	①④			361	
85123			06:05	①④		Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496
85120	05:44	②③⑤	06:32	②③⑤	361	Praha-Radotín 372
85121	11:51	②③⑤	12:38	②③⑤	361	Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496

363 Praha-Modřany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85112		①-⑦	02:02	①-⑦		Praha-Libeň 200-362,364-5496
85111		①-⑦	22:25	①-⑦	363	

372 Praha-Radotín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85129			01:14	①-⑦		Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496 Praha-Krč 361
85128	02:54	①-⑦			372	
85126	06:36	⑥			372	
85120	06:46	②③⑤	09:13	②③⑤	372	Dobřichovice 60,61,62
85121	10:38	②③⑤	11:35	②③⑤	200-5496	Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496 Praha-Krč 361
85127			12:10	⑥		Praha-Libeň 200-360,362-371,373-5496

389 Praha-Ruzyně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85022	03:46	②-⑥			389	
85021			04:15	②-⑥		Praha-Libeň 200-388,390-5496
85024	19:43	①-⑤			389	
85025			20:24	①-⑤		Praha-Libeň 200-388,390-5496

398 Praha-Satalice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85012	08:16	①-⑤	08:41	①-⑤	398	Neratovice 200-378,380-397,400-5496 Praha-Čakovice 399 Měšice u Prahy 379

371 Praha-Smíchov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85148	01:37	①-⑦			371	
85149			02:45	①-⑦		Praha-Libeň 200-370,372-5496

376 Praha-Uhřetěves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85101	05:46	①-⑥			376	
85102			07:06	①-⑥		Praha-Libeň 200-347,350-372,374,377-5496
85107	09:16	①-⑤	09:59	①-⑤	376	Strančice 348
85108	11:05	①-⑤	11:54	①-⑤	376	Praha-Libeň 200-347,350-372,374,377-5496 Praha-Malešice 373 Praha-Hostivař 375
85103	14:35	①-⑤⑦			376	
85104			16:04	①-⑤⑦		Praha-Libeň 200-347,350-372,374,377-5496

360 Praha-Vršovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85128	01:26	①-⑦	01:41	①-⑦	360	
85138	01:42	①-⑦			360	
85129	02:18	①-⑦	02:30	①-⑦		Praha-Libeň 200-359,361-5496
85139			02:38	①-⑦		Praha-Libeň 200-359,361-5496
85188	13:53	①-⑤	14:28	①-⑤		Praha-Libeň 200-359,361-5496
85111	21:36	①-⑦	22:05	①-⑦	360	

397 Praha-Vysočany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85012	07:53	①-⑤	07:59	①-⑤	397	Neratovice 200-378,380-396,400-5496 Praha-Satalice 398 Praha-Čakovice 399 Měšice u Prahy 379

374 Praha-Zahradní Město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85122	05:08	①④	05:35	①④	374	
85120	05:08	②③⑤	05:35	②③⑤	374	
85123	06:14	①④	12:06	①-⑤		Praha-Libeň 200-373,375-5496

364 Praha-Zbraslav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85112		①-⑦	01:58	①-⑦		Praha-Libeň 200-363,365-5496
85111	22:31	①-⑦	22:42	①-⑦	364	

546 Prachovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853	02:09	②④⑤	02:24	②④⑤	546	Protivín 200-537,540-542,549-5496 Vodňany 543 Bavorov 544 Strunkovice nad Blanicí 545
88850	22:08	①③④	22:29	①③④	546	Zbytiny 547 Volary 538,548

Prachovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83301	07:34	①②④ ⑤			/60,61; 412/60-61	
83302			08:42	①②④ ⑤		Přelouč 200-5496 Choltice 30,31 Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51
83307	10:48	①②④ ⑤			/60,61	
83308			11:40	①②④ ⑤		Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51
83303	12:42	①②④ ⑤			/60,61; 412/60-61	
83304			13:15	①②④ ⑤		Přelouč 200-5496 Choltice 30,31 Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51
83305	15:45	①②④ ⑤			/60,61; 412/60-61	
83306			16:34	①②④ ⑤		Přelouč 200-5496 Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51

752 Prosenice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81113	01:17	①-⑥	01:41	①-⑥	752	Přerov 200-751,754-5496 Lipník nad Bečvou 753

763 Prostějov místní nádraží

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81100	07:15	①-⑤	07:42	①-⑤	763	Dzbel 767 Ptení 765 Kostelec na Hané 764
81103	12:00	①-⑤	12:20	①-⑤	763	Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496

433 Předměřice nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83104	08:49	①-⑤	09:35	①-⑤	433	Smiřice 434
83107	10:03	①③⑤	10:13	①③⑤	433	Hradec Králové hlavní nádraží 200-431,435-5496

Data: E5A_2021_OFIC_0zm_4_20201213.001

Platnost dat: 13.12.2020 - 11.12.2021

Vygeneroval program DISC-EMAN © Oltis Group dne: 03.12.2020

412 Přelouč

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83301			06:40	①②④ ⑤		Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83310	05:41	①②④ ⑤	08:39	①②④ ⑤	412	Řečany nad Labem 413
83302	11:14	①②④ ⑤			200-5496	
83303			11:50	①②④ ⑤		Choltice 30,31 Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83304	14:01	①②④ ⑤			200-5496	
83305			14:38	①②④ ⑤		Heřmanův Městec 40,41 Kostelec u Heřmanova Městce 50,51 Prachovice 60,61
83306	18:44	①②④ ⑤			200-5496	
83311	11:08	①②④ ⑤	19:32	①②④ ⑤	412	Pardubice hlavní nádraží 200-411,414-5496

587 Přeštice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87830	10:21	①③	10:53	①③	587	Klatovy 589 Švihov u Klatov 588
87831	15:03	①③	15:17	①③	587	Píseň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585

354 Příbram

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85800	06:01	①-⑤	08:09	①-⑤	354	Březnice 550-551 Milín 50,51,52,54
85801	13:42	①-⑤	15:08	①-⑤	354	Beroun 200-353,355-549,552-5496 Jince 40,41

672 Příbyslav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82161	23:49	②④⑦	00:05	①③⑤	672	Sázava u Žďáru 673 Žďár nad Sázavou 680 Nové Město na Moravě 681 Bystřice nad Pernštejnem 682
82141	06:47	②④	07:07	②④	672	Sázava u Žďáru 673 Žďár nad Sázavou 680 Křižanov 683
82160	11:39	①③⑤	12:03	①③⑤	672	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Pohled 671
82140	16:50	②④	17:50	②④	672	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496

Příkazy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81701	10:23	③⑤	10:41	③⑤	/55,56; 770/55-56	Senice na Hané 775 Třebčín 776
81700	13:20	③⑤	13:34	③⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-774,777-5496

765 Ptení

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81100	08:52	①–⑤	09:30	②④	765	Dzbel 767
81103			11:10	①–⑤		Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496 Kostelec na Hané 764 Prostějov místní nádraží 763
81101	11:51	②④	12:12	②④	765	Prostějov hlavní nádraží 200-762,768-5496 Kostelec na Hané 764

Radomyšl

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88701	08:09	②④	08:32	②④	560/70-71	
88700	11:13	②④	11:27	②④	/70,71	Strakonice 200-5496

696 Rájec-Jestřebí

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	15:44	①–⑤	16:48	①–⑤	696	Skalice nad Svitavou 690,695 Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693 Velké Opatovice 694
82325	23:27	①–⑤	23:45	①–⑤	696	Brno-Maloměřice 200-689,700-5496 Blansko 697 Adamov 698

Rajnochovice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81160	03:42	①③⑤	04:00	①③⑤	/80,81; 740/80-81	Valašské Meziříčí 200-5496 Osíčko 90,91,92

355 Rakovník

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85333			01:08	②–⑤		Beroun 200-354,357-5496
85332	04:28	②–⑤			355-356	
85334	07:52	⑦			355-356	
85330			13:33	①–④		Kralovice u Rakovníka 80,81 Čistá 75,76 Lubná 70,71,72
85335			14:12	⑦		Beroun 200-354,357-5496
85370			14:15	①–④		Mutějovice 60,61 Hořesedly 55,56,57 Chrástany 50,51
85361			14:33	①–④		Řevničov 356 Lužná u Rakovníka 30,31,32,33 Krupá 40,41,42,43
85371	16:33	①–④			200-5496	
85331	16:34	①–④			200-5496	
85337			18:32	⑤		Beroun 200-354,357-5496
85362	18:41	①–④			200-5496	

642 Rakšice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82623	09:30	①③⑤	10:20	①③⑤	642	Moravský Krumlov 643
82622	11:28	①③⑤	12:13	①③⑤	642	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov 200-640,644-5496 Mirotslav 641

498 Raspenava

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84000		①③⑤	11:40	①③⑤	498	Frýdlant v Čechách 499
84001	17:46	①③⑤	18:10	①③⑤	498	Liberec 200-496,500-5496 Mníšek u Liberce 497

Ratboř

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84222		①-⑤	08:29	①-⑤	320/60-61	
84221	10:40	①-⑤	11:09	①-⑤		Kolín 200-5496

Ražice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88530	07:42	①③⑤			200-551,560-5496	
88815			08:44	①③⑤		Protivín 200-5496

634 Rohatec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82510	10:02	①③⑤	10:31	①③⑤	634	Bzenec přívoz 635
82511	12:24	①③⑤	13:05	①③⑤	634	Břeclav 200-630,636-5496 Hodonín 633 Lužice 632 Moravská Nová Ves 631

590 Rokycany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87865	04:08	②④			590-593	
87862			04:33	②④		Chrást u Plzně 592 Stupno 593
87851	04:08	①③⑤	05:13	①③⑤	590-591	
87870			10:47	①③⑤		Mirošov 591
87861	08:06	②④	10:47	②④	200-590,594-5496	Mirošov 591
87871	13:08	①③⑤			200-590,592-5496	
87850	07:38	①③⑤	15:12	①③⑤	200-5496	Plzeň hlavní nádraží 200-589,594-5496
87863	13:08	②④	15:12	②④	200-590,592-5496	Plzeň hlavní nádraží 200-589,594-5496

449 Rokytnice v Orlických horách

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	08:41	②-④			449	
83042			10:44	②-④		Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445 Doudleby nad Orlicí 446 Vamberk 447 Slatina nad Zdobnicí 448

Ronov nad Doubravou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84261	12:15	①-⑤			322/50-52	
84260			12:35	①-⑤		Čáslav 200-5496

243 Roudnice nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86220	06:52	①-⑦	07:23	①-⑦	243	
86221	08:32	①-⑦	09:02	①-⑦		Hněvice 200-242,244-5496

Rousínov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82221	10:03	①-⑤			606-607; 600/50-52	
82222			10:56	①-⑤		Brno - Chrlice 606 Sokolnice-Telnice 607 Brno-Maloměřice 200-602,608-5496 Brno-Slatina 603 Blažovice 604-605

Roztoky u Křivoklátu

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85340	07:21	①④			350/90-92	
85341			08:00	①④		Beroun 200-5496

302 Rožďalovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84561	09:12	②④	09:28	②④	302	Kopidlno 303 Jičín 482
84560	13:26	②④	13:40	②④	302	Nymburk hlavní nádraží 200-301,304-481,483-5496

Rožmitál pod Třemšínem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85811	10:02	①-⑤			550/30-31	
85810			10:33	①-⑤		Březnice 200-5496

685 Rožná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82131			00:38	②⑤		Brno-Maloměřice 200-683,690-5496 Nedvědice 686 Tišnov 684,687 Kuřim 688 Brno-Královo Pole 689
82121	23:44	①④			685	

Rožnov pod Radhoštěm

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81141	02:22	②④⑦			/60,62; 740/60-62	
81140			02:35	②④⑦		Valašské Meziříčí 200-5496 Střítež nad Bečvou 55,56

788 Ruda nad Moravou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81302			00:20	③⑤		Zábřeh na Moravě 200-787,789,793-5496
81300	02:17	①②④	02:32	①②④	788	Zábřeh na Moravě 200-787,789,793-5496
81307	20:52	⑤			788	
81308			21:25	⑤		Zábřeh na Moravě 200-787,789,793-5496
81301	22:17	①-④⑦	23:20	①③⑦	788	Hanušovice 790-791

Rumburk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86010	10:55	①–⑥	11:12	①–⑥	/70-73; 233/70-73	Šluknov 80,81,82
86111	12:18	①–⑥	13:26	①–⑥	/70-73	Rybniště 200-5496 Krásná Lípa 60,61

508 Rybník

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88300	08:36	②④	09:17	②④	508	
88301	11:31	②④	12:01	②④	504-508	Horní Dvořiště 200-503,509-5496

233 Rybniště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86010	09:54	①–⑥	10:20	①–⑥	233	Krásná Lípa 60,61 Rumburk 70,71,72,73 Šluknov 80,81,82
86111	14:42	①–⑥	15:12	①–⑥	200-5496	Děčín hlavní nádraží 200-231,234-5496 Chřibská 90,91

443 Rychnov nad Kněžnou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83021	23:50	①–⑤⑦	00:11	①–⑥	443	Solnice 444
83010	01:30	①–⑥	01:40	①–⑥	443	Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496
83013	08:33	①–⑥	08:43	①–⑥	443	Solnice 444
83023	19:33	⑦	19:47	⑦	443	Solnice 444
83022		①–⑦	21:13	①–⑦	443	Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496

Rychnov u Jablonce nad Nisou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84130	15:23	①–⑤	16:21	①–⑤	/70-72; 480/70-72	
84131		①–⑤	19:23	①–⑤		Turnov 200-5496 Hodkovice nad Mohelkou 60,62,63

Rýmařov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80110	19:04	①–⑤			/40-42; 737/40-42	
81013			20:20	①–⑤		Valšov 200-5496 Břidličná 30,31,32

413 Řečany nad Labem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83310	08:49	①②④ ⑤			413	
83311			10:58	①②④ ⑤		Pardubice hlavní nádraží 200-411,414-5496 Přelouč 412

216 Řetenice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86602	11:49	①③⑤	12:31	①③⑤	216	Oldřichov u Duchcova 217
86603	13:40	①③⑤	14:20	①③⑤	216	Ústí nad Labem západ 200-215,218-5496

356 Řevničov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85351	17:15	①-④			356	
85350			17:54	①-④		Rakovník 200-355,357-5496

Sadová

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83742	20:08	②④	20:52	②④	430/40-42	Hradec Králové hlavní nádraží 200-5496 Hněvčeves 50,51

Sadská

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84524	03:04	①-⑤			/40-42; 300/40-42	
84523			03:48	①-⑤		Nymburk hlavní nádraží 200-5496 Nymburk město 30,32,33,34,35,36

342 Samechov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85218		②-⑥	02:43	②-⑥	342	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341
85223	04:31	②④	05:07	②④	342	Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85221	04:31	②④	05:07	②④	342	Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85211		⑦	09:58	⑦	342	Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85222		②④	10:02	②④	342	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341
85224		②④	12:01	②④	342	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341
85212		⑦	17:56	⑦	342	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341
85215		①-④	22:00	①-④	342	Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85217		⑤	22:00	⑤	342	Sázava 343 Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347

343 Sázava

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85218		②-⑥	02:31	②-⑥	343	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342
85223	05:21	②④	06:30	②④	343	Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85221	05:21	②④	06:30	②④	343	Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85222		②④	09:49	②④	343	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342
85211	10:10	⑦	10:20	⑦	343	Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85224	11:42	②④	11:48	②④	343	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342
85212	17:37	⑦	17:43	⑦	343	Benešov u Prahy 200-329,331-340,348-5496 Čerčany 330 Hvězdonice 341 Samechov 342
85215	22:12	①-④	22:28	①-④	343	Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347
85217	22:12	⑤	22:28	⑤	343	Ledečko 344 Český Šternberk 345 Kácov 347

673 Sázava u Žďáru

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82161	00:21	①③⑤	00:41	①③⑤	673	Žďár nad Sázavou 680 Nové Město na Moravě 681 Bystřice nad Pernštejnem 682
82141	07:22	②④	08:24	②④	673	Žďár nad Sázavou 680 Křižanov 683
82160	10:53	①③⑤	11:29	①③⑤	673	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Pohled 671 Přibyslav 672
82140	16:02	②④	16:40	②④	673	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Přibyslav 672

338 Sedlčany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85230	10:20	①③⑤			338	
85231			11:40	①③⑤		Benešov u Prahy 200-335,340-5496 Olbramovice 336,339 Kosova Hora 337

Sedlice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88701	08:49	②④	09:08	②④	560/60-61	
88700	10:41	②④	10:59	②④	/60,61	Strakonice 200-5496 Radomyšl 70,71

Sedlnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80300		①-⑥	07:50	①-⑥	707/40-42	
80303		①-⑤⑦	17:02	①-⑤⑦		Studénka 200-5496

485 Semily

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84107	07:21	①④	08:06	①④	485	Košťálov 200-484,486,488-5496 Stará Paka 487

775 Senice na Hané

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81701	10:49	③⑤	11:19	③⑤	200-775,777-5496	Třebčín 776
81700	12:27	③⑤	13:12	③⑤	775	Olomouc hlavní nádraží 200-774,777-5496

690 Skalice nad Svitavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	17:01	①–⑤	18:38	①–⑤	690,695	Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693 Velké Opatovice 694
82325	22:35	①–⑤	23:12	①–⑤	200-690,695-5496	Brno-Maloměřice 200-689,700-5496 Rájec-Jestřebí 696 Blansko 697 Adamov 698

323 Skovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84263	08:07	①–⑤			323	
84264			08:52	①–⑤		Čáslav 200-322,324-5496
84265	09:50	①–⑥			323	
84266			10:50	①–⑥		Čáslav 200-322,324-5496
84271	11:47	⑥			323	
84261	11:50	①–⑤	11:51	①–⑤	323	
84270			12:49	⑥		Čáslav 200-322,324-5496
84260	12:57	①–⑤	12:58	①–⑤		Čáslav 200-322,324-5496
84269	14:03	①–⑥			323	
84262			15:39	①–⑥		Čáslav 200-322,324-5496
84267	17:55	①–⑤			323	
84268			18:48	①–⑤		Čáslav 200-322,324-5496

733 Skrochovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80810	09:00	①–⑤			733	
80811			10:14	①–⑤		Opava východ 200-732,734-5496

Skuteč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83223			09:20	①④		Čachnov 80,81,82
83221	09:52	①④			417/70-82	
83220			10:14	①④		Žďárec u Skutče 200-5496
83224	10:44	①④			200-5496; /70,71	

383 Slaný

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85463	10:55	①④			383	
85465			12:03	①④		Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496

Slapy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88050	08:03	①③⑤	08:36	①③⑤	514/30-33	
88051	11:14	①③⑤	11:47	①③⑤		Tábor 200-5496

448 Slatina nad Zdobnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	08:13	②-④	08:15	②-④	448	Rokytnice v Orlických horách 449
83042	11:01	②-④	11:03	②-④	448	Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445 Doudleby nad Orlicí 446 Vamberk 447

415 Slatiňany

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83221	06:22	①②④ ⑤	07:14	①④	415	Chrast u Chrudimi 416 Žďárec u Skutče 417
83222			08:24	②⑤		Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496 Chrudim 414
83220	11:57	①④	12:24	①④	415	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 411 Chrudim 414

Slavičín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701		①③⑤	11:20	①③⑤		Bylnice 200-5496
82100	13:55	①③⑤	14:00	①③⑤	749/50-51	

Slavonice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82650			00:30	③⑤		Kostelec u Jihlavy 200-5496 Třešť 30,31 Telč 50,51,53,54 Dačice 60,61,62,63
82840	23:28	②④			/70,72,73; 666/70-73	

424 Smidary

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83452	10:23	①③⑤	10:26	①③⑤	424	Chlumeck nad Cidlinou 200-421,425-5496 Nový Bydžov 422

434 Smiřice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83104	09:46	①-⑤	09:51	②④	434	
83107			09:54	①③⑤		Hradec Králové hlavní nádraží 200-431,435-5496 Předměřice nad Labem 433

494 Smržovka

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84061	00:45	③⑤	01:09	③⑤	494-495	Liberec 200-491,497-5496 Jablonec nad Nisou 492-493
84068	10:39	①③⑤			200-492,494,497-5496	
84069			11:14	①③⑤		Liberec 200-491,497-5496 Jablonec nad Nisou 492-493
84060	23:35	②④	23:42	②④	200-492,494,497-5496	Jiřetín pod Bukovou 495 Josefův Důl 496

511 Soběslav

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88120	14:49	①-⑤			511	
88123			15:37	①-⑤		Veselí nad Lužnicí 200-510,513-5496

Sobotín

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81354	08:50	①-⑤			/70-72; 785/70-72	
81355			09:12	①-⑤		Šumperk 200-5496 Petrov nad Desnou 30,31

607 Sokolnice-Telnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82222	11:22	①-⑤	11:52	①-⑤	607	Brno - Chrlice 606
82223	12:52	①-⑤	13:12	①-⑤	607	Brno-Maloměřice 200-602,608-5496 Brno-Slatina 603 Blažovice 604-605 Holubice 40,42

286 Sokolov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87152	07:50	①-⑤			285-286	
87153			08:00	①-⑤		Nové Sedlo u Lokte 200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449
87150	11:35	①-⑤	12:10	①-⑤	285-286	Citice 285
60111		①-⑤⑦	13:15	①-⑤⑦		Cheb 280-284,290-295,350-358,500-779,789,793-797,5410-5413,5425-5444,5490-5496
87151	13:35	①-⑤	14:10	①-⑤	200-284,286-5496	Nové Sedlo u Lokte 200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449
87154	15:35	⑥⑦			285-286	
87155			16:00	⑥⑦		Nové Sedlo u Lokte 200-279,300-349,359-499,780-788,790-791,799,5420-5423,5449

444 Solnice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83021	00:28	①-⑥			444	
83010			01:15	①-⑥		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496 Rychnov nad Kněžnou 443
83011	03:18	①-⑥			444	
83012			05:35	①-⑥		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496
83013	09:01	①-⑥			444	
83014			10:00	①-⑥		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496
83015	12:00	①-⑥			444	
83016			14:57	①-⑥		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496
83017	15:32	①-⑥			444	
83018			16:52	①-⑥		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496
83019	18:50	①-⑥			444	
83023	20:04	⑦			444	
83022			20:58	①-⑦		Týniště nad Orlicí 200-442,445-5496 Rychnov nad Kněžnou 443

234 Srní u České Lípy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86401		①③⑤	07:05	①③⑤	234	Jestřebí 235 Doksy 236 Okna 237 Bezděz 319 Bělá pod Bezdězem 318
86400		①③⑤	11:54	①③⑤	234	Česká Lípa hlavní nádraží 200-233,240-317,320-5496

307 Stará Boleslav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85012	13:18	①-⑤			307	
85011			13:32	①-⑤		Neratovice 200-306,308-5496

487 Stará Paka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84107	08:55	①④	09:09	①④	487	Nová Paka 30,31,32,33
84108	09:58	①④	10:40	①④	200-5496	Turnov 200-485,488-5496 Košťálov 486

Staré Město pod Sněžníkem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81370	01:18	①②④			790/40-41	
81371			01:30	①②④		Hanušovice 200-5496

618 Staré Město u Uher. Hradiště

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82210	09:20	①-⑤			200-615,617-5496	
82213			12:05	①-⑤		Otrokovice 200-616,620-5496

Staré Místo u Jičína

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84890	11:40	②④			482/40-42	
84891			12:05	②④		Jičín 200-5496

567 Starý Plzenec

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87731	07:34	①③⑤	07:49	①③⑤	567	Blovice 565 Nepomuk 564
87732	08:10	①③⑤	08:21	①③⑤	567	Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496 Plzeň-Koterov 568
87734	16:09	②④	16:48	②④	567	Plzeň hlavní nádraží 200-563,570-5496

659 Stařeč

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82740	05:20	①—⑤	05:58	①—⑤	659	Grešlové Mýto 655,658 Jaroměřice nad Rokytnou 657 Moravské Budějovice 656 Šumná 654 Olbramkostel 653 Znojmo 630-643,650-652,5412-5413,5490
82455	13:44	①—⑤	14:25	①—⑤	659	Havlíčkův Brod 200-629,644-649,670-5411,5420-5449,5495-5496 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665

Stochov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85430		①③⑤	09:19	①③⑤	/60,61; 385/60-61	Nové Strašecí 70,71,72,73
85431		①③⑤	10:30	①③⑤	/60,61	Kladno 200-5496 Kamenné Žehrovice 50,52,53,54

348 Strančice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85107	10:22	①—⑤			348	
85108			10:52	①—⑤		Praha-Libeň 200-347,350-372,374,377-5496 Praha-Malešice 373 Praha-Hostivař 375 Praha-Uhřetěves 376

275 Stráž nad Ohří

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87100			08:45	①③		Karlovy Vary 200-270,276-5496 Dalovice 271 Hájek 272 Ostrov nad Ohří 273 Vojkovice nad Ohří 274
87101	09:09	①③			275	

Struhařov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85246		⑥	01:28	⑥		Benešov u Prahy 200-5496
85242		②-⑤	01:28	②-⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85240		①③⑤	03:13	①③⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85247		①-⑤⑦	09:16	①-⑤⑦	340/30-31	
85248		①-⑤⑦	13:53	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85245		⑦	19:14	⑦	340/30-31	
85243		①-⑤	21:03	①-⑤	340/30-31	
85244		⑦	22:29	⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85241		②④⑦	23:26	②④⑦	340/30-31	

545 Strunkovice nad Blanicí

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853	02:39	②④⑤	02:53	②④⑤	545	Protivín 200-537,540-542,549-5496 Vodňany 543 Bavorov 544
88850	21:35	①③④	21:50	①③④	545	Prachatice 546 Zbytiny 547 Volary 538,548

387 Středokluky

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85470	07:44	⑥⑦			387	
85468	07:55	①-⑤	08:30	①-⑤	387	Hostivice 388
85469	10:09	①-⑤	10:21	①-⑤	387	Kralupy nad Vltavou 200-385,389-5496 Noutonice 386
85471			10:26	⑥⑦		Kralupy nad Vltavou 200-385,389-5496

645 Střelice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82726	09:30	①-⑤			645	
82727			12:06	①-⑤		Brno-Maloměřice 200-643,646-5496

Střeziměř

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85233	09:34	①③⑤			/50,51; 336/50-51	
85232			10:47	①③⑤		Olbramovice 200-5496 Heřmaničky 30,31 Ješetice 40,41

597 Stříbro

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
60200	06:43	①-⑥	07:03	①-⑥	292,594-598	
87710			07:45	②④		Svojsín 598 Bor 292
87711	10:53	②④	11:43	②④	597	Plzeň hlavní nádraží 200-291,293-593,600-5496 Přovany 596 Kozolupy 595 Plzeň-Křimice 594

Střítež nad Bečvou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81141	02:07	②④⑦	02:10	②④⑦	740/55-56	Rožnov pod Radhoštěm 60,62
81140	02:44	②④⑦	03:06	②④⑦	/55,56	Valašské Meziříčí 200-5496

Studeneč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82741	18:32	①③⑤			/40-42; 665/40-42	
82742			19:24	①③⑤		Okříšky 200-663,666-5496 Krahulov 664 Třebíč 665 Vladislav 30,31

707 Studénka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80600	01:38	①-⑤⑦			706-709	
80312			07:34	①-⑤		Suchdol nad Odrou 709
80300			07:40	①-⑥		Štramberk 708 Sedlnice 40,41,42 Kopřivnice 50,51,52,53,54,55
80313	11:17	①-⑤			200-708,710-5496	
80302			13:50	①-⑤⑦		Štramberk 708 Kopřivnice 50,51,52,53,54,55
80303	17:09	①-⑤⑦			200-5496	
80601			23:22	①-⑤⑦		Ostrava levé nádraží 200-705,710-5496

593 Stupno

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87862	05:32	②④			593	
87861			06:26	②④		Chrást u Plzně 200-592,594-5496

Sudoměřice u Bechyně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88050	09:09	①③⑤	09:14	①③⑤	514/50-52	
88051	10:33	①③⑤	10:43	①③⑤		Tábor 200-5496

524 Suchdol nad Lužnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88130	09:47	②④	10:30	②④	524	Třeboň 526 Majdalena 525
88131	11:43	②④	12:42	②④	524	České Velenice 200-522,529-5496 Nová Ves nad Lužnicí 523

709 Suchdol nad Odrou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80352			07:53	①-⑤		Šenov u Nového Jičína 40,42,43
80312	07:48	①-⑤	08:00	①-⑤	709	Heřmánky 70,71,72
80353	09:08	①-⑤			200-5496	
80313	10:34	①-⑤	11:02	①-⑤	709	Studénka 200-708,710-5496
80350			19:26	①-⑤		Nový Jičín město 45,46
80351	21:29	①-⑤			200-5496	

Sušice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88750	09:24	①③	10:07	①③	562/60-64	
88751	10:03	①③	10:35	①③	/60-62,64	Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41 Žichovice 50,51

202 Světec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86680	09:25	①③⑤	09:56	①③⑤	202	Úpořiny 218
86663	10:16	①-⑦	10:46	①-⑦	202	Doly Bílina - UUL 203
86681	11:16	①③⑤	11:46	①③⑤	202	Bílina 200-201,204-217,219-5496
86664	11:58	①-⑦	12:38	①-⑦	202	Bílina 200-201,204-217,219-5496

676 Světlá nad Sázavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82500	07:55	①③⑤	08:55	①③⑤	200-676,680-5496	Zruč nad Sázavou 679 Ledeč nad Sázavou 677
82501	13:07	①③⑤	13:56	①③⑤	676-677	Havlíčkův Brod 200-675,678,680-5496

403 Svitavy

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83121	05:49	②④	06:09	②④	403	Březová nad Svitavou 30,31,32
83123	07:15	⑥			403	
83122	07:40	②④	08:22	②④⑥	200-5496	Borová u Poličky 60,61 Polička 50,51,52,53,54,55 Květná 40,41
83125	13:02	②④⑥	14:05	②④⑥	200-5496	Česká Třebová 200-402,404-5496
83127	19:50	①			403	
83128			21:04	①		Česká Třebová 200-402,404-5496

598 Svojšíň

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87710	08:00	②④	08:30	②④	598	Bor 292
87711	10:21	②④	10:40	②④	598	Pízeň hlavní nádraží 200-291,293-593,600-5496 Stříbro 597 Pňovany 596 Kozolupy 595 Pízeň-Křimice 594

638 Šakvice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82520	23:41	②④⑦	00:38	①③⑤	638	Vranovice 639
82521	03:10	①③⑤	04:00	①③⑤	638	Břeclav 200-635,640-5496 Zaječí 637 Podivín 636

426 Šárovcová Lhota

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83450	08:21	①③⑤	08:35	①③⑤	426	Lázně Bělohrad 200-425,427-5496

693 Šebetov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	20:13	①-⑤	20:30	①-⑤	693	Velké Opatovice 694
82325	21:30	①-⑤	21:42	①-⑤	693	Skalice nad Svitavou 200-690,695-5496 Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692

Šenov u Nového Jičína

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80352	08:06	①-⑤			709/40-43	
80353			08:55	①-⑤		Suchdol nad Odrou 200-5496

674 Šlapanov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82551	11:37	②④			674	
82552			12:32	②④		Havlíčkův Brod 200-673,675-5496

Šluknov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86010	11:28	①–⑥			/80-82; 233/80-82	
86111			11:58	①–⑥		Rybniště 200-5496 Krásná Lípa 60,61 Rumburk 70,71,72,73

Štědrá

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	09:42	②④⑥	09:52	②④⑥	/70,71; 260/70-71	Toužim 80,81
86651	11:27	②④⑥	11:36	②④⑥	/70,71	Blatno u Jesenice 200-5496 Žlutice 60,61 Chyš 40,41 Lubenec 30,31

778 Štěpánov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81703	08:34	②④	08:46	②④	778	Červenka 779 Litovel předměstí 777
81704		②④	14:25	②④	778	Olomouc hlavní nádraží 200-776,780-5496

Šternberk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81730	00:41	①–⑤	01:01	①–⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-5496
81735	02:14	①–⑤			770/70-74	
81734			03:16	①–⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-5496
81731	20:40	①③	21:15	①③	770/70-74	

732 Štítina

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80837	08:41	①–⑤			732	
80838			09:19	①–⑤		Opava východ 200-730,733-5496 Opava-Komárov 731

Štítý

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	08:37	①④			/60,62,63; 407/60-63	
83038			09:01	①④		Lichkov 200-5496 Králíky 30,31,32 Červená Voda 40,41 Moravský Karlov 50,51

708 Štramberk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80300	08:55	①-⑥			708	
80302	15:06	①-⑤⑦			708	
80303			15:48	①-⑤⑦		Studénka 200-707,709-5496

654 Šumná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82450	09:00	①-⑤	09:35	①-⑤	654	Havlíčkův Brod 210-217,219-249,270-399,480- 598,670-683,5410-5411,5420,5444 Jihlava 660,666-669 Okříšky 661-665 Stařeč 659 Kojetice na Moravě 658 Jaroměřice nad Rokýtnou 657 Moravské Budějovice 656 Grešlové Mýto 655
82451	12:50	①-⑤	13:18	①-⑤	654	Znojmo 200-208,218,250-269,400-469,600- 652,684-799,5412-5413,5423- 5427,5449-5496 Olbramkostel 653

785 Šumperk

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81310	05:48	①–⑤			200-783,785-5496	
81354			08:04	①–⑤		Petrov nad Desnou 30,31 Sobotín 70,71,72
81355	09:49	①–⑤			200-5496	
81384			11:16	①③⑤		Nový Malín 786
81385	12:04	①③⑤			200-785,787-5496	
81360			12:06	①③⑤		Troubelice 90,91,92,93
81313			13:42	①③⑤		Zábřeh na Moravě 200-784,788-5496
81361	14:25	①③⑤			200-5496	
81311			15:42	②④		Zábřeh na Moravě 200-784,788-5496

588 Švihov u Klatov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87833	05:16	②④⑤	05:47	②④⑤	588	Pízeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585
87832	08:10	②④⑤	08:38	②④⑤	588	Klatovy 589
87830	11:11	①③	11:40	①③	588	Klatovy 589
87831	13:56	①③	14:47	①③	588	Pízeň hlavní nádraží 200-584,590-5496 Přeštice 587 Chlumčany u Dobřan 586 Dobřany 585

514 Tábor

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88000			05:57	①③⑤		Branice 518 Milevsko 517 Božejovice 516 Balkova Lhota 515
88041			06:17	①③⑤		Planá nad Lužnicí 513
88050			07:44	①③⑤		Slapy 30,31,33 Mašice 40,41,42 Sudoměřice u Bechyně 50,51,52 Bechyně 60,62
62151	08:49	①-⑤	10:28	①-⑤	513-518,529	České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 512,519-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496
88001	10:34	①③⑤	11:46	①③⑤	200-514,519-5496	Pacov 529 Chýnov 70,71,72
88051	12:04	①③⑤			200-5496	
88002	15:59	①③⑤			200-527,530-5496	
62150	14:46	①-⑤	16:17	①-⑤	513-518,529	Praha-Libeň 210-217,219-246,249,300-329,348- 399,410-499,550-551,5420,5449 Benešov u Prahy 330-347 Vlečka Mondí Štětí 248 Vlečka Pila Štětí 247
88042	16:35	①③⑤			200-512,514-5496	
62153	20:50	①-⑤	21:09	①-⑤		České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 512,519-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496

291 Tachov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87461	09:53	③⑤			291	
87462			11:38	③⑤		Planá u Mariánských Lázní 200-290,292-5496
87463	19:53	①③			291	
87464			21:54	①③		Planá u Mariánských Lázní 200-290,292-5496

489 Tanvald

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84111	00:22	②④⑥			200-5496	
84112			00:56	②④⑥		Kořenov 50,51
84109	02:07	②④⑥	02:22	②④⑥	200-5496	Turnov 200-482,490-5496 Železný Brod 484-487 Malá Skála 483 Velké Hamry 488
84110	22:21	①③⑤	22:39	①③⑤	489	Desná 30,31,32 Dolní Polubný 40,41 Kořenov 50,51

Telč

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82650	02:27	②-⑥	03:10	②-⑥	/50,51,53,54	Kostelec u Jihlavy 200-5496 Třešť 30,31
82840	20:21	①-⑤	20:31	①-⑤	/50,51,53,54; 666/50-54	Dačice 60,61,62,63 Slavonice 70,72,73

549 Temelín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88810	06:46	①-⑤	11:47	①③⑤	549	Týn nad Vltavou 50,51
88813			12:05	②④		Protivín 200-540,542-548,550-5496
88811	12:52	①③⑤	13:07	①③⑤	200-5496	Protivín 200-540,542-548,550-5496 Čičenice 541

451 Teplice nad Metují

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83474	08:14	①③⑤	08:39	①③⑤	200-449,451,453-5496	Meziměstí 450
83280			09:45	①③⑤	200-5496	Teplice nad Metují město 40,41,42
83477	12:15	①③⑤	12:47	①③⑤	451	Náchod 200-449,454-5496 Police nad Metují 452-453

Teplice nad Metují město

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83280	09:50	①③⑤	10:05	①③⑤	451/40-42	Teplice nad Metují 200-5496

215 Teplice v Čechách

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86602		①③⑤	11:44	①③⑤	215	Oldřichov u Duchcova 200-214,217-5496 Řetenice 216

646 Tetčice

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82721	00:47	③⑥	01:30	③⑥	646	Brno-Maloměřice 200-645,647-5496

687 Tišnov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82131	01:34	②⑤	02:15	②⑤	684,687	Brno-Maloměřice 200-683,690-5496 Kuřim 688 Brno-Královo Pole 689
82120	19:36	①④	20:10	①④	685-687	Vlkov u Tišnova 684
82121	21:50	①④	22:30	①④	200-683,687-5496	Rožná 685 Nedvědice 686

615 Tlumačov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82211	07:01	①-⑤			615	
82210			07:25	①-⑤		Otrokovice 200-614,616-5496
82113	17:32	①-⑤	18:18	①-⑤		Otrokovice 200-614,616-5496

Toužim

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	10:14	②④⑥			/80,81; 260/80-81	
86651			11:04	②④⑥		Blatno u Jesenice 200-5496 Štědrá 70,71 Žlutice 60,61 Chyše 40,41 Lubenec 30,31

Trhový Štěpánov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85241	01:29	①③⑤			340/80-82	
85240			01:42	①③⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85247	10:49	①-⑤⑦			340/80-82	
85248			12:12	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85245	20:47	⑦			340/80-82	
85244			21:08	⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85243	22:57	①-⑤			340/80-82	
85246			23:40	⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85242			23:40	①-④		Benešov u Prahy 200-5496

212 Trmice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86450	13:33	①③⑤			212	
86451			14:30	①③⑤		Ústí nad Labem západ 200-211,213-5496

Troubelice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81360	12:57	①③⑤			785/90-93	
81361			13:43	①③⑤		Šumperk 200-5496

Trpísty

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87720	10:16	②④	10:31	②④	596/30-32	Cebiv 40,41
87721	11:24	②④	11:50	②④	/30,32	Přovany 200-5496

466 Trutnov střed

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83360			07:48	①③⑤		Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496
83371	06:06	①-⑥	08:18	②④	466	Česká Skalice 469 Malé Svatoňovice 467 Červený Kostelec 468
83361	09:55	①③⑤			466	
83374			11:55	⑥		Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496
83370	14:41	②④	16:47	①-⑤	466	Trutnov hlavní nádraží 200-465,480-5496

776 Třebčín

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81701	11:37	③⑤			776	
81700			12:09	③⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-774,777-5496 Senice na Hané 775

Třebechovice pod Orebem

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83002	21:53	②④			440/50-51	
83003			22:12	②④		Týniště nad Orlicí 200-5496

665 Třebíč

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82741	16:39	①③⑤	17:56	①③⑤	665	Vladislav 30,31 Studenec 40,41,42
82742	20:07	①③⑤	20:39	①③⑤	665	Okříšky 200-663,666-5496 Krahulov 664

526 Třeboň

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88131			10:42	②④		České Velenice 200-522,529-5496 Majdalena 525 Suchdol nad Lužnicí 524 Nová Ves nad Lužnicí 523
88130	11:31	②④			526-527	

401 Třebovice v Čechách

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83111	07:04	①③⑤	07:26	①③⑤	401	Lanškroun 402
83201	09:24	①③⑤	09:50	①③⑤	401	Jevíčko 70,71 Moravská Třebová 40,41,42,43,44,45 Městečko Trnávka 50,51 Chornice 60,61,62
83110	09:43	①③⑤	10:11	①③⑤	200-401,403-5496	Česká Třebová 200-400,403-5496
83200	15:10	①③⑤	15:37	①③⑤	401-402	Česká Třebová 200-400,403-5496

204 Třebušice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86675			00:50	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200-203,206-5496
86670	07:28	①-⑦			204	
86671			08:30	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200-203,206-5496
86672	15:38	①-⑦			204	
86673			16:44	①-⑦		Most nové nádraží příjezd 200-203,206-5496
86674	23:31	①-⑦			204	

571 Třemošná u Plzně

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87600	13:06	①③⑤	14:51	①③⑤	571	Kaznějov 572-576
87601	18:12	①③⑤	19:49	①③⑤	571	Plzeň hlavní nádraží 200-570,578-5496

Třešť

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82650	03:42	②-⑥	04:00	②-⑥	/30,31	Kostelec u Jihlavy 200-5496
82840	19:34	①-⑤	19:51	①-⑤	666/30-31	Telč 50,51,53,54 Dačice 60,61,62,63 Slavonice 70,72,73

Týn nad Vltavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88810	12:05	①③⑤			549/50-51	
88811			12:30	①③⑤		Temelín 200-5496

331 Týnec nad Sázavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85221	01:04	②④	02:00	②④	331	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Čerčany 330,341-347 Pecerady 30,31,32
85223	01:04	②④	02:00	②④	331	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Čerčany 330,341-347 Pecerady 30,31,32
85228	20:39	①-⑤⑦	20:56	①-⑤⑦	331	Krhanice 332
85229		①-⑤⑦	21:22	①-⑤⑦	331	Benešov u Prahy 200-329,336-340,348-5496 Čerčany 330,341-347
85220		①③	23:13	①③	331	Jílové u Prahy 334 Kamenný Přívoz 333 Krhanice 332

627 Uherský Brod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	09:26	①③⑤	09:55	①③⑤	627	Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	15:24	①③⑤	16:30	①③⑤	627	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626

625 Uherský Ostroh

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	07:26	①③⑤	08:23	①③⑤	625	Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749 Ostrožská Nová Ves 40,41
82100	18:04	①③⑤	18:15	①③⑤	625	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Veselí nad Moravou 621-624

Uhlířské Janovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84222	09:10	①-⑤			320/80-82	
84221			10:08	①-⑤		Kolín 200-5496

789 Uničov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81730			00:18	①-⑤		Olomouc hlavní nádraží 200-788,790-5496
81731	21:35	①③			789	
81733	22:26	②④⑤			789	

218 Úpořiny

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86680	10:08	①③⑤			218	
86681			11:04	①③⑤		Bílina 200-201,203-217,219-5496 Světec 202

211 Ústí nad Labem sever

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86440	05:52	①③⑤			211	
86442	09:50	②④			211	
86441			10:03	①③⑤		Ústí nad Labem západ 200-210,212-5496
86443			11:06	②④		Ústí nad Labem západ 200-210,212-5496

219 Ústí nad Labem-Střekov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86461	09:46	③⑤⑦			219,225	
86460			11:38	③⑤⑦		Ústí nad Labem západ 200-218,220-224,227-5496

404 Ústí nad Orlicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83037	03:01	①④	03:36	①④	404	Letohrad 200-403,405-5496

Úvaly

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85002		①–⑤	10:45	①–⑤		Praha-Běchovice 200-5496
85003		①–⑤	11:31	①–⑤	377/70-72	

382 Úžice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85461	11:28	②③⑤			382	
85464			12:00	②③⑤		Kralupy nad Vltavou 200-381,383-5496

745 Valašská Polanka

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125		①③⑤	10:15	①③⑤	745	Bylnice 749 Horní Lideč 746 Valašské Klobouky 747 Brumov 748
81126		①③⑤	14:30	①③⑤	745	Valašské Meziříčí 200-742,750-5496 Jablůnka 743 Vsetín 744

747 Valašské Klobouky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81125	10:56	①③⑤	10:59	①③⑤	747	Bylnice 749 Brumov 748
81126	13:27	①③⑤	13:49	①③⑤	747	Valašské Meziříčí 200-742,750-5496 Jablůnka 743 Vsetín 744 Valašská Polanka 745 Horní Lideč 746

737 Valšov

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80121			04:45	①–⑤		Krnov 200-735,738-5496 Bruntál 736
80120	05:10	①–⑤			737	
80108	10:34	①–⑤			737	
81009			13:45	①–⑤		Krnov 200-735,738-5496 Bruntál 736
80110	17:28	①–⑤	18:20	①–⑤	737	Břidličná 30,31,32 Rýmařov 40,41,42
81013	21:05	①–⑤	21:55	①–⑤	200-5496	Krnov 200-735,738-5496 Bruntál 736

447 Vamberk

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83043	07:21	①–⑥	07:57	②–④	447	Slatina nad Zdobnicí 448 Rokytnice v Orlických horách 449
83040			08:52	①–⑥		Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445 Doudleby nad Orlicí 446
83042	11:19	②–④	12:17	②–④	447	Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496 Kostelec nad Orlicí 445 Doudleby nad Orlicí 446
83047	13:21	⑦			447	
83046			14:26	⑦		Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496
83049	17:10	⑥⑦			447	
83048			18:20	⑥⑦		Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496
83045	18:28	①–⑤			447	
83044			19:05	①–⑤		Týniště nad Orlicí 200-444,450-5496

Vápenná

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81330	07:56	①–⑤	08:36	①–⑤	793/40-43	Javorník ve Slezsku 80,81,82
81333	11:06	①–⑤	11:26	①–⑤	/40-43	Lipová Lázně 200-5496
81332	12:27	①–⑤			793/40-43	
81331			13:33	①–⑤		Lipová Lázně 200-5496

Včelná

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88303	07:47	①-⑦			500/30-31	
88302			08:53	①-⑦		České Budějovice 200-5496

324 Velim

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84233	00:14	②④	00:34	②④	324	Kolín 200-323,329-5496
84231	02:13	①③⑤	02:33	①③⑤	324	Kolín 200-323,329-5496
84230	22:41	②④⑦	23:21	②④⑦	324	Pečky 325 Plaňany 326 Bošice 327 Kouřim 328
84232	22:41	①③	23:21	①③	324	Pečky 325

771 Velká Bystřice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81641	07:56	⑥			771	
81621	07:56	①-⑤	08:49	①-⑤	771	Hlubočky-Mariánské Údolí 772 Hlubočky 773 Domašov nad Bystřicí 774 Moravský Beroun 739 Dětrichov nad Bystřicí 738
81640			09:14	⑥		Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-770,775-5496
81643	08:34	②-⑥	09:32	②-⑥	771	
81620	16:38	①-⑤	17:50	①-⑤	771	Olomouc hlavní nádraží 200-737,740-770,775-5496

488 Velké Hamry

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84109	02:29	②④⑥	02:49	②④⑥	488	Turnov 200-482,490-5496 Železný Brod 484-487 Malá Skála 483
84110	21:53	①③⑤	22:09	①③⑤	488	Tanvald 489

Velké Hydčice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88750		①③	09:07	①③	562/40-41	
88751		①③	10:48	①③	/40,41	Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34

Velké Karlovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81171	11:08	②④			/70,71; 744/70-71	
81170			12:06	②④		Vsetín 200-5496 Halenkov 40,41

Velké Meziříčí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82141	11:43	②④	11:53	②④	683/50-53	
82140	12:51	②④	13:22	②④		Křižanov 200-5496

694 Velké Opatovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82320	20:45	①–⑤			694	
82325			21:15	①–⑤		Skalice nad Svitavou 200-690,695-5496 Boskovice 691 Knínice u Boskovic 692 Šebetov 693

245 Velké Žernoseky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86351	08:46	②	09:19	②	245	Litoměřice dolní nádraží 246
86350	11:25	②	12:07	②	245	Lovosice 200-244,247-248,250-5496

309 Velký Osek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84551	15:38	①③			309	
84550			16:14	①③		Nymburk hlavní nádraží 200-307,310-5496 Poděbrady 308

Velký Ratmírov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88121	06:30	①–⑤	07:07	①–⑤	510/80-81	
88120	11:25	①–⑤	12:11	①–⑤		České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496 Veselí nad Lužnicí 210-217,219-249,300-399,410- 499,510-519,529,550- 551,5420,5449

Velvary

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85466	08:50	①–⑤			/70-72; 380/70-72	
85463			10:00	①④		Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496 Slaný 383 Kralupy nad Vltavou předměstí 80,81,82,83
85461			10:00	②③⑤		Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496 Kralupy nad Vltavou předměstí 80,81,82,83

510 Veselí nad Lužnicí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
62146	04:13	①–⑥	05:23	①–⑥	510-512,519	
88121			05:34	①–⑤		Jarošov nad Nežárkou 519 Doňov 60,62 Kardašova Řečice 70,71 Velký Ratmírov 80,81 Jindřichův Hradec 30,31,32,33
62150	11:09	①–⑤	14:09	①–⑤		Praha-Libeň 210-217,219-246,249,300-329,348- 399,410-499,550-551,5420,5449 Benešov u Prahy 330-347 Tábor 513-518,529 Vlečka Mondí Štětí 248 Vlečka Pila Štětí 247
88120	12:51	①–⑤	14:40	①–⑤	200-5496	Soběslav 511
88123	15:47	①–⑤	17:39	①–⑤	200-510,513-5496	České Budějovice 200-208,218,250-295,400-407,500- 509,520-527,530-549,552- 5413,5423-5444,5490-5496

623 Veselí nad Moravou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	06:19	①–⑥	07:18	①③⑤	623-624	Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	18:25	①③⑤	20:25	①–⑤⑦	621-624	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620 Vlkoš 621 Bzenec 622

Veselíčko

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82187	08:58	①③⑤			680/30-31	
82188			10:00	①③⑤		Žďár nad Sázavou 200-5496

Vimperk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88702	09:27	②④	09:47	②④	560/85-86	
88703	09:20	②④	10:20	②④	/85,86	Strakonice 200-5496 Volyně 75,76,77 Čkyně 78,80,81

Višňová

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84002	16:30	①③⑤			499/40-42	
84003			16:50	①③⑤		Frýdlant v Čechách 200-5496

Vladislav

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82741	18:04	①③⑤	18:16	①③⑤	665/30-31	Studenec 40,41,42
82742	19:36	①③⑤	20:00	①③⑤	/30,31	Okříšky 200-663,666-5496 Krahulov 664 Třebíč 665

Vlářský průsmyk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	12:07	①③⑤	12:10	①③⑤	749/30-31	
82100			12:40	①③⑤		Bylnice 200-5496

558 Vlastec

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88541	14:46	①③⑤			558	
88540			14:57	①③⑤		Písek 200-555,560-5496 Záhoří 557

Vlašim

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85241	00:20	①③⑤	00:40	①③⑤	340/60-63	
85246	00:05	⑥	00:50	⑥		Benešov u Prahy 200-5496
85242	00:05	②-⑤	00:50	②-⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85240	02:07	①③⑤	02:37	①③⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85247	09:59	①-⑤⑦	10:14	①-⑤⑦	340/60-63	
85248	12:37	①-⑤⑦	12:57	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85245	19:57	⑦	20:12	⑦	340/60-63	
85244	21:33	⑦	21:51	⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85243	22:00	①-⑤	22:22	①-⑤	340/60-63	

621 Vikoš

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
44701	04:59	①-⑥	05:58	①-⑥	621	Bzenec 622 Veselí nad Moravou 623-624 Uherský Ostroh 625 Kunovice 626 Uherský Brod 627 Bojkovice 629 Bylnice 749
82100	21:40	①-⑤⑦	22:33	①-⑤⑦	621	Brno-Maloměřice 200-609,644-649,660- 698,768,5410-5411,5420- 5423,5444-5449 Otrokovice 610-619,630-643,650-659,700- 748,750-767,770-799,5412- 5413,5425-5427,5490-5496 Kyjov 620

684 Vlakov u Tišnova

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82120	20:44	①④			684	
82121			21:30	①④		Brno-Maloměřice 200-683,690-5496 Rožná 685 Nedvědice 686 Tišnov 687-689

543 Vodňany

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853		②④⑤	03:18	②④⑤	543	Protivín 200-537,540-542,549-5496
88850	21:07	①③④	21:10	①③④	543	Bavorov 544 Strunkovice nad Blanicí 545 Prachatice 546 Zbytiny 547 Volary 538,548

274 Vojkovice nad Ohří

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87100		①③	08:52	①③	274	Karlovy Vary 200-270,276-5496 Dalovice 271 Hájek 272 Ostrov nad Ohří 273
87101		①③	09:01	①③	274	Stráž nad Ohří 275

548 Volary

vlak	příj.	k.příj.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88850	23:47	①③④	00:40	②④⑤	538,548	Lenora 30,31
88853	00:44	②④⑤	00:59	②④⑤	200-537,540-5496	Protivín 200-537,540-542,549-5496 Vodňany 543 Bavorov 544 Strunkovice nad Blanicí 545 Prachatice 546 Zbytiny 547
88852	22:17	①③④	22:40	①③④	200-5496	Nová Pec 538

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88702	08:22	②④	08:25	②④	560/75-77	
88703	11:25	②④	11:27	②④	/75-77	Strakonice 200-5496

639 Vranovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82520	00:51	①③⑤			639	
82521			02:58	①③⑤		Břeclav 200-635,640-5496 Šakvice 638 Zaječí 637 Podivín 636

723 Vratimov

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80074	01:06	①-⑦			719,723	
80075			02:06	①-⑦		Ostrava-Kunčice 200-717,720-722,724-5496
80070	10:50	①-⑦			719,723	
80071			12:09	①-⑦		Ostrava-Kunčice 200-717,720-722,724-5496
80072	18:50	①-⑦			719,723	
80073			19:52	①-⑦		Ostrava-Kunčice 200-717,720-722,724-5496

553 Vráž u Písku

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88530		①③⑤	04:42	①③⑤	553	Protivín 200-551,560-5496 Čížová 554 Písek 555-558
88529		①③⑤	07:17	①③⑤	553	Čimelice 552

761 Vrbátky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81131	18:24	①-⑤			761	
81130			19:23	①-⑤		Prostějov hlavní nádraží 200-760,762-5496

Vrbno pod Pradědem

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
80126	09:40	①-⑤			/85,86,88,89; 734/85-89	
80127			10:58	①-⑤		Krnov 200-5496 Karlovice 80,81

464 Vrchlabí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83430	09:32	①③⑤			464	
83431			10:00	①③⑤		Trutnov hlavní nádraží 200-460,466-5496 Kunčice nad Labem 463,465 Hostinné 462 Pilníkov 461

263 Vroutek

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650		②④⑥	07:46	②④⑥	263	Blatno u Jesenice 260 Petrohrad 261 Kryry 262
86651		②④⑥	14:53	②④⑥	263	Chomutov 206-208,265-269,280-284,290- 295,538-549,552-598,5444 Most nové nádraží příjezd 200-204,210-258,270-279,285- 286,300-537,550-551,600- 5427,5449-5496 Podbořany 264

744 Vsetín

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81171			09:13	②④		Halenkov 40,41 Velké Karlovice 70,71
81125	08:27	①-⑤	10:00	①③⑤	744	Bylnice 749 Valašská Polanka 745 Horní Lideč 746 Valašské Klobouky 747 Brumov 748
81170	13:48	②④			200-5496	
81126	14:41	①③⑤	16:15	①-⑤	744	Valašské Meziříčí 200-742,750-5496 Jablůnka 743

391 Všetaty

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85401	06:22	①-⑥			391	
85400			06:49	①-⑥		Mělník 200-390,392-5496

Vysoké Mýto

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83142	06:05	①–⑤	07:43	②④	418/50-54	
83142	07:49	②④	08:10	②④	418/50-54	
83140	08:05	①–⑤	08:30	①–⑤	418/50-54	
83193			09:47	①–⑤		Choceň 418
83140	08:36	①–⑤	10:15	②④	418/50-54	
83192	10:40	①–⑤			418/50-54	
83141			11:17	①③⑤		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Choceň 418 Borohrádek 441
83141	11:21	①③⑤	11:24	①③⑤		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Choceň 418 Borohrádek 441
83143	11:39	②④	12:22	②④		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496 Choceň 418 Borohrádek 441
83145	09:36	②④	14:14	①–⑤		Týniště nad Orlicí 200-417,420-440,442-5496

608 Vyškov na Moravě

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82231	03:20	①–⑤	03:50	①–⑤	608	Ivanovice na Hané 609 Nezamyslice 768 Prostějov hlavní nádraží 760-761,763-767
82232	09:38	①–⑤	11:39	①–⑤	608-609	Brno-Maloměřice 200-607,610-759,762,770-5496

Vyšší Brod klášter

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88300	09:45	②④	10:02	②④	509/30-31	
88301	09:56	②④	10:47	②④	/30,31	Horní Dvořiště 200-503,509-5496 Rybník 504-508

557 Záhoří

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88541	14:15	①③⑤	14:39	①③⑤	557	Vlastec 558
88540	15:08	①③⑤	15:23	①③⑤	557	Písek 200-555,560-5496

637 Zaječí

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82521	04:10	①③⑤	04:25	①③⑤	637	Břeclav 200-635,640-5496 Podivín 636
82520	23:07	②④⑦	23:32	②④⑦	637	Vranovice 639 Šakvice 638

647 Zastávka u Brna

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82721	00:02	③⑥	00:40	③⑥	647	Tetčice 646 Brno-Maloměřice 200-645,650-5496
82720	19:20	②⑤	20:53	②⑤	646-647	Náměšť nad Oslavou 649 Kralice nad Oslavou 648

Zbečno

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85340	06:57	①④	07:10	①④	350/80-81	
85341	08:11	①④	08:21	①④		Beroun 200-5496

Zbraslavice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84241	09:09	①-⑤			/60-62; 321/60-62	
84242			10:36	①-⑤		Kutná Hora hlavní nádraží 200-5496 Kutná Hora město 30,31 Malešov 40,41 Červené Janovice 50,51,52

547 Zbytiny

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88853	01:21	②④⑤	01:37	②④⑤	547	Protivín 200-537,540-542,549-5496 Vodňany 543 Bavorov 544 Strunkovice nad Blanicí 545 Prachatice 546
88850	23:14	①③④	23:26	①③④	547	Volary 538,548

351 Zdice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85302	08:11	②③⑤	08:42	②③⑤	351	Hořovice 352
85300	10:42	①④	11:13	①④	351,353	Hořovice 352
85303	12:10	①④	12:48	①④	200-351,353-5496	Lochovice 353
85301	13:11	②③⑤	13:45	②③⑤	351,353	Beroun 200-350,354-5496
85304	14:25	①④	14:41	①④		Beroun 200-350,354-5496

Zdislavice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85241	00:57	①③⑤	01:21	①③⑤	340/70-71	
85240		①③⑤	01:51	①③⑤		Benešov u Prahy 200-5496
85247	10:31	①-⑤⑦	10:41	①-⑤⑦	340/70-71	
85248		①-⑤⑦	12:21	①-⑤⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85245	20:29	⑦	20:39	⑦	340/70-71	
85244		⑦	21:17	⑦		Benešov u Prahy 200-5496
85243	22:39	①-⑤	22:49	①-⑤	340/70-71	
85242		①-④	23:49	①-④		Benešov u Prahy 200-5496
85246		⑤	23:49	⑤		Benešov u Prahy 200-5496

Zdounky

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82089	13:52	②④			758/30-32	
82088			14:17	②④		Kroměříž 200-5496

533 Zlatá Koruna

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88401	08:15	②④	10:18	②④	533	Kájov 530,535-537
88403	09:17	②④	10:18	②④	533	Kájov 530,535-537
88402	12:02	②④	12:15	②④	533	České Budějovice 200-529,538-5496 Boršov nad Vltavou 531 Křemže 532

797 Zlaté Hory

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
81305	06:40	①-⑤			797	
81306			07:15	①-⑤		Mikulovice 200-796,799-5496
81303	12:37	①-⑤			797	
81304			13:14	①-⑤		Mikulovice 200-796,799-5496

612 Zlín střed

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82215	04:16	①-⑦	04:46	①-⑦	612	Lípa nad Dřevnicí 613
82216	23:20	①-⑦	23:32	①-⑦	612	Otrokovice 200-610,615-5496 Zlín-Malenovice 611

611 Zlín-Malenovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82215	03:56	①-⑦	04:08	①-⑦	611	Zlín střed 612 Lípa nad Dřevnicí 613
82216	23:40	①-⑦	23:54	①-⑦	611	Otrokovice 200-610,615-5496

679 Zruč nad Sázavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82500	10:31	①③⑤			200-676,678-5496	
82501			11:55	①③⑤		Havlíčkův Brod 200-675,678,680-5496 Světlá nad Sázavou 676-677

Zvoleněves

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
85463		①④	10:36	①④	380/85-86	Slaný 383
85465		①④	12:22	①④		Kralupy nad Vltavou 200-382,384-5496

Žamberk

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83038	13:31	①④			405/30-33	
83039			14:10	①④		Letohrad 200-5496

266 Žatec západ

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86656	10:01	①-⑤			266	
86657			10:12	①-⑤		Březno u Chomutova 200-265,267-5496

680 Žďár nad Sázavou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82161	00:55	①③⑤	01:19	①③⑤	680,683	Nové Město na Moravě 681 Bystřice nad Pernštejnem 682
82187			08:50	①③⑤		Veselíčko 30,31
82188	10:10	①③⑤			200-5496	
82141	08:38	②④	10:42	②④	680	Křižanov 683 Ostrov nad Oslavou 40,41
82160	04:41	①③⑤	10:43	①③⑤	200-680,683-5496	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Pohled 671 Přibyslav 672 Sázava u Žďáru 673
82140	14:51	②④	15:53	②④	671,680-682	Havlíčkův Brod 200-670,674-679,684-5496 Přibyslav 672 Sázava u Žďáru 673

417 Žďárec u Skutče

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
83221	08:30	①④	09:44	①④	417	Skuteč 70,71 Čachnov 80,81,82
83220	10:21	①④	11:00	①④	200-5496	Pardubice hlavní nádraží 200-410,412-413,418-5496 Pardubice-Rosice nad Labem 411 Chrudim 414 Slatiňany 415 Chrast u Chrudimi 416

675 Ždírec nad Doubravou

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
82340	01:13	①–⑤			675	
82341			03:59	①–⑤		Havlíčkův Brod 200-674,676-5496
82342	08:50	①–⑤	09:23	②④	200-5496	Hlinsko v Čechách 30,31,32
82345	10:21	②④	14:00	①–⑤	200-5496	Havlíčkův Brod 200-674,676-5496
82346	18:05	①–⑤			675	
82348	19:12	⑦			675	
82347			22:49	⑤		Havlíčkův Brod 200-674,676-5496

484 Železný Brod

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84109	03:07	②④⑥	03:42	②④⑥	484-487	Turnov 200-482,490-5496 Malá Skála 483
84107	06:39	①④	07:08	①④	484	Stará Paka 487 Košťálov 486 Semily 485
84110	20:45	①③⑤	21:19	①③⑤	484	Tanvald 489 Velké Hamry 488

576 Žihle

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
87601	13:41	①③⑤	13:44	①③⑤		Pižeň hlavní nádraží 200-570,578-5496 Třemošná u Plzně 571 Kaznějov 573 Plasy 574 Mladotice 575
87600	17:54	①③⑤	17:57	①③⑤	576	

Žichovice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
88750		①③	09:15	①③	562/50-51	
88751		①③	10:43	①③	/50,51	Horažďovice předměstí 200-5496 Horažďovice 30,32,34 Velké Hydčice 40,41

Žleby

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
84261	11:56	①-⑤	12:04	①-⑤	322/40-41	
84260	12:45	①-⑤	12:52	①-⑤		Čáslav 200-5496

Žlutice

vlak	přij.	k.přij.	odj.	k.odj.	odstavuje	dobírá
86650	09:17	②④⑥	09:27	②④⑥	/60,61; 260/60-61	
86651	11:51	②④⑥	12:17	②④⑥	/60,61	Blatno u Jesenice 200-5496 Chyše 40,41 Lubenec 30,31