

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

**Z O Š I T O V Ý
C E S T O V N Ý P O R I A D O K
128**

pre trate:

Leopoldov – Galanta (128 A)

Sereď – Trnava (128 B)

Trnava – Kúty (128 C)

Brezová pod Bradlom – Jablonica (128 D)

PLATÍ OD 13. DECEMBRA 2020

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku dňa 26.10.2020
(č. 31825/2020/O410-1)

ZMENY

Číslo zmeny	Platí od	Opravené dňa	Podpis

OBSAH

Tabuľka	Názov	Strana
1	Vysvetlenie skratiek a značiek	4
2	Zoznam vlakov	11
4	Zoznam dopravní s výlukou dopravnej služby	13
5	Ustanovenia miestneho významu	14
6	Technické hmotnosti a opatrenia pre prevádzku HKV	15
7	Služobné vlaky	18
	Tabelárne cestovné poriadky	31

VYSVETLENIE SKRATIEK A ZNAČIEK

1. Skratky a značky v záhlaví tabelárneho cestovného poriadku

- a) Písmená alebo skupiny písmen pred číslom vlaku vyjadrujú druhovú skratku vlaku v zmysle predpisu ŽSR Z1, čl.459.
- b) Značka **§** za číslom vlaku odkazuje na poznámku o rušení jazdy iným vlakom, ktorá je uvedená pod tabelárnym cestovným poriadkom.
- c) Značka **pp** za číslom vlaku znamená, že vlak ide len podľa potreby. Ostatné nižšie vymenované značky vyjadrujú dni jazdy vlaku. Ak nie je za číslom vlaku alebo pod ním žiadna značka, znamená to, že vlak ide denne.

Značky sa môžu použiť aj v poznámkach, vyjadrujúcich zmenu trakcie, obmedzenie zastavovania vlaku a pod. Ak nie je možné jednoznačne vyjadriť niektoré obmedzenie určenými značkami, alebo je možný nesprávny výklad, použije sa čiastočné alebo plné slovné znenie.

Význam jednotlivých značiek:

- ① = pondelok
- ② = utorok
- ③ = streda
- ④ = štvrtok
- ⑤ = piatok
- ⑥ = sobota
- ⑦ = nedeľa
- ✘ = pracovné dni (spravidla ① - ⑤)
- † = nedeľa a štátom uznané sviatky

T a b u ľ k a 1 - pokračovanie

Skratka za číslom vlaku znamená názov dopravcu vlaku.

ARR	ARRIVA vlaky s. r. o.	ORTT	Oblasťné riaditeľstvo Trnava
ARVMS	ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.	ORZA	Oblasťné riaditeľstvo Žilina
ARVSK	Arriva Service, s.r.o.	ORZV	Oblasťné riaditeľstvo Zvolen
BTS	BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA	PCISK	PKP CARGO INTERNATIONAL SK, a.s.
CD	České dráhy, a.s.	PKPC	PKP CARGO S.A.
CDCSK	CD Cargo Slovakia, s.r.o.	PKPCI	PKP CARGO INTERNATIONAL, a.s.
CERSK	CER Slovakia, a. s.	PSP	Petrolsped Slovakia s.r.o.
CMO	Cargo Motion s.r.o.	PSZ	Prvá Slovenská železničná, a. s.
CRW	CENTRAL RAILWAYS, a. s.	RALSP	Rail Support, s.r.o.
CTR	CityRail, a.s.	RCCSK	Rail Cargo Carrier - Slovakia s. r. o.
DBCCZ	DB Cargo Czechia s.r.o.	RJSK	RegioJet, a. s.
DMG	DMG, s.r.o.	RML	RM Lines, a. s.
ECS	EUROVIA CS, a.s.	RTI	Railtrans International, a.s.
ELTRA	ELTRA, s.r.o.	RTS	Rail Transport Service GmbH
ELZEL	Elektrizace železnic Praha a.s.	SKHT	SK-H Trans, s.r.o.
EPCI	EP Cargo a.s.	SLVAG	SLOV-VAGON, a.s.
EXSK	Express Group, a.s.	SMD	Slezskomoravská dráha, a.s.
GJW	GJW Praha, spol. s. r. o.	TEMSK	TEMPRA, s.r.o.
HBP	HORNONITRIANSKE BANE zam., a.s.	TLCRG	Transport line Cargo s.r.o.
HSL	HSL-Logistik, s.r.o.	TREZ	Trenčianska električká železnica, n. o.
IDSC	IDS CARGO a.s.	TSS	Traťová strojní společnost, a.s.
IGR	I.G.Rail, s.r.o.	TSSTT	TSS GRADE, a. s.
JUSO	JUSO s.r.o.	TÚI	VVÚŽ - TÚI
KDS	Kladenská dopravní a strojní s.r.o.	UNIDO	UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
KR	Komplex Rail Kft.	USSK	U. S. Steel Košice, s. r. o.
LECZ	Leo Express s.r.o.	VD	VÍTKOVICKÁ DOPRAVA, a.s.
LRL	LOKORAIL, a. s.	VDSP	STRABAG Rail, a. s.
LT	LokoTrain s. r. o.	VIALT	VIALTE s.r.o.
LTB	LOKO TRANS, s. r. o.	VT	voľná trasa
LTESK	LTE Logistik a Transport, Slovakia, s.r.o.	VTGSK	Retrack Slovakia, s.r.o.
LTSB	LOKOTRANS SERVIS s. r. o.	YOSAR	YOSARIA TRAINS, a.s.
MTD	METRANS /Danubia/, a. s.	ZSBA	OHL ŽS Slovakia, a.s.
MVA	Magyar Vasúti Áruszállító Kft.	ZSKE	Železničné stavby, a. s. Košice
ODC	Ostravská dopravní společnost - Cargo, a. s.	ZSSK	Žel. spoločnosť Slovensko, a.s.
OFZ	OFZ, a.s.	ZSSKC	Žel. spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
ORKE	Oblasťné riaditeľstvo Košice	ŽMSR	Železničné múzeum Slovenskej republiky

T a b u l k a 1 - pokračovanie

- d) Normatív hmotnosti platí pre vyznačené hnacie vozidlo plánovaného radu pri dodržaní plánovaného typu jazdného odporu a pre stanovené pravidelné jazdné časy. Do normatívu hmotnosti sa nezapočítava hmotnosť hnacích vozidiel činných a pohotových na službu, a to ani v prípade, že sa jedná o motorové vozne.

Typy jazdného odporu podľa predpisu ŽSR Z8:

- R** Používa sa pre vlaky zostavené z podvozkových osobných vozňov normálnej stavby (vrátane podvozkových vozňov pre prepravu áut) a osobných vozňov ľahkej stavby dĺžky väčšej ako 20 m.
- S** Používa sa pre vlaky zostavené z dvojnápravových osobných vozňov normálnej stavby alebo z nákladných vozňov s priemernou hmotnosťou na nápravu 10 až 15 t.
- T** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie väčšou ako 15 t.
- T4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **T** zložené len z ložených podvozkových vozňov.
- U** Používa sa pre nákladné vlaky s priemernou hmotnosťou na jedno vozňové dvojkolesie menšou ako 10 t.
- U4** Používa sa pre vlaky s jazdným odporom **U** zložené len z prázdnych podvozkových vozňov.

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	jazdný čas	sektory	príchod	pobyt	odchod	r / %
		min			min		
1	2	3	4	5	6	7	8

Hlavička tabelárneho cestovného poriadku vlakov na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy:

Dopravné, stanovišťa a zastávky	osobitné opatrenia	koľaj číslo	jazdný čas	príchod	pobyt	odchod	r / %	stihne vlak číslo
			min		min			
1	2	2a	3	5	6	7	8	10

2. Skratky a značky v stĺpcoch tabelárneho cestovného poriadku

Stĺpec 1 "dopravne, stanovištia a zastávky"

Namiesto názvu odbočiek sa môžu uvádzať aj čísla výhybiek umožňujúcich prechod z jednej trate na druhú. Skratky a značky **pred** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú :

- ⋮ = trať vybavená automatickým blokom
- $\begin{matrix} x \\ x \\ x \end{matrix}$ = medzistaničný úsek, v ktorom sú dovolené jazdy proti správne-
mu smeru
- Výh** = výhybňa
- Hr** = hradlo
- AH** = automatické hradlo
- HI** = hlásnica
- Odb** = odbočka (skratka je uvedená pred názvom odbočky vtedy, ak je
odbočka súčasne hlásnicou alebo hradlom)

Skratky a značky **za** názvami dopravní, stanovišť a zastávok znamenajú:

- odb** = odbočka (skratka je uvedená za názvom odbočky vtedy, ak
odbočka nie je súčasne hlásnicou alebo hradlom)
- n** = nákladisko
- nz** = nákladisko a zastávka
- z** = zastávka
- I** = dvojkoľajná trať
- ⊙ = riadiaca stanica na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy

Stípec 2 "osobitné opatrenia"

- ~ = doprava s výlukou dopravnej služby; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- ~! = doprava s výlukou dopravnej služby s kalendárnym obmedzením; stanice a výhybne vyhlásené za hradlá (hlásnice) majú v Tabuľke 4 uvedené, ktoré návěstidlá platia ako oddielové
- = pravidelný vchod na obsadenú koľaj alebo pravidelný vchod na obsadenú koľaj od cestového návěstidla
- △ = pravidelný vchod na slepú koľaj
- ▣ = ohlasovacia povinnosť zrušená
- 3) = jazda rýchlou, uvedenou v tejto značke číslicou, ktorá vyjadruje desiatky km/h (napr. 3 = 30 km/h)
- ⊕ = vlak zastaví pred lichobežníkovou tabuľkou; nemusí však zastaviť, ak mu rušňovodič prvého vlaku (alebo na jeho rozkaz zamestnanec sprevádzajúceho personálu) dáva pred krajinou výhybkou návěst "Priblížiť" tak, aby ju rušňovodič druhého vlaku mohol nepochybne spozorovať, prípadne ak sa vchod do dopravne povolí rádiovým zariadením
- ⊖ = stanica (výhybňa) s rýchlou návěstnou sústavou svetelných návěstidiel
- P = stanica (výhybňa) so vzájomne závislými hlavnými svetelnými návěstidlami bez rýchlou návěstnej sústavy svetelných návěstidiel
- S = stanica (výhybňa) so skupinovými odchodovými návěstidlami čl.56, 128 a 327 predpisu ŽSR Z1
- N = stanica (výhybňa) s nezávislými hlavnými návěstidlami (odchodové návěstidlá bez predzvesti) čl. 56 a 341 predpisu ŽSR Z1
- B = stanica (výhybňa) bez odchodových návěstidiel
- ⚡ = stanica (výhybňa) ak je pri vlakoch s prepravou cestujúcich výprava návěstou hlavného návěstidla zakázaná
- ⊗ = v stanici sú svetelné návěstidlá vybavené svetelným krížom neplatnosti. Platnosť a význam hlavných návěstidiel a ich predzvestí počas výluky dopravnej služby v stanici a vybavenie svetelných návěstidiel svetelným krížom neplatnosti je uvedené v Tabuľke 4

T a b u l' k a 1 - pokračovanie

Stĺpec 2a "koľaj číslo"

Číslice v stĺpci 2a tabelárnych cestovných poriadkov pre trate so zjednodušeným riadením dopravy vyjadrujú pri pravidelných vlakoch čísla vchodových, pri východiacich vlakoch odchodových koľají v dopravniciach neobsadených výpravcom.

Stĺpec 3 "jazdný čas"

Stĺpec 4 "sektory"

Stĺpec 5 "príchod"

- + = vlak zastaví len z dopravných dôvodov
- ◇ = vlak zastaví len v určitých dňoch (v určitom období) alebo z určitého dôvodu (rozsah alebo dôvod zastavovania je uvedený v poznámke pod tabelárnym cestovným poriadkom vlaku)
- x = vlak zastaví na znamenie
- ◀ = vlak zastavuje len na vystupovanie
- ▶ = vlak zastavuje len na nastupovanie

Stĺpec 6 "pobyť"

- ▲ = pobyť kratší ako 0,5 minúty

Stĺpec 7 "odchod"

- ⊥ = vlak môže byť vypravený ihneď po ukončení nástupu a výstupu cestujúcich

Stĺpec 8 "r / %" "

- r - = (číselný údaj v čitateli) = stanovená rýchlosť vlaku
- % - = (číselný údaj v menovateli) = normatív výmery potrebných brzdiacich percent

Normatív výmery potrebných brzdiacich percent vlakov brzdených v režime brzdzenia P, R, R+Mg, uvedený v stĺpci 8, platí len pre zloženie súpravy, ktoré je v súlade so znením poznámky v záhlaví ich tabelárnych cestovných poriadkov.

Ak nie je uvedená poznámka udávajúca režim brzdzenia, údaj stĺpca 8 sa vzťahuje vždy pre režim brzdzenia P.

Taktiež nie je uvedený údaj o režime brzdzenia pri vlakoch, kde existuje len jeden režim brzdzenia.

Stĺpec 10 "stihne vlak číslo"

V tomto stĺpci sú uvedené čísla vlakov, s ktorými sa vlak na tratiach so zjednodušeným riadením dopravy stretáva križovaním a predchodením alebo dostihnutím.

Stĺpec 10 je zaradený aj do všetkých cestovných poriadkov osobitných vlakov; v tomto prípade sa však uvádzajú len vlaky, ktorých trasa je jazdou osobitného vlaku rušená.

3. Ostatné skratky a značky

Tabuľka 2
Zoznam vlakov

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
2600	31	3816	55	11095	65	58010	76
2601	32	3817	56			58011	77
2605	33	3818	56			58050	77
2606	34	3819	56	13270	66	58051	78
2607	35	3820	57	13273	67	58081	79
2610	36	3821	57			58084	79
2613	37	3822	57			58085	80
2614	38	3823	58	42510	67	58505	80
2617	39	3824	58	42511	68	58720	81
2618	40	3825	58			58816	81
2620	41	3826	59			58817	82
2621	42	3827	59	46840	68	58888	83
2622	43	3828	59	46841	68	58889	84
2623	44	3829	60				
2624	45	3830	60				
2625	46	3831	60	47324	69	65730	84
2626	47	3833	61	47325	69		
2629	48			47769	70		
2630	49			47800	70	67531	85
2633	50	4501	61	47801	71	67604	85
2640	50	4505	61			67605	85
2641	51	4507	62				
2650	51	4532	62	53507	71		
2651	52	4533	62			75734	86
2690	52	4534	63				
2691	52	4535	63	55306	71		
		4536	63	55700	72	77533	86
		4537	64	55808	72	77710	86
3802	53	4590	64			77712	87
3804	53	4591	64			77716	87
3806	53			57503	73	77717	87
3808	54			57840	74	77800	88
3809	54	4661	65	57841	75	77801	88
3812	54			57843	75	77803	89
3813	55			57857	76	77840	89
3815	55	11094	65			77850	89

T a b u ľ k a 2 - pokračovanie

Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana	Vlak	Strana
1	2	3	4	5	6	7	8
77851	90	78990	92	87830	94	88843	96
77852	90	78991	92	87831	94	88844	96
77855	90	78993	93	87832	95	88845	97
77856	91			87833	95	88846	97
77954	91					88847	97
77955	91	83700	93			88850	98
77958	92			88449	95	88851	98
77959	92			88840	95		
		84848	93	88841	96		
				88842	96		

Tabuľka 4

ZOZNAM DOPRAVNÍ S VÝLUKOU DOPRAVNEJ SLUŽBY.

Dopravne a stanovištia	Poloha v km	Výluka dopravnej služby od-do hodín	Ako oddielové návěstidlo platí	Poznámka
1	2	3	4	5

Trať: **Sereď - Trnava**

Križovany nad Dudváhom	6,771	nepretržitá	Všetky návěstidlá a ich predzvesti sa obsluhujú	
------------------------	-------	-------------	---	--

Miestna obsluha ŽST Križovany nad Dudváhom je možná po prerokovaní podmienok s prednostom ŽST Galanta.

USTANOVENIA MIESTNEHO VÝZNAMU

DOD Nemčanka - Miestna obsluha v DOD Nemčanka môže byť vykonaná len za podmienky, že bude predhlásená výpravcovi ŽST Jablonica najneskôr do 7.30 h. daného dňa.

DOD Šelpice - Miestna obsluha v DOD Šelpice vlakom 88851 môže byť vykonaná len za podmienky, že bude predhlásená výpravcovi ŽST Jablonica najneskôr do 9.00 h. daného dňa.

Príchod vlaku Mn 88851 do DOD Šelpice musí byť v čase pravidelného príchodu vlaku, t. j. nulová tolerancia meškania.

Trat': Jablonica – Brezová pod Bradlom

Výkon dopravnej služby podľa ustanovení pre trať so zjednodušeným riadením dopravy. Sídlo dispečera je v CRD Jablonica.

TECHNICKÉ HMOTNOSTI A OPATRENIA PRE PREVÁDZKU HKV

A. Prehľad technických hmotností nákladných vlakov pre jedno činné hnacie vozidlo na jednotlivých úsekoch:

Úsek	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:					Poznámky
	210	230, 240, 241 242, V43 263, 363	E186	E189 1216 VectronMS	365	
Galanta – Leopoldov	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 2100 T 2400	
Sereď – Trnava	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 1900 T 2050	
Trnava – Smolenice	S 1200 T 1300	S 1900\$ T 2050\$	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1800\$ T 1900\$	\$ Pri rozjazde v úseku Boleráz – Smolenice: S 1600 t, T 1700 t, pozri tab. 6 B.
Smolenice – km 28.0	S 750 T 800	S 1000 T 1100	S 1500 T 1600	S 1500 T 1600	S 950 T 1050	
km 28.0 – Kúty	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 1900 T 2050	
Kúty – Jablonica	S 1400& T 1500&	S 1900^ T 2050^	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 1800^ T 1900^	Pri rozjazde od odchodového nástavidla ŽST Šaštín-Stráže: & S 1200, T 1300 t, ^ S 1550, T 1650 t.
Jablonica – km 28.0	S 750 T 800	S 1000 T 1100	S 1500 T 1600	S 1500 T 1600	S 950 T 1050	
km 28.0 - Trnava	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 2100 T 2400	
Trnava – Sereď	S 1400 T 1500	S 1900 T 2050	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 1900 T 2050	
Leopoldov – Galanta	S 1800 T 2000	S 2100 T 2400	S 2400 T 2600	S 2400 T 2600	S 2100 T 2400	

Technická hmotnosť platná pre rozjazd vlaku sa uplatňuje vo všetkých prípadoch, keď:

- bol vlak zastavený;
- v úseku prekonávanom nábehom je obmedzená rýchlosť vlaku (písomným rozkazom, pomalou jazdou, návěšťou a pod.) na menej ako
 - 40 km/h pri elektrických HKV;
 - 30 km/h pri motorových HKV.

Vo vyššie uvedených prípadoch sa technická hmotnosť pre rozjazd uplatňuje

T a b u ľ k a 6 – pokračovanie

bez ohľadu na to, či vlak v danom mieste alebo úseku prechádza, alebo zastavuje.

Úsek	Technické hmotnosti v tonách pre HKV radu:						Poznámky
	740 741	742 736	751 752	753	770 771	ER20	
Galanta – Leopoldov	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	
Sereď – Trnava	S 1500 T 1600	S 1300 T 1400	S 1400 T 1500	S 1300 T 1400	S 1800 T 2000	S 2200 T 2400	
Trnava – Smolenice	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1300 T 1400	S 2000 T 2100	
Smolenice – km 28.0	S 750 T 800	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 800 T 900	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Kúty	S 1300 T 1400	S 1200 T 1300	S 1300 T 1400	S 1200 T 1300	S 1400 T 1500	S 2100 T 2200	
Kúty – Jablonica	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1200 T 1300	S 1100 T 1200	S 1300 T 1400	S 2000 T 2100	
Jablonica – km 28.0	S 750 T 800	S 650 T 700	S 750 T 800	S 650 T 700	S 800 T 900	S 1400 T 1500	
km 28.0 – Trnava	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	
Trnava – Sereď	S 1500 T 1600	S 1300 T 1400	S 1400 T 1500	S 1300 T 1400	S 1800 T 2000	S 2200 T 2400	
Leopoldov – Galanta	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2000 T 2200	S 2200 T 2400	S 2200 T 2400	

Pre dvojicu HKV rovnakého radu spojených na spoločné riadenie (označených napr. 742x2, 751x2, ...) je technická hmotnosť rovná dvojnásobku hodnoty uvedenej v tab. A pre daný rad vozidla.

Rozhodnutie o tom, či a o koľko je možné prekročiť normatív hmotnosti pri dodržaní cestovného poriadku, prislúcha výhradne rušňovodičovi.

Maximálna celková hmotnosť vlaku na trati z pohľadu výkonnosti trakčnej elektrickej siete:

Leopoldov – Galanta: 3800 t,

Sereď – Trnava: 3800 t,

Trnava – Kúty: 3200 t.

B. Opatrenia pri mimoriadnom zastavení nákladného vlaku:

Ak zastaví nákladný vlak, vezený HKV radu 230, 240, 241, 242, 263, 363 alebo V43 pri vchodovom návěstidla ŽST Smolenice v smere Trnava – Kúty, s hmotnosťou vyššou ako S 1600 / T 1700 ton, môže pokračovať v ďalšej jazde až po pridaní prípravného alebo postrkového HKV.

C. Postrková služba:

Pozri tabuľku 7 Tabuliek traťových pomerov.

Zníženie technickej hmotnosti pre postrk o 10 % sa uplatňuje len u vlakov, ktoré majú podľa predpisu ŽSR Z 8 rýchlosť menšiu ako 25 km/h a nie sú pritom zostavené z podvozkových vozňov.

Tabuľka 7
SLUŽOBNÉ VLAKY

A. Služobné vlaky (okrem vlakov pre prehliadky trakčného vedenia)

Pridelené čísla pre Služ vlaky

Úsek	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	80 km/h	100 km/h
Galanta - Leopoldov	97740 - 97741	97742 - 97743	97744 - 97745	97746 - 97747	97748 - 97749	98744 - 98745
Sereď – Trnava - Kúty	97830 - 97831	97832 - 97833	97834 - 97835	97836 - 97837	97838 - 97839	-
Brezová pod Bradlom - Jablonica	97872 - 97873	-	-	-	-	-

Rušiaci Služ 97740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				7 40	30/10
Gáň	0	14	7 54	1	55	
Sereď	0	13	8 08	1	8 09	
Siladice.....	0	20⁵	29⁵	1	30⁵	
Leopoldov	0	18⁵	8 49			

Rušiaci Služ 97741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 30	30/10
Siladice.....	0	18⁵	6 48⁵	1	49⁵	
Sereď	0	20⁵	7 10	1	7 11	
Gáň	0	13	24	1	25	
Galanta	0	14	7 39			

Rušiaci Služ 97742 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 40	40/10
Gáň.....	0	11	8 51	1	52	
Sered'	0	10	9 02	1	9 03	
Siladice.....	0	15⁵	18⁵	1	19⁵	
Leopoldov	0	13⁵	9 33			

Rušiaci Služ 97743 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 30	40/10
Siladice.....	0	14	7 44	1	45	
Sered'	0	15⁵	8 00⁵	1	8 01⁵	
Gáň.....	0	10	11⁵	1	12⁵	
Galanta	0	10⁵	8 23			

Rušiaci Služ 97744 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 40	50/10
Gáň.....	0	9⁵	9 49⁵	1	50⁵	
Sered'	0	8⁵	59	1	10 00	
Siladice.....	0	13	10 13	1	10 14	
Leopoldov	0	11	10 25			

Rušiaci Služ 97745 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 30	50/10
Siladice.....	0	11⁵	8 41⁵	1	42⁵	
Sered'	0	13	55⁵	1	56⁵	
Gáň.....	0	8	9 04⁵	1	9 05⁵	
Galanta	0	9⁵	9 15			

Rušiaci Služ 97746 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				10 40	60/16
Gáň	0	7⁵	10 47⁵	1	48⁵	
Sered'	0	7⁵	56	1	57	
Siladice	0	11	11 08	1	11 09	
Leopoldov	0	10	11 19			

Rušiaci Služ 97747 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				9 30	60/17
Siladice	0	10	9 40	1	41	
Sered'	0	11	52	1	53	
Gáň	0	7	10 00	1	10 01	
Galanta	0	8	10 09			

Rušiaci Služ 97748 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				11 30	80/33
Gáň	0	6⁵	11 36⁵	1	37⁵	
Sered'	0	6⁵	44	1	45	
Siladice	0	9	54	1	55	
Leopoldov	0	8	12 03			

Rušiaci Služ 97749 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 30	80/34
Siladice	0	8	10 38	1	39	
Sered'	0	9	48	1	49	
Gáň	0	6	55	1	56	
Galanta	0	7	11 03			

T a b u l' k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 98744 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				13 00	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	13 05 ⁵	1	06 ⁵	
Sered'	0	5	11 ⁵	1	12 ⁵	
Siladice.....	0	7 ⁵	20	1	21	
Leopoldov	0	7	13 28			

Rušiaci Služ 98745 ORTT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				13 00	100/60
Siladice.....	0	7	13 07	1	08	
Sered'	0	7 ⁵	15 ⁵	1	16 ⁵	
Gáň.....	0	5	21 ⁵	1	22 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	13 29			

Rušiaci Služ 97830 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				11 00	30/18
Križovany n Dudváhom	0~	16	11 16	1	17	
x Trnava	0	14			31	
x Trnava nákl. st.	0	3	34	3	37	
Nemčanka	0	12			49	
Šelpice	0	9	58	1	59	
Boleráz	0	12	12 11	1	12 12	
Smolenice	0	13⁵	25⁵	1	26⁵	
Vých Dúbrava	0	19⁵	46	1	47	
Jablonica	0	12	59	1	13 00	
Senica	0	19	13 19	1	13 20	
Vých Š. Humence z	0	12	32	1	33	
Šaštín-Stráže	0	21⁵	54⁵	1	55⁵	
Kúty	0	20⁵	14 16			

Rušiaci Služ 97831 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				0 00	30/18
Šaštín-Stráže	0	18⁵	0 18⁵	1	19⁵	
Vých Š. Humence z	0	21⁵	41	1	42	
Senica	0	13⁵	55⁵	1	56⁵	
Jablonica	0	18⁵	1 15	1	1 16	
Vých Dúbrava	0	13	29	1	30	
Smolenice	0	19⁵	49⁵	1	50⁵	
Boleráz	0	13	2 03⁵	1	2 04⁵	
Šelpice	0	12⁵	17	1	18	
Nemčanka	0	9⁵			27⁵	
x Trnava nákl. st.	0	11⁵	39	3	42	
x Trnava	0	1⁵			43⁵	
Križovany n Dudváhom	0~	15⁵	59	1	3 00	
Sereď	0	16	3 16			

Rušiaci Služ 97832 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				13 00	40/21
Križovany n Dudváhom	0~	12⁵	13 12⁵	1	13⁵	
x Trnava	0	10⁵			24	
x Trnava nákl. st.	0	2	26	3	29	
Nemčanka	0	9			38	
Šelpice	0	7	45	1	46	
Boleráz.....	0	9⁵	55⁵	1	56⁵	
Smolenice	0	10	14 06⁵	1	14 07⁵	
Výh Dúbrava	0	15	22⁵	1	23⁵	
Jablonica	0	9⁵	33	1	34	
Senica	0	14	48	1	49	
Výh Š. Humence z.....	0	9⁵	58⁵	1	59⁵	
Šaštín-Stráže	0	16⁵	15 16	1	15 17	
Kúty	0	16	15 33			

Rušiaci Služ 97833 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				2 00	40/21
Šaštín-Stráže	0	14	2 14	1	15	
Výh Š. Humence z.....	0	16⁵	31⁵	1	32⁵	
Senica	0	10⁵	43	1	44	
Jablonica	0	14⁵	58⁵	1	59⁵	
Výh Dúbrava	0	10	3 09⁵	1	3 10⁵	
Smolenice	0	14⁵	25	1	26	
Boleráz.....	0	10	36	1	37	
Šelpice	0	9⁵	46⁵	1	47⁵	
Nemčanka	0	7			54⁵	
x Trnava nákl. st.	0	8⁵	4 03	3	4 06	
x Trnava	0	2			08	
Križovany n Dudváhom	0~	11⁵	19⁵	1	20⁵	
Sereď	0	12⁵	4 33			

Rušiaci Služ 97834 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				14 00	50/26
Križovany n Dudváhom	0~	10	14 10	1	11	
^x Trnava	0	9			20	
^x Trnava nákl. st.	0	2	22	3	25	
Nemčanka	0	7			32	
Šelpice	0	6	38	1	39	
Boleráz	0	8	47	1	48	
Smolenice	0	8⁵	56⁵	1	57⁵	
Vých Dúbrava	0	12	15 09⁵	1	15 10⁵	
Jablonica	0	8	18⁵	1	19⁵	
Senica	0	12	31⁵	1	32⁵	
Vých Š. Humence z	0	7⁵	40	1	41	
Šaštín-Stráže	0	14	55	1	56	
Kúty	0	13	16 09			

Rušiaci Služ 97835 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				3 00	50/26
Šaštín-Stráže	0	11⁵	3 11⁵	1	12⁵	
Vých Š. Humence z	0	13⁵	26	1	27	
Senica	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	
Jablonica	0	11⁵	48	1	49	
Vých Dúbrava	0	8⁵	57⁵	1	58⁵	
Smolenice	0	12⁵	4 11	1	4 12	
Boleráz	0	8⁵	20⁵	1	21⁵	
Šelpice	0	8	29⁵	1	30⁵	
Nemčanka	0	6			36⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	6⁵	43	3	46	
^x Trnava	0	2			48	
Križovany n Dudváhom	0~	9⁵	57⁵	1	58⁵	
Sereď	0	10⁵	5 09			

T a b u ľ k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97836 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 10	60/35
Križovany n Dudváhom	0~	9	15 19	1	20	
x Trnava	0	8			28	
x Trnava nákl. st.	0	2	30	3	33	
Nemčanka	0	6⁵			39⁵	
Šelpice	0	5⁵	45	1	46	
Boleráz.....	0	7	53	1	54	
Smolenice	0	7	16 01	1	16 02	
Výh Dúbrava	0	11⁵	13⁵	1	14⁵	
Jablonica	0	7	21⁵	1	22⁵	
Senica	0	10	32⁵	1	33⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	6⁵	40	1	41	
Šaštín-Stráže	0	11⁵	52⁵	1	53⁵	
Kúty	0	11⁵	17 05			

Rušiaci Služ 97837 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				4 00	60/35
Šaštín-Stráže	0	10	4 10	1	11	
Výh Š. Humence z.....	0	11⁵	22⁵	1	23⁵	
Senica.....	0	7⁵	31	1	32	
Jablonica	0	10⁵	42⁵	1	43⁵	
Výh Dúbrava	0	8	51⁵	1	52⁵	
Smolenice	0	11	5 03⁵	1	5 04⁵	
Boleráz.....	0	7	11⁵	1	12⁵	
Šelpice	0	7	19⁵	1	20⁵	
Nemčanka	0	5			25⁵	
x Trnava nákl. st.	0	5⁵	31	3	34	
x Trnava	0	2			36	
Križovany n Dudváhom	0~	8	44	1	45	
Sereď	0	10	5 55			

T a b u l k a 7 – pokračovanie

Rušiaci Služ 97838 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				16 00	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	7⁵	16 07⁵	1	08⁵	
x Trnava	0	6⁵			15	
x Trnava nákl. st.	0	2	17	3	20	
Nemčanka	0	6			26	
Šelpice	0	4	30	1	31	
Boleráz	0	7	38	1	39	
Smolenice	0	6⁵	45⁵	1	46⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	11	57⁵	1	58⁵	
Jablonica	0	6⁵	17 05	1	17 06	80/57
Senica	0	8⁵	14⁵	1	15⁵	
Vých Š. Humence z	0	6	21⁵	1	22⁵	
Šaštín-Stráže	0	9⁵	32	1	33	
Kúty	0	10	17 43			

Rušiaci Služ 97839 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				5 00	80/57
Šaštín-Stráže	0	9	5 09	1	10	
Vých Š. Humence z	0	9⁵	19⁵	1	20⁵	
Senica	0	6⁵	27	1	28	
Jablonica	0	8⁵	36⁵	1	37⁵	70/47
Vých Dúbrava	0	8⁵	46	1	47	
Smolenice	0	10⁵	57⁵	1	58⁵	80/57
Boleráz	0	6	6 04⁵	1	6 05⁵	
Šelpice	0	5⁵	11	1	12	
Nemčanka	0	4			16	
x Trnava nákl. st.	0	5	21	3	24	
x Trnava	0	2			26	
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	32⁵	1	33⁵	
Sereď	0	8⁵	6 42			

Rušiaci Služ 97872 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom						10 00	30/19	
Jablonica ○	0		27	10 27				

Rušiaci Služ 97873 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonica ○	0					14 00	30/19	
Brezová pod Bradlom			26	14 26				

B. Služobné vlaky pre prehliadku trakčného vedenia

Tieto jazdy zavádzajte podľa požiadaviek vlakvedúceho montážneho vozňa trakčného vedenia ako rušiace Služ vlaky so stanovenou rýchlosťou 30 km/h.

Jazdné časy vlakov v uvedených cestovných poriadkoch zohľadňujú aj potrebné technologické pobyty na trati.

Za prehliadacím Služ vlakom smie ísť iný vlak až vo vzdialenosti medzistaničného oddielu!

O zavedení a pridelení čísla Služ vlaku rozhodne vždy kontrolný dispečer.

Pridelené čísla pre Služ vlaky pre prehliadku trakčného vedenia :

Úsek	
Galanta - Leopoldov	90750, 90751
Sereď – Trnava - Kúty	90740, 90741

Rušiaci Služ 90740 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				16 10	30/18
Križovany n Dudváhom	0~	50	17 00	1	17 01	
^x Trnava	0	50			51	
^x Trnava nákl. st.	0	9	18 00	10	18 10	
Nemčanka	0	26			36	
Šelpice	0	25	19 01	1	19 02	
Boleráz	0	40	42	1	43	
Smolenice	0	40	20 23	1	20 24	
Vých Dúbrava	0	60	21 24	1	21 25	
Jablonica	0	40	22 05	1	22 06	
Senica	0	40	46	1	47	
Vých Š. Humence z	0	40	23 27	1	23 28	
Šaštín-Stráže	0	60	0 28	1	0 29	
Kúty	0	50	1 19			

Rušiaci Služ 90741 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				9 00	30/18
Šaštín-Stráže	0	50	9 50	1	51	
Vých Š. Humence z	0	60	10 51	1	10 52	
Senica	0	40	11 32	1	11 33	
Jablonica	0	40	12 13	1	12 14	
Vých Dúbrava	0	40	54	1	55	
Smolenice	0	60	13 55	1	13 56	
Boleráz	0	40	14 36	1	14 37	
Šelpice	0	40	15 17	1	15 18	
Nemčanka	0	27			45	
^x Trnava nákl. st.	0	24	16 09	12	16 21	
^x Trnava	0	9			30	
Križovany n Dudváhom	0~	50	17 20	1	17 21	
Sereď	0	50	18 11			

T a b u ľ k a 7– pokračovanie

Rušiaci Služ 90750 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 30	30/10
Gáň.....	0	40	7 10	1	7 11	
Sereď	0	40	51	1	52	
Siladice.....	0	60	8 52	1	8 53	
Leopoldov	0	60	9 53			

Rušiaci Služ 90751 ORTT pp

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 20	30/10
Siladice.....	0	50	11 10	1	11 11	
Sereď	0	60	12 11	1	12 12	
Gáň.....	0	40	52	1	53	
Galanta	0	40	13 33			

Os 2600 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ↔				3 46	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			47	
Trnava predmestie z.....		4	3 51	0 ⁵	51⁵	
Nemčanka.....	0	1⁵			53	
Šelpice	0	3	56	1	57	
Kličovany z.....		3	4 00	0 ⁵	4 00⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	03	1	04	
Bíňovce z		3⁵	07⁵	0 ⁵	08	
Smolenice	0	3	11	1	12	70/47
Buková z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava	0	5			21⁵	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	26	0 ⁵	26⁵	
Jablonica	0	2⁵	29	1	30	80/57
Senica.....	0	8	38	2 ⁵	40⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	46	1	47	
Borský Mikuláš z		5	52	0 ⁵	52⁵	
Šaštín-Stráže	0	3	55⁵	1	56⁵	
Kuklov z		5	5 01⁵	0 ⁵	5 02	
Kúty	0	5	5 07			

Os 2601 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0 ⁺				4 12	80/57
Kuklov z.....		4 ⁵	4 16 ⁵	0 ⁵	17	
Šaštín-Stráže.....	0	5	22	1	23	
Borský Mikuláš z.....		4	27	0 ⁵	27 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	32 ⁵	1	33 ⁵	
Senica	0	5 ⁵	39	1	40	
Jablonica	0	8 ⁵	48 ⁵	1	49 ⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2 ⁵	52	0 ⁵	52 ⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4 ⁵			57	
Buková z.....		5	5 02	0 ⁵	5 02 ⁵	
Smolenice.....	0	4	06 ⁵	1	07 ⁵	80/57
Bíňovce z.....		2 ⁵	10	0 ⁵	10 ⁵	
Boleráz	0	4	14 ⁵	1	15 ⁵	
Klčovany z.....		2 ⁵	18	0 ⁵	18 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵	22	1	23	
Nemčanka	0	3 ⁵			26 ⁵	
Trnava predmestie z.....		1	27 ⁵	0 ⁵	28	
x Trnava nákl. st.	0	4			32	
x Trnava	0	1	5 33			

Os 2605 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 01	80/57
Kuklov z		4⁵	6 05⁵	0 ⁵	06	
Šaštín-Stráže	0	5	11	1	12	
Borský Mikuláš z		4	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	21⁵	1	22⁵	
Senica	0	5⁵	28	1	29	
Jablonica	0	8⁵	37⁵	1	38⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	41	0 ⁵	41⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			46	
Buková z		5	51	0 ⁵	51⁵	
Smolenice	0	4	55⁵	3	58⁵	80/57
Bíňovce z		2⁵	7 01	0 ⁵	7 01⁵	
Boleráz.....	0	4	05⁵	1	06⁵	
Kličovany z.....		2⁵	09	0 ⁵	09⁵	
Šelpice	0	3⁵	13	1	14	
Nemčanka	0	3⁵			17⁵	
Trnava predmestie z.....		1	18⁵	0 ⁵	19	
^x Trnava nákl. st.	0	4			23	
^x Trnava	0	1	7 24			

Os 2606 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ⁺				6 32	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			33	
Trnava predmestie z		4	6 37	0 ⁵	37 ⁵	
Nemčanka	0	1 ⁵			39	
Šelpice	0	3	42	1	43	
Klčovany z		3	46	0 ⁵	46 ⁵	
Boleráz	0	2 ⁵	49	1	50	
Bíňovce z		3 ⁵	53 ⁵	0 ⁵	54	
Smolenice.....	0	3	57	1	58	70/47
Buková z		4	7 02	0 ⁵	7 02 ⁵	
Výh Dúbrava	0	5			07 ⁵	
Cerová-Lieskové z		4 ⁵	12	0 ⁵	12 ⁵	
Jablonica	0	2 ⁵	15	1	16	80/57
Senica	0	8	24	3 ⁵	27 ⁵	
Výh Š. Humence z	0	5 ⁵	33	1	34	
Borský Mikuláš z		5	39	0 ⁵	39 ⁵	
Šaštín-Stráže.....	0	4	43 ⁵	1	44 ⁵	
Kuklov z		5	49 ⁵	0 ⁵	50	
Kúty	0	5	7 55			

Os 2607 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				6 59	80/57
Kuklov z		4⁵	7 03⁵	0 ⁵	7 04	
Šaštín-Stráže	0	5	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4	14	0 ⁵	14⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	19⁵	1	20⁵	
Senica	0	5⁵	26	1	27	
Jablonica	0	8⁵	35⁵	1	36⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			44	
Buková z		5	49	0 ⁵	49⁵	
Smolenice	0	4	53⁵	1	54⁵	80/57
Bíňovce z		2⁵	57	0 ⁵	57⁵	
Boleráz.....	0	4	8 01⁵	1	8 02⁵	
Kičovany z.....		2⁵	05	0 ⁵	05⁵	
Šelpice	0	3⁵	09	1	10	
Nemčanka	0	3⁵			13⁵	
Trnava predmestie z.....		1	14⁵	0 ⁵	15	
^x Trnava nákl. st.	0	4			19	
^x Trnava	0	1	8 20			

Os 2610 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				9 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z		4	9 16	0 ⁵	16 ⁵	
Nemčanka	0	1 ⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Klčovany z		2 ⁵	24 ⁵	0 ⁵	25	
Boleráz	0	2 ⁵	27 ⁵	0 ⁵	28	
Bířovce z		4	32	0 ⁵	32 ⁵	
Smolenice.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	70/47
Buková z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	80/57
Senica	0	8	10 02 ⁵	1	10 03 ⁵	
Vých Š. Humence z	0	5 ⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže.....	0	3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Kuklov z		5	24 ⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	10 30			

Os 2613 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				9 33	80/57
Kuklov z		4⁵	9 37⁵	0 ⁵	38	
Šaštín-Stráže	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z		4	48	0 ⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	10 00	4	10 04	
Jablonica	0	8⁵	12⁵	1	13⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	16	0 ⁵	16⁵	
Vých Dúbrava	0	4⁵			21	
Buková z		5	26	0 ⁵	26⁵	
Smolenice	0	4	30⁵	1	31⁵	80/57
Bíňovce z		2⁵	34	0 ⁵	34⁵	
Boleráz.....	0	4	38⁵	1	39⁵	
Kičovany z.....		2⁵	42	0 ⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Nemčanka	0	3⁵			50⁵	
Trnava predmestie z.....		1	51⁵	0 ⁵	52	
^x Trnava nákl. st.	0	4⁵			56⁵	
^x Trnava	0	0⁵	10 57			

Os 2614 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				11 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z		4	11 16	0 ⁵	16 ⁵	
Nemčanka	0	1 ⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Klčovany z		3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Boleráz	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Bířovce z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Smolenice.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	70/47
Buková z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	80/57
Senica	0	8	12 02 ⁵	1	12 03 ⁵	
Vých Š. Humence z	0	5 ⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže.....	0	3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Kuklov z		5	24 ⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	12 30			

Os 2617 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				11 33	80/57
Kuklov z		4 ⁵	11 37 ⁵	0 ⁵	38	
Šaštín-Stráže	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53 ⁵	1	54 ⁵	
Senica	0	5 ⁵	12 00	4	12 04	
Jablonica	0	8 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Vých Dúbrava	0	4 ⁵			21	
Buková z		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Smolenice	0	4	30 ⁵	1	31 ⁵	80/57
Bíňovce z		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Boleráz.....	0	4	38 ⁵	1	39 ⁵	
Kičovany z.....		2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵	46	1	47	
Nemčanka	0	3 ⁵			50 ⁵	
Trnava predmestie z.....		1	51 ⁵	0 ⁵	52	
^x Trnava nákl. st.	0	4			56	
^x Trnava	0	1	12 57			

Os 2618 ZSSK


HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ⁺				13 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z		4	13 16	0 ⁵	16 ⁵	
Nemčanka	0	1 ⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Klčovany z		3	25	0 ⁵	25 ⁵	
Boleráz	0	2 ⁵	28	0 ⁵	28 ⁵	
Bířovce z		3 ⁵	32	0 ⁵	32 ⁵	
Smolenice.....	0	3	35 ⁵	1	36 ⁵	70/47
Buková z		4	40 ⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z		4 ⁵	50 ⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2 ⁵	53 ⁵	1	54 ⁵	80/57
Senica	0	8	14 02 ⁵	1	14 03 ⁵	
Vých Š. Humence z	0	5 ⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4 ⁵	14 ⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3 ⁵	18 ⁵	1	19 ⁵	
Kuklov z		5	24 ⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	14 30			

Os 2620 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ↔				14 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z.....		4	14 16	0 ⁵	16⁵	
Nemčanka	0	1⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Kličovany z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bíňovce z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Smolenice	0	3	35⁵	1	36⁵	70/47
Buková z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	80/57
Senica	0	8	15 02⁵	1	15 03⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kuklov z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	15 30			

Os 2621 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0 ±				13 33	80/57
Kuklov z.....		4⁵	13 37⁵	0⁵	38	
Šaštín-Stráže.....	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z.....		4	48	0⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	14 00	5⁵	14 05⁵	
Jablonica	0	8⁵	14	1	15	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	17⁵	0⁵	18	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			22⁵	
Buková z.....		5	27⁵	0⁵	28	
Smolenice.....	0	4	32	4⁵	36⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Boleráz	0	4	43⁵	1	44⁵	
Klčovany z.....		2⁵	47	0⁵	47⁵	
Šelpice	0	3	50⁵	0⁵	51	
Nemčanka	0	3⁵			54⁵	
Trnava predmestie z.....		1	55⁵	0⁵	56	
^x Trnava nákl. st.	0	4			15 00	
^x Trnava	0	1	15 01			

Os 2622 ZSSK


HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ↔				15 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z.....		4	15 16	0 ⁵	16⁵	
Nemčanka	0	1⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Kličovany z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bířovce z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Smolenice	0	3	35⁵	1	36⁵	70/47
Buková z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Výh Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	80/57
Senica	0	8	16 02⁵	1	16 03⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	5⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kuklov z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	16 30			

Os 2623 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.


HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				14 33	80/57
Kuklov z.....		4 ⁵	14 37 ⁵	0 ⁵	38	
Šaštín-Stráže.....	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z.....		4	48	0 ⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	15 00	5 ⁵	15 05⁵	
Jablonica	0	8⁵	14	1	15	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Vých Dúbrava.....	0	4 ⁵			22⁵	
Buková z.....		5	27 ⁵	0 ⁵	28	
Smolenice.....	0	4	32	4 ⁵	36⁵	80/57
Bířovce z.....		2 ⁵	39	0 ⁵	39⁵	
Boleráz	0	4	43⁵	1	44⁵	
Klčovany z.....		2 ⁵	47	0 ⁵	47⁵	
Šelpice	0	3	50⁵	0 ⁵	51	
Nemčanka	0	3⁵			54⁵	
Trnava predmestie z.....		1	55⁵	0 ⁵	56	
^x Trnava nákl. st.	0	4			16 00	
^x Trnava	0	1	16 01			

Os 2624 ZSSK

ide v  nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ⇄				16 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z.....		4	16 16	0 ⁵	16⁵	
Nemčanka	0	1⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Kličovany z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bíňovce z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Smolenice	0	3	35⁵	1	36⁵	70/47
Buková z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	80/57
Senica	0	8	17 02⁵	1	17 03⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kuklov z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	17 30			

Os 2625 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0 ±				15 33	80/57
Kuklov z.....		4⁵	15 37⁵	0⁵	38	
Šaštín-Stráže.....	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z.....		4	48	0⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	16 00	5⁵	16 05⁵	
Jablonica	0	8⁵	14	1	15	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	17⁵	0⁵	18	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			22⁵	
Buková z.....		5	27⁵	0⁵	28	
Smolenice.....	0	4	32	4⁵	36⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	39	0⁵	39⁵	
Boleráz	0	4	43⁵	1	44⁵	
Klčovany z.....		2⁵	47	0⁵	47⁵	
Šelpice	0	3	50⁵	0⁵	51	
Nemčanka	0	3⁵			54⁵	
Trnava predmestie z.....		1	55⁵	0⁵	56	
^x Trnava nákl. st.	0	4			17 00	
^x Trnava	0	1	17 01			

Os 2626 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ⇄				17 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z.....		4	17 16	0 ⁵	16⁵	
Nemčanka	0	1⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Kličovany z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bířovce z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Smolenice	0	3	35⁵	1	36⁵	70/47
Buková z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	80/57
Senica	0	8	18 02⁵	1	18 03⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kuklov z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	18 30			

Os 2629 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0 ⇄				17 33	80/57
Kuklov z.....		4⁵	17 37⁵	0⁵	38	
Šaštín-Stráže.....	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z.....		4	48	0⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	18 00	4	18 04	
Jablonica	0	8⁵	12⁵	1	13⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	16	0⁵	16⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			21	
Buková z.....		5	26	0⁵	26⁵	
Smolenice.....	0	4	30⁵	1	31⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	34	0⁵	34⁵	
Boleráz	0	4	38⁵	1	39⁵	
Klčovany z.....		2⁵	42	0⁵	42⁵	
Šelpice	0	3⁵	46	1	47	
Nemčanka	0	3⁵			50⁵	
Trnava predmestie z.....		1	51⁵	0⁵	52	
^x Trnava nákl. st.	0	4			56	
^x Trnava	0	1	18 57			

Os 2630 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0 ↔				19 11	80/50
x Trnava nákl. st.	0	1			12	
Trnava predmestie z.....		4	19 16	0 ⁵	16⁵	
Nemčanka	0	1⁵			18	
Šelpice	0	3	21	1	22	
Kličovany z.....		3	25	0 ⁵	25⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	28	0 ⁵	28⁵	
Bířovce z		3⁵	32	0 ⁵	32⁵	
Smolenice	0	3	35⁵	1	36⁵	70/47
Buková z		4	40⁵	0 ⁵	41	
Vých Dúbrava	0	5			46	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	50⁵	0 ⁵	51	
Jablonica	0	2⁵	53⁵	1	54⁵	80/57
Senica	0	8	20 02⁵	1	20 03⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5⁵	09	1	10	
Borský Mikuláš z		4⁵	14⁵	0 ⁵	15	
Šaštín-Stráže	0	3⁵	18⁵	1	19⁵	
Kuklov z		5	24⁵	0 ⁵	25	
Kúty	0	5	20 30			

Os 2633 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0 ⁺				19 33	80/57
Kuklov z.....		4 ⁵	19 37 ⁵	0 ⁵	38	
Šaštín-Stráže.....	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z.....		4	48	0 ⁵	48 ⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53 ⁵	1	54 ⁵	
Senica	0	5 ⁵	20 00	4	20 04	
Jablonica	0	8 ⁵	12 ⁵	1	13 ⁵	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2 ⁵	16	0 ⁵	16 ⁵	
Vých Dúbrava.....	0	4 ⁵			21	
Buková z.....		5	26	0 ⁵	26 ⁵	
Smolenice.....	0	4	30 ⁵	1	31 ⁵	80/57
Bíňovce z.....		2 ⁵	34	0 ⁵	34 ⁵	
Boleráz.....	0	4	38 ⁵	1	39 ⁵	
Kličovany z.....		2 ⁵	42	0 ⁵	42 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵	46	1	47	
Nemčanka	0	3 ⁵			50 ⁵	
Trnava predmestie z.....		1	51 ⁵	0 ⁵	52	
x Trnava nákl. st.	0	4			56	
x Trnava	0	1	20 57			

Os 2640 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 0 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				5 52	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5 ⁵	5 57 ⁵	1	58 ⁵	
Borský Mikuláš z.....		5 ⁵	6 04	0 ⁵	6 04 ⁵	
Šaštín-Stráže.....	0	4	08 ⁵	6	14 ⁵	
Kuklov z.....		5	19 ⁵	0 ⁵	20	
Kúty	0	5	6 25			

Os 2641 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				21 33	80/57
Kuklov z		4⁵	21 37⁵	0 ⁵	38	
Šaštín-Stráže	0	5	43	1	44	
Borský Mikuláš z		4	48	0 ⁵	48⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	5	53⁵	1	54⁵	
Senica	0	5⁵	22 00			

Os 2650 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0⇄				21 41	120/97
x Trnava nákl. st.	0	1			42	80/50
Trnava predmestie z.....		4	21 46	0 ⁵	46⁵	
Nemčanka	0	1⁵			48	
Šelpice	0	3	51	1	52	
Kličovany z.....		3	55	0 ⁵	55⁵	
Boleráz.....	0	2⁵	58	0 ⁵	58⁵	
Bíňovce z		3⁵	22 02	0 ⁵	22 02⁵	
Smolenice	0	3	05⁵	1	06⁵	70/47
Buková z		4	10⁵	0 ⁵	11	
Vých Dúbrava	0	5			16	
Cerová-Lieskové z.....		4⁵	20⁵	0 ⁵	21	
Jablonica	0	2⁵	23⁵	1	24⁵	80/55
Senica	0	8⁵	22 33			

Os 2651 ZSSK

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				3 44	80/51
Jablonica	0	9	3 53	1	54	70/47
Cerová-Lieskové z.....		2⁵	56⁵	0 ⁵	57	
Vých Dúbrava.....	0	4⁵			4 01⁵	
Smolenice.....	0	8	4 09⁵	3	12⁵	80/57
Bíňovce z.....		2⁵	15	0 ⁵	15⁵	
Boleráz.....	0	4	19⁵	1	20⁵	
Kľčovany z.....		2⁵	23	0 ⁵	23⁵	
Šelpice.....	0	3⁵	27	1	28	
Nemčanka.....	0	3⁵			31⁵	
Trnava predmestie z.....		1	32⁵	0 ⁵	33	
x Trnava nákl. st.	0	4			37	120/97
x Trnava.....	0	1	4 38			

Sv 2690 ZSSK

ide v ⑤ a 23.XII., 1.IV., 31.VIII., 14.IX., 16.XI., nejde 24.XII.- 6.I., 2.IV.

HKV r.362. Normatív hmotnosti: R 150 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				22 22	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	6			28	
Šaštín-Stráže.....	0	7⁵			35⁵	
Kúty	0	9⁵	22 45			

Sv 2691 ZSSK

ide v ① a 7.I., 6.IV., 6.VII., 2., 16.IX., 2., 18.XI., nejde 5.IV., 5.VII., 1.XI.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: R 300 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				4 03	80/57
Šaštín-Stráže.....	0	8			11	
Vých Š. Humence z.....	0	9			20	
Senica	0	6	4 26			

Os 3802 ZSSK

ide v \times nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				4 54	100/59
Gáň	0	5 ⁵	4 59 ⁵	1	5 00 ⁵	
Sereď	0	5	5 05 ⁵	2	5 07 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	14	1	15	
Trnava	0⇄	7	5 22	2	5 24	

Os 3804 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				5 55	100/59
Gáň	0	5 ⁵	6 00 ⁵	1	6 01 ⁵	
Sereď	0	5	06 ⁵	1	07 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	14	1	15	
Trnava	0⇄	7	6 22	3	6 25	

Os 3806 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				6 52	100/59
Gáň	0	5 ⁵	6 57 ⁵	1	58 ⁵	
Sereď	0	5	7 03 ⁵	4	7 07 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	14	1	15	
Trnava	0⇄	7	7 22	8	7 30	

Os 3808 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361.1. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				7 35	100/59
Gáň	0	5⁵	7 40⁵	1	41⁵	
Sered'	0	5	46⁵	1	47⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	54	1	55	
Trnava	0⇄	7	8 02	23	8 25	

Os 3809 ZSSK

Bratislava-Petržalka - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		8 25		8 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	8 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	6	8 55			

Os 3812 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				9 35	100/59
Gáň	0	5⁵	9 40⁵	1	41⁵	
Sered'	0	5	46⁵	1	47⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	54	1	55	
Trnava	0⇄	7	10 02	23	10 25	

Os 3813 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		10 25		10 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	10 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sereď	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	100/60
Gáň	0	5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	6	10 55			

Os 3815 ZSSK

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		11 25		11 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	11 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sereď	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	100/60
Gáň	0	5	48 ⁵	0 ⁵	49	
Galanta	0	6	11 55			

Os 3816 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				11 35	100/59
Gáň	0	5 ⁵	11 40 ⁵	1	41 ⁵	
Sereď	0	5	46 ⁵	1	47 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	54	1	55	
Trnava	0⇄	7	12 02	23	12 25	

Os 3817 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		12 22 ⁵		12 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	12 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	12 55			

Os 3818 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				12 39	100/59
Gáň	0	5⁵	12 44⁵	0 ⁵	45	
Sered'	0	5	50	1	51	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Trnava	0⇄	7	13 05	20	13 25	

Os 3819 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		13 25		13 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	13 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	13 55			

Os 3820 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				13 35	100/59
Gáň.....	0	5⁵	13 40⁵	1	41⁵	
Sered'	0	5	46⁵	1	47⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	54	1	55	
Trnava	0⇄	7	14 02	23	14 25	

Os 3821 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		14 25		14 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	14 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň.....	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	14 55			

Os 3822 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				14 39	100/59
Gáň.....	0	5⁵	14 44⁵	0 ⁵	45	
Sered'	0	5	50	1	51	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Trnava	0⇄	7	15 05	20	15 25	

Os 3823 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		15 25		15 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	15 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sereď	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	100/60
Gáň	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
Galanta	0	5 ⁵	15 55			

Os 3824 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				15 35	100/59
Gáň	0	5 ⁵	15 40 ⁵	1	41 ⁵	
Sereď	0	5	46 ⁵	1	47 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	54	1	55	
Trnava	0⇄	7	16 02	23	16 25	

Os 3825 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		16 25		16 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	16 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sereď	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	100/60
Gáň	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
Galanta	0	5 ⁵	16 55			

Os 3826 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				16 39	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	16 44 ⁵	0 ⁵	45	
Sered'	0	5	50	1	51	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Trnava	0⇄	7	17 05	20	17 25	

Os 3827 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		17 25		17 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	17 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sered'	0	7	42 ⁵	1	43 ⁵	100/60
Gáň.....	0	5	48 ⁵	1	49 ⁵	
Galanta	0	5 ⁵	17 55			

Os 3828 ZSSK

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				17 39	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	17 44 ⁵	1	45 ⁵	
Sered'	0	5	50 ⁵	1	51 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	58	1	59	
Trnava	0⇄	7	18 06	19	18 25	

Os 3829 ZSSK

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		18 27		18 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	18 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	18 55			

Os 3830 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

Galanta - Trnava - Bratislava-Nové Mesto

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				18 39	100/59
Gáň	0	5⁵	18 44⁵	0 ⁵	45	
Sered'	0	5	50	1	51	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	57⁵	0 ⁵	58	
Trnava	0⇄	7	19 05	20	19 25	

Os 3831 ZSSK

ide v X nejde 24. XII. - 6. I.

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		19 25		19 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	19 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	19 55			

Os 3833 ZSSK §

nejde v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI. ide 27.XII.- 3.I., 4.IV., 4.VII.- 29.VIII., 31.X.

Bratislava-Nové Mesto - Trnava - Galanta

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄		20 25		20 48	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	20 54 ⁵	1	55 ⁵	
Sereď	0	7	21 02 ⁵	1	21 03 ⁵	100/60
Gáň	0	5	08 ⁵	1	09 ⁵	
Galanta	0	5 ⁵	21 15			

§ = ak ide rušiaci vlak 4534, nesmie ísť vlak 3833

Os 4501 ZSSK

ide v ✕ nejde 24. XII. - 6. I.

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				4 11	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	4 17 ⁵	1	18 ⁵	
Sereď	0	7	25 ⁵	1	26 ⁵	100/60
Gáň	0	5	31 ⁵	0 ⁵	32	
Galanta	0	6	4 38			

Os 4505 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				5 48	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	5 54 ⁵	1	55 ⁵	
Sereď	0	7	6 02 ⁵	1	6 03 ⁵	100/60
Gáň	0	5	08 ⁵	0 ⁵	09	
Galanta	0	6	6 15			

Os 4507 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				6 51	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	6 57⁵	1	58⁵	
Sered'	0	7	7 05⁵	1	7 06⁵	100/60
Gáň	0	5	11⁵	0 ⁵	12	
Galanta	0	6	7 18			

Os 4532 ZSSK

HKV r.361. Normatív hmotnosti: R 200 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				19 35	100/59
Gáň	0	5⁵	19 40⁵	1	41⁵	
Sered'	0	5	46⁵	1	47⁵	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	54	1	55	
Trnava	0	7	20 02			

Os 4533 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.-3.I., 4.IV., 1.VII.-31.VIII., 31.X.

HKV r.671.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				20 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	20 34⁵	1	35⁵	
Sered'	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5⁵	20 55			

Rušiaci Os 4534 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.-3.I., 4.IV., 1.VII.-31.VIII., 31.X.

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				20 39	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	20 44 ⁵	0 ⁵	45	
Sereď	0	5	50	1	51	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	57 ⁵	0 ⁵	58	
Trnava	0	7	21 05			

Os 4535 ZSSK

ide v ⑦ a 6.I., 5.IV., 1.IX., 1.XI., nejde 27.XII.-3.I., 4.IV., 1.VII.-31.VIII., 31.X.

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				21 28	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	21 34 ⁵	1	35 ⁵	
Sereď	0	7	42⁵	1	43⁵	100/60
Gáň.....	0	5	48⁵	1	49⁵	
Galanta	0	5 ⁵	21 55			

Os 4536 ZSSK

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0⇄				21 59	100/59
Gáň.....	0	5 ⁵	22 04 ⁵	0 ⁵	22 05	
Sereď	0	5	10	1	11	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6 ⁵	17 ⁵	0 ⁵	18	
Trnava	0	7	22 25			

Rušiaci Os 4537 ZSSK

ide v Ⓞ a †, v období 24. XII. - 6. I. ide denne

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				22 48	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	22 54⁵	1	55⁵	
Sered'	0	7	23 02⁵	1	23 03⁵	100/60
Gáň	0	5	08⁵	1	09⁵	
Galanta	0	5⁵	23 15			

Sv 4590 VT pp

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				6 14	100/59
Gáň	0	5			19	
Sered'	0	5	6 24	1	25	80/55
Križovany n Dudváhom	0~	6			31	
Trnava	0	7	6 38			

Sv 4591 VT pp

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0				10 58	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6			11 04	
Sered'	0	6⁵			10⁵	100/60
Gáň	0	4			14⁵	
Galanta	0	5⁵	11 20			

Os 4661 ZSSK §

ide v X, nejde 24. XII. - 6. I.

Trnava - Galanta - Šaľa

HKV r.671.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Trnava	0⇄				22 48	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵	22 54⁵	1	55⁵	
Sereď	0	7	23 02⁵	1	23 03⁵	100/60
Gáň	0	5	08⁵	1	09⁵	
Galanta	0⇄	5⁵	23 15	1	23 16	

§ = ak ide rušiaci vlak 4537, nesmie ísť vlak 4661

Sv 11094 VT pp

Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				10 03	100/60
Siladice	0	7			10	
Sereď	0	6			16	
Gáň	0	4			20	
Galanta	0	6	10 26	5	10 31	

Sv 11095 VT pp

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

HKV r.861.

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		9 14		10 02	100/59
Gáň	0	5			10 07	
Sereď	0	4			11	
Siladice	0	7			18	
Leopoldov	0	7	10 25			

Rušiaci Os 13270 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

	1	2	3	5	6	7	8
Galanta		0⊕				19 58	100/59
Gáň		0	5 ⁵			20 03 ⁵	
Sereď		0	4			07 ⁵	80/55
Križovany n Dudváhom		0~	6 ⁵			14	
^x Trnava		0⊕	7	20 21	15	36	120/97
^x Trnava nákl. st.		0	1 ⁵			37 ⁵	80/50
Nemčanka		0	5			42 ⁵	
Šelpice		0	3 ⁵			46	
Boleráz		0	5 ⁵			51 ⁵	
Smolenice		0	5 ⁵			57	70/47
Vých Dúbrava		0	8			21 05	
Jablonica		0	6			11	80/57
Senica		0	7 ⁵			18 ⁵	
Vých Š. Humence z.....		0	4 ⁵			23	
Šaštín-Stráže		0	7 ⁵			30 ⁵	
Kúty		0	8 ⁵	21 39			

Rušiaci Os 13273 VT pp

HKV r.380. Normatív hmotnosti: R 500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

Vlak brzdený v režime R + Mg

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0⇄				9 14	80/57
Šaštín-Stráže	0	9			23	
Výh Š. Humence z.....	0	8⁵			31⁵	
Senica	0	4			35⁵	
Jablonica	0	8⁵	9 44	13	57	70/47
Výh Dúbrava	0	6			10 03	
Smolenice	0	7⁵			10⁵	80/57
Boleráz	0	5			15⁵	
Šelpice	0	4⁵			20	
Nemčanka	0	3⁵			23⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	5			28⁵	120/97
^x Trnava	0⇄	1⁵	10 30	12	42	80/54
Križovany n Dudváhom	0~	6			48	
Sereď	0	6⁵			54⁵	100/60
Gáň	0	4			58⁵	
Galanta	0	5⁵	11 04			

Nex 42510 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑦.

Komárom HU - **Galanta** - **Leopoldov** - Žilina-Teplička odch.sk.

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		20 58		21 09	100/66
Gáň	0	4			21 13	
Sereď	0	5			18	
Siladice	0	7			25	
Leopoldov	0	5	21 30	110	23 20	

Nex 42511 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,③,⑤.

Žilina-Teplička odch.sk. - Leopoldov - Galanta - Komárom HU

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1580 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		20 20		20 22	100/69
Siladice.....	0	8 ⁵			30 ⁵	
Sered'	0	6			36 ⁵	
Gáň	0	4			40 ⁵	
Galanta	0	5 ⁵	20 46	6	20 52	

Pn 46840 DBCCZ

Barbosi RO - Galanta - Leopoldov - Chałupki PL

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: U 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		21 07		21 20	95/58
Gáň	0	6			26	
Sered'	0	4			30	
Siladice.....	0	6 ⁵			36 ⁵	
Leopoldov	0	7 ⁵	21 44	16	22 00	

Pn 46841 DBCCZ

Chałupki PL - Leopoldov - Galanta - Catusa RO

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Vlak brzdený v režime G

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				7 56	90/57
Siladice.....	0	7			8 03	
Sered'	0	6 ⁵			09 ⁵	
Gáň	0	4 ⁵			14	
Galanta	0	7	8 21	21	8 42	

Nex 47324 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Senica - Kúty - Ziltendorf DE

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 700 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				21 00	80/63
Výh Š. Humence z.....	0	5⁵			05⁵	
Šaštín-Stráže	0	8			13⁵	
Kúty	0	10⁵	21 24	127	23 31	

Pn 47325 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Ziltendorf DE - Kúty - Senica

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		0 49		2 50	80/52
Šaštín-Stráže	0	9⁵			2 59⁵	75/54
Výh Š. Humence z.....	0	11			3 10⁵	80/54
Senica	0	6⁵	3 17			

Pn 47769 LTESK

Břeclav přednádraží CZ - Kúty - Galanta - Štúrovo

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0		7 21		7 29	80/63
Šaštín-Stráže.....	0	10	7 39	9	48	
Vých Š. Humence z.....	0	10 ⁵			58 ⁵	
Senica	0	4			8 02 ⁵	
Jablonica	0	7 ⁵			10	70/54
Vých Dúbrava.....	0	6			16	
Smolenice.....	0	9			25	80/63
Boleráz	0	5			30	
Šelpice	0	4 ⁵			34 ⁵	
Nemčanka	0	3 ⁵			38	
x Trnava nákl. st.	0	5			43	95/65
x Trnava	0	1			44	80/59
Križovany n Dudváhom.....	0~	6 ⁵			50 ⁵	
Sereď	0	6 ⁵			57	95/60
Gáň	0	5			9 02	
Galanta	0	7	9 09	2	9 11	

Nex 47800 ZSSKC

Dunaújváros HU - Galanta - Leopoldov - Ostrava hl.n. CZ

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U4 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		16 34		16 50	90/50
Gáň	0	6			56	
Sereď	0	5			17 01	
Siladice.....	0	8			09	
Leopoldov	0	7	17 16	52	18 08	

Pn 47801 ZSSKC

Ostrava hl.n. CZ - Leopoldov - Galanta - Dunaújváros HU

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2000 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		0 39		0 59	90/52
Siladice	0	8 ⁵			1 07 ⁵	
Sereď	0	7			14 ⁵	
Gáň	0	4 ⁵			19	
Galanta	0	6	1 25	19	1 44	

Nex 53507 PSZ

Levice - Galanta - Leopoldov

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		10 30		11 01	100/66
Gáň	0	6 ⁵			11 07 ⁵	
Sereď	0	5 ⁵	11 13	3	16	
Siladice	0	9			25	
Leopoldov	0	6	11 31			

Nex 55306 PSZ

Leopoldov - Galanta - Levice

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: T4 2500 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				2 10	100/69
Siladice	0	7 ⁵			17 ⁵	
Sereď	0	7 ⁵	2 25	30	55	
Gáň	0	6			3 01	
Galanta	0	7	3 08	32	3 40	

Pn 55700 VT pp

Nemšová - Trnava - Kúty

HKV r.240. Normatív hmotnosti: U 560 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				22 48	90/57
x Trnava nákl. st.	0	2	22 50	15	23 05	80/52
Nemčanka	0	6			23 11	
Šelpice	0	3			14	
Boleráz	0	6			20	
Smolenice.....	0	7			27	70/54
Vých Dúbrava.....	0	8			35	
Jablonica.....	0	6			41	80/63
Senica	0	8			49	
Vých Š. Humence z.....	0	6	23 55	2	57	
Šaštín-Stráže.....	0	7			0 04	
Kúty	0	10	0 14			

Pn 55808 VTGSK

Čadca - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

HKV r.363. Normatív hmotnosti: T 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		3 29		3 37	90/52
Siladice.....	0	9⁵			46⁵	
Sereď	0	6⁵			53	
Gáň	0	4⁵			57⁵	
Galanta	0	6⁵	4 04	18	4 22	

Pn 57503 VT pp

Kúty - Trnava - Nemšová

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotovú
Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica T4 1600 ton
Jablonica - km 28,0 T4 1100 ton
km 28,0 - Trnava T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				19 49	80/52
Šaštín-Stráže	0	9			58	75/54
Výh Š. Humence z.....	0	9	20 07	5	20 12	80/54
Senica	0	7			19	
Jablonica	0	9	28	7	35	70/54
Výh Dúbrava	0	10			45	
Smolenice	0	9			54	75/54
Boleráz.....	0	6			21 00	
Šelpice	0	5			05	80/59
Nemčanka	0	4			09	
^x Trnava nákl. st.	0	6	21 15	37	52	90/57
^x Trnava	0	2			21 54	

Pn 57840 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ②,④,⑥.

Zemianske Kostofany - Trnava - Kúty

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: U4 750 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				21 51⁵	70/54
x Trnava nákl. st.	0	1⁵	21 53	2	55	
Nemčanka	0	9	22 04	6	22 10	
Šelpice	0	6			16	
Boleráz	0	8⁵			24⁵	
Smolenice.....	0	10			34⁵	
Výh Dúbrava.....	0	19⁵			54	
Jablonica	0	6⁵			23 00⁵	
Senica	0	9			09⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	6⁵			16	
Šaštín-Stráže.....	0	9			25	
Kúty	0	10	23 35			

Pn 57841 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Trnava - Zemianske Kostolány

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica T4 1400 ton
Jablonica - Smolenice T4 900 ton
Smolenice - Trnava T4 1400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				16 35	70/54
Šaštín-Stráže	0	14⁵			49⁵	
Vých Š. Humence z.....	0	14⁵	17 04	11	17 15	
Senica	0	9			24	
Jablonica	0	12	36	49	18 25	
Vých Dúbrava	0	21			18 46	
Smolenice	0	13	18 59	221	22 40	
Boleráz.....	0	7			22 47	
Šelpice	0	5⁵			52⁵	
Nemčanka	0	4			56⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	5⁵	23 02	3	23 05	
^x Trnava	0	3⁵			23 08⁵	

Pn 57843 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤.

Príprahové HKV

HKV r.770. Normatív hmotnosti: T4 900 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Jablonica	0				21 20	70/54
Vých Dúbrava	0	21			41	
Smolenice	0	13	21 54			

Pn 57857 RTI

Vlak chodí v ①,③,⑤.

Kúty - Trnava - Leopoldov

HKV r.242. Normatív hmotnosti: T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				20 31	80/63
Šaštín-Stráže	0	8⁵			39⁵	
Vých Š. Humence z	0	10			49⁵	
Senica	0	4⁵			54	
Jablonica	0	8			21 02	70/54
Vých Dúbrava	0	6			08	
Smolenice	0	9			17	80/63
Boleráz	0	5			22	
Šelpice	0	6	21 28	35	22 03	
Nemčanka	0	5			22 08	
^x Trnava nákl. st.	0	6	22 14	10	24	90/57
^x Trnava	0	2			22 26	

Pn 58010 VT pp

Leopoldov - Galanta - Komárno

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				5 27	90/52
Siladice	0	10			37	
Sered'	0	8	5 45	2	47	
Gáň	0	7			54	
Galanta	0	7	6 01	4	6 05	

Pn 58011 VT pp

Komárno - Galanta - Leopoldov

HKV r.240. Normatív hmotnosti: T4 2200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 01		22 10	90/50
Gáň.....	0	8			18	
Sereď	0	6	22 24	2	26	
Siladice.....	0	11			37	
Leopoldov	0	8	22 45			

Pn 58050 VT pp

Štúrovo - Galanta - Kúty

Trnava - Smolenice HKV na službu pohotovú
Smolenice - km 28,0 privesené postrkové HKV
km 28,0 - Kúty HKV na službu pohotovú

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Galanta - Smolenice T4 1800 ton

Smolenice - km 28,0 T4 1100 ton

km 28,0 - Kúty T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 21		22 45	90/50
Gáň.....	0	7			52	
Sereď	0	7	22 59	4	23 03	80/50
Križovany n Dudváhom.....	0~	8			23 11	75/52
^x Trnava.....	0	6 ⁵			17 ⁵	90/57
^x Trnava nákl. st.	0	2 ⁵	23 20	11	31	80/52
Nemčanka.....	0	6 ⁵			37 ⁵	
Šelpice.....	0	3 ⁵			41	
Boleráz.....	0	6 ⁵			47 ⁵	
Smolenice.....	0	6 ⁵			54	70/54
Výh Dúbrava.....	0	8 ⁵			0 02 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			09	75/54
Senica.....	0	8 ⁵			17 ⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	5			22 ⁵	
Šaštín-Stráže.....	0	9 ⁵	0 32	11	43	
Kúty	0	11	0 54			

Pn 58051 VT pp

Kúty - Galanta - Štúrovo

Kúty - Jablonica HKV na službu pohotové
 Jablonica - km 28,0 privesené postrkové HKV
 km 28,0 - Trnava HKV na službu pohotové

HKV r.240. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica T4 1800 ton
 Jablonica - km 28,0 T4 1100 ton
 km 28,0 - Galanta T4 1800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0				0 30	80/52
Šaštín-Stráže.....		0	9⁵			39⁵	75/54
Vých Š. Humence z.....		0	9⁵			49	80/54
Senica		0	6	0 55	5	1 00	
Jablonica		0	9⁵			1 09⁵	70/54
Vých Dúbrava.....		0	6⁵			16	
Smolenice.....		0	9			25	75/54
Boleráz		0	6			31	
Šelpice		0	5			36	80/59
Nemčanka		0	3⁵			39⁵	
^x Trnava nákl. st.		0	5⁵	1 45	3	48	90/57
^x Trnava		0	2			50	80/59
Križovany n Dudváhom.....		0~	6⁵			56⁵	
Sered'		0	7⁵	2 04	2	2 06	90/52
Gáň		0	6⁵			12⁵	
Galanta		0	6⁵	2 19	33	2 52	

Pn 58081 VT pp

Kúty - Trnava - Spišská Nová Ves

HKV r.740. Normatív hmotnosti: S 400 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				3 19	50/26
Šaštín-Stráže	0	13	3 32	15	47	
Vých Š. Humence z.....	0	14⁵			4 01⁵	
Senica	0	6			07⁵	
Jablonica	0	12⁵	4 20	71	5 31	
Vých Dúbrava	0	10			5 41	
Smolenice	0	11			52	
Boleráz	0	9			6 01	
Šelpice	0	8			09	
Nemčanka	0	5⁵			14⁵	
x Trnava nákl. st.	0	7⁵	6 22	57	7 19	
x Trnava	0	1⁵			7 20⁵	

Rušiaci Pn 58084 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				12 19	50/26
Gáň	0	10			29	
Sereď	0	11	12 40	20	13 00	
Križovany n Dudváhom	0~	11			13 11	
x Trnava	0	13			24	
x Trnava nákl. st.	0	2	13 26	2	28	
Nemčanka	0	8	36	7	43	
Šelpice	0	5			48	
Boleráz	0	7⁵			55⁵	
Smolenice	0	9⁵	14 05	44	14 49	
Vých Dúbrava	0	11⁵			15 00⁵	
Jablonica	0	9⁵	15 10	12	22	
Senica	0	12			34	
Vých Š. Humence z.....	0	8	42	40	16 22	
Šaštín-Stráže	0	12⁵			16 34⁵	
Kúty	0	12⁵	16 47			

Rušiaci Pn 58085 VT pp

HKV r.240. Normatív hmotnosti: S 615 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				4 40	50/26
Šaštín-Stráže.....	0	13	4 53	46	5 39	
Výh Š. Humence z.....	0	15	5 54	10	6 04	
Senica	0	7			6 11	
Jablonica	0	12			23	
Výh Dúbrava.....	0	7⁵			30⁵	
Smolenice.....	0	12⁵	6 43	27	7 10	
Boleráz	0	8			7 18	
Šelpice	0	8	7 26	6	32	
Nemčanka	0	6			38	
x Trnava nákl. st.	0	9	47	21	8 08	
x Trnava	0	1⁵			8 09⁵	
Križovany n Dudváhom.....	0~	9			18⁵	
Sered'	0	9⁵			28	
Gáň	0	8⁵			36⁵	
Galanta	0	9⁵	8 46			

Pn 58505 VTGSK

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Čadca

HKV r.363. Normatív hmotnosti: U 870 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		23 49		0 10	90/50
Gáň	0	5⁵			0 15⁵	
Sered'	0	4⁵			20	
Siladice.....	0	7⁵			27⁵	
Leopoldov	0	7⁵	0 35	37	1 12	

Pn 58720 VT pp

Nováky - Trnava - Kúty

HKV r.363. Normatív hmotnosti: S 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				4 17 ⁵	90/49
x Trnava nákl. st.	0	1 ⁵	4 19	2	21	80/50
Nemčanka	0	7	28	6	34	
Šelpice	0	4			38	
Boleráz	0	5			43	
Smolenice	0	7	50	20	5 10	70/47
Výh Dúbrava	0	10			5 20	
Jablonica	0	7			27	80/57
Senica	0	9	5 36	55	6 31	
Výh Š. Humence z.....	0	6			6 37	
Šaštín-Stráže	0	8	6 45	2	47	
Kúty	0	10	6 57			

Nex 58816 CERSK

Štúrovo - Galanta - Kúty

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		1 58		2 01	95/58
Gáň	0	7			2 08	
Sereď	0	4			12	80/61
Križovany n Dudváhom	0~	7			19	
x Trnava	0	6			25	90/57
x Trnava nákl. st.	0	2	2 27	13	40	80/52
Nemčanka	0	5 ⁵			45 ⁵	
Šelpice	0	3 ⁵			49	
Boleráz	0	6			55	
Smolenice	0	5			3 00	70/54
Výh Dúbrava	0	8 ⁵			08 ⁵	
Jablonica	0	6 ⁵			15	80/63
Senica	0	7 ⁵			22 ⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	4 ⁵			27	
Šaštín-Stráže	0	7 ⁵			34 ⁵	
Kúty	0	9 ⁵	3 44			

Nex 58817 CERSK

Kúty - Galanta - Štúrovo

HKV r.E186. Normatív hmotnosti: T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				11 48	80/63
Šaštín-Stráže.....	0	8⁵			56⁵	
Výh Š. Humence z.....	0	8⁵	12 05	44	12 49	
Senica	0	7			56	
Jablonica	0	7⁵			13 03⁵	70/54
Výh Dúbrava.....	0	6			09⁵	
Smolenice.....	0	8⁵			18	80/63
Boleráz	0	7	13 25	5	30	
Šelpice	0	5⁵			35⁵	
Nemčanka	0	3⁵			39	
x Trnava nákl. st.	0	6	45	18	14 03	90/57
x Trnava	0	2			14 05	80/59
Križovany n Dudváhom.....	0~	6			11	
Sered'	0	6⁵			17⁵	95/60
Gáň	0	4⁵			22	
Galanta	0	6	14 28	15	14 43	

Pn 58888 VTGSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: Galanta - Trnava nákl. st. T4 1600 ton

Trnava nákl. st. - Kúty T4 1000 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				23 30	90/50
Gáň.....	0	7			37	
Sered'	0	4⁵			41⁵	80/50
Križovany n Dudváhom	0~	7⁵			49	75/52
x Trnava	0	7			56	85/50
x Trnava nákl. st.	0	2	23 58	3	0 01	80/52
Nemčanka	0	6			0 07	
Šelpice	0	3⁵			10⁵	
Boleráz.....	0	6			16⁵	
Smolenice	0	6⁵	0 23	4	27	65/46
Výh Dúbrava	0	15			42	
Jablonica	0	6⁵			48⁵	75/52
Senica.....	0	8⁵			57	
Výh Š. Humence z.....	0	5			1 02	70/46
Šaštín-Stráže	0	9			11	75/52
Kúty	0	10	1 21			

Pn 58889 VTGSK

Privesené postrkové HKV

HKV r.230. Normatív hmotnosti: Kúty - Trnava nákl. st. T4 1000 ton
Trnava nákl. st. - Galanta T4 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				18 03	80/52
Šaštín-Stráže	0	11	18 14	36	50	70/46
Vých Š. Humence z	0	12			19 02	75/52
Senica	0	4			06	
Jablonica	0	8			14	70/34
Vých Dúbrava	0	7⁵			21⁵	65/46
Smolenice	0	11⁵	19 33	7	40	70/46
Boleráz	0	6⁵			46⁵	
Šelpice	0	5			51⁵	75/50
Nemčanka	0	3⁵			55	
^x Trnava nákl. st.	0	6	20 01	6	20 07	85/50
^x Trnava	0	3			10	75/50
Križovany n Dudváhom	0~	6⁵			16⁵	80/52
Sered'	0	7			23⁵	90/52
Gáň	0	6			29⁵	
Galanta	0	6⁵	20 36			

Pn 65730 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-26.,31.XII., 1.,5.I., 3.-5.IV..

Žilina-Teplička odch.sk. - **Leopoldov - Galanta - Štúrovo**

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 2000 ton
Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		2 46		3 15	90/52
Siladice	0	7⁵			3 22⁵	
Sered'	0	8⁵	3 31	3	34	
Gáň	0	6			40	
Galanta	0	7	3 47	7	3 54	

Pn 67531 ZSSKC

Vlak chodí denne okrem 24.-27.,31.XII., 1.,5.,6.I., 3.-5.IV..

Štúrovo - **Galanta** - **Leopoldov** - Žilina-Teplička

HKV r.VECTRON MS. Normatív hmotnosti: S 1600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		14 48		16 29	90/50
Gáň.....	0	6 ⁵			16 35 ⁵	
Sereď	0	5 ⁵	16 41	3	44	
Siladice.....	0	8			52	
Leopoldov	0	8	17 00	206	20 26	

Pn 67604 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				9 00	80/50
Gáň.....	0	7 ⁵			07 ⁵	
Sereď	0	6			13 ⁵	
Križovany n Dudváhom.....	0~	8			21 ⁵	75/52
x Trnava	0	8 ⁵			30	80/43
x Trnava nákl. st.	0	2	9 32			

Pn 67605 VTGSK

Vlak chodí v ②,③,④,⑤.

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava nákl. st.	0				12 10	80/43
x Trnava	0	2			12 12	75/50
Križovany n Dudváhom.....	0~	7 ⁵			19 ⁵	80/52
Sereď	0	8 ⁵			28	
Gáň.....	0	6			34	
Galanta	0	7	12 41			

Rv 75734 VT pp

Púchov - Leopoldov - Galanta - Štúrovo

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0		11 40		11 43	100/60
Siladice.....	0	5			48	
Sered'	0	7			55	
Gáň	0	4			59	
Galanta	0	6	12 05	8	12 13	

Rv 77533 VT pp

Štúrovo - Galanta - Leopoldov - Púchov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		1 39		2 40	100/59
Gáň	0	5			2 45	
Sered'	0	4			49	
Siladice.....	0	7			56	
Leopoldov	0	5	3 01	23	3 24	

Rv 77710 ZSSKC

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		22 51		23 20	80/33
Gáň	0	5 ⁵			23 25 ⁵	
Sered'	0	5 ⁵			31	
Siladice.....	0	7 ⁵			38 ⁵	
Leopoldov	0	8 ⁵	23 47			

Rv 77712 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Nové Zámky - Galanta - Leopoldov

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				20 13	80/33
Gáň	0	5 ⁵			18 ⁵	
Sereď	0	5			23 ⁵	
Siladice	0	8			31 ⁵	
Leopoldov	0	8 ⁵	20 40			

Rv 77716 VTGSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				12 10	80/33
Gáň	0	6			16	
Sereď	0	7	12 23			

Rv 77717 VTGSK

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				15 08	80/34
Gáň	0	5 ⁵			13 ⁵	
Galanta	0	6 ⁵	15 20			

Rv 77800 VT pp

Leopoldov - Trnava - Kúty

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
x Trnava	0				3 39	80/50
x Trnava nákl. st.	0	2	3 41	19	4 00	
Nemčanka	0	4⁵			4 04⁵	
Šelpice	0	3⁵			08	
Boleráz	0	6	4 14	8	22	
Smolenice.....	0	5			27	70/47
Vých Dúbrava.....	0	8⁵			35⁵	
Jablonica	0	7⁵	43	9	52	80/57
Senica	0	7	59	4	5 03	
Vých Š. Humence z.....	0	6			5 09	
Šaštín-Stráže.....	0	9	5 18	5	23	
Kúty	0	10	5 33			

Rv 77801 ZSSKC

Vlak chodí v ③,⑤.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				19 07	80/57
Šaštín-Stráže.....	0	8			15	
Vých Š. Humence z.....	0	9	19 24	3	27	
Senica.....	0	6	19 33			

Rušiaci Rv 77803 VT pp

Kúty - Trnava - Leopoldov

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				8 20	80/57
Šaštín-Stráže	0	9			29	
Vých Š. Humence z.....	0	9	8 38	2	40	
Senica	0	4			44	
Jablonica	0	8			52	70/47
Vých Dúbrava	0	6			58	
Smolenice	0	8			9 06	80/57
Boleráz.....	0	5			11	
Šelpice	0	6	9 17	8	25	
Nemčanka	0	3⁵			28⁵	
^x Trnava nákl. st.	0	4⁵			33	
^x Trnava	0	2	9 35	25	10 00	

Rv 77840 LRL pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤.

Príprahové HKV

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Smolenice	0				19 54	70/47
Vých Dúbrava	0	9			20 03	
Jablonica	0	7	20 10			

Rv 77850 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				10 38	80/57
Vých Š. Humence z.....	0	5			43	
Šaštín-Stráže	0	7			50	
Kúty	0	9	10 59			

Rv 77851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0				14 48	80/57
Šaštín-Stráže.....		0	8			56	
Vých Š. Humence z.....		0	9	15 05	18	15 23	
Senica		0	7	15 30			

Rv 77852 ZSSKC

Vlak chodí v ②,④.

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Senica		0				3 34	80/57
Vých Š. Humence z.....		0	5			39	
Šaštín-Stráže.....		0	7			46	
Kúty		0	9	3 55			

Rv 77855 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

	1	2	3	5	6	7	8
Kúty		0				8 20	80/57
Šaštín-Stráže.....		0	9			29	
Vých Š. Humence z.....		0	9	8 38	2	40	
Senica		0	4			44	
Jablonica		0	8			52	70/47
Vých Dúbrava.....		0	6			58	
Smolenice.....		0	8			9 06	80/57
Boleráz		0	5			11	
Šelpice		0	6	9 17	8	25	
Nemčanka		0	3⁵			28⁵	
Trnava nákl. st.		0	4⁵	9 33			

Rv 77856 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				0 30	80/50
Nemčanka	0	5			35	
Šelpice	0	4			39	
Boleráz	0	5			44	
Smolenice	0	5			49	70/47
Výh Dúbrava	0	8			57	
Jablonica	0	6	1 03	9	1 12	80/57
Senica	0	8			20	
Výh Š. Humence z	0	5			25	
Šaštín-Stráže	0	8			33	
Kúty	0	10	1 43			

Rv 77954 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				3 00	80/55
Gáň	0	6			3 06	
Sereď	0	5			11	
Križovany n Dudváhom	0~	7			18	
^x Trnava	0	7			25	
^x Trnava nákl. st.	0	1	3 26			

Rv 77955 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
^x Trnava nákl. st.	0				0 45	80/54
^x Trnava	0	1			46	
Križovany n Dudváhom	0~	6			52	
Sereď	0	6			58	
Gáň	0	6			1 04	
Galanta	0	7	1 11			

Rv 77958 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom.....	☑					9 10	30/19	
Jablonica ○.....	0		25	9 35				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 77959 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Jablonica ○.....	0					8 10	30/19	
Brezová pod Bradlom.....	☑		26	8 36				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Rv 78990 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				8 14	80/33
Gáň	0	6			20	
Sered'	0	5			25	
Siladice.....	0	8			33	
Leopoldov	0	8	8 41			

Rv 78991 VT pp

Brzdíacie percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				8 05	80/34
Siladice.....	0	7 ⁵			12 ⁵	
Sered'	0	8			20 ⁵	
Gáň	0	5			25 ⁵	
Galanta	0	7 ⁵	8 33			

Rv 78993 ZSSKC

Vlak chodí v ①,②,④,⑦.

Leopoldov - Galanta - Nové Zámky

Brzdiace percentá platia pre vlaky osobnej dopravy do 60 náprav

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				21 48	80/34
Síladice	0	8			56	
Sereď	0	8			22 04	
Gáň	0	5			09	
Galanta	0	6	22 15	34	22 49	

Mn 83700 LTESK

Vlak chodí v ①,③,⑤,⑥.

Žiar nad Hronom - Galanta - Boleráz

HKV r.242x2. Normatív hmotnosti: S 800 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		<i>0 13</i>		0 43	90/50
Gáň	0	7			50	
Sereď	0	6	0 56	27	1 23	80/50
Križovany n Dudváhom	0~	7			1 30	75/52
^x Trnava	0	7			37	90/57
^x Trnava nákl. st.	0	2	1 39	8	47	80/52
Nemčanka	0	4⁵			51⁵	
Šelpice	0	3⁵			55	
Boleráz	0	7	2 02			

Mn 84848 VTGSK

Želiezovce - Galanta - Sereď

HKV r.230. Normatív hmotnosti: T4 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0				22 37	90/45
Gáň	0	5⁵			42⁵	
Sereď	0	6⁵	22 49			

Mn 87830 ZSSKC

Brezová pod Bradlom - Senica **pp**

Brezová pod Bradlom - Senica: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Senica - Kúty: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Brezová pod Bradlom - Jablonica S 400 ton

Jablonica - Kúty S 1200 ton

Brezová pod Bradlom - Senica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

Senica - Kúty platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Brezová pod Bradlom	☑					13 05	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			13	13 18	6	24		
Jablonica ○.....	0		16	40	37	14 17	60/32	
Senica.....	0		15	14 32	176	17 28		
Vých Š. Humence z.....	0		10	17 38	52	18 30		
Šaštín-Stráže.....	0		14			18 44		
Kúty	0		11	18 55				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

Mn 87831 ZSSKC §

Kúty - Senica: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Senica - Brezová pod Bradlom **pp**

Senica - Brezová pod Bradlom: Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: Kúty - Jablonica S 1100 ton

Jablonica - Brezová pod Bradlom S 200 ton

Kúty - Senica platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

Senica - Brezová pod Bradlom platia brzdiace percentá pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	2a	3	5	6	7	8	10
Kúty	0					6 28	60/32	
Šaštín-Stráže.....	0		15	6 43	9	52		
Vých Š. Humence z.....	0		16	7 08	77	8 25		
Senica.....	0		12	8 37	175	11 32		
Jablonica ○.....	0		14	11 46	27	12 13	30/19	
Hradište pod Vrátnom nz.....			15	12 28	4	12 32		
Brezová pod Bradlom	☑		12	12 44				

☑ = ohlasovacia povinnosť zrušená

§ = ak ide rušiaci vlak 87833 ,nesmie ísť vlak 87831

Rušiaci Mn 87832 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII., 3.IV., 1. a 8.V..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Senica	0				8 05	60/32
Vých Š. Humence z.....	0	9			14	
Šaštín-Stráže	0	13	8 27	9	36	
Kúty	0	13	8 49			

Rušiaci Mn 87833 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ⑥ okrem 26.XII., 3.IV., 1. a 8.V..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Kúty	0				6 28	60/32
Šaštín-Stráže	0	15	6 43	9	52	
Vých Š. Humence z.....	0	16			7 08	
Senica	0	8	7 16			

Mn 88449 VTGSK

Sereď - Galanta - Železovce

HKV r.230. Normatív hmotnosti: U4 400 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sereď	0				2 14	90/46
Gáň	0	6			20	
Galanta	0	6	2 26	4	2 30	

Mn 88840 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ② okrem 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				14 11	60/17
Siladice	0	10⁵			21⁵	
Sereď	0	12⁵	14 34			

Mn 88841 ZSSKC pp

Dni plánovaného zavádzania: Vlak chodí v ② okrem 5.I..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 600 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sered'	0				15 26	60/16
Siladice	0	11 ⁵			37 ⁵	
Leopoldov	0	10 ⁵	15 48			

Mn 88842 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Sered'	0				8 05	60/24
Križovany n Dudváhom	0~	11	8 16			

Mn 88843 VT pp

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy do 400 m

1	2	3	5	6	7	8
Križovany n Dudváhom	0~				9 30	60/25
Sered'	0	10	9 40			

Mn 88844 ZSSKC

Vlak chodí v X okrem 31.XII. a 5.I..

Leopoldov - Galanta - Senec

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Leopoldov	0				6 27	60/19
Siladice	0	11 ⁵			38 ⁵	
Sered'	0	11 ⁵			50	
Gáň	0	8 ⁵			58 ⁵	
Galanta	0	8 ⁵	7 07	95	8 42	

Mn 88845 ZSSKC

Vlak chodí v \times okrem 31.XII. a 5.I..

Senec - Galanta - Leopoldov

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1200 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Galanta	0		15 53		17 13	60/18
Gáň	0	10 ⁵			17 23 ⁵	
Sereď	0	8 ⁵			32	
Siladice	0	12 ⁵			44 ⁵	
Leopoldov	0	11 ⁵	17 56			

Mn 88846 VTGSK

Vlak chodí v (2),(3),(4),(5).

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				11 27	80/52
Nemčanka	0	6			11 33	
Šelpice	0	6	11 39			

Mn 88847 VTGSK

Vlak chodí v (2),(3),(4),(5).

HKV r.210. Normatív hmotnosti: S 500 ton

Brzdiace percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Šelpice	0				10 00	75/50
Nemčanka	0	5			05	
Trnava nákl. st.	0	6	10 11			

Mn 88850 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1100 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Trnava nákl. st.	0				9 45	60/26
Nemčanka	0	11	9 56	38	10 34	
Šelpice	0	9	10 43	77	12 00	
Boleráz	0	15	12 15	45	13 00	
Smolenice	0	15	13 15			

Mn 88851 ZSSKC

Vlak chodí v ①,③,⑤ okrem 25.XII., 1.,6.I., 2.,5.IV., 5.VII., 1.,15.IX., 1. a 17.XI..

Smolenice - Trnava - Leopoldov

HKV r.742. Normatív hmotnosti: S 1400 ton

Brzdíacie percentá platia pre vlaky nákladnej dopravy 401-700 m

1	2	3	5	6	7	8
Smolenice	0				16 00	60/32
Boleráz	0	9			09	
Šelpice	0	7	16 16	68	17 24	
Nemčanka	0	6			17 30	
^x Trnava nákl. st.	0	8	17 38	67	18 45	
^x Trnava	0	3			18 48	