

**8a. UMÍSTĚNÍ ZAŘÍZENÍ A NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ**Začátek trati: **Ústí nad Labem západ** (km 1,214)Konec trati: **Bílina** (km 34,514)Platí pro úsek: **Ústí nad Labem západ - Bílina**

Od začátku trati		km	Od konce trati	
Koleje	Návěst, zařízení		Návěst, zařízení	Koleje
1	2	3	4	5
<b>Ústí n.L.z.vjezd.n.</b>				
mezi výh. 820 - 821	● č.	3,915		
<b>Trmice</b>				
1., 2.	◄ (indikátor) Napájecí stanice	1,990 2,022	◄ Napájecí stanice	1., 2.
1., 2.	◄	2,090	◄ (indikátor)	1., 2.
1., 2.	◄ (5,35)	2,464	◄	1., 2.
1., 2.	◄	2,509	◄ (5,35)	1., 2.
1.	◄ (5,34)	3,031	◄	1.
1.	◄	3,100	◄ (5,34)	1.
2.	◄ (5,34)	6,342	◄	2.
2.	◄	6,366	◄ (5,34)	2.
<b>Řehlovice</b>				
<b>Světec výh.č. 5</b>				
	● č. 5	22,240	● č. 5	
	● č. 6	22,765	● č. 6	
<b>Světec</b>				
2.	◄ (5,25)	23,170	◄	1., 2.
1.	◄ (5,35)	23,170		
1., 2.	◄	23,246	◄ (5,25)	2.
		23,246	◄ (5,35)	1.
1., 2.	◄ (5,4)	23,760	◄	1., 2.
1., 2.	◄	23,800	◄ (5,4)	1., 2.
1.	◄ (5,36)	23,950	◄	1.
1.	◄	23,990	◄ (5,36)	1.
2.	◄	24,200	◄	2.
2.	◄ (5,17)	24,230	◄	2.
2.	Neutrální pole	24,250	Neutrální pole	2.
2.	◄	24,296	◄ (5,17)	2.
2.	◄	24,300	◄	2.
1.	◄ (indikátor)	25,223	◄	1.
2.	◄ (indikátor)	25,288	◄	2.
	Spínací stanice	25,300	Spínací stanice	
1., 2.	◄	33,666	◄ (indikátor)	1., 2.
<b>Bílina</b>				