

TTP		Trat' 305F
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Přerov (<i>km 183,483</i>)	
Konec trati:	Nedakonice (<i>km 132,005</i>)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení.	

x