

TTP				Trať 305F	
Popis ETCS					
Začátek trati: <b>Přerov</b> (km 183,483)			Konec trati: <b>Nedakonice</b> (km 132,005)		
Platí pro kolej 1. a 2. traťovou			Platí: Oběma směry		
Úsek, ve kterém je provozováno Evropské vlakové zabezpečovací zařízení					
Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC		Dopravná, stanice, stanoviště, km		Návěst, úroveň ETCS, telefonní číslo RBC	
1		2	3	4	
		Netýká se této trati			