

TTP		Trat' 309C
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
<b>Začátek trati:</b>	<b>Třebovice v Čechách (km 6,232)</b>	
<b>Konec trati:</b>	<b>Česká Třebová v.j.sk. (km 2,313)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>ss</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií bez omezení	

x