

TTP		Trať 316B
Ustanovení místního významu		
Začátek trati:	Vizovice (<i>km 24,861</i>)	
Konec trati:	Otrokovice (<i>km 154,942</i>)	
Usek trati, km, dopravní, stanoviště	Text ustanovení místního významu	Poznámka
1	2	3
Lípa nad Dřevnicí	Člen doprovodu vlaku osobní dopravy ze směru Vizovic ohlašuje výpravčímu, zda vlak dojel celý telekomunikačním zařízením nebo návěstí.	x
Zlín střed	Člen doprovodu vlaku osobní dopravy ze směru Lípa nad Dřevnicí ohlašuje výpravčímu, zda vlak dojel celý telekomunikačním zařízením nebo návěstí.	x