

TTP	\$Tabulka02\$			316A
Povolená postrková služba, posun mezi dopravními za vlakem zakázán				
Začátek trati: Nedakonice (km 132,005)		Konec trati: Břeclav (km 83,124)		
Začátek postrku/začátek zákazu PMD	Konec postrku/konec zá- kazu PMD	Povolení jízdy postr-ku	Posun mezi dopravními zakázán	Poznámka
Platí pro koleje: 1., 2. traťovou				
1	2	3	4	5
Nedakonice	Břeclav	1 z		
Břeclav	Nedakonice	1 z		