

4. ETCS				
Začátek trati:		Nedakonice (km 132,005)		
Konec trati:		Břeclav (km 83,124)		
Platí pro jízdu ve směru:		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1. a 2. traťovou		
Úseky s provozovaným ETCS:		Břeclav přednádraží - Břeclav os.n.		
Ověřovací provoz				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1., 2.	Předvěst změny úrovně ETCS	Nedakonice Moravský Písek Bzenec přívoz Rohatec Hodonín Lužice Moravská Nová Ves Vých Hrušky	Výstupní hranice oblasti ETCS Lokalizační značka ETCS	1., 2.
1., 2.	Změna úrovně ETCS úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 (NID_C 513, NID_RBC 11) Tel. RBC 790 011 99	87,363 87,010 86,120		1., 2.
		Břeclav přednádraží		
		Břeclav os.n.	úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 (NID_C 513, NID_RBC 11) Tel. RBC 790 011 99	