

TTP		Trat' 316B
Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění		
Začátek trati:	Vizovice (km 24,861)	
Konec trati:	Otrokovice (km 154,942)	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	st 16 2/3Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků Vizovice - Zlín stř.	
VP	0,730	ZP
	0,300	VP
ZP	0,193	
	st/22 Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků Vizovice - Zlín stř.	
VP	0,730	ZP
	0,300	VP
ZP	0,193	
	ss	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků Vizovice - Zlín stř.	
VP	0,730	ZP
	0,300	VP
ZP	0,193	
	st/50Hz	
	V celé trati povoleno centrální zásobování vozů elektrickou energií kromě úseků Vizovice - Zlín stř.	
VP	0,730	ZP
	0,300	VP
ZP	0,193	