

TTP		Trat' 318F
<b>Pokyny pro ústřední zásobování vozů elektrickou energií a pro provoz centrálního elektrického vytápění</b>		
Začátek trati:	<b>Sudoměřice nad Moravou (km 14,460)</b>	
Konec trati:	<b>Sudoměřice nad Moravou st.hr. (km 76,090)</b>	
Návěst, místo omezení	Typ hnacího vozidla/elektrické jednotky a parametry distribuční soustavy:	Návěst, místo omezení
1	2	3
	<b>st 16 2/3Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	<b>st/22 Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	<b>ss</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	
	<b>st/50Hz</b>	
	V celé trati je zakázáno centrální zásobování vozů elektrickou energií	