

TTP		Trať 320D
Návěsti pro elektrický provoz		
Začátek trati:	Břeclav státní hranice (km 77,992)	
Konec trati:	Břeclav (km 83,124)	
od km / do km	Rekuperace zakázána v úseku	od km / do km
	Netýká se této trati.	
Návěst	Umístění návěstí pro elektrický provoz	Návěst
1	2	3
Břeclav st.hr.		
VP	k.č.1, 2 - 77,950	ZP
	k.č.1, 2 - 77,950	ZJ15
NP	k.č.1, 2 - 78,000	NP
ZJ25	k.č.1, 2 - 78,100	
ZP	k.č.1, 2 - 78,100	VP
ZSVTD (5,25)	k.č.1, 2 - 79,150	KSVTD
KSVTD	k.č.1, 2 - 79,500	ZSVTD (5,25)
	Břeclav	

X

/
/