

4. ETCS				
Začátek trati:		Lanžhot st.hr. (km 11,475)		
Konec trati:		Brno hl. n. (km 143,496)		
Platí pro jízdu ve směru:		Oběma směry		
Platí pro kolej:		1., 2. traťovou		
Úseky s provozovaným ETCS:		Lanžhot - Hrušovany u Brna		
Ověřovací provoz				
Kolej	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Dopravná, km	Návěst, úroveň, tel. číslo RBC	Kolej
1	2	3	4	5
1., 2.	<b>Předvěst změny úrovně ETCS</b>	10,850		
1., 2.	<b>Změna úrovně ETCS</b> úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ) Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 NID_C 513, NID_RBC 11 Tel. RBC 790 011 99	9,840	<b>Výstupní hranice oblasti ETCS</b>	1., 2.
		8,800	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	6,520		
		1,093	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Břeclav os.n.</b> <b>Břeclav přednádraží</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	86,000		
1., 2.	číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405004 NID_C 513, NID_RBC 12 Tel. RBC 790 012 99	88,557	číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 NID_C 513, NID_RBC 11 tel. č. RBC 790 011 99	1., 2.
		93,399	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Podivín</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	95,470		
		101,187	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	103,284		
		107,509	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Šakvice</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	109,600		
		116,725	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Vranovice</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	118,858		
		124,540	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	1., 2.
		<b>Hrušovany u Brna</b>		
1., 2.	<b>Lokalizační značka ETCS</b>	126,641		
			úroveň 2 (L2) verze 2.3.0d, syst. verze 1.0 identifikace sítě 23098 (GSM-R CZ)	

X

1	2	3	4	5
1., 2.	Výstupní hranice oblasti ETCS	134,980 136,241 <b>Modřice</b> <b>H.Heršpice modř.zhl.</b> <b>Brno-Horní Heršpice</b> <b>Brno hl. n.</b>	Číslo RBC ETCS_ID (DEC) 8405003 NID_C 513, NID_RBC 11 Tel. RBC 790 011 99 <b>Změna úrovně ETCS</b> <b>Předvěst změny úrovně ETCS</b>	1., 2. 1., 2.